PHILIPS



Εγχειρίδιο χρήστη

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

Portable DVD player

PET1031











Ελλμνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ορίσατε στη Πθιμιπτ! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Πθιμιπτ, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

Περιεχόμενα

- Στοιχεία ελέγχου και λειτουργικά εξαρτήματα
- I.Ι Επάνω μέρος του player
- I.2 Αριστερή πλευρά του player
- 1.3 Πρόσοψη του πμαςεσ
- I.4 Δεξιά πλευρά του player
- Ι.5 Τηλεχειριστήριο
- I.6 Επιτραπέζια βάση του player
- 2 Εισαγωγή
- 2.1 Το φορητό σας DVD player
- 2.2 Αποσυσκευασία
- 2.3 Τοποθέτηση
- 2.4 Φορμά δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν
- 2.4.1 DVD-Video
- 2.4.2 Video CD
- 2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA
- 2.4.4 CD με αρχεία JPEG
- 2.4.5 Σχετικά με το DivX
- 2.5 Zero Bright Dot™
- 2.6 Συμβατότητα της σύνδεσης USB σε αυτό το φορητό DVD πμαςεσ:
- 2.6.Ι Μουσική
- 2.6.2 Φωτογραφίες
- 2.6.3 Βίντεο (ανάλογα το μοντέλο)
- 3 Γενικές πληροφορίες
- 4 Φόρτιση των μονάδων

- 4.1 Φόρτιση του DVD player
- 4.2 Ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου
- 5 Έναρξη
- 5.Ι Ρυθμίσεις
- 5.2 Αναπαραγωγή DVD
- 5.3 Αναπαραγωγή VCD
- 5.4 Αναπαραγωγή Super (S)-VCD
- 5.5 Αναπαραγωγή μουσικών CD
- 5.6 Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA-CD
- 5.7 Αναπαραγωγή Picture-CD
- 5.8 Αναπαραγωγή από USB
- 6 Πρόσθετες Λειτουργίες
- 6.1 Μενού DISPLAY
- 6.2 Σύνδεση
- 6.2.Ι Ακουστικά
- 6.2.2 Τηλεόραση
- 6.2.3 USB
- 6.2.4 Υποδοχή κάρτας SD/MMC
- 6.2.5 S Video
- 6.2.6 Component Video(YPbPr/YCbCr)
- 7 Αντιμετώπιση προβλημάτων
- 8 Τεχνικά στοιχεία

		ελεγχου και λειτουργικά εςαρτηματά
I .	Ι Πλήκτρο	α χειρισμού κύριας μονάδας (βλέπε
ειĸ	κόνα [1])	
1	▶II	Έναρξη /προσωρινή διακοπή / συνέχιση αναπαραγωγής
2	•	Πιέστε μια φορά για διακοπή της
		αναπαραγωγης και αποσηκεύση της θεσης διακοπής. Πιέστε δύο φορές για πλήρη διακοπή της αναπαραγωγής.
3		Αναζήτηση προς τα πίσω (◄◄) ή αναζήτηση προς τα εμπρός (►►))
4	- VOL+	Έλεγγος έντασης ήγου
5	SETUP	Είσοδος στο μενού SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙ)
6	DISPLAY	Ρύθμιση των τιμών απεικόνισης του
-		συστήματος
7	DISC MENU	Εμφάνιση του ΜΕΝU (ΜΕΝΟΥ)
8	▲. ▼. ◀. ►	Δρομέας επάνω / κάτω / αριστερά / δεξιά
-	OK	Επιβεβαίωση επιλογής
9 10	OPTIONS POWER/IR/	Πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες CHR
		Ενεργοποίηση / Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου /
		ένδειξη φόρτισης
1.2	2 Πρόσοψ	η του πμαςεσ (βλέπε εικόνα 2)
11	POWER '	Εναλλαγή του πμαςεσ σε ενεργοποίηση /
		απενεργοποίηση
12	OPEN 🕨	Άνοιγμα της υποδοχής δίσκου για τοποθέτηση
		ή αφαίρεση δίσκου
1.3	β Δεξιά π	λευρά του πμαςεσ (βλέπε εικόνα 3)
13	POWER/IR/	CHG
		Ενεργοποίηση / Αισθητήρας τηλεχειριστηρίου /

Ι Στοινοία ελόγγου και λοιτουογικά εξαοτήματα

ένδειξη φόρτισης

١.	4 Πίσω όψ	ψη του πμαςεσ (βλέπε εικόνα 4)
14	4 Reset Επανεκκίνηση του player σε περίπτωση πο	
		αυτό κολλήσει
15	Οπή βίδας	στήριξης σε αυτοκίνητο
1	5 Δεξιά π	Αςμοά του πυαρέα (βλέπε εικόνα Ε)
•••	σ Δεςια Π	(eopu 100 nhazeo (prene eikova 5))
16	1 ∩ 2	
		Υποδοχή ακουστικών
17	AV OUT	Έξοδος ήχου/βίντεο
18	USB	Σύνδεση USB
19	SD/MMC CA	RD
		τοποθέτηση κάρτα SD/MMC
20	S VIDEO	
		Έξοδος S video
21	COMP. OUT	
		Έξοδος σήματος βίντεο συνιστωσών
22	DC IN 9-12V	Υποδοχή τροφοδοσίας
١.	6 Τηλεγεια	οιστήριο (βλέπε εικόνα 🙃)
1	MENU	Εμφάνιση του ΜΕΝΟ (ΜΕΝΟΥ)
2	▲, ▼, ◀, ►	Πλήκτρο πλοήγησης επάνω / κάτω / αριστερά /
		δεξιά
	OK	Επιβεβαίωση επιλογής
2	VOL+/-	Ελεγχος εντασης ηχου
3	DISPLAT	Ρυθμίση των τιμών απεικονίσης του
4		Μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο, κοιμιάτι
-		ή τίτλο
5	►II	Έναρξη /προσωρινή διακοπή / συνέχιση
		αναπάραγωγής
6		Πιέστε δύο φορές για διακοπή της
_		αναπαραγωγής.
7	0 - 9	Αριθμητικό πληκτρολόγιο
8	SUBTITLE	Επιλογη γλώσσας υπότιτλων
Υ.	KEIUKN	ι ια τη σελιόα μενού του VCD

10 A - B	Για επανάληψη ή συνεχή επανάληψη μιας ακολουθίας σε έναν τίτλο
11 SETUP	Είσοδος στο μενού SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙ)
12 OPTION	Πρόσβαση σε πρόσθετες λειτουργίες
13 ▶▶	Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο, κομμάτι ή τίτλο
14 咪	Μηδενισμός έντασης (σίγαση) player
15 AUDIO	Επιλογή γλώσσας ήχου
16 ZOOM	Μεγέθυνση εικόνας βίντεο

ΠΡΟΣΟΧΗ! Χρήση ρυθμίσεων ή προσαρμογών ή εκτέλεση διαδικασιών διαφορετικών από τις παρούσες μπορεί να προκαλέσουν την έκθεση σε επικίνδυνη ακτινοβολία ή άλλο επισφαλή χειρισμό.

2 Εισαγωγή

2.Ι Το φορητό σας DVD player

Το φορητό σας DVD αναπαράγει ψήφιακούς δίσκους βίντεο σε συμμόρφωση με το παγκόσμιο πρότυπο DVD Video. Με αυτό, θα μπορείτε να απολαύσετε ταινίες πλήρους μήκους με ποιότητα αληθινής κινηματογραφικής εικόνας και στερεοφωνικό ή πολυκαναλικό ήχο (ανάλογα με το δίσκο και τη ρύθμιση της λειτουργίας αναπαραγωγής).

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά DVD-Video, όπως η δυνατότητα επιλογής κομματιών αναπαραγωγής CD, γλώσσας υποτίτλων και διαφορετικών γωνιών κάμερας (πάλι ανάλογα με το δίσκο), συμπεριλαμβάνονται σε αυτή τη συσκευή.

Επίπλέον, το γονικό κλείδωμα σάς επιτρέπει να αποφασίσετε ποιες ταινίες θα μπορούν να βλέπουν τα παιδιά σας. Θα βρείτε τη συσκευή αναπαραγωγής εξαιρετικά εύχρηστη χάρη στην δυνατότητα προβολής στην οθόνη (OSD) και στην LCD της συσκευής, σε συνδυασμό με τον έλεγχο μέσω τηλεχειριστηρίου.

2.2 Αποσυσκευασία

Αρχικά ελέγξτε και αναγνωρίστε τα περιεχόμενα της συσκευασίας που αναφέρονται παρακάτω:

- Φορητό DVD player
- Προσαρμογέας αυτοκινήτου (12V)
- Τροφοδοτικό Α΄C
- Θήκη ταξιδιού
- Κεραία Καλώδιο συνιστωσών
- Τηλεχειριστήριο
- Εγχειρίδιο χρήστη Καλώδιο Τ Χιδεο
- Καλώδιο S Video

2.3 Τοποθέτηση

- Τοποθετήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια.
- Μην την τοποθετήσετε κοντά σε οικιακές συσκευές θέρμανσης και σε σημεία που είναι εκτεθειμένα σε άμεσο ηλιακό φως.
- Αν η συσκευή αναπαραγωγής δεν μπορεί να διαβάσει σωστά δίσκους CD/DVD, δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε ένα CD/DVD καθαρισμού που συνήθως συμπεριλαμβάνεται, για να καθαρίσετε το φακό πριν δώσετε τη συσκευή για επισκευή. Άλλες μέθοδοι καθαρισμού μπορεί να καταστρέψουν το φακό.
- Φροντίστε το πορτάκι του δίσκου να είναι πάντα κλειστό για να μην συγκεντρώθεί σκόνη στο φακό.
- Ο φακός μπορεί να θολώσει αν η συσκευή αναπαραγωγής μεταφερθεί ξαφνικά από κρύο σε ζεστό περιβάλλον. Τότε δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή δίσκων CD/DVD. Αφήστε τη συσκευή αναπαραγωγής σε ζεστό περιβάλλον μέχρι να εξατμιστεί η υγρασία.

2.4 Φορμά δίσκων που μπορούν να αναπαραχθούν Εκτός από δίσκους DVD-Video, θα μπορείτε επίσης να αναπαράγετε όλα τα ΓΔ εικόνας και ήχου (συμπεριλαμβανομένων των CDR, CDRW, DVD±R και DVD±RW).

2.4.1 DVD-Video

Ανάλογα με το περιεχόμενό τους (ταινία, βίντεο κλιπ, επεισόδια δραματικής σειράς, κτλ.), αυτοί οι δίσκοι μπορεί να έχουν έναν ή περισσότερους Τίτλους, και κάθε Τίτλος μπορεί να έχει ένα ή περισσότερα Κεφάλαια. Για εύκολη και άνετη πρόσβαση, η συσκευή αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να μετακινείστε

μεταξύ των Τίτλων καθώς και μεταξύ των Κεφαλαίων.



2.4.2 Video CD

Ανάλογα με το περιεχόμενό τους (ταινία, βίντεο κλιπ, επεισόδια δραματικής σειράς, κτλ.), αυτοί οι δίσκοι μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα κομμάτια, και τα κομμάτια μπορεί να έχουν ένα ή περισσότερα ευρετήρια, ανάλογα με τι αναγράφεται στη θήκη του δίσκου.Για εύκολη και βολική πρόσβαση, η συσκευή αναπαραγωγής σάς επιτρέπει να μετακινείστε μεταζύ των κομματιών και επίσης μεταξύ των ευρεπρίων.

2.4.3 Audio CD / MP3 CD / WMA

Τα Audio CD/MP3 CD /WMA περιέχουν μόνο μουσικά κομμάτια. Μπορείτε να τα αναπαράγετε με τον συμβατικό τρόπο, δηλαδή μέσω ενός στερεοφωνικού συστήματος χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα του πηλεχειριστηρίου ή/και της βασικής μονάδας ή μέσω τηλεόρασης, χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα προβολής στην οθόνη (OSD).

2.4.4 CD με αρχεία JPEG

Σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής μπορείτε επίσης να προβάλλετε φωτογραφίες JPEG.

2.4.5 DivX Ultra

Το DivX Ultra παρέχει βελτιωμένη αναπαραγωγή προηγμένων λειτουργιών μέσων όπως διαδραστικών μενού, υπότιτλων και εναλλ ακτικών ηχητικών κομματιών που υποστηρίζονται από φορμά μέσων DivX.

2.5 Zero Bright Dot™

Απολαύστε τις εικόνες υψηλής ποιότητας, οι οποίες είναι απαλλαγμένες από τα ενοχλητικά μαύρα στίγματα, στην οθόνη LCD. Οι οθόνες LCD έχουν συχνά ατέλειες, οι οποίες ορίζονται από τους κατασκευαστές των LCD ως "φωτεινές κουκίδες". Ένας περιορισμένος αριθμός φωτεινών κουκίδων κάποτε θεωρείτο ως αναπόφευκτο αποτέλεσμα της μαζικής παραγωγής των LCD. Με την αυστηρή διαδικασία ποιοτικού ελέγχου που χρησιμοποιεί η Philips στις φορητές συσκευές DVD, οι οθόνες μας LCD παράγονται με μηδενική ανοχή για "φωτεινές











κουκίδες". Επιλέξτε Φορητές Συσκευές DVD που συνοδεύονται με την Πολιτική της Πθιμιπτ Zero Bright Dot™, για την εξασφάλιση της βέλτιστης ποιότητας οθόνης.

Η υπηρεσία εγγύησης ποικίλει από περιοχή σε περιοχή. Επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips για περισσότερες λεπτομερείς πληροφορίες.

2.6 Συμβατότητα της σύνδεσης USB σε αυτό το φορητό DVD player:



Αυτό το φορητό DVD πμαςεσ υπόστηρίζει τις περισσότερες συσκευές USB Mass storage (MSD) οι οποίες είναι σύμφωνες με τα πρότυπα USB MSD.

- Οι πλέον κοινές συσκευές κλάσης Mass storage είναι οι μονάδες flash, τα memory stick, οι μονάδες jump κλπ.
- Εάν εμφανιστεί μια "Μονάδα Δίσκου" στον υπολογιστή σας αφού συνδέσετε τη συσκευή αποθήκευσης με τον υπολογιστή, το πιθανότερο είναι ότι θα είναι συμβατή με το πρότυπο MSD και ότι θα λειτουργεί με αυτό το φορητό DVD πμαςεσ.

Εάν η συσκευή αποθήκευσης απαιτεί μια μπαταρία / πηγή τροφοδοσίας. Βεβαιωθείτε ότι διαθέτει μια γεμάτη μπαταρία ή φορτίστε πρώτα τη συσκευή USB και στη συνέχεια συνδέστε τη και πάλι στο φορητό DVD player.

2.6.Ι **Μουσική**

 Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο μουσικά κομμάτια χωρίς προστασία με την εξής επέκταση αρχείου: .mp3

.wma (ανάλογα το μοντέλο)

 Τα μουσικά κομμάτια που άγοράζονται από οξ-μιξε μουσικά καταστήματα δεν υποστηρίζονται επειδή προστατεύονται από Digital Rights Management (DRM ή Ψηφιακή Διαχείριση Δικαιωμάτων).

2.6.2 Φωτογραφίες

 Αυτή η συσκευή υποστηρίζει μόνο αρχεία εικόνας με την εξής επέκταση αρχείου:
 .jpg

2.6.3 Βίντεο (ανάλογα το μοντέλο)

 Αυτή η συσκευή υποστηρίζει αρχεία video DivX. Η ακόλουθη επέκταση αρχείου είναι: .dixv, .dix

Δεν είναι δυνατή η απευθείας σύνδεση της θύρας USB του υπολογιστή με το φορητό DVD player ακόμη και εάν έχετε ένα ή και τα δύο αρχεία mp3 ή wma στον υπολογιστή σας.

3 Γενικές πληροφορίες

Πηγές τροφοδοσίας

Αυτή η μονάδα λειτουργεί με τροφοδοτικό ΑC, προσαρμογέα αυτοκινήτου ή με σετ επαναφορτιζόμενων μπαταριών.

- Βεβαίωθείτε πως η τάση εισόδού του τροφοδοτικού ΑC είναι συμβατή με την τοπική τάση. Διαφορετικά, το τροφοδοτικό ΑC και η μονάδα μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αγγίζετε το τροφοδοτικό ΑC με βρεγμένα χέρια γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
- Όταν πραγματοποιείτε σύνδεση χρησιμοποιώντας προσαρμογέα αυτοκινήτου (αναπτήρα), βεβαιωθείτε ότι η τάση εισόδου του προσαρμογέα είναι ίδια με την τάση του αυτοκινήτου.
- Βγάζετε το τροφοδοτικό AC από την πρίζα ή αφαιρείτε το σετ μπαταριών όταν η μονάδα δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Γία να αποσυνδέσετε το τροφοδοτικό AC, πιάστε το φις από το βύσμα. Μην τραβάτε το καλώδιο.

Μςθσινοποιεέτε πίξτα τοξ παςεψήνεξο νετασψθνατιστά (ΑΥ4112)

Ασφάλεια και συντήρηση

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα καθώς οι ακτίνες λέιζερ είναι επικίνδυνεςγια τα μάτια. Οποιαδήποτε επισκευή πρέπει να γίνεται από κατάλληλα καταρτισμένους ειδικούς.
- Αν στη μονάδα εισέλθει υγρό ή άλλα αντικείμενα, βγάλτε το τροφοδοτικό ΑC από την πρίζα για να διακόψετε την τροφοδοσία.
- Προσέξτε να μην σας πέσει κάτω η μονάδα ή να μην υποστεί δυνατούς κραδασμούς γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργία.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε θερμότητα προερχόμενη από εξοπλισμό θέρμανσης ή άμεση επαφή με τον ήλιο.
- αυτό το προϊόν δεν είναι αδιάβροχο: Να μη βυθίζετε το συσκευής αναπαραγωγής σε νερό. Εάν εισέλθει νερό στη συσκευή αναπαραγωγή, ενδέχεται να προκληθεί σημαντική βλάβη και σκουρια.
- Μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά τα οποία περιέχουν οινόπνευμα, αμμωνία, βενζίνη ή τριπτικά συστατικά, καθώς μπορεί να καταστρέψουν τη φινιρισμένη επιφάνεια του συσκευής αναπαραγωγής.
- Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε υγρά. Μην τοποθετείτε πιθανώς επικίνδυνα αντικείμενα πάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά).
- Μην αγγίξετε τους φακούς της συσκευής.

Ασφάλεια της ακοής σας Κάνετε ακρόαση σε μέτρια ένταση ήχου.



- Η χρήση ακουστικών σε υψηλή ένταση ήχου μπορεί να βλάψει την ακοή σας. Αυτό το προϊόν μπορεί να παράγει ήχους σε περιοχές ηχητικής ισχύος (decibel) οι οποίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν απώλεια ακοής σε έναν φυσιολογικό άνθρωπο, ακόμη κι αν ο χρόνος έκθεσης σε αυτούς τους ήχους είναι μικρότερος του ενός λεπτού. Οι υψηλότερες περιοχές ηχητικής ισχύος προσφέρονται για τα άτομα που ίσως έχουν ήδη υποστεί κάποια απώλεια ακοής.
- Ο ήχος μπορεί να εξαπατήσει. Με την πάροδο του χρόνου, το "επίπεδο άνεσης" της ακοής σας προσαρμόζεται στις υψηλότερες

εντάσεις ήχου. Έτσι, μετά από ακρόαση για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό που ακούγεται "φυσιολογικό" μπορεί στην πραγματικότητα να είναι δυνατό και επιβλαβές για την ακοή σας. Για να προστατευθείτε από αυτόν τον κίνδυνο, ρυθμίστε την ένταση του ήχου σας σε ένα ασφαλές επίπεδο πριν προσαρμοστεί η ακοή σας και αφήστε την ρυθμισμένη εκεί.

 Έωπεςβομιλά θψθτιλά πέεσθ απή αλοωστιλί νποςεέ ξα πςολαμΥσει απρμεια αλοάχ.

Για να προσδιορίσετε ένα ασφαλές επίπεδο έντασης:

- Ρυθμίστε την ένταση του ήχου σας σε ένα χαμηλό επίπεδο.
- Αυξήστε αργά την ένταση μέχρι το σημείο όπου μπορείτε να ακούτε τον ήχο άνετα και καθαρά χωρίς παραμορφώσεις.

Κάνετε ακρόαση για λογικά χρονικά διαστήματα:

- Η έκθεση στον ήχο για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα, ακόμη και στα φυσιολογικά "ασφαλή" επίπεδα, μπορεί επίσης να προκαλέσει απώλεια ακοής.
- Φροντίστε οπωσδήποτε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας σε λογικά πλαίσια και να κάνετε ανάλογα διαλείμματα.

Φροντίστε οπωσδήποτε να τηρείτε τις ακόλουθες βασικές οδηγίες όταν κάνετε χρήση των ακουστικών σας.

- Κάνετε ακρόαση σε λογικά επίπεδα έντασης για λογικά χρονικά διαστήματα.
- Φροντίστε να μην αλλάζετε την ένταση του ήχου καθώς προσαρμόζεται η ακοή σας.
- Μη δυναμώνετε την ένταση σε σημείο που να μη μπορείτε να ακούτε τι συμβαίνει γύρω σας.
- Να είστε προσεκτικός ή να διακόπτετε προσωρινά τη χρήση σε ενδεχομένως επικίνδυνες καταστάσεις.
- Μη χρησιμοποιείτε ακουστικά όταν οδηγείτε μηχανοκίνητο όχημα, όταν κάνετε ποδήλατο, τλαυεβοασδ, κλπ.. Αυτό μπορεί να αποτελέσει κίνδυνο για την οδική κυκλοφορία και είναι παράνομο σε πολλές περιοχές/χώρες.
- Σημαντικό (για μοντέλα πού διάθέτουν bypacked ακουστικά):
 Η Philips εγγυάται τη συμμόρφωση με τη μέγιστη στάθμη ηχητικής ισχύος των συσκευών αναπαραγωγής ήχου της, όπως αυτή καθορίζεται από τους αρμόδιους ρυθμιστικούς

φορείς, μόνο με χρήση του αρχικού μοντέλου των παρεχόμενων ακουστικών. Σε περίπτωση που αυτό το μοντέλο χρειαστεί αντικατάσταση, σάς συνιστούμε να επικοινωνήσετε με τον τοπικό σας αντιπρόσωπο λιανικής πώλησης προκειμένου να παραγγείλετε ακριβώς το ίδιο μοντέλο με το αρχικό, το οποίο παρέχεται από τη Philips.

 Ασφάλεια κυκλοφορίας: Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή ενώ οδηγείτε ή κάνετε ποδήλατο καθώς μπορεί να προκληθούν ατυχήματα.

Σημειώδεις: Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνειά της θερμαίνεται. Είναι κάτι φυσιολογικό.

Χειρισμός δίσκων

- Μην κολλάτε στο δίσκο χαρτί ή ταινία.
- Φυλάσσετε το δίσκο μακριά από άμεσο ηλιακό φως και πηγές θερμότητας.
- Βάζετε το δίσκο σε μια θήκη δίσκου μετά την αναπαραγωγή.
- Για να καθαρίσετε το δίσκο, σκουπίστε τον από το κέντρο προς τα έξω με ένα μαλακό, καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι.

Κατά τη χρήση της οθόνης LCD

Η οθόνη LCD είναι κατάσκευασμένη με χρήση τεχνολογίας υψηλής ακρίβειας. Παρόλα αυτά είναι πιθανό να εμφανιστούν μόνιμα πολύ πικρά μαύρα στίγματα στην οθόνη LCD Αυτό είναι φυσιολογικό αποτέλεσμα της διαδικασίας κατασκευής και δεν υποδηλώνει δυσλειτουργία.

Πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον

Έχει παραλειφθεί κάθε περιττό υλικό συσκευασίας. Η συσκευασά μπορεί να διαχωριστεί εύκολα σε τέσσερα υλικά: χαρτόνι, PS, PE, PET.

Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν εάν αποσυναρμολογηθεί από κάποια εταιρεία που



εξειδικεύεται στον τομέα αυτό. Σαςπαρακαλούμε να τηρήσετε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας το ποος πλάθεση των υλικών συσκευσσίας, άδεις νι υπατορί

ως προς τηδίάθεση των ύλικών συσκεύασίας, άδειων μπαταριών και παλαιών συσκευών.

Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Οι ονομασίες "DivX, DivX" Certified, και τα αντίστοιχα λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της DivX, Inc. και χρησιμοποιούνται κατόπιν αδείας.

Όλα τα εμπορικά σήματα και τα κατοχυρωμένα εμπορικά σήματα ανήκουν στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

Η αντιγραφή και η διανομή των αρχείων που περιέχονται στην τοποθεσία του Internet / στο CD / VCD / DVD χωρίς άδεια παραβιάζουν τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων και τις διεθνείς συμβάσεις.

Η ονομάσία Windows Media και το λογότυπο Windows αποτελούν εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της Microsoft Corporation στις Ηνωμένες Πολιτείες ή/και άλλες χώρες.

4 Φόρτιση των μονάδων

4.Ι Φόρτιση του DVD πμαςεσ

Συνδέστε το μετασχηματιστή/ φορτιστή AC/DC

 Το ΚΟΚΚΙΝΟ LÊD υποδηλώνει ότι η φόρτιση είναι σε εξέλιξη.
 Όταν δε χρησιμοποιείται η

συσκευή, απαιτούνται περίπου 4 ώρες για την πλήρη φόρτισή της. Ωστόσο, όταν χρησιμοποιείται, απαιτούνται περισσότερες από 8 ώρες για την πλήρη φόρτισή της.

 Το ΚΟΚΚΙΝΌ LED σβήνει όταν η συσκευή φορτίζεται πλήρως. Όταν εμφανίζεται στην οθόνη το εικονίδιο χαμηλής στάθμης μπαταρίας, πρέπει να φορτίσετε το πμαςεσ.

4.2 Ενεργοποίηση του τηλεχειριστηρίου

- Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.
 Αφαιρέστε την προστατευτική πλαστική προεξοχή (μόνο κατά την πρώτη χρήση).
- 2 Τοποθετήστε Ι μπαταρία λιθίου 3Χ τύπου ΓΣ2025 και κλείστε το διαμέρισμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

- Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες, κατά συνέπεια πρέπει να απορρίπτονται σωστά.
- Κίνδυνος έκρηξης εάν η μπαταρία αντικαταστάθηκε λανθασμένα. Αντικαταστήστε με μπαταρία ίδιου ή ισοδύναμου τύπου.
- Εσφαλμένη χρήση των μπαταριών μπορεί να προκαλέσει ηλεκτρολυτική διαρροή, η οποία θα διαβρώσει το διαμέρισμα ή θα κάνει τις μπαταρίες να ανατιναχθούν.
- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκενή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα.
- Λ΄πἑςψμφςιλή ωμίλή ἐσφχ άπαιτεέται ειδιλήχ ψειςισνήχ. μμΫ́πε www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
- Ένπαταςέα δεξ πςΥπει ξα ελτέυεται σε ωπεςβομιλά υεςνήτθτα ήπφχ άμιο, ζφτιΐ λαι παςήνοια.

5 Έναρξη

5.Ι Ρυθμίσεις

1 Πιέστε SETUP. Εμφανίζεται μια λίστα λειτουργιών.



2	Χρησιμοποιήστε τα 🔺	νια να επισημάνετε	την επιλονή σας.
_		I'd ra chiroi paaroi c	

- 3 Χρησιμοποιήστε τα ▶ για να μπείτε σε ένα υπομενού
 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επισημάνετε τη ρύθμιση που θέλετε και πιέστε ΟΛ για επιβεβαίωση.
- 5 Το μενού SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙ) περιλαμβάνει τις επιλογές:

General (Γεν	ικές)
Language (Γλώ	οσσα) Ρύθμιση της γλώσσας Ενδείξεων Οθόνης (OSD)
PBC settings (Ρύθμιση ΠΒΓ)
	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της
	λειτουργίας Ελέγχου Αναπαραγωγής. Αυτή η
	λειτουργία είναι διαθέσιμη για Τφπεσ VCD.
Power save (E	ξοικονόμηση ενέργειας)
	Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση λειτουργίας
	εξοικονόμησης ενέργειας
DivX (VOD)	Λήψη του κωδικού DivX (Video-On-Demand)
Parental (Για γ	νονείς)
	Επιλογές για γονείς
Set password (Ορισμός κωδικού πρόσβασης)
	Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
Factory Setting	gs (Εργοστασιακές Ρυθμίσεις)
	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων
Video (Βίντες	
TV Display (Eu	κόνα τηλεόρασης)
	Ρύθμιση της αναλογίας εικόνας
TV Standard (Γηλεοπτικό σύστημα)
	Ορισμός φορμά εξόδου βίντεο σε τηλεοπτικό
	σύστημα
Υπότιτλοι Μρ	eg 4
	Επιλογή γλώσσας υπότιτλων για βίντεο Mpeg
	4 video, π.χ. βίντεο DivX
Audio (Ηχος)	
Dolby	Επιλογή εξόδου Dolby

Digital (SPDIF) Επιλογή φορμά ψηφιακής εξόδου

5.2 Αναπαραγωγή DVD

- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο POWER στο κεντρικό χειριστήριο του πμαζεσ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Ανοίξτε την πόρτα δίσκου και εισάγετε το δίσκο
- Το πμαςεσ αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.
- 3 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης ◀, ▶, ▲, ▼ για να επιλέξετε ένα στοιχείο από το μενού του δίσκου DVD, όπως η άμεση αναπαραγωγή, η επιλογή γλώσσας και οι υπότιτλοι.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

Παύση	Πιέστε ▶ΙΙ για προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής. Μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέζοντας ξανά ▶ΙΙ.
Προηγούμεν	ο/Επόμενο
	Πιέστε στιγμιαία ι≪ ή ▶▶Ι μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε τα κεφάλαια που θέλετε
Γρήγορη ανα	ιζήτηση προς τα Πίσω / Εμπρός
	Κρατήστε πατημένο το Ι∢ ή το ►► για να πραγματοποιήσετε γρήγορη κίνηση πίσω/εμπρός. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη 2ω, πατήστε στιγμιαία Ι∢ ή ►Η για να αλλάξετε την ταχύτητα σε 4x, 8x, 16x, 32x ή να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το ►Π για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή
Ρύθμιση έντα	ισης
	Πιέστε στιγμιαία ή επανειλημμένα + ή - για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση ήχου
Διακοπή	Πιέστε στιγμιαία 🖩 στη δεξιά πλευρά του player για να διακόψετε την αναπαραγωγή
Υπότιτλοι	Αλλαγή της εμφάνισης υποτίτλων. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας

	το πλήκτρο SUBTITLE (Υπότιτλοι) ή OPTIONS (Επιλογές)
Γλώσσα	Αλλαγή γλώσσας. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το πλήκτρο ΑUDIO (Ηχος) ή OPTIONS (Επιλογές)
Γωνία	Αλλαγή της γωνίας θέασης που παρέχεται στο δίσκο DVD. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το πλήκτρο OPTIONS (Επιλογές).
Μεγέθυνση	Μεγέθυνση της οθόνης και στη συνέχεια μετακίνησή της χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το πλήκτρο ΖΟΟΜ (Μεγέθυνση) ή OPTIONS (Επιλογές)
Επανάληψη	τμήματος ΑΒ
	Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για ρύθμιση επαναλαμβανόμενης συνεχούς αναπαραγωγής. Πιέστε A-B για ορισμό του σημείου έναρξης και πιέστε πάλι A-B για ορισμό του σημείο λήξης. Στη συνέχεια το πμαςεσ επαναλαμβάνει τη συνεχή αναπαραγωγή. Πιέστε A-B για ακύρωση της συνεχούς αναπαραγωγής
	Jen

5.3 Αναπαραγωγή VCD

- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο POWER στο κεντρικό χειριστήριο του πμαζεσ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Ανοίξτε την πόρτα δίσκου και εισάγετε το δίσκο
- Η συσκευή αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

Παύση Πιέστε ►ΙΙ για προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής. Μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέζοντας ξανά ►ΙΙ

Προηγούμενο/Επόμενο

	Πιέστε στιγμιαία া 🖬 μια ή περισσότερες
	φορές για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε
Γρήγορη ανα	ιζήτηση προς τα Πίσω / Εμπρός
	Κρατήστε πατημένο το Ι∢∢ ή το ►►Ι για να
	πραγματοποιήσετε γρήγορη κίνηση
	πίσω/εμπρός. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η
	ένδειξη 2ω, πατήστε στιγμιαία া ♦ για να
	αλλάξετε την ταχύτητα σε 4x, 8x, 16x, 32x ή να
	συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.
	Μπορείτε επίσης να πατήσετε το 📲 για να
	συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή
Ρύθμιση έντα	ασης
• •	Πιέστε στιγμιαία ή επανειλημμένα + ή - για να
	αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση ήχου
Διακοπή	Πιέστε στιγμιαία 🔳 στη δεξιά πλευρά του
•	player για να διακόψετε την αναπαραγωγή
Нуос	Ορισμένα VCD περιέχουν μόνο 2 νλώσσες για
	επιλονή. Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα
	χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία. Η
	λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το
	πλήκτρο AUDIO (Ηχος) ή OPTIONS
	(Επιλογές)
Μενέθυνση	Μενέθυνση της οθόνης και στη συνέγεια
	μετακίνησή της χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα
	πλοήγησης. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη
	πιέζοντας το πλήκτρο ΖΟΟΜ (Μεγέθυνση) ή
	ΟΡΤΙΟΝ΄ (Επιλογές)
Επανάληψη	τμήματος ΑΒ
	Χρησιμοποιήστε αυτή την επιλογή για ρύθμιση
	επαναλαμβανόμενης συνεχούς αναπαραγωγής.
	Πιέστε Α-Β για ορισμό του σημείου έναρξης
	και πιέστε πάλι Α-Β για ορισμό του σημείο
	λήξης. Στη συνέχεια το πμαςεσ επαναλαμβάνει
	τη συνεχή αναπαραγωγή. Πιέστε Α-Β για
	ακύρωση της συνεχούς αναπαραγωγής

5.4 Αναπαραγωγή Super (S)-VCD Ξεινοσ Τα (Super) Video CD μπορεί να διαθέτουν PBC (Play Back

Control). Η δυνατότητα αυτή σας επιτρέπει να αναπαράγετε τα video CD διαδραστικά, ακολουθώντας το μενού στην οθόνη.

- 1 Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο POWER στο κεντρικό χειριστήριο του πμαςεσ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Εισάγετε το (S)VCD στην εσοχή δίσκου στη δεξιά πλευρά του player. Εάν η λειτουργία PBC είναι ενεργοποιημένη, εμφανίζεται στην οθόνη το μενού ευρετηρίου δίσκου.
- 3 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο 0-9 για να εισάγετε την επιλογή σας ή για να επιλέξετε μια επιλογή αναπαραγωγής.
- 4 Πιέστε κετύκη στο τηλεχειριστήριο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο μενού.
- 5 Για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Playback Control, πηγαίνετε στο μενού SETUP κι επιλέξτε PBC settings (Ρυθμίσεις PBC).

5.5 Αναπαραγωγή μουσικών CD

- χειριστήριο του πμαςεσ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Ανοίξτε την πόρτα δίσκου και εισάγετε το δίσκο
- Η συσκευή αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

Pause	Πιέστε 💵 για προσωρινή διακοπή
	αναπαραγωγής. Μπορείτε να συνεχίσετε την
	αναπαραγωγή, πιέζοντας ξανά 陆

Προηγούμενο/Επόμενο

Πιέστε στιγμιαία 阔 ή 🍽 μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε

Γρήγορη αναζήτηση προς τα Πίσω / Εμπρός Κρατήστε πατημένο το 🜬 ή το 🍽 για να πραγματοποιήσετε γρήγορη κίνηση

	πίσω/εμπρός. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη 2ω, πατήστε στιγμιαία I< ή ►) για να αλλάζετε την ταχύτητα σε 4x, 8x, 16x, 32x ή να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το ►II για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή
Ρύθμιση έντα	ισης
	Πἰἐστε στιγμιαία ή επανειλημμένα + ή - για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση ήχου
Επανάληψη	Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS για να επιλέξετε Repeat 1 track (Επανάληψη Ι κομματιού) ή Repeat all tracks (Επανάληψη όλων των κομματιών)
Τυχαία αναπ	αραγωγή
·	Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τυχαίας αναπαραγωγής
Διακοπή	Πιέστε στιγμιαία ■ στη δεξιά πλευρά του player για να διακόψετε την αναπαραγωγή

5.6 Αναπαραγωγή μουσικής MP3/WMA-CD



- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο POWER στο κεντρικό χειριστήριο του πμαζεσ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Ανοίξτε την πόρτα δίσκου και εισάγετε το δίσκο
- Η συσκευή αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.
- 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε το φάκελο και το αρχείο MP3/WMA που θέλετε να αναπαράγετε.



Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

Παύση	Πιέστε ►ΙΙ για προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής. Μπορείτε να συνεχίσετε την
	αναπαραγωγή, πιέζοντας ξανά 🕅
Προηγούμεν	ο/Επόμενο
	Πιέστε στιγμιαία ι≪ ή ►►Ι μια ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το κομμάτι που θέλετε
Γρήγορη ανα	ιζήτηση προς τα Πίσω / Εμπρός
P (0,,, (,	Κρατήστε πατημένο το Ι≪Ι ή το ►Ν για να πραγματοποιήσετε γρήγορη κίνηση πίσω/εμπρός. Όταν στην οθόνη εμφανιστεί η ένδειξη 2ω, πατήστε στιγμιαία Ι≪Ι ή ►Ν για να αλλάξετε την ταχύτητα σε 4x, 8x, 16x, 32x ή να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή. Μπορείτε επίσης να πατήσετε το ►Ν για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή
Ρύθμιση έντα	ισης Πιέστε στιγμιαία ή επανειλημμένα + ή - για να αυξήσετε ή μειώσετε την ένταση ήχου
Επανάληψη	Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS για να επιλέξετε Repeat 1 track (Επανάληψη Ι κομματιού) ή Repeat all tracks (Επανάληψη όλων των κομματιών)
Τυχαία αναπ	τ αραγωγή Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της τυχαίας αναπαραγωγής
Διακοπή	Πιέστε στιγμιαία 🔳 στη δεξιά πλευρά του player για να διακόψετε την αναπαραγωγή

5.7 Αναπαραγωγή Picture-CD Το πμαςεσ μπορεί να διαβάζει εικόνες μόνο σε φορμά JPEG. 1 Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο POWER στο κεντρικό

χειριστήριο του πμαζεσ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.

- 2 Ανοίξτε την πόρτα δίσκου και εισάγετε το δίσκο
- Η συσκευή αρχίζει αυτόματα την αναπαραγωγή του δίσκου.
- 3 Χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης επιλέξτε το φάκελο και το αρχείο JPEG που θέλετε να αναπαράγετε.

Disc	PHILIPS
El Folder 1 Folder 2 Folder 3 Folder 4 Folder 5 Wutter 10	(J) Music No 1 (J) Music No 2 (J) Music No 3 (J) Music No 4 (J) Music No 5 (J) Music No 5 (J) Music No 5 (J) Music No 5
Cherce (19	Select

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες λειτουργίες:

Παύση	Πιέστε ►ΙΙ για προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής. Μπορείτε να συνεχίσετε την αναπαραγωγή, πιέζοντας ξανά ►ΙΙ
Προηγούμενο	ο/Επόμενο
	Πιέστε στιγμιαία ι≪ ή ►Ν μια ή περισσότερες φορές για να επιλέζετε το κομμάτι που θέλετε
Περιστροφή	Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS για να επιλέξετε λειτουργία περιστροφής. Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε το ◀ για δεξιόστροφη περιστροφή της εικόνας. Χρησιμοποιήστε το ► για αριστερόστροφη περιστροφή της εικόνας. Πιέστε το πλήκτρο OPTIONS για να βγείτε από τη λειτουργία περιστροφής.
Μεγέθυνση	Μεγέθυνση της οθόνης και στη συνέχεια μετακίνησή της χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα πλοήγησης. Η λειτουργία είναι διαθέσιμη πιέζοντας το πλήκτρο ΖΟΟΜ (Μεγέθυνση) ή OPTIONS (Επιλογές)
Διακοπή	Πιέστε στιγμιαία ■ στη δεξιά πλευρά του player για να διακόψετε την αναπαραγωγή

4 Στο τέλος της αναπαραγωγής, πιέστε ▲ για να εξάγετε το δίσκο από το player.

5.8 Αναπαραγωγή από USB

Αυτή η θύρα USB υποστηρίζει την αναπαραγωγή αρχείων JPEG / MP3 / WMA / DivX / MPG-4.

- Η μεταφορά και εγγραφή δεδομένων από ένα DVD στη θύρα USB δεν είναι δυνατή
- Η αποθήκευση USB πμφη-ιξ υποστηρίζει μόνο συσκευή Mass Storage (MSC). Δεν υποστηρίζει συσκευή αποθήκευσης Hard Disk USB (σκληρός δίσκος USB) και αποθήκευση σε μορφή MTP (Music Transfer Protocol).
- Το DVD player χρειάζεται κάποιο χρόνο για να περιηγηθεί στα περιεχόμενα της μονάδας USB flash. Ο χρόνος περιήγησης ποικίλει ανάλογα με τη χωρηρικότητα της μνήμης και τον αριθμό των περιεχομένων της μονάδας USA.
- Πιέστε στιγμιαία το πλήκτρο POWER στο κεντρικό χειριστήριο του πμαςεσ για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή.
- 2 Εισάγετε μια μονάδα USB flash (φλασάκι) ή έναν αναγνώστη καρτών μνήμης USB στη θύρα USB.
- 3 Το player αυτόματα περιηγείται κι εμφανίζει τα περιεχόμενα στη μονάδα USB flash.
- 4 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να επιλέξετε το αρχείο που θέλετε να προσπελάσετε και στη συνέχεια πιέστε ΟΚ για την αναπαραγωγή του.



5 Στο τέλος της αναπαραγωγής, αποσυνδέστε τη μονάδα USB flash ή τον αναγνώστη καρτών μνήμης USB από το player

6 Πρόσθετες Λειτουργίες

6.Ι Μενού DISPLAY

Όταν πιέσετε **DISPLAY** κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εμφανίζεται το ακόλουθο μενού και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην αντίστοιχη <u>λειτουργία και πληρ</u>οφορίες:



Brightness (Φωτεινότητα)		
	Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη φωτεινότητα	
	της οθόνης	
Contrast (Αντίθεση)		
	Σας επιτρέπει να ρυθμίζετε την αντίθεση της οθόνης	
Color (Χρώμα)	Σας επιτρέπει να προσαρμόζετε το χρώμα της	
	οθόνης ανάμεσα σε ψυχρό, θερμό και κανονικό.	
Turn off LCD	(Απενεργοποίηση LCD)	
	Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείτε να	
	απενεργοποιήσετε την οθόνη, όπως όταν	
	συνδέεστε σε μια τηλεόραση ή όταν	
	αναπαράγετε μουσικούς δίσκους. Με αυτό τον	
	τρόπο εξοικονομείτε ισχύ της μπαταρίας	
Battery level	(Στάθμη μπαταρίας)	
	Εμφανίζει στη στάθμη της μπαταρίας	

6.2 Σύνδεση

6.2.Ι Ακουστικά

Συνδέστε τα ακουστικά σε οποιαδήποτε από τις δύο υποδοχές

ακουστικών ή τον ενισχυτή βίντεο στο πλάι του player.

6.2.2 Τηλεόραση

Μπορείτε να συνδέσετε το player με μια τηλεόραση για να απολαμβάνετε τα DVD σας.



6.2.3 USB

Μπορείτε να συνδέσετε μια μονάδα USB flash για να προβάλλετε αποθηκευμένες φωτογραφίες και βίντεο.

- Αφού συνδέσετε το βίσμα της μονάδας USB flash, το DVD player θα περιηγηθεί στα περιεχόμενα της μονάδας USB flash αυτόματα.
- 2 Δείτε την ενότητα 5.8 Αναπαραγωγή από USB για λεπτομέρειες σχετικά με την αναπαραγωγή.
- 3 Αποσυνδέστε τη μονάδα USB μετά το τέλος της αναπαραγωγής. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία περιήγησης στη μονάδα USB.



6.2.4 Υποδοχή κάρτας SD/MMC

Μπορείτε να αναπαράγετε αρχεία βίντεο/ήχου/εικόνων που είναι αποθηκευμένα σε κάρτα SD/MMC, εισάγοντάς την στην υποδοχή SD/MMC CARD.



ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Βεβαιωθείτε ότι η μεταλλική επαφή της κάρτας που θα τοποθετηθεί είναι στραμμένη προς τα κάτω.

6.2.5 S Video

Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία S Video, πραγματοποιήστε σύνδεση με τον τρόπο που απεικονίζεται παρακάτω.



6.2.6 Component Video(YPbPr/YCbCr)

Η σύνδεση εικόνας σήματος συνιστωσών παρέχει καλύτερη ποιότητα εικόνας. Αυτή η επιλογή πρέπει να διατίθεται στην τηλεόρασή σας.



- Ι Πατήστε **ΟΡΤΙΟΝ**
- 2 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε SOURCE και, στη συνέχεια, πατήστε ▶ για να πραγματοποιήσετε είσοδο στο υπομενού του.
- 3 Πατήστε ▲ ή ▼ για να επιλέξετε YPbPr ή YCbCr ανάλογα με τη ρύθμιση της τηλεόρασής σας.
- 4 Πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Για έξοδο από τη λειτουργία εικόνας σήματος συνιστωσών, πατήστε και κρατήστε πατημένο για λίγα δευτερόλεπτα το κουμπί **RETURN** στο τηλεχειριστήριο.

7 Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν σας φαίνεται ότι η συσκευή αναπαραγωγής DVD-Video είναι ελαττωματική, συμβουλευθείτε πρώτα αυτή τη λίστα ελέγχου. Μπορεί να έχετε παραλείψει κάτι.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμία περίπτωση μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα. Κάτι τέτοιο θα ακυρώσει την εγγύηση. Αν παρουσιαστεί βλάβη, ελέγξτε όλα τα σημεία που αναφέρονται πιο κάτω πριν πάρετε την συσκευή για επιδιόρθωση. Αν δεν είσαστε σε θέση να λύσετε μόνοι το πρόβλημα με βάση τις υποδείζεις, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο η το σέρβις της Philips στην περιοχή σας.

Πρόβλημα	Λύση	
Δεν πραγματοποιείται τροφοδοσία ρεύματος	 Βεβαιωθείτε ότι και τα δύο βύσματα του καλωδίου τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένα. Βεβαιωθείτε ότι περνάει ρεύμα από την πρίζαΑC βάζοντας μια άλλη συσκευή στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά. 	

Πρόβλημα	Λύση	
Παραμορφωμένη εικόνα	 Δείτε μήπως ο δίσκος έχει δαχτυλιές και καθαρίστε τον με ένα καθαρό πανί, σκουπίζοντας από το κέντρο προς τα έξω. Καμιά φορά μπορεί να παρουσιάζεται ένα μικρό ποσοστό παραμόρφωσης. Αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία. 	
Εντελώς παραμορφωμένη / χωρίς χρώμα στην οθόνη της τηλεόρασης	Η ρύθμιση NTSC/PAL μπορεί να μην έχει οριστεί σωστά. Ταιριάξτε τη ρύθμιση της τηλεόρασής σας με τη ρύθμιση της συσκευής αναπαραγωγής.	
Δεν αναπαράγεται ήχος	Ελέγξτε τις συνδέσεις ήχου. Αν χρησιμοποιείτε ενισχυτή HiFi, δοκιμάστε άλλη πηγή ήχου.	
Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου	 Βεβαιωθείτε ότι η ετικέτα του δίσκου είναι στραμμένη προς τα πάνω. Καθαρίστε το δίσκο. Ελέγζτε εάν ο δίσκος είναι ελαττωματικός δοκιμάζοντας άλλο δίσκο. 	
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν ανταποκρίνεται στο τηλεχειριστήριο	Προσανατολίστε το τηλεχειριστήριο έτσι ώστε ο αισθητήρας στο μπροστινό μέρος να είναι στραμμένος στη συσκευή αναπαραγωγής. Αποφύγετε εμπόδια που μπορεί να παρεμβάλλονται στη διαδρομή του σήματος. Ελέγξτε ή αντικαταστήστε τις μπαταρίες.	
Παραμορφωμένη ή ασπρόμαυρη εικόνα κατά την αναπαραγωγή δίσκου DVD Þ Video CD	Χρησιμοποιήστε δίσκους που είναι διαμορφωμένοι σύμφωνα με την τηλεόραση που χρησιμοποιείται (PAL/NTSC).	

Πρόβλημα	Λύση		
Δεν αναπαράγεται ήχος όταν χρησιμοποιείται ψηφιακή έξοδος	 Ελέγξτε τις ψηφιακές συνδέσεις. 		
Η συσκευή αναπαραγωγής δεν ανταποκρίνεται σε όλες τις εντολές	 Ο δίσκος δεν επιτρέπει την εκτέλεση ενεργειών. Ανατρέξτε στις οδηγίες σχετικά με τις ενέργειες κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής που εσωκλείονται στο δίσκο. 		
Αδύνατος ο εντοπισμός σύνδεσης USB	 Αποσυνδέστε τη μονάδα USB και συνδέστε ξανά. Ο εντοπισμός μπορεί να χρειαστεί κάποιο χρόνο που ποικίλει ανάλογα με τη χωρηρικότητα της μονάδας USÂ. Το DVD player υποστηρίζει μόνο τον τύπο Mass Storage (MSC) από μονάδα USB flash. Το DVD player δεν υποστηρίζει αποθήκευση από Hard Disk (σκληρό δίσκο) ή τύπο Media Transfer Protocol (MTP). 		
Εναλλαγή μεταζύ DVD/USB/AV-in	 Η λειτουργία DVD είναι η προεπιλεγμένη πηγή κατά την ενεργοποίηση του DVD player. Η σύνδεση USB θα ενεργοποιήσει τη λειτουργία USB. Απενεργοποιήστε την αποσυνδέοντας τη σύνδεση. Αποσυνδέστε τη σύνδεση προτού κάνετε άλλη σύνδεση. 		

Πρόβλημα	Λύση	
Η συσκευή αναπαραγωγής είναι ζεστή	Όταν η συσκευή αναπαραγωγής χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η επιφάνειά της θερμαίνεται. Είναι κάτι φυσιολογικό.	
Ο φωτισμός της οθόνης χαμηλώνει όταν η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη σε πρίζα AC.	Η συσκευή εξοικονομεί ενέργεια για να εξασφαλίσει μεγαλύτερο χρόνο λειτουργίας με την μπαταρία. Αυτό είναι φυσιολογικό. Ρυθμίστε τη φωτεινότητα στο μενού DISPLAY (οθόνη) ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας από το μενού SETUP (ρυθμίσεις).	

Η συσκευή αυτή πληροί τους όρους περί ραδιοφωνικών παρεμβολών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

8 Τεχνικά στοιχεία

Διαστάσεις	27 x 19 x 3.8 cm	
-	10.6 x 7.5 x 1.5 inches	
Βάρος	1.5 kg / 3.3 lb	
Τροφοδοσία	DC 9-12V 2.2A	
Κατανάλωση ισχύος	$\leq 20W$	
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας		
	0 - 50°C (32 - 122°F)	
Μήκος κύματος λέιζερ	650nm	
Σύστημα βίντεο	NTSC / PAL / AUTO	

Η PHILIPS επιφυλάσσεται του δικαιώματος πραγματοποίησης αλλαγών στη σχεδίαση και στις προδιαγραφές, χωρίς προειδοποίηση, με στόχο τη βελτίωση του προϊόντος.

Τροποποιήσεις χωρίς τη σχετική άδεια του κατασκευαστή μπορεί να ακυρώσουν τη δικαιοδοσία του χρήστη για λειτουργία της συσκευής. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Πληροφορίες σχετικά με τα πνευματικά δικαιώματα

Κάθε χωρίς άdεία του νομίμου καυόχου (και μη περιοριτυικά) αναπ αραγωγή, ανυιγραζή, διατκευή, μευάδοτη των προτυαυευομένων α πό το Νόμο "περί Πνευμαυικής Ιδιοκυητίας" έργων, τυμπεριλαμβαν ομένων των προγραμμάυων ηλεκυρονικών υπολογιτυών, αρχείων, καθώς και η αναμευάδοτη και αναπαραγωγή ήχου και εικόνας, απα γορεύευαι αυτυηρά. Κάθε υέυοια παραβίατη θεμελιώνει ατυική ευθύ νη για αποζημίωτη και οδηγεί τε ποινική δίωζη του παραβάυη. Αυυ ή η τφτκευή δεν πρέπει να χρητιμοποιείυαι για υέυοιους τκοπούς.

Απόρριψη του παλιού προϊόντος σας



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να

δ ξανάχρησιμοποιηθούν.

Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός

διαγραμμένου τροχήλατου κάδου απορριμάτων, αυτό σημαίνει ότι το προϊόν αυτό διέπεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ.

Ενημερωθείτε σχετικά με το τοπικό σύστημα ξεχωριστής συλλογής ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην

Συμμορφωθείτε με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία και μην απορρίπτετε τα παλιά σας προϊόντα μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η σωστή απόρριψη των παλιών σας προϊόντων θα βοηθήσει στη μείωση των πιθανών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία. Meet Philips at the Internet http://www.philips.com







Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Royal Philips Electronics N.V. 2007 or their respective owners Royal Philips Electronics N.V. 2007 All rights reserved.



Printed in China