Register your product and get support at www.philips.com/welcome

HTS3231



PHILIPS

Inhoudsopgave

1	Kennisgeving Auteursrecht Naleving van richtlijnen Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk) Open source-software Handelsmerken	2 2 2 2 2 2
2	Belangrijk Veiligheid Productonderhoud Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden Oude producten en batterijen weggooien	4 4 5 5 5
3	Uw home cinema Apparaat Afstandsbediening	6 6 6
4	Uw home cinema aansluiten Connectoren Aansluiten op een TV Audio van een TV of andere apparaten aansluiten Verbinden met internet	8 8 9 9
5	Uw home cinema bedienen Voordat u begint Het hoofdmenu openen Uw geluid kiezen Een disc afspelen Bonusweergave op Blu-ray gebruiken BD-Live op Blu-ray openen 3D-video's afspelen Afspelen vanaf een USB-opslagapparaat Meer afspeelfuncties voor discs of USB Radio Audio vanaf een TV of andere apparaten afspelen Afspelen vanaf een MP3-speler Philips EasyLink gebruiken	10 10 10 11 12 13 13 13 14 14 16 16 16 17

6	Instellingen wijzigen	17
	Het instellingenmenu openen	17
	Video-instellingen wijzigen	18
	Geluidsinstellingen wijzigen	18
	Het netwerk instellen	18
	EasyLink instellen	18
	Voorkeursinstellingen wijzigen	19
	Geavanceerde instellingen wijzigen	20
7	Software bijwerken	20
	De softwareversie controleren	20
	Software vanaf het netwerk bijwerken Software bijwerken vanaf een USB-	20
	opslagapparaat	21
8	Productspecificaties	21
9	Problemen oplossen	23
10	Index	25

Nederlands

1 Kennisgeving

Auteursrecht

Be responsible Respect copyrights

In dit product is technologie voor kopieerbeveiliging verwerkt die beschermd wordt door Amerikaanse octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten van Rovi Corporation. Het is verboden het apparaat te decompileren of te demonteren.

Copyright in het Verenigd Koninkrijk

Voor het opnemen en afspelen van materiaal kan toestemming nodig zijn. Raadpleeg de Copyright Act van 1956 en de Performers Protection Acts van 1958 tot en met 1972.

Naleving van richtlijnen



Dit product voldoet aan de essentiële vereisten en overige relevante bepalingen van de richtlijnen 2006/95/EG (laagspanning) en 2004/108/EG (elektromagnetische compatibiliteit).

Netzekering (alleen Verenigd Koninkrijk)

Dit product is uitgerust met een goedgekeurde vaste stekker. Indien de netzekering moet worden vervangen, moet de nieuwe zekering dezelfde waarde hebben als staat aangegeven op de stekker (bijvoorbeeld 10A).

- 1 Verwijder de afdekking van de zekering en de zekering zelf.
- 2 De nieuwe zekering moet voldoen aan BS 1362 en zijn voorzien van het ASTA-logo. Neem contact op met uw dealer als u het type zekering niet kunt controleren.
- **3** Plaats de afdekking van de zekering terug.



Opmerking

 Als de stekker van het netsnoer is verwijderd, voldoet het product niet langer aan de EMCrichtlijn (2004/108/EG).

Open source-software

U kunt bij Philips Electronics Singapore Pte Ltd een kopie van de volledige versie van de bijbehorende broncode aanvragen voor de met copyright beschermde open sourcesoftwarepakketten die in dit product zijn gebruikt en waarvoor dit wordt aangevraagd op grond van de respectievelijke licenties. Dit aanbod is geldig tot drie jaar na aankoop van het product voor iedereen die deze informatie ontvangt. Neem voor de broncode contact op met Philips via open. source@philips.com. Als u liever niet via e-mail contact opneemt of als u binnen een week geen ontvangstbevestiging hebt gekregen van uw e-mail naar dit e-mailadres, kunt u schriftelijk en in het Engels contact opnemen via "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands''. Als u geen ontvangsbevestiging van uw brief krijgt, kunt u een e-mail sturen naar het bovenstaande e-mailadres. De inhoud van de licenties en ontvangstbevestigingen voor open source-software van dit product, vindt u in een aparte folder.

Handelsmerken



"Blu-ray 3D" en het "Blu-ray 3D"-logo zijn handelsmerken van Blu-ray Disc Association.



BONUSVIEW™

'BD LIVE' en 'BONUSVIEW' zijn handelsmerken van de Blu-ray Disc Association.



Java en alle andere Java-handelsmerken en -logo's zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Sun Microsystems, Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.

x.v.Colour

'x.v.Colour' is een handelsmerk van Sony Corporation.

	DOLBY.
	VIRTUAL SPEAKER
DIGITAL PLUS	PRO LOGIC II

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic en het dubbel-D-symbool zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.



Geproduceerd onder licentie van de volgende octrooinummers uit Verenigde Staten: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,226,616; 6,487,535; 7,392,195; 7,272,567; 7,333,929; 7,212,872 en andere uitgegeven octrooien of octrooien in behandeling in de Verenigde Staten en de rest van de wereld. DTS en het symbool zijn gedeponeerde handelsmerken en DTS-HD, DTS-HD Master Audio | Essential en de DTS-logo's zijn handelsmerken van DTS, Inc. Software inbegrepen. © DTS, Inc. Alle rechten voorbehouden.



DivX®, DivX Certified® en de bijbehorende logo's zijn gedeponeerde handelsmerken van DivX, Inc. en worden onder licentie gebruikt. Gebruik DivX Ultra® Certified om DivX® -video's met geavanceerde functies en premiuminhoud af te spelen. INFORMATIE OVER DIVX-VIDEO: DivX® is een digitale video-indeling die door DivX, Inc. is ontwikkeld. Dit is een officieel DivXgecertificeerd apparaat dat DivX-video's afspeelt. Ga naar www.divx.com voor meer informatie en softwareprogramma's waarmee u uw bestanden kunt omzetten naar DivX-video's. INFORMATIE OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND: dit DivX-gecertificeerde® apparaat moet zijn geregistreerd om DivX Video-ondemand (VOD) te kunnen afspelen. Zoek het gedeelte over DivX VOD op in het instellingenmenu van uw apparaat om de registratiecode te genereren. Ga met deze code bij de hand naar vod.divx.com om het registratieproces te voltooien en om meer te lezen over DivX VOD.



HDMI, het HDMI-logo en High-Definition Multimedia Interface zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van HDMI licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.



2 Belangrijk

Lees alle instructies goed door en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u uw home cinema gaat gebruiken. Als het product wordt beschadigd omdat u de instructies niet hebt opgevolgd, is de garantie niet van toepassing.

Veiligheid

Risico op brand of een elektrische schok!

- Stel het product en de accessoires nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Mocht er onverhoopt vloeistof op of in het product terechtkomen, dan moet u de stekker direct uit het stopcontact halen. Neem contact op met Philips Consumer Care om het product te laten nakijken voordat u het weer gaat gebruiken.
- Houd het product en de accessoires uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Steek geen voorwerpen in de ventilatiesleuven of andere openingen van het product.
- Als u het netsnoer of de aansluiting op het apparaat gebruikt om het apparaat uit te schakelen, dient u ervoor te zorgen dat deze goed toegankelijk zijn.
- Koppel het product los van het elektriciteitsnet als er onweer op komst is.
- Trek bij het loskoppelen van het netsnoer altijd aan de stekker en nooit aan het snoer.

Risico op kortsluiting of brand!

 Controleer voordat u het product aansluit op het stopcontact, of het voltage overeenkomt met de waarde op de onderzijde van het product. Sluit het product nooit aan op het stopcontact als het voltage afwijkt.

Risico op verwondingen of schade aan de home cinema!

- Voor producten die aan de wand bevestigd kunnen worden: gebruik alleen de meegeleverde beugel voor wandmontage. Bevestig de beugel aan een wand die het gezamenlijke gewicht van het product en de beugel kan dragen. Koninklijke Philips Electronics N.V. aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor een ondeskundige wandmontage die tot ongevallen of verwondingen leidt.
- Voor luidsprekers met standaarden: gebruik alleen de meegeleverde standaarden. Bevestig de standaarden stevig aan de luidsprekers. Plaats de gemonteerde standaarden op vlakke, horizontale oppervlakken die het gezamenlijke gewicht van de luidspreker en de standaard kunnen dragen.
- Plaats het product of andere voorwerpen nooit op netsnoeren of op andere elektrische apparatuur.
- Als het product wordt vervoerd bij een temperatuur die lager is dan 5 °C, dient u het product na het vervoer uit te pakken en te wachten tot de temperatuur van de het product gelijk is aan de kamertemperatuur. Vervolgens kunt u het product op het stopcontact aansluiten.
- Zichtbare en onzichtbare laserstraling in open positie. Vermijd blootstelling aan lichtbundel.
- Raak de optische lens in het discstation niet aan.

Oververhittingsgevaar!

 Plaats dit product nooit in een afgesloten ruimte. Laat voor voldoende ruimte voor ventilatie aan alle zijden van het product een ruimte vrij van minstens tien centimeter. Zorg ervoor dat de ventilatiesleuven van het product nooit worden afgedekt door gordijnen of andere voorwerpen.

Gevaar voor milieuverontreiniging!

- Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batterijen in het apparaat.
- Verwijder de batterijen als ze leeg zijn of als de afstandsbediening lange tijd niet wordt gebruikt.
- Batterijen bevatten chemische stoffen en moeten apart van het huisvuil worden ingezameld.

Productonderhoud

- Plaats alleen discs in het discstation.
- Plaats geen vervormde of gebarsten discs in het discstation.
- Verwijder discs uit het discstation als u het product langere tijd niet gebruikt.
- Gebruik alleen een microvezeldoek om het product te reinigen.

Gezondheidswaarschuwing met betrekking tot 3D-beelden

Als u of uw familie een geschiedenis van epilepsie of aanvallen door lichtgevoeligheid kent, raadpleeg dan een medisch deskundige voor u zichzelf blootstelt aan knipperende lichtbronnen, snelbewegende beelden of 3D-beelden. Om ongemak zoals duizeligheid, hoofdpijn of verwarring te voorkomen, raden wij aan niet te lang achter elkaar naar 3D-beelden te kijken. Als u ongemakken ervaart, beëindig dan het kijken naar 3D-beelden en wacht met mogelijk gevaarlijke activiteiten (zoals het besturen van een auto) tot de symptomen zijn verdwenen. Als de symptomen aanhouden, kijk dan niet meer naar 3D-beelden voordat u een medisch deskundige hebt geraadpleegd.

Ouders kunnen hun kinderen tijdens het kijken naar 3D-beelden het best in de gaten houden om er zeker van te zijn dat zij geen ongemak zoals hierboven genoemd ervaren. Het wordt afgeraden om kinderen jonger dan zes jaar naar 3D-beelden te laten kijken, aangezien hun visuele systeem nog niet volledig is ontwikkeld.

Oude producten en batterijen weggooien



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die kunnen worden gerecycleerd en herbruikt.



Als u op uw product een symbool met een doorgekruiste afvalcontainer ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/ EG. Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en doe deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval.

Als u oude producten correct verwijdert, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



Uw product bevat batterijen die, overeenkomstig de Europese richtlijn 2006/66/EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden weggegooid.

Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van batterijen. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

3 Uw home cinema

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw home cinema op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Apparaat



- 1 Discstation
- (2) ▲ (Openen/sluiten) Hiermee opent of sluit u het discstation.
- (3) ►II (Weergeven/pauzeren) Hiermee start, pauzeert of hervat u het afspelen.
- (4) (Stop)
 - Hiermee stopt u het afspelen.
 - In de radiomodus wist u hiermee de huidige vooraf ingestelde radiozender.

5 (Standby-Aan)

Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de stand-bymodus.

6 SOURCE

Hiermee selecteert u een audio-/videobron voor de home cinema.

- ⑦ Ⅰ/►
 - Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
 - In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.
- 8 Weergavedisplay
- 9 Volume bedieningswiel

Afstandsbediening



Nederlands

1 (Standby-Aan)

- Hiermee schakelt u de home cinema in, of schakelt u over naar de standbymodus.
- Als EasyLink is ingeschakeld, houdt u deze toets tenminste drie seconden ingedrukt om alle aangesloten HDMI CEC-apparaten naar stand-by over te schakelen.

2 🔒 (Startpagina)

Hiermee opent u het hoofdmenu.

3 TOP MENU

Hiermee geeft u het hoofdmenu van een videodisc weer.

(4) 🖻 (Opties)

- hiermee hebt u toegang tot meer afspeelopties tijdens het afspelen.
- In de radiomodus programmeert u hiermee radiozenders.

5 Navigatietoetsen

- Hiermee navigeert u door menu's.
- Druk in de radiomodus op de pijl naar links of rechts om het automatisch zoeken te starten.

6 ок

Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.

(7) I◄/►I (Vorige/volgende)

- Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
- In de radiomodus selecteert u hiermee een voorkeuzezender.
- ⑧ ►(Afspelen)

Hiermee start of hervat u het afspelen.

🥑 💵 (Onderbreken)

Hiermee onderbreekt u het afspelen.

(10) ◀◀/▶▶ (Snel achteruit/Snel vooruitspoelen)

Hiermee spoelt u snel vooruit en terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.

(11) 🕸 (Dempen)

Hiermee schakelt u het geluid in of uit.

12 AUDIO

In de videomodus schakelt u hiermee tussen gesproken talen.

In de radiomodus schakelt u hiermee tussen stereo en mono.

(13) Cijfertoetsen

Hiermee selecteert u een item om af te spelen.

(14) SUBTITLE

Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een video.

(15) Gekleurde knoppen

Alleen voor Blu-ray Discs: hiermee selecteert u een taak of optie.

16 REPEAT

Hiermee schakelt u de herhaalmodus in of uit.

(17) III (Geluidsopties)

Hiermee opent of sluit u de verschillende geluidsopties.

(18) 🛆 +/- (Volume)

Hiermee regelt u het volume.

(19) 🔳 (Stop)

- Hiermee stopt u het afspelen.
- Houd deze knop ingedrukt om de disc uit te werpen of het discstation te openen.
- In de radiomodus wist u hiermee de huidige vooraf ingestelde radiozender.

20 う (Terug)

Hiermee keert u terug naar een vorig menu.

- 21) Bronknoppen
 - DISC/POP-UP MENU: Hiermee selecteert u de discbron. Ga naar het discmenu van een DVD-disc op het pop-upmenu van een Blu-ray Disc.
 - **RADIO**: Hiermee schakelt u over naar FM-radio.
 - AUDIO SOURCE: Hiermee selecteert u een audio-ingangsbron.

4 Uw home cinema aansluiten

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de home cinema op een TV en andere apparaten aansluit. De basisaansluitingen van de home cinema en de accessoires staan in de snelstartgids. Er is een uitgebreide interactieve gids beschikbaar op www.connectivityguide.philips.com.

- Opmerking

- Controleer het typeplaatje op de achterof onderzijde van het product voor de
- identificatie- en de aansluitgegevens.
 Controleer altijd of de stekkers van alle apparaten uit het stopcontact zijn verwijderd voordat u apparaten aansluit of aansluitingen

Connectoren

verandert.

Hiermee sluit u andere apparaten aan op de home cinema.

Aansluitingen aan de achterkant



1 AC MAINS~

Hiermee sluit u het product aan op netspanning.

2 SPEAKERS

Hierop sluit u de meegeleverde luidsprekers en subwoofer aan.

3 LAN

Hier sluit u de LAN-invoer op een breedbandmodem of router aan.

(4) HDMI OUT

Hierop sluit u de HDMI-ingang van de TV aan.

5 VIDEO OUT-VIDEO

Hierop sluit u de Composite Video-ingang van de TV aan.

6 FM ANTENNA

Hierop sluit u de FM-antenne aan voor radio-ontvangst.

7 AUDIO IN

Hierop sluit u de analoge audio-uitgang van de TV of een analoog apparaat aan.

Aansluitingen aan de zijkant



① •<⇒ (USB)

Audio-, video- of afbeeldinginvoer van een USB-opslagapparaat.

2 MP3 LINK

Audio-invoer van een MP3-speler.

Aansluiten op een TV

U kunt uw home cinema direct aansluiten op een TV via een van de volgende aansluitingen (van hoogste tot de laagste videokwaliteit):

- 1 HDMI
- 2 Composite Video

Optie 1: de TV via HDMI aansluiten

Opmerking

- Als de HDTV een DVI-aansluiting heeft, gebruikt u een HDMI/DVI-adapter om het apparaat aan te sluiten.
- Als de TV EasyLink HDMI CEC ondersteunt, kunt u de home cinema en de TV met één afstandsbediening (zie 'Philips EasyLink gebruiken' op pagina 17) bedienen.

(Kabel niet meegeleverd)



Optie 2: de TV via Composite Video (CVBS) aansluiten



Opmerking

• De samengestelde videokabel of -aansluiting kan worden aangeduid met AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE of BASEBAND.



Audio van een TV of andere apparaten aansluiten

Gebruik uw home cinema om audio af te spelen van de TV of een ander apparaat zoals een kabelbox.

🔆 Тір

• Druk op **AUDIO SOURCE** om de audiouitvoer van uw verbinding te selecteren.

Optie 1: audio aansluiten via analoge audiokabels

(Kabel niet meegeleverd)





Verbinden met internet

Sluit de home cinema aan op internet en geniet van:

- BD-Live-toepassingen: toegang tot bepaalde exclusieve services met Blu-ray Discs (zie 'BD-Live op Blu-ray openen' op pagina 13) waarop BD-Live is ingeschakeld.
- **Software-updates:** werk de software van uw home cinema bij via het netwerk (zie 'Software vanaf het netwerk bijwerken' op pagina 20).

U hebt nodig:

- Een netwerkrouter (met DHCP ingeschakeld).
- Een netwerkkabel (rechte RJ45-kabel).
- Voor de BD-Live-toepassing en softwareupdates dient de netwerkrouter toegang tot internet te hebben en moet de firewall uitgeschakeld zijn.

(Kabel niet meegeleverd)



Het netwerk instellen

- 1 Sluit de home cinema aan op een breedbandmodem of -router (zie 'Verbinden met internet' op pagina 9).
- 2 Schakel uw TV in en schakel over naar de juiste bron voor de home cinema.
- 3 Druk op ♠ (Startpagina).
- 4 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 5 Selecteer [Netwerk] > [Netwerkinstallatie] en druk vervolgens op OK.
- 6 Selecteer [Vast (Ethernet)] en druk op OK.
- 7 Selecteer [Automatisch (aanbevolen)] of [Handmatig (geavanceerd)] en druk vervolgens op OK.
- 8 Volg de instructies op de TV om de installatie te voltooien.
 - → De home cinema maakt verbonding met internet. Als de verbinding mislukt, selecteert u [Opnieuw] en drukt u vervolgens op OK.
- 9 Selecteer [Voltooien] en druk vervolgens op OK om af te sluiten.

Let op

 Als u de home cinema op een computernetwerk wilt aansluiten, moet u vertrouwd zijn met het gebruik van een netwerkrouter, mediaserversoftware en met de principes van netwerken. Lees indien nodig de documentatie bij de netwerkcomponenten. Philips kan niet aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van gegevens.

5 Uw home cinema bedienen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u diverse soorten media afspeelt op de home cinema.

Voordat u begint

Zorg ervoor dat u:

- De vereiste aansluitingen en instellingen maakt zoals beschreven in de snelstartgids.
- Schakel de TV over naar de juiste bron voor de home cinema.

Het hoofdmenu openen

Het hoofdmenu biedt toegang tot aangesloten apparaten, instellingen van audio en video en andere functies.

- 1 Druk op 🛧 (Startpagina).
 - ↦ Het hoofdmenu wordt weergegeven.
- 2 Druk op de Navigatietoetsen en OK voor de volgende opties:
 - [disc afspelen]: hiermee start u het afspelen.
 - [Door USB bladeren]: Hiermee opent u de browser van het aangesloten USB-opslagapparaat.
 - [Configuratie]: Hiermee hebt u toegang tot menu's waarmee u beeld-, geluid- en andere instellingen kunt wijzigen.

Uw geluid kiezen

In deze paragraaf wordt besproken hoe u het beste geluid kiest voor uw video of muziek.



- 1 Druk op DD (Geluidsopties).
- 2 Druk op de Navigatietoetsen (links/rechts) voor geluidsopties.

Beschrijving
Hiermee selecteert u een geluidsmodus.
Hiermee selecteert u een Surround- of stereogeluid.
Hiermee past u de hoge tonen aan.
Hiermee past u de middentonen aan.
Hiermee past u de lage tonen aan.
Hiermee wordt het geluid vertraagd om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 3 Selecteer een optie en druk vervolgens op OK.
- 4 Druk op ⊃ (Terug) om af te sluiten. Als u niet binnen vijf seconden op een knop drukt, wordt het menu automatisch gesloten.

Geluidsmodus wijzigen

Selecteer voorgeprogrammeerde geluidsmodi die geschikt zijn voor uw video of muziek.

- 1 Druk op DD (Geluidsopties).
- 2 Selecteer SOUND en druk op OK.
- 3 Druk op de Navigatietoetsen (omhoog/ omlaag) om de volgende instellingen te selecteren:
 - ACTION/ROCK: verbeterde lage en hoge tonen. Ideaal voor actiefilms en rock- en popmuziek.

- DRAMA/JAZZ: heldere middentonen en hoge tonen. Ideaal voor dramafilms en jazzmuziek.
- CONCERT/CLASSIC: neutraal geluid. Ideaal voor liveconcerten en klassieke muziek.
- **SPORTS**: gematigde middentonen en geluidseffecten voor een helder commentaar en de atmosfeer van een livewedstrijd.
- **4** Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

De Surround Sound-modus wijzigen

Ga helemaal op in het geluid met de Surround Sound-modi.

- 1 Druk op DD (Geluidsopties).
- 2 Selecteer SURROUND en druk op OK.
 - Druk op de **Navigatietoetsen** (omhoog/ omlaag) om de volgende instellingen te selecteren:
 - DOLBY VS: Dolby Virtual Speaker.
 - STEREO: tweekanaals stereogeluid. Ideaal voor het luisteren naar muziek.
- **4** Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

De hoge, midden en lage tonen wijzigen

De instellingen van de home cinema voor hoge tonen (treble), middentonen (mid) of lage tonen (bas) wijzigen zodat deze bij uw video of muziek passen.

- 1 Druk op DD (Geluidsopties).
- 2 Selecteer TREBLE, MID of BASS en druk op OK.
- 3 Druk op Navigatietoetsen (omhoog/ omlaag) om het frequentieniveau aan te passen.
- **4** Druk op **OK** om te bevestigen.

Het geluid met het beeld synchroniseren

Als het geluid en beeld niet synchroon zijn, kunt u het geluid vertragen om dit overeen te laten komen met het beeld.

- 1 Druk op DD (Geluidsopties).
- 2 Selecteer AUDIO SYNC en druk vervolgens op OK.
- 3 Druk op de Navigatietoetsen (omhoog/ omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.
- 4 Druk op OK om te bevestigen.

Opmerking

• Audiolipsynchronisatie is alleen beschikbaar wanneer u een video afspeelt.

Een disc afspelen

De home cinema kan diverse soorten discs afspelen, inclusief video, audio en discs met verschillende media (bijvoorbeeld een CD-R met JPEG-foto's en MP3-muziek).

- 1 Plaats een disc in de home cinema.
- 2 Druk op DISC of selecteer [disc afspelen] in het hoofdmenu en druk vervolgens op OK.
 - → De disc wordt afgespeeld of het hoofdmenu van de disc wordt weergegeven.
- **3** Druk op de volgende knoppen om het afspelen te regelen:

Кпор	Actie
Navigatietoetsen	Hiermee navigeert u door menu's.
OK	Hiermee bevestigt u een invoer of selectie.
►(Afspelen)	Hiermee start of hervat u het afspelen.
	Hiermee onderbreekt u het afspelen.
•	Hiermee stopt u het afspelen.
◀/▶	Hiermee gaat u naar de vorige of volgende track of het vorige of volgende hoofdstuk of bestand.
44/ >>	Hiermee spoelt u snel vooruit en terug. Druk herhaaldelijk op deze knop om de zoeksnelheid te wijzigen.
Navigatietoetsen (omhoog/omlaag)	Hiermee draait u de afbeelding rechts- of linksom.
SUBTITLE	Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een video.
DISC	Hiermee opent of sluit u het diskmenu.
🖻 (Opties)	hiermee hebt u toegang tot meer afspeelopties tijdens het afspelen.

Bonusweergave op Blu-ray gebruiken

Met Blu-ray Discs die de functie Bonusweergave (ook wel Picture-In-Picture genaamd) ondersteunen, kunt u speciale inhoud (zoals het commentaar van de regisseur) weergeven terwijl u de hoofdfilm bekijkt.

- Schakel, indien nodig, in het Blu-ray Disc-menu Bonusweergave (of Picture-In-Picture) in.
- - ↦ Het optiemenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer [PIP-selectie] > [PIP] en druk vervolgens op OK.
 - → PIP-opties [1]/[2] zijn afhankelijk van de video-inhoud.
 - → De Picture-In-Picture-video verschijnt in een klein venster:
- 4 Selecteer [2e audiotaal] of [2e ondertiteltaal] en druk vervolgens op OK.
- 5 Selecteer de taal die u wilt afspelen en druk op OK.

Opmerking

 Druk op G(Opties), selecteer [PIP-selectie]
 > [Uit] en druk vervolgens op OK om Bonusweergave (Picture-in-Picture) uit te schakelen.

BD-Live op Blu-ray openen

Blu-ray Discs waarop BD-Live is ingeschakeld, bieden exclusieve diensten zoals film en andere online-extra's.

- Bereid de internetverbinding voor en stel het netwerk (zie 'Verbinden met internet' op pagina 9)in.
- 2 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
- 3 Selecteer het pictogram BD-Live in het discmenu en druk vervolgens op OK.
 - ➡ BD-Live wordt geladen. De tijd die het laden van BD-Live in beslag neemt is afhankelijk van de disc en uw internetverbinding.

- 4 Druk op de Navigatietoetsen om door BD-Live te navigeren.
- 5 Druk op OK om een item te selecteren.

Opmerking

- Het aantal BD-Live-diensten is afhankelijk van de disc.
- Wanneer u BD-Live gebruikt, worden gegevens op de disc en de home cinema door de contentprovider gebruikt.
- Gebruik een USB-opslagapparaat met ten minste 1 GB vrije ruimte om de gedownloade bestanden op te slaan.
- Als er niet genoeg geheugen beschikbaar is om BD-Live-bestanden te downloaden, dient u ruimte vrij te maken in het geheugen.

3D-video's afspelen

Uw home cinema kan 3D-video's afspelen op 3D-TV'S.

Controleer voordat u begint of:

- uw TV een 3D-TV is en via HDMI op uw home cinema is aangesloten,
- uw disc een Blu-ray 3D Disc is en
- u een 3D-bril hebt die compatibel is met uw 3D-TV.
- 1 Plaats een Blu-ray 3D Disc in uw home cinema.
- 2 Als de disc niet automatisch wordt afgespeeld, drukt u op DISC of selecteert u [disc afspelen] in het hoofdmenu en drukt u op OK.
- **3** Druk op de afspeelknoppen om de weergave te bedienen.

Wanneer u voor- of achteruit spoelt in bepaalde andere afspeelmodi, wordt de video in 2D weergegeven. De 3D-weergave wordt hersteld wanneer u weer normaal afspeelt.

4 Zet de 3D-bril op om van de 3D-effecten te genieten.

3D-discs in 2D afspelen

- 1 Druk op 🕁 (Startpagina).
- 2 Selecteer [Configuratie] > [Video] > [Bluray 3D-video] > [Uit].
- 3 Druk op OK.
- **4** Speel uw Blu-ray 3D Disc af.
 - → De 3D-video wordt in 2D weergegeven.

Afspelen vanaf een USBopslagapparaat

De home cinema is voorzien van een USBaansluiting waarmee u foto's kunt bekijken, muziek kunt beluisteren of films kunt bekijken vanaf een USB-opslagapparaat.

- 1 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
- 3 Selecteer [Door USB bladeren] en druk vervolgens op OK.
 - → Er verschijnt een browser.
- 4 Selecteer een bestand en druk vervolgens op OK.
- 5 Druk op de volgende afspeelknoppen om het afspelen (zie 'Een disc afspelen' op pagina 12) te regelen.

Opmerking

- Als het USB-opslagapparaat niet in de aansluiting past, hebt u een USB-verlengkabel nodig.
- Digitale camera's die een computerprogramma vereisen om foto's weer te geven, worden niet door de home cinema ondersteund.
- Het USB-opslagapparaat moet geschikt zijn voor massaopslag en zijn geformatteerd als FAT-, DOS- of NTFS-bestandssysteem.

Meer afspeelfuncties voor discs of USB

Er zijn verschillende geavanceerde functies beschikbaar voor video of afbeeldingen die vanaf een disc of USB-opslagapparaat worden afgespeeld of weergegeven.

Video-opties gebruiken

U kunt verschillende handige functies gebruiken terwijl u een video bekijkt.

=

Opmerking

- Welke video-opties beschikbaar zijn, is afhankelijk van de videobron.
- **1** Druk op **∃** (**Opties**).
 - → Het menu met video-opties wordt weergegeven.
- 2 Druk op de Navigatietoetsen en op OK om te selecteren en aan te passen:
 - [Audiotaal]: Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video.
 - [Ondertiteltaal]: Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een video.
 - [Ondertitels verschuiven]: Hiermee past u de positie van de ondertiteling op het scherm in.
 - [Info]: Hiermee geeft u informatie weer over wat er wordt afgespeeld.
 - [Tekenset]: Hiermee selecteert u een tekenset die DivX-ondertiteling ondersteunt.
 - [Zoeken op tijd]: Hiermee gaat u vooruit naar een bepaald deel van de video door de tijd van de scene in te voeren.
 - [2e audiotaal]: Hiermee selecteert u de tweede audiotaal voor afspelen.
 - [2e ondertiteltaal]: Hiermee selecteert u de tweede ondertitelingstaal voor afspelen.
 - [Titels]: Hiermee selecteert u een bepaalde titel.
 - **[Hoofdstukken]**: Hiermee selecteert u een bepaald hoofdstuk.

- [Kijkhoeklijst]: Hiermee selecteert u een andere camerahoek.
- [Menu's]: geeft het discmenu weer.
- [PIP-selectie]: Hiermee wordt het venster Picture-in-Picture weergegeven.
- [Zoom]: Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding, druk op de Navigatietoetsen (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
- [Herhalen]: Hiermee herhaalt u een hoofdstuk of titel.
- [A-B herhalen]: Hiermee markeert u twee plaatsen in een hoofdstuk of track om dit gedeelte herhaald af te spelen, of schakelt u de herhaalmodus uit.
- [Beeldinstellingen]: Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.

Afbeeldingsinstellingen gebruiken

U kunt verschillende handige functies gebruiken terwijl u afbeeldingen bekijkt.

- 1 Druk op 🗗 (Opties).
 - → Het menu met afbeeldingopties wordt weergegeven.
- 2 Druk op de Navigatietoetsen en op OK om te selecteren en aan te passen:
 - [+90 draaien]: Hiermee draait u de afbeelding 90 graden naar rechts.
 - [-90 draaien]: Hiermee draait u de afbeelding 90 graden naar links.
 - [Zoom]: Hiermee zoomt u in op een videoscène of afbeelding, druk op de Navigatietoetsen (links/rechts) om een zoomfactor te selecteren.
 - **[Info]**: geeft afbeeldingsinformatie weer.
 - [Duur per dia]: Hiermee stelt u de weergavesnelheid voor elke afzonderlijke afbeelding in een diapresentatie in.
 - [Dia-animatie]: Hiermee selecteert u een animatie voor de diapresentatie.
 - [Beeldinstellingen]: Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling,
 - [Herhalen]: herhaalt een geselecteerde map.

Audio-opties gebruiken

U hebt toegang tot verschillende handige functies terwijl audio wordt afgespeeld.

- 1 Druk herhaaldelijk op 🗗 (**Opties**) om door de volgende functies te bladeren:
 - **REPEAT TRACK** : herhaalt de huidige track.
 - **REPEAT DISC** : herhaalt alle tracks op de disc of in de map.
 - REPEAT RANDOM: Hiermee speelt u de nummers in een willekeurige volgorde af.
 - **REPEAT OFF**: hiermee schakelt u de herhaalmodus uit.

Een diapresentatie met muziek afspelen

U kunt muziek en foto's gelijktijdig weergeven om een diapresentatie met muziek te maken.

- 1 Selecteer een muziektrack en druk vervolgens op **OK**.
- 2 Druk op 5 (Terug) en ga naar de map met foto's.
- 3 Selecteer een foto en druk vervolgens op OK om de diapresentatie te starten.
- 4 Druk op om de diapresentatie te beëindigen.
- 5 Druk nogmaals op om de muziek te stoppen.

Radio

Er kunnen maximaal 40 radiozenders op de home cinema worden opgeslagen.

- 1 Controleer of de FM-antenne is aangesloten.
- 2 Druk op RADIO.
 - → Als er geen radiozenders zijn geïnstalleerd, wordt 'AUTO INSTALL... PRESS PLAY' op het display weergegeven. Druk op ► (Afspelen)
- **3** Druk op de volgende knoppen om het afspelen te regelen:

Knop	Actie
 ◀ / ▶ 	Hiermee selecteert u een voorkeuzezender.
Navigatietoetsen (links/rechts)	Hiermee zoekt u naar radiozenders.
Navigatietoetsen (omhoog/omlaag)	Hiermee kunt u op een radiofrequentie afstemmen.
•	Houd deze knop ingedrukt om de voorkeuzezender te wissen. Druk hierop om het installeren van radiozenders af te breken.
(Opties)	Handmatig: druk hier eenmaal op om naar de programmeermodus te gaan, en druk nogmaals om de radiozender op te slaan. Automatisch: houd de knop vijf seconden ingedrukt om alle radiozenders opnieuw te installeren.
AUDIO	Schakelt tussen stereo- en monogeluid.

Opmerking

- AM-radio en digitale radio worden niet ondersteund.
- Als er geen stereosignaal wordt gedetecteerd, wordt u gevraagd de radiozenders opnieuw te installeren.
- Voor optimale ontvangst plaatst u de antenne niet in de buurt van de TV of andere stralingsbronnen.

Audio vanaf een TV of andere apparaten afspelen

Druk herhaaldelijk op **AUDIO SOURCE** om de audio-uitvoer van het aangesloten apparaat te selecteren.

Afspelen vanaf een MP3-speler

Een MP3-speler of een ander extern audioapparaat aansluiten en audiobestanden afspelen.

- 1 Sluit de MP3-speler aan op uw home cinema zoals beschreven in de snelstartgids.
- 2 Druk herhaaldelijk op AUDIO SOURCE totdat 'MP3 LINK' op het display wordt weergegeven.
- **3** Druk op de knoppen op de MP3-speler om audiobestanden te selecteren en af te spelen.

Nederlands

Philips EasyLink gebruiken

De home cinema ondersteunt Philips EasyLink, waarbij gebruik wordt gemaakt van het HDMI CEC-protocol (Consumer Electronics Control). EasyLink-apparaten die via HDMI-aansluitingen zijn aangesloten, kunnen met één enkele afstandsbediening worden bediend.



Opmerking

• Philips garandeert geen 100% interoperabiliteit met alle HDMI CEC-apparaten.

- Schakel de optie HDMI CEC op de TV en andere aangesloten apparaten in. Raadpleeg de handleiding van de TV of van de andere apparaten voor meer informatie.
- 2 Druk op 🕁 (Startpagina).
- 3 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 4 Selecteer [EasyLink] > [EasyLink] en druk vervolgens op OK.
- 5 Selecteer [Aan] en druk op OK.
- 6 U kunt nu profiteren van de volgende Philips EasyLink-functies.

Afspelen met één druk op de knop

Wanneer u een disc afspeelt, schakelt de TV automatisch naar het juiste kanaal.

Met één druk op de knop naar stand-by Wanneer u & (Stand-by) op de afstandsbediening ingedrukt houdt, schakelen de home cinema en alle aangesloten HDMI CEC-apparaten (mits deze de functie voor in stand-by zetten met één druk op de knop ondersteunen) tegelijkertijd over naar stand-by.

Volumeregeling

Als u afspeelt op een apparaat waarvan de audio-uitvoer naar de home cinema wordt geleid, schakelt de home cinema automatisch over naar de overeenkomstige audiobron. Als u met één druk op de knop uw audio wilt bedienen, schakelt u deze functie in en volgt u de instructies op de TV om de aangesloten apparaten te koppelen met de audio-ingangen van de home cinema.

Audio-invoer opslaan

Hiermee werkt u Audio-invoer opslaan bij als er nieuwe apparaten zijn aangesloten.

6 Instellingen wijzigen

In dit hoofdstuk wordt besproken hoe u de instellingen van uw home cinema kunt wijzigen.

Let op

• De meeste instellingen zijn al met de beste waarden voor de home cinema geconfigureerd. Tenzij u een specifieke reden hebt om een instelling te wijzigen, kunt u het beste de standaardwaarde behouden.

Het instellingenmenu openen

- 1 Druk op 🛧 (Startpagina).
- 2 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
 - → Het instellingenmenu wordt weergegeven.
- 3 Selecteer een instellingenmenu en druk op OK.

Raadpleeg de volgende paragrafen voor informatie over hoe u de instellingen van uw home cinema kunt wijzigen.

Opmerking

• Instellingen die grijs worden weergegeven, kunt u niet wijzigen.

Video-instellingen wijzigen

- 1 Druk op 🕁 (Startpagina).
- 2 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 3 Selecteer [Video] en druk op OK.

 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:

- [TV-scherm]: Hiermee selecteert u een weergaveformaat dat op het TVscherm past.
- **[HDMI-video]**: hiermee selecteert u de HDMI-videoresolutie.
- **[HDMI Deep Colour]**: Geeft kleuren in meer kleurschakeringen en -tinten weer als de videobeelden in Deep Color worden opgenomen en de TV deze functie ondersteunt.
- [Blu-ray 3D-video]: hiermee selecteert u de driedimensionale video-uitvoer wanneer u een 3D-video op uw home cinema afspeelt. De home cinema moet via HDMI op een 3D-TV zijn aangesloten.
- [Beeldinstellingen]: Hiermee selecteert u een voorgeprogrammeerde kleurinstelling.
- 5 Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- De instelling die het meest geschikt is voor de TV wordt automatisch geselecteerd. Controleer of de TV de instelling ondersteunt voordat u de instelling wijzigt.
- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.

Geluidsinstellingen wijzigen

- 1 Druk op 🕁 (Startpagina).
- 2 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 3 Selecteer [Audio] en druk op OK.
- 4 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
 - [Nachtmodus]: Hiermee selecteert u stil geluid of dynamisch geluid. De nachtmodus verlaagt het volume van harde geluiden en verhoogt het volume van zachte geluiden zoals spraak.

- [HDMI-audio]: hiermee selecteert u de HDMI-audio-indeling of schakelt u HDMI-audio-uitvoer uit voor de TV.
- Druk op **OK** om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

5

- Voor HDMI-instellingen moet de TV via HDMI zijn aangesloten.
- De nachtmodus is beschikbaar voor Dolbygecodeerde DVD's en Blu-ray discs (voor modellen die Blu-ray kunnen afspelen).

Het netwerk instellen

- 1 Druk op 🕁 (Startpagina).
- 2 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 3 Selecteer [Netwerk] en druk op OK.

Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:

- [Netwerkinstallatie]: Start installatie bekabeld (Ethernet). Volg de instructies om de netwerkverbinding in te stellen.
- [Netwerkinstellingen weergeven]: Hiermee worden huidige netwerkinstellingen weergegeven.
- 5 Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

EasyLink instellen

- 1 Druk op 🕁 (Startpagina).
- 2 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- **3** Selecteer **[EasyLink]** en druk op **OK**.
- 4 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
 - [EasyLink]: Hiermee schakelt u EasyLink in of uit.
 - **[One Touch Play]**: Hiermee schakelt u One Touch Play in of uit.

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u het afspelen van de disc met de afstandsbediening starten en wordt de TV automatisch overgeschakeld naar het juiste kanaal. • [One Touch Standby]: Hiermee schakelt u One Touch Standby in of uit.

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u de home cinema overschakelen naar de stand-bymodus via de afstandsbediening van de TV of van andere aangesloten HDMI CEC-apparaten.

• [Volumeregeling]: Hiermee schakelt u de volumeregeling in of uit.

Als deze functie is ingeschakeld, volgt u de instructies op de TV om de aangesloten apparaten aan de juiste audioaansluitingen van de home cinema te koppelen. De home cinema schakelt automatisch over naar de audiobron van het aangesloten apparaat.

• [Audio-invoer opslaan]: Hiermee werkt u Audio-invoer opslaan bij als er nieuwe apparaten zijn aangesloten.

5 Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

• De aangesloten apparaten moeten zijn ingeschakeld en via HDMI zijn aangesloten.

Voorkeursinstellingen wijzigen

- 1 Druk op 🕁 (Startpagina).
- 2 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 3 Selecteer [Voorkeur] en druk op OK.
- **4** Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:
 - [Menutaal]: Hiermee selecteert u de taal voor de schermweergave.
 - [Audio]: Hiermee selecteert u een audiotaal voor een video.
 - [Ondertiteling]: Hiermee selecteert u een ondertitelingstaal voor een video.
 - **[Discmenu]**: Hiermee selecteert u een menutaal voor een videodisc.
 - [Oudercontrole]: Hiermee beperkt u de toegang tot discs met een leeftijdsclassificering. Als u alle discs wilt afspelen, ongeacht de leeftijdsclassificering, selecteert u niveau '8'.

- [Schermbeveiliging]: Hiermee schakelt u de schermbeveiliging in of uit. Als deze is ingeschakeld, schakelt het scherm na 10 minuten inactiviteit over op de niet-actieve modus (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).
- [Ondertitels automatisch verschuiven]: Hiermee schakelt u ondertiteling verschuiven in of uit. Indien deze optie is ingeschakeld, wordt de positie van de ondertiteling automatisch aangepast aan het TVscherm.
- [Wachtwoord wijzigen]: Hiermee wijzigt u of stelt u de pincode in voor het afspelen van een beveiligde disc. Voer '0000' in als u geen pincode hebt ingesteld of als u uw pincode bent vergeten.
- **[Display]**: Hiermee wijzigt u de helderheid van het display.
- [Automatisch stand-by]: Hiermee schakelt u de automatische standbystand in of uit. Als deze optie is ingeschakeld, schakelt de home cinema automatisch over naar stand-by als het apparaat 30 minuten inactief is (bijvoorbeeld in de pauze- of stopmodus).
- [VCD PBC]: Hiermee kunt u het inhoudsmenu voor VCD- en SVCDdiscs weergeven of overslaan.
- [Sleeptimer]: Hiermee schakelt u de sleeptimer in om de home cinema na een bepaalde tijd over te schakelen op de stand-bymodus.

5 Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- Als de gewenste taal niet beschikbaar is op de disc, kunt u [Overig] in de lijst selecteren en de viercijferige taalcode invoeren. Deze vindt u aan de achterzijde van deze handleiding.
- Als u een taal selecteert die niet beschikbaar is op een disc, wordt de standaardtaal van de disc door de home cinema gebruikt.

Geavanceerde instellingen wijzigen

- 1 Druk op 🛧 (Startpagina).
- 2 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 3 Selecteer [Geavanc.] en druk op OK.

4 Selecteer en wijzig indien gewenst de volgende instellingen:

- [BD-Live-beveiliging]: Hiermee wordt toegang beperkt of toegestaan tot BD-Live.
- [Beter geluid]: Schakelt de audiopostprocessing in de luidspreker in of uit.
- [Software-update]: Hiermee wordt software via het netwerk of een USB-opslagapparaat bijgewerkt.
- [Geheugen wissen]: Wist het lokale geheugen, verwijdert de BD-Live-bestanden die u eerder hebt gedownload. Indien u gebruikmaakt van een USB-opslagapparaat, is de lokale map waarin bestanden worden bewaard 'BUDA'.
- [DivX® VOD-code]: Hiermee wordt de DivX VOD-registratiecode van de home cinema weergegeven.
- [Versie-informatie]: Hiermee geeft u de softwareversie van de home cinema weer.
- [Standaardwaarden herstellen]: Hiermee zet u de home cinema terug op de standaardinstellingen zoals die in de fabriek zijn geprogrammeerd.
- 5 Druk op OK om uw keuze te bevestigen.

Opmerking

- U kunt internettoegang op commercieel verkrijgbare Blu-ray Discs niet beperken.
- Voordat u DivX-video's koopt en afspeelt op de home cinema, dient u de home cinema met de DivX VOD-code te registreren op www. divx.com.
- U kunt de instellingen voor het kinderslot niet terugzetten naar de standaardwaarden.

7 Software bijwerken

Als u wilt controleren of er nieuwe updates zijn, vergelijkt u de huidige softwareversie van uw home cinema met de nieuwste softwareversie (indien beschikbaar) op de website van Philips.

De softwareversie controleren

- 1 Druk op 🛧 (Startpagina).
- 2 Selecteer [Configuratie] en druk vervolgens op OK.
- 3 Selecteer [Geavanc.] > [Versie-informatie] en druk vervolgens op OK.
 - ↦ De softwareversie wordt weergegeven.

Software vanaf het netwerk bijwerken

- 1 Stel de internetverbinding (zie 'Verbinden met internet' op pagina 9) in.
- 2 Druk op ↑ (Startpagina) en selecteer [Configuratie].
- 3 Selecteer [Geavanc.] > [Software-update] > [Netwerk].
 - → Als upgrademedia worden gevonden, wordt u gevraagd of u de update wilt starten of annuleren.
- 4 Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen.
 - ➡ Zodra de software is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit en weer in.
 - Zo niet, koppel het netsnoer dan gedurende een paar seconden los en sluit het vervolgens weer aan.

Opmerking

 Als de home cinema geen verbinding met de server van Philips kan maken, drukt u op (Startpagina) en selecteert u [Configuratie]
 [Netwerk] > [Netwerkinstallatie] om het netwerk in te stellen.

Software bijwerken vanaf een USB-opslagapparaat

- 2 Zoek de meest recente softwareversie op www.philips.com/support.
 - Zoek uw model en klik op 'Software en drivers'.
- 2 Maak een map genaamd 'UPG' in de hoofdmap van uw USB-opslagapparaat.
- **3** Download de software naar de map '\UPG' op het USB-opslagapparaat.
- 4 Pak de software uit in de map '\UPG'.
- 5 Sluit het USB-opslagapparaat aan op de home cinema.
- 7 Selecteer [Geavanc.] > [Software-update] > [USB].
- 8 Volg de instructies op de TV op om het bijwerken te bevestigen.
 - ➡ Zodra de handleiding is bijgewerkt, schakelt de home cinema automatisch uit en weer in.
 - Zo niet, koppel het netsnoer dan gedurende een paar seconden los en sluit het vervolgens weer aan.

Let op

 Schakel de home cinema niet uit en verwijder het USB-opslagapparaat niet terwijl de software wordt bijgewerkt, omdat de home cinema dan beschadigd kan raken.

8 Productspecificaties



Opmerking

• Specificaties en ontwerp kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Regiocode

Op het typeplaatje op de achterzijde of onderkant van de home cinema ziet u welke regio wordt ondersteund.

Land	DVD	BD
Europa, Verenigd Koninkrijk		
Azië (Oceanië), Taiwan, Korea		
Latijns-Amerika		
Australië, Nieuw-Zeeland		
Rusland, India		0
China		\bigcirc

Afspeelbare mediatypen

 BD-video, DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, audio-CD, video-CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX (Ultra)-CD en USB-flashdrive.

Bestandsformaat

- Audio: .mp3, .wma
- Video: .avi, .divx, .mkv, .wmv
- Afbeeldingen: .jpg, .gif, .png

Versterker

- Totaal uitgangsvermogen: 300 W RMS (30% THD)
- Frequentierespons: 20 Hz 20 kHz / ±3 dB
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB (CCIR) / (Klasse A)
- Invoerspecificaties:
 - AUX: 1000 mV
 - MP3 LINK: 500 mV

Video

- Signaalsysteem: PAL/NTSC
- HDMI-uitgang: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p

Audio

- Samplingfrequentie:
 - MP3: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
- Constante bitsnelheid:
 - MP3: 112 kbps 320 kbps
 - WMA: 48 kbps 192 kbps

Radio

- Frequentiebereik: FM 87,5 108 MHz (50 kHz)
- Signaal-ruisverhouding: FM 55 dB
- Frequentierespons: FM 180 Hz 12,5 kHz / ±3 dB

USB

- Compatibiliteit: snelle USB (2.0)
- Klasseondersteuning: UMS (USB Mass Storage Class)
- Bestandssysteem: FAT16, FAT32, NTFS
- Maximaal ondersteund geheugen: < 160 GB

Het apparaat

- Voeding: 220 240 V; ~50 Hz
- Stroomverbruik: 55 W
- Stroomverbruik in stand-by: \leq 0,9 W
- Afmetingen (b × h × d): 360 × 58 × 351 (mm)
- Gewicht: 3,1 kg

Subwoofer

- Impedantie: 4 ohm
- Luidsprekerdrivers: 165mm-woofer (6,5 inch)
- Frequentierespons: 20 Hz 150 Hz
- Afmetingen (b x h x d): 123 x 309 x 369 (mm)
- Gewicht: 3,56 kg
- Kabellengte: 4 m

Luidsprekers

- Luidsprekerimpedantie: 8 ohm
- Luidsprekerdrivers: 1 3-inch luidspreker met volledig bereik
- Frequentierespons: 150 Hz 20 kHz
- Afmetingen (b \times h \times d): 95 \times 161 \times 87 (mm)
- Gewicht: 0,56 kg
- Kabellengte: 3 m

Specificaties van de laser

- Lasertype (diode): InGaN/AIGaN (BD), InGaAIP (DVD), A IGaAs (CD)
- Golflengte: 405 +5 nm/-5 nm (BD), 650 +13 nm/-10 nm (DVD), 790 +15 nm/-15 nm (CD)
- Uitgangsvermogen (max. vermogen): 20 mW (BD), 7 mW (DVD/CD)

9 Problemen oplossen

Waarschuwing

• Risico van een elektrische schok. Verwijder de behuizing van het product nooit.

Probeer het product nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig.

Als u problemen hebt bij het gebruik van dit product, controleer dan het volgende voordat u om service vraagt. Als het probleem zich nog steeds voordoet, registreer dan uw product voor ondersteuning op www.philips.com/welcome.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit product. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant of onderkant van uw product. Noteer de nummers hier:

Modelnummer _

Serienummer _

Apparaat

De knoppen van deze home cinema werken niet.

 Haal de stekker van de home cinema enkele minuten uit het stopcontact en steek de stekker er weer in.

Beeld

Geen beeld.

• Controleer of de TV naar de juiste bron voor de home cinema is geschakeld.

Er is geen beeld via de HDMI-aansluiting.

- Wijzig de instelling voor HDMI-video of wacht 15 seconden zodat het apparaat zich automatisch kan herstellen.
- Controleer of de HDMI-kabel goed werkt. Sluit een nieuwe HDMI-kabel aan.

De TV ontvangt geen High Definitionvideosignaal.

- Controleer of de disc High Definition-video bevat.
- Controleer of de TV High Definition-video ondersteunt.

Geluid

Geen geluid.

Controleer of de audiokabels zijn aangesloten en selecteer de juiste ingangsbron (bijvoorbeeld AUDIO SOURCE) voor het apparaat waarvan u wilt afspelen.

Er is geen geluid via de HDMI-aansluiting.

- U hoort mogelijk geen geluid als het aangesloten apparaat niet compatibel is met HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) of alleen compatibel is met DVI. Gebruik een analoge of digitale audioverbinding.
- Controleer of de [HDMI-audio] is ingeschakeld.

Er wordt geen geluid weergegeven bij het TV-programma.

 Sluit een audiokabel aan op de audio-ingang van de home cinema en de audio-uitgang van de TV en druk herhaaldelijk op AUDIO SOURCE om de juiste audiobron te selecteren.

Vervormd geluid of echo.

 Zorg dat het volume van de TV is uitgeschakeld of op minimum is ingesteld als u audio afspeelt via de home cinema.

Beeld en geluid zijn niet synchroon.

 1) Druk op III (Geluidsopties). 2) Druk herhaaldelijk op de Navigatietoetsen (links/rechts) tot AUDIO SYNC wordt weergegeven en druk vervolgens op OK.
 3) Druk op de Navigatietoetsen (omhoog/ omlaag) om het geluid met het beeld te synchroniseren.

Afspelen

De disc kan niet worden afgespeeld.

- Reinig de disc.
- Controleer of de home cinema de disc (zie 'Productspecificaties' op pagina 21) ondersteunt.
- Controleer of de home cinema de regiocode van de disc ondersteunt.
- Als het een DVD±RW of DVD±R betreft, moet u controleren of de disc is gefinaliseerd.

DivX-videobestanden kunnen niet worden afgespeeld.

- Controleer of het DivX-bestand met de DivX-encoder is gecodeerd in 'Home Cinema Profile'.
- Zorg ervoor dat het DivX-videobestand volledig is.

DivX-ondertiteling wordt niet goed weergegeven.

- Zorg ervoor dat de naam van het ondertitelingsbestand overeenkomt met de naam van de film.
- Selecteer de juiste tekenset: 1) Druk op (Opties). 2) Selecteer [Tekenset].
 - 3) Selectéer de ondersteunde tekenset.
 - 4) Druk op OK.

De inhoud van een USB-opslagapparaat kan niet worden gelezen.

- Zorg ervoor dat de indeling van het USBopslagapparaat compatibel is met de home cinema (zie 'Productspecificaties' op pagina 21).
- Zorg ervoor dat het USB-opslagapparaat is geformatteerd met een bestandssysteem dat door de home cinema wordt ondersteund.

Het symbool voor 'Geen invoer' of 'x' wordt op de TV weergegeven.

De bewerking is niet mogelijk.

De EasyLink-functie werkt niet.

 Zorg ervoor dat de home cinema op een EasyLink-TV van Philips is aangesloten en dat EasyLink is ingeschakeld.

Ik wil niet dat mijn home cinema wordt ingeschakeld wanneer ik mijn TV inschakel.

 Dit is het juiste gedrag van Philips EasyLink (HDMI-CEC). Als u uw home cinema onafhankelijk wilt gebruiken, dient u EasyLink uit te schakelen.

Ik heb geen toegang tot BD-Live-functies.

- Controleer de netwerkverbinding en zorg ervoor dat het netwerk is geïnstalleerd (zie 'Het netwerk instellen' op pagina 10).
- Wis de geheugenopslag. (zie 'Geavanceerde instellingen wijzigen' op pagina 20)
- Controleer of de Blu-ray Disc de BD Livefunctie ondersteunt.

Mijn 3D-video wordt in 2D weergegeven.

- Controleer of uw home cinema via HDMI is aangesloten op uw 3D-TV.
- Controleer of uw disc een Blu-ray 3D Disc is.
- Controleer of de instelling [Blu-ray 3D-video] is ingeschakeld.

Ik zie zwart beeld op mijn TV-scherm.

- Controleer of uw home cinema via HDMI is aangesloten op de TV.
- Schakel de TV over naar de correcte HDMI-bron.

10 Index

3	
3D-video	13

Α

aansluiten	
andere apparaten	9
audio van de TV	9, 16
gids	8
ΤV	8
aansluitingen	8
afspelen	
2D-video	14
3D-video	13
disc	12
MP3-speler	16
opties	12
problemen oplossen	23
radio	16
USB-opslagapparaat	14
afspelen met één druk op de knop	17, 18
afstandsbediening	6
audio	
aansluiting	9
synchroniseren met video	12
taal	19
audio-invoer opslaan	17, 18

В

BD-Live	
installatie	10
toegang	13
beeld	
diapresentatie	15, 15
draaien	15
opties	15
problemen oplossen	23
bestandsindelingen	21
Bonusweergave	13

С

-	
contact met ons opnemen	23

D

D		
diapresentatie animatie duur een diapresentatie met muziek afspelen	15 15 15	Nederlands
disc afspelen ondersteunde discs	12 21	
tekenset draadloos	14	
E EasyLink instellingen	17, 18	
F foto's draaien	15	

G

-	
geluid	
hoge en lage tonen	11
modus	11
problemen oplossen	23
Surround	11

н

HDMI CEC (zie Easylink)	17
herhalen	14, 12
hoofdstuk	14

I

~
8
9
9
7
3

Μ

met één druk op de knop naar stand-by	17, 18
MP3	
afspelen	16

Ν

10
1

0

onderhoud	5
ondertiteling	
taal	14, 19
overzicht	
aansluitingen	8
afstandsbediening	6
apparaat	6

Ρ

picture-in-picture	
2e audiotaal	13
2e ondertiteltaal	13
inschakelen	13
problemen oplossen	23
productonderhoud	5
, productspecificaties	21

R

radio	
afspelen	16
afstemmen	16
programma	16
recycling	5
regiocode	21

S

software	
update	20
versie	20
subtitle shift	14, 19

Т

taal	
audio	14, 19
discmenu	19
ondertiteling	14, 19
schermweergave	19
tijdlocatie video	14
titel	14
TV	
aansluiten	8
audio van de TV	9, 16

U

USB	
afspelen	14
software-update	21
uw oude product weggooien	5

V

v	
veiligheid	4
versterker	21
video	
met geluid synchroniseren	12
opties	14
volumeregeling	17

19

W

wachtwoord (pincode)