Register your product and get support at www.philips.com/welcome

HTS5520 HTS5530



PHILIPS

Зміст

1	Примітка Авторське право	2 2
	Про послідовну розгортку Товарні знаки	2 2
2	Важлива інформація	3
	Безпека	
	Догляд за вировом Утилізація старого виробу і батарей	4
3	Система домашнього кінотеатру	4
	Головний блок	4
	I Іульт дистанційного керування	5
4	Під'єднання системи домашнього	
	кінотеатру	6
	Роз'єми	6
	Під'єднання до телевізора	6
	Під'єднання аудіосигналу телевізора або	_
	іншого пристрою	/
	I Іід'єднання мікрофона	8
5	Використання системи домашнього	
	кінотеатру	8
	Перед використанням	8
	Вибір параметрів звуку	8
	Відтворення дисків	9
	Відтворення вмісту USB-накопичувача Додаткові функції відтворення з диска	10
	чи USB-пристрою	11
	Відтворення з радіо	12
	Відтворення аудіосигналу з телевізора	
	або іншого пристрою	12
	Відтворення вмісту МРЗ-програвача	12
	Створення МРЗ-аудіофайлів	12
6	Зміна параметрів	13
	Доступ до меню налаштувань	13
	Зміна загальних налаштувань	14
	Зміна параметрів аудіо	14
	Зміна параметрів відео	14
	Зміна персональних налаштувань	15

7	Оновлення програмного	
	забезпечення	16
	I Іорівняння версії програмного	
	забезпечення	16
	Оновлення програмного забезпечення з	
	диска CD-R або USB-накопичувача	16
8	Специфікації пристрою	16

Специфікації пристрою 8

9 Усунення несправностей

10 Register

18

19

UK 1

1 Примітка

Авторське право

Be responsible Respect copyrights

Цей пристрій застосовує технологію захисту авторських прав відповідно до патентів США та інших прав інтелектуальної власності, які належать корпорації Rovi Corporation. Забороняється реконструювати та розбирати пристрій.

Про послідовну розгортку

Споживачам слід мати на увазі, що не всі телевізори високої чіткості є повністю сумісними з цим виробом, що може бути причиною появи візуального спотворення зображення. У випадку виникнення проблем із зображенням послідовної розгортки 525 або 625 рядків рекомендується під'єднати пристрій до виходу "стандартної чіткості". У разі виникнення питань щодо сумісності нашого телевізора із цією моделлю DVD-програвача 525р і 625р звертайтеся до нашого центру обслуговування клієнтів.

Товарні знаки

Digital Surround

Виготовлено за ліцензією згідно патентів США № 5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 487 535 та інших патентів США та світових патентів, як зареєстрованих, так і тих, що очікують реєстрації. DTS та символ є зареєстрованими товарними знаками, DTS Digital Surround та логотипи DTS є зареєстрованими товарними знаками корпорації DTS, Inc. Виріб включає програмне забезпечення. © DTS, Inc. Усі права застережено.



Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic та символ двох літер D є торговими марками компанії Dolby Laboratories.



DivX®, DivX Certified® та відповідні логотипи є зареєстрованими торговими марками корпорації DivX, Inc. і використовуються на правах ліцензії. ПРО DIVX VIDEO: DivX® - це цифровий відеоформат, створений компанією DivX, Inc. Цей пристрій офіційно сертифіковано компанією DivX для відтворення відео DivX. Відвідайте веб-сайт www.divx.com, щоб переглянути докладніші відомості та завантажити засоби для конвертування файлів у формат DivX. ΠΡΟ CΛYЖБY DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Цей DivX-сертифікований ® пристрій необхідно зареєструвати, щоб отримати доступ до вмісту, що пропонується службою DivX Video-on-Demand (VOD). Щоб створити реєстраційний код, перейдіть до розділу DivX VOD у меню налаштування пристрою. Вкажіть свій код на веб-сайті vod.divx.com для виконання процедури реєстрації і дізнайтеся більше про DivX VOD.



Windows Media та логотип Windows є торговими марками або зареєстрованими торговими марками корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.

HDMI, логотип HDMI та High-Definition Multimedia Interface є торговими марками або зареєстрованими торговими марками HDMI Licensing LLC у США та інших країнах.



Логотипи USB-IF є торговими марками корпорації Universal Serial Bus Implementers Forum, inc.



Регіональні повідомлення

Служба підтримки споживачів тел.: 0-800-500-697

(дзвінки зі стаціонарних телефонів на території України безкоштовні)

для більш детальної інформації завітайте на www.philips.ua

Компанія Philips встановлює строк служби на даний виріб – не менше 5 років

2 Важлива інформація

Перед тим як використовувати систему домашнього кінотеатру, прочитайте і візьміть до уваги всі інструкції. Якщо виріб буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Безпека

Ризик ураження електричним струмом чи пожежі!

- Оберігайте виріб та аксесуари від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу пристрою. Якщо на виріб або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте виріб від розетки. Для перевірки виробу перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.
- Не ставте виріб та аксесуари поблизу відкритого вогню або інших джерел тепла, також оберігайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Не вставляйте сторонні предмети у вентиляційні чи інші отвори виробу.
- Якщо для вимикання пристрою використовується штепсельна вилка або штепсель, слід стежити за його справністю.
- Перед грозою від'єднуйте виріб від розетки.
- Коли від'єднуєте кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

Ризик короткого замикання або пожежі!

 Перед тим як під'єднувати виріб до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі або знизу виробу. Ніколи не під'єднуйте виріб до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Існує ризик травмування користувача або пошкодження системи домашнього кінотеатру!

- Для виробів, що монтуються на стіні, використовуйте лише настінний кронштейн із комплекту. Встановлюйте кронштейн на стіну, яка здатна витримати вагу виробу і настінного кріплення. Компанія Koninklijke Philips Electronics N.V. не несе відповідальності за неналежне настінне кріплення, яке спричинило нещасний випадок або травмування користувача.
- Для гучномовців, які встановлюються на підставки, використовуйте лише підставки, що додаються. Надійно прикріплюйте підставки до гучномовців. Ставте підставки на рівну горизонтальну поверхню, що може витримати вагу гучномовця та підставки.
- Не ставте виріб або інші предмети на кабелі живлення чи на інше електричне обладнання.
- Якщо виріб транспортувався за температури нижче 5°С, розпакуйте його і зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.
- Видиме і невидиме лазерне випромінювання у разі відкривання. Уникайте впливу променів.
- Не торкайтеся дискової оптичної лінзи всередині відділення для дисків.

Ризик перегрівання!

 Не встановлюйте виріб у закритому просторі. Завжди залишайте не менше 10 см простору навколо виробу для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори виробу.

Ризик отруєння і забруднення навколишнього середовища!

- Не використовуйте одночасно різні типи батарей (старі та нові, вуглецеві та лужні тощо).
- Якщо батареї розряджені або Ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.
- Батареї містять хімічні речовини, тому утилізуйте їх належним чином.

Догляд за виробом

- Не кладіть у відділення для дисків ніяких інших предметів, окрім дисків.
- Не вставляйте у відділення для дисків деформованих або потрісканих дисків.
- Якщо Ви не плануєте користуватися пристроєм протягом тривалого часу, вийміть диски з відділення для дисків.
- Чистіть пристрій лише ганчіркою із мікроволокна.

Утилізація старого виробу і батарей



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2002/96/ЕС. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних і електронних пристроїв.

Чиніть відповідно до місцевих норм і не викидайте старі пристрої зі звичайним побутовим сміттям.

Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.



Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам 2006/66/ЕС і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору батарей, оскільки належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

3 Система домашнього кінотеатру

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує компанія Philips, зареєструйте систему домашнього кінотеатру на веб-сайті www.philips.com/ welcome.

Головний блок



(1)

) Відсік для диска

) 🔺 (Відкрити/Закрити)

Можна відкрити або закрити відсік для диска.

3 ►П (Відтворення/Пауза)

Запуск, зупинка або відновлення відтворення.

(4) 🔳 (Зупинка)

- Зупинка відтворення.
- Дозволяє стерти попередньо встановлену радіостанцію в режимі радіо.

5 ⁽⁾(Увімкнення режиму очікування)

Увімкнення або перехід системи домашнього кінотеатру в режим очікування.

6 SOURCE

Вибір аудіо-/джерела відеосигналу для системи домашнього кінотеатру.

(7) Ⅰ◀/▶Ⅰ

- Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
- Вибір попередньо встановленої станції в режимі радіо.
- 8) Індикаторна панель
- 9 Регулятор гучності

Пульт дистанційного керування



- (1) Ф (Увімкнення режиму очікування) Увімкнення або перехід системи домашнього кінотеатру в режим очікування.
- (2) ▲ OPEN/CLOSE

Можна відкрити або закрити відсік для диска.

- 3 REPEAT / PROGRAM
 - Увімкнення або вимкнення режиму повторного відтворення.
 - У режимі радіо: програмування радіостанцій.
- 4 ESETUP

Дозволяє увійти або вийти з меню налаштувань.

- (5) ▲▼◀► (Кнопки навігації)
 - Навігація в меню.

- У режимі відео натискайте кнопки ліворуч або праворуч, щоб виконати швидку прокрутку назад чи вперед.
- У режимі радіо натискайте кнопки ліворуч або праворуч, щоб знайти потрібну радіостанцію; натискайте кнопки вгору або вниз, щоб відрегулювати частоту для кращого прийому.

6 🗓 INFO

Відображення відомостей про матеріал, що відтворюється.

(7) Кнопки відтворення

- Контроль відтворення.
- (8) SURR (Об'ємний звук)

Перемикання на об'ємний звук або стереозвук.

9 AUDIO SYNC

- Можна вибрати мову аудіосупроводу або каналу.
- Натисніть і утримуйте для синхронізації аудіо- та відеосигналів. Використовуйте з кнопками +/-.

🔟 Кнопки з цифрами

Дозволяє вибрати пункт для відтворення.

- (1) SUBTITLE Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
- (2) VOCAL Увімкнення або вимкнення вокалу шляхом перемикання на інший канал.
- (13) MIC VOL +/-Збільшення або зменшення гучності мікрофона.
- (14) **КАRAOKE** Перемикайте різні функції караоке.
- (15) CREATE MP3 / ZOOM
 - Надає доступ до меню для створення МРЗ.
 - Збільшення відеосцен або зображень.
- (16) SOUND

Вибір режиму звуку.

- VOL +/ Збільшує або зменшує рівень гучності.
- 18 « (Вимкнення звуку)
 - Вимикає або вмикає звук.

Повернення до попереднього меню.

(20) OK

Дозволяє підтвердити введення або вибір.

- (21) Кнопки вибору джерела
 - AUDIO SÓURCE: Дозволяє вибрати джерело вхідного аудіосигналу.
 - **RADIO**: Доступ до FM-радіо.
 - USB: Перехід до USB-накопичувача.
 - DISC: Доступ до диска.

4 Під'єднання системи домашнього кінотеатру

У цьому розділі подано інформацію про під'єднання системи домашнього кінотеатру до телевізора та інших пристроїв. Інформацію про основні під'єднання системи домашнього кінотеатру та її аксесуарів подано у Короткому посібнику. Вичерпний інтерактивний посібник доступний на веб-сайті www.connectivityguide. philips.com.



Примітка

- Інформацію щодо ідентифікації і вимог до живлення можна знайти на паспортній табличці на звороті чи внизу виробу.
- Перш ніж виконувати або змінювати будь-які під'єднання, слід перевірити, чи усі пристрої вимкнені з розеток живлення.

Роз'єми

Під'єднуйте інші пристрої до системи домашнього кінотеатру.



Роз'єми на задній панелі



(1) МЕРЕЖА ЗМІННОГО СТРУМУ~ Під'єднання до мережі.

2 SPEAKERS

Під'єднання до гучномовців і сабвуфера із комплекту.

3 HDMI OUT

Під'єднання до входу HDMI на телевізорі.

4 VIDEO OUT

Під'єднання до композитного відеовходу на телевізорі.

5 AUDIO IN-AUX 1/AUX 2

Під'єднання до аналогового аудіовиходу на телевізорі або на аналоговому пристрої.

6 FM ANTENNA

Під'єднання FM-антени для прийому радіосигналу.

(7) КОАКСІАЛЬНИЙ ВХІД

Під'єднання до коаксіального аудіовиходу на телевізорі або на іншому цифровому пристрої.

8 COMPONENT VIDEO OUT-Y Pb Pr

Під'єднання до компонентного відеовходу на телевізорі.

Під'єднання до телевізора

Систему домашнього кінотеатру можна під'єднати до телевізора за допомогою одного із поданих нижче кабелів (від найвищої до стандартної якості відеосигналу):

- 1 HDMI
- Компонентний відеокабель
- Композитний відеокабель

Українська

Варіант № 1: під'єднання до телевізора за допомогою HDMI



Примітка

 Якщо телевізор високої чіткості HDTV обладнано роз'ємом DVI, пристрій слід під'єднувати через адаптер HDMI/DVI.

(Кабель продається окремо)



Варіант № 2: під'єднання до телевізора за допомогою YPbPr (компонентний відеокабель)



Примітка

• Компонентний відеокабель або роз'єм може бути позначено як **Y Cb Cr** чи **YUV**.

(Кабель продається окремо)



Варіант № 3: під'єднання до телевізора за допомогою композитного відеокабелю (CVBS)



• Композитний відеокабель або роз'єм

може бути позначено як AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE чи BASEBAND.



Під'єднання аудіосигналу телевізора або іншого пристрою

Використовуйте систему домашнього кінотеатру для відтворення звуку з телевізора або інших пристроїв (наприклад, приймача кабельного телебачення).

К Порада

• Щоб вибрати аудіосигнал для під'єднання, кілька разів натисніть кнопку AUDIO SOURCE.

Варіант №1: під'єднання аудіо за допомогою аналогових аудіокабелів





Варіант №2: під'єднання аудіо за допомогою коаксіальних кабелів



Примітка

• Цифровий коаксіальний кабель або роз'єм може бути позначено як COAXIAL/ DIGITAL OUT або SPDIF OUT.

(Кабель продається окремо)



Під'єднання мікрофона

(Мікрофон не входить у комплект)



5 Використання системи домашнього кінотеатру

У цьому розділі подано інформацію про використання системи домашнього кінотеатру для відтворення медіафайлів із різних джерел.

Перед використанням

Необхідно:

- Виконати потрібні під'єднання та налаштування, описані в Короткому посібнику.
- Увімкніть телевізор на потрібне джерело для системи домашнього кінотеатру.

Вибір параметрів звуку

У цьому розділі описано, як вибрати оптимальні параметри звуку для відтворення файлів із музикою або відео.

Зміна режиму звуку

Вибирайте попередньо визначені режими звуку відповідно до власних потреб для відтворення відео чи музики.



Для перегляду наявних режимів звуку кілька разів натискайте кнопку **SOUND**.

Режим звуку	Опис
ACTION / ROCK	Покращені низькі та високі частоти. Ідеально підходить для гостросюжетних фільмів та музики у стилі рок чи поп.
DRAMA / JAZZ	Чисті середні та високі частоти. Ідеальний варіант для перегляду драм та прослуховування джазу.
CONCERT/ CLASSIC	Нейтральний звук. Ідеально підходить для прослуховування концертів, знятих "на живо", та класичної музики.
SPORTS	Помірні середні частоти та ефекти об'ємного звучання забезпечують чистий вокал та реалістичне враження перебування на спортивній події.
NIGHT	Режим динамічно керованого звуку підходить для перегляду фільмів у нічний час або для ненав'язливої фонової музики.

Зміна режиму об'ємного звуку

Насолоджуйтеся абсолютним звуком завдяки режимам об'ємного звуку.

|--|

Для перегляду наявних режимів об'ємного звуку кілька разів натискайте **SURR**.

Параметр	Опис	
5CH	Покращення стереоканального	
STEREO	звучання шляхом подвоєння	
	виведення звуку на	
	центральний та задні	
	гучномовці. Ідеальний варіант	
	для музики на вечірках.	
MULTI-	Абсолютний багатоканальний	
CHANNEL/	звук для вдосконаленого	
DPL II	відтворення фільмів.	
STEREO	Двоканальний стереозвук.	
	Ідеальний варіант для	
	прослуховування музики.	

Відтворення дисків

Ця система домашнього кінотеатру дозволяє відтворювати різноманітні диски, включаючи відеодиски, аудіодиски та диски із комбінованим медіавмістом (наприклад, CD-R із зображеннями у форматі JPEG та музичними файлами у форматі MP3).

- **1** Вставте потрібний диск у дисковод системи домашнього кінотеатру.
- **2** Натисніть кнопку **DISC**.
 - → Почнеться відтворення диска або з'явиться головне меню диска.
- 3 Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:

Кнопка	Дія
Кнопки навігації	Навігація в меню.
ОК	Дозволяє підтвердити введення або вибір.
▶11	Запуск, зупинка або відновлення відтворення.
	Зупинка відтворення.
◀ / ▶	Перехід до попередньої або наступної доріжки, розділу чи файлу.
	Швидка прокрутка назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку.
ZOOM	Збільшення відеосцен або зображень.

Використання параметрів відео

Перехід до потрібних функцій під час відеоперегляду.

Примітка

• Доступні налаштування відео залежать від джерела відеосигналу.

Кнопка	Дія
▲ / ▼	Сповільнений пошук назад або вперед. Натискайте кілька разів, щоб вибрати швидкість пошуку. Для дисків VCD/SVCD повільний пошук назад недоступний.
AUDIO SYNC	Можна вибрати мову аудіосупроводу або каналу.
SUBTITLE	Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
i INFO	Відображення відомостей про матеріал, що відтворюється.
REPEAT	Повторення розділу або заголовка.

Використання параметрів зображення

Перехід до потрібних функцій під час перегляду зображень.

Кнопка	Дія
▲ / ▼	Обернення фотографії по
	вертикалі або по горизонталі.
◀ / ►	Поворот зображень проти або
	за годинниковою стрілкою.
I ◀ / ▶ I	Перехід до попереднього або
	наступного зображення.
REPEAT	Повторення потрібного файлу в
	папці або всієї папки.
INFO	Відображення альбомів із фотографіями у вигляді мініатюр.

Використання параметрів аудіо

Перехід до потрібних функцій під час відтворення аудіо.

Кнопка	Дія
REPEAT	Повторення доріжки або
	всього диска.

Використання параметрів караоке

Перехід до потрібних функцій під час відтворення диска караоке.



- Перед відтворенням перевірте, чи мікрофон (не входить у комплект) під'єднано до роз'єму **МІС** на цій системі домашнього кінотеатру.
- Перш ніж під'єднувати мікрофон, встановіть найнижчий рівень гучності, щоб запобігти "підвивання" мікрофону.

Кнопка	Дія			
KARAOKE	Перемикайте різні функції			
	караоке.			
	[Мік. увімк.]/[Мік. вимк.] –			
	Натисніть 🕩 для увімкнення			
	або вимкнення звуку			
	мікрофона.			
	[Гуч. 20] – Натисніть ◀▶ для			
	встановлення стандартного			
	рівня гучності мікрофона.			
	[Відлуння +15] – Натисніть			
	◀▶ для налаштування рівня			
	відлуння.			
	[Тональн. +00] – Натисніть			
	◀▶ для налаштування висоти			
	відповідно до свого голосу.			
	[Підрахунок балів караоке]			
	– Натисніть ◀▶ для			
	налаштування підрахунку балів			
	караоке під час відтворення			
	диску DVD чи VCD.			
MIC VOL	Збільшення або зменшення			
+/-	гучності мікрофона.			
VOCAL	Увімкнення або вимкнення			
	вокалу шляхом перемикання на			
	інший канал.			

Відтворення вмісту USBнакопичувача

Систему домашнього кінотеатру обладнано роз'ємом USB, що дозволяє переглядати зображення, слухати музику або дивитися фільми, збережені на USB-накопичувачі.

- 1 Під'єднайте USB-накопичувач до системи домашнього кінотеатру.
- 2 Натисніть кнопку USB.
 → З'явиться оглядач вмісту.
- **3** Виберіть файл і натисніть **ОК**.

4 Для керування відтворенням (див. 'Відтворення дисків' на сторінці 9) використовуйте кнопки відтворення.

Примітка

- Якщо USB-накопичувач не входить у роз'єм, скористайтеся кабельним USBподовжувачем.
- Ця система домашнього кінотеатру не підтримує цифрових фотоапаратів, які для відображення фотографій передбачають встановлення програми на комп'ютер.
- USB-накопичувач має бути відформатовано з використанням файлової системи FAT або DOS, а також він має бути сумісний із класом носіїв великої ємності.

Додаткові функції відтворення з диска чи USBпристрою

Для відтворення відео або зображень, збережених на диску або USB-накопичувачі, доступні кілька додаткових функцій.

Показ слайдів із музичним супроводом

Щоб додати до показу слайдів музичний супровід, відтворюйте музичні файли одночасно з фотофайлами. Для цього файли мають зберігатися на одному диску або USBнакопичувачі.

- 1 Виберіть потрібну аудіодоріжку і натисніть кнопку ОК.
- 2 Натисніть кнопку 🗢 ВАСК і перейдіть до папки із зображеннями.
- 3 Виберіть потрібне зображення і натисніть кнопку ОК, щоб розпочати показ слайдів.
- 4 Щоб зупинити показ слайдів, натисніть кнопку .
- 5 Щоб зупинити відтворення музики, натисніть кнопку 📕 ще раз.

Синхронізація аудіо- та відеосигналів

Якщо аудіо та відео відтворюються несинхронізовано, можна встановити затримку аудіо відповідно до відтворення відео.

- 1 Натисніть і утримуйте кнопку AUDIO SYNC, поки на дисплеї не з'явиться повідомлення про синхронізацію аудіо.
- 2 Щоб синхронізувати аудіо з відтворенням відео, протягом п'яти секунд тримайте натиснутою кнопку +/-.

Відтворення із пришвидшеним переходом на встановлений час

Швидкий перехід до потрібної частини відеоматеріалу за допомогою введення часу сцени.

- 1 Під час відеоперегляду натисніть кнопку INFO.
- 2 Натисніть Кнопки навігації та ОК, щоб вибрати:
 - [Час заголовка] : Час заголовка.
 - [Час розділу] : Час розділу.
 - [Час диска] : Час диска.
 - [Час доріжки] : Час доріжки.
- 3 Введіть час сцени і натисніть ОК.

Повторюване відтворення певного сегменту

Вибирайте відрізки аудіо або відео для повторного відтворення.

- 1 Під час відтворення натисніть 🛈 INFO.
- 2 У меню виберіть [Повтор АВ]. 3
 - Натисніть ОК, щоб встановити точку початку.
 - Натисніть ОК ще раз, щоб встановити точку завершення.
 - → Сегмент відтворюватиметься у режимі повторення.
 - Щоб скасувати повторне відтворення відрізка А-В, натисніть 🛈 INFO, виберіть [Повтор АВ] > [Вимк.], після чого натисніть ОК.



Примітка

• Повторне відтворення можливе лише в межах однієї доріжки чи розділу.

Відтворення з радіо

На системі домашнього кінотеатру можна зберегти не більше 40 радіостанцій.

- **1** Перевірте, чи під'єднано FM-антену.
- 2 Натисніть кнопку **RADIO**.
 - Экщо не встановлено жодної радіостанції, на дисплеї з'явиться повідомлення "AUTO INSTALL…PRESS PLAY". Натисніть кнопку ► II.
- 3 Для керування відтворенням використовуйте такі кнопки:

Кнопка	Дія			
◀ / ▶	Вибір попередньо встановленої радіостанції.			
◀◀ / ▶▶	Пошук радіостанції.			
	Налаштування радіочастоти.			
•	Натисніть і утримуйте, щоб видалити попередньо встановлену радіостанцію. Натисніть кнопку, щоб зупинити налаштування радіостанцій.			
PROGRAM	Вручну: натисніть один раз, щоб перейти до режиму програмування, і натисніть ще раз, щоб зберегти радіостанцію. Автоматично: натисніть та утримуйте протягом п'яти секунд, щоб знову встановити радіостанції.			

Примітка

- АМ-радіо та цифрове радіо не підтримуються.
- Якщо не буде виявлено жодного стереосигналу, з'явиться підказка щодо повторного налаштування радіостанцій.
- Для забезпечення оптимального сигналу ставте антену подалі від телевізора або інших джерел випромінювання.

Зміна налаштування мережі

У деяких країнах можна вибирати сітку 50 кГц або 100 кГц для пошуку FM-станцій. Внаслідок зміни налаштування мережі видаляються усі попередньо встановлені радіостанції.

- **1** Натисніть кнопку **RADIO**.
- 2 Натисніть кнопку
- 3 Натисніть і утримуйте ►ІІ, поки не з'явиться повідомлення "GRID 9" (50 кГц) або "GRID 10" (100 кГц).

Відтворення аудіосигналу з телевізора або іншого пристрою

Щоб вибрати виведення аудіосигналу з під'єднаного пристрою (див. 'Під'єднання аудіосигналу телевізора або іншого пристрою' на сторінці 7), кілька разів натисніть кнопку AUDIO SOURCE.

Відтворення вмісту МРЗпрогравача

Під'єднуйте МРЗ-програвач чи інші зовнішні аудіопристрої для відтворення аудіофайлів.

- 1 Під'єднайте МРЗ-програвач до системи домашнього кінотеатру, дотримуючись вказівок у короткому посібнику.
- 2 Кілька разів натискайте кнопку AUDIO SOURCE, поки на дисплеї не з'явиться "MP3 LINK".
- **3** За допомогою кнопок на МРЗ-програвачі виберіть і відтворіть аудіофайли.

Створення МРЗ-аудіофайлів

Використовуйте систему домашнього кінотеатру для перетворення аудіо компактдисків в аудіофайли формату MP3.

- 1 Вставте аудіо компакт-диск (CDDA/ HDCD) у систему домашнього кінотеатру.
- 2 Під'єднайте USB-накопичувач до системи домашнього кінотеатру.
- **3** Під час відтворення аудіо натисніть кнопку **CREATE MP3**.
- **4** Виберіть **[Так]** і для підтвердження натисніть **ОК**.

<u> </u>	CREATE MP3			
OPTIONS			TRACK	
	Speed	Normal	O Track01	04:14
	Bitrate	128kbps	O Track02	04:17
		Yes	O Track03	03:58
		100	O Track04	04:51
	Device	USB1	O Track05	03:53
SUMMARY		O Track06	04:09	
Select Track 0		O Track07	04:38	
Time 00:00			•	
	Start	Exit	Select All	Deselect All

5 На панелі [ПАРАМЕТРИ] виберіть потрібні параметри і натисніть ОК.

- [Швидкість]: вибір швидкості запису у файл.
- [Шв. пер. дан.]: вибір якості перетворення.
- [Текст у ID3]: копіювання інформації про доріжки у файли MP3.
- [Пристрій]: вибір USB-накопичувача, на якому зберігаються файли MP3.
- 6 Щоб відкрити панель ▶, натисніть кнопку [ДОР.].

7 Виберіть аудіодоріжку і натисніть кнопку ОК.

- [Вибрати все]: вибір усіх доріжок.
- [Скасув. все виділення]: скасування вибору всіх доріжок.
- 8 Для перетворення файлу виберіть у меню пункт [Пуск], після чого натисніть ОК.
 - → На USB-накопичувачі буде створено нову папку, де зберігатимуться всі нові аудіофайли у форматі MP3.
 - Щоб вийти з меню, виберіть пункт [Вийти] і натисніть кнопку ОК.

Примітка

- Під час перетворення не натискайте жодних кнопок.
- Файли з компакт-дисків DTS та дисків, захищених від копіювання, перетворенню не підлягають.
- Для зберігання файлів у форматі МРЗ не можна використовувати USB-накопичувач, захищений від запису або захищений паролем.

6 Зміна параметрів

У цьому розділі подано інформацію про зміну параметрів системи домашнього кінотеатру.

Увага!

 Більшість параметрів встановлено за замовчуванням із використанням оптимальних для системи домашнього кінотеатру значень. Якщо немає потреби змінювати параметри, найкраще користуватися параметрами за замовчуванням.

Доступ до меню налаштувань

- 1 Натисніть кнопку **©SETUP**.
 - → З'явиться таке меню.

Символ	Опис
\$	[Загальні налашування]
•([Налаштування аудіо]
0	[Налаштування відео]
	[Персональні налаштування]

Виберіть меню налаштування, потім натисніть кнопку ОК.
 Як змінити параметри системи

домашнього кінотеатру, див. у наступних розділах.

3 Натисніть → ВАСК, щоб повернутися до попереднього меню, або натисніть SETUP, щоб вийти.

Примітка

• Параметр, який відображається сірим, змінити неможливо.

Зміна загальних налаштувань

- **1** Натисніть кнопку **©SETUP**.
- 2 Виберіть **[Загальні налашування]**, потім натисніть **ОК**.
- **3** Виберіть і встановіть такі параметри:
 - [Блокув. диска]: Обмеження відтворення диска. Для розблокування диска перед відтворенням потрібно ввести пароль (PIN-код).
 - [Приглуш. яскр.] : Зміна рівня яскравості дисплея.
 - [Мова екранного меню] : Вибір мови екранного меню.
 - [Екранна заставка] : Увімкнення або вимкнення режиму екранної заставки. У разі увімкнення режиму екранної заставки екран переходить у стан бездіяльності через 10 хвилин бездіяльності пристрою (наприклад, у режимі паузи або зупинки).
 - **[Таймер вимкнення]** : Налаштування таймера вимкнення на перемикання системи домашнього кінотеатру у режим очікування у визначений час.
 - [Авт. у реж. оч.] : Увімкнення або вимкнення автоматичного переходу у режим очікування. У разі увімкнення автоматичного переходу у режим очікування система домашнього кінотеатру переходить у режим очікування через 30 хвилин бездіяльності пристрою (наприклад, у режимі паузи або зупинки).
 - [Код DivX® VOD] : Відображення реєстраційного коду DivX VOD для системи домашнього кінотеатру.
- **4** Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Примітка

• Перед придбанням аудіофайлів DivX та їх відтворення в системі домашнього кінотеатру, зареєструйте систему домашнього кінотеатру на веб-сайті www. divx.com, використавши для цього код DivX VOD.

Зміна параметрів аудіо

- 1 Натисніть кнопку **©SETUP**.
- 2 Виберіть [Налаштування аудіо], потім натисніть ОК.
- **3** Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[Гучність гучномовців]** : Налаштування рівня гучності кожного гучномовця для отримання ідеального балансу аудіо.
 - [Затримка гучном.] : Встановлення часу затримки для центрального та задніх гучномовців, щоб звук із усіх гучномовців одночасно досягав слухача.
 - [Аудіо HDMI]: Увімкнення або вимкнення надходження аудіосигналу стандарту HDMI для телевізора.
 - [Синх. аудіо] : Встановлення часу затримки відтворення звуку під час перегляду відеодиска.
- **4** Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Примітка

 Для встановлення параметрів, що стосуються HDMI, телевізор має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI.

Зміна параметрів відео

- **1** Натисніть **©SETUP**.
- 2 Виберіть [Налаштування відео], після чого натисніть ОК.
- **3** Виберіть і встановіть такі параметри:
 - **[ТВ-система]** : Вибір телевізійної системи, сумісної з телевізором.
 - [Дисплей ТВ] : Вибір формату зображення відповідно до розміру екрана телевізора.
 - [Прогресивна] : Увімкнення або вимкнення режиму послідовної розгортки.
 - [Парам. зображ.] : Вибір попередньо визначеного параметра кольору.

- [HD JPEG] : Відображення або скасування відображення зображень високої чіткості формату JPEG.
- [Налаштув. HDMI] : Вибір роздільної здатності відео HDMI та широкоекранного формату для телевізора. Параметр широкоекранного режиму доступний лише у телевізорах із підтримкою широкоекранного режиму 16:9.
- **4** Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Примітка

- Оптимальне налаштування встановлюється для телевізора автоматично. Якщо це налаштування потрібно змінити, перевірте, чи телевізор підтримує нове налаштування.
- Деякі налаштування відео залежать від джерела відеосигналу. Перевірте, чи диск і телевізор підтримують те чи інше налаштування або функцію.
- Для встановлення параметрів, що стосуються HDMI, телевізор має бути під'єднано за допомогою кабелю HDMI.
- Для налаштувань, що стосуються відео в режимі послідовної розгортки або компонентного відео, телевізор має бути під'єднано за допомогою компонентного відеокабелю.

Зміна персональних

налаштувань

- 1 Натисніть кнопку **©SETUP**.
- 2 Виберіть **[Персональні налаштування]**, потім натисніть **ОК**.
- **3** Виберіть і встановіть такі параметри:
 - [Аудіо] : Вибір мови аудіосупроводу для відтворення відео.
 - [Субтитри] : Вибір мови субтитрів для відтворення відео.
 - [Меню диска] : Вибір мови меню для відеодиска.
 - [Батьків. налаштув.] : Обмеження доступу до дисків, які записано з відповідними рейтингами. Для відтворення усіх дисків без урахування рейтингу вибирайте рівень ''8''.

- [УПРАВ. ВОСПР.] : Відображення або пропускання меню вмісту для дисків VCD та SVCD.
- [Відображ. MP3/JPEG] : Відображення папок із файлами формату MP3/JPEG або усіх файлів.
- [Пароль] : Встановлення або зміна PIN-коду для відтворення диска із обмеженим використанням. Якщо у Вас немає PIN-коду або Ви його забули, введіть "0000".
- [Субтитри DivX] : Вибір набору символів, що підтримує субтитри DivX.
- [Про версію.] : Відображення даних про версію програмного забезпечення системи домашнього кінотеатру.
- [Стандартні] : Скидання налаштувань системи домашнього кінотеатру до стандартних налаштувань, встановлених виробником.
- **4** Натисніть кнопку **ОК**, щоб підтвердити вибір.

Примітка

- Якщо потрібна мова меню диска недоступна, у списку можна вибрати [Інше] і ввести код мови із чотирьох цифр, який зазначено на звороті цього посібника.
- Якщо вибрати мову, якої немає на диску, система домашнього кінотеатру буде використовувати мову диска за замовчуванням.
- Налаштування блокування диска, пароля (PIN-коду) та батьківського контролю скинути до стандартних значень неможливо.

Оновлення програмного забезпечення

Перш ніж виконувати оновлення, порівняйте поточну версію програмного забезпечення системи домашнього кінотеатру з найновішою версією програмного забезпечення, доступною на веб-сайті Philips.

Порівняння версії програмного забезпечення

- 1 Натисніть кнопку ESETUP. Виберіть Персональні нал
- 2 Виберіть [Персональні налаштування] > [Про версію.], потім натисніть ОК.
 - З'явиться інформація про версію програмного забезпечення.

Оновлення програмного забезпечення з диска CD-R або USB-накопичувача

- 1 Перевірте наявність найновішої версії програмного забезпечення на веб-сайті www.philips.com/support.
 - Знайдіть модель свого пристрою і натисніть "software&drivers".
- 2 Завантажте програмне забезпечення на диск CD-R або USB-накопичувач.
- 3 Вставте диск CD-R або під'єднайте USBнакопичувач до системи домашнього кінотеатру.
- **4** Виконайте вказівки на екрані телевізора, щоб підтвердити оновлення.
 - Після завершення система домашнього кінотеатру автоматично вимкнеться й увімкнеться знову.
 - Якщо цього не станеться, вийміть на кілька секунд кабель живлення з розетки та ввімкніть його знову.

Увага!

 Під час оновлення програмного забезпечення не вимикайте живлення і не виймайте диск CD-R або USB-накопичувач, оскільки це може пошкодити систему домашнього кінотеатру. 8 Специфікації пристрою

Примітка

• Технічні характеристики та дизайн виробу можуть змінюватися без попередження.

Регіональний код

Інформацію про те, який регіон підтримує ця система домашнього кінотеатру, дивіться на табличці з даними на задній або нижній панелі.

Країна	DVD
Європа, Великобританія	
Азіатсько-Тихоокеанський регіон, Тайвань, Корея	
Латинська Америка	
Австралія, Нова Зеландія	
Росія, Індія	
Китай	

Носії для відтворення

DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, аудіо компакт-диск, відео компакт-диск/SVCD, компакт-диск із фотографіями, файлами MP3, WMA або DivX, USB-накопичувач

Формати файлів

- Аудіо: .mp3, .wma
- Відео: .divx, .divx ultra, .mpeg, .mpg, .wmv (звичайний профіль)
- Зображення: .jpeg, .jpg

Підсилювач

- Загальна вихідна потужність:
 - HTS5520: 800 B⊤ RMS (30% THD)
 - HTS5530: 1000 BT RMS (30% THD)
- Частотна характеристика: 20 Гц 20 кГц

- Співвідношення "сигнал-шум": > 65 дБ (CCIR) / (за шкалою А)
- Вхідна чутливість:
 - AUX: 2 B
 - MP3 LINK: 1 B

Video

- Система сигналів: PAL / NTSC
- Вихід HDMI: 480і/576і, 480р/576р, 720р, 1080і, 1080р

Звук

- Цифровий аудіовхід S/PDIF:
 - Коаксіальний: IEC 60958-3
- Частота дискретизації:
 - МРЗ: 32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц
 - WMA: 44,1 кГц, 48 кГц
- Постійна швидкість передачі даних:
 - МРЗ: 112 320 кбіт/сек
 - WMA: 64-192 кбіт/сек

Радіо

- Діапазон налаштування: FM 87,5-108 МГц (50/100 кГц)
- Співвідношення "сигнал-шум": FM 50 дБ
- Частотна характеристика: FM 180 Гц 10 кГц

USB

- Сумісність: Hi-Speed USB (2.0)
- Підтримка класу: UMS (клас накопичувачів USB)
- Файлова система: FAT16, FAT32
- Максимальний об'єм пам'яті: < 160 Гб

Головний блок

- Живлення:
 - Латинська Америка/Азіатсько-Тихоокеанський регіон: змінний струм 110-127 В / 220-240 В, 50-60 Гц із можливістю перемикання
 - Росія/Китай/Індія: 220-240 В, змін. струм 50 Гц
- Потужність:
 - HTS5520: 150 Вт
 - HTS5530: 200 BT
- Споживання електроенергії в режимі очікування: ≤ 0,9 Вт
- Розміри (ШхВхГ): 435 х 50 х 340 (мм)
- Вага: 3,56 кг

Сабвуфер

- Опір: 4 Ом
- Динаміки: низькочастотний динамік
 165 мм (6,5 дюймів)
 - HTS5530 (лише для Росії): динамік
 200 мм (8 дюймів)
- Частота відповіді: 20 Гц 150 Гц
- Розміри (ШхВхГ):
 - HTS5520: 122,6 × 307 × 369 (мм)
 - HTS5530: 196 × 392 × 342,2 (мм)
- Вага:
 - HTS5520: 3,76 кг
 - HTS5530: 6,3 кг
- Довжина кабелю: 3 м

Гучномовці

- Система: повнодіапазонні сателітні
- Опір гучномовців: 4 Ом (центр.), 8 Ом (передн./задн.)
- Динаміки: 2 x 3 дюйми, повнодіапазонні
- Частотна характеристика: 150 Гц 20 кГц
- Розміри (ШхВхГ):
 - Центральний: 280 x 96 x 92 (мм)
 - Передній/задній: 100 × 280 × 115 (мм)
- Вага:
 - Центральний: 1,4 кг
 - Передній/задній: 1 кг кожен
- Довжина кабелю:
 - Центральний: 2 м
 - Передній: 3 м
 - Задній: 10 м

Технічні характеристики лазера

- Тип: напівпровідниковий лазер GaAlAs (CD)
- Довжина хвилі: 645 665 нм (DVD), 770 800 нм (CD)
- Вихідна потужність: 6 мВт (DVD), 7 мВт (VCD/CD)
- Відхилення променя: 60 градусів

9 Усунення несправностей

Попередження

• Небезпека ураження електричним струмом. Ніколи не знімайте корпус пристрою.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій. Якщо під час використання цього програвача виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, зареєструйте свій виріб і отримайте підтримку на веб-сайті www.philips. com/welcome.

Якщо Ви звернетеся до Philips, Вас запитають модель та серійний номер виробу. Номер моделі та серійний номер вказані на задній панелі або знизу пристрою. Запишіть тут цифри: № моделі ____

Серійний номер

Головний блок

Кнопки на домашньому програвачі не працюють.

 Від'єднайте систему домашнього кінотеатру від розетки на кілька хвилин, а потім знову підключіть до мережі.

Зображення

Зображення відсутнє.

- Перевірте, чи телевізор налаштовано на потрібне джерело для цієї системи домашнього кінотеатру.
- Якщо це відбувається під час зміни телевізійної системи, слід перейти у стандартний режим: 1) Натисніть <u>А</u>, щоб відкрити відділення для дисків.
 2) Натисніть Кнопки з цифрами'З'.
- Якщо зображення відсутнє, коли увімкнено режим послідовної розгортки, слід перейти у стандартний режим: 1) Натисніть (щоб відкрити відділення для дисків. 2) Натисніть Кнопки з цифрами'1'.

Відсутнє зображення у випадку під'єднання HDMI.

- Перевірте справність кабелю HDMI.
 Замініть кабель HDMI на новий.
- Якщо це відбувається під час зміни роздільної здатності HDMI, слід перемкнути у стандартний режим:
 1) Натисніть (щоб відкрити відділення для дисків. 2) Натисніть Кнопки з цифрами '1'.

Звук

Звук відсутній.

Перевірте під'єднання аудіокабелів і виберіть відповідне джерело вхідного сигналу (наприклад, **AUDIO SOURCE**) для пристрою, вміст якого потрібно відтворити.

Відсутній звук у випадку під'єднання HDMI.

- Якщо під'єднаний пристрій не сумісний із HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) або ж сумісний лише з DVI, звук може бути відсутній. Виконайте аналогове або цифрове аудіопід'єднання.
- Перевірте, чи увімкнено**[Аудіо HDMI]**.

Немає звуку під час телевізійної програми.

 Під'єднайте аудіокабель із аудіовходу системи домашнього кінотеатру до аудіовиходу телевізора і кілька разів натисніть AUDIO SOURCE, щоб вибрати відповідне джерело аудіосигналу.

Спотворений звук або відлуння.

 Перевірте, чи вимкнено гучність звуку телевізора або встановіть мінімальне значення гучності, якщо аудіо відтворюється через систему домашнього кінотеатру.

Аудіо та відео відтворюються несинхронізовано.

Натисніть і утримуйте AUDIO SYNC.
 Протягом п'яти секунд натисніть +/-.

Відтворення

Диск неможливо відтворити.

- Почистіть диск.
- Перевірте, чи система домашнього кінотеатру підтримує цей тип дисків (див. 'Специфікації пристрою' на сторінці 16).

- Перевірте, чи система домашнього кінотеатру підтримує регіональний код DVD-диска.
- У разі використання дисків DVD±RW або DVD±R перевірте, чи їх було фіналізовано.

Неможливо відтворити відеофайли DivX.

- Перевірте, чи файл DivX закодовано відповідно до профілю "Home Theater Profile" за допомогою кодера DivX.
- Перевірте повноту відеофайлу DivX.

Субтитри DivX не відображаються належним чином.

- Перевірте, чи файл субтитрів має таку ж назву, що й файл із фільмом.
- Виберіть потрібний набір символів:
 1) Натисніть ESETUP. 2) Виберіть
 [Персональні налаштування]. 3) Виберіть
 [Субтитри DivX]. 4) Виберіть набір символів, що підтримується. 5) Натисніть OK.

Вміст USB-накопичувача неможливо прочитати.

- Перевірте, чи формат USB-накопичувача сумісний із цією системою домашнього кінотеатру (див. 'Специфікації пристрою' на сторінці 16).
- USB-накопичувач має бути відформатовано з використанням файлової системи, яка підтримується системою домашнього кінотеатру (NTFS не підтримується).

На екрані телевізора відображається повідомлення "Немає доступу" або "х".

• Виконати операцію неможливо.

10 Register

D DivX

*/ \	
субтитри	15

М MP3

F3		
відтворення	12	
створення файлів МРЗ	12	

U USB

відтворення	10
оновлення програмного забезпечення	16

3

звук	
об'ємний	9
режим	8
усунення несправностей	18
зміна параметрів	13
зображення	
показ слайдів	11
усунення несправностей	18

Ρ

радіо	
відтворення	12
налаштування	12
налаштування мережі	12
програма	12
регіональний код	16
роз'єми	6

Б

зпека	3

В

відео	
параметри	9
параметри	14
синхронізація з аудіо	11

відтворення

МРЗ-програвач	12
USB-накопичувач	10
ДИСК	9
параметри	9
радіо	12
усунення несправностей	18

Д

диск	
відтворення	9
диски, що підтримуються	16
ДОГЛЯД	4
догляд за виробом	4

Φ

-		
формати	файлів	16

A

аудіо	
мова	15, 9
параметри	14
під'єднання	7
синхронізація з відео	11

У

-	
усунення несправностей	18
утилізація виробу	4

К

караоке	
мікрофон	8
контактна інформація	18

Μ

мова	
аудіо	15
екранне меню	14
меню диска	15
субтитри	15

О огляд

ГЛЯД	
головний блок	
пульт дистанційного керування	
роз'єми	

4 5 6

Т

•	
телевізор	
аудіо з телевізора	7, 12
підключення	6
С	

•	
специфікації пристрою	16
субтитри	
мова	9

П

параметри		
аудіо		14
батьківський контроль		15
відео		14
відновлення стандартних налаштувань		15
загальні		14
параметри		15
пароль		15
переробка		4
підключення		
аудіо з телевізора	7,	12
інші пристрої		7
мікрофон		8
посібник		6
телевізор		6
підсилювач		16
повтор	9,	11
показ слайдів		
показ слайдів із музичним супроводом		11
послідовна розгортка		2
пошук відео за часом		11
програмне забезпечення		
версія		16
оновлення		16
пульт дистанційного керування		5

Language Code

AUKIIAZIAII	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	/289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6507
Azernaijani Babasa Molavu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	6673
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano, Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa; Chichewa; Nyanj	a 7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6/85
Chuvash	6/86
Corsican	6//9
Cesky	6/83
Dautsch	6869
Dzongkha	6890
Digitina	2070
Fnglish	07/0
English Esperanto	6979
English Esperanto Estonian	6978 6979 6984
English Esperanto Estonian Euskara	6979 6984 6985
English Esperanto Estonian Euskara Ελληνικά	6979 6984 6985 6976
English Esperanto Estonian Euskara Ελληνικά Faroese	6978 6979 6984 6985 6976 7079
English Esperanto Estonian Euskara Ελληνικά Faroese Français	6978 6979 6984 6985 6976 7079 7082
English Esperanto Estonian Euskara Ελληνικά Faroese Français Frysk	6978 6984 6985 6976 7079 7082 7089
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian	6978 6979 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074
English Esperanto Estonian Euskara Ελληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic	6979 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan	6978 6979 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168 7176
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian	69778 6979 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu	69778 6979 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani	69778 69779 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati	69779 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa	69778 6979 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185 7265
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi	69778 69779 6984 6985 69766 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7073
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu	69778 69779 6984 6985 69766 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski	69779 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski Ido	69779 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779 7379
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski Ido	6979 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779 7379
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski Ido Interlingua (Internationa	69779 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779 7379 6779 7379
English Esperanto Estonian Euskara Eλληνικά Faroese Français Frysk Fijian Gaelic; Scottish Gaelic Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski Ido Interlingua (Internationa Interlingue Inuktitut	6979 6984 6985 6976 7079 7082 7089 7074 7168 7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779 7379 1)7365 7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
lvrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7576
Kanada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7600
Lindul gan, Lindul gen Lindula	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish:	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	//82
Marshallese	7770
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho: Navaio	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	/8/8
Occitan; Provencal	/96/
Oriva	7982
Oromo	7977
Ossetian: Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Ouechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Sarbian	8383
Shone	0302
Shoha	03/0
Single	0301
Sindhi	0000
Sinnalese	83/3
Slovensky	83/3
Slovenian	8376
Somali	83/9
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
Tajik	847 I
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkce	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volanuk	8679
Walloon	8745
Wolsh	6799
Wolof	0707
Violoi	0//7
Vilosa	0072
Vanuka	07/3
Toruba	89/9
Zulu	9085