Betjeningsvejledning



PHILIPS

Indhold

Hvad er der i boksen	5
Dit produkt	6
Trådløs multimedieadapter	6
Før du går i gang	7
Betjeningsvejledning	7
Bredbånd internet	7
Trådløst privat netværk	7
Sikkerhedsforanstaltninger	7
Europæiske regler	8
Brug for hjælp?	9
Feilfinding	9
Online hjælp	9
Club Philips	9
Philips Media Manager	9
Helpline	9
Oversigt	
Trådløs multimedieadapter	
Fiernbetiening	
Strømadapter	
Installer	
Installer softwaren	13
Installer TV-tilslutningen	
Installer den digitale audiotilslutning (valgfri)	
Installer netværkstilslutningen	
Installer strømtilslutningen	
Installer batterierne	
Tilslut	
Indstil den korrekte TV kanal	15
Start konfigurationsguiden	
Nyd det	16
Komprimeringsformater	
Trand produktots	۵۱
Start Philips Media Manager	۱۵ ۱۵
Del en filmfil	
Afspil en filmfil	
Del musikfilen	
Afspil en musikfil	
Del en billedfil	
Afspil et diasshow	
Afspil et diasshow med musik	21
Sættes på standby	21

	14	4
_	-	

Konfigurer	21
Åbn menuen Indstillinger	
Oversigt	22
Skift sprog	22
Start konfigurationsguiden	23
Start netværksguiden	23
Gendan fabrikkens standardværdier	2J 24
Skift diasshowintervallet	21 74
Skitt diassiowinter valiet	27 74
Skift TV systemat	27 25
Skift hillodlavalitat	2J 26
Aktiver pauseskærm	20
Vis onbodenavn	2/ 27
Vis IP oplycningerne	2/ ວຊ
Vis tilslutningenotodon	20 סכ
Vis trådlag opheningerne	20 مد
vis tradios-opiysningerne	۲2
Skit ennedshavn	۲۷
Skift IP-tildeling	Uد
Skilt tilslutningsmetoden	ו נ רכ
Registrer dig til internet-tjenester	32
Opgrader softwaren	32
Indstil bandbredden til internet-mediefiler	∠د
vis produktopiysningerne	
	74
rejifinding	34
Problemon og tipe	24
Problemer og tips	34
Problemer og tips	34 35
Problemer og tips	34 35
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning	34 35 35
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning	34 35 35
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede	34 35 35 35 35
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder	34 35 35 35 35
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software	34 35 35 35 35 35
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Systemkrav	34 35 35 35 35 35 35 35
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Systemkrav Dimensioner	34 35 35 35 35 35 35 35 36
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Systemkrav Dimensioner Effekt	34 35 35 35 35 35 35 36 36
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester	34 35 35 35 35 35 35 36 36 36
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester	34 35 35 35 35 35 35 36 36 36
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester Information	34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester Information	
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester Information Respekter copyrights	
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Software Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester Information Respekter copyrights Ansvarsbegrænsning	
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Audioafspilning af still-billede Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Software Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester Information Respekter copyrights Ansvarsbegrænsning Varemærker	34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester Information Respekter copyrights Ansvarsbegrænsning Varemærker Trådløs transmission	34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Software Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester Information Respekter copyrights Ansvarsbegrænsning Varemærker Trådløs transmission Sundhed og sikkerhed	34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Software Systemkrav. Dimensioner Effekt Internet-tjenester Information Respekter copyrights Ansvarsbegrænsning Varemærker Trådløs transmission Sundhed og sikkerhed Vedligeholdelse og service	34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning af still-billede Afspilning af still-billede Tilslutningsmuligheder Software Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester Information Respekter copyrights Ansvarsbegrænsning Varemærker Trådløs transmission Sundhed og sikkerhed Vedligeholdelse og service Bortskaffelse af dit gamle produkt	34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Afspilning still-billede Tilslutningsmuligheder Software Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester Information Respekter copyrights Ansvarsbegrænsning Varemærker Trådløs transmission Sundhed og sikkerhed Vedligeholdelse og service Bortskaffelse af dit gamle produkt Garanti	34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37
Problemer og tips Tekniske data Videoafspilning Audioafspilning Afspilning af still-billede Afspilning still-billede Tilslutningsmuligheder Software Software Systemkrav Dimensioner Effekt Internet-tjenester Information Respekter copyrights Ansvarsbegrænsning Varemærker Trådløs transmission Sundhed og sikkerhed Vedligeholdelse og service Bortskaffelse af dit gamle produkt Garanti	34 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37
Problemer og tips	
Problemer og tips	
Problemer og tips	

Hvad er der i boksen



DA

Dit produkt

Trådløs multimedieadapter

Se film, du har downloadet

Download og gem film på din PC, og se dem derefter på TV fra stuens bedste stol. Du behøver ikke at brænde film fra din harddisk til CD'er eller DVD'er; brug blot den lette og behagelige trådløse adgang med fingerspidsen på fjernbetjeningen. Du kan afspille sikre WMV-film (DRM) fra filmserviceselskaber online og endda også streame film fra internettet. Den trådløse multimedieadapter understøtter videoformaterne MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV-DRM, DivX og Xvid.

Nyd PC-musik overalt i dit hjem

Stream musikfiler fra din PC, og lyt til dem i høj kvalitet i et hvilket som helst rum via dit audiosystem. Opbevar din musiksamling på PC'ens harddisk. Brug din fjernbetjening til at vælge numre efter kunstner, album eller genre.

Du kan afspille sikre WMA-musiknumre (DRM) fra musikserviceselskaber online og endda også lytte til internet-radio uden en PC. De trådløse multimedieadaptere understøtter musikformaterne WMA, WMA-DRM, MP3 og AAC-MPEG4, og således har du adgang til alle dine downloadede numre. Og du kan tilføje flere radiostationer til dit nuværende underholdningssystem ved at slutte det til online-radiostationer.

Del dine digitale fotos

Slap af på sofaen og kig på dine feriebilleder sammen med hele familien eller vennerne. Gem ganske enkelt dine fotosamlinger centralt på en PC, og nyd dem når som helst på dit TV. Hvis du har TV-input med høj opløsning på et LCD- eller plasma-TV, vil dine digitale fotos blive bragt til live!

Smart og enkelt

Den trådløse multimedieadapter installeres let takket være en brugervenlig trin for trin-metode. Alle de trin, der er nødvendige til installationen vises på TV-skærmen. Du kan tilføje ny eller opdateret funktionalitet ved ganske enkelt at opgradere softwaren online. Den trådløse medieadapter kontrollerer internettet for nye softwareversioner via en bredbåndsforbindelse.

Trådløs behagelighed

Du kan få adgang til multimedieindholdet fra andre PC'er i din bolig. Media Manager virker på de fleste PC'er, også de ældre typer. Så med blot én trådløs medieadapter kan du få adgang til indholdet på flere PC'er, og du behøver ikke at kopiere filer fra den ene til den anden. Det 2.4 GHz trådløse link mellem multimedieadapteren og PC'en betyder, at du ikke behøver at lægge kabler eller bore huller gennem væggene.

Club Philips: club.philips.com

Se her, hvad du kan gøre med dit nyeste Philips-produkt! Club Philips er din portal til en masse indhold, serviceydelser og produktinformation. Kom her efter indhold for at forbedre dit Philips-produkt!

Betjeningsvejledning

- Følg de procedurer, der er beskrevet i betjeningsvejledningen.
- Gem installations-CD'en til senere brug.

Gode råd Dokumenterne i de tilsluttede enheder kan indeholde flere oplysninger. For eksempel brugervejledningen til dit TV.

Bredbånd internet

 Sørg for, at du har internet-adgang via bredbånd (> 256 kbps) for at kunne bruge internet funktionerne i produktet.

internet-udbyderen kan lægge ekstra gebyr på for at overskride en bestemt grænse for overførte data.

Trådløst privat netværk

• Funktionen i et trådløst privat netværk afhænger af placeringen af de trådløse netværksenheder og bygningens konstruktion.

Sikkerhedsforanstaltninger

- Brug ikke produktet udendørs.
- Produktet kan forårsage interferens mellem produktet og andre enheder. Sørg for, at interferensen ikke får virkning på andre enheder, der er installeret i nærheden af produktet.
- Undgå at tilslutte eller afbryde enhederne, mens produktet er sluttet til en strømforsyning.
- Før du bruger produktet, skal du sørge for, at strømforsyningens spænding svarer til den spænding, der er angivet på mærkepladen. Hvis det ikke er tilfældet, bedes du henvende dig til din forhandler.
- Udsæt ikke produktet for fugt eller vand. Sæt ikke genstande, der indeholder væske, på produktet (såsom vaser).
- Udsæt ikke produktet for varmekilder (f.eks. varmeapparater eller direkte sollys).
- Udsæt ikke produktet for sand.
- Sørg for, at der er tilstrækkelig fri luft til ventilation omkring produktet.
- Produktet må ikke åbnes. Hvis der opstår tekniske problemer, bedes du kontakte din forhandler.

DA

Europæiske regler Produktet er designet, testet og fremstillet i overensstemmelse med det europæiske R&TTE-direktiv 1999/5/EF. Under dette direktiv kan produktet sættes i drift i følgende lande:

SLM5500/00

В	\checkmark	DK	✓	Е	\checkmark	GR		F	✓	
IRL		I	\checkmark	L	\checkmark	NL	✓	А	✓	
Р	√	SU	\checkmark	S	\checkmark	UK		Ν	✓	
D	\checkmark	CH	\checkmark							

SLM5500/05

В		DK	E	GR	F	
IRL	√		L	NL	А	
Р		SU	S	UK ✓	N	
D		CH				

Brug for hjælp?

Fejlfinding

Se side 34.

Online hjælp

Se www.philips.com/support for at få:

- Interaktiv hjælp
- Hyppigt stillede spørgsmål

Club Philips

Se club.philips.com for at få:

- Interaktiv hjælp
- Internet-tjenester

Registrering kan være påkrævet.

Philips Media Manager

Se den indbyggede hjælp i Philips Media Manager-softwaren.

Helpline

Land	Telefonnummer	Omkostninger pr. minut
België/Belgique/Belgien	070 253 010	€ 0.17
Danmark	3525 8761	
Deutschland	0180 5 007 532	€ 0.20
España	902 888 785	€ 0.15
France	08 9165 0006	€ 0.23
Ireland	01 601 1161	
Italia	199 404 042	€ 0.21
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00	
Nederland	0900 0400 063	€ 0.20
Norge	2270 8250	
Österreich	0820 901115	€ 0.20
Portugal	2 359 440	
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116	
Suomi	09 2290 1908	
Sverige	08 632 0016	
United Kingdom	0906 1010 017	£ 0.15

Vær parat til at give denne information:

- En beskrivelse af problemet og hvornår det opstår
- Typenummeret på produktets etiket
- Købsdatoen

Oversigt

Trådløs multimedieadapter





I Tænd/sluk lampe

Viser produktets tændt/slukket status.

- · Slukket Ikke tilsluttet en strømforsyning
- Rød Standby-modus
- Blå Tændt

2 Tænd/sluk knap

Tænder og slukker produktet.

- 3 TV-lampe med høj opløsning
 - Indikerer videosignaltypen.
 - Slukket Standarddefinition for videosignal
 - Blå Videosignal med høj opløsning

4 Link-indikatorlampe

- Indikerer status for netværksforbindelsen.
- Slukket Ingen netværkstilslutning
- Blinker Tilslutning til netværk eller
- Blinker Søger efter en mediefilserver eller
- Tændt Tilslutning til et netværk og mediefilserver fundet
- 5 Infrarød modtager
 - Modtager de infrarøde signaler fra fjernbetjeningen.

6 Antenne til trådløst netværk

Modtager signaler fra og sender signaler til det trådløse netværk.

7 Ethernet-port

Tilslutter et netværkskabel (UTP5e Ethernet) til et kabelnetværk.

DA

8 SCART-port

Slutter et SCART-kabel til alle TV-typer.

- 9 Videooutputkontakt
 - Venstre SCART-porten benyttes
 - Højre Komponentens videoport benyttes
- 10 Komponentens videoport
 - Slutter et videokabel til et TV med høj opløsning.
- II Digital audioport

Slutter et koaksialt audiokabel til et digitalt audiosystem.

12 Strømstik

Slutter strømkablet til en strømforsyning.

Fjernbetjening

- I Standby-knap
 - Tænder og slukker produktet.
- 2 Taltaster
- Indtast cifre og tekst.
- 3 Knappen Tilbage
 - Tekst- eller cifferindtastning BackspaceNavigation Tilbage
- 4 Knappen Home
 - Navigation Åbner menuen Home

5 Knapperne op, ned, venstre og højre

- Navigation Gå i den angivne retning
- 6 Knappen Forrige/Spol tilbage
 - Film Spol tilbage (langt tryk)
 - Film, musik, billeder Forrige (kort tryk)
- 7 Stop-knap
- Film, musik, billeder Stopper mediefilen
- 8 Farveknapper
 - Knappernes funktioner vises via TV'et.
- 9 Knappen Følg mig Til senere brug.
- 10 Knappen Favoritter
- Til senere brug.
- II Spring tilbage
 - Til senere brug.
- 12 Knappen Spring til
- Til senere brug.
- 13 Spring frem
 - Til senere brug.
- 14 Knappen Page down
 - Navigation Gå 1 side ned
- 15 Knappen Shuffle

Blander afspilningslisten.

- 16 Knappen Page up
 - Navigation Gå I side op
- 17 Knappen Afspil
 - Film, musik, billeder Starter mediefilen
- 18 Knappen Pause.
 - Film, musik, billeder Indsætter pause i mediefilen
- 19 Knappen Næste/Frem
 - Film Frem (langt tryk)
 - Film, musik, billeder Næste (kort tryk)
- 20 OK-knap

Vælger og bekræfter det aktuelle punkt.

• Film, musik, billeder - Starter mediefilen



21 Knappen Indstillinger

Navigation - Åbner og lukker menuen Settings

22 Info-knap

• Film, musik, billeder - Viser og skjuler ekstra information om mediefilen

Tekst- og cifferindtastning

Handling	Knap	
Vælg de tilgængelige tegn		
Vælg næste eller forrige tegn		
Bekræft et valg	OK	
Vælg tegn. @ 0	0	
Vælg tegnene <space> I</space>	1	
Vælg tegnene a b c A B C 2	2	
Vælg tegnene d e f D E F 3	3	
Vælg tegnene g h i G H I 4	4	
Vælg tegnene k l m K L M 5	5	
Vælg tegnene m n o M N O 6	6	
Vælg tegnene p q r s P Q R S 7	7	
Vælg tegnene t u v T U V 8	8	
Vælg tegnene w x y z W X Y Z 9	9	

Gode råd For at vælge tegnene skal du trykke hurtigt på knappen flere gange i rækkefølge.

Strømadapter I Strømadapter

- - Tilslutter til strømforsyningen.
- 2 Strømkabelkonnektor
- Tilslutter til produktets strømstik.



Installer



SELECT OUTPUT

-• •-то ту

a 🛛 🖉 🗛

Installer softwaren

- L Sæt installations-CD'en i computerens CD- eller DVD-drev.
- 2 Klik på dit foretrukne sprog.
- 3 Klik på Installer.
- 4 Klik på Philips Media Manager.
- 5 Følg anvisningen på skærmen.

Du bliver bedt om at vælge de mapper, hvor du har anbragt film, musik og billeder. Sørg for at vælge de korrekte mapper. Filmene, musikken og billederne i de valgte mapper er til rådighed for produktet.

Installer TV-tilslutningen

Funktion I, SCART-tilslutning til alle TV'er

- Tag SCART-kablet. L
- 2 Stil videooutputkontakten på produktet i venstre position.
- 3 Stik én konnektor i SCART-porten på produktet.
- 4 Sæt det andet stik i SCART-porten på TV'et.
- 5 Manuel genstart kræves.



Funktion 2, komponentvideotilslutning til TV'er med høj opløsning

Kun til brug med TV'er, der understøtter YPbPr-tilslutning (typisk tilgængelig på LCD- eller plasma-TV'er). YPbPr-tilslutningen kendes også som YUV, 3x RCA (blå, grøn, rød).

- Tag et digitalt videokabel (3x RCA, medfølger ikke). L
- 2 Stil videooutputkontakten på produktet i højre position.
- 3 Stik de tre konnektorer i komponentvideoporten på produktet.
- 4 Stik de tre andre konnektorer i komponentvideoporten på TV'et.

Når du slutter YPbPr-signalet til et Philips TV, kan en YPbPr-adapter være påkrævet. En YPbPr-adapter følger med visse Philips TV'er.



6 Tag et stereo-audiokabel (2 x RCA, medfølger ikke). 7 Sæt SCARTet til 3x RCA-outputadapteren i SCART-porten på produktet. 8 Sæt stereoaudiokablet i SCARTet til 3x RCA-outputadapteren. 9 Still den unden under i stereoainden under i STAL

5

- 9 Stik den anden ende i stereoindgangen på TV'et.
- 10 Manuel genstart kræves.

Installer den digitale audiotilslutning (valgfri)

- I Tag et koaksialt audiokabel (medfølger ikke).
- 2 Sæt den ene konnektor i den digitale audioport.
- 3 Stik den anden ende i den digitale audioport på lydanlægget.

Tag et SCART til 3x RCA-outputadapter (medfølger ikke).

Installer netværkstilslutningen

Funktion I - Trådløs

I Sørg for, at de trådløse netværksenheder er tændt.

Funktion 2 - Kabelført

- I Tag et netværkskabel (UTP5e Ethernet, medfølger ikke).
- 2 Sæt den ene konnektor i Ethernet-porten.
- 3 Stik den ene konnektor i netværket (for eksempel basisstationen eller routeren).



Wi**F**i







Installer strømtilslutningen

- I Tag strømkablet.
- 2 Sæt strømkabelkonnektoren i strømstikket på produktet.
- 3 Sæt strømadapteren i strømforsyningen.
 - > Lampen på forsiden af produktet lyser rødt.

Installer batterierne

- I Åbn batterirummet på fjernbetjeningen.
- 2 Indsæt batterierne korrekt.
- 3 Luk batterirummet.



Tilslut

1	
	TV

(1)

3 ^{MN0} 1

Indstil den korrekte TV kanal

- I Tænd for TV'et.
- 2 Indstil TV'et til den korrekte eksterne indgangskilde. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til TV'et.

Start konfigurationsguiden

- I Tag fjernbetjeningen.
- 2 Sigt med fjernbetjeningen på produktet.
- 3 Tryk på Standby-knappen.
 - > Lampen på forsiden af produktet lyser blåt.
- 4 Følg anvisningen på skærmen.

Navigation

Handling	Knap	
Gå op eller ned i en liste		
Bekræft et valg	OK	۲
Vælg forrige side	۲	
Vis oplysninger i hjælp (hvis de er tilgængelige)	\bigcirc	



Nyd det

Komprimeringsformater

Før du deler eller afspiller en mediefil, skal du sørge for, at produktet understøtter mediefilens komprimeringsformat (se side 35).

Digital Rights Management (DRM)

DRM beskytter mediefilens integritet, således at den immaterielle ejendomsret, herunder copyright, i en sådan mediefil ikke tilegnes uretmæssigt. Før du deler eller afspiller en mediefil med DRM, skal du sørge for, at produktet understøtter mediefilens komprimeringsformat med DRM (se side 35).

Enten – En fremtidig version af Philips Media Manager kanomfatte en indstilling til at streame WMA-DRM beskyttet musik.

Eller – Windows Media Connect kan enyttes til at streame WMA-DRM beskyttet musik. Philips SLM5500 skal føjes til den sikre liste for Windows Media Connect.

Tænd produktets

- I Indstil den korrekte TV kanal
- 2 Tryk på Standby-knappen på den medfølgende fjernbetjening. > *Menuen Home vises.*

Handling	Knap	
Vælg de tilgængelige menupunkter		
Vælg næste eller forrige menu.		
Bekræft et valg	OK	

Start Philips Media Manager

Microsoft Windows®

- I Klik på Start.
- 2 Klik på Alle Programmer.
- 3 Klik på Philips Media Manager.
- 4 Klik på Philips Media Manager.
 - > Philips Media Manager starter.





Del en filmfil

- I Start Philips Media Manager.
- 2 Klik på Movies.
- 3 Klik på Movies.
- 4 Klik på Add Files or Folders.
- 5 Tilføj filmfilen.
 - > Egenskaberne for filmfilen vises.



PMM (My PC)	Movies
Music	All Movies
Pictures	
Movies	

- Afspil en filmfil I Del en filmfil.
- 2 Tænd for produktet. > Menuen Home vises.
- 3 Vælg den mediefilserver, der deler filmfilen, og tryk på OK.
 - > Menuen Mediefiler vises.
- 4 Vælg Movies og tryk på OK.
 - > Menuen Movies vises.
- 5 Vælg filmfilen.



6 Afspil filmfilen med den medfølgende fjernbetjening.

Handling	Knap	
Start filmfilen	$\mathbf{ boldsymbol{ boldsymbol}\blul}\blul}\blul}\blul}\blul}\blul}\blul}\blul}\blul}\blul}\b$	OK
Gå frem i filmfilen		(lang)
Gå til næste filmfil		(kort)
Gå tilbage i filmfilen		(lang)
Gå til forrige filmfil		(kort)
Indsæt pause i filmfilen		
Stop filmfilen		

Del musikfilen

- I Start Philips Media Manager.
- 2 Klik på Music.
- 3 Klik på Add Music.
- 4 Klik på Add Files or Folders.
- 5 Tilføj musikfilen.
 - > Egenskaberne for musikfilen vises.





PMM (My PC)	Music
Music	All Music
Pictures	Artists
Movies	Artists/Album
	Albums
	Genres

FOLLOW FAV SHUFFLE GUIDW FAV SHUFFLE GUIDW FO JUMP TO PAGE PAGE PAGE

Afspil en musikfil I Del musikfilen.

- 2 Tænd for produktet.
 - > Menuen Home vises.
- 3 Vælg den mediefilserver, der deler musikfilen, og tryk på OK.
 - > Menuen Mediefiler vises.
- 4 Vælg Music og tryk på OK.
 - > Menuen Music vises.
- 5 Vælg musikfilen.
- 6 Afspil musikfilen med den medfølgende fjernbetjening.

Handling	Knap	
Start musikfilen	\bigcirc	OK
Vælg den næste musikfil		
Vælg den forrige musikfil		
Indsæt pause i musikfilen	Ш	
Stop musikfilen		



DA

Del en billedfil

- I Start Philips Media Manager.
- 2 Klik på **Pictures**.
- 3 Klik på Add Pictures.
- 4 Klik på Add Files or Folders.
- 5 Tilføj billedfilen.
 - > Egenskaberne for billedfilen vises.

Afspil et diasshow

- Del billedfilerne.
- 2 Tænd for produktet.
 - > Menuen Home vises.
- $\label{eq:stability} \textbf{3} \quad \text{Vælg den mediefilserver, der deler billedfilerne, og tryk på \textbf{OK}.$
 - > Menuen Mediefiler vises.



PMM (My PC)	Pictures
Music	All Pictures
Pictures	
Movies	

4 Vælg Pictures og tryk på OK. > Menuen Pictures vises.

Gode råd Gå til miniaturevisning ved at trykke på den blå knap på den medfølgende fjernbetjening.

5 Vælg den første billedfil.

- Image: state state
- 6 Afspil diasshowet med den medfølgende fjernbetjening.

Handling	Knap		
Start diasshowet	\bigcirc	(IK)	
Gå til næste billede			
Gå til forrige billede			
Indsæt pause i diasshowet	(1)		
Stop diasshowet			

Gode råd For at ændre indstillingerne for diasshowet skal du bruge menuen Settings.

Afspil et diasshow med musik

- Afspil musikfilen.
- 2 Tryk på knappen Home på den medfølgende fjernbetjening.
- 3 Afspil diasshowet.



Sættes på standby

Tryk på Standby-knappen på den medfølgende fjernbetjening.
 Lampen på forsiden af produktet lyser rødt.

Produktet bruger stadig strøm, når det er sat på standby. Sluk for produktet ved at fjerne strømadapteren fra strømforsyningen.

Konfigurer

Åbn menuen Indstillinger

Med menuen Settings kan du ændre indstillingerne for produktet.

- I Tag den medfølgende fjernbetjening.
- 2 Tænd for produktet.
- 3 Tryk på indstillingsknappen.
 - > Menuen Settings vises.



DA

Oversigt

Setup	Language	
	Configuration wiza	rd
	Network wizard	
	Factory defaults	
Preferences	Slide show interval	
	TV settings	TV Shape
		TV System
		Image quality
	Screen saver	
Network settings	View	Device name
-		IP details
		Connection method
		Wireless details
	Change	Device name
		IP Assignment
		Connection method
Internet services	Register	
	Software upgrade	
	Bandwidth	
Product info		

Skift sprog I Åbn menuen Settings.

- 2 Vælg Setup og tryk på OK.
 - > Menuen Setup vises.

	Setup	
C	Language	English
	Configuration wizard	Français
	Network wizard	Español
	Factory defaults	Deutsch
		Nederlands
		Italiano

Language

Configuration wizard

Network wizard

Factory defaults

Settings

Setup

Preferences

Network settings

Internet services

Product info

- 3 Vælg Language og tryk på OK.
 - > Menuen Language vises.
- 4 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK.

Punkt	Beskrivelse	
English	Engelsk	
Français	Fransk	
Español	Spansk	
Deutsch	Tysk	
Nederlands	Hollandsk	
Italiano	Italiensk	

Start konfigurationsguiden

Konfigurationsguiden starter en automatisk proces, der giver dig mulighed for at konfigurere indstillingerne for produktet igen.

Brug netværksguiden til at konfigurere netværksindstillingerne for produktet igen.

- I Åbn menuen Settings.
- 2 Vælg Setup og tryk på OK.
 - > Menuen Setup vises.
- 3 Vælg Configuration wizard og tryk på OK.
 - > Konfigurationsguiden starter.
- 4 Følg anvisningen på skærmen.

Start netværksguiden

Netværksguiden starter en automatisk proces, der giver dig mulighed for at konfigurere netværksindstillingerne for produktet igen.

Brug konfigurationsguiden til at konfigurere de øvrige indstillinger for produktet igen.

- I Åbn menuen Settings.
- Vælg Setup og tryk på OK.
 Menuen Setup vises.

Settings	
Setup	Language
Preferences	Configuration wizard
Network settings	Network wizard
Internet services	Factory defaults
Product info	

Settings

Preferences

Product info

Setup

Language

Configuration wizard

Network wizard Factory defaults

Network settings Internet services Language

Start

Configuration wizard Network wizard

Factory defaults

Setup

	Setup	
	Language	Start
	Configuration wizard	
С	Network wizard	
	Factory defaults	

- 3 Vælg Network wizard og tryk på OK.
 > Netværksguiden starter.
- 4 Følg anvisningen på skærmen.

Settings	
Setup	Language
Preferences	Configuration wizard
Network settings	Network wizard
Internet services	Factory defaults
Product info	

Setup	
Language Configuration wizard Network wizard	Resets all preferences and network settings to their initial values. Press OK to start clearing all settings.
Factory defaults	

Gendan fabrikkens standardværdier

- I Åbn menuen Settings.
- 2 Vælg Setup og tryk på OK.
 - > Menuen Setup vises.

3 Vælg Factory defaults.

Næste trin sletter netværksindstillingerne, konfigurationsindstillingerne, personlige præferencer og internet-registrering. For at gå tilbage til menuen **Settings** skal du trykke på **BACK**.

4 Tryk på OK.

> Alle indstillinger slettes.

5 Følg anvisningen på skærmen.

Skift diasshowintervallet

- I Åbn menuen Settings.
- 2 Vælg Preferences og tryk på OK.
 - > Menuen Preferences vises.

	Settings	
	Setup	Slide show interval
E	Preferences	TV settings
	Network settings	Screen saver
	Internet services	
	Product info	

Preferences	
Slide show interval	Off
TV settings	3 seconds
Screen saver	5 seconds
	10 seconds

- 3 Vælg Slide show interval og tryk på OK.
 - > Menuen Slide show interval vises.
- 4 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK.

Punkt	Beskrivelse	
Off	Hvert billede vises, indtil du trykker på knappen	
	Næste/Fremad.	
3 seconds	Hvert billede vises i 3 sekunder.	
5 seconds	Hvert billede vises i 5 sekunder.	
10 seconds	Hvert billede vises i 10 sekunder.	

Skift TV-formen

- I Åbn menuen Settings.
- 2 Vælg Preferences og tryk på OK.
 - > Menuen Preferences vises.

Settings	
Setup	Slide show interval
Preferences	TV settings
Network settings	Screen saver
Internet services	
Product info	

Preferences	
Slide show interval	TV Shape
TV settings	TV System
Screen saver	Image quality

TV settings	
TV Shape	Widescreen (16:9)
TV System	Standard (4:3, Cut sides)
Image quality	Standard (4:3, Black bars)

A

B

G

- 3 Vælg TV Settings og tryk på OK.
 - > Menuen **TV settings** vises.
- 4 Vælg TV Shape og tryk på OK. > Menuen TV shape vises.
- 5 Vælg det ønskede punkt, og tryk på **OK**.

Punkt	Beskrivelse	
Widescreen	TV-formen er 16:9 (widescreen). Se A.	
(16:9)		
Standard	TV-formen er 4:3. Venstre og højre del af	
(4:3, Cut sides)	widescreen-billederne vises ikke. Se B.	
Standard	TV-formen er 4:3. Top og bunddelene af	
(4:3, Black bars)	widescreen-billederne viser sorte streger. Se C.	

	Settings	
	Setup	Slide show interval
С	Preferences	TV settings
	Network settings	Screen saver
	Internet services	
	Product info	

- I Åbn menuen Settings.
- 2 Vælg Preferences og tryk på OK.
 > Menuen Preferences vises.

Preferences	
Slide show interval	TV Shape
TV settings	TV System
Screen saver	Image quality

- 3 Vælg TV settings og tryk på OK.
 - > Menuen TV settings vises.

TV settings	
TV shape	PAL
TV system	NTSC
Image quality	

4 Vælg TV System og tryk på OK.

> Menuen TV system vises.

5 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK.

Punkt	Beskrivelse
PAL	Indstiller TV-systemet for produktet til PAL (europæisk standard)
NTSC	Indstiller TV-systemet for produktet til NTSC
	(amerikansk standard).

Skift billedkvalitet

- I Åbn menuen Settings.
- 2 Vælg Preferences og tryk på OK.
 - > Menuen Preferences vises.

Network settings	Screen saver
Internet services	
Product info	
Broforoncoc	

Slide show interval TV settings

Settings

Setup

Preferences

	Preferences	
	Slide show interval	TV Shape
С	TV settings	TV System
	Screen saver	Image quality

TV settings	
TV shape	Standard-definition (576i)
TV system	Enhanced-definition (576p)
Image quality	High-definition (720p)
	High-definition (1080i)

- 3 Vælg TV settings og tryk på OK.
 > Menuen TV settings vises.
- 4 Vælg Image quality og tryk på OK. > Menuen Image quality vises.
- 5 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK.

PAL, TV tilsluttet til SCART-port

Punkt	Beskrivelse
Standard-definition	Standarddefinition
(576i)	(576 linjer, sammenflettet @ 50 Hz)
Enhanced-definition	lkke tilgængelig
(576i)	
High-definition	lkke tilgængelig
(720р)	
High-definition	lkke tilgængelig
(1080i)	

PAL, TV tilsluttet til komponentvideoport

Punkt	Beskrivelse
Standard-definition	Standarddefinition
(576i)	(576 linjer, sammenflettet @ 50 Hz)
Enhanced-definition	Udvidet-definition
(576i)	(576 linjer, progressiv scan @ 50 Hz)
High-definition	Høj opløsning
(720p)	(720 linjer, progressiv scan @ 50 Hz)
High-definition	Høj opløsning
(1080i)	(1080 linjer, sammenflettet @ 50 Hz)

NTSC, TV tilsluttet til SCART-port

Punkt	Beskrivelse
Standard-definition	Standarddefinition
(480i)	(480 linjer, sammenflettet @ 60 Hz)
Enhanced-definition	lkke tilgængelig
(480p)	
High-definition	lkke tilgængelig
(720p)	
High-definition	lkke tilgængelig
(1080i)	

NTSC, TV tilsluttet til komponentvideoport

Punkt	Beskrivelse
Standard-definition (480i)	Standarddefinition
	(480 linjer, sammenflettet @ 60 Hz)
Enhanced-definition (480p)	Udvidet-definition
	(480 linjer, progressiv scan @ 60 Hz)
High-definition (720p)	Høj opløsning
	(720 linjer, progressiv scan @ 60 Hz)
High-definition (1080i)	Høj opløsning
	(1080 linjer, sammenflettet @ 60 Hz)

Aktiver pauseskærm

- I Åbn menuen Settings.
- 2 Vælg Preferences og tryk på OK.
 - > Menuen Preferences vises.

Preferences
Slide show interval
TV settings
Screen saver
0 minutes
20 minutes

Slide show interval

TV settings

Screen saver

Settings

Setup

Preferences

Network settings

Internet services Product info

- 3 Vælg Screen saver og tryk på OK.
 - > Menuen Screen saver vises.
- 4 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK.

Punkt	Beskrivelse
Off	Pauseskærmen starter aldrig
5 minutes	Pauseskærmen starter efter 5 minutter
10 minutes	Pauseskærmen starter efter 10 minutter
20 minutes	Pauseskærmen starter efter 20 minutter

Vis enhedsnavn

- I Åbn menuen Settings.
- 2 Vælg Network settings og tryk på OK.
 - > Menuen Network settings vises.

	Settings	
	Setup	View
	Preferences	Change
C	Network settings	
	Internet services	
	Product info	

DA

Network settings	
View	Device name
Change	IP details
	Connection method
	Wireless details

- 3 Vælg View og tryk på OK.
 - > Menuen View vises.
- 4 Vælg Device name og tryk på OK. > Enhedsnavnet vises.

Vis IP-oplysningerne I Åbn menuen Settings.

- 2 Vælg Network settings og tryk på OK. > Menuen Network settings vises.

	Settings	
	Setup	View
	Preferences	Change
C	Network settings	
	Internet services	
	Product info	

Network settings	
View	Device name
Change	IP details
	Connection method
	Wireless details

- 3 Vælg View og tryk på OK. > Menuen View vises
- 4 Vælg IP details og tryk på OK. > IP-oplysningerne vises.

Punkt	Beskrivelse	
Assignment	DHCP eller Static IP	
IP Address	IP-adresse	
NetMask	Netværksmaske	
Gateway	Gateway	
Primary DNS	Primær domænenavnserver	
Secondary DNS	Sekundær domænenavnserver	

Vis tilslutningsmetoden

- I Åbn menuen Settings.
- 2 Vælg Network settings og tryk på OK.
 - > Menuen Network settings vises.

Settings	
Setup	View
Preferences	Change
Network settings	
Internet services	
Product info	

Network settings	
View	Device name
Change	IP details
	Connection method
	Wireless details

- 3 Vælg View og tryk på OK.
 - > Menuen View vises
- 4 Vælg Connection method og tryk på OK.
 - > Tilslutningsmetoden vises.

Punkt	Beskrivelse
Current connection method	Wired eller Wireless
MAC address wired	MAC-adresse til den kabelførte
	netværkstilslutning.
MAC adress wireless	MAC-adresse til den trådløse netværkstilslutning

	Settings	
İ	Setup	View
	Preferences	Change
	Network settings	
	Internet services	
	Product info	

Network settings	
View	Device name
Change	IP details
	Connection method
	Wireless details

View

Change

Device name

IP Assignment Connection method

Settings

Setup

Preferences

Network settings Internet services Product info

Network settings

View

Change

Vis trådløs-oplysningerne

I Åbn menuen Settings.

- 2 Vælg Network settings og tryk på OK.
 - > Menuen Network settings vises.
- 3 Vælg View og tryk på OK.
 - > Menuen View vises.
- 4 Vælg Wireless details og tryk på OK.
 - > Trådløs-oplysningerne vises:

Punkt	Beskrivelse
Connection status	Status for den trådløse netværkstilslutning
Signal strength	Signalstyrke (%)
Network name	Netværksnavn
Wireless mode	Infrastructure eller Ad-hoc
Channel	Kanalnummer
Encryption type	Slukket, WEP eller WPA

Skift enhedsnavn

Gode råd Du kan bruge enhedsnavnet til at skelne to eller flere produkter på samme netværk fra hinanden.

- I Åbn menuen Settings.
- 2 Vælg Network settings og tryk på OK.
 - > Menuen Network settings vises.

- 3 Vælg Change og tryk på OK.
 - > Menuen Change vises.

Network settings	
Device name	Philips SLM5500
IP assignment	1
Connection method	

4 Vælg Device name og tryk på OK.
 > Enhedsnavnet vises.

Standardnavnet er Philips SLM5500.

5 Skift enhedsnavn og tryk på OK.

DA

	Network settings	
	View	Device name
C	Change	IP Assignment
		Connection method

Network settings	
Device name	DHCP
IP Assignment	Static IP
Connection method	

Skift IP-tildeling

- I Åbn menuen Settings.
- $\label{eq:constraint} 2 \quad \text{Vælg Network settings } \text{og tryk på OK}.$
 - > Menuen Network settings vises.
- 3 Vælg Change og tryk på OK.
 - > Menuen Change vises.
- 4 Vælg IP Assignment og tryk på OK.
 - > Menuen IP Assignment vises.
- 5 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK.
 - > En guide starter.

Punkt	Beskrivelse
DHCP	Basisstationen eller routeren giver en IP-adresse
	til produktet.
Static IP	Du giver produktet en statisk IP-adresse. (Kun for
	avancerede brugere).

6 Sørg for, at du har korrekte data.

Static IP

Data	Fra	
IP-adresse	Gyldigt område af IP-adresser	
Netværksmaske	Basisstation eller router	
Gateway	Basisstation eller router	
DNS primær	Internet-udbyder	

7 Følg anvisningen på skærmen.

	Settings	
	Setup	View
	Preferences	Change
C	Network settings	
	Internet services	
	Product info	

Network settings	
View	Device name
Change	IP Assignment
	Connection method

Network settings	
Device name	Wired (Ethernet)
IP Assignment	Wireless, wizard
Connection method	Wireless, manual

Skift tilslutningsmetoden

I Åbn menuen Settings.

- $\label{eq:constraint} 2 \quad \text{Vælg Network settings } \text{og tryk på OK}.$
 - > Menuen Network settings vises.
- 3 Vælg Change og tryk på OK.
 - > Menuen Change vises.
- 4 Vælg Connection method og tryk på OK.
 > Menuen Connection method vises.
- 5 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK.

Punkt	Beskrivelse
Wired (Ethernet)	Tilslutning til et kabelført Ethernet-netværk.
Wireless, wizard	Automatisk tilslutning til et trådløst netværk med en guide.
Wireless, manual	Manuel tilslutning til et trådløst netværk (kun for avancerede brugere).

6 Sørg for, at du har korrekte data.

Wireless, wizard

Data	Fra
Netværksnavn (SSID)	Basisstation eller router
Krypteringstype	Basisstation eller router

Wireless, manual

Data	Fra
Netværksnavn (SSID)	Basisstation eller router
Infrastruktur	Trådløst netværk
Krypteringstype	Basisstation eller router

7 Følg anvisningen på skærmen.

	Settings	
	Setup	Register
	Preferences	Software upgrade
_	Network settings	Bandwidth
C	Internet services	
	Product info	

Internet services	
Register	Register
SW upgrade	
Bandwidth	

Registrer dig til internet-tjenester

I Åbn menuen Settings.

- 2 Vælg Internet services og tryk på OK.
 - > Menuen Internet services vises.
- 3 Vælg Register og tryk på OK.
 - > En guide starter.
- 4 Indtast din e-mail-adresse, så Club Philips kan sende en registrerings-e-mail til din computer.
- 5 Følg instruktionerne i e-mailen.

Opgrader softwaren

FORSIGTIG Sluk ikke for produktet under en softwareopdatering.

- I Åbn menuen Settings.
- 2 Vælg Internet services og tryk på OK.
 - > Menuen Internet services vises.

Internet services	
Register	There are no software
Software upgrade	upgrades available. Your software is up to date.
Bandwidth	V4.2.107D41.SD5.1.

Register

Bandwidth

Software upgrade

Settings

Setup

Preferences Network settings

Internet services Product info

- 3 Vælg Software upgrade og tryk på OK.
 - > En guide starter.
- 4 Følg anvisningen på skærmen.

Indstil båndbredden til internet-mediefiler

Produktet kan automatisk vælge en specifik internet-mediefil, når der er en sådan til rådighed i flere størrelser. Hvis du for eksempel har en internet-forbindelse med en høj båndbredde, kan produktet automatisk vælge film med en høj opløsning.

Nogle internet-udbydere lægger ekstra gebyr på for at overskride en bestemt grænse for overførte data.

I Åbn menuen Settings.

2	Vælg	Internet	services	og	tryk	рå	OK.
---	------	----------	----------	----	------	----	-----

- > Menuen Internet services vises.
- 3 Vælg Bandwidth og tryk på OK.
- 4 Vælg det ønskede punkt, og tryk på OK.

Gode råd Hvis du ikke kan afspille internet-mediefiler, skal du vælge en lavere båndbredde.

Punkt	Beskrivelse
High	Høj båndbredde
Medium	Medium båndbredde
Low	Lav båndbredde

Vis produktoplysningerne I Åbn menuen Settings.

- 2 Vælg Product info og tryk på OK.
 - > Produktoplysningerne vises.





High
Medium
Low

Fejlfinding

Problemer	og tips
-----------	---------

Problem	Gode råd
Ingen reaktion på den medfølgende fjernbetjening	Slut strømadapteren til strømforsyningen.
	Sigt med fjernbetjeningen på produktet.
	Indsæt batterierne korrekt.
	Sæt nye batterier i fjernbetjeningen.
Intet videosignal på TV-skærmen	Tænd for TV'et.
	Indstil TV'et til den korrekte eksterne indgangskilde
	Sæt kontakten To TV på bagsiden af produktet i den rette position,
	og genstart produktet.
	Sørg for, at TV'et understøtter videosignalet på produktet. Tryk på
	den grønne knap på den medfølgende fjernbetjening i 3 sekunder for
	at nulstille videosignalet til standardværdierne fra fabrikken.
Intet lydsignal fra audiosystemets højttalere	Tænd for audiosystemet.
	Indstil audiosystemet til den korrekte eksterne indgangskilde.
	Forøg lydstyrken på audiosystemet.
Kabelnetværket kan ikke findes	Tænd de andre enheder i kabelnetværket.
	Brug et lige netværkskabel (Ethernet, UTP 5e) til at forbinde
	produktet med kabelnetværket.
Det tradiøse netværk kan ikke findes	I ænd de andre tradiøse enheder i netværket.
	Mindsk afstanden mellem basisstationen eller routeren og produktet.
	Enten - Sørg for, at det tradiøse broadcast netværksnavn (SSID
	Filer - Indtast netværksnavnet (SSID) manuelt. Kopier
	netværksnavnet fra basisstationen eller routeren.
Kan ikke tilsluttes det trådløse netværk	Indtast den korrekte sikkerhedskode (WEP eller WPA). Kopier
	sikkerhedskoden (WEP eller WPA) fra basisstationen eller routeren.
	Sørg for, at firewalls i det trådløse netværk giver produktet adgang til
	det trådløse netværk. Du kan for eksempel tillade eller ophæve
	blokeringen på MAC-adressen på produktet på netværket.
	Sørg for, at det trådløse netværk bruger den første sikkerhedskode
	på basisstationen eller routeren.
Ingen adgang til mediefiler (film, musik eller billeder)	Start Philips Media Manager.
	Sørg for, at Philips Media Manager deler mediefiler med produktet.
	Slut produktet til det korrekte netværk.
	Sørg for, at firewalls i computeren og basisstationen eller routeren
	giver Philips Media Manager adgang til netværket. Du kan for
Kan ikko afanilla an madiafil	Sars for at produktet understatter filformatet (so side 35)
Kan ikke alspille en medielli	Sørg for, at produktet understøtter informatet (se side 55).
	Når du ofspiller en besluttet mediefil (M/MA DPM M/M/ DPM)
	første gang, skal produktet have forbindelse til internettet
Kan ikke afspille internet-mediefiler	Prøv jøen senere internet-tjenesten kan være lukket midlertidigt
	Sørg for, at produktet understøtter internet-formatet
	Sørg for, at firewalls i netværket giver internet-tienesten adgang til
	netværket.

Videoafspilning

Komprimeringsformater	DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1,
	MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM
	HD-MPEG2 (i kabelnetværk)

Audioafspilning

Komprimeringsformater	MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, AAC-MPEG4
ID3-tag understøttelse	

Afspilning af still-billede

Billedkomprimeringsformat	JPEG
Billedforbedring	Diasshow med audioafspilning, høj opløsning
Miniaturevisning	

Tilslutningsmuligheder

Kryptering/sikkerhed	WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
LAN kabelført	Ethernet (på RJ 45) I x
Videooutput - Analog	Audio V + H (på SCART), Komponent
	RGB (på SCART), Komposit CVBS (på
	SCART), Komponent Y Pb Pr (på cinch)
Trådløse tilslutninger	Trådløst LAN (802.11b/g)
Audio-output - Digital	Koaksial SP/DIF (på cinch)

Software

Philips Media Manager	UPnP multimedieindholdsserver

Systemkrav

100 MB
Windows® 98SE, Windows® 2000,
Windows® ME, Windows® XP
Pentium II eller bedre
64 MB
Trådløst eller kabelført PC-netværk
Bredbånd internet (> 256 kbps)
Internet-adgang og e-mail

DA

Dimensioner

Produktdimensioner ($B \times D \times H$)	207 x 152 x 40 mm.
Vægt	0,84 kg

Effekt

Hovedstrømforsyning	AC 100-240 V 50-60 Hz
Tænd/sluk knap	
Effektforbrug	15 W (2.5 W standby)
Strøm LED-indikator	Blå, rød

Internet-tjenester

Se Club Philips for at få den nyeste liste over internet-tjenester.

Audiotjenester	Live 365.com, Andante, Radio Free Virgin,
	Playhouse radio, m.fl.
Videotjenester	Yahoo! Film, Launch, iFILM
Fototjenester	Yahoo! Fotos
Mine medier	Tilføj dine egne internet-streams

Information



Respekter copyrights

Det kan være strafbart at krænke andres ophavsrettigheder ved uberettiget at fremstille kopier af kopibeskyttet materiale, herunder computer programmer, filer, tv udsendelser og lydoptagelser. Dette produkt må ikke anvendes til disse formål.

Ansvarsbegrænsning

Dette produkt er beskyttet af visse intellektuelle ejendomsrettigheder som tilhører Microsoft Corporation. Anvendelse eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft datterselskab.

Indholdsleverandører anvender en teknologi til styring af digitale rettigheder til Windows Media i denne enhed ("WM-DRM") til beskyttelse af deres indhold ("Sikkert indhold") så deres intellektuelle ejendomsret, herunder copyright, til et sådant indhold ikke overtrædes. Denne enhed anvender WM-DRM software til afspille sikkert indhold ("WM-DRM Software"). Hvis WM-DRM-softwaren i denne enhed ødelægges, eller dens regler overtrædes, kan Microsoft tilbagekalde WM-DRM-softwarens rettigheder til at erhverve nye licenser til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold. (Dette kan ske på begæring fra softwaren eller ejerne af det sikre indhold ("Det sikre indholds ejere")). Tilbagekaldelse kan også forhindre enhedens evne til at overføre, lagre, kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold, som du kan have lagret tidligere på enheden. Tilbagekaldelse ændrer ikke WM-DRM-softwarens evne til at spille ubeskyttet indhold. Listen over tilbagekaldt WM-DRM-software sendes til din enhed, når du downloader en licens til et sikkert indhold fra Internettet eller en PC. Microsoft kan i forbindelse med et sådant indhold også downloade tilbagekaldelseslister på din enhed på vegne af ejere af et sikkert indhold, der kan gøre enheden ude af stand til at kopiere, vise og/eller afspille et sikkert indhold.

I tilfælde af tilbagekaldelse vil Philips forsøge at stille softwareopdateringer til rådighed, der gendanner evnen helt eller delvist til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold. Muligheden for at stille sådanne opdateringer til rådighed afhænger dog ikke alene af Philips. Philips garanterer ikke, at sådanne softwareopdateringer vil være til rådighed efter en tilbagekaldelse. Hvis sådanne opdateringer ikke er til rådighed, vil enheden ikke kunne overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold - heller ikke indhold, som du tidligere har lagret på enheden.

. Selvom sådanne softwareopdateringer er tilgængelige kan de måske ikke en gang få enheden til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, der tidligere er lagret på enheden. I visse tilfælde kan du måske overføre indholdet fra PC'en. I andre tilfælde skal du måske købe tidligere erhvervet sikkert indhold igen. Sammenfattende: Microsoft, ejere af sikkert indhold og distributører af sikkert indhold kan nægte eller begrænse din adgang til et sikkert indhold. De kan også gøre enheden ude af stand til at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold, selv når du har betalt og erhvervet det. Ingen af dem skal bruge hverken dit eller Philips samtykke eller godkendelse for at kunne nægte, tilbageholde eller på anden måde begrænse din adgang til sikkert indhold eller hindre enheden i at overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold. Philips garanterer ikke for, at du kan

Varemærker

Windows er et registreret varemærke, der tilhører Microsoft Corporation i USA og andre lande.

overføre, lagre åbne, kopiere, vise og /eller afspille et sikkert indhold.

Trådløs transmission

€ 0682 ()

Dette produkt modtager og sender radiobølger når det er tændt. Dette produkt opfylder de standarder, der er fastsat for det. Billedkvaliteten påvirkes af brugen af mikrobølgeovne. Andre trådløse systemer (Bluetooth, trådløse LAN systemer osv.) kan også påvirke billedkvaliteten.

Sundhed og sikkerhed

Philips Royal Electronics fremstiller og sælger mange produkter til forbrugere, der i lighed med alle andre elektroniske apparater har den egenskab, at de udsender og modtager elektromagnetiske signaler. Et af Philips' vigtigste forretningsprincipper er at træffe alle nødvendige sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger for vores produkter, at overholde alle gældende lovkrav og at holde os inden for de EMF-standarder, der er gældende på produktionstidspunktet. Philips er forpligtet til at udvikle, producere og markedsføre produkter, der ikke har negativ indvirkning på menneskers sundhed. Philips bekræfter, at hvis virksomhedens produkter behandles korrekt og i overensstemmelse med deres formål, er de sikre at bruge ifølge den viden, der er til rådighed i dag. Philips spiller en aktiv rolle i udviklingen af internationale EMF- og sikkerhedsstandarder, hvilket sætter Philips i spidsen i den yderligere standardiseringsudvikling med henblik på tidlig idriftsætning i virksomhedens produkter.

Vedligeholdelse og service

Hvis produktet er defekt og skal repareres på et tidspunkt, efter at garantiperioden er udløbet, bedes du kontakte vores specialister (se side 9).





Dit produkt er designet og produceret med materialer af høj kvalitet, som kan blive genbrugt. Når du ser symbolet med en skraldespand, der er kryds over, betyder det, at produktet er dækket af EU direktiv nr. 2002/96/EC. Venligst sæt dig ind i de danske regler om indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Venligst overhold de danske regler og smid ikke dine gamle produkter ud sammen med dit normale husholdningsaffald. Den korrekte bortskaffelsesmetode vil forebygge negative følger for miljøet og folkesundheden.

Garanti

Se installations-CD'en for at få en garantifolder.

Ordliste

Betingelser og definitioner

Ad-hoc-netværk	En direkte forbindelse mellem to enheder. For eksempel en forbindelse mellem en computer og produktet.
Codec	Koder-dekoder. Et program, der kan afkode et signal til musik eller en film (f.eks. MP3 eller DivX).
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP giver IP-adresser til computerens netværksenheder.
DNS	Domain Name Server. En server, der ændrer domænenavne (f.eks. www.philips.com) i IP-adresser.
DRM	Digital Rights Management. DRM beskytter mediefilens integritet, således at den immaterielle ejendomsret, herunder copyright, i en sådan mediefil ikke tilegnes uretmæssigt.
Firewall	Et program eller et computernetværk, der sørger for, at computernetværket er sikkert.
Gateway	En IP-adresse, som et computernetværk bruger til at få adgang til et andet computernetværk. For eksempel den IP-adresse, som et Local Area Network (LAN) bruger til at få adgang til internettet.
Infrastruktur netværk	Et computernetværk bestående af en eller flere enheder, der er forbundet gennem en central vært (for eksempel en basisstation eller en router).
IP-adresse	En unik kombination af fire tal (0 - 255), der identificerer en enhed i et computernetværk. En IP-adresse kan være statisk eller dynamisk (givet af en DHCP).
Komponentvideo:	En type analoge videooplysninger.
MAC-adresse	En unik kombination af seks heksadecimale tal (00 - FF), der identificerer (en del af) en fysisk enhed.
Netværksmaske	En kombination af fire tal (0 - 255), der identificerer det maksimale antal IP-adresser i et computernetværk. For eksempel hvis netværksmasken er 255.255.255.0, er første, andet og tredje tal i alle IP-adresser i computernetværket identiske.
NTSC	National Television System Committee. En type analogt TV-system. NTSC bruges mest i de amerikanske lande.
PAL	Phase-Alternating Line. En type analogt TV-system.
Philips Media Manager	Programmet, der kan dele mediefilerne på en computer med produktet.
SSID	Service Set Identifier. Navnet på det trådløse computernetværk.
Streamium	Philips område af internet-aktiverede produkter.
UPnP	Universal plug-and-play. En metode til at dele mediefiler i et privat netværk.
WEP	Wired Equivalent Privacy. En sikkerhedstype til trådløse computernetværker
WPA	WiFi-Protected Access. En sikkerhedstype til trådløse computernetværker



Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel. Varemærkerne tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere. 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rettigheder forbeholdes.

www.philips.com

3122 337 03471