BELAIDIS MULTIMEDIA ADAPTERIS

SLM5500



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas: http://www.philips.com

Naudojimosi instrukcijų knygelė

Specifikacijos gali keistis be įspėjimo. Prekiniai ženklai yra Koninklijke Philips Electronics N.V. ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė. 2005 © KoninklijkeElectronics N.V. Visos teisės saugomos.

www.philips.com

ŽODYNĖLIS

Ad-hoc tinklas	Tiesioginis sujungimas tarp dviejų prietaisų. Pavyzdžiui, sujungimas tarp kompiuterio ir šio produkto.
Codec	Codec-decoder. Programa, kuri gali dekoduoti signalą į muziką ar filmą (pvz. MP3 arba DivX).
Component video	Analoginės vaizdo informacijos tipas.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. DHCP suteikia IP adresus prietaisams, esantiems kompiuterių tinkle.
DNS	Domain name Server. Serveris, kuris pakeičia domenų vardus (pvz., www.philips.com) į IP adresus.
DRM	Digital Rights Management. DRM apsaugo media failų integralumą taip, kad nebūtų pažeistos intelektualinės nuosavybės, taip pat ir autorinių teisių, teisės.
Ugniasienė (firewall)	Programa arba kompiuterių tinklo įrenginys, kuris užtikrina kompiuterių tinklo saugumą.
Gateway	IP adresas, kurį kompiuterių tinklas naudoja tam, kad gautų priėjimą prie kito kompiuterių tinklo. Pavyzdžiui, IP adresas, kurį vietinis tinklas naudoja siekdamas gauti priėjimą prie interneto.
Infrastruktūros tinklas	Kompiuterių tinklas, susidedantis iš dviejų ar daugiau prietaisų, kurie yra sujungti per centrinį prietaisą (host) (pvz., bazinę stotelę arba routerį).
IP adresas	Unikali keturių skaičių kombinacija (0-255), kuri nustato maksimalų IP adresų kompiuterių tinkle skaičių. Pavyzdžiui, kai tinklo mask (network mask) yra 255.255.255.0, visų kompiuterių tinkle esančių prietaisų IP adresų pirmas, antras ir trečias skaičius yra toks pats.
NTSC	National Television System Committee. Analoginės televizijos sistemos tipas. NTSC dažniausiai yra naudojama Amerikoje.
PAL	Phase-alternating line. Analoginės televizijos tipas.
Philips Media Manager	Programinė įranga, kuri gali dalintis kompiuteryje esančiais media failais su šiuo prietaisu.
SSID	Service Set Identifier. Belaidžio kompiuterių tinklo vardas.
Streamium	Grupė interneto pagrindu veikiančių Philips produktų.
UPnP	Universal plug-and-play. Metodas dalintis media failus namų tinkle.
WEP	Wired Equivalent Privacy. Belaidžių kompiuterių tinklų saugumo tipas.
WPA	WiFi-protected Access. Belaidžių kompiuterių tinklų saugumo tipas.

TURINYS

Pa	akuotės turinys	5
Jū	isų produktas	6
Be	elaidis multimedia adapteris	6
Pr	rieš pradedant	7
Na	audojimosi instrukcijų knygelė	7
Pl	ačiajuostis internetas	7
Be	elaidis namų tinklas	7
At	sargumo priemonės	7
Eu	ıropos reglamentavimas	7
Re	eikia pagalbos?	8
lš	kilusių problemų sprendimas	8
Pa	agalba internete	8
KI	ubas Philips (Club Philips)	8
Pł	nilips Media Manager	8
Pa	agalbos linija	8
Ap	pžvalga	9
Ве	elaidis multimedia adapteris	9
Nι	uotolinio valdymo pultelis	10
En	nergijos maitinimo adapteris	11
Įd	iegimas	12
Pr	ograminės įrangos įdiegimas	12
Įd	iekite televizoriaus jungtį	12
Sk	kaitmeninės garso jungties įdiegimas (pasirinktiniai)	13
Įd	iekite tinklo sujungimą	13
En	nergijos maitinimo įdiegimas	14
Įa	ekite elementus	14
Pr	risijungimas	14
Tii	nkamo televizijos kanalo pasirinkimas	14
Ko	onfigūracijos gido (configuration wizard) paleidimas	14
М	ėgaukitės	15
Sι	uspaudimo formatai	15
Di	gital Rights Management (DRM) (skaitmeninių teisių valdymas)	15
Pr	odukto įjungimas	15
[ju	Ingti Philips Media Manager	15
Da	alinkites (share) filmu	16
FII	illio zlurėjillias	10 17
M	urikos failo grojimas	17 18
Da	alinkitės (share) paveikslėlio failu	19
Pa	aveikslėlio failo rodymas	19
Pa	aveikslėlių peržiūros (slideshow) rodymas su muzika	20
Pe	erjungimas į budėjimo režimą	20

Konfigūravimas	
Atidarykite Settings (nustatymų) meniu	20
Apžvalga	21
Kalbos pakeitimas	21
Konfigūravimo gido įjungimas	22
Tinklo gido įjungimas	22
Gamyklinių nustatymų atkūrimas	23
Skaidrių demonstracijos intervalo pakeitimas	23
Televizoriaus lango formos pakeitimas	23
Televizoriaus sistemos pakeitimas	24
Vaizdo kokybės keitimas	25
Ekrano užsklandos (screen saver) įjungimas	26
Pasižiūrėti prietaiso vardą	26
Pasižiūrėti IP papildomą informaciją	27
Pasižiūrėti prisijungimo būdą	27
Pasižiūrėti papildomą belaidžio tinklo informaciją	
Prietaiso vardo pakeitimas	28
IP priskyrimo pakeitimas	29
Prisijungimo būdo keitimas	
Prisiregistravimas prie interneto paslaugų	31
Programinės įrangos atnaujinimas	31
Interneto media failams nustatykite bandwith	31
Prietaiso informacijos peržiūra	32
lěkilusiu prohlamu sprandimas	33
Drohlamas ir patarimai	
Problemos ir patarimai	
Problemos ir patarimai	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas Garso grojimas	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas Garso grojimas Paveikslėlių rodymas	33 34 34 34 34 34
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas Garso grojimas Paveikslėlių rodymas Prisijungimas	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas Garso grojimas Paveikslėlių rodymas Prisijungimas Programinė įranga	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas Garso grojimas Paveikslėlių rodymas Prisijungimas Programinė įranga Sistemos reikalavimai	33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas Garso grojimas Paveikslėlių rodymas Prisijungimas Programinė įranga Sistemos reikalavimai Išmatavimai	33 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys . Vaizdo grojimas. Garso grojimas. Paveikslėlių rodymas. Prisijungimas . Programinė įranga. Sistemos reikalavimai. Išmatavimai. Galia	33 34 34 34 34 34 34 34 34 35 35
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas Garso grojimas Paveikslėlių rodymas Prisijungimas Programinė įranga Sistemos reikalavimai Išmatavimai Galia Interneto paslaugos	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas Garso grojimas Paveikslėlių rodymas Programinė įranga Sistemos reikalavimai Išmatavimai Galia Interneto paslaugos Informacija	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas Garso grojimas Paveikslėlių rodymas Prisijungimas Programinė įranga Sistemos reikalavimai Išmatavimai Galia Interneto paslaugos Informacija	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas Garso grojimas Paveikslėlių rodymas Prisijungimas Programinė įranga Sistemos reikalavimai Išmatavimai Galia Interneto paslaugos Informacija Gerbkite autorines teises	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas Garso grojimas Paveikslėlių rodymas Prisijungimas Programinė įranga Sistemos reikalavimai Išmatavimai Galia Interneto paslaugos Informacija Gerbkite autorines teises Atsisakymas	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas. Garso grojimas. Paveikslėlių rodymas. Prisijungimas Programinė įranga. Sistemos reikalavimai. Išmatavimai. Galia Interneto paslaugos. Informacija. Gerbkite autorines teises. Atsisakymas Prekiniai ženklai.	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas. Garso grojimas. Paveikslėlių rodymas. Programinė įranga. Sistemos reikalavimai. Išmatavimai Galia. Interneto paslaugos. Informacija . Gerbkite autorines teises. Atsisakymas. Prekiniai ženklai. Belaidis transliavimas.	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas. Garso grojimas. Paveikslėlių rodymas. Programinė įranga. Sistemos reikalavimai. Išmatavimai Galia. Interneto paslaugos. Informacija . Gerbkite autorines teises. Atsisakymas. Prekiniai ženklai. Belaidis transliavimas. Sveikata ir saugumas.	
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas. Garso grojimas. Paveikslėlių rodymas. Programinė įranga. Sistemos reikalavimai. Išmatavimai Galia. Interneto paslaugos. Informacija . Gerbkite autorines teises. Atsisakymas. Prekiniai ženklai. Belaidis transliavimas. Sveikata ir saugumas. Priežiūra ir aptarnavimas. Sano aradukto išmotimac.	
Problemos ir patarimai	33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas. Garso grojimas. Paveikslėlių rodymas. Prisijungimas . Programinė įranga. Sistemos reikalavimai. Išmatavimai. Galia . Interneto paslaugos. Informacija . Gerbkite autorines teises. Atsisakymas . Prekiniai ženklai. Belaidis transliavimas. Sveikata ir saugumas . Priežiūra ir aptarnavimas. Seno produkto išmetimas . Garantija	33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37
Problemos ir patarimai Techniniai duomenys Vaizdo grojimas. Garso grojimas. Paveikslėlių rodymas. Prisijungimas . Programinė įranga. Sistemos reikalavimai. Išmatavimai. Galia . Interneto paslaugos. Informacija . Gerbkite autorines teises. Atsisakymas . Prekiniai ženklai. Belaidis transliavimas. Sveikata ir saugumas . Priežiūra ir aptarnavimas. Seno produkto išmetimas . Garantija . Žodynėlis .	33 34 34 34 34 34 34 34 35 35 35 35 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37

Belaidis transliavimas

CE0682 C Kai jjungtas, prietaisas siunčia ir priima radijo bangas. Produktas atitinka jam skirtus standartus. Transliacijos kokybė gali būti veikiama mikrobangų krosnelės naudojimo. Kitos belaidės sistemos (Bluetooth, belaidžiai tinklai ir t.t.) taip pat gali itakoti transliacijos kokybe.

Sveikata ir saugumas

Philips Royal Electronics gamina ir pardavinėja daug į vartotojus nukreiptų produktų, kurie (kaip ir bet kurie elektroniniai prietaisai) apskritai turi gebėjimą skleisti ir priimti ekeltromagnetinius signalus. Vienas iš pagrindinių Philips verslo principų (Business Principles) yra imtis visų įmanomų priemonių, kad mūsų produktai atitiktų visus pritaikomus teisinius reikalavimus ir atitiktų EMF standartus, galiojančius produktų išleidimo metu. Philips yra įsipareigojusi vystyti, gaminti ir pateikti į rinką produktu, kurie nesukelia neigiamų efektų sveikatai. Philips patvirtina, kad jei jos produktai yra tinkamai naudojami pagal paskirtį, jie yra saugūs naudoti remiantis dabar turimais moksliniais įrodymais. Philips aktyviai dalyvauja vystant tarptautinį EMF ir saugumo standartus, suteikiant galimybę Philips numatyti ateities standartų vystimąsi ir iš anksto integruoti savo produktus.

Priežiūra ir aptarnavimas

Jei jūsų produktas sugenda ir reikia jį taisyti, bet jūsų garantijos periodas pasibaigė, jūs galite pasikonsultuoti su mūsų specialistais (žiūrėkite 9 puslapį).



Seno produkto išmetimas

Jūsų produktas pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirbti arba naudojami dar kartą. Jeigu šis nubraukto konteinerio simbolis yra prie produkto, tai reiškia, kad produktas pagamintas pagal Europos Direktyvą 2002/96/EC. Pasidomėkite apie vietinę elektros ir elektroninių produktų sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir neišmeskite senų įrenginių kartu su kitomis šiukšlėmis. Teisingas senų produktų išmetimas nedarys žalos aplinkai ir žmonių sveikatai.

Garantija

Žiūrėkite įdiegimo kompaktinį diską norėdami rasti garantijos lankstinuką.

Gerbkite autorines teises

 Būkite atsakingi Gerbkite autorines teises. Neteisėtas saugomų įrašų, įskaitant kompiuterio programas, failus, transliacijas ar garso įrašus, kopijavimas yra baudžiamasis pažeidimas. Šio irenginio nederėtų naudoti tokiems tikslams.

Atsisakymas

Šis produktas yra apsaugotas tam tikromis Microsoft Corporation intelektinio kapitalo teisėmis. Tokių technologijų naudojimas ar platinimas už šio produkto ribų be licencijos iš Microsoft ar Microsoft dukterinės įmonės yra draudžiamas.

Turinio pateikėjai naudoja skaitmeninę autorinių teisių apsaugos technologija ("WM-DRM"), skirta Windows Media Player programai, naudojamai šiame prietaise, noredami apsaugoti intelektine nuosavybe, iskaitant ir autorines teises. Šis prietaisas naudoja WM-DRM programa, kad grotų apsaugotas turinys. Jei WM-DRM programos saugumo nustatymai pažeidžiami, Microsoft gali atimti teise (patys arba apsaugoto turinio savininkų prašymu) WM-DRM programai gauti leidima kopijuoti, rodyti ir/arba groti apsaugota turini. Tai taip pat gali turėti įtakos jūsų prietaiso galimybėms perkelti, kaupti, kopijuoti, rodyti ir/arba groti apsaugota turini, kuri jau anksčiau buvote ikėles j savo prietaisa. Tai nekeičia prietaiso galimybių dirbti su neapsaugotu turiniu. Panaikintų Windows Media Player 10-DRM programų sarašas yra atsiunčiamas į jūsų grotuvą kiekvieną kartą, kai jūs atsisiunčiate licenzija skirta naudotis apsaugotu turiniu (Secure Content) iš interneto ar iš kompiuterio. Microsoft gali apsaugoto turinio savininku (Secure Content Owners) vardu, kartu su šia licenzija atsiusti saraša panaikintu licenziju. Tai gali panaikinti jūsų grotuvo galimybes kopijuoti, rodyti ir /arba groti apsaugota turini (Secure Content).

Teisių apribojimo atveju, Philips stengsis pateikti programos atnaujinimus, kurie atstatytų jūsų prietaiso galimybes perkelti, kaupti, kopijuoti, rodyti ir/arba groti apsaugotą turinį. Tačiau galimybė tai padaryti priklauso ne tik nuo Philips. Philips negali garantuoti, kad tokiu atveju programos atnaujinimai bus galimi. Jei atnaujinimai nebus galimi, jūsų grotuvas neturės galimybės perkelti, laikyti, kopijuoti, rodyti ir / arba groti net tą apsaugotą turinį (Secure Content), kurį anksčiau laikėte grotuve.

Be to, net jei tokie programos atnaujinimai bus galimi, jie gali nesuteikti jums galimybės jūsų grotuvu perkelti, kaupti, kopijuoti, rodyti ir/arba groti apsaugotą turinį, kurį anksčiau laikėte grotuve. Kai kuriais atvejais turėsite galimybę perkelti turinį iš kompiuterio. Kitais atvejais jums gali tekti per naują nusipirkti jau anksčiau įsigytą apsaugotą turinį (Secure Content).

Apibendrinant, Microsoft, Apsaugoto turinio savininkai arba apsaugoti turinio platintojai gali panaikinti arba apriboti jūsų prieigą prie apsaugoto turinio. Jie taip pat gali apriboti jūsų įrenginio galimybę kopijuoti, rodyti ir/arba groti apsaugotą turinį net jei jūs už tai sumokėjote. Nei jūs, nei Philips negali šios jų teisės apriboti. Philips negali garantuoti, kad jūs galėsite perkelti, kaupti, kopijuoti, rodyti ir/arba groti apsaugotą turinį.

Prekiniai ženklai

Windows yra registruotas Microsoft Corporation prekinis ženklas Jungtinėse Amerikos valstijose ir kitose šalyse.

PAKUOTĖS TURINYS







SLM5500 belaidis multimedia adapteris







"Greito pradėjimo" (quick start)

gidas

Įdiegimo kompaktinis diskas

Elektros maitinimo laidas



Rezultatas po įdiegimo





Belaidis multimedia adapteris

Žiūrėkite atsisiųstus filmus

Atsisiųskite ir laikykite filmus asmeniniame kompiuteryje ir žiūrėkite juos naudodamiesi savo televizoriumi ir besimėgaudami svetainės sofos komfortu. Nereikia įrašinėti filmų iš jūsų kietojo disko į kompaktinį arba DVD diską. Mėgaukitės belaidės prieigos paprastumu ir patogumu valdydami žiūrėjimą pirštų galiukų paspaudimais.

Jūs galite žiūrėti apsaugotus WMV (DRM) filmus gautus iš interneto filmų parduotuvių ir netgi žiūrėti filmus perduodamus tiesiai iš interneto. Belaidis multimedia adapteris palaiko MPEG1, MPEG2, MPEG3, MPEG4, WMV, WMV-DRM, DivX ir Xvid vaizdo formatus.

Bet kurioje namų vietoje mėgautis asmeniniame kompiuteryje esančia muzika

Transliuokite muzikos failus iš jūsų kompiuterio ir klausykitės jų naudodamiesi jūsų garso sistema. Laikykite savo muzikos kolekciją kompiuterio kietajame diske. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu pasirinkite dainas pagal atlikėją, albumą ar muzikos stilių.

Jūs galite apsaugotus WMA (DRM) įrašus gautus iš interneto muzikos portalų ir netgi klausyti interneto radijo nesinaudojant kompiuteriu. Belaidis multimedia adapteris palaiko WMA, WMA-DRM, MP3 ir AAC-MPEG4 muzikos formatus, taigi jūs turėsite priėjimą prie visų parsisiųstų dainų. Be to, jūs galite pridėti daugiau radijo stočių prie jūsų dabartinės pramogų sistemos prisijungdami prie internetinių radijo stočių.

Dalinkitės jūsų skaitmeninėmis nuotraukomis

Atsipalaiduokite sofoje ir kartu su visa šeima ar draugais peržiūrėkite jūsų atostogų nuotraukas. Paprasčiausiai laikykite savo nuotraukų kolekcijas asmeniniame kompiuteryje ir bet kuriuo metu peržiūrėkite jas naudodamiesi televizoriumi. Jei skystųjų kristalų (LCD) arba plazminiame televizoriuje turite didelės raiškos (high-definition) TV įėjimą, jūsų skaitmeninės nuotraukos atgis!

Gudrus ir paprastas

Belaidis multimedia adapteris yra lengvai įdiegiamas vartotojui patogaus nuoseklaus (žingsnis po žingsnio) įdiegimo dėka. Visi įdiegimui reikalingi žingsniai yra rodomi jūsų televizoriaus ekrane.

Jūs galite pridėti papildomą funkcionalumą arba atnaujinti esamą paprasčiausiai atnaujindami programinę įrangą internetu. Naudodamasis plačiajuosčiu ryšiu (greitaveika) belaidis multimedia adapteris patikrina ar nėra naujų programinės įrangos versijų.

Belaidis patogumas

Jūs galite pasiekti multimedia turinį naudodamiesi kitais namuose esančiais asmeniniais kompiuteriais. Media tvarkyklė gali veikti daugumoje kompiuterių taip pat ir ant senesnio tipo. Taigi, turėdami vieną belaidį multimedia adapterį jūs galite pasiekti keliuose kompiuteriuose esantį turinį ir nėra jokių reikalo kopijuoti turinį iš vieno kompiuterio į kitą. 2.4 GHz belaidė jungtis tarp multimedia adapterio ir asmenininio kompiuterio reiškia, kad jums nereikia tiesti jokių laidų ar sienose gręžti skylių.

Philips klubas: club.philips.com

Pažiūrėkit, ką jūs galite padaryti su jūsų naujausiu Philips produktu! Philips klubas (Club Philips) yra jūsų portalas su įvairiu turiniu, paslaugomis ir produkto informacija. Apsilankykite čia ir susiraskite norimą turinį bei praturtinkite jūsų Philips produktą!

Išmatavimai

Prietaiso išmatavimai (Plotis x gylis x aukštis)	207 x 152 x 40 mm
Prietaiso svoris	0.84 kg

Galia

Elektros maitinimo galia	AC 100-240 V 50-60 Hz
Įjungimo / išjungimo jungiklis	
Energijos suvartojimas	15 W (2.5 W budėjimo režime)
Energijos LED indikatorius	Mėlynas, raudonas

Interneto paslaugos

Apsilankykite Klube Philips (Club Philips) norėdami pamatyti naujausią interneto paslaugų sąrašą.

Garso paslaugos	Live 365.com, Andante, Radio Free Virgin, Playhouse radijas, ir daugiau
Vaizdo paslaugos	Yahoo! Movies, Launch, iFILM
Foto paslaugos	Yahoo! Photos
Mano media (my media)	Įkelkite jūsų mėgstamus interneto paslaugų
	portalus

Vaizdo grojimas		
Suspaudimo formatai	DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM	
	HD-MPEG2 (laidiniame tinkle)	
Garso grojimas		
Suspaudimo formatai	MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA, AAC-MPEG4	
D3-tag palaikymas		
Paveikslėlių rodymas		
Paveikslėlių suspaudimo formatai	JPEG	
Paveikslėlio "pagerinimas"	Skaidrių demonstracija (slideshow) su muzikos grojimu, High Definition Resoliution (didelio ryškumo rezoliucija)	
Sumažintų paveikslėlių thumbnail) vaizdas		
Prisijungimas		
Kodavimas / saugumas	WEP 128 bitai, WEP 64 bitai, WPA	
AN laidinis	Ethernet (ant RJ 45) 1 x	
/aizdo išėjimas – analoginis	Audio L + R (ant SCART), Component RGB (ant SCART), Composite CVBS (ant	
	SCART), Component Y Pb Pr (ant pavaržos)	
Belaidžiai prisijungimai	Belaidis LAN (802.11b/g)	
Garso išėjimas - skaitmeninis	Skaitmeninis koaksialus (Coaxial) SP/DIF (ant pavaržos)	
Programinė įranga		
Philips Media Manager	UPnP multimedia turinio serveris	
Sistemos reikalavimai		
CD-ROM įrenginys		
_aisva vieta kietajame diske	100 MB	
Asmeninio kompiuterio operacinė sistema	Windows® 98SE, Windows® 2000, Windows® ME, Windows® XP	
Procesorius	Pentium II arba geresnis	
RAM atmintis	64 MB	
Asmeninio kompiuterio tinklas	Belaidis arba laidinis asmeninio kompiuterio tinklas	
nterneto prieiga	Plačiajuostis internetas (greitaveika) (> 256 kbps)	
Klubas Philips (Club Philips)	Interneto prieiga ir elektroninio pašto adresas.	

PRIEŠ PRADEDANT

Naudojimosi instrukcijų knygelė

- Sekite naudojimosi instrukcijų knygelėje aprašytomis procedūromis. •
- Pasilikite jdiegimo kompaktinį diską, kad galėtumėte juo pasinaudoti • ateityje.

Patarimas: prijungtų prietaisų dokumentuose gali būti papildomos informacijos. Pavyzdys - televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelė.

Plačiajuostis internetas

 Norėdami naudotis produkto internetinėmis funkcijomis įsitikinkite, jog turite plačiajuostį interneto priėjimą (greitaveiką) (>256 kbps).

Interneto paslaugų tiekėjas gali papildomai apmokestinti naudojimasi internetu, jei viršysite tam tikra perduodamu duomenu kieki.

Belaidis namu tinklas

• Belaidžio namų tinklo veikimas priklauso nuo belaidžio tinklo prietaisų lokacijos ir pastato struktūros.

Atsargumo priemonės

- Jūs turite naudoti pakuotėje esantį elektros maitinimo laidą norėdami prijungti produktą prie elektros tinklo.
- Nenaudokite produkto lauke. •
- Produktas gali sukelti trikdžius tarp produkto ir kitų prietaisų. • Jsitikinkite, kad trikdžiai neveikia greta produkto esančių prietaisų.
- Neprijunginėkite ir neatjunginėkite prietaisų, kai produktas yra jjungtas j • elektros maitinimo tinklą. Kai nesutampa įtampos, kreipkitės į produkto pardavėją (atstovą).
- Nestatykite produkto drėgnoje vietoje arba šalia vandens šaltinių. Ant • produkto nestatykite indų turinčių skysčių (pvz., vazų).
- Nestatykite produkto taip, kad jis būtų veikiamas šilumos šaltinių (pavyzdžiui, šildymo aparatūros arba tiesioginių saulės spindulių).
- Nestatykite produkto ten, kur jį gali paveikti smėlis. •
- Įsitikinkite, kad aplink produktą yra pakankamai vietos ventiliacijai.
- Neatidarinėkite produkto. Jei turėsite techninių nesklandumų, . susisiekite su pardavėju (atstovu).

Europos reglamentavimas

Produktas buvo sukurtas, ištestuotas ir pagamintas vadovaujantis Europos R&TTE direktyva 1999/5/EC. Pagal šią direktyvą produktas gali būti naudojamas šiose šalyse:1999/5/EC.

SLM5	500/00								
В	√	DK	√	E	√	GR		F	√
IRL		I	~	L	~	NL	~	А	√
Р	✓	SU	~	S	~	UK		Ν	√
D	\checkmark	CH	\checkmark						
SLM5	500/05								
В		DK		E		GR		F	
IRL	~	I		L		NL		А	
Р		SU		S		UK	~	Ν	
D		CH							

lškilusių problemų sprendimas

Žiūrėkite 33 puslapį.

Pagalba internete

Apsilankykite www.philips.com/support norėdami:

- Interaktyvios pagalbos
- Atsakymų į dažnai užduodamus klausimus

Klubas Philips (Club Philips)

Apsilankykite klube Philips norėdami:

- Interaktyvios pagalbos
- Interneto paslaugų

Gali būti reikalaujama registracijos.

Philips Media Manager

Žiūrėkite Philips Media Manager programoje esančią pagalbos funkciją (help).

Pagalbos linija

Šalis	Telefono numeris	Kaina per minutę
België/Belgique/Belgien	070 253 010	€0.17
Danmark	3525 876	
Deutschland	0 80 5 007 532	€ 0.20
España	902 888 785	€ 0.15
France	08 9165 0006	€ 0.23
Ireland	016011161	
Italia	99 404 042	€ 0.2
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00	
Nederland	0900 0400 063	€ 0.20
Norge	2270 8250	
Österreich	0820 901115	€ 0.20
Portugal	2 359 440	
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 23 0 21 6	
Suomi	09 2290 908	
Sverige	08 632 00 6	
United Kingdom	0906 010 017	£ 0.15

Būkite pasiruošę suteikti šią informaciją:

- Problemos apibūdinimą
- Produkto tipo numerį
- Pirkimo datą

IŠKILUSIŲ PROBLEMŲ SPRENDIMAS

Problemos ir patarimai

Problema	Patarimas		
Nereaguojama į nuotolinio valdymo	Įjunkite energijos maitinimo adapterį į elektros tinklą.		
pultelį.	Nukreipkite nuotolinio valdymo pultelį į prietaisą.		
	Tinkamai įdėkite elementus.		
	Įdėkite naujus elementus į nuotolinio valdymo pultelį.		
Televizoriaus ekrane nėra vaizdo	Jjunkite televizorių.		
signalo.	Nustatykite televizorių į teisingą išorinį jėjimą.		
	Prietaiso galinėje dalyje esantį To TV (į televizorių) jungiklį į teisingą poziciją ir perkraukite (išjunkite ir vėl įjunkite) produktą.		
	Įsitikinkite, kad televizorius palaiko prietaiso vaizdo signalą. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite ir palaikykite nuspaudę 3 sekundes žalią mygtuką norėdami atstatyti pradinius (gamyklinius) vaizdo signalo nustatymus.		
lš garso sistemos garsiakalbių	Ljunkite garso sistemą.		
nesklinda joks garso signalas	Nustatykite garso sistemą į teisingą išorinį įėjimą.		
	Padidinkite garso sistemos garsumą.		
Nerandamas laidinis tinklas	Įjunkite kitus laidinio tinklo įrenginius.		
	Naudokite tiesų tinklo laidą (Ethernet, UTP 5e) prietaiso prijungimui prie laidinio tinklo.		
Nerandamas belaidis tinklas	Įjunkite kitus belaidžio tinklo įrenginius.		
	Sumažinkite atstumą tarp prietaiso ir bazinės stotelės arba routerio.		
	Arba įsitikinkite, kad transliuojamo belaidžio tinklo vardas (SSID Broadcast) yra įjungtas (enabled) bazinėje stotelėje arba routeryje.		
	Arba įveskite tinklo vardą (SSID) rankiniu būdu. Nukopijuokite tinklo vardą nuo bazinės stotelės arba routerio.		
Nepavyksta prisijungti prie belaidžio tinklo	Įveskite tinkamą saugumo kodą (WEP arba WPA). Nukopijuokite saugumo kodą (WEP arba WPA) nuo bazinės stotelės arba routerio.		
	Įsitikinkite, kad belaidžio tinklo ugniasienės (firewalls) suteikia prietaisui priėjimą prie belaidžio tinklo. Pavyzdžiui, leiskite arba atblokuokite prietaiso MAC adresą belaidžiame tinkle.		
	Įsitikinkite, kad belaidis tinklas naudoja pirmą bazinės stotelės arba routerio saugumo kodą.		
Nėra priėjimo prie media failų (filmų,	Įjunkite Philips Media Manager.		
muzikos ar paveikslėlių)	Įsitikinkite, kad Philips Media Manager dalinasi failais su prietaisu.		
	Prijunkite produktą prie teisingo tinklo.		
	Įsitikinkite, kad belaidžio tinklo ugniasienės (firewalls) suteikia prietaisui priėjimą prie belaidžio tinklo. Pavyzdžiui, leiskite arba atblokuokite prietaiso MAC adresą belaidžiame tinkle.		
Negrojamas media failas	Įsitikinkite, kad produktas palaiko failo formatą (žiūrėkite 34 puslapį).		
	Įsitikinkite, kad Philips Media Manager dalinasi failais su prietaisu.		
	Kai pirmą kartą grojate apsaugotą media failą (WMA-DRM, WMV-DRM) produktas turi turėti priėjimą prie interneto.		
Nepavyksta groti interneto media failų	Pabandykite vėliau. Interneto paslaugos laikinai gali neveikti.		
	Įsitikinkite, kad produktas palaiko interneto formatą.		
	Įsitikinkite, kad belaidžio tinklo ugniasienės (firewalls) suteikia prietaisui priėjima prie belaidžio tinklo.		

KONFIGŪRAVIMAS

Setup	Register
Preferences	Software upgrade
Network settings	Bandwidth
nternet services	
roduct info	

	Internet services	
	Register	High
12	SW upgrade	Medium
E	Bandwidth	Low
Π		

2. Pasirinkite Internet services (interneto paslaugos) ir paspauskite OK. > Atsidarys Internet services (interneto paslaugy) meniu.

- 3. Pasirinkite Bandwith ir paspauskite OK
- 4. Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite **OK**

Patarimas: kai nepavyksta groti interneto media failu, pasirinkite mažesni bandwith.

Elementas	Aprašymas	
High (aukštas)	Aukštas bandwith	
Medium (vidutinis)	Vidutinis bandwith	
Low (žemas)	Žemas bandwith	

Prietaiso informacijos peržiūra

- 1. Atidarykite Settings (nustatymu) meniu.
- 2. Pasirinkite Product information (produkto informacija ir paspauskite OK.
 - Ekrane atsiras prietaiso informacija.



Belaidis multimedia adapteris



Įjungimo / išjungimo lemputė 1.

- Parodo ar prietaisas yra ijungtas ar išjungtas.
 Nedega neijungtas į elektros maitinimo tinklą.
 Raudona budėjimo režime
- Melyna jjungtas
- 2. Įjungimo / išjungimo mygtukas
 - Jjungia ir išjungia produktą.

3. Didelės raiškos (high-definition) televizoriaus lemputė

- Parodo vaizdo signalo tipą.
 Nedega standartinės raiškos vaizdo signalas
 Mėlyna didelės raiškos (high-definition) vaizdo signalas

4. Jungties lemputė

APŽVALGA

- Parodo tinklo sujungimo statusą.
 Nedega nera tinklo sujungimo

- Mirksi jungiasi prie tinklo, arba
 Mirksi ieško media failų serverio, arba
 Dega sujungimas su tinklu ir media failų serveriu surastas
- Infraraudonuju spindulių imtuvas 5.

Priima infraraudonuosius spindulius siunčiamus iš nuotolinio valdymo pultelio

- 6. Belaidžio tinklo antena
- Gauna ir siunčia signalus į belaidį tinklą.
- 7. Ethernet lizdas
 - Prijungia tinklo laidą (UTP5e Ethernet) prie laidinio tinklo.
- 8. SCART lizdas
- Prijungia SCART laidą prie visų tipų televizorių.
- 9.
- Vaizdo išėjimo jungiklis Kairėn naudojamas SCART lizdas Dešinėn naudojamas komponentinis vaizdo lizdas
- 10. Komponentinis vaizdo (component video) lizdas
- Prijungia laidą prie didelės raiškos televizoriaus.
- 11. Skaitmeninio garso lizdas
 - Prijungia koaksialų (coaxial) garso laidą prie skaitmeninės garso sistemos.
- 12. Elektros maitinimo lizdas

Prijungia elektros maitinimo laida prie elektros maitinimo tinklo.

APŽVALGA



Nuotolinio valdymo pultelis

1. Budėjimo režimo (stand-by) mygtukas Įjungia ir išjungia produktą.

2. Skaičių mygtukai Iveda skaitmenis ir teksta.

3."Atgal" mygtukas

- Teksto ar skaičių įvedimas ištrinti paskutinį simbolį (backspace)
- Navigacija atgal

4."Namų" (home) mygtukas

- Navigacija atidaro "namų" meniu.
- 5. Aukštyn, žemyn, kairėn ir dešinėn mygtukai
- Navigacija eiti nustatyta kryptimi

6. Prieš tai buvusio / atsukimo mygtukas

- Filmai- atsukti (ilgai laikyti nuspaudus)
- Filmai, muzika, paveikslėliai prieš tai buvęs (trumpas nuspaudimas)

7. Nutraukimo (stop) mygtukas

• Filmai, muzika, paveikslėliai – nutraukia media failo grojimą.

8. Spalvoti mygtukai

- Mygtukų funkcijos parodomos televizoriaus ekrane.
- 9. "Sekite mane" (Follow me) mygtukas Naudojimui ateityje.
- **10. "Mėgstamų" (Favorites) mygtukas** Naudojimui ateityje.
- **11. "Peršokti atgal" (Jump back) mygtukas** Naudojimui ateityje.
- 12."Peršokti į" (Jump to) mygtukas Naudojimui ateityje.
- 13. "Peršokti į priekį" (Jump forward) mygtukas Naudojimui ateityje.
- 14. Mygtukas "puslapis į apačią" (page down)
- Navigacija nueiti per vieną puslapį į apačią.
- **15. Grojimo atsitiktine tvarka (shuffle) mygtukas** Groja grojaraštį atsitiktine tvarka.

16. Mygtukas "puslapis į viršų"

• Navigacija – nueiti vieną puslapį viršų.

17. Grojimo mygtukas

• Filmai, muzika, paveikslėliai – pradeda media failo grojimą.

18. Sustabdymo (pause) mygtukas

• Filmai, muzika, paveikslėliai – sustabdo media failo grojimą.

19. "Kitas / prasukti į priekį" mygtukas

- Filmai prasukti į priekį (palaikyti nuspaudus)
- Filmai, muzika, paveikslėliai kitas (trumpas paspaudimas).

20. OK mygtukas

- Parenka ir patvirtina pasirinktą elementą.
- Filmai, muzika, paveikslėliai pradeda media failo grojimą.

21. Nustatymų mygtukas

Navigacija – atidaro ir uždaro Settings (nustatymų) meniu.

22. Info mygtukas

 Filmai, muzika, paveikslėliai – parodo ir paslepia papildomą informaciją apie media failą.

KONFIGŪRAVIMAS



Prisiregistravimas prie interneto paslaugų

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- Pasirinkite Internet services (interneto paslaugos) ir paspauskite OK.
 Atsidarys Internet services (interneto paslaugų) meniu.
- Pasirinkite Register (registruotis) ir paspauskite OK.
 Jsijungs gidas.
- Įveskite jūsų elektroninio pašto adresą, kad Klubas Philips (Club Philips) galėtų atsiųsti registracijos elektroninį laišką į jūsų kompiuterį.
- 5. Sekite nurodymais, surašytais elektroniniame laiške.

Programinės įrangos atnaujinimas

ATSARGIAI: neišjunkite prietaiso programinės įrangos atnaujinimo metu.

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- Pasirinkite Internet services (interneto paslaugos) ir paspauskite OK.
 Atsidarys Internet services (interneto paslaugų) meniu.

Register	There are no software
Software upgrade	upgrades available. Your software is up to date
Bandwidth	The software version is V4.2.107D41.SD5.1.

Register

Bandwidth

Software upgrade

Settings

Setup

Preferences

Network setting

Internet service

Pasirinkite Software upgrade (programinės įrangos atnaujinimas) ir paspauskite OK.
 Jsijungs gidas.

įsijuriys giuas.

4. Sekite ekrane atsirasiančiais nurodymais.

Interneto media failams nustatykite bandwith

Prietaisas gali automatiškai parinkti tam tikrą interneto media failą, kai interneto media failas yra galimas kelių dydžių. Pavyzdžiui, jei turite plačiajuostę interneto prieigą (greitaveiką), prietaisas gali automatiškai pasirinkti didelės skiriamosios gebos filmus.

Kai kurie interneto tiekėjai ima papildomą mokestį už viršytą tam tikrą parsisiųstų duomenų kiekį.

1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.

ietup	View
references	Change
Vetwork settings	
nternet services	
roduct info	

ew	Device name
Change	IP Assignment
	Connection method

Assignment	Wireless, wizard
onnection method	Wireless, manual

Prisijungimo būdo keitimas

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- 2. Pasirinkite Network settings (tinklo nustatymai) ir paspauskite OK.
 - > Atsidarys Network settings meniu.
- Pasirinkite Change (pakeisti) ir paspauskite OK.
 Ekrane atsiras Change meniu
- Pasirinkite Connection method (prisijungimo būdas) ir paspauskite OK.
 Ekrane atsiras Connection method (prisijungimo būdo) meniu.
- 5. Pakeiskite norimą elementą ir paspauskite OK.

Elementas	Aprašymas
Wired, Ethernet (laidinis)	Prisijungimas prie laidinio Ethernet tinklo.
Wireless, wizard (belaidis, gidas)	Automatinis prisijungimas prie belaidžio tinklo su gido pagalba.
Wireless, manual (belaidis, rankiniu būdu) vartotojams).	Prisijungimas prie belaidžio tinklo rankiniu būdu (tik patyrusiems

6. Įsitikinkite, kad turite teisingus duomenis.

Belaidis, gidas (wireless, wizard)

Duomuo	lš
Tinklo vardas (SSID)	Bazinė stotelė arba routeris
Užkodavimo tipas	Bazinė stotelė arba routeris

Belaidis, rankiniu būdu (wireless, manual)

Duomuo	lš
Tinklo vardas (SSID)	Bazinė stotelė arba routeris
Infrastruktūra	Belaidis tinklas
Užkodavimo tipas	Bazinė stotelė arba routeris

7. Sekite ekrane atsirasiančiais nurodymais.

APŽVALGA

Teksto ir skaitmenų įvedimas

Veiksmas	Mygtukas		
Pasirinkti galimus simbolius			
Pasirinkti kitą arba prieš tai buvusį simbolį		\bigcirc	
Patvirtinti pasirinkimą	ОК		
Pasirinkti simbolius .@ 0	0		
Pasirinkti simbolius <tarpas>1</tarpas>	1		
Pasirinkti simbolius a b c A B C 2	2		
Pasirinkti simbolius d e f D E F 3	3		
Pasirinkti simbolius g h i G H I 4	4		
Pasirinkti simbolius k l m K L M 5	5		
Pasirinkti simbolius m n o M N O 6	6		
Pasirinkti simbolius p q r s P Q R S 7	7		
Pasirinkti simbolius t u v T U V 8	8		
Pasirinkti simbolius w x y z W X Y Z 9	9		

Patarimas: norėdami pasirinkti simbolius kelis kartus greitai nuspauskite mygtuką.

Energijos maitinimo adapteris

- 1. Energijos maitinimo adapteris Prisijungia prie elektros maitinimo tinklo.
- Elektros maitinimo laido jungtis Prisijungia prie produkto energijos maitinimo lizdo.





SELECT OUTPUT TO TV L 000 0 D 34



Programinės įrangos įdiegimas

- 1. Jdėkite įdiegimo kompaktinį diską į kompiuterio CD arba DVD įrenginį.
- 2. Paspauskite ant norimos kalbos.
- 3. Paspauskite Install (jdiegti).
- Paspauskite ant Philips Media Manager. 4.
- 5. Sekite ekrane atsirasiančiais nurodymais.

Jūsų paprašys pasirinkti katalogus, kuriuose laikote filmus, muziką ir paveikslėlius (nuotraukas). Isitikinkite, kad pasirinkote teisingus katalogus. Filmai, muzika ir paveikslėliai pasirinktuose kataloguose bus prieinami produktui.

Jdiekite televizoriaus jungti

Pasirinkimas 1, SCART jungtis visiems televizoriams

- 1. Paimkite SCART laida.
- 2. Ant produkto esantį vaizdo išėjimo jungiklį perjunkite į kairę poziciją.

Pasirinkimas 2, komponentinė vaizdo jungtis didelės raiškos televizoriams

YPbPr jungtis taip pat yra žinoma YUV ir 3x RCA (mėlynas, žalias,

(paprastai galimi skystųjų kristalų (LCD) ir plazminiuose televizoriuose).

Kai prijungsite YPbPr signalą prie Philips televizoriaus, YPbPr adapteris gali būti reikalingas. YPBPr adapteris yra pakuotėje kartu su kai kuriais

Tik naudojimui su televizoriais, kurie palaiko YPbPr sujungima

1. Paimkite skaitmeninio vaizdo laidą (3x RCA, pakuotėje nėra). 2. Ant produkto esantį vaizdo išėjimo jungiklį perjunkite į dešinę poziciją.

3. Jkiškite tris kištukus į produkto komponentinio vaizdo lizdą. 4. Jkiškite kitus tris kištukus į televizoriaus komponentinio vaizdo lizda.

- 3. Vieną kištuką įkiškite į adapterio SCART lizdą.
- 4. Kitą kištuką įkiškite į televizoriaus SCART lizdą.
- 5. Perkraukite prietaisą rankiniu būdu.

raudonas) pavadinimais.

Philips televizoriais.



KONFIGŪRAVIMAS

3. Pasirinkite Change (pakeisti) ir paspauskite OK.

> Ekrane atsiras Change meniu

> Atsidarys Network settings meniu.

Pasirinkite **IP assigment** (IP priskyrimas) ir paspauskite **OK**. > Ekrane atsiras IP assigment (IP priskyrimo) meniu.

Pasirinkite Network settings (tinklo nustatymai) ir paspauskite OK.

Pakeiskite norima elementa ir paspauskite **OK**. 5. > Gidas įsijungs.

	Elementas	Aprašymas
	DHCP	Bazinė stotelė ar routeris suteikia produktui IP adresą.
	Static IP (nekintantis IP)	Jūs suteikiate prietaisui I adresą (skirta tik patyrusiems vartotojams)
6.	Įsitikinkite, kad turite teising	jus duomenis.
Nel	cintantis IP (Static IP)	

Duomuo	lš
IP adresas	Galiojantis IP adresų intervalas
Network mask	Bazinė stotelė arba routeris
Gateway	Bazinė stotelė arba routeris
DNS primary	Interneto paslaugų tiekėjas

7. Sekite ekrane atsirasiančiais nurodymais.

Pasižiūrėti papildomą belaidžio tinklo informaciją

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- Pasirinkite Network settings (tinklo nustatymai) ir paspauskite OK.
 Atsidarys Network settings meniu.



View	Device name
Change	IP details
	Connection method
	Wireless details

- **3.** Pasirinkite **View** (pasižiūrėti) ir paspauskite **OK**.
 - > Ekrane atsiras View meniu
- 4. Pasirinkite Wireless details (belaidžio tinklo informacija) ir paspauskite OK.

> Ekrane atsiras belaidžio tinklo informac	zija
--	------

Elementas	Aprašymas
Connection status (prisijungimo statusas)	Belaidžio tinklo prisijungimo statusas
Signal strength (signalo stiprumas)	Signalo stiprumas (%)
Network name (tinklo pavadinimas)	Tinklo pavadinimas
Wireless mode (belaidžio tinklo režimas)	Infrastructure (infrastruktūra) arba Ad-hoc
Channel (kanalas)	Kanalo numeris
Encryption type (užkodavimo tipas)	lšjungta (off), WEP arba WPA

Prietaiso vardo pakeitimas

Patarimas: Jūs galite naudoti prietaiso vardą siekdami atskirti du viename tinkle esančius vienodus produktus.

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- Pasirinkite Network settings (tinklo nustatymai) ir paspauskite OK.
 Atsidarys Network settings meniu.
- 3. Pasirinkite Change (pakeisti) ir paspauskite OK.
 - > Ekrane atsiras Change meniu

Pasirinkite Device name (prietaiso vardas) ir paspauskite OK.
 Ekrane atsiras prietaiso vardas

- Pradinis prietaiso vardas yra **Philips SLM5500.**
- 5. Pakeiskite prietaiso vardą ir paspauskite OK.

ĮDIEGIMAS

Ŀ



- 5. Paimkite iš SCART į 3x RCA išėjimo adapterį (nėra pakuotėje).
- 6. Paimkite stereo garso (audio) laidą (2x RCA, nėra pakuotėje).
- 7. Įkiškite SCART į 3x RCA išėjimo adapterį į produkto SCART lizdą.
- 8. Įkiškite stereo garso laidą į SCART į 3x RCA išėjimo adapterį.
- 9. Įkiškite kitą galą į televizoriaus stereo įėjimą.
- 10. Rankinis prietaiso perkrovimas yra reikalingas.

		(pa	asir
		1.	Pair
	00 00-	2.	Įkišl
-	Ă ↑ 0	3.	Įkišl
1 2	Ϋ́́		

Skaitmeninės garso jungties įdiegimas (pasirinktiniai)

- 1. Paimkite koaksialų garso laidą (coaxial audio cable) (nėra pakuotėje).
- 2. Įkiškite vieną kištuką į skaitmeninį garso lizdą.
- 3. Įkiškite kitą kištuką į garso sistemos skaitmeninį garso lizdą.

рны

Įdiekite tinklo sujungimą

Pasirinkimas 1 - belaidis

1. Įsitikinkite, kad belaidžio tinklo prietaisai yra įjungti.



Pasirinkimas 2 - laidinis

- 1. Paimkite tinklo laidą (UTP5e Ethernet, nėra pakuotėje).
- 2. Įjunkite vieną kištuką į Ethernet lizdą.
- 3. ljunkite vieną kištuką į tinklą (pvz., bazinę stotelę arba routerį).

Settings Setup

Preferences

Network setting:

Internet services Product info

Network setting: View

Network setting:

Connection method

Device name IP assignment

Change

View

Device name

IP Assignment Connection method

Philips SLM5500



Energijos maitinimo įdiegimas

- 1. Paimkite elektros maitinimo laidą.
- 2. Prijunkite energijos maitinimo laido kištuką į produkto energijos maitinimo lizdą.
- Įkiškite elektros maitinimo adapterį į energijos maitinimo tinklą.
 > Produkto priekinėje pusėje esanti įjungimo / išjungimo lemputė įsižiebs raudonai.

Įdėkite elementus

- 1. Atidarykite nuotolinio valdymo pultelio elementų skyriaus dangtelį
- 2. Tinkamai įdėkite elementus.
- 3. Uždarykite elementų skyriaus dangtelį.

PRISIJUNGIMAS



Tinkamo televizijos kanalo pasirinkimas

- 1. Įjunkite televizorių
- Parinkite televizoriuje tinkamą išorinį įėjimą. Norėdami sužinoti daugiau skaitykite televizoriaus naudojimosi instrukcijų knygelę.

Konfigūracijos gido (configuration wizard) paleidimas

- 1. Paimkite nuotolinio valdymo pultelį.
- 2. Nukreipkite pultelį į produktą.
- 3. Paspauskite budėjimo režimo (stand-by) mygtuką.
 - Produkto priekinėje pusėje esanti įjungimo / išjungimo lemputė įsižiebs mėlynai.
- 4. Sekite ekrane atsirasiančiais nurodymais.

Navigacija

Veiksmas N	/lygtukas		
Judėti aukštyn arba žemyn sąraše			
Patvirtinti pasirinkimą	OK	0	
Pasirinkti prieš tai buvusį puslapį	0		
Parodyti pagalbos informaciją (kai yra galima	a) 🔘		

KONFIGŪRAVIMAS



Settings Setup

Preferences

Product info

Network setting

Internet services

Network settings

View

Change

Settings

Setup

Preferences

Network setting

Product info

- 3. Pasirinkite View (pasižiūrėti) ir paspauskite OK
 - > Ekrane atsiras View meniu
- Pasirinkite Device name (prietaiso vardas) ir paspauskite OK.
 Ekrane atsiras prietaiso vardas.

Pasižiūrėti IP papildomą informaciją

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- Pasirinkite Network settings (tinklo nustatymai) ir paspauskite OK.
 Atsidarys Network settings meniu.



View

Change

- Pasirinkite View (pasižiūrėti) ir paspauskite OK.
 > Ekrane atsiras View meniu
- Pasirinkite IP details (IP papildoma informacija) ir paspauskite OK.
 Ekrane atsiras IP papildoma informacija.

Elementas	Aprašymas
Assigment (priskyrimas)	DHCP arba Static IP (nekintantis IP)
P address (IP adresas)	IP adresas
Network Mask	Network mask
Gateway	Gateway
Primary DNS (pagrindinis DNS)	Pagrindinis domeno vardo serveris
Secondary DNS (šalutinis DNS)	Šalutinis domeno vardo serveris

Pasižiūrėti prisijungimo būdą

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- Pasirinkite Network settings (tinklo nustatymai) ir paspauskite OK.
 Atsidarys Network settings meniu.



View

Change

- Pasirinkite View (pasižiūrėti) ir paspauskite OK.
 Ekrane atsiras View meniu
- Pasirinkite Connection method (prisijungimo būdas) ir paspauskite OK
 Ekrane atsiras prisijungimo būdas.

Elementas	Aprašymas
Current connection method (dabartinis prisijungimo būda	Wired (laidinis) arba Wireless (belaidis) I s)
MAC address wired (laidinis MAC adresas)	Laidinio tinklo prisijungimo MAC adresas
MAC address wireless (belaidis MAC adresas)	Belaidžio tinklo prisijungimo MAC adresas.



NTSC, televizorius prijungtas per SCART lizdą

Elementas	Aprašymas
Standard-definition (480i) (standartinis ryškumas)	Standartinis ryškumas (480 linijų, supintos @ 60Hz)
Enhanced-definition (480p) (sustiprintas ryškumas)	Nėra galimas
High-definition (720p) (didelis ryškumas)	Nėra galimas
High-definition (1080i) (didelis ryškumas)	Nėra galimas

NTSC, televizorius prijungtas per komponentinį vaizdo lizdą

Elementas	Aprašymas
Standard-definition (480i)	Standartinis ryškumas (480 linijų,
(standartinis ryškumas)	supintos @ 50Hz)
Enhanced-definition (480p)	Sustiprintas ryškumas (480 linijų,
(sustiprintas ryškumas)	progresyvus skanavimas @ 60Hz)
High-definition (720p) (didelis ryškumas)	Didelis ryškumas (720 linijų, progresyvus skanavimas @ 60Hz)
High-definition (1080i)	Didelis ryškumas (1080 linijų,
(didelis ryškumas)	supintos @ 60Hz)

Ekrano užsklandos (screen saver) įjungimas

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- Pasirinkite Preferences (asmeniniai pasirinkimai) ir paspauskite OK.
 Atsidarys Preferences meniu.

Pasirinkite Screen saver (ekrano užsklandos) ir paspauskite OK.
 Ekrane atsiras Screen saver (ekrano užsklandos) meniu

4. Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite OK.

Elementas	Aprašymas
Off (išjungtas)	Ekrano užsklanda neįsijungia niekada.
5 minutes	Ekrano užsklanda įsijungia už 5 minučių
10 minutes	Ekrano užsklanda įsijungia už 10 minučių
20 minutes	Ekrano užsklanda isijungia už 10 minučiu

Pasižiūrėti prietaiso vardą

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- 2. Pasirinkite Network settings (tinklo nustatymai) ir paspauskite OK.
 - > Atsidarys Network settings meniu.

MĖGAUKITĖS

Suspaudimo formatai

Prieš pradedant dalintis (share) arba groti media failą įsitikinkite, kad produktas palaiko media failo suspaudimo formatą (žiūrėkite 34 puslapį).

Digital Rights Management (DRM) (skaitmeninių teisių valdymas)

DRM saugo media failo integralumą, kad nebūtų pažeisti intelektualinės nuosavybės, taip pat ir autorinės teisės. Prieš pradedant dalintis (share) arba groti media failą su DRM įsitikinkite, kad produktas palaiko media failo su DRM suspaudimo formatą (skaitykite 34 puslapį).

Arba Philips Media Manager ateities versija gali turėti galimybę transliuoti WM-DRM apsaugotą muziką.

Arba Windows Media Content gali būti naudojamas transliuoti WMA-DRM apsaugotą muziką. Philips SLM5500 turi būti pridėtas prie Windows Media Content saugaus sąrašo.

Produkto įjungimas

- 1. Nustatykite tinkamą televizijos kanalą.
- 2. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite budėjimo režimo (stand-by) mygtuką.
 - > "Namų" (home) meniu atsiras ekrane.

Veiksmas	Mygtı	ıkas	
Pasirinkti galimus meniu elementus			
Pasirinkti kitą arba prieš tai buvusį meniu		\triangleright	
Patvirtinti pasirinkimą	()K		

Įjungti Philips Media Manager

Microsoft Windows®

- 1. Paspauskite Start.
- 2. Paspauskite All Programs (visos programos).
- 3. Paspauskite Philips Media Manager.
- 4. Paspauskite Philips Media Manager.
 - > Atsidarys Philips Media Manager programa.

26

15



Settings	
Setup	Slide show interval
Preferences	TV settings
Network settings	Screen saver
Internet services	
Product info	

"V settings	5 minutes
creen saver	10 minutes
	20 minutes

MĖGAUKITĖS

🚖 Philips Media Manager 5 0 Pictures Music Movies MOVIES Movie Collection Add Files or Folders... Configure Watch Folders... Scan Movies Watch Folders 🗄 间 Watch Folders 00:00

Home Network	PMM (My PC))
Internet	(0 items)	

PMM (My PC)	Movies	
Music	All Movies	
Pictures		
Movies		

Dalinkitės (share) filmu

- 1. Jjunkite Philips Media Manager.
- 2. Paspauskite ant Movies (filmai)
- 3. Paspauskite and Add Movies (jkelti filmus).
- Paspauskite ant Add Files or Folders (įkelti failus ar katalogus). 4.
- 5. Jkelkite filmą.
 - > Ekrane bus rodomi filmo ypatybės



KONFIGŪRAVIMAS

PAL

NTSC

TV settings

TV shape

TV system

Image quality

- 4. Pasirinkite TV System (televizoriaus sistema) ir paspauskite OK. > Ekrane atsiras TV System (televizoriaus sistemos) meniu
- Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite **OK**. 5.

Elementas	Aprašymas
PAL	Nustato produkto TV sistemą į PAL (europietiškas standartas).
NYSC	Nustato produkto TV sistemą į NTSC (amerikietiškas standartas).

Vaizdo kokybės keitimas

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- 2. Pasirinkite Preferences (asmeniniai pasirinkimai) ir paspauskite OK. > Atsidarys Preferences meniu.
- Preferences Slide show interva TV Shape TV settings TV System Image quality

Standard-definition (576i)

Enhanced-definition (576p)

High-definition (720p)

High-definition (1080i)

TV settings

TV shape

TV system

Image quality

- 3. Pasirinkite TV Settings (televizoriaus nustatymai) ir paspauskite OK. > Ekrane atsiras TV Settings (televizoriaus nustatymu) meniu
- Pasirinkite Image quality (vaizdo kokybė) ir paspauskite OK. 4. > Ekrane atsiras Image quality (vaizdo kokybės) meniu
- 5. Pasirinkite norimą elementą ir paspauskite **OK**.

PAL, televizorius prijungtas per SCART lizdą

	-
Elementas	Aprašymas
Standard-definition (576i) (standartinis ryškumas)	Standartinis ryškumas (576 linijos, supintos @ 50Hz)
Enhanced-definition (576p) (sustiprintas ryškumas)	Nėra galimas
High-definition (720p) (didelis ryškumas)	Nėra galimas
High-definition (1080i) (didelis ryškumas)	Nėra galimas

PAL, televizorius prijungtas per komponentinį vaizdo lizdą

Elementas	Aprašymas
Standard-definition (576i)	Standartinis ryškumas (576 linijos,
(standartinis ryškumas)	supintos @ 50Hz)
Enhanced-definition (576p)	Sustiprintas ryškumas (576 linijos,
(sustiprintas ryškumas)	progresyvus skanavimas @ 50Hz)
High-definition (720p) (didelis ryškumas)	Didelis ryškumas (720 linijų, progresyvus skanavimas @ 50Hz)
High-definition (1080i)	Didelis ryškumas (1080 linijų,
(didelis ryškumas)	supintos @ 50Hz)

Filmo žiūrėjimas

- 1. Dalinkitės (share) filmo failu.
- 2. ljunkite produktą.
 - "Namų" (home) meniu atsiras ekrane. >
- 3. Pasirinkite media failų serverį, kuris dalinasi filmo failu ir paspauskite OK.
 - > Media failo meniu atsiras ekrane.

4. Pasirinkite Movies (filmai) ir paspauskite OK.

- > Movies (filmų) meniu atsiras ekrane.
- 5. Pasirinkite filmo failą.

KONFIGŪRAVIMAS

Preferences	
Slide show interval	TV Shape
TV settings	TV System
Screen saver	Image quality



0

8

Θ

- Pasirinkite TV Settings (televizoriaus nustatymai) ir paspauskite OK.
 Ekrane atsiras TV Settings (televizoriaus nustatymų) meniu
 - Pasirinkite TV Shape (televizoriaus lango forma) ir paspauskite OK.
 Ekrane atsiras TV Shape (televizoriaus lango forma) meniu

5.	Pasirinkite	norimą	elementą	ir	paspauskite (DK.

Aprašymas
Televizoriaus lango forma yra 16:9 (plačiaekranis) Žiūrėkite A.
Televizoriaus lango forma yra 4:3. Kairioji ir dešinioji plačiaekranių vaizdų dalys nėra rodomos. Žiūrėkite B.
Televizoriaus lango forma yra 4:3. Apatinėje ir viršutinėje plačiaekranių vaizdų dalyse rodomos juodos juostos. Žiūrėkite C.

Televizoriaus sistemos pakeitimas

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- Pasirinkite Preferences (asmeniniai pasirinkimai) ir paspauskite OK.
 Atsidarys Preferences meniu.
- Settings Silde show interval Preferences TV settings Network settings Screen saver Internet services Product info



Pasirinkite TV Settings (televizoriaus nustatymai) ir paspauskite OK.
 Ekrane atsiras TV Settings (televizoriaus nustatymų) meniu

MĖGAUKITĖS

Image: Second	

🚖 Philips Media Manager

Add Files or Folders... Configure Watch Folders...

0

Pictures

5

Music

Add Music Playlist

1

Movies

6. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu valdykite filmo žiūrėjimą.

Veiksmas	Mygt	ukas
Pradėti filmo grojimą	ightarrow	OK
Prasukti į priekį filmą		(ilgas paspaudimas)
Pereiti prie kito filmo failo		(trumpas paspaudimas)
Atsukti atgal filmą	•	(ilgas paspaudimas)
Pereiti prie prieš tai buvusio filmo	•	(trumpas paspaudimas)
Sustabdyti (pause) filmo failą	Ш	
Nutraukti (stop) filmo failo rodymą		

Dalinkitės (share) muzikos failu

- 1. Jjunkite Philips Media Manager.
- 2. Paspauskite ant Music (muzika).
- 3. Paspauskite and Add Music (įkelti muziką).
- 4. Paspauskite ant Add Files or Folders (įkelti failus ar katalogus).
- 5. Įkelkite muzikos failą.
 - > Ekrane bus rodomi muzikos failo ypatybės



PMM (My PC)

(0 items)

Music

All Music

Artists Artists/Albun

Albums

Genres

Home Network

Internet

PMM (My PC)

Music

Movies

Muzikos failo grojimas

- 1. Dalinkitės (share) muzikos failu.
- 2. ljunkite produktą.
 - > "Namų" (home) meniu atsiras ekrane.
- 3. Pasirinkite media failų serverį, kuris dalinasi muzikos failu ir paspauskite **OK**.
 - > Media failo meniu atsiras ekrane.
- 4. Pasirinkite Music (muzika) ir paspauskite OK. Music (muzikos) meniu atsiras ekrane. >
- 5. Pasirinkite muzikos failą.



KONFIGŪRAVIMAS

Settings

Setup

Preferences

Network settings

Gamyklinių nustatymų atkūrimas

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- 2. Pasirinkite Setup ir paspauskite OK. > Atsidarys Setup meniu.

		3
Setup		
Language Configuration wizard Network wizard	Resets all preferences and network settings to their initial values. Press OK to start clearing all settings.	
Factory defaults		4
		_

Language

Configuration wizard

Network wizard

> Visi nustatymai yra ištrinti. Sekite ekrane atsirasiančiais nurodymais. 5.

Paspauskite **OK**.

Skaidrių demonstracijos intervalo pakeitimas

Pasirinkite Factory defaults (gamykliniai nustatymai)

Settings (nustatymų) meniu paspauskite BACK (atgal).

Kitas žingsnis ištrins tinklo nustatymus, konfigūravimo nustatymus,

asmeninius pasirinkimus ir interneto registraciją. Norėdami sugrįžti į

- 1. Atidarykite Settings (nustatymu) meniu.
- Pasirinkite Preferences (asmeniniai pasirinkimai) ir paspauskite OK. 2. > Atsidarys Preferences meniu.

- FOLLOW FAV SHUFFLE
- 6. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu valdykite muzikos failo aroiima

tukas	
ightarrow	(OK)
	tukas



Settings

Setup

Preferences

Network settings

Internet services Product info

	Off		
_	3 seconds		paspaus
	5 seconds		> Ekra
	10 seconds		mer
		4.	Pasirink

Slide show interval

TV settings

Screen saver

3. Pasirinkite Slide show interval (skaidriu demonstracijos intervalas) ir skite **OK**.

- ane atsiras **Slide show** interval (skaidrių demonstracijos intervalas) niu
- kite norimą elementą ir paspauskite **OK**.

Elementas	Aprašymas
Off	Kiekvienas paveikslėlis rodomas tol, kol jūs nepaspaudžiate mygtuko "kitas / prasukti į priekį".
3 seconds Kiekvienas paveikslėlis rodomas 3 sekundes.	
5 seconds Kiekvienas paveikslėlis rodomas 5sekundes.	
10 seconds	Kiekvienas paveikslėlis rodomas 10 sekundžių.

Televizoriaus lango formos pakeitimas

- 1. Atidarykite Settings (nustatymu) meniu.
- 2. Pasirinkite Preferences (asmeniniai pasirinkimai) ir paspauskite OK. > Atsidarys Preferences meniu.

KONFIGŪRAVIMAS

Setup	
Language	English
Configuration wizard	Français
Network wizard	Español
Factory defaults	Deutsch
	Nederlands
	Italiano

Language

Language

Start

Configuration wizard

Network wizard Factory defaults

Configuration wizard

Network wizard Factory defaults

Settings

Preferences

Network setting:

Internet service: Product info

Setup

Setup

Language

Network wizard

Factory defaults

Settings

Setup

Setup

Language

Configuration wizard

Network wizard

Factory defaults

Preferences

Network setting

Internet services Product info

3.	Ра	sirinkite Language (kalba) ir paspauskite OK .	
	>	Atsiras Language (kalbos) meniu.	

				·		
4.	Pasirinkite	norimą	elementa	ir pas	pauskite	OK.

ו מסווווגונכ ווטווווק כוכווו	enių ir paspauskilė uk .
Elementas	Aprašymas
English	Anglų kalba
Francais	Prancūzų kalba
Espanol	Ispanų kalba
Deutsch	Vokiečių kalba
Nederlands	Olandų kalba
Italiano	Italų kalba

Konfigūravimo gido įjungimas

Konfigūravimo gidas (configuration wizard) pradeda automatinį procesą, kuris leidžia jums vėl konfigūruoti produkto nustatymus.

Naudokite tinklo gidą (network wizard) norėdami dar kartą konfigūruoti produkto tinklo nustatymus.

- 1. Atidarykite Settings (nustatymu) meniu.
- 2. Pasirinkite Setup ir paspauskite OK.
 - > Atsidarys Setup meniu.

3. Pasirinkite Configuration wizard (konfigūravimo gidas) ir paspauskite OK.

- > Konfigūravimo gidas įsijungs
- 4. Sekite ekrane atsirasiančiais nurodymais.

Tinklo gido įjungimas

Tinklo gidas (network wizard) pradeda automatinį procesą, kuris leidžia jums vėl konfigūruoti produkto tinklo nustatymus.

Naudokite konfigūravimo gidą (configuration wizard) norėdami dar kartą konfigūruoti kitus nustatymus.

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- 2. Pasirinkite Setup ir paspauskite OK
 - > Atsidarys Setup meniu.



PMM (My PC)

(0 items)

Home Network

Internet

MĖGAUKITĖS

5

Music

PICTURES

Savorites

😟 📖 Watch Folders

Ricture Viewer

Add Files or Folders... Configure Watch Folders... Scan Pictures Watch Folders

🖹 Philips Media Manager

0

Pictures

Picture Album View

00:00

Movies

- Dalinkitės (share) paveikslėlio failu
- 1. Ljunkite Philips Media Manager.
- 2. Paspauskite ant Pictures (paveikslėliai).
- 3. Paspauskite and Add Pictures (įkelti paveikslėlius).
- 4. Paspauskite ant Add Files or Folders (įkelti failus ar katalogus).
- 5. Įkelkite paveikslėlio failą.
 - > Ekrane bus rodomi paveikslėlio failo ypatybės

Paveikslėlio failo rodymas

- 1. Dalinkitės (share) paveikslėlio failu.
- 2. ljunkite produktą.
 - > "Namų" (home) meniu atsiras ekrane.
- Pasirinkite media failų serverį, kuris dalinasi paveikslėlio failu ir paspauskite OK.
 - > Media failo meniu atsiras ekrane.
- Pasirinkite Pictures (paveikslėliai) ir paspauskite OK.
 Pictures (paveikslėlių) meniu atsiras ekrane.
 - Patarimas: nueikite į sumažintų paveikslėlių (thumbnail) meniu ir nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite mėlyną mygtuką.
- 5. Pasirinkite pirmą paveikslėlio failą.

- Pasirinkite Network wizard (tinklo gidas) ir paspauskite OK.
 Tinklo gidas įsijungs
 - 4. Sekite ekrane atsirasiančiais nurodymais.

MĖGAUKITĖS







6. Naudodamiesi nuotolinio valdymo pulteliu valdykite paveikslėlių peržiūrą (slideshow).
 Veiksmas Mygtukas
 Pradėti paveikslėlių peržiūrą ()

 Pereiti prie kito paveikslėlio
 Image: Compare in the second sec

Nutraukti (stop) paveikslėlių peržiūrą

Patarimas: norėdami pakeisti paveikslėlių peržiūros nustatymus naudokite Settings (nustatymų) meniu.

Paveikslėlių peržiūros (slideshow) rodymas su muzika

- 1. Grokite muzikos failą.
- 2. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite "namų" (home) mygtuką.
- 3. Pradėkite paveikslėlių peržiūrą.

Perjungimas į budėjimo režimą

- 1. Nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite budėjimo režimo (stand-by) mygtuką.
 - Prietaiso priekinėje dalyje esanti įjungimo / išjungimo lemputė įsižiebs raudonai.

Kai produktas yra įjungtas į budėjimo režimą, jis vis tiek naudoja energiją. Norėdami išjungti produktą ištraukite maitinimo laidą iš elektros rozetės.

KONFIGŪRAVIMAS

Atidarykite Settings (nustatymų) meniu

Naudodamiesi Settings meniu jūs galite pakeisti produkto nustatymus.

- 1. Paimkite nuotolinio valdymo pultelį.
- 2. Įjunkite produktą.
- 3. Paspauskite nustatymų (settings) mygtuką.
 - > Settings (nustatymų) meniu atsiras ekrane.

KONFIGŪRAVIMAS

Settings

Setup

Preferences

Network settings

Internet services Product info Language

Configuration wizard

Network wizard

Factory defaults

Setup (nustatymas)Language (kalba)		
	Configuration wizard		
	(konfigūravimo gidas)		
	Network wizard		
	(tinkio gidas)		
	factory defaults (gamykliniai nustatymai)		
Preferences	Slide show interval (skaidr	ių	
(pasirinkimai)	demonstracijos intervalas)		
	TV settings	TV shape	
	(televizoriaus nustatymai)	(televizoriaus lango forma	
		TV system	
		(televizijos sistema)	
		Image quality	
	Soroon covor		
	(ekrano užsklanda)		
Network settings	View (žiūrėti)	Device name	
(tinklonustatymai)(prietaiso vardą)		
		IP details (papildoma	
		IP Informacija)	
		Connection method	
		(prisijuligilito filetouas) Wireless detaile	
		(helaidžio tinklo	
		papildoma informacija)	
	Change (pakeisti)	Device name	
	J - (I)	(prietaiso vardą)	
		IP Assigment (IP	
		priskyrimą)	
		Connection method	
		(prisijungimo metodą)	
Internet services	Register (registruotis)		
(interneto paslau	gos)		
	Software upgrade		
	(programines įrangos		
	aliiauiiiiiiiasi		
	Bandwith		

Kalbos pakeitimas

- 1. Atidarykite Settings (nustatymų) meniu.
- Pasirinkite Setup ir paspauskite OK.
 Atsidarys Setup meniu.