Mindig az Ön rendelkezésére áll!

Regisztrálja termékét és vegye igénybe a rendelkezésre álló támogatást:

www.philips.com/welcome

HMP2000





Felhasználói kézikönyv



Tartalomjegyzék

1	Védjegyre vonatkozó információk	3
2	Alapismeretek	4
	Csatlakoztatás	4
	Be-/kikapcsolás	4
	Automatikus készenlét	5
	Képernyővédő	5
	Navigálás a kezdőképernyőn	6
	A távvezérlő használata	6
	Szövegbevitel	7
3	Első üzembe helyezés	9
	Csatlakozás az internethez Wi-Fi kapcsolaton keresztül	9
	Wi-Fi Protected Setup (WPS) egy gombnyomásra	10
	Standard	11
4	Lejátszás	12
	Lejátszás online felületen	12
	Lejátszás USB-tárolóeszközről	13
	Médiafájlok keresése	14
	Lejátszási lehetőségek kiválasztása	14
	Fájlok kezelése	15
	Fájlok és mappák másolása vagy áthelyezése	15
	Fájlok és mappák törlése	16

	Fájlok és mappák átnevezése	16
	Zenei lejátszási listák létrehozása	16
	Fényképalbumok készítése	17
5	Beállítás	18
	Rendszer	18
	Hang	18
	Videó	19
	Hálózat	19
6	EasyLink	20
7	A HMP2000 firmware-ének frissítése	21
	A firmware frissítése az interneten keresztül	21
	Firmware frissítése USB-tárolóeszközön keresztül	21
8	Hibakeresés	23
9	Specification	24

1 Védjegyre vonatkozó információk

HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



DIGITAL

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



2 Alapismeretek

Csatlakoztatás



(1)

HDMI-csatlakozó az audio/video kimenethez

 A nagy felbontású TV-hez (HDTV) egy HDMI-kábelen keresztül csatlakozik

(2)

Tápcsatlakozó

A tápellátáshoz egy AC/DC adapteren keresztül csatlakozik

Be-/kikapcsolás

- A HMP2000 készüléknél nyomja meg a távvezérlő U gombját a bekapcsoláshoz.
 - ➡ A feszültségjelző fehéren világítani kezd.



4 HU

2 ATV-készüléken váltson a HMP2000 bemeneti csatornájára:

 A TV-készülék távvezérlőjén lévő forrás gomb használatával válassza ki a HMP2000 bemeneti csatornáját.



- 3 A HMP2000 készülék készenléti üzemmódba kapcsolásához nyomja meg ismét a O gombot a távvezérlőn.
 - → A feszültségjelző pirosan világítani kezd.

Automatikus készenlét

A kezdőképernyőn menjen a **[Autom. készenléti mód]**lehetőségre a**[Beáll.]** > **[Rendszer]** menüpont alatt.

Ha a **HMP2000** 15 percig nem érzékel gombnyomást vagy médialejátszást, a **HMP2000** automatikusan készenléti módba vált, kivéve, ha:

• Szöveget ír be a képernyőn megjelenő billentyűzettel.

Képernyővédő

A kezdőképernyőn menjen a**[Beáll.]** > **[Rendszer]** menüpontba a **[Képernyővédő** késleltetése] bekapcsolásához.

Ha a **HMP2000** egy előre meghatározott ideig nem érzékel gombnyomást vagy médialejátszást, a képernyővédő bekapcsol. A képernyővédőből való kilépéshez nyomjon meg egy gombot a távvezérlőn.

Navigálás a kezdőképernyőn



1





- A távvezérlő 角 gombjának megnyomásával ugorhat a kezdőképernyőre.
 - → A kezdőképernyőn az alábbi menüpontokat találja:
 - : Online szolgáltatások
 - 🖹 : Csatlakoztatott tárolóeszközök, például USB-tárolóeszköz
 - 🏶 : Beállítás menü

2 Válasszon egy menüpontot:

- Ha szükséges, nyomja meg a ▼ gombot.
 - → Az aktuális menüpont kiemelten jelenik meg.
- (2) A távvezérlő ◀ vagy ► gombjának megnyomásával választhat ki egy menüpontot.
 - → Megjelennek a menüpont opciói.

3 Válasszon egy opciót:

- Nyomja meg a ▲ gombot.
 - → Az aktuális opció kiemelten jelenik meg.
- Nyomja meg a ◀ vagy ▶, majd az OK gombot.

A távvezérlő használata

- A HMP2000 bekapcsolása vagy készenléti üzemmódba kapcsolása
 - Nyomja meg a ∅ gombot.
- Navigálás a képernyők között vagy az opciók között

A

6 HU

- Visszatérés az kezdőképernyőre
- Navigálás az opciók között

ΟК

- Az opció megerősítése
- 5
- Visszalépés egy szinttel vagy kilépés (kivéve néhány online szolgáltatásnál)

Az opciók menü megjelenítése médialejátszáshoz vagy fájlok közötti navigáláshoz

• Nyomja meg a 🗮 gombot.

Csatlakozás aNETFLIX szolgáltatáshoz (online videoszolgáltatás)

• Nyomja meg a 💷 gombot.

Lejátszás vezérlése

▶ | |

• A lejátszás indítása, szüneteltetése és folytatása

A lejátszás leállítása

|∢ / **▶|**

Ugrás az előző/következő médiafájlra

◀◀/ĎÞ

- Keresés visszafelé/előre az adott műsorszámban
- Többszöri megnyomásával módosíthatja a keresés sebességét

▲ / ▼

Fénykép elforgatása

- Az adott műsorszám adatainak megjelenítése lejátszás közben SUBTITLE
- Hozzáférés a felirat opciókhoz
- A csatlakoztatott USB-eszköz biztonságos eltávolítása
 - Nyomja le és tartsa lenyomva a 🗖 gombot, majd válassza ki az opciót

A csatlakoztatott tárolóeszközön találhatófájlok és mappák kezelése

• Nyomja meg a EDIT gombot.

Szövegbevitel

Képernyő-billentyűzet esetén a távvezérlő segítségével léphet a szövegmezőbe.



Beviteli mód kiválasztása

- Nyomja meg a távvezérlő I◀ / ▶I gombját.
 - A képernyő-billentyűzeten kiemelten jelenik meg az aktuális beviteli mód.

ABC : angol nyelvű, nagybetűs bevitel abc : angol nyelvű, kisbetűs bevitel E@ : szimbólumok

Szövegbevitel

- Adott billentyűhöz lépéshez nyomja meg a távvezérlő ▲ ▼ <> gombját, a betű vagy szimbólum kiválasztásához pedig a OK gombot.
- 2 A képernyő-billentyűzeten a távvezérlő segítségével válassza ki a beviteli lehetőségeket:

 \leftarrow / \rightarrow : a kurzor balra és jobbra mozgatása.

: a kurzor előtti bejegyzés törlése.

3 Ha elkészült a bevitt szöveg, kilépéshez válassza a képernyőn megjelenő billentyűzeten a OK gombot.

3 Első üzembe helyezés

A HMP2000 legelső használatakor végezze el az alábbi beállításokat:

- A [A menü nyelve] menüpontban válassza ki a HMP2000 nyelvét;
- A [Vez.n.] menüpontban csatlakoztassa HMP2000 készülékét az otthoni Wi-Fi hálózatához.
- A beállítási képernyőből való kilépéshez:
 - A távvezérlőn nyomja meg a ngombot.
 - → Visszatér a kezdőképernyőre.

A beállítási opciók megváltoztatásához:

Lépjen a kezdőképernyőről a * [Beáll.] pontra.

Csatlakozás az internethez Wi-Fi kapcsolaton keresztül

Csatlakoztassa a **HMP2000** készüléket egy vezeték nélküli útválasztóhoz (hozzáférési ponthoz). A **HMP2000** készülék csatlakoztatható az útválasztó körül kialakított hálózathoz.

Az internethez való csatlakozás előtt ellenőrizze, hogy az útválasztó közvetlenül csatlakozik-e az internet-hálózathoz, és hogy nincs-e szükség tárcsázásra a számítógépen.



- Amikor első alkalommal csatlakoztatja HMP2000 készülékét a tápellátáshoz, válassza a [Vez.n.] menüpontot az első üzembehelyezés oldalon.
 - → A csatlakozási opciók kiválasztásához megjelenik egy előugró ablak.
- 2 Az előugró ablakban válassza ki a **[Wi-Fi keresése (Ajánlott)]** elemet.
 - → Itt találja az elérhető hálózatok listáját.

- A hálózatok listáiának frissítéséhez nyomia meg a távvezérlő EDIT • gombiát.
- 3 Válasszon ki egy hálózatot. 4
 - Válassza ki a csatlakozási lehetőséget: PIN. PBC vagy [Normál].
 - A csatlakozás befejezése után megjelenik egy üzenet. ↦
 - → Ha legközelebb bekapcsolia a HMP2000 készüléket, a HMP2000 automatikusan csatlakozik a korábban beállított hálózathoz



Megjegyzés

Ha az útválasztóján engedélyezve van a MAC cím szűrés, adja hozzá a HMP2000 MAC címét az engedélyezett készülékek listájához. A MAC-cím megkereséséhez lépien a 🏶 > [Vezeték nélküli]> [Hálózati információk] opcióra a kezdőképernyőn.



 Amennyiben letiltotta az SSID jel sugárzását, illetve elrejtette az útválasztó hálózati nevét (Service Set Identifier - SSID), adja meg manuálisan az SSID azonosítót és a hálózat jelszavát. Lépjen a [Vezeték nélküli] menüpontba, ésválassza a [Kézi (Speciális)] opciót.

Wi-Fi Protected Setup (WPS) egy gombnyomásra

A HMP2000 támogatja a Wi-Fi Protected Setup lehetőséget (WPS, védett Wi-Fi beállítás). HMP2000 készülékét gyorsan és biztonságosan csatlakoztathatja egy WPS lehetőséget támogató vezeték nélküli útválasztóhoz. Az alábbi két beállítási módszer közül választhat: PBC (nyomógombos konfiguráció) vagy PIN (személyi azonosítószám).



Tanács

 A Wi-Fi Protected Setup(WPS, védett Wi-Fi beállítás) egy, a Wi-Fi Alliance által megalkotott standard az otthoni hálózat egyszerű és biztonságos létrehozásáért.

PBC



- 1 Adja hozzá az útválasztóhoz a HMP2000 készüléket:
 - Az útválasztó felhasználói kézikönyvéből megtudhatja, hogyan adhat hozzá egy WPS készüléket az útválasztóhoz. Például: nyomja le és tartsa lenyomva a WPS nyomógombot.
 - → Az útválasztó keresni kezdi a HMP2000 készüléket.
- 2 A HMP2000 készüléken válassza a PBC lehetőséget.
 - → A csatlakozás után a HMP2000 készüléken megjelenik egy üzenet.

PIN

- 1 Írja le a HMP2000 készüléken látható PIN-kódot.
- 2 Írja be a PIN-kódot a számítógépén az útválasztó beállítási lapján:
 - Az útválasztó felhasználói kézikönyvéből megtudhatja, hogyan írja be az útválasztó PIN-kódját.
- 3 A HMP2000 készüléken válassza a PIN lehetőséget.

Standard

- 1 A HMP2000 készüléken válassza a [Normál] lehetőséget.
- Az előugró ablakba írja be a hálózat jelszavát (lásd 'A távvezérlő használata', 6. oldal).

4 Lejátszás

A HDTV készülékén médiatartalmakat jeleníthet meg:

- online szolgáltatásokból, vagy
- egy USB-tárolóeszközről.

Lejátszás online felületen

Csatlakoztassa a HMP2000 készüléket az internethez. Máris élvezheti az online szolgáltatásokat HDTV készülékén.



Megjegyzés

 A Koninklijke Philips Electronics N.V. nem vállal felelősséget a Net TV szolgáltatói által kínált tartalomért.



- Válasszon ki egy online szolgáltatást a kezdőképernyőn (lásd 'Navigálás a kezdőképernyőn', 6. oldal):
 - A kezdőképernyőn válassza ki a elemet, majd nyomja meg a gombot.
 - (2) Válasszon egy opciót: NETFLIX: online videoszolgáltatások YouTube: online videoszolgáltatások Facebook: online közösségi hálózati szolgáltatások AccuWeather: online időjárás-előrejelzési szolgáltatások Piccasa: online fényképmegosztási szolgáltatások

- 2 Az opciók kiválasztásához és a lejátszás vezérléséhez használja a távvezérlőt:
 - Valamely opció kiválasztásához nyomja meg a A V IV, majd az OK gombot.
 - Egy szinttel való visszalépéshez nyomja meg a 3 gombot (néhány online szolgáltatásnál nem elérhető).
 - A lejátszás leállításához nyomja meg a 📕 gombot.

Lejátszás USB-tárolóeszközről

HDTV készülékén keresztül egy, a **HMP2000** készülékhez csatlakoztatott USBtárolóeszköz tartalmát is lejátszhatja.





- 1 A kezdőképernyőn válassza az USB forrást.
 - → A médiafájlok az alábbi szempontok szerint csoportosítva jelennek meg:

[Mappa]: Az összes fájl és mappa megjelenítése. [Filmek]: Filmfájlok megjelenítése. [Zene]: Zenefájlok megjelenítése. [Fényk.]: Fényképfájlok megjelenítése.

- 2 Válassza ki a lejátszandó fájlt.
 3 A lejátszás a távvezérlő segíts
 - A lejátszás a távvezérlő segítségével vezérelhető (lásd 'A távvezérlő használata', 6. oldal).

Médiafájlok keresése

 A fájlok vagy mappák listájában a = gombot megnyomva választhat opciót: A [Mappa] lehetőség alatt:

A fájlok különböző nézetekben történő megjelenítéséhez:

Válassza a [Indexképek], [Lista] vagy [Előnézet] lehetőséget.

A fájlok médiatípus szerinti csoportosításához:

- Válassza a [Mind.adath.], [Filmek], [Fényk.]vagy [Zene] lehetőséget.
- A [Filmek], [Zene] és [Fényk.] lehetőségek alatt:

Egy fájl kulcsszavas kereséséhez:

 Válassza a[Keresés] lehetőséget. Írja be a kulcsszót a képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével.

A fájlok különböző lehetőségek szerinti csoportosításához:

Válassza az [Rendezés] lehetőséget.

A mappa nézetbe lépéshez:

Válassza az [Mappára ugrás] lehetőséget.

Lejátszási lehetőségek kiválasztása

- 1 Lejátszás alatt nyomja meg a távvezérlő 🗮 gombját.
- 2 A▲▼◀▶ gomb lenyomásával választhat ki egy opciót. A jóváhagyáshoz nyomja meg a OK gombot.

Videókhoz:

[Felirat]: Felirat nyelvének kiválasztása

[Audió]: Hangcsatorna nyelvi beállítása

[Éjszakai mód]: (Dolby Digital kódolású audiofájlok esetén): A hangos hangsávokat lehalkítja, a halk hangsávokat pedig felerősíti, hogy Ön anélkül nézhessen videókat, hogy másokat zavarna.

[GOTO]: Ugrás a megadott időhöz, felvételhez vagy fejezethez.

[Felvétel ism.]: Az adott felvétel ismétlése.

[Összes ism.]: Az összes fájl ismétlése.

[Ismétlés ki]: Az ismétlés üzemmód kikapcsolása.

[Videobeállítás]: A megjelenítési opciók kiválasztása.

Zenéhez:

[lsmétlés ki]: Az ismétlés üzemmód kikapcsolása.

[Egy ismétlése]: Az adott fájl ismétlése.

[Összes ism.]: Az összes fáil ismétlése. [Véletl.ism.]: Az összes fáil lejátszása véletlenszerű sorrendben. Diavetítéshez: [Dia időzítése]: A diák közötti váltás időtartamának beállítása. [Diaátmenet]: A diák közötti váltás módjának beállítása. [Ismétlés ki]: Az ismétlés üzemmód kikapcsolása. [Összes ism.]: Az aktuális mappa képeinek ismételt lejátszása. [Véletl.ism.]: Az aktuális mappa képeinek lejátszása véletlenszerű sorrendben. [Háttérzene]: Zenefájl lejátszása diavetítés közben. [Videobeállítás]: A megielenítési opciók kiválasztása.

Fájlok kezelése

A HMP2000 készüléken válassza a kezdőképernyő USB lehetőségét. Lépjen a [Mappa] elemre, és máris kezelheti az USB-tárolóeszközön található fájlokat.

Fájlok és mappák másolása vagy áthelyezése

1 A [Mappa] lehetőség alatt válasszon ki egy fájlt vagy mappát a listából. Több fájl kiválasztásához:

- (1) A távvezérlőn nyomja meg a EDIT gombot.
 - Megjelenik az opciók listája.
- (2) Válassza az [Több kiválasztása] lehetőséget. → Létrejön egy fájllista, amelyhez hozzáadhatja a fájlokat.
- (3) A ▲ / ▼ gomb megnyomásával válasszon ki egy fájlt vagy mappát.A jóváhagyáshoz nyomja meg a ▶ II gombot.
- A távvezérlőn nyomja meg a EDIT gombot.
- 2 3 Az opciók előugró listáján válassza a [Más.] vagy [Áth.] opciót.
- 4 Válasszon ki egy célmappát. A jóváhagyáshoz nyomja meg a **FII** gombot.
 - → A kiválasztott fájlok vagy mappák másolása vagy áthelyezése a célmappába megtörtént.

Fájlok és mappák törlése

- 1 Kövesse a "Fáilok és mappák másolása vagy áthelvezése" szakasz 1-3. lépését (lásd 'Fáilok és mappák másolása vagy áthelyezése', 15. oldal).
- 2 Az opciók előugró listáján válassza a [Törlés] opciót.
 - A kiválasztott fájlok vagy mappák törlődnek.

Fáilok és maddák átnevezése

- 1 A [Mappa] lehetőség alatt válasszon ki egy fájlt vagy mappát a listából.
- A távvezérlőn nyomja meg a EDIT gombot.
- 2 3 Az opciók előugró listáján válassza a [Átnevezés] opciót.
- 4 Az előugró képernyőn megjelenő billentyűzet segítségével szerkesztheti a fájl vagy mappa nevét (lásd 'Szövegbevitel', 7. oldal).

Zenei lejátszási listák létrehozása

Azokból a dalokból, amelyeket együtt kíván lejátszani, lejátszási listát hozhat létre.

- 1 A [Mappa] lehetőség alatt válassza a zenei fájlokat.
 - (1) A távvezérlőn nyomja meg a EDIT gombot.
 - Megielenik az opciók listáia.
 - (2) Válassza az [Több kiválasztása] lehetőséget.
 - Létrejön egy lejátszási lista, amelyhez hozzáadhatja a fájlokat.
 - (3) Egy fájl kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg a ▶ 🚺 gombot.
- A távvezérlőn nyomja meg a EDIT gombot.
- 2 3 Az opciók előugró listáián válassza a [Lei.lista mentése] opciót.
 - Nevezze el tetszés szerint a lejátszási listát.
 - Létrejött egy lejátszási lista.

4

Fényképalbumok készítése

Képfájljai számára fényképalbumokat hozhat létre.

- 1 A [Mappa] lehetőség alatt válassza a képfájlokat.
 - 1 A távvezérlőn nyomja meg a EDIT gombot.
 - → Megjelenik az opciók listája.
 - 2 Válassza az [Több kiválasztása] lehetőséget.
 - → Létrejön egy lejátszási lista, amelyhez hozzáadhatja a fájlokat.
 - (3) Egy fájl kiválasztásához nyomja meg a ▲ / ▼ gombot. A jóváhagyáshoz nyomja meg a ▶ II gombot.
 - A távvezérlőn nyomja meg a EDIT gombot.
 - Az opciók előugró listáján válassza a [Fényképalbum mentése] opciót.

Nevezze el tetszés szerint a fényképalbumot.

- ➡ Létrejött egy fényképalbum.
- 2 3 4

5 Beállítás

- A HMP2000 készülék beállítási opcióit tetszés szerint megváltoztathatja.
- 1 A kezdőképernyőn válassza a 🏶 [Beáll.] elemet.
 - Ha szükséges, nyomja meg a 🎓 gombot a távvezérlőn a kezdőképernyőre lépéshez.
 - → Megjelenik a beállítási menü.
- 2 A ▲ ▼ ◀ ▶ gomb lenyomásával választhat ki egy opciót. A OK gomb megnyomásával erősítheti meg az adott opció kiválasztását.
 - A 🕽 gomb megnyomásával léphet vissza egy szinttel feljebb a menüben.

Rendszer

[A menü nyelve]: A képernyőn megjelenő menük nyelvének kiválasztása. [Felirat]: A videofeliratok nyelvének kiválasztása.

[Képernyővédő késleltetése]: A képernyővédő bekapcsolása, ha a HMP2000 egy megadott ideig inaktív, például lejátszás szüneteltetése vagy megállítása módban. A képernyővédőből való kilépéshez nyomjon meg egy gombot. [Autom. készenléti mód]: A HMP2000 készenléti üzemmódba kapcsol, ha a HMP2000 15 percig nem érzékel gombnyomást vagy médialejátszást. [Lejátszás folytatásának kérése]: Eldöntheti, újraindítja-e a lejátszást onnan, ahol a legutóbb megállította.

[Netflix deaktiválása]: A Netflix szolgáltatás kikapcsolása. [Gyári alapérték-visszaállítás]: Gyári beállítások visszaállítása.

Hang

[HDMI hangmód]: A HDMI csatlakozó audiokimenetének kiválasztása. [Beszédszinkr.]: Audio- és videotartalom szinkronizálása.

Videó

[Képméretarány]: A kijelző képoldalarányának kiválasztása.

TV-rendszer]:Válassza ki a TV-je által támogatott videofelbontást.További részleteket a TV-készülék felhasználói kézikönyvében talál.

***[1080P 24Hz]**: 1080p 24 Hz-es videokimenet használata, ahol az 1080p 24 Hz a képfelbontást és a képsebességet jelöli.

[Deep Color]: A színek árnyaltabbak és részletgazdagabbak, ha a videotartalom Deep Color módban készült, és a TV-készülék támogatja ezt a funkciót.



Megjegyzés

 *Ha a videofelbontás nem kompatibilis a TV-készülékével, üres képernyő jelenik meg. A lejátszáshoz való visszatéréshez várjon 10 másodpercet.

Hálózat

[Vezeték nélküli]: Csatlakozás Wi-Fi hálózathoz. [Hálózati információk]: A jelenlegi hálózati állapot megjelenítése, mint például a MAC cím és az aktuális IP-cím és alhálózati maszk.

6 EasyLink

A **HMP2000** támogatja a Philips EasyLink szabványt, amely a HDMI CEC (Consumer Electronics Control) protokollt használja. Egyetlen távvezérlőről vezérelhet HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott EasyLink-kompatibilis készülékeket.

- A HDMI-kapcsolaton keresztül csatlakoztassa a HMP2000 készüléket egy, a HDMI CEC protokollnak megfelelő TV-készülékhez.
- 2 ATV-készüléken kapcsolja be a funkciókat, amelyek lehetővé teszik a HDMI CEC műveleteket (Információkat a TV-készülék felhasználói útmutatójában talál).
- 3 A HMP2000 készüléken kapcsolja be az [EasyLink] lehetőséget.
 - Válassza ki a kezdőképernyőn a [Beáll.] > [EasyLink] elemet. Válassza az [Be] lehetőséget.

4 Az [EasyLink] lehetőség alatt az alábbi opciók közül választhat:

[Egyérint. lejátszás]

Amikor elindítja a lejátszást a **HMP2000** készüléken, a TV-készülék automatikusan átvált a HDMI-bemenet csatornájára.

[Egyér. készenl. mód]

Amikor készenléti üzemmódba állítja a TV-készüléket, a HMP2000 készülék is automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol.

[Autom. bekapcs a TV-ről]

Amikor a **HMP2000** bemeneti csatornájára kapcsol a TV-készüléken, a **HMP2000** automatikusan visszaáll a készenléti üzemmódból.



Megjegyzés

A Philips nem garantálja a HDMI CEC-készülékekkel való 100%-os kompatibilitást.

7 A HMP2000 firmware-ének frissítése

Kapcsolja be az **[Emlékeztető autom. frissítésről]**lehetőséget a *** [Beáll.]** > **[Szoftverfrissítés]** menüpontban. Az internetre csatlakoztatott **HMP2000** készülékkel minden elérhető firmware-frissítésnél értesítést kap. A firmware frissítése előtt ellenőrizze a **HMP2000** készülék jelenlegi firmwareverzióját.

A jelenlegi firmware-verzió ellenőrzéséhez:

Lépjen a kezdőképernyőről a *** [Beáll.]** > [Szoftverfrissítés] > [Verzióadatok] pontra.

A firmware frissítése az interneten keresztül

- 1 Csatlakoztassa a HMP2000 készüléket az internethez.
- 2 A HMP2000 kezdőképernyőjén válassza a [Beáll.] > [Szoftverfrissítés] > [Online frissítések keresése] lehetőséget.
 - Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására.
- 3 A frissítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Amint a frissítés befejeződik, a HMP2000 automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol.

Firmware frissítése USB-tárolóeszközön keresztül

- 1 A számítógépén tegye az alábbiakat:
 - (1) Keresse meg a legújabb firmware-t a www.philips.com/support weboldalon.

- (2) Keresse meg a kívánt modellt, majd kattintson a "Szoftver és meghajtók" lehetőségre.
- (3) Töltse le a firmware frissítését, és mentse a fájlt egy USBtárolóeszköz gyökérkönyvtárába.
- 2 A HMP2000 készüléken tegye a következőt:
 - (1) Csatlakoztassa az USB-s tárolóeszközt.
 - (2) A kezdőképernyőn válassza a [Beáll.] > [Szoftverfrissítés]> [USBfrissítés] lehetőséget.
 - Ha a készülék frissítést észlel, a rendszer figyelmezteti a frissítés elindítására.
- 3 A frissítéshez kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
 - Amint a frissítés befejeződik, a HMP2000 automatikusan kikapcsol, majd újra bekapcsol.



 A firmware frissítésének befejeztéig tartsa a HMP2000 készüléket bekapcsolva, a tárolóeszközt pedig csatlakozva.

8 Hibakeresés

Ha a Philips ügyfélszolgálatához fordul, szükség lesz a lejátszó típus- és sorozatszámára egyaránt. A típusszám és a sorozatszám a lejátszó alsó részén található. Írja ide a számokat:

Típusszám: _____

Gyári szám: _____

Nincs kép.

 A megfelelő videobemeneti csatorna kiválasztásához lásd a TV-készülék felhasználói kézikönyvét

Az USB-tárolóeszköz tartalma nem olvasható.

- Nem támogatott ennek az adott USB-tárolóeszköz formátuma.
- A támogatott memóriaméret legfeljebb 1 TB.
- Győződjön meg róla, hogy a lejátszó támogatja-e ezeket a fájlokat. (Tekintse meg a "Műszaki adatok"> "Lejátszható média" szakaszát).

9 Specification



A műszaki jellemzők és a kivitel előzetes bejelentés nélkül változhat.

Hálózati adapter

- Philips ASUC 12A-050150(/37, /55), Philips ASUC 12E-050150(/12)
- Bemenet: 100-240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
- Kimenet: DC 5,0 V, 1500 mA

Energiafogyasztás < 7,5 W

Energiafogyasztás készenléti módban < 1 W

Távvezérlő Akkumulátortípus: AAA

Támogatott formátumok:

- Videó: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV(640 × 480)
- Audió: Dolby Digital, MPEG audiofájlok, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3
- Kép: JPEG, JPG, BMP, GIF (nem animált GIF), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF

HDD & USB támogatás

- NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
- USB MTP támogatás, USB PTP támogatás, USB MSC támogatás

Felirattámogatás

• .srt, .sub, .smi, .ssa, idx+.sub

Videó

• HDMI-kimenet: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Hang

- HDMI-kimenet
- Jel-zaj arány (1 kHz): > 90 dB (A-súlyozott)
- Dinamikus tartomány (1 kHz): > 80 dB (A-súlyozott)
- Frekvenciaválasz: +/-0,2 dB

Főegység

- Méretek (H × Sz × Ma): 136 × 86 × 52 mm
- Nettó tömeg: 0,41 kg

A Philips Electronics Hong Kong Ltd. ezennel felajáníja, hogy kérésre biztosítja a termék által használt, szerzői jogvédelem alatt álló nyílt forráskódú szoftvercsomagokhoz tartozó teljes forráskód másolatát, amennyiben a termékhez ezt a megfelelő licencek előírják.

Az ajánlat a készülék vásárlásától számított három éven belül érvényes mindazok számára, akik ezt az információt megkapták. A forráskód megszerzéséhez írjon az open.source@philips.com címre. Ha nem szeretne e-mailt használni, illetve ha egy héten belül nem kap kézbesítési értesítést az erre a címre küldött levélről, írjon a következő címre: "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, P.O. Box 220, 5600 AE Eindhoven, Hollandia." Ha levelére kellő idő belül nem érkezik visszaigazolás, kérjük, írjon a fenti e-mail címre.



Specifications are subject to change without notice \circledast 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

HMP2000_12_UM_V1.0 wk1234.3