EU\_ARZ

HDD6320

#### Jukebox

### Quick start guide

EN	Quick start guide	
FR	Guide de démarrage rapide	8
DE	Kurzanleitung	15
ES	Guía de inicio rápido	22
	Handleiding voor snel gebruik	29
	Guida di riferimento rapido	36
PO	Início rápido	43
SV	Snabbguide	50

DA	Hurtig start	57
SU	Nopea aloitus	64
C	Rychlý pøehled	71
Ð	Gyors áttekintés	78
P	Krótka instrukcja obsługi	85
SL	Rýchly prehľad	92
RU	Быстрый запуск	99
€	Γρήγορη έναρξη	106







Need help? Besoin d'aide ? Benötigen Sie Hilfe ? Necesita ayuda inmediata ? 1

# Visit/Consulter/Besuche/Visite www.philips.com/support

#### 2 Contact Philips :/ Contacter Philips:/ Kontakt zu Philips:/ Contactar Philips:

Country	Helpdesk:	Tariff / min:	Keep ready:
Österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€ 0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase. Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€ 0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€ 0.12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Ελληνικά	0 0800 3122 1223	δωρε-ν	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€ 0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€ 0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Españal	902 888 785	€ 0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number

## **Obsah krabice**





Sluchátko (dodáván se 3 různými velikostmi gumových krytek)

Evropa a ostatní oblasti: Disk CD-ROM s aplikací Windows Media Player, Philips Device Manager, modulem plug-in zařízení Philips, uživatelskou příručkou, výukovými programy a s odpověďmi na časté dotazy



Kombinovaný kabel nabíječky / USB



Ochranné pouzdro



Struná instalaní píruka

#### Co ješt potebujete



Elektrická zásuvka



Počítač

#### Poíta vybavený:

operacní systém Windows® XP (s aktualizací SP1 nebo vyšší) procesor třídy Pentium 300 MHz nebo vyšší 128 MB paměti RAM 500 MB volného místa na disku port USB připojení k Internetu prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší

# **PIPOJENÍ**



 Připojte dodaný vícenapětový adaptér/nabíječku do zdířky DC-ln na spodní straně přehrávače a připojte druhý konec do standardní elektrické zásuvky.



- Při prvním nabíjení se baterie zcela nabije během 4 hodin; při rychlém nabíjení se baterie během jedné hodiny nabije na 70 %.
- Pehráva je pln nabitý, když se animace nabíjení zastaví a zobrazí se výše uvedená ikona.



- I. Vložte disk CD dodaný s tímto výrobkem do jednotky CD ROM v počítači PC.
- Pokud se instalační program nespustí automaticky, pomocí nástroje Prùzkumík Windows vyhledejte v obsahu disku CD soubor programu s koncovkou .exe a poklepáním jej spusťte.
- Podle zobrazených pokynů nainstalujte aplikaci Windows Media Player (včetně nezbytných modulů plug-in) a Philips Device Manager.
- 4. Po dokončení instalace softwaru bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.

#### Přenášení

Ujistěte se, že jste instalovali Philips Device Plug-in z přiloženého CD. Bez instalace Philips Device Plug-in nelze přenést obrázky na přehrávač.

- I. Pipojte pehráva k poítai.
- 2. Spusťte aplikaci Windows Media Player.
- Chcete-li zobrazit tuto obrazovku, zvolte položku Manual (Ručně). (Rovněž můžete provést automatickou synchronizaci. Pokyny jsou uvedeny uživatelské příručce na disku CD).
- Vyberte kartu Synchronizace. V rozevírací nabídce v pravém podokně vyberte jako cílovou položku Philips nebo Philips GoGear. Pokud se nenacházejí v tomto seznamu, stisknutím klávesy FS zaktualizujte zobrazení a akci zopakujte.





 Klepnutím na kartu Knihovna přejděte do knihovny médií.
Klepnutím oznate skladbu/obrázek, které chcete zkopírovat. Klepnte pravým tlaítkem myši na položku a vyberte píkaz Pidat do > Seznam synchronizace.



- Nebo petáhnte skladbu/obrázek do seznamu Seznam synchronizace v pravém podokn. Klepnutím na tlaítko Spustit synchronizaci zahájíte synchronizaci. Zobrazí se indikátor prbhu.
- Po skončení přenosu můžete přehrávač odpojit od počítače.



Další informace a tipy pro penášení hudby a obrázk prostednictvím aplikace **Windows Media Player** jsou uvedeny v uživatelské píruce na dodaném disku CD.

## 3 Zábava

#### Zapnout a pehrávat

- Chcete-li přehrávač zapnout, stiskněte a podržte přepínač ON/OFF HOLD v poloze ON/OFF po dobu 3 sekund, dokud se přehrávač nezapne.
- Pomocí SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU procházejte hlavní nabídku.
- Stisknutím tlaítka > vyberte položku Hudba, Obrázky, Nahrávky nebo Nastavení.
- 4. ▲ a ▶ Pomocí SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU a tlaítek
  ▲ a ▶ procházejte skladby
- Po vyhledání skladby nebo nahrávky, kterou chcete pehrát, stisknte tlaítko
  II.



#### Používání SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU

Tento přehrávač je vybaven dotykovými ovládacími prvky, které reagují na dotyk prstů. SVISLý DOTYKOVÝ PRUH (viz obrázek) slouží k procházení seznamů. Reaguje na následující pohyby prstů.



Posouvání	Rychlé posouvání	Klepnte uprosted
Procházení seznamem	Procházení se zrychlí podobně jako kolo (setrvačník) a potom postupně zpomaluje	Ukončíte procházení seznamu

	То	Postup
Obecné	Zapnutí a vypnutí napájení	Stisknte a podržte pepína ON/OFF HOLD v poloze ON/OFF po dobu pibližn 3 sekundy
	Procházení seznamem	Použijte SVISLÝ DOTYKOVÝ PRUH
	Vybrat	Stisknte tlaítko 🕨
	Pejít zpt	Stisknte tlaítko ┥
	Pístup do nabídky možností	Stisknte tlaítko MENU
	Pejít zpt do knihovny a procházet	Stisknte tlaítko ┥
Hudba	Pehrát/pozastavit hudbu	Stisknte tlaítko 📲
	Pejít na další skladbu	Stisknte tlaítko 🍽
	Pejít na pedchozí skladbu	Stisknte tlaítko 🛤
	Pidat skladbu mobilního seznamu stop	Vyberte nebo pehrajte skladbu, stisknte tlaítko <b>MENU</b> a vyberte píkaz <b>Pidat do mobilního seznamu stop</b>
	Vymazat stopy	Vymazat stopy z přehrávače pomocí Windows Media Player. Připojte přehrávač k počítači. Zvolte písně, které byste chtěli z přehrávače vymazat v položkách na panelu zařízení. Stiskněte klávesu Delete na klávesnici počítače.
Obrázky	Spuštní prezentace	Stisknte tlaítko MENU, vyberte píkaz Spustit prezentaci a stisknte tlaítko ►
	Ukonení prezentace	Stisknte tlaítko ◀

## Odstraňování problémů

#### Jak resetovat pehráva?

Dojde-li k zamrznutí přehrávače (což je velice nepravděpodobné), neztrácejte hlavu. Jednoduše posuňte a podržte přepínač oN/OFF HOLD do polohy ON/OFF a současně stiskněte tlačítko VOLUME +. Podržte, dokud se přehrávač nevypne.

#### Jak opravit tento pístroj?

V případě chyby zařízení připojte přehrávač k počítači a pomocí programu Philips Device Manager přehrávač resetujte.

- 1. Spustte program Philips Device Manager z umístění Start > Programy > Philips Device Manager.
- 2. Vyberte toto zařízení.
- 3. Klepněte na kartu Repair (Opravit).
- 4. Klepněte na tlačítko Repair (Opravit).
- 5. Po dokončení obnovení klepněte na tlačítko OK a odpojte přehrávač.
- 6. Zobrazí se zpráva Updating firmware (Probíhá aktualizace firmwaru).
- 7. Po restartování můžete přehrávač znovu používat.

## Potebujete pomoc?

#### Uživatelská píruka

Viz uživatelská píruka na disku CD.

#### Nápovda online

www.philips.com/support

#### Zaregistrujte tento výrobek

Chcete-li získat přístup k aktualizacím zdarma, důrazně doporučujeme tento výrobek zaregistrovat. Chcete-li tento výrobek zaregistrovat, přihlaste se na webu www.philips.com/register, abychom vás mohli informovat ihned, jakmile budou k dispozici nové aktualizace.





Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

> www.philips.coi 8240 410 0411



