Rádi vám vždy pomůžeme

Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese

www.philips.com/welcome

HMP2000





Příručka pro uživatele



Obsah

1	Upozornění na ochrannou známku	3
2	Základní informace	4
	Připojení	4
	Zapnutí nebo vypnutí	4
	Automatický pohotovostní režim	5
	Spořič obrazovky	5
	Procházení domovské obrazovky	6
	Použijte dálkový ovladač	6
	Zadejte text	7
3	Nastavení při prvním zapnutí	9
	Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi	9
	Nastavení WPS jedním dotykem	10
	Standardní	11
4	Přehrávání	12
	Přehrávání online služeb Přehrávání z připojeného velkokapacitního paměťového	12
	zařízení USB	13
	Vyhledávání souborů médií	14
	Výběr možností přehrávání	14
	Správa souborů	15
	Kopírování nebo přesun souborů a složek	15

9	Specifikace	24
8	Řešení problémů	23
	Aktualizace firmwaru prostřednictvím paměťového zařízení USB	21
	Aktualizace firmwaru prostřednictvím internetu	21
7	Aktualizace firmwaru zařízení HMP2000	21
6	EasyLink	20
	Síť	19
	Videí	19
	Audio	18
	Systém	18
5	Nastavení	18
	Vytváření fotoalb	17
	Vytváření seznamů hudebních skladeb	16
	Přejmenování souborů nebo složek	16
	Odstranění souborů a složek	16

1 Upozornění na ochrannou známku

HDMI, and HDMI logo and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.



DOLBY DIGITAL

Manufactured under license from Dolby Laboratories. "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



2 Základní informace





(1)

Konektor HDMI pro výstup audio/video

 Slouží k připojení k televizoru s vysokým rozlišením (HDTV) pomocí kabelu HDMI

(2)

Konektor napájení

Slouží k připojení k napájení přes adaptér AC/DC

Zapnutí nebo vypnutí

- 1 V zařízení HMP2000 zapněte zařízení stisknutím tlačítka O na dálkovém ovladači.
 - → Kontrolka napájení se bíle rozsvítí.



4 CS

2 Na televizoru přepněte na vstupní kanál zařízení HMP2000:

 Na dálkovém ovladači televizoru vyberte vstupní kanál zařízení HMP2000 pomocí tlačítka zdroje.



- 3 Chcete-li zařízení HMP2000 do pohotovostního režimu, znovu stiskněte tlačítko ⁽¹⁾ na dálkovém ovladači.
 - → Kontrolka napájení se rozsvítí červeně.

Automatický pohotovostní režim

Na domovské obrazovce zapněte **[Aut. pohotovostní režim]**v nabídce**[Nast.]** > **[Systém]**.

Pokud na zařízení HMP2000 po dobu 15 minut nestisknete žádné tlačítko ani nebudete přehrávat média, zařízení HMP2000 automaticky přejde do pohotovostního režimu. Výjimkou jsou případy, kdy:

Zadáte text na klávesnici na obrazovce.

Spořič obrazovky

Na domovské obrazovce přejděte do nabídky**[Nast.]** > **[Systém]** a zapněte **[Zpoždění spoř. obrazovky]**.

Pokud na zařízení **HMP2000** po stanovenou dobu nestisknete žádné tlačítko ani nebudete přehrávat média, aktivuje se spořič obrazovky. Chcete-li spořič obrazovky ukončit, stiskněte libovolné tlačítko na dálkovém ovladači.

Procházení domovské obrazovky



1



6

÷

- Na dálkovém ovladači přejděte stisknutím tlačítka 🏫 na domovskou obrazovku.
 - → Na domovské obrazovce naleznete tyto nabídky:
 - : Online služby
 - 🖹 : Připojená paměťová zařízení, například paměťová zařízení USB
 - 🏶 : Nabídka nastavení

2 Výběr nabídky:

- V případě potřeby stiskněte tlačítko ▼.
 - Označí se aktuální nabídka.
- (2) Na dálkovém ovladači vyberte nabídku stisknutím tlačítka ◄ nebo ►.
 → Zobrazí se možnosti nabídky.

3 Výběr možnosti v nabídce:

- Stiskněte tlačítko A.
 - Označí se aktuální možnost.
- Stiskněte tlačítko ◄ nebo ► a OK.

Použijte dálkový ovladač

Zapnutí nebo vypnutí pohotovostního režimu zařízení HMP2000

Stiskněte tlačítko 心.

Procházení obrazovkami nebo možnostmi

A

- Návrat na domovskou obrazovku
- Procházení možnostmi

ΟК

Potvrzení možnosti

5

O jednu úroveň zpět nebo ukončení (s výjimkou některých online služeb)

Zobrazení možností nabídky pro přehrávání médií nebo procházení souborů

Stiskněte tlačítko 🗮 .

Připojeno kNETFLIX (online video služba)

Stiskněte tlačítko mun.

Ovládání přehrávání

▶ || ́ • ______

- Spuštění, pozastavení nebo obnovení přehrávání
- Ukončení přehrávání

|◀ / ▶|

Přechod k předchozímu nebo dalšímu souboru médií

4/>

- Vyhledávání vzad nebo vpřed v aktuálním souboru
- Opakovaným stisknutím tlačítka vyberete rychlost vyhledávání

▲ / ▼

Otáčení fotografie

- Zobrazení informací o aktuálním souboru během přehrávání SUBTITLE
- Přístup k možnostem titulků

Bezpečné odebrání připojeného zařízení USB

- Stiskněte a podržte tlačítko a vyberte možnost
- Správa souborů nebo složekna připojených paměťových zařízeních
 - Stiskněte tlačítko EDIT.

Zadejte text

Pomocí dálkového ovladače a klávesnice na obrazovce zadejte text.



ABC abc E@

Vyberte režimy vstupu

- Stiskněte tlačítko I◀ / ▶I na dálkovém ovladači.
 - → Aktuální režim vstupu je zvýrazněn na klávesnici na obrazovce.

ABC: Vstup angličtiny s velkými písmeny **abc**: Vstup angličtiny s malými písmeny E@: symboly

Zadejte text

- Stisknutím tlačítka ▲ ▼ ◄ ► na dálkovém ovladači se přesunete na jinou klávesu, stisknutím tlačítka OK vyberete písmeno nebo symbol.
- 2 Pomocí klávesnice na obrazovce a dálkového ovladače vyberte možnosti vstupu:

 \leftarrow / \rightarrow : Posunutí kurzoru doleva nebo doprava.

💌 : Odstranění znaku před kurzorem

3 Jakmile jste skončili se psaním, stisknutím tlačítka OK na klávesnici na obrazovce jej ukončíte.

3 Nastavení při prvním zapnutí

Při prvním použití zařízení HMP2000 proveďte následující nastavení:

- V nabídce [Jazyk menu] vyberte jazyk nabídky zařízení HMP2000;
- V nabídce [Bezdrátové] vyberte zařízení HMP2000 do své domácí sítě prostřednictvím funkce Wi-Fi.

Chcete-li ukončit obrazovku nastavení,

- Stiskněte tlačítko 🕈 na dálkovém ovladači.
 - ↦ Přejdete na domovskou obrazovku.

Chcete-li změnit možnosti nastavení

Na domovské obrazovce přejděte do nabídky 🏶 [Nast.].

Připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi

Pňpojte přehrávač HMP2000 k bezdrátovému routeru (přístupovému bodu). Přehrávač HMP2000 lze připojit k síti vytvořené okolo routeru.

Ujistěte se, zda je router přímo připojen k internetu a není třeba žádné vytáčení v počítači.



- 1 Při prvním připojení napájení zařízení HMP2000 vyberte možnost [Bezdrátové] na stránce úvodního nastavení.
 - Sobrazí se překryvná obrazovka s výzvou k výběru režimu připojení.
- Na překryvné obrazovce vyberte možnost [Vyhledejte síť Wi-Fi (doporučeno)].
 - → Zobrazí se seznam sítí v dosahu.
 - Chcete-li seznam sítí aktualizovat, stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovladači.
- 3 Vyberte svou síť.

4 Vyberte možnost připojení: PIN, PBC nebo [Standardní].

- → Po dokončení připojení se zobrazí zpráva.
- Při příštím zapnutí zařízení HMP2000 se zařízení HMP2000 automaticky připojí k dříve připojené síti.

Poznámka

 Je-li v routeru povoleno filtrování adres MAC, přidejte adresu MAC zařízení HMP2000 do seznamu povolených zařízení. Chcete-li zjistit adresu MAC, přejděte na domovské obrazovce na možnosti *
 > [Bezdrátový]> [Info o síti].



 Pokud jste vypnuli vysílání názvu SSID nebo informaci Service Set Identifier (SSID) routeru skryli, zadejte název SSID a heslo ručně. Přejděte do nabídky [Bezdrátový] avyberte možnost [Ručně (pro pokročilé)].

Nastavení WPS jedním dotykem

HMP2000 podporuje protokol WPS (Wi-Fi Protected Setup neboli chráněné nastavení Wi-Fi). Můžete rychle bezpečně připojit zařízení HMP2000 k bezdrátovému routeru, který rovněž podporuje nastavení WPS. Můžete vybrat jeden ze dvou způsobů nastavení: PBC (Push Button Configuration) nebo PIN (Personal Identification Number).



 Chráněné nastavení Wi-Fi (WPS) je standard vytvořený společností Wi-Fi Alliance, který umožňuje snadné vytvoření bezdrátové domácí sítě.

PBC



- 1 Na routeru přidejte zařízení HMP2000:
 - Informace o přidání zařízení WPS k routeru naleznete v uživatelské příručce routeru. Příklad:

Stiskněte a podržte tlačítko WPS.

- → Router zahájí vyhledávání zařízení HMP2000.
- 2 V zařízení HMP2000 vyberte možnost PBC.
 - → V zařízení HMP2000 se po dokončení připojení zobrazí zpráva.

PIN

- 1 Zapište si kód PIN, který se zobrazí v zařízení HMP2000.
- 2 V počítači zadejte kód PIN na stránce nastavení routeru:
 - Informace o tom jak zadat kód PIN routeru, naleznete v uživatelské příručce routeru.
- 3 V zařízení HMP2000 vyberte možnost PIN.

Standardní

- 1 V zařízení HMP2000 vyberte možnost [Standardní].
- Na překryvné obrazovce zadejte heslo sítě (viz 'Použijte dálkový ovladač' na straně 6).

4 Přehrávání

V televizoru s vysokým rozlišením (HDTV) si můžete vychutnat přehrávání médií z

- online služeb nebo
- připojení velkokapacitního paměťového zařízení USB.

Přehrávání online služeb

Zařízení **HMP2000** připojte k internetu. Můžete využívat online služby v televizoru s vysokým rozlišením (HDTV).



Poznámka

 Společnost Koninklijke Philips Electronics N.V. nenese žádnou odpovědnost za obsah zobrazený poskytovateli služeb portálu Net TV.



- Na domovské obrazovce vyberte online službu (viz 'Procházení domovské obrazovky' na straně 6):
 - Na domovské obrazovce vyberte ikonu a poté stiskněte tlačítko
 .
 - (2) Vyberte možnost: NETFLIX: Online video služby YouTube: Online video služby Facebook: Online služby sociálních sítí AccuWeather: Online služby předpovědi počasí Piccasa: Online služby pro sdílení fotografií

- 2 Pomocí dálkového ovladače vyberte možnosti a ovládejte přehrávání:
 - Chcete-li vybrat možnost, stiskněte tlačítko ▲ ▼ ◀ ▶ a OK.
 - Chcete-li přejít o jednu úroveň zpět, stiskněte tlačítko ⁵ (u některých online služeb není k dispozici).
 - Pokud chcete přehrávání zastavit, stiskněte tlačítko .

Přehrávání z připojeného velkokapacitního paměťového zařízení USB

Prostřednictvím televizoru s vysokým rozlišením (HDTV) můžete přehrávat média z velkokapacitního paměťového zařízení USB připojeného k zařízení **HMP2000**.





1 Na domovské obrazovce vyberte zdroj USB.

→ Soubory médií jsou tříděny tímto způsobem:

[Složka]: Zobrazení všech souborů nebo složek. [Filmy]: Zobrazení souborů filmů. [Hudba]: Zobrazení hudebních souborů. [Foto]: Zobrazení souborů fotografií.

- Vyberte soubor médií, který chcete přehrát.
 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkovéh
- 3 Přehrávání můžete ovládat pomocí dálkového ovladače (viz 'Použijte dálkový ovladač' na straně 6).

Vyhledávání souborů médií

 V seznamu souborů nebo složek vyberte možnosti stisknutím tlačítka \exists : V nabídce [Složka]:

Chcete-li zobrazit různé náhledy souborů

• Vyberte možnost [Miniatury], [Seznam] nebo [Náhled]. Chcete-li zobrazit soubory podle typu médií

• Vyberte možnost **[Všechna média], [Filmy], [Foto]**nebo **[Hudba]**. V nabídce **[Filmy], [Hudba]** a **[Foto]**:

Chcete-li vyhledat soubor podle klíčového slova

 Vyberte možnost[Hledat]. Zadejte klíčové slovo na klávesnici na obrazovce.

Chcete-li soubory třídit jinak

• Vyberte možnost [Tříděné pořadí].

Chcete-li přejít na zobrazení složek

Vyberte možnost [Přejít do složky].

Výběr možností přehrávání

- 1 Během přehrávání stiskněte tlačítko 🗮 na dálkovém ovladači.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲ ▼ ◀ ► vyberte volbu. Stisknutím tlačítka OK volbu potvrďte.

Pro videosoubory

[Titulky]:Výběr jazyka titulků

[Audio]:Výběr jazyka zvuku

[Noční režim]: (pro zvuk kódovaný technologií Dolby Digital): Změkčuje úroveň hlasitého zvuku a činí úrovně měkkých zvuků hlasitějšími, takže si můžete vychutnat videa při nízkých nastaveních hlasitosti, aniž byste rušili ostatní.

[JÍT NA]: Přechod na určitý čas, titul nebo kapitolu.

[Opakovat titul]: Opakování aktuálního titulu.

[Opak.vše]: Opakování všech souborů.

[Opak. vypnuto]: Vypnutí režimu opakování.

[Nastavení videa]: Výběr možností zobrazení.

Pro hudbu

[Opak. vypnuto]: Vypnutí režimu opakování.

[Opak. jednou]: Opakování aktuálního souboru.

[Opak.vše]: Opakování všech souborů. [Náhodně smyčka]: Přehrávání všech souborů v náhodném pořadí. Pro prezentaci [Čas snímku]: Nastavení intervalu před přepnutím z jednoho snímku na další [Přechod snímku]: Nastavení režimu přechodu mezi dvěma snímky [Opak.vspnuto]: Vypnutí režimu opakování. [Opak.vše]: Opakované přehrávání fotografií v aktuální složce. [Náhodně smyčka]: Přehrávání fotografií v aktuální složce v náhodném pořadí. [Hudební kulisa]: Přehrávání hudebního souboru během prezentace. [Nastavení videa]: Výběr možností zobrazení.

Správa souborů

Na zařízení HMP2000 vyberte na domovské obrazovce možnost USB. Přejděte do nabídky [Složka] a můžete spravovat soubory uložené na připojeném paměťovém zařízení USB.

Kopírování nebo přesun souborů a složek

- 1 V nabídce [Složka] vyberte soubor ze seznamu souborů nebo složek. Chcete-li vybrat více souborů
 - Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovladači.
 Zobrazí se seznam možností.
 - (2) Vyberte možnost [Výběr více položek].
 - Vytvoří se seznam souborů, kam budete moci přídat soubory nebo složky.
 - (3) Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte soubor nebo složku. Stisknutím tlačítka ▶ II volbu potvrďte.
- Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovladači.
 V překryvném okně se seznamem možností s
- 3 V překryvném okně se seznamem možností stiskněte možnost [Kopír.] nebo [Pohyb].
- 4 Vyberte cílovou složku. Stisknutím tlačítka ► 🛚 volbu potvrďte.

 Vybrané soubory nebo složky se zkopírují nebo přesunou do cílového umístění.

Odstranění souborů a složek

- Postupujte podle kroků 1 až 3 v části "Kopírování nebo přesun souborů a složek" (viz 'Kopírování nebo přesun souborů a složek' na straně 15).
- 2 V překryvném okně se seznamem možností stiskněte možnost [Odstranit].
 → Vybrané soubory nebo složky se odstraní.

Přejmenování souborů nebo složek

- 1 V nabídce [Složka] vyberte soubor ze seznamu souborů nebo složek.
- 2 Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovladači.
- 3 V překryvném okně se seznamem možností stiskněte možnost [Přejmen.].
- 4 Na překryvné klávesnici na obrazovce upravte název souboru nebo složky (viz 'Zadejte text' na straně 7).

Vytváření seznamů hudebních skladeb

Můžete vytvářet seznamy skladeb těch hudebních souborů, které chcete přehrávat společně.

- V nabídce [Složka] vyberte hudební soubory.

1

- 1 Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovladači.
 - → Zobrazí se seznam možností.
- 2 Vyberte možnost [Výběr více položek].
 - → Vytvoří se seznam souborů, kam budete moci přidat soubory.
- (3) Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte soubor. Stisknutím tlačítka ▶ II volbu potvrďte.
- Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovladači.
 V překrvyném okně se seznamem možností s
- 3 V překryvném okně se seznamem možností stiskněte možnost [Uložit sezn. skl.].
- 16 CS

Poimenuite seznam skladeb podle potřeby.

→ Vytvoří se seznam hudebních skladeb.

Vytváření fotoalb

4

Můžete vytvořit fotoalba, kam lze ukládat obrazové soubory.

- 1 V nabídce [Složka] vyberte obrazové soubory.
 - (1) Stiskněte tlačítko EDIT na dálkovém ovladači.
 - Zobrazí se seznam možností.

 - (2) Vyberte možnost [Výběr více položek]. → Vytvoří se seznam souborů, kam budete moci přidat soubory.
 - (3) Stisknutím tlačítka ▲ / ▼ vyberte soubor. Stisknutím tlačítka ▶ Ⅱ volbu potvrďte.
- 2 Stiskněte tlačítko **FDIT** na dálkovém ovladači
- 3 V překryvném okně se seznamem možností stiskněte možnost [Uložit fotoalbum].
- 4 Fotoalbum pojmenujte podle potřeby.
 - → Vytvoří se fotoalbum.

5 Nastavení

Nastavení možností v zařízení HMP2000 je možné změnit.

- 1 Na domovské obrazovce vyberte ikonu 🏶 [Nast.].
 - V případě potřeby přejděte na domovskou obrazovku stisknutím tlačítka na dálkovém ovladači.
 - → Zobrazí se nabídka nastavení.
- 2 Stisknutím tlačítka ▲▼◀▶ vyberte volbu. Stisknutím tlačítka OK možnost potvrdíte.
 - Stisknutím tlačítka 🕽 se vrátíte do nabídky vyšší úrovně.

Systém

[Jazyk menu]: Výběr jazyka nabídek na obrazovce.

[Titulky]:Výběr jazyka titulků pro videa.

[Zpoždění spoř. obrazovky]: Zapnutí spořiče obrazovky v případě, že je zařízení HMP2000 po zvolený časový interval nečinné (například pokud je v režimu pozastavení nebo zastavení). Chcete-li ukončit režim spořiče obrazovky, stiskněte libovolné tlačítko.

[Aut. pohotovostní režim]: Přepnutí zařízení HMP2000 do pohotovostního režimu v případě, že po dobu 15 minut není stisknuto žádné tlačítko ani se v přehrávači HMP2000 nepřehrávají média.

[Zažádat o obnovení přehrávání]: Umožňuje zvolit, zda se má přehrávání videa obnovit z místa, kde bylo naposledy zastaveno.

[Deaktivovat Netflix]: Deaktivace služby Netflix.

[Obnovit výchozí nastavení]: Obnovení výrobního nastavení.

Audio

[Režim HDMI Audio]:Vývěr výstupu zvuku pro konektor HDMI. [Synch. rtů]: Synchronizace zvuku a přehrávání videa.

Videí

[Poměr stran]:Výběr poměru stran displeje.

[TV systém]:Vyberte rozlišení videa, které váš televizor podporuje. Podrobnosti naleznete v návodu k televizoru.

***[1080P 24Hz]**: Možnost 1080p 24 Hz použijte pro výstup videa. Údaj 1080p 24 Hz označuje rozlišení a snímkovou frekvenci.

[Deep Color]: Pokud je video zaznamenáno pomocí technologie Deep Color a televizor tuto technologii podporuje, jsou barvy zobrazeny s větším počtem jemnějších odstínů.



Poznámka

 *Pokud rozlišení videa není kompatibilní s vaším televizorem, zobrazí se prázdná obrazovka. Chceteli zobrazení obnovit, počkejte 10 sekund.

Síť

[Bezdrátový]: Připojení k síti Wi-Fi.

[Info o síti]: Zobrazení aktuálního stavu sítě, jako je například adresa MAC a aktuální adresy IP a masky podsítě.

6 EasyLink

Zařízení **HMP2000** podporuje funkci Philips EasyLink, která používá protokol HDMI CEC (Consumer Electronics Control). K ovládání zařízení vyhovujících funkci EasyLink a připojených prostřednictvím rozhraní HDMI lze použít jediný dálkový ovladač.

- 1 Pomocí konektoru HDMI připojte zařízení HMP2000 k televizoru kompatibilnímu s protokolem HDMI CEC.
- 2 Na televizoru zapněte funkce umožňující operace rozhraní HDMI CEC (informace naleznete v uživatelské příručce televizoru).
- 3 V zařízení HMP2000 zapněte funkci [EasyLink].
 - Na domovské obrazovce vyberte nabídku [Nast.] > [EasyLink]. Vyberte možnost [Zap].
- 4 V nabídce [EasyLink] můžete vybrat následující možnosti:

[Př. stisk. 1 tl.]

Když zahájíte přehrávání na zařízení **HMP2000**, televizor automaticky přepne na vstupní kanál HDMI.

[Poh. režim stisk. 1 tl.]

Když přepnete televizor do pohotovostního režimu, zařízení HMP2000 také automaticky přejde do pohotovostního režimu.

[Aut. vyp. z TV]

Když přepnete vstupní kanál zařízení **HMP2000** v televizoru, **zařízení HMP2000** se může automaticky přepnout z pohotovostního režimu.



Poznámka

Společnost Philips nezaručuje 100% vzájemnou spolupráci se všemi zařízeními HDMI CEC.

7 Aktualizace firmwaru zařízení HMP2000

Zapněte možnost **[Připomenutí aut. aktualizace]** nabídce **& [Nast.]** > **[Aktualizace softwaru]**. Můžete obdržet upozornění, jakmile budou k dispozici aktualizace firmwaru a zařízení **HMP2000** je připojeno k internetu. Než provedete aktualizaci firmwaru, zkontrolujte aktuální verzi firmwaru zařízení **HMP2000**.

Chcete-li zkontrolovat aktuální verzi firmwaru

 Na domovské obrazovce přejděte do nabídky *** [Nast.]**> [Aktualizace softwaru] > [Informace o verzi].

Aktualizace firmwaru prostřednictvím internetu

- 1 Zařízení HMP2000 připojte k internetu.
- 2 Na domovské obrazovce zařízení HMP2000 vyberte možnosti [Nast.] > [Aktualizace softwaru] > [Zkontrolovat aktualizace online].
 - Pokud je nalezena aktualizace firmwaru, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace.
- **3** Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce a dokončete aktualizaci.
 - Po dokončení aktualizace se zařízení HMP2000 automaticky vypne a poté znovu zapne.

Aktualizace firmwaru prostřednictvím paměťového zařízení USB

- 1 V počítači proveďte následující postup:
 - Přejděte na webové stránky www.philips.com/support a vyhledejte nejnovější firmware.

- (2) Vyhledejte příslušný model a klikněte na možnost "Software a ovladače".
- (3) Stáhněte si aktualizaci firmwaru a soubor uložte do kořenového adresáře paměťového zařízení USB.
- 2 V zařízení HMP2000 proveďte následující postup:
 - (1) Připojte úložné zařízení USB.
 - (2) Na domovské obrazovce vyberte možnost [Nast.] > [Aktualizace softwaru]> [USB aktualizace].
 - Pokud je nalezena aktualizace firmwaru, zobrazí se výzva ke spuštění aktualizace.
- **3** Postupujte podle pokynů uvedených na obrazovce a dokončete aktualizaci.
 - ➡ Po dokončení aktualizace se zařízení HMP2000 automaticky vypne a poté znovu zapne.



Než se aktualizace firmwaru dokončí, ponechte zařízení HMP2000 pňpojené k napájení a

 Nez se aktualizace firmwaru dokonci, ponechte zarizeni HMP2000 pripojene k napaj paměťové zařízení ponechte připojené.

8 Řešení problémů

Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádáni o číslo modelu a sériové číslo přehrávače. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na spodní straně přehrávače. Napište si čísla sem:

Číslo modelu _____

Sériové číslo

Žádný obraz.

 Informace o výběru správného kanálu pro vstup videa naleznete v uživatelském manuálu k televizoru

Nelze přečíst obsah paměťového zařízení USB.

- Formát tohoto paměťového zařízení není podporován.
- Maximální podporovaná velikost paměti je 1 TB.
- Zkontrolujte, zda přehrávač tyto soubory podporuje. (Viz část "Specifikace"
 "Přehrávatelná média").

9 Specifikace



Poznámka

Specifikace a návrh podléhají změnám bez předchozího upozornění.

Napájecí adaptér

- Philips ASUC 12A-050150 (/37, /55), Philips ASUC 12E-050150 (/12)
- Vstup: 100–240 V~, 50/60 Hz, 0,3 A
- Výstup: DC 5,0 V, 1 500 A

Spotřeba elektrické energie <7,5 W

Spotřeba elektrické energie v pohotovostním režimu <1 W

Dálkový ovladač Typ baterie: AAA

Podporované formáty:

- Video: MPEG 1/2, H.264, VC-1, WMV9, MKV, MPG, AVCHD, AVI, TS, M2TS, TP, IFO, ISO, VOB, DAT, MP4, MPEG, MOV (H.264), ASF, FLV (640 × 480)
- Zvuk: Dolby Digital, MPEG Audio, AAC, OGG, MKA, IMP/MS ADPCM, AC3, WMA (V9), PCM, LPCM, MP3
- Obrázky: JPEG, JPG, BMP, GIF (GIF bez animace), HD-JPEG, PNG, TIF, TIFF

Podpora pevného disku a zařízení USB

- NTFS, FAT32, FAT, EXT-3, HFS+
- Podpora zařízení USB třídy MTP, podpora zařízení USB třídy PTP, podpora zařízení USB třídy MSC

Podpora titulků

• .srt, .sub, .smi, .ssa, idx+.sub

Videí

• Výstup HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Výstup rozhraní HDMI
- Odstup signál/šum (1 kHz): > 90 dB (posouzení A)
- Dynamický rozsah (1 kHz): > 80 dB (posouzení A)
- Kmitočtová charakteristika: +/- 0,2 dB

Hlavní jednotka

- Rozměry (d × š × v): 136 × 86 × 52 mm
- Čistá hmotnost: 0,41 kg

Společnost Philips Electronics Singapore Pte Ltd. tímto nabízí, že na vyžádání poskytne úplnou kopii příslušného zdrojového kódu softwarových balíčků s otevřeným kódem a chráněných autorskými zákony, které jsou použity v tomto výrobku, pro který je tato nabídka vyžadována příslušnými licencemi. Tato nabídka je platná po dobu tří let od zakoupení výrobku a je k dispozici každému, kdo obdrží tuto informaci. Chcete-li získat zdrojový kód, kontaktujte open.source@philips.com. Jestliže si nepřejete použít e-mail nebo neobdržíte odpověď během týdne, napište na adresu "Open Source Team, Philips Intellectual Property & Standards, PO. Box 220, 5600 AE Eindhoven, The Netherlands." Jestliže neobdržíte včasné potvrzení dopisu, napište e-mail na výše uvedenou adresu.



Specifications are subject to change without notice \circledast 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

HMP2000_12_UM_V1.0 wk1234.3