PhotoFrame

SPF2017 SPF2027 SPF2047



Guia de Iniciação Rápido



Conteúdo da embalagem







Suporte





Transformador CA-CC

CD-ROM (Manual do utilizador em formato digital)



Guia de Iniciação Rápido



(For SPF2047) Extra silver frame with design

1 Introdução

Botões de controle

(1) \bigcirc

Ligar/desligar a PhotoFrame

- 2)
 - Reproduzir apresentação de diapositivos
 - Alternar entre modo de apresentação de diapositivos, modo de pesquisa e modo de calendário
- (3) ▲/▼/◀/▶

Seleccionar a opção anterior/ seguinte/à direita/à esquerda

- (4) ок
 - Confirmar uma seleccão
- (5)
 - Aceder ao menu principal
 - Entrar/sair do menu de fotografias

Instalar o suporte

Para colocar a PhotoFrame numa superfície plana, afixe o suporte fornecido à parte posterior da PhotoFrame.

1 Introduza o suporte na PhotoFrame.



2 Aperte o suporte no orifício firmemente.

Ligar a corrente



- Ao posicionar a PhotoFrame, certifique-se de que a ficha e a tomada da corrente eléctrica se encontram num local de fácil acesso.
- 1 Ligue o cabo de alimentação à tomada DC na PhotoFrame.



2 Ligue o cabo de alimentação a uma tomada de alimentação.

Ligue a PhotoFrame.



Só pode desligar a PhotoFrame depois de todas as acções de cópia e gravação terem sido concluídas.

Primeira utilização:

- Prima e mantenha ⁽¹⁾ sob pressão durante mais de 1 segundo.
 - O menu de definição de idioma é apresentado.



- Seleccione um idioma e prima OK para confirmar.
 - É apresentada a mensagem de ajuda para as teclas de controlo.



- 3 Prima um botão qualquer para sair da mensagem de ajuda.
 - → As focografias são apresentadas no modo de apresentação de diapositivos.

Outras circunstâncias:

- 1 Prima e mantenha ⁽¹⁾ sob pressão durante mais de 1 segundo.
 - É apresentada a mensagem de ajuda para as teclas de controlo.
- Prima um botão qualquer para sair da mensagem de ajuda.

- As fotografias são apresentadas no modo de apresentação de diapositivos.
- Para desligar a PhotoFrame, prima ⁽¹⁾ e mantenha premido.

Ligar um dispositivo de armazenamento

Atenção

 Não remova um dispositivo de armazenamento da PhotoFrame quando estiverem a ser transferidos ficheiros de ou para o dispositivo de armazenamento.

Pode reproduzir fotografias JPEG num dos seguintes dispositivos de armazenamento ligados à PhotoFrame:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Cartão multimédia
- xD Card
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (com adaptador)
- Unidade de memória USB Contudo, não garantimos o funcionamento de todos os tipos conteúdo multimédia de cartão de memória.
- 1 Introduza firmemente um dispositivo de armazenamento.



 As fotografias armazenadas no dispositivo de armazenamento são apresentadas no modo de apresentação de diapositivos. Para remover um dispositivo de armazenamento, puxe-o para fora da PhotoFrame.

2 Reproduzir

Visualizar fotografias



- Pode apenas reproduzir fotografias JPEG na PhotoFrame.
- No menu principal, seleccione [Fotos] e, em seguida, prima OK para confirmar.



- São apresentadas as fontes de fotografias disponíveis.
- 2 Seleccione uma fonte de fotografias e prima OK para confirmar.



- 3 Seleccione um álbum e prima OK para confirmar.
 - → As fotos no álbum são apresentadas no modo de miniaturas.
- 4 Prima ^K[□] para iniciar a apresentação sequencial.
 - No modo de apresentação de diapositivos, prima
 para visualizar a fotografia seguinte/anterior.
 - No modo de apresentação de diapositivos, prima ⁴⁵ para alternar entre o modo de apresentação de diapositivos, de pesquisa e de calendário.



- No modo apresentação de diapositivos, a PhotoFrame mostra todas as fotografias automaticamente.
- No modo de pesquisa, a PhotoFrame mostra a fotografia actual e pode premir ◄/▶ para visualizar a fotografia seguinte/ anterior.
- No modo de calendário, a PhotoFrame mostra as fotografias com o calendário.

Visualizar fotos da colagem

- No menu principal, seleccione [Apresentação de diapositivos] e, em seguida, prima OK para confirmar.
- Seleccione [Colagem] e prima OK para confirmar.

Slideshow		PHILIPS
Settings		
Slideshow sequence	Single	
Transition Effect		
Frequency		
Collage		
Background color		
Display multiple photos	frame.	O Play Slideshow
		(О) ок
		0

- 3 Seleccione [Multi] e prima OK para confirmar.
- 4 Seleccione um esquema.
- 5 Prima ◀ (Direito) para seleccionar [Foto 1].
- 6 Prima novamente ◀ (Direito) para aceder às opções de fonte de fotos.
- 7 Seleccione uma foto a partir de uma fonte de fotos.
- 8 Repita os passos 5 a 7 até que todas as fotos sejam seleccionadas para o formato.
- 9 Prima ^k[□] para iniciar a apresentação da colagem.
 - Para parar a apresentação da colagem, seleccione [Apresentação de diapositivos] > [Colagem]
 [Single] e prima OK para confirmar.

🔆 Dica

- Se seleccionar um esquema de colagem, a PhotoFrame mostra uma colagem estática e o modo de apresentação é desactivado.
- Se seleccionar o formato [Aleatório], a PhotoFrame procede à colagem aleatória com base no melhor esquema de fotos e mostra as colagens no modo de apresentação.

3 Configuração

Seleccionar o idioma do ecrã

- No menu principal, seleccione [Configuração] e, em seguida, prima OK para confirmar.
- Seleccione [Idioma] e prima OK para confirmar.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	Language Setting	
Language	Power on Setting	
Menory Card		
Event Reminder		
Time and Date		
Smart Power		
Status		
Auto Orientation		
Choose your preferred setting.	l language, and Power on	Play Slideshow Ok

- 3 Seleccione [Definição do idioma] e prima OK para confirmar.
- 4 Seleccione um idioma e prima OK para confirmar.

Seleccionar fundo da fotografia

You can select a background border color for photos that are smaller than the screen of the PhotoFrame.

- No menu principal, seleccione [Apresentação de diapositivos] e, em seguida, prima OK para confirmar.
- 2 Seleccione [Cor de fundo] e prima OK para confirmar.
- 3 Seleccione uma cor de fundo / [Ajuste auto] / [Cor radiante] e, depois, prima OK para confirmar.
 - Se seleccionar uma cor de fundo, a PhotoFrame mostra uma foto com uma cor de fundo ou uma barra preta.



➡ Se seleccionar [Ajuste auto], a PhotoFrame estica a foto para preencher o ecrã com a distorção da foto.



Se seleccionar [Cor radiante], a PhotoFrame mistura a cor nas margens de uma foto que seja mais pequena que o ecrã completo para encher o ecrã sem as barras pretas ou a distorção da relação de aspecto.



Acertar a hora e a data

- No menu principal, seleccione [Configuração] e, em seguida, prima OK para confirmar.
- Seleccione [Hora e data] e prima OK para confirmar.
- 3 Seleccione [Def hora] / [Set date] e prima OK para confirmar.
- 4 Prima ▲/▼/◀/▶ e OK para introduzir a hora/data actual e, depois, prima OK para confirmar.

Setup Options	PHILIPS
Time and Date	
Set time 04:36PM	
Set time format	_
Set date	
Set date format	
Show clock	
Set the time and date of system	Play Slideshow
	O ok
	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e

Definir um lembrete de evento

Pode criar um lembrete para um evento especial e também pode seleccionar a apresentação de uma foto à hora seleccionada.



 Certifique-se de que definiu a hora e data correctas da PhotoFrame antes de definir a hora e data para um lembrete de evento.

Criar um lembrete de evento

- No menu principal, seleccione [Configuração] e prima OK para confirmar.
- Seleccione [Lembretes] e prima OK para confirmar.



- 3 Seleccione [Novo lembrete] e prima OK para confirmar.
- 4 Para introduzir um novo nome (até 24 caracteres), seleccione uma letra/ número e prima OK para confirmar.
 - Para alternar entre maiúsculas e minúsculas, seleccione [abc] no teclado apresentado e, em seguida, prima OK para confirmar.
- 5 Quando o nome estiver concluído, seleccione [Enter] e, em seguida, prima OK para confirmar.

Acertar a hora e a data de um evento

Nota

- Certifique-se de que definiu a hora e data correctas da PhotoFrame antes de definir a hora e data para um lembrete de evento.
- No menu principal, seleccione [Configuração] e, em seguida, prima OK para confirmar.
- 2 Seleccione [Lembretes] e prima OK para confirmar.
- 3 Seleccione um lembrete e, depois, prima OK para confirmar.
- 4 Seleccione [Def hora] / [Set date] e prima OK para confirmar.
- 5 Prima ▲/▼/◀/▶ e OK para definir a hora/data e prima OK para confirmar.

🔆 Dica

 Quando o lembrete activar, pode premir qualquer botão uma vez para parar o lembrete. Para parar a função de repetição, prima o mesmo botão duas vezes.

Activar/desactivar um lembrete

- No menu principal, seleccione [Configuração] e, em seguida, prima OK para confirmar.
- Seleccione [Lembretes] e prima OK para confirmar.
- 3 Seleccione um lembrete e, depois, prima OK para confirmar.
- 4 Seleccione [Definir] e prima OK para confirmar.
 - Seleccione [Ligado] para ligar o lembrete e prima OK para confirmar.
 - Para desligar o lembrete, seleccione [Desligado] e prima OK para confirmar.

Definir a ligação/desligação do ecrã por hora

Pode configurar a hora para que a PhotoFrame activa ou desactiva o ecrã automaticamente.

- Nota

- Certifique-se de que definiu a hora e data correctas da PhotoFrame antes de definir a função de ligar/ desligar automático.
- No menu principal, seleccione [Configuração] e, em seguida, prima OK para confirmar.
- 2 Seleccione [Suspensão Smart] e prima OK para confirmar.
- 3 Seleccione [Def hora] e prima OK para confirmar.
- 4 Seleccione [Dia semana] / [Fim-desemana] e prima OK para confirmar.

Set On/Off	
Auto on	
Auto off	
and the second se	
	O Play Slideshow
	Ok
	Set On/Off Auto on Auto off

- 5 Seleccione [Ligar automático] / [Desligar automático] e prima OK para confirmar.
 - Para cancelar [Ligar automático] / [Desligar automático], seleccione [Definir Ligar/Desligar] > [Desligado].
- 6 Prima ▲/▼/◀/▶ e OK para definir o tempo para a função de ligar/ desligar automático e, depois, prima OK para confirmar.



- Dias úteis: Segunda-feira 00:00 a Sexta-feira 23:59
- Fim-de-semana: Sábado 00:00 a Domingo 23:59
- Depois da PhotoFrame se desligar automaticamente, pode premir qualquer botão de controlo para a activar.

Perguntas frequentes

O ecrã LCD activa-se pelo toque?

O ecrã não é sensível nem se activa com o toque. Utilize os botões no painel posterior para controlar a PhotoFrame.

O ecrã LCD danifica-se se continuar a mostrar a mesma fotografia durante um longo período de tempo?

Não. A PhotoFrame pode mostrar a mesma fotografia continuamente durante 72 horas sem danificar o ecrã LCD.

Porque é que a minha PhotoFrame não mostra algumas das minhas fotografias?

A PhotoFrame suporta apenas fotografias JPEG. Certifique-se de que estas fotografias em JPEG não estão danificadas.

Porque é que a PhotoFrame não entra no modo de desactivação automática depois de eu o definir?

Primeiro, certifique-se de que define a hora actual, a hora da Desligação automática e a hora de Ligação automática correctamente. A PhotoFrame desliga automaticamente o seu visor exactamente à hora da Desligação automática. Se a hora já tiver passado para o dia actual, inicia a entrada no estado de Desligação automática à hora especificada no dia seguinte.



© Royal Philips Electronics N.V. 2009 All rights reserved.

Specifications are subject to change without notice Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

QSG_V1.2

Printed in China

