Brugermanual

Jukebox

HDD6320 HDD6330 HDD6335







Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
Europe			
Belgique Danmark	070 253 010 3525 8761	€0.17 Local tariff	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Deutschland	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Españal	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Ελληνικά	0 0800 3122 1223	δωρε-ν	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβήκωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς τουπροϊόντος σας
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	40 6661 5645	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Schweiz	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Suomi	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
Österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Mocellnummer und Seriennummer
North Ame	rica		
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase. Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Asia			
China	4008 800 008	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong	2619 9663	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea	(02) 5961195/1196	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number

Obsah

Vítejte	I
O tomto novém přehrávači	
Příslušenství	1
Volitelné příslušenství	2
Zaregistrujte tento výrobek	3
Další informace	3
Připojení a nabíjení	4
Indikace nabití baterie	4
Instalace	4
Přenášení	5
Zábava	. 5
Zaprutí a vyprutí	
Resetování	5
Používání tohoto přehrávače GoGear	. 6
Přehled ovládacích prvků a připojení	
Hlavní nabídka	7
Navigace	7
Organizace a synchronizace obrázků a hudl	by
s aplikací Windows Media Player	. 9
Hudba	9
Obrázky	17
Podrobné pokyny pro ovládání	23
Režim hudby	23
Obrázky	29
Rádio*	33
Nahrávání	35
Nastavení	38
Používání tohoto přehrávače k uchovávání a přenášení datovýc	:h
souborů	40
Aktualizace přehrávače	41
Chcete-li ručně zkontrolovat, zda používáte aktuální firmware:	41
Odstraňování problémů	43
Přehrávač přeskakuje skladby	43
Operační systém Windows nerozpoznal tento přehrávač	43
Přehrávač nelze zapnout	43

CZ

Podporované fotoaparáty	50
Technické údaje	49
Bezpečnost a údržba	47
Špatný příjem rádia*	
předpokládáno	46
Přehrávač je plný, ale obsahuje méně skladeb, než bylo	
Došlo k zamrznutí přehrávače GoGear	46
Po přenesení nejsou v přehrávači žádné obrázky	45
Po přenesení není v přehrávači žádná hudba	45

Vítejte

O tomto novém přehrávači

Tento nově zakoupený přehrávač umožňuje:

- přehrávat soubory MP3 a WMA
- prohlížení obrázků,
- příjem rádia VKV*
- nahrávání: hlas, VKV*, linkový vstup
- * Další informace o všechny výše uvedených funkcích viz "Podrobné pokyny pro ovládání" na straně 25 v této příručce.

Příslušenství

Součástí tohoto přehrávače je následující příslušenství:



Sluchátko (dodáván se 3 různými velikostmi gumových krytek)





Kombinovaný kabel nabíječky / USB



Ochranné pouzdro



Evropa a ostatní oblasti: Disk CD-ROM s aplikací Windows Media Player, Philips Device Manager, modulem plug-in zařízení Philips, uživatelskou příručkou, výukovými programy a s odpověďmi na časté dotazy

USA:

Disk CD "Easy Start" 1 a 2 s aplikací Windows Media Player, výukovými programy, modulem plug-in zařízení Philips, aplikací Philips Device Manager, uživatelskou příručkou a častými dotazy.

* Rádio VKV je k dispozici pouze v některých oblastech. Není k dispozici v Evropě.

Volitelné příslušenství

Následující příslušenství není dodáváno s přehrávačem, ale lze je zakoupit samostatně. Další informace o volitelném příslušenství jsou k dispozici na webu www.philips.com/GoGearshop (Evropa) nebo www.store.philips.com (USA).

Dokovací stojánek



Po vložení přehrávače do stojánku a připojení ke stereofonnímu systému nebo televizoru můžete sdílet hudbu nebo prohlížet obrázky.

Ovládací pouzdro GoGear



Chrání přehrávač a umožňuje plné ovládání. Propojovací kabel pro digitální fotoaparát



Umožňuje přenést digitální snímky do přehrávače a uvolnit místo v paměti digitální kamery.

*Seznam podporovaných digitálních fotoaparátů viz strana 51.

Zaregistrujte tento výrobek

Chcete-li získat přístup k aktualizacím zdarma, důrazně doporučujeme tento výrobek zaregistrovat. Chcete-li tento výrobek zaregistrovat, přihlaste se na webu www.philips.com/register, abychom vás mohli informovat ihned, jakmile budou k dispozici nové aktualizace.

Další informace

Navštivte web www.philips.com/support nebo www.usasupport.philips.com (uživatelé na území USA)

Po zadání čísla modelu výrobku se zobrazí následující informace:

- časté dotazy a odpovědi
- nejaktuálnější uživatelské příručky
- výukové programy
- nejnovější počítačový software ke stažení
- soubory aktualizace firmwaru

Číslo modelu a výrobní číslo jsou uvedeny na štítku na zadní straně výrobku.

Připojení a nabíjení

- Připojte dodaný vícenapětový adaptér/nabíječku do zdířky DC-ln na spodní straně přehrávače a připojte druhý konec do standardní elektrické zásuvky.
- Při prvním nabíjení se baterie zcela nabije během 4 hodin; při rychlém nabíjení se baterie během jedné hodiny nabije na 70 %.
- 3. Přehrávač je plně nabitý, když se animace nabíjení zastaví a zobrazí se 🥅 .

Indikace nabití baterie

Přibližné úrovně nabití baterie jsou indikovány následovně:



Baterie je zcela nabitá

Baterie je nabitá ze dvou třetin

Baterie je nabitá z poloviny

Baterie je téměř vybitá



Baterie je vybitá

Když je baterie téměř vybitá, začne blikat následující výstražná obrazovka nízkého stavu baterie a ozve se pípnutí. Po dvojitém pípnutí se přehrávač do 60 sekund vypne. Před vypnutím přehrávače budou uložena všechna nastavení a nedokončené nahrávky.



Instalace

- I. Vložte disk CD dodaný s tímto výrobkem do jednotky CD ROM v počítači PC.
- Podle zobrazených pokynů nainstalujte aplikaci Windows Media Player (včetně nezbytných modulů plugin) a Philips Device Manager.

Důležité!

USA: Jsou dodávány dva disky CD a oba jsou nezbytné pro instalaci.

- 3. Po dokončení instalace softwaru bude pravděpodobně třeba restartovat počítač.
- Pokud se instalační program nespustí automaticky, pomocí nástroje Průzkumík Windows vyhledejte v obsahu disku CD soubor programu s koncovkou .exe a poklepáním jej spustte.

5. Požadavky na systém:

- operační systém Windows® XP (s aktualizací SPI nebo vyšší)
- procesor třídy Pentium 300 MHz nebo vyšší
- 128 MB paměti RAM
- 500 MB volného místa na disku
- připojení k Internetu
- prohlížeč Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší
- port USB

Ztratili jste disk CD? Nevadí – obsah disku CD je k dispozici ke stažení z webu www.philips.com/support nebo www.usasupport.philips.com (uživatelé na území USA)

Přenášení

Do tohoto přehrávače lze přenášet hudbu a obrázky pomocí aplikace **Windows Media Player**. Další informace viz "Organizace a synchronizace obrázků a hudby s aplikací Windows Media Player" na straně 9.

Zábava

Zapnutí a vypnutí

Chcete-li přehrávač zapnout, stiskněte a podržte přepínač ON/OFF HOLD v poloze ON/OFF po dobu 3 sekund, dokud se přehrávač nezapne.

Chcete-li přehrávač vypnout, stiskněte a podržte přepínač ON/OFF HOLD v poloze ON/OFF po dobu 3 sekund, dokud se přehrávač nevypne.

POZNÁMKA!

Pokud během 10 minut přehrávač nepoužijete nebo se nepřehrává žádná hudba, přehrávač se automaticky vypne. Pokud nebyl přehrávač vypnutý delší dobu nebo pokud při vypnutí přehrávače nebyla nízká úroveň nabití, při příštím zapnutí přehrávače se znovu obnoví poslední stav přehrávaín a zobrazení na displeji.

Resetování

Dojde-li k zamrznutí přehrávače (což je velice nepravděpodobné), neztrácejte hlavu. Jednoduše posuňte a podržte přepínač ON/OFF HOLD do polohy ON/OFF a současně stiskněte tlačítko VOLUME +. Podržte, dokud se přehrávač nevypne.



TIP

Při resetování nebude v přehrávači vymazán stávající obsah.

Používání tohoto přehrávače GoGear

Přehled ovládacích prvků a připojení



Tlačítko pro přehrávání/pozastavení

Tlačítko	Funkce
ON/OFF/HOLD (posunout dolů a podržet po dobu 3 sekund)	Zapnutí/vypnutí
ON/OFF/HOLD (posunout nahoru)	Zamknutí všech dotykových tlačítek
►II	Přehrávání/pozastavení skladeb
	Zastavení přehrávání rádia
ida -	Přechod zpět na ppředchozí skladbu
	Rychlý posun dozadu
	Přechod na další skladbu
	Rychlý posun dopředu
+ VOLUME -	Ovládání hlasitosti
<	Návrat na předchozí nabídku/položku
	Výběr položky
	Přechod na další položku
svislý dotykový pruh	Procházení seznamy
MENU	Přístup k seznamu položek nabídky

Hlavní nabídka

V hlavní nabídce tohoto přehrávače jsou k dispozici následující položky:

Funkce
Přehrávání digitálních hudebních skladeb
Prohlížení obrázků
Poslech rádia
Vytváření nebo přehrávání nahrávek
Přizpůsobení nastavení přehrávače
Přechod na obrazovku přehrávání



Stisknutím a podržením tlačítka < se vrátíte do hlavní nabídky.

Navigace

TIP

Tento přehrávač je vybaven dotykovými ovládacími prvky, které reagují na dotyk prstů. SVISLý DOTYKOVý PRUH (viz obrázek) slouží k procházení seznamů. Reaguje na následující pohyby prstů:

Akce	Popis	Funkce
	Lehce se dotkněte horního nebo dolního konce dotykového pruhu	Postupné posouvání nahoru nebo dolů
		Des els écono économico de cólitera e so
Podržení	stisknete a podrzte prst na horním nebo dolním konci dotykového pruhu	rrocnazeni seznamu zvysenou rychlostí (SuperScroll)
	Posouvejte prst shora dolů nebo zdola nahoru	Procházení seznamem
Posouvání		

* Rádio VKV je k dispozici pouze v některých oblastech. Není k dispozici v Evropě.

	Rychle posouvejte nahoru nebo dolů	Procházení se zrychlí podobně jako kolo (setrvačník) a potom postupně zpomaluje
Rychlé posouvání		
	Klepněte uprostřed	Ukončíte procházení seznamu
Klepnutí		

SuperScroll

Funkce Superscroll umožňuje rychle vyhledat oblíbenou skladbu. Při rychlém procházení seznamu skladeb, interpretů, alb nebo žánrů bude písmeno Superscroll (první písmeno skladby, interpreta, alba nebo žánru) zvýrazněno pro orientaci, na kterém místě v seznamu se nacházíte.



Organizace a synchronizace obrázků a hudby s aplikací Windows Media Player

V této kapitole je popsáno základní ovládání a kroky nezbytné pro úspěšné přenášení hudby a obrázků do přehrávače. Další informace jsou k dispozici v nápovědě k aplikaci **Windows Media Player** v počítači.

Hudba

Přidávání skladeb do knihovny aplikace Windows Media Player

Skladby v počítači

1. Spusťte aplikaci Windows Media Player klepnutím na následující ikonu na pracovní ploše.



2. Klepnutím na kartu Library (Knihovna) přejděte do knihovny médií.



3. Klepněte na tlačítko Přidat do knihovny v dolní levé části obrazovky.

Now Playing	Rip Burn	Sync Guide		Shop for Mu	sic Listen to Radio	- • ×
P Search .	🛃 More (nfo 🏼 🚽 I	brary Options			Now Playing List 🔸	
Al House	The Artist	Abun There are no media ik	Rating Genre	Length File Nan	Drag kens here to build a lat	
	<	10		>		Total Time: 0:00
Add to Library 🔸	0 Item(s)		Tota	l Time: 0:00 / 0 bytes	🔁 Start Sync 🧕 Start Burn	
						11

4. Můžete si vybrat, zda chcete přidat soubory ze složky, adresy URL, hledáním v počítači atd.

Ripování skladeb z disku CD

Chcete-li přenést hudbu z disku CD do přehrávače, je třeba nejprve vytvořit digitální kopii hudby v počítači. Tento postup se nazývá ripování.

- I. Spustte aplikaci Windows Media Player.
- 2. Vložte hudební disk CD.
- 3. Klepnutím na kartu **Ripování** zobrazíte seznam hudebních skladeb na disku CD.
- Pokud je váš počítač připojen k Internetu, budou automaticky načteny informace o albu, abyste nemuseli zadávat názvy skladeb a další informace ručně.
- Pokud se tak nestane, zkontrolujte, zda jste připojeni k Internetu a klepněte na tlačítko Najít informace o albu.

Were Tards: Ta	Nor. Nor. Nor. Nor. Water Norda Water Norda Norda Norda Norda Norda Water Norda Water Norda Norda Norda Strice Cubic Norda Water Norda Norda Norda Norda Norda Norda Norda Tell Legit Norda Norda Norda Norda Norda Norda 1 Norda Strice Norda Norda Norda Norda 3 Le. Strice Norda Norda Norda Norda 3 Le. Strice Norda Norda Norda Norda 4 Molda Norda Norda Norda Norda Norda 5 Strice Norda Norda Norda Norda Norda 6 Strice Norda Norda Norda Norda Norda 6 Strice Norda Norda Norda Norda Norda	Wi	ndows	Media Play	er			
National Subject Regime Coulds 1 Fm 15.2 Regime	Notice But Barge Barge <td>٧</td> <td>ñew Pla</td> <td>y Tools He</td> <td>qle</td> <td></td> <td></td> <td></td>	٧	ñew Pla	y Tools He	qle			
Burn Burn Strict Cude breach 412 Burn Strict Cude breach 412 Burn Strict Cude breach 412 Burn Strict Strict Strict 1 Breach Attract Strict Strict Strict Strict 1 Tr. 246 Strict Non- Our Predict 3 Lin 246 Strict Non- Our Predict 3 Lin 246 Strict Non- Our Predict 3 Lin 248 Strict Non- Our Predict 3 Lin Non- Non- Our Predict Non- 4 Strict Strict Non- Our Predict Non- 5 Strict Strict Non- Our Predict Non- 5 Strict Strict Non- Our Predict Non- Our Predict 6 Strict <td>Part Mark L Larar Rate Data S. R.C. Calde 106 tech State State</td> <td>W</td> <td>Indows N</td> <td>ledia Player</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td>	Part Mark L Larar Rate Data S. R.C. Calde 106 tech State	W	Indows N	ledia Player				
No. Open Open<	No. Open Had Open Had Open Had Open Had Tele (expl) F6.2Acia Aftel Open Had Secondaria 1 Fr. 4.25 Mo. Mo. Upen Had Secondaria 2 Fr. 4.26 Bh. Mo. Upen Had Upen Had 2 Fr. 2.46 Bh. Mo. Upen Had Upen Had 4 Fr. 3.26 Cle. Mo. Upen Had Upen Had 5 Fr. 3.26 Cle. Mo. Upen Had Upen Had 7 B. 2.33 Pa. Mo. Upen Had Upen Had 8 S. 3.26 Pa. Mo. Upen Had Upen Had 10 G. 3.28 Pa. Mo. Upen Had Upen Had 11 B. 2.50 Pa. Mo. Upen Had Upen Had 12 Mo. Upen Had Upen Had Upen Had Upen Had	0.00	Plaving	- Libe	any Rin	Burn	Sinc	Guide
National Association (1990) National Association (1990) <t< td=""><td>Note Note Head Note <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td>wiy Kip</td><td>COM</td><td></td><td></td></th<></td></t<>	Note Note Head Note Note <th< td=""><td></td><td></td><td></td><td>wiy Kip</td><td>COM</td><td></td><td></td></th<>				wiy Kip	COM		
Ubic Longh, Roy Salar, Jacks Compare General Solar, Jacks Compare General Solar, Jacks 1 R., 4.25 Ro.,	Tote unrept. For 2.82as Afect Compose Gare Sola Description 2 F. 6.25 Ma Ma Ma Mar	nio	ous Artis	ts - Hip Ho	p + Hard			
P_{m-} P_{0-} P_{0-} $Uor Freeh.$ 3 U_{m-} P_{0-} P_{0-} $Uor Freeh.$ 3 U_{m-} P_{0-} $Uor Freeh.$ $Uor Freeh.$ 3 U_{m-} P_{0-} $Uor Freeh.$ $Uor Freeh.$ 5 V_{m-} P_{0-} $Uor Freeh.$ $Uor Freeh.$ 5 V_{m-} P_{0-} $Uor Freeh.$ $Uor Freeh.$ 5 V_{m-} P_{0-} $Uor Freeh.$ $Uor Freeh.$ 1 V_{m-} $Vor Freeh.$ $Vor Freeh.$ $Uor Freeh.$ 11 V_{m-} $Vor Freeh.$ $Vor Freeh.$ $Vor Freeh.$ 11 $Vor Vor Vor Vor Vor Freeh.$ $Vor Freeh.$ $Vor Freeh.$ 12 $Vor Vor Vor Vor Vor Vor Freeh.$ $Uor Freeh.$ $Vor Vor Vor Vor Vor Vor Vor Vor Vor Vor $			Title	Length I	Rip Status Artist	Composer	Genre Sty	le Data Provider
2 T. 2-64 Bh. Po User feeds 2 1.6	2 1 2.44 Bh (Po	1	F	4:25	Ma		Нр	User Feedb
3 Dec. Prod. Prod. Prod. User Freeds. 4 5.2 Off. Prod. Non. User Freeds. 5 Prod. 5.2 Off. Prod. User Freeds. 5 Prod. User Freeds. Prod. User Freeds. 7 F. 2.3 Prod. Prod. User Freeds. 7 F. 2.3 Prod. Prod. User Freeds. 8 F. 4.12 Prod. Prod. User Freeds. 18 E. 4.11 Prod. User Freeds. Prod. 11 E. 5.5 Drod. Prod. User Freeds. 13 F. 5.6 Prod. Prod. User Freeds. 14 E. 2.5 Prod. Prod. User Freeds. 14 E. 2.4 Prod. Prod. User Freeds. 15 F. 4.2 Drod. Prod. User Freeds. 14 </td <td>3 Le. 549 Dv. Pe_1 Pe_1 User Feeds 5 P. 253 Cfc Pe_1 User Feeds 5 P. 253 Cfc Pe_1 User Feeds 5 P. 253 Cfc</td> <td>2</td> <td>T</td> <td>2:46</td> <td>Bin</td> <td></td> <td>Нр</td> <td>User Feedb</td>	3 Le. 549 Dv. Pe_1 Pe_1 User Feeds 5 P. 253 Cfc Pe_1 User Feeds 5 P. 253 Cfc Pe_1 User Feeds 5 P. 253 Cfc	2	T	2:46	Bin		Нр	User Feedb
9 No. 102 Ufu 100 Up redut 5 P 502 D12 No No Normetal 5 S 503 Alke 100 Normetal Normetal 7 E 524 Alke 100 Normetal Normetal 7 E 527 Plan 100 Normetal Normetal 7 E 527 Plan 100 Normetal Normetal 9 E 427 Plan 100 Normetal Normetal 10 C 548 Plan 100 Normetal Normetal 11 E	4 Hit Size Ufe Mpi Upr freeds 6 S. 2.26 Alka Mpi Upr freeds 6 S. 2.26 Alka Mpi Upr freeds 7 B. 253 File Mpi Upr freeds 9 B. 4.11 Str Mpi Upr freeds 9 B. 4.11 Str Mpi Upr freeds 10 C 3.46 Nu Mpi Upr freeds 11 B. 2.55 3.0 Mpi Upr freeds 13 Fil. 3.46 Nu Mpi Upr freeds 13 Fil. 3.06 Ale Mpi Upr freeds 15 D 4.07 Str Mpi Upr freeds 15 D 4.01 Mpi Upr freeds 16 W. Mpi Upr freeds 17 <td>3</td> <td>Le</td> <td>3:49</td> <td>Ev</td> <td></td> <td>Нр</td> <td>User Feedb</td>	3	Le	3:49	Ev		Нр	User Feedb
5 Point Dist HPoint User FreeDo 5 F. 3.02 Allow HPoint User FreeDo 7 F. 4.02 Allow HPoint User FreeDo 7 F. 4.27 Data HPoint User FreeDo 10 G. 4.27 Data HPoint User FreeDo 10 G. 3.48 Data HPoint User FreeDo 10 T. 3.48 Data HPoint User FreeDo 11 Hour 1.08 HPoint User FreeDo HPoint User FreeDo 12 Hour 1.08 HAUR HPoint User FreeDo HPoint User FreeDo 13 Hour 1.08 HPoint User FreeDo HPoint Hour FreeDo 14 Hour 1.08 HPoint User FreeDo HPoint Hour FreeDo 14 T. 2.42 Diveint HPoint User FreeDo	5 Pic. 3/50 D12 Hρ User FreeDo 7 8 3/51 Abc Hρ Hρ User FreeDo 7 8 3/57 Pic Hρ Hρ User FreeDo 10 6 3/57 Pic Hρ Hρ User FreeDo 10 6 3/57 Pic Hρ Hρ User FreeDo 10 6 3/58 Hρ Hρ User FreeDo User FreeDo 11 R 3/58 H Hρ User FreeDo User FreeDo 12 F 3/58 H/6 Hρ User FreeDo User FreeDo 13 F 5/58 H/6 Hρ User FreeDo User FreeDo 14 F 5/59 H/6 Hρ User FreeDo User FreeDo 15 F 4/59 Su Hρ User FreeDo User FreeDo.	4	H	3:32	Life		Нр	User Feedb
5 5.26 Air Ho Ho User Feeds 3 7 8 5 Ho User Feeds 3 7 8 5 Ho User Feeds 3 7 8 Ho User Feeds Ho 10 6 5 Ho User Feeds 11 6 5 Ho User Feeds 11 7 2 Ho User Feeds 12 7 9 Ho User Feeds 13 7 4 Ho User Feeds 14 7 4 Ho User Feeds 15 7 </td <td>6 S. 2.32 Ale Pp Pp Pp</td> <td>5</td> <td>P</td> <td>3:58</td> <td>D12</td> <td></td> <td>Нр</td> <td>User Feedb</td>	6 S. 2.32 Ale Pp Pp Pp	5	P	3:58	D12		Нр	User Feedb
7 8 93 94 96 User Feeds 9 8 411 \mathbb{R}_{-1} 96 User Feeds 9 8 411 \mathbb{R}_{-1} 96 User Feeds 10 6 348 \mathbb{R}_{-1} 96 User Feeds 11 \mathbb{R}_{-1} 96 User Freds User Freds 12 \mathbb{R}_{-1} 96 User Freds User Freds 13 \mathbb{R}_{-1} 529 Ad 190 User Freds 14 \mathbb{R}_{-1} 96 User Freds User Freds 15 \mathbb{R}_{-1} 96 User Freds User Freds 16 \mathbb{R}_{-1} 96 User Freds User Freds 18 \mathbb{R}_{-2} 96 196 User Freds 18 \mathbb{R}_{-2} 96 196 User Freds 18 \mathbb{R}_{-2} 96 196 User Freds <td>B. 253 Ph. He User Freeds 9 L. 253 Ph He User Freeds 9 L. 254 Ph He User Freeds 10 L. 254 Ph He User Freeds 12 R. 459 Ph He User Freeds 12 R. 459 Ph He User Freeds 13 R. 459 Ph He User Freeds 14 R. 459 Ph He User Freeds 15 D. 454 He User Freeds User Freeds 15 D. 454 He User Freeds User Freeds 16 T 242 P He User Freeds 17 P 242 P He User Freeds 18 P 242 P He User Fre</td> <td>6</td> <td>S</td> <td>3:26</td> <td>Ale</td> <td></td> <td>Нр</td> <td>User Feedb</td>	B. 253 Ph. He User Freeds 9 L. 253 Ph He User Freeds 9 L. 254 Ph He User Freeds 10 L. 254 Ph He User Freeds 12 R. 459 Ph He User Freeds 12 R. 459 Ph He User Freeds 13 R. 459 Ph He User Freeds 14 R. 459 Ph He User Freeds 15 D. 454 He User Freeds User Freeds 15 D. 454 He User Freeds User Freeds 16 T 242 P He User Freeds 17 P 242 P He User Freeds 18 P 242 P He User Fre	6	S	3:26	Ale		Нр	User Feedb
B Tm. 4427 DBm. Mpc. User Freedb 10 B 411. St Mpc. User Freedb 11 B 437. St Mpc. User Freedb 11 B 437. St Mpc. User Freedb 11 B 437. Mpc. User Freedb User Freedb 12 F 437. Mpc Mpc User Freedb 13 F.L. 106. Mpc Mpc User Freedb 14 F.L. 505. Mpc Mpc User Freedb 14 F.L. 505. Mpc Mpc User Freedb 15 W.L. Mpc User Freedb User Freedb User Freedb 16 W.L. Mpc User Freedb User Freedb User Freedb 18 T.L. 2-42. Dr Mpc User Freedb User Mpc 19	8 T VP0 Uv0.refmdb 10 8 412 Str VP0 Uv0 refmdb 10 8 343 Str VP0 Uv0 refmdb 10 8 343 Nu1 VP0 Uv0 refmdb 10 2 345 Nu1 VP0 Uv0 refmdb 10 2 345 Nu1 VP0 Uv0 refmdb 12 FL 416 Nu1 VP0 Uv0 refmdb 13 FL 305 AA VP0 Uv0 refmdb 14 D 526 Ad VP0 Uv0 refmdb 15 D 520 Ad VP0 Uv0 refmdb 15 D 147 MP0 Uv0 refmdb VP0 16 T 242 Dr VP0 Uv0 refmdb 17 T 242 Dr VP0 Uv0 refmdb	7	B	3:53	Pa		Нр	User Feedb
9 B H0 Low Fredb 11 B H0 Low Fredb 12 B H0 Low Fredb 13 B H0 Low Fredb 14 D 400 H0 Low Fredb 14 D 401 Stop H0 Low Fredb 15 D 402 Low H0 Low Fredb 16 W1 H0 H0 Low Fredb Low Fredb 16 T 242 Dr H0 Low Fredb 18 T 242 Dr H0 Low Fredb 18 T 242 Dr H0 Low Fredb 19 T 242 Dr H0 Low Fredb	9 8 441. 94 490 Low FreeDo 11 0 255. 30 490 Low FreeDo 12 0 255. 30 490 Low FreeDo 12 0 255. 30 490 Low FreeDo 13 0 529. Mol 490 Low FreeDo 14 0 529. Mol 490 Low FreeDo 15 0 529. Mol 490 Low FreeDo 15 0 402 Low FreeDo Low FreeDo 16 W 402 Wo Ho Low FreeDo 18 T 242 Gr 490 Low FreeDo 18 T 242 Gr 490 Low FreeDo 19 P 242 Gr 490 Low FreeDo 19 P 242 Mol	8	r	4:27	Emi		Hp	User Feedb
10 C 546 Pi Hp Loter FreeDo 11 8 5.3 3.0 Hp Lot FreeDo 12 8 4.49 Helly Hp Lot Hor Loter FreeDo 13 8 5.29 Hol Hor Loter FreeDo Loter FreeDo 14 10 5.29 Hol Hor Loter FreeDo Loter FreeDo 15 10 4.01 Stopo Hp Loter FreeDo Loter FreeDo 16 10 4.02 Lota Hp Loter FreeDo Loter FreeDo 16 10 4.02 Lota Hp Loter FreeDo Loter FreeDo 16 11 10 Hp Loter FreeDo Loter FreeDo Loter FreeDo 19 7 2.58 Son Hp<	10 C., 5+8 Pi Hp Lott Freedb 11 12 25 310 Hp Lott Freedb 13 R 510 Hp Lott Freedb 13 FL 505 Mar Hp Lott Freedb 14 D 506 Mar Hp Lott Freedb 15 D 404 Stop Hp Lott Freedb 15 V 404 Stop Hp Lott Freedb 16 V 404 Stop Hp Lott Freedb 17 V 424 Dr Hp Lott Freedb 18 T 2+42 Dr Hp Lott Freedb 19 P 243 Dr Hp Lott Freedb 20 R 545 Lth Hp Lott Freedb	9	B	4:11	S		Нр	User Feedb
11 0 16 Ver User Treeb 11 8 4.95 foldy heily heily<	11 B. 255 3 C. Pp User Freeb 13 R. 4.9 Hely Hels User Freeb 13 R. 3.05 As Hp User Freeb 15 R. 4.9 Mar Hp User Freeb 15 R. 4.9 Mar Hp User Freeb 15 N. 4.91 Stage Hp User Freeb 16 W. Mar Hp User Freeb 18 T. 2.42 Dr Hp User Freeb 18 T. 2.42 Dr Hp User Freeb 19 P. 2.42 Dr Hp User Freeb 19 P. 2.42 Dr Hp User Freeb 20 8 5.45 User, Hp User Freeb	1	0 C	3:48	Pu		Hp	User Feedb
12 Num. 4+9 Help Hp User freedom. 14 Dm. 52.9 Kdm. Hp User freedom. 14 Dm. 52.9 Kdm. Hp User freedom. 15 Dm. 4.04 Sizep Hp User freedom. 16 Dm. 4.02 User. Hp User freedom. 16 Wm Mp User freedom. User freedom. 16 Wm Mp User freedom. User freedom. 17 Fm 52.9 Size Hp User freedom. 18 Wm Mp User freedom. User freedom. 19 Fm 52.9 Size Hp User freedom. 19 Fm 52.9 Size Hp User freedom. 19 Fm 52.9 Size Hp<	12 Ris User Freedo 13 R 24 Mon User Freedo 14 D 529 Odd Hbo User Freedo 15 D 40.0 Sizoo Hbo User Freedo 16 W Sizoo Hbo User Freedo Hbo User Freedo 16 W Hbo User Freedo User Freedo Hbo User Freedo 17 Ha 528 Os Hbo User Freedo Hbo User Freedo 18 F 528 Sizo Hbo User Freedo Hbo User Freedo 18 F 528 Sizo Hbo User Freedo Hbo User Freedo 19 F 545 Un Hbo User Freedo Hbo User Freedo	1	1 B	3:55	3 D		Нр	User Feedb
13 PA. 305 An Pb. User Preds 14 Lo. 5.0 0.0 with model with model 15 W. M. With model with model with model 16 W. M. Mon With model with model 16 W. Mon Mon User Preds with model 18 W. 4.02 With Mon User Preds 18 T. 2.42 Or Mon User Preds 18 T. 2.42 Or Mon User Preds 19 T. 2.42 Or Mon User Preds 19 T	19 μ ₀ 206 μ ₀ ψ ₀ User freeds 18 0. 5.20 0.4 № Weinschlutz 18 0. 5.20 0.4 № Weinschlutz 19 0. 5.02 № № Weinschlutz Weinschlutz 19 7. 5.02 № № № Weinschlutz № 19 7. 2.42 № № № Weinschlutz № 19 7. 2.42 № № № Weinschlutz № № 19 7. 2.42 Ør № № Weinschlutz №	1:	2 Ri	4:49	Nelly		Нр	User Feedb
14 D Ho User freedb 15 D 40.0 Stop Mon Work modeb 16 W Mon Work modeb User freedb 10 17 K Stop Stop Mon User freedb 18 W Mon User freedb User freedb 19 F Stop Stop Mon User freedb	14 D. FS2 Pd. Hp. User freedb 15 D. 4.01 Stop Hp. User freedb 16 W. Hp. User freedb User freedb 17 W. 2.02 We. Hp. User freedb 18 T. 2.42 We. Hp. User freedb 18 T. 2.42 O'. Hp. User freedb 19 T. 2.42 O'. Hp. User freedb 19 T. 2.42 O'. Hp. User freedb 20 E. 5.45 U.n. Hp. User freedb	1	3 Fl	3:06	Am		Нр	User Feedb
15 D 404 Step Hp User freedb 16 W 40 User Hp User freedb 17 H 305 We Hp User freedb 17 H 305 We Hp User freedb 18 H 205 Su Hp User freedb 19 F 254 Su Hp User freedb 19 F 254 Su Hp User freedb 19 F 254 User Hp User freedb	$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	1	4 D	5:29	Kid		Нр	User Feedb
16 W Hp User Freedo 17 Y	16 W ₁ № 10 № 6 № 6 № 6 № 6 № 6 № 768	1	5 D	4:04	Sisgo		Нр	User Feedb
17 Hu. 3.05 We Hp User Feedb 18 T. 2.42 D*** Hp User Feedb 19 F 2.58 Su Hp User Feedb 19 F 2.58 Su Hp User Feedb 20 B 5.45 Ure Hp User Feedb	17 Hu. Liser Feedb 18 T 2.42 DY Ho User Freedb 19 F 2.55 Su Ho User Freedb 20 B 5.45 Um Ho User Freedb	1	6 W	4:02	Lud		Hip	User Feedb
18 T 2:42 Dr Hip User Feedb 19 F 2:58 Su Hip User Feedb 20 8 5:45 Lin Hip User Feedb	18 Τ 242 Dr Ηρ Use Feedb 19 F 256 Su Ηρ Use Feedb 20 B 545 Um Ηρ Use Feedb	1	7 H	3:05	We		Нр	User Feedb
19 F 2:58 Su Hp User Feedb 20 B 5:45 Lm Hp User Feedb	19 F., 2:58 Su., Hp., Use Peeds., 20 B., 5:45 Um., Hp., Use Feeds.,	11	8 T	2:42	Dr		Hp	User Feedb
20 8 5:45 Lin Hp User Feedb	20 B 5:45 Lin Hp User Feedb	1	9 F	2:58	Su		Нр	User Feedb
		2	0 B	5:45	Lin		Нр	User Feedb
			and all cardin	the distant in the	CADam marks and	Californible	22200AA	manhel Market
		K.01	m(s) sele	ccea to rip to	c: pocuments and	a percengs/hkhb	coover the poo	menca yny Music
Remc() winkshel turg to C/Documents and Setting(0)4552309(b) Documents(0)fe Musc	tend) which is up to C/Documen's and Setting(1)4652399% Documents)My Maic	-7	0			-		
Rem(c) selected to rg to C-(Documents and Setting(I)H62239/Phy Documents(Phy Music	tem(s) selected to rg to C(Documents and Setting(MSS209(MS200(MSS209(MSS209(MSS209(MSS209(MSS209(MSS209(MSS209(MSS209(MSS209(MSS209(MSS209(MSS209(MSS209(MS2000(MS2000(MSS209(MS2000(MS200(MS200(MS2000(MS20(0	00		-	Ready	
Rem(c) Helecifed to ry to C (Documents and Setting(HM82399(Hy Documents)Hy Mas)	tend) selected to p to C/Documents and Setting(HMS23399/HDScouments)(Hy Husc						ready	

- Vyberte hudební skladby, které chcete ripovat, a klepněte na tlačítko Ripovat hudbu na horním panelu nabídek.
- Hudební skladby budou převedeny na digitální kopie a přidány do knihovny aplikace Windows Media Player.

Nakupování skladeb online

Chcete-li nakupovat hudbu online, je třeba vybrat hudební obchod.

- Klepněte na malý trojúhelník v pravé horní části obrazovky a vyberte příkaz Procházet všechny obchody online.
- 2. Zvolte některý obchod a postupujte podle zobrazených pokynů.
- 3. Po zakoupení se skladba nebo album zobrazí v knihovně aplikace Windows Media Player.

🐉 Windows Media Player	C	×
Now Playing - Library Rip Burn Sync Gu	ilde MSN Music UK Radio	
🚰 Back 📓 🔯 🚱 🔯 💿 locator.metadata.windowsmedia.com		
		^
Choice of Online Stores		
A world of music at your fingertips. One click access to the world's from another-mix and match from a variety of stores and take it all selection of music and video stores. Whether you are looking to pur rent a movie, you can find exactly what you want from a variety of in the Rayer today. Look for even more stores coming soon offerin television.	largest music collection. Buy a song from one store or an album with you. With the built-in Digital Media Mal, you have the largest chase music downloads, spin up for a music subscription, or even stores. Choose from the following music and video stores that are g a wide range of cligital media from music, movies, sports, and	
	Discovery	
Watch live video, news and highlights from famous and fascinating court cases. Try Court TV Extra for FREE	Discovery Entertainment through Windows Media Player Click here to enter the discovery broadband experience	
Get the latest tracks by your favourite artists.	🕞 napster.	~
Stopped	in a second s	

Synchronizace obsahu aplikace Windows Media Library s přehrávačem

Po prvním připojení tohoto přehrávače k počítači aplikace **Windows Media Player** spustí **Průvodce instalací** zařízení. Můžete zvolit, zda chcete synchronizovat přehrávač s knihovnou aplikace **Windows Media Player** automaticky nebo ručně.

Automatická synchronizace

Když spustíte aplikaci **Windows Media Player** a připojíte tento přehrávač k počítači, bude obsah v přehrávači automaticky zaktualizován podle specifikovaných nastavení synchronizace.

Ruční synchronizace

Když spustíte aplikaci **Windows Media Player** a připojíte tento přehrávač k počítači, aktualizace obsahu nebude zahájena, dokud nevyberete obsah a neurčíte pořadí, ve kterém má být obsah synchronizován.

Nastavení automatické synchronizace

- I. Spustte aplikaci Windows Media Player.
- 2. Připojte tento přherávač k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- 3. Vyberte kartu Synchronizace a klepněte na nastavení Synchronizace nebo Nastavení synchronizace.

📲 Windows Me	dia Player							• I =	
Now Playing	- Library Rip	Burn	Sync	Guide	1	MSN Music	UK R	ad ms	
No device ha	s been detected. Press	F5 to refresh	the Player.						
🚯 Start <u>S</u> ync	🛃 Edit Pl <u>a</u> ylist 🛛 📓 Set u						2 🖻		
💽 Sync List			ſ	M					~
itle	Artist	Status	Siz	e Title					9
To bu from l	uid a list of Rems to syn the list above or click Edit Pile list.	ize, select a pla ylist to create a	wist new		No devi	ce has been detect	ed. Press F5 t er.	0	
<			I	> <		111		_) >
0 Item(s), Total	Time: 0:00, 0 bytes								
									-
		-/	Stopped	_	_		_	-	۲

- 4. Zobrazí se dialogové okno Nastavení synchronizace.
- 5. Zaškrtněte políčko Synchronizovat zařízení automaticky.
- 6. Zaškrtněte políčka, která odpovídají seznamům stop, které chcete synchronizovat.
- 7. Klepněte na tlačítko OK.



Nastavení ruční synchronizace

- I. Spustte aplikaci Windows Media Player.
- 2. Připojte tento přherávač k počítači pomocí dodaného kabelu USB.
- 3. Vyberte kartu Synchronizace.

Windows Media Player		+ _ O ×
Now Playing - Library Rip	Sync uide Shop for Mus	sic Listen to Radio 🛛 💭 🗸 »
Alchemy : Random		Sync List
		Total Time: 0:00
		1000 D
		COLUMN D
		m.O
·		(
		11 N

4. V rozevírací nabídce v pravém podokně vyberte jako cílovou položku Philips nebo Philips GoGear.



5. Pokud se nenacházejí v tomto seznamu, stisknutím klávesy F5 zaktualizujte zobrazení a akci zopakujte.

6. Klepnutím na kartu Knihovna přejděte do knihovny médií.

🔐 Wintews Med								×
Library	Rip Bur	n Sync Gu	lide		Shop for Mu	isic Lis	ten to Radio	
Sawb	Nore Info	Library Online		1		Nou Pla	évaliet.	
2earch	Store ino P	Lorary Opuurs •				NOW FIG	And For	
A House a J A House a J A House a D A House b A Loo Houjets b Noor Flaying	Tiele Artist	Abum There are no med	Rating	Genre L	ength File Na	Dreg	Rems here to baild a	
	<				>			Total Time: 0:00
👍 Add to Library 📼	0 Item(s)			Total Time	: 0:00 / 0 bytes	🕄 Start Syn	t 🤹 Start Burn	

- 7. Klepnutím označte skladbu, kterou chcete zkopírovat.
- 8. Klepněte pravým tlačítkem myši na skladbu a vyberte příkaz Přidat do > seznamu synchronizace.

🔎 Search	🛃 More	[nfo 🛃 Library Options 📼			Now Playing List	
All Mate Constraints of the second s	Title Worry A Lot Silver Gloud Backe Bang Silver Eye Ae feel 's Still S	Artist The Like Yin Concess Discose Play Play Selected Items Add to ber Rhym Like Add to ber Rhym Like Edit Rate Advance1 Tag Editor Properties Delete Properties Open Containing Fidder Jump to Alturn	oung Nutronic Science e Burn List Symc List Symc List Like Humans Do Dennis Sample Playlist Dennis Panytime New Playlist Per-Load 3GB	Abum So Sentous We Can Replace You Sondon Sondon J Boogris Dubhone Some Life Is Sill Sweet	Drag kens here to buld a let of R pkyr	
	<	11		>	A	Total Time: 0:00
Hos to ubrary	6 Item(s)			lotal Time: 21:37 / 19.85 MB	😈 Start Sync 🛛 🥁 Start Burn	

9. Nebo přetáhněte skladbu do Seznamu sychronizace v pravém podokně.

💏 Windows Media Player	_		-		× = 03
Now Playing + Libra	ny Rip Burn S	Sync Guide	Shop for Mu	sic Listen to	Radio 💋 -
🔎 Sea	rch 🛛 🛃 More Info 🛃 Library	Options -		🛐 Sync List 🔹	
All Mask Solutions Solutions Solutions Solutions Solutions Solutions All Viet All Viet	Tele Warry A.Let Warry A.Let Stelete Borg Select Borg Try No Feet, Goople & Copital UP No Copital Select	Artist The Life Young The Colo The Colo The Colo The Colorest J Boogers Dubtrons Genere White House	Abum So Seriola We Can Replaye You Permanent Make J Boogré D Dubtrons Some Life Is Stal Sweet	Jacie Bang Siver Eye	Ready to synchronize Ready to synchronize
	<		>		Total Time: 6:57 / 6.38 M
🚽 Add to Library 👻	6 Item(s)		Total Time: 21:37 / 19.85 MB	to Explore Device	🔁 Start Sync 🔹
)0	teady			

 Klepnutím na tlačítko Spustit synchronizaci v dolní části obrazovky zahájíte synchronizaci. Průběh bude zobrazen hned nad tlačítkem Spustit synchronizaci.

🔑 Search	n 🛛 🛃 More Info 🚽 Library (Options -		🛂 Sync List	
M Hous → All Move → All Mov	Title Skiver Cloud Jackie Brung Ungester Sterner Skiver Eye Ung is Still Sweet	Artist The Calls Drages Joseph Yong Joseph Yong The dimension Write Hassle	Abum We Can Register You Swelen Joogapi abboni: Stanco Joogapi abboni: Stanco Permanent: Holday Life Is Stal Sweet	The CdB_SHM=CbdJ_(200pcmg) The Comp. Jone Bar Re-Comp. Jone Bar Re-Comp. Jone Bar Re-Comp. Jone Bar Re-Comp. Jone Bar Materials, Jone Sha Re-Comp. Jone Bar Har Har Lange Har Lan	2.47 2.67 3.70 4.74 2.31 2.31
Add to Library	6 Dem(c)		Total Time: 21:37 / 19 85 MR	In Evolute Device 3 Start Supr	

TIP

Pro přenášení hudby do tohoto přehrávače doporučujeme vždy používat aplikaci Windows Media Player. Pokud ovšem dáváte přednost aplikaci Windows Explorer, vždy zkopírujte hudbu do složky Média/ hudba, protože v opačném případě se skladby v přehrávači nezobrazí ani nebude možné je přehrát.

Seznam stop aplikace Windows Media Player

Vytváření seznamu stop

- 1. Spustte aplikaci Windows Media Player.
- 2. Klepnutím na kartu Knihovna přejděte do knihovny médií.
- 3. Klepnutím zvýrazněte skladbu.

- 4. Klepněte pravým tlačítkem myši na skladbu a vyberte příkaz Přidat do > Dodatečný seznam stop...
- V dislogovém okně Přidat do seznamu stop vyberte existující seznam stop nebo klepnutím na příkaz Nový přidejte nový seznam stop.
- 6. Vybraná skladba bude přidána do seznamu stop.

TIP

Chcete-li vybrat více než jednu skladbu, stiskněte a podržte klávesu **<Ctrl>** na klávesnici a potom klepnutím vyberte libovolný počet skladeb.

Chcete-li v seznamu vybrat souvislou skupinu skladeb, klpeněte na první skladbu, potom stiskněte a podržte klávesu **<Shift>** na klávesnici a klepněte na poslední skladbu v seznamu, kterou chcete vybrat.

Přenášení seznamů stop

Seznamy stop můžete přenášet do tohoto přehrávače prostřednictvím funkce automatické synchronizace aplikace **Windows Media Player**. (Podrobné pokyny viz "Nastavení automatické synchronizace" na straně 12)

- I. Vyberte kartu Synchronizace.
- Klepněte na položku Sync settings (Nastavení synchronizace) nebo Setup Sync (Nastavení synchronizace), zaškrtněte políčko Synchronise device automatically (Synchronizovat zařízení automaticky) a vyberte seznamy stop, které mají být synchronizovány s přehrávačem.



Správa skladeb a seznamů stop a aplikaci Windows Media Player

Odstraňování skladeb a seznamů stop z knihovny aplikace Windows Media Player library

- I. Klepnutím označte položku.
- 2. Klepněte pravým tlačítkem myši a výběrem příkazu Odstranit odstraňte položku.

TIP

Prostřednictvím aplikace **Windows Media Player** nelze odstraňovat seznamy stop, které se nacházejí v přehrávači **GoGear**. Seznamy stop lze odstranit pouze prostřednictvím samotného zařízení nebo prostřednictvím aplikace Průzkumník Windows.

Vymazat stopy z přehrávače

Připojte přehrávač k počítači. Zvolte písně, které byste chtěli z přehrávače vymazat v položkách na panelu zařízení. Stiskněte klávesu Delete na klávesnici počítače.

Upravování informací o skladbách prostřednictvím aplikace Windows Media Player

- I. Vyberte kartu Knihovna.
- 2. Označte skladbu, kterou chcete upravit, klepněte pravým tlačítkem myši a vyberte příkaz Upravit.
- 3. Upravte přímo obsah v textovém poli.

Vyhledávání skladebá prostřednictvím aplikace Windows Media Player

- 1. Vyberte kartu Knihovna.
- 2. Zadejte hledaný řetězec do pole hledání.
- 3. Klepnutím na tlačítko Hledat zahajte vyhledávání.
- 4. Bude zobrazen seznam skladeb, která obsahují hledaný řetězec.
- 5. Tyto skladby můžete přehrávat, přenášet, odstraňovat, přidávat do seznamu synchronizace atd.

Obrázky

DŮLEŽITÉ!

V počítači musí být nainstalován **modul plug-in zařízení Philips**. Tento modul plug-in je nezbytný pro aktivaci podpory obrázků v přehrávači. Je nainstalován automaticky z dodaného disku CD, když klepnete na tlačítko **Instalovat** v dialogovém okně **Instalovat software**.

Chcete-li se přesvědčit, zda je tento modul plug-in nainstalován, přejděte na **Ovládací panely** > Přidat nebo odebrat programy a zkontrolujte, zda je uveden **Modul plug-in zařízení Philips**.

Aktivace podpory obrázků

- I. Spustte aplikaci Windows Media Player.
- 2. Přejděte na Nástroje > Možnosti > Přehrávač.
- 3. Zkotrolujte, zda je zaškrtnuté políčko Povolit podporu obrázků pro zařízení .

Přidávání obrázků do knihovny aplikace Windows Media Player

- 1. Spustte aplikaci Windows Media Player.
- 2. Klepnutím na kartu Knihovna přejděte do knihovny médií.

Winters Medi						
Library	Rip Bi	urn Sync Guid	de	Shop for Music	Listen to Radio	
🔎 Search	🛃 More Info	Jubrary Options +		<u>8</u>	Now Playing List	
Al Make → Al Make → Al Maxe → Al Make → Nove Flaghts → Nove Flaghts	Title Artist	Abun There are no meda	Rating Genre	Longth File Non	Drag items here to build a la glay,	
- B -1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1	<	2		>		Total Time: 0:
And to Lovary	0 Item(s)		Total	Time: 0:00 / 0 bytes 🐮	Start Sync 🦓 Start Burn	1.00
						(11) (B

3. Klepněte na tlačítko Přidat do knihovny v dolním levém rohu obrazovky.



- 4. Zvolte Přidat Složku....
- 5. Vyberte složku, ve které uchováváte obrázky, a stiskněte tlačítko OK.

Přenášení obrázků do přehrávače

DŮLEŽITÉ!

Obrázky lze přenášet pouze prostřednictvím aplikace Windows Media Player. Obrázky, které byly přetaženy pomocí aplikace Průzkumník Windows, se v zařízení nezobrazí.

- 1. Připojte tento ppřehrávač k počítači.
- 2. Spustte aplikaci Windows Media Player.
- 3. Vyberte kartu Synchronizace.



4. V rozevírací nabídce v pravém podokně vyberte jako cílovou položku Philips nebo Philips GoGear.



5. Pokud se nenacházejí v tomto seznamu, stisknutím klávesy F5 zaktualizujte zobrazení a akci zopakujte.

6. Klepnutím na kartu Knihovna přejděte do knihovny médií.

🔐 Windows Med							×
Library	Rip B	um Sync Gui	de	Shop for Mu	sic List	en to Radio	0-
Search	More Info	Library Options			Now Plavi	na List	
1111	The second			i i i i i i i i i			
a		There are no media	i Remo present			ems here to build a list play.	
	<			>			
💠 Add to Library 📼	0 Item(s)		Tota	l Time: 0:00 / 0 bytes	🔁 Start Sync	🍕 Start Burn	
		e					
	-/-						11 (B)

7. Klepnutím na položku Všechny obrázky v levém podokně zobrazíte seznam obrázků.



8. Klepnutím zvýrazněte obrázek, který chcete zkopírovat do přehrávače.

9. Klepněte pravým tlačítkem myši na obrázek a vyberte příkaz Přidat do > Seznam synchronizace.

🕽 Windows Media Pla	iyer			EN English (United States) 😰 📜 🗃 🔯
File View Play Tools I	Help			
Windows Media Player				* _ 6 X
Now Playing - Li	brary Rip Burn	Sync Guide		Music Radio Video 🎀 🗸
ء مر 📃	jearch 🛛 🛃 More Info 🚽	Library Options		Now Playing List 🔹
All Pictures	Event Date Taker	h Caption File Name	Rating Category Author	The second se
Of All Music Of All Music Of All Music Of All Mideo Of All Pictures Of Event	Sample Pictures Sample Pictures Sample Pictures Sample Pictures	Blue hils blue hils.jpg Sunset Sunset.jpg Water lifes Water lifes.j Winter Winter.jpg	Play Play Selected Items Add to Now Playing List Add to Description Description	list of items to play.
 Date Taken Rated Pictures 			Edit	in edit)
Other Media Removable Disk (F			Advanced Tag Editor Additional Playlists.	
My Playists Auto Playists			Pind Abum Into	
Now Playing			Proverties	
			Open Containing Folder	
	and the second se			Total Time: 0:0
Add to Library	4 Item(s)			282 KB 😲 Start Sync 😘 Start Burn
0000				
	•	Ready		

- 10. Nebo přetáhněte obrázek do Seznamu synchronizace v pravém podokně.
- Klepnutím na tlačítko Spustit synchronizaci v dolní části obrazovky zahájíte synchronizaci. Průběh bude zobrazen hned nad tlačítkem Spustit synchronizaci.

🕒 Windows Media Pla	iyer							EN Englis	h (United States) 🛛	: 🗆 🖻 🛛
File View Play Tools I	Help									
R Windows Media Player										+ _ 6 X
Now Playing +	brary Rip	Burn	Sync	Guide				Music	Radio Video	¥-
P =	jearch 🛃 M	ore Info 🚽 L	brary Option	5 °					📓 Sync List 🔹	
All Pictures	Event	Date Taken	Caption	File Name	Rating	Category	Author		Water Mes Supret	May not fit May not fit
🗟 🎳 All Music	Sample Pictures		Elue hills	Blue hills.tpg	100000	·			~~~~	
	Sample Pictures		Water lies	Water lifes.inc	0.0000					
All Video	Sample Pictures		Winter	Winter.jpg						
Al Pictures										
C Date Taken										
Rated Pictures										
Other Media	1									
🕢 📷 Removable Disk (F										
My Playlists										
🛞 🤣 Auto Playlists										
Now Playing										
Add to Library	4 Item(s)	_						282 8	R to Explore Device	 151 KB Start Sync
		_	_		_					
00000	~	-								
	(1) -0	= /	Ready	-		_			_	
	0									

12. Zobrazí se místní zpráva s informacemi o průběhu synchronizace.



13. Jakmile místní okno zmizí, přenos je dokončen a můžete přehrávač odpojit.

Podrobné pokyny pro ovládání Režim hudby

V tomto přehrávači je předem uloženo několik hudebních skladeb. Digitální hudbu a kolekce obrázků můžete přenášet z počítače do přehrávače prostřednictvím aplikace **Windows Media Player**. Další informace o přenášení hudby viz on page 9.

Vyhledávání hudby

 Výběrem položky MUSIC (HUDBA) v hlavní nabídce přejděte do režimu hudby. Můžete hledat v následujících možnostech hudby:

Music (Hudba)





- 2. Pomocí SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU procházejte možnostmi nahoru a dolů.
- 3. Stisknutím tlačítka ▶ proveďte výběr nebo se stisknutím tlačítka ◀ vratte na předchozí úroveň.
- 4. Stisknutím tlačítka 🔰 spusťte přehrávání výběru.

TIP

Funkce **Superplay™**umožňuje přehrát vybranou hudbu nebo album ihned z libovolného bodu od úrovně 2 po úroveň 6 stisknutím tlačítka **►II** po výběru.

Ovládací prvky

Během přehrávání hudby máte k dispozici následující funkce:

Funkce	Ovládání
Přehrát/pozastavit hudbu	Stiskněte tlačítko 📕
Přejít na další skladbu	Stiskněte tlačítko 🍽
Přejít na předchozí skladbu	Stiskněte tlačítko <
Vyhledávání dopředu	Stiskněte a podržte tlačítko 🍉
Vyhledávání dozadu	Stiskněte a podržte tlačítko <
Přístup do nabídky možností	Stiskněte tlačítko MENU
Návrat k procházení	Stiskněte tlačítko <

Režim přehrávání

Můžete nastavit přehrávač na náhodné přehrávání hudebních skladeb (**Shuffle All** (Náhodně přehrávat všechny skladby)) nebo opakované přehrávání (**Repeat One** (Opakovat jednu skladbu)) nebo **Repeat All** (Opakovat všechny skladby)) .

- I. V hlavní nabídce vyberte položku Settings (Nastavení) > Play mode (Režim přehrávání).
- 2. Pomocí SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU procházejte možnostmi nahoru a dolů.
- Stisknutím tlačítka ► vyberte některou možnost.
- 4. Dalším stisknutím tlačítka ► zrušte výběr možnosti.

Během přehrávání hudby se zobrazí následující obrazovka aktvního režimu přehrávání.



TIP

K výše uvedeným režimům přehrávání můžete také přistupovat během přehrávání hudby stisknutím tlačítka MENU.

Nastavení zvuku

Tento přehrávač umožňuje upravovat nastavení ekvalizérů pro přehrávání hudebních skladeb.

I. V hlavní nabídce vyberte položku **Nastavení** > **Nastavení zvuku**.



 Pomocí SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU procházejte možnostmi v seznamu: SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical (Klasická hudba), Jazz, Spoken Word (Mluvené slovo), Custom (Vlastní) nebo Off (Vypnuto).



- 3. Stisknutím tlačítka ► vyberte požadovanou možnost.
- Nastavení Custom (Vlastní) umožňuje specifikovat požadované nastavení ekvalizéru provedením individuálních nastavení hloubek (B), nízkých tónů (L), středních tónů (M), vysokých tónů (H) a výšek (T).

Playlist on the go (Mobilní seznamy stop)

Playlist on the go (Mobilní seznam stop) je seznam stop, který lez vytvořit v přehrávači na cestě.

Vvšechny skladby budou v seznamu stopzobrazeny v pořadí přehrávání. Nové sskladby budou automaticky přidávány na konec seznamu.

Přidávání skladeb do mobilního seznamu stop

Do seznamu **Playlist on the go** (Mobilní seznam stop) můžete přidávat oblíbené skladby, alba, interprety a žádry během přehrávání hudby.

- I. Stiskněte tlačítko MENU.
- 2. Vyberte příkaz Add to Playlist on the go (Přidat do mobilního seznamu).
- Zobrazí se zpráva [název položky] added to playlist on the go (Položka [název položky] byla přidána do mobilního seznamu stop).

Rovněž můžete přidávat skladby, alba, interprety a žánry do seznamu **Playlist on the go** (Mobilní seznam stop) z hudební knihovny.

- 1. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte příkaz Add to Playlist on the go (Přidat do mobilního sezňamu stop).
- Zobrazí se zpráva [název položky] added to playlist on the go (Položka [název položky] byla přidána do mobilního seznamu stop).

Přehrávání mobilního seznamu stop

- I. Vyberte položku Music (Hudba) > Playlist (Seznam stop) > Playlist on the go (Mobilní seznam stop),
- 2. Vyberte požadovaný seznam stop a stiskněte tlačítko >II.

Vymazání mobilního seznamu stop

Můžete vymazat všechny skladby v seznamu **Playlist on the go** (Mobilní seznam stop).

- I. Vyberte položku Music (Hudba) > Playlist (Seznam stop) > Playlist on the go (Mobilní seznam stop),
- 2. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte příkaz Clear (Vymazat) Playlist on the go (Mobilní seznam stop).

TIP

Tato operace vyprázdní seznam **Playlist on the go** (Mobilní seznam stop), ale neodstraní dané skladby z přehrávače.

Uložení mobilního seznamu stop

Můžete uložit seznam **Playlist on the go** (Mobilní seznam stop). Seznam bude uložen pod jiným názvem a seznam **Playlist on the go** (Mobilní seznam stop) bude vyprázdněn.

- 1. Během přehrávání hudby stiskněte tlačítko MENU.
- 2. Vyberte příkaz Save playlist on the go (Uložit mobilní seznam stop).
- 3. Zobrazí se zpráva Save playlist on the go? (Uložit mobilní seznam stop?).
- 4. Potvrďte stisknutím tlačítka Save (Uložit).
- Zobrazí se zpráva Playlist-on-the-go saved as: Playlist-on-the-go YYYY-MM-DD-XX (Mobilní seznam stop uložen jako: Mobilní-seznam-stop RRRR-MM-DD-XX).

Odstraňování skladeb z mobilního seznamu stop

Můžete odstranit konkrétní skladby ze seznamu Playlist on the go (Mobilní seznam stop).

- Vyberte skladbu v části Music (Hudba) > Playlists (Seznamy stop) > Playlist on the Go (Mobilní seznam stop).
- 2. Stiksněte tlačítko MENU a vyberte příkaz Remove track from list (Odebrat z seznamu stop).



- 3. Zobrazí se zpráva Remove [název skladby] from playlist? (Odebrat [název skladby] ze seznamu stop?).
- Klepnutím na tlačítko Remove (Odebrat) odstraníte skladbu se seznamu Playlist on the go (Mobilní seznam stop).



 Zobrazí se skladba [název skladby] has been removed from playlist! (Skladba [název skladby] byla odebrána ze seznamu stop!).



POZNÁMKA! Skladba bude odebrána pouze ze seznamu stop, nikoli z přehrávače.

Most played (Nejčastěji přehrávané)

Výběrem tohoto seznamu stop můžete přehrát 100 nejčastěji přehrávaných skladeb.

- V hlavní nabídce vyberte položku Music (Hudba)> Playlists (Seznamy stop) > Most played (Nejčastěji přehrávané).
- V seznamu se zobrazí 100 skladebnejčastěji přehrávaných v tomto přehrávači. První skladba v tomto seznamu je nejčastěji přehrávaná.
- Chcete-li vynulovat počet přehrání, vyberte Settings (Nastavení) > Music library settings (Nastavení hudební knihovny) > Reset play count (Vynulovat počet přehrání).

Další seznamy stop

Můžete přenášet seznamy stop do přehrávače pomocí aplikace **Windows Media Player**. Podrobné pokyny viz "Přenášení seznamů stop" na straně 16.

Odstranění seznamu stop z přehrávače

Seznam stop nelze z přehrávače odstranit prostřednictvím aplikace **Windows Media Player**. Doporučujeme odstranit seznam stop prostřednictvím samotného přehrávače.

- I. Spusťte přehrávání seznamu stop, který chcete odstranit.
- 2. Stiskněte tlačítko MENU (NABÍDKA).
- 3. Vyberte příkaz Delete playlist (Odstranit seznam stop).
- 4. Zobrazí se zpráva Delete [název seznamu stop]? (Odstranit [název seznamu stop]?).
- 5. Vyberte příkaz Delete (Odstranit).
- 6. Zobrazí se zpráva [název seznamu stop] deleted! (Seznam stop [název seznamu stop] byl odstraněn!).

Hodnocení skladeb

Můžete ohodnotit každou skladbu I až 5 hvězdičkami.

Chcete-li ohodnotit skladbu, která se právě přehrává, stiskněte tlačítko MENU a vyberte položku Rate (Hodnocení). Potom ohodnotte skladbu od I do 5 hvězdiček.

Můžete také ohodnotit skladbu, která se právě nepřehrává.

- 1. Vyberte skladbu z hudební knihovny.
- 2. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte položku Rate (Hodnocení).
- 3. Potom můžete ohodnotit skladbu od 1 do 5 hvězdiček.

1		-
	None	•
blue skie	1 star	•
1.	2 stars	٠
		۲
	4 stars	•
► 04:	5 stars	•

 Po příštím připojení přehrávače k počítači a spuštění aplikace Windows Media Player bude hodnocení skladeb v aplikaci Windows Media Player zaktualizováno informacemi v přehrávači.

Now playing (Přehrávání)

Můžete procházet hudební knihovnu nebo obrázky během poslechu hudby.

Chcete-li se vrátit na obrazovku přehrávání, stisknutím tlačítka < přejděte zpět do hlavní nabídky a vyberte položku Now Playing (Přehrávání).



Obrázky

V tomto přehrávači si můžete prohlížet oblíbené obrázky. Během procházení obrázků můžete zároveň poslouchathudbu nebo rádio.

Přenášení obrázků do přehrávače

Z počítače

Můžete přenášet obrázky z počítače do přehrávače prostřednictvím aplikace **Windows Media Player**. Podrobné pokyny viz "Organizace a synchronizace obrázků a hudby s aplikací Windows Media Player" na straně 9.

Z fotoaparátu

Tento přehrávač může sloužit jako úložiště snímků. Můžete jej připojit k digitálnímu fotoaparátu[®] a přenášet snímky z fotoaparátu do přehrávače.

- Připojte fotoaparát k přehrávači pomocí propojovacího kabelu pro digitální fotoaparát. (Jedná se o volitelné příslušenství, které není s tímto přehrávačem dodáváno. Další podrobnosti viz "Volitelné příslušenství" na straně 2.)
- 2. Připojte menší konec kabelu k fotoaparátu a větší konec k přehrávači.
- 3. Zapněte fotoaparát a přehrávač.
- 4. Po rozpoznání fotoaparátu přehrávač ukončí aktuální činnost a přepne do režimu připojeného fotoaparátu.

*Seznam podporovaných digitálních fotoaparátů viz strana 51.

5. Zobrazí se zpráva **[XX]GB available. Copy all pictures to camera?** (Velikost dostupné paměti přehrávače je xxGB/MB. Chcete zkopírovat všechny snímky z fotoaparátu?).



- 6. Potvrďte stisknutím tlačítka ►.
- 7. Zobrazí se zpráva Busy transferring. Do not disconnect. (Probíhá přenášení. Neodpojujte.)



8. Následně se zobrazí místní zpráva:

Transfer completed. [number] pictures copied to <new folder name>. (Přenos byl dokončen, [počet] snímků bylo úspěšně zkopírováno do <název nové složky>.)

٥		-
	Transfer completed	
	68 pictures copied	
	to DSC_140705_1236	

- 9. Bezpečně odpojte fotoaparát od přehrávače. Přehrávače se vrátí do režimu Pictures (Obrázky).
- 10. Při každém přenosu snímků z digitálního fotoaparátu do tohoto přehrávače bude vytvořen nový fotoalbum. Chcete-li toho album najít, vyberte v hlavní nabídce položku Pictures (Obrázky)
- II. Výběrem alba From camera (Z fotoaparátu) zobrazíte snímky, které jste přenesli z fotoaparátu.

POZNÁMKA!

Při prohlížení snímků z fotoaparátu formou prezentace v televizoru, je minimální časový interval mezi snímky 10 sekund.

Snímky přenesené z fotoaparátu a zobrazené v úplné velikosti jsou o něco menší, než obrázky přenesené z počítače.

Odesílání obrázků z přehrávače do počítače

- 1. Připojte tento přehrávač k počítači.
- 2. Tento přehrávač bude v programu Průzkumník Windows označen jako Philips nebo Philips GoGear.
- 3. Přejděte na Media (Média) > Pictures (Obrázky) > From camera (Z fotoaparátu).
- 4. Přetáhněte myší obrázky do požadovaného umístění v počítači.

Hledání obrázků v přehrávači

Obrázky jsou v přehrávači uspořádány v albumech podobným způsobem, jako v aplikaci **Windows Media Player**.

I. Výběrem položky Pictures (Obrázky) v hlavní nabídce se zobrazí seznam všech fotoalb.



2. Vyberte fotoalbum, které si chcete prohlédnout. V albu uvidíte miniatury všech obrázků.



- Pomocí SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU procházejte album a vyberte obrázek, který chcete zobrazit v celé velikosti.
- Můžete také procházet obrázky v režimu plného zobrazení kleppáním na horní nebo dolní konec SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU a přecházením na další nebo předchozí obrázek.



Prezentace

Při prezentaci budou zobrazeny všechny obrázky v albumu v plné velikosti. Během prezentace se budou obrázky automativky měnit v daném intervalu. Během prezentace se může na pozadí přehrávat hudba z určeného seznamu stop.

Spustění prezentace

- I. V hlavní nabídce vyberte položku Pictures (Obrázky).
- 2. Vyberte fotoalbum, které si chcete prohlédnout.
- 3. Prezentaci můžete spustit ze seznamu alb, z náhledu minuatur nebo ze zobrazení v plné velikosti.
- 4. Stiskněte tlačítko MENU a vyberte položku Start slide show (Spustit prezentaci).
- 5. Prezentaci můžete ukončit stisknutím tlačítka <.

Hudba na pozadí prezentace

Během prezentace můžete přehrávat hudbu na pozadí tak, že přiřadíte seznam stop v části **Slide show settings** (Nastavení prezentace). Můžete zvolit přehrávání libovolného seznamu stop během prezentace.

- I. V hlavní nabídce vyberte položku Pictures (Obrázky).
- Stiskněte tlačítko MENU, vvyberte položku Slide show settings (Nastavení prezentace) > Slideshow music (Hudební doprovod prezentace) a zvolte některý seznam stop.

POZNÁMKA!

Během prezentace nelze skladby pozastavovat, přeskakovat nebo rychle posouvat dopředu nebo dozadu.

Přizpůsobení nastavení prezentace

Nastavení prezentace můžete přizpůsobit v nabídce Slide show settings (Nastavení prezentace).

Nastavení	Možnosti	Popis
Slideshow music (Hudební doprovod prezentace)	Alphabetical playlists/ None (Abecední seznam stop/Žádný)	Zvolte seznam stop, který se má přehrávat na pozadí během prezentace
Transitions (Přechody)	Off/ Vertical Wipe/ Fade (Vypnuto/Rolovat svisle/ Zmizení)	Zvolte přechodový efekt mezi snímky
Time per slide (Čas snímku)	4 Sec / 6 Sec / 8 Sec / 10 Sec / 20 Sec	Zvolte nastavení času mezi snímky
Náhodná prezentace	On / Off (Zapnuto/ Vypnuto)	Zvolte zobrazování snímků v náhodném pořadí nebo v pořadí podle albumu
Repeat slideshow (Opakovat prezentaci)	On / Off (Zapnuto/ Vypnuto)	Zvolte opakování snímků
TV settings (Nastavení TV)	NTSC (USA) / PAL (Evropa)	Zvolte nastavení, které vyhovuje vašemu televizoru

Prezentace v televizi

Tento přehrávač podporuje zobrazování prezentace v televizi.

- 1. Připojte přehrávač k televizoru prostřednictvím stojánku.
- 2. V televizoru vyberte kanál A/V.
- 3. V přehrávači vyberte v hlavní nabídce položku Pictures (Obrázky).
- 4. Vyberte album, které si chcete prohlédnout.
- Stiskněte tlačítko MENU (NABÍDKA), vyberte položku Slide show settings (Nastavení prezentace) > TV settings (Nastavení TV) a zvolte NTSC nebo PAL podle toho, který systém váš televizor podporuje. Televizní stanice v Evropě obvykle vysílají v systému PAL a televizní stanice v USA obvykle podporují systém NTSC.
- 6. Vyberte položku Start slide show (Spustit prezentaci).
- 7. Snímky se zobrazí na obrazovce televizoru.

Rádio*

Připojení sluchátek

Sluchátka slouží jako rozhlasová anténa. Pro zajištění optimálního příjmu mmusí být správně připojena.

Výběr pásma VKV

V hlavní nabídce vyberte položku Settings (Nastavení) > Radio settings (Nastavení rádia).

Oblast	Rozsah kmitočtu	Jednotky ladění
Evropa	87,5 – 108 MHz	0,05 MHz
Severní a jižní Amerika	87,5 – 108 MHz	0,1 MHz
Asie (jako Evropa)	87,5 – 108 MHz	0,05 MHz

Automatické ladění

Výběrem položky Radio (Rádio) v hlavní nabídce přejděte do režimu rádia.

Rádio začne hrát od poslední přehrávané stanice.

 Chcete-li vyhledat rozhlasové stanice s nejsilnějším signálem v oblasti, stiskněte tlačítko MENU (NABÍDKA) a vyberte položku Auto tune (Automatické ladění).

ò	1/20	-
	Save preset	
	Select preset	
	< Auto tune	Þ
-	Start FM record	
		108

 * Rádio VKV je k dispozici pouze v některých oblastech. Není k dispozici v Evropě.

 Přehrávač vyhledá stanice s nejsilnějším signálem a uloží je jako předvolby. Jako předvolby lze uložit maximálně 20 rozhlasových stanic.



Přehrání předvolené rozhlasové stanice

- I. Výběrem položky Radio (Rádio) v hlavní nabídce přejděte do režimu rádia.
- 2. Stisknutím tlačítka < nebo 🍉 procházejte předvolené stanice.

Chcete-li rychle přistoupit ke konkrétní předvolené stanici, stiskněte tlačítko MENU (NABÍDKA), vyberte příkaz Select preset (Vybrat předvolbu) a ze seznamu vyberte požadovanou stanici.

Ruční ladění

- Klepnutím na dolní nebo horní konec SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU můžete vyladovat krok po kroku.
- 2. Osa frekvence ukazuje frekvenční změny.
- Stisknutím a podržením horního nebo dolního konce SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU můžete vyhledávat předchozí nebo další dostupnou stanici.
- Zobrazí se zpráva Searching (Probíhá hledání); při vyhledání stanice se silným signálem se vyhledávání zastaví.



Uložení stanice jako předvolby

I. V režimu rádia stiskněte tlačítko MENU (NABÍDKA) a vyberte položku Save preset (Uložit předvolbu).



- 2. Vyberte číslo předvolby, pod které chcete stanici uložit.
- 3. Stisknutím tlačítka ► uložte stanici.

0			
	Preset 01	107.95FM	×
	Preset 02		
1	Preset 03		
_	Preset 04		
	Preset 05		
	Preset 06		
			100

Nahrávání

S tímto přehrávačem můžete nahrávat hlas, rozhlasové vysílání* nebo z linkového zdroje.

Nahrávání mikrofonem

I. V hlavní nabídce vyberte položku Recordings (Nahrávky).



 * Rádio VKV je k dispozici pouze v některých oblastech. Není k dispozici v Evropě.

2. Výběrem příkazu Start MIC recording (Zahájit nahrávání z mikrofonu) zahajte nahrávání hlasu.



3. Na displeji přehrávače se zobrazí následující obrazovka nahrávání.



- 4. Stisknutím tlačítka < ukončete a uložte hlasovou nahrávku.
- 5. Na přehrávači se zobrazí proces ukládání.
- Vaše hlasová nahrávka bude uložena do přehrávači jako soubor PCM (přípona .wav). Tento soubor najdete v části Recordings (Nahrávky) > Recordings Library (Knihovna nahrávek) > MIC recordings (Nahrávky z mikrofonu).

Nahrávání z rádia^{*}

- 1. Během poslechu rádia stiskněte tlačítko MENU (NABÍDKA).
- 2. Zvolte příkaz Start FM recording (Spuštění nahrávání z rádia).



- 3. Stisknutím tlačítka < ukončete a uložte náhrávku z rádia.
- Vaše nahrávka z rádia bude uložena do přehrávači jako soubor PCM (přípona .wav). Tento soubor najdete
 v části Recordings (Nahrávky) > Recordings library (Knihovna nahrávek) > FM recordings (Nahrávky z
 rádia).

* Rádio VKV je k dispozici pouze v některých oblastech. Není k dispozici v Evropě.

Nahrávání z linkového zdroje

Nahrávání z linkového zdroje slouží k nahrávání hudebních skladeb v digitálním formátu přímo z vnějšího přehrávače.

- Připojte vnější přehrávač (například přenosný přehrávač CD nebo stereofonní systém) k tomuto přehrávači prostřednictvím stereofonního stojánku. (jedná se o volitelné příslušenství, které není s tímto přehrávačem dodáváno).
- Připojte jeden konec zvukového kabelu do zdířky linkového výstupu na stojánku a druhý konec k zařízení, ze kterého chcete nahrávat.
- Přejděte do hlavní nabídky přehrávače a vyberte položku Recordings (Nahrávky) > Start LINE-IN recording (Spustit nahrávání z linkového zdroje).
- 4. Zobrazí se zpráva Connect line-in (Připojte linkový zdroj).
- Stisknutím tlačítka ▶ spustíte nahrávání z linkového zdroje a současně spusťte přehrávání zařízení, ze kterého chcete nahrávat.
- 6. Stisknutím tlačítka < ukončíte nahrávání.
- Vaše nahrávka z linkového zdroje bude uložena do přehrávači jako soubor PCM (přípona .wav). Tento soubor najdete v části Recordings (Nahrávky) > Recordings library (Knihovna nahrávek) > Line-in recordings (Nahrávky z linkového zdroje).



Během nahrávání můžete nahrávku poslouchat ze sluchátek.

Přehrávání nahrávky

TIP

V hlavní nabídce vyberte položku **Recordings (Nahrávky)** > **Recordings library (Knihovna nahrávek)**. K dispozici jsou následující možnosti:

MIC recordings (Nahrávky z mikrofonu)	►	Nahrávky uvedené v ČASOVÉM pořadí
Line-in recordings (Nahrávky z linkového zdroje)		Nahrávky uvedené v ČASOVÉM pořadí
FM recordings* (Nahrávky z rádia)	►	Nahrávky uvedené v ČASOVÉM pořadí

- 1. Vyberte nahrávku, kterou si chcete poslechnout.
- 2. Stisknutím tlačítka 🔰 přehrajte vybranou nahrávku.

Odstranění nahrávky

- 1. Během přehrávání nahrávky stiksněte tlačítko MENU.
- 2. Vyberte příkaz Delete recording (Odstranit nahrávku).
- 3. Zobrazí se zpráva Delete [název nahrávky]? (Odstranit [název nahrávky]?).
- Potvrďte stisknutím tlačítka ►.
- 5. Zobrazí se zpráva Recording [název nahrávky] deleted (Nahrávka [název nahrávky] odstraněna.).

^{*} Rádio VKV je k dispozici pouze v některých oblastech. Není k dispozici v Evropě.

Odeslání nahrávek do počítače

- 1. Připojte tento přehrávač k počítači.
- 2. Tento přehrávač bude v programu Průzkumník Windows označen jako Philips GoGear.



4. Přetáhněte myší soubory do libovolného umístění v počítači.

Nastavení

I. V hlavní nabídce vyberte položku Settings (Nastavení).



- 2. Pomocí SVISLÉHO DOTYKOVÉHO PRUHU vyberte požadovanou možnost.
- Stisknutím tlačítka ▶ přejdete na další úroveň nebo stisknutím tlačítka ◄ se vrátíte na předchozí úroveň.
- 4. Stisknutím tlačítka ▶ potvrďte výběr.
- 5. Stisknutím tlačítka < ukončete nabídku Settings (Nastavení).

K dispozici jsou následující možnosti:

Nastavení	Možnosti		Popis
Language (Jazyk)	English (angličtina), French (francouzština), Italian (italština), German (němčina), Spanish (španělština), Dutch (holandština), Swedish (švédština), Portuguese (portugalština), Simplified Chinese (zjednodušená čínština), Traditional Chinese (tradiční čínština), Korean (korejština), Japanese (japonština)		Zvolte jazyk zobrazení na displeji
Play mode (Režim přehrávání)	Shuffle All (Náhodné přehrávání všech skladeb)	On/ Off (Zapnuto/ Vypnuto)	Po zapnutí náhodného přehrávání bydou vybrané skladby přehrávány náhodně
	Repeat (Opakovat)	No Repeat (Neopakovat)/ Repeat One (Opak- ovat jednu)/ Repeat All (Opakovat vše)	Volbou Repeat I (Opakovat jednu) nebo Repeat all (Opakovat vše) budou vybrané skladby opakovány ve smyčce
Sound Settings (Nastavení zvuku)	SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Classical (Klasická), Jazz, Spoken Word (Mluvené slovo), Custom (Vlastní), Off (Vypnuto)		Zvolte ekvalizér pro dosažení optimálního hudebního zážitku
Backlight Timer (Časovač podsvícení)	10 Sec / 30 Sec / 45 Sec / 60 Sec		Zvolte dobu podsvícení displeje
Contrast (Kontrast)	Úrovně I – 6		Zvolte úroveň kontrastu pro nastavení jasu.
Skins (Vzhledy)	Skin one (Vzhled I) Skin two(Vzhled I)		Přízpůsobte přehrávač vlastním vzhledem.
Album Art (Grafika alba)	On/ Off (Zapnuto/ Vypnuto)		Po zapnutí se u přehrávané skladby zobrazí grafika alba
Sleep timer (Časovač vypnutí)	15 Min / 30 Min / 60 Min / 90 Min/ 120 Min / Off (Vypnuto)		Zvolte nastavení časovače vypnutí přehrávače automaticky po 15, 30, 60, 90 nebo 120 minutách

Time and date (Čas a datum)	Set time (Nastavit čas) Set date (Nastavte datumu) Show time in header	(AM/PM) On/ Off (Zapnuto/	Nastavte datum a čas přehrávače a zvolte zobrazení.
	(Zobrazit čas v záhlaví)	vyphato)	
Clicker sound (Zvuk tlačítek)	Device (Zařízení)	On/ Off (Zapnuto/ Vypnuto)	Zvolte, zda má být při používání dotykové plochy nebo tlačítek slyšet zvuk cvaknutí.
	Headphones (Sluchátka)	On/ Off (Zapnuto/ Vypnuto)	Zvolte, zda má být při používání dotykové plochy nebo tlačítek slyšet zvuk cvaknutí ve sluchátkách.
Information (Informace)	Information summary (Souhrnné informace) Číslo telefonního centra	Capacity (Kapacita)/ Available space (Volné místo)/ Firmware version (Verzi firmwaru)/ Support site (Web odborné pomoci) /	Zobrazí informace o přehrávači
Music library settings (Nastavení hudební knihovny)	Reset play count (Vynulovat počet přehrání)		Slouží k vynulování seznamu nejhranějších skladeb
Recording settings (Nastavení nahrávání)	Silence detection (Detekce ticha)	On/ Off (Zapnuto/ Vypnuto)	Detekce ticha při nahrávání z linkového zdroje rozdělí nahrávku do samostatných stop
Radio settings (Nastavení rádia)	Europe (Evropa) / Ameri- cas (severní a jižní Amerika) / Asia (Asie)		Zvolte region, ve kterém používáte rádio VKV
Demo mode (Ukázkový režim)	Start (Spustit)		Slouží ke spuštění ukázkového režimu (tento režim ukončíte stisknutím vypínače na 4 sekundy)
Factory settings (Nastavení výrobce)	Restore Factory settings (Obnovit nastavení výrobce)		Slouží k obnovení výchozích nastavení výrobce.

Používání tohoto přehrávače k uchovávání a přenášení datových souborů

Tento přehrávač lze používat k uchovávání a přenášení datových souborů kopírováním datových souborů do složky **Data** v přehrávači prostřednictvím aplikace **Windows Explorer**.

Aktualizace přehrávače

Tento přehrávač je řízen vnitřním programem, který se nazývá firmware. Po zakoupení tohoto přehrávače mohou být zveřejněny nové verze firmwaru.

Softwarový program s názvem **Philips Device Manager** bude sledovat stav firmwaru přehrávače a upozomí vás, když bude nový firmware k dispozici. K tomuto účelu je zapotřebí připojení k Internetu.

Nainstalujte program **Philips Device Manager** z dodaného disku CD nebo si stáhněte nejnovější verzi z webu www.philips.com/support nebo www.usasupport.philips.com (uživatelé v USA)

Při každém připojení přehrávače k počítači se program **Philips Device Manager**automaticky připojí k Internetu a zkontroluje, zda jsou k dispozici aktualizace.

Chcete-li ručně zkontrolovat, zda používáte aktuální firmware:

- 1. Připojte přehrávač k dodanému napájecím adaptéru AC/DC.
- 2. Připojte přehrávač k počítači.
- 3. Spusťte program Philips Device Manager z umístění Start > Programy > Philips Device Manager.



Philips Device Manager

4. Vyberte zařízení.



5. Klepněte na tlačítko Aktualizovat.

6. Program **Philips Device Manager** zkontroluje, zda je na Internetu k dispozici nový firmware a nainstaluje jej do počítače.



 Po zobrazení zprávy Update completed (Aktualizace byla dokončena) na obrazovce klepněte na tlačítko OK a odpojte přehrávač.

📽 Philips Device Manager	×
PHILIPS	
Philips Device Philips	
Philips Device Manager	
Update completed. Please disconnect your device to complete firmware upgrade.	
Update _	
Visit www.p4c.philips.com for latest updates	
Close	

8. Zobrazí se zpráva Updating Firmware (Probíhá aktualizace firmwaru).



9. Ro restartování můžete přehrávač znovu používat..

Odstraňování problémů

Přehrávač přeskakuje skladby

Přeskočená stopa je pravděpodobně chráněna. Pravděpodobně nemáte dostatečná opravnění pro přehrání přeskočené stopy v tomto přehrávači. Informujte se o hudebních právech u poskytovatele skladby.

Operační systém Windows nerozpoznal tento přehrávač

Zkontrolujte, zda je v poèítaèi spuštìn operaèní systém Windows XP.

Přehrávač nelze zapnout

Baterie zařízení je vybitá po delší době nepoužívání.

Nabijte přehrávač.

V případě chyby zařízení připojte přehrávač k počítači a pomocí programu **Philips Device Manager** přehrávač resetujte.

1. Spusťte program Philips Device Manager z umístění Start > Programy > Philips Device Manager.



- 2. Vyberte toto zařízení.
- 3. Klepněte na kartu Repair (Opravit).



4. Klepněte na tlačítko Repair (Opravit).



5. Bude zahájena obnova zařízení.

📽 Philips Device Manager	δ
	PHILIPS
Philps Device Philps	
Update Repair	
Repair will restore your device	n to the factory settings.
Vait www.p-to philps.com to	Repair
	Close

DŮLEŽITÉ!

Veškerý obsah bude z přehrávače vymazán. Z tohoto důvodu před obnovou zazálohujte všechny soubory. Po opravě jednoduše znovu sesynchronizujte přehrávač , aby se do zařízení přenesla hudba.

6. Pokračujte klepnutím na tlačítko Yes (Ano).



7. Po dokončení obnovení klepněte na tlačítko OK a odpojte přehrávač.



8. Zobrazí se zpráva Updating firmware (Probíhá aktualizace firmwaru).



9. Po restartování můžete přehrávač znovu používat.

Po přenesení není v přehrávači žádná hudba

Nemůžete-li najít skladby, které jste přenesli do přehrávače, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

- Přenesli jste skladby pomocí aplikace Windows Media Player? Soubory přenesené jiným způsobem budou rozpoznány pouze jako datové soubory. Neobjeví se v hudební knihovně přehrávače, ani je nebude možné přehrát.
- 2. Jsou skladby ve formátu MP3 nebo WMA? Jiné formáty nelze v tomto přehrávači přehrát.

Po přenesení nejsou v přehrávači žádné obrázky

Nemůžete-li najít obrázky, které jste přenesli do přehrávače, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

 Přenesli jste obrázky pomocí aplikace Windows Media Player? Soubory přenesené jiným způsobem nelze v tomto zařízení zobrazit.

- 2. Je modul plug-in Philips Device nainstalován v počítači? Ihned po přenesení obrázků v aplikaci Windows Media Player se zobrazí místní obrazovka Philips. Pokud se nezobrazí, modul plug-in pravděpodobně chybí. Chcete-li se přesvědčit, zda je tento modul plug-in k dispozici v počítači, přejděte na p Ovládací panely > Přidat nebo odebrat programy a zkontrolujte, zda je uveden Modul plug-in zařízení Philips. Pokud ne, znovu nainstalujte software z dodaného disku CD.
- Pravděpodobně jste odpojili zařízení příliš brzo poté, co byl dokončen přenos obrázků v aplikaci Windows Media Player. Před odpojením zařízení vždy počkejte, až se zobrazí a zmizí místní zpráva Philips.
- 4. Jsou obrázky ve formátu JPEG? Obrázky jiných formátů nelze do přehrávače přenášet.

Došlo k zamrznutí přehrávače GoGear

- Dojde-li k zamrznutí přehrávače (což je velice nepravděpodobné), neztrácejte hlavu. Jednoduše posuňte a
 podržte přepínač ON/OFF HOLD do polohy ON/OFF a současně stiskněte tlačítko VOLUME + (HLASITOST
 +). Podržte, dokud se přehrávač nevypne.
- 2. Stávající obsah v přehrávači nebude vymazán.
- Pokud se nic neděje, nechte nabíjet baterii alespoň 4 hodiny a zkuste přehrávač znovu zapnout nebo resetovat. Pokud problém přetrvává, pravděpodobně bude třeba obnovit přehrávač pomocí softwaru Philips Device Manager. (viz strana 44)

Přehrávač je plný, ale obsahuje méně skladeb, než bylo předpokládáno

Skladby jsou ukládány na pevný disk přehrávače. Podle čísla modelu zjistěte skutečnou velikost pevného disku. Aby bylo možné v přehrávači uchovávat více skladeb, použijte skladby ve formátu WMA (64 kb/s) s variabilní přenosovou rychlostí.

Špatný příjem rádia^{*}

Pokud nelze dosáhnout dobrého příjmu rádia GoGear, zkontrolujte, zda jsou splněny následující podmínky:

- I. Zkontrolujte, zda jste správně připojili originální sluchátka k přehrávači GoGear
- 2. V uzavřených prostorech může být rozhlasový signál špatný. Doporučujeme používat přehrávač venku.

^{*} Rádio VKV je k dispozici pouze v některých oblastech. Není k dispozici v Evropě.

Bezpečnost a údržba

Obecná údržba

Poškození a chybné RnBci výrobku lze předejít:

- S tímto digitalním zvukovým přehrávačem s pevným diskem manipulujte opatrně. Pro optimální ochranu pred nárazy použivejte ochranné pouzdro.
- Nevystavujte vysokým teplotám u topného zařízení nebo na přímém slunci.
- Chraňte zařízení přehrávače před pádem a nenechte na něj spadnout jiné předměty.
- Zabraňte ponoření zařízení přehrávače do vody. Zabraňte vniknutí vody do zdířky pro konektor sluchátek nebo do přihrádky baterie. Jinak hrozí vážné poškození zařízení.
- Zařízení přehrávače čistěte mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s
 obsahem alkoholu, čpavku, benzénu nebo abrazivní prostředky, protože by mohly poškodit
 povrchovou úpravu zařízení přehrávače.
- Použití mobilních telefonů v blízkosti zařízení může způsobit rušení.
- Soubory zálohujte. V každém případě si ponechte původní soubory, které jste stáhli do zařízení hdd. Společnost Philips není zodpovědná za ztrátu obsahu v případě, že se výrobek poškodí.
- Spravujte (přenášejte, odstraňujte apod.) soubory pouze pomocí přibaleného hudebního softwaru. Vyhnete se tak problémům.

Provozní a skladovací teploty

- Zařízení hdd používejte na místech, kde je teplota vždy mezi 0 až 35° C (32 až 95° F)
- Zařízení hdd ukládejte na místo, kde je teplota vždy mezi -20 až 45° C (-4 až 113° F).
- Životnost baterií zařízení hdd se může při nízkých teplotách zkrátit.

Bezpeãn poslech



Nastavte si přiměřenou hlasitost.. Poslech se sluchátky při vysoké hlasitosti může poškodit sluch. Doporučujeme sluchátka typu SHE9500 určená pro tento výrobek.

Důležité (pro modely s přibalenými sluchátky):

Společnost Philips zaručuje u svých přehrávačů dodržení maximálního zvukového výkonu určeného příslušnými regulačními orgány pouze s původním modelem dodávaných sluchátek. V případě potřeby jejich výměny doporučujeme kontaktovat prodejce a objednat stejný model, jako byl původně dodán společností Philips.

Bezpečnost v dopravě

Nepoužívejte zařízení při řízení nebo jízdě na kole, abyste nezpůsobili nehodu.

Informace o autorských právech

- Všechny ochranné známky a registrované ochranné známky jsou vlastnictvím majitelů těchto známek.
- Neautorizovaným kopírováním a distribucí nahrávek z Internetu nebo disku CD dochází k porušení autorských práv a mezinárodních dohod.
- Neoprávnené zhotovení rozmnoženiny díla chráneného autorským zákonem vcetne pocítacových programu, souboru, rozhlasového nebo televizního vysílání nebo zvukového záznamu muže být neoprávneným zásahem do zákonem chránených práv duševního vlastnictví a naplnit skutkovou podstatu trestného cinu. Toto zarízení nesmí být použito k výše uvedenému jednání.

Protokolování dat

Cílem společnosti Philips je zvyšovat kvalitu tohoto výrobku tak, aby přinášel uživateli kvalitnější zábavu. Pro identifikaci profilu používání toto zařízení protokoluje některé informace a data do energeticky nezávislé paměti. Tato data se používají k identifikaci a rozpoznávání veškerých závad nebo problémů, se kterými se při používání zařízení můžete setkat. Mezi ukládaná data může například patřit délka přehrávání v hudebním režimu, délka přehrávání v režimu rádia, počet vybití baterií atd. Uložená data neprozrazují obsah ani media použítá v zařízení ani zdroje stahování. Data uložená v přístroji jsou načtena a použíta POUZE, pokud uživatel předá přístroj servisnímu středisku Philips a POUZE za účelem jednoduššího rozpoznání chyb a jejich prevence. Uložená data musí být na požádání zpřístupněna uživatel.

Likvidace starého výrobku

Tento výrobek je navržen a vyroben z materiálů a komponentů nejvyšší kvality, které je možné recyklovat a opětovně použít.



Pokud je výrobek označen tímto symbolem přeškrtnutého kontejneru, znamená to, že výrobek podléhá směrnici EU 2002/96/EC.

Informujte se o místním systému sběru tříděného odpadu elektrických a elektronických výrobků.

Postupujte podle místních pravidel a neodkládejte takové staré výrobky do běžného komunálního odpadu. Správná likvidace starého výrobku pomůže předcházet případným nepříznivým účinkům na životní prostředí a lidské zdraví.

Úpravy

Úpravy neschválené výrobcem mohou ukončit oprávnění uživatele k provozu tohoto zařízení.

Technické údaje

Napájení	830 mAh (HDD6330) Vnitřní nabíjecí baterie Li-ion Vícenapětová nabíječka / adaptér: úplné nabití 4 hodiny; rychlonabíjení 1 hodina		
Rozměry	64 × 104 × 16,8 mm		
Hmotnost	180 g		
Obraz / displej	Displej LCD s bílým podsvícením, 220 × 176 obrazových bodů, 65 000 barev		
Zvuk	Odstup kanálů Nastavení ekvalizéru	50 dB Rock, Pop, Jazz, Classical (Klasická), Dance (Taneční), Electronica, Lounge (Hala), RnB, Hip Hop, Spoken Word (Mluvené slovo)	
	Kmitočtová odezva Poměr signál/šum Zvukový výkon (RMS)	20 - 16 000 Hz > 82 dB 2 × 5 mW	
Přehrávání zvuku			
Doba přehrávání	15 hodin*		
Formát komprese	MP3 (8 - 320 kb/s a VBR) WAV WMA (32 - 192 kb/s: Vzorkovací frekvence: 8/11.025/16/22.050/24/32/44.1/48 kHz)		
Podpora značek ID3	Název alba, název žánru, název skladby a	jméno interpreta	
Digitalizace zvuku	Integrovaný mikrofon	Mono	
Paměťové úložiště			
Kapacita integrované paměti	30GB** Micro HDD		
Rádio / příjem / přenos	pásmo rádia: VKV***		
Možnosti připojení	Sluchátka s konektorem jack 3,5 mm, rozhraní USB 2.0, Konektor stojánku Philips, napájecí kabel 5V =		
Přenášení hudby a obrázků	prostřednictvím aplikace Windows Media Player 10		
Přenášení dat	prostřednictvím aplikace Průzkumník Windows		
Požadavky na systém	operační systém Windows® XP (s aktualizací SP2 nebo vyšší) procesor Pentium II nebo výkonnější 64 MB paměti RAM I 00 MB volného místa na pevném disku připojení k Internetu Microsoft Internet Explorer 5.0 nebo novější grafická karta zvuková karta port USB		

* životnost baterií se liší v závislosti na používání.

** Některé operační systémy zobrazují kapacitu v gigabajtech (GB), kde 1,0 GB = 2³⁰ = 1 073 741 824 bajtů.
 Výsledná kapacita v GB zobrazená v operačním systému bude menší vzhledem k používání této definice gigabajtu.
 *** Rádio VKV je k dispozici pouze v některých oblastech. Není k dispozici v Evropě.

Společnost PHILIPS vyhrazuje právo provádět změny konstrukce a specifikací za účelem zlepšování produktů bez předchozího upozornění.

Podporované fotoaparáty

- Aiptek Pocket DV-4500
- Canon DIGITAL IXUS II
- Canon DIGITAL IXUS 400
- Canon IXY DIGITAL 500
- Canon PowerShot G3
- Canon PowerShot G5
- Canon PowerShot G6
- Canon PowerShot SD500
- Casio Exilim EX-Z55
- DigiLife 660
- FujiFilm FinePix 420
- FujiFilm FinePix A340
- FujiFilm FinePix F610
- FujiFilm FinePix F700
- FujiFilm FinePix S5000
- Gateway DC-M42
- Gateway DC T-50
- Hewlett-Packard Photosmart M407
- Hewlett-Packard Photosmart R507
- Hewlett-Packard Photosmart R707
- Hewlett-Packard Photosmart 945
- Kodak EasyShare DX4530
- Kodak EasyShare DX7590
- Kodak EasyShare DX7630
- Konica/Minolta DiMAGE F100
- Konica/Minolta DiMAGE Xt
- Konica/Minolta DiMAGE ZI

- Nikon Coolpix 2200
- Nikon Coolpix 3100
- Nikon Coolpix 4300
- Nikon Coolpix E2500
- Olympus CAMEDIA AZ-I
- Olympus C-7000 Zoom
- Olympus Stylus 300 Digital
- Olympus µ-mini Digital
- ORite VC2110
- Panasonic Lumix DMC-FZ10K
- Pentax Optio S40
- Samsung Digimax 360
- Samsung Digimax 370
- Sony Cyber-shotĆ DSC-PI0
- Sony Cyber-shot DSC-P93
- Sony Cyber-shot DSC-TI
- Sony Cyber-shot DSC-TI
- Sony Cyber-shot DSC-VI
- Sony Cyber-shot U DSC-U10
- Vivitar Vivicam 3345

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Content providers are using the digital rights management technology for Windows Media contained in this device ("WM-DRM") to protect the integrity of their content ("Secure Content") so that their intellectual property, including copyright, in such content is not misappropriated. This device uses WM-DRM software to play Secure Content ("WM-DRM Software"). If the security of the WM-DRM Software in this device has been compromised, owners of Secure Content ("Secure Content Owners") may request that Microsoft revoke the WM-DRM Software's right to acquire new licenses to copy, display and/or play Secure Content. Revocation does not alter the WM-DRM Software is sent to your device whenever you download a license for Secure Content from the Internet or from a PC. Microsoft may, in conjunction with such license, also download revocation lists onto your device on behalf of Secure Content Owners.





Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.





www.philips.com