# Register your product and get support at www.philips.com/welcome

DVP3380



RU Руководство пользователя



# Содержание

1	Важная информация	4
	Важные сведения о безопасности	4
	Сведения о торговой марке	5
2	Ваш DVD-плеер	6
	Основные характеристики	6
	Обзор изделия	7
3	Подключение	9
	Подключение видеокабелей	9
	Подключение аудиокабелей	11
	Передача аудио на другие устройства	11
	Подключение устройства USB	12
	Подключение к розетке	
	электропитания	12
4	Начало работы	13
	Подготовка пульта ДУ	13
	Поиск нужного канала	14
	Выбор языка экранного меню	14
	Включение прогрессивной развертки	15
	Использование Philips Easylink	16
5	Воспроизведение	17
	Воспроизведение с диска	17
	Воспроизведение видео	18
	Воспроизведение музыки	22
	Воспроизведение фото	24
	Воспроизведение с устройства USB	25

6	Дополнительные возможности	26
	Копирование медиаданных	26
	Создание файлов МРЗ	26
7	Настройка параметров	28
	Общая Установка	28
	Настройка звука	29
	Настройка видео	32
	Предпочтения	35
8	Дополнительная информация	38
	Обновление программного	
	обеспечения	38
	Уход	38
9	Технические характеристики	39
	\/ v	
10	Устранение неисправностей	41
11	Глоссарий	43

**RU** 3

# 1 Важная информация

#### Важные сведения о безопасности



#### Внимание

- Риск перегрева! Не устанавливайте DVD-плеер в ограниченном пространстве. Оставьте не менее 10 см свободного пространства вокруг DVD-плеера для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия DVD-плеера.
- Не размещайте DVD-плеер, пульт ДУ и батарейки вблизи открытого огня или других источников тепла, а также избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- DVD-плеер предназначен только для использования в помещении. Не помещайте DVDплеер вблизи жидкостей и сосудов с водой.
- Запрещается устанавливать DVD-плеер на другие электрические устройства.
- Во время грозы находитесь на достаточном расстоянии от DVD-плеера.
- Если шнур питания или штепсель прибора используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Видимое и невидимое лазерное излучение при открытой крышке. Избегайте воздействия лучей.

### Сетевой предохранитель (только для Великобритании)

DVD-плеер оснащен утвержденной литой электровилкой. При необходимости замена предохранителя производится только на предохранитель того же номинала, что указан на вилке (например, 10 А).

- 1 Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките предохранитель.
- 2 Новый предохранитель должен соответствовать BS 1362 и иметь знак утверждения ASTA. При утрате предохранителя обратитесь по месту продажи для уточнения типа предохранителя.

3 Установите крышку отсека предохранителя на место. В целях соответствия положениям директивы ЕМС нельзя снимать с сетевого шнура электровилку изделия.

(6

Данный продукт соответствует требованиям ЕС по радиопомехам. Данный продукт соответствует требованиям следующих директив и рекомендаций: 2006/95/ЕС, 2004/108/ЕС.

#### Прогрессивная развертка

Потребители должны обратить особое внимание на то, что не все телевизоры стандарта HD полностью совместимы с данным плеером. Это может привести к искажению изображения. В случае возникновения проблем с прогрессивной разверткой 525 или 625 советуем переключить устройство на стандартное разрешение. По вопросам совместимости телевизора с моделями DVD-плеера 525р и 625р, обращайтесь в службу поддержки.

#### Сведения об утилизации



Данный продукт сконструирован и изготовлен из высококачественных материалов и деталей, которые подлежат переработке и вторичному использованию. Если изделие маркировано перечеркнутым значком с изображением корзины, это означает, что изделие попадает под действие директивы 2002/96/ЕС.



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми

Русский

отходами. Узнайте всю необходимую информацию о раздельной утилизации электрических и электронных изделий. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.



Изделие содержит батареи, соответствующие директиве Европейского Союза 2006/66/ЕС, и не подлежащие утилизации вместе с бытовым мусором. Для утилизации батарей необходимы сведения о местной системе сбора отходов. Правильная утилизация отслуживших батарей поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

#### Сведения об авторских правах

 $\bigcirc$ 

Be responsible Respect copyrights

Эта продукция содержит технологию защиты авторских прав, защищенную в соответствии с некоторыми разделами патентов США на интеллектуальную собственность корпорации Macrovision и других обладателей соответствующих прав. Использование технологии защиты авторских прав должно быть одобрено Macrovision Corporation и предназначено для домашнего и другого ограниченного просмотра, если Macrovision Corporation не дает разрешения на другое ее использование. Разборка изделия запрещена.

#### Защита авторских прав в Великобритании

Для записи и воспроизведения материалов может потребоваться разрешение. См. закон об авторском праве 1956 и Закон об охране прав исполнителей 1958-1972.

#### Сведения о торговой марке

#### 

Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.



DivX, DivX Ultra Certified и связанные с ними логотипы являются торговыми марками DivX, Inc и используются по лицензии.

Официальная продукция DivX® Ultra Certified.

Воспроизведение всех версий видео DivX® (включая DivX® 6) с улучшенным воспроизведением медиафайлов DivX® и медиаданных формата DivX®.



Логотипы USB-IF являются торговыми марками Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



HDMI, и логотип HDMI, а так же High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками HDMI licensing LLC.

# 2 Ваш DVDплеер

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips! Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте изделие на www:philips.com/ welcome.

Этот DVD-плеер предлагает высокое качество воспроизведения видео для невероятных ощущений при просмотре.

#### Основные характеристики

## Повышение качества изображения до 1080р

Теперь вы можете просматривать DVD с высочайшим качеством изображения, поддерживаемым телевизором HDTV. Этот DVD-плеер обеспечивает воспроизведение видеосигнала высокой четкости с разрешением до 1080р для невероятных ощущений при просмотре. Детальное изображение и улучшенная глубина резкости обеспечивают более реалистичное изображение.

#### EasyLink

С помощью протокола промышленного стандарта HDMI CEC (Consumer Electronics Control) EasyLink обеспечивает объединение функций устройств с поддержкой HDMI CEC через кабель HDMI. Это позволяет управлять подключенными устройствами с помощью одного пульта ДУ.



#### Примечание

- Использование функции EasyLink (HDMI CEC) возможно только при определенных условиях. Условия могут отличаться в зависимости от модели. Дополнительную информацию можно получить у торгового представителя.
- Philips не гарантирует 100% функциональной совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.

#### Полноэкранный просмотр

Данный DVD-плеер позволяет смотреть фильмы в полноэкранном режиме на любом экране телевизора.

#### Высокоскоростное соединение USB 2.0

Просто подключите флэш-накопитель USB к разъему USB для воспроизведения файлов формата MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV и прослушивайте музыку в превосходном качестве.

#### Копирование медиаданных

Можно переносить файлы, например МРЗ, WMA и JPEG с диска на флэш-накопитель USB.

#### Создание файлов МРЗ

Преобразование аудиодорожек из формата CD в MP3. Созданные MP3-файлы сохраняются на флэш-накопителе USB.

#### Коды регионов

DVD-плеер воспроизводит диски со следующими кодами регионов.

Код региона DVD	Страны
	Европа
	Россия

#### Обзор изделия



#### Основное устройство



- 1 🛈 (режим ожидания-включение)
  - Включение DVD-плеера или переключение в режим ожидания.
- Отделение для диска
- Э Индикаторная панель
- ④ ▲ (открыть/закрыть)
  - Открытие или закрытие отделения для диска.
- (5) ►ІІ (воспроизведение/пауза)
  - Воспроизведение, пауза или возобновление воспроизведения диска.
- ⑥ ↔ (USB) гнездо
  - Подключение флэш-накопителя USB



Пульт дистанционного управления

- 1) 🖞 (режим ожидания-включение)
  - Включение DVD-плеера или переключение в режим ожидания.
- 2 📤 (открыть/закрыть)
  - Открытие или закрытие отделения для диска.

#### ③ DISC MENU

- Доступ или выход из меню.
- Переключение в режим диска.
- Для VCD/SVCD включение или выключение PBC (управление воспроизведением) в режиме PBC.

#### ④ ▲ ▼ ◀ ▶ (кнопки перемещения)

- Перемещение по меню.
- Быстрый переход веред (►) или назад (◄). Нажимайте несколько раз для изменения скорости перехода.
- Медленный переход вперед (▲) или назад (▼). Нажимайте несколько раз для изменения скорости перехода.

#### ⑤ ℃ BACK

- Возврат к предыдущему экранному меню.
- При воспроизведении DVD перемещение по меню записей.
- При воспроизведении VCD версии 2.0 или SVCD с включенным PBC возврат в меню.
- (предыдущий/следующий)
  - Переход к следующей или предыдущей записи/разделу/ дорожке.
  - Нажмите и удерживайте кнопку для быстрого перехода вперед/назад.
- (**7**) ← (USB)
  - Переход в режим USB и отображение содержимого.

#### (8) Цифровые кнопки

• Выбор объекта для воспроизведения.

#### 9 SUBTITLE

- Выбор языка субтитров DVD или DivX.
- Доступ к меню для удаления или копирования файлов с флэшнакопителя USB.

#### 10 🖸 ZOOM

- Настройка формата изображения по размеру экрана телевизора.
- Увеличение или уменьшение изображения.

#### 1 REPEAT

• Переключение между различными режимами повтора.

#### 12 REPEAT A-B

• Выбор раздела для повторного воспроизведения или выключение режима повтора.

#### (3) AUDIO/CREATE MP3

- Выбор языка воспроизведения/ канала.
- Доступ к меню создания МРЗфайлов.
- 🚺 🔳 (стоп)
  - Остановка воспроизведения диска.
- (5) ►ІІ (воспроизведение/пауза)
  - Воспроизведение, пауза или возобновление воспроизведения диска.

#### 16 i INFO

- Режим диска отображение текущего состояния или информации о диске.
- Режим слайд-шоу отображение миниатюр.

#### (17) OK

• Подтверждение ввода или выбора.

#### 18 SETUP

• Доступ и выход из меню настройки.

# Подключение

# 3 Подключение

Для использования DVD-плеера создайте следующие основные подключения.

#### Основные подключения:

- Видеокабели
- Аудиокабели

#### Дополнительные подключения:

- Аудиоподключения к другим устройствам:
  - Цифровой усилитель/ресивер
  - Аналоговая стереосистема

#### Примечание

- Идентификационные данные устройства и сведения о требованиях к электропитанию указаны на задней или нижней панели устройства.
- Перед выполнением или изменением каких-либо подключений убедитесь, что все устройства отключены от розетки электросети.

#### К Совет

 Для подключения устройства к телевизору используются различные разъемы в зависимости от типа устройства и целей использования.
 Подробные сведения о подключении устройства см. в полном руководстве пользователя на сайте www.connectivityguide.philips.com.

#### Подключение видеокабелей

Для просмотра диска подключите DVDплеер к телевизору.

Выбор наилучшего видеоподключения, поддерживаемого телевизором.

• Вариант 1: Подключение к гнезду HDMI (для телевизоров, совместимых с HDMI, DVI или HDCP).

- Вариант 2: Подключение к компонентным видеоразъемам (для стандартного телевизора или телевизора с прогрессивной разверткой).
- Вариант 3: Подключение к разъему Scart (для стандартного телевизора).
- Вариант 4: Подключение к видеоразъему (CVBS) (для стандартного телевизора).

#### Примечание

• Необходимо подключить DVD-плеер непосредственно к телевизору.

#### Вариант 1: Подключение к гнезду HDMI



- Подключите кабель HDMI (не входит в комплект) к гнезду **HDMI OUT** на DVD-плеере и к входному гнезду HDMI на телевизоре.
  - Используйте адаптер HDMI-DVI, если на телевизоре есть только разъем DVI.

#### Примечание

• Если устройство поддерживает HDMI CEC, совместимыми устройствами можно управлять с помощью одного пульта ДУ (см. раздел "Использование Philips EasyLink").

#### К Совет

1

• Этот тип подключения обеспечивает наилучшее качество изображения.

# Вариант 2: Подключение к компонентным разъемам



- 1 Подключите компонентные видеокабели (не входят в комплект) к разъемам Y Pb Pr на DVD-плеере и к компонентным видеоразъемам на телевизоре.
  - При использовании телевизора с прогрессивной разверткой можно включить режим прогрессивной развертки (см. главу "Включение прогрессивной развертки" для получения подробной информации).

#### К Совет

- Компонентные видеоразъемы на телевизоре могут быть обозначены как Y Pb/Cb Pr/Cr или YUV.
- Это подключение обеспечивает оптимальное качество изображения.

#### Вариант 3: Подключение к разъему Scart



 Подключите кабель Scart (не входит в комплект) к разъему TV OUT на DVD-плеере и к входному разъему Scart на телевизоре.



#### Совет

• Это подключение обеспечивает оптимальное качество изображения.

# Вариант 4: Подключение к видеоразъемам (CVBS)



1 Подключите композитный видеокабель (не входит в комплект) к разъему VIDEO OUT на DVD-плеере и к входному видеоразъему телевизора.

#### Ковет

- Входной видеоразъем на телевизоре может быть обозначен как A/V IN, VIDEO IN, COMPOSITE или BASEBAND.
- Это подключение обеспечивает стандартное качество изображения.

#### Подключение аудиокабелей

Для воспроизведения звука через динамик телевизора подключите аудиовыход DVD-плеера к телевизору.



 Подключите аудиокабели (не входят в комплект) к разъемам AUDIO OUT L/R DVD-плеера и к входным аудиоразъемам на телевизоре.

# Передача аудио на другие устройства

Перенаправьте звук с DVD-плеера на другие устройства для улучшения качества воспроизведения.

# Подключение к цифровому усилителю/ресиверу



 Подключите коаксиальный кабель (в комплект не входит) к разъему
 COAXIAL на DVD-проигрывателе и разъему DIGITAL IN (COAXIAL) на устройстве.

ИЛИ

 Подключите коаксиальный кабель (в комплект не входит) к разъему
 OPTICAL на DVD-проигрывателе и разъему DIGITAL IN (OPTICAL) на устройстве.

#### Совет

 Аудиосигнал можно оптимизировать (дополнительные сведения см. в разделе "Настройка параметров" — [Установка Аудио]
 [Установка ]).

#### Подключение к аналоговой стереосистеме



 Подключите аудиокабели (не входят в комплект) к разъемам AUDIO OUT L/R DVD-плеера и к входным аудиоразъемам устройства.



#### Совет

 Аудиосигнал можно оптимизировать (дополнительные сведения см. разделе "Настройка параметров" — [Установка Аудио]
 [Аналог Выход]).

#### Подключение устройства USB



1 Подключите флэш-накопитель USB к разъему ← (USB) DVD-плеера.



#### Примечание

- Устройство может воспроизводить/считывать только файлы форматов MP3, WMA, DivX, JPEG или WMV сохраненные на устройствах данного типа.
- Нажмите Для доступа к содержимому и для начала воспроизведения файлов.

# Подключение к розетке электропитания



#### Внимание

- Риск повреждения устройства! Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели DVD-плеера.
- Подсоедините сетевой шнур к розетке электропитания.
  - → DVD-плеер готов к настройке.

# 4 Начало работы

#### Подготовка пульта ДУ



- **1** Нажмите на крышку, чтобы открыть отсек для батарей.
- 2 Вставьте 2 батарейки типа R03 или ААА, соблюдая указанную полярность (+/-).
- **3** Закройте крышку отсека для батарей.

#### Предупреждение

- При разрядке батарей их необходимо извлечь, так же, как и в случае длительного простоя устройства.
- Не устанавливайте одновременно батареи разного типа (старую и новую или угольную и щелочную и т. п.).
- Батареи содержат химические вещества, поэтому утилизируйте их в соответствии с установленными правилами.

#### Перемещение по меню

1 Направьте пульт ДУ непосредственно на датчик дистанционного управления на DVD-плеере и выберите необходимую функцию.



2 Используйте следующие кнопки на пульте ДУ для перемещения по экранному меню.

Кнопка	Действие
▲ ▼	Перемещение вверх или вниз.
<b>▲</b> ►	Перемещение влево или
	вправо.
OK	Подтверждение выбора.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Ввод цифр.

#### Поиск нужного канала

- 1 Нажмите 🖒, чтобы включить DVDплеер.
- 2 Включите телевизор и настройте его на соответствующий канал видео.
  - Можно перейти на последний канал, затем несколько раз нажать на кнопку перемещения каналов вниз пульта ДУ телевизора, пока на экране не появится канал видео.
  - Можно несколько раз нажать кнопку
     на пульте ДУ телевизора.
  - Обычно этот канал расположен между первым и последним каналами и может называться FRONT, A/V IN, VIDEO и т.д.

#### К Совет

- Для выбора правильного входного сигнала см. руководство пользователя телевизора.
- Если аудиопоток DVD-плеера перенаправлен на другое устройство (например, аудиосистему или ресивер), настройте аудиоустройство на соответствующий канал. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя данного устройства.

# Выбор языка экранного меню

#### Примечание

1

- Можно пропустить эту настройку, если DVDплеер подключен к телевизору с поддержкой HDMI CEC. Произойдет автоматическое переключение на язык меню дисплея, установленный для телевизора.
  - Нажмите SETUP. → Меню [ Общая Установка ] отобразится на дисплее.
- 2 Выберите [ Язык Дисплея ] и нажмите▶.

Общая Установка		
Бл Диска	• Auto (Eng)	
Язык Дисплея	○ English	
Таймер отключения	<ul> <li>○ Français</li> </ul>	
Автомат. откл.	O Deutsch	
КОД VOD DivX®	○ Italiano	
	o Español	
	0 Português	
	O Nederlands	Ŧ

- В зависимости от страны или региона на диске могут быть представлены разные языки. Они могут не соответствовать приведенной здесь иллюстрации.
- 3 Нажмите ▲▼ для выбора языка, затем нажмите ОК.

#### Совет

 Для установки языка аудио DVD и меню диска по умолчанию см. главу "Настройка параметров"
 - [Предпочтения] для получения подробной информации.

# Начало работы

# Включение прогрессивной развертки

Подключите телевизор с прогрессивной разверткой через компонентные видеоразъемы (см. раздел "Подключение видеокабелей — Вариант 2: Подключение к разъему компонентного видеосигнала").

- 1 Включите канал, соответствующий этому DVD-плееру.
- **2** Нажмите **SETUP**.
- 3 Нажмите ▼ для выбора [ Уст Видео ].
- 4 Выберите [ Компонентное видео ] > [ Наложение ], затем нажмите ОК.
- 5 Выберите [ Прогрессивн ] > [ Вкл ], затем нажмите ОК.
  - Отобразится предупреждающее сообщение.

Уст Видео	
ТВ система	● Вкл
Тв Дисплей	О Выкл
Прогрессивн	
уст Изобр	
Компонентное видео	
HD JPEG	
Установка HDMI	

- 6 Для продолжения выберите [ ОК ] и нажмите ОК.
  - Установка прогрессивной развертки завершена.

#### Примечание

- Если на экране телевизора нет изображения или изображение искажено, подождите 15 секунд до проведения автоматического восстановления.
- При отсутствии изображения выключите режим прогрессивной развертки следующим образом:
   1) Нажмите кнопку Адля открытия отделения для дисков.

2) Нажмите кнопку "1".

#### 7 Для выхода из меню нажмите SETUP.

8 Теперь можно включить режим прогрессивной развертки телевизора (см. руководство пользователя телевизора).

#### Примечание

- Функция прогрессивной развертки недоступна при обнаружении видеосигнала HDMI.
- Одновременное включение режима прогрессивной развертки для DVD-плеера и телевизора во время воспроизведения может привести к искажению изображения. Отключите функцию прогрессивной развертки на DVDплеере и на телевизоре.

#### Использование Philips Easylink

DVD-плеер поддерживает функцию Philips EasyLink, которая использует протокол HDMI CEC (управление потребительской электроникой). Устройствами совместимыми с EasyLink, подключенными через разъемы HDMI, можно управлять с помощью одного пульта ДУ.

Philips не гарантирует 100% функциональной совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.

- 1 Включите управление HDMI CEC на телевизоре и других подключенных устройствах. Для дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора/устройств.
- 2 Теперь можно пользоваться режимом управления EasyLink.

# Запуск воспроизведения одним нажатием

При нажатии кнопки STANDBY, произойдет включение телевизора и DVD-плеера, затем начнется воспроизведение видеодиска.

 Для включения функции воспроизведения одним нажатием необходимо предварительно поместить диск в лоток для диска.

# Включение режима ожидания одним касанием

При нажатии и удерживании кнопки STANDBY все подключенные устройства HDMI CEC одновременно переключатся в режим ожидания.



Совет

#### По умолчанию функция EasyLink включена. Чтобы изменить параметры по умолчанию, см. раздел 'Настройка параметров' — [ Уст Видео ] > [ Установка HDMI ] > [ Установка EasyLink ].

# 5 Воспроизведение

#### Воспроизведение с диска

#### Примечание

- DVD-диски и DVD-плееры выпускаются с региональными ограничениями. Убедитесь, что воспроизводимый видеодиск DVD предназначен для того же региона, что и DVD-плеер (обозначение см. на задней стороне диска).
- Данный DVD-плеер поддерживает воспроизведение файлов следующих форматов: MP3/WMA/JPEG/DivX/WMV.
- Информация по WMV 9 данный DVDпроигрыватель поддерживает только форматы Main Profile (низкий уровень) и Simple Profile.
   Формат Advanced Profile и видеофайлы с защитой DRM не поддерживаются.
- Для воспроизведения DVD-R, DVD+R или DVD-RW диск необходимо финализировать.

#### Воспроизведение диска

Осторожно

#### ----

 Не помещайте в отделение для диска другие предметы, кроме диска.

- Нажмите кнопку ▲ для открытия отделения для диска.
- 2 Установите диск этикеткой вверх.
  - Для двусторонних дисков установите стороной для воспроизведения вверх.
- 3 Нажмите кнопку ▲ для закрытия отделения для диска и запуска воспроизведения диска.
  - Для просмотра диска включите телевизор на канале, соответствующем DVD-плееру.

#### 4 Для остановки воспроизведения диска нажмите кнопку ■.

#### Совет

- При отображении меню ввода пароля перед началом воспроизведения необходимо ввести пароль.
- Экранная заставка появляется через 5 минут после остановки воспроизведения диска или нажатия на паузу. Для отключения экранной заставки нажмите кнопку DISC MENU.
- DVD-плеер автоматически переходит в режим ожидания через 15 минут после остановки воспроизведения диска или нажатия на паузу, если ни одна кнопка не была нажата.

#### Воспроизведение видео

#### Примечание

 Воспроизведение видеодисков всегда возобновляется с момента последней остановки. Для запуска воспроизведения с начала нажмите кнопку и пока отображается сообщение.

#### Управление записями

- 1 Воспроизведение записи.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления записью.

Кнопка	Действие
►II	Воспроизведение, пауза или возобновление воспроизведения диска.
•	Остановка воспроизведения диска.
	Переход к следующей записи или части.
	Переход к началу текущей записи или части. • Нажмите дважды для перехода к предыдущей записи или части.
◀◀, ►►	Быстрый переход вперед (►►) или назад (◀◀). • Нажимайте несколько раз для изменения скорости перехода.
<b>▲</b> , ▼	<ul> <li>Медленный переход вперед</li> <li>(▲) или назад (▼).</li> <li>Нажимайте несколько раз для изменения скорости перехода.</li> <li>Для VCD / SVCD медленный переход назад недоступен.</li> </ul>

#### Смена воспроизведения видео

- 1 Воспроизведение записи.
- 2 Используйте пульт ДУ для смены воспроизведения видео.

Кнопка	Действие
AUDIO/ CREATE MP3	Смена языка аудиосопровождения. • Применима только для дисков с несколькими языками или каналами аудио.
SUBTITLE	Смена языка субтитров. • Применима только для дисков с несколькими языками субтитров.
REPEAT	<ul> <li>Включение или</li> <li>отключение режима</li> <li>повтора.</li> <li>Варианты повтора воспроизведения различаются в зависимости от типа диска.</li> <li>Для VCD / SVCD повторное воспроизведение возможно только при выключенном режиме PBC.</li> </ul>
СООМ (Полноэкранный просмотр)	<ul> <li>Настройка формата изображения в соответствии с экраном телевизора.</li> <li>Нажмите несколько раз до тех пор, пока изображение не увеличится до размеров экрана телевизора.</li> </ul>

Кнопка	Действие
	Переключение между
	параметрами соотношения
	сторон экрана и
	коэффициентами
	масштабирования.
	• Для перемещения
	по увеличенному
	изображению
	нажимайте <b>кнопки</b>
	перемещения.
i INFO	Отображает текущее
	состояние или
	информацию о диске.
	• Опции воспроизведения
	видео можно изменять
	без прерывания
	воспроизведения диска.



#### Примечание

 Некоторые действия могут быть недоступны на определенных дисках. Для получения подробных сведений см. информацию о диске.

#### Доступ к меню DVD



 Нажмите кнопку DISC MENU для доступа к основному меню диска.

- 2 Выберите вариант воспроизведения, затем нажмите кнопку **ОК**.
  - В некоторых меню необходимо нажимать цифровые кнопки для ввода выбора.
  - Для возврата в меню записей нажмите кнопку ⇒ ВАСК.

#### Доступ к меню VCD

Функция РВС (управление воспроизведением) для VCD/SVCD при установке заводских настроек включена по умолчанию. При загрузке VCD / SVCD отображается меню содержимого.

- Нажмите цифровые кнопки для выбора варианта воспроизведения, затем нажмите кнопку ОК для начала воспроизведения.
  - Если функция РВС отключена, меню пропускается и воспроизведение начинается с первой дорожки.
  - Во время воспроизведения можно нажать кнопку ЭВАСК для возврата в меню (при включенном режиме PBC).



#### Совет

 По умолчанию функция PBC включена. Для изменения параметров, заданных по умолчанию, см. раздел "Настройка параметров" -[Предпочтения] > [PBC].

#### Просмотр содержимого диска



- Во время воспроизведения нажмите кнопку 
   INFO.
   → Отобразится меню состояния диска.
- Выберите [ Пр Прос ] и нажмите ►.

#### DVD

Выбирать Тип Конспекта

Конспект Заголовка

Конспект Части

Интервал Заголовка

Интервал Части

#### VCD/SVCD

Выбирать Тип Конспекта

Конспект Канала

Интервал Диска

Интервал Канала

- **3** Выберите функцию предварительного просмотра и нажмите кнопку **ОК**.
  - → Отобразятся 6 миниатюр предварительного просмотра.
  - Для перехода к следующему/ предыдущему экрану просмотра нажмите

 Для начала воспроизведения нажмите OK после выбора миниатюры миниатюре.

#### Быстрый переход к воспроизведению с определенного времени

- Во время воспроизведения нажмите кнопку 
   INFO.
   → Отобразится меню состояния диска.
- Выберите прошедшее время воспроизведения и нажмите ►.
  - [ Вр. Заг ] (продолжительность всей записи)
  - [Врем Кн] (продолжительность раздела)
  - [Время диска] (Продолжительность диска)
  - [Время дорожки] (Продолжительность дорожки)
- 3 Нажимайте цифровые кнопки для ввода времени, к которому необходимо перейти.

#### Отображение времени воспроизведения

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку і INFO.
  - └→ Отобразится меню состояния диска.
- 2 Выберите [ Вр Диспл ] и нажмите ►.

   • Параметры отображения различаются в зависимости от типа диска.

Параметр	Действие
[ Устар Загол ]	Прошедшее время
/ [ Раздел	воспроизведения записи
пройден ]	или раздела DVD.

Параметр	Действие
[ Заг-к Отраж ]	Оставшееся время
/ [ Раздел	воспроизведения записи
Осталось ]	или раздела DVD.
[Общ Проход]	Прошедшее время
/ [ Монот	воспроизведения диска
Проход]	VCD/SVCD или дорожки.
[ Отр Итогов ]	Оставшееся время
/ [ Монот	воспроизведения диска
Отраж ]	VCD/SVCD или дорожки.

3 Выберите опцию, затем нажмите кнопку ОК.

#### Выбор различных углов просмотра

1 Во время воспроизведения нажмите кнопку і INFO.

🛏 Отобразится меню состояния диска.

- Выберите [Угол] и нажмите ►.
- 3 Для смены угла просмотра нажимайте цифровые кнопки.
  - Воспроизведение начнется с выбранного угла просмотра.

Примечание

• Применимо только для дисков, содержащих последовательности кадров, снятых с разных углов.

# Повторное воспроизведение определенного эпизода

- 1 Во время воспроизведения нажмите **REPEAT А-В** в начальной точке эпизода.
- 2 Нажмите **REPEAT А-В** еще раз для установки конечной точки эпизода.
  - → Начнется повторное воспроизведение эпизода.
- 3 Для отмены повтора снова нажмите кнопку **REPEAT A-B**.

#### Примечание

• Отметить раздел для повторного воспроизведения возможно только в пределах дорожки/записи.

# Воспроизведение видео в формате DivX®

DivX - это цифровой медиа формат, сохраняющий высокое качество, несмотря на

высокую степень сжатия. Данный DVD-плееер поддерживает формат DivX®, благодаря чему можно просматривать DivX-видео.

- 1 Установите диск или USB, содержащие видео в формате DivX.
  - Для просмотра с устройства USB нажмите •
  - └→ Отобразится меню содержимого.
- 2 Выберите запись для воспроизведения, затем нажмите **OK**.
- **3** Используйте пульт ДУ для управления записью.

Кнопка	Действие
SUBTITLE	Смена языка субтитров.
AUDIO/ CREATE MP3	Смена языка сопровождения/канала.
•	Остановка воспроизведения диска. • Для DivX отображается содержимое меню. • Для видео DivX Ultra нажмите эту кнопку еще раз для отображения меню содержимого.

Кнопка	Действие	
i INFO	• Отображение	
	прошедшего или	
	оставшегося времени	
	воспроизведения	
	записи.	
	• Отображение	
	информации о видео	

DivX Ultra video.

#### Примечание

- Воспроизведение видеозаписей в формате DivX возможно только для приобретенных или взятых на прокат видеофильмов с регистрационным кодом DivX, соответствующим аналогичному коду данного DVD-плеера (подробные сведения см. в разделе "Настройка параметров" -[Общая Установка] > [Код VOD DivX(R)]).
- При возникновении проблем с отображением субтитров измените язык субтитров (подробные сведения см. в разделе "Настройка параметров"
   [Предпочтения] > [Субтитры DivX]).

#### Воспроизведение музыки



#### Примечание

 Для некоторых рекламных аудиодисков воспроизведение может быть возобновлено с места последней остановки. Для запуска воспроизведения с первой дорожки нажмите кнопку

#### Управление дорожками

- 1 Воспроизведение дорожки.
- 2 Использование пульта ДУ для управления дорожкой.

Кнопка	Действие
►II	Воспроизведение, пауза или возобновление воспроизведения диска.
-	Остановка воспроизведения диска.
	Переход к следующей дорожке.
	Переход к началу воспроизводимой дорожки. Нажмите дважды, чтобы перейти к предыдущей дорожке.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	Выбор объекта для воспроизведения.
<b>44</b> , <b>&gt;&gt;</b>	<ul> <li>Быстрый переход вперед</li> <li>(►►) или назад (◄◄).</li> <li>Нажимайте несколько раз для изменения скорости поиска.</li> </ul>

Кнопка	Действие	
REPEAT	Переключение между	
	различными режимами	
	повтора воспроизведения или	
	отключение режима повтора.	
	• Варианты повтора	
	воспроизведения	
	различаются в зависимости	
	от типа диска.	

#### Быстрый переход к воспроизведению

1 Во время воспроизведения нажимайте кнопку і INFO до тех пор, пока не будет выбран один из следующих параметров.

Дисплей	Действие
[ Диск	Быстрый переход по диску к
Переходит в ]	воспроизведению с
	определенного времени.
[Дорожка	Быстрый переход по
Преходит В ]	аудиодорожке к
	воспроизведению с
	определенного времени.
[ Выбирать	Быстрый переход к
Канал ]	воспроизведению
	аудиодорожки под
	заданным номером.

2 Нажимайте цифровые кнопки для ввода времени / номера, к которому необходимо перейти.

#### Воспроизведение музыки в формате MP3/WMA

MP3/WMA — это тип аудиофайлов с высокой степенью сжатия (файлы с расширением ".mp3" или ".wma").

- 1 Установите диск или USB, содержащие музыку в формате MP3/WMA.
  - Для воспроизведения с устройства USB нажмите • 🛟.
  - → Отобразится меню содержимого.
  - → Начнется воспроизведение.
- 2 Если воспроизведение не началось автоматически, укажите дорожку.
  - Чтобы выбрать другую дорожку/папку, нажмите ▲▼, а затем нажмите ОК.
- 3 Для возврата к основному меню нажимайте 🔺 до тех пор, пока не будет выбрано основное меню, затем нажмите ОК.

#### Примечание

- Для CD с записью нескольких сессий воспроизводится только первая сессия.
- Данный DVD-плеер не поддерживает аудиоформат MP3PRO.
- Если в названии дорожки в формате MP3 (ID3) или названии альбома содержатся специальные символы, они могут быть неправильно отображены на экране, поскольку эти символы не поддерживаются плеером.
- Некоторые файлы WMA защищены при помощи DRM, они не могут воспроизводится на данном DVD-плеере.
- Папки/файлы, не поддерживаемые DVD-плеером, не будут отображаться и воспроизводится.



#### Совет

• Чтобы настроить просмотр всех данных на диске без сортировки по папкам, см. раздел "Настройка параметров" - [Предпочтения ] > [Нав МРЗ/Јред].

#### Воспроизведение фото

# Воспроизведение фото в виде слайд-шоу

Данный DVD-плеер позволяет просматривать фотографии формата JPEG (файлы с расширениями .jpeg или .jpg).

- 1 Установите диск или USB, содержащие фото в формате JPEG.
  - Для просмотра с USB-устройства нажмите •
  - → Для дисков Kodak слайд-шоу начинается автоматически.
  - → Для данных в формате JPEG отображается меню фотографий.
- **3** Выберите папку/альбом для воспроизведения.
  - Для предварительного просмотра фотографий в папке/альбоме нажмите кнопку і INFO.



- Для перехода к предыдущему или следующему экранному меню нажмите кнопку
- Для выбора фотографии нажимайте кнопки перемещения.
- Для отображения только выбранной фотографии нажмите кнопку **ОК**.

- 3 Нажмите кнопку ОК для запуска слайд-шоу.
  - Для возврата в меню нажмите 🖒 **ВАСК**.



#### Примечание

- Если на диске содержится большое количество музыкальных записей/фотографий, для их отображения на экране может потребоваться дополнительное время.
- Если изображение JPEG записано не в виде файла "exif", его миниатюра не будет отображаться на дисплее. Вместо него появится миниатюра "голубая гора".
- Данный DVD-плеер позволяет просматривать снимки, сделанные при помощи цифровой фотокамеры, только в формате JPEG-EXIF, который используется почти во всех цифровых камерах. Воспроизведение Motion JPEG и изображений форматов, отличных от JPEG, невозможно. Также не воспроизводятся звуковые ролики, связанные с изображениями.
- Папки/файлы, не поддерживаемые DVD-плеером, не будут отображаться и воспроизводится.

#### Управление воспроизведением фотографий

- 1 Включите режим слайд-шоу.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления фотографиями.

Кнопка	Действие
•	Поворот фотографии против
	часовой стрелки.
	Поворот фото по часовой
	стрелке.
	Зеркальное отображение по
	вертикали.
▼	Зеркальное отображение по
	горизонтали.
	Включение/отключение
	увеличения.
	• Пауза при воспроизведении
	в режиме масштабирования.

Кнопка	Действие
	Остановка воспроизведения
	диска.

# Воспроизведение музыкального слайд-шоу

Воспроизводите музыкальные файлы в формате MP3/WMA и изображения в формате JPEG одновременно для создания музыкального слайд-шоу. Файлы в формате MP3/WMA и JPEG должны быть сохранены на одном диске.

- 1 Включите воспроизведение музыки в формате MP3/WMA.
- 2 Во время воспроизведения музыки выберите папку с фотографиями/альбом и нажмите кнопку ОК для запуска воспроизведения слайд-шоу.
  - Воспроизведение слайд-шоу продолжается до конца папки или альбома с фотографиям.
  - Музыка продолжает
     воспроизводиться до конца диска.
  - Для возвращения к меню нажмите **ВАСК**.
- 3 Для остановки воспроизведения слайд-шоу нажмите кнопку ■.
- 4 Для остановки воспроизведения музыки нажмите кнопку ■ еще раз.

#### Воспроизведение с устройства USB

Данный DVD-плеер воспроизводит файлы MP3, WMA, DivX, JPEG или WMV с устройств USB.



- 1 Подключите флэш-накопитель USB к разъему ← (USB) DVD-плеера.
- 2 Нажмите ↔.
  - └→ Отображается меню содержимого.
  - → Начнется воспроизведение.
- **3** Если воспроизведение не началось автоматически, выберите файл.
  - См. главы "Воспроизведение музыки", "Воспроизведение фото", "Воспроизведение видео" для получения подробной информации.
- 4 Для остановки воспроизведения нажмите кнопку или извлеките устройство USB.
  - Чтобы перейти в режим диска, нажмите •← или DISC MENU.



#### Совет

- Если устройство не подходит к порту USB, подключите его через удлинительный кабель USB.
- Не поддерживаются цифровые фотокамеры, для которых требуется дополнительная установка программ при подключении к ПК.

# 6 Дополнительные возможности

#### Примечание

- Во время копирования избегайте нажатия кнопок.
- Невозможно скопировать медиафайлы, защищенные от копирования.

#### Копирование медиаданных

Перемещение файлов MP3, WMA или JPEG на устройство USB.

- 1 Вставьте диск с файлами MP3/WMA/ JPEG.
- 2 Нажмите ■, чтобы остановить воспроизведение диска.
- 3 Подключите флэш-накопитель USB к разъему ← (USB) DVD-плеера.
- 4 Выберите файл для копирования, затем нажмите SUBTITLE.
- 5 Выберите в меню [ Да ], чтобы начать копирование, затем нажмите ОК.



- → По завершении на устройстве USB будет автоматически создана новая папка для хранения всех новых файлов.
- 6 Чтобы остановить процесс копирования, нажмите ■, затем нажмите OK.

#### Создание файлов МРЗ

Данный DVD-плеер позволяет преобразовать музыку из формата CD в формат MP3. Создаваемые аудиофайлы MP3 сохраняются на устройстве USB.

- 1 Вставьте музыкальный компакт-диск.
- 2 Подключите флэш-накопитель USB к разъему ← (USB) DVD-плеера.
- 3 Во время воспроизведения нажмите AUDIO/CREATE MP3.
- **4** Выберите [Да] в меню и нажмите **ОК**.

Создать МРЗ			
ОПЦИИ		ДОР	ОЖКА
Скорость	Нормальный	О Дорожка0	1 04:14
Ск Бит	128kbps	О Дорожка0	2 04:17
СОЗД. ID3	3 Да	О Дорожка0	3 03:58
Устройств	o USB 1	О Дорожка0	4 04:51
Краткое с	описание	О Дорожка0	5 03:53
Нажмите кнопку [ОК]		О Дорожка0	6 04:09
для изменения скорости.		О Дорожка0	7 04:38
Пуск	Вых	Выбрать все	Снать вылел
HyCK		выорать все	Опять выдел.

5 Выберите параметры преобразования в панели [ ОПЦИИ ] и нажмите ОК.

Pycck
нительные возможности
∆опол

дĭ

Параметр	Описание
[ Скорость ]	Укажите скорость записи.
	• Если установлена
	скорость <b>[ Нормальный</b>
	], при создании МРЗ-
	файла возможно
	воспроизведение музыки.
[ Ск Бит ]	Выберите уровень качества.
	Более высокая скорость
	передачи данных
	обеспечивает более
	высокое качество звучания,
	но при этом возрастает
	размер созданного файла.
	<ul> <li>Настройка по умолчанию</li> <li>[ 128 Кбит/с ].</li> </ul>
[ СОЗД. ID3 ]	Копирование информации
	о дорожке в МРЗ-файл.
	• Настройка по
	умолчанию [ Да ].
[ Устройство ]	Созданные МРЗ-файлы
_	можно сохранить только
	на устройстве USB.

- Нажмите ▶, чтобы открыть панель
   [ДОРОЖКА].
- 7 Укажите дорожку, затем нажмите ОК.
  - Чтобы выбрать другую дорожку, повторите шаг 7.
  - Чтобы выбрать все дорожки, выберите [Выбрать все] в меню и нажмите ОК.
  - Для отмены выбора всех дорожек, перейдите к пункту [ Снять выдел. ]
     в меню и нажмите кнопку OK.

- 8 Выберите [ Пуск ] в меню, чтобы начать преобразование, затем нажмите ОК.

  - Для выхода из меню выберите
     [Вых] и нажмите ОК.

#### Примечание

- Во время преобразования избегайте нажатия кнопок.
- Невозможно выполнить преобразование компакт-дисков DTS и дисков, защищенных от копирования.
- Устройство USB, защищенное от записи или защищенное паролем, не может быть использовано для хранения MP3-файлов.

# 7 Настройка параметров

В этом разделе описаны различные варианты настройки параметров данного DVD-плеера.

Символ	Параметр
*	[ Общая Установка ]
•(	[ Установка Аудио ]
Ο	[ Уст Видео ]
<b></b>	[ Предпочтения ]

Примечание

• Если пункт меню настройки отображается в сером цвете, это означает, что параметр не может быть изменен при данных условиях.

#### Общая Установка

- Нажмите SETUP.
   → Меню [ Общая Установка ] отобразится на дисплее.
- Нажмите кнопку ►.
- **3** Выберите параметр, затем нажмите кнопку **ОК**.

#### Общая Установка

_		
	Бл Диска	
	Язык Дисплея	
	Таймер отключения	
	Автомат. откл.	
_	Код Vod DivX(R)	
_		
_		

- **4** Выберите настройку, затем нажмите кнопку **ОК**.
  - Для возвращения к предыдущему меню нажмите кнопку
  - Для выхода из меню нажмите SETUP.

#### Примечание

• См. пояснения к описанным выше опциям на следующих страницах.

#### [Бл Диска]

Установка ограничения для воспроизведения определенных дисков. Вначале поместите диск в отделение для компакт дисков (можно заблокировать до 20 дисков).

- [Блок] ограниченный доступ к текущему диску. При следующем воспроизведении диска или его разблокировании необходимо ввести пароль.
- [Разбл] воспроизведение всех дисков.

#### Совет

• Чтобы установить или сменить пароль, перейдите к пункту [ Предпочтения ] > [ Пароль ].

# Настройка параметров

Русский

#### [Язык Дисплея]

Выберите язык экранного меню по умолчанию.

#### [ Таймер отключения ]

Автоматическое переключение в режим ожидания спустя установленное время.

- [Выкл] отключение режима сна.
- [ 15 Мин ], [ 30 Мин ], [ 45 Мин ], [ 60 Мин ] – выберите время обратного отсчета до перехода DVD-плеера в режим ожидания.

#### [Автомат. откл.]

Включение и выключение автоматического перехода в режим ожидания. Эта функция способствует уменьшению расхода электроэнергии.

- [Вкл.] переключение в режим ожидания через 15 минут бездействия (например, при паузе или остановке).
- [Выкл.] отключение автоматического перехода в режим ожидания.

#### [ Код Vod DivX(R) ]

Отображение регистрационного кода DivX®.

#### \*

Совет

 Введите регистрационный код DivX для данного DVD-плеера при прокате или покупке видеофильмов с сайта www.divx.com/vod.
 Фильмы DivX, купленные или взятые в прокат через DivX® VOD, могут воспроизводиться только устройством, для которого они зарегистрированы.

#### Настройка звука

- Нажмите SETUP.
   → Меню [ Общая Установка ] отобразится на дисплее.
- Нажмите кнопку ▼ для выбора
   [Установка Аудио ] в меню, затем нажмите кнопку ►.
- 3 Выберите опцию, затем нажмите кнопку ОК.

# Установка Аудио Аналог Выход Установка Аудио HDMI Аиdio Sync Уровень Режим Звука Пов Част CD Ночн Режим

- 4 Выберите установку, затем нажмите кнопку ОК.
  - Для возвращения к предыдущему меню нажмите кнопку
  - Для выхода из меню нажмите SETUP.



#### Примечание

См. пояснения к описанным выше опциям на следующих страницах.

#### [Аналог Выход]

Выберите параметры аналогового аудио в соответствии с типом устройства, подключенного к разъему аналогового аудиовхода.

- [Стерео] для стереовыхода.
- [ Л/П ] установка объемного звучания на двух динамиках.

#### [ Установка ]

Выберите параметры в соответствии с типом цифрового усилителя / ресивера, подключенного к цифровому разъему.

• [Цифровой Выход] — выбор типа цифрового выхода.

Параметр	Описание	
[ Выкл. ]	Отключение	
	цифрового выхода.	
[Bce]	Устройство	
	поддерживает	
	многоканальные	
	аудиоформаты.	
[ Toa. PCM ]	Данное устройство не	
	поддерживает	
	декодирование	
	многоканального аудио.	
	Аудиосигналы сведены	
	к двухканальному звуку:	
	см. настройки	
	[ Выход LPCM ].	

• [Выход LPCМ] — выберите частоту дискретизации выхода LPCM (импульсно-кодовой модуляции).

Параметр	Описание
[ 48kHz ]	Для дисков,
	записанных с частотой
	дискретизации 48 кГц.
[ 96kHz ]	Для дисков,
	записанных с частотой
	дискретизации 96 кГц.

#### Примечание

- Параметр [ Установка ] доступен только если для параметра [ Аудио HDMI ] выбрано значение [ Выкл.].
- Параметр **[ Выход LPCM ]** можно установить только в том случае, если для параметра

[ Цифровой Выход ] установлено значение [ Тол. РСМ ].

• Чем выше частота дискретизации, тем выше качество звука.

#### [ Аудио HDMI ]

Выберите параметр аудиовыхода после подключения DVD-плеера к телевизору при помощи кабеля HDMI.

- [Вкл.] включение звука телевизора. Если аудиоформат не поддерживается диском, звук будет низведен до двухканального (линейный-РСМ).
- [Выкл] отключение звука телевизора.

Русский

#### [ Audio Sync ] ( Синхр. аудио )

Установка времени задержки звука по умолчанию при воспроизведении видео с диска.

- 1. Нажмите ОК.
- Нажмите ◄ ►, чтобы установить время задержки.
- **3.** Нажмите кнопку **ОК** для подтверждения и выхода.

#### [ Уровень ]

Установите уровень громкости по умолчанию для воспроизведения диска.

- 1. Нажмите ОК.
- Нажмите ◄ ► для установки уровня громкости.
- 3. Нажмите кнопку OK для подтверждения и выхода.

#### [Режим Звука]

Выберите предустановленный звуковой эффект для улучшения звучания.

- [3D] эффект виртуального объемного звучания, воспроизводимый правым и левым аудиоканалами.
- [Режим фильмов] аудиоэффект для просмотра фильмов.
- [Музыкальный режим] аудиоэффект для прослушивания музыки.

#### [ Пов Част CD ]

Для улучшения качества звучания в стереорежиме преобразовывайте музыкальные CD с более высокой частотой дискретизации.

- [Выкл.] отключение увеличения частоты дискретизации CD.
- [88,2 кГц] увеличение частоты дискретизации диска в два раза по отношению к исходной.
- [176,4 кГц] увеличение частоты дискретизации диска в четыре раза по отношению к исходной.

#### [Ночн Режим]

Воспроизведение DVD в режиме Dolby Digital при низкой громкости. Громкие звуки приглушаются, а тихие усиливаются до слышимого уровня.

- [ Вкл. ] включение ночного режима.
- [Выкл.] объемное звучание с полным динамическим диапазоном.

#### Настройка видео

- Нажмите SETUP.
   → Меню [ Общая Установка ]. отобразится на дисплее.
- Нажмите кнопку ▼ для выбора
   [Уст Видео] в меню, затем нажмите кнопку ▶.
- 3 Выберите опцию, затем нажмите кнопку ОК.

Уст Видео	
ТВ система	
Тв Дисплей	
Прогрессивн	
уст Изобр	
Компонентное видео	
HD JPEG	
Установка HDMI	

- **4** Выберите установку, затем нажмите кнопку **ОК**.
  - Для возвращения к предыдущему меню нажмите кнопку
  - Для выхода из меню нажмите **SETUP**.



#### Примечание

См. пояснения к описанным выше опциям на следующих страницах.

#### [ ТВ система ]

Если видео отображается неправильно, измените настройки. По умолчанию эта установка соответствует самой распространенной установке для телевизоров в вашей стране.

- [ PAL ] для систем телевидения PAL.
- [MULTI] для телевизоров, совместимых с PAL и NTSC.
- [ NTSC ] для систем телевидения NTSC.

#### [Тв Дисплей]

Выберите нужный формат экрана. Формат влияет на отображение картинки на экране





4:3 Pan Scan (PS)

4:3 Letter Box (LB)

16:9 (Wide Screen)

- [4:3 Pan Scan] для стандартных телевизоров, полноэкранное изображение с обрезанными боковыми краями.
- [ 4:3 Letter Box ] для стандартных телевизоров: широкоэкранное изображение с черными полосами вверху и внизу.
- [16:9] (Широкоэкр. формат) для широкоэкранного телевизора (соотношение сторон 16:9).

#### [Прогрессивн]

Если телевизор с прогрессивной разверткой не подключен через HDMI-кабель, включите режим прогрессивной развертки.

- [Вкл] включение режима прогрессивной развертки.
- [Выкл.] отключение режима прогрессивной развертки.

#### 🔆 Совет

 Можно ознакомиться с более подробным описанием. См. главу "Начало работы. Включение режима прогрессивной развертки".

#### [ уст Изобр ]

Выберите набор настроек цвета изображения или создайте собственные настройки.

- [ Стандарт ] установка исходной цветовой схемы.
- [ Ярко ] установка яркой цветовой схемы.
- [Мягко] установка теплой цветовой схемы.
- [Личный] создание собственной установки цветовой схемы.
   Установите уровень яркости, контраста, резкости и насыщенности цвета, затем нажмите ОК.

#### [Компонентное видео]

Выберите тип выхода видео, подходящий для подключения DVDплеера к телевизору.

- [Наложение] для компонентного подключения (Y Pb Pr).
- [ RGB ] для подключения Scart (TV OUT).

#### [ HD JPEG ]

Наслаждайтесь изображениями в формате JPEG в исходном разрешении без изменений в качестве и сжатия, при подключении DVD-плеера к телевизору посредством кабеля HDMI.

- [ Вкл. ] отображение в высоком разрешении.
- [Выкл.] отображение в стандартном разрешении.

#### Приме

#### Примечание

• Данный DVD-плеер поддерживает разрешение 720р и выше.

#### [ Установка HDMI]

При подключении этого DVD-плеера и телевизора с помощью кабеля HDMI, выберите наилучшую установку HDMI, поддерживаемую телевизором.

• [ Разрешение ] — выбор видеоразрешения, совместимого с возможностями дисплея вашего телевизора.

Параметр	Описание
[ Авто ]	Автоматическое
	определение и
	выбор оптимального
	поддерживаемого
	видеоразрешения.
[ 480i ], [ 480p ],	Выберите наилучшее
[ 576i ], [ 576p ],	поддерживаемое
[ 720p ], [ 1080i ],	телевизором
[ 1080p ]	разрешение. Для
	получения
	дополнительной
	информации см.
	руководство
	пользователя
	телевизора.



#### Примечание

- Если установка не совместима с телевизором, отобразится пустой экран. Подождите 15 секунд для проведения автоматического восстановления или переключите устройство в режим, установленный по умолчанию, выполнив следующие дейстия.
   1) Нажмите кнопку Адля открытия отделения для дисков.
   2) Нажмите цифровую кнопку "1".
  - [Широкоэкр. формат] установка широкоэкранного формата для воспроизведения диска.

Параметр	Описание
[Сверхширокий]	Центральная часть
	экрана растянута
	меньше, чем
	боковые. Эта
	установка
	применима, только
	если установлено
	разрешение 720р
	или 1080і/р.
[ 4:3 Pillar Box ]	Картинка не
	растянута.
	Отображаются
	черные полосы с
	двух сторон экрана.
	Эта установка
	применима, только
	если установлено
	разрешение 720р
-	или 1080і/р.
[ Выкл. ]	Изображение
	соответствует
	формату диска.

#### Примечание

 Данный параметр доступен только если для параметра [Тв Дисплей] установлено значение [16:9]. [ Установка EasyLink ] — если данный DVD-плеер подключен к совместимому с HDMI CEC телевизору/устройству, все подключенные устройства могут одновременно реагировать на следующие команды:

Параметр	Описание
[EasyLink]	Включение или выключение
	всех функций EasyLink.
	• Для отключения этой
	функции выберите
	[ Выкл ].
[ Воспр-ие	При нажатии кнопки
одним	STANDBY, произойдет
наж. ]	включение телевизора и
	DVD-плеера, затем начнется
	воспроизведение видеодиска
	(при обнаружении диска в
	отделении для диска).
	• Для отключения этой
	функции выберите
	[Выкл].
[ Восп.	При нажатии и удерживании
одн.наж.	кнопки STANDBY все
реж.ож. ]	подключенные устройства
	HDMI CEC одновременно
	переключатся в режим
	ожидания.
	• Для отключения этой
	функции выберите
	[Выкл].

#### Примечание

- Philips не гарантирует 100% совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.
- Для использования функции EasyLink необходимо включить управление HDMI CEC на телевизоре/ устройствах. Для получения дополнительной информации см. руководство пользователя телевизора/устройств.

# Русский

#### Предпочтения

- Нажмите SETUP.
   → Меню [ Общая Установка ] отобразится на дисплее.
- Нажмите ▼ для выбора [ Предпочтения ], затем нажмите ▶.
- 3 Выберите опцию, затем нажмите кнопку ОК.

Предпочтения	
Аудио	
Субтитры	
Меню Диска	
Блокировка от детей	
PBC	
Нав МР3/Јред	
Пароль	
Субтитры DivX	

- **4** Выберите установку, затем нажмите кнопку **ОК**.
  - Для возвращения к предыдущему меню нажмите кнопку
  - Для выхода из меню нажмите SETUP.

#### Примечание

- Необходимо остановить воспроизведение диска перед доступом к меню [Предпочтения].
- См. пояснения к описанным выше опциям на следующих страницах.

#### [ Аудио ]

Выбор языка для аудиовоспроизведения DVD по умолчанию.

#### [ Субтитры ]

Выбор языка субтитров DVD по умолчанию.

#### [ Меню Диска ]

Выберите язык меню для DVD.

Примечание

- Если на диске недоступен установленный язык, используется язык, установленный по умолчанию.
- Для некоторых дисков DVD смена языка субтитров/аудиосопровождения возможна только из меню диска.
- Для выбора языков, не перечисленных в меню, выберите [ **Другие**]. Затем проверьте список языковых кодов в конце этого руководства и введите соответствующий Language Code (код языка).

#### [Блокировка от детей]

Ограничение доступа к дискам DVD, которые не следует смотреть детям. Данные типы DVD необходимо записать с ограничением.

- 1. Нажмите ОК.
- 2. Выберите необходимый уровень ограничения, затем нажмите кнопку **OK**.
- **3.** Нажмите цифровые кнопки для ввода пароля.

#### Примечание

- DVD с ограничением выше установленного уровня в меню [ Блокировка от детей ] требуют ввода пароля для воспроизведения.
- Ограничения зависят от страны. Для разрешения просмотра всех дисков выберите **'8**'.
- На некоторых DVD напечатаны ограничения, но записаны они без ограничения. Для таких DVD функция не применима.

#### Совет

• Чтобы установить или сменить пароль, перейдите к пункту [Предпочтения] > [Пароль].

#### [PBC]

Для VCD/SVCD, записанных с PBC (контроль воспроизвдения), можно перейти к содержанию диска через интерактивное меню.

- [Вкл] отображение индексного меню при загрузке диска для воспроизведения.
- [Выкл] пропуск меню и начало воспроизведения с первой дорожки.

#### [ Нав MP3/Jpeg ]

Выбор просмотра папок или всех файлов.

- [Просмотр файлов] отображение всех файлов.
- [Просмотр папок]— отображение папок с файлами MP3/WMA.

#### [Пароль]

Следуйте инструкциям на телевизоре для установки или изменения пароля заблокированных дисков или воспроизведения DVD с ограничением.



1. Нажимайте цифровые кнопки для ввода 136900 или последнего установленного пароля в поле

#### [ Стар. Пароль ].

- Ввод нового пароля в поле [ Новый Пароль ].
- 3. Повторно введите новый пароль в поле [Подт Пароля].
- **4.** Для выхода из меню нажмите кнопку **ОК**.



#### Примечание

• Если вы забыли пароль, перед установкой нового пароля введите 136900.

#### [Субтитры DivX]

Выберите набор символов, поддерживаемый субтитрами DivX.

[ Стандарт ]	Английский, ирландский,
	датский, эстонский,
	финский, французский,
	немецкий, итальянский,
	португальский,
	люксембургский,
	норвежский (букмол и
	нюнорск), испанский,
	шведский, турецкий
[ Центр.	Польский, чешский,
Евр. ]	словацкий, албанский,
	венгерский, словенский,
	хорватский, сербский
	(латиница), румынский
[ Кириллица ]	Белорусский, болгарский,
	украинский, македонский,
	русский, сербский
[Грецкий]	Греческий



#### Примечание

 Убедитесь, что файл субтитров имеет такое же имя, как и файл фильма. Например, если имя файла фильма "Movie.avi", то текстовый файл должен иметь название "Movie.sub" или "Movie.srt"

#### [Информ. о версии]

Отображение версии программного обеспечения DVD-плеера.

Эта информация необходима для определения наличия последней версии программного обеспечения на сайте Philips, которую можно скачать и установить на DVD-плеер.

#### [ Станд. ]

Сброс всех настроек DVD-плеера кроме параметров [ Бл Диска ], [ Блокировка от детей ], [ Пароль ].

# 8 Дополнительная информация

# Обновление программного обеспечения

Для проверки обновленных версий сравните текущую версию ПО этого DVD-плеера с последней версией (при наличии), размещенной на веб-сайте Philips.

Г

#### Предупреждение

• Во время обновления программного обеспечения нельзя отключать питание.

#### **1** Нажмите SETUP.

Предпочтения	
Меню Диска	
Блокировка от детей	
PBC	
Нав МР3/Јред	
Пароль	
Субтитры DivX	
Информ. о версии	
Станд.	

- 2 Выберите [ Предпочтения ] > [ Информ. о версии ], затем нажмите кнопку ОК.
- 3 Введите имя файла, затем нажмите SETUP для выхода из меню.

- 4 Проверить наличие новых версий ПО можно на сайте www.philips.com/support, используя имя файла для данного DVD-плеера.
- 5 Дополнительную информацию см. в инструкциях по обновлению.

#### Примечание

# • Рекомендуется отключить шнур питания на несколько секунд, а затем снова подключить его для перезагрузки системы.

#### Уход

#### ! г

#### Предупреждение

 Не используйте растворители например, бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреи-антистатики для дисков.

#### Очистка дисков

Для очистки диска используйте чистящую ткань из микроволокна и протирайте диск от цента к краям.





усский

# 9 Технические характеристики

#### Примечание

• Характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Принадлежности, входящие в комплект поставки

- Краткое руководство
- Пульт ДУ и батарейки
- Руководство пользователя на CD (для ПК & Mac)

#### Воспроизводимые форматы

 DVD-Video, Video CD/SVCD, Audio CD, CD-R/ CD-RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX-CD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, WMV-CD, флэш-накопитель USB

#### USB

- Совместимость: Высокоскоростной USB (2.0)
- Поддержка классов: UMS (класс запоминающих устройств USB)

#### Телестандарт

- Количество строк:
  - 625 (PAL/50 Гц); 525 (NTSC/60 Гц)
- Воспроизведение: Универсальный (PAL/NTSC)

#### Видеохарактеристики

- Видео ЦАП: 12 Бит / 108 МГц
- YPbPr: 0,7 Vpp ~ 75 Ом
- Видеовыход: 1 Vpp ~ 75 Ом

#### Формат видео

- Цифровое сжатие:
  - MPEG 2: DVD/SVCD
  - MPEG 1: VCD/DivX
- Разрешение по горизонтали:
  - DVD: 720/1920 пикселов (50 Гц); 720/1920 пикселов (60 Гц)
  - VCD: 352 пиксела (50 Гц); 352 пиксела (60 Гц)
- Разрешение по вертикали:
  - DVD: 576/1080 строк (50 Гц); 480/1080 строк (60 Гц)
  - VCD: 288 строк (50 Гц); 240 строк (60 Гц)

#### Аудиохарактеристики

- ЦАП: 24 бита, 192 кГц
- Частотный отклик:
  - DVD: 4 Γμ 22 κΓμ (48 κΓμ);
     4 Γμ 44 κΓμ (96 κΓμ)
  - SVCD: 4 Γμ 20 κΓμ (44,1 κΓμ);
     4 Γμ 22 κΓμ (48 κΓμ)
- CD/VCD: 4 Гц 20 кГц (44,1 кГц)
- Сигнал-Шум (1 кГц): > 90 дБ (средневзвешенное)
- Динамический диапазон (1 кГц):> 80 дБ (средневзвешенное)
- Перекрестные помехи (1кГц): > 70 дБ
- Искажение/шум (1 кГц): > 65 дБ
- MPEG MP3: MPEG Audio L3

#### Аудиоформат

- Цифровой:
  - МРЕG/AC-3/РСМ: Цифровое сжатие (16, 20, 24 бит/с, 44,1, 48, 96 кГц)
  - MP3 (ISO 9660): 96, 112, 128, 256 кбит/с и переменная скорость передачи данных fs, 32, 44,1, 48 кГц
- Аналоговый стереозвук
- Звук Dolby Surround совместим с функцией Downmix многоканального звука Dolby Digital

#### Соединения

- Выход Scart: Евроразъем
- Выход YPbPr: Cinch 3x
- Выход видеосигнала: Cinch (желтый)
- Выход аудиосигнала(L+R): Cinch (белый/красный)
- Цифровой выход:
  - 1 коаксиальный: IEC60958 для CDDA/LPCM, IEC61937 для MPEG 1/2, Dolby Digital
  - 1 оптический
- Выход HDMI

#### Основное устройство

- Габариты (ш × в × г): 360 × 37 × 209 (мм)
- Вес нетто: около 1,3 кг

#### Питание

- Параметры питания:
  - Для Великобритании: 240 В; 50 Гц
  - Для стран Европы: 230 В; 50 Гц
- Потребляемая мощность: < 12 Вт
- Потребляемая мощность в режиме энергосбережения: < 0,3 Вт</li>

#### Характеристики лазера

- Тип: Полупроводниковый лазер InGaAIP (DVD), AIGaA (CD)
- Длина волны: 658 нм (DVD), 790 нм (CD)
- Выходная мощность: 7,0 мВт (DVD), 10,0 мВт (VCD/CD)
- Рассеивание луча: 60 градусов

Русский

# 10 Устранение неисправностей

#### Внимание

Риск поражения электрическим током.
 Запрещается снимать корпус этого устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается ремонтировать систему самостоятельно.

При возникновении неполадок в процессе использования DVD-плеера проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если неполадку не удается исправить, зарегистрируйте ваш продукт и получите поддержку на веб-сайте www.philips.com/welcome.

При обращении в компанию Philips необходимо назвать модель и серийный номер DVD-плеера. Номер модели и серийный номер указаны на задней или нижней части DVD-плеера. Впишите эти номера сюда:

Номер модели \_\_\_\_

Серийный номер \_

#### Основное устройство

#### Не работают кнопки DVD-плеера.

• Отключите DVD-плеер от электросети на несколько минут и снова подключите.

#### Изображение

#### Нет изображения.

- Для правильного выбора видеоканала для просмотра видео обратитесь к руководству пользователя телевизора. Меняйте телевизионный канал, пока не увидите экран диска DVD.
- Если проблема возникает при переключении в режим прогрессивной развертки или при изменении параметров телевизора, необходимо вернуться в режим по умолчанию:
  - Нажмите ▲, чтобы открыть отделение для диска.
  - Нажмите кнопку с цифрой "1" (для прогрессивной развертки) или кнопку с цифрой "3" (для телевизионной системы).

#### Нет изображения при соединении HDMI.

- Проверьте исправность кабеля HDMI. Замените кабель HDMI на новый.
- Если проблема возникает при изменении разрешения HDMI, необходимо вернуться в режим по умолчанию::
  - Нажмите ▲, чтобы открыть отделение для диска.
  - 2. Нажмите цифровую кнопку "1".

#### Нет звука.

 Убедитесь, что аудиокабели и устройство подключены к соответствующим входным разъемам и в настройках выбран правильный источник сигнала.

#### Нет звука при соединении HDMI.

- На выходе HDMI может не быть аудиосигнала в случае, если подключенное устройство является несовместимым с HDCP или совместимым только с DVI.
- Убедитесь, что параметр **[ Аудио HDMI ]** включен.

## При воспроизведении фильмов DivX отсутствует звук.

• Аудиокодек может не поддерживаться DVD-плеером.

#### Воспроизведение

#### DivX видеофайлы не воспроизводятся.

- Убедитесь, что видеофайл DivX не поврежден.
- Убедитесь, что файл имеет допустимое расширение.

# Формат изображения на экране не соответствует установке дисплея телевизора.

• Соотношение сторон установлено на DVD.

#### Субтитры DivX отображаются неправильно.

- Убедитесь, что названия файла субтитров и файла фильма совпадают.
- Выберите правильный набор символов.
  - 1. Нажмите кнопку SETUP.
  - 2. Выберите в меню [ Предпочтения ]
     > [ Подзаг. DivX ].
  - 3. Выберите набор символов, поддерживаемый субтитрами.

## Содержимое флэш-накопителя USB не может быть считано.

- Формат флэш-накопителя USB не совместим с данным DVD-плеером.
- Диск отформатирован в другой файловой системе, которая не поддерживается данным DVD-плеером (например, NTFS).

# 11 Глоссарий

#### Φ

#### Формат экрана

Форматное соотношение длины и ширины экрана. Формат стандартного телевизора -4:3; формат широкоэкранного телевизора или телевизора с высокой четкостью - 16:9. Формат letter box позволяет получить изображение с более широкой перспективой на стандартном экране формата 4:3.

#### В

### Включение режима ожидания одним касанием

При подключении DVD-плеера к устройствам, поддерживающим режим ожидания, используйте пульт ДУ DVDплеера, чтобы перевести DVD-плеер и все подключенные устройства HDMI в режим ожидания. Можно активировать функцию включения режима ожидания одним касанием, используя пульт ДУ любого из подключенных устройств HDMI.

#### D

#### DivX®

Кодирование DivX является запатентованной, основанной на формате MPEG-4 технологией сжатия видеоданных, разработанной компанией DivXNetworks, Inc., позволяющей сжимать видеоданные до такого размера, который можно передавать по сети Интернет, сохраняя при этом высокое качество изображения.

#### Н

#### HDMI

HDMI: (Мультимедийный интерфейс высокой четкости) - это высокоскоростной цифровой интерфейс, позволяющий передавать несжатое видео высокой четкости и цифровое многоканальное аудио. Это позволяет достичь совершенного качества изображения и звука без всяких помех. Стандарт HDMI полностью обратно совместим с устройствами DVI.

Согласно требованиям стандарта HDMI при подключении устройств HDMI или DVI без HDCP (система защиты цифрового содержимого, передаваемого по каналам с высокой пропускной способностью), видео или аудио не будет воспроизведено.

#### J

#### JPEG

Очень распространенный цифровой формат для неподвижного изображения. Система сжатия данных для неподвижного изображения, предложенная Joint Photographic Expert Group, с незначительным снижением качества изображения при высокой степени сжатия. Такие файлы можно узнать по их расширению "JPG" или "JPEG".

#### Μ

#### MP3

Формат файла с системой сжатия звуковых данных. "MP3" - сокращение от Motion Picture Experts Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. При использовании формата MP3 на один CD-R или CD-RW помещается примерно в 10 раз больше данных, чем на обычный компакт-диск. Такие файлы можно узнать по расширению "MP3".

#### П

#### Прогрессивная развертка

На дисплее с прогрессивной разверткой отображается в два раза больше кадров в секунду, чем на дисплее обычной системы телевидения. Это обеспечивает более высокое разрешение и качество изображения.

#### Ρ

#### PBC

Контроль воспроизведения. Система навигации по дискам Video CD/Super VCD через экранные меню, записанные на диск. Можно получать удовольствие от интерактивного воспроизведения и поиска.

#### W

#### WMA

Windows Media™ Audio. Означает технологию сжатия аудиоданных, разработанную корпорацией Microsoft. Данные WMA могут быть закодированы с помощью проигрывателя Windows Media версии 9 или проигрывателя Windows Media для OC Windows XP. Такие файлы можно узнать по расширению "WMA".

#### WMV

Видеофайл или загрузка в формате Windows Media. Это формат сжатия движущегося изображения на основе MPEG-4, разработанный Microsoft.

#### 3

#### Запуск воспроизведения одним нажатием

Если вы подключаете DVD-плеер к устройствам, поддерживающим воспроизведение одним нажатием, вы можете управлять ими с помощью одного пульта ДУ. Например, при нажатии кнопки Play на пульте ДУ DVD-плеера, телевизор автоматически переключится на необходимый канал, чтобы отображать содержимое DVD.

#### Language Code

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	//83
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali Bihawi	66/8
Dinari	0072
Disiama Rolumål Nomuorian	7044
Bosanski	/000
Brozhonog	6665
Bulgarian	6671
Burmese	7789
Castellano Español	6983
Catalán	6765
Chamorro	6772
Chechen	6769
Chewa: Chichewa: Nyani	a 7889
中文	9072
Chuang; Zhuang	9065
Church Slavic; Slavonic	6785
Chuvash	6786
Corsican	6779
Česky	6783
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
English	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
Ελληνικα	6976
Faroese	7079
Français	7082
Filion	7007
Gaelic: Scottish Gaelic	7168
	100
Gallegan	7176
Gallegan Georgian	7176
Gallegan Georgian Gikuyu: Kikuyu	7176 7565 7573
Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani	7176 7565 7573 7178
Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati	7176 7565 7573 7178 7185
Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa	7176 7565 7573 7178 7185 7265
Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero	7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290
Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi	7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273
Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu	7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279
Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski	7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779
Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski Ido	7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779 7379
Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski Ido Interlingua (Internationa	7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779 7379 1)7365
Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski Ido Interlingua (Internationa Interlingue	7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779 7379 1)7365 7365
Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu Guarani Gujarati Hausa Herero Hindi Hiri Motu Hrwatski Ido Interlingua (Internationa Interlingue Inuktitut	7176 7565 7573 7178 7185 7265 7290 7273 7279 6779 7379 1)7365 7365 7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
lvrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	7586
Korean	7579
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	7585
Lao	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish:	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raoto Romanco	8277
Pomonian	0277
Nomanian Dundi	0277
Runai	8278
Samoan	8377
Sango	83/1
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svanska	0305
JVENSKA Tagalag	0300
Tagalog Talaitian	0400
Tanitian T	8489
lajik <del>-</del>	84/1
lamil	8465
latar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	8479
Tsonga	8483
Tswana	8478
Türkçe	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	8571
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Vietnamese	8673
Volanuk	8679
Walloon	8765
Wolsh	6789
Wolof	8779
Yhom	0777
Viddich	0072
Yamuha	07/3
Toruba	89/9
Zuiu	9082





© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. All right reserved sgptt\_0914/12\_1