# Register your product and get support at www.philips.com/welcome



WACS7500

WAS7500



| SV | Användarhandbok | 1  |
|----|-----------------|----|
|    | Kontakta        | 96 |



Philips Consumer Lifestyle

HK-0948-WACS7500-FR

(Report No. / Numéro du Rapport)



2007

(Year in which the CE mark is affixed / Année au cours de laquelle le marquage CE a été apposé)

## **EC DECLARATION OF CONFORMITY**

(DECLARATION DE CONFORMITE CE)

#### We / Nous, PHILIPS CONSUMER LIFESTYLE B.V.

(Name / Nom de l'entreprise)

TUSSENDIEPEN 4, 9206 AD DRACHTEN, THE NETHERLANDS (address / adresse)

Declare under our responsibility that the electrical product(s): (Déclarons sous notre propre responsabilité que le(s) produit(s) électrique(s):)

Philips..... (brand name, nom de la marque) Wireless Music Center & Station (product description, description du produit)

To which this declaration relates is in conformity with the following harmonized standards: (Auguel cette déclaration se rapporte, est conforme aux normes harmonisées suivantes)

(title, number and date of issue of the standard / titre, numéro et date de parution de la norme)

EN50371 : 2002 EN55020 : 2007 EN55022 : 2006 EN301489-1 V1.7.1. : 2007 EN300328 V1.7.1 :2006 EN62301 : 2005 EN55013 : 2001 + A1:2003 + A2:2006 EN66024 : 1998 + A1:2001 + A2:2003 EN301489-17 V1.3.2. : 2008 EN60065 : 2002 + A1: 2006

#### Following the provisions of :

(Conformément aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de:)

1999/5/EC (R&TTE Directive) 2004/108/EC (EMC Directive) 2005/32/EC (EuP) – EC/1275/2008

And are produced under a quality scheme at least in conformity with ISO 9001 or CENELEC Permanent Documents

(Et sont fabriqués conformément à une qualité au moins conforme à la norme ISO 9001 ou aux Documents Permanents CENELEC)

| The Notified Body     | Electrosuisse                    | performed    | CB Scheme                      |
|-----------------------|----------------------------------|--------------|--------------------------------|
| (L'Organisme Notifié) | (Name and number/ nom et numéro) | (a effectué) | (description of intervention / |
| /                     |                                  | , ,          | description de l'intervention) |

#### CH-3861, M1, M2, M3.

Remarks: (Remarques:)

| Leuven, November 26, 2009 | Frank Dethier<br>Development Manager, Innovation Lab Leven                   |
|---------------------------|--|
| (place,date / lieu, date) | Frank Dethier<br>(signature, name and function / signature, nom et fonction) |

#### Important notes for users in the U.K.

#### Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13- Amp plug. To change a fuse in this type of plug, proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix the new fuse which should be a BS1362 5-Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug should be fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, it should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed, so as to avoid a possible shock hazard due to it being inserted into another 13-Amp socket.

#### How to connect a plug

The wires in the mains lead are colored using the following codes: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colors may not correspond with the color markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
  - Connect the blue wire to the terminal marked N or colored black.
  - Connect the brown wire to the terminal marked L or colored red.
  - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or colored green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make sure that the cord grip is clamped over the sheath of the lead and not simply over the two wires.

#### Copyright in the U.K.

Recording and playback of any materials may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performerb's Protection Acts 1958 to 1972.

## Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

#### Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.



CLASS 1 LASER PRODUCT

#### Innehåll

| 1     | Viktigt                                   | 3   |
|-------|---|-----|
| 1.1   | Säkerhet                                  | 3   |
| 1.2   | Skriftligt erbjudande rörande GPL-        |     |
|       | paketet                                   | 4   |
| 1.3   | Skriftligt erbjudande rörande LGPL-       |     |
|       | biblioteket                               | 4   |
| 1.4   | Miljöinformation                          | 4   |
| 1.5   | Återvinning av din gamla produkt          | 5   |
| 1.6   | Underhåll                                 | 5   |
| 1.7   | Skydda din hörsel                         | 6   |
| 1.8   | Registrera din apparat                    | 7   |
| 2     | Din Trådlösa Musik-Center &               |     |
|       | Station                                   | 8   |
| 2.1   | Vad finns i lådan                         | 8   |
| 2.2   | Beskrivning av din Philips Trådlösa Mus   | ik- |
|       | Center & Station!                         | 10  |
| 2.2.1 | Reglage på Center och Station             | 10  |
| 2.3   | Beskrivning av fjärrkontrollernas reglage | 12  |
| 2.3.1 | 2-vägs fjärrkontroll                      | 12  |
| 2.3.2 | 1-vägs fjärrkontroll                      | 14  |
| 2.4   | Beskrivning av skärmbilden                | 16  |
| 3     | Installation                              | 17  |
| 3.1   | Installera Center och Station             | 17  |
| 3.2   | Anslut strömmen                           | 18  |
| 3.3   | Inställning av Wi-Fi-förbindelse mellan   |     |
|       | Center och Station                        | 18  |
| 3.4   | Bakre anslutningar                        | 18  |
| 3.4.1 | Anslut antenner                           | 19  |
| 3.4.2 | Anslut en bärbar (USB) enhet              | 19  |
| 3.4.3 | Anslut din iPod (tillval)                 | 20  |
| 3.4.4 | Anslut ytterligare enheter                | 21  |
| 3.4.5 | Anslut en enhet med externa högtalare     | 21  |
| 4     | Förberedelser                             | 22  |
| 4.1   | Ställ klockan                             | 22  |
| 4.1.1 | Visa klockan                              | 24  |
| 4.2   | Fjärrkontroll                             | 25  |
| 4.2.1 | Installering av batteri i fjärrkontrollen | 25  |
| 4.2.2 | Fjärrkontroll, 2-vägs                     | 27  |
| 4.3   | Navigeringsknappar                        | 28  |
| 4.4   | Alfanumeriska knappar                     | 28  |
| 5     | Grundläggande funktioner                  | 29  |
| 5.1   | Strömförsörjning och funktioner           | 29  |
| 5.2   | Eco Standby (energisparläge)              | 31  |
| 1.1   |   |     |

| 5.3    | Automatiskt Standbyläge                  | 31  |
|--------|--|-----|
| 5.4    | Justering av ljudnivån                   | 31  |
| 5.5    | STÄNG AV                                 | 32  |
| 5.6    | Ljudinställningar                        | 32  |
| 5.6.1  | Smart equalizer                          | 32  |
| 5.6.2  | Equalizer                                | 32  |
| 5.6.3  | DBB (Dynamic Bass Boost)                 | 33  |
| 5.6.4  | Incredible surround                      | 33  |
| 5.7    | Justering av bildskärmen                 | 33  |
| 5.8    | Val av språk                             | 34  |
| 5.9    | Insomning                                | 34  |
| 5.10   | Larm                                     | 35  |
| 5.10.1 | Ställ larm / larmtid / repetitionsläge   | 35  |
| 6      | Hårddisk                                 | 36  |
| 6.1    | Spela musik från hårddisken              | 36  |
| 6.2    | Sökning                                  | 36  |
| 6.2.1  | Sök med nyckelord                        | 36  |
| 6.2.2  | Välj spår med samma artist               | 37  |
| 6.2.3  | Välj spår i samma genre                  | 37  |
| 6.2.4  | Att välja spår i gällande album (vid     |     |
|        | uppspelning)                             | 38  |
| 6.2.5  | Att välja avsnitt i gällande spår (vid   |     |
|        | uppspelning)                             | 38  |
| 6.3    | Spellägena REPETERA, SLUMPMÄSSIG         | 538 |
| 6.4    | Bygg upp ett musikbibliotek på Center    | 39  |
| 6.4.1  | Rippa musik från CDH                     | 39  |
| 6.4.2  | Överföring från din PC                   | 41  |
| 6.4.3  | Inspelning från radio eller annan extern |     |
|        | källa                                    | 42  |
| 6.5    | Skapa en spellista                       | 42  |
| 6.6    | Radera spellista, album eller spår       | 43  |
| 6.7    | Visa spårinformation                     | 43  |
| 6.8    | Säkerhetskopiering till PC               | 44  |
| 6,9    | Flytta musikuppspelning mellan Center    | •   |
|        | och Station                              | 44  |
| 6.9.1  | MUSIKEN FOLJER MIG                       | 44  |
| 6.9.2  | MUSIKSANDNING                            | 45  |
| 6.10   | Visa systeminformation                   | 46  |
| 6.11   | Redigera spårinformation                 | 47  |
| 7      | CD (bara på Center)                      | 48  |
| 7.1    | Understödda skivor                       | 48  |
| 7.2    | Att spela skivor                         | 49  |
| 7 2 4  | Säkping med säkord                       | 50  |

| 7.2.2  | Att välja spår i gällande album (vid       |     |
|--------|--|-----|
|        | uppspelning)                               | 51  |
| 7.2.3  | Att välja avsnitt i gällande spår (vid     |     |
|        | uppspelning)                               | 51  |
| 7.3    | Spellägena REPETERA, SLUMPMÄSSIGT          | 51  |
| 8      | FM-radio                                   | 52  |
| 8.1    | Inställning av radiostationer              | 52  |
| 8.2    | Att spara förinställda radiostationer      | 53  |
| 8.2.1  | Autospar: Automatiskt förinställda         |     |
|        | program                                    | 53  |
| 8.2.2  | Manuell sparning: Manuellt förinställda    |     |
|        | program                                    | 53  |
| 8.2.3  | Lyssna till en förinställd station         | 53  |
| 8.3    | RDS  | 54  |
| 8.4    | NYHETER                                    | 54  |
| 8.5    | Internetradio*                             | 55  |
| 8.5.1  | Första användningstillfället               | 55  |
| 8.5.2  | Daglig användning                          | 56  |
| 8.5.3  | Lägg till Internetradiostationer och       |     |
|        | markera dina favoriter                     | 57  |
| 9      | UPnP                                       | 58  |
| 9.1    | UPnP (Universellt "Plug and Play")         | 58  |
| 9.1.1  | Om UPnP                                    | 58  |
| 9.1.2  | Om UPnP-enheter                            | 58  |
| 9.2    | Anslut till UPnP-enheten                   | 59  |
| 9.3    | Uppspelning med UPnP                       | 59  |
| 9.3.1  | Spela musik från UPnP-enheten              | 59  |
| 9.3.2  | Spela musik från Centret                   | 60  |
| 10     | Externa källor                             | 61  |
| 10.1   | Uppspelning från, eller inspelning till US | SΒ  |
|        | masslagringsenhet                          | 61  |
| 10.1.1 | Om USB-enheter                             | 61  |
| 10.1.2 | Spela musik från USB-enhet                 | 62  |
| 10.1.3 | Överför musik till USB-enheten             | 63  |
| 10.2   | Spela din iPod-musik                       | 65  |
| 10.3   | Spelning av externa källor                 | 65  |
| 11     | Nätverksinställningar                      | 66  |
| 11.1   | Lägg till stationer till Centrets Wi-Fi-   |     |
|        | nätverk                                    | 66  |
| 11.1.1 | Radering av Station                        | 67  |
| 11.2   | Anslut till Wi-Fi (trådlöst) hemnätverk    | 68  |
| 11.2.1 | Inställning av nätverk på Centret          | 68  |
| 11.2.2 | Inställning av trådlöst nätverk på Station | 69  |
| 11.3   | Anslutning till trådburet hemmanätverk     | 70) |
| 11.3.1 | Inställning av nätverk på Center           | 70  |

| 11.3.2 | Inställning av trådlöst nätverk på Station | 71       |
|--------|--|----------|
| 11.4   | Anslutning till två olika hemmanätverk     | 72       |
| 11.5   | Visa anslutningsstatus                     | 72       |
| 11.5.1 | Visa Stationens status på Centrets Wi-Fi   | i-       |
|        | nätverk                                    | 72       |
| 11.5.2 | Visa anslutningen till externt nätverk     | 73       |
| 11.6   | Anslut till Internet                       | 73       |
| 12     | Anslut till din PC                         | 75       |
| 13     | Gracenote <sup>®</sup> CD-information      | 78       |
| 13.1   | Gracenote® musikdatabas                    | 78       |
| 13.1.1 | Uppdatera Gracenote®                       |          |
|        | musikservicedatabas.                       | 78       |
| 13.2   | Gracenote® Internetsökning                 | 78       |
| 13.2.1 | Sökning av CD-spårinformation              | 79       |
| 14     | Uppgradering av Firmware                   | 80       |
| 14.1   | Uppgradera firmware                        | 80       |
| 14.2   | Återställning av tidigare firmware         | 81       |
| 14.3   | Återupprättande av Wi-Fi-nätverket         |          |
|        | mellan Center and Stationer                | 81       |
| 15     | Återställning                              | 82       |
| 16     | Tekniska data                              | 84       |
| 16.1   | Center                                     | 84       |
| 16.2   | Station                                    | 85       |
| 17     | Svar på vanliga frågor                     | 86       |
| 18     | Bilagor                                    | 92       |
| 18.1   | Så här monterar du en Station på vägg      | en<br>92 |
| 18.1.1 | Vad finns med de medlevererade             |          |
|        | väggfästena                                | 92       |
| 18.1.2 | Vad mer behöver du                         | 92       |
| 18.1.3 | Förberedelser                              | 93       |
| 1011   |  | ~ ~      |

18.1.4 Montering av Stationen93

\* Alla Internetegenskaper kräver att du har bredbandsanslutning.

## 1 Viktigt

#### 1.1 Säkerhet

**Varning!** För att undvika risken för brand, elektriska stötar, person- och materialskador, skall dessa säkerhetsbestämmelser följas:

- Öppna inte produkten eller ta inte bort locket. Det finns inga delar som kan servas av användaren.
- Ställ aldrig föremål med vätska, exempelvis vaser, på enheten.
- Stick inte in föremål i produktens öppningar.
- · Släpp inte ner föremål som gem genom öppningarna.
- Utsätt aldrig enheten för vattendroppar eller stänk.
- Utsätt aldrig enheten för regn eller hög luftfuktighet. Produkten skall bara användas inomhus.
- Ställ aldrig öppen eld, exempelvis tända ljus, på enheten.
- Placera produkten på men plats med tillfredsställande luftväxling. Lämna åtminstone 10 cm utrymme upptill och baktill produkten samt 5 cm på var sida.
- Täck aldrig över ventilationsöppningarna med saker som tidningar, borddukar, gardiner etc.
- Smörj eller olja inte produktens mekaniska delar.

**Försiktigt!** För att undvika risken för person- och materialskador, skall dessa säkerhetsbestämmelser följas:

- Synliga och osynliga laserstrålar! Titta inte rakt på laserstrålen.
- Enheten innehåller inga delar som kan underhållas av användaren.
- Placera Center och Station jämt och stadigt underlag.
- Ha systemet, batterier och skivor på ett svalt och torrt ställe.
- Utsätt inte produkten för fuktighet, regn, eller värmekällor som värmeelement, förstärkare eller direkt solljus.
- · Ändring av produkten kan medföra farlig elektromagnetisk strålning eller andra faror.

Denna produkt uppfyller EU:s krav för radiostörande utrustning.

Philips Electronics, BG Entertainment Solutions, deklarerar härmed att denna produkt WACS7500 uppfyller de huvudsakliga kraven och andra relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.

Tillverkning av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, utsändningar och ljudinspelningar, kan vara ett brott mot copyrightlagarna och är därför olagligt. Denna utrustning får inte användas för sådana ändamål.

#### 🖨 OBS

Användning av styrmedel eller justeringar eller utförande av åtgärder andra än de som beskrivs i bruksanvisningen, kan medföra farlig strålning eller andra faror.

#### 1.2 Skriftligt erbjudande rörande GPL-paketet

Denna produkt innehåller Linux 2.4.27-vrsl, vilken finns tillgänglig under GNU GPL licens version 2 (här efter kallad "programmet").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. erbjuder sig härmed att på begäran leverera eller göra tillgänglig, för en summa som inte är högre än kostnaden för att fysiskt utföra distributionen av källan, en komplett maskinläslig kopia av motsvarande källkod för programmet på ett medium som vanligtvis används för utbyte av mjukvara. Kontakta: Head of Development BLC Audio PDCC Development 5/F., Philips Electronics Building 5 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Hong Kong

Detta erbjudande gäller för en tid av tre år efter det att du har köpt denna produkt.

#### 1.3 Skriftligt erbjudande rörande LGPL-biblioteket

Denna produkt innehåller Linux 2.4.27-vrsl, vilken finns tillgänglig under GNU LGPL licens version 2.1 (här efter kallad "biblioteket").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. erbjuder sig härmed att på begäran leverera eller göra tillgänglig, för en summa som inte är högre än kostnaden för att fysiskt utföra distributionen av källan, en komplett maskinläslig kopia av motsvarande källkod för biblioteket på ett medium som vanligtvis används för utbyte av mjukvara. Kontakta: Head of Development BLC Audio PDCC Development 5/F., Philips Electronics Building 5 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Hong Kong

Detta erbjudande gäller för en tid av tre år efter det att du har köpt denna produkt.

#### 1.4 Miljöinformation

Vi har undvikit allt överflödigt förpackningsmaterial. Vi har gjort så att förpackningsmaterialet enkelt kan delas upp i tre materialgrupper: wellpapp (låda), polystyrenskum (stötdämpning) och polyetylen (påsar, skyddande skum).

Produkten består av material vilka kan återvinnas om de demonteras av specialiserade företag. Följ de lokala bestämmelserna vad gäller hantering av förpackningsmaterial, uttjänta batterier och gammal utrustning.

#### 1.5 Återvinning av din gamla produkt



Din produkt är formgiven och tillverkad med högkvalitativa material och komponenter, vilka kan återvinnas och återanvändas. För att behålla, skydda och förbättra kvaliteten på miljön, skydda människors hälsa, och på ett ansvarsfullt och rationellt sätt använda naturresurser, skall du återlämna den uttjänta produkten antingen där du köpte den eller det ställe där de gällande bestämmelserna föreskriver.

Symbolen med den överkorsade soptunnan visar att produkten inte får kastas i hushållsavfallet. Symbolen visas tillsammans med en enfärgad remsa eller tillverknings-/igångsättningsdatum.

Följ lokala miljöbestämmelser, och kasta inte gamla apparater bland det vanliga hushållsavfallet. Rätt avyttringsmetod för din gamla produkt hjälpet till att förhindra negativa följder för omgivningen och människors hälsa.

#### 1.6 Underhåll

#### Rengöring av enheten

- Använd en mjuk duk som är lätt fuktad med milt rengöringsmedel.
- Använd inte rengöringsmedel som innehåller sprit, ammoniak, eller slipmedel eftersom dessa kan skada apparaten.

#### Rengör dina skivor

- När en skiva blir smutsig, gör rent den med en rengöringsduk. Torka av skivan innifrån och ut.
- Använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller antistatiska sprayer avsedda för analoga skivor.

#### Vård och hantering av hårddisken

Hårddisken är ett känsligt föremål som p.g.a. sin stora inspelningskapacitiet och höga rotationshastighet lätt skadas.

- Flytta inte enheten medan den är påslagen.
- Dra inte ur stickkontakten medan den är igång.
- Förvara inte enheten på platser som är överdrivet heta eller fuktiga efterson detta kan orsaka kondensbildning inne i enheten.

Om hårddisken går sönder går det inte längre att spela in eller spela upp. I ett sådant fall måste hårddisken bytas ut.

#### 🖨 OBS

Vi rekommenderar inte att använda hårddisken för permanent sparande av inspelat material. Du bör göra en säkerhetskopia av din musik innan du skapar ditt musikbilbliotek. Vid behov kan du återställa ditt system med dessa säkerhetskopior.

#### 1.7 Skydda din hörsel

#### Lyssna med lagom volym.

 Om du har hög ljudvolym när du använder hörlurar, kan du skada hörseln. Denna produkt kan avge ljud i sådana decibelnivåer att en person normalt skadas, även vid exponering under en minut. Dom högre decibelnivåerna finns till för dom som redan har vissa hörselskador.



 Ljud kan vara förrädiskt. Med tiden anpassar sig din hörsels "bekvämlighetsnivå" till högre ljudvolymer. Efter en längre tids lyssnande, kan det som uppfattas som "normalt" i själva verket vara för högt och skadligt för din hörsel. För att förebygga detta, ställ in ljudvolymen på en säker nivå innan din hörsel har anpassat sig, och låt den vara där.

#### För att ställa in en säker nivå:

- Ställ in ljudvolymen på en låg nivå.
- · Öka långsamt ljudet tills dess att du kan höra det bekvämt och klart, utan förvrängning.

#### Lyssna i rimliga tidslängder:

- · Lång exponering för ljud, även vid normalt "säkra" nivåer kan orsaka hörselskador.
- · Se till att använda din utrustning med förnuft och ta rimliga pauser.

#### Se till att följa dessa riktlinjer när du använder hörlurar.

- Lyssna på lagom ljudvolym och under rimliga tidsrymder.
- Skruva inte upp ljudvolymen efterhand som höseln anpassar sig.
- Skruva inte upp ljudvolymen så mycket att du inte kan höra ljud runt omkring dig.
- · Du bör vara försiktig och inte använda dom vid potentiellt farliga situationer.
- Använd inte hörlurar när du framför ett motorfordon, cycklar, skejtar, etc.; det kan orsaka trafikfaror och är förbjudet i många områden.

#### Viktigt (för modeller med medföljande hörlurar):

Philips garanterar konformitet med bestämmelser från tillsynsmyndigheter på de högsta ljudnivåerna på sina audio-spelare, enbart vid användande av de medlevererade originalhörlurarna. Om denna kräver utbyte, ber vi att du kontaktar din återförsäljare som kan leverera en likvärdig produkt, som den levererad av Philips.

#### 1.8 Registrera din apparat

För att kunna dra nytta av det stöd som Philips erbjuder, måste du registrera din produkt på www.philips.com/welcome.

Eftersom det är möjligt att uppgradera din produkt, rekommenderar vi att du registrerar din produkt på **www.club.philips.com** så att vi kan informera dig så snart som nya gratisuppgraderingar finns tillgängliga.

Produkter från Philips är konstruerade och tillverkade enligt högsta kvalitetsstandard. Om din produkt inte fungerar riktigt måste du kanske kontrollera anslutningar och inställningar.

För att förhöja din hemmaunderhållningsupplevelse, erbjuder vår webbsida (www.philips.com/support) all den information du behöver för att njuta av din produkt, såväl som de produkter som kommer framöver.

Besök www.philips.com/support och skiv in produktnamnet (WACS7500) för att se:

- Svar på Vanliga Frågor
- · Senaste bruksanvisningarna och handböcker till PC-mjukvara
- Firmware-uppgraderingar till din WACS7500
- Interaktiv felsökning

Vi kan informera dig om när nya och gratis uppgraderingar finns tillgängliga om du registrerar din produkt på www.club.philips.com.

#### Njut av din Philips Trådlösa Musik Center & Station!

## 2 Din Trådlösa Musik-Center & Station

#### Vi gratulerar dig för ditt köp och önskar dig välkommen till Philips!

Med din Philips Trådlösa Musik-Center & Station kan du:

- Streama musiken från din PC
- Docka din iPod
- Plugga in & spela musik från USB-enheter
- Avnjuta uppspelning från hårddisken

Du kan spara upp till 15000 låtar på den 80GB hårddisken på 🚺 och du kan ansluta upp till 5 🛐 till Centret 🚺.

All sparad musik kan steamas trådlöst från Center 💽 till de anslutna Stationerna 🛐 med Wi-Fi\*. Din CD-spelare och PC är inte längre fjättrade med kablar.

\* Wi-Fi används för att beskriva produkter för trådlöstnätverk baserade på standarden IEEE 802.11. Förekomsten av Wi-Fi-loggan visar att produkten har certifierats enligt standarden.

#### 2.1 Vad finns i lådan



WAC7500Trådlöst Musikcenter, 1



WAC7500Trådlöst Musikstation, 1

#### Medlevererade tillbehör



Fjärrkontroll, 2-vägs, inkl. 4x AAA batterier



Strömkabel, 2x



Fjärrkontroll, 1-vägs, inkl. 2x AAA batterier





Strömkabel, 2x



CD med PC-program, 1x

Monteringssats, 1x (för Station)

#### 2.2 Beskrivning av din Philips Trådlösa Musik- Center & Station!



#### 2.2.1 Reglage på Center **C** och Station **S**

- 1 Antenn
- 2 •← USB-uttag
- 3 CD-spelare (bara på C) Stoppa i skivor med texen mot dig
- 4 ▲ (bara på ▲) Matar ut en skiva ur CD-spelaren
- 5 LCD

Displayen visar enhetens status

#### **6 MUSIC FOLLOWS ME**

**HD**: flyttar musikuppspelningen mellan Center och Station

 DBB (Dynamic Bass Boost) (Dynamisk Basförstärkning)
 Växlar mellan basförstärkning på (DBB1, DBB2, DBB3) eller av

- 8 SMART EQ (bara på C)
   HD: växlar ljudinställningarna i gällande Genre mellan på och av.
- 9 VOLUME + Justerar upp ljudnivån

#### 10 VOLUME -

Justerar ner ljudnivån

#### 11 🔳

Stoppar uppspelning eller inspelning

#### 12 🏓

Tryck för att hoppa till nästa spår / håll intryckt för att spola tillbaka.

#### 13 OK / 州

Bekräftar dit val Startar eller pausar uppspelning

# SVENSKA

#### 14 < / > / ▲ / ▼

Navigeringsreglage (vänster, höger, upp, ner) för att bläddra igenom listor med valmöjligheter

#### •

#### HD/CD/USB/UPnP: återgår till

föregående lista med valmöjligheter

#### ▲ / ▼

HD/CD/USB/UPnP: hoppar över/söker spår/avsnitt framåt/bakåt (i skärmbilden för uppspelning) Snabb bläddring genom valmöjligheter/alfanumeriska listor Radio: ställer in radiostationer

#### 

Bekräftar dit val **Radio**: öppnar listan med förinställda stationer

#### 15 🔫

Tryck för att hoppa till nästa spår / håll intryckt för att spola tillbaka.

#### **16 MENU**

Öppnar eller stänger inställningsmenyn

#### **17 HOME**

Väljer Hårddiskmusik , CD , Radio , UPnP (Universell Plug & Play) , Bärbar (USB Universal Serial Bus) , eller, AUX (separat ansluten enhet)

#### 18 ON / STANDBY / ECO STANDBY

Tryck helt kort för att växla mellan standbyläge och PÅ. Håll intryckt för att växla mellan PÅ och Eco Standby (energisparläge). **Grön indikatorlampa = CC/S** är PÅ. **Röd indikatorlampa = CC/S** är växlad till Standby eller Eco Standby.  19 RECORD (bara på C)
 CD/Radio/AUX: börjar att spela in till HÅRDDISKEN

#### 20 INCR.SURR.

Väljer ljudeffekten Incredible Surround

## 21 MUSIC BROADCAST (bara på Centret

HD: sänder musik från Centret till Stationen

#### SMART EQ (bara på 🛐)

**HD**: växlar ljudinställningarna i gällande Genre mellan på och av.

#### G OBS

Belysningen i ena hörnet är ett designelement.

#### 2.3 Beskrivning av fjärrkontrollernas reglage

#### Viktigt!

Följande funktioner kräver att du använder den 1-vägs fjärrkontrollen:

- · Registrering av Internetradio
- Nätverksinställning
- · Redigering av spårinformation

#### 2.3.1 2-vägs fjärrkontroll



(Levereras bara med WACS7500 Center- + Stationsats)

#### 1 🙂

Tryck helt kort för att växla mellan standbyläge och PÅ.

Håll intryckt för att växla mellan PÅ och Eco Standby (energisparläge).

#### 2 HOME

Väljer Hårddiskmusik , CD , Radio , UPnP (Universell Plug & Play) , Bärbar (USB Universal Serial Bus) eller, AUX (separat ansluten enhet) I Standbyläge : växlar , I Standbyläge : växlar , CD , Radio , UPnP , Bärbar eller, AUX =

#### 3 HD

Väljer hårddiskkälla I **Standbyläge**: växlar **CC**/**CS** PÅ och väljer hårddiskkälla

4 ◀/▶/▲/▼

Navigeringsreglage (vänster, höger, upp, ner) för att bläddra igenom listor med valmöjligheter

HD/CD/USB/UPnP: återgår till föregående lista med valmöjligheter Textinmatning: flyttar markören bakåt

HD/CD/USB/UPnP: hoppar över/söker spår/avsnitt framåt/bakåt (i skärmbilden för uppspelning) Snabb bläddring genom valmöjligheter/alfanumeriska listor

Radio: ställer in radiostationer

Bekräftar dit val

**Radio**: öppnar listan med förinställda stationer **Textinmatning**: bekräftar inmatningen och flyttar markören framåt

#### 5 OK, ►/II

Bekräftar dit val Startar eller pausar uppspelning

#### 6 **VOL +**, -

Justerar ljudnivån upp eller ner

#### 7 MENU

Öppnar eller stänger inställningsmenyn

#### 8 MUTE

Stänger tillfälligt av ljudet

#### 9

Stoppar uppspelning eller inspelning

#### 10 🏓

Tryck för att hoppa till nästa spår / håll intryckt för att spola tillbaka.

#### 11 SHUFFLE (3 def)

Väljer slumpvis uppspelning

- 12 REPEAT (2 abc) Väljer kontinuerlig uppspelning
- 13 INCR.SURR. (6 mno) Väljer ljudeffekten Incredible Surround
- 14 DBB (Dynamic Bass Boost) (Dynamisk Basförstärkning) (5 jkl)
   Växlar mellan basförstärkning på (DBB1, DBB2, DBB3) eller av

#### 15 RDS/NEWS (9 wxyz) Radio: väljer RDS-information HD/CD/UPnP/AUX/USB: växlar NYHETS-funktionen av och på

- 16 SAME GENRE (8 tuv) HD: spelar den gällande genrens alla spår
- 17 SEARCH (Q) Söker med inledande nyckelord
- 18 MARK/UNMARK (0 \_) (bara på C) Väljer eller väljer bort spår du vill spela in (håll intryckt för att välja/välja bort ALLA spår)

#### **19 MUSIC FOLLOWS ME**

**HD**: flyttar musikuppspelningen mellan Center och Station

#### 20 MUSIC BROADCAST (bara på **C**)

HD: sänder musik från Centret till Stationen

21 Reserv

#### 22 **DIM**

Växlar mellan stark och svag skärmbelysning

#### 23 **VIEW**

Växlar mellan visning av uppspelning och tidigare lista med valmöjligheter

#### 24 SAME ARTIST (7 pqrs)

**HD**: spelar den gällande artistens alla spår **HD**: aktiverar den trådlösa räckviddsförlängaren (se räckviddsförlängarens handbok för vidare detaljer)

#### 25 SMART EQ (4 ghi)

**HD**: växlar ljudinställningarna i gällande Genre mellan på och av.

#### 26 SLEEP (1 .,?!'@-\_:;/)

Ställer in, visar eller stänger av insomningstimern

#### 27 🔫

Tryck för att hoppa till nästa spår / håll intryckt för att spola tillbaka.

#### CLEAR

Textinmatning: raderar tecknet framför markören

#### 28 REC • (bara på C) CD/Radio/AUX: börjar att spela in till

HÅRDDISKEN

#### 29 SCROLL ▲, ▼

Rullar skärmbilden upp eller ner

30 CD/MP3-CD (bara på C)
 Väljer CD-källa
 I Standbyläge: växlar C/S PÅ och väljer CD-källa

#### 31 REFRESH

Synkroniserar bildskärmarna på **C**/**S** och fjärrkontrollen

#### 2.3.2 1-vägs fjärrkontroll



#### 1 🙂

Tryck helt kort för att växla mellan standbyläge och PÅ. Håll intryckt för att växla mellan PÅ och Eco Standby (energisparläge).

#### 2 FMTUNER

Väljer FM-källa

#### 3 HOME

Väljer Hårddiskmusik , CD , Radio , UPnP (Universell Plug & Play) , Bärbar (USB Universal Serial Bus) , AUX (separat ansluten enhet) I Standbyläge : växlar C/S PÅ och växlar Hårddiskmusik , CD , Radio , UPnP , Bärbar eller, AUX

4 SEARCH (Q) Söker med inledande nyckelord

#### 5 VIEW

Växlar mellan visning av uppspelning och tidigare lista med valmöjligheter

#### 6 MENU

Öppnar eller stänger inställningsmenyn

#### 7 </ >

Navigeringsreglage (vänster, höger, upp, ner) för att bläddra igenom listor med valmöjligheter

HD/CD/USB/UPnP: återgår till föregående lista med valmöjligheter Textinmatning: flyttar markören bakåt

#### ▲ / ▼

HD/CD/USB/UPnP: hoppar över/söker spår/avsnitt framåt/bakåt (i skärmbilden för uppspelning) Snabb bläddring genom valmöjligheter/alfanumeriska listor Radio: ställer in radiostationer

Bekräftar dit val

**Radio**: öppnar listan med förinställda stationer **Textinmatning**: bekräftar inmatningen och flyttar markören framåt

#### 8 OK, ►/II

Bekräftar dit val Startar eller pausar uppspelning

#### 9 📂

Spolar framåt eller hoppar över till nästa spår

#### 10 🔳

Stoppar uppspelning eller inspelning

#### 11 VOL +, -

Justerar ljudnivån upp eller ner

**12 MUTE** 

Stänger tillfälligt av ljudet

- 13 SHUFFLE (3 def) Väljer slumpvis uppspelning
- 14 REPEAT (2 abc) Väljer kontinuerlig uppspelning
- 15 INCR.SURR. (6 mno) Väljer ljudeffekten Incredible Surround
- 16 DBB (Dynamic Bass Boost) (Dynamisk Basförstärkning) (5 jkl)
   Växlar mellan basförstärkning på (DBB1, DBB2, DBB3) eller av
- 17 RDS/NEWS (9 wxyz) Radio: väljer RDS-information HD/CD/UPnP/AUX/USB: växlar NYHETS-funktionen av och på

#### 18 SAME GENRE (8 tuv) HD: spelar den gällande genrens alla spår

#### 19 MUSIC FOLLOWS ME HD: flyttar musikuppspelningen mellan Center och Station

- 20 (0 \_)
- 21 MUSIC BROADCAST (bara på C) HD: sänder musik från Centret till Stationen

#### 22 SAME ARTIST (7 pqrs)

HD: spelar den gällande artistens alla spår
 HD: aktiverar den trådlösa
 räckviddsförlängaren (se räckviddsförlängarens handbok för vidare detaljer)

#### 23 SMART EQ (4 ghi)

**HD**: växlar ljudinställningarna i gällande Genre mellan på och av.

#### 24 SLEEP (1 .,?!'@-\_:;/)

Ställer in, visar eller stänger av insomningstimern

#### 25 SCROLL ▲, ▼

Rullar skärmbilden upp eller ner

#### 26 🔫

Spolar tillbaka eller hoppar till föregående spår

#### CLEAR

Textinmatning: raderar tecknet framför markören

#### 27 REC ● (bara på C) CD/Radio/AUX: börjar att spela in till HÅRDDISKEN

#### 28 MARK/UNMARK (bara på C) Väljer eller väljer bort spår du vill spela in (håll intryckt för att välja/välja bort ALLA spår)

#### 29 AUX

Väljer AUX (separat ansluten enhet)

# 30 CD/MP3-CD (bara på C) Väljer CD-källa I Standbyläge: växlar C / S PÅ och väljer CD-källa

#### 31 HD

Väljer hårddiskkälla I Standbyläge: växlar C/S PÅ och väljer hårddiskkälla

#### 2.4 Beskrivning av skärmbilden

lkoner på LCD-skärmen:

| Ikon       | Beskrivning               | Ikon        | Beskrivning                |
|------------|---------------------------|-------------|----------------------------|
| -0-        | Klientenhet ansluten      | \$          | Repetera alla              |
| -()-       | Klientenhet inte ansluten | 1-02        | Repetera 1                 |
| a          | Musik                     | X           | Slumpvis                   |
| <u>o</u>   | Radio                     | <b>.</b>    | Larm                       |
| 2          | UPnP                      | 2           | Musiksändning              |
| ť          | Aux-läge                  | •           | Musiken följer mig         |
| •          | CD-läge                   | <b>11</b> 0 | Stäng av                   |
| 🞜 HD Music | HD-läge                   | ME          | RDS                        |
| 🖻 Radio    | Radioläge                 | ZZ          | Insomning                  |
| CD - RIP   | Inspelnings- (ripp-) läge | 8           | Smart Equalizer            |
| 💶 UPnP     | Överföringsläge           | <b>%</b> I  | Wi-Fi ansluten             |
| Portable   | USB-läge                  | <u>%il</u>  | Wi-Fi och nätverk anslutet |

### 3 Installation



#### 3.1 Installera Center ( C) och Station ( )

#### 🖨 OBS

Innan du bestämmer var och hur du skall installera setet, testa Wi-Fi-anslutningen och de bakre kabelanslutningarna för att hitta en lämplig placering.

Du kan installera **C** och **S** på två sätt, fristående (med de medlevererade stöden) eller hängande på väggen (utan stöden). Använd **C** fristående. För **S** skickar vi med en väggmonteringssats.



(fristående)



(väggmonterad)

För att veta mer om väggmontering, se bilagan om 18 Hur du monterar Stationen på en vägg.

#### 3.2 Anslut strömmen

Viktigt! Håll alltid () intryckt för att växla över C/S till energisparläge innan du tar ur strömsladden.

Se till att alla bakre anslutningar är gjorda innan du kopplar på strömmen

Stoppa i stickkontakten i strömuttaget. C/S är nu igångsatt (påkopplad).

**C** och **S** drar fortfarande ström när de är i Standby- eller Eco Standby-läge.

Dra ur stickkontakten ur strömuttaget om du vill att systemet skall vara helt strömfritt.

Användare i Storbritannien, följ instruktionerna på sidan iii.

3.3 Inställning av Wi-Fi-förbindelse mellan Center (C) och Station (S)

#### G OBS

- Håll alltid 🕛 intryckt för att växla över 🚾 / 🛐 till energisparläge innan du tar ur strömsladden.
- Starta alltid **C** först, starta sedan **S**.
- Avskärma aldrig C från S med tjocka väggar eller mer än en vägg.
- Undvika att installera nära större metalllföremål.

Wi-Fi-förbindelsen startar automatiskt när du slår på både 🛄 och 🛐.

Placera 💽 och 🛐 bredvid varandra på ett jämnt och stadigt underlag första gången du installerar Wi-Fi-anslutningen.

Anslut först C sedan S till strömuttaget med den medlevererade strömkabeln.
 C och S är klara att användas.

#### 🚱 Tips

För att få bättre Wi-Fi-mottagning, vrid Wi-Fi-antennen, eller rätta till 💶 och 🛐 placering.

#### 3.4 Bakre anslutningar

#### G OBS

- Koppla aldrig i eller ur strömkablarna medan strömmen är påslagen.
- Installera C och S inom nära räckhåll till lämpliga strömuttag.

#### 3.4.1 Anslut antenner



- 1 Rulla ut antennen.
- 2 Anslut trådantennen till till uttaget för FM-antennen.
- 3 Tillval: För att förbättra FM-mottagningen kan du installera en antennförlängning (säljes separat) mellan trådantennen och antennuttaget.
- 4 Rulla ut antennförlängningen helt och hållet.
- 5 Flytta runt den för att hitta den optimala mottagningen (om möjligt, håll den borta från TV, videoapparat eller annan störningskälla).
- 6 För bästa resultat kan du lyfta upp den eller montera den i taket.

#### 3.4.2 Anslut en bärbar (USB) enhet

På Celler S, kan du spela upp musik från en bärbar enhet.

Dessutom kan du överföra musiken från biblioteket på 🛄 till den bärbara enheten

1 Anslut USB-enhetens USB-plugg i uttaget <usb> på 🖸 eller 🛐.



#### För bärbara enheter med USB-kabel:

- 1 Anslut ena änden av USB-kabeln (ej medlevererad) i uttaget 🚓 på 🛄 eller 🛐.
- 2 Anslut den andra ändan av USB-kabeln i USB-uttaget på den bärbara enheten.

För att spela upp musik från den bärbara enheten:

- 1 Tryck HOME.
- 2 Välj PORTABLE 🚺.
- 3 Välj USB.
  - > Din bärbara enhet visas.
- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja din musik.

För vidare information och instruktioner på hur du spelar in musik på den bärbara enheten. Se **10 Externa källor**.

#### 🔂 Tips

- Coch S understödjer bara bärbara (USB) enheter som följer följande standard:
  - USB MSC (Typ '0')
  - USB MTP
  - Filsystem av typ FAT12/ FAT16/ FAT32
  - Operationer som baseras på enkel mapptypsnavigering (även känd som det normala FATfilsystemet),och som inte har en egen spårdatabas.
- Följande USB-enheter understöds inte av Celler S: Produkter med databas- baserat gränssnitt (Artist-, Albums-och Genrebaserad navigering) eftersom dessa produkter normalt sett sparar musikfiler i en speciell, dold mapp, och använder en egen spårdatabas som Coch S inte kan läsa.

#### 3.4.3 Anslut din iPod (tillval)

Du kan ansluta din iPod (ej medlevererad) till celler s med Philips dockningsstation och data/audio-kabel (Philips IR dockningsstation för iPod, modell DC1050 säljes separat). Nu kan du njuta av musiken på din iPod med hjälp av systemets avancerade högtalarsystem. Du kan även ladda din iPods batterier samtidigt.



Så här spelar du upp musiken ur din iPod:

Tryck HOME och välj Portable (iPod) .
 Din iPod visas.

(Se även 10 Externa källor).

#### 3.4.4 Anslut ytterligare enheter

Det är möjligt att spela ljudfiler från en extern källa, exempelvis TV, videobandspelare, Laser-Discspelare, DVD-spelare på Celler S. Du kan även spela in ljudet till musikbiblioteket på hårddisken på C.

#### På den andra enheten

Anslut ena änden av ljudkabeln (ej medlevererad) till uttaget AUDIO OUT på den andra enheten

#### På Celler S

Anslut den andra ändan av audiokabeln till uttaget AUX IN på Celler S.

För att spela upp musik från den andra enheten:

- På Celler S, tryck HOME och välj AUX C. Din andra enhet (extern källa) visas.
- 2 Använd kontrollerna som du brukar på den andra enheten. (Se även **10 Externa källor**).

För att spela in musik till biblioteket (hårddisken) på **I**, se avsnittet **HD: Bygg upp ett musikbibliotek på Centret**.

#### 🚱 Tips

- Om den anslutna enheten bara har en enda audio-utkontakt, anslut den till den vänstra AUX IN kontakten. (Som ett alternativ kan du använda en 1-till-2 kabel, men ljudet blir ändå bara Mono).
- Läs alltid i bruksanvisningen till den andra apparaten när du ansluter apparaterna.

#### 3.4.5 Anslut en enhet med externa högtalare

För att kunna höra den goda ljudkvaliteten på annan utrustning med högtalare, exempelvis ett mini-HiFi-system, använd röd-vita audiokablar (ej medlevererade) för att ansluta 💶 till enheten.

#### På 🔼

1 Anslut den röda kontakten på den röd-vita audiokabeln (ej medlevererad) till det röda uttaget LINE OUT R och den vita kontakten till det vita uttaget LINE OUT L.

#### På den andra enheten

- 2 Anslut den andra ändan av audiokabeln till uttaget AUX IN.
- 3 Välj AUX-läge på den andra anslutna enheten.

#### 4 Förberedelser

#### 4.1 Ställ klockan

Tiden kan visas i 24-timmarsformat eller i 12-timmarsformat. Du kan ställa in klockan på Ce eller S.Det finns två sätt att ställa klockan på, RDS automatisk tidssynkronisering eller manuellt.

#### **RDS** automatisk tidssynkronisering:

Om du har förinställda RDS radiostationer, kan du synkronisera klockan med en av RDS-stationerna.

1 Tryck på **MENU** för att öppna menybilden.



2 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att välja Settings följt av Time.



**3** Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att välja **Auto Time Sync**.



- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och ► för att välja den RDS radiostation med vilken du vill synkronisera klockan.
  - > Skärmen visar en bekräftelse:



#### Manuell tidsinställning:

1 Tryck på MENU för att öppna menybilden.



2 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja Settings följt av Time.



- 3 Tryck på knapparna ▲, ▼ eller den numeriska knappsatsen (0-9) och ► för att välja Set Time.
  - > Bildskärmen visar gällande tid (första gången visas 00:00)

4 Tryck flera gånger på knapparna ▲, ▼ eller den numeriska knappsatsen (0-9) för att ställa in timmarna följt av minuterna.



5 Bekräfta med OK.

#### 🚱 Tips

- För att växla till 12-timmars- eller 24-timmarsformat:
  - 1 I menyn Time, välj Time Format.
  - 2 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att göra ditt val.
- Om du kopplar ur strömmen (drar ur stickkontakten) nollställs klockan (inställningarna sparas inte).

#### 4.1.1 Visa klockan

1 Håll knappen **VIEW** intryckt i ca. 5 sekunder. Klockan visas helt kort på skärmen.

#### 🚱 Tips

- I beredskapsläge, kan du helt kort trycka knappen **VIEW** för att slå på skärmens bakgrundsbelysning för att se klockan bättre.
- Om du kopplar ur strömmen (drar ur stickkontakten) nollställs klockan (inställningarna sparas inte).

#### 4.2 Fjärrkontroll

**C**+**S** har en 2-vägs fjärrkontroll och en 1-vägs fjärrkontroll. Du kan använda dessa för att styra funktionerna på **C**eller **S** 

#### 🖨 ОВЅ

Använd 1-vägs fjärrkontrollen för Stationshantering, Nätverksinställningar, samt för att Ändra spårinformation. Den 2-vägs fjärrkontrollem kan inte användas för dessa uppgifter.

#### Viktigt!

- Peka alltid med fjärrkontrollen mot IR-sensorn på 🚺 eller 🚺 som du vill styra.
- Välj först den källa du vill styra genom att trycka en av knapparna för källan på fjärrkontrollen (till exempel CD/MP3-CD, HD, FM TUNER, AUX).
- Välj sedan den önskade funktionen (till exempel ►11 / 📢 / ►).

#### 4.2.1 Installering av batteri i fjärrkontrollen

#### Försiktigt!

#### Undvik explosionsrisk:

- Gör inte hål, skär inte, eller manipulera inte med dem och kasta dem inte heller i elden.
- Kortslut inte batteriterminalerna.

#### Undvik brännskador:

• Använd skyddshandskar när du hanterar läckande batterier.

#### Undvik att frätande batterisyror rinner ut och skadar produkten:

- · Byt alltid alla batterier samtidigt
- Blanda inte gamla eller nya batterier eller batterier av olika typ.
- Ersätt batterier så snart de är uttjänta.
- Ta alltid ut batterierna om fjärrkontrollen inte skall användas under en längre tid.

#### Undvik att oavsiktligen svälja batterierna:

 Håll dem alltid utom räckhåll för barn och husdjur. (Kontakta genast en läkare om någon har svalt ett batteri!)

#### Installering av batterier:

Öppna batteriluckan.



Installera i

- 2-vägs fjärrkontrollen: 4 batterier av typ LR03 eller AAA.
- 1-vägs fjärrkontrollen: 2 batterier av typ LR03 eller AAA.

Se till att polerna vänds rätt (kontrollera symbolerna '+' / '-' i batteriutrymmet).



Stäng batteriluckan.

#### VIKTIG BATTERIINFORMATION!



Batterier som innehåller farliga ämnen är märkta med den överkryssade soptunnesymbolen. Symbolen visar att det är förbjudet att kasta produkten med hushållsavfallet. De kemiska symbolen för respektive farligt ämne är Cd = Kadmium, Hg = Kvicksilver, Pb = Bly.

Du som är användare är enligt lag skyldig att ta hand om batterierna i enlighet med de gällande bestämmelserna eller att återlämna dem till butiken där du köpte dem.

På så sätt kan du uppfylla de lagliga kraven och du bidrar till miljöskyddet!

## SVENSKA

#### 4.2.2 Fjärrkontroll, 2-vägs

Du kan välja att använda 2-vägs fjärrkontrollen för att styra antingen **C** eller **S**. Beroende på hur mycket störningar det finns, kan du även välja det driftsläge du vill ha: Förbättrat eller Normalt läge.

**Viktigt!** För att spara batterierna, stängs den 2-vägs fjärrkontrollen av om inga knappar trycks under ca. 15 sekunder. Tryck på en valfri knapp för att åter starta fjärrkontrollen.

Center (grundläge): för att använda

Station: för att använda 🚺

**Förbättrat läge** (grundläge): Detta läge ger den bättre räckvidden (avstånd och vinkel). Använd detta driftsläge om det inte finns någon plasma-TV i närheten som stör.

**Normat läge**: Välj detta driftsläge om det finns en plasma-TV i närheten som stör bilden på den 2vägs fjärrkontrollen.

1 Håll **REFRESH** intryckt tills dess att skärmbilden Select Device visas på den 2-vägs fjärrkontrollen.



- 2 Använd ▼ eller ▲ för att markera och ▶ för att välja Center eller Station.
- 3 Använd ▼ eller ▲ för att markera och ▶ för att välja Normalt Läge eller Förbättrat Läge.
- 4 Bekräfta med OK.

#### 🚱 Tips

- Undvik att placera Celler Celler ana en plasma-TV. Störningar kan göra skärmbilden på din 2vägs fjärrkontroll svår att se.
- Statusen på **II** eller **II** synkroniseras på 2-vägs fjärrkontrollens bildskärm, vilket gör det enklare att använda fjärrkontrollen.
- Tryck på REFRESH på fjärrkontrollen till Centret för att synkronisera fjärrkontrollens skärmbild, efter det att enhetens () knapp har aktiveras.

#### 4.3 Navigeringsknappar

- 1 Använd navigeringsknapparna </ > / ► / ▲ / ▼ när du navigerar genom valmöjligheterna.
- 2 Markera dina val med ▲ / ▼.
- 3 Öppna undermenyerna med ►.
- 4 Bekräfta dina val med OK eller ►.



#### 4.4 Alfanumeriska knappar

- 1 Använd de alfanumeriska tangenterna för att skriva in bokstäver eller siffror.
- 2 När textrutan visas, tryck flera gånger på de alfanumeriska knapparna tills dess att den önskade bokstaven/siffran visas.



- 3 Tryck < / > för att flytta markören bakåt / framåt.
- 4 Tryck < för att radera tecknet före markören.
- 5 Tryck OK för att lämna textrutan och gå till nästa lista

#### G OBS

Du kommer att öppna föregående/nästa lista när markören når början eller slutet på textrutan.

#### 5 Grundläggande funktioner

#### 5.1 Strömförsörjning och funktioner

När du ansluter produkten till strömuttaget, startar den och är i strömförsörjningsläget **PÅ**. Knappen () låter dig växla strömförsörjningsläge. En färgad lampa i knappen visar det gällande strömförsörjningsläget:

Center (**C**) / Station (**S**):

| Status           | Knapplampans färg |  |
|------------------|-------------------|--|
| PÅ               | grön              |  |
| Standby          | röd               |  |
| Eco Standby      | röd               |  |
| (energisparläge) |                   |  |



| Status          | STANDBY       | ECO STANDBY |
|-----------------|---------------|-------------|
| Egenskaper      | snabbstart    | normalstart |
| Displayen visar | avbländad     | av          |
| Fjärrkontroll   | i standbyläge | av          |
| Streamning      | i standbyläge | av          |

- När C/S är PÅ (grön lampa), tryck U:
   Växlar till Standbyläge.
   Knappljuset växlar från grön till röd.
  - Skärmen mörknar. Skärmen visar ansluten (eller senast anslutna)
  - Skärmen mörknar.
     Skärmen visar den anslutna C (eller skärmen är mörk om ingen C hittas)

Vid Standby visar displayen tiden (eller displayen visar —:— om du inte har ställt klockan).



För att åter slå PÅ **C**/ **S**,

a tryck 🕛.

**C** / **S** slås PÅ och går tillbaka till den senast valda källan: Knappljuset växlar från röd till grön.

#### **ELLER**

- b tryck på en av knapparna för källa på fjärrkontrollen, CD/MP3-CD (bara på C), HD, FM TUNER, AUX, eller HOME.
- 2 För att välja funktion, tryck en eller fler gånger på HOME (CD/MP3-CD (bara på **C**), HD, eller HOME på fjärrkontrollen).



#### 🚱 Tips

- Källan CD/MP3-CD finns bara på **CO**.
- Knappar för källorna FM TUNER och AUX finns bara på den 1-vägs fjärrkontrollen.

#### 5.2 Eco Standby (energisparläge)

I energisparläge Eco Standby, är produktens skärm och Wi-Fi-anslutningar avstängda. Hårddisken på avaktiveras också. När C är växlad till Eco Standby, kan du inte streama musik mellan C och S och ej heller importera musik från din PC till C. I läget Eco Standby är fjärrkontrollerna avaktiverade.

- Med C/S PÅ håll () intryckt:
   Växlar till Eco Standby. Knappen tänds röd. Skärmen stängs av
- 2 För att slå PÅ C/ S tryck b på enheten. (Fjärrkontrollerna är fortfarande avaktiverade).
   C/ S växlar till den senast använda källan

#### 🚱 Tips

- I energisparläget Eco Standby stannar inställningarna för nätverket, ljud, skärm, språk, CDinspelning såväl som tunern och ljudnivån (som högst: mellannivån) kvar i enhetens minne.
- Slå alltid över 💽 till Eco Standby för att skydda hårddisken innan du drar ur stickkontakten ur strömuttaget.
- Kom ihåg att i läget Eco Standby är fjärrkontrollerna avaktiverade.

#### 5.3 Automatiskt Standbyläge

Om i slutet av uppspelningen/inspelningen (rippningen) **C**/**S** är kvar i stoppläget i mer än 20 minuter, växlar **C**/**S** automatiskt över till beredskapsläge för att spara ström.

#### 5.4 Justering av ljudnivån

- 1 Kontrollera att uppspelningen har kommit igång
- 2 Justera ljudnivån med knapparna VOL +/-.
  - > Skärmen visar en horisontell stapel, vilket visar ljudnivån.

| T HD M | usic | "ii |
|--------|------|-----|
|        |      | 9   |

#### 5.5 STÄNG AV

Under uppspelning kan du tillfälligt stänga av ljudet utan att stänga av enheten.

- 1 Tryck på MUTE för att stänga av ljudet.
  - > Ikonen visas.
     Uppspelningen fortsätter helt ljudlöst.
- 2 Tryck åter på MUTE eller justera ljudnivån med VOL + för att åter aktivera ljudet.
  - > Ikonen 📷 försvinner.

#### 5.6 Ljudinställningar

#### 5.6.1 Smart equalizer

Denna funktion låter dig spela upp musik ur den gällande genren med anpassade ljudinställningar.

- 1 Tryck på SMART EQUALIZER under uppspelning.
  - > Ikonen 🔄 visas om Smart Equalizer är aktiverad.
- 2 För att deaktivera Smart Equalizer, tryck på SMART EQUALIZER.
  - > Ikonen försvinner.

#### 5.6.2 Equalizer

Equalizern låter dig välja fördefinierade ljudinställningar.

#### Ställ in Equalizern:

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menybilden.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja Equalizer.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och ► för att välja Rock, Pop (förinställt), Jazz, Neutral, Techno, Classical eller Bass/Treble.
- 4 Bekräfta med OK.

#### För att ställa in Bass/Treble:

1 Tryck på MENU för att öppna menybilden.

- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att välja Inställningar följt av Treble eller Bass.
- 3 Tryck ◀ / ► / ▲ / ▼ för att välja det du vill ha: Treble (+3 till -3), Bass (+3 till -3)

# SVENSKA

#### 5.6.3 DBB (Dynamic Bass Boost)

Tryck på **DBB** (Dynamic Bass Boost) en eller flera gånger för att välja det du vill ha:Välj: **DBB OFF** (förinställt), **DBB 1**, **DBB 2** eller **DBB 3**.

#### 🕲 Tips

Vissa skivor är inspelade med hög modulering, vilket orsakar dissonanser vid höga ljudnivåer. Om detta sker, stäng av DBB eller dra ner på ljudnivån.

#### 5.6.4 Incredible surround

Tryck på INCR. SURROUND (INCR. SURR. på 1-vägs fjärrkontrollen). en eller flera gånger för att växla mellan surround-ljudet På och Av.

Skärmen visar: IS ON eller IS OFF.

#### 5.7 Justering av bildskärmen

Det går att justera inställningarna för belysning och kontrast på displayen med reglagen på **C** eller **S** (eller på 1-vägs fjärrkontrollen).

- 1 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att Inställningar, följt av Skärm..
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja Belysning eller Kontrast:

#### **Belysning**

1 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja På eller Av.

#### Kontrast:

1 Tryck ▲ eller ▼ för att höja eller minska kontrasten.

| 🞜 HD Music | <b>%</b> I |
|------------|------------|
| Contrast   |            |

#### 🖨 OBS

Du kan växla mellan Belysning på eller av genom att trycka på knappen DIM på 1-vägs fjärrkontrollen.
#### 5.8 Val av språk

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menybilden.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att Inställningar, följt av Language.
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och ► för att välja mellan English, Français, Español, Nederlands, Italiano eller Deutsch.

#### 5.9 Insomning

Du kan ställa in en viss tid efter vilken **C** eller **S** växlar över till Standbyläge.

- På fjärrkontrollen, tryck SLEEP flera gånger för att välja det önskade tidsintervallet (i minuter):
   Skärmbilden visar i sekvens: Sleep 15, 30, 45, 60, 90, 120, AV.
- 2 Välj önskad tid.
  - > Skärmbilden visar helt kort det valda alternativet och återgår till dess tidigare tillstånd. Ikonen Zz visas när du har valt en tid.
- 3 För att se hur lång tid det är kvar til Standbyläget, tryck på SLEEP igen

När den valda insomningstiden är ute, övergår 🚺 eller 🛐 automatiskt till Standbyläge.

4 För att avaktivera insomningstimern innan tiden gått ut, tryck flera gånger på SLEEP tills dess att INSOMNING AV visas Ikonen Försvinner

#### 5.10 Larm

Viktigt! Klockan måste vara rätt inställd innan larmet ställs in.

#### 5.10.1 Ställ larm / larmtid / repetitionsläge

- 1 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja Inställningar.
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja Larm, följt av Larm På eller Av.
   > Skärmbilden Larmtid visas.
- 4 I skärmbilden Alarm Time, använder du ▲ eller ▼ och ► för att skriva in timme och minut.
- 5 Bekräfta larmtiden med OK eller ►.
- 6 Använd ▲ eller ▼ och ► för att välja repetionsläge En gång eller Dagligen.
   > Skärmen visar helt kort 'Alarm On' och syns på skärmen.



# 6 Hårddisk

## 6.1 Spela musik från hårddisken

Musiken sparas centralt på den 80GB hårddisken på **C**.All musik som är lagrad kan streamas med Wi-Fi och spelas upp på **S**.

- 1 Kontrollera att C eller S är PÅ eller befinner sig i Standbyläge (se 5 Grundläggande funktioner).
- 2 Tryck HOME och välj Hårddisksmusik (eller tryck HD på fjärrkontrollen).
  - > Skärmen visar Hårddisksmusik och kategorierna i ditt musikbibliotek: Spellistor, Artister, Album, Genrer, Alla spår.

| 🞝 HD Music       | 11  |
|------------------|-----|
| <b>Playlists</b> | •   |
| Artists          |     |
| Albums           |     |
| Genres           |     |
| All tracks       |     |
|                  | 1/5 |

**Spellistor**: anpassningsbara samlingar med dina favoritspår sorterade alfanumeriskt i namnordning **Artister**: samlingar med album sorterade alfanumeriskt i artistordning.

Album: samlingar med album sorterade alfanumeriskt efter albumsnamn.

**Genrer**: samlingar med album sorterade i musikstilsordning (bara om det finns albumsinformation).

Alla spår: spår sorterade alfanumerisk i namnordning

3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att göra ditt val.

## 6.2 Sökning

## 6.2.1 Sök med nyckelord

Nyckelordet kan vara den första bokstaven eller det första ordet i namnet på det spår du söker efter: Genom att skriva sökordet, hittar du allt som börjar ordet du skrev (Obs att stora och små bokstäver måste vara rätt).

 Använd navigationsknapparna 
 / ► / ▲ / ▼ för att öppna önskad lista med val mellan spår, album eller spellistor.

- 2 På fjärrkontrollen trycker du SEARCH
  - > Displayen visar: en textruta visas



- 3 Använd de alfanumeriska knapparna för att skriva in sökord (max. 8 tecken) (se 4.4 Förberedelser: Alfanumeriska knappar)
- 4 Tryck OK för att börja söka
  - > Displayen visar: Söker... Sökningen börjar från början av den gällande listan. De poster som matchar visas främst i listan. Listan visar automatiskt de träffar som är mest lika om det inte finns en exakt träff. Displayen visar: Söker... försvinner
- 5 Tryck STOP För att avbryta sökningen.

# 🚱 Tips

Sökningen stoppas även när:

- du väljer en annan källa
- du stänger av apparaten

## 6.2.2 Välj spår med samma artist

- 1 Vid uppspelning, tryck på SAME ARTIST
  - > Uppspelning av spår av samma artist fortsätter när det spelade spåret är färdigspelat.

## 6.2.3 Välj spår i samma genre

## 1 Vid uppspelning, tryck på SAME GENRE

> Uppspelning av spår i samma genre fortsätter när det spelade spåret är färdigspelat.



## 🚱 Tips

Det är inte alla spår som har en automatisk genremärkning, så du måste kanske ge spåret en genre manuellt när du för över dem till hårddisken på **C**.

## 6.2.4 Att välja spår i gällande album (vid uppspelning)

l uppspelningsskärmen, använd knapparna ▲ / ▼ för att välja spår i gällande album under uppspelning.

## 6.2.5 Att välja avsnitt i gällande spår (vid uppspelning)

- 1 I uppspelningsskärmen, håll ▲ / ▼ eller < / 🛏 intryckt.
  - > Spåret körs igenom snabbt.
- 2 När du hittar det avsnitt du vill höra, släpp knapp ▲ / ▼ eller < / ►► .
  - > Normal uppspelning fortsätter.

## 6.3 Spellägena REPETERA, SLUMPMÄSSIGT

- spelar det aktuella spåret hela tiden
- repeterar alla spår (I det aktuella valet av spellista, artist, genre, album, eller Alla spår)
- repeterar alla spår (I det aktuella valet av spellista, artist, genre, album, eller Alla spår) slumpmässigt
- spelar spår (I det aktuella valet av spellista, artist, genre, album, eller Alla spår) slumpmässigt 📷
- 1 Under uppspelning, tryck **REPEAT** och/eller **SHUFFLE** en eller flera gånger för att välja spelläge. Ikonen för spelläget visas i displayen.
- 2 För att återgå till normal uppspelning, tryck flera gånger på **REPEAT** och/eller **SHUFFLE** tills de olika spellägenas ikoner inte längre visas.

## 🖨 OBS

Om was ar aktiverad, deaktiveras den när du trycker SHUFFLE. För att aktivera was / was tryck först på SHUFFLE, sedan på REPEAT 1.

## Viktigt!

- Inspelning är bara tillåten om det inte är ett intrång på copyright eller andras rättigheter.
- För CD som är kodad med teknologi för skydd av copyright som vissa bolag använder, är inspelningsrättigheterna begränsade.
- Tillverkning av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, utsändningar och ljudinspelningar, kan vara ett brott mot copyrightlagarna och är därför olagligt. Denna utrustning får inte användas för sådana ändamål.



Be responsible Respect copyrights

Du kan bygga upp ett musikbibliotek på **C** med rippningar från CD, import från en PC eller inspelningar från externa källor.

## 6.4.1 Rippa musik från CDH

## Viktigt!

Rippade filer sparas först I ett btillfälligt minne:

Växla inte över Centret till standbyläge - vänta tills dess att Centret är färdig med att processa filerna och automatiskt växlar över till standbyläge. Du kan fortsätta att lyssna på musik medan Centret processar filerna.

Du kan med din C rippa spår med musik från din CD och spara dem som MP3-filer på C hårddisk. Gracenote MusicID® låter dig leta upp CD-information (inklusive album, artister, genre och spårinformation) ur sin databas. Den kan tilldela rätt kategori till dina inspelade CD-spår (exempelvis, under Artist, Album, Genre eller Alla spår) och även göra detta med den existerande musiken på hårddisken. För att uppdatera din Gracenote® Media Database, se i handboken under avsnitt **12 Anslut till din dator**.

Musikigenkänningsteknologin och tillhörande data levereras av Gracenote®. Gracenote är industriledande när det gäller att leverera igenkänningsteknologi och tillhörande innehåll. För mera information, besök www.gracenote.com.

CD- och musikrelaterad data från Gracenote, Inc., copyright © 2000-2006 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. Denna produkt och tjänst utnyttjar en eller flera av följande USA-patent: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,304,523, #6,330,593, #7,167,857, och andra utdelade eller väntade patent.

Gracenote och Gracenote musikigenkänningsdatabasen är registrerade varumärken hos Gracenote. Gracenotes logo och logotype, och logon "Powered by Gracenote" är varumärken för Gracenote.

# 🖨 OBS

När du rippar en CD utan att vara ansluten till Internet visas inte omslagsbilden. Den lokalt sparade kopian av Gracenote® databas innehåller inga omslagsbilder.

## Rippa en CD med hög hastighet:

(för audio-CD, MP3/WMA-CD)

1 Stoppa i en CD med den tryckta sidan mot dig:



Tryck ▶ på en markerad filmapp för att öppna spårlistan.



- 2 I listan med spår, tryck **RECORD** (på fjärrkontrollen: **REC**).
  - > En lista med spår och med klickrutor visas:



- 3 Tryck på MARK/UNMARK för att välja/välja bort spår (håll MARK/UNMARK intryckt för att välja/välja bort alla spår).
- 4 Tryck på **RECORD** (**REC**) för att börja rippa.
  - > Skärmen visar CD-Rip och gällande spårnamn.

| F HD Music      | <b>%</b> I |
|-----------------|------------|
| Lovely Day Off  |            |
| Marie James     |            |
| blue skies      |            |
| DBB & Classical |            |
| •               | 8/12       |
| •               | 8/12       |

(Ett allmänt albumnamn, exempel Album\_001 anges om spårinformation om CD:n inte kan hittas i Gracenote® databas.)

- > Centret återgår till CD-läge när rippningen är klar.
- 5 För att rippa ännu en CD, upprepa steg 1-4.
- 6 För att stoppa rippningen, tryck STOP ■.

## 6.4.2 Överföring från din PC

Den i det medlevererade PC-programmet befintliga Wireless Audio Device Manager (WADM) hjälper dig att att organisera musikfilerna på din PC och att överföra dem till **C**. För närmare detaljer, se avsnittet **12 Anslut till din PC** i denna handbok.

#### 6.4.3 Inspelning från radio eller annan extern källa

Det går att spela in maximalt 3 timmar från radio eller en annan extern källa.

1

a l läget för Radio, ställ in den önskade radiostationen (se 8.1 FM-radio: Inställning av radiostationer).

eller

- b I AUX-läge, börja uppspelningen från den externa källan.
- 2 Tryck RECORD
  - > Inspelningen börjar.
- **3** Tryck **STOP** För att avbryta inspelningen.

Inspelningen sparas som en fil i mappen RADIO eller AUX i Albums. Den får ett filnamn, exempel Radio\_01, eller Aux\_01.

#### 6.5 Skapa en spellista

En spellista är en samling med din favoritmusik. Du kan skapa upp till 99 spellistor på hårddisken till ditt **C**.

1 I läget för HD Musik, tryck på MENU för att öppna menyskärmen.

#### 2 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja Skapa spellista

> En ny spellista skapas (ett eget albumnamn, exempel Playlist\_001, anges) Skärmen visar: Spellista skapad. För att lägga till spår, välj Lägg till Spellistan.



- 1 Använd knapparna </ ► / ▲ / ▼ för att markera det önskade spåret eller Alla spår.
- 2 Välj Lägg till Spellistan,
- 3 Tryck på **MENU** för att öppna menybilden.

- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att visa ditt val av spellista.
- 5 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja den önskade spellistan.
   > Skärmen visar alla spår du har lagt in i spellistan.
- 6 Upprepa dessa steg för att välja och spara alla spår du vill ha med.

#### 6.6 Radera spellista, album eller spår

Denna egenskap fungerar bara på **CO**.

- Använd navigationsknapparna 
   / ▲ / ▼ för att öppna en kategori (Spellista, Artister, Album, Genrer, Alla spår).
- 2 Vid behov kan du trycka på ▲ eller ▼ och ► en eller flera gånger för att markera det album eller spår som du vill radera.
- 3 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 4 Navigera med ▲ eller ▼ och ► för att välja Radera Spellista, Radera Album eller Radera Spår
- 5 Tryck ► för att välja **Ja**.



## 6.7 Visa spårinformation

## G OBS

Egenskapen Visa spårinformation finns bara i läget hårddiskmusik.

1 Använd knappen VIEW på fjärrkontrollen för att växla mellan uppspelningskärmen för hårddisken och skärmen för spårlistor.



För att se mer spårinformation:

1 I skärmbilden för uppspelning från hårddisken, tryck på ▶ för att se helbilder på omslagsbilderna.



2 I skärmbilden för omslagsbilder, tryck på < för att återgå till skärmbilden för uppspelning från hårddisken.

## 6.8 Säkerhetskopiering till PC

Programmet Wireless Audio Device Manager (WADM) i den medlevererade CD:n med PCprogram låter dig säkerhetskopiera innehållet på hårddisken till din PC. Dessa säkerhetskopior kan sedan användas för att återställa innehållet på **S** om filerna på hårddisken raderas eller skadas. För närmare detaljer, se avsnittet **12 Anslut till din PC** i denna handbok.

## 6,9 Flytta musikuppspelning mellan Center (C) och Station (S)

Du kan ansluta upp till 5 Stationer 🛐 till Centret 💽 med ett Wi-Fi-nätverk, och musikuppspelningen kan flyttas mellan Centret 💽 och Stationerna 🛐. Du och din familj kan fortfarande njuta av och dela med er av er musik var ni än befinner er i ert hus.

## 6.9.1 MUSIKEN FÖLJER MIG

Efter hand som du rör dig genom huset kan du låta musiken följa dig mellan **C** och **S** eller mellan **S** och **C**.

## På källenheten (🖸) där musiken spelar:

- 1 Tryck på MUSIC FOLLOWS ME för att stoppa uppspelningen på den enheten och aktivera funktionen.
  - > Ikonen Svisas på Centret och Station.

## På målenheten (C eller S) där musiken skall fortsätta:

- 2 Tryck på MUSIC FOLLOWS ME för att aktivera uppspelningen.
  - > Ikonen Försvinner från skärmarna på Coch S, och musiken börjar spela. Samtidigt upphör musiken på källenheten.

De valda speltyperna (exempel **Second**) behålls på målenheten (se **6.3 Spellägena: REPETERA, SLUMPMÄSSIGT**).

3 För att stoppa **MUSIC FOLLOWS ME**, tryck **STOP** ■ pmålenheten.

## 🚱 Tips

- MUSIC FOLLOWS ME avaktiveras om du inte trycke på MUSIC FOLLOWS ME på målenheten inom 5 minuter
- För att avaktivera MUSIC FOLLOWS ME, tryck igen på MUSIC FOLLOWS ME.
- Efter det att MUSIC FOLLOWS ME har aktiverats på målenheten, kan du välja andra spår eller källor för uppspelning.

## 6.9.2 MUSIKSÄNDNING

**MUSIC BROADCAST** (MUSIKSÄNDNING) låter dig sända musik från Centret (**IC**) till Station (**IS**).

## På Stationen ( )

1 Kontrollera att 🛐 är på eller befinner sig i standbyläge (se 5 Grundläggande funktioner).

## På Center (

- 2 På källan hårddisk, spela den musik du vill sända till Stationerna (S).
- 3 Tryck på MUSIC BROADCAST för att aktivera funktionen.
  - > Ikonen visas på Centret (C) och Station (S). En femsekunders nedräkning börjar.

| 🕢 HD Music              |                           | Yu |
|-------------------------|---------------------------|----|
| <b>(</b> (, <b>*</b> )) | Broadcasting<br>starts in |    |
|                         | -                         |    |

## På 🖸 och 🔄:

Den valda musiken börjar att spelas samtidigt efter ca. fem sekunder.

## 4 För att stoppa MUSIC BROADCAST, tryck STOP ■ på **[**].

## 🚯 Tips

- För att lämna MUSIC BROADCAST på S, tryck STOP på S. För att åter sända musik till S, tryck på STOP på C, börja med uppspelningen igen och aktivera MUSIC BROADCAST på C igen.
- MUSIC BROADCAST stoppar också när:
  - C växlar till Standbyläge eller Eco Standbyläge
  - när det valda albumet eller listan (Spellista, Artister, Genre,...) har spelats slut

#### 6.10 Visa systeminformation

- 1 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att öppna menyn Information. Skärmen visar: System, Trådlös och Tråddragen.
  - a Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att välja System.
    - > Namnet på C eller S och firmwarevariant (på C även: ledigt hårddiskutrymme) visas på skärmen:

| HD Music                                  | Yill | R HD Music   | <b>%</b> I |
|---|------|--|------------|
| <mark>∢System</mark><br>Wireless<br>Wired | •    | Wireless Music Center<br>FW version0.22.3560<br>21 tracks on WAC<br>Free 72504MB |            |

- **b** Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja **Trådlös**.
  - Listan på tillgänglig information (exempel SSID, Trådlöst läge, WEP-kod, MAC-adress, Subnetmask, IP-adress, och IP-läge) visas på skärmen:

| HD Music                     | <b>%</b> II | 🞜 HD Music                     | Ϋ́ι |
|------------------------------|-------------|--------------------------------|-----|
| System                       |             | <ssid< th=""><th></th></ssid<> |     |
| <ul> <li>Wireless</li> </ul> | •           | Wireless Mode                  |     |
| Wired                        |             | WEP Key                        |     |
|                              |             | MAC Address                    |     |
|                              |             | Subnet mask                    |     |
|                              |             | IP Address                     |     |

- c Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja **Tråddragen**.
  - > Listan þå tillgänglig information (exempel Subnetmask, IP-adress, och IP-läge) visas þå skärmen:



## 6.11 Redigera spårinformation

## G OBS

Använd 1-vägs fjärrkontrollen för att **Redigera spårinformation**. Den 2-vägs fjärrkontrollen kan inte användas för dessa uppgifter.

Du kan redigera spårnamn, albumnamn, etc. på 🛄:

- 1 Tryck på HOME för att välja HD.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja det spår som skall döpas om.
- 3 Tryck MENU.
  - > "Redigera" visas på LCD-skärmen.
- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja **Redigera**.
  - > Nu kan börja redigera spårinformation genom att följa sekvensen nedan:

# Redigera Spårnamn > Redigera Artistnamn > Redigera Albumnamn > Redigera Genrenamn

5 Tryck på följande knappar på fjärrkontrollen för att redigera spårinformationen:

| Alfanumeriska knappar | Infoga text i nuvarande läge.  |
|-----------------------|--|
| •                     | Flytta markören till föregående redigeringsläge. Längst till<br>vänster: tryck för att flytta till föregående skärm. |
|                       | Flytta markören till nästa redigeringsläge .   |
|                       | Tryck helt kort för att radera markerad text, Håll intryckt<br>för att radera all text.                              |
| ОК                    | Bekräftar texten och öppnar nästa skärmbild.   |

När du är färdig med redigeringen visar LCD-skärmen 'Updating...' följt av 'Update success' (eller 'System busy, please edit later' om uppdateringen inte lyckades).

## 🚱 Tips

- Om ingen knapp trycks inom 60 sekunder, försvinner redigeringsskärmen utan att något sparas.
- Du kan skriva in maximalt 21 tecken.
- Du kan även redigera namn på album och spellistor. (Alla spår i den listan kommer att få det nya namnet på listan).
- Du kan också använda knapp ▲ eller ▼ på 🛄 eller på fjärrkontrollen för att skriva in text:

|   | Tryck helt kort för att hoppa till föregående tecken, håll den<br>intryckt för att snabbt bläddra genom teckenlistan. |
|---|---|
| • | Tryck helt kort för att hoppa till nästa tecken, håll den intryckt för att snabbt bläddra genom teckenlistan.         |

# 7 CD (bara på 🗳)

## 7.1 Understödda skivor

Du kan spela följande skivor på detta system:

- Förinspelade musik-CD (CDDA)
- Avslutade musik-CD-R och CD-RW (12cm CD / 8cm 185MB / 200MB)
- MP3/WMA-CD (CD-R/CD-RW med MP3/WMA)
- AAC-CD (MPEG4 AAC LC rawformat, .m4a/.m4b filer)

**Viktigt!** Detta system är konstruerat för normala skivor. Därför kan du inte använda tillbehör som skivstabiliseringsringar eller skivbehandlingsblad, etc.

## Om MP3/WMA

Musikkomprimeringsteknologin MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) och WMA (Windows Media Audio) minskar i hög grad en musik-CD:s digitala data, medan den samtidigt behåller ljudkvaliteten.

Windows Media Audio® är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation.

## Understödda format:

- Skivformaten ISO9660, Joliet, UDF (skapade på Adaptec Direct CD v5.0 och Nero Burning ROM UDF v5.5) och multi-session CD
- MP3 bithastighet (datahastighet): 32-320 Kbps och variabel bithastighet.
- 8-cm och 12-cm CD-R/CD-RW upp till 730MB
- Filträd upp till ett maximum av 8 nivåer
- WMA v9 eller tidigare (max. 192Kbps cbr)
- MP3 VBR, WMA VBR
- AAC (MPEG4 AAC LC rawformat, .m4a/.m4b filer)

## Systemet spelar inte och understödjer inte:

- Tomma album som inte innehåller några MP3/WMA-filer, och som därför inte visas på skärmen.
- · Icke-understödda format hoppas över (till exempel filer med .doc-attribut ignoreras).
- DRM-skyddade WMA-filer
- WAV, PCM-musikfiler
- WMA-filer i Lossless

## 🚱 Tips

- Se till att filnamnen på MP3-filerna avslutas med .mp3, och att filnamnen på WMA-filer slutar med .wma och att AAC-filer slutar med .m4a eller .m4b.
- Använd Windows Media Player 10 (eller senare) för CD-bränning/-konvertering av DRMskyddade WMA-filer. Besök www. microsoft.com för närmare detaljer om Windows Media Player och WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

#### 7.2 Att spela skivor

- 1 Stoppa i en CD i C med den tryckta sidan mot dig.
  - > Skärmen visar: Reading CD (Läser CD).

**Musik-CD**: listan på musikspår visas (spårinformation visas inte om det inte finns tillgängligt från Gracenote Musikservicedatabasen, eller om det inte finns en Internetanslutning för uppdatering från Gracenote Musikservicedatabasen).

MP3/WMA CD: listan med album visas.

#### Skärmen visar:

| Others     | MP3/WMA/AAC-filer som inte är ordnade i album (mappar) i skivans rotkatalog. |
|------------|--|
| CDDA       | CDDA-filer på en utökad CD eller en blandad CD.                              |
| All tracks | Alla understödda filer i alla album (mappar) på skivan.                      |

- 2 Använd navigeringsknapparna ▲ eller ▼ och ▶ för att göra ditt val.
- 3 Tryck 🔰 för att börja uppspelningen
  - På ett markerat album för att starta uppspelningen av det albumet.
  - På All tracks (Alla spår) för att starta uppspelning av alla spår på skivan.

#### 4

- a För att pausa uppspelningen, tryck **>**11.
- **b** För att återuppta uppspelningen, tryck på knappen igen.
- 5 För att stoppa uppspelningen, tryck STOP .
- 6 För att mata ut skivan, tryck **EJECT** på Centre.

## 7.2.1 Sökning med sökord

Sökordet kan vara den första bokstaven eller det första ordet i namnet på albumet, artisten, spåret eller spellistan du söker efter: Genom att skriva sökordet, hittar du snabbt det som mest liknar dina sökkriterier. Markören stannar vid den post i listan som bäst passar sökordet.

# 🖨 ОВЅ

Sökordssökning kan bara göras i lägena HD Music och USB.

- Använd navigationsknapparna 
   / ▲ / ▼
   / ▲ / ▼ för att öppna önskad lista med val mellan spår, album, artister, genrer eller spellistor.
- 2 På fjärrkontrollen trycker du **SEARCH** Displayen visar: en textruta visas.



- 3 Använd de alfanumeriska knapparna för att skriva in sökord (max. 8 tecken) (se 4.4 Förberedelser: Alfanumeriska knappar)
- 4 Tryck **OK** för att börja söka
  - Displayen visar: Söker...
     Sökningen börjar från början av den gällande listan.
     De poster som matchar visas främst i listan.
     Listan visar automatiskt de träffar som är mest lika om det inte finns en exakt träff.
     Displayen visar: Söker... försvinner

# 🚱 Tips

Sökningen stoppas även när:

- du väljer en annan källa
- du stänger av apparaten

## 7.2.2 Att välja spår i gällande album (vid uppspelning)

l skärmen för uppspelning, tryck på ▲ / ▼ (eller < / ➡ ) för att välja föregående eller nästa spår i gällande album under pågående uppspelning.

## 7.2.3 Att välja avsnitt i gällande spår (vid uppspelning)

- 1 l uppspelningsskärmen, håll ▲ / ▼ eller < / ➡ intryckt för att med hög hastighet gå genom det spår som just spelas.
- 2 När du hittar det avsnitt du vill höra, släpp knapp ▲ / ▼ eller 🕪 för att återgå till normal uppspelning.

## 7.3 Spellägena REPETERA, SLUMPMÄSSIGT

- spelar det aktuella spåret hela tiden
- repeterar alla spår (I det aktuella valet av artist, genre eller album)
- repeterar slumpmässigt alla spår (I det aktuella valet av artist, genre eller album)
- spelar slumpmässigt alla spår (för gällande artist, genre eller album)
- 1 Under uppspelning, tryck REPEAT och/eller SHUFFLE en eller flera gånger för att välja spelläge.
- 2 För att återgå till normal uppspelning, tryck flera gånger på **REPEAT** och/eller **SHUFFLE** tills de olika spellägena inte längre visas.

# 8 FM-radio

#### 8.1 Inställning av radiostationer

- 1 Anslut den medlevererade FM-trådantennen till 🖸 och 🖸 (se 3 Installation).
- 2 Kontrollera att c eller s är på eller befinner sig i Standbyläge (se 5 Grundläggande funktioner).
- 3 Tryck HOME en eller flera gånger för att välja Radio.
  - > Uppspelningsskärmen visas.
     Displayen visar: Radio, radiostationens frekvens och snabbvalsnumret (om det är inlagt).
- 4 Håll ▲ eller ▼ intryckt tills dess att frekvensvisningen börjar röra pig.

| 🖻 Radio            | Yil    |
|--------------------|--------|
| Searching          |        |
| Preset<br>◄◀ 02 ►► |        |
|                    | nl Pop |

- Radion ställer automatiskt in sig på en station med tillräckligt stark signal. Skärmen visar under den automatiska sökningen: Söker... När du tar emot signaler från en RDS-station, visas .
- 5 Upprepa inställningsstegen tills dess att du hittar den önskade radiostationen.
- 6 För att ställa in till en svag sändare, tryck helt kort och flera gånger på ▲ eller ▼ tills dess att du hittar bästa mottagningen.



### 8.2 Att spara förinställda radiostationer

Du kan spara upp till 60 förinställda radiostationer i minnet.

#### 8.2.1 Autospar: Automatiskt förinställda program

Autospar börjar med att automatiskt programmera radiostationer till minnet, med början från Preset 1. Tillgängliga stationer programmeras i samma ordning som deras radiofrekvenser, RDS-stationer följs av FM-stationer. Ett maximalt antal av 10 RDS-stationer sparas (från Förval 01 till Förval10).

- 1 Tryck på **MENU** för att öppna menybilden.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att autospar av radio.
   > Displayen visar: Autosparar, vänta... Tryck 'Stop' för att avsluta.

När alla stationer har sparats, kommer den först förinställda stationen automatiskt att spelas.

#### 8.2.2 Manuell sparning: Manuellt förinställda program

- 1 I läget för FM-radio, använd ▲ eller ▼ för att välja/ställa in önskad radiostation.
- 2 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja Spara till förinställda.
- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja det önskade förinställda programmet (PR01, PR02,...PR60).
   > Den gällande radiostationen sparas på det förinställningsnumret.

#### 8.2.3 Lyssna till en förinställd station

- 1 Tryck på ▶ i läget för FM-radio för att öppna listan med förinställda stationer.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att välja den önskade stationen.



## 8.3 RDS

**RDS** (**R**adio **D**ata **S**ystem) är en service som tillåter att FM-stationer sänder ut ytterligare information tillsammans med FM-radiosignalen.

Sök upp den önskade RDS-radiostationen (se 8.2.1 Autospar: Automatiskt förinställda program)

Skärmen visar (om det finns):

- Namnet på radiostationen
- Radiofrekvensen
- Programtyp (exempel Nyheter, Pop, Musik)
- RDS-radiotext



#### 8.4 NYHETER

Du kan aktivera **NEWS** (NYHETER) medan du lyssnar på en annan källa på WACS7500.

1 Under uppspelning (valfri källa utom radio), tryck RDS/NEWS på fjärrkontrollen.

Ikonen 🚃 visas och NEWS ON (NYHETER PÅ) syns helt kort.

(Om ingen RDS-station eller inga nyheter upptäcks vid genomsökningen, försvinner ikonen coch **NEWS OFF** (NYHETER AV) visas helt kort).

Uppspelningen fortsätter medan **C**/S letar genom de 10 första förinställda stationerna

Om en nyhetssändning upptäcks vid genomsökningen, växlar **C**/**S** till den sändande RDSstationen och ikonen **b**örjar blinka.

När nyhetssändningen är över, stannar **CC**/**S** kvar på den unställda nyhetsstationen.

2 För att deaktivera NEWS (NYHETER), tryck åter på RDS/NEWS.
 > Ikonen försvinner och (NYHETER AV) syns helt kort.

## 🕲 Tips

Se till att du har sparat RDS-stationer i de första 10 förinställningsnumren (se **8.2.1 Autospar:** Automatiskt förinställda program).

### 8.5 Internetradio\*

Du kan även lyssna på de populäraste Internetradiostationerna genom att ansluta via **Philips** webbservice, där det automatiska länkar till aktiva stationer uppdateras med jämna mellanrum.

Egenskapen för Internetradio krävs att du registrerar med **Philips**. Registreringsprocessen behöver bara utföras en gång, när du använder **Internetradio** första gången. Du kan registrera mer än en användare. Varje användare måste registrera sig var för sig, följ dessa instruktioner:

#### 8.5.1 Första användningstillfället

#### Viktigt!

Se till att du är ansluten till Internet när du använder Internetradio. Se avsnitt 11. Nätverksinställningar för information om hur du ansluter ditt system till ditt nätverk och till Internet.

Använd 1-vägs fjärrkontrollen för registreringsprocessen.

Första gängen du använder Internetradio måste du registrera dig hos Philips. Vid registrering behöver du en giltig e-postadress.

## 🖨 овз

Om du skriver in en e-postadress som redan finns registrerad hos Philips, blir du tillfrågad om ditt lösenord. Skriv ditt lösenord och njut av Internetradio!

Registreringsprocessen för Internetradio:

## På 🚺 eller 🛐

- 1 Tryck **HOME** en eller flera gånger för att välja **Radio**.
- 2 I radiomenyn, välj Internetradio.
  - > Internetanslutningen öppnas:

Hjälpskärmen för registrering för Internetradio öppnas:

| Internet Radio requires user<br>registration, please enter your<br>email ID to start registration |  |
|---|--|
| abc@sina.com  |  |

- 3 Skriv en giltig e-postadress.
  - > Displayen visar en bekräftelse att ett automatiskt e-postmeddelande har skickats.
- \* Alla Internetegenskaper kräver att du har bredbandsanslutning. FM-radio

## På din PC:

- 1 Kontrollera inlådan på den e-postadress du har utsett, och titta efter ett meddelande från 'ConsumerCare@Philips.com' med innehållet: Din Streamiumregistrering....
- 2 Läs och följ instruktionerna du får i meddelandet för att fullfölja registreringsprocessen på Philips webbsida.

## På 🚺 eller 🛐

Displayen återgår till Radiomenyn.



## 🖨 OBS

- Tryck på **HOME** för att lämna. Din e-postadress sparas.
- · Andra kan registrera sig individuellt för att uppleva Internetradio med sina egna inställningar.

## 8.5.2 Daglig användning

Återkommande användare kan lyssna direkt till Internet radio genom att öppna menyn Radio.

## 8.5.2.1 Radiotjänster

## På 🖸 eller 🖸

- 1 Tryck HOME en eller flera gånger för att välja Radio.
- 2 I radiomenyn, välj Internetradio.
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja Användare.
- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att välja Inställningar.
- 5 Tryck på ▲ eller ▼ och ► för att välja ur Tjänstlista (RadiolO, eller Live365).
- 6 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja den önskade radiostationen.

### 8.5.3 Lägg till Internetradiostationer och markera dina favoriter

#### På Celler S

l läget för Internetradio, tryck på 2 för att markera gällande radiostation som en favorit.

#### **ELLER**

#### På din PC

- 1 Logga in med din registrerade e-postadress på www.philips.com/welcome.
- 2 Välj Streamium Management (Streamiumhantering) på vänster sida skärmen.
- 3 Välj bland radiostationerna i listan.
- 4 Markera dem som favoriter.

De markerade stationerna visas som **My Media** (Mina media) och **Favorite Stations** (Favoritstationer) nästa gång du ansluter.

#### 8.5.3.1 Mina Media

#### På Celler S

- 1 Tryck HOME en eller flera gånger för att välja Radio.
- 2 I radiomenyn, välj Internetradio.
   Om flera användare är registrerade:
  - a Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att välja
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja My Media (Mina media).
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och ► för att göra ditt val ur My Media List of Stations (Stationslista ur Mina media).

### 8.5.3.2 Favoritstationer

#### På Celler S

- 1 Tryck HOME en eller flera gånger för att välja Radio.
- 2 l radiomenyn, välj Internetradio. Om flera användare är registrerade:
  - a Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att välja

**3**Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja **Favorite Stations** (Favoritstationer).

4 Tryck på ▲ eller ▼ och ► för att göra ditt val ur List of Favorite Stations (Lista på favoritstationer).

# 9 UPnP

# 🖨 OBS

Se till att du är ansluten till Internet när du använder Internetradio. Se avsnitt **11** Nätverksinställningar för information om hur du ansluter ditt system till ditt nätverk och till Internet.

## 9.1 UPnP (Universellt "Plug and Play")

UPnP är en standard vilken låter ett flertal enheter ansluta till varandra (med kabel eller utan) och låter dem samarbeta utan problem. För de som är vana vid UPnP-enheter, bär WACS7500 med sig ytterligare fördelar med vilka man kan utöka sin erfarenhet av trådlöst streamad musik. Om inte är bekant med UPnP-enheter, besök www.upnp.org för vidare information.

## 9.1.1 Om UPnP\*

Förutom musikbiblioteket på **C**, kan även en UPnP-enhet även fungera som ett musikbibliotek.

Musiksamlingen på den UPnP-aktiverade enheten kan spelas upp på **C** eller **S**, trådlöst eller via en Ethernet-kabel (medföljer inte).

Du kan även spela C musikbibliotek på en UPnP-enhet, vilket därmed gör ditt hemmamusiknätverk större.

\* Universal Plug and Play (UPnP<sup>™</sup>) bygger på standardiserad nätverksteknologi och har standardiserade protokoll för en stor mängd apparater för hemma- och kontorsbruk. Detta gör att alla apparater som stöder nätverksteknologierna lätt kan samarbeta med varandra.

## 9.1.2 Om UPnP\*-enheter

UPnP-eheten kan vara en PC eller andra enheter som använder UPnP-mjukvara.

- 1 För att använda en UPnP-enhet med **C** eller **S**, anslut **C** eller **S** till enhetens UPnPnätverk (se **9.2 Anslutning till UpnP-enheten**)
- 2 För att spela din UPnP-enhets musikbibliotek på Celler S, kontrollera först att mjukvaran för UPnP-servern är rätt installerad och fungerar på enheten (exempelvis Windows Media Player i den medlevererade PC-mjukvaran, (Windows Media Player 11 eller Philips Multimedia Manager) För vidare information se Windows Media Player.
- 3 För att spela C musikbibliotek på UPnP-enheten, kontrollera i UPnP-enhetens handbok att den kan ta emot musik från andra UPnP-enheter.

### 9.2 Anslut till UPnP-enheten

Vid anslutning till UPnP-enhetens nätverk, har du följande alternativ:

- Anslut trådlöst eller via en Ethernet-kabel (medföljer inte).
- Anslut Celler S, C bara, eller bara S.

För vidare information om anslutningen, se **11.2 Nätverksinställning: Anslutning till Wi-Finätverk eller kabelbaserat nätverk**.

## 🚱 Tips

Det kan ta längre tid att ansluta andra UPnP-enheter till Philips Trådlösa Musikcenter än att ansluta Philips Trådlösa Musikstation till Centret.

## 9.3 Uppspelning med UPnP

## GOBS

- Du kan bara streama musikfiler i MP3-, WMA-, eller AAC-format (.m4a) när WACS7500 är i UpnP-läge.
- · Du kan inte streama video eller bilder.

Vid UpnP-uppspelning, är vissa egenskaper i Centrets Wi-Fi-nätverk inte tillgängliga, inklusive Musiksändning, Musiken Följer Mig, Samma Artist, Samma Genre, Skapa/Radera Spellista och Inspelning.

#### 9.3.1 Spela musik från UPnP-enheten

## 🚱 Tips

Om du inte kan hitta den önskade UPnP-servern på nätverket, måste du förnya Centrets UPnP-läge genom att gå till ett annat läge (tryck på knappen **HOME**).

- 1 Kontrollera att UPnP-enheten är påslagen.
- 2 Kontrollera i användarhandboken för Windows-brandväggen på den UPnP-aktiverade datorn att UPnP-ramverket tillåts i Windows-brandväggens lista över undantag.
- 3 Kontrollera att Celler S är anslutna till UPnP-enhetens nätverk (se 11.5 Nätverksinställning:Visa anslutningsstatus).

## C eller S:

- 4 Tryck på HOME på fjärrkontrollen för att välja UPnP-läge.
  - > Skärmarna på C/S visar en lista med anslutna UPnP-enheter (upp till 4 UPnP-enheter). (Server not found (Servern hittas inte) visas om ingen UPnP-enhet hittas i nätverket).



- 5 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja önskad UPnP-enhet.
  - > UPnP-enhetens musikbibliotek visas på samma sätt på **IC** eller **IS** som det gör på UPnPenheten.

## På 🖸 eller **S**:

6 Spela UPnP-ehetens musikbibliotek på samma sätt som du spelar från Hårddisken (se 6 Hårddisk).

## 9.3.2 Spela musik från Centret (C)

- 1 Kontrollera att C är påslaget eller redan i beredskapsläge.
- 2 Kontrollera at UPnP-enheten är ansluten till **C** (se **11.5 Nätverksinställning:Visa anslutningsstatus**).
  - > Musikbiblioteket på 🖸 visas på UPnP-enheten på samma sätt som det visas på 🚺.
- 3 Använd funktionsknapparna på UPnP-enheten för att spela 🚺 musikbibliotek.

# 10 Externa källor

## 10.1 Uppspelning från, eller inspelning till USB masslagringsenhet

Du kan spela upp musik från en USB-enhet på **C** eller **S**. Du kan också överföra **C** musikbibliotek till en USB masslagringsenhet satt du kan bära med dig din favoritmusik var du än befinner dig.

## 10.1.1 Om USB-enheter

# 🖨 ОВЅ

- I vissa USB flash-(minnes-)enheter, är det sparade materialet inspelat med copyrightskyddad teknologi. Sådant skyddat innehåll kan inte spelas på någon annan enhet (såsom **C** / **S**).
- MTP (Media Transfer Protocol) USB-enheter kan inte användas.
- På grund av copyrightproblem kan du inte spela DRM-skyddade WMA-filer.

## Passande USB masslagringsenheter:

Följande enheter kan användas med **C** eller **S**:

- USB flash-enhet (USB 2.0 eller USB1.1)
- USB flash-minnen (USB 2.0 eller USB1.1)

## Understödda format:

- USB eller memory file format FAT12, FAT16, FAT32 (sektorstorlek: 512 65,536 bytes)
- MP3 bithastighet (datahastighet): 32-320 Kbps och variabel bithastighet.
- WMA v9 eller tidigare
- · Filträd upp till ett maximum av 8 nivåer
- Antal album/mappar: maximalt 99
- Antal spår/titlar: maximalt 999
- Filenamn i Unicode UTF8 (maximal längd: 256 bytes)
- MP3 VBR, WMA VBR, AAC VBR-format

## C eller S spelar inte och understödjer inte:

- Tomma album som inte innehåller några MP3/WMA-filer, och som därför inte visas på skärmen.
- Icke-understödda format hoppas över (till exempel filer med .doc-attribut ignoreras).
- WAV, PCM-musikfiler
- DRM-skyddade WMA-filer
- WMA-filer i Lossless

## Så här överför du musikfiler från din PC till en USB masslagringsenhet

Du kan lätt föra över din favoritmusik från din PC till en USB masslagrigsenhet bara genom att dra och släppa dina filer.

Använd musikhanteringsmjukvaran på din flash-enhet för musiköverföringen.

## Så här organiserar du MP3/WMA-filer på en USB masslagringsenhet

C eller S söker genom MP3/WMA-filer på samma sätt som C läser en hårddisk.



Organisera dina MP3/WMA-filer i olika mappar eller undermappar efter behov.

# 🚱 Tips

- Se till att filnamnen på MP3-filerna avslutas med .mp3, och att filnamnen på WMA-filer slutar med .wma.
- För DRM-skyddade WMA-filer, använd Windows Media Player 10 (eller senare) för CD-bränning/konvertering. Besök www.microsoft.com för närmare detaljer om Windows Media Player och WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

## 10.1.2 Spela musik från USB-enhet

- 1 Kontrollera att USB-enheten är rätt ansluten till Celler S (se 3.4.2 Installation: Anslutning av USB-masslagringsenhet)
- 2 Tryck HOME en eller flera gånger för att välja USB.
  - > Skärmen visar 'USB direkt'.



Ingen USB-enhet kopplad visas om USB-enheten inte understöds av III eller II. Filsystemet understöds inte visas om USB-enheten använder filsystem som inte understöds. Tom mapp visas om ingen musikfil hittas på USB-enheten.

3 Spela USB-enhetens musikfiler på samma sätt som du spelar album/spår på en hårddisk (se 6 Hårddisk).

## 🚱 Tips

På grund av kompatibilitetsproblem kan informationen om album/spår skilja sig från det som visas på flash-enhetens musikhanteringsmjukvara.

## 10.1.3 Överför musik till USB-enheten

#### Viktigt!

- Det finns inget understöd för överföring av musik till MTP-enheter.
- Inspelning är bara tillåten om det inte är ett intrång på copyright eller andras rättigheter.
- För CD som är kodad med teknologi för skydd av copyright som vissa bolag använder, är inspelningsrättigheterna begränsade.
- Tillverkning av otillåtna kopior av kopieringsskyddat material, inklusive datorprogram, filer, utsändningar och ljudinspelningar, kan vara ett brott mot copyrightlagarna och är därför olagligt. Denna utrustning får inte användas för sådana ändamål.
- Överföring till USB-enhet kan bara göras från
- DRM-skyddade filer kan kanske inte spelas om de överförs till USB-enheten.
- 1 Kontrollera att USB-enheten är ordentligt ansluten till
- 2 På 
   På , tryck på HOME och sedan på ▲ eller ▼ och ► som du behöver för att välja HD.

   > Om den redan är i HD-läge, tryck STOP för att stoppa uppspelning.
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att göra ditt val (Spellista, Artister, etc och för att öppna motsvarande spårlista.
- 4 I listan med spår, tryck **RECORD** (på fjärrkontrollen: **REC**).
  - > En lista med spår visas.
- 5 Tryck MARK/UNMARK för att välja eller välja bort spår att spela in.
  - > För att välja eller välja bort alla spår, håll MARK/UNMARK intryckt



- 6 Tryck **RECORD** för att börja inspelningen.
  - > Skärmen visar: Överför...

Antalet spår som förts över / att föra över visas. De valda spåren överförs till USB-enheten.

| 🞜 HD Music                                       | Yal |
|--|-----|
| Transferring                                     |     |
| 1/6  |     |
| _  |     |
| Don't disconnect USB ,<br>press 'Stop' to cancel |     |

# 🔂 Tips

- Tryck < för att sluta markera spår och för att återgtill spårlistan. För att fortsätta, upprepa steg 3 till 5.
- Inspelningen stoppas även när:
  - USB-enheten kopplas loss och skärmen visar: Felanslutning, Avbryt överföring...
  - USB-enheten har mer än 99 mappar och 999 titlar och skärmen visar: Enheten full, Avbryt överföring...

## Hitta de överförda spåren på din USB-enhet

Alla de överförda spåren sparas på USB-enheten i mappstruckturen Music\Genre\Artist\Album, och namnges XX-spårnamn.mp3.

## Spela de överförda musikspåren på andra musikspelare

Du kan spela de överförda musikspåren på andra spelare som stöder uppspelning från USB. På olika spelare måste kanske sökningen av filer/mappar göras på olika sätt.

#### 10.2 Spela din iPod-musik

Nu kan du njuta av din iPods musikbibliotek med hjälp av WACS7500 avancerade högtalarsystem. Denna egenskap kräver en dockningsstation. Philips IR-dockningsstation för iPod, modell DC1050 säljes separat.

- 1 Kontrollera att 🖸 eller S är påslagna eller redan i beredskapsläge.
- 2 Anslut din dockningsstation till **C** eller **S**:
  - a Anslut den 9-kontakters dockningskabeln till uttaget DOCK IN på 🚺 eller 🛐.
  - b Anslut audiokabeln till uttaget AUX IN\* på Celler S (de röda och vita stickpropparna måste sitta i motsvarande uttag i AUX IN).
- 3 Sätt in din iPod i dockningsstationen.
- 4 Tryck på HOME för att öppna huvudmenyn och använd navigeringsreglagets ▲ eller ▼ och ► för att välja Portable > iPod.
- 5 Din iPod kan nu styras med fjärrkontrollerna till C eller S.

## 🚱 Tips

Alla egenskaper utom ljudnivån kan styras från iPoden också.

#### 10.3 Spelning av externa källor

Det är möjligt att spela ljudfiler från externa källor (exempelvis TV, videobandspelare, Laser-Discspelare, DVD-spelare) på Celler S. Du kan även spela in upp till 3 timmar med musik till musikbiblioteket på hårddisken på Ce.

- 1 Kontrollera att den externa enheten är rätt ansluten (se 3.4.4 Installation: Anslut ytterligare enheter).
- 2 Kontrollera att C eller S är på eller befinner sig i Standbyläge (se 5 Grundläggande funktioner).

#### På C eller S:

3 Tryck HOME en eller flera gånger för att välja AUX

#### På extern källa:

- 4 Dra ner ljudnivån för att undvika ljudförvrängning. Tryck på knappen ►II för att börja uppspelning.
- 5 För att justera ljudnivån, använd ljudreglagen på den externa enheten eller på din WACS7500.

# 11 Nätverksinställningar

# 🖨 OBS

Du använder den 1-vägs fjärrkontrollen för Stationhantering och Nätverksinställning. Den 2-vägs fjärrkontrollem kan inte användas för dessa uppgifter.

Du kan lägga till 🚾 och/eller 🛐 till ditt existerande hemmanätverk. Forma ditt nätverk efter de behov du har

| Тур               | Vad vill du  | Gå till             |
|-------------------|--|---------------------|
| Enkelt Nätverk    | Anslut ännu en <b>S</b> till <b>C</b>                    | Avsnitt <b>11.1</b> |
|                   | Anslut till din dator för justering av inställningar     | Avsnitt <b>12</b>   |
|                   | Anslutning till Internet för Gracenotes® Internetservice | Avsnitt <b>13</b>   |
| Avancerat Nätverk | Anslutning till externt Wi-Fi-nätverk                    | Avsnitt <b>11.2</b> |
|                   | Anslutning till externt trådburet nätverk                | Avsnitt <b>11.3</b> |
| Expertnätverk     | Anslutning till två olika nätverk                        | Avsnitt <b>11.4</b> |

## 11.1 Lägg till stationer till Centrets (C) Wi-Fi-nätverk

Du kan ansluta fem S till C. När du lägger till en S till C Wi-Fi-nätverk, kan du spela C musikbibliotek på S eller flytta musikuppspelningen mellan C och (se 6.Hårddisk).

## På 🔼:

- 1 Kontrollera att 🖸 är i källan HD.
- 2 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att öppna menyn **Station Management** (Mgnt) (Stationshantering (Mgnt))
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och ► för att välja Add New Station (Lägg till ny Station).
  - > Du öppnar Installation Mode (Installeringsläge). Sökningen efter den nya Stationen börjar. Uppspelning slutar på den tidigare anslutna Som du spelar en hårddisk-källa.

## 🚱 Tips

Om det redan finns 5 🛐 anslutna, finns inte valet Add New Station (Lägg till Station). I sådant fall måste du först ta bort en 🛐, och sedan lägga till nya 🛐.

## På <u>S</u>:

- 1 Öppna Installeringsläge:
  - På en ny Station som inte ännu är ansluten till Centret:
    - a Starta Stationen.
    - b Välj språk.
      - > Stationen övergår till automatiskt installationsläge.

- På en station som redan är parad med ett Center.
  - a Tryck MENU.
  - b Välj Installation mode.
     > Stationen övergår till automatiskt installationsläge.
- 2 Dra ur stickkontakterna till **S**, och sätt i dem igen
  - > Displayen visar: Ansluter till Center
- 3 På fjärrkontrollen, tryck på MENU för att öppna Installationsläge.
  - > Följande visas i följd: Center hittad Ansluter till Center...

## På 🔼:

- 4 Tryck på STOP när alla 🚺 är funna.
  - > Skärmbilden för hårddisk visas när 🚺 är ansluten till 🔼.



- 11.1.1 Radering av Station (S)
- 1 Kontrollera att C är i källan HD.
- 2 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att öppna menyn **Station Management** (Mgnt) (Stationshantering (Mgnt)).
- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ välj Delete Station (Radera Station).
   > Listan med anslutna ⑤ visas på
- 5 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja den 🚺 du vill radera.
- 6 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja JA.

## 11.2 Anslut till Wi-Fi (trådlöst) hemnätverk

Det externa Wi-Fi-nätverket är ett Wi-Fi-infrastrukturnätverk, eller ett Wi-Fi-nätverk med en Router.

Viktigt! Anslutningar där det finns en WiFi-router kräver att denna är påslagen hela tiden.

- 1 För att ansluta S eller S till ett trådlöst hemmanätverk, starta proceduren Lägg till nätverk för att lägga till nätverk på S eller S respektive.
- 2 För musikuppspelning inom hemmanätverket, se 9.3 UPnP: UPnP-uppspelning.

## 11.2.1 Inställning av nätverk på Centret (

## GOBS

För WEP (Wired Equivalent Privacy) / WPA (Wi-Fi Protected Access) kodinställningar för säkring av ditt nätverk, titta i routerns handbok.WPA är den senaste och starkaste krypteringsmetoden. Om detta inte finns tillgängligt (vanligtvis på äldre enheter) välj WEP.

#### På **C**, sök efter nätverk:

- 1 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att Inställningar följt av Nätverk, sedan Trådlös.
  - > Displayen visar: Letar efter nätverk... Listan med nätverk visas. (Nätverk ej funnet om inget nätverk hittas).
- 3 Välj det Wi-Fi-nätverk där den önskade UPnP-enheten finns.
- 4 Tryck på ► för att fortsätta.

| - |   |  |                               |
|---|---|--|-------------------------------|
| 5 | Om du redan känner till                                     | Använd den 1-vägs  | Tryck <mark>OK</mark> för att |
|   | WEP/WPA-koden för Wi-Fi-<br>nätverket:                      | fjärrkontrollen för att skriva i<br>WEP- eller WPA-koden | bekräfta                      |
|   | Om det inte finns någon<br>WEP/WPA-kod för Wi-Fi-nätverket: | Tryck <b>OK</b> för att hoppa över.                      |                               |

6 I skärmbilden Välj IP-läge, välj Automatisk.

7 Välj Ja, för att använda inställningarna

**C** är anslutet till hemma-Wi-Fi-nätverket.

S kan vara frånkopplad från C Wi-Fi-nätverk.

## 🚱 Tips

- För att lägga till S till C nätverk, följ stegen i bruksanvisnigens avsnitt 3.1 Installation: Installera C och S.
- Om du ändrar WEP/WPA-koden efter det at du har lagt till WACS7500 till ditt hemmanätverk, kommer anslutningen mellan WAC7500 och ditt nätverk att försvinna. I så fall måste du starta om din WAC7500 C och S för att göra en IP-uppdatering.



Detta gäller om du redan har ett trådlöst nätverk (Hubb/Switch/Router).



## 11.2.2 Inställning av trådlöst nätverk på Station (S)

- 1 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att Inställningar följt av Nätverk, sedan Trådlös.
- 3 Tryck på ► för att fortsätta.
  - > Displayen visar: Letar efter nätverk... Listan med nätverk visas. (Nätverk ej funnet om inget nätverk hittas).
- 4 Välj det Wi-Fi-nätverk där den önskade UPnP-enheten finns.
- 5 Tryck på ► för att fortsätta.
|   |                                  | ,                                   | -                |
|---|----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 0 | Om du redan känner till          | Använd den 1-vägs                   | Tryck OK för att |
|   | WEP/WPA-koden för Wi-Fi-         | fjärrkontrollen för att skriva i    | bekräfta.        |
|   | nätverket:                       | WEP- eller WPA-koden                |                  |
|   | Om det inte finns någon          | Tryck <b>OK</b> för att hoppa över. |                  |
|   | WEP/WPA-kod för Wi-Fi-nätverket: |                                     |                  |

### 7 Välj Automatisk.

8 Välj Ja, för att använda inställningarna.

C är anslutet till hemma-Wi-Fi-nätverket. S kan vara frånkopplad från C Wi-Fi-nätverk.

### 11.3 Anslutning till trådburet hemmanätverk

Det trådburna hemmanätverket kan vara en enda PC, ett PC-nätverk, en annat C eller S.

Både C och S kan få åtkomst till det trådanslutna och trådlösa hemnätverket samtidigt. Med en Ethernet-kabel (medföljer inte) kan du ansluta C eller en S separat till ett trådanslutet nätverk samtidigt som du upprätthåller dess WiFi-anslutning (t.ex. WiFi-anslutningen mellan C och en eller fler S, eller WiFi-anslutningen med ett hemnätverk). På så sätt kan du välja att spela upp musikbiblioteket från det trådanslutna nätverket endast på C eller en enskild S (UPnP-uppspelning).

Samtidigt kan du forfarande njuta av musikuppspelningsegenskaperna på Wi-Fi-nätverket.

### 11.3.1 Inställning av nätverk på Center (C)

- 1 Kontrollera att nätverksenheten är på.
- 2 Anslut en Ethernet-kabel (medföljer inte) till Ethernet-portarna på nätverksenheten och 💽.
- 3 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att Inställningar följt av Nätverk, sedan Trådlös.
- 5 Tryck på ► för att fortsätta.

6 I skärmbilden Välj IP-läge: Om du använder en DHCP\*-nätverksenhet, välj Automatisk.



\* DHCP betyder **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol. Det är ett protokoll för användande av dynamiska IP-adresser på ett nätverk.

### 11.3.2 Inställning av trådlöst nätverk på Station (S)

### Om det inte finns DHCP

1 Välj Statisk och använd de alfanumeriska knapparna för att ge den en IP-adress och subnet mask på begäran (se **4.4 Förberedelser: Alfanumeriska knappar**).



- 2 Välj JA, för att använda inställningarna.
  - Zei är anslutet till hemma-Wi-Fi-nätverket. På displayen växlar ikonen i till ikonen i.

Detta gäller om du redan har ett trådburet hemmanätverk (Hub/Switch/Router).



### 🚱 Tips

Du kan ansluta Celler Si direkt till datorn med en Ethernet-kabel (medföljer inte) och Wireless Audio Device Manager (WADM) på den medföljande PC Suite CD-skivan. Mer information finns i avsnittet **12 Ansluta till datorn**.

### 11.4 Anslutning till två olika hemmanätverk

WACS7500 kan anslutas till två olika hemmanätverk via de trådlösa och de trådburna nätverksportarna. Se till att IP-adresserna för de två nätverksportarna inte finns i samma subnet. WACS7500 har ingen router-funktion och vet inte vilken port den skall använda.

### 🖨 OBS

När 💽 väl är anslutet till Wi-Fi-nätverket, upphör alla tillfälliga Wi-Fi-anslutningar med WAC7500.



Detta gäller om du har två hemmanätverk.

När en 🛐 har anslutits till ett hemma-Wi-Fi-nätverk, försvinner den trådlösa Wi-Fi-anslutningen mellan 🛐 och 📺 Däremot kan 📺 fortfarande ha tillfälliga Wi-Fi-anslutningar med andra 🛐.

WACS7500 kan inte erhålla en IP-adress om nätverksenheten inte är aktiverad. Var försiktig med IPadresserna för att undvika konflikt mellan de trådlösa och de trådburna nätverksportarna.

### 11.5 Visa anslutningsstatus

### 11.5.1 Visa Stationens (S) status på Centrets (C) Wi-Fi-nätverk

- 1 Kontrollera att 🖸 är i källan HD.
- 2 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att öppna menyn **Station Management** (Mgnt) (Stationhantering (Mgnt)).
- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att välja Station Status (Stationsstatus).
   > En lista med alla anslutna S eller tidigare anslutna S visas på C.
- 5 Tryck på ► för att se anslutningsinformation.

### 11.5.2 Visa anslutningen till externt nätverk

- 1 Kontrollera att C eller S är i källan HD.
- 2 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att öppna menyn Information.
   > Skärmen visar: System, Trådlös och Tråddragen.
- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att välja Trådlös eller Tråddragen.
- Trådlöst nätverk: information om de trådlösa inställningarna.
- Tråddraget: information om de tråddragna inställningarna.

### 11.6 Anslut till Internet

Viktigt! Se till att ingen uppringning, användarnamn eller lösenord krävs för att komma ut på nätet.

Kontrollera att **II** är anslutet till en router med Internetanslutning eller anslut **II** ett ADSLmodem för direkt Internetanslutning.

### Ställ in DNS och Gateway

# Om du använder en DHCP\* router eller ADSL-modem, kan DNS och Gateway erhållas automatiskt, så du behöver bara ställa in C på Automatic (DHCP):

- 1 Tryck MENU.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att Settings (Inställningar) följt av Network (Nätverk).
- 3 Välj Wired (Tråddragen) eller Wireless (Trådlös).
- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att välja Automatisk (DHCP).
- \* **DHCP** betyder **D**ynamic **H**ost **C**onfiguration **P**rotocol. Det är ett protokoll för användande av dynamiska IP-adresser på ett nätverk.

Följande steg visar hur du hämtar DNS- och Gateway-inställningarna ur det aktuella nätverket från PC:n som är ansluten till samma nätverk:

- 1 På din PC, Klicka på Start > Run (Kör)
- 2 Skriv cmd och klicka OK
- 3 Skriv ipconfig/all
- 4 Skriv ner DNS och Gateway för den gällande anslutningen.

### På 🔼

- 1 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- Tryck ▲ eller ▼ och ► för att Settings (Inställningar) följt av Network (Nätverk), sedan Wired (Tråddragen).
- 3 Tryck på ► för att fortsätta.

### Ställ in DNS

- 1 Skriv DNS-server som du noterade.
- 2 Tryck OK för att bekräfta.
- 3 Tryck OK för att hoppa över Set DNS2 (Ställ in DNS-status 2).

### 🚱 Tips

Om det behövs, följ steg 1 och 2 ovan för att ställa in en andra DNS-server i Set DNS2

### Ställ in Gateway

- 1 Skriv Gatewayn som du noterade.
- 2 Tryck **OK** för att bekräfta.

### Ställ in Proxy

- 1 Om du använder en proxy-server för att besöka webbsidor, starta proxy, och fortsätt med proxy-inställningarna på begäran, tryck sedan OK för att bekräfta. Tryck annars på OK för att hoppa över.
- 2 Välj att inställningarna skall träda i kraft.
  - Inställningarna ändras.
     Anslutningen till Stationen kan försvinna visas.

# 12 Anslut till din PC

### Minimikrav på PC:

- Windows 2000 SP4 (eller bättre) / XP SP2 / Vista
- Pentium III 500MHz processor eller bättre
- 256MB RAM
- CD-ROM-spelare
- Nätverkskort, (för trådburet nätverk) eller
- Trådlöst nätverkskort 802.11 b/g (för trådlöst nätverk)
- 500MB ledigt hårddiskutrymme

### Installera WADM (Philips Wireless Audio Device Manager, se Svar på 17 Vanliga Frågor)

- 1 Sätt i cd-skivan för PC Suite i datorn.
- 2 Följ instruktionerna på datorn för att installera WADM.
- 3 När säkerhetsmeddelandet (Microsoft Windows-brandvägg) visas trycker du på **Unblock (til**låt) för att låta WADM-programmet köras på datorn.
  - > Microsoft Windows-brandväggen är fortfarande verksam och låter endast WADM köras.

### 🚱 Tips

Du kan också läsa i användarhandboken till Microsoft Windows-brandväggen och manuellt lägga till WADM-programmet i listan över program som är säkra att köra.

- 4 Välj det språk du vill ha och acceptera licensavtalet.
- 5 I Välkommenskärmen, klicka på Next (Nästa).
  - > Installeringsprocessen startar automatiskt.
- 6 När installeringen är klar, klicka på Quit (Avsluta).

### Anslut Center till PC (Tråddragen anslutning)

Använd en Ethernet-kabel (medföljer inte) till att ansluta WAC7500 till datorn. (Se till att Ethernetporten på datorn är aktiverad för att upprätta WADM-anslutningen.)



### Starta WADM

- 1 Dubbelklicka på WADM.
- 2 Om ditt Center finns med, fortsätt med steg 6.
- 3 Om ditt Center inte finns med, välj Connection Wizard (Anslutningsguide).
- 4 I skärmen för Connection Wizard (Anslutningsguiden), välj Express Mode (Expressläge).
- 5 Klicka på Next (Nästa), följ instruktionerna.
- 6 Välj ditt Center i listan, klicka på Connect now (Anslut nu).

### Anslut Center till PC (Trådlös anslutning)

Starta den trådlösa Switchen/Routern.

Ställ in Nätverket från Centret. Välj **MENU > Inställningar > Nätverk > Trådlöst** (välj önskat Nätverk) > (skriv krypteringskoden) > Automatiskt > Använd Inställningar > Ja



### Start för Windows XP eller Vista:

- 1 Dubbelklicka på WADM.
- 2 En lista med upptäckta Center visas.
- 3 Om ditt Center finns med, fortsätt med steg 6.
- 4 Om ditt Center inte finns med, välj Connection Wizard (Anslutningsguide).
- 5 I skärmen för Connection Wizard (Anslutningsguiden), välj Express Mode (Expressläge).
- 6 Klicka på Next (Nästa), följ instruktionerna.
- 7 Välj ditt Center i listan, klicka på Connect now (Anslut nu).

### 🚱 Tips

- Om IP-konfigurationen på Centret inte är inom följande omfång (Subnet mask: 255.255.0.0; IPadress: 172.31.x.x), välj Connection Wizard (Anslutningsguide) > Custom Mode (Anpassat). Skriv in Centrets gällande IP-konfiguration när du uppmanas till det. Tryck på knappen MENU och välj Information > Wired (Tråddragen) för att kontrollera IP-konfigurationen.
- När WADM är igång, kan din PC:s anslutning till Internet vara spärrat. Stäng WDAM för att återställa förbindelsen.

## 13 Gracenote® CD-information

Gracenote® musikservice ger produkten CD-information (inklusive album, artist, genre och spårinformation) ur sin inbyggda databas. Den kan tilldela rätt kategori till dina inspelade CD-spår (exempelvis, under Artist, Album, Genre eller Alla spår) och även gälla den existerande musiken på hårddisken.

### 13.1 Gracenote® musikdatabas

En 800 Mb CD databas (innehållande 800,000 av de populäraste CD) finns inbyggd i varje **C** för snabb åtkomst för spårinformation. En uppdaterad fil som innehåller nyligen släppta CD finns tillgänglig för nerladdning var tredje månad på.club.philips.com.

### 13.1.1 Uppdatera Gracenote® musikservicedatabas.

Använd din PC för att registrera din prudukt på www.club.philips.com och gå till sidan "Show Upgrades & Support" för att ladda ner uppgraderingarna av Gracenote® musikservicedatabas. Observera att uppgraderingarna finns var tredje månad och är oberoende av varandra, d.v.s. en senare uppdatering kan installeras utan att man behöver installera den tidigare.

Efter att ha sparat filen på din PC, kan du antingen bränna en CD med uppdateringen med din favoritmjukvara för CD-bränning och sedan stoppa i CD:n i CD för en automatisk uppdatering, eller så kan du använda WADMs möjlighet att uppdatera Gracenote® om du har anslutit din PC till din C.

### 13.2 Gracenote® Internetsökning

Om spårinformationen för din nya CD inte finns på WACS7500, är den snabbaste och säkraste metoden att leta upp det på Internet med stegen i **11.6 Anslut till Internet och** i **13.2.1** Sökning av CD-spårinformation.

### 13.2.1 Sökning av CD-spårinformation

När Internetanslutningen är klar (se **11.6 Anslut till Internet**), stoppa in den CD om vilken du söker information (stoppa in skivan i CD-spelaren på **C** med texten mot dig).

Sökningen börjar omedelbart. Sökningen börjar först i Gracenotes® lokala CD-databas. Om den inte hittar någon information kommer den att söka på nätet. Resultatet av sökningen kommer på displayen på **C**.

### 🔂 Tips

Om Internetsökningen misslyckades p.g.a. fel i Internetanslutningen, visas felmeddelandet " Check the internet setup for CD Database on-line" ("Kontrollera den inre inställningen för CD-databas på nätet").

Kontrollera om din Internetanslutning är rätt (se 11.6 Anslut till Internet).

# 14 Uppgradering av Firmware

### 14.1 Uppgradera firmware

Den medlevererade CD:n med Wireless Audio Device Manager (WADM) hjälper dig att få uppgraderingarna för WACS7500 Center och Station.

### Viktigt!

På Philips Trådlösa Musik 🚺 / 🛐:

- Avbryt aldrig uppgraderingen av firmware innan den är klar.
- Använd inga andra funktioner innan installeringen är klar.
- 1 Registrera din Philips Trådlösa Musik Center på www.club.philips.com
- 2 Ladda ner filerna för uppgradering av firmware och spara dem i din PC
- 3 Placera C och S bredvid varandra på ett jämnt och stadigt underlag.
- 4 Anslut **C** och **S** till strömuttaget.
  - > HD-skärmen visas på S. Skärmbilden för hårddisk på S visas när S är ansluten till C.
- 5 Anslut C till datorn med en Ethernet-kabel (medföljer inte).
- 6 Installera och starta WADM (see avsnitt 12 Anslut till din PC).
- 7 Klicka för att öppna undermenyn Firmwareuppgradering.
- 8 Vid uppmaning, klicka på **Browse** (Sök) och visa var på din PC du har sparat filerna för uppgradering av firmware.
- 9 Klicka på Apply (Utför) för att börja uppgraderingen av firmware.

### På Philips Trådlösa Musik Center ( C):

Skärmen visar **Uppgardering av firmware, vänta...**Skärmen visar själv om under installationsprocessen
När C har återgått till skärmen HD, är installationsprocessen avslutad...

### På Philips Trådlösa Musik Station ( ):

Installationen startar automatiskt

När **S** har återgått till skärmen HD, är installationsprocessen avslutad.

### 14.2 Återställning av tidigare firmware

Efter det att C firmware har uppgraderats, kan du återställa den gamla om du så vill.

#### På 🖸

- 1 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att öppna Inställningar följt av Firmware, sedan Återställ Firmware.
- 3 Tryck ► för att välja Ja.

Efter uppgradering eller återställning av **IG** firmware, måste du återupprätta Wi-Fi-anslutningen mellan **IG** och **IS**.

#### 14.3 Återupprättande av Wi-Fi-nätverket mellan Center ( ) and Stationer ( )

#### På 🔼:

- 1 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 2 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att öppna menyn **Station Mgnt** (Stationhantering).
- 3 Tryck på ▲ eller ▼ och ► för att välja Add New Station (Lägg till ny Station).
   > Sökningen efter Stationer börjar.

#### På S:

- 1 Dra ur stickkontakterna till **S**, och sätt i dem igen
  - > Ansluter till Center visas.
- 2 På fjärrkontrollen, tryck på **MENU** för att öppna skärmen för val av **Installationsläge** och **Välj Server**
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att öppna menyn Installationsläge.
  - > Stationerna börjar att ansluta till **C**.
- 4 Tryck på STOP på C när alla S är funna.

# 15 Återställning

Du kan återställa Celler S till sina ursprungsnställningar (inklusive nätverksinställningar).

### När bör du återställa C eller S:

- Återställ 🖸 eller S för att återupprätta Wi-Fi-förbindelsen mellan 🖸 och S.
- Återställ C eller S för att ändra det sätt som C eller S ansluter till ett Wi-Fi / trådburet hemmanätverk.
- 1 Se till att **S**/**S** är på (se **5 Grundläggande funktioner**).
- 2 Tryck på MENU för att öppna menybilden.
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att öppna Settings (Inställningar) följt av Restore settings (Återställ inställningar).
- 4 Tryck ► för att välja Yes (Ja).
  - > C / S startas om. Bildskärmen för val av språk visas.
- 5 Välj det språk du önskar: English, Français, Español, Nederlands, Italiano eller Deutsch.
  - > C / S övergår till installationsläge. Sökningen efter C eller S börjar. Wi-Fi-anslutningen återupprättas.

### Om C återställs men inte S:

- 1 Dra ur stickkontakterna till **S**, och sätt i dem igen
- 2 Ansluter till Center visas.
- 3 På fjärrkontrollen, tryck på MENU för att öppna menyskärmen.
- 4 Tryck ▲ eller ▼ och ▶ för att öppna menyn Installation Mode (Installationsläge).
- 5 S börjar att ansluta till C.

### Om 🖸 återställs men inte 💽:

- 1 På C, välj läget för HD.
- 2 Tryck på **MENU** för att öppna menybilden.
- 3 Tryck ▲ eller ▼ och ► för att öppna menyn Station Management (Mgnt) (Stationshantering (Mgnt)).
- 4 Tryck på ▲ eller ▼ och ► för att välja Add New Station (Lägg till ny Station).
  - > Sökningen efter Stationer börjar.

### Om 🚺 och 🛐 återställs:

- 1 Välj språk, och gå sedan till Installation Mode (Installationsläge).
- 2 Tryck på STOP = på C när alla S är funna.

### 🚱 Tips

- Återställning till ursprungsinställningar raderar inte den sparade musiken
- Efter återställning till ursprungsinställningarna, återgår nätverket till läget med tillfälliga anslutningar

## 16 Tekniska data

### 16.1 Center

| Allmänt           |                            | Trådlöst                  |  |
|-------------------|----------------------------|---------------------------|--|
| Växelström        | 230V ±10%                  | Standard                  | 802.11g, bakåtkompatibel                 |
| Storlek (BxHxD)   | 616x272x172mm              |                           | med 802.11b                              |
| Vikt (netto)      | ca. 8.8kg                  | Säkerhet                  | WEP (64 eller 128bit),                   |
|                   |                            |                           | WPA/WPA2 (8-63                           |
| Strömförbrukning  |                            | E I O                     | tecken)                                  |
| Aktiv             | <45W                       | Frekvensomfang            | 2412-2462 MHz (CH1-                      |
| Standby           | < 2200                     |                           | CHII)                                    |
| Eco Power Standby | < 100                      | I AN / Ethornot           |  |
| <b>F</b>          |                            | Standard                  | 802 3 / 802 311                          |
| Forstarkare       | 2x20+40\0/(PMS)            | Hastighet                 | 10 / 100 MBit/s                          |
| Eriekt            | $2 \times 20^{+40}$ (KI15) | Тур                       | halv / full duplex                       |
| Signal till brus  | 72 dBA (IEC)               | Crossover detektering     | (Auto MDIX)                              |
|                   |                            | 0                         | Ja                                       |
| Högtalare         |                            |                           | -  |
| Diskanth gtalare  |                            | Tuner                     |  |
| Effekt            | 20W RMS / 30W musik        | FM-omfång                 | 87.5-108 MHz                             |
| Frekvensomfång    | 5 KHz - 20 KHz             | Antal förinställda statio | oner                                     |
| Känsllighet       | 76 dB / m / W              | FM and any /list al       |  |
| Impedans          | 6 Ω (Ohms)                 | FI'l antenn/kabel         | (75)A( JEC analytaing)                   |
| Storlek (B x H)   | 72 x 42 mm                 |                           |  |
| Mallanfualuurur   |                            | Hårddiskspelare           |  |
| Effolt            | 20 / PMS / $20$ / musik    | Frekvensomfång            | 60-20.000 Hz3 dB                         |
| Erekvensomfång    | 130 Hz - 5 KHz             | Signal till brus:         | 72 dBA (IEC)                             |
| Känsllighet       | 76 dB / m / W              | MPEG 1 Layer 3 (MP3-      | -CD)                                     |
| Impedans          | 6 0 (Ohms)                 | , , ,                     | MPÉG AUDIO                               |
| Storlek (B x H)   | 75 x 75 mm                 | MP3-CD bitrate            | 32-320 kbps,VBR                          |
|                   |                            | WMA bitrate               | upp till 160 kbps                        |
| Subwoofer         |                            | Samplingfrekvenser        | 32, 44.1, 48 kHz                         |
| Effekt            | 50W RMS / 75W musik        | Hårddiskstorlek           | 80GB*                                    |
| Frekvensomfång    | 75Hz - 500 Hz              | Inspeiningskvalitet       | 128, eller 160, eller 192,               |
| Känsllighet       | 83dB / m / W               | Incoolningshastighot      | eller 256, eller 520 kbps $1_{\rm X}$ Av |
| Impedans          | $12 \Omega$ (Ohms)         | CDDB (CD-igenkännig       | IX, TX                                   |
| Storlek (Ø)       | 125mm                      |                           | intern Gracenote® /                      |
|                   |                            |                           | onlinetillträde möilig                   |
| Horlurar          | 1( 150 0 (Obmo)            |                           |  |
| Impedans          | 16-150 12 (Onms)           | * Formatterad kapacit     | et blir mindre.                          |
| Ingångskänslighet |                            |                           |  |
| ALIX IN           | 500mV                      | USB-spelare               |  |
|                   | 500117                     | USB                       | 12Mb/s,V1.1 (stöder                      |
|                   |                            |                           | MP3,WMA och M4A                          |

### Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

USB-klass Antal spår/titlar: files) MSC, MTP

maximalt 9999

### 16.2 Station

### Allmänt

 Växelström
 230V ±10%

 Storlek (BxHxD)
 387x272x128mm

 Vikt (netto)
 ca . 3.6kg

### Strömförbrukning

Aktiv Standby Eco Power Standby

<25W < 20W < 1W

2x7.5+15W(RMS)

60-20,000Hz, - 3dB

10W RMS / 15W musik

150Hz - 20 KHz

75 dB / m / W

4 Ω (Ohms)

75 x 75 mm

72 dBA (IEC)

### Förstärkare

Effekt Frekvensomfång Signal till brus

### LAN / Ethernet

Standard802.3 / 802.3uHastighet10 / 100 MBit/sTyphalv / full duplexCrossover detektering (Auto MDIX)Ja

### Tuner

FM-omfång 87.5-108 MHz Antal förinställda stationer 60 FM antenn/kabel KOAX / Dipolantenn (75W IEC-anslutning)

### Hårddiskspelare

Frekvensomfång 60-20,000 Hz, -3 dB Signal till brus: 72 dBA (IEC) MPEG 1 Layer 3 (MP3-CD) MPEG AUDIO MP3-CD bitrate 32-320 kbps,VBR WMA bitrate upp till 160 kbps

# Samplingfrekvenser

### USB-spelare

USB USB-klass Antal spår/titlar: 12Mb/s,V1.1 stöder MP3,WMA och M4A filer MSC, MTP maximalt 9999

32, 44.1, 48 kHz

# Specifikationer och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

### Högtalare

fullt frekvensomf\_ng Effekt Frekvensomfång Känsllighet Impedans Storlek (w x h)

<u>bash\_gtalare</u> Effekt Frekvensomfång Känsllighet Impedans Storlek (Ø)

10W RMS / 15W musik 120Hz - 400Hz 77dB / m / W 14 Ω (Ohms) 64mm

16-150 Ω (Ohms)

### Hörlurar

Impedans

Ingångskänslighet

500mV

# AUX IN

Trådlöst

| Standard       | 802.11g, bakåtkompatibel |
|----------------|--------------------------|
|                | med 802.11b              |
| Säkerhet       | WEP (64 eller 128bit),   |
|                | WPA/WPA2 (8-63           |
|                | tecken)                  |
| Frekvensomfång | 2412-2462 MHz (CH1-      |
|                | CH11)                    |

# 17 Svar på vanliga frågor

### Observera!

- Försök aldrig att själv reparera systemet eftersom garantin då upphör att gälla. Öppna aldrig systemet eftersom det finns risk för elektriska stötar.
- Om ett fel uppstår, kontrollera först om lösningen finns i listan nedan innan du lämnar in den för reparation. Hittar du inte en lösning genom att följa dessa råd, tala med din handlare eller med Philips.

| Problem  | Lösning   |
|--|---|
| Vid förstagångsinställningarna, visar<br>S skärm 'Letar efter Center'. | <ul> <li>Kontrollera att</li></ul>  |
|  | • Kontrollera att du har anslutit <b>C</b> till strömuttaget.   |
|  | <ul> <li>När du lägger till en S, kontrollera att C är i<br/>Installeringsläge (se 11.1 Nätverksinställning:<br/>Lägg till stationer till C Wi-Fi-nätverk)</li> </ul> |
|  | <ul> <li>Stäng av den trådlösa routern i närheten om du har<br/>problem med att ansluta C och S.</li> </ul>   |

| Problem  | Lösning  |
|--|--|
| Jag får störningar i min trådlösa                    | • Om du spelar med enheten, stoppa uppspelningen,        |
| (Wi-Fi) anslutning mellan 🖸 och                      | och gör följande:  |
| <u>S</u> .   |  |
| WACS7500 arbetar på radiofrekvensen                  | • Placera 💽 eller 🛐 minst 3 meter från sådan             |
| 2,4GHz. Många hushålls/IT-enheter arbetar            | utrustning.  |
| också i detta frekvensområde, exempelvis:            |  |
| mikrovågsugnar, DECT-telefoner,                      | • Använd WEP/WPA-koden när du ansluter 🚾 och             |
| Bluetooth-enheter som Bluetooth-                     | 🛐 till ett befintligt trådlöst datornätverk. För att     |
| hörlurar, datormöss, trådlösa routrar,               | ställa in WEP/WPA-koden, anslut 🚺 / 🚺 till din           |
| trådlösa telefoner, Wi-Fi-skrivare, PDA.             | dator med Philips Wireless Audio Device Manager          |
| Dessa enheter kan störa Wi-Fi-länken                 | (WADM) som finns i den medlevererade CD:n. I             |
| mellan <b>C</b> och <b>S</b> , vilket ger störningar | inställningarna för WADM-enheten, öppna                  |
| såsom pauser i musiken, långsam reaktion             | undermenyn Wireless Network (Trådlösa nätverk)           |
| på kommandon, etc. Störningarnas storlek             | och för Device Wireless Authentication Type, välj        |
| varierar beroende av mängden strålning               | WEP eller WPA.   |
| från enheten och styrkan på Wi-Fi-                   |  |
| signalerna i det läget.                              | • Ändra driftskanal för 💶 och 互 när du ansluter          |
|  | dem till ett befintligt trådlöst datornätverk. För att   |
|  | ändra kanaler anslut 💽 / 🛐 till din PC med Philips       |
|  | Wireless Audio Device Manager (WADM) som finns           |
|  | i den medlevererade CD:n. l inställningarna för          |
|  | WADM-enheten, skriv in SSID för ditt trådlösa            |
|  | nätverk, och välj Ad-hoc mode (Tillfälliga               |
|  | anslutningar). Se avsnitt <b>12 Anslut till din PC</b> i |
|  | handboken och hjälpfilen för WADM.                       |
|  | • Om det är möjligt, ändra driftskanalerna för de        |
|  | andra Wi-Fi-enheterna i ditt hem.                        |
|  |  |
|  | • Vrid enheterna i olika riktningar för att minimera     |
|  | störningar.  |
| Stationerna reagerar när du                          | • C fjärrkontroll är kraftfull nog att påverka flera     |
| använder fjärrkontrollen till 🔼.                     | Som de är inom räckhåll och i en speciell vinkel.        |
|  | Kontrollera att 🛐 finns i olika rum eller placera        |
|  | dem i andra vinklar                                      |
|  |  |
|  | • Använd 🛐 fjärrkontroll eller reglagen på enheten.      |
| 'x' blinkar på den synkrona displayen                | Signalfel. Kontrollera om du har riktat fjärrkontrollen  |
| på 💽 fjärrkontroll.                                  | mot IR-sensorn på den enhet du vill styra.               |

| Problem  | Lösning  |
|--|--|
| Inget syns på<br>synkroniseringsskärmen på C 2-<br>vägs fjärrkontroll även när enheten<br>är påslagen. | Du har startat enheten med knappen <sup>(1)</sup> på enhten och<br>inte med knappen <sup>(1)</sup> på den 2-vägs fjärrkontrollen.<br>Tryck på <b>REFRESH</b> på Centrets 2-vägs fjärrkontroll<br>för att synkronisera skärmen. |
| Fjärrkontrollen fungerar inte<br>ordentligt.   | <ul> <li>Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och<br/>apparaten.</li> </ul>   |
|  | <ul> <li>Stoppa i batterierna med polerna åt rätt håll (+/-<br/>visas inne i batteriutrymet)</li> </ul>  |
|  | • Byt ut batterierna.  |
|  | • Rikta fjärrkontrollen rakt på IR-sensorn.  |
| Skärmen för 🖸 har fastnat i en   | Försök att först trycka på 🕛 för att göver till  |
| meny eller svarar inte under en  | energisparläge. Om problemet kvarstår, dra ur och sätt   |
| längre tid (2-5 minuter).  | åter i stickproppen till stömmen för att återställa <b>[C]</b> .   |
| 'No Disc'/ 'Cannot read CD' (Ingen   | • Stoppa i en lämplig skiva.   |
| skiva/ kan inte läsa CD) visas.  |  |
|  | • Kontrollera om skivan har den tryckta texten mot   |
|  | dig.   |
|  | • Vänta tills evt. fukt har försvunnit från linsen.  |
|  | • Ersätt eller rengör skivan, se 1.5 Underhåll.  |
|  | <ul> <li>Använd en avslutad CD-RW eller CD-R.</li> </ul>   |
| Ljudet hörs inte eller har dålig<br>kvalitet.  | • Justera ljudnivån.   |
|  | • Koppla ur hörlurarna.  |
|  | <ul> <li>Stäng av MUTE (STÄNG AV).</li> </ul>  |
| Skivan hoppar över spår.   | <ul> <li>Ersätt eller rengör skivan.</li> </ul>  |
|  | Stäng av SHUFFLE (SLUMPVIS).   |
| Ljudet hoppar vid uppspelning av   | • MP3/WMA-filen har kanske en komprimeringsnivå  |
| MF3/WMA.   | over 320kbps. Anvand en lagre komprimeringsnivå<br>för att rippa musik-CD.   |
|  | • Ersätt eller rengör skivan.  |

| Problem  | Lösning  |
|--|--|
| Vissa filer på USB-enheten syns inte.  | <ul> <li>Kontrollera om antalet mappar överstiger 99 eller<br/>om antalet titlar överstiger 999.</li> </ul>  |
|  | <ul> <li>Enbart helt inspelade MP3/WMA-filer kan ses och<br/>spelas av WACS7500. Kontrollera om filen är helt<br/>inspelad.</li> </ul>   |
|  | <ul> <li>DRM-skyddade WMA-filer kan inte spelas på<br/>WACS7500.</li> </ul>  |
| Radiomottagningen är dålig.  | <ul> <li>Om signalen är för svag, justera antennen eller anslut<br/>en extern antenn för bättre mottagning.</li> </ul>   |
|  | <ul> <li>Öka avståndet mellan C/S och din TV eller<br/>Videobandspelare.</li> </ul>  |
| Det är störningar på<br>radiomottagningen när Celler S<br>är nära min PC (Sådan störning har | <ul> <li>Installera den medlevererade FM trådantennen för<br/>bättre mottagning.</li> </ul>  |
| de flesta inbyggda radiomottagare)   | • Placera 🖸 eller 🛐 minst 1 meter från din PC.   |
| Hur fäster jag <b>S</b> på väggen?   | Använd de medlevererade väggfästena.Vi<br>rekommenderar att utbildad personal på ett säkert sätt<br>fäster väggfästena på väggarna inan du monterar<br>Stationen. För närmare detaljer, se <b>Bilagan: Så här</b><br><b>monterar du en Station (S) på väggen</b> . |
| Vissa WADM-funktioner fungerar   | Ditt anti-virusprogram kanske påverkar hur WADM  |
| inte.  | fungerar. Stäng tillfälligt av ditt anti-virusprogram.   |
| Jag redigerade ID3-tags i WADM,  | <ul> <li>Gå till File (Fil) &gt; Refresh content (Förnya</li> </ul>  |
| men skärmen visar inte de  | Innehållet) för att förnya WADM.   |
| redigerade tagsen. Vad skall jag gora!   | • Starta om WADM.  |
| Säkerhetskopieringen fungerar inte<br>längre.  | Den tidigare säkerhetskopian raderades i Windows<br>Utforskaren. Filen får aldrig raderas på detta sätt. Om  |
|  | du vill radera säkerhetskopian, använd WADM för att<br>göra det. Om säkerhetskopian råkar vara raderad, skall<br>du leta upp en fil som heter YOURMAC.inx med<br>Windows Utforskarens sökverktyg och radera den.<br>Sedan kan du göra en ny säkerhetskopia.        |

| Problem   | Lösning  |
|---|--|
| Jag har problem med att installera<br>WADM, eller efter installeringen kan<br>jag inte köra WADM. | <ul> <li>Se till att ditt operativsystem antingen är Windows<br/>2000 med service pack 4 eller bättre eller Windows<br/>XP.</li> </ul> |
|   | • Undersök om din dator har virus.   |
|   | <ul> <li>Se till att din PC har Microsoft Windows Media<br/>Player installerad.</li> </ul>   |
| Trådlös uppgradering av 🛐   | Uppgradera 🛐 via en Ethernet-kabel (medföljer inte)  |
| misslyckades.   | genom att följa stegen nedan:  |
|   | 1 Anslut <b>S</b> till datorn via en Ethernet-kabel<br>(medföljer inte) och slå på stationen.  |
|   | <ol> <li>Ladda ner den firmware-fil som är specificerad för</li> <li>S.</li> </ol>   |
|   | <b>3</b> Starta WADM och klicka på Firmware upgrade.   |
|   | 4 Följ informationen på skärmen och fullfölj de övriga stegen.   |

| Problem   | Lösning  |
|---|--|
| Jag har utfört alla steg som beskrivs<br>i guiden Anslut till PC för att ansluta<br>min WACS7500 till mitt<br>hemmanätverk, men C och S är<br>fortfarande inte anslutna till<br>varandra. | <ul> <li>På C, gå till Menu &gt; Information &gt; Wireless<br/>(Trådlöst) &gt; Status. Kontrollera att C har ändrats<br/>från tillfälligt till Infrastruktur-läge. Kontrollera även<br/>att SSID, WEP-kod eller WPA-kod matchar<br/>inställningen i ditt hemmanätverk. Gör samma sak på</li> <li>.</li> </ul>  |
|   | <ul> <li>Försök att ändra SSID på din router till en som är<br/>mera ovanlig, eftersom dina grannar kanske använder<br/>sig av en router med samma SSID.</li> </ul>  |
|   | <ul> <li>WACS7500 stödjer trådlösa och trådburna<br/>anslutningar samtidigt. Det finns en risk att IP-<br/>adresserna för det trådlösa och det trådburna<br/>nätverket är samma och detta kan förvirra<br/>WACS7500.Vi föreslår att du ändrar DHCP-<br/>omfånget på din trådlösa router så att den trådlösa<br/>IP som WACS7500 får är på en annan subnet än den<br/>som den trådburna har.</li> </ul> |
|   | <ul> <li>Du har kanske glömt att ställa in det trådlösa<br/>nätverket på</li></ul>   |
|   | <ul> <li>Försök att ändra kanalen för<br/>hemnätverksinställningarna i routern.</li> </ul>   |
|   | <ul> <li>Vi föreslår att du använder en WPA-kod i din router<br/>istället för en WEP-kod. När du använder WEP-kod<br/>istället, ställ in alla fyra koder likadant.</li> </ul>  |
|   | <ul> <li>Se till att turbo-läget i din router är avstängt, om<br/>routern har en sådan funktion.</li> </ul>  |
| Jag ser meddelandet 'Check the  | <ul> <li>Gå till Menu &gt; Nätverk &gt; Internet för att se om</li> </ul>  |
| internet setup for CD Database on-  | dina DNS-serverinställningar är rätta. Se också till att   |
| line' (Kontrollera den inre   | du har gjort inställningarna för proxy-server om ditt  |
| inställningen för CD-databas på   | trådlösa hemmanätverk behöver en proxy-server för  |
| nätet) trots att jag är säker på att  | Internetanslutning.  |
| WACS7500 är ansluten till mitt  |  |
| hemmanätverk med  | • Det är möjligt att du redan har anslutit till  |
| Internetanslutning.   | Gracenote® pă nätet, men att din CD inte finns i deras databas.  |

# 18 Bilagor

### 18.1 Så här monterar du en Station (S) på väggen

### Viktigt!

- Instruktionerna för väggfästena är avsedda att användas av utbildade arbetare!
- Se till att få utbildad personal för att hjälpa dig med väggfästena, arbete som omfattar borrning
- av hål i väggar, montering av väggfästen och montering av 🚺 i fästena.

Fäst S på väggen, och ställ C fristående.

### 18.1.1 Vad finns med de medlevererade väggfästena

1 x väggfaste för 🚺

-0

2 x skruvar

qfi

### 18.1.2 Vad mer behöver du

- · Lämpliga skruvar och väggpluggar för alla hål i det medföljande monteringsfästet
- Elektrisk borr
- Skruvmejsel

18.1.3 Förberedelser

För att hitta en lämplig plats för upphängning, prova ut de nödvändiga bakre anslutningarna och Wi-Fi-anslutningen mellan COCH S (se 3 Installering).

### Viktigt!

Undvik att utsätta dig själv och din egendom för skador:

- Kontrollera om det finns ledningar (gas, vatten, el, etc.) innan du börjar att borra.
- Se till att du har rätt skruvar som kan hålla Stationen .
- Välj rätt borrstorlek för typen av vägg där hålen borras.
- · lakttag all den försiktighet som krävs när du utför denna typ av arbeten.

#### 18.1.4 Montering av Stationen

Du kan fästa Stationen på väggen med de medlevererade fästena.



- Håll fästet på den utvalda platsen på väggen. Använd en penna för att märka ut borrhålen. 1
- 2 Borra hålen efter märkningarna.
- Sätt fast fästet i väggen med lämpliga skruvar (medföljer inte) och väggpluggar (medföljer inte) 3 för alla hål i väggmonteringsfästet.
- 4 Fäst de medlevererade skruvarna i 🖸 med hjälp av en skruvmejsel som bilden visar.
- 5 Kroka fast / fäst S på plats enligt bild.



### Slutanvändarlicens

### AMVÄNDNING AV DENNA PRODUKT INNEBÄR ATT NEDANSTÅENDE VILLKOR GODKÄNTS

### Gracenote® MusicID® Krav för användning

Denna apparat innehåller mjukvara från Gracenote, Inc., Emeryville, California, USA. ("Gracenote"). Mjukvaran från Gracenote (Gracenotemjukvaran) låter denna apparat identifiera en skiva på Internet och hämta musikrelaterad information, inklusive, namn, artist, spår och titelinformation (Gracenotedata) från servrar på nätet (Gracenoteservrar) och att utföra andra funktioner. Du får använda Gracenotedata bara som det är avsett för slutanvändare av denna apparat.

Du accepterar att du bara kommer att använda Gracenotedata, Gracenotemjukvara, och Gracenoteservrar för ditt personliga, ickekommersiellla behov. Du accepterar att inte överlåta, kopiera, överföra eller sända Gracenotemjukvaran eller någon Gracenotedata till tredje part. DU ACCEPTERAR ATT INTE ANVÄNDA ELLER UTNYTTJA GRACENOTEDATA, GRACENOTEMJUKVARA, ELLER GRACENOTESERVRAR PÅ ANNAT SÄTT ÄN DET SOM HÄR TILLÅTES

Du accepterar att din icke-exklusiva licens för att använda Gracenotedata, Gracenotemjukvara och Gracenoteservrar upphör om du överträder dessa inskränkningar. Om din licens upphör, godtar du att upphöra med all användning av Gracenotedata, Gracenotemjukvara och Gracenoteservrar. Gracenote förbehåller sig alla rättigheter för Gracenotedata, Gracenotemjukvara och Gracenoteservrar, inklusive alla ägarrättigheter. Under inga omständigheter kommer Gracenote att behöva betala dig för information som du levererar. Du godkänner att Gracenote, Inc. får utöva sina rättigheter mot dig i denna överenskommelse direkt i sitt eget namn.

Gracenotes MusicID Service använder för statistiska ändamål en unik markör för att spåra frågor. Avsikten med den slumpmässigt genererade identifieringen är att låta Gracenote MusicID service att räkna frågor utan att veta något om dig som person. För mera information, se webbsidan för Gracenotes Sekretesspolicy för Gracenote MusicID Service.

Gracenotemjukvara och varje detalj i Gracenotedata licensieras till dig "AS IS". Gracenote lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, när det gäller precisionen i Gracenotedata i Gracenoteservrarna. Gracenote förbehåller sig rättigheten att radera data från Gracenoteservrarna eller att ändra datakategorier för vilken som helst anledning som Gracenote finner skälig. Inga garantier lämnas för att Gracenotemjukvara eller Gracenoteservrar är felfria eller att funktionen hos Gracenotemjukvara eller Gracenoteservrar förblir oavbruten. Gracenote är inte tvungen att ge dig ny, förbättrad eller ytterligare datatyper eller kategorier som Gracenote kan komma att leverera i frantiden och är fri att avbryta sin service på nätet vid vilken som helst tidpunkt. GRACENOTE FRÅNSÄGER SIG ALLT ANSVAR, YTTRYCKT ELLER UNDERFÖRSTÅTT, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISS ANVÄNDNING OCH FÖR EVENTUELLT INTRÅNG. GRACENOTE GARANTERAR INTE RESULTATET SOM ERHÅLLES AV DIN ANVÄNDNING AV GRACENOTE-MJUKVARAN ELLER NÅGON GRACENOTESERVER. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER GRACENOTE ATT HÅLLAS ANSVARIG FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR FÖR FÖRLUST AV VINST ELLER INKOMST.

© Gracenote 2006

Version 2.2

# Kontaktinformation

| Argentina     | (54-11) 4544-2047    |
|---------------|----------------------|
| Australien    | 1300 363 391         |
| Österrike     | 0810 000 205         |
| Belgien       | 78250145             |
| Vitryssland   | 882000110068         |
| Brasilien     | 0800 701 02 03       |
|               | (förutom Sao         |
|               | Paulo)(11) 2121-0203 |
|               | (endast Sao Paulo)   |
| Bulgarien     | 8001154424           |
| Kanada        | 1-888-744-5477       |
| Chile         | 600 744 5477         |
|               | (600-PHILIPS)        |
| Kina          | 4008 800 008         |
| Colombia      | 01 800 700 7445      |
| Kroatien      | 800222778            |
| Tjeckien      | 800142840            |
| Danmark       | 35258759             |
| Estland       | 8000100288           |
| Finland       | 923113415            |
| Frankrike     | 805025510            |
| Tyskland      | 8000007520           |
| Grekland      | 80031221280          |
| Hongkong      | 852-2619 9663        |
| Ungern        | 680018189            |
| Indien        | 1860-180-1111        |
| Irland        | 16011777             |
| Israel        | 9600900-09           |
| Italien       | 800088774            |
| Japan         | 0570-07-6666         |
| Korea         | 080-600-6600         |
| Lettland      | 80002794             |
| Luxemburg     | 4066615644           |
| Malaysia      | 1800 880 180         |
| Mexiko        | 01 800 504 6200      |
| Nederländerna | 8000230076           |
| Nya Zeeland   | 0800 658 224         |
| Norge         | 22708111             |
| Pakistan      | 051 580 902-3        |

| Peru           | 0800 00100   |
|----------------|--|
| Filippinerna   | (63 2) 667 9000  |
| Polen          | 8003111318   |
| Portugal       | 800780903  |
| Rumänien       | 800894910  |
| Ryssland       | (495)961-1111 (lokalsa<br>mtalstaxa)8-800-200<br>-0880 (mobiltelefon -<br>kostnadsfritt) |
| Singapore      | 65 6882 3999   |
| Slovakien      | 800004537  |
| Sydafrika      | (011) 471-5194   |
| Spanien        | 900800655  |
| Sverige        | 857929100  |
| Schweiz        | 844800544  |
| Taiwan         | 0800 231 099   |
| Thailand       | 66 2 652 8652  |
| Turkiet        | 0800 261 3302  |
| Ukraina        | 8-800-500-69-70  |
| Storbritannien | 8003316015   |
| USA            | 1-888-744-5477   |
| Uruguay        | (598-2) 619 6666   |
| Venezuela      | 0800 100 4888  |





Be responsible Respect copyrights

Specifikationerna kan ändras utan förvarning. Samtliga varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller respektive ägare © 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V. Med ensamrätt.

www.philips.com





Tryckt i Kina WACS7500\_00\_UM\_V2.2 wk10031