QSG SRU5150 86v2 02-03-2007 10:07 Pagina 1



3128 145 2168.1

NI'M\//RM/0407

3128 145 2168 1

Printed in Portugal

NI'M\A//RM/040

3128 145 2168

Printed in Portugal

Guide de démarrage rapide





	DB Start-Kurzanleitung
ks.TV). nmelen for ne. ログアウト	 Schalten Sie das Gerät ein (z. B. TV). Ziehen Sie den Streifen aus, um die Batterien zu aktivieren. Im Display erscheint 'Tk'?'.
.eks.TV.	 Wählen Sie das Gerät (▼), z. B. TV. Bestätigen Sie (OK).
er ▼).	 Wählen Sie die Marke (▲ oder ▼). Bestätigen Sie (OK).
il enheten : ™) r aks	 Halten Sie ^(b) gedrückt, bis das Gerät (z. B. TV) anspricht. Wenn das Gerät (z. B. TV) anspricht, lassen Sie ^(b) sofort los.
e en.	• Prüfen Sie, ob Sie alle Funktionen des Gerätes (z. B.TV) mit der Fernbedienung ausführen können.
	• Wenn dies nicht der Fall ist, fahren Sie mit Schritt 6 fort.
ndre	• Zum Einrichten der Fernbedienung für andere Geräte, befolgen Sie die Anweisungen unter Schritt 6 .
kket i 1721.	• Halten Sie SETUP drei Sekunden lang gedrückt. > Im Display erscheint 'Tk'?'.

• Setzen Sie fort ab Schritt 2.

N'MW/RM/0407

3128 145 2168.1

Printed in Portugal

N'MW/RM/0407

 \oplus