

B4 Passaggio della musica dal Center alla stazione

MUSIC FOLLOWS ME (MUSICA SEGUIMI)

Quando ci si muove in casa, anche la musica si muove, o dal Center alla Stazione o dalla Stazione al Center.

1

Sull'unità sorgente (Center o stazione) dove la musica è in riproduzione

- Su sorgente HD, selezionare e riprodurre l'album o la playlist che si desidera riprodurre sull'unità di destinazione
- Premere **MUSIC FOLLOWS ME** per attivare
 - Compare l'icona ➡

2

Sull'unità di destinazione (Center o stazione), dove la musica continuerà

- Controllare di aver acceso l'unità di destinazione o di averla posta in modalità standby
- Premere **MUSIC FOLLOWS ME**
 - La musica selezionata continua sull'unità di destinazione
 - Sull'unità sorgente, la musica si interrompe. L'icona ➡ scompare
- Per interrompere MUSIC FOLLOWS ME, premere **STOP** ■

Suggerimenti:

- Premere sempre MUSIC FOLLOWS ME sull'unità sorgente prima di premere MUSIC FOLLOWS ME sull'unità di destinazione.
- MUSIC FOLLOWS ME sarà automaticamente disattivata se non si preme MUSIC FOLLOWS ME sull'unità di destinazione entro 5 minuti
- Dopo che MUSIC FOLLOWS ME è attivato sull'unità di destinazione, è possibile selezionare altre canzoni o un'altra sorgente per riproduzione sull'unità sorgente.

B5 Passaggio della musica dal Center alla Stazione

MUSIC BROADCAST (TRASMISSIONE MUSICALE)

MUSIC BROADCAST consente di trasmettere musica dal Center alle stazioni.

1

Sul Center

- Su sorgente HD, selezionare e riprodurre l'album o la playlist che si desidera trasmettere alla/stazione/i
- Premere **MUSIC BROADCAST** per attivare
 - Compare l'icona 📶 sul Center e sulla stazione, inizia il conto alla rovescia di 5 secondi

2

Sul Center e sulla Stazione

- La musica selezionata inizia ad essere riprodotta contemporaneamente

Suggerimenti:

- Controllare di aver acceso la/le stazione/i o di averla/le posta/e in modalità standby.
- Per trasmettere di nuovo**
Prima di premere **MUSIC BROADCAST**, controllare se è necessario disattivare una precedente trasmissione. Se l'icona 📶 è ancora attiva nel display del Center o della stazione. Premere **STOP** / ■ sul Center. Poi seguire i punti da 1 a 2 citati in precedenza.
- Altre funzioni non sono disponibili durante **MUSIC BROADCAST**.
- Per far uscire una stazione da MUSIC BROADCAST, premere **STOP** / ■ sulla stazione.
- In modalità **MUSIC FOLLOW ME** o **MUSIC BROADCAST**, i comandi di navigazione, il pulsante **SAME ARTIST, SAME GENRE** e **VIEW** non funzionano. Lo schermo LCD visualizzerà il seguente messaggio:

! Funzione selezionata non disponib.

B7 Ascolto della Radio FM

1

Collegamento dell'antenna FM cablata in dotazione al Center e alla stazione (vedere Manuale d'uso, 3 Installazione)

2

Premere **SOURCE** una o più volte per selezionare Radio

3

- Premere **MENU**
- Premere ▲ o ▼ e ► per selezionare Autoriprist. radio
 - Il display mostra: Registr. autom. Attendere
 - Dopo che tutte le stazioni disponibili sono state memorizzate, la prima stazione preimpostata, automaticamente memorizzata, sarà riprodotta automaticamente
 - È possibile memorizzare fino a 60 stazioni radio preimpostate. (compreso un massimo di 10 stazioni RDS).

4

- Premere ◀ per entrare nella lista preimpostata
- Utilizzare i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per selezionare la stazione desiderata.

Per saperne di più sulle funzioni del prodotto e su come attivarle leggere il manuale d'uso

- In dotazione:: per ulteriori dettagli e per la ricerca e la risoluzione dei guasti
- Collegamento al PC: per collegare il PC, trasferire e gestire la raccolta musicale usando il Wireless Audio Device Manager (in dotazione), impostare le reti e riprodurre musica tra il Center/la stazione e un dispositivo UPnP

C1 FAQ (domande frequenti)

Domande più frequenti

Informazioni sull'ambiente

D: C'è una distanza massima di trasmissione tra il Philips Wireless Music Center e la/stazione/i per uno streaming efficace?

R: Sì. La distanza massima per la trasmissione Wi-Fi del sistema è 250 m misurati in uno spazio aperto. In un ambiente domestico, però, ci sono inevitabili ostacoli solidi come pareti e porte che possono significativamente ridurre la distanza di trasmissione a circa 50-100 m. Provare a riposizionare gli apparecchi se si riscontrano problemi di trasmissione.

D: C'è bisogno di un computer o di una rete domestica per usare il Philips Wireless Music Center e la stazione?

R: No. Philips Wireless Music Center e stazione sono progettati per operare indipendentemente dal computer. È possibile registrare musica da CD nella libreria musicale del Center (hard disk), e far passare la musica alla/stazione/i senza alcun computer o struttura di rete domestica.

D: I vicini sarebbero in grado di accedere alla musica memorizzata sul Philips Wireless Music Center se hanno una stazione musicale wireless Philips?

R: No. Ciascuna stazione musicale wireless Philips ha un codice di crittazione esclusivo che sarà riconosciuto solo dal Philips Wireless Music Center durante il processo di installazione.

Informazioni sulla registrazione da CD/informazioni sulle canzoni

D: Che significa "registrazione da CD" e quali funzioni è possibile usare mentre la registrazione è in corso?

R: "La registrazione da CD" è il processo attraverso il quale una canzone del CD viene convertita nel formato MP3, molto più piccolo, e poi aggiunta alla libreria musicale del Wireless Music Center (hard disk). Sul Wireless Music Center, "La registrazione da CD" avviene in due fasi: prima viene letto il contenuto del CD e salvato temporaneamente sull'hard disk; poi si converte questo contenuto temporaneo del CD in formato MP3 - un processo chiamato "codifica background". Ci vuole 1 ora per convertire 1 ora di CD musicale. Durante questa fase non è possibile passare o trasmettere musica sul Center ma è ancora possibile passare la musica dalla stazione. Mettere sempre l'unità in modalità ECO POWER (eco energia) prima di rimuovere lo spinotto.

D: Bisogna immediatamente aggiornare il database CDDB memorizzato nel Philips Wireless Music Center appena lo si porta a casa?

R: No. C'è già un ampio database di canzoni su CD memorizzato nel Philips Wireless Music Center che corrisponde alla maggior parte dei CD pubblicati negli ultimi sei mesi.

D: La Philips fornisce aggiornamenti del database CDDB?

R: Sì. Forniamo aggiornamenti trimestrali del database CDDB attraverso il sito web <http://www.club.philips.com>. Scaricare il file nel PC e aggiornare il database CDDB incorporato dal PC usando WADM e la PC suite in dotazione. Oppure è possibile masterizzare il file scaricato su un CD e inserirlo nel caricatore apposito del Center per l'aggiornamento.

B6 Riproduzione o registrazione su dispositivi di memorizzazione di massa USB

Riproduzione della musica da dispositivi USB

È possibile usare la memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1), lettori flash USB (USB 2.0 o USB1.1) con il Center o con la stazione.

1

Inserire lo spinotto USB del dispositivo USB nella presa del Center o della stazione

2

Premere **SOURCE** una o più volte per selezionare USB

- Compare l'icona USB
- Compare l'elenco delle tracce musicali

3

Usare i comandi di navigazione ▲ ▼ ◀ ▶ per selezionare le opzioni di riproduzione

4

Premere ►II/OK per avviare la riproduzione

Trasferimento della musica su dispositivi USB

1

Controllare che il dispositivo USB sia stato correttamente collegato al Center. Sul Center, Premere **SOURCE** per inserire la modalità HD

2

Premere i comandi di navigazione ▲ o ▼ e ► per selezionare l'opzione per entrare nella corrispondente lista di canzoni (se necessario)

3

Premere **RECORD**. Premere **MARK-UNMARK** per selezionare o deselezionare le canzoni da registrare (Per selezionare/deselezionare tutte le canzoni, tenere premuto MARK-UNMARK.)

4

Premere **RECORD** per avviare la registrazione

- Il display mostra Trasferimento in corso. Compare il numero di canzoni trasferite/da trasferire
- Le canzoni selezionate sono trasferite sul dispositivo USB

C2 FAQ (domande frequenti)

Domande più frequenti

Informazioni sulla gestione musicale

D: Che cosa è il Wireless Audio Device Manager (WADM)?

R: Il WADM serve principalmente a trasferire la libreria musicale del PC al Wireless Music Center. Inoltre, fornisce una soluzione unica per contribuire a gestire e organizzare libreria musicale del Center nonché impostazioni come modifica delle informazioni sulla canzone, creazione/renomina delle playlist, backup/ ripristino della libreria musicale nel Center e impostazioni di rete, aggiornamento CDDB, aggiornamento firmware. Per dettagli, vedere Connessione manuale al PC e l'help file di WADM .

D: Come è possibile trasferire i file MP3/WMA della libreria musicale del PC al Philips Wireless Music Center

R: Una volta installato il Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) e aver collegato il PC al Philips Wireless Music Center con il cavo Ethernet in dotazione, si può usare questo software per trascinare i file musicali dal PC alla "device window (finestra dispositivo)" del WADM. Il trasferimento delle canzoni si avvia automaticamente e il tempo medio per trasferire una canzone è di circa 4-15 secondi. Tenere sempre premuto **STANDBY-ON** per passare l'unità in modalità ECO POWER (modalità risparmio energetico) prima di rimuovere lo spinotto.

D: Philips Wireless Music Center e stazione sono aggiornabili?

R: Sì, Philips Wireless Music Center e stazione sono software aggiornabili il che significa che sono pronti per qualsiasi futuro aggiornamento funzionale, se disponibile. Controllare regolarmente il nostro sito web per le ultime novità sulle nuove funzioni all'indirizzo <http://www.philips.com/support>

Serve aiuto?

www.philips.com/support

o chiamare il servizio assistenza

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0,17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinnumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0,23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0,20	Das Kaufdatum, Modellnummer und Seriennummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0,21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0,20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modelnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0,15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sveden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0,15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number



© Royal Philips Electronics N.V. 2007
All rights reserved.
3141 075 21663
www.philips.com

