Register your product and get support at www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SFP2007

SPF2107

SPF2207



EL Εγχειρίδιο χρήσης



Πίνακας περιεχομένων

1	Σημαντικό Ασφάλεια	2 2
	συντήρηση Σημείωση Δήλωση συμμόρφωσης	2 2 2
	Απορριψη στο τελος της ωφελιμης διάρκειας ζωής Πληροφορίες σχετικά με την	3
	ανακύκλωση για τους καταναλωτές Συμμόρφωση με το ηλεκτοομαγγητικό πεδίο	; 3 4
	Ανακύκλωση North Europe Information	4
	(Nordic Countries) Δήλωση για απαγορευμένες ουσίες	4 4
2	Η δική σας Digital PhotoFrame Εισαγωγή	5
	Περιεχόμενα συσκευασίας Επισκόπηση του PhotoFrame	5 7
3	Ξεκινήστε Εγκατάσταση του στοιχείου στήριξης Σύνδεση στο ρεύμα Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης Σύνδεση υπολογιστή Ενεργοποίηση PhotoFrame	8 8 8 9 9
4	Χρησιμοποιήστε την Digital PhotoFrame Προβολή φωτογραφιών Αναζήτηση φωτογραφιών σε	10 10
	πρόσβαση στο μενού φωτογραφιών Επιλογή εφέ φωτογραφιών Επιλογή πλαισίου φωτογραφίας Περιστροφή φωτογραφίας Ζουμ και περικοπή φωτογραφίας Δημιουργία άλμπουμ Διαγραφή άλμπουμ Μετονομασία άλμπουμ Αναπαραγωγή βίντεο Αναπαραγωγή μουσικής	 11 12 12 12 13 14 14 15 16
	Αντιγραφή/Διαγραφή φωτογραφιών ή αρχείων	17

5	Slideshow Επιλογή σειράς στο slideshow Επιλογή εφέ μετάβασης Επιλογή συχνότητας slideshow Προβολή κολάζ φωτογραφιών Επιλογή φωτογραφίας φόντου	19 19 19 20 20 21
6	Ρύθμιση Επιλογή γλώσσας της οθόνης Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης Προστασία/κατάργηση προστασίας περιεχομένου κάρτας μνήμης Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας Ρύθμιση μορφής ώρας και ημερομηνίας Εμφάνιση ρολογιού Ρύθμιση υπενθύμισης συμβάντος Αημιουργία υπενθύμισης συμβάντος Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας συμβάντος Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υπενθύμισης Διαγραφή υπενθύμισης Επιλογή φωτογραφίας ως υπενθύμισης Ρύθμιση επανάληψης Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης προβολής σύμφωνα την ώρα Ενεργοποίηση demo Ρύθμιση αυτόματου προσανατολισμού Ρύθμιση ήχου κουμπιών Προβολή κατάστασης του PhotoFrame Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές	23 23 23 24 24 25 26 27 27 27 27 28 29 30 31 30 31 με 32 33 34 35 35
7	Πληροφορίες προϊόντος	37
8	Συχνές ερωτήσεις	39
9	Γλωσσάρι	40

Χρειάζεστε βοήθεια;

Επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips. com/welcome όπου μπορείτε να βρείτε ένα πλήρες σετ υλικού υποστήριξης, όπως για παράδειγμα το εγχειρίδιο χρήσης, τις πιο πρόσφατες ενημερώσεις λογισμικού και απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις.

EL 1

Ελληνικά

1 Σημαντικό

Ασφάλεια

Προφυλάξεις ασφαλείας και συντήρηση

- Μην αγγίζετε, πιέζετε, τρίβετε ή χτυπάτε την οθόνη με σκληρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε μόνιμη βλάβη στην οθόνη.
- Όταν το προϊόν δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέετέ το από την πρίζα.
- Πριν καθαρίσετε την οθόνη, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα. Καθαρίζετε την οθόνη μόνο με μαλακό, νωπό με νερό πανί. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ουσίες όπως αλκοόλ, χημικά ή οικιακά καθαριστικά για να καθαρίσετε το προϊόν.
- Μην τοποθετείτε ποτέ το προϊόν κοντά σε πηγή γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της άμεσης ηλιακής ακτινοβολίας.
- Μην εκθέτετε ποτέ το προϊόν σε βροχή ή νερό. Μην τοποθετείτε ποτέ υγρά δοχεία, όπως βάζα, κοντά στο προϊόν.
- Μην ρίχνετε το προϊόν κάτω. Εάν το προϊόν πέσει, θα προκληθεί βλάβη.
- Διατηρείτε τη βάση μακριά από καλώδια.
- Βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε και χρησιμοποιείτε υπηρεσίες ή λογισμικό από αξιόπιστες πηγές χωρίς ιούς ή επιβλαβές λογισμικό.
- Το προϊόν έχει σχεδιαστεί μόνο για εσωτερική χρήση.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο το παρεχόμενο τροφοδοτικό για το προϊόν.

Σημείωση

Εγγύηση

Κανένα από τα εξαρτήματα δεν μπορεί να επισκευαστεί από το χρήστη. Μην ανοίγετε ή αφαιρείτε καλύμματα που βρίσκονται στο εσωτερικό του προϊόντος. Επισκευές μπορούν να γίνουν μόνο από Κέντρα Σέρβις της Philips και επίσημα καταστήματα επισκευών. Διαφορετικά θα ακυρωθεί κάθε εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Εάν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία που απαγορεύεται ρητά στο παρόν εγχειρίδιο, καθώς και οποιεσδήποτε μετατροπές ή διαδικασίες συναρμολόγησης που δεν συνιστώνται ή εγκρίνονται στο παρόν εγχειρίδιο, θα ακυρωθεί η εγγύηση.

Be responsible Respect copyrights

Η πραγματοποίηση αντιγράφων υλικού που φέρει προστασία αντιγραφής, όπως προγραμμάτων υπολογιστών, αρχείων, μεταδόσεων και ηχογραφήσεων, άνευ σχετικής εξουσιοδότησης, ενδέχεται να συνιστά καταστρατήγηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, και ως εκ τούτου ποινικό αδίκημα. Δεν επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού για τους σκοπούς αυτούς.

Δήλωση συμμόρφωσης

Η Philips Consumer Lifestyle δηλώνει υπεύθυνα ότι το προϊόν συμμορφώνεται με τις ακόλουθες προδιαγραφές ΕΝ60950-1:2006 (Απαίτηση ασφάλειας εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών) ΕΝ55022:2006 (Απαίτηση ραδιοφωνικών παράσιτων εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών) ΕΝ55024:1998 (Απαίτηση ανοσίας εξοπλισμού τεχνολογίας των πληροφοριών) ΕΝ61000-3-2:2006 (Όρια αρμονικών εκπομπών ρεύματος) EN61000-3-3:1995 (Όρια διακύμανσης και αστάθειας)

ακόλουθες διατάξεις των οδηγιών που ισχύουν

73/23/ΕΕС (Οδηγία χαμηλής τάσης) 2004/108/ΕС (Οδηγία ΕΜC) 2006/95/ΕΕС (Τροποποίηση της οδηγίας ΕΜC και της οδηγίας χαμηλής τάσης) και παράγεται από μια κατασκευαστική εταιρεία σε επίπεδο ISO9000.

Απόρριψη στο τέλος της ωφέλιμης διάρκειας ζωής

- Το νέο σας προϊόν περιέχει υλικά που μπορούν να ανακυκλωθούν και επαναχρησιμοποιηθούν. Εξειδικευμένες εταιρίες μπορούν να ανακυκλώσουν το προϊόν προκειμένου να αυξήσουν την ποσότητα των υλικών που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν και να περιορίσουν την ποσότητα που θα απορριφθεί.
- Βρείτε πληροφορίες για τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την απόρριψη της παλιά σας οθόνης από τον αντιπρόσωπό σας της Philips.
- (Για πελάτες στον Καναδά και τις Η.Π.Α.) Η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιείται σύμφωνα με τους τοπικούς διεθνείς και ομοσπονδιακούς κανονισμούς.

Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.eia.org (Consumer Education Initiative)

Πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση για τους καταναλωτές

Η Philips θέτει βιώσιμους στόχους σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο για τη βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής απόδοσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της. Ήδη από τα στάδια της οργάνωσης, του σχεδιασμού και της παραγωγής, η Philips δίνει έμφαση στη δυνατότητα εύκολης ανακύκλωσης των προϊόντων. Για τη Philips, η διαχείριση των προϊόντων μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής τους περιλαμβάνει τη συμμετοχή σε πρωτοβουλίες απόσυρσης και προγράμματα ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο, όπου αυτό είναι δυνατό, ιδιαίτερα σε συνεργασία με ανταγωνιστικά ονόματα. Προς το παρόν, υπάρχει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης που εφαρμόζεται σε ευρωπαϊκές χώρες, όπως την Ολλανδία, το Βέλγιο, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τη Δανία.

Στις Η.Π.Α., η Philips Consumer Electronics της Βόρειας Αμερικής έχει διαθέσει κεφάλαια για το Πρόγραμμα ανακύκλωσης ηλεκτρονικών προϊόντων της Electronic Industries Alliance (EIA) και σε πρωτοβουλίες ανακύκλωσης σε εθνικό επίπεδο για ηλεκτρονικά προϊόντα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους από οικιακές πηγές. Επιπλέον, το Northeast Recycling Council (NERC) - ένας πολυεθνικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός που έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του στην προώθηση της αγοράς ανακύκλωσης στοχεύει να εφαρμόσει ένα πρόγραμμα ανακύκλωσης.

Στην Ταϊβάν στην περιοχή του Ειρηνικού της Ασίας, τα προϊόντα μπορούν να αποσυρθούν μέσω της Υπηρεσίας προστασίας περιβάλλοντος (ΕΡΑ) προκειμένου να ακολουθήσουν τη διαδικασία διαχείρισης ανακύκλωσης προϊόντων ΙΤ. Λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση www.epa.gov. tw.

Συμμόρφωση με το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο

Η Koninklijke Philips Electronics N.V. κατασκευάζει και πουλά προϊόντα που απευθύνονται σε καταναλωτές και τα οποία, όπως κάθε ηλεκτρονική συσκευή, έχουν την ιδιότητα εκπομπής και λήψης ηλεκτρομαγνητικών σημάτων. Μία από τις κύριες επιχειρηματικές αρχές της Philips είναι η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ασφαλείας και υγείας, προκειμένου τα προϊόντα μας να πληρούν τις απαραίτητες νομικές προϋποθέσεις και να παραμένουν εντός των προτύπων EMF που ισχύουν κατά την ημερομηνία παραγωγής των προϊόντων.

Η Philips έχει δεσμευτεί στην ανάπτυξη, παραγωγή και πώληση προϊόντων που δεν έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Η Philips επιβεβαιώνει ότι εάν γίνει σωστός χειρισμός των προϊόντων της, ανάλογα με τη χρήση για την οποία προορίζονται, τότε είναι ασφαλής η χρήση τους, σύμφωνα με τα διαθέσιμα επιστημονικά στοιχεία. Η Philips διαδραματίζει ενεργό ρόλο στην ανάπτυξη των διεθνών προτύπων EMF και ασφαλείας. Αυτό δίνει στη Philips τη δυνατότητα να προβλέπει τις περαιτέρω εξελίξεις στον τομέα της τυποποίησης ώστε να τις ενσωματώνει έγκαιρα στα προϊόντα της.

Ανακύκλωση



Το προϊόν σας έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων με ρόδες, το προϊόν αυτό καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ:



Μην απορρίπτετε ποτέ το προϊόν σας μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ενημερωθείτε σχετικά με την ισχύουσα τοπική νομοθεσία για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή μέθοδος απόρριψης των παλιών σας προϊόντων θα συμβάλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Δήλωση για απαγορευμένες ουσίες

Το παρόν προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις RoHs και Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

2 Η δική σας Digital PhotoFrame

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήλθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.



• Βάση

Εισαγωγή

Με το PhotoFrame, είναι δυνατή η αναπαραγωγή:

- Φωτογραφιών JPEG
- Μουσικής MP3
- Βίντεο M-JPEG (μορφή *.avi)

Μπορείτε να τοποθετήσετε το PhotoFrame στο τραπέζι ή να το κρεμάσετε στον τοίχο.

Περιεχόμενα συσκευασίας



Philips Digital PhotoFrame



• Τροφοδοτικό AC-DC



- CD-ROM
 - Ψηφιακό εγχειρίδιο χρήσης
 - Λογισμικό υπολογιστή για Windows



• Καλώδιο USB



Οδηγίες γρήγορης εκκίνησης



 (Για το SPF2107 και το SPF2207) Δύο επιπλέον παιδικά πλαίσια

Επισκόπηση του PhotoFrame



1 0

 Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του PhotoFrame

(2) №8

- Αναπαραγωγή slideshow/μουσικής/ βίντεο
- Αλλαγή λειτουργίας για slideshow
- (Για φωτογραφίες/βίντεο)
 Μεγέθυνση

3 ▲/▼/◀/►

- Επιλογή του προηγούμενου/ επόμενου/δεξιού/αριστερού στοιχείου
- ④ OK
 - (Για μουσική/βίντεο) Παύση/ συνέχιση αναπαραγωγής
 - Επιβεβαίωση επιλογής

5

- Είσοδος στο κύριο μενού
- (Για φωτογραφίες/βίντεο)
 Σμίκρυνση

6 RESET

- Επαναφορά ρυθμίσεων στις εργοστασιακές προεπιλογές
- (7) 🦛
 - Υποδοχή για μονάδα USB flash
- 9 🗠
 - Υποδοχή για καλώδιο USB σε PC
- 10 ■CF
 - Υποδοχή για κάρτα CF

(1) SD/MMC/xD/MS/MS Pro

- Υποδοχή για κάρτα SD/MMC/xD/ MS/MS Pro
- (12) DC
 - Υποδοχή για τροφοδοτικό AC-DC
- (13) Οπή στοιχείου στήριξης
- 14 Οπή ανάρτησης στον τοίχο

3 Ξεκινήστε

Προσοχή

 Χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα ελέγχου μόνο όπως αναφέρεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης.

Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στο παρόν κεφάλαιο με τη σειρά που αναφέρονται. Εάν επικοινωνήσετε με τη Philips, θα σας ζητηθεί ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς της συσκευής. Ο αριθμός μοντέλου και ο αριθμός σειράς βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Σημειώστε τους αριθμούς εδώ: Αριθμός μοντέλου

Αριθμός σειράς

Εγκατάσταση του στοιχείου στήριξης

Για να τοποθετήσετε το PhotoFrame σε επίπεδη επιφάνεια, πρέπει να προσαρτήσετε το παρεχόμενο στοιχείο στήριξης στο πίσω μέρος του PhotoFrame.

1 Τοποθετήστε το στοιχείο στήριξης στο PhotoFrame.



2 Βιδώστε καλά το στοιχείο στήριξης στην οπή στοιχείου στήριξης.

Σύνδεση στο ρεύμα

Σημείωση

- Κατά την τοποθέτηση του PhotoFrame, βεβαιωθείτε ότι η πρόσβαση στο βύσμα τροφοδοσίας και την πρίζα είναι εύκολη.
- 1 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην υποδοχή DC του PhotoFrame.



Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.

Σύνδεση συσκευής αποθήκευσης

Προσοχή

 Μην αφαιρείτε μια συσκευή αποθήκευσης από το PhotoFrame κατά τη μεταφορά αρχείων από ή προς τη συσκευή αποθήκευσης.

Μπορείτε να αναπαράγετε φωτογραφίες, μουσική ή βίντεο σε μια από τις παρακάτω συσκευές αποθήκευσης που είναι συνδεδεμένη στο PhotoFrame:

- Compact Flash τύπου Ι
- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card
- Multimedia+ Card
- Ка́рта хD
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (με προσαρμογέα)

- Μονάδα μνήμης USB
 Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε
 τη λειτουργία όλων των τύπων μέσων
 κάρτας μνήμης.
- Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης.



- Οι φωτογραφίες που είναι αποθηκευμένες στη συσκευή αποθήκευσης προβάλλονται σε λειτουργία slideshow.
- Για να αφαιρέσετε μια συσκευή αποθήκευσης, τραβήξτε την από το PhotoFrame.

Σύνδεση υπολογιστή



- Μην αποσυνδέσετε το PhotoFrame από τον υπολογιστή κατά τη μεταφορά αρχείων ανάμεσα στο PhotoFrame και τον υπολογιστή.
- Συνδέστε το παρεχόμενο καλώδιο USB στο PhotoFrame και τον υπολογιστή.



- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μεταφορά και απόθεση αρχείων από τον υπολογιστή στο φάκελο του PhotoFrame.
- 2 Όταν ολοκληρωθούν όλες οι ενέργειες αντιγραφής και αποθήκευσης, αποσυνδέστε το καλώδιο USB από τον υπολογιστή και το PhotoFrame.

Ενεργοποίηση PhotoFrame

Σημείωση

- Μπορείτε να απενεργοποιήσετε το PhotoFrame μόνο μετά την ολοκλήρωση όλων των ενεργειών αντιγραφής και αποθήκευσης.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το Φ για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο.
 → Εμφανίζεται ένα μήνυμα βοήθειας για τα πλήκτρα ελέγχου.

Welcome to Philips DPF	PHILIPS
Help	
Helpful Hints for Control Keys Toggle to Slideshow, Thumbnail, or Main menu Play: Play photos in slideshow, Browse or Calendar OK: Confirm selected item Menu: Quick access to the menu options. Key pads to move Up, Down, Up Right or Left Press any key to close this page	O Play O OK O Menu Power
Show help messages.	ок Салсеі

 Για άμεση πρόσβαση στο κύριο μενού, πατήστε

4 Χρησιμοποιή στε την Digital PhotoFrame

Προβολή φωτογραφιών

Σημείωση

- Στο PhotoFrame είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο φωτογραφιών JPEG.
- Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Photos] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



- Εμφανίζονται οι διαθέσιμες πηγές φωτογραφιών.
- 2 Επιλέξτε μια πηγή φωτογραφιών και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



- 3 Επιλέξτε ένα άλμπουμ και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
 - Οι φωτογραφίες στο άλμπουμ
 εμφανίζονται σε λειτουργία
 μικρογραφιών.
- 4 Πατήστε ^κ8 για έναρξη της αναπαραγωγής slideshow.
 - Σε λειτουργία slideshow, πατήστε
 ◄/▶ για προβολή της επόμενης/
 προηγούμενης φωτογραφίας.
 - Σε λειτουργία slideshow, πατήστε 8 για εναλλαγή ανάμεσα σε λειτουργία slideshow, περιήγησης, ημερολογίου και παιδικού ρολογιού (μόνο για το SFP2107 και το SPF2207).

Δύο επιλογές για το παιδικό ρολόι (SPF2107):

• Πριγκίπισσα



Αστροναύτης



Ελληνικά

Δύο επιλογές για το παιδικό ρολόι (SPF2207):

• Πεταλούδα



• Κουνελάκι



🔆 Συμβουλή

- Σε λειτουργία slideshow, το PhotoFrame προβάλλει αυτόματα όλες τις φωτογραφίες.
- Σε λειτουργία περιήγησης, το PhotoFrame προβάλλει την τρέχουσα φωτογραφία και μπορείτε να πατήσετε
- Σε λειτουργία ημερολογίου, το PhotoFrame προβάλει τις φωτογραφίες με το ημερολόγιο.
- Σε λειτουργία παιδικού ρολογιού, μπορείτε να επιλέξετε μια ευχάριστη κινούμενη εικόνα για να ταιριάζει με τα πλαίσια του PhotoFrame.

Αναζήτηση φωτογραφιών σε λειτουργία μικρογραφιών και πρόσβαση στο μενού φωτογραφιών

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε περιήγηση σε μεγάλο αριθμό φωτογραφιών σε λειτουργία μικρογραφιών. Σε λειτουργία μικρογραφιών, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο μενού φωτογραφιών για επεξεργασία φωτογραφιών.

- Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Photos] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
 - Σε λειτουργία Slideshow ή περιήγησης, μπορείτε να πατήσετε
 ΟΚ για να μετακινηθείτε στις φωτογραφίες σε λειτουργία μικρογραφιών.
- 2 Επιλέξτε μια πηγή φωτογραφιών και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε ένα άλμπουμ και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
 - Οι φωτογραφίες στο άλμπουμ
 εμφανίζονται σε λειτουργία
 μικρογραφιών.



Πατήστε ▲/▼/◄/▶ για να επιλέξετε μια φωτογραφία και, στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

 Για να επιλέξετε όλες τις φωτογραφίες που εμφανίζονται στην οθόνη, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ΟΚ** για περισσότερο από 1 δευτερόλεπτο. 5 Πατήστε 🗐 για πρόσβαση στο [Photo Menu] και διαχείριση των φωτογραφιών.

Photo Menu		
Copy to	PhtotFrame	
Delete	UVMMC Card	
Photo Effects	and SD	7700
Frames	C-F C-HIL	
Rotate	Minmory Stick	
Zoom and Crop	in-Card	
	1155	720 X 540 2007/01/07
		Source Photo Frame
Choose your storage m	edia to copy your photos to.	O Play Slideshow
		(О) ОК
		Exit Photo Menu



Συμβουλή

• Εάν ο αριθμός των φωτογραφιών στο άλμπουμ υπερβαίνει τις 16, μπορείτε να πατήσετε ▲/▼ για να μετακινηθείτε στις 16 επόμενες/προηγούμενες φωτογραφίες.

Επιλογή εφέ φωτογραφιών

- 1 Στο [Photo Menu], επιλέξτε [Photo Effects] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε ένα εφέ και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



Επιλογή πλαισίου φωτογραφίας

- 1 Στο [Photo Menu], επιλέξτε [Frames] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε ένα πλαίσιο και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Photo Menu		
Copy to	No Effect	
Delete	Banner	
Photo Effects	Blob	740
Frames	Broken	
Rotate	Cloud	
Zoom and Crop	Ellipse	
	Explosion	720 X 540 2007/01/07
	Heart	Source:Photo Frame
Add a shape to your photo.		O Play Slideshow

Περιστροφή φωτογραφίας

- 1 Στο [Photo Menu], επιλέξτε [Rotate] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε προσανατολισμό και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Ζουμ και περικοπή φωτογραφίας

1 Στο [Photo Menu], επιλέξτε [Zoom and **Crop]** και πατήστε **OK** για επιβεβαίωση.



- 2 Πατήστε ^κ8 για μεγέθυνση σε μια φωτογραφία.
 - Πατήστε
 για σμίκρυνση σε μια φωτογραφία.
- 3 Πατήστε ▲/▼/◀/► για περικοπή φωτογραφίας και, στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε [Yes] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

🔆 Συμβουλή

 Η λειτουργία ζουμ και περικοπής ισχύει μόνο για φωτογραφίες με ανάλυση μεγαλύτερη από 800 x 600 pixel.

Δημιουργία άλμπουμ

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα άλμπουμ στο PhotoFrame και σε μια συσκευή αποθήκευσης συνδεδεμένη με το PhotoFrame.

- 1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Photos] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια πηγή φωτογραφιών και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



- 3 Επιλέξτε [New Album] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
 - 🛏 Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.



- 4 Για να εισαγάγετε το νέο όνομα (μέχρι 24 χαρακτήρες), επιλέξτε αλφαβητικό/ αριθμητικό χαρακτήρα και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέζτε [abc] στο πληκτρολόγιο που εμφανίζετε και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε [Enter] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Διαγραφή άλμπουμ

- 1 Επιλέξτε ένα άλμπουμ.
- 2 Πατήστε (Γ) για πρόσβαση στο μενού του άλμπουμ.
- 3 Επιλέξτε [Delete Album] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



 Εμφανίζεται ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Photos Source PhotoFrame				PHILIPS	
My album 1					
Rename Album		Paula			
Delete	Yes	Delete albi	um?	No	
Delete the album.				O Pla OK Exi	y Slideshow t Alum Menu

4 Επιλέξτε [Yes] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Μετονομασία άλμπουμ

- Επιλέξτε ένα άλμπουμ.
- 2 Πατήστε (Γ) για πρόσβαση στο μενού του άλμπουμ.
- 3 Επιλέξτε [Rename Album] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 - Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.

iname.	AID	um	_								
-		2	3	4	5	6	7	8	9	0	X
A		В	C	D	E	F	G	H	1	1	+ +
J	I	K	L	М	N	0	Р	Q	R		Enter
S		T	U	۷	W	X	Y	Z			Litter
		_	_	Sp	ace	_			al	bc	Cancel
iter an A	lbu	m N	ame a	nd pre	ss ente	er to ci	onfirm) Pl	av Slideshow

- 4 Για να εισαγάγετε το νέο όνομα (μέχρι 24 χαρακτήρες), επιλέξτε αλφαβητικό/ αριθμητικό χαρακτήρα και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων
 και πεζών, επιλέξτε [abc] στο
 πληκτρολόγιο που εμφανίζετε και
 πατήστε OK για επιβεβαίωση.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε [Enter] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Αναπαραγωγή βίντεο

Σημείωση

- Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μόνο αναπαραγωγή αρχείων βίντεο M-JPEG (σε μορφή *.avi) στο PhotoFrame.
- Για καλύτερη συμβατότητα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το παρεχόμενο λογισμικό υπολογιστή (για Windows) για μεταφορά αρχείων βίντεο στο PhotoFrame και αναπαραγωγή.
- Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Video] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Photos	s
Video	
Music	
Slides	how
Setup	

2 Επιλέξτε μια πηγή και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Source		
PhotoFrame	Album	
SD/MMC Card	PC Folder 1	
CF Card	PC Folder 2	
Memory Stick	R01.avi	
xD Card	R02.avi	
USB drive	R03.avi	
hoose the Video so	urce.	O Play

3 Επιλέξτε ένα άλμπουμ/φάκελο και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Για να επιλέξετε αρχεία σε έναν
 υποφάκελο, επαναλάβετε το βήμα 3.

4 Επιλέξετε ένα φάκελο για αναπαραγωγή.

- Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ΟΚ.
- 5 Πατήστε ^κ8 για έναρξη της αναπαραγωγής. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
- Για διακοπή, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ^κ8.
- Για παύση, πατήστε **ΟΚ**.
- Για συνέχιση, πατήστε **ΟΚ** ξανά.
- Για αναπαραγωγή σε πλήρη οθόνη, πατήστε ^κ8.
- Για διακοπή της αναπαραγωγής σε πλήρη οθόνη, πατήστε ^κ8.
- Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε
 ▲/▼.
- Για επιλογή του επόμενου/ προηγούμενου αρχείου, πατήστε
- Για σίγαση της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▼ μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο ≮.
- Για αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης, πατήστε επανειλημμένα 3.

Αναπαραγωγή μουσικής

Σημείωση

 Στο PhotoFrame είναι δυνατή η αναπαραγωγή μόνο μουσικών αρχείων MP3 (MPEG Audio Layer III).

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Music] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε μια πηγή και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



- 3 Επιλέξτε ένα άλμπουμ/φάκελο και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 - Για να επιλέξετε αρχεία σε έναν υποφάκελο, επαναλάβετε το βήμα 3.
- 4 Επιλέξετε ένα φάκελο για αναπαραγωγή.

- Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία,
 πατήστε και κρατήστε πατημένο το OK.
- 5 Πατήστε ^κ8 για έναρξη της αναπαραγωγής. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής,
- Για παύση, πατήστε **ΟΚ**.
- Για συνέχιση, πατήστε ΟΚ ξανά.
- Για διακοπή, πατήστε 🖉.
- Για επιλογή του επόμενου/ προηγούμενου αρχείου, πατήστε ◄/ ►.
- Για προσαρμογή της έντασης, πατήστε
 ▲/▼.
- Για σίγαση της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ▼ μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο ≮.
- Για αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης, πατήστε επανειλημμένα **Ξ**.

Αναπαραγωγή μουσικής υπόκρουσης

1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Music] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε μια πηγή και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Music		PHILIPS
Source		
PhotoFrame	Album	
SD/MMC Card	PC Folder 1	
CF Card	PC Folder 2	
Memory Stick	R1.mp3	
xD Card	R2.mp3	
USB drive	R3.mp3	
Choose the Music so	urce.	O Play
		О ок
		ŏ

- 3 Επιλέξτε ένα άλμπουμ/φάκελο και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 - Για να επιλέξετε αρχεία σε έναν υποφάκελο, επαναλάβετε το βήμα 3.
- 4 Επιλέξτε ένα αρχείο και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 - Για να επιλέξετε όλα τα αρχεία, πατήστε και κρατήστε πατημένο το ΟΚ.
- 5 Πατήστε (Γ) για πρόσβαση στη λίστα μενού.
- 6 Επιλέξτε [Play at Background] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 7 Επιλέξτε [Yes] και πατήστε OK για έναρξη της αναπαραγωγής.

Source FhotoFrame	PHILIPS	
Music Menu		
Copy to	No	
Delete	Yes	
Play at Background		
Chand a la via a dha a a la su	a description of the scheme word	0
Start playing the select	ed music at background.	Ок
		Exit Music Menu
		O Exit Music Menu

Αντιγραφή/Διαγραφή φωτογραφιών ή αρχείων

Μπορείτε να αντιγράψετε ή να διαγράψετε μια φωτογραφία ή ένα αρχείο μουσικής/ βίντεο στο PhotoFrame.

Προσοχή

 Μην αφαιρείτε ποτέ μια συσκευή αποθήκευσης προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιγραφής ή διαγραφής.

Προτού αντιγράψετε ή διαγράψετε ένα αρχείο,

- Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Photos] /
 [Video] / [Music] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε μια πηγή και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε ένα άλμπουμ/φάκελο και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 - Για να επιλέξετε έναν υποφάκελο,
 επαναλάβετε το βήμα 3.
- 4 Επιλέξτε μια φωτογραφία/φάκελο και πατήστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
 - Για να επιλέξετε όλες τις φωτογραφίες/αρχεία σε ένα άλμπουμ/φάκελο, πατήστε και κρατήστε πατημένο το **ΟΚ**.
- 5 Πατήστε 🛙 για πρόσβαση στη λίστα μενού.

Για αντιγραφή,

1 Στη λίστα μενού, επιλέξτε [Copy to] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Photo Menu		
Copy to	PhotoFrame	
Delete	SD/MMC Card	
Photo Effects	CF Card	
Frames	Memory Stick	ent.
Rotate	xD Card	
Zoom and Crop	USB drive	800 X 600
		2009/01/02
		Source:PhotoFrame
hoose your storage	media to copy to.	O Play Slideshow
		🔘 ок
		O Exit Photo Menu

2 Επιλέξτε ένα φάκελο προορισμού και πατήστε OK για έναρξη της αντιγραφής.

🔆 Συμβουλή

 Όταν η μνήμη δεν επαρκεί για αποθήκευση περισσότερων εικόνων, εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος.

Για διαγραφή,

Στη λίστα μενού, επιλέξτε [Delete] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Ελληνικά

5 Slideshow

Επιλογή σειράς στο slideshow

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε προβολή slideshow με διαδοχική ή τυχαία σειρά.

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Slideshow]
 και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

PhotoFrame		
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		Ļ
		PHIL

2 Επιλέξτε [Slideshow sequence] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



3 Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Επιλογή εφέ μετάβασης

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Slideshow]
 και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε [Transition Effect] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Settings		
Slideshow sequence	No Transition	
Transition Effect	Random	
Frequency	Sliding	
Collage	Fading	
Background color	Bars	
	Translation	
	Snail	
	Stairs	
noose the transition ef	fect between photos.	O Play Slideshow

3 Επιλέξτε εφέ μετάβασης και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Συμβουλή

 Εάν επιλέξετε [Random], θα χρησιμοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα εφέ μετάβασης με τυχαία σειρά σε όλες τις φωτογραφίες του slideshow.

Επιλογή συχνότητας slideshow

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Slideshow] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε [Frequency] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Slideshow		PHILIPS
Settings		
Slideshow sequence	5 Seconds	
Transition Effect	10 Seconds	
Frequency	30 Seconds	
Collage	1 Minute	
Background color	5 Minutes	
	30 Minutes	
	1 Hour	
	4 Hours	
Choose the slideshow tr	ansition time.	O Play Slideshow
		(О) ОК
Choose the slidesnow ti	ansidon ume.	ОК

3 Επιλέξτε χρόνο μετάβασης και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Προβολή κολάζ φωτογραφιών

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Slideshow]
 και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Photos	
Video	
Music	
Slideshow	
Setup	
	ļ

2 Επιλέξτε [Collage] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Slideshow		PHILIPS
Settings		
Slideshow sequence Transition Effect Frequency	Single Multi	
Background color		
Display multiple photos	frame.	O Play Slideshow

- 3 Επιλέξτε [Multi] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε διάταξη.
- 5 Πατήστε ◄ (Δεξιά) για να επιλέξετε[Photo 1].
- 6 Πατήστε ξανά ◄ (Δεξιά) για πρόσβαση στις επιλογές πηγής φωτογραφιών.
- 7 Επιλέξτε μια φωτογραφία από μια πηγή φωτογραφιών.

8 Επαναλάβετε τα βήματα 5 έως 7 μέχρι να επιλεχτούν όλες οι φωτογραφίες για μορφοποίηση.



- 9 Πατήστε ^κ8 για έναρξη της προβολής κολάζ.
 - Για διακοπή της προβολής κολάζ, επιλέξτε **[Slideshow]>[Collage]>[Single]**και πατήστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

🔆 Συμβουλή

- Εάν επιλέξετε διάταξη κολάζ, το PhotoFrame θα εμφανίσει ένα στατικό κολάζ και η λειτουργία slideshow θα απενεργοποιηθεί.
- Εάν επιλέξετε φορμά [Random], το PhotoFrame θα δημιουργήσει αυτόματα το κολάζ βάσει τυχαίας επιλογής και της βέλτιστης διάταξης των φωτογραφιών, και θα προβάλει τα κολάζ σε λειτουργία slideshow.

Επιλογή φωτογραφίας φόντου

Μπορείτε να επιλέξετε το χρώμα του πλαισίου φόντου για τις φωτογραφίες που είναι μικρότερες από την οθόνη του PhotoFrame.

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Slideshow] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

- 2 Επιλέξτε [Background Color] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε χρώμα φόντου / [Auto fit] / [RadiantColor] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 - Εάν επιλέξετε χρώμα φόντου, το PhotoFrame θα προβάλει μια φωτογραφία με χρώμα φόντου ή μαύρη γραμμή.



Εάν επιλέξετε [Auto fit], το PhotoFrame θα επεκτείνει τη φωτογραφία για να γεμίσει την οθόνη. Θα παρατηρηθεί όμως παραμόρφωση της εικόνας.



Εάν επιλέξετε [RadiantColor], το PhotoFrame θα επεκτείνει το χρώμα στα άκρα της φωτογραφίας που είναι μικρότερη από την πλήρη οθόνη για να γεμίσει την οθόνη, χωρίς όμως μαύρες γραμμές ή παραμόρφωση του λόγου διαστάσεων.



6 Ρύθμιση

Επιλογή γλώσσας της οθόνης

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε [Language] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



- 3 Επιλέξτε [Language Setting] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε μια γλώσσα και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Προσαρμογή φωτεινότητας οθόνης

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα του PhotoFrame για βέλτιστη προβολή φωτογραφιών.

- Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέζτε [Brightness] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



3 Πατήστε ▲/▼ για να προσαρμόσετε τη φωτεινότητα και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



Προστασία/κατάργηση προστασίας περιεχομένου κάρτας μνήμης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής σε μια διαθέσιμη συσκευή αποθήκευσης του PhotoFrame. Για να μην διαγράψετε φωτογραφίες από μια συσκευή αποθήκευσης, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία διαγραφής σε μια συσκευή αποθήκευσης.

- Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε [Memory Card] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



3 Επιλέξτε [Delete enable] / [Delete disable] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας

 Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε [Time and Date] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness Language Memory Card Event Reminder Time and Date	Set time Set time format Set date Set date format Show clock	
Smart Power Status Auto Orientation		
Set the time and date	of system	Play Slideshow

3 Επιλέξτε [Set time] / [Set date] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Setup Options		PHILIPS
Time and Date		
Set time	04:36PM	
Set time format		
Set date		
Set date format		
Show clock		
Set the time and date of sys	tem	O Play Slideshow
		O Ok
		Ő

4 Πατήστε ▲/▼/</>
και OK για να εισαγάγετε την τρέχουσα ώρα/ ημερομηνία και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Setup Options		PHILIPS
Time and Date		
Set time	04:36PM	
Set time format	~	
Set date		1
Set date format]
Show clock		1
		1
		1
		1
Set the time and date of syst	em	O Play Slideshow
		O Ok
		õ

Ρύθμιση μορφής ώρας και ημερομηνίας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη μορφή της ώρας και της ημερομηνίας που εμφανίζεται στο PhotoFrame.

1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

PhotoFrame		
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		*
		PHILI

2 Επιλέξτε [Time and Date] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness Language Memory Card Event Reminder Time and Date	Set time Set time format Set date Set date format Show clock	
Smart Power Status Auto Orientation		
Set the time and date	of system	Play Slideshow Ok

3 Επιλέξτε [Set time format] / [Set date format] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup Options		PHILIPS
Time and Date		
Set time	12 Hours	
Set time format	24 Hours	
Set date		
Set date format		
Show clock		
		1
Set the time format of	system	O Play Slideshow
		O Ok
		0

4 Επιλέξτε τη μορφή ώρας/ημερομηνίας και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Εμφάνιση ρολογιού

Μπορείτε να εμφανίσετε το ρολόι ή το ημερολόγιο σε slideshow στο PhotoFrame.

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε [Time and Date] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	Set time]
Language	Set time format]
Memory Card	Set date]
Event Reminder	Set date format]
Time and Date	Show clock	
Smart Power]
Status]
Auto Orientation	I DOTATION IN	
Set the time and date	e of system	O Play Slideshow Ok

3 Επιλέξτε [Show clock] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

ILIPS
show
S

- Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστεΟΚ για επιβεβαίωση.
 - [No clock] (Δεν εμφανίζεται ρολόι.)
 - [In slideshow] (Εμφανίζεται ρολόι.)
 - [Both] (Εμφανίζεται ρολόι και ημερολόγιο.)

Ελληνικά

Ρύθμιση υπενθύμισης συμβάντος

Μπορείτε να δημιουργήσετε μια υπενθύμιση για ένα ειδικό συμβάν και να επιλέξετε μια φωτογραφία, η οποία θα εμφανίζεται τη δεδομένη στιγμή.

🔆 Συμβουλή

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στο PhotoFrame προτού ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία για μια υπενθύμιση συμβάντος.

Δημιουργία υπενθύμισης συμβάντος

 Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Photos	
Video	
Music	
Slideshow	
Setup	
	PHILIP
	Photos Video Music Slideshow Setup

2 Επιλέξτε [Event Reminder] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



3 Επιλέξτε [New reminder] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



- 🛏 Εμφανίζεται ένα πληκτρολόγιο.
- 4 Για να εισαγάγετε το νέο όνομα (μέχρι 24 χαρακτήρες), επιλέξτε αλφαβητικό/ αριθμητικό χαρακτήρα και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 - Για εναλλαγή μεταξύ κεφαλαίων και πεζών, επιλέζτε [abc] στο πληκτρολόγιο που εμφανίζετε και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 5 Όταν ολοκληρωθεί η εισαγωγή του ονόματος, επιλέξτε [Enter] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας συμβάντος

Σημείωση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στο PhotoFrame προτού ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία για μια υπενθύμιση συμβάντος.
- Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

PhotoFrame		
	Discourse	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		ł
		PHIL

2 Επιλέξτε [Event Reminder] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



3 Επιλέξτε μια υπενθύμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup Options		PHILIPS
Event Reminder		
New reminder	Set	
Snooze	Delete reminder	
My reminder1	Photos	
	Set Time	
	Set Date	
	1	
Set the reminder.		Play Slideshow
		O Ok

- 4 Επιλέξτε [Set time] / [Set date] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 5 Πατήστε ▲/▼/∢/► και ΟΚ για να ρυθμίσετε την ώρα/ημερομηνία και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Συμβουλή

 Όταν η υπενθύμιση σάς ειδοποιεί, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί μία φορά για να τη διακόψετε. Για να διακόψετε τη λειτουργία επανάληψης, πατήστε το ίδιο κουμπί δύο φορές.

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση υπενθύμισης

1 Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε [Event Reminder] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	New reminder	
Language	Snooze	
Memory Card	1	
Event Reminder		
Time and Date		
Smart Power		
Status		
Auto Orientation		
Set a reminder		O Play Slideshow Ok

3 Επιλέξτε μια υπενθύμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



- 4 Επιλέξτε [Set] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 - Επιλέξτε [On] για να
 ενεργοποιήσετε την υπενθύμιση και
 πατήστε OK για επιβεβαίωση.
 - Για να απενεργοποιήσετε την υπενθύμιση, επιλέξτε [Off] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Διαγραφή υπενθύμισης

- Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
- 2 Επιλέξτε [Event Reminder] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- 3 Επιλέξτε μια υπενθύμιση και πατήστεΟΚ για επιβεβαίωση.
- 4 Επιλέξτε [Delete reminder] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup Options Event	Reminder	PHILIPS
My reminder1		
Set	No	
Delete reminder	Yes	
Photo		
Time		a diana
Date		
		O Play Slideshow
		О ок
		0

5 Επιλέξτε [Yes] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Επιλογή φωτογραφίας ως υπενθύμισης

Μπορείτε να επιλέξετε μια φωτογραφία ως υπενθύμιση. Κάθε υπενθύμιση συμβάντος ενεργοποιεί μόνο την πιο πρόσφατα καθορισμένη φωτογραφία. Εάν δεν έχει καθοριστεί φωτογραφία, η υπενθύμιση θα χρησιμοποιήσει την προεπιλεγμένη φωτογραφία εκκίνησης της Philips.

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Photos	_
Video	
Music	
Slideshow	
Setup	
	*
	1000

2 Επιλέξτε [Event Reminder] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	New reminder	
Language	Snooze	
Memory Card		
Event Reminder		
Time and Date		
Smart Power		1
Status		
Auto Orientation		
Set a reminder		O Play Slideshow Ok

3 Επιλέξτε μια υπενθύμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup Options		PHILIPS
Event Reminder		
New reminder	Set	
Snooze	Delete reminder	
My reminder1	Photos]
	Set Time	1
	Set Date	
		1
		1
		1
Set the reminder.		Play Slideshow
		0

4 Επιλέξτε [Photo] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



- 5 Επιλέξτε μια πηγή φωτογραφιών και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- Επιλέξτε μια φωτογραφία και πατήστε
 ΟΚ για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση επανάληψης

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε [Event Reminder] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



3 Επιλέξτε [Snooze] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



Ενεργοποιήστε μια επιλογή και πατήστεΟΚ για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης προβολής σύμφωνα με την ώρα

Μπορείτε να καθορίσετε την ώρα που το PhotoFrame θα ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτόματα την προβολή.

Σημείωση

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία στο PhotoFrame προτού ρυθμίσετε τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης. Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

PhotoFrame		
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		*
		PHIL

2 Επιλέξτε [Smart power] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	Off	
Language	Set Time	
Memory Card		
Event Reminder		
Time and Date		
Smart Power		
Status		
Auto Orientation		
Set the smart power to	o control power system	Play Slideshow

3 Επιλέξτε [Set time] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



4 Επιλέξτε [Weekday] / [Weekend] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup Options Smart	Power	PHILIPS
Set time		
Weekday	Set On/Off	
Weekend	Auto on	
	Auto off	
Set the event time		O Play Slideshow
		O Ok
		0

- 5 Επιλέξτε [Auto on] / [Auto off] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 - Για ακύρωση [Auto on] / [Auto off],
 επιλέξτε [Set On/Off] > [Off].
- 6 Πατήστε ▲/▼/◀/► και OK για να ρυθμίσετε την ώρα για τη λειτουργία αυτόματης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης και πατήστε OK για επιβεβαίωση.





• Καθημερινά: Δευτέρα 00:00 έως Παρασκευή 23:59

• Σαββατοκύριακο: Σάββατο 00:00 έως Κυριακή 23:59

Ενεργοποίηση demo

 Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε [DEMO] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Setup		PHILIPS		
Options				
Set Beep	On			
DEMO	Off			
et the DEMO.		O Play Slideshow		

3 Επιλέξτε [On] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση αυτόματου προσανατολισμού

Μπορείτε να προβάλλετε φωτογραφίες με σωστό προσανατολισμό ανάλογα με την οριζόντια ή κάθετη τοποθέτηση του PhotoFrame.

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε [Auto Orientation] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



- 3 Επιλέξτε [Enable] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προσανατολισμού και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
 - Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματου προσανατολισμού, επιλέξτε το [Disable] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση ήχου κουμπιών

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε [Set Beep] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup		PHILIPS
Options		
Set Beep	On	
DEMO	Off	
Settings		
Set the beep.		Play Slideshow

- 3 Επιλέξτε [On] για να ενεργοποιήσετε τον ήχο κουμπιών και πατήστε OK για επιβεβαίωση.
 - Για να απενεργοποιήσετε τον ήχο κουμπιών, επιλέξτε **[Off]** και πατήστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Προβολή κατάστασης του PhotoFrame

Μπορείτε να δείτε τον ελεύθερο χώρο, τα συνδεδεμένα μέσα και την έκδοση υλικολογισμικού του PhotoFrame.

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

PhotoFrame		
	Photos	
	Video	
	Music	
	Slideshow	
	Setup	
		*
		PHILIPS

2 Επιλέξτε [Status].



 Η κατάσταση του PhotoFrame εμφανίζεται στο δεξί μέρος της οθόνης.

Επαναφορά στις εργοστασιακές προεπιλογές

Στο κύριο μενού, επιλέξτε [Setup] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.



2 Επιλέξτε [Settings] και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Setup		PHILIPS
Options		
Set Beep DEMO	Default	
Settings		
Set the factory defa		Play Slideshow
Set the factory defa	un varue.	бок

3 Επιλέξτε [Default] και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

7 Πληροφορίες προϊόντος

Σημείωση

 Οι πληροφορίες προϊόντος υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση.

Εικόνα/Οθόνη

- Γωνία προβολής: @ C/R > 10, 140° (H)/100° (V)
- Διάρκεια ζωής, έως το 50% της φωτεινότητας: 20000 ώρες
- Λόγος διαστάσεων: 4:3
- Ανάλυση οθόνης: 800 × 600
- Φωτεινότητα (τυπική): 250 cd/m²
- Λόγος αντίθεσης (τυπικός): 300:1

Χαρακτηριστικά ήχου

- Υποστηριζόμενη μορφή ήχου: MP3 (MPEG Audio Layer III)
- Ρυθμός bit: 16 ~ 320 Kbps
- Ρυθμός δειγματοληψίας: 8 ~ 48 KHz
- Ισχύς εξόδου ηχείου (RMS): 0,8W

Χαρακτηριστικά βίντεο

- Υποστηριζόμενο φορμά βίντεο: *.avi (M-JPEG)
- Μέγεθος βίντεο: ≤ 640 × 480
- Ρυθμός πλαισίου: ≤ 30 fps

Συνδεσιμότητα

USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Μέσα αποθήκευσης

- Τύποι καρτών μνήμης:
 - Compact Flash τύπου I
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card
 - Ка́рта хD
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro (με προσαρμογέα)
 - USB: μονάδα USB flash
- Χωρητικότητα ενσωματωμένης μνήμης:
 512 MB (Για έως και 500 φωτογραφίες υψηλής ευκρίνειας, 26MB περίπου χρησιμοποιούνται από το σύστημα)

Διαστάσεις

- Καθορισμένες διαστάσεις με το στοιχείο στήριξης (Π × Υ × Β): 194,0 × 158,8 × 93,0 χιλ.
- Βάρος (Κύρια μονάδα): 0,385 κιλά
- Εύρος θερμοκρασίας (λειτουργία): 0°C -40°C/32°F - 104°F
- Εύρος θερμοκρασίας (αποθήκευση): -10°C - 60°C/14°F - 140°F

Τροφοδοσία

- Είσοδος: 100 240 V ~ 50/60 Hz 0,3 A
- Έξοδος: 9V --- 1,0 A
- Επίπεδο αποδοτικότητας: ΙV
- Κατανάλωση: Σύστημα ενεργοποιημένο 7 W
- Υποστηριζόμενη λειτουργία
 τροφοδοσίας: τροφοδοσία ΑC

Αξεσουάρ

- Τροφοδοτικό AC-DC
- Καλώδιο USB
- Βάση
- (Για το SPF2107 και το SPF2207) Δύο επιπλέον παιδικά πλαίσια
- Οδηγός γρήγορης έναρξης
- CD-ROM, συμπεριλαμβάνεται
 - Εγχειρίδιο χρήσεως
 - Λογισμικό υπολογιστή για Windows

Ευκολία

- Συσκευή ανάγνωσης καρτών:
 Ενσωματωμένη
- Υποστηριζόμενα φορμά φωτογραφιών:
 φωτογραφία JPEG (αρχεία JPEG μέχρι 10MB, 48 MP)
- Υποστηριζόμενη τοποθέτηση: αυτόματος προσανατολισμός φωτογραφιών, οριζόντια, κάθετα
- Κουμπιά και κουμπιά ελέγχου: 3 κουμπιά, πλήκτρο πλοήγησης 4 κατευθύνσεων και Enter
- Λειτουργία αναπαραγωγής: περιήγηση πλήρους οθόνης, slideshow, περιήγηση σε μικρογραφίες
- Διαχείριση άλμπουμ: δημιουργία (Create), διαγραφή (Delete), επεξεργασία (Edit), μετονομασία (Rename)

- Επεξεργασία φωτογραφιών: αντιγραφή (Copy), διαγραφή (Delete), περιστροφή (Rotate), ζουμ & περικοπή (Zoom & crop)
- Εφέ φωτογραφιών: ασπρόμαυρο (Black and White), σέπια (Sepia)
- Ρύθμιση slideshow: τυχαία (Random), διαδοχικά (Sequential), εφέ μετάβασης (Transition effect), κολάζ (Collage) (πολλές φωτογραφίες)
- Φόντο οθόνης: μαύρο (Black), λευκό (White), γκρι (Gray), αυτόματη προσαρμογή (Auto-fit), Radiant color
- Λειτουργία ρύθμισης: προσαρμογή φωτεινότητας (Brightness), γλώσσα (Language), κατάσταση (Status), υπενθύμιση συμβάντος (Event reminder) με επανάληψη, ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση ηχητικής ειδοποίησης (Beep on/off), ρύθμιση ώρας και ημερομηνίας (Set time and date), ενεργοποίηση/απενεργοποίηση προβολής ρολογιού (Clock display), πηγή φωτογραφίας (Photo source), αυτόματη ενεργοποίηση/απενεργοποίηση (Auto on/off)
- Κατάσταση συστήματος: έκδοση υλικολογισμικού, υπολειπόμενη μνήμη
- Συμβατότητα Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/XP η μεταγενέστερη έκδοση
- Κανονιστικές εγκρίσεις: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Ελβετία
- Πρόσθετα αξεσουάρ: συμβατότητα με κλειδαριά Kensington
- Γλώσσες εμφάνισης στην οθόνη:
 Αγγλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Γαλλικά,
 Ιταλικά, Ολλανδικά, Δανέζικα, Ρωσικά,
 Απλοποιημένα Κινέζικα, Παραδοσιακά
 Κινέζικα, Πορτογαλικά

8 Συχνές ερωτήσεις

Η οθόνη LCD ενεργοποιείται με την αφή;

Η οθόνη LCD δεν ενεργοποιείται με την αφή. Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά στο πίσω μέρος του PhotoFrame για τον έλεγχό του.

Μπορώ να αλλάξω φωτογραφίες για slideshow χρησιμοποιώντας διαφορετικές κάρτες μνήμης;

Ναι. Όταν μια κάρτα μνήμης έχει συνδεθεί στο PhotoFrame, μπορείτε να εμφανίσετε τις φωτογραφίες που έχουν αποθηκευτεί στη συγκεκριμένη κάρτα σε λειτουργία slideshow.

Υπάρχει ενδεχόμενο βλάβης της οθόνης LCD εάν προβάλλει την ίδια φωτογραφία για πολλή ώρα;

Οχι. Το PhotoFrame έχει δυνατότητα προβολής της ίδιας φωτογραφίας για 72 ώρες συνεχόμενα χωρίς ενδεχόμενο πρόκλησης βλάβης στην οθόνη LCD. Μπορώ να χρησιμοποιήσω το PhotoFrame κατά τη διάρκεια των χρονικών διαστημάτων που έχουν οριστεί για αυτόματη απενεργοποίηση;

Nai. Μπορείτε να πατήσετε Ο για να ενεργοποιήσετε το PhotoFrame.

Γιατί το PhotoFrame δεν εμφανίζει μερικές από τις φωτογραφίες μου;

Το PhotoFrame υποστηρίζει μόνο φωτογραφίες JPEG. Βεβαιωθείτε ότι αυτές οι φωτογραφίες JPEG δεν είναι κατεστραμμένες. Γιατί το PhotoFrame δεν εμφανίζει ορισμένα από τα αρχεία μουσικής μου;

Το PhotoFrame υποστηρίζει μόνο αρχεία μουσικής MP3 (MPEG Audio Layer III). Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα αρχεία μουσικής MP3 (MPEG Audio Layer III) δεν είναι κατεστραμμένα.

Γιατί το PhotoFrame δεν εμφανίζει ορισμένα από τα αρχεία βίντεό μου;

Το PhotoFrame υποστηρίζει μόνο αρχεία βίντεο M-JPEG (σε μορφή *.avi). Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα αρχεία βίντεο M-JPEG δεν είναι κατεστραμμένα.

Γιατί το PhotoFrame δεν μεταβαίνει σε κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης αφού το ρυθμίσω;

Αρχικά, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει σωστά την τρέχουσα ώρα, την ώρα αυτόματης απενεργοποίησης και την ώρα αυτόματης ενεργοποίησης. Το PhotoFrame απενεργοποιεί αυτόματα την προβολή την καθορισμένη ώρα αυτόματης απενεργοποίησης. Εάν η δεδομένη ώρα έχει παρέλθει για αυτή την ημέρα, η συσκευή εισέρχεται σε κατάσταση αυτόματης απενεργοποίησης τη δεδομένη ώρα από την επόμενη ημέρα.

Το PhotoFrame υποστηρίζει CF II; Όχι. Το PhotoFrame δεν υποστηρίζει CF II. Μπορώ να αυξήσω το μέγεθος της μνήμης για να αποθηκεύω περισσότερες εικόνες στο PhotoFrame;

Οχι. Η εσωτερική μνήμη του PhotoFrame είναι καθορισμένη και δεν μπορεί να επεκταθεί. Ωστόσο, μπορείτε να πραγματοποιείτε εναλλαγή σε διαφορετικές φωτογραφίες χρησιμοποιώντας διαφορετικές συσκευές αποθήκευσης στο PhotoFrame.

Το PhotoFrame είναι ενεργοποιημένο αλλά δεν ανταποκρίνεται. Τι να κάνω;

Βεβαιωθείτε ότι το PhotoFrame είναι ενεργοποιημένο. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια καρφίτσα για να πατήσετε το κουμπί **RESET** που βρίσκετε στο πίσω μέρος για να επαναφέρετε τη συσκευή.

9 Γλωσσάρι

A

Aspect ratio

Aspect ratio refers to the length to height ratio of TV screens. The ratio of a standard TV is 4:3, while the ratio of a high-definition or wide TV is 16:9. The letter box allows you to enjoy a picture with a wider perspective on a standard 4:3 screen.

J IPEG

A very common digital still picture format. A still-picture data compression system proposed by the Joint Photographic Expert Group, which features small decrease in image quality in spite of its high compression ratio. Files are recognized by their file extension '.jpg' or '.jpeg.'

Μ

Memory Stick

Memory Stick Μια κάρτα μνήμης flash για ψηφιακή αποθήκευση σε φωτογραφικές μηχανές, βιντεοκάμερες και άλλες συσκευές χειρός.

Motion JPEG

Motion JPEG (JPEG-M) είναι η ανεπίσημη ονομασία για φορμά πολυμέσων, όπου κάθε καρέ βίντεο ή πεδίο πεπλεγμένης εικόνας μιας ακολουθίας ψηφιακού βίντεο συμπιέζεται ξεχωριστά ως εικόνα JPEG. Χρησιμοποιείται συχνά σε κινητές συσκευές όπως ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.

K

Κλειδ. Kensington

Υποδοχή ασφαλείας Kensington (λέγεται επίσης K-Slot ή κλειδαριά Kensington). Μέρος ενός αντικλεπτικού συστήματος. Είναι μια μικρή, μεταλλικά ενισχυμένη τρυπούλα που βρίσκεται σχεδόν σε κάθε μικρό ή φορητό υπολογιστή και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ειδικά σε ακριβούς και/ή σχετικά ελαφριούς, όπως φορητούς υπολογιστές, οθόνες υπολογιστών, παιχνιδομηχανές, και προβολείς βίντεο. Χρησιμοποιείται για προσάρτηση μιας συσκευής κλειδαριάς με καλώδιο, ειδικά αυτές του Kensington.

Κάρτα CF

Κάρτα CompactFlash Μια κάρτα μνήμης που χρησιμοποιεί μνήμη flash για την αποθήκευση δεδομένων σε μια μικρότερη κάρτα. Μια κάρτα CompactFlash κάνει εύκολη την προσθήκη δεδομένων σε μια πληθώρα υπολογιστικών συσκευών, συμπεριλαμβανομένου ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών και συσκευών αναπαραγωγής μουσικής, επιτραπέζιων υπολογιστών, προσωπικών ψηφιακών βοηθών (PDA), ψηφιακών συσκευών εγγραφής ήχου και εκτυπωτών φωτογραφιών.

Κάρτα ΜΜC

Κάρτα Multimedia Mια κάρτα μνήμης flash που παρέχει αποθήκευση για κινητά, PDA και άλλες συσκευές χειρός. Η κάρτα χρησιμοποιεί μνήμη flash για εφαρμογές ανάγνωσης/εγγραφής ή τσιπ ROM (ROM-MMC) για στατικές πληροφορίες, το τελευταίο χρησιμοποιείται ευρέως για την προσθήκη εφαρμογών σε PDA χειρός.

Κάρτα SD

Ασφαλής ψηφιακή κάρτα μνήμης. Μια κάρτα μνήμης flash που παρέχει αποθήκευση για ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά και PDA. Οι κάρτες SD χρησιμοποιούν τον ίδιο παράγοντα μορφής 32 × 24χιλ. όπως η Κάρτα MultiMedia (MMC), αλλά είναι λίγο πιο παχιές (2.1χιλ. έναντι 1.4χιλ.), και οι συσκευές ανάγνωσης καρτών SD δέχονται και τα δύο φορμά. Είναι διαθέσιμες κάρτες χωρητικότητας έως και 4GB.

Κάρτα xD

EXtreme Digital Picture Card. Μια κάρτα μνήμης flash που χρησιμοποιείται στις ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές.





