


**SRU 9400\_10**




Tiecieties ar Philips Internetā  
<http://www.philips.com>



**Ātra un Vienkārša iestatīšana**  
[www.philips.com/urc](http://www.philips.com/urc)

**Lietošanas instrukcija**

**PIEZĪMES**



A series of horizontal dotted lines for taking notes.

Sākotnēja apskate .....	3
Tālvadības pults iestatīšana .....	4
Jūsu ierīču uzstādīšana .....	4
Taustiņu apmācība .....	5
Taustiņu kopēšana .....	6
Darbību virkņu programmēšana .....	6
Displeja iestatījumu regulēšana .....	7
Tālvadības pults lietošana .....	7
Ierīces izvēle .....	7
Pieskārienu ekrāna un cieto taustiņu lietošana .....	7
Darbību virkņu lietošana .....	7
Atbalsts .....	8
Traucējumu novēršana .....	8

SĀKOTNĒJA APSKATE

Paldies par Philips SRU9400 universālās tālvadības pults iegādi. Ar šo tālvadības pulti Jūs varat darbināt piecas ierīces: TV, Video magnetofonu, DVD, Digitālo satelīta uztvērēju un Pastiprinātāju.


- Sāciet ar **bateriju** ievietošanu tālvadības pultī, kā aprakstīts 4.lpp. Vairumā gadījumu, Jums jau tad jāvar vadīt augstāk minētās 5 ierīces, ja tās ir Philips ierīces.
- Pēc tam **iestatiet** tālvadības pulti. Ar to Jūs varat:
  - Vadīt ne-Philips ierīces.
  - Iemācīt funkcijas no citām tālvadības pultīm.
  - Kopēt funkcijas no viena taustiņa uz citu.
  - Izpildīt vairāku taustiņu funkcijas ar vienu taustiņa nospiešanu. Tas ir aprakstīts nodaļā “Tālvadības pults iestatīšana”, 4.lpp.
- **Izbaudiet** tālvadības pulti. Skatiet ilustrāciju 2.lpp un nodaļu “Tālvadības pults lietošana” 7.lpp, lai iegūtu papildus informāciju par tālvadības pults lietošanu.

- |                              |                                    |
|------------------------------|------------------------------------|
| ① Gaidīšanas režīma taustiņš | ⑩ Režīma taustiņš                  |
| ② Ierīces indikatori         | ⑪ Pieskārienu ekrāna taustiņi      |
| ③ Lapu taustiņi              | ⑫ Iestatīšanas taustiņš            |
| ④ Izvēlnes taustiņš          | ⑬ Ceļveža taustiņš                 |
| ⑤ Klusuma taustiņš           | ⑭ Bultiņu taustiņi un taustiņš OK  |
| ⑥ Atpakaļ/Iziet taustiņš     | ⑮ Informācijas taustiņš            |
| ⑦ Skaļumu skaļāk taustiņš    | ⑯ Kanālu augšup taustiņš           |
| ⑧ Skaļumu klusāk taustiņš    | ⑰ Kanālu lejup taustiņš            |
| ⑨ Krāsainie taustiņi         | ⑱ Iepriekšējās programmas taustiņš |

## SĀKOTNĒJA APSKATE

### Bateriju ievietošana Tālvadības pultī

1. Uzspiediet uz bateriju nodalījuma vāciņa tālvadības pults aizmugurē un bīdiet to bultiņas virzienā.
2. Ievietojiet trīs L06 vai AA tipa sārnu baterijas bateriju nodalījumā, kā parādīts.
3. Iebīdiet vāciņu atpakaļ, līdz tas ieklikšķinās kārtīgi savā vietā.  
Pēc dažiem mirkļiem, parādās TV pieskārienu ekrāna taustiņu pirmā lapa.



### Bateriju nomaiņa

Kad baterijas ir gandrīz tukšas, parādās **Zema uzlādes līmeņa** ikona . Nomainiet baterijas ar jaunām L06 vai AA tipa sārnu baterijām un sekojiet vietējiem noteikumiem, lai izņemtu tukšās baterijas.

## TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANA

### Jūsu ierīču uzstādīšana

Lai vadītu ne-Philips ierīci ar šo tālvadības pulti, Jums jāievada uzstādīšanas kods attiecīgajai ierīcei, kas ir atkarīgs no ražotāja. Jūs varat atrast uzstādīšanas kodu sarakstu šīs lietošanas pamācības aizmugurē.

1. Lietojiet Režīma taustiņu (**Mode**), lai izvēlētos ierīci, kuru vēlaties vadīt. Iedegas **ierīces indikators**.

2. Nospiediet un turiet trīs sekundes taustiņu . Parādās **iestatīšanas** izvēlne.

3. Spiediet  **iestatīšanas** izvēlnē. Parādās ciparu tastatūra.



4. Meklējiet Jūsu ierīces marku un attiecīgos **4-ciparu uzstādīšanas kodus** šīs lietošanas pamācības aizmugurē.

5. Ievadiet pirmo **4-ciparu uzstādīšanas kodu** uz ciparu tastatūras.  
Ja IR-koda iestatījums ir aktivizēts, Koda taustiņš (**Code**) nomirkšķinās divreiz.  
Uz pieskārienu ekrāna parādās pēdējā atvērtā lapa.


-vai-

- Ja IR-koda iestatījums nav aktivizēts, Koda taustiņš (**Code**) nomirkšķinās vienreiz. Pārbaudiet uzstādīšanas kodu un mēģiniet to ievadīt vēlreiz.

6. Pārbaudiet, vai taustiņi strādā ar Jūsu ierīci.

Ja ierīce nereaģē uz SRU9400, atkārtojiet instrukcijas no 2. soļa uz leju, un mēģiniet ievadīt nākamo uzstādīšanas kodu, kas ir Jūsu ierīces markas sarakstā.

Atkārtojiet instrukcijas no 1 līdz 6 katrai ierīcei, kuru vēlaties darbināt. Jūs varat izvēlēties citu ierīci ar Režīma taustiņu (**Mode**).



## KODI

Pye	0673	0566	Technica	1124
QONIX		1078	Technics	0517 1517 1935
Radionette	0768 0896 1933	0668	Technika	0797 1124 1142 0858
Raite		0692	Technosonic	1078 1142
Rank Arena		0745	Techwood	0740 0566 2021
RCA		0549 0678	Tedelex	0717 1255
REC	0716 0793	0517	Telefunken	0817 1110 0815 1255
Red Star		0797 0815	Teletech	0740
Reoc		0795	Tensai	0717 0678 0797
Revoy		0726	Tevion	0678 1063 0795 0860 1757
Rimax		1178	Theta Digital	0598
Roadstar	0726 0717 0716 0740		Thomson	0578 0549 1281
	0845 0757 1078 0860		Tokai	0692 0815
Ronin		0737	Tokwa	0732 0743
Rotel		0650	Top Sucess	1251
Rowa		1031 0744	Toshiba	0530
Rownsnic		0750	TRANS-continents	0858
Saba		0678 0578	Transonic	0699
Sabaki		0795	Trio	0797
Saivod		0858 0797	TSM	1251
Salora		0768	Umax	0717 1178
Samsung	0600 0847	0517	United	0815 0757 1110 0817 1255 0699
Sansui	0722 0743 0795 0750			0722 1142 0726 0795 1124 0740
	0797 1255 1722		Universal Multimedia	0795
Sanyo	0697 0722 0817 0740		Universum	0768 0740 0618 0806 0817
Scan		0732	Venturer	0817
ScanMagic		0757 1757	Vestel	0740 2021
Schaub Lorenz		0815 0797	Vietia	0732
Schneider	0810 0858 0806 0566 0732		Viewmaster	1111 1251
	0815 0740 0678 0896 0817		Voxson	0757 0858 0717
	1180 1128 0673		V Trek	1255
Scientific Labs		0795	Waitec	1251
Scott	0745 0678 0699 1063		Walkvision	0744
Seeltech		1251	Welkin	0858
SEG	0740 0692 0795 2021		Wellington	0740
Shanghai		0699	Welttech	1248
Sharp	0657 0740 0722		Weltstar	0740
Sherwood		0744 0768	Wesder	0726
Shinco		0744	Wharfedale	0713 0795 0723 0750
Sigmatek		1251	Wilson	0858
Silva		0815 0858	Windy Sam	0600
Silva Schneider		0858 1933	Woxter	1178 1251
Singer	0717 0743 0750 0795		XBox	0549
Sinudyne		1281	XLogic	0797 0795 1255
Sistemas		0699	XMS	0815 0716 0797
Skymaster		0757 0795	Xoro	1248
Skysonic		0793	Yakumo	1031
Skyworth		0793	Yamada	1031 1178
Sliding		1142	Yamaha	0566 0673 0517
Slim Art		0797	Yamakawa	0692 0737 0792 1131
Slim Devices		0560	Yelo	0745
SM Electronic	0757 0795 0717		Yukai	0757
Smart	0745 0732 0740		Zenith	0530 0618 0768
Sonashi		0743 0858		
Soniko		0815		
Sony	0560 1097 1560 1930			
	0799 0600 1931			
Soundmaster		0795		
Soundmax		0795		
Soundwave		0810		
Standard	0678 0795 0815 0858			
Star Clusters		0795		
Starmedia	0845 0920 1251			
Strong		0740		
Sunkai		0797		
Sunstech		0858 1124		
Sunwood		0815		
Supervision		0757 0795		
Supratech		0920		
SVA		0699		
Synn		0795		
Tandberg	0740 1722			
Targa		0768		
Tatung		0797		
Tchibo		0768		
TCM		0768		
Teac	0744 0768 0598 0795			
	0618 0817 0860			

## TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANA

### IR-kodu komplektu meklēšana


Ja Jūs sarakstā nevarat atrast Jūsu ierīces marku un attiecīgo uzstādīšanas kodu, Jūs varat ļaut tālvadības pultij meklēt pareizo uzstādīšanas kodu.

- Lietojiet **Režima** taustiņu (**Mode**), lai izvēlētos ierīci, kurai Jūs vēlaties atrast uzstādīšanas kodu. Pārlicinieties, ka šī ierīce ir ieslēgta.  
Iedegas **Ierīces indikators**.
- Nospiediet un 3 sekundes turiet .  
Parādās **Iestatīšanas** izvēlne. 
- Iestatīšanas** izvēlnē spiediet .  
Parādās taustiņi **Search** (Meklēt) un **Exit Setup** (Izslēgt iestatīšanu).
- Nospiediet un turiet taustiņu **OK**.  
Tālvadības pults sāk raidīt izslēgšanas/gaidīšanas režīma komandas izvēlētajai ierīcei. Katru reizi, kad tiek nosūtīts jauns kods, **Ierīces indikators** mirkšķinās.
- Tiklīdz ierīce izslēdzas, atlaidiet taustiņu **OK**. Pārlicinieties, ka netiek spiesti citi taustiņi.  
Ir aktivizēts IR kodu komplekts izvēlētajai ierīcei un pieskārienu ekrānā parādās pēdējā atvērtā lapa ierīcei.
- Izmēģiniet** ierīces specifiskos taustiņus.  
Ja aktivizētais IR-kodu komplekts ir pareizs, ierīces specifiskie taustiņi strādās pareizi.  
Ja ir taustiņi, kas nestrādā pareizi, atkārtojiet instrukcijas **2 līdz 5**, lai atkal meklētu uzstādīšanas kodu.

### Taustiņu apmācība

Jūs varat ļaut šai SRU9400 tālvadības pultij **iemācīties** taustiņus no Jūsu oriģinālās tālvadības pults, piemēram, ja oriģinālās tālvadības pults funkciju nepiedāvā pieskārienu ekrāna taustiņi.

- Atveriet **Iestatīšanas** izvēlni un spiediet .  
Pieskārienu ekrānā parādās pēdējās izvēlētas ierīces **1.lapa**.
- Novietojiet SRU9400 tālvadības pulti un oriģinālo tālvadības pulti **2 collu vai 6 centimetru** attālumā vienu no otras.
- Spiediet **taustiņu** uz **SRU9400** tālvadības pults, kuram Jūs vēlaties iemācīt taustiņu no oriģinālās tālvadības pults.  
Taustiņš **Learn** (Mācīties) paliek ieslēgts.  
**Padoms** Jūs varat piekļūt citiem izvēlētais ierīces taustiņiem ar taustiņu **Page 2** (2.lapa), vai Jūs varat izvēlēties citu ierīci ar **Režīma taustiņu (Mode)**.
- Spiediet **taustiņu** uz **oriģinālās** tālvadības pults.  
Augstas intensitātes pikstiens norāda, ka SRU9400 ir veiksmīgi apguvusi taustiņu. Divreiz nomirkšķinās taustiņš **Learn** (Mācīties) un atkal parādās **Iestatīšanas** izvēlne.  
-vai-  
Zemas intensitātes pikstiens norāda, ka SRU9400 nav apguvusi taustiņu. Vienreiz nomirkšķinās taustiņš **Learn** (Mācīties) un atkal parādās **Iestatīšanas** izvēlne.
- Atkārtojiet soļus **1 līdz 4** katram taustiņam, kuru Jūs vēlaties iemācīt SRU9400 tālvadības pultij.



## Taustiņu kopēšana

Ja Jūs vēlaties lietot noteiktu ierīces funkciju uz šīs tālvadības pults, lai vadītu citu ierīci, Jūs šo funkciju varat **kopēt**, kopējot taustiņu. Piemēram, ja Jūsu ierīcī (DVD, TV, VCR) skaļumu kontrolē pastiprinātājs, Jūs varat kopēt pastiprinātāja lapas skaļuma funkcijas uz DVD lapa.

1. Atveriet **Iestatīšanas** izvēlni un spiediet . Pieskārienu ekrānā parādās pēdējās izvēlētais ierīces **1.lapa**.
2. Spiediet **avota** taustiņu, no kura Jūs vēlaties kopēt funkciju. Tas var būt jebkurš taustiņš, izņemot Page 1 (1.lapa), Page 2 (2.lapa), Setup (Iestatīšana) un Mode (Režims).
3. Ar taustiņu **Mode** (Režims) izvēlieties ierīci, uz kuru Jūs vēlaties kopēt avota taustiņu. Pieskārienu ekrānā parādās izvēlētais ierīces 1.lapa.
4. Spiediet **mērķa** taustiņu, uz kuru Jūs vēlaties kopēt avota taustiņu. Ja SRU9400 ir veiksmīgi nokopējusi taustiņu, divreiz mirkšķinās taustiņš **Copy** (Kopēt) un atkal parādās **Iestatīšanas** izvēlne.  
-vai-  
Ja SRU9400 nenokopēja taustiņu, vienreiz mirkšķinās taustiņš **Copy** (Kopēt) un atkal parādās **Iestatīšanas** izvēlne.

## Darbību virkņu programmēšana

Jūs varat ieprogrammēt līdz 4 darbības virknēm, lai vadītu Jūsu ierīces.

### Kas ir darbību virkne?

Darbību virkne ir **secīga taustiņu spiešana**, ko Jūs varat ieprogrammēt. Piemēram, lai skatītos DVD, Jums parasti:

- Jāieslēdz TV;
- Jāieslēdz DVD;
- Jāieslēdz telpiskās skaņas sistēma;
- Jāizvēlas pareizā ieeja uz Jūsu TV un telpiskās skaņas sistēmas;
- Jāspiež atskaņošanas taustiņš, lai sāktu atskaņot DVD.

Izmantojot **darbību virkni**, tālvadības pults izpilda visus šos soļus ar **tikai vienu taustiņa nospiešanu**.

Jūs varat piekļūt darbību virknēm vienmēr, spiežot  un izvēloties darbību virknes numuru. Papildus informācijai par piekļušanu darbību virknēm skatīt nodaļu "Darbību virkņu lietošana", 7.lpp.

Lai ieprogrammētu darbību virkni:

1. Atveriet **Iestatīšanas** izvēlni un spiediet . Parādās numuri 1 līdz 4.
2. Izvēlieties **numuru**, zem kura Jūs vēlaties saglabāt darbību virkni. Ja tur jau ir saglabāta darbību virkne, tā tiks pārrakstīta. Pieskārienu ekrānā parādās pēdējā izvēlēta ierīce.
3. **Secīgi** spiediet **taustiņus**, kas izveido darbību virkni. **Piezīmes** Vienā darbību virknē Jūs varat ieprogrammēt līdz 12 soļiem. Ja Jūs mēģināt ieprogrammēt 13.soli, darbību virkne tiek automātiski saglabāta un atkal parādās uzstādīšanas izvēlne. Jūs varat piekļūt citiem izvēlētais ierīces taustiņiem ar taustiņu **Page 2** (2.lapa), vai Jūs varat izvēlēties citu ierīci ar taustiņu **Mode** (Režims).
4. Spiediet taustiņu **OK**, lai pabeigtu darbību virkni. Taustiņš **Macro** (Darbību virkne) divreiz nomirkšķinās un pieskārienu ekrānā parādās pēdējā atvērtā ierīces lapa.

Emerson	0618	0732	0896	Luxman			0600
Enzer		0692	0793	Luxor	1031	0740	1757
EuroLine		0815	1142	1110	Magnavox	0530	0845
Ferguson		0678	1757	0740	Magnex		0750
Finlux	0768	0797	0618	0810	0699	1174	Manhattan
Fintec			0740	Marantz			0732
Firstline		0896	0678	Mark		0740	0722
Funai		0722		Marquant			0797
GE		0744		Matsui	0678	0740	0699
Geriatric		1078		Maxdorf			0815
Giec		1248		Maxim			0740
Global Link		1251		MBO		0717	0757
Global Solutions		0795		MDS			0726
Global Sphere		0795		Mecotek			0797
Go Video		0810		Medion	0858	0810	0678
GoldStar		0618	0768		0906	0657	1117
Goodmans	0740	1031	0750	0810	0757	MEI	0817
	0678	0817	0717	0845	0906	Memorex	0858
		0860	1248	1281	1757	Memory	1110
GPX			0768			Metz	0598
Graetz		0692				MiCO	0750
Gran Prix		0858				Microboss	0745
Grandin		0743	1281	0699		Micromax	1722
Grundig	0722	0802	0566	0678	0732	Micromedia	0530
	0817	0740	0697	0713	0750	Micromega	0566
			1722	1031	1757	Microsoft	0549
Grunkel		0797	0858			Microstar	0858
H&B		0845	0740			Minax	0740
Haaz		0795				Minerva	0732
Haier		1117				Minoka	0797
Hanseatic	0768	0810	1180	0817		Mirror	0906
HCM		0815				Mitsubishi	0740
HDT		0732				Mizuda	0845
HE		0757				Monyka	0692
Henß		0740				Mustek	0757
Hitachi	0691	0806	2021	0692	0600	0740	Mx Onda
Hitaker		0699				Myriad	1281
Höher		0858	1031	1251		Mystral	0858
Home Electronics		0757	0797			NAD	0768
Home Tech Industries		1251				Naiko	0797
Hyundai		0810	0793	1255		NEC	0896
ICP		1180				Neufunk	0692
Ingelen		0815				Nevir	0858
Inno Hit		0740				Nikkei	1281
Irradio	0768	1142	1251	0896	0797	Niintaus	1078
ISP		0722				Nordmende	0858
JDB		0757				NU-TEC	1255
JDV		1255				Omni	0717
Jeken		0726				Onkyo	0654
JMB		0722				Optimus	0598
JVC	0650	1967	1191	0566	0530	0894	Orava
jWIN		1078				Orion	0722
Karcher		0810				Oritron	0678
Kendo	0740	0726	0858	0699		P&B	0845
Kennex		0797	0740			Pacific	0795
Kenwood		0561	0517			Packard Bell	0858
KeyPlug		0797				Palladium	0722
Kihiro		0745	0797			Palsonic	0716
Kingavon		0845				Panasonic	0517
Kiss		0692				Panda	0744
Koda		0845				Papouw	0560
Koss		0678				peekTON	1251
Lawson		0732	0743	0795		Philips	0566
Lecson		0723				Phonotrend	0726
Lenco	0726	0678	0797	0845	0740	0858	Pioneer
Lenoir		1255				Pointer	0598
Lenox		0717				Portland	0797
Lexia		0726				Powerpoint	0717
LG	0768	0618	1933	0896		Prima	0745
Lifetec		0678	0858			Prima Electronic	0793
Limit		0743	0795			Prinz	1255
Lodos		0740				Prism	0793
Loewe		0566	0768			Proline	1180
LogicLab		0795					0678
Logik		0740					0713
Logix		0732	0810	1128			0713
Lumatron	0732	1142	1124	0768			1031
		0860	0740	0757			0860

## KODI

Roadstar	0824	1452
Saba	1181	
Samsung	1451	1322
Sansui	0216	0636 1116
Sanyo	0387	0771
Schneider	0771	1417 1205
SEG	1277	1581
Sharp		0213
Siemens		0636
Sony	1185 1885 1785	1786 1085
	1685 1285 1481	1585 1468
Soundwave		0636
Sunstech		1447
Tag McLaren		1216
TCM		0824
Teac	0824 0636 1305	0771
	1417 1452 1506	1205
Technics	1335 1336 1790	1545
	0235 1792 1315	1343
Techwood		1581
Telefunken		1416
Tevion		1452
Thomson	1181 1281	1381
Thorens	1216 1116 1296	1316 0216
Thorn		0771
Toshiba		1599
United		1417
Universum	1205 1452 0824	0636 1417
	0771 1116 1216 1296	1316 0216
Venturer		1417
Victor		0101
Voxson		1447
Waitec		1379
Watson		0824
Welttech		0824
Wharfedale		0636 1417
Yamaha	0203 1203	1303 0213
Yukai		1379
Zenith		0771

## DVD/DVDR

3D LAB		0566
A-Trend		0741
Acoustic Solutions	0757 0740	1255
AEG	0815 0797	0817
AFK		1255
Aim	0726	0699
Airis	1251	0699
Aiwa	0668 0722 0896	0560 1270
Akai	0817 0806 0815 1142	0793 0717
	0743 0740 0879 0732 1110	1722
AKI		0745
Akira		0726
Akura		1078
Alba	0744 0726 0740 0750 0722	0757
	0810 0566 0699 1078	1722
Albatros		1127
Alize		1178
All-Tel		0817
Amitech		0797
Amoi		0879
Armstrad	0740 1142	1178
Ansonic		0858
Apex Digital	0699	1127
Arena		0879
Aria		0920
Arianet		0920
Asono		1251
ATACOM		1251
ATD		0745
Audiosonic		0717
Audioworld		0817
Audix	1110	1131
Autovox		0740
Auvio		1117
AVVA		0757
Axion		0757

Basic Line	0740	2021
Baze		0699
BBK		1251 1111
Black Diamond	0740 0793	0860
Blaupunkt		0744
Blue Sky	0740 0726	0722
	0699 0678	0817
Boghe		1031 1248
Boman		0810 0815
Brainwave		0797 1142
Brandt	0678	0578 0530
Bush	0740 0722 0860 1722	0757
	0858 0726 0717 0716	0744
	0845 0906	0750
C-Tech		0795
Cambridge Audio	1111	0723
Cambridge Soundworks		0723
Campomatic Digital		1078
CAT		0726
Celestial		0699
cello		1757
Centrex	0699	1031
Centrum	0740 0806 0920	2021
CGV		0797
Cinetec		0740
cineULTRA		0726
Classic	0757	1757
Clatronic	0815 0806 0845	0699
Clayton		0740
Coby	0757	0879
Conia	0699	0879
Contel		0815
Continental Edison		0858
CrossWood		1180
Crown	0797 0678	0717
Crypto		1255
Cybercom		0858
CyberHome	0741	0843
Cytron	0743 0678	0732 0858
D-Vision		1142
Daewoo	0860 0732 0797	0741
Dalton		1063
Dansai	0797 0810 1142	1722
Dantax	0750	0722
DCE		0858
DEC	0726	0845
Decca		0797
Denon	0517 0661	1661
Denver	0726 0815 0845 1110	0699
Denzel		0692
Diamond	0678 0795 0750	0817
Dighome		0740
DigiLogic		0740
digIREd		0744
Digital i		0920
Digitor		0717
Digitrex	0699 1127	1031
DiK		0858
Dinamic		0815
DiViDo		0732
DK digital	0858	1281
DMTECH	1124 0810	0817
Dragon		0858
DSE		1757 0860
Dual	0858 0740 0692	0678
	0757 0810 0806	0817
Durabrand		0858 0740
DVX		0795
E-Boda		0750
E-Dem		1251
Eagle Tec		0741
Eclipse		0750
Electrohome		0797
Elfunk		0740
Elin		0797
Eita	0717 0797 0815	0817
	1142 1178	1078
Eitax		0793

## TĀLVADĪBAS PULTS IESTATĪŠANA

### Displeja iestatījumu regulēšana

Lietojot tālvadības pulti, displejs ieslēdzas. Pēc 6 sekundēm tas atkal izslēdzas. Jūs varat mainīt šo laiku, izvēloties vienu no iespējam zemāk:

1. Atveriet **Iestatīšanas** izvēlni un spiediet  . Parādās numuri 1 līdz 4.
2. Izvēlieties vajadzīgo displeja izslēgšanas:
  - 1 = 3 sekundes;
  - 2 = 6 sekundes;
  - 3 = 9 sekundes;
  - 4 = 12 sekundes.

Divreiz nomirkšķinās taustiņš **Display** (Displejs), lai norādītu, ka jaunais iestatījums ir saglabāts, un atkal parādās **Iestatīšanas** izvēlnē.

**Piezīme** Displeja izslēgšanās laikam ir ietekme uz bateriju darbības laiku: jo ilgāk displejs paliek ieslēgts, jo ātrāk baterijas izbeigsies.

## TĀLVADĪBAS PULTS LIETOŠANA

### Ierīces izvēle

Jūs varat izvēlēties tālvadības pulti uzstādīto ierīci ar Režīma taustiņu (**Mode**):

- Iedegas **Ierīces indikators**.
- Parādās pieskārienu ekrāna taustiņi izvēlētajai ierīcei.
- Cietie taustiņi darbinā izvēlēto ierīci.

### Pieskārienu ekrāna un cieto taustiņu lietošana

Jūsu ierīcēm visbiežāk lietotās funkcijas tiek nosegtas ar pieskārienu ekrāna taustiņiem un cietajiem taustiņiem.

Pieskārienu ekrānā parādās tikai funkcijas izvēlētajai ierīcei. Jūs varat piekļūt citu ierīču funkcijām, izmantojot taustiņu **Page 2** (2.lapa) pieskārienu ekrāna apakšā.

### Darbību virkņu lietošana

Šī tālvadības pults var saturēt līdz 4 dažādām darbību virknēm.

Darbību virknēm uz tālvadības pults var piekļūt ar taustiņu .

Šis taustiņš vienmēr parādās pieskārienu ekrāna taustiņu 1.lapā, neatkarīgi no vadītās ierīces.

1. Spiediet , lai piekļūtu ieprogrammētajām darbību virknēm. Pieskārienu ekrānā parādās numuri 1 līdz 4.
2. Spiediet numuru darbību virknei, kuru vēlaties izpildīt. Darbību virkne tiek izpildīta un iedegas pēdējās izvēlētajās ierīces **Ierīces indikators**.

## ATBALSTS

### Traucējumu novēršana

Problēma	Risinājums
Viens vai vairāki taustiņi nestrādā ar manu ierīci.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lai darbinātu ne-Philips ierīci ar SRU9400, Jums jāuzstāda šī ierīce SRU9400, izmantojot <b>uzstādīšanas</b> kodu, kas ir atsevišķs katram ražotājam. Skatīt "<i>Jūsu ierīču uzstādīšana</i>", 4.lpp.</li> <li>Ja Jūs nevarat atrast pareizo uzstādīšanas kodu Jūsu ierīcei, SRU9400 var <b>meklēt</b> pareizos IR-kodus pa visu datubāzi. Skatīt 5.lpp.</li> <li>SRU9400 var arī <b>apgūt</b> taustiņus no oriģinālās tālvadības pults. Skatīt "<i>Taustiņu apmācība</i>", 5.lpp.</li> </ul>
Es nevaru atrast manas ierīces marku SRU9400 kodu sarakstā.	SRU9400 var <b>meklēt</b> pa visu datubāzi, lai atrastu pareizos IR kodus. Skatīt 5.lpp.
Es nevaru atrast manas ierīces tipu uz SRU9400 vai ierīču sarakstā šīs Lietošanas pamācības aizmugurē.	<ul style="list-style-type: none"> <li>'TV režīms' satur krāsu TV, projektorus, TV-VCR kombinācijas, TV-DVD kombinācijas, plazmas TV un LCD TV.</li> <li>'VCR režīms' satur VCR un PVR/cieto disku ierakstītājus.</li> <li>'DVD režīms' satur DVD, DVDR un DVD-HDD kombinācijas.</li> <li>'STB režīms' satur satelīta uztvērējus, kabeļu kastītes un DVB-T/digitālos uztvērēju dekoderus.</li> <li>'Amp režīms' satur pastiprinātājus, A/V resiverus, mājas kinoteātru sistēmas un audio sistēmas.</li> </ul>
Es vairs nevaru pamodināt SRU9400.	Baterijas uzlādes līmenis ir pārāk zems. Izņemiet baterijas un ievietojiet jaunas.

Jūsu Philips universālās tālvadības pults modeļa numurs ir SRU9400/10.

Iegādes datums: \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ (dienu/mēnesis/gads)

## ATBRĪVOŠANĀS NO JŪSU VECĀ APRĪKOJUMA



Jūsu ierīce ir veidota un ražota ar augstas kvalitātes materiāliem no komponentēm, ko var pārstrādāt un lietot atkārtoti.

Ja šis pārsvītrotais riteņotās miskastes attēls ir pievienots ierīcei, tas nozīmē, ka ierīce atbilst Eiropas Direktīvai 2002/96/EC.

Lūdzam kļūt informētām par atsevišķās savākšanas punktiem elektriskajām un elektroniskajām precēm.

Lūdzam rīkoties saskaņā ar Jūsu vietējiem noteikumiem un neizmest Jūsu vecās ierīces kopā ar normāliem sadzīves atkritumiem. Pareiza atbrīvošanās no Jūsu vecajām ierīcēm palīdzēs izvairīties no iespējamām negatīvām sekām dabai un cilvēku veselībai.

## KODI

Pace		1095	1087	1395	DK				0824
Philips	0646	0478	0844	0313	DK digital				1447
PVP Stereo Visual					DMTECH				1417
Sagem					Dual			1417	1447
Salora					eBench			0771	0824
Scientific Atlanta					Electrocompaniet				1216
Tele Danmark					Ela			0771	0824
Tele+1					Fisher				0387
Telepiu					Garrard				0771
Telewest			1395	1095	1087	Genexa			0213
Thomson					1609	Goldmund	0216	1116	1216
Tudl			0313	0646	1316	Goodmans			0636
UPC				1609					0771
United Cable				0030				1205	1447
Visiopass			0478	0844	Grundig			1116	1216
								0216	0771
								1371	0824

### PC

Hauppauge	1435
Hewlett Packard	1299
Microsoft	1299

### AMP

Curtis Mathes	0327
Denon	0299
JBL	1030
Mark	1030
Minowa	1156
Philips	1645
Pioneer	0327
Red Star	1408
Reoc	1408
Sansui	1357
Schneider	1156
Sony	0716
Synn	1408
TCM	1156
Tevion	1156
Thomson	1156
Yamaha	0381
	0875

### TUNER/RECEIVER

AEK					1417
AFK					1416
Aiwa	0148	1432	1085	1185	
		1285	1415	1668	
Akai		0636	1417	1205	
All-Tel					1417
Amstrad					0771
Anam					0636
Arcam	0216	1116	1216	1296	1316
ASCOMTEC					1416
Audiolab	1116	1216	1296	1316	0216
Audiosonic					1416
Audioworld					1417
Balanced Audio Technology	1116	1216	1296		
					1316
					0216
Bang & Olufsen					0826
Basic Line					1581
Belson					1416
Blue Sky					1417
Bose			1256	1656	1382
Bush	1116	1216	1296	1316	1305
Caim					0216
Cambridge Audio			0216	1216	
Carver					0387
CCE					1379
Centrum			1581	1416	
Classic					1379
Clatronic			0771	0824	
Copland	1116	1216	1296	1316	
Cosmotron					0824
Daewoo			1205	1277	
Denon	1387	1131	1487	0300	
Denver					1416
Diamond					1417
DK					0824
DK digital					1447
DMTECH					1417
Dual					1417
eBench					0771
Electrocompaniet					1216
Ela					0771
Fisher					0387
Garrard					0771
Genexa					0213
Goldmund	0216	1116	1216	1296	1316
Goodmans					0636
					0771
					1416
Grundig			1116	1216	1296
			0216	0771	1371
					0824
Grunkel					0771
Hanseatic					1417
Harman/Kardon	1331	1337	1116	1216	
			1296	1316	0216
					0235
Harwood					0771
HCM					1417
HE					1416
Hitachi					1371
Hiteker					1416
Intersound					0771
JVC			0101	0491	1401
Kenwood	1054	1340	1596	1597	0213
Kompemab					0824
Koss					0771
KXD					1416
Liftec					0824
Linn	0216	1116	1216	1296	1316
Loewe	1116	1216	1296	1316	0216
LXI					0771
Marantz	1116	1216	1296	1316	0216
Mark			1116	1216	1296
Matsui					0824
MBO					0771
Medion					0824
MEI					1417
Melectronic					0636
Meridian	1116	1216	1296	1316	
Metz					1581
Micromax					1447
Micromega	1116	1216	1296	1316	0216
Microstar					0824
Mustek					1379
Mx Onda					0771
Myryad	1216	1116	1296	1316	0216
NAD					0636
Naim	1116	1216	1296	1316	
NEC					1277
Nikkai					1416
Nikkei					0771
Okano					0636
Onkyo					1347
Optimus					0162
Orient Power					0213
Palladium					0771
Panasonic	1545	1336	1790	1792	
	1335	0394	1315	1343	
Philips	1216	1296	1116	1316	0216
Pioneer	1050	0316	0213	1211	1116
		1296	1316	1311	1411
					1486
					0271
Prima Electronic					0824
Proline					0824
Proson					1417
Provision					0636
QONIX					1416
Quad			1116	1216	1296
Quelle					1316
Radiola	1116	1216	1296	1316	0216
RadioShack					0771
RCA					1281
Red Star					1416
Restek					0216
Revov	1116	1216	1296	1316	0216
Revoy			1116	1216	1296
					1316

# KODI

Satec	0740	0861
Satelco		0396
Satline		0655
Satplus		0184
Satstation		1110
Schaub Lorenz		1241
Schneider	0832	0925 0695 0184 1233
Schwaiger	0421	1110 0890 0531 1361
	0184	0634 0912 1138 0579 1102
Sedea Electronique	0448	1653 1306
Seemann		0423 0270
SEG	0448	0396 0566 1653 0769 1102
Seleco		0898
Septimo		0912
Serino		0637
Servimat		1638
ServiSat		0740
Sherwood		1638
Siemens		1684 1361
Skantin		0740
SKR		0740
Sky	0874	0883 1202
SKY Italia		1875
SKY+		1202
Skymaster	0740	0184 1102 1638
	0315	0907 0655 1361
Skymax		0227 0566
skyplus		1361
SkySat	0184	0740 0528 0634
SL		0769 0270
SM Electronic		0184 0740 1102
Smart	0423	1140 0740 0821
Soniq		1594
Sony	0874	1585 0309 0880 0482 0319
SR		0540
Starion		0566
Starland		0740
Stream		1875
Strong	0847	1394 1653 0448 0396 0400
	0880	1186 1327 1500 1311
Sumida		0270
Sunkai		0150
Sunny		1327
Sunny Sound		0396
Sunsat		0740
Sunstar	0540	0270 0396 0821 0669
Systec		1361
Tantec		0482
Tarbs		1252
Tatung		0482
Teac		1254 1252 1349
TechniSat	1222	1224 0319 0227 0528
	1349	0184 0482 0890 0423
Technosat		1233
Technowelt		0634 0912
Techwood		1311 1653
Teco	0400	0270 0540
Telasat		0634
Tele System		0423 1638
Tele System Electronic		1638
Teleciel		0761
TeleClub		1394
Telecom		0740
Telefunken		0448
Teleka	0270	0469 0423 0825
	0528	0634 0861
Telesat		0634
Telestar	0528	0227 0184 0319 1361 1653
Teletech		0907
Televés	0482	0528 0761 1241 0579 1327
		1361
Telewire		0683
Tensai		0400
Tevion		1361 0740 1594
Thomson	0874	1318 0482 1927 0740
	1202	0319 0880 0634 1073
	0847	0695 1525
Thorn		0482

Tioko		0421	0270
Tokai			0227
Tonna	0825	0482 0695 1638	
	0528	0740 0861	
Topfield			1233
Toshiba		1473	0482
TPS	0847	1280	1334
Trendline			0540
Trendplain			0540
Triasat			0528
Triax	0528	0227 0423 0740	0880
	1323	1318 1140 1254	1653
Trio			1102
Tristar			0400
Turnsat			0740
Twinner			0740
UEC			1383
Uher			0184
Uniden			0861
Unisat		0270	0227
Univers			1583
Universum	0424	0634 0683	0769
Vega			0396
Ventana			0227
Vestel			0769
Viasat	1350	1050	0847
Visionic			1306
Visiosat		0740	0579
Vortec		0314	0448
VTech			0845
Welltech			0184
Wetekom	0184		0528
Wewa			0482
Wharfedale			1311
Wibo			0270
Wintergarten			0315
Wisi	0665	0423 0482	0528
		0634 0861	1377
Worldsat	1500	0695 0150	1241
Xanadu			0579
XCOM		0150	0695
Xcom Multimedia			0695
XMS			1102
Xrypton			0396
XSat	0695	0740 0150 1241	0874 1350
Xtreme			1327
Zehnder	1361	1102 0531 0845	0358
		0769 0579 0396	0421
Zenith			0883
Zeta Technology			0227
Zinwell			1203
Zwergnase		0821	0270

## CABLE

Auna			0304
Austar			0303
BT			0030
Canal Plus			0470
Comcrypt			0470
Filmnet			0470
France Telecom		0478	0844
General Instrument		0303	0030
HyperVision			0646
Jerrald		0030	0303
Kabelvision			0030
Luxor			0708
Macab			0844
Melita			0030
MiNet		0470	0046
Motorola			0303
Multichoice		0046	0470
Nokia			0708
Noos			0844
NTL		1087	1095 0304
Oak			0046
Ono			1095
Optus		0303	1087

# KODI

## TV

A.R. Systems	0064	0379	0583	0401	0482
Accent			0036	0064	0583
Adcom					0652
Admiral	0120	0390	0445	0114	0190
Adyson				0244	0243
AEA				0064	0583
AEg					0633
Agashi				0243	0244
AGB					0543
Agef					0114
Aiko	0036	0064	0583	0243	0398 0062
			0099	0388	0218 0244
Aim	0064	0099	0583	0733	0832
Aiwa				0728	1943 1532
Aikai	0388	0398	1564	0064	0218 0729
	0062	0036	0099	0245	0579 0741
	0190	0543	0742	0583	0575 0507
	0244	0658	0243	0475	0633 0378
				1064	0500 0839
Akashi					0036
Akiba	0245	0309	0482	0064	0583 0321
Akira					0445
Akito					0064 0583
Akura	0064	0583	0695	1695	0386
	0036	0245	0309	0303	0741
Alaron					0243
Alba	0064	1064	0583	0741	0036 0445
	0397	0262	0398	0695	0382 0245
	0243	0274	0458	0190	0514 0063
					1695
Alcyon					0103
Alkos					0062
Allorgan			0233	0321	0244
Allstar				0064	0583
Ambassador					0204
Amplivision			0244	0427	0397
Amstrad	0204	0036	0543	0398	0245
			0064	0583	1064
Anam	0064				0583 0677
Anam National			0064	0583	0677
Anex					0448
Anglo					0036
Anitech	0036	0103	0064	0583	0309
Ansonic	0397	0064	0583	0036	0695
	0401	0190	0319	0286	0274
		1464	0455	0131	1695
Apollo					0500
Arc en Ciel	0426	0528	0136	0223	0595
Arcam			0243	0426	0244
Ardem		0513	0741	0064	0583
Aristona					0583 0064
Arthur Martin				0190	0427 0264
ASA		0132	0373	0131	0114
Asberg			0064	0583	0103
Asora					0036
Astra				0064	0583
Asuka		0245	0244	0243	0309
Atlantic	0064	0583	0243	0233	0286
Atori					0036
Auchan				0190	0427
Audiosonic	0036	0064	0401	0847	0583
	0136	0741	0742	0244	0397
		0364	0245	0513	0455
Audioton		0244	0513	0397	0455
Ausind					0103
Autovox		0114	0233	0264	0103
			0376	0244	0274
AWA	0038	0063	0036	0401	0064
	0583	0243	0633	0244	0135
Axoent					0036
Axon					0741
Baird	0136	0220	0370	0099	0244
Bang & Olufsen					0592 0114

Barco			0407	0579	0190
Basic Line	0401	0064	0190	0695	0583
	0036	0245	0309	0244	0482
				0366	1064 1695
Bastide					0244
Bauer				0832	0036
Baur	0036	0562	0222	0539	0064 0583
	0581	0218	0388	0376	1532 1037
Bazin					0244
Beko	0741	0062	0513	0455	0397 0064
	0445	1064	0583	0633	0742 0835
Bennett					0583 0064
Beon			0064	0583	0445
Berthen					0695 1695
Best			0364	0397	0448
Bestar		0064	0583	0397	0401
Bestar-Daewoo					0401
Binatone					0244
Black Diamond		0641	0847	1064	0583
Black Star					0274
Black Strip					0062
Blackway				0309	0245
Blaupunkt		0581	0218	0562	0222
		0475	0482	0197	0063
Blue Sky	0064	0741	1064	0514	0695
	0742	1936	0583	0245	0309
			0482	1695	0835
Blue Star					0309
Bondstec					0274
Boots				0244	0036
BPL			0064	0583	0309
Brandt	0652	0528	0136	0426	0264 0223
	0314	0362	0595	0498	0370 0587
Brandt Electronique	0314	0362	0528	0595	
Brinkmann		0064	0583	0695	
			0445	0513	1695
Brionvega			0064	0583	0114
Britannia				0243	0244
Bruns			0114	0455	0513
BSR		0190	0321	0579	0388
BTC					0245
Bush	0695	0245	0190	0376	0036 0063
	0064	0398	0262	0309	0382 0390
	0401	0388	1064	0514	0244 0641
	0644	0321	0579	0583	0741 1927
				1695	1943
Canton					0245
Carad	0637	0064	0583	0695	1064 1695
Carena				0482	0064 0583
Carrefour				0063	0064 0583
Carver					0197
Cascade			0036	0064	0583
Casio		0064	0583	0190	0376
Cathay					0064 0583
CCE		0064	0583	0244	
Celestial					0847
Centrum					1064
Centurion				0064	0583
Century				0114	0274 0265
CGE	0101	0103	0445	0274	0579
		0397	0190	0303	0426
Cimline			0036	0262	0245
City					0036
Clarivox			0445	0064	0583
Clatronic	0064	0397	0398	0741	0245
	0583	0244	0103	0274	0036 0633
Clayton					1064
CMS					0243
CMS hightec					0244
Concorde					0036
Condor	0064	0583	0397	0243	0036
		0309	0274	0445	0190
Conia					0847
Conrac					0835
Conrad				0064	0583

# KODI

Contec	0243	0036	0038	0063	0064	0583
Continental Edison	0528	0136	0264	0223		
	0426	0314	0514	0595		
Cosmel		0036	0364	0064	0583	
Crosley	0114	0274	0101	0103	0579	0190
						0374
Crown	0036	0739	0397	0513	0064	0583
	0514	0741	0633	0742	0448	0445
		0103	0386	0680	0366	1064
Crystal						0458
CS Electronics		0243	0245	0274		
CTC						0274
Curtis Mathes						0120
Cybertron						0245
D-Vision				0064	0583	
Daewoo	0661	0401	1936	0064	0583	0036
	0243	0245	0244	1164	0907	
Dainichi				0245	0243	
Dansai		0064	0583	0062	0243	
			0036	0063	0244	
Dantax	0397	0513	0741	0633	0742	
Dawa		0036	0064	0583		
Daytek						0733
Daytron		0036	0401	0064	0583	
de Graaf			0190	0575	0390	
Decca	0099	0543	0064	0583	0244	1164
Deitron		0064	0583	0401	0245	
Denver		0064	0583	0633	0614	
DER						0220
Desmet	0064	0583	0036	0114	0378	
Diamant				0064	0583	
Diamond		0036	0243	0398	0847	
Digatron				0064	0583	
Digiline	0064	0583	0132	0695	1695	
DigiLogic				0064	0583	
Digitex						0847
Digitron				0064	0583	
Digivision						0388
DigiX						0907
DIK				0064	0583	
Dixi	0036	0064	0583	0274	0244	0114
DL				0064	0614	
Domeos				0695	1695	
Doric						0376
Dream Vision						1731
DSE						0847
DTS						0036
Dual	0376	0244	0370	0064	0583	0286
	0379	0426	0579	0190	1164	0658
	0114	0131	0244	0099	0374	
Dumont						0374
Dunai						0190
Durabrand		0064	1464	0583		
Dux				0064	0583	
Dynatron				0064	0583	
Ecco						0733
Edison-Minerva						0514
Elbe	0462	0265	0286	0319	0397	0190
	0064	0583	0245	0218	0637	0244
			0543	0388	0657	0579
Elbe-Sharp						0543
Elicit	0114	0274	0543	0579	0190	
Elekta		0036	0064	0583	0309	
Effunk						1064
ELG				0064	0583	
Elin	0243	0064	0583	0132	0131	0575
		0388	0475	0376	0190	0036
Elite				0245	0064	0583
Elta		0036	0243	0458	0374	
Emco						0274
Emerson	0204	0741	0114	0274	0064	
	0583	0398	0309	0388	1936	
	0513	0397	0190	0103	0695	
						1695
Emperor						0309
Erres				0064	0583	
ESC		0064	0583	0244		
Estèle				0579	0190	
Etron	0064	0583	0036	0190	0847	

Eurofeel						0244
EuroLine						0064
Euroman		0243	0064	0583		
		0244	0448	0397		
Europa				0064	0583	
Europhon	0064	0543	0190	0244	0583	
		0274	0579	0458	0243	
Excel				0064	0583	
Expert		0233	0427	0286	0190	
Exquisit		0064	0583	0274		
Fagor				0064	0583	
Family Life				0064	0583	
Fenner				0401	0036	
Ferguson	0652	0314	0362	0265	0220	
	0136	0587	0064	0583	0062	
	0370	0680	0131	0135	0388	
			0498	0575	1064	
Fidelity	0190	0539	0390	0064	0583	
	0398	0220	0243	0378	0388	
Filsai						0244
Finlandia	0373	0386	0575	0388	0190	
	0390	0099	0314	0370	0374	
Finlux	0132	0131	0064	0583	0741	0373
	0244	0099	0579	0190	0103	0543
	0742	0114	0658	0519	0507	0374
			0500	0445	0633	0835
Firstline	0064	0583	0401	0695	0741	0190
	0036	0321	0243	0274	0579	1936
	0244	0376	0265	0099	0262	0388
				1064	1695	0835
Fisher	0131	0244	0063	0397	0582	0114
	0388	0579	0190	0376	0099	
Flint	0064	0583	0637	0099	0245	0482
Forgestone						0220
Formenti	0190	0064	0583	0513	0243	
		0114	0579	0374	0103	
Formenti-Phoenix				0243	0579	
Fortress				0120	0114	
Fraba			0064	0583	0397	
Friac	0036	0064	0583	0448	0397	0637
Frontech			0274	0376	0390	0458
			0475	0244	0036	0190
Fujitsu	0233	0099	0244	0190	0036	0379
	0710	0064	0583	0388	0384	0286
Fujitsu General		0036	0244	0233	0190	
Funai			0695	0321	1695	
Future				0064	0583	
Galaxi		0064	0583	0388	0190	
Galaxis		0397	0445	0064	0583	
Galeria						0036
GBC	0579	0190	0036	0401	0245	0390
GE		0370	0309	0587	0314	
		0136	0374	0362	0652	
Geant Casino				0190	0427	
GEC		0190	0388	0376	0064	
		0543	0583	0099	0244	
Geloso		0274	0036	0390	0579	
			0190	0401	0374	
General			0136	0314	0498	
General Electric				0370	0314	
General Technic						0036
Genesis		0036	0064	0583		
Genexoa	0245	0064	0583	0190	0036	
Gericom						0907
Giant						0244
Goldfunk				0695	1695	
Goldhand						0243
Goldline						0364
GoldStar	0064	0036	0397	0317	0244	
	0274	0243	0583	0458	0190	0388
	0136	0390	0633	0741	0742	0482
Gooding						0514
Goodmans	0661	1064	0064	0583	0741	
	0695	1936	0401	0063	0099	
	0543	0036	0317	0514	0398	0370
	0262	0062	0507	0587	0244	0362
	0245	0657	1927	1695	0907	0614
Gorenje				0397	0448	

# KODI

Italtel						0898
ITT Nokia	0482	0424	0900	0750		
Jadeworld						0669
Jaeger						1361
Jepssen						1241
K-SAT						0740
Kamm			0907	0740		
Kaon						1327
KaTelco						1138
Kathrein	0531	1594	0685	0649	0385	0358
	0421	0469	0227	0740	0695	0845
			0769	0925	0150	1350
Kenwood						0880
Key West			0821	0270		
Klap						0695
Kolon						0448
Kongque						1327
Konig						0634
Koscom						0861
Kosmos		0358	0469	0529		
KR						0825
Krelling						0685
Kreiselmeyer						0315
Kyostar						0448
L&S Electronic				0396	1361	
Labgear						1323
LaSAT	0540	0396	0634	0270	0184	
Lenco	0400	0448	0740	0396	0634	
Lennox						0396
Lennox						1638
Lenxon						0528
Lexus						0227
LG						1102
Lifesat		0396	0184	0740		
Lodos						1311
Loewe						0270
Logik						1311
Logix						1102
Lorenzen	1321	0821	0894	0634	0769	
Lupus						0396
Luxor			0900	0528		
M&B						0566
Macab						0880
Madritel						0669
Manata				0695	0740	
Manhattan	1110	0482	0815	0695	0861	
Marantz						0227
Mascom						0469
Maspro						0740
Master's						0421
Max						0634
Maximum				1102	1361	
MDS						1252
Mediabox				0319	0880	
Mediacom						1233
Mediamarkt						0270
MediaSat			0528	0319	0880	
Medion	0740	1102	1653	1361	0396	
Medison						0740
Mega						0227
Meletronic						0845
Metronic		0740	0448	0270	1306	
				0315	0845	0912
Micro		0634	0528	0740	1321	
Micro electronic						0740
Micro Technology				0566	0740	
Micromax						0396
Microstar				1102		
Microtec						0740
Mitsubishi						0482
Mitsumi						0540
Morgan's	0270	0227	0540	0821	0740	
Motorola						0883
Multichoice						0669
Multistar						0358
Multitec						0184
Myryad						0227
Mysat						0740

Nection						1361
Netgem						1349
NeufTV						1349
Neuhaus	0528	0683	0740	0861	0634	
Neusat		0740	0815	0861	1306	
Newton						0423
Nikko		0270	0740	0750	0761	0227
Nokia	1141	1050	0900	0750	1154	0778
	0880					

## KODI

Astra	0400	0566	0540	0270	0634	0740	Elsat			0740
Astro			0385	0396	0528	0685	Eta	0448	0227	0396
			0634	1140	0227	0319	Emanon			0448
Athens						0695	Emme Esse	0396	0529	0898
Atlanta						0898	eMTech			1241
Audioton						0448	Engel			0740
Aura						0566	EP Sat			0482
Aurora						0669	Eurieleut			0912
Austar	0890	0669	1203	0907			Eurocrypt			0482
Avalon						0423	Europa	0890	0634	0528
Axiel						0695	European			0821
Axis	1138	0396	0861	0907			Europhon			0634
Beko						0482	Eurosat		0270	1594
Best						0396	Eurosky	0634	0270	0396
Bestar						0270	Eurostar	0634	0907	0925
Black Diamond						1311	Eutelsat			0740
Blue Sky				0740	0912		Eutra			0825
Blue Star						1306	Exator			0448
Boca	0270	0540	0821	0740			Eycos			1306
Boston						0695	Fenner	0695	0184	0740
Brainwave						1241	Ferguson			1318
British Sky Broadcasting						0874	Fidelity			0528
Broco						0740	Finlandia			0482
BSkyB			0874	1202			Finlux		0482	0424
BT			1323	0695			Flair Mate			0740
Bubu Sat						0740	Fortec Star			1110
Cambridge						0528	Foxtel	1383	0747	0482
Canal Digital		0880	0194	1073			Fracarro		0898	0695
Canal+			0880	0319			Freecom		0448	0761
CanalSatellite		0880	1366	0319			FTEmaximal		0358	0396
Cherokee			0150	1350					0683	0890
Chess		0184	1361	0740	1653		Fuba	0396	0423	0448
CityCom		1203	0634	0421	0825		Galaxis	1138	0861	0890
			0845	0531	1102			0880	0396	0315
Clemens Kamphus		0529	0861	0423			Gardiner			0845
Cobra				0423			Garnet			1102
Colombia				0695			GbSAT			1241
Columbia				0821			General Satellite			1203
Columbus				0695			GF			0861
CommLink				0315			Globo		1653	1361
Comtec				0315			GMI			0270
Condor				0396	0634		GOD Digital			0227
Connexions				0423	0396		Gold Box		0319	0880
Conrad		0634	0396	0528			GoldStar			0421
Contec				0421			Goodmans		1311	0482
Crown				0270	1311		Granada			0482
Cryptovision					0482		Grocos			0270
Cyrus					0227		Grundig	0874	1318	0832
D-box		1154	1141	0750	0900			0880	0528	1357
Daeryung					0423		Hänsel & Gretel			0634
Daewoo	0400	1323	0740	0448	1138		Hartor			0448
Daumling					0821		Harting und Helling			0529
Delfa					0890		Hauppauge			1321
Deltasat					1102		HIB			1241
Dew					0400		HDT			1186
DGTEC					1269	1569	HE@D			1306
Digatron					1321		Heliocom			0634
Digitality					0634		Helium			0634
DigiQuest					0890	1327	Hinari			0448
DigitAll World					1254		Hirschmann	0423	1138	1140
DiPro					1500	1394		0469	0529	0825
Discoverer					0184					0695
Discovery					0695		Hitachi		1311	0482
Distratel					0912		HNE			0769
Distrisat					0227		Homecast			1241
DMT					1102		Houston			0695
DNT					0227	0423	Humax	1203	1454	1252
Dream Multimedia		1264	1564	1664	1464		Huth	0634	0315	0270
DST					0448		Hyundai			1186
DStv					0669		iCan			1394
Dual					0400		ID Digital		1203	0890
Dune					0396		Imperial	1361	1222	1224
Durabrand					1311				0423	0227
EchoStar		0637	0194	0898	0880	0423	International			0270
		0740	0695	1350	1504	1500	Interstar			1241
Einhell		0270	0448	0315	0740		Intertronic			0270
			0528	0821	0540		Intervision		0655	0634
Elap			0740	0695	1594		Invideo			0898

## KODI

GPM						0245	inotech			0847
Gradiente		0680	0197	0064	0583		Interactive	0064	0583	0114
Gratz		0374	0741	0388	0398			0388	0397	0528
			0190	0064	0366	0583	Interbuy	0036	0064	0274
Granada	0427	0064	0583	0253	0383		Interfunk	0064	0583	0114
		0386	0099	0378	0135	0244		0397	0528	0136
		0103	0063	0366	0543	0500	0376	0274	0539	0583
		0587	0190	0390	0252	0370	0575	0274	0539	0274
Grandin		0064	0583	0036	0190	0637	0741	Internal		0064
		0742	0695	0401	0309	0245	0482	International		0243
				0427	1064	1695	0907	Intervision	0309	0244
Gronic					0244	0190			0475	0513
Grundig	0222	0535	0562	0218	0581				0458	0190
		0514	0064	0733	0103	0264			0274	0036
		0583	0614	0036	0063	0397			0583	0583
					0657	1943	0370	Irradio	0036	0064
H&B					0835				0583	0245
Haaz					0733				0317	0103
Halifax					0243	0244		Isukai	0245	0064
Hampton					0243	0244		ITC		0244
Hanimex					0245	0321		ITS	0064	0398
Hanseatic	0064	0583	0376	0190	0388				0245	0398
		0319	0309	0661	0455	0397			0036	0583
		0036	0321	0244	0458	0303		ITT	0190	0507
		0114	0378	0741	0835	0513			0374	0378
Hantarex	0036	0064	0583	0543	0265			ITT Nokia	0388	0575
Hantor				0064	0583				0374	0376
Harwood		0036	0064	0583	0514				0633	0637
Hauppauge				0064	0583					0658
HCM	0036	0064	0583	0244	0245					0390
				0445	0309					0458
Hedzon				0583	0064					0274
Hema				0244	0036			ITV		0064
Hemmermann				0376						0583
Hifivox	0528	0136	0223	0426	0595			Jean		0063
Higashi				0243				JEC		0062
Highline				0064	0583			JMB	0064	0661
Hikona				0245				Jocel		0401
Hinari	0064	0583	0036	0245	0063			Jubilee		0583
		0190	0382	0514	0262	0321		JVC	0680	0063
Hisawa	0309	0245	0427	0482	0637	0741			0245	0633
Hit					0114			Kaisui	0245	0309
Hitachi	0252	1252	0376	0063	0383	0135				0064
	0500	0190	0579	0370	0223	0244				0583
	0303	0543	0099	0064	0583	0136				0286
	0390	0575	0661	1164	0132	0374				0397
	0519	0386	0388	0539	0507	1072				0637
					1064	1603				0741
Hitachi Fujian					0135	0252				0633
Hitsu		0036	0637	0482	0245			Kathrein		0583
HMV				0114	0220			Kawa		0398
Höher					0741			Kawasho		0243
Home Electronics					0633			KB Aristocrat		0190
Hornophon				0064	0583			Kendo	0637	0064
Hoshai		0245	0482	0309					0390	0455
Huanyu				0401	0243					0262
Hygashi				0244	0243					0274
Hyper		0036	0243	0244	0274					1064
Hypersonic					0388					0190
Hypson	0064	0583	0741	0742	0244					0233
		0309	0482	0427	0265	1064				0579
				0695	1695	0513				0462
Hyundai				0064	0583	0733				1064
Iberia					0064	0583				1064
ICE		0064	0398	0036	0583					0642
				0245	0244	0243				0319
Ices				0245	0243					0265
Ict			0064	1164	0583					0274
Imperial	0064	0190	0397	0101	0583					0376
		0657	0388	0376	0445	0274				0190
			0223	0103	0458	0579				0376
Indesit					0264					0445
Indiana					0064	0583				0445
Ingelen	0514	0637	0741	0190	0388					0445
Ingersoll					0036					0445
Inno Hit	0036	0099	0064	0583	0245	0317				0445
		0244	0103	0543	0274	0309				0445
Innovation					0064	0583				0445

## KODI

LG	0664	0397	0036	0244	0583	0741
	0243	0458	0317	0190	0633	0136
	0742	1664	0883	0274	0388	
Liesenik & Tter				0064	0583	
Liesenkotter				0064	0583	
Lifetec	0064	0036	0401	0695	0539	1064
	1164	0583	0245	1695	0710	0741
Lloyd's					0036	
LME					0458	
Lodos					1064	
Loewe	0539	0064	0583	0397	0114	
				0319	0543	
Logik	0038	0036	0220	0398	0907	1064
Logix				0695	1695	
Luma	0064	0390	0233	0190	0583	0401
				0036	0286	
Lumatron	0390	0233	0064	0583	0190	
				0286	0388	0244
Lux May				0064	0036	0583
Luxor	0264	0317	0384	0390	0507	0519
	0376	0388	0383	0575	0190	0373
				0500	1064	0658
Madison				0064	0583	
Magnadyne	0114	0274	0543	0579	0190	
				0374		
Magnaon				0543	0103	0243
Magnavox				0064	0583	0063
Magnum	0741	0064	0583	0742		
Manesth	0064	0583	0262	0244	0303	
				0062	0321	0190
Manhattan				0064	0583	0695
				1064	0190	1695
Marantz				0064	0583	
Marelli					0114	
Mark	0064	0583	0244	0243		
	0401	0036	0741	0742		
Master's					0064	
Masuda	0245	0398	0036	0064	0244	0583
Matsui	0064	0583	0514	0036	0262	0204
	0038	0382	0099	0063	0244	0321
	0398	0390	0482	0190	0376	0543
	0062	0458	0222	0218	0362	0741
Matsushita					0677	
Matsuiama					0614	
MCE					0036	
Mediator				0064	0583	
Medion	0064	0741	0835	0695	0583	
	0539	1164	1064	1464	1927	
				1695	0907	1943
Megas					0637	
MEI				1064	0064	0583
Melectronic	0373	0064	0539	0136	0370	
	0274	0132	0131	0401	0036	0244
	0507	0519	0243	0376	0190	0314
	0583	0661	0388	0218	0222	0741
Melvox					0427	
Memorex					0036	0677
Memphis				0364	0099	0036
Mercury				0064	0036	0583
Merritt				0575	0388	0190
Metz	0415	0474	0773	0394	0114	0222
	0562	0581	0218	0064	0583	0614
				0695	1064	1695
MGA	0064	0583	0245	0131		
Micommax	0064	0583	0695	1064		
				0657	0835	1695
Microstar					0835	
MicroTEK					0847	
Minato					0064	0583
Minerva	0514	0562	0222	0103	0218	
		0581	0264	0543	0135	
Minoka				0064	0583	0386
Mirror					1927	
Mistral Electronics					0220	
Mitsubishi	0135	0120	0539	0064		
	0114	0063	0264	0220		
				0562	0583	1064
Mitsuri General					0190	

Mivar	0319	0317	0318	0397	0103	
			0243	0636	0543	0244
Monaco					0036	
Morgan's				0064	0583	
Motion					0103	
Motorola					0120	
MTC	0397	0376	0539	0190	0243	
				0388	0475	
MTTogic					0741	
Multibroadcast					0220	
Multitec	0064	0583	0513	0695	1064	1695
Multitech	0376	0036	0390	0513	0064	
	0397	0583	0244	0243	0274	0103
Murphy	0131	0243	0099	0190	0378	
Musikand	0064	0245	0274	0583		
Myryad				0583	0064	
NAD				0388	0190	
Naiko			0064	0633	0583	
Nakimura			0401	0064	0583	
Naonis				0390	0190	
NAT					0253	
National					0253	0264
NEC	0197	0614	0063	0482	0036	0401
	0244	0064	0583	0038	0264	1731
Neckermann	0064	0218	0397	1532	1037	
	0581	0583	0579	0190	0445	
	0376	0114	0274	0244	0390	0539
NEI	0064	0583	0364	0458	0398	0190
Nesco					0274	
Netsat				0064	0583	
Network					0364	
Neufunk	0064	0036	0583	0637	0245	
				0309	0741	
New Tech			0064	0036	0583	
			0370	0244	0475	
New World					0245	
Nicamagic					0243	
Nikkei	0099	0245	0064	0583	0244	
	0062	0364	0243	0036	0063	
Nikkei					0741	
Nobiliko					0103	0243
Nogamatic	0426	0528	0136	0223	0595	
Nokia	0388	0190	0507	0376	0575	0519
	0386	0500	0374	0378	0366	0401
	0658	0633	0373	0637	0136	
Nordic					0244	
Nordmende	0136	0741	0528	0314	0426	
	0223	0587	0370	0595	0222	
	0064	0583	0362	0190	0374	0498
Norfolk					0190	
Normerel				0064	0583	
Novak					0064	0583
Novatronic	0064	0132	0401	0583		
NLU-TEC					0482	
Numberg					0190	0388
Oceanic	0190	0427	0388	0321		
	0374	0500	0575	0507		
Okano	0397	0064	0583	0099	0036	
Onwa			0398	0245	0458	
Opera				0064	0583	
Optimus					0677	
Optonica					0120	
Orbit				0064	0583	
Orion	0064	0382	0583	0741	0262	0321
	0204	0038	0036	0543	1943	0907
Online				0064	0245	0583
Ormond	0695	1064	0064	0583	1695	
Orsowe					0543	
Osaki	0099	0245	0244	0303		
			0064	0401	0382	0583
Osio				0064	0583	0317
Oso					0245	
Osume	0099	0063	0245	0064	0583	
Otto Versand	1532	1037	0063	0120	0539	
	0064	0583	0562	0222	0376	
	0581	0218	0388	0262	0136	
	0321	0253	0274	0244	0036	0309
	0370	0374	0455	0458	0543	0579

## KODI

Radiola						0108
Radionette			1164	0064		
Rank						0068
Rank Arena						0068
Reoc			0236	0375	0305	
Rex				0068	0411	
RFT					0430	0099
Roadstar	0267	0099	0064	0305	0108	
Royal						0099
Saba			0068	0214	0233	0347
			0348	0411	0521	0305
Saisho			0236	0235	0115	0375
Salora			0073	0070	0133	0131
Samsung					0267	0459
Sansui	0068	0094	0133	0099	0375	
Sanyo	0131	0073	0074	0075	0094	0375
Saville			0379	0305	0267	
SBR						0108
ScanSonic						0267
Schaub Lorenz			0068	0371	0131	
				0027	0133	0342
Schneider	0099	0027	0064	0108	0305	
			0267	1164	0069	0379
Scott						0620
Seaway						0305
SEG	0099	0267	0305	0108		
SEI						0108
Sei-Sinudyne						0108
Seleco			0068	0411	0064	
Sentra						0099
Setron						0099
Sharp	0075	0064	0596	0834		
Shintom			0099	0131		
Shivaki						0064
Shorai						0115
Siemens	0222	0064	0131	0034		
			0108	0347	0374	
Siera						0108
Silva						0064
Silver						0305
Singer						0375
Sinudyne			0108	0236	0379	
Smaragd						0375
Sonitron						0074
Sonneclair						0099
Sonoko						0305
Sonolor			0075	0073		
Sortec				0064	0305	
Sony	0059	1059	0060	0133		
Soundwave			0064	0236	0375	
Ssangyong						0099
Standard						0305
Starlite			0064	0131		
Stern						0305
Sunkai	0236	0322	0375	0305		
Sunstar						0027
Suntronic						0027
Sunwood						0099
Supra	0064	0267	0375	0305		
Symphonic			0027	0099		
T+A			1189	0253	0189	
Taisho				0236	0115	
Tandberg						0305
Tashiko	0027	0075	0267	0108	0064	
Tatung	0027	0068	0108	0080	0075	0070
			0236	0375	0379	
Tchibo						0375
TCM						0375
Teac	0099	0068	0027	0305	0064	
			0108	0430	0334	0620
TEC						0305
Tech Line						0099
Technics				0253	1189	
TechniSat				0375	0236	
Tedalex				0064	0375	
Teleavia			0068	0214	0520	

Telefunken	0214	0068	0236	0347	0348	
	0411	0520	0521	0305	0233	
Telestar						0064
Teletech			0099	0305	0027	
Tenosal						0099
Tensai			0027	0064	0099	0305
Tevion					0375	0236

# KODI

Flint		0236	0375
Frontech		0099	
Fujitsu		0027	
Fujitsu General		0064	
Funai		0027	0620
Galaxi		0027	
Galaxis		0305	
GE		0347	
GEC		0108	
General Technic		0375	
Genevex		0131	
Goldhand		0099	
GoldStar		0064	0027
Goodmans	0027	0099	0267 0305 0064
	0108	0375	0236 0430 0379
GPX			0064
Graetz		0068	0131 0267 0371
Granada	0131	0073	0075 0108 0267
	0064	0253	0069 0027 1189
Grandin	0099	0064	0027 0305 0236
Grundig	0374	0222	0108 0034 0376
	0253	0430	0347 0375 0099
			1189 0236 0379
Haaz			0375 0236
Hanimex			0322 0379
Hanseatic	0064	0236	0305 0108 0065
Harwood			0099
HCM			0099
Hinari	0099	0235	0236 0379 0068
		0115	0305 0267
Hisawa			0236 0379
Hischito			0072
Hitachi	0069	0193	0132 0068 0027 0267
	0108	0131	0430 0411 0620
Höher			0305
Homyphon			0108
Hypson	0099	0236	0305 0379 0027 0064
Imperial			0027 0267
Ingersoll			0236 0267
Inno Hit			0267 0305 0099
Interbuy			0064 0099
Interfunk			0108 0131
Internal			0305
International			0305 0064
Intervision	0027	0305	0064 0236 0375
Irradio		0099	0064 0108 1164
ITT		0133	0068 0073 0371
		0411	0131 0267
ITT Nokia			0075
ITV			0305 0064
JMB			0236 0379 0375
Joyce			0027
JVC		0068	0094 0233 0411
Kaisui			0099
Kambrook			0064
Karcher			0305
Kendo		0133	0236 0342 0080
		0375	0099 0064 0305
Kenwood			0068 0065 0073
KIC			0027
Kimari			0074
Kneissel	0379	0236	0375 0064 0305
Kolster			0236 0375
Korpel			0099
Kuba			0074
Kuba Electronic			0074
Kyoto			0099
Lenco			0305
Leyco			0099 0115
LG		0064	0027 0305 1164
Lifetec			0236 0375
Loewe	0108	1589	1189 0189 0253 0064
			0132
Logik		0267	0099 0133 0236
Lumatron			0305 0620
Lux May			0099
Luxor		0133	0073 0070 0099
		0131	0074 0075 0342

Magnavox			0108 0430
Manesth	0099	0072	0108 0236
Marantz	0108	0065	0322 0236
Mark			0305 0027
Master's			0305
Matsui	0236	0322	0375 0064 0235
	0115	0267	0379 0359 0027
Mediator			0108
Medion		0236	0375 0379
Meletronic		0027	0064 0065
Memorex	0131	0027	0073 0064
		0075	0074
Memphis			0099
Metronic			0108
Metz	1589	1189	0189 0374 0863
	0108	0253	0864 0222 0064
Micromay			0375
Micromaxox		0236	0375
Migros			0027
Minerva			0222
Mitsubishi	0070	0094	0108 0027
Multitec			0064
Multitech		0027	0099 0131
Murphy			0027
Myryad			0108
NAD			0131
Naiko			0375
National	1589	1189	0253 0189
Nebula Electronics			0060
NEC	0068	0065	0094 0131
		0064	0305 1164
Neckermann	0068	0235	0108 0371
Nesco		0099	0027 0379
Neufunk			0236 0064
Nikkai			0099 0305
Nokia	0131	0133	0342 0068 0305 0073
		0371	0267 0075 0069 0108
Nordmende	0068	0411	0347 0348 0214
		0521	0555 0094 0520
NU-TEC			0236 0375
Oceanic		0027	0075 0133 0108
			0131 0068 0073
Okano	0342	0236	0375 0099 0305
Orbit			0099
Orion		0236	0115 0235 0322
		0379	0375 0376
Orson			0027
Osaki		0027	0064 0099
Osume			0099
Otake			0236
Otto Versand			0108
Pace			0379
Pacific			0027
Palladium	0099	0342	0064 0068
	0236	0267	0375 0459
Palsonic			0099 0027
Panasonic	1589	1189	0189 0253
			0863 0864
Pathe Cinema			0070
Pathe Marconi			0068
Perdio		0027	0236
Philco			0065 0099
Phillips	0108	0430	0411 0494 0620 1296
Phoenix			0305
Phonola			0108
Pioneer	0094	0108	0069 0189 1830
Portland			0305
Prinz			0027 0115
Profftronic			0108 0267
Proline	0027	0305	0347 0348
Proscoc			0305
Prosonic		0236	0305 0027
Protech			0108 0305
Provision			0305
Pye			0108 0027
Quasar			0305
Quelle		0235	0108 0371
Radialva	0064	0099	0108 0075

# KODI

Pacific	0064	0583	1164	0741	1064
Pael				0243	
Palladium	0397	0064	0657	0741	1164
	0218	1532	1037	0445	0581
	0583	0376	0274	0114	0579
			0190	0244	0390
Palsonic	0064	0244	0245	0583	0475 0445
Panama	0036	0244	0243	0064	0583 0274
Panasonic	0677	1677	0135	0253	0388
	0264	0394	0374	0543	0064
	0583	0190	0575	0378	1337
Panavision				0064	0583
Papouw				0064	0583
Pathe Cinema	0190	0265	0243	0427	0319
	0376	0458	0579	0397	0374
Pathe Marconi				0528	0136 0223
				0426	0264 0595
Pausa					0036
Perdio	0099	0190	0064	0243	0309 0583
Perfekt					0064 0583
Pershin					0427
Philco	0114	0101	0445	0103	0274
	0579	0190	0397	0064	0583
Philex			0220	0190	0378
Philharmonic					0244
Philips	0583	0064	0265	0581	0218
	0114	0220	0359	0370	0401
				0632	0036 0388
Phocus					0741
Phoenix	0064	0583	0397	0513	0190
		0114	0099	0243	0579
Phonola	0064	0583	0114	0220	0243
Pilot				0583	0064 0739 0733
Pioneer	0038	0064	0197	0583	0455
	0397	0370	0388	0136	0190
				0314	0513 0539
Pionier					0397 0513
Plantron				0064	0583 0036
Playsonic	0741	0064	0244		0366 0742
Policom	0595	0136	0223	0233	0264 0265
	0388	0190	0101	0114	0528 0562
Polytron					0309
Poppy					0036
Portland					0401 1936
Powerpoint				0514	0064 0583
Prandoni-Prince	0274	0543	0388	0390	0103
Precision					0244
Premier					0036
Prima					0036
Prinston					1064
Prinz			0099	0376	0388
Profex	0036	0190	0458	0388	0390 0103
Profi					0036
Profftronic				0064	0583
Proline	0064	0583	0652	0661	0657 0099
Prosonic	0064	0583	0397	0401	0398 0695
			0741	0243	0244 1695
Protech	0064	0583	0244	0036	0274 0376
	0458	0445	0364	0695	0309 0579
			0190	0513	1064 1695
Provision			0064	0583	1064 0741
Pye	0064	0583	0114	0581	0401 0376
Pymi					0036
Quadra Vision					0427
Quadril					0245
Quasar			0274	0677	0036
Quelle	0064	1532	1037	0038	0528 0136
	0539	0562	0376	0581	0218 0388
	0063	0244	0274	0101	0131 0132
	0695	0583	0222	0317	1064 0321
		0373	0448	0579	0036 1695
Questa					0063
R-Line				0064	0583 0190
Radialva		0136	0245	0458	0190
		0064	0583	0314	0364
Radiola				0064	0583 0244
Radiomarelli	0114	0543	0274	0064	0583
RadioShack					0064 0583

Radiotone	0036	0064	0583	0455	0397
Rael			0445	0695	1064 1695
Rank Arena					0063
RCA	0652	0120	0587	0362	0370
Recor			0064	0445	0583
Rectiligne					0064 0583
Rediffusion	0388	0378	0575	0063	0373
Redstar					0064 0583
Reflex	0064	0583	1064	0695	1695
Reoc				0741	0661 1936
Revox				0064	0583 0397
Rex	0233	0390	0274	0190	0286
RFT	0114	0319	0397	0455	0099
				0064	0583 0513
Rhapsody					0243
Ricoh					0064 0583
Rinex					0445
Roadstar	1064	0036	0445	0064	0583 0741
	0695	0245	0309	1943	1695 1927
Robotron					0114
Rodex				0064	0583
Rover					0063
Rowa	0244	0739	0036	0243	0614 0064
					0583
Roxy					0475
Royal Lux			0448	0397	0362
Rukopir					0583 0064
Saba	0652	0136	0587	0370	0314 0114
	0426	0190	0528	0543	0388 0525 0223
	0362	0595	0575	0374	0498 0677 0741
Saccs					0265
Sagem				0637	0482 0309
Saisho	0262	0543	0204	0036	0038 0244
					0458 0190
Saivod	0064	0583	0695	0739	1064 1695
Sakai					0190
Sakymo					0482
Salora	0317	0376	0190	0383	0386 0388
	0543	0390	0575	0366	0579 0507
Salsa					0362
Sambers					0543 0103
Samsung		0614	0064	0583	0729 0120
		0671	0036	0244	0475 0397 0243
		0317	0099	0190	0652 0839 0841
Sandra					0243 0244
Sanela					0265
Sansui	0064	0583	0733	0398	0448 0482
Santon					0036
Sanyo	0319	0063	0038	0397	0366 0099
	0243	0244	0131	0582	0036 0190
		0064	0135	0583	0513 0197
Save					0064 0583
SBR				0064	05

# KODI

Shorai				0321
Show	0445	0036	0099	
Siarem	0579	0190	0114	0374 0543
Siemens	0218	0562	0581	0222 0064 0583 0374 0388
Siera	0064	0583	0614	
Siesta				0397
Silva	0064	0583	0243	0388
Silver	0063	0064	0482	0388 0583 0742 0190
SilverCrest	1064	0064	0583	
Singer	0036	1564	0114	0064 0583 0274 0462 0427 0362 0190
Sinudyne	0204	0114	0262	0321 0579 0190 0388 0543 0376 1532 1037 0233 0064 0583 0374
Skantic				0384 0383
Sky	0064	0309	0907	0583
Skymaster				0132
Sliding				0907
SLX				0695 1695
Smaragd				0514
Solavox	0388	0099	0190	0575 0378 0064 0583
Sonawa				0245
Soniko				0064 0583
Sonitron	0397	0366	0244	
Sonnedclair				0064 0583
Sonoko	0064	0583	0036	0309 0244
Sonolor	0190	0427	1532	1037 0575 0388 0309 0374
Sontec	0064	0583	0397	0321 0036
Sony	1532	1678	1037	0038 0063 0064 0583 0120 0197 0101
Sound & Vision	0245	0401	0064	0583
Soundwave	0064	0583	0445	0742
Spectra				0036
Ssangyong				0036
Staksonic				0036
Standard	0064	0583	1064	0245 0036 0244 0401
Starlite	0036	0579	0190	0064 0583
Stenway				0309 0245
Stem	0233	0286	0190	0390 0462
Strato				0064 0583 0036
Strong	1064	0064	0583	
Stylandia				0244
Sunic Line				0064 0583
Sunkai	0321	0382	0482	0245 0262 0637 0064 0583 0514
Sunstar	0398	0064	0583	0036
Sunwatt				0482
Sunwood	0064	0583	0036	
Superla				0543 0243 0244
Supersonic				0583 0832 0482
SuperTech	0036	0064	0583	0243 0245
Superton				0458
Supra				0401 0036
Susumu	0362	0245	0314	
Sutron				0036
Svasa				0832
Swissline				0274
Swisstec				0907
Sydney				0243 0244
Sysline				0064 0583
Sytong				0243
T+A				0474
Tandberg	0394	0136	0364	0223 0388 0190
Tandy				0245 0099 0244 0274 0303 0120 0190
Targa				0729
Tashiko	0063	0244	0197	0243 0386 0190 0390
Tatung	0064	0583	0099	0543 0244 0038
TCM				0741 0835
Teac	0539	0064	1464	1064 0583 0739 0695 0482 0244 0733 1936 0036 0376 0309 0445 0458 0197 0741 1695

TEC	0244	0303	0036	0274	0498	0362
	0364	0286	0579	0064	0583	0388 0190
Tech Line	0064	0583	0695	1464	1695	
Technica						0245
Technics						0677
TechniSat			0064	0583	0190	
Technisson						0741
Technosonic				0064	0583	
Technimagen						0583
Tedelex	0244	0445	0633	1564	0036	
	0733	0614	0064	0583	0458	
Teiron						0036
Teleavia	0136	0528	0314	0223		
	0426	0517	0595	0370		
Telecor	0064	0583	0190	0245	0244	0286
Telefunken	0652	0587	0729	0101	0614	
	0136	0370	0739	0525	0847	
	0528	0498	0426	0314	0362	0223 0064
	0583	0513	0593	0595	0741	0517 0373
Telefusion				0064	0583	
Telegazi	0064	0190	0286	0245	0583	
Telemester				0064	0583	
Telesonic				0064	0583	
Telestas				0036	0064	0583
Teletech	0064	0583	0695	0036		
	0274	0364	1064	1695		
Teleton	0244	0233	0190	0376		
				0286	0063	0390
Televideon	0579	0190	0243			
Television				0064	0583	
Televiso						0427
Temco						0321
Tempest				0036	0064	0583
Tennessee						0064 0583
Tensai	0131	0245	0064	0583	0244	0321
	0036	0132	0401	0398	0274	0742
				0190	1064	
Tenson						0036
Tesla						0064
Tevion	0064	0583	0835	0695		
	1164	0741	1064	1695		
Texet	0244	0401	0036	0243	0245	
Thomson	0652	0587	0370	0314	0136	
	0528	0426	0498	0362	0223	
	0264	0064	0583	0595	0517	
				1474	0376	0243 0579
Thorn	0135	0220	0136	0252	0370	0388
	0265	1532	1037	0101	0562	0064
	0099	0583	0038	0131	0362	0539
	0386	0063	0401	0062	0580	0383 0528
Thorn-Ferguson	0131	0135	0136	0265		
	0220	0388	0362	0062		
TMK						0204
Tobishi						0245
Tokai	0099	0064	0583	0364	0695	0475
	0190	0244	0401	0036	1064	0579 1695
Tokaiko						1064
Tokyo				0243	0062	0475
Tomashi						0309 0245
Tongtel						0614
Topline						1064 0695
Toshiba	0535	1535	0062	0580	0063	0270
	0741	0244	0136	0517	0222	0218
		1943	0036	0064	0677	1731
Towada				0376	0244	0579
Toyoda				0036	0398	0303
Trakton						0036 0244
Trans Continens	0695	0244	1064	0064		
				1695	0583	0513
Transonic	0064	0583	0482	0614		
	0539	0739	0445	0036		
Transtec						0243
Triad				0064	0583	0245
Trident						0543 0244
Tristar						0245 0220
Triumph	0204	0543	0373	0583	0064	0270
Tsoschi						0309
TVTEXT 95						0583

# KODI

Uher	0103	0064	0583	0233	0401	
	0445	0513	0397	0286	0507	
Ultravox	0114	0401	0274	0243	0579	
	0190	0064	0583	0378		
Unic Line	0064	0583	0500	0482	0376	
United	0741	0064	0742	0583		
			1943	1064	0614	
Universal				0064	0583	
Universum	0373	0132	0222	0500	0562	
	0388	0274	0519	0507	0397	0445 0038
	0064	0539	0321	0063	0579	0190 0131
	0583	0448	0317	0101	1532	1037 0103
	0695	0376	0244	0528	0136	0364 0204
	0658	0581	0036	1064	1464	0197 1695
Univox	0064	0583	0364	0114	0190	0265
Utax						0190
V7 Videoseven						0907
Vestel	0064	0579	0190	0244		
	0583	0695	1064	1695		
Vesa				0036	0064	0583
Victor						0680
Videologic				0245	0243	
Videologique				0243	0245	0244
Videosat						0274
VideoSystem				0064	0583	
Videotechnic				0243	0244	0401
Videoton				0383	0190	0458
Vidtech						0063
Viper						0364
Visiola						0243
Vision				0064	0583	0244
Vistar				0303	0233	0388
Vortec						0064 0583
Voxson	0114	0103	0064	0583		
				0390	0445	0190
Waltham	0244	0303	0383	0445	0314	
	0064	0583	0695	0136	1064	
				0458	0517	1695
Watson	1064	0064	0583	0190	0036	
				0695	0245	1464 1695
Watt Radio				0376	0579	0190 0243
Wega				0064	0583	0063 0114
Wegavox				0036	0064	0583
Weltech						0741
Weltblick				0064	0583	0244
Weston						0064 0583
Wharfedale						0064 0583
White Westinghouse				0243	0064	0583
						0364 1936
Windsor				0695	1064	1695
Windstar						0309 0364
Windy Sam						0583
Wintel						0741
World-of-Vision						0907
Worldview						0482
Xenius						0661
Xrypton						0064 0583
Yamaha						0677
Yamishi	0309	0482	0245	0064	0583	0244
Yokan						0064 0583
Yoko	0244	0064	0583	0245	0036	0458
				0448	0397	0366 0243 0274
Yorx						0245
Zanela						0265
Zanussi				0233	0390	0244
Zenith						1936
Zenor						0366

## VCR,HDD

Accent						0099
Adyson						0099
Aim					0305	0375
Aiwa	0334	0027	0236	0375	0379	
	0064	0068	1164	0059	1059	
Alai				0064	0133	0342 0080
				0068	0379	0267 0375
Alashi						0099

Akiba						0099
Akitan						0322
Akura						0099 0068
Alba	0305	0099	0236	0379	0322	
			0027	0342	0375	0108
Allorgan						0267
Allstar						0108
Amstrad	0027	0352	0359	0305	0099	
Anitech						0099
Ansonic						0027
Aristona						0108
ASA						0064 0108
Asuka	0099	0064	0108	0027	0065	
Audiosonic						0305
AVP						0379 0027
AWA				0064	0305	0070
Baird	0133	0305	0131	0068	0027	
Basic Line	0305	0236	0099	0073	0131	
Beko						0131
Bestar						0305
Black Diamond						0305
Black Panther						0305
Blaupunkt	1589					