

Transfer/Play media via a storage device

Caution

• Do not disconnect the storage device from the PhotoAlbum during media transfer.

Media type supported:

Photo (JPEG) Storage device supported:

- SD/SDHC/MMC/MMC Plus/xD/MS/MS Pro
- Insert a storage device into the PhotoAlbum.

 → An option menu is displayed.
- 2 Select an option, and then tap OK.
- **3** Follow the on screen instructions to:
- Play media on the storage device
- Browse media on the storage device
 Copy media on the storage device to PhotoAlbum

View a created event reminder



- 1 In the home screen, select [Event Reminder] and then tap OK.
- 2 Select [View Event Reminder], and then tap OK.
- **3** Select an event reminder, and then tap OK.
- An event reminder is displayed.
 Tap MENU, and then select one of the following options to continue.
- [Re-schedule]: Reschedule the event reminder
- [Delete]: Delete the event reminder
 To go back to view other event reminders, select [Done] and then tap OK.

Create an event reminder









- 1 In the home screen, select [Event Reminder] and then tap OK.
- 2 Select [Create Event Reminder], and then tap OK.
- 3 Tap **I** to select a template of event reminder, and then tap **OK**.
- Change image of event reminder.
- Edit the text of event reminder.
- Set the real time and date if applicable.
- 4 Select [Done], and then tap OK.
- → The screen prompts you to schedule the event reminder:
- ${\bf 5} \ \, {\rm Schedule \ the \ message}.$
- [Event Name]: Enter the name.
- [Repeat]: Select a repeat frequency
 [Set Date]: Set the date or day
- [Set Date]: Set the date of
 [Set Time]: Set the time
- 6 After you complete the event reminder, select [Done] and tap OK.
- To go back to the home screen, hold \bigcirc .

Deutsch

lastenfi	unktionen
Ċ	- Drücken, um das PhotoAlbum einzuschalten - Gedrückt halten, um das PhotoAlbum auszuschalten - Drücken, um den Modus zu wechseln (Diashow und Uhr/Kalender oder Waveansicht und Albumansicht)
Ġ	- Gedrückt halten, um zum Startbildschirm zu wechseln - Antippen, um zum nächst höheren Menüpunkt zurückzukehren
MENU	- Antippen, um das Optionsmenü zu öffnen oder zu schließen
®,∕ବ୍	 - Antippen, um Ausschnitt zu vergrößern/verkleinern - Antippen, um zwischen den Modi umzuschalten (Wavemodus <-> Albummodu <-> Diashow-Modus <-> 2-fach-Zoom <-> 4-fach-Zoom)
▲/▼	- Antippen, um nach oben zu blättern - Antippen, um nach unten zu blättern
ОК	- Antippen, um die Diashow wiederzugeben/anzuhalten - Antippen, um eine Auswahl zu bestätigen
<∕►	- Antippen, um nach links zu springen - Antippen, um nach rechts zu springen

Übertragung/Wiedergabe von Medien über ein Speichergerät

Achtung

- Trennen Sie das Speichermedium während der Medienübertragung nicht vom PhotoAlbum.
- Unterstützte Medientypen:
- Foto (JPEG) Unterstützte Speichergeräte: SD/SDHC/MMC/MMC Plus/xD/MS/MS Pro
- 1 Legen Sie ein Speichermedium in das PhotoAlbum ein.
- ↦ Es wird ein Optionsmenü angezeigt. 2 Wählen Sie eine Option aus, und tippen Sie
- anschließend auf OK. 3 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um
- Folgendes durchzuführen: • Wiedergeben von Medien auf dem
- Speichergerät
- Durchsuchen von Medien auf dem
- Speichergerät Kopieren von Medien vom Speichergerät zum Fotoalbum

Anzeigen einer erstellten Ereignis-Erinnerung

- Wählen Sie auf dem Startbildschirm [Terminerinner.], und tippen Sie anschließend auf OK.
- 2 Wählen Sie [Terminerinnerung anzeigen] und anschließend OK.
- 3 Wählen Sie eine Ereignis-Erinnerung, und tippen Sie dann auf OK.
- ↦ Es wird eine Ereignis-Erinnerung angezeigt. Tippen Sie auf **MENU**, und wählen Sie zum Fortfahren eine der folgenden Optionen. [Zeitplan ändern]: Neuterminieren der
- Ereignis-Erinnerung • [Löschen]: Löschen der Ereignis-Erinnerung • Um zurückzukehren und andere Ereignis-Erinnerungen anzuzeigen, wählen Sie [Fertig], und tippen Sie dann auf OK.

Español

Información sobre estos botones

	 Púlselo para encender el PhotoAlbum Manténgalo pulsado para apagar el PhotoAlbum Púlselo para cambiar de modo (entre secuencia de diapositivas y reloj/calendario o entre vista de ruleta y vista de álbum)
Ĝ	- Manténgalo pulsado para ir a la pantalla de inicio - Toque para volver al menú de nivel superior
MENU	- Toque para acceder o salir del menú de opciones
€/Q	 Toque para acercar o alejar Toque para cambiar de modo (vista de ruleta <-> vista de álbum <-> secuencia de diapositivas <-> acercar dos veces <-> acercar cuatro veces)
▲/▼	- Toque para desplazarse hacia arriba - Toque para desplazarse hacia abajo
ОК	 Toque para reproducir/poner en pausa una secuencia de diapositivas Toque para confirmar la selección
▶</th <th>- Toque para desplazarse a la izquierda - Toque para desplazarse a la derecha</th>	- Toque para desplazarse a la izquierda - Toque para desplazarse a la derecha

Información sobre los iconos del teclado

۲	Entrada en inglés
े	Entrada en idiomas europeos compatibles
Русский	Entrada en ruso
\$#* / ABC	Seleccionar símbolos, puntuación, alfabeto o números
aA	Cambiar entre mayúsculas y minúsculas
	Introducir un espacio en blanco
	Introducir un salto de línea

Wichtige Tastensymbole

۲	Eingabe auf Englisch
े	Eingabe in einer unterstützten europäischen Sprache
Русский	Eingabe auf Russisch
\$#* / ABC	Wechseln zwischen Symbolen, Zeichensetzung, Alphabet oder Ziffern
aA	Wechseln zwischen Klein- und Großbuchstaben
	Einfügen eines Leerzeichens
<u> </u>	Einfügen eines Zeilenumbruchs



Set Time 08 ± 00 AM



Laden Sie den integrierten Akku, bevor Sie das Philips PhotoAlbum zum ersten Mal verwenden. Mit einem vollständig geladenen Akku können Sie das PhotoAlbum bis zu eine Stunde lang verwenden

Akkustand 0 % \sim 5 %	
Akkustand 5 % ~ 20 %	

	Akkustand 20 % ~ 40 %
	Akkustand 40 % ~ 60 %
	Akkustand 60 % ~ 80 %
	Akkustand 80 % ~ 100 %

- PhotoAlbum wird geladen
- Philips PhotoAlbum ist in der Station, Wechselspannungsbetrieb, wird nicht geladen
- Verbinden Sie den DC-Stecker des mitgelieferten Netzkabels mit der DC-Buchse der ebenfalls mitgelieferten Ladestation
- 2 Führen Sie das Kabel durch den Kabelkanal. 3 Stecken Sie den Netzstecker in eine Steckdose.
- 4 Schließen Sie das Philips PhotoAlbum an die Ladestation an.
- 5 Drücken Sie ⁽¹⁾, um das PhotoAlbum einzuschalter
- Wählen Sie ggf. eine Sprache aus, oder stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein. 6 Folgen Sie den Bildschirmanweisungen, um
- Folgendes durchzuführen: MedienwiedergabeAuswählen oder Einstellen von Uhr/Kalender
- Erstellen oder Anzeigen von Ereignis-
- Erinnerungen Durchsuchen von Medien
- Anpassen von Einstellungen

Ereignis-Erinnerung erstellen









- Wählen Sie auf dem Startbildschirm [Terminerinner.], und tippen Sie inschließend auf OK.
- 2 Wählen Sie [Terminerinnerung erstellen] und anschließend OK.
- 3 Tippen Sie auf ◀▶, um eine Vorlage der Ereignis-Erinnerung auszuwählen, und tippen Sie anschließend auf **OK**.
- Ändern Sie das Bild der Ereignis-Erinnerung. • Bearbeiten Sie den Text der Ereignis-Erinnerung.
- Stellen Sie ggf. die richtige Uhrzeit und das richtige Datum ein.
- 4 Wählen Sie [Fertig] und anschließend OK. ➡ Sie werden aufgefordert, einen Zeitplan für die Ereignis-Erinnerung zu erstellen.
- 5 Erstellen Sie einen Zeitplan für die Nachricht.
- [Terminname]: Geben Sie den Namen ein. • [Wiederholen]: Wählen Sie eine
- Wiederholungsfrequenz aus • [Datum einstellen]: Stellen Sie Datum
- oder Tag ein • [Zeit einstellen]: Stellen Sie die Uhrzeit ein
- 6 Wenn Sie die Ereignis-Erinnerung erstellt haben, wählen Sie [Fertig], und tippen Sie auf OK.
- Um zum Startbildschirm zur
 ückzukehren, halten Sie 🔓 gedrückt.

IIII English Español





	Nivel de la batería: 5%~20%
	Nivel de la batería: 20%~40%
	Nivel de la batería: 40%~60%
	Nivel de la batería: 60%~80%
	Nivel de la batería: 80%~100%
3	PhotoAlbum cargándose

- PhotoAlbum en la base, conectado a la toma de CA, sin cargarse
- alimentación suministrado a la toma $\ensuremath{\mathsf{DC}}$ de la base de carga suministrada.
- alimentación.
- Seleccione el idioma o ajuste la fecha y la
- 6 Siga las instrucciones que aparecen en
- Reproducir archivos multimedia
- Seleccionar o ajustar el reloj/calendario
- Crear o ver recordatorios de evento
- Explorar archivos multimedia
- Ajustar la configuración









Inicio

- Nota
 - Cargue la batería integrada antes de usar el PhotoAlbum por primera vez. La batería integrada completamente cargada permite
 - Nivel de la batería: 0%~5%

 - 1 Conecte la toma de CC del cable de
 - 2 Pase el cable por la guía.
 - **3** Conecte la toma de CA del cable de alimentación a una toma para la fuente de
 - 4 Conecte el PhotoAlbum a la base de carga.
 - 5 Pulse 🖞 para encender el PhotoAlbum.
 - hora si procede

pantalla para:

Transferencia/Reproducción de archivos multimedia mediante un dispositivo de almacenamiento

Precaución

• No desconecte el dispositivo de almacenamiento del PhotoAlbum durante la transferencia de archivos multimedia.

Tipos de archivos compatibles: • Fotos (JPEG)

- Dispositivos de almacenamiento compatibles: SD/SDHC/MMC/MMC Plus/xD/MS/MS Pro
- 1 Inserte un dispositivo de almacenamiento en el PhotoAlbum
- → Aparece un menú de opciones.
- 2 Seleccione una opción y toque OK.
- **3** Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para:
- Reproducir los archivos del dispositivo de almacenamiento
- Explorar los archivos del dispositivo de almacenamiento
- Copiar los archivos del dispositivo de almacenamiento al PhotoAlbum

Ver un recordatorio de evento creado



- 1 En la pantalla de inicio, seleccione [Record. evento] y, a continuación, toque OK
- 2 Seleccione [Ver aviso] y toque OK.

- 3 Seleccione un recordatorio de evento y, a continuación, toque OK.
- ➡ Aparece un recordatorio de evento. • Toque MENU y, a continuación, seleccione una de las siguientes opciones para
- continuar. • [Reprogramar]: vuelve a programar el recordatorio de evento
- [Eliminar]: elimina el recordatorio de evento
- Para volver atrás y ver otros recordatorios de eventos, seleccione **[Hecho]** y, a continuación, toque OK.

Creación de un recordatorio de evento









- 1 En la pantalla de inicio, seleccione [Record. evento] y toque OK.
- 2 Seleccione [Crear aviso] y toque OK.
- 3 Toque 🕪 para seleccionar una plantilla de aviso y toque OK.
- Cambie la imagen del recordatorio de evento
- Edite el texto del recordatorio de evento. • Ajuste la hora y fecha real si es necesario.
- 4 Seleccione [Hecho] y toque OK.
- → La pantalla le solicitará que programe el recordatorio de evento
- 5 Programe el mensaje.
- [Nombre del evento]: introduzca el nombre
- [Repetir]: seleccione una frecuencia de repeticiór
- [Configurar fecha]: ajuste la fecha o el día • [Configurar hora]: ajuste la hora
- 6 Tras finalizar el recordatorio de evento. seleccione [Hecho] y toque OK.
- Para volver a la pantalla de inicio, mantenga pulsado 🔂.

Français

Boutor	ns les plus utiles
<u>ල</u>	 Permet de mettre le PhotoAlbum sous tension Mainteniez ce bouton enfoncé pour mettre l'appareil hors tension Permet de basculer d'un mode à l'autre (entre le diaporama et l'horloge / le calendrier ou entre l'affichage « vagues » et l'affichage album)
Ġ	- Maintenez ce bouton enfoncé pour accéder à l'écran d'accueil - Permet de revenir au menu de niveau supérieur
MENU	- Permet d'accéder ou de quitter le menu d'options
€∕Q	 Permet d'effectuer un zoom avant/arrière Permet de basculer d'un mode à l'autre (mode « vagues » <-> mode album <- mode diaporama <-> zoom avant 2x <-> zoom avant 4x)
▲/▼	- Appuyez pour faire défiler vers le haut - Appuyez pour faire défiler vers le bas
ОК	 Appuyez pour lire/suspendre la lecture du diaporama Appuyez pour confirmer une sélection
▶</td <td>- Appuyez pour vous déplacer vers la gauche - Appuyez pour vous déplacer vers la droite</td>	- Appuyez pour vous déplacer vers la gauche - Appuyez pour vous déplacer vers la droite

Boutons les plus utiles du pavé numérique

Basculer entre majuscules et minuscules

Saisie dans les langues européennes prises en charge

\$#* / ABC Basculer entre les symboles, la ponctuation, les lettres ou les chiffres

Saisie en anglais

Saisir un espace

Retourner à la ligne

Русский Saisie en russe

Transfert/lecture de fichiers multimédias via un périphérique de stockage

Attention

Ne débranchez pas le périphérique de stockage du PhotoAlbum pendant le transfert de fichiers multimédias.

Type de support pris en charge : Photo (JPEG)

- Périphériques de stockage pris en charge : Lecteur flash USB SD / SDHC / MMC MMC Plus / xD / MS / MS Pro
- 1 Insérez un périphérique de stockage dans le PhotoAlbum.
- └ Un menu d'options s'affiche. 2 Sélectionnez une option, puis appuyez sur
- OK. 3 Suivez les instructions affichées à l'écran pour • Lire les fichiers multimédias sur le
- périphérique de stockage • Parcourir les fichiers multimédias stockés
- sur le périphérique de stockage • Copier les fichiers multimédias du
- périphérique de stockage sur le PhotoAlbum

Sélectionnez un rappel d'événement, puis appuyez sur OK.

→ Un rappel d'événement s'affiche.

des options suivantes pour continuer.

Appuyez sur MENU, puis sélectionnez l'une

Afficher un rappel d'événement déjà créé



1 Dans l'écran d'accueil, sélectionnez [Rappel

Création d'un rappel d'événement

d'évén.], puis appuyez sur OK.

2 Sélectionnez [Afficher le rappel d'événement], puis appuyez sur OK.

- [Reprogrammer] : permet de reprogrammer le rappel d'événement • [Supprimer] : permet de supprimer le rappel d'événement
 - Pour revenir à l'affichage d'autres rappels d'événement, sélectionnez [Terminé] et appuvez sur OK.

Italiano

Pulsanti e relativa funzione - Premere per accendere PhotoAlbum - Tenere premuto per spegnere PhotoAlbum - Premere questo pulsante per passare da una modalità all'altra (da presentazione a ഗ orologio/calendario oppure da visualizzazione onda a visualizzazione album e viceversa) Tenere premuto questo pulsante per accedere alla schermata principale Û Toccare per tornare al menu di livello superiore MENU - Toccare per accedere o uscire dal menu delle opzioni ⊕∕⊝ - Toccare per ingrandire/ridurre - Toccare per passare da una modalità all'altra (modalità onda <-> modalità album <-> modalità presentazione <-> ingrandimento 2 volte <-> ingrandimento 4 volte) Toccare per scorrere su - Toccare per scorrere giù ОК - Toccare questo pulsante per avviare/mettere in pausa la presentazione - Toccare questo pulsante per confermare una selezione **∢**► Toccare per spostarsi a sinistra Toccare per spostarsi a destra

Icone del tastierino

Immissione in inglese ۲ \odot Immissione in lingue europee supportate Русский Immissione in russo \$#* / ABC Interruttore per selezionare simboli, punteggiatura, lettere o numeri Passaggio da lettere maiuscole a minuscole аA Immettere uno spazio - L **___**

Immettere un'interruzione di riga

Démarrage

۲

 \bigcirc

аA

	100	English	
-		Francais	
	-	Deutsch	
	194	Español	
		Italiano	
	122	Dansk	
		Nederlands	

Time and Date

Set Time 08 ± 00 AM

Remarque

Chargez la batterie intégrée avant d'utiliser le PhotoAlbum pour la première fois. Une fois la batterie intégrée complètement chargée, le PhotoAlbum peut fonctionner pendant 1 heure.

	Niveau de batterie entre 0 et 5 %
	Niveau de batterie entre 5 et 20 %
	Niveau de batterie entre 20 et 40 %
	Niveau de batterie entre 40 et 60 %
	Niveau de batterie entre 60 et 80 %
	Niveau de batterie entre 80 et 100 %
6	PhotoAlbum en cours de charge

- PhotoAlbum sur la base, alimenté en CA, hors charge
- 1 Branchez la fiche CC du cordon d'alimentation fourni sur la prise **DC** de la base de recharge fournie
- 2 Faites passer le cordon d'alimentation dans la ferrite
- 3 Branchez la fiche CA du cordon d'alimentation fourni sur une prise murale.
- **4** Branchez le PhotoAlbum sur la base de recharge
- 5 Appuyez sur 🖞 pour allumer l'appareil. • Sélectionnez une langue ou réglez la date et l'heure, le cas échéant.
- 6 Suivez les instructions affichées à l'écran pour : Supports de lecture
- Sélectionner ou régler l'heure/le calendrier
- Créer ou afficher des rappels d'événement Parcourir les fichiers multimédias
- Réglage des paramètres



- Set Date Set Time
- Sur l'écran d'accueil, sélectionnez [Rappel d'évén.], puis appuyez sur OK.
- 2 Sélectionnez [Créer un rappel d'événement], puis appuyez sur OK.
- 3 Appuyez sur ◀/► pour sélectionner un modèle de rappel d'événement, puis appuyez sur **OK**.
- Modifiez l'image du rappel d'événement. Modifiez le texte du rappel d'événement.
- Réglez l'heure et la date exactes le cas échéant

4 Sélectionnez [Terminé], puis appuyez sur OK. → Vous êtes invité(e) à programmer le rappel d'événement.

- 5 Programmer le message.
- [Nom de l'événement] : permet de saisir
- [Répéter] : permet de sélectionner une fréquence de répétition • [Définir date] : permet de régler la date
- ou le jour • [Définir heure] : permet de régler l'heure
- 6 Une fois le rappel d'événement programmé,
- sélectionnez [Terminé] et appuyez sur OK. Pour revenir à l'écran d'accueil, maintenez enfoncé 🔂

Avvio



Time and Date

SetTime 08 : 00 AM

• Caricare la batteria integrata prima di utilizzare PhotoAlbum per la prima volta. Con la batteria integrata completamente carica è possibile utilizzare il PhotoAlbum fino a 1 ora.

Nota

Livello della batteria 0%~5%
Livello della batteria 5%~20%
Livello della batteria 20%~40%
Livello della batteria 40%~60%
I ivello della batteria 60%∼80%

- Livello della batteria 80%~100%
- 🝘 PhotoAlbum in carica
- PhotoAlbum nella base docking, collegato all'alimentazione CA, non in carica
- 1 Collegare la spina CC del cavo di alimentazione in dotazione al jack **DC** della base docking.
- 2 Far passare il cavo attraverso il relativo canale. 3 Inserire la spina CA del cavo di alimentazione in una presa di alimentazione.
- 4 Collegare PhotoAlbum alla base docking di ricarica
- 5 Premere \circ per accendere PhotoAlbum Selezionare una lingua oppure impostare la data e l'ora, se applicabile.
- 6 Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire le operazioni riportate di seguito:
- Riproduzione di file multimediali Selezione o impostazione dell'orologio/
- calendario Creazione o visualizzazione dei
- promemoria eventiRicerca di file multimediali
- Regolazione delle impostazioni



Trasferimento/riproduzione di file multimediali tramite un dispositivo di archiviazione

Attenzione

Non scollegare il dispositivo di archiviazione da PhotoAlbum durante il trasferimento di file multimediali.

Formati multimediali supportati: Foto (IPEG)

- Dispositivi di archiviazione supportati: SD/SDHC/MMC/MMC Plus/xD/MS/MS Pro
- 1 Inserire un dispositivo di archiviazione all'interno di PhotoAlbum.
- → Viene visualizzato un menu delle opzioni.
- 2 Selezionare un'opzione, quindi toccare OK.
- 3 Seguire le istruzioni sullo schermo per
- eseguire le operazioni riportate di seguito: • Riprodurre file multimediali sul dispositivo di archiviazione
- Cercare file multimediali sul dispositivo di archiviazione
- Copiare file multimediali sul dispositivo di archiviazione in PhotoAlbum

Visualizzare un promemoria evento creato



1 Nella schermata principale, selezionare [Promemoria evento], quindi toccare OK.

- 2 Selezionare [Visualizza un promemoria evento], quindi toccare OK.
- 3 Selezionare un promemoria evento, quindi toccare OK.
- → Viene visualizzato un promemoria evento. Toccare MENU, guindi selezionare una delle
- opzioni seguenti per continuare. • [Riprogramma]: consente di
- rogrammare il promemoria evento • [Elimina]: consente di eliminare il promemoria evento
- Per tornare a visualizzare altri promemoria eventi, selezionare [Fine] e toccare OK.

Creazione di un promemoria







Event Name	Congratulations on your ne.
Repeat	Once
Set Date	03 January 2010
Set Time	02 : 31
	~

- 1 Nella schermata principale, selezionare [Promemoria evento], quindi toccare OK.
- 2 Selezionare [Crea un promemoria evento], quindi toccare OK.
- 3 Toccare 🕪 per selezionare un modello di promemoria evento, guindi toccare OK.
- Cambiare l'immagine del promemoria evento.
- Modificare il testo del promemoria
- evento. • Impostare la data e l'ora reale, se applicabile.
- 4 Selezionare [Fine], quindi toccare OK.
- ↦ Sulla schermata compare la richiesta di programmare il promemoria evento.
- 5 Programmare il messaggio.
- [Nome evento]: consente di immettere
- [Ripeti]: consente di selezionare una frequenza di ripetizione
- [Imposta data]: consente di impostare la data o il giorno • [Imposta ora]: consente di impostare l'ora
- 6 Una volta completato il promemoria evento, selezionare [Fine], quindi toccare OK.
- Per tornare alla schermata principale, tenere premuto \bigcirc .

Nederlands

Weet wat deze knoppen betekenen					
	 Druk op deze knop om het PhotoAlbum in te schakelen Houd deze knop ingedrukt om het PhotoAlbum uit te schakelen Druk hierop om tussen modi te schakelen (tussen diapresentatie en klok/kalender; of tussen carrousel- en albumweergave) 				
Ĝ	- Houd deze knop ingedrukt om naar het beginscherm te gaan - Raak deze knop aan om terug te gaan naar het bovenste menu				
MENU	- Raak deze knop aan om het optiemenu te openen of te sluiten				
€∕Q	 Raak deze knop aan om in en uit te zoomen Raak deze knop aan om tussen modi te schakelen (carrouselmodus <-> albummodus > diapresentatiemodus <-> twee keer inzoomen <-> 4 keer inzoomen) 				
▲/▼	- Raak aan om naar boven te bladeren - Raak aan om naar beneden te bladeren				
OK	 Raak deze knop aan om een diapresentatie af te spelen/te onderbreken Raak deze knop aan om uw keuze te bevestigen 				
	- Raak aan om snel naar links te gaan - Raak aan om snel naar rechts te gaan				

Weet wat pictogrammen op het toetsenblok betekenen					
۲	Tekst in Engels invoeren				
ं	Tekst in een van de ondersteunde Europese talen invoeren				
Русск ий	Tekst in Russisch invoeren				
\$#* / ABC	Overschakelen naar een venster waarin u symbolen, leestekens, letters of cijfers kunt selecteren				
aA	Wisselen tussen hoofdletters en kleine letters				
	Een spatie invoeren				
Ţ	Een regeleinde invoeren				

Media overbrengen/afspelen via een opslagapparaat

Let op Koppel het opslagmedium tijdens het overbrengen van de mediabestanden niet

los van het PhotoAlbum

Русский

@

 $^{\circ}$

аA

Ondersteund opslagapparaat: SD/SDHC/MMC/MMC Plus/xD/MS/MS Pro 1 Plaats een opslagmedium in het PhotoAlbum.

- ↦ Er wordt een optiemenu weergegeven.
- 2 Selecteer een optie en raak OK aan.

Ondersteund mediatype:

Foto (JPEG)

- **3** Volg de instructies op het scherm voor het volgende:
- Media op het opslagapparaat weergeven • Bladeren door media die zijn opgeslagen
- op het opslagapparaat • Media die op het opslagapparaat zijn
- opgeslagen naar het PhotoAlbum kopiëren

3 Selecteer een eventherinnering en raak OK

• Raak **MENU** aan en selecteer een van de

• [Opnieuw progr.]: de eventherinnering

eventherinneringen te bekijken, selecteert u

volgende opties om verder te gaan.

Als u terug wilt gaan om de andere

nieuw inplannen • [Verwijderen]: de eventherinnering

[Gereed] en raakt u OK aan.

verwijderer

→ Er wordt een eventherinnering

Een eventherinnering bekijken



- 1 Selecteer [Herinnering] in het beginscherm n raak **OK** aar
- 2 Selecteer [Bekijk herinnering] en raak vervolgens OK aan.











- 1 Selecteer [Herinnering] in het beginscherm en raak OK aan.
- 2 Selecteer [Maak een nieuwe herinnering] en raak vervolgens OK aan.
- 3 Raak 🕪 aan om een sjabloon voor een eventherinnering te selecteren en raak vervolgens OK aan.
- Wijzig de afbeelding van de eventherinnering
- Bewerk de tekst van de eventherinnering. • Stel de actuele tijd en datum in (indien van toepassing)
- 4 Selecteer [Gereed] en raak vervolgens OK
- \mapsto U wordt gevraagd om de eventherinnering in te plannen. 5 Plan het bericht in.
- [Naam event]: voer de naam in [Herhalen]: selecteer een herhalingsfrequentie
- [Datum instellen]: stel de datum of
- [Tijd instellen]: stel de tijd in 6 Nadat de eventherinnering is voltooid,
- selecteert u [Gereed] en raakt u OK aan. • Houd ☆ ingedrukt om terug te gaan naar
 - het beginscherm.

Основные кнопки - Нажмите, чтобы включить фотоальбом. Ċ Нажмите и удерживайте, чтобы выключить фотоальбом. - Нажмите для переключения между режимами (переключение между слайд-шоу и часами/календарем либо переключение между режимом "волны" или альбома). - Нажмите и удерживайте, чтобы перейти на основной экран. Ĝ Нажмите, чтобы вернуться в меню верхнего уровня. MENU Нажмите, чтобы войти или выйти из меню параметров Нажмите, чтобы увеличить/уменьшить масштаб. €,⊝ - Нажмите для переключения между режимами (режим "волны" <-> режим альбома <-> режим слайд-шоу <-> двукратное увеличение <-> четырехкратное увеличение) Нажмите для прокрутки вверх ▲/▼ - Нажмите для прокрутки вниз ОК - Нажмите для запуска/приостановки слайд-шоу - Нажмите для подтверждения выбора. - Нажмите для перехода влево **∢** Нажмите для перехода вправо

Описание значков клавиатуры

Ввод на английском Ввод на поддерживаемых европейских языках Русский Ввод на русском \$#*/ ABC Переключение между меню символов, знаков пунктуации, букв и цифр Переключение между верхним и нижним регистрами Ввод пробела Разрыв строки

Начало работы



Time and Date

SetTime 06 : 00 AM

Примечание Зарядите встроенный аккумулятор перед первым использованием фотоальбома. Полностью заряженный аккумулятор обеспечивает 1 час автономной работы цифрового альбома.

	Уровень заряда 0 %~5 %
	Уровень заряда 5 %~20 %
	Уровень заряда 20 %~40 %
	Уровень заряда 40 %~60 %

|--|

Уровень заряда 80 %~100 % 🝘 Фотоальбом заряжается.

• Фотоальбом установлен в док-

станцию, подключенную к электросети зарядка не производится.

 Подключите штекер прилагаемого шнура питания постоянного тока к разъему DC на прилагаемой зарядной док-станции.

- 2 Протяните шнур через соответствующее отверстие.
- 3 Подключите штекер шнура питания переменного тока к розетке электросети.
- 4 Подключите фотоальбом к зарядной
- док-станции
- 5 Нажмите кнопку Ф, чтобы включить фотоальбом.
- Выберите язык или при необходимости установите время и дату.
- 6 Следуйте инструкциям на экране
- Воспроизведение медиафайлов
- Выбор или установка часов/календаря
- Создание или просмотр таймеров напоминания
- Обзор медиафайлов
- Настройка параметров

keer gebruikt. Indien de ingebouwde batterij volledig is opgeladen, kunt u het PhotoAlbum tot wel 1 uur bedienen. Batterijniveau 0%~5% Batterijniveau 5%~20%

	Time and Dat	te	
Г	Set Time	08 : 00 AM	
	Set Date		
L			

Opstarten



Batterijniveau 80 ~ 100% PhotoAlbum wordt opgeladen 6 PhotoAlbum aangesloten op station, **3** op netvoeding, wordt niet opgeladen Sluit de gelijkstroomstekker van het leverde netsnoer aan op de DCaansluiting van het meegeleverde oplaadstation.

Batterijniveau 20%~40%

Batterijniveau 40%~60%

Batterijniveau 60%~80%

2 Klem het snoer in de kabelgeleider.

Opmerking

Laad de ingebouwde batterij op voordat

u het PhotoAlbum voor de eerste

- 3 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
- 4 Plaats het PhotoAlbum op het oplaadstation. 5 Druk op ♂ om het PhotoAlbum in te
- schakelen. · Selecteer een taal of stel een datum en
- tijd in (indien van toepassing). 6 Volg de instructies op het scherm voor het volgende:
- Media afspelen
- Klok/kalender selecteren of instellen
- Eventherinneringen maken of weergeven Media verkennen
- Instellingen aanpassen

Een eventherinnering maken





Перенос/воспроизведение медиафайлов через устройства хранения

Внимание

Во время копирования медиафайлов нельзя отключать запоминающее устройство от фотоальбома.

Поддерживаемые медиаформаты: Фотографии (JPEG)

- Поддерживаемые носители: SD/SDHC/MMC/MMC Plus/xD/MS/MS Pro
- 1 Подключите запоминающее устройство к фотоальбому
- → Отобразится меню параметров
- 2 Выберите параметр, затем нажмите ОК.
- 3 Следуйте инструкциям на экране. Воспроизведение медиафайлов на
- запоминающем устройстве • Обзор медиафайлов на запоминающем
- устройстве
- Копирование медиафайлов с запоминающего устройства на фотоальбом

Просмотр созданного таймера напоминания



2 Выберите [Просмотреть напоминание с событии], затем коснитесь ОК.

Создание таймера напоминания







- 3 Выберите таймер напоминания и нажмите ОК.
- → Отобразится таймер напоминания. • Нажмите **MENU**, а затем выберите один из следующих параметров для продолжения
- [Переделать расписание]: установка другой даты для таймера напоминания
- [Удалить]: удаление таймера напоминания
- Для просмотра других таймеров напоминания выберите [Готово] и нажмите ОК.



- 1 На основном экране выберите [Напоминания] и нажмите ОК.
- 2 Выберите [Создать напоминание о событии], затем коснитесь ОК.
- 3 Нажмите ◀▶, чтобы выбрать шаблон таймера напоминания, а затем нажмите ОК.
- Измените изображение для таймера напоминания.
- Отредактируйте текст, содержащийся
- в таймере напоминания. • При необходимости установите фактическое время и дату.
- 4 Выберите [Готово], затем коснитесь ОК. → На экране появится запрос на ввод
- даты для таймера напоминания.
- 5 Введите информацию о сообщении.
- [Название события]: ввод названия. [Повтор]: выбор частоты повторения
- [Установить дату]: установка даты или дня. • [Установить время]: установка
- времени
- 6 По завершении установки таймера напоминания выберите [Готово] и нажмите ОК.
- Для возврата на основной экран нажмите и удерживайте кнопку 🔂