Wireless Music Station

User manual Manuel d'utilisation Manual del usuario Benutzerhandbuch



PHILIPS

	Important notes for users in the U.K.	Norge
	Mains plug This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:	Typeskilt fin Observer: I innkoplet. derfor ikke
I	Remove fuse cover and fuse.	apparatet
2	Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.	For å reduse støt, skal app
8	Refit the fuse cover.	fuktighet.
	If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place. If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.	
	Note: The severed plug must be disposed of to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp socket elsewhere.	
	How to connect a plug The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).	
	As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:0 - Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black. - Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red. - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\frac{1}{2}$) or coloured green (or green and yellow).	
	Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.	
	Copyright in the U.K. Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.	

Typeskilt finnes på apparatens underside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

R&TTE Directive 1999/5/EC

UK 🖌 NO 🗸

HU

FR

AT

🖌 SK

v

U R&T

LÜ

V NL V

SE 🗸

PL 🗸





Philips Consumer Electronics

HK- 0528-WAS700 (report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics (manufacturer's name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufacturer's address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips (name)

WAS700 /22/25/05 (type or model)

Wireless Music Station (product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001 EN55020 : 2002 EN 55022: 1998 EN 55024: 1998 EN 60065: 1998 EN 300 328 : 2003 EN 301 489-1 : 2002 EN 301 489-17: 2002 EN 50371 : 2002

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC (incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven, July 14, 2005 (place, date)

Control of

Cor Luijks Technology Manager (signature, name and function)

Index

LGPL Library written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU LGPL license version 2.1 (hereafter called "the Library").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Library on a medium customarily used for software interchange.

Please contact: Mr. Bin Li BLC Audio PDCC Development 5/F, Philips Electronics Building 5 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.

GPL Package written offer

This product contains Linux 2.4.27-vrsl, that is made available under the GNU GPL license version 2 (hereafter called "the Program").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. hereby offers to deliver or make available, upon request, for a charge no more than the cost of physically performing source distribution, a complete machine-readable copy of the corresponding source code of the Program on a medium customarily used for software interchange.

Please contact: Mr. Bin Li BLC Audio PDCC Development 5/F, Philips Electronics Building 5 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Hong Kong

This offer is valid for a period of three years after the date of purchase of this product.



Information Générales

A propos du Wireless Music StationWAS700)
	35
Accessoires fournis	35
Aide en ligne Philips	36
Informations sur l'environnement	37
Entretien	37
Informations relatives à la sécurité	37

Boutons de Contrôle

Boutons	de Co	ntrôles	sur la	Station		38
Télécom	Imande	e de la S	Statio	n	39-	-40

Installation

Positionner la Station 42
Connexions arrière 42-43
Connexion d'Antenne
Connexion d'un appareil additionnel
Utiliser l'alimentation électrique CA 43
Mettre en place la connexion Wi-Fi
entre le Centre et la Station 44
Supprimer une station

Préparatifs

Utiliser la télécommande 45
Utiliser la télécommande du Centre
Pour remplacer les piles de la télécommande
Utiliser les boutons de navigation 46

Fonctions de Base

Changer du mode de veille en mode de marche et sélectionner les fonctions Changer du Mode Economique	s 47
à la mise en marche	47
Mode de Veille Automatique	47
Contrôle du Volume	47
MUTE	47-48
Contrôle sonore	48
Équilibreur	
Ajustement des basses	
Une fonction surround exceptionnelle	
Réglage de l'affichage	49
Sélection des langues	49

HD

Lecture du Disque Dur (HD) Sélectionner et rechercher Sélectionner un Album ou une plage différent(e	50 51
Trouver un passage au sein d'une plage	,
durant la lecture	
Sélectionner les plages d'un Artist spécifique	
Sélectionner les plages d'un genre spécifique	
Différents modes de lecture : REPEAT	
(REPETITION), SHUFFLE (ALEATOIRE)	52
SMART EQUALISER	52
Créer une Playlist : collection personnalisée de	e
votre musique préférée 52-	53
Supprimer une Playlist, un album	
ou une plage	53
Affichage des informations sur les plages	53
Déplacer votre réseau WiFi du Centre et de	s
Stations	55 E)

Radio FM

Réglage des stations radio	56
Enregistrer des stations de radio pré rég	lées
	56-57
Autostore : Programmation automatique	
Programmation manuelle	
Ecouter une station programmée	
RDS	57
NEWS	57
Activer les NEWS	
Désactiver les NEWS	

AUX/SLEEP

AUX (Ecouter une source externe)	58
SLEEP (ENDORMISSEMENT)	58

Reinitialisation

Reinitialisation 5	9)
--------------------	---	---

Caractéristiques		60
------------------	--	----

Guide de Dépannage 61-62

Annexe

Comment installer votre Station aux murs . 63

A propos du Wireless Music Station WAS700

Un maximum de 5 stations **WAS700** peuvent être connectées au Centre **WAC700**.

Sur le disque dur du WAC700, vous pouvez stocker centralement CD audio. Toutes les musiques stockées peuvent être transférées sans fil, par Wi-Fi**, du Centre jusqu'aux Stations connectées.

Il n'est pas nécessaire d'avoir le lecteur CD ou le PC etc. près de vous et vous ne serez pas ennuyé(e) par les fils de connexion. Vous avez maintenant la liberté d'écouter et de partager votre musique préférée dans toute votre maison.

** Wi-Fi, ou IEEE802.11 b/g, est le standard industriel international pour le réseau à large bande sans fil. Il transfère les données digitales selon une échelle plus large et avec une plus large bande.

Accessoires fournis

- Télécommande de station avec une pile de type CR2025.
- 1 antenne FM à fil
- 1 kit de montage

Cet appareil est conforme aux exigences relatives aux interférences radio de la Communauté Européenne.

Philips Consumer Electronics, BG Audio Video Entertainment, déclare ici que ce produit WAS700 est conforme aux exigences essentielles et aux autres clauses correspondantes de la directive 1999/5/EC.

ATTENTION

Une utilisation des commandes ou des réglages ou l'exécution de procédures différentes à celles énoncées ici peuvent mener à une exposition dangereuse aux radiations ou autre opération dangereuse.

Aide en ligne Philips

Les produits Philips ont été conçus et fabriqués selon les plus hautes normes de qualité. Si votre Planète Connectée Philips ne fonctionne pas correctement, nous vous conseillons de consulter votre Manuel d'Utilisation afin de vérifier si votre produit est correctement connecté et configuré.

Le site web d'Aide en Ligne pour la Planète Connectée est : www.philips.com/ support qui vous offrira toutes les informations dont vous aurez besoin pour profiter de votre produit de manière optimale ainsi que la présentation des nouveaux produits s'ajoutant à cette série fascinante, pour rendre vos loisirs encore plus plaisants.

Veuillez visiter : **www.philips.com/support** et entrez le nom de votre produit (**WAS700**) et vous verrez :

- **QFP** (Questions Fréquemment Posées)
- Les manuels d'utilisation les plus récents et les manuels de logiciels pour PC
- Fichiers de mise à jour du micro logiciel pour le **WAS700**
- Téléchargements des logiciels pour PC les plus récents
- Guide de dépannage interactif

Puisqu'il est possible de mettre votre produit à jour, nous vous recommandons d'enregistrer votre produit sur : **www.philips.com/register** et nous pourrons vous informer dès que de nouvelles mises à jour sont disponibles.

Profitez bien de votre **WAS700**!

Le numéro du modèle est situé à l'arrière de l'appareil.

Informations sur l'environnement

Nous n'avons pas utilisé de matériaux d'emballage non nécessaires.Vous pouvez facilement séparer les materiaux d'emballage en trois éléments principaux: carton, polystyrène et polyéthylène.

Votre équipement est fait de matériaux recyclables après démontage dans une firme spécialisée. Veuillez observer les régulations locales quant au rebut des matériaux d'emballage, des piles usées et des équipements vieillis.

Se débarrasser de votre produit usagé

Votre produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, qui peuvent être recyclés et utilisés de nouveau.

Lorsque ce symbole d'une poubelle à roue barrée est attaché à un produit, cela signifie que le produit est couvert par la Directive Européenne 2002/96/EC



Veuillez vous informer du système local de séparation des déchets électriques et électroniques.

Veuillez agir selon les règles locales et ne pas jeter vos produits usagés avec les déchets domestiques usuels. Jeter correctement votre produit usagé aidera à prévenir les conséquences négatives potentielles contre l'environnement et la santé humaine.

Entretien

Nettoyage du boîtier

 Utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec du détergent doux. N'utilisez pas de solution contenant de l'alcool, de l'ammoniaque ni des produits abrasifs. N'appuyez pas fort sur les haut-parleurs

Informations relatives à la sécurité

- Placez l'appareil sur une surface plane et dure de sorte que le système ne soit pas disposé sous un certain angle.
- Ne pas exposer l'appareil ni les piles ni les CD à l'humidité, à la pluie, au sable ou à la chaleur excessive due à un équipement de chauffage ou aux rayons directs du soleil.
- L'appareil doit être installé à un emplacement suffisamment ventilé pour écarter tout risque d'échauffement interne. Laissez un espace d'au moins 10 cm à l'arrière et au-dessus du boîtier, et de 5 cm de chaque côté.
- L'aération de l'appareil ne doit pas être empêchée en couvrant la bouche d'aération avec des objets tels que journaux, nappe, rideaux, etc.
- Les appareils ne doivent pas être exposés à l'humidité ou aux éclaboussures.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets remplis d'eau tels que des vases.
- Ne pas placer sur l'appareil des objets enflammés telles que des bougies allumées.
- Les sections mécaniques de l'appareil contiennent des paliers autolubrifiants et ne requièrent ni huilage ni lubrification.

Boutons de Contrôles sur la Station (panneau avant)

1 SAME ARTIST

HD: Pour mettre en lecture toutes les plages du même artiste

SAME GENRE

 HD: Pour mettre en lecture toutes les plages du même genre

SMART EQUALIZER

 HD: Pour sélectionner un réglage sonore correspondant pour le genre en cours

MENU

- Pour entrer ou sortir du menu de réglage
- 2 Display
- Pour afficher le statut du Station

3 MUSIC FOLLOWS ME

 HD: Pour déplacer la lecture musicale entre le Centre et la Station ou entre une Station et une autre Station.

DBB (Dynamic Bass Boost)

 Pour activer l'amplification de basse sur (DBB1, DBB2, DBB3) ou désactiver.

INCR. SURROUND

Pour sélectionner l'effet sonore surround

VIEW

 fait permuter l'affichage de lecture et la liste d'option précédente.

- HD/AUX: S'allume en vert lorsque le transfert est activé entre le Centre et la Station (après avoir sélectionné Station)
- **5** IR
- Capteur pour la télécommande infra rouge
 Conseils pratiques : Pointez toujours la télécommande vers ce capteur.

6 VOLUME -, +

Ajuste le niveau de volume

(7) STOP

Arrête la lecture

⑧ ◀ / ▶ / ▲ / ▼

 Boutons de contrôle (gauche, droite, haut, bas) pour naviguer sur la liste des options.

•

- HD: Pour retourner aux listes des options précédentes
- Radio: Pour entrer dans la liste des stations pré réglées

▲ / ▼

- HD: Pour sauter / rechercher des plages / des passages vers l'avant / vers l'arrière (en écran de lecture); Pour faire défiler rapidement la liste des options
- Radio: Pour régler les stations de radio

▶ / ОК

Pour confirmer la sélection

ок

 HD: Pour démarrer ou arrêter momentanément la lecture

9 MUTE

Pour désactiver le son de manière temporaire

10 SOURCE

- Pour sélectionner la source sonore HD, CD, Radio ou AUX.
- En mode de veille (Standby): Pour mettre en marche le Centre et sélectionner la source sonore HD, CD, Radio ou AUX.

1) STANDBY-ON/ ECO POWER

- appuyez brièvement pour faire permuter la Station en mode de marche ou en mode de veille;
- appuyez et maintenez le bouton pour faire permuter la Station en mode Eco ou en mode de marche

Télécommande de la Station



1 Source buttons

Centre

- Pour sélectionner la source HD (située sur le Centre)
- En mode de veille (Standby) : Pour mettre en marche l'appareil et pour sélectionner la source HD (située sur le Centre)

Tuner/Aux

- Pour sélectionner la source Radio ou l'entrée audio d'un appareil connecté additionnel.
- En mode de veille (Standby): Pour mettre en marche l'appareil et pour sélectionner la source Radio ou l'entrée sonore d'un appareil connecté additionnel.

(2) ₺

- appuyez brièvement pour faire permuter l'unité en mode de veille
- appuyez et maintenez le bouton pour faire permuter l'unité en mode Eco ou en mode de marche

③ ►

HD/CD: Pour démarrer la lecture

П

HD/CD: Pour arrêter momentanément la lecture

④ ■

Arrête la lecture ou l'enregistrement

(5) ▲ / ▼ Scroll

 Pour naviguer sur l'écran d'affichage vers le haut et vers le bas

6 View

- fait permuter l'affichage de lecture et la liste d'option précédente.
- (7) Repeat
- Pour sélectionner une lecture continue

Shuffle

- Pour sélectionner une lecture aléatoire
- 8 VOL +, -
- Ajuste le niveau de volume
- 9 Sleep
- Pour ajuster/afficher/désactiver le minuteur d'endormissement
- 10 DBB(Dynamic Bass Boost)
- Pour activer l'amplification de basse sur (DBB1, DBB2, DBB3) ou désactiver.

1 Smart EQ

- HD: Pour sélectionner un réglage sonore correspondant pour le genre en cours
- 12 Music Follows Me
- HD: Pour déplacer la lecture musicale entre le Centre et la Station ou entre une Station et une autre Station.
- **13** Same Artist
- HD: Pour mettre en lecture toutes les plages du même artiste

Same Genre

 HD: Pour mettre en lecture toutes les plages du même genre

(14) Incr. Surr.

Pour sélectionner l'effet sonore surround

Boutons de Contrôle

15 Dim

Pour changer la luminosité de l'écran d'affichage

16 RDS/NEWS

- Radio: Pour sélectionner les informations RDS

HD/AUX: Pour activer ou désactiver la fonction des NEWS

17 Program

 Pour programmer manuellement les stations de radio

18 Menu

Pour entrer ou sortir du menu de réglage

(19) ◀ / ▶ / ▲ / ▼

 Boutons de contrôle (gauche, droite, haut, bas) pour naviguer sur la liste des options.

◀

- HD: Pour retourner aux listes des options précédentes
- Radio: Pour entrer dans la liste des stations pré réglées

▲ / ▼

- HD: Pour sauter / rechercher des plages / des passages vers l'avant / vers l'arrière (en écran de lecture); Pour faire défiler rapidement la liste des options
- Radio: Pour régler les stations de radio

► / OK

Pour confirmer la sélection

20 ◀◀ / ▶▶

 HD: Pour rechercher des passages de plages vers l'avant / vers l'arrière (en écran d'affichage)

(21) ◄, ►

 HD: Pour sauter des plages vers l'avant / vers l'arrière (en écran d'affichage)

22 MUTE

- Pour désactiver le son de manière temporaire

Installation



CORDON D'ALIMENTATION CA

Positionner la Station

Avec les supports détachables et les kits de montage mural, la Station WAS700 vous permet de les positionner de deux manières : **sur des bureaux avec les supports ou accrochés aux murs sans les supports.**



(sur des bureaux avec les supports)



(accrochés aux murs sans les supports)

Voir Annexe : Comment installer votre Station aux murs pour de plus amples détails sur le montage mural.

IMPORTANT !

 Avant que vous décidiez où et comment positionner votre Station, essayez les connexions arrière et connexion Wi-Fi suivantes pour trouver un endroit approprié.

- Gardez votre Station éloignés de toute source d'interférences (four à micro ondes, téléphones DECT, accessoires électroniques, téléphones sans fil, autres produits Wi-Fi etc.)

Connexions arrière

Avertissement :

N'effectuez et ne changez jamais les connexions lorsque l'alimentation électrique est activée.

A Connexion d'Antenne

Etirez le fil de l'antenne et insérez-la dans FM ANTENNA (ANTENNE FM) Comme illustré ci-dessous.



Pour améliorer la réception FM, insérez la prise du fil d'antenne, comme illustré, dans la prise de la ligne d'extension.



- Etirez la ligne d'extension et bougez-la dans différentes positions pour obtenir une réception optimale (le plus loin possible du téléviseur, du magnétoscope ou toute autre source de radiation).
- Accrochez l'extrémité de la ligne d'extension au plafond.



B Connexion d'un appareil additionnel

Il est possible d'utiliser un appareil additionnel, comme par exemple, un téléviseur, un magnétoscope, un lecteur de disques laser, un lecteur DVD ou un enregistreur CD avec la Station.

- Insérez la prise rouge des câbles audio rouge/ blanc (non fournis) à la prise d'entrée droite rouge AUX IN R et la prise blanche des câbles à la prise d'entrée gauche blanche AUX IN L.
- Connectez l'autre extrémité des câbles audio aux bornes AUDIO OUT (SORTIE AUDIO) de l'appareil additionnel.



Conseils utiles :

 Si l'appareil connecté a une seule borne de sortie audio, connectez-le à la borne gauche AUX IN L.Vous pouvez autrement utiliser un câble scindé " simple à double ", mais le son de sortie restera le même.

 Référez-vous toujours au manuel d'utilisation des autres appareils pour une connexion complète.

Utiliser l'alimentation électrique CA

- Assurez-vous que toutes les connexions ont été effectuées avant d'activer l'alimentation électrique.
- 2 Connectez le cordon d'alimentation CA à la prise murale, ce qui active l'alimentation.

Lorsque la Station est mis en mode de veille, ils consomment toujours un peu d'électricité. **Pour** déconnecter complètement le système de la source électrique, enlevez la prise d'alimentation de la prise murale.

L'étiquette des caractéristiques est située à l'arrière de l'appareil.

Mettre en place la connexion Wi-Fi entre le Centre et la Station

Vous pouvez ajouter une station à un réseau Wi-Fi d'un Centre et d'une Station. Jusqu'à 5 stations WAS700 peuvent être connectées au Centre WAC700.

Sur le Centre,

- Mettez le Centre WAC700 en marche et sélectionnez la source HD
- Pour sélectionner Ajouter station sur le Centre
 - a. Appuyez sur **MENU**.
 - b. Utilisez les boutons de navigation $\blacktriangle\,$ ou $\,\blacktriangledown\,$ et
 - > pour accéder au menu Gestion Stations
 - c. Dans le menu Gestion Stations, utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner
 - → Vous accéderez au Mode Installation.
 - → La lecture s'arrête sur la Station
 - précédemment associée si la lecture provient de la source du disque dur

Sur les Stations,

- Connectez la nouvelle station à une source d'alimentation électrique
- Sélectionnez la langue désirée : English, Français, Español, Nederlands, Italiano et Deutsch
 - L'appareil entre dans Mode Installation
 - → La recherche du Centre démarre.

Sur le Centre,

S Appuyez sur STOP/ ■ sur le Centre lorsque toutes les stations sont trouvées

IMPORTANT !

- Evitez les murs épais. Votre Centre et votre Station ne doivent pas être séparés par 2 murs ou plus.

- Evitez de placer les unités proches d'objets métalliques volumineux.

- Réglez la position de votre Centre et de votre Station basée sur le statut des signaux Wi-Fi de réception.

📊 – Indique une réception maximum.



舌 – Indique une réception minimum.

 WACS700 n'accepte pas les appareils d'extension de portée

S'il y a des interférences provenant du voisinage, causant un arrêt momentané de la lecture ou une réponse lente à vos commandes

Gardez votre Centre et votre Station éloignés à au moins 3 mètres d'un four à micro ondes, d'un téléphone DECT, des accessoires électroniques (par exemple : écouteurs, souris d'ordinateur) appareils sans fil (exemple : routeur), téléphones sans fil, imprimantes compatibles Wi-Fi et PDA etc.
Utilisez la touche WEP* lorsque vous connectez votre Centre et votre Station à un réseau PC sans fil existant. Voir sur le manuel **Connectez votre PC**.
Changez le canal opérationnel de votre Centre ou de votre Station lorsque vous les connectez à un réseau PC sans fil existant. Pour savoir comment changer les canaux, voir dans le manuel Connectez à votre PC.

 Si possible, changez les canaux opérationnels des autres appareils Wi-Fi présents dans votre maison.
 Tournez les appareils décrits ci-dessus dans une autre direction pour réduire les interférences.

* signifie Wired Equivalent Privacy. C'est un protocole de sécurité pour un réseau local sans fil.

Supprimer une station

- Mettez en marche le Centre WAC700 et sélectionnez la source HD.
- 2 Pour sélectionner Suppr. station.
 - a. Appuyez sur **MENU**.
 - b. Utilisez les boutons de navigation \blacktriangle ou \blacktriangledown et
 - pour accéder au menu Gestion Stations.

c. Dans le menu **Gestion Stations**, utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner.

 Sur l'écran du Centre s'affiche la liste des stations connectées.

- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner la station que vous désirez supprimer.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner Oui.

Utiliser la télécommande

Le WAS700 est équipé de une télécommande. En utilisant l'une télécommande, vous pouvez faire fonctionner les deux unités, le Centre et la Station.

IMPORTANT!

 Enlevez l'étiquette protectrice en plastique avant d'utiliser la



télécommande de la Station. – Pointez toujours la télécommande directement vers le capteur infra rouge du Centre ou de la Station.

Utiliser la télécommande du Centre

Par défaut, la télécommande du Centre fonctionne avec le Centre seulement. Pour faire fonctionner la Station avec la télécommande du Centre,

Appuyez et maintenez **REFRESH** jusqu'à ce que l'écran de sélection apparaisse sur la télécommande du Centre.



2 Appuyez sur les boutons de navigation ▲ ou ▼

et > pour sélectionne Station



Sur la télécommande du Centre :

→ L'affichage indique le statut en cours de la Station une fois que la Station a été connectée.

→Vous pouvez maintenant utiliser la télécommande du Centre pour faire fonctionner la Station.

Conseils utiles :

 Pour faire fonctionner le Centre en utilisant de nouveau la télécommande, répétez les étapes 1 et 2 ci-dessus pour sélectionner le Centre.

IMPORTANT!

 La télécommande du Centre retournera à ses réglages par défaut (fonctionne seulement avec le Centre) lorsque vous insérez de nouvelles piles.

 Evitez de placer votre Centre ou votre Station près de l'écran TV plasma. Cela pourrait causer un affichage incorrect sur la télécommande du Centre.

 Certaines touches fonctionnelles sur la télécommande du Centre sont exclusivement utilisées pour le fonctionnement du Centre (par exemple, CD/MP3-CD, MARK/UNMARK, MUSIC BROADCAST etc.)

Pour remplacer les piles de la télécommande

- 2 En même temps, tirez le plateau de la pile où il est indiqué ▼.
- Enlevez la pile usée et insérez une nouvelle pile de type CR2025.
- 4 Replacez le plateau de la pile.



ATTENTION!

 Retirez la batterie lorsqu'elle est vide ou lorsque vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue période.

 Les piles renferment des substances chimiques et doivent donc être éliminées correctement.

Utiliser les boutons de navigation

Lorsque vous sélectionnez les options sur l'écran de l'unité, vous utiliserez souvent les boutons de navigation \blacktriangleleft / \blacktriangleright / \bigstar / \blacktriangledown .

- Appuyez sur ▲ / ▼ pour surligner une option.
- 2 Entrez dans le sous-menu en appuyant sur ▶.
- Appuyez sur pour retourner à l'écran de la liste précédente des options.
- ④ Appuyez sur OK ou sur ► pour confirmer.



Fonctions de Base

Changer du mode de veille en mode de marche et sélectionner les fonctions

Lorsque l'unité est en marche, appuyez sur STANDBY-ON/ECO POWER pour le mettre en mode de veille (ou appuyez sur ⁽¹⁾) le bouton sur la télécommande).

→ L'écran affiche Au Revoir. L'écran s'éteint progressivement. L'écran indiquant l'état du système ainsi que le nombre de centres détectés s'affichent.

→ Si aucun centre n'est détecté, l'écran indiquant l'état du système reste vierge.

 Pour la mise en marche, appuyez sur STANDBY-ON/ ECO POWER sur l'unité.
 L'unité se remet sur la dernière source sélectionnée.

ου

Sur la télécommande, appuyez sur le bouton des sources (exemple : **TUNER/AUX**, **Center**).

Pour sélectionner votre fonction, appuyez une fois ou plus sur SOURCE sur l'unité (ou sur Center, TUNER/AUX de la télécommande).

Changer du Mode Economique à la mise en marche

Dans le mode d'Economie d'Energie, l'affichage de l'unité et la connexion Wi-Fi sont désactivés.

Lorsque l'unité est mise en marche, appuyez et maintenez STANDBY-ON/ECO POWER pour le mettre en mode Economique (ou appuyez sur le bouton 𝔄 de la télécommande).
 → L'affichage est désactivé.

Pour la mise en marche, appuyez et maintenez STANDBY-ON/ECO POWER (ou appuyez sur le bouton O de la télécommande) ou appuyez et maintenez le bouton SOURCE sur l'unité.

→ L'unité se remet sur la dernière source sélectionnée.

Conseils utiles :

 Dans le mode standby/Eco power, les réglages du réseau, du son, de l'affichage, de

l'enregistrement de langue et CD, les pré sélections du tuner et le niveau du volume (maximum: le niveau modéré) seront enregistrés dans la mémoire de l'unité.



Mode de Veille Automatique

 Lorsque l'unité atteint la fin de la lecture/ enregistrement et reste en position d'arrêt durant plus de 5 minutes, l'unité se mettra automatiquement en mode de veille pour économiser l'énergie.

Contrôle du Volume

Ecoutez le début de la lecture.

 Ajustez le volume avec les boutons VOL +/-.
 L'écran affiche la barre du volume, indiquant le niveau du volume.



MUTE

Durant la lecture, vous pouvez désactiver le son de manière temporaire sans éteindre l'unité.

 ● Appuyez sur MUTE pour désactiver le son.
 → L'icône M apparaît. La lecture continue sans le son.

Pour remettre le son, appuyez de nouveau sur le bouton MUTE ou ajustez le volume avec le bouton VOL +/-.

Vous pouvez également remettre le son en activant MUSIC BROADCAST sur le Centre.
 → L'icône ≠ disparaît.

Fonctions de Base





Contrôle sonore

Équilibreur

Équilibreur vous permet de sélectionner les réglages sonores pré définis.

- Appuyez sur **MENU** pour entrer dans l'écran du MENU
- 2 Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner Équilibreur.
- 3 Appuyez sur ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner Rock, Pop(par défaut), Jazz, Neutre, Techno, Classique ou Graves/Aiguës
- ④ Appuyez sur OK ou ▶ pour confirmer.



Ajustement des basses

- Appuyez une fois ou plus sur DBB (Dynamic Bass Boost) pour sélectionner vos options. DBB OFF (par défaut), DBB1, DBB2 ou DBB3
- Pour sélectionner les options Aiguës/Graves:
- Appuyez sur **MENU** pour entrer dans l'écran du MENU
- 2 Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner Réglages.
- 3 Appuyez sur ▲ o ▼ y ▶ pour sélectionner Aiguës/Graves

④ Appuyez sur ◀ / ► / ▲ / ▼ pour sélectionner vos options : Aiguës (+3 jusqu'à -3), Graves (+3 jusqu'à -3).





Une fonction surround exceptionnelle

Appuyez une fois ou plus sur Incr. Surr pour activer ou désactiver l'effet sonore surround. I 'écran affiche IS activé ou IS désactivé.





►

View

Scroll

Sélection des langues

- Appuyez sur **MENU** pour entrer dans l'écran du MENU
- 2 Utilisez les boutons de navigation ▲ o ▼ et ▶ pour sélectionner Réglages.
- 3 Utilisez les boutons de navigation ▲ o ▼ et ▶ pour sélectionner Langue
- ④ Appuyez sur ▲ o ▼ et ► pour sélectionner :

Anglais, Français, Espagnol, Néerlandais, italien et Allemand.

Rétro éclairage

Menu

Appuyez sur ▲ ou ▼ et ▶ pour activer ou désactiver (en sélectionnant on ou off) ;

Vous pouvez également activer ou désactiver le rétro éclairage en appuyant sur le bouton **DIM** sur la télécommande.



Contraste:

Appuyez sur ◀ / ▶ pour augmenter ou réduire le contraste.



Lecture du Disque Dur (HD)

Sur le Centre WAC700 est inséré un disque dur, où la musique est stockée centralement. Par Wi-Fi, toute la musique stockée peut être transférée et lue sur la Station.

- Vérifiez que l'unité soit mis en marche ou en mode de veille.
 - Vérifiez également que le Centre soit mis en marche ou en mode de veille (Voir Fonctions de base).

2 Appuyez une fois ou plus sur SOURCE pour sélectionner HD (sur la télécommande du Centre, appuyez sur HARDDISK ; sur la télécommande de la Station, appuyez sur Center).

→ L'écran affiche HD et les catégories de votre bibliothèque musicale : Playlists, Artists, Albums, Genres, All tracks.

→ Les plages de démonstration sont stockées dans les Listes de lecture.

Listes de lecture (💽): Collection personnalisée de vos plages préférées triées par nom de listes de lecture dans un ordre alphabétique.

Artists (🔁): Collection d'albums triés par le nom des artistes dans un ordre alphabétique.

Albums ((): Albums triés par le nom des albums dans un ordre alphabétique.

Genres (Im): Collection d'albums d'artistes triés par style musical.

All tracks (): Plages triées par le nom des plages dans un ordre alphabétique.



- 3 Appuyez sur les boutons de navigation ▲ ou
 - ▼ et ▶ pour sélectionner votre option.
- ④ Appuyez sur ► (ou OK) pour démarrer la lecture, si nécessaire.
- Appuyez sur **OK** sur un artiste, un genre ou un album surligné pour démarrer la lecture à partir du début de l'élément (ou la touche de lecture ▶ sur la télécommande de la Station). ➔ L'écran de lecture affiche :

Sur le haut: votre option HD (exemple : Playlist, Artist)

Au milieu: Nom de la plage en cours, durée de lecture écoulée et certaines informations sur la plage.

En bas: Réglage de l'égaliseur et si le DBB est activé, le réglage du DBB.

ខេះអណ	- Yu
I Want Yo	u (She
\mathbf{b}	0:27
The Beatles - Ab	bey Road
iiii Pop	DBB2

9 Pour arrêter momentanément la lecture, appuyez sur **OK** (ou ► **II** la télécommande du Centre; II sur la télécommande de la Station). Pour reprendre la lecture, appuyez de nouveau sur le bouton (sur la télécommande de la Station, appuyez sur la touche de lecture ►)..

Our arrêter la lecture, appuyez sur STOP .

HD(située sur le Centre)

Sélectionner et rechercher

Sélectionner un Album ou une plage différent(e)

- Si nécessaire, appuyez de manière répétée sur pour accéder aux listes d'option précédentes.
- 2 Appuyez sur les boutons de navigation de manière répétée sur ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner l'album ou la plage désiré(e).
- Appuyez sur VIEW pour retourner à l'écran de lecture, si nécessaire.

Pour sélectionner une plage différente dans un Album en cours durant la lecture

 Sur l'écran de lecture, appuyez brièvement et de manière répétée sur les boutons de navigation ▲ ou ▼ pour sélectionner les plages précédentes ou suivantes (ou I◄ ou ►►I sur la télécommande du Centre; I◄, ►I sur la télécommande de la Station).



Utiliser le saut rapide 🔺 ou

Utilisez cette fonction pour trouver (exemple : un Album ou une plage) dans une longue liste d'options.

- Appuyez et maintenez les boutons de navigation
 - ▲ ou ▼ dans une longue liste d'options.
 - → Vous sauterez les options de plus en plus vite.

A une grande vitesse, la lettre initiale des options en cours apparaît pour une authentification facile.



Trouver un passage au sein d'une plage durant la lecture

- Sur l'écran de lecture, appuyez et maintenez les boutons de navigation▲ or ▼ (ou l◄◄ ou
 ►I sur la télécommande du Centre; ◄
 - sur la télécommande de la Station). → Le disque dur lit à grande vitesse.
- 2 Lorsque vous reconnaissez le passage désiré, relâchez ▲ ou ▼ (ou I◄◄ ou ►►I sur la télécommande du Centre; ◄◄ / ►►sur la télécommande de la Station).
 - → La vitesse de lecture normale reprend.



Sélectionner les plages d'un Artist spécifique

 Durant la lecture, appuyez sur SAME ARTIST (MEME ARTISTE).

→ La lecture des plages de l'Artist en cours continue après la plage en cours.

Sélectionner les plages d'un genre spécifique

 Durant la lecture, appuyez sur SAME GENRE (MEME GENRE).

→ La lecture des plages du genre en cours continue après la plage en cours.



Différents modes de lecture : REPEAT (REPETITION), SHUFFLE (ALEATOIRE)

 Met en lecture continue la plage en cours.
 Répète toutes les plages (dans la catégorie Artist, Genre ou Album en cours).

ሲጉጡ – Répète toutes les plages (dans la catégorie Artist, Genre ou album en cours) dans un ordre aléatoire.

Les plages (dans la catégorie Artist, Genre ou album en cours) sont lues dans un ordre aléatoire.

Durant la lecture, appuyez une fois ou plus sur REPEAT (REPETITION)ou SHUFFLE (ALEATOIRE) pour sélectionner les modes de lecture.

Pour retourner à la lecture normale, appuyez sur REPEAT (REPETITION)ou SHUFFLE (ALEATOIRE) de manière répétée jusqu'à ce que les modes variés ne soient plus affichés.



SMART EQUALIZER

Cette fonction vous permet de mettre en lecture une musique d'un genre en cours avec le réglage sonore correspondant.

- Durant la lecture, appuyez sur SMART EQUALIZER.
 → L'icône ♣ apparaît si SMART EOUALIZER est activé.
- Pour désactiver SMART EQUALIZER, ajustez les réglages sonores (DBB, Aiguës/Graves, Incr.Surr ou Équilibreur)
 → L'icône ⋪@ disparaît



Créer une Playlist : collection personnalisée de votre musique préférée

Sur le disque dur du Centre, vous pouvez créer jusqu'à 99 listes de lecture comportant vos plages favorites dans l'ordre que vous désirez.

- Vérifiez que l'unité soit mis en marche
- Vérifiez également que le Centre soit mis en marche ou en mode de veille
- Appuyez sur MENU pour entrer dans l'écran du MENU
- 3 Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner Créer Une Liste.



→ Une nouvelle Playlist est créée. L'écran affiche Playlist créée. Ajout de plages? sélect "Ajouter à Playlist ".

- ④ Utilisez les boutons de navigation ◀ / ► / ▲ /
 - ▼ pour surligner la plage / l'album désiré(e) (Voir **Sélectionner et rechercher**)
- Pour sélectionner Ajouter à la Playlist ", a. Appuyez sur MENU pour entrer dans l'écran du MENU

b. Dans l'écran du **MENU**, utilisez les boutons
de navigation ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner:
→ Une liste des listes de lecture apparaît.

- 3 Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner la Playlist désirée.
 → L'écran affiche Plage(s) ajoutée(s) à la Playlist.
- Répétez les étapes 4, 5, 6 pour sélectionner et stocker toutes les plages désirées.

HD(située sur le Centre)



Supprimer une Playlist, un album ou une plage

- Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ► pour accéder à une catégorie (Playlist, Artists, Albums, Genres, All tracks).
- Si nécessaire, appuyez une fois ou plus sur ▲ ou
 ▼ et ▶ pour accéder à la liste des albums/plages.

Appuyez sur ▲ ou ▼ pour surligner une Playlist, un album ou une plage sélectionné(e).

 Pour sélectionner Suppr. liste, Supprimer l'album, Supprimer la Plage:
 a. Appuyez sur MENU pour entrer dans l'écran

du **MENU** b. Dans l'écran du MENU, utilisez les boutons de

navigation ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner.

④ Appuyez sur ▲ ou ▼ et ► pour sélectionner Oui.

Affichage des informations sur les plages

Durant la lecture, appuyez une fois ou plus sur
 VIEW (VUE) pour accéder à l'écran de lecture.
 L'écran affiche :

Sur le haut : HD

Au milieu : Nom de la plage en cours, durée de lecture écoulée et certaines informations sur la plage.

En bas: Réglage de l'égaliseur et si le DBB est activé, le réglage du DBB.

2 Appuyez sur ▶

→ L'écran affiche les informations sur la plage (exemple : nom de la plage, type de fichier, taille du fichier, taux de bits des fichiers MP3/WMA).

Appuyez une fois ou plus sur VIEW (VUE) pour retourner à l'écran de lecture.



Français

Déplacer votre réseau WiFi du Centre et des Stations

Déplacez la musique du réseau WiFi entre le Centre et jusqu'à 5 Stations. Même dans différents endroits de votre maison, votre famille et vous même profiterez et partagerez la musique avec facilité.

MUSIC FOLLOWS ME (MUSIQUE SUIS-MOI)

Lorsque vous vous déplacez dans la maison, laissez la musique se déplacer avec vous, entre le **Centre** et la **Station** ou entre une **Station** et une autre **Station**.

Sur la première unité (Centre ou Station), où la musique s'arrêtera :

- Durant la lecture HD, sélectionnez l'album ou la Playlist que vous désirez écouter sur la deuxième unité (Voir Sélectionner et rechercher, Sélectionner un album ou une plage différente).
- Appuyez sur MUSIC FOLLOWS ME (MUSIQUE SUIS-MOI) pour activer:
 → L'icône → apparaît. La lecture continue.
 - Licone paparait. La lecture continue.
- Pour démarrer la lecture à partir du début sur la deuxième unité, appuyez tout d'abord sur
 II sur la télécommande du Centre (ou appuyez sur II sur la télécommande de la Station) puis appuyez sur MUSIC FOLLOWS ME (MUSIQUE SUIS-MOI).
- Pour désactiver MUSIC FOLLOWS ME (MUSIQUE SUIS-MOI), appuyez de nouveau sur MUSIC FOLLOWS ME (MUSIQUE SUIS-MOI) ou sur une autre touche fonctionnelle (exemple : SLEEP, RDS/NEWS ou ◀ / ► / ▲ / ▼)

HD(située sur le Centre)

 MUSIC FOLLOWS ME (MUSIQUE SUIS-MOI) sera automatiquement désactivé si vous n'activez pas MUSIC FOLLOWS ME (MUSIQUE SUIS-MOI) sur la deuxième unité dans les 5 minutes qui suivent.

Sur la deuxième unité (le Centre ou la Station), où la musique va suivre

Vérifiez que vous avez sélectionné la source HD, CD ou AUX sur la deuxième unité ou que vous avez mis l'unité en mode de veille (Voir

Fonctions de base, Changer du mode de veille en mode de marche et sélectionner les fonctions).

Appuyez sur MUSIC FOLLOWS ME (MUSIQUE SUIS-MOI) dans les 5 minutes qui suivent après que MUSIC FOLLOWS ME (MUSIQUE SUIS-MOI) ait été activé sur la première unité.

→ La musique sélectionnée s'arrête sur la première unité et continue sur la deuxième unité. L'icône (→) disparaît.

→ Les modes de lecture sélectionnés (exemple : , , , sont retenues sur la deuxième unité (Voir Modes différents de lecture : **REPEAT** (REPETITION), **SHUFFLE** (ALEATOIRE).

 Pour arrêter MUSIC FOLLOWS ME (MUSIQUE SUIS-MOI), appuyez sur STOP/
 sur la deuxième unité.



Conseils utiles : Après que MUSIC FOLLOWS ME

(MUSIQUE SUIS-MOI) ait été activé sur la deuxième unité :

 Assurez-vous que la première unité soit mise en marche ou en mode de veille.

- Vous pouvez sélectionner d'autres plages pour la lecture.

MUSIC BROADCAST (DIFFUSION MUSICALE)

MUSIC BROADCAST (DIFFUSION MUSICALE) vous permet de diffuser la musique du Centre jusqu'à la (aux) Station(s).

Sur la (les) Station(s)

```
Vérifiez que vous avez sélectionné la source HD/
AUX sur la (les) Station(s) ou que vous avez
sélectionné le mode de veille (Voir Fonctions
de base, Changer du mode de veille en
mode de marche et sélectionner les
fonctions).
```

Sur le Centre

Ourant la lecture du disque dur, sélectionnez l'album ou la Playlist que vous désirez diffuser sur la (les) Station(s).

Appuyez sur **MUSIC BROADCAST** (DIFFUSION MUSICALE) pour l'activer.

→ L'icône (∑) apparaît sur le Centre et sur la (les) Station(s). Un compte à rebours de 5 secondes démarre.



Sur le Centre et la (les) Station(s):

La musique sélectionnée se met en lecture simultanément quelques secondes après le compte à rebours de 5 secondes

- Pour arrêter MUSIC BROADCAST (DIFFUSION MUSICALE) sur une Station, appuyez sur STOP/ sur la Station.
- Pour diffuser de nouveau la musique sur la station, vous devez arrêter MUSIC
 BROADCAST sur le Centre puis, activez de nouveau MUSIC BROADCAST sur le Centre.
- Pour arrêter MUSIC BROADCAST (DIFFUSION MUSICALE), appuyez sur STOP/
 sur le Centre.

Conseils utiles: MUSIC BROADCAST

(DIFFUSION MUSICALE) s'arrêtera aussi lorsque :

Vous mettez le Centre en mode de veille ou en mode économique ;

- Lorsque l'album ou la Playlist est terminée ; seulement).

Réglage des stations radio

Vérifiez que l'unité soit mis en marche ou en mode de veille (Voir Fonctions de base, Changer du mode de veille en mode de marche et sélectionner les fonctions, Changer du Mode Economique à la mise en marche).

Appuyez une fois ou plus sur SOURCE pour sélectionner Radio (sur la télécommande, appuyez une fois ou plus sur TUNER/AUX).
 L'écran de lecture apparaît. L'écran affiche Radio, la fréquence de la station de radio et si elle est programmée, le numéro de la station.



Oppose Appuyez et maintenez ▲ ou ▼ jusqu'à ce que les fréquences commencent à défiler sur l'affichage.

 La radio se règle automatiquement sur une station de réception suffisante. L'écran affiche Recherche durant le réglage automatique.
 Si une station est reçue en stéréo, centi s'affiche.

→ Lorsque vous recevez une station RDS,

s'affiche.

- Répétez l'étape 3 si nécessaire jusqu'à ce que vous trouviez la station de radio désirée.
- Pour régler une station de réception faible, appuyez brièvement et de manière répétée sur
 ▲ ou ▼ jusqu'à ce qu'une réception optimale soit trouvée.



Enregistrer des stations de radio pré réglées

Vous pouvez stocker jusqu'à 40 stations de radio dans la mémoire.

Autostore : Programmation automatique

Le mécanisme de programmation automatique démarre automatiquement et enregistre les stations de radio à partir du n°1. Les stations disponibles sont programmées dans l'ordre des fréquences radio : stations RDS suivies par les stations FM. Un maximum de 10 stations RDS sera enregistré (du numéro 1 au numéro 10).

- Pour sélectionner Mémo Auto Station a. Appuyez sur MENU.
 - b. Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et
 - pour sélectionner.
 - → L'écran affiche Mémo Auto/

AttendreSVP

→ Une fois que toutes les stations sont enregistrées, la première station de radio programmée automatiquement se mettra automatiquement en lecture.

Programmation manuelle

- Réglez votre station de radio désirée (Voir "Régler les stations de radio")
- Sur la télécommande, appuyez sur Program pour sauvegarder la station.

La station est enregistrée sur la 1ère position disponible. L'écran affiche le numéro d'enregistrement de cette station.

8 Répétez les étapes 1 à 2 pour enregistrer les autres stations.

Conseils utiles :

 Si vous sauvegardez plus de 40 stations, la nouvelle station remplacera la 1ère station enregistrée.

Ecouter une station programmée

Appuyez sur
 pour accéder à la liste des stations pré réglées.



2 Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et
 ▶ pour sélectionner la station désirée.

RDS

RDS (Radio Data System) est un service qui permet aux stations FM d'envoyer des informations additionnelles avec le signal radio FM.

Réglez la station de radio désirée RDS (Voir Autostore : Programmation automatique)

Appuyez sur RDS/NEWS de manière répétée pour visualiser les informations suivantes (si disponibles) :

- Nom de la station
- Type de programme (par exemple : Nouvelles, Musique pop)
- Texte radio RDS



NEWS (NOUVELLES)

Tout en écoutant la source HD ou AUX, vous pouvez activer la fonction NEWS (Informations). L'appareil se règlera sur la station des nouvelles si les signaux correspondants sont reçus de la station RDS.

Activer les NEWS (NOUVELLES)

 Durant la lecture avec la source HD, ou AUX, appuyez sur RDS/NEWS sur la télécommande.
 L'icône apparaît et Informations

activées est affiché brièvement.

→ La lecture continue lorsque l'appareil scanne les 10 stations pré réglées.

→ Lorsque la transmission des nouvelles est détectée, l'appareil permutera sur la station des

nouvelles. L'icône 👩 commence à clignoter.

Conseils utiles :

 Assurez-vous que vous avez enregistré les stations RDS sur les 10 premières programmations (Voir Autostore radio (mécanisme de programmation radio automatique).

 Si aucune transmission des nouvelles n'est détectée durant le scannage de l'appareil, l'icône al disparaît et PAS D'INFO RDS s'affiche.

Désactiver les NEWS (NOUVELLES)

 Appuyez de nouveau sur RDS/NEWS sur la télécommande.

ou

Faîtes permuter l'appareil sur la source Radio.
 L'icône in disparaît et Informations désactivées est affiché brièvement.



AUX (Ecouter une source externe)

Vous pouvez écouter le son d'un appareil externe connecté à travers votre Station.

- Vérifiez que l'appareil externe a été connecté correctement (Voir Installation, Connectez un appareil additionnel).
- Vérifiez que l'appareil est mis en marche ou en mode de veille (Voir Fonctions de base, Changer du mode de veille en mode de marche et sélectionner les fonctions, Changer du Mode Economique à la mise en marche).
- Appuyez une fois ou plus sur SOURCE pour sélectionner AUX (sur la télécommande, appuyez une fois ou plus sur TUNER/AUX).
- 4 Pour éviter les distorsions sonores, baissez le volume de l'appareil externe.
- Appuyez sur la touche PLAY (LECTURE) sur l'appareil connecté pour démarrer la lecture.
- Our régler le son et le volume, utilisez les boutons de contrôle du son sur votre appareil externe et sur le WAS700.



SLEEP (ENDORMISSEMENT)

Vous pouvez régler une certaine durée après laquelle la Station se mettra en mode de veille.



Sur la télécommande, appuyez sur SLEEP (Veille) de manière répétée pour sélectionner les options de durée désirées (en minutes).

→ L'écran affiche dans l'ordre : Veille 15, 30, 45, 60, 90, 120, Désactivér.

→ L'écran affiche l'option sélectionnée brièvement et retourne à son statut précédent. L'icône Z² apparaît

Pour voir le compte à rebours en mode de veille, appuyez de nouveau sur SLEEP (Veille).

Pour désactiver le minuteur de l'endormissement, appuyez sur SLEEP (Veille) jusqu'à ce que Veille Désactivér s'affiche.

ou

Appuyez sur STANDBY-ON/ ECO POWER

pour mettre l'appareil en mode de veille (ou sur 也 sur la télécommande).



Réinitialisation

Si vous le désirez, vous pouvez remettre votre Centre ou votre Station à ses réglages par défaut (incluant le réglage du réseau).

- Vérifiez que l'appareil est mis en marche (Voir Fonctions de base, Changer du mode de veille en mode de marche et sélectionner les fonctions, Changer du Mode Economique à la mise en marche).
- Appuyez sur MENU pour accéder à l'écran MENU.
- 3 Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ► pour entrer dans Réglages
- Utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ► pour entrer dans Restaur. Réglag.
- S Appuyez sur ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner Oui.

→ L'appareil est réinitialisé. L'écran de sélection de langue apparaît.

Sélectionnez la langue désirée : English, Français, Español, Nederlands, Italiano et Deutsch

 L'appareil entre dans Mode Installation
 La recherche du Centre ou de la Stations démarre. La connexion Wi-Fi est rétablie.

Si le Centre est réinitialisé et que les Stations ne sont pas réinitialisées:

- Sur les Stations, sélectionnez le mode AUX AUX et entrez dans Mode Installation en: a. Appuyant sur MENU.
 - b. Utilisant les boutons de navigation \blacktriangle ou \blacktriangledown
 - et ▶ pour accéder au menu **Mode**

Installation

 Les Stations commencent à se connecter au centre.

Si une Station est réinitialisée et que le Centre n'est pas réinitialisé :

- Sur le Centre, sélectionnez le mode HD puis entrez dans Mode Installation en: a.Appuyant sur MENU.
 - b. Utilisant les boutons de navigation $\blacktriangle\,$ ou $\, \pmb{\nabla}\,$

et ► pour accéder au menu Gestion Stations

- c. Dans le menu Gestion Stations, utilisez les boutons de navigation ▲ ou ▼ et ▶ pour sélectionner Ajouter station
- → La recherche des Stations démarre.

Si le Centre et les Stations ne sont pas réinitialisés:

 Procédez la même manière que la première connexion Wi-Fi (Voir Installation, Mettre en place la connexion Wi-Fi entre le Centre et la Station)

Sur le Centre, appuyez sur STOP pour sortir Mode Installation lorsque toutes les Stations sont trouvés.

Caractéristiques

Général

Alimentation CA		
wa\$700	220V	±10%

Consommation électrique

Active	
wa\$700	< 25W
En veille	
wa\$700	
En veille Eco Power	
wa\$700	
Dimensions,I x h x p	
wa\$700	360 x 283 x 128mm
Poids	
WAS700	4.2 kg

Amplificateur

Puissance de sortie
waS700 2 x 5W + 1 x 10W
Réponse en fréquence 50-16,000Hz, - 3dB
Rapport Signal/Bruit ≥ 72 dBA (IEC)
Sensibilité d'entrée
AUX 500mV/1V
Sortie
Impédance haut-parleurs
(WAS700) \geq 6 Ω (panneau) \geq 12 Ω (CAISSON
DE BASSES)
Impédance écouteurs

Sans fil

Norme sans fi	
Sécurité sans	fil
	WEP (64 ou 128bit), WPA-PSK
Réponse en fr	équence
	2412-2462 MHz (CH1-CH11)

Tuner

Gamme d'ondes	
FM	87.5-108 MHz
Nombre de préréglages	
Antenne/câble FM	
COAX / T-antenna (75 Ω	IEC-connector)

Les caractéristiques et l'apparence externe sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Français

ATTENTION

N'ouvrez pas l'appareil en raison des risques d'électrocution! Vous ne devez en aucun cas tenter de réparer vous-même l'appareil car la garantie serait alors invalidée.

En cas de problème, contrôlez au préalable les points ci-dessous avant de faire réparer l'appareil. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème en suivant ces conseils, consultez votre revendeur ou votre centre de service après-vente.

voire revendeur ou voire centre de service apres-vente.				
Problème	Solution			
Connexion Wi-Fi : La première fois que la connexion est établie, l'écran de la Station affiche " Searching for Center " (" Recherche du Centre ").	 Vérifiez que vous avez connecté le Centre à une source d'alimentation Lors de l'ajout d'une nouvelle station, vérifiez que votre Centre est en mode d'installation (Voir Installation, Mettre en place la connexion Wi-Fi entre le Centre et la Station). Lors de l'ajout d'une nouvelle station, vérifiez que votre Centre est en mode d'installation (Voir Centre est en mode d'installation (Voir Centre est en mode d'installation). 			
Des interférences se produisent sur la connexion sans fil (WiFi) entre le centre et la station. Le WAS700 fonctionne sur la bande de fréquences radio de 2,4GHz. Beaucoup d'autres appareils ménagers/IT fonctionnent également sur cette bande, par exemple : les micro-ondes, les téléphones Dect, les accessoires électroniques comme les écouteurs, la souris d'ordinateur, les routeurs sans fil, les téléphones portables, les imprimantes compatibles WiFi, les PDA. Ces appareils peuvent interférer avec la connexion WiFi entre le Centre et la Station, causant des interférences comme un arrêt momentané durant la lecture, une réponse lente aux commandes de fonctionnement. La gravité des interférences varie selon l'étendue des radiations provenant de l'appareil et la force des signaux WiFi.	 (voir Gestion Field, Station). Si l'unité est en lecture, arrêtez la lecture et prenez les mesures appropriées comme suit : Gardez le Centre ou la Station éloigné(e) d'au moins 3 mètres des autres appareils. Utilisez la clé WEP lorsque vous connectez le Centre et la Station à un réseau PC sans fil existant. Voir dans le manuel <i>Connectez à votre PC.</i>. Changez le canal opérationnel de votre Centre ou de votre Station lorsque vous les connectez à un réseau PC sans fil existant. Pour savoir comment changer les canaux, voir dans le manuel <i>Connectez à votre PC.</i>. Si possible, changez les canaux opérationnels des autres appareils WiFi présents dans votre maison, Tournez les appareils dans différentes directions pour réduire les interférences. 			
Télécommande : Lorsque j'utilise la télécommande double fonction du Centre, l'écran affiche " connecting connecting " (" en cours de connexion en cours de connexion ") sans arrêt. Lorsque vous lisez ce message sur la télécommande double fonction, la cause peut être due aux interférences suivantes sur votre télécommande :	 Vérifiez que votre TV plasma est arrêtée. 			

Des signaux interférant à partir de l'écran TV plasma (si cet appareil est mis en marche).

x clignote sur l'écran d'affichage synchronisé de la télécommande du Centre.

Une fois que l'appareil est mis en marche, rien n'apparaît sur l'affichage synchonisé de la télécommande du Centre.

La télécommande ne fonctionne pas correctement.

Tuner

La réception radio est pauvre

Il y a beaucoup d'interférences sur la réception radio lorsque mon Centre ou ma Station est près du PC.

De telles interférences se produisent sur la plupart des tuners intégrés.

Montage mural

Comment dois-je monter le Centre ou la Station sur les murs ?

- Erreur de signal. Vérifiez que vous pointez correctement la télécommande vers le capteur IR de l'appareil que vous désirez faire fonctionner.
- Vous avez mis en marche l'appareil en utilisant le contrôle de l'appareil au lieu d'utiliser la télécommande. Appuyez sur REFRESH sur la télécommande du Centre pour synchroniser son affichage.
- Enlevez l'étiquette en plastique protectrice avant d'utiliser la télécommande de la Station.
- Réduisez la distance entre la télécommande et l'appareil.
- Insérez les piles selon la polarité correcte (symboles +/-) comme indiqués.
- Remplacez les piles.
- Pointez directement la télécommande vers le capteur IR.
- Si le signal est trop pauvre, ajustez l'antenne ou connectez une antenne externe pour obtenir une meilleure réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et votre TV ou magnétoscope.
- Installez le fil d'antenne fourni pour une meilleure réception.
- Gardez votre Centre ou votre Station éloigné(e) d'au moins 1 mètre de votre PC.
- Utilisez les kits de montage mural. Il est recommandé que vous demandiez à une personne qualifiée pour fixer les attaches de montage solidement aux murs avant d'installer le Centre ou la Station. Pour de plus amples détails, référez-vous à l'Annexe : Comment

Comment installer votre Station aux murs

IMPORTANT!

 Les instructions du montage mural sont fournies seulement pour la personne qualifiée effectuant l'installation !

- Demandez à une personne qualifiée pour vous aider au montage mural, qui nécessite de percer des trous dans les murs, fixer les attaches de support aux murs et d'installer les appareils sur les supports.

Qu'y a t-il dans les kits fournis ?

Pour la Station :



1 attache de support

2 vis (pour le montage de la Station)

Vous avez également besoin de :

- 6 vis pour fixer l'attache de la Station
- Outils pour percer (comme une perceuse électrique)

Préparations

- Pour trouver un endroit approprié pour l'installation, vérifiez tout d'abord vos connexions nécessaires à l'arrière de l'appareil et la connexion WiFi entre le Centre et la Station (voir le chapitre Installation).
- Demandez à une personne qualifiée pour vous aider au montage mural, qui nécessite :

 D'éviter tout dommage accidentel en étant sûr(e) du contenu de vos murs, de connaître la présence de canalisations, de fils ou toute autre information importante.

 Selon les matériaux de vos murs, décidez de quel type de vis vous avez besoin pour fixer les attaches de support et pour tenir le poids de la Station.

 Selon les nécessités de perçage, choisissez les outils adéquats.

 Prenez toutes les autres précautions nécessaires pour le montage mural.

Accrochez votre Station

Alignez les attaches à l'endroit désiré pour le montage sur le mur. Utilisez un crayon noir pour marquer les positions des trous à percer.



- Percez les trous où vous avez fait les marques.
- Fixez les attaches au mur en utilisant les vis appropriées (non incluses).
- Comme illustré, attachez les vis fournies pour votre Station en utilisant un tournevis.



- 9 Pour détacher le support de la Station,
 - a. Comme illustré, tirez vers le bas les boutons de Lock/unlock (Fermeture/Ouverture).
 - b. Enlevez le support détachable.



Comme illustré, accrochez et installez la Station en position.

