

- 1 ZAPNITE** zariadenie (napr. televízor).



- 2 Stlačte a 5 sekúnd podržte** tlačidlo výberu zariadenia (napr. ) , až kým sa nerozsvieti červená kontrolka LED  signalizujúca nastavenie.



- 3** Vyhľadajte 4-ciferný kód pre značku vášho zariadenia v časti 'Krátky zoznam značiek' v tejto stručnej príručke spustenia.



Pomocou číselných tlačidiel zadajte príslušný kód.



- 4 Stlačte a podržte** tlačidlo  . Pustite ho **okamžite** po vypnutí zariadenia.
- Tento krok bežne trvá od 5 do 60 sekúnd.



- 5 ZAPNITE** zariadenie. Vyskúšajte tlačidlá, ktoré potrebujete na používanie zariadenia.



Ak tlačidlo nefunguje tak, ako by malo, **stlačte a podržte** dané tlačidlo. Keď začne fungovať, **okamžite** ho pustite.

- 6** Na dokončenie nastavenia **dvakrát** stlačte tlačidlo výberu zariadenia.



Stlačením príslušného tlačidla výberu zariadenia vyberte zariadenie, ktoré chcete ovládať:  ,  ,  alebo .



Dôležité

Ak sa pomýlite:

- Na ukončenie nastavenia **dvakrát** stlačte tlačidlo výberu zariadenia. Červená kontrolka signalizujúca nastavenie  zhasne.
- Začnite celý proces od začiatku.

Značka4-číslicový kód Značka4-číslicový kód

Akai.....	0074	Magnum	1709
Basic Line.....	0325	Medion.....	1787
Blue Sky.....	0395	Mivar	1857
BT Vision	3742	Numericable.....	3949
Carrefour.....	0492	Pace	2134
CyberHome.....	0672	Panasonic.....	2153
Daewoo	0692	Philips.....	2195
Digiturk.....	0783	Premiere	3666
Echostar.....	0866	Proline	2274
Emerson.....	0917	Saivod.....	2439
Firstline.....	1008	Samsung.....	2448
Foxtel.....	1029	Sanyo	2462
France Telecom	1033	Sharp.....	2550
Haier	1175	Sky	2610
Hisense	1249	Skymaster	2621
Hitachi	1251	Sony.....	2679
Humax.....	1298	TCL.....	2856
JVC	1464	TechniSat.....	2873
Kabel Deutschland...1468		Telefonica.....	2913
Kathrein	1486	TNT	4184
LG.....	1628	Toshiba.....	3021
Loewe	1660	Vestel	3148



Ak sa daná značka nenachádza v krátkom zozname, pozrite si zoznam značiek na konci používateľskej príručky.

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction in whole or in part is prohibited without the prior written consent of the copyright owner.
The information presented in this document does not form part of any quotation or contract, is believed to be accurate and reliable and may be changed without notice.
No liability will be accepted by the publisher for any consequence of its use. Publication thereof does not convey nor imply any license under patent- or other industrial or intellectual property rights.

Document order number:

3139 235 5244 2 / SRP5004/53

February 2011

www.philips.com

RTP/0811