DVD VIDEO PLAYER

DVP5960

User manual

Thank you for choosing Philips.

Need help fast?

Read your User's Manual first for quick tips that make using your Philips product more enjoyable. If you have read your instructions and still need assistance, you may access our online help at **www.philips.com/support**





001-49 DVP5960_Eng_12_RC5

1

09/10/06, 10:23 AM

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13 Amp plug. To change a fuse in this type of plug proceed as follows:

Remove fuse cover and fuse.

Fix new fuse which should be a BS1362 5 Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.

B Refit the fuse cover.

2

If the fitted plug is not suitable for your jack outlets, it should be cut off and an appropriate plug fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, this should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed to avoid a possible shock hazard should it be inserted into a 13 Amp jack elsewhere.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are coloured with the following code: blue = neutral (N), brown = live (L).

As these colours may not correspond with the colour markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:

Connect the blue wire to the terminal marked N or coloured black.

- Connect the brown wire to the terminal marked L or coloured red.

- Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or $\frac{1}{2}$) or coloured green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make certain that the cord grip is clamped over the sheath of the lead - not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of material may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performer's Protection Acts 1958 to 1972.

2

DK

Advarsel: Usynlig laserstråling ved åbning når sikkerhedsafbrydere er ude af funktion. Undgå utsættelse for stråling.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkoblet og ofbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

S

Klass 1 laseraparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

Observera! Stömbrytaren är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

SF

Luokan 1 laserlaite Varoitus! Laitteen käyttäminen muulla kuin tässä käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle

näkymättömälle lasersäteilylle. Oikeus muutoksiin varataan. Laite ei saa olla alttiina tippu-ja roiskevedelle.

Huom. Toiminnanvalitsin on kytketty toisiopuolelle, eikä se kytke laitetta irti sähköverkosta. Sisäänrakennettu verkkoosa on kytkettynä sähköverkkoon aina silloin, kun pistoke on pistorasiassa.

CAUTION VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO BEAM. **ADVARSEL** SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING UNDGÅ UDSÆTTELSE FOR STRÅLING VARNING SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD BETRAKTA EJ STRÅLEN VARO! AVATTAESSA OLET ALTTIINA NÄKYVÄLLE JA NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER SÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN VORSICHT **GEFAHR VON SICHTBARER UND** UNSICHTBARER LASERSTRAHLUNG BEI GEÖFFNETEM GEHÄUSE. **ATTENTION** RAYONNEMENT LASER VISIBLE ET INVISIBLE EN CAS D'OUVERTURE EXPOSITION DANGEREUSE AU FAISCEAU

The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on apparatus.

Due to the inconsistency of disc formats provided by various disc manufacturers, your DVD system may require a playability enhancement or upgrade. As DVD technology advances, these enhancements will become common and will be easy to complete. **Go to www.philips.com/support for software upgrade.** 'CONSUMERS SHOULD NOTE THAT NOT ALL HIGH DEFINITION TELEVISION SETS ARE FULLY COMPATIBLE WITH THIS PRODUCT AND MAY CAUSE ARTIFACTS TO BE DISPLAYED IN THE PICTURE. IN CASE OF 525 OR 625 PROGRESSIVE SCAN PICTURE PROBLEMS, IT IS RECOMMENDED THAT THE USER SWITCH THE CONNECTION TO THE 'STANDARD DEFINITION' OUTPUT. IF THERE ARE QUESTIONS REGARDING OUR TV SET COMPATIBILITY WITH THIS MODEL 525p AND 625p DVD PLAYER, PLEASE CONTACT OUR CUSTOMER SERVICE CENTER.'

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας (Ελληνικά)

Απόρριψη του παλαιού προϊόντος σας (Ελληνικά)
Το προϊόν σας είναι σχεδιασμένο και κατασκευασμένο από υλικά και αυτατικά ψήλης ποιότητας, τα οποία μπορούν να ανακυκλυθούν και να απαναχρησιμοποιμησίν.
Τονα σε ένα προίον υπάρχει το σύγβολο του τροχοφήρου διαγομιμένου κάδου απορριμμάτων, σημαίνει ότι το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαιή Οθηγία 2020/94/ΕC.
Παρακαλούμε ενημερωθείτε σχετικά με το ξεχωριστό τοπικό σύστημα συλλούν και ότην δυρωπαίος Οθηγία 2020/94/ΕC.
Παρακαλούμε το μείναι και την αναγραιμέρου την το προϊόντων.

Usuwanie starego produktu (Polski)



 Susuance starego produktu (Polski)

 Skupiony produkt zaprojektowano i wykonano z materiałów najwyższej jakóci i komponentów, które podlegają recyklingowi i mog być ponownie użyce.

 Jese za produkt jest ornaczony powyższym symbolem przekreślonego kosza na śmiecie, oznacza to że produkt spełnia wymagnia Dyrektywy Europskiej 2002/96/Er.

 Laca się dzałania i zadwie z bładarym przepisami i nie wyrzucenie zużytych produktów do pojemników na odpady gospodarcze. Właściwe usuwanie starych produktów pomcże uniknąć potencjałnych negatywnych konsekwencji oddziaływania na środowisko i żdrowi ludzi.

Утилизация старого устройства (Русский)



Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высоконачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет симаю с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/9/EFC. 2002/96/EC.

2002/96/ЕС. Ознакомътесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Собмодайте местные правила. /тилизирия вшего товара повозили предотвратить возможные отрицательные тоследствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

CAUTION

Use of controls or adjustments or performance of procedures other than herein may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.

VAROITUS

Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen säädön tai asetusten muutto saattaa altistaa vaaralliselle säteilvlle tai muille vaarallisille toiminnoille.

001-007 DVP5960_Bk3_12

Index



Manufactured under license from Dolby Laboratories, "Dolby" and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.



Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.



DivX[®] Ultra Certified products: "DivX[®]", DivX[®] Ultra Certified, and associated logos are trademarks of DivX[®], Inc. and are used under license.

ноті

HDMI (High Definition Multimedia Interface) is a digital interface that allows pure HD digital video transmission without the loss of image quality. The integrated control bus allows system control between the TV set and connected devices like a digital set top box.

General Information

Environmental Information

All unnecessary packaging has been omitted. The packaging has been made easy to separate into two materials: cardboard (box, buffer) and polyethylene (bags, protective foam sheet).

Your DVD player consists of materials which can be recycled and reused if disassembled by a specialised company. Please observe the local regulations regarding the disposal of packaging materials, exhausted batteries and old equipment.

Laser safety

This unit employs a laser. Due to possible eye injury, only a qualified service person should remove the cover or attempt to service this device.

NOTE: PICTURES SHOWN MAYBE DIFFERENT BETWEEN COUNTRIES.

CAUTION (WARNING LOCATION: ON THE BACKPLATE OF THE SET)

NEVER MAKE OR CHANGE CONNECTIONS WITH THE POWER SWITCHED ON.

Important Note:

Due to the numerous versions of new CD-Audio copy protection or enhanced CD-Audio protection recently available on certain discs, Philips is unable to guarantee that this DVD Player is fully compatible with such new discs. Should you have difficulty playing any such CD-Audio discs, kindly refer them to your CD-Audio disc retailer.

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the

radio interference requirements of

This product complies with the

the European Community.

property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.

For Customer Use:

Read carefully the information located at the rear of your DVD VIDEO player and enter below the Serial No. Retain this information for future reference.

Model No. DVP 5960 Serial No.

001-007 DVP5960_Bk3_12

F This DVD player is in conformity with the EMC directive and low-voltage directive.

LASER	
Туре	Semiconductor laser
	GaAlAs
Wave length	650 nm (DVD)
	780 nm (VCD/CD)
Output Power	7 mW (DVD)
	10 mW (VCD/CD)
Beam divergence	60 degree

Language Code

Abkhazian 6566 Afar 6565 Afrikaans 6570 Amharic 6577 Arabic 6582 7289 Armenian Assamese 6583 Avestan 6569 6589 Aymara , Azerhaijani 6590 , Bahasa Melayu 7783 Bashkir 6665 Belarusian 6669 Bengali 6678 6672 Bihari 6673 Bislama 7866 Bokmål, Norwegian 6683 Bosanski 6682 Brezhoneg 6671 Bulgarian 7789 Burmese Castellano, Español 6983 6765 Catalán 6772 Chamorro Chechen 6769 Chewa; Chichewa; Nyanja 7889 中文 Chuang; Zhuang 9072 9065 Church Slavic; Slavonic 6785 Chuvash 6786 Corsican 6779 Česky 6783 Dansk 6865 Deutsch 6869 Dzongkha 6890 English 6978 Esperanto 6979 . Estonian 6984 Euskara 6985 Ελληνικά 6976 Faroese 7079 7082 Français Frysk 7089 7074 Fijian Gaelic; Scottish Gaelic 7168 Gallegan Georgian Gikuyu; Kikuyu 7176 7565 7573 7178 7185 Guarani Gujarati 7265 Hausa Herero Hindi 7290 7273 7279 Hiri Motu Hrwatski 6779 7379 Ido Interlingua (International)7365 Interlingue 7365 Inuktitut 7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Islenska	7383
Italiano	7384
lvrit	7269
Japanese	7465
Javanese	/486
Kalaallisut	/5/6
Kannada	/5/8
Kashmiri	/583
Kazakh	/5/5
Kernewek	/58/
Knmer Kimmer	/5//
Kinyarwanda Kinakia	828/
Kirgniz	7507
Kom	7500
Kuranyama: Kwanyama	7577
Kurdish	7585
	7679
Latina	7665
Latvian	7686
Latrahurgesch	7666
Limburgan: Limburger	7673
Lingala	7678
Lithuanian	7684
Luxembourgish:	7666
Macedonian	7775
Malagasy	7771
Magyar	7285
Malayalam	7776
Maltese	7784
Manx	7186
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho; Navajo	7886
Ndebele, North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto	8083
Russian	8285
Quechua	8185
Raeto-Romance	8277
Romanian	8279
Rundi	8278
Samoan	8377
Sango	8371
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinhalese	8373
Slovensky	8373
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tagalog	8476
Tahitian	8489
lajik	84/1
lamil	8465
latar	8484
lelugu	8465
l hai	8472
Tibetan Tianiana	66/5
Tigrinya	8473
Tonga (Tonga Islands)	84/5
I songa	8483
i swana Tëuloo	84/8
Turkçe	8484
Turkmen	84/3
IWI Llizhun	848/
Ulgnur	05/1
Ukrainian	05/3
Urdu	0502
Viotnamoso	0477
Volocuk	0673
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8873
Yiddish	8973
Yoruba	8979
Zulu	9085
	,

7

001-007 DVP5960_Bk3_12

Περιεχόμενα

Ελληνικά

Κωδικός γλώσσας7

Ξεκινώντας

Βήμα Ι: Τοποθέτηση μπαταριών στο
τηλεχειριστήριο19
Χρήση του τηλεχειριστηρίου για τη
λειτουργία του συστήματος
Βήμα 2: Ρύθμιση της τηλεόρασης 19-21
Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής
σάρωσης (μόνο για τηλεόραση με
δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης) 20
Επιλογή του συστήματος χρωμάτων που
αντιστοιχεί στην τηλεόρασή σας
Βήμα 3: Ρύθμιση της γλώσσας που
προτιμάτε
Ρύθμιση της γλώσσας ενδείξεων επί της
οθόνης
Ρύθμιση της γλώσσας των διαλόγων, των
υποτίτλων και του μενού δίσκου

8

Λειτουργίες δίσκων Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν 23 Βασικά πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής..... Επιλογή διαφόρων λειτουργιών επανάληψης/ τυχαιοποίησης 25 Λειτουργίας επανάληψης της αναπαραγωγής 25 Επανάληψη τμήματος 25 Λειτουργίες για αναπαραγωγή βίντεο (DVD/ Χρήση του μενού δίσκου 26 Μεγέθυνση εικόνας 26 Συνέχιση της αναπαραγωγής από το τελευταίο σημείο διακοπής 26 Αργή κίνηση 26 Αναζήτηση προς τα εμπρός / προς τα OSD (εμφάνιση στην οθόνη) (DVD/VCD/ Επιλογή Τίτλου/Κεφαλαίου/Κομματιού .. 27 Αναζήτηση ώρας 27 Προεπισκόπηση...... 28 Ειδικές λειτουργίες δίσκων DVD 29 Αναπαραγωγή ενός τίτλου 29 Ειδικές λειτουργίες για δίσκους VCD και Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC) 29 Αναπαραγωγή δίσκου DivX® 30 Αναπαραγωγή εικόνων ή αρχείων ήχου από την υποστηριζόμενη συσκευή USB 31 Συμβατότητα συσκευής USB 31 Αναπαραγωγή MP3/WMA/JPEG/CD εικόνων Γενική λειτουργία 32 Επιλογή αναπαραγωγής 32 Μεγέθυνση εικόνας 32 Αναπαραγωγή με πολλαπλές οπτικές Προεπισκόπηση λειτουργίας (JPEG) 33 Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικού αρχείου MP3/WMA και αρχείου εικόνας JPEG 33

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Περιεχόμενα

Επιλογές του μενού Ρυθμίσεων
Συστήματος
Μενού γενικών ρυθμίσεων
Κλείδωμα/ξεκλείδωμα του δίσκου DVD
νια ποοβολή 34
Οθόνη ενδείζεων μείωσης της
αναπαραγιωνής 34
Ποόχοσμμα (δεν αφορά τους δίσκους CD
ϵ (Kovaç/ MP3/VVMA/DIVX ^o)
Ρυθμιση της γλωσσας ενοειζεων επι της
οθονης
Υπνος
Κωδικός εγγραφής DivX® VOD 35
Συγχρονισμός ομιλίας
Μενού ρύθμισης ήχου
Αναλογική εξόδος36
Ρύθμιση ψηφιακού ήχου
Λειτουργία ήχου
Δειγματοληψία CD προς τα πάνω (CD
Upsampling)
Night mode (Νυκτερινή λειτουργία) –
ενερνοποίηση/απεγεργοποίηση
Μενού αρχικής ούθωσης του σήματος βίντεο
38-42
Τύπος τηλεόοασης 38
Ω^{0}
απενεργοποιηση
Ρυθμιση εικονας 40
Ενεργοποιηση του YUV/RGB 41
Λειτουργία HD JPEG 41
Ρύθμιση HDMI 42
Σελίδα προτιμήσεων
Ρύθμιση της γλώσσας των διαλόγων, των
υποτίτλων και του μενού δίσκου 42
Περιορισμός της αναπαραγωγής,
ορίζοντας το γονικό επίπεδο
Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC) 44
Περιηγητής MP3/JPEG 44
Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης
Ρύθμιση της γραμματοσειράς υποτίτλων
тои DivX [®] 45
Επαναφορά των αρχικών ομθυίσεων 45
A
Αντιμετωπιση προβληματων

Προδιαγραφές	48
Γλωσσάριο	49

~	
~	
_	

9

Γενικές πληροφορίες

Τηλεχειριστήριο και δύο μπαταρίες



Καθαρισμός δίσκων

Για τον καθαρισμό ενός δίσκου, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό ύφασμα και σκουπίστε το δίσκο με κατεύθυνση από το κέντρο προς την άκρη σε ευθεία γραμμή.

Προσοχή!

Μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικά, καθαριστικά του εμπορίου ή αντιστατικά σπρέι που προορίζονται για αναλογικούς δίσκους.

Επειδή η οπτική μονάδα (λέιζερ) της συσκευής DVD λειτουργεί σε υψηλότερη τάση από τις κανονικές συσκευές αναπαραγωγής DVD ή CD, τα καθαριστικά CD που προορίζονται για συσκευές αναπαραγωγής DVD ή CD μπορεί να καταστρέψουν την οπτική μονάδα (λέιζερ). Συνεπώς, αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε ένα καθαριστικό CD.

Εγκατάσταση

Εύρεση κατάλληλης τοποθεσίας - Τοποθετήστε τη συσκευή επάνω σε επίπεδη, σκληρή και σταθερή επιφάνεια.

Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε χαλί. – Μην τοποθετείτε τη συσκευή επάνω σε άλλο εξοπλισμό ο οποίος ενδέχεται να θερμανθεί (π.χ. δέκτη ή ενισχυτή.)

 Μην βάζετε τίποτα κάτω από τη συσκευή (π.χ. δίσκους CD, περιοδικά).

Χώρος για εξαερισμό

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε θέση με επαρκή αερισμό για να αποτρέψετε τη δημιουργία θερμότητας στο εσωτερικό της συσκευής. Αφήστε απόσταση τουλάχιστον 10 cm (4,0") από το πίσω και το επάνω μέρος της συσκευής και 5 cm (2,0") από δεξιά και αριστερά για να αποτρέψετε την υπερθέρμανσή της.



Αποφύγετε τις υψηλές θερμοκρασίες, την υγρασία, το νερό και τη σκόνη. - Η συσκευή δεν πρέπει να εκτεθεί σε

υγρά.

 Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στη συσκευή (π.χ. αντικείμενα που περιέχουν υγρά, αναμμένα κεριά.)

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Ğ

0 →

Ρύθμιση της τηλεόρασης



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Ανάλογα με τις δυνατότητες του συστήματος τηλεόρασης που διαθέτετε, χρειάζεται να κάνετε μία μόνο σύνδεση βίντεο από τις παρακάτω επιλογές.
 Συνδέστε το σύστημα DVD απευθείας στην τηλεόραση.

 Η σύνδεση SCART σας δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε τα χαρακτηριστικά Ήχου και Εικόνας της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD.

Χρήση του βύσματος Scart

 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο SCART (μαύρο) για να συνδέσετε το βύσμα SCART της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD (TV OUT – Έξοδος για τηλεόραση) στην υποδοχή (TV IN – Είσοδος για τηλεόραση) της τηλεόρασης (το καλώδιο δεν παρέχεται).

Χρήσιμη συμβουλή:

- Βεβαιωθείτε ότι η άκρη του καλωδίου SCART με την ένδειξη "ΤV" είναι συνδεδεμένη στην τηλεόραση και η άκρη με την ένδειξη "DVD" είναι συνδεδεμένη στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD.

11

Χρήση του βύσματος σύνθετου σήματος βίντεο (CVBS)

ANT BLUT SHEER O

0 →

b

•

Q

<u>ک</u>

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνθετου σήματος βίντεο για να συνδέσετε το βύσμα CVBS του DVD στο βύσμα εισόδου βίντεο (ή με τη σήμανση A/V In, Video In, Composite ή Baseband) της τηλεόρασης (το καλώδιο δεν παρέχεται).
- Για να ακούσετε τον ήχο αυτής της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD μέσω της τηλεόρασής σας, χρησιμοποιήστε τα καλώδια ήχου (λευκό/κόκκινο) για να συνδέσετε τα βύσματα AUDIO OUT (L/ R) της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD στα αντίστοιχα βύσματα AUDIO IN της τηλεόρασης (το καλώδιο δεν παρέχεται).

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Ελληνικά



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

 Για να εξασφαλίσετε την ποιότητα που παρέχει η προοδευτική σάρωση εικόνας απαιτείται η χρήση συνιστωσών Y Pb Pr και τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης.

Χρήση του βύσματος YPbPr

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο YPbPr (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το βύσμα YPbPr του συστήματος DVD στο βύσμα εισόδου YPbPr (ή με τη σήμανση Y/C ή S-VHS) της τηλεόρασης (το καλώδιο δεν παρέχεται).
- Για να ακούσετε τον ήχο αυτής της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD μέσω της τηλεόρασής σας, χρησιμοποιήστε τα καλώδια ήχου (λευκό/κόκκινο) για να συνδέσετε τα βύσματα AUDIO OUT (L/ R) της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD στα αντίστοιχα βύσματα AUDIO IN της τηλεόρασης (το καλώδιο δεν παρέχεται).
- Προχωρήστε στη σελίδα 20 για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση της Προοδευτικής σάρωσης.

12



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

– Εάν η τηλεόρασή σας διαθέτει μόνο βύσμα εισόδου κεραίας (που φέρει σήμανση 75 ohm ή RF In), θα χρειαστείτε ένα διαμορφωτή RF, προκειμένου να παρακολουθήσετε την αναπαραγωγή δίσκου DVD στην τηλεόραση. Απευθυνθείτε στο κατάστημα πώλησης ηλεκτρονικών ειδών ή στη Philips για λεπτομέρειες σχετικά με τη διαθεσιμότητα και τις λειτουργίες του διαμορφωτή RF.

Χρήση βοηθητικού διαμορφωτή RF

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο σύνθετου σήματος βίντεο (κίτρινο) για να συνδέσετε το βύσμα CVBS της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD στο βύσμα εισόδου σήματος βίντεο του διαμορφωτή RF.
- Χρησιμοποιήστε το ομοαξονικό καλώδιο RF (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε το διαμορφωτή RF στο βύσμα RF της τηλεόρασής σας.

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Σύνδεση του καλωδίου ρεύματος



Αφού συνδέσετε τα πάντα σωστά, συνδέστε το καλώδιο εναλλασσόμενου **ρεύματος στην πρίζα.** Μην πραγματοποιείτε συνδέσεις και μην

αλλάζετε ποτέ τις συνδέσεις όταν η συσκευή είναι αναμμένη.

Όταν δεν έχει τοποθετηθεί δίσκος, πατήστε το STANDBY ON στην πρόσοψη της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD. ενδέχεται να εμφανιστεί το μήνυμα "NO DISC" στη οθόνη ενδείζεων της

πρόσοψης.



Ελληνικά



Προαιρετικά : Σύνδεση με ηχοσύστημα



Το στερεοφωνικό διαθέτει βύσμα Dolby Pro Logic ή βύσμα εισόδου ήχου (Δεξιό/ Αριστερό κανάλι).

- Επιλέξτε μία από τις συνδέσεις του σήματος βίντεο [CVBS VIDEO IN (Είσοδος σήματος βίντεο CVBS) ή SCART - TV OUT] ανάλογα με τις επιλογές που διαθέτει η τηλεόρασή σας.
- Χρησιμοποιήστε τα καλώδια ήχου (λευκό/ κόκκινο) για να συνδέσετε τα βύσματα AUDIO OUT (L/R) της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD στα αντίστοιχα βύσματα AUDIO IN του στερεοφωνικού συστήματος (το καλώδιο δεν παρέχεται).

Προαιρετικά : Σύνδεση ψηφιακού ραδιοενισχυτή ήχου/εικόνας



Αν ο ραδιοενισχυτής σας διαθέτει αποκωδικοποιητή PCM, Dolby Digital ™ ή MPEG 2

- Επιλέξτε μία από τις συνδέσεις του σήματος βίντεο [CVBS VIDEO IN (Είσοδος σήματος βίντεο CVBS) ή SCART - **TV OUT**] ανάλογα με τις επιλογές που διαθέτει η τηλεόρασή σας.
- Συνδέστε την ομοαζονική ή μέσω οπτικής ίνας ψηφιακή έζοδο ήχου της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD στην ομοαζονική ή μέσω οπτικής ίνας ψηφιακή είσοδο ήχου του ραδιοενισχυτή σας (το καλώδιο δεν παρέχεται).
- Σε αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε το σήμα εξόδου ψηφιακού ήχου ώστε η έξοδος να γίνεται από τους ψηφιακούς ακροδέκτες, όπως ο ομοαξονικός κ.λπ (Ανατρέξτε στη σελίδα 36, Ψηφιακή έξοδος).

Χρήσιμη συμβουλή:

 Εάν το σύστημα (φορμά) ήχου της ψηφιακής εξόδου δεν αντιστοιχεί στις δυνατότητες του ραδιοενισχυτή σας, ο ραδιοενισχυτής θα παράγει έναν ισχυρό, παραμορφωμένο ήχο ή δεν θα παράγει καθόλου ήχο.

14

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Ελληνικά

Προαιρετικά: Σύνδεση σε τηλεόραση με βύσμα HDMI



Χρήση υποδοχών HDMI (Διασύνδεση Πολυμέσων Υψηλής Ευκρίνειας)

- Η υποδοχή HDMI χρησιμεύει για τη σύνδεση ψηφιακών ανέπαφων μεταδόσεων χωρίς συμπίεση για υψηλότερη και πιστότερη ποιότητα ήχου/εικόνας.
- Έχει δυνατότητα πμφη αξδ πμας χρησιμοποιώντας μόνο ένα καλώδιο τόσο για την έξοδο ήχου όσο και για την έξοδο εικόνας.
- Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο HDMI (δεν παρέχεται) για να συνδέσετε την έξοδο HDMI της συσκευής αναπαραγωγής DVD στην είσοδο HDMI μιας συσκευής συμβατής με HDMI (π.χ.: PC, συσκευή αναπαραγωγής DVD, Set Top Box).

→ Η συσκευή αναπαραγωγής DVD και η συσκευή εισόδου μπορούν να χρειαστούν κάποιο χρονικό διάστημα για να επικοινωνήσουν και να γίνει εκκίνηση της λειτουργίας τους.

→ Η αναπαραγωγή ξεκινά αυτόματα.

 Μεταβείτε στη σελίδα 42 για λεπτομέρειες σχετικά με τη ρύθμιση HDMI.

15

Χρήσιμες συμβουλές:

 Εάν χρησιμοποιείτε το HDMI ως πηγή ήχου, βεβαιωθείτε πως η επιλογή "Digital Output" (Ψηφιακή έξοδος) έχει οριστεί σε "PCM Only" (Μόνο PCM) (δείτε σελίδα 37 "Ψηφιακή έξοδος").

	ш
	٧
	>
	-
	<
	R
	a,

Προαιρετικά: Σύνδεση υποστηριζόμενων συσκευών USB





Καλώδιο επέκτασης USB (προαιρετικό αξεσουάρ - δεν παρέχεται)

Χρήση θύρας USB

Μέσω αυτού του συστήματος DVD μπορείτε να προβάλετε μόνο το περιεχόμενο των παρακάτω συσκευών USB. Η επεξεργασία των δεδομένων και η εγγραφή σε DVD+R/ +RW δεν είναι δυνατή.

- Συνδέστε τη υποστηριζόμενη συσκευή USB απευθείας στη θύρα USB που βρίσκεται στον μπροστινό πίνακα (όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα).
- Πατήστε το κουμπί USB που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο για να προβάλετε τα αρχεία που είναι αποθηκευμένα στην υποστηριζόμενη συσκευή USB.
- Πριν αφαιρέσετε τη υποστηριζόμενη συσκευή USB από τη θύρα USB, πρέπει να διακόψετε την αναπαραγωγή.

Χρήσιμες συμβουλές:

 Η θύρα USB υποστηρίζει συσκευές μόνο μέχρι το πρότυπο USB1.1 και αναπαραγωγή αρχείων τύπου JPEG/MP3/WMA.

Η θύρα USB έχει δυνατότητα άμεσης εναλλαγής και μπορεί να πραγματοποιήσει ανάγνωση δεδομένων από τις παρακάτω συσκευές: (Μονάδα τύπου Thumb ή μονάδα ζματθ, συσκευές ανάγνωσης καρτών για διάφορα είδη καρτών, φορητή μονάδα σκληρού δίσκου και συσκευές αναπαραγωγής MP3).

 Εάν έχετε συνδέσει μια μη υποστηριζόμενη συσκευή USB, η συσκευή αναπαραγωγής θα εμφανίσει μήνυμα σχετικά με μη υποστηριζόμενη συσκευή.

 Εάν η συσκευή USB δεν προσαρμόζεται στη θύρα USB, απαιτείται καλώδιο επέκτασης USB.

16

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Επισκόπηση των λειτουργιών





Προσοχή: Μην αγγίζετε τις εσωτερικές ακίδες των υποδοχών που βρίσκονται στην πίσω όψη. Η τυχόν ηλεκτροστατική εκφόρτιση ενδέχεται να προκαλέσει μόνιμη βλάβη στη μονάδα.

17

Επισκόπηση των λειτουργιών



DISC MENU - Πραγματοποιεί είσοδο ή έξοδο από το μενού με τα περιεχόμενα του δίακου - Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία ελέγχου αναπαραγωγής (μόνο για VCD 2.0)

RETURN /TITLE

 Μεταβαίνει στο προηγούμενο μενού/εμφανίζει το μενού τίτλων

PREV (┥)

ÞI

PHILIPS

DVD PLAYER

REPEAT

Ö

 Μεταβαίνει στον προηγούμενο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι

NEXT (🏲)

 Μεταβαίνει στον επόμενο τίτλο/ κεφάλαιο/κομμάτι

STOP(■)

- Διακόπτει την αναπαραγωγή
PLAY/PAUSE (►ΙΙ)

Ξεκινά ή διακόπτει προσωρινά
 την αναπαραγωγή

USB

 Παρέχει πρόσβαση στα περιεχόμενα της συνδεδεμένης, υποστηριζόμενης συσκευής USB και πραγματοποιεί έξοδο από τη λειτουργία USB.

SUBTITLE

– Επιλέγει μια γλώσσα υποτίτλων DVD

ZOOM

Μεγεθύνει μια εικόνα στην οθόνη
 της τηλεόρασης.

REPEAT

– Επιλέγει διάφορες λειτουργίες επανάληψης.

REPEAT A-B

 Επαναλαμβάνει την αναπαραγωγή συγκεκριμένου αποσπάσματος σε έναν δίσκο. Ενεργοποιεί τη συσκευή
 αναπαραγωγής ή τη θέτει σε λειτουργία αναμονής

DISPLAY

Εμφανίζει πληροφορίες στην οθόνη της τηλεόρασης κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής

◀ ▶

- Κουμπιά κέρσορα για μετακίνηση αριστερά ή δεξιά, εκτέλεση αναζήτησης προς τα εμπρός/πίσω
- Κουμπιά κέρσορα για μετακίνηση επάνω ή κάτω, εκτέλεση αναζήτησης προς τα εμπρός/πίσω

ок

Επιβεβαιώνει μια καταχώριση ή μια επιλογή

SETUP

Πραγματοποιεί είσοδο ή εξοδο από το μενού ρύθμισης συστήματος

Αλφαριθμητικό

πληκτρολόγιο 0-9 - Επιλέγει αριθμημένα στοιχεία σε ένα μενού

AUDIO

Επιλέγει μια γλώσσα υποτίτλων (DVD, VCD) ή ένα κανάλι ήχου.

Χρήσιμη συμβουλή: - Πατήστε το πλήκτρο "STOP" επί 2 δευτερόλεπτα περίπου για ΑΝΟΙΓΜΑ ή ΚΛΕΙΣΙΜΟ της συρταρωτής θήκης του δίσκου.

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

06/10/06, 7:15 PM

06/10/0

Βήμα Ι: Τοποθέτηση μπαταριών στο τηλεχειριστήριο

- 🕕 Ανοίξτε το διαμέρισμα των μπαταριών.
- Τοποθετήστε δύο μπαταρίες τύπου R03 ή ΑΑΑ, σύμφωνα με τις ενδείξεις (+ -) που βρίσκονται στο εσωτερικό του χώρου των μπαταριών.
- Β Κλείστε το καπάκι.

Χρήση του τηλεχειριστηρίου για τη <u>λει</u>τουργία του συστήματος

- Στρέψτε το τηλεχειριστήριο κατ' ευθείαν προς τον αισθητήρα του τηλεχειριστηρίου (iR) που βρίσκεται στην πρόσοψη.
- Μην τοποθετείτε αντικείμενα ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο και τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD την ώρα που η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.



HO LIFECALE

ΠΡΟΣΟΧΗ!

 Αφαιρέστε τις μπαταρίες εάν έχουν εξαντληθεί ή εάν το τηλεχειριστήριο δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα.

 Μην χρησιμοποιείτε συγχρόνως μεταχειρισμένες και καινούργιες μπαταρίες ή διαφορετικούς τύπους μπαταριών.

 Οι μπαταρίες περιέχουν χημικές ουσίες και, συνεπώς, θα πρέπει να απορρίπτονται με το σωστό τρόπο.

Ξεκινώντας

Ελληνικά

Βήμα 2: Ρύθμιση της τηλεόρασης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Βεβαιωθείτε ότι ολοκληρώσατε όλες τις απαραίτητες συνδέσεις. (Ανατρέξτε στις σελίδες ΙΙ-Ι2 "Ρύθμιση της τηλεόρασης").

- Ανοίξτε την τηλεόρασή σας και ρυθμίστε την στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. Η οθόνη φόντου DVD εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.
- Συνήθως αυτό το κανάλι βρίσκεται μεταξύ του μικρότερου και του μεγαλύτερου αριθμού καναλιού και ενδέχεται να ονομάζεται FRONT, A/V IN, ή VIDEO. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας.
 → Ή, μπορείτε να μεταβείτε στο κανάλι Ι της τηλεόρασής σας και, κατόπιν, να πατήσετε επανειλημμένα το κουμπί μείωσης του αριθμού καναλιού, μέχρις ότου εμφανιστεί το κανάλι εισόδου βίντεο.
 → Ή, το τηλεχειριστήριό σας ενδέχεται να έχει ένα κουμπί ή έναν διακόπτη επιλογής διαφορετικών τρόπων λειτουργίας βίντεο.
- Εάν χρησιμοποιείτε εξωτερικό εξοπλισμό (π.χ. ηχοσύστημα ή ραδιοενισχυτή), θέστε τον σε λειτουργία και επιλέξτε την κατάλληλη πηγή εισόδου για τη σύνδεση με την έξοδο της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης του εξοπλισμού για λεπτομέρειες.

06/10/06, 7:16 PM

Ξεκινώντας

Ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης (μόνο για τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης)

Η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης προβάλλει διπλάσιο αριθμό πλαισίων ανά δευτερόλεπτο από αυτά που προβάλλονται με την πεπλεγμένη σάρωση (κοινό σύστημα τηλεόρασης). Με σχεδόν διπλάσιο αριθμό γραμμών, η προοδευτική σάρωση προσφέρει υψηλότερη ανάλυση και ποιότητα εικόνας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Πριν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης, βεβαιωθείτε ότι:

- Η τηλεόρασή σας δέχεται σήματα προοδευτικής σάρωσης. Απαιτείται τηλεόραση με δυνατότητα προοδευτικής σάρωσης.
- Έχετε συνδέσει τη συσκευή αναπαραγωγής DVD στην τηλεόρασή σας χρησιμοποιώντας Y Pb Pr (δείτε σελίδα 12.)
- 🕕 Ανοίξτε την τηλεόρασή σας.
- Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης της τηλεόρασής σας ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία πεπλεγμένης σάρωσης (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασή σας.)
- Πατήστε POWER () στο τηλεχειριστήριο για να θέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής DVD σε λειτουργία.
- ④ Επιλέξτε το σωστό κανάλι εισόδου βίντεο στην τηλεόραση (Δείτε σελίδα 19).
 → Η οθόνη φόντου DVD εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.
- Πατήστε SETUP.
- Πατήστε > για να επιλέξετε {VIDEO SETUP PAGE} (Σελίδα ρύθμισης βίντεο).

Video Setup Page	
TV Turne	
ту туре	
TV Display	
Picture Setting	Off
Component	
HD JPEG	
HDMI Setup	
Set Progressive TV Mode	

- Ορίστε τη ρύθμιση {COMPONENT} σε {YUV}, και στη συνέχεια πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- Ορίστε τη ρύθμιση {PROGRESSIVE} (ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ) σε {ON} (ΕΝΕΡΓΟΠ), και στη συνέχεια πατήστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

20

 Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μενού οδηγιών.



Πατήστε < για να επισημάνετε στο μενού και στη συνέχεια πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Σε αυτή τη φάση, η οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται παραμορφωμένη μέχρι να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας.

 Ενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας (ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης της τηλεόρασής σας.)
 → Στην τηλεόραση εμφανίζεται το παρακάτω μενού.



Πατήστε < για να επισημάνετε στο μενού και στη συνέχεια πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Η ρύθμιση έχει ολοκληρωθεί και τώρα μπορείτε να απολαύσετε εικόνα υψηλής ποιότητας.

Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης με μη αυτόματο τρόπο

- Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο "Ι" στο τηλεχειριστήριο για λίγα δευτερόλεπτα.
 Η οθόνη φόντου DVD εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.

Χρήσιμη σημείωση:

 Υπάρχουν ορισμένες τηλεοράσεις προοδευτικής σάρωσης και υψηλής ευκρίνειας που δεν είναι πλήρως συμβατές με αυτό το σύστημα DVD. Ως αποτέλεσμα, η εικόνα δεν φαίνεται κανονικά όταν αναπαράγεται δίσκος DVD VIDEO στη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης και στο DVD και στην τηλεόρασή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

20

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Ξεκινώντας

Επιλογή του συστήματος χρωμάτων που αντιστοιχεί στην τηλεόρασή σας.

Αυτό το σύστημα DVD είναι συμβατό με τα συστήματα NTSC και PAL. Για να αναπαράγετε έναν δίσκο DVD σε αυτό το σύστημα DVD, θα πρέπει να αντιστοιχούν τα συστήματα χρωμάτων του δίσκου DVD, της τηλεόρασης και του συστήματος DVD.

Video Setup Page	
	PAL
TV Display	Multi
Progressive	
Picture Setting	
Component	
HD JPEG	
HDMI Setup	
NTSC TV	

- Πατήστε το SETUP.
- Πατήστε > για να επιλέζετε {VIDEO SETUP PAGE} (Σελίδα ρύθμισης βίντεο).
- ③ Πατήστε το ▲ ▼ για να τονίσετε το στοιχείο {TV TYPE} (Τύπος τηλεόρασης) και πατήστε το ►.
- Πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

PAL – Επιλέξτε αυτό το στοιχείο εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση λειτουργεί σύμφωνα με σύστημα PAL Αυτό θα αλλάξει το σήμα βίντεο ενός δίσκου NTSC σε έξοδο συστήματος PAL.

NTSC – Επιλέξτε αυτό το στοιχείο εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι συστήματος NTSC. Αυτό θα αλλάξει το σήμα βίντεο ενός δίσκου PAL και την έξοδο σε σύστημα NTSC.

Multi – Κάντε αυτή την επιλογή εάν η συνδεδεμένη τηλεόραση είναι συμβατή με τα συστήματα NTSC και PAL (πολυσύστημα). Το σύστημα (φορμά) εξόδου θα είναι σύμφωνο με το σήμα βίντεο του δίσκου. ⑤ Επιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε OK. → Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας (εάν έχετε κάνει κάποια).

Χρήσιμη συμβουλή:

 Προτού αλλάζετε την τυπική ρύθμιση τηλεοπτικού συστήματος, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόρασή σας υποστηρίζει το σύστημα του 'επιλεγμένου τηλεοπτικού προτύπου'.

 Εάν δεν εμφανίζεται κανονική εικόνα στην τηλεόρασή σας, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για την αυτόματη επαναφορά.

CHANGING PAL TO NTSO	D:
1. ENSURE THAT YOUR TV SUPPORTS NTSC STANDARD. 2. IF THERE IS A DISTORTED PICTURE DISPLAYED ON THE TV, WAIT 15 SECONDS FOR AUTO RECOVERY	
ок	CANCEL
CONFIRM AGAIN TO USE TYPE SETTING.	NEW TV
ОК	CANCEL

Για μη αυτόματη επαναφορά στο προεπιλεγμένο πρότυπο έγχρωμου συστήματος τηλεόρασης:

- Περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να γίνει αυτόματη επαναφορά.
 Η
- Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο "3" στο τηλεχειριστήριο για λίγα δευτερόλεπτα.
 Η οθόνη φόντου DVD εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

21

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

L

21

06/10/06, 7:16 PM

Βήμα 3: Ρύθμιση της γλώσσας που προτιμάτε

Οι επιλογές γλώσσας διαφέρουν ανάλογα τη χώρα ή την περιοχή σας. Ενδέχεται να μην υπάρχει αντιστοιχία με τις εικόνες που εμφανίξονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

Ρύθμιση της γλώσσας ενδείξεων επί της οθόνης

Η γλώσσα της οθόνης για το μενού συστήματος θα διατηρηθεί όπως την ορίσετε, ανεξάρτητα από τις διάφορες γλώσσες δίσκου.

General Setup P	'age
Disc Lock	
Display Dim	
Program	
Sleep	FRANÇAIS
Lip Sync	DEUTSCH
DIVX(r) Vod Code	NEDERLANDS
Set OSD Language En	glish

Πατήστε το SETUP.

- Πατήστε το > για να επιλέξετε το {GENERAL SETUP PAGE} (Σελίδα γενικής ρύθμισης).
- 🚯 Πατήστε το 🛦 🔻 για να τονίσετε το στοιχείο {OSD LANGUAGE} (Γλώσσα ενδείξεων επί της οθόνης) και πατήστε το ►.
- 🕘 Πατήστε το 🛦 🔻 για να επιλέξετε μία γλώσσα και πατήστε το ΟΚ.

Ρύθμιση της γλώσσας των διαλόγων, των υποτίτλων και του μενού δίσκου

Μπορείτε να επιλέξετε γλώσσα ή γλώσσα υποτίτλων της προτίμησής από τις διαθέσιμες γλώσσες ήχου, υποτίτλων και γλώσσες μενού δίσκου. Εάν η επιλεγμένη γλώσσα δεν είναι διαθέσιμη στο δίσκο, αντί αυτής θα χρησιμοποιηθεί η προεπιλεγμένη γλώσσα του δίσκου.

Preference Page	e	
Subtitle	Chinese	
Disc Menu	French	
Parental	Spanish	
PBC	Portuguese	
Mp3 / Jpeg Nav	Polish	
Password	Italian	$\overline{\nabla}$
Set Preference To Eng	glish	

- Πατήστε το STOP δύο φορές και, στη συνέχεια, πατήστε το SETUP για να εισέλθετε στο μενού.
- 🕗 Πατήστε το 🕨 για να επιλέξετε το {PREFERENCE PAGE} (Σελίδα προτιμήσεων).
- 3 Πατήστε 🛦 🔻 για να επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές και κατόπιν πατήστε то ▶.
 - 'Audio' (Γλώσσα διαλόγων)
 - (ίχνος ήχου του δίσκου) 'Subtitle' (Υπότιτλοι) (οι υπότιτλοι του δίσκου)
 - 'Disc Menu' (Μενού δίσκου) (το μενού του δίσκου)
- ④ Πατήστε το ▲ ▼ για να επιλέξετε μία γλώσσα και πατήστε το ΟΚ.

Εάν η γλώσσα που θέλετε δεν είναι στη λίστα, επιλέξτε {OTHERS} (ΛΟΙΠΕΣ), Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) που βρίσκεται στο τηλεχειριστήριο για να εισαγάγετε τον τετραψήφιο κωδικό γλώσσας 'XXXX' (δείτε σελίδα 7 "Κωδικός γλώσσας") και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

5 Επαναλάβετε τα βήματα 3~4 για άλλες ρυθμίσεις.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

22

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

22

06/10/06, 7:16 PM

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Εάν στην οθόνη της τηλεόρασης προβληθεί το εικονίδιο απαγόρευσης (Ø) όταν είναι πατημένο κάποιο κουμπί, αυτό σημαίνει ότι η λειτουργία δεν είναι διαθέσιμη στον τρέχοντα δίσκο ή εκείνη τη στιγμή. Ανάλογα με το δίσκο DVD ή VIDEO CD, ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να είναι διαφορετικές ή να μην επιτρέπονται. Μην πιέζετε τη συρταρωτή θήκη του δίσκου και μην τοποθετείτε σε αυτήν κανένα αντικείμενο εκτός από δίσκους. Στην αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στη συσκευή αναπαραγωγής των δίσκων.

Δίσκοι που μπορούν να αναπαραχθούν

Η συσκευή δίσκων DVD μπορεί να αναπαραγάγει:

- Ψηφιακούς δίσκους βίντεο (DVD) Δίσκους CD βίντεο (VCD)
- Δίσκους CD Super Video (SVCD)
- Ψηφιακούς δίσκους βίντεο + Επανεγγράψιμους δίσκους (DVD+R[W]) Δ ίσκους Compact Disc (CD)
- Δίσκους MP3 σε δίσκους CD-R(W):
 - Φορμά JPEG/ISO 9660.
 - Μέγιστη προβολή 30 χαρακτήρων - Υποστηριζόμενες συχνότητες δειγματοληψίας: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz
 - (MPEG-1), 16 kHz, 22,05 kHz, 24 kHz (MPEG-2) Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~256 kbps (MPEG-1), 8~160kbps (MPEG-2) μεταβλητοί ρυθμοί bit
- Δίσκους WMA σε δίσκους CD-R(W):
- Υποστηριζόμενοι ρυθμοί bit: 32~192 kbps Δίσκους DivX[®] σε δίσκους CD-R(W) και
 - то DVD+R(W): DivX[®] 3.11, 4.x, 5.x каι 6.x
 - Ακρίβεια απόδοσης ήχου Q-pel Avaπapaγωγή Global Motion Compensation (GMC)
- DivX[®] Ultra σε δίσκους CD-R[W]/ DVD±R[W]:



Λειτουργίες δίσκων

Ελληνικά

Κωδικοί περιοχής

Η συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD έχει σχεδιαστεί ώστε να υποστηρίζει το Σύστημα Διαχείρισης Περιοχών. Ελέγξτε τον κωδικό περιοχής στη συσκευασία του δίσκου. Εάν ο κωδικός δεν συμφωνεί με τον αριθμό της συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD (δείτε τον παρακάτω πίνακα), ίσως να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή του δίσκου από το συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD.

Χρήσιμες συμβουλές:

Η αναπαραγωγή CD-R/RW ή DVD-R/RW ενδέχεται να μην είναι δυνατή σε όλες τις περιπτώσεις λόγω του τύπου του δίσκου ή της κατάστασης της εγγραφής.

Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα κατά την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου δίσκου, αφαιρέστε το δίσκο και δοκιμάστε έναν άλλον. Οι δίσκοι που δεν έχουν διαμορφωθεί σωστά δεν μπορούν να αναπαραχθούν από αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD.

Περιοχή	Δίσκοι με δυνατότητα αναπαραγωγής (Παράδειγμα)	
Περιοχές Η.Π.Α. και Καναδά		
Περιοχές Η.Β. και Ευρώπης		
Ασία Ειρηνικού, Ταϊβάν, Κορέα		
Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Λατινική Αμερική		
Ρωσία και επαρχίες της Ινδίας		
Κίνα, Νησιά Κάικος, Νησιά Ουόλις και Φουτούνα		

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

Αναπαραγωγή δίσκων

- Συνδέστε τα καλώδια της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD και της τηλεόρασης (και οποιουδήποτε στερεοφωνικού ραδιοενισχυτή ή ήχου/ εικόνας) σε μια πρίζα.
- Ανοίξτε την τηλεόρασή σας και ρυθμίστε την στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. (Ανατρέξτε στη σελίδα 19, στην ενότητα "Ρύθμιση της τηλεόρασης").
- Πατήστε το STANDBY ON στην πρόσοψη. → Η οθόνη φόντου DVD εμφανίζεται στην τηλεόρασή σας.
- Μπορείτε επίσης να κρατήσετε πατημένο το πλήκτρο STOP
 στο τηλεχειριστήριο για να ανοίξετε και να κλείσετε τη θήκη του δίσκου.
- Τοποθετήστε ένα δίσκο στη θήκη με την ετικέτα στραμμένη προς τα πάνω και, στη συνέχεια, πατήστε το κουμπί OPEN/CLOSE <u>A</u>.

Για δίσκους διπλής όψης, τοποθετήστε την πλευρά που θέλετε να αναπαραγάγετε στραμμένη προς τα πάνω.

- Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα. Εάν όχι, πατήστε το PLAY/PAUSE ►ΙΙ.
 ★ Εάν στην τηλεόραση εμφανιστεί ένα μενού δίσκου, ανατρέξτε στην επόμενη σελίδα, στην ενότητα "Χρήση του μενού δίσκου". (Ανατρέξτε στη σελίδα 26).
 ★ Εάν ο δίσκος είναι κλειδωμένος μέσω γονικού ελέγχου, θα πρέπει να εισαγάγετε τον δικό σας εξαψήφιο κωδικό πρόσβασης.
- Για περισσότερες λειτουργίες αναπαραγωγής, δείτε τις σελίδες 24-29.

(Ανατρέξτε στη σελίδα 43).

Βασικά πλήκτρα ελέγχου αναπαραγωγής

Όλες οι λειτουργίες που περιγράφονται γίνονται από το τηλεχειριστήριο, εκτός εάν αναφέρεται κάτι διαφορετικό.

Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής δίσκων

- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε PLAY/PAUSE >ΙΙ για παύση της αναπαραγωγής και εμφάνιση ακίνητης εικόνας.
- Η ένταση του ήχου μηδενίζεται.
 Για να επιστρέψετε στην κανονική
- αναπαραγωγή, πατήστε ξανά το PLAY/ PAUSE ►ΙΙ.

Επιλογή κομματιού/κεφαλαίου

- Πατήστε PREV ◄ / NEXT ► για να μεταβείτε στο προηγούμενο ή το επόμενο κομμάτι/κεφάλαιο.
- Σε λειτουργία STOP, πατήστε το κουμπί DISPLAY για να εμφανιστεί η γραμμή κειμένου που περιέχει τις πληροφορίες του δίσκου για τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι (παράδειγμα - 00/08).
- Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να καταχωρίσετε έναν έγκυρο αριθμό τίτλου/κεφαλαίου/ κομματιού, και στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ.
 Η αναπαραγωγή θα μεταβεί στον επιλεγμένο τίτλο/κεφάλαιο/κομμάτι.

Διακοπή της αναπαραγωγής Πατήστε το STOP ■.

·

Χρήσιμη συμβουλή: – Η προφύλαξη οθόνης θα ξεκινήσει αυτόματα εάν διακοπεί ή παύσει η αναπαραγωγή για 5 λεπτά. – Η συσκευή αναπαραγωγής θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία αναμονής Power Standby, εάν πατήσετε οποιαδήποτε κουμπιά για 15 λεπτά μετά τη διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

Επιλογή διαφόρων λειτουργιών επανάληψης/τυχαιοποίησης

Λειτουργίας επανάληψης της αναπαραγωγής

Οι επιλογές επανάληψης της αναπαραγωγής ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο του δίσκου.

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε επανειλημμένα REPEAT για να ενεργοποιήσετε επιλογές επανάληψης.

Για DVD

- Chapter (κεφάλαιο σε αναπαραγωγή)
- Title (τίτλος σε αναπαραγωγή)
- All (όλο το περιεχόμενο του δίσκου)
- Shuffle (τυχαία αναπαραγωγή)
- Off (άκυρο)

Για Video CD, Audio CD

- Track (κομμάτι σε αναπαραγωγή)
- All (όλο το περιεχόμενο του δίσκου)
- Shuffle (τυχαία αναπαραγωγή)
- Off (а́киро)

Για ΜΡ3

- Repeat One (τρέχοντος αρχείου σε αναπαραγωγή)
- Repeat Folder (όλων των αρχείων σε
- επιλεγμένο φάκελο) - Folder (αναπαραγωγή όλων των αρχείων
- σε έναν φάκελο μία φορά)
- Shuffle (αναπαραγωγή όλων των αρχείων
- σε έναν φάκελο σε τυχαία αναπαραγωγή)
- Single (αναπαραγωγή του τρέχοντος

κομματιού μία φορά)

Λειτουργίες δίσκων

Ελληνικά

Για JPEG, Div $X^{\mathbb{R}}$

- Σε λειτουργία STOP
- Repeat One (τρέχοντος αρχείου σε αναπαραγωγή)
- Repeat Folder (όλων των αρχείων σε
- επιλεγμένο φάκελο)
- Folder (αναπαραγωγή όλων των αρχείων
- σε έναν φάκελο μία φορά)
- Shuffle (αναπαραγωγή όλων των αρχείων
- σε έναν φάκελο σε τυχαία αναπαραγωγή)
- Single (αναπαραγωγή του τρέχοντος

κομματιού μία φορά)

- Σε λειτουργία PLAY
- Repeat One (τρέχοντος αρχείου σε
- αναπαραγωγή)
- Repeat All (αναπαραγωγή όλων των
- αρχείων σε ένα δίσκο)
- Repeat Off (άκυρο)
- Shuffle (αναπαραγωγή όλων των αρχείων
- σε έναν φάκελο σε τυχαία αναπαραγωγή)
- Single (αναπαραγωγή του τρέχοντος
- κομματιού μία φορά)

Χρήσιμη συμβουλή:

 Για τους δίσκους VCD, εάν η λειτουργία
 PBC είναι ενεργοποιημένη, η επανάληψη της αναπαραγωγής είναι αδύνατη.

Επανάληψη τμήματος

- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε το REPEAT A-B στο τηλεχειριστήριο στο σημείο έναρξης.
- Πατήστε το REPEAT A-B ξανά, στο σημείο τερματισμού του τμήματος.
 → Το τμήμα Α και Β μπορεί να οριστεί μόνον εντός του ίδιου κεφαλαίου/κομματιού.
 → Το τμήμα θα επαναλαμβάνεται συνέχεια.
- Πατήστε το REPEAT A-B ξανά, για να συνεχίσετε την κανονική αναπαραγωγή.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

25

Λειτουργίες για αναπαραγωγή βίντεο (DVD/VCD/SVCD)

Χρήση του μενού δίσκου

Ανάλογα με το δίσκο, όταν τον τοποθετήσετε ενδέχεται να εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης ένα μενού.

Για να επιλέξετε μια δυνατότητα αναπαραγωγής ή ένα στοιχείο Χρησιμοποιήστε το (◀▶▲♥) ή το

Αρισιμοποιηστε το (ΥΓΔΥ) η το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) στο πηλεχειριστήριο και, πατήστε το ΟΚ για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή.

Για να αποκτήσετε ή να καταργήσετε το μενού

Πατήστε το DISC MENU στο τηλεχειριστήριο.

Μεγέθυνση εικόνας

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να μεγεθύνετε την εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης και να κινηθείτε πανοραμικά πάνω στη μεγεθυμένη εικόνα.

- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε **ΖΟΟΜ** επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικό συντελεστή μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης.
 - → Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀▶▲ ▼ για να δείτε το υπόλοιπο τμήμα της μεγεθυμένης εικόνας.
 - Η αναπαραγωγή θα συνεχιστεί.
- Πατήστε επανειλημμένα το ZOOM για επιστροφή στο κανονικό μέγεθος.

Συνέχιση της αναπαραγωγής από το τελευταίο σημείο διακοπής

Η συνέχιση της αναπαραγωγής των 5 τελευταίων δίσκων είναι δυνατή, ακόμη και αν ο δίσκος έχει εξαχθεί ή η συσκευή έχει τεθεί εκτός λειτουργίας.

- Ο Τοποθετήστε έναν από τους 5 τελευταίους δίσκους.
 → Εμφανίζεται η ένδειξη "LORDING".
- Κατά τη λειτουργία διακοπής, πατήστε PLAY/PAUSE >ΙΙ Το περιεχόμενο του δίσκου θα αναπαραχεί από το τελευταίο σημείο.

Για να ακυρώσετε τη λειτουργία συνέχισης

 Σε λειτουργία διακοπής, πατήστε πάλι το STOP

 .

Χρήσιμη συμβουλή: - Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας σε δίσκο CD/MP3.

Αργή κίνηση

Πατήστε ▲ ▼ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για να επιλέξετε την ταχύτητα που επιθυμείτε: Ι/2, Ι/4, Ι/8 ή Ι/Ι6 (προς τα εμπρός {DVD/SVCD/VCD} ή προς τα πίσω {DVD}).

Η ένταση του ήχου μηδενίζεται.

Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα, πατήστε PLAY/PAUSE >II.

Αναζήτηση προς τα εμπρός / προς τα πίσω

- Πατήστε ▲ ▼ κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, για να επιλέξετε την ταχύτητα που επιθυμείτε: 2Χ, 4Χ, 8Χ, 16Χ ή 32Χ (προς τα πίσω ή προς τα εμπρός).
 → Η ένταση του ήχου θα μηδενιστεί (δίσκοι DVD/VCD) ή θα αναπαράγεται διακεκομμένα (δίσκοι CD).
- 2 Για να επιστρέψετε στην κανονική ταχύτητα, πατήστε PLAY/PAUSE ►ΙΙ.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

OSD (εμφάνιση στην οθόνη) (DVD/VCD/SVCD)

Χρήση του μενού OSD

Το μενού OSD εμφανίζει τις πληροφορίες αναπαραγωγής του δίσκου (για παράδειγμα, τίτλο ή αριθμό κεφαλαίου, χρόνο αναπαραγωγής που παρήλθε, γλώσσα διαλόγων/υποτιτλισμού), καθώς και ορισμένες λειτουργίες που μπορούν να εκτελεστούν χωρίς διακοπή της αναπαραγωγής του δίσκου.

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε DISPLAY.

Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται μια λίστα με τις διαθέσιμες πληροφορίες για το δίσκο.



Επιλογή Τίτλου/Κεφαλαίου/Κομματιού

- Πατήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επισημάνετε την επιλογή {Title} (Τίτλος) / {Chapter} (Κεφάλαιο) ή {Track} (Κομμάτι) και, στη συνέχεια, πατήστε ► για πρόσβαση.
- Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να καταχωρίσετε έναν έγκυρο αριθμό (πχ 04/05).
- Πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 Θα αναπαραχθεί ο επιλεγμένος τίτλος/ κεφάλαιο/κομμάτι.

Λειτουργίες δίσκων

Αναζήτηση ώρας

Πατήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επισημάνετε την επιλογή {Time Disp.} (Εμφάνιση ώρας), και στη συνέχεια, πατήστε ▶ για πρόσβαση. → Στην τηλεόραση εμφανίζονται οι παρακάτω τύποι προβολής, ανάλογα με το δίσκο της συσκευής αναπαραγωγής.

Για δίσκους DVD:

TT Elapsed - χρόνος αναπαραγωγής που παρήλθε για τον τρέχοντα τίτλο TT Remain - χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για τον τρέχοντα τίτλο CH Elapsed - χρόνος αναπαραγωγής που παρήλθε για τον τρέχον κεφάλαιο CH Remain - χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για το τρέχον κεφάλαιο

Για δίσκους VCD/SVCD:

Total Elapsed - χρόνος αναπαραγωγής που παρήλθε για τον τρέχοντα δίσκο Total Remain - χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για τον τρέχοντα δίσκο Single Elapsed -χρόνος αναπαραγωγής που παρήλθε για το τρέχον κομμάτι Single Remain - χρόνος αναπαραγωγής που απομένει για το τρέχον κομμάτι

- Πατήστε τα κουμπιά ▲ ▼ για να επισημάνετε την επιλογή {TT Time} (ΤΤ Ώρα)/ {CH Time} (CH Ώρα)/ {Disc Time} (Χρόνος δίσκου) ή {Track Time} (Χρόνος κομματιού) και, στη συνέχεια, πατήστε ▶ για πρόσβαση.
- Χρησιμοποιήστε το αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να καταχωρίσετε έγκυρη ώρα (π.χ. 0:34:27).
- Πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
 Η αναπαραγωγή ξεκινάει από το χρονικό σημείο που ορίσατε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

Διάλογοι/Υπότιτλοι

🕕 Πατήστε τα κουμπιά 🛦 🔻 για να επισημάνετε την επιλογή {Audio} (Διάλογοι) ή {Subtitle} (Υπότιτλοι) και, στη συνέχεια, πατήστε 🕨 για πρόσβαση.

 Στην τηλεόραση εμφανίζεται το μενού Audio (Διάλογοι) ή Subtitle (Υπότιτλοι).

🕗 Πατήστε τα κουμπιά 🔺 ▼ για να επιλέξετε μια γλώσσα, και στη συνέχεια, πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

 Θα πραγματοποιηθεί αλλαγή της τρέχουσας γλώσσας διαλόγων ή υποτίτλων στη γλώσσα που έχετε ορίσει.

Γωνία

- 🕕 Πατήστε το πλήκτρο 🛦 🔻 για να επισημάνετε την επιλογή {Angle} (Γωνία) και, στη συνέχεια, πατήστε 🕨 για πρόσβαση.
- 🕗 Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό.
- Ο Πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Η αναπαραγωγή θα μεταβεί στη γωνία που ορίσατε.

Προεπισκόπηση

Η λειτουργία προεπισκόπησης σας επιτρέπει να μειώσετε το μέγεθος της εικόνας 6 κομματιών, ώστε να εμφανίζονται σε πλήρη οθόνη.

🕕 Πατήστε το πλήκτρο 🛦 🔻 για να επισημάνετε την επιλογή {Preview} (Προεπισκόπηση) και, στη συνέχεια, πατήστε 🕨 για πρόσβαση. Το μενού προεπισκόπησης εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης. (παράδειγμα δίσκου DVD)



(παράδειγμα VCD)

🕗 Πατήστε 🛦 🔻 για να επιλέξετε τον τύπο PREVIEW (Προεπισκόπηση) και πατήστε το OK.

Η εικόνα κάθε τμήματος θα εμφανιστεί στην οθόνη.

⁰¹ A	⁰² B	⁰³ C
⁰⁴ D	⁰⁵ E	⁰⁶ F

(παράδειγμα προβολής 6 μικρογραφιών εικόνων)

🚯 Πατήστε 🛦 🛡 🗲 για να επιλέξετε ένα κομμάτι, εισαγάγετε τον αριθμό του επιλεγμένου κομματιού με τη χρήση του αριθμητικού πληκτρολογίου (0-9) και πατήστε ΟΚ.

Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα με το επιλεγμένο κομμάτι.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Ελληνικά

Ειδικές λειτουργίες δίσκων DVD

Αναπαραγωγή ενός τίτλου

- Πατήστε DISC MENU.
 Το μενού των τίτλων του δίσκου εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης.
- Χρησιμοποιήστε τα < < </p>
 Δ φ ή το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να ορίσετε μια επιλογή αναπαραγωγής.
- Ο Πατήστε το πλήκτρο ΟΚ για επιβεβαίωση.

Αλλαγή της γλώσσας διαλόγων

 Πατήστε AUDIO επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικές γλώσσες διαλόγων.

Αλλαγή του καναλιού ήχου Για δίσκους VCD

 Πατήστε AUDIO για να επιλέξετε τα παρεχόμενα από τον δίσκο κανάλια ήχου [MONO LEFT, MONO RIGHT, MIX MONO ή STEREO) (Μονοφωνικά αριστερά, Μονοφωνικά δεξιά, Μονοφωνική μείξη ή Στερεοφωνικά).

Υπότιτλοι

 Πατήστε το SUBTITLE (Υπότιτλος) επανειλημμένα για να επιλέξτε διαφορετικές γλώσσες υποτίτλων.

Ειδικές λειτουργίες για δίσκους VCD και SVCD

Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC)

Για δίσκους VCD με δυνατότητα ελέγχου αναπαραγωγής (PBC) (έκδοση 2.0 μόνον)

 Πατήστε DISC MENU για εναλλαγή του "PBC ON" (Ενεργοποίηση PBC) και του "PBC OFF" (Απενεργοποίηση PBC).
 Ξάν επιλέξετε 'PBC ON', το μενού του δίσκου (εάν είναι διαθέσιμο) θα εμφανιστεί στην τηλεόραση.

→ Χρησιμοποιήστε το PREV ◄ / NEXT ► για να τονίσετε την επιλογή σας ή χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να ορίσετε μια επιλογή αναπαραγωγής.

 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, εάν πατήσετε το RETURN/TITLE θα μεταφερθείτε στην οθόνη του μενού (εάν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία PBC).

Εάν θέλετε να παραλείψετε το μενού του ευρετηρίου και να ξεκινήσετε την αναπαραγωγή από την αρχή,

 Πατήστε το πλήκτρο DISC MENU του τηλεχειριστηρίου για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία PBC.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

29

Αναπαραγωγή δίσκου DivX®

Αυτή η συσκευή αναπαραγωγής DVD υποστηρίζει την αναπαραγωγή ταινιών DivX[®] που μεταφέρατε από τον υπολογιστή σας σε CD-R/RW ή DVD±R/RW (για περισσότερες πληροφορίες, δείτε σελίδα 35).

- ① Τοποθέτηση δίσκου DivX[®].
 → Η αναπαραγωγή θα ξεκινήσει αυτόματα.
 Εάν όχι, πατήστε το PLAY/PAUSE ►II.
- Στην περίπτωση αυτή, πατώντας SUBTITLE στο τηλεχειριστήριο, θα ενεργοποιηθεί ή θα απενεργοποιηθεί η οθόνη υποτίτλων.
- Εάν ο δίσκος DivX[®] περιλαμβάνει υπότιτλους σε πολλές γλώσσες, μπορείτε να πατήσετε SUBTITLE για να αλλάξετε τη γλώσσα των υποτίτλων κατά την αναπαραγωγή.

Χρήσιμη σημείωση:

 Τα αρχεία υποτίτλων με τις ακόλουθες επεκτάσεις (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass) υποστηρίζονται αλλά δεν εμφανίζονται στο μενού πλοήγησης αρχείων.

 Το όνομα του αρχείου υποτίτλων πρέπει να είναι το ίδιο με το όνομα του αρχείου της ταινίας.

Προηγμένα χαρακτηριστικά του $\text{Div} X^{\otimes}$ Ultra

- Οι Υπότιτλοι XSUB[™] σας επιτρέπουν να δημιουργήσετε ταινίες με σετ υποτίτλων πολλών γλωσσών.
- Τα Μενού διαδραστικών βίντεο προσφέρουν απαράμιλλη άνεση και έλεγχο με σκοπό τη γρήγορη περιήγηση σε διάφορες σκηνές ή έξτρα χαρακτηριστικά και την επιλογή ηχητικών κομματιών και υποτίτλων.
- Τα Εναλλακτικά ηχητικά κομμάτια θέτουν σε λειτουργία ηχητικά κομμάτια σε πολλές γλώσσες ή μεμονωμένα ηχητικά κομμάτια για ρυθμίσεις συγκεκριμένων ηχείων speaker configurations.
- Τα Σημεία κεφαλαίων προσφέρουν ευελιξία, επιτρέποντάς σας να μεταβείτε απευθείας στη σκηνή που θέλετε να παρακολουθήσετε από οποιοδήποτε σημείο του βίντεο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Ελληνικά

Αναπαραγωγή εικόνων ή αρχείων ήχου από την υποστηριζόμενη συσκευή USB

Αυτό το σύστημα DVD διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης και προβολής των δεδομένων (JPEG, MP3 ή WMA) που βρίσκονται αποθηκευμένα στην υποστηριζόμενη συσκευή USB.

Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, τοποθετήστε μια υποστηριζόμενη συσκευή USB στη θύρα USB που βρίσκεται στον μπροστινό πίνακα.

 Στην κάτω αριστερή γωνία θα εμφανιστεί ένα πλαίσιο διαλόγου.

 Κατά την αναπαραγωγή δίσκου τύπου
 ISO, το συγκεκριμένο πλαίσιο διαλόγου δεν θα εμφανίζεται.

Press USB key to select device

 Πατήστε USB στο τηλεχειριστήριο για να αποκτήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που περιλαμβάνονται στη μονάδα.
 Στην οθόνη της τηλεόρασης θα εμφανιστεί ένα μενού αρχείων που θα περιλαμβάνει όλους τους υποστηριζόμενους τύπους αρχείων.

01:42 04:40 128kbps (> PHILI 001/020	25
MP3_files_128kbs	
-	
MP3 Music 1	
MP3 Music 2	
Picture 1	
Picture 2	

- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα X για να πραγματοποιήσετε πλοήγηση στο μενού και, στη συνέχεια, επιλέξτε τη συσκευή στην οποία θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση και πατήστε OK.
- Πατήστε USB στο τηλεχειριστήριο για έξοδο από το μενού αρχείων.

31

 Πατήστε USB πριν αφαιρέσετε την υποστηριζόμενη συσκευή USB από την υποδοχή.

Συμβατότητα συσκευής USB

- Η θύρα USB δεν υποστηρίζει τη σύνδεση άλλων συσκευών USB εκτός από τις υποστηριζόμενες συσκευές USB.
- Η θύρα USB υποστηρίζει μόνο την αναπαραγωγή αρχείων ήχου τύπου JPEG/ MP3/WMA.
- Δεν είναι δυνατή η εγγραφή δεδομένων από τις θύρες USB στο συγκεκριμένο σύστημα DVD.
- Δεν είναι δυνατή η αναπαραγωγή περιεχομένου που προστατεύεται από αντιγραφή.

Χρήσιμες συμβουλές:

Στις υποστηριζόμενες συσκευές USB
 περιλαμβάνονται: {Mováδa Thumb ή μονάδa
 flash, συσκευές ανάγνωσης διαφόρων
 καρτών, φορητή μονάδα σκληρού δίσκου
 και συσκευές αναπαραγωγής MP3}.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

31

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Αναπαραγωγή MP3/WMA/ JPEG/CD εικόνων Kodak

Αυτό το σύστημα DVD μπορεί να αναπαράγει αρχεία τύπου WMA, MP3, JPEG, VCD & SVCD σε προσωπικά ηχογραφημένους δίσκους CD-R/RW, σε CD του εμπορίου ή σε συσκευή USB.

 Για συσκευή USB, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση μόνο σε δεδομένα μορφής WMA, MP3 και IPEG.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Θα πρέπει να ανοίξετε την τηλεόρασή σας και να τη ρυθμίσετε στο σωστό κανάλι εισόδου βίντεο. (Ανατρέξτε στη σελίδα 19 "Ρύθμιση της τηλεόρασης").

Γενική λειτουργία

 Φορτώστε ένα δίσκο ή μια συσκευή USB.
 Ο χρόνος ανάγνωσης του δίσκου ενδέχεται να υπερβεί τα 30 δευτερόλεπτα, λόγω της περίπλοκης διαμόρφωσης των καταλόγων/των αρχείων.

 Τοποθετήστε έναν δίσκο MP3/WMA/ JPEG.

- Πατήστε το Δ ▼ για να επιλέξετε τον φάκελο και πατήστε το OK για να τον ανοίξετε.
- Πατήστε PREV | / ΝΕΧΤ > για να μεταβείτε στην προηγούμενη/επόμενη σελίδα.
- Ο Πατήστε το ΟΚ για επιβεβαίωση.

Επιλογή αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής μπορείτενα,

- Πατήσετε PREV < / NEXT > για να επιλέξετε το προηγούμενο/επόμενο κομμάτι/ αρχείο στον τρέχοντα φάκελο.
- Πατήσετε
 Τα τηλεχειριστήριο για να περιστρέψετε ή να αναστρέψετε τα αρχεία εικόνων.
- Πατήσετε PLAY/PAUSE > ΙΙ επανειλημμένα για προσωρινή διακοπή/συνέχιση της αναπαραγωγής.

Μεγέθυνση εικόνας

- Κατά την αναπαραγωγή ενός δίσκου, πατήστε ΖΟΟΜ επανειλημμένα για να επιλέξετε διαφορετικό συντελεστή μεγέθυνσης ή σμίκρυνσης.
- Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
 Υια να δείτε το υπόλοιπο τμήμα της μεγεθυμένης εικόνας.

Αναπαραγωγή με πολλαπλές οπτικές γωνίες

 Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε ▲ ▼ ◄ ▶ για να περιστρέψετε την εικόνα στην οθόνη της τηλεόρασης.
 Δ: αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα κατά 180

▼: αναστροφή της εικόνας οριζόντια κατά 180

περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα
 κατά 90

 περιστροφή της εικόνας δεξιόστροφα κατά 90

Χρήσιμες συμβουλές:

Λόγω της διαμόρφωσης και των

χαρακτηριστικών του δίσκου ή της κατάστασης της εγγραφής, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η αναπαραγωγή ορισμένων δίσκων MP3/WMA/ JPEG.

Είναι φυσιολογικό να εμφανίζονται
 περιστασιακές "αναπηδήσεις" κατά την ακρόαση
 των δίσκων MP3/WMA.

 Για δίσκους πολλαπλών περιόδων εγγραφής με διαφορετικά φορμά, μόνον η πρώτη περίοδος θα είναι διαθέσιμη.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Προεπισκόπηση λειτουργίας (JPEG)

Η λειτουργία αυτή εμφανίζει το περιεχόμενο του τρέχοντος φακέλου ή ολόκληρου του δίσκου.

 Πατήστε DISPLAY κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής των εικόνων JPEG.
 Μικρογραφίες 12 εικόνων εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης.



- Πατήστε PREV | / NEXT > για να προβάλετε τις άλλες εικόνες στην επόμενη ή την προηγούμενη σελίδα.
- Πατήστε < > ▲ ▼ για να τονίσετε μία από τις εικόνες και ΟΚ για να την αναπαραγάγετε.
- Πατήστε το DISC MENU για να ανοίξει το μενού δίσκων CD εικόνας.

Λειτουργίες δίσκων

Ελληνικά

Ταυτόχρονη αναπαραγωγή μουσικού αρχείου MP3/WMA και αρχείου εικόνας JPEG

- Τοποθετήστε ένα δίσκο MP3/WMA που περιέχει μουσική και εικόνα.
 Στην οθόνη της τηλεόρασης εμφανίζεται το μενού δίσκου.
- Επιλέξτε ένα κομμάτι MP3/WMA.
- Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής του αρχείου μουσικής MP3/WMA, επιλέξτε ένα φάκελο εικόνας από την οθόνη της τηλεόρασης και πατήστε το OK.
 Τα αρχεία εικόνας θα αναπαραχθούν διαδοχικά μέχρι το τέλος του φακέλου.
- Για να σταματήσετε την ταυτόχρονη αναπαραγωγή, πατήστε το ■.
 → Η αναπαραγωγή εικόνας και μουσικής MP3/WMA θα διακοπεί.

Χρήσιμη συμβουλή:

 Ορισμένα αρχεία σε δίσκους Kodak ή JPEG ενδέχεται να αναπαράγονται παραμορφωμένα, εξαιτίας της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών του δίσκου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Τα χαρακτηριστικά λειτουργίας που περιγράφονται στο παρόν ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμα για ορισμένους δίσκους. Να ανατρέχετε πάντα στις οδηγίες που συνοδεύουν τους δίσκους.

33

Οι ρυθμίσεις αυτής της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD γίνονται μέσω της τηλεόρασης, επιτρέποντάς σας να προσαρμόσετε το σύστημα DVD, έτσι ώστε να καλύπτει τις δικές σας ιδιαίτερες απαιτήσεις.

Μενού γενικών ρυθμίσεων

- Σε λειτουργία δίσκων, πατήστε το SETUP.
- ② Πατήστε τα ◀► για να επιλέξετε το {GENERAL SETUP PAGE} (ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ).
- Ο Πατήστε το ΟΚ για επιβεβαίωση.

General Setup Page
Disc Lock
Display Dim
Program
OSD Language
Sleep
Lip Sync
DIVX(r) Vod Code
Go to General Setup Page

Κλείδωμα/ξεκλείδωμα του δίσκου DVD για προβολή

Δεν διαθέτουν όλοι οι δίσκοι DVD αξιολόγηση ή κωδικοποίηση από τον κατασκευαστή του δίσκου. Μπορείτε να αποτρέψετε την αναπαραγωγή ενός συγκεκριμένου δίσκου κλειδώνοντας ή ξεκλειδώνοντας το δίσκο, ανεξάρτητα από την αξιολόγηση που διαθέτει. Το σύστημα DVD μπορεί να απομνημονεύσει ρυθμίσεις για 40 δίσκους.

Στη 'ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε {DISC LOCK} (ΚΛΕΙΔ. ΔΙΣΚΟΥ), κατόπιν πατήστε ▶.

LOCK (ΚΛΕΙΔΩΜΑ)

Επιλέξτε το στοιχείο αυτό για να μπλοκάρετε την αναπαραγωγή του τρέχοντος δίσκου. Η πρόσβαση σε μπλοκαρισμένο δίσκο απαιτεί την εισαγωγή ενός εξαψήφιου κωδικού. Ο προεπιλεγμένος κωδικός είναι '136900' (δείτε σελίδα 44 ''Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης'').

<u>UNLOCK</u> (ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ)

Επιλέξτε το στοιχείο αυτό για να ξεκλειδώσετε το δίσκο και να επιτρέψετε τη μελλοντική αναπαραγωγή.

34

Ω Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Οθόνη ενδείξεων μείωσης της φωτεινότητας της συσκευής αναπαραγωγής

Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα φωτεινότητας για την οθόνη.

Στη 'ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε {DISPLAY DIM} (ΜΕΙΩΣ. ΦΩΤ. ΕΝΔΕΙΞ.), κατόπιν πατήστε ►.

100% – Επιλέζτε το επίπεδο αυτό για πλήρη φωτεινότητα.

70% – Επιλέξτε το επίπεδο αυτό για μέση φωτεινότητα. 40% – Επιλέξτε το επίπεδο αυτό για να

μειώσετε τη φωτεινότητα της οθόνης.

Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Πρόγραμμα (δεν αφορά τους δίσκους CD εικόνας/ MP3/WMA/DivX[®])

Μπορείτε να αναπαράγετε το περιεχόμενο του δίσκου με τη σειρά που επιθυμείτε προγραμματίζοντας τη σειρά των κομματιών που θα αναπαραχθούν. Μπορούν να αποθηκευθούν έως και <u>20</u> κομμάτια.

- Στη 'ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε την επιλογή {PROGRAM} (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ), κατόπιν πατήστε ► για να επιλέξετε {INPUT MENU} (ΜΕΝΟΥ ΕΙΣΟΔΟΥ).
- Ο Πατήστε το ΟΚ για επιβεβαίωση.

ogramme : 1	Track (01	l - 17)	
04		6	
10		7	
11		8	
		9	
		10	

- Εισαγωγή του αγαπημένου σας κομματιού Εισαγάγετε έναν έγκυρο αριθμό κομματιού
- χρησιμοποιώντας το αριθμητικό πληκτρολόγιο.
 Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα
 Δ ▼ για να μετακινήσετε το δρομέα στην επόμενη

επιλεγμένη θέση. → Εάν ο αριθμός κομματιού είναι μεγαλύτερος από Ι0, πατήστε το πλήκτρο **ΝΕΧΤ** ► για να ανοίξει η επόμενη σελίδα και να συνεχίσετε τον προγραμματισμό ή → Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα ◀►▲ ▼ για να επισημάετε την επιλογή {NEXT} (Επόμενο) και μετά πατήστε **ΟΚ**.

Επαναλάβετε τα βήματα ③~④ για να εισαγάγετε άλλον αριθμό κομματιού ή κεφαλαίου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

34

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Εξαίρεση ενός αριθμού κομματιού

- Πατήστε τα πλήκτρα <> Δ
 για να μετακινήσετε το δρομέα στο κομμάτι που θέλετε να εξαιρέσετε.
- Πατήστε το **ΟΚ** για να αφαιρέσετε το κομμάτι από το μενού προγράμματος.

Αναπαραγωγή κομματιών

Μόλις ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό, πατήστε T via να μετακινήσετε το δρομέα στο κουμπί (START) (ENAPEH) και μετά πατήστε OK.

Η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD θα αναπαραγάγει τα επιλεγμένα κομμάτια σύμφωνα με την προγραμματισμένη σειρά.

Διακοπή της αναπαραγωγής του προγράμματος

 Μόλις ολοκληρώσετε τον προγραμματισμό, πατήστε A ▼ για να επισημάετε την επιλογή {EXIT} (ΕΞΟΔΟΣ) και μετά πατήστε OK.

Ρύθμιση της γλώσσας ενδείξεων επί της οθόνης

Το μενού αυτό περιλαμβάνει διάφορες επιλογές γλωσσών για τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στην οθόνη. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 22.

Ύπνος

Η λειτουργία ύπνου απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή αναπαραγωγής DVD μετά από προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.

 Στη 'ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ', πατήστε ▲
 ▼ για να επισημάνετε {SLEEP} (Υπνος), κατόπιν πατήστε ►.

Ι5 λεπτά

Η συσκευή αναπαραγωγής DVD απενεργοποιείται μετά από 15 λεπτά.

30 λεπτά

Η συσκευή αναπαραγωγής DVD απενεργοποιείται μετά από 30 λεπτά.

45 λεπτά

Η συσκευή αναπαραγωγής DVD απενεργοποιείται μετά από 45 λεπτά.

60 λεπτά

Η συσκευή αναπαραγωγής DVD απενεργοποιείται μετά από 60 λεπτά.

OFF

Απενεργοποιεί τη λειτουργία ύπνου.

Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Ελληνικά

Κωδικός εγγραφής DivX® VOD

Ο κωδικός εγγραφής DivX[®] VOD (Video On Demand) σας επιτρέπει να νοικιάζετε και να αγοράζετε βίντεο μέσω της υπηρεσίας DivX[®] VOD από το internet. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε μας στην τοποθεσία http://vod.divx.com

- Στη 'ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ', πατήστε ▲
 ▼ για να επισημάνετε {DIVX(R) VOD CODE}, κατόπιν πατήστε ►.
 → Θα εμφανιστεί ο κωδικός εγγραφής.
- Πατήστε OK για να πραγματοποιήσετε έξοδο.
- Χρησιμοποιήστε τον κωδικό εγγραφής για να αγοράσετε ή να ενοικιάσετε βίντεο από την υπηρεσία DivX® VOD http://vod.divx.com. Ακολουθήστε τις οδηγίες και πραγματοποιήστε λήψη του βίντεο σε CD-R/ RW για αναπαραγωγή στο σύστημα DVD.

Χρήσιμες συμβουλές: - Όλα τα ληφθέντα βίντεο από το DivX®VOD μπορούν να αναπαραχθούν μόνο σε αυτή τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.

Η λειτουργία αναζήτησης ώρας δεν είναι
 διαθέσιμη κατά την αναπαραγωγή ταινιών DivX[®].

Συγχρονισμός ομιλίας

Σας επιτρέπει να προσαρμόσετε την καθυστέρηση ήχου (ms) όσον αψορά την έξοδο βίντεο για το συγχρονισμό ομιλίας..

Στη 'ΣΕΛΙΔΑ ΓΕΝ. ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ', πατήστε ▲
 Υια να επισημάνετε {LIP SYNC}
 (Συγχρονισμός ομιλίας), κατόπιν πατήστε ►.
 → Χρησιμοποιήστε τα ◀► για να

προσαρμόσετε τις παρακάτω επιλογές; {0ms} – {200ms}

- Η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι {120ms}
 Πατήστε **ΟΚ** για επιβεβαίωση.
- ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

Μενού ρύθμισης ήχου

Σε λειτουργία δίσκων, πατήστε το SETUP.

Πατήστε τα <> για να επιλέξετε το {AUDIO SETUP PAGE} (ΣΕΛ. ΡΥΘΜ. ΗΧΟΥ).

Επιλογές του μενού Ρυθμίσεων Συστήματος

3 Πατήστε το **ΟΚ** για επιβεβαίωση.

Audio Setup Page	••
Analog Output	
Digital Audio Setup	
Sound Mode	
CD Upsampling	
Night Mode	

Go to Audio Setup Page

Αναλογική εξόδος

Αυτή η επιλογή σάς επιτρέπει να ρυθμίζετε τη στερεοφωνική αναλογική έξοδο της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD.

Στη 'ΣΕΛ. ΡΥΘΜ. ΗΧΟΥ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε {ΑΝΑLOG OUTPUT} (ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ), κατόπιν πατήστε ►.

STEREO (Στερεοφωνικός ήχος) Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να αλλάξετε την έξοδο των καναλιών ήχου σε στερεοφωνικό, οπότε ο ήχος εξέρχεται μόνον από τα δύο μπροστινά ηχεία, καθώς και από το υπογούφερ.

LT/RT (Αριστερό ηχείο/Δεξί ηχείο) Κάντε αυτή την επιλογή σε περίπτωση που η συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD που διαθέτετε είναι συνδεδεμένη με αποκωδικοποιητή Dolby Pro Logic.

V SURR (Εικονικός περιβάλλον ήχος) Επιτρέπει στη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD να χρησιμοποιήσει εφέ εικονικού περιβάλλοντος ήχου.

36

Ω Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Ρύθμιση ψηφιακού ήχου

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στο μενού ρύθμισης ψηφιακού ήχου είναι: 'Digital Ουτρυτ' (Ψηφιακή έξοδος) και 'LPCM Output' (Εξοδος LPCM).

- Στη 'ΣΕΛ. ΡΥΘΜ. ΗΧΟΥ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε {DIGITAL AUDIO SETUP} (Ρύθμιση ψηφιακού ήχου), κατόπιν πατήστε ►.
- Πατήστε τα πλήκτρα Υια να τονίσετε μια επιλογή.
- Βισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο .
- Πατήστε Υια να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Ψηφιακή έξοδος

Ρυθμίστε την επιλογή Digital Output (Ψηφιακή έξοδος), σύμφωνα με τις συνδέσεις του προαιρετικού ηχητικού εξοπλισμού που έχετε. → Off: Απενεργοποίηση της ψηφιακής εξόδου.

→ <u>All</u> (Ολες): Εάν έχετε συνδέσει την έξοδο
 DIGITAL AUDIO OUT σε πολυκαναλικό
 αποκωδικοποιητή/ραδιοενισχυτή.
 → PCM Only (Μόνο PCM): Εάν ο

ραδιοενισχυτής δεν έχει τη δυνατότητα να αποκωδικοποιεί πολυκαναλικό ήχο.

Χρήσιμη συμβουλή:

Εάν ρυθμίσετε τη λειτουργία ΨΗΦΙΑΚΗ
 ΕΞΟΔΟΣ στο ΑΚΑΤΕΡΓΑΣΤΑ, όλες οι ρυθμίσεις
 ήχου εκτός από το ΣΙΓΑΣΗ θα είναι άκυρες.

Έξοδος LPCM

Εάν συνδέσετε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD σε έναν ραδιοενισχυτή συμβατό με σήματα PCM μέσω των ψηφιακών ακροδεκτών, όπως ο ομοαξονικός κ.λπ., μπορεί να χρειαστεί να επιλέξετε την έξοδο LPCM.

Οι δίσκοι εγγράφονται σε συγκεκριμένη συχνότητα δειγματοληψίας. Όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα δειγματοληψίας τόσο καλύτερη είναι η ποιότητα του ήχου.

 48K : Αναπαραγωγή ενός δίσκου που έχει εγγραφεί σε συχνότητα δειγματοληψίας 48 kHz.

 96Κ: Αναπαραγωγή δίσκου εγγεγραμμένου σε ρυθμό δειγματοληψίας
 96kHz, ο οποίος μπορεί να επιτευχθεί μόνο σε λειτουργία Stereo-Classic[flat].

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

0

Λειτουργία ήχου

Οι επιλογές που περιλαμβάνονται στη Ρύθμιση λειτουργίας ήχου είναι: '3D', 'Movie Mode' (Λειτουργία ταινίας) και 'Music Mode' (Λειτουργία μουσικής).

- Στη 'ΣΕΛ. ΡΥΘΜ. ΗΧΟΥ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε {SOUND MODE} (Λειτουργία ήχου), κατόπιν πατήστε ►.
- Πατήστε τα πλήκτρα Υια να τονίσετε μια επιλογή.
- Βισέλθετε στο υπομενού πατώντας το πλήκτρο .
- Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

3D

Αυτή η λειτουργία παρέχει μια εμπειρία εικονικού ήχου surround με τη χρήση μόνο δύο ηχείων.

<u>Off</u> (Απενεργοποίηση), Living Room (Καθιστικό), Hall (Αίθουσα), Arena (Αρένα) και Church (Εκκλησία)

Λειτουργία ταινίας

Επιλέξτε μια λειτουργία ήχου που ταιριάζει με τον τύπο μουσικής που αναπαράγετε. Αυτές οι προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου προσαρμόζουν τις ζώνες συχνοτήτων του βίντεο για να βελτιστοποιηθεί το αγαπημένο σας κομμάτι ήχου σε μια ταινία.

<u>Off</u> (Απενεργοποιημένο), Sci-Fic (Επιστημ. φαντασία), Action (Δράση), Drama (Δράμα) και Concert (Συναυλία)

Λειτουργία μουσικής

Επιλέξτε μια λειτουργία ήχου που ταιριάζει με τον τύπο μουσικής που αναπαράγετε. Αυτές οι προκαθορισμένες λειτουργίες ήχου προσαρμόζουν τις ζώνες συχνοτήτων του ήχου για να βελτιστοποιηθεί η αγαπημένη σας μουσική.

 <u>Off</u> (Απενεργοποιημένο), Digital
 (Ψηφιακή), Rock (Ροκ), Classic (Κλασσική) και Jazz (Τζαζ)

37

Δειγματοληψία CD προς τα πάνω (CD Upsampling)

Με τη λειτουργία αυτή μπορείτε να βελτιώσετε το ρυθμό δειγματοληψίας του CD ήχου χρησιμοποιώντας την προηγμένη διαδικασία ψηφιακού σήματος για καλύτερη ποιότητα ήχου.

Στη 'ΣΕΛ. ΡΥΘΜ. ΗΧΟΥ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε {CD UPSAMPLING} (CD ΥΠΕΡΔΕΙΓΜ.), κατόπιν πατήστε ►.

ΟFF (Απενεργ.)

Με την επιλογή αυτή απενεργοποιείτε τη λειτουργία δειγματοληψίας CD προς τα πάνω.

88.2 kHz (X2)

Επιλέξτε το ρυθμό αυτό για να βελτιώσετε δύο φορές το ρυθμό δειγματοληψίας των CD σε σχέση με το πρωτότυπο.

176.4 kHz (X4)

Επιλέξτε το ρυθμό αυτό για να βελτιώσετε τέσσερις φορές το ρυθμό δειγματοληψίας των CD σε σχέση με το πρωτότυπο.

Πατήστε Δ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Χρήσιμη συμβουλή:

Η λειτουργία μετατροπής δειγματοληψίας
 CD ισχύει μόνο για ρύθμιση εξόδου στέρεο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

Night mode (Νυκτερινή λειτουργία) – ενεργοποίηση/απενεργοποίηση

Όταν ενεργοποιείται η λειτουργία αυτή, η υψηλή ένταση ήχου μειώνεται. Είναι πολύ χρήσιμη για να παρακολουθείτε τη νύχτα την αγαπημένη σας ταινία δράσης χωρίς να ενοχλείτε τους άλλους.

Στη 'ΣΕΛ. ΡΥΘΜ. ΗΧΟΥ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε {NIGHT MODE} (Νυκτερινή λειτουργία), κατόπιν πατήστε ►.

ΟΝ (Ενεργοπ.)

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση για να εξισορροπήσετε τη στάθμη της έντασης του ήχου. Αυτή η δυνατότητα διατίθεται αποκλειστικά για κινηματογραφικές ταινίες σε λειτουργία Dolby Digital.

ΟFF (Απενεργ.)

Επιλέξτε αυτή τη ρύθμιση εάν θέλετε να απολαύσετε τον περιβάλλοντα ήχο στο πλήρες δυναμικό του εύρος.

② Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε OK για επιβεβαίωση.

Μενού αρχικής ρύθμισης του σήματος βίντεο

- Στη λειτουργία δίσκων, πατήστε το SETUP.
- ② Πατήστε τα ◀► για να επιλέξετε το {VIDEO SETUP PAGE} (ΣΕΛ. ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ).
- Πατήστε το OK για επιβεβαίωση.

Video Setup Page
TV Type
Progressive
Picture Setting
Component
HD JPEG
HDMI Setup
Go To Video Setup Page

Τύπος τηλεόρασης

Το μενού αυτό περιέχει τις επιλογές του συστήματος χρωμάτων που ταιριάζει στην τηλεόραση που έχετε συνδέσει. Για λεπτομέρειες, δείτε τη σελίδα 21.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Οθόνη τηλεόρασης

Ρυθμίστε το λόγο πλευρών οθόνης της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD, ανάλογα με την τηλεόραση που έχετε συνδέσει. Ο δίσκος θα πρέπει να διαθέτει το φορμά που επιλέγετε. Εάν όχι, η ρύθμιση για το σχήμα οθόνης της τηλεόρασης δεν θα επηρεάσει την εικόνα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής.

- 🕕 Στη 'ΣΕΛ. ΡΎΘΜ. ΒΊΝΤΕΟ', πατήστε 🛦 ▼ για να επισημάνετε {TV DISPLAY} (Οθόνη τηλεόρασης), κατόπιν πατήστε ►.
- Πατήστε Δ για να επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

4:3 Pan Scan

Εάν έχετε κανονική τηλεόραση και θέλετε να αποκόψετε ή να διαμορφώσετε την εικόνα έτσι ώστε να ταιριάζει στην οθόνη της τηλεόρασης.

4:3 Letter Box

Εάν έχετε κανονική τηλεόραση. Σε αυτήν την περίπτωση, εμφανίζεται ευρεία εικόνα, με μαύρες λωρίδες στο επάνω και στο κάτω μέρος της οθόνης της τηλεόρασης.

16:9 Εάν διαθέτετε -

οθόνη.



Βπιλέξτε ένα στοιχείο και πατήστε το OK.

Προοδ. σάρωση -

ενεργοποίηση/απενεργοποίηση Στη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης μπορείτε να απολαύσετε εικόνα υψηλής ποιότητας με λιγότερα τρεμοπαίγματα. Λειτουργεί μόνο όταν έχετε συνδέσει τις υποδοχές Υ Pb Pr της συσκευής αναπαραγωγής DVD σε τηλεόραση που υποστηρίζει είσοδο σημάτων προοδευτικής σάρωσης. Διαφορετικά, μια παραμορφωμένη οθόνη θα εμφανιστεί στην τηλεόρασή σας. Για σωστή ρύθμιση της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης, δείτε τη σελίδα 20.

🕕 Στη 'ΣΕΛ. ΡΎΘΜ. ΗΧΟΥ', πατήστε 🔺 🛡 για να επισημάνετε {PROGRESSIVE} (Προοδευτική σάρωση), κατόπιν πατήστε 🕨.

ΟFF (Απενεργ.)

Απενεργοποίηση της λειτουργίας Προοδ. σάρωση.

ΟΝ (Ενεργοπ.)

Ενεργοποίηση της λειτουργίας Προοδ. σάρωση.

2 Πατήστε 🛦 🔻 για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη της τηλεόρασης για να επιβεβαιώσετε την επιλογή σας (εάν έχετε κάνει κάποια). Εάν στην τηλεόραση εμφανίζεται μια παραμορφωμένη οθόνη, περιμένετε 15 δευτερόλεπτα για να γίνει αυτόματη επαναφορά.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

39

Ελληνικά

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a 39

Ρύθμιση εικόνας

Το σύστημα DVD παρέχει τρία προκαθορισμένα σετ ρυθμίσεων χρωμάτων εικόνας και μια προσωπική ρύθμιση, την οποία μπορείτε να ορίσετε μόνος σας.

Στη 'ΣΕΛ. ΡΥΘΜ. ΒΙΝΤΕΟ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε {PICTURE SETTING} (ΡΥΘΜ. ΧΡΩΜΑΤ.), κατόπιν πατήστε ►.

STANDARD (TYTIKH)

Με τη ρύθμιση αυτή έχετε τυπική ρύθμιση εικόνας.

VIVID (ΦΩΤΕΙΝΗ)

Με τη ρύθμιση αυτή, η εικόνα της τηλεόρασης γίνεται πιο φωτεινή.

COOL (ΑΠΑΛΗ)

Με τη ρύθμιση αυτή, η εικόνα της τηλεόρασης γίνεται πιο απαλή.

PERSONAL (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ)

Με τη ρύθμιση αυτή μπορείτε να προσαρμόσετε το χρώμα της εικόνας όπως το θέλετε ρυθμίζοντας τη φωτεινότητα, την αντίθεση, την απόχρωση και το χρώμα (κορεσμός).

- Ω Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.
- Εάν επιλέξετε {PERSONAL} (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ), προχωρήστε στα βήματα **3~0**.

 Εμφανίζεται το μενού 'Personal picture setup' (Προαωπική ρύθμιση εικόνας).



Πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε μία από τις παρακάτω επιλογές:

BRIGHTNESS (ΦΩΤΕΙΝΟΤΗΤΑ)

Αυξήστε την τιμή για να κάνετε την οθόνη φωτεινότερη ή το αντίθετο. Επιλέξτε (0) για μια μέση ρύθμιση.

CONTRAST (ΑΝΤΙΘΕΣΗ)

Αυξήστε την τιμή για να κάνετε την εικόνα ευκρινέστερη ή το αντίθετο. Επιλέξτε μηδέν (0) για εξισορρόπηση της αντίθεσης.

ΤΙΝΤ (ΑΠΟΧΡΩΣΗ)

Με την αύξηση της τιμής, η εικόνα σκοτεινιάζει και αντίστροφα. Επιλέξτε το μηδέν (0) για να ρυθμίσετε την απόχρωση της εικόνας σε μέσο επίπεδο.

COLOR (ΚΟΡΕΣΜΟΣ)

Αυξήστε την τιμή για να βελτιώστε το χρώμα στην εικόνα σας ή το αντίθετο. Επιλέξτε μηδέν (0) για εξισορρόπηση του χρώματος.

- Πατήστε το <> για να προσαρμόσετε τις τιμές αυτών των παραμέτρων οι οποίες ταιριάζουν καλύτερα στις προτιμήσεις σας.
- Επαναλάβετε τα βήματα προσαρμόσετε άλλες δυνατότητες χρώματος.
- Πατήστε το ΟΚ για επιβεβαίωση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

Ενεργοποίηση του YUV/RGB

Η ρύθμιση αυτή σάς δίνει τη δυνατότητα να εναλλάσσετε την έξοδο του σήματος βίντεο μεταξύ RGB (σε scart) και συνιστωσών Υ, Ρb και Pr (YUV).

Στη 'ΣΕΛ. ΡΥΘΜ. ΗΧΟΥ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε {COMPONENT}, κατόπιν πατήστε ►.

YUY

Επιλέξτε την έξοδο βίντεο YUV για σύνδεση των συνιστωσών Y, Pb και Pr.

<u>RGB</u>

Επιλέξτε την έξοδο βίντεο RGB για σύνδεση σε Scart.

2 Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Προειδοποίηση:

Εάν η συσκευή αναπαραγωγής ρυθμιστεί στο Y Pr/Cr Pb/Cb (YUV), μερικές τηλεοράσεις ενδέχεται να μην συγχρονίζονται σωστά με τη συσκευή αναπαραγωγής συνδεδεμένη στην υποδοχή SCART.

Λειτουργία HD JPEG

Μπορείτε να απολαύσετε ασυμπίεστες εικόνες στην αρχική τους ανάλυση μέσω της σύνδεσης HDMI ή της λειτουργίας προοδευτικής σάρωσης. Ελληνικά

Στη 'ΣΕΛ. ΡΥΘΜ. ΗΧΟΥ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε {HD JPEG}, κατόπιν πατήστε ►.

ON

Προβάλει την εικόνα στην πραγματική ανάλυση.

<u>OFF</u>

Προβάλει την εικόνα σε συμπιεσμένη ανάλυση.

Ω Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

41

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Ρύθμιση HDMI

Οι επιλογές που είναι διαθέσιμες στη ρύθμιση του HDMI είναι: 'Resolution' (Ανάλυση).

- Στη 'ΣΕΛ. ΡΥΘΜ. ΗΧΟΥ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε {HDMI Setup} (Ρύθμιση HDMI), κατόπιν πατήστε ►.
- Πατήστε τα πλήκτρα ▲ ▼ για να επισημάνετε μια επιλογή.
- 🕄 Μεταβείτε στο υπομενού πατώντας 🕨.
- Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Ανάλυση

Μπορείτε να επιλέξετε ανάλυση εικόνας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας και τη συνδεδεμένη τηλεόραση ΘΔΝΙ.

480p: Έξοδος πεπλεγμένης εικόνας σε
 480 γραμμές για τηλεόραση ΞΥΤΓ.

576p: Έξοδος πεπλεγμένης εικόνας σε
 576 γραμμές για τηλεόραση ΠΑΜ.

720p: Έξοδος προοδευτικής κλιμάκωσης εικόνας σε 720 γραμμές.

 1080i: Έξοδος πεπλεγμένης κλιμάκωσης εικόνας σε 1080 γραμμές.

→ <u>Auto</u> (Αυτόματο) : Η έξοδος βασίζεται αυτόματα στην ανάλυση που υποστηρίζει η οθόνη σας.

Χρήσιμη συμβουλή:

Μπορείτε επίσης να πατήσετε το κουμπί
 HD UPSCALE που βρίσκεται στον μπροστινό
 πίνακα για να αλλάξετε την ανάλυση HDMI.
 Εάν η επιλεγμένη ανάλυση δεν

 Εαν η επικεγμενη αναλούη σεν υποστηρίζεται και στην οθόνη της τηλεόρασης δεν εμφανίζεται τίποτα, συνδέστε ξανά κάθε διαθέσιμη έξοδο εικόνας πεπλεγμένης σάρωσης με την οθόνη σας και προσαρμόστε ξανά τις ρυθμίσεις ανάλυσης σε 480p/576p.

 Επιλέξτε ΑUTO (ΑΥΤΟΜΑΤΟ) για αυτόματη προβολή των βέλτιστων ρυθμίσεων ανάλυσης.

42

Σελίδα προτιμήσεων

- Πατήστε Ουο φορές για να σταματήσετε την αναπαραγωγή (εάν εκτελείται) και κατόπιν πατήστε SETUP.
- Ο Πατήστε τα ◀► για να επιλέξετε το {PREFERENCE PAGE} (ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ).
- Πατήστε το OK για επιβεβαίωση.

Preference Page
Audio
Subtitle
Disc Menu
Parental
PBC
Mp3 / Jpeg Nav
Password
Go To Preference Page

Ρύθμιση της γλώσσας των διαλόγων, των υποτίτλων και του μενού δίσκου

Τα μενού αυτά περιλαμβάνουν διάφορες επιλογές γλώσσας για μενού διαλόγων, υποτίτλων και δίσκου, οι οποίες μπορούν να εγγραφούν στο DVD. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 22.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Περιορισμός της αναπαραγωγής,

ορίζοντας το γονικό επίπεδο Ορισμένοι δίσκοι DVD ενδέχεται να διαθέτουν γονικό επίπεδο εκχωρημένο σε ολόκληρο το δίσκο ή σε συγκεκριμένες σκηνές του δίσκου. Αυτή η δυνατότητα σάς επιτρέπει να ορίσετε το επίπεδο περιορισμού της αναπαραγωγής. Τα επίπεδα αξιολόγησης είναι από Ι έως 8 και εξαρτώνται από την κάθε χώρα. Μπορείτε να απαγορεύσετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένων δίσκων οι οποίοι δεν είναι κατάλληλοι για τα παιδιά σας ή να επιτρέψετε την αναπαραγωγή συγκεκριμένων δίσκων με εναλλακτικές σκηνές.

Στη 'ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ', πατήστε {PARENTAL} (ΓΟΝ. ΕΠΙΠΕΔΟ), κατόπιν πατήστε ▶.

Preference Pag	e
Audio	
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
	4 PG 13
PBC	5 PGR
Mp3 / Jpeg Nav	6 R
Password	7 NC17 -
Set KID SAFE	

- Πατήστε το ▲ ▼ για να τονίσετε ένα επίπεδο αξιολόγησης για το δίσκο που έχετε τοποθετήσει και πατήστε το OK.
 → Για να απενεργοποιήσετε τον γονικό έλεγχο και να μπορείτε να αναπαράγετε όλους τους δίσκους, επιλέξτε {8 ADULT} (Ενήλικες).
- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να εισαγάγετε τον 6ψήφιο κωδικό (ανατρέζτε στη σελίδα 44 "Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης").
 → Οι δίσκοι DVD με αξιολόγηση πάνω από το επίπεδο που επιλέξατε δεν θα αναπαράγονται, εκτός εάν εισαγάγετε τον εξαψήφιο κωδικό σας πρόσβασης και επιλέξετε υψηλότερο επίπεδο αξιολόγησης.

43

Χρήσιμη συμβουλή:

 Οι δίσκοι VCD, SVCD, CD δεν διαθέτουν σήμανση επιπέδου, επομένως ο γονικός έλεγχος δεν είναι διαθέσιμος σε αυτούς τους δίσκους. Το ίδιο ισχύει και για τους περισσότερους παράνομους δίσκους DVD. Ελληνικά

Ορισμένοι δίσκοι DVD δεν είναι
 κωδικοποιημένοι με επίπεδο αξιολόγησης αν και
 η αξιολόγηση της ταινίας ενδέχεται να είναι
 τυπωμένη στο κάλυμμα του δίσκου. Η
 δυνατότητα επιπέδου αξιολόγησης δεν
 λειτουργεί για δίσκους τέτοιου τύπου.

Επεξήγηση των αξιολογήσεων

1Kid Safe (Περιεχόμενο ασφαλές για παιδιά)
 Περιεχόμενο κατάλληλο για τα παιδιά:
 συνιστάται ιδιαίτερα για παιδιά και
 τηλεθεατές κάθε ηλικίας.

2 G

 Για όλους: αποδεκτό για τηλεθεατές κάθε ηλικίας.

3 PG

Προτείνεται γονική καθοδήγηση.

4 PG13

 Το υλικό είναι ακατάλληλο για παιδιά ηλικίας κάτω των 13 ετών.

5 PGR – 6 R

Γονική καθοδήγηση -Περιορισμένο,
 συνιστάται οι γονείς να μην επιτρέπουν την
 προβολή σε παιδιά κάτω των 17 ετών ή να
 επιτρέπουν την προβολή όταν υπάρχει
 επίβλεψη από κάποιον γονέα ή κηδεμόνα.

7 NC-17

 Κανένα παιδί κάτω από των 17 ετών. Δεν συνιστάται για παρακολούθηση από παιδιά ηλικίας κάτω των 17 ετών.

8 Adult (Ενήλικες)

 Περιεχόμενο για ενήλικες. Θα πρέπει να το παρακολουθούν μόνον ενήλικες γιατί περιέχει σκηνές σεξουαλικού περιεχομένου, σκηνές βίας ή ανάρμοστη γλώσσα.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

Ελληνικά

Έλεγχος αναπαραγωγής (PBC)

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ρυθμιστεί στο <u>'ON</u>' ή στο 'OFF' μόνον όταν οι δίσκοι VCD (έκδοση 2.0 μόνο) έχουν τη δυνατότητα ελέγχου της αναπαραγωγής. Για λεπτομέρειες, δείτε σελίδα 29.

Περιηγητής MP3/JPEG

Ο Περιηγητής MP3/JPEG μπορεί να οριστεί μόνο εάν υπάρχει εγγεγραμμένο μενού στο δίσκο. Σας επιτρέπει να επιλέγετε διαφορετικά μενού οθόνης για εύκολη περιήγηση.

Στη 'ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ', πατήστε ▲ για να επισημάνετε {MP3/JPEG NAV} (ΠΕΡ. MP3/JPEG), κατόπιν πατήστε ►.

WITHOUT MENU (ΧΩΡΙΣ ΜΕΝΟΥ) Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να εμφανίσετε όλα τα αρχεία που περιέχονται στο MP3 ή το JPEG.

WITH MENU (ME MENOY)

Ενεργοποιήστε την επιλογή αυτή για να εμφανίσετε μόνο το μενού φακέλων του MP3 ή του JPEG.

Ω Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση. Αλλαγή του κωδικού πρόσβασης

Ο ίδιος κωδικός χρησιμοποιείται για το γονικό έλεγχο και το κλείδωμα του δίσκου. Εισαγάγετε τον εξαψήφιο κωδικό σας πρόσβασης, μόλις εμφανιστεί το μήνυμα στην οθόνη. Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι <u>136900</u>.

- Στη 'ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ', πατήστε για να επισημάνετε την επιλογή {PASSWORD} (ΚΩΔ. ΠΡΟΣΒΑΣ.), κατόπιν πατήστε για να επιλέξετε {CHANGE} (ΑΛΛΑΓΗ).
- Πατήστε OK και θα εμφανιστεί το μενού.

Old Password	
New Password	
Confirm PWD	

- Χρησιμοποιήστε το αριθμητικό πληκτρολόγιο (0-9) για να εισαγάγετε τον προηγούμενο 6-ψήφιο κωδικό.
 - Την πρώτη φορά, πληκτρολογήστε
 - '<u>136900</u>'.

→ Εάν ξεχάσατε τον παλιό σας εξαψήφιο κωδικό, πληκτρολογήστε '<u>136900</u>

- ④ Εισαγάγετε το νέο 6ψήφιο κωδικό.
- ⑤ Εισαγάγετε και δεύτερη φορά το νέο 6ψήφιο κωδικό, για επιβεβαίωση. → Ο νέος εξαψήφιος κωδικός θα ενεργοποιηθεί.
- Ο Πατήστε το ΟΚ για επιβεβαίωση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Ρύθμιση της γραμματοσειράς υποτίτλων του DivX®

Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο γραμματοσειράς που υποστηρίζει το εγγεγραμμένο αρχείο υποτίτλων DivX®.

Στη 'ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ', πατήστε ▲ για να επισημάνετε {DivX[®] SUBTITLE} (ΥΠΟΤΙΤΛΟΙ DIVX[®]), κατόπιν πατήστε ►.

Standard

Αλβανικά, Δανέζικα, Ολλανδικά, Αγγλικά, Φιλανδικά, Γαλλικά, Γαελικά, Ιταλικά, Κουρδικά (Λατινικά), Νορβηγικά, Πορτογαλικά, Ισπανικά, Σουηδικά και Τουρκικά.

Κυριλλικά

Βουλγάρικα, Λευκορωσικά, Αγγλικά, Σλαβομακεδονικά, Μολδαβικά, Ρωσικά, Σερβικά και Ουκρανικά.

Κεντρικής Ευρώπης

Αλβανικά, Κροατικά, Τσεχικά, Ολλανδικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Ουγγρικά, Ιρλανδικά, Πολωνικά, Ρουμανικά, Σλοβακικά, Σλοβενικά και Σερβικά.

Ω Πατήστε ▲ ▼ για να επιλέξετε μια ρύθμιση και πατήστε ΟΚ για επιβεβαίωση.

Επαναφορά των αρχικών ρυθμίσεων Επιλέγοντας τη λειτουργία DEFAULT (Προεπιλογή) όλες οι επιλογές και οι προσωπικές σας ρυθμίσεις θα επανέλθουν στις εργοστασιακές τιμές, εκτός από τον κωδικό σας πρόσβασης γονικού ελέγχου. Ελληνικά

- Στη 'ΣΕΛΙΔΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ', πατήστε ▲ ▼ για να επισημάνετε την επιλογή {DEFAULT} (ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ), κατόπιν πατήστε ▶ για να επιλέξετε {RESET} (ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ).
- Πατήστε το ΟΚ για επιβεβαίωση. → Εάν επιλεγεί το RESET (Επαναφορά), όλα τα στοιχεία στο μενού αρχικής ρύθμισης θα επανέλθουν στην προεπιλεγμένη ρύθμιση.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ: Η <u>υπογραμμισμένη επιλογή</u> είναι η προεπιλεγμένη εργοστασιακή ρύθμιση. Πατήστε ◀ για επιστροφή στο προηγούμενο στοιχείο του μενού. Πατήστε SETUP για έξοδο από το μενού.

45

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σε καμιά περίπτωση δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας το σύστημα, διότι κάτι τέτοιο θα καταστήσει άκυρη την εγγύηση. Μην ανοίγετε το σύστημα, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Σε περίπτωση βλάβης, ελέγξτε πρώτα τα παρακάτω σημεία, προτού πάτε το σύστημα για επισκευή. Εάν δεν μπορέσετε να επιλύσετε το πρόβλημα ακολουθώντας αυτές τις υποδείξεις, συμβουλευτείτε την τοπική αντιπροσωπεία ή τη Philips για βοήθεια.

Πρόβλημα	Λύση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα.	 Ελέγζτε αν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος είναι συνδεδεμένο σωστά. Πατήστε το STANDBY ΟΝ στην πρόσοψη του συστήματος DVD για να το θέσετε σε λειτουργία.
Δεν προβάλλεται εικόνα στην τηλεόραση.	 Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της τηλεόρασής σας για τη σωστή επιλογή του καναλιού εισόδου βίντεο. Αλλάζτε το κανάλι της τηλεόρασης μέχρις ότου δείτε την οθόνη DVD. Ελέγξτε αν η τηλεόραση βρίσκεται σε λειτουργία. Αν η λειτουργία προοδευτικής σάρωσης είναι ενεργοποιημένη αλλά η συνδεδεμένη τηλεόραση δεν υποστηρίζει προοδευτικά σήματα ή τα καλώδια δεν είναι σωστά συνδεδεμένα, ανατρέζτε στη σελίδα 20 για οδηγίες σχετικά με το πώς να ρυθμίσετε σωστά τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης ή απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης ή πενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης όπως περιγράφεται παρακάτω: 1) Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προοδευτικής σάρωσης στην τηλεόρασή σας ή ενεργοποιήστε τη λειτουργία πειτουργία πετηλεγμένης σάρωσης. 2) Πατήστε ΟΡΕΝ/CLOSE για να ανοίξετε την υποδοχή του δίσκου. 3) Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο "Ι" στο τηλεχειριστήριο για λίγα δευτερόλεπτα.
Η εικόνα στην τηλεόραση είναι παραμορφωμένη	 Ορισμένες φορές ενδέχεται η εικόνα να εμφανίζεται κάπως παραμορφωμένη, ανάλογα με το δίσκο που αναπαράγεται. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.
Η εικόνα είναι εντελώς παραμορφωμένη ή είναι ασπρόμαυρη κατά την αναπαραγωγή δίσκων DVD ή Βίντεο CD	 Συνδέστε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD απευθείας στην τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος είναι συμβατός με τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD. Βεβαιωθείτε ότι το τηλεοπτικό πρότυπο της συσκευής αναπαραγωγής δίσκων DVD έχει ρυθμιστεί σύμφωνα με το αντίστοιχο πρότυπο του δίσκου και της τηλεόρασής σας.
Δεν παράγεται ήχος ή ο ήχος είναι παραμορφωμένος	 Ρυθμίστε την ένταση του ήχου. Βεβαιωθείτε ότι τα ηχεία έχουν συνδεθεί σωστά.
Δεν παράγεται ήχος από την ψηφιακή έξοδο	 Ελέγξτε τις συνδέσεις ψηφιακού σήματος. Ελέγξτε εάν ο δέκτης σας διαθέτει τη δυνατότητα αποκωδικοποίησης σημάτων MPEG-2 και εάν όχι, βεβαιωθείτε ότι η ψηφιακή έξοδος έχει ρυθμιστεί στην έξοδο PCM. Ελέγξτε αν το σύστημα (φορμά) ήχου της επιλεγμένης γλώσσας διαλόγων συμφωνεί με τις δυνατότητες του ραδιοενισχυτή σας.
Δεν παράγεται ήχος και εικόνα	 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο SCART είναι συνδεδεμένο στη σωστή συσκευή (Δείτε την παράγραφο "Σύνδεση με Τηλεόραση")

www.philips.com/support Επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση για υποστήριξη προϊόντων.

46

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Αντιμετώπιση προβλημάτων

ihohvilha	
Ι εικόνα παγώνει στιγμιαία κατά τη ιάρκεια της αναπαραγωγής	Ελέγξτε αν υπάρχουν δακτυλιές/χαραγές πάνω στο δίσκο και καθαρίστε το δίσκο με μαλακό ύφασμα και με φορά από το κέντρο προς την περιφέρεια.
Ι αναπαραγωγή του δίσκου δεν είναι υνατή	Οι δίσκοι DVD+R/CD-R πρέπει να ολοκληρωθούν. Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος έχει εισαχθεί με την τυπωμένη του πλευρά προς τα πάνω. Ελέγξτε αν ο συγκεκριμένος δίσκος είναι ελαττωματικός, δοκιμάζοντας κάποιον άλλο δίσκο. Εσφαλμένος κωδικός περιοχής
ιεν εμφανίζεται η οθόνη έναρξης, μόλις φαιρέσετε το δίσκο από τη συσκευή	Επανεκκινήστε τη συσκευή, θέτοντάς την εκτός λειτουργίας και κατόπιν ξανά σε λειτουργία.
Ι συσκευή δεν αποκρίνεται στο ηλεχειριστήριο	Σκοπεύστε με το τηλεχειριστήριο κατ' ευθείαν στον αισθητήρα που βρίσκεται στην πρόσοψη της συσκευής. Μειώστε την απόσταση από τη συσκευή αναπαραγωγής. Αντικαταστήστε τις μπαταρίες του τηλεχειριστηρίου. Τοποθετήστε τις μπαταρίες με τη σωστή πολικότητα (σύμβολα +/-), όπως φαίνεται.
α κουμπιά δεν λειτουργούν	Για να επανεκκινήσετε πλήρως τη συσκευή, βγάλτε το φις του καλωδίου ρεύματος της συσκευής από την πρίζα.
Ι συσκευή δεν αποκρίνεται σε ορισμένες ντολές χειρισμού κατά τη διάρκεια της ναπαραγωγής	Ορισμένοι χειρισμοί ενδέχεται να μην επιτρέπονται από το συγκεκριμένο δίσκο. Ανατρέξτε στις οδηγίες που συνοδεύουν το δίσκο.
Ι συσκευή αναπαραγωγής δίσκων ΝD δεν μπορεί να αναγνώσει ίσκους CD/DVD	Χρησιμοποιήστε ένα κοινό δίσκο καθαρισμού CD/DVD που διατίθεται στο εμπόριο για να καθαρίσετε το φακό, προτού στείλετε τη συσκευή αναπαραγωγής δίσκων DVD για επισκευή.
Ι επιλογή στοιχείων των μενού ίναι αδύνατη	Πατήστε το STOP δύο φορές πριν επιλέξετε το Μενού System. · Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στο δίσκο, μερικά στοιχεία των μενού δεν μπορούν να επιλεγούν.
ιδύνατη η αναπαραγωγή αρχείου ορφής DivX®	Βεβαιωθείτε ότι το αρχείο DivX® έχει κωδικοποιηθεί στην κατασταση λειτουργίας 'Home Theater' με κωδικοποιητή DivX® 5.x.
λεν υπάρχει δυνατότητα ενεργοποίησης απενεργοποίησης της Προοδ. σάρωσης	Ελέγξτε ότι η έξοδος του σήματος ήχου έχει οριστεί ως 'YUV'.
ιεν ακούγεται ήχος κατά την αναπαραγωγή αινιών DivX®	Η συσκευή συμπίεσης/αποσυμπίεσης ήχου (audio codec) μπορεί να μην υποστηρίζεται από τη συσκευή αναπαραγωγής DVD.
αινίες τύπου ή DivX [®] εν επαναλαμβάνονται	Βεβαιωθείτε ότι το μέγεθος αρχείου των ταινιών δεν υπερβαίνει το μέγεθος αρχείου του δίσκου CD κατά τη διάρκεια της εγγραφής.
ιεν είναι δυνατή η ανάγνωση του τεριεχομένου της μονάδας USB flash drive	Το φορμά της μονάδας USB flash drive δεν είναι συμβατό με τη συσκευή αναπαραγωγής. - Η διαμόρφωση της μονάδας έχει γίνει με διαφορετικό σύστημα αρχείων. (πχ. NTFS)
ιργή εκτέλεση λειτουργιών της ονάδας USB flash drive	Τα αρχεία μεγάλου μεγέθους ή τα περιεχόμενα υψηλής ανάλυσης μιας μονάδας USB flash drive χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να αναγνωστούν και να προβληθούν στην οθόνη της τηλεόρασης.
ιεν παράγεται ήχος από την έξοδο HDMI	Ελέγξτε τη σύνδεση ανάμεσα στην τηλεόραση και το βύσμα HDMI της συσκευής αναπαραγωγής DVD. Βεβαωθείτε πως η τηλεόρασή σας υποστηρίζει αυτήν την συσκευή αναπαραγωγής DVD 480p/576p/720p/1080i. Ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει σωστά την τηλεόρασή σας.

www.philips.com/support Επισκεφτείτε μας στη διεύθυνση για υποστήριξη προϊόντων.

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a 47

06/10/06, 7:18 PM

Προδιαγραφές

	ш
	2
	5
	4
	7
	1
	Κ
	á

ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (PAL/50 Hz) (NTSC/60 H) è25 **Š**25 Αριθμός γραμμών Αναπαραγωγή

Πολλαπλών (PAL/NTSC) προτύπων

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΗΜΑΤΟΣ ΒΙΝΤΕΟ 12 bit, 108 MHz

Βίντεο DAC Έξοδος YPbPr Έξοδος βίντεο Έξοδος RGB (SCART) HDMI

0,7 Vpp σε φορτίο 75 ohm Ι Vpp σε φορτίο 75 ohm 0,7 Vpp σε φορτίο 75 ohm 480p, 576p, 720p, 1080i, Auto

συμπιεσμένος

96, 112, 128, 256

kbps και μεταβλητός ρυθμός bit fs, 32, 44.1, 48 kH

Ψηφιακός 16, 20, 24 bits fs, 44.1, 48, 96 kHz

ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΙΝΤΕΟ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΗΧΟΥ

Ψηφιακός

MP3(ISO 9660)

Ψηφιακή συμπίεση	MPE	G 2 για DVE), SVCD
	MPE	G Ι για VCE)
	Div	(®	
DVD		50 Hz	60 Hz
Οριζόντια ανάλυση		720 pixel	720 pixel
Κατακόρυφη ανάλυση	ı	576 γραμμέ	ς 480 γραμμές
VCD		50 Hz	60 Hz
Οριζόντια ανάλυση		352 pixel	352 pixel
Κατακόρυφη ανάλυση	I	288 γραμμέ	ς 240 γραμμές

Downmix, συμβατό με το σύστημα Dolby Surround, από πολυκαναλικό ήχο με σύστημα Dolby Digital

MPEG/AC-3

PCM

Αναλογικός στερεοφωνικός ήχος

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΧΟΥ

24 bit, 192k	Hz	
fs 96 kHz	4Hz- 44kHz	
fs 48 kHz	4Hz- 22kHz	
fs 48 kHz	4Hz- 22kHz	
fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz	
fs 44.1kHz	4Hz- 20kHz	
Λόγος σήματος προς θόρυβο (Ι kHz) > 100 δΒ		
Δυναμικό εύρος (Ι kHz) > 90 δΒ		
	> 100 δB	
(IkHz)	> 85 δB	
MPEG Audi	io L3	
	24 bit, 192k fs 96 kHz fs 48 kHz fs 48 kHz fs 44.1kHz fs 44.1kHz βο (1 kHz) (1 kHz) MPEG Audi	

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

Έξοδος Scart	Euroconnector
Έξοδος YPbPr	3x Cinch
Έξοδος βίντεο	Cinch (κίτρινο)
Έξοδος ήχου (L+R)	Cinch (άσπρο/κόκκινο)
Ψηφιακή έξοδος	Ι ομοαξονική
	IEC60958 για CDDA / LPCM
	IEC61937 για MPEG 1/2,
	Dolby Digital
HDMI Οφυπφυ (Έξοδος	; HDMI)

ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Διαστάσεις (π x β x υ)	435 x 37 x 235 mm
Βάρος	Περίπου 2,0 kg

ΠΑΡΟΧΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (ΓΕΝΙΚΗ)

Ονομαστική τιμή τροφοδοσίας ρεύματος Κατανάλωση ισχύος Κατανάλωση ενέργειας σε κατάσταση αναμονής

230 V; 50 Hz < 10 W < 0.8 W

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση

48

008-49 DVP5960_Grk_12_RC5a

Γλωσσάριο

Αναλογικός: Ήχος ο οποίος δεν έχει μετατραπεί σε αριθμούς. Ο αναλογικός ήχος μεταβάλλεται, ενώ ο ψηφιακός ήχος παίρνει συγκεκριμένες αριθμητικές τιμές. Τα βύσματα στέλνουν ήχο μέσω δύο καναλιών, του αριστερού και του δεξιού. Λόγος πλευρών: Ο λόγος των κατακόρυφων και των οριζόντιων διαστάσεων της εικόνας που προβάλλεται. Ο λόγος της οριζόντιας προς την κατακόρυφη διάσταση των συμβατικών τηλεοράσεων είναι 4:3 και των τηλεοράσεων ευοείας οβόνης είναι 16:9.

πρεοραστών τον ποι τον πρεοραστών ευρείας οθόνης είναι 16.9. <u>Υποδοχές AUDIO OUT:</u> Υποδοχές στο πίσω μέρος του συστήματος DVD οι οποίες στέλνουν ήχο σε κάποιο άλλο σύστημα (τηλεόραση, στερεοφωνικό κ.λπ.). <u>Κεφάλαιο:</u> Τμήματα μιας εικόνας ή ενός μουσικού

Κεφάλαιο: Τμήματα μιας εικόνας ή ενός μουσικού κομματιού σε έναν δίσκο DVD, τα οποία είναι μικρότερα από τους τίτλους. Ένας τίτλος αποτελείται από αρκετά κεφάλαια. Στο κάθε κεφάλαιο εκχωρείται ένας αριθμός κεφαλαίου, ο οποίος σάς επιτρέπει να εντοπίσετε το κεφάλαιο που θέλετε.

Υποδοχές εξόδου βίντεο συνιστωσών: Υποδοχές στο πίσω μέρος του συστήματος DVD οι οποίες στέλνουν σήμα βίντεο υψηλής ποιότητας σε τηλεόραση η οποία διαθέτει υποδοχές εισόδου βίντεο συνιστωσών (R/G/B,Y/Pb/Pr κ.λπ.). Μενού του δίσκου: Προβολή μιας οθόνης η οποία

Μενού του δίσκου: Προβολή μιας οθόνης η οποία έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την επιλογή εικόνων, υποτίτλων, πολλαπλών οπτικών γωνιών κ.λπ. τα οποία έχουν εγγραφεί σε έναν δίσκο DVD. Ψηφιακός: Ήχος ο οποίος έχει μετατραπεί σε αριθμητικές τιμές. Ο ψηφιακός ήχος είναι διαθέσιμος όταν χρησιμοποιείτε τις υποδοχές βύσματος DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL) ή OPTICAL. Οι υποδοχές αυτές στέλνουν ήχο μέσω πολλαπλών καναλιών αντί δύο μόνον, όπως συμβαίνει με τον αναλογικό ήχο.

DivX[®] 3.11/4.x/5.x: Ο κωδικός DivX[®] είναι μια τεχνολογία συμπίεσης βασισμένη σε βίντεο MPEG-4, η οποία δεν έχει καταχωρηθεί ακόμη ως

ευρεσιτεχνία και έχει αναπτυχθεί από την DivX[®] Networks, Inc. Η τεχνολογία αυτή έχει τη δυνατότητα να σμικραίνει το μέγεθος των ψηφιακών αρχείων ώστε να μπορούν να μεταφερθούν μέσω του διαδικτύου και παράλληλα να διατηρούν υψηλή οπτική ποιότητα.

Dolby Digital: Σύστημα περιβάλλοντος ήχου που αναπτύχθηκε από την εταιρεία Dolby Laboratories, το οποίο περιέχει έως και έξι κανάλια ψηφιακού ήχου (εμπρός αριστερό και δεξί, περιβάλλοντος ήχου αριστερό και δεξί, κεντρικό και υπογούφερ). JPEG: Σύστημα συμπίεσης δεδομένων ακίνητων εικόνων, το οποίο προτάθηκε από την Joint Photographic Expert Group, χαρακτηριστικό του οποίου είναι η μικρή μείωση της ποιότητας της εικόνας, παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης που

εικόνας, παρά το μεγάλο λόγο συμπίεσης που υφίσταται. **DTS:** Digital Theatre Systems. Αποτελεί σύστημα

περιβάλλοντος ήχου, αλλά είναι διαφορετικό από το Dolby Digital. Τα συστήματα αυτά αναπτύχθηκαν από διαφορετικές εταιρείες.

ΔΠΟ συαφορέτικας εταιρείες. **MP3:** Μορφή αρχείων με σύστημα συμπίεσης δεδομένων ήχου. Το "MP3" είναι συντομογραφία του Motion Picture Experts Group 1 (ή MPEG-1) Audio Layer 3. Χρησιμοποιώντας το φορμά MP3, ένας δίσκος CDR ή CD-RW μπορεί να περιέχει περίπου 10 φορές περισσότερα δεδομένα από έναν κανονικό δίσκο CD.

49

Γονικός έλεγχος: Μια λειτουργία των δίσκων DVD για τον περιορισμό της αναπαραγωγής του δίσκου κατά ηλικία χρηστών, σύμφωνα με το επίπεδο περιορισμού για κάθε χώρα. Ο περιορισμός διαφέρει από δίσκο σε δίσκο. Όταν είναι ενεργοποιημένος, η αναπαραγωγή απαγορεύεται εάν το επίπεδο του λογισμικού είναι υψηλότερο από αυτό που έχει ορίσει ο χρήστης. PCM (Παλμοκωδική διαμόρφωση): Σύστημα μετατροπής του αναλογικού σήματος ήχου σε ψηφιακό σήμα για μετέπειτα επεξεργασία, χωρίς να χρησιμοποιείται συμπίεση δεδομένων κατά τη μετατροπή.

Ελεγχος αναπαραγωγής (PBC): Αναφέρεται στο σήμα που είναι εγγεγραμμένο σε δίσκους CD ή SVCD, για τον έλεγχο της αναπαραγωγής. Χρησιμοποιώντας οθόνες μενού οι οποίες έχουν εγγραφεί σε δίσκους CD βίντεο SVCD οι οποίοι υποστηρίζουν τη λειτουργία PBC, μπορείτε να απολαύσετε το διαδραστικό λογισμικό, καθώς και το λογισμικό με λειτουργία αναζήτησης. **RGB:** Ένα σύστημα σήματος βίντεο, όπου τα μέρη των απαραίτητων πληροφοριών για την αναπαραγωγή σήματος εικόνας που αποτελείται από τα τρία βασικά χρώματα του φωτός (κόκκινο, πράσινο, μαύρο) μεταδίδονται μέσω ξεχωριστών γραμμών σήματος.

Συχνότητα δειγματοληψίας: Συχνότητα των δεδομένων δειγματοληψίας, όταν τα αναλογικά δεδομένων δειγματοληψίας όταν τα αναλογικά συχνότητα δειγματοληψίας αντιπροσωπεύει αριθμητικά τον αριθμό των φορών δειγματοληψίας του αναλογικού σήματος ανά δευτερόλεπτο. Έλεγχος θέσης ακρόασης: Παρέχει στον χρήστη την ιδανική εμπειρία ήχου και κινηματογραφικών ταινιών οπουδήποτε μέσα στο δωμάτιο, δίνοντας του τη μέγιστη ευελιζία και μεταφέροντάς τον σε άλλη διάσταση, διότι ο χρήστης μπορεί να επιλέξει τη θέση που προτιμά.

Π σεοι που προτιμα. Περιβάλλων ήχος:</u> Σύστημα δημιουργίας ρεαλιστικών τρισδιάστατων πεδίων ήχου, τα οποία βρίσκονται πολύ κοντά στην πραγματικότητα, διευθετώντας πολλαπλά ηχεία γύρω από τον ακροατή.

Διγροτη. <u>Τίτλος</u>: Το μεγαλύτερο τμήμα εικόνας ή μουσικής που περιέχεται στον δίσκο DVD, στη μουσική κ.λπ., στο λογισμικό βίντεο ή σε ολόκληρο το άλμπουμ του λογισμικού ήχου. Στο κάθε τίτλο εκχωρείται ένας αριθμός τίτλου, ο οποίος σας επιτρέπει να εντοπίσετε τον τίτλο που θέλετε. <u>Υποδοχή VIDEO OUT</u>: Υποδοχή στο πίσω μέρος του συστήματος DVD η οποία στέλνει σήμα

βίντεο σε μια τηλεόραση. <u>HDMI</u>: Διασύνδεση πολυμέσων υψηλής ευκρίνειας. Πρότυπο που αναπτύχθηκε από το HDMI Working Group, το οποίο συνδυάζει πολυκαναλικό ήχο με βίντεο υψηλής ευκρίνειας και ελέγχει σήματα σε μία ψηφιακή διασύνδεση που μπορεί να

χρησιμοποιηθεί με συσκευές αναπαραγωγής DVD, ψηφιακές πλεοράσεις και άλλες οπτικοακουστικές συσκευές.

49

Ελληνικά