Streamium

WAC3500D



Onnittelut ostoksestasi ja tervetuloa Philipsiin! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome

Jos tarvitset apua, soita 09 2290 1908

Langaton musiikkikeskus keskus

PHILIPS



Philips Consumer Electronics

HK- 0721-WAC3500D (report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics (manufactureris name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufactureris address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips (name)

WAC3500D/12 /05 (type or model)

Wireless Music Center (product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001 +A1:2003 EN55020 : 2002 + A1:2003 +A2:2005 EN 55022: 2006 EN 55024: 1998 +A1:2001 +A2:2003 EN 60065: 2002 +A1:2006 EN 300 328 : 2004 EN 301 489-1 : 2005 EN 301 489-17: 2002 EN 50371 : 2002

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC (incl. 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven, May 24, 2007 (place, date)

Ð

Eric Tijssen Program Manager PCE I-Lab Entertainment Solutions (signature, name and function)

FI Langaton musiikkikeskus keskus 1

Important notes for users in the U.K.

Mains plug

This apparatus is fitted with an approved 13- Amp plug. To change a fuse in this type of plug, proceed as follows:

- 1 Remove fuse cover and fuse.
- 2 Fix the new fuse which should be a BS1362 5-Amp, A.S.T.A. or BSI approved type.
- 3 Refit the fuse cover.

If the fitted plug is not suitable for your socket outlets, it should be cut off and an appropriate plug should be fitted in its place.

If the mains plug contains a fuse, it should have a value of 5 Amp. If a plug without a fuse is used, the fuse at the distribution board should not be greater than 5 Amp.

Note: The severed plug must be disposed, so as to avoid a possible shock hazard due to it being inserted into another 13-Amp socket.

How to connect a plug

The wires in the mains lead are colored using the following codes: blue = neutral (N), brown = live (L).

- As these colors may not correspond with the color markings identifying the terminals in your plug, proceed as follows:
 - Connect the blue wire to the terminal marked N or colored black.
 - Connect the brown wire to the terminal marked L or colored red.
 - Do not connect either wire to the earth terminal in the plug, marked E (or e) or colored green (or green and yellow).

Before replacing the plug cover, make sure that the cord grip is clamped over the sheath of the lead and not simply over the two wires.

Copyright in the U.K.

Recording and playback of any materials may require consent. See Copyright Act 1956 and The Performerb's Protection Acts 1958 to 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.



CLASS 1 LASER PRODUCT

Sisältö

1	Tärkeää	285
1.1	Turvallisuus	285
1.2	GPL-tarjous	286
1.3	LGPL-kirjastotarjous	286
1.4	Ympäristötietoa	286
1.5	Vanhan laitteen hävittäminen	286
1.6	Huolto	287
1.7	Kuunteluturvallisuudesta	288
1.8	Laitteiston rekisteröinti	289
2	Wireless Music Center	290
2.1	Pakkauksen sisältö	290
2.2	Yleistä Wireless Music Centeristä	292
2.2.1	Centerin ohjaimet	292
2.3	Kaukosäädin	294
2.4	Näyttö	296
3	Asennus	297
3.1	Centerin asentaminen	297
3.2	Virran kytkentä	297
3.3	Taustapaneelin liitännät	298
3.3.1	Antennin kytkentä	298
3.3.2	USB flash -laitteen yhdistäminen	299
3.3.3	Podin yhdistäminen	300
3.3.4	Lisälaitteiden kytkentä	301
4	Valmistelut	302
4.1	Kellon asettaminen	302
4.1.1	Kellon näyttö	304
4.2	Kaukosäädin	304
4.2.1	Paristojen asettaminen kaukosäätimeer	1 304
4.3	Navigointipainikkeet	306
4.4	Numero- ja kirjainpainikkeet	306
5	Perustoiminnot	307
5.1	Toimintatilat ja toiminnot	307
5.2	Virransäästötila	308
5.3	Automaattinen valmiustila	308
5.4	Äänenvoimakkuuden säätö	308
5.5	MYKISTYS	309
5.6	Äänen kontrollointi	309
5.6.1	Smart equalizer	309
5.6.2	Ekvalisaattori	310
5.6.3	DBB (Bassotehostus)	310
5.6.4	Surround-ääni	311

5.7	Näytön säätäminen	311
5.8	Kielen valinta	312
5.9	Sleep (Unitila)	312
5.10	Hälytys	313
5.10.1	Hälytyksen asettaminen / hälytysaika /	
	toistotila	313

6	Kovalevy (HD)	314
6.1	Musiikin toisto kovalevyltä	314
6.2	Haku	314
6.2.1	Haku avainsanoilla	314
6.2.2	Tietyn artistin kappaleiden haku	316
6.2.3	Tietyn tyylilajin kappaleiden haku	316
6.2.4	Kappaleen haku albumilta (toiston aika	ina) 316
6.2.5	Tietyn kohdan haku kappaleesta (toist	on
	aikana)	317
6.3	Erilaiset toistomahdollisuudet TOIST	Э,
	SEKOITUS	317
6.4	Musiikkikirjaston luominen Centeriin	318
6.4.1	Musiikin purkaminen CD:ltä	318
6.4.2	Tiedostojen tuominen tietokoneelta	321
6.4.3	Tallennus radiosta tai ulkoisesta lähtee	stä
		321
6.5	Soittolistan luominen	322
6.6	Soittolistan, albumin tai kappaleen	
	poistaminen	323
6.7	Kappaleen tietojen katselu	323
6.8	Varmuuskopiointi tietokoneelle	324
6.9	Järjestelmän tietojen katselu	324
6.10	Kappaletietojen muokkaaminen	325

CD	326
Tuetut levyt	326
Levyjen toisto	327
Haku avainsanoilla	327
Kappaleen haku albumilta (toiston a	ikana)
	328
Tietyn kohdan haku kappaleesta (to	iston
aikana)	328
Erilaiset toistomahdollisuudet TOISTO,	
SEKOITUS	329
Kappaleen tietojen katselu (View t	rack
information)	329
	CD Tuetut levyt Levyjen toisto Haku avainsanoilla Kappaleen haku albumilta (toiston a Tietyn kohdan haku kappaleesta (to aikana) Erilaiset toistomahdollisuudet TOIS SEKOITUS Kappaleen tietojen katselu (View tu information)

8	FM-radio	330
8.1	Radiokanavien virittäminen	330
8.2	Asetettujen radiokanavien tallentaminen	
		330
8.2.1	Autostore: Automaattinen ohjelmointi	330
8.2.2	Manual store: manuaalinen ohjelmointi	331
8.2.3	Esiasetetun kanavan kuunteleminen	331
8.3	RDS	332
8.4	NEWS	332
8.5	Internet-radio	333
8.5.1	Ensimmäisellä käyttökerralla	333
8.5.2	Säännöllinen käyttö	334
8.5.3	Internet-radiokanavien tallentaminen ja	
	suosikkien merkitseminen	334
9		336
9.1	UPnP (Universal Plug and Play)	336
9.1.1	UPnP*:stä	336
9.1.2	UPnP*-laitteista	336
9.2	Yhdistäminen UPnP-laitteeseen	337
9.3	Toisto UPnP-laitteista	337
9.3.1	Musiikin toistaminen UPnP-laitteesta	338
9.3.2	Soita musiikkia Centeristä UPnP-lähtee	nä
		338
10	Ulkoiset lähteet	339
10.1	Toistaminen tai tallennus USB-	
	massamuistilaitteella	339
1011	USB-laitteesta	339
10.1.2	Musiikin toistaminen USB-laitteesta	340
10.1.2	Musiikin siirtäminen USB-laitteeseen	341
10.7	Musiikin toistaminen iPodilla	343
10.3	Toistaminen lisälaitteilla	344
		• • •
11	Verkon asetus	345
11.1	Stationien lisääminen Centerin Wi-Fi-	
	verkkoon	345
11.1.1	Stationin poistaminen	347
11.2	Yhdistäminen Wi-Fi- (langattomaan)	
	kotiverkkoon	347
11.2.1	Verkkoasetukset Centerissä	347
11.3	Yhdistäminen kiinteään kotiverkkoon	348
11.3.1	Verkon asetus Centerissä	348
11.4	Yhdistäminen kahteen eri kotiverkkoo	on
		350
11.5	Kotiverkon yhteystilan näyttö	350
11.6	Internet-vhtevden muodostaminen	350

12	Yhdistäminen tietokoneeseen	353
12.1	WADMin käyttö	355
12.1.1	Tietokoneelta tuonti WADMia käyttäe	en
		356
12.1.2	Kappaletietojen muokkaaminen WAD	Milla
		357
12.1.3	Centerin musiikkikirjaston	
	varmuuskopiointi tietokoneelle WADI	Milla
10.1.1		358
12.1.4	Varmuuskopiotiedostojen palautus	250
	tietokoneelta Centeriin	358
13	Gracenote® CD-tiedot	350
131	Gracenote®-musiikkitietokanta	359
1311	Gracenote®-musiikkitietokannan	557
13.1.1	päivittäminen	359
13.2	Gracenote® Internet-kyselvt	359
13.2.1	Kappaletietoien haku	359
14	Laajennettavat ominaisuudet	360
14.1	MUSIC FOLLOWS ME (MUSIIKKI	
	SEURAA MINUA)	360
14.2	MUSIC BROADCAST (MUSIIKIN	
	LÄHETYS)	361
15	Laiteohjelmiston päivitys	362
15.1	Laiteohjelmiston päivitys	362
15.2	Aikaisemman laiteohjelmiston	
	palauttaminen	363
15.3	Centerin ja Stationien Wi-Fi-verkon	
	muodostaminen uudelleen	363
		274
10	Asetusten palautus	304
17	Tekniset tiedot	366
18	Usein kysytyt kysymykset	367
19	Vianetsintä	371
.,	Tancisnita	571

1 Tärkeää

1.1 Turvallisuus

Varoitus! Tulipalon, sähköiskun tai muiden vammojen välttämiseksi noudata seuraavia turvaohjeita:

- Älä avaa laitetta tai poista kantta. Laitteistossa ei ole osia, jotka käyttäjä voi itse huoltaa.
- · Älä aseta laitteiston päälle esineitä, joissa on nestettä, kuten maljakoita.
- Älä työnnä laitteiston aukkoihin esineitä.
- Älä pudota aukkoihin esineitä, kuten paperiliittimiä.
- Huolehdi, ettei laitteisto joudu alttiiksi roiskuvalle tai tippuvalle vedelle.
- Huolehdi, ettei laitteisto joudu alttiiksi sateelle tai liialliselle kosteudelle. Laitteisto on tarkoitettu ainoastaan sisäkäyttöön.
- Älä aseta laitteiston päälle kynttilöitä tai muita elävän tulen lähteitä.
- Sijoita laitteisto paikkaan, jossa on riittävä tuuletus. Jätä laitteen taakse ja ylle vähintään 10 cm ja molemmille puolille vähintään 5 cm tyhjää tilaa.
- · Älä peitä tuuletusaukkoja esim. sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla tms.
- Älä öljyä tai voitele laitteen mekaanisia osia.

Varoitus! Vahinkojen ja vammautumisriskin välttämiseksi noudata seuraavia turvaohjeita:

- Näkyvää ja näkymätöntä lasersäteilyä. Älä katso lasersäteeseen.
- Laitteistossa ei ole osia, jotka käyttäjä voi itse huoltaa.
- Sijoita laitteisto tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Säilytä laitteistoa, paristoja ja levyjä viileässä ja kuivassa paikassa.
- Huolehdi, ettei laitteisto joudu alttiiksi liialliselle kosteudelle, sateelle, lämmityslaitteille tai suoralle auringonvalolle.
- Laitteen muuntelu voi johtaa vaaralliseen sähkömagneettiseen säteilyyn tai muihin turvallisuusriskeihin.

Tämä laite on Euroopan yhteisön radio-ohjesäännön mukainen.

Philips Electronics, BG Entertainment Solutions vakuuttaa, että WAC3500D-laite täyttää EUdirektiivin 1999/5/EC vaatimukset.

Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, mukaan lukien tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetykset ja äänitallenteet, voi loukata tekijänoikeuksia ja johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Tätä laitteistoa ei pidä käyttää tällaisiin tarkoituksiin.

🖨 Huomio

Muunlainen kuin tässä oppaassa kuvattu käyttö voi johtaa altistumiseen vaaralliselle säteilylle tai muihin turvallisuusriskeihin.

1.2 GPL-tarjous

Tässä laitteessa on Linux 2.4.27-vrsl, joka toimii GNU GPL -lisenssi 2 (johon jäljempänä viitataan sanalla "ohjelma") alaisena.

Philips Electronics Hong Kong Ltd tarjoaa täydellisen, koneluettavan kopion ohjelmasta muodossa, jota yleensä käytetään ohjelmistovaihdossa. Veloitamme ainoastaan toimittamisesta aiheutuvat kulut. Ota yhteyttä: Head of Development BLC Audio PDCC Development 5/F., Philips Electronics Building 5 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Hong Kong

Tarjous on voimassa kolme vuotta laitteen ostamisesta.

1.3 LGPL-kirjastotarjous

Tässä laitteessa on Linux 2.4.27-vrsl, joka toimii GNU LGPL -lisenssi 2.1:n (johon jäljempänä viitataan sanalla "kirjasto") alaisena.

Philips Electronics Hong Kong Ltd tarjoaa täydellisen, koneluettavan kopion kirjastosta muodossa, jota yleensä käytetään ohjelmistovaihdossa. Veloitamme ainoastaan toimittamisesta aiheutuvat kulut. Ota yhteyttä: Head of Development BLC Audio PDCC Development 5/F., Philips Electronics Building 5 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Hong Kong

Tarjous on voimassa kolme vuotta laitteen ostamisesta.

1.4 Ympäristötietoa

Kaikki ylimääräinen pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus on helposti lajiteltavissa kolmeen yksittäiseen materiaaliin: pahvi (laatikko), polystyreenivaahto (suojus) ja polyetyleeni (pussit, suojakääre).

Tuote koostuu materiaaleista, jotka voidaan kierrättää asiantuntevan yrityksen toimesta. Noudata paikallisia jätteenkäsittelymääräyksiä hävittäessäsi pakkausmateriaaleja, vanhoja paristoja ja vanhoja laitteita.

1.5 Vanhan laitteen hävittäminen



Laite on suunniteltu ja valmistettu korkealaatuisista materiaaleista ja osista, jotka voidaan kierrättää ja uusiokäyttää. Ympäristön ja ihmisten terveyden suojelemiseksi epäkuntoinen laite tulee palauttaa joko ostopaikkaan tai asianmukaiseen jätteidenkäsittelylaitokseen paikallisten jätemääräysten mukaisesti.

Tämä merkintä tarkoittaa, että laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Merkinnän yhteydessä voi olla myös laitteen valmistus / lanseerauspäivämäärä.

Noudata paikallisia säännöksiä, äläkä hävitä vanhoja laitteitasi normaalin kotitalousjätteen mukana. Vanhojen laitteiden asianmukainen hävittäminen auttaa ehkäisemään mahdollisia negatiivisia ympäristö- ja terveysvaikutuksia.

Paristot sisältävät kemiallisia aineita, jotka voivat saastuttaa ympäristöä. Ne on toimitettava viralliseen keräyspisteeseen.

1.6 Huolto

Laitteiston puhdistus

- Käytä miedolla pesuaineella kostutettua pehmeää kangasta.
- Älä käytä liuoksia, jotka sisältävät alkoholia, ammoniakkia tai hankausaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitteistoa.

Levyjen puhdistaminen

- · Levyn likaantuessa puhdista se puhdistusliinalla. Pyyhi levy keskeltä reunoja kohti.
- Älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, tinneriä tai analogisten levyjen puhdistukseen tarkoitettuja antistaattisia suihkeita.

Kovalevyn (HD) huolto

Kovalevy on helposti vaurioituva laite pitkän tallennuskapasiteettinsa ja suurinopeuksisen toimintansa vuoksi.

- Älä liikuta asemaa sen ollessa päällä.
- Älä irrota virtapistoketta pistorasiasta aseman ollessa toiminnassa.
- Älä käytä asemaa liian kuumissa tai kosteissa tiloissa. Tämä voi aiheuttaa kosteuden tiivistymistä laitteen sisälle.

Jos kovalevy rikkoutuu, toisto ja tallennus eivät onnistu. Tässä tapauksessa kovalevy on vaihdettava uuteen.

🖨 Huomio

Kovalevyä ei suositella tallenteiden pysyväksi varastointipaikaksi. Ennen musiikkikirjaston luomista tee varmuuskopiot musiikkitiedostoista tietokoneellesi. Tarvittaessa voit palauttaa järjestelmän varmuuskopioilla.

1.7 Kuunteluturvallisuudesta

Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella.

- Kuulokkeiden käyttö suurella äänenvoimakkuudella voi vahingoittaa kuuloa. Tämä tuote voi tuottaa ääntä, joka saattaa aiheuttaa kuulonaleneman tavallisilla ihmisillä jopa minuutin käytön jälkeen. Suuret äänenvoimakkuudet ovat tarkoitettu henkilöille, joiden kuulo on jo heikentynyt.
- Ääni voi olla petollista. Ajan myötä kuuntelun "mukavuustaso" sopeutuu suurille äänenvoimakkuuksille. Pitkällisen kuuntelun jälkeen "normaali" äänenvoimakkuus voi itse asiassa olla lujaa ja kuulolle haitallista. Suojaa kuuloasi säätämällä äänenvoimakkuus turvalliselle tasolle ennen kuin kuulosi mukautuu suurille äänenvoimakkuuksille.

Turvallisen äänenvoimakkuuden säätäminen:

- Aseta äänenvoimakkuuden säätö alhaiselle tasolle.
- Lisää äänenvoimakkuutta hitaasti kunnes ääni kuuluu miellyttävästi ja kirkkaasti ilman säröä.

Kuuntele kohtuullisen ajan verran:

- Pitkittynyt altistuminen äänelle jopa "turvallisella" tasolla saattaa aiheuttaa kuulonalenemaa.
- Käytä kuulokkeita kohtuullisesti ja pidä taukoja.

Noudata seuraavia ohjeita kuulokkeiden käytön yhteydessä.

- Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella kohtuullisen ajan verran.
- · Älä säädä äänenvoimakkuutta sen jälkeen kun kuulosi on sopeutunut kuulokkeille.
- Älä säädä äänenvoimakkuutta niin korkealle, että et kuule ympäristön ääniä.
- Ole varuillasi vaaratilanteissa tai keskeytä kuulokkeiden käyttö.
- Älä käytä kuulokkeita käyttäessäsi moottoriajoneuvoa, pyöräillessäsi, rullalautaillessasi jne. sillä tämä saattaa aiheuttaa liikennevaaran ja on laitonta monissa maissa.

Tärkeää (malleissa, joihin sisältyy kuulokkeet):

Philipsin äänilaitteet noudattavat säädettyjä äänitehon enimmäisrajoituksia vain alkuperäismallisilla kuulokkeilla. Jos kuulokkeet on vaihdettava, suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.



1.8 Laitteiston rekisteröinti

Jotta voisit täysin hyötyä Philipsin tarjoamasta tuesta, rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome.

Koska voit päivittää laitettasi, suosittelemme rekisteröimään sen myös osoitteessa www.club.philips.com, jotta voimme ilmoittaa sinulle heti, kun uusia ilmaisia päivityksiä on saatavilla.

Philipsin tuotteet on suunniteltu ja valmistettu korkeimpien laatustandardien mukaisesti. Jos laitteistosi ei toimi oikein, ehkä se täytyy kytkeä ja konfiguroida uudelleen.

Tukisivumme (www.philips.com/support) tarjoaa kaiken tiedon, jota tarvitset nauttiaksesi laitteistostasi ja tehdäksesi viihdekokemuksestasi parhaan mahdollisen, sekä tietoa uusista tuotteistamme.

Vieraile osoitteessa **www.philips.com/support** ja syötä laitteesi nimi (WAC3500D). Löydät sivuilta:

- FAQ (Usein kysytyt kysymykset)
- Uusimmat käyttöohjeet ja PC-ohjelmisto-oppaat
- Firmwaren päivitystiedostot WAC3500D-laitteelle
- Interaktiivisen vianetsinnän

Kun rekisteröit laitteistosi osoitteessa **www.club.philips.com**, voimme ilmoittaa sinulle heti, kun uusia ilmaisia päivityksiä on saatavilla.

Nauti langattomasta musiikkikeskuksestasi!

2 Wireless Music Center

Onnea uuden Philips-tuotteesi johdosta!

Wireless Music Centerillä voit:

- Soittaa musiikkia tietokoneeltasi
- Telakoida iPodin
- Kytkeä ja käyttää (Plug & Play) USB-laitteita
- Toistaa musiikkia kovalevyltä

Voit tallentaa jopa 15 000 kappaletta Centerin 80 Gt:n kovalevylle ja kytkeä keskukseen 5 Stationia.

Kaikki talletettu musiikki siirtyy langattomasti Wi-Fi-verkon* kautta Centerin siihen yhdistettyihin asemiin. Johdot eivät enää sido CD-soitintasi ja tietokonettasi.

* Wi-Fi tarkoittaa langattomia LAN-tuotteita, jotka perustuvat IEEE 802.11 -standardeihin.Wi-Fi-logo merkitsee, että laite toimii langattomasti muiden tuotteiden kanssa.

2.1 Pakkauksen sisältö



WAC3500D -Wireless Music Center, 1 x

Toimitetut tarvikkeet



Kaukosäädin sis. 2 kpl AAAparistoja



PC Suite -CD



Pikaopas







Käyttöohje



1 x FM- antenni



1 x AC-virtajohto

1 x Ethernet-kaapeli



8 x iPod-telakointiadapter

iPod-telakka

Ennen kuin käytät kaukosäädintä:

Aseta paristot näytetyllä tavalla.



2.2 Yleistä Wireless Music Centeristä



2.2.1 Centerin ohjaimet

1

Korvakuulokeliitäntä

2 VOLUME +, -

Säätää äänenvoimakkuutta ylös/alas

3 LCD

Näytöllä näkyy järjestelmän tila

4 IR (kaukosäätimen infrapunatunnistin)

5 📉

Paina kerran siirtyäksesi edelliseen kappaleeseen / paina ja pidä painettuna kelataksesi taaksepäin

6 MARK/UNMARK

Valitsee tai poistaa valinnan niiden kappaleiden kohdalta, jotka haluat tallentaa (paina ja pidä painettuna valitaksesi kaikki kappaleet).

7 STOP

Pysäyttää toiston tai tallennuksen

8 OPEN/CLOSE 🔺

Avaa/sulkee CD-oven

9 CD-ovi

Aseta levy kuvapuoli ylöspäin

10 REC •

CD/Radio/AUX: aloittaa tallennuksen KOVALEVYLLE (HD)

11 ◀/▶/▲/▼

Navigointipainikkeet (vasen, oikea, ylös, alas) valikoissa liikkumista varten

◀

HD/CD/USB/UPnP: palaa edelliseen valikkoon

▲ / ▼

HD/CD/USB/UPnP: ohittaa/hakee kappaleita/kohtia eteen/taakse (toistonäytöllä) Selaa nopeasti vaihtoehtoja/listoja Radio: virittää radiokanavat

Vahvistaa valinnan **Radio**: siirtyy asetettujen kanavien luetteloon

OK / ►II Aloittaa tai pysäyttää toiston tilapäisesti

12 HOME

Valitsee : HD Music (HD-musiikki) THD, CD TCD, Radio Radio, UPnP (Universal Plug & Play) WMP, Portable (USB Universal Serial Bus) (USBlaite) TUSB, tai AUX (ulkoinen laite) TAUX

13 MENU

Asetusvalikkoon meno ja sieltä poistuminen

14 🕨

Paina kerran siirtyäksesi seuraavaan kappaleeseen / paina ja pidä painettuna kelataksesi eteenpäin

```
15 ⊷
USB-portti
```

16 ON / STANDBY / ECO STANDBY

Paina lyhyesti kytkeäksesi laitteeseen virran tai asettaaksesi sen valmiustilaan. Paina ja pidä painettuna asettaaksesi laitteen virransäästötilaan tai päälle. Vihreä merkkivalo = Center on päällä. Punainen merkkivalo = Center on

valmiustilassa tai virransäästötilassa.

17 Wi-Fi-antenni



1 😃

Paina lyhyesti kytkeäksesi Centerin päälle tai valmiustilaan.

Paina ja pidä painettuna asettaaksesi Centerin virransäästötilaan.

2 FMTUNER

Valitsee FM-radion

3 HOME

Valitsee HD Music (HD-musiikki) THD, CD TCD, Radio Radio, UPnP (Universal Plug & Play) UMP, Portable (USB Universal Serial Bus) (USBlaite) TUSB, tai AUX (ulkoinen laite) TAUX Valmiustilassa: kytkee päälle Center ja

valitsee HD Music (HD-musiikki)

CD CD,

Radio (ऒ Radio , UPnP ♀ UPAP , Portable (USB-laite) ↓ USB , AUX ♪ AUX

4 SEARCH (**Q**)

Etsii hakusanoilla

5 VIEW

Vaihtelee toistonäytön ja edellisen valikon välillä

6 MENU

Asetusvalikkoon meno ja sieltä poistuminen

7 </ >

Navigointipainikkeet (vasen, oikea, ylös, alas) valikoissa liikkumista varten

◀

HD/CD/USB/UPnP: palaa edelliseen valikkoon Tekstin syöttö: siirtää kursoria taaksepäin

▲ / ▼

HD/CD/USB/UPnP: ohittaa/hakee kappaleita/kohtia eteen/taakse (toistonäytöllä) Selaa nopeasti valikkoa Radio: virittää radiokanavat

Vahvistaa valinnan **Radio**: siirtyy asetettujen kanavien luetteloon **Tekstinsyöttö**: vahvistaa syötetyt tiedot ja siirtää kursoria eteenpäin

8 OK, ▶/II

Vahvistaa valinnan Aloittaa toiston

Wireless Music Center

9 🔛

Kelaa eteenpäin tai siirtyy seuraavaan kappaleeseen

10

Pysäyttää toiston tai tallennuksen

11 VOL +, -

Säätää äänenvoimakkuutta ylös tai alas

12 MUTE

Mykistää äänen tilapäisesti

- SHUFFLE (3 def)
 Valitsee satunnaisen toiston
- 14 REPEAT (2 abc) Valitsee jatkuvan toiston
- 15 INCR.SURR. (6 mno) Valitsee surround-äänen
- DBB (Dynamic Bass Boost) (5 jkl)
 Kytkee bassovahvistimen (DBB1, DBB2, DBB3) päälle tai pois päältä

17 RDS/NEWS (9 wxyz)

Radio: valitsee RDS-tiedot HD/CD/UPnP/AUX/USB: kytkee NEWStoiminnon päälle ja pois

SAME GENRE (8 tuv) HD: soittaa kaikki valitun tyylilajin kappaleet

19 MUSIC FOLLOWS ME

HD: siirtää musiikin toiston Centerin ja Stationin välillä

20 (0 _)

MUSIC BROADCAST

HD: lähettää musiikkia Centeristä Stationille

22 SAME ARTIST (7 pqrs)

HD: soittaa kaikki valitun esittäjän kappaleet HD: mahdollistaa Wireless Range Extender laajentimen käytön (ks. yksityiskohdat laajentimen käyttöohjeesta)

SMART EQ (4 ghi) HD: valitsee valittuun tyylilajiin sopivat ääniasetukset

24 SLEEP (1 .,?!'@-_:;/)

Uniajastimen säätö, näyttö ja kytkeminen pois päältä

25 SCROLL ▲, ▼

Rullaa näyttöä ylös tai alas

26 📉

Kelaa taaksepäin tai siirtyy edelliseen kappaleeseen

CLEAR

Tekstinsyöttö: poistaa syötetyt tiedot kursorin edeltä

27 REC •

CD/Radio/AUX: aloittaa tallennuksen kovalevylle

28 MARK/UNMARK

Valitsee tai poistaa valinnan niiden kappaleiden kohdalta, jotka haluat tallentaa (paina ja pidä painettuna valitaksesi KAIKKI kappaleet).

29 AUX

Valitsee ulkoisen laitteen (AUX)

30 CD/MP3-CD

Valitsee CD-lähteen Valmiustilassa: kytkee Centerin päälle ja valitsee CD-lähteen

31 HD

Valitsee HD-lähteen (kovalevy) Valmiustilassa: kytkee Centerin päälle ja valitsee HD-lähteen (kovalevy)

2.4 Näyttö

LCD-näytön ikonit:

Ikoni	Kuvaus	Ikoni	Kuvaus
-18-	Yhdistetty	¢þ	Toista kaikki
-11 8-	Ei yhdistetty	1-02	Toista 1
1	Musiikki	×	Sekoitus
₽ UP _P P	UPnP	.	Hälytys
🞜 AUX	Aux-tila		Musiikkilähetys
🞜 CD	CD-tila	C	Music follows me
13 HD	HD-tila	3	Mykistys
🙆 Radio	Radio-tila	E	RDS / NEWS
🞜 USB	USB-tila	z²	Unitila
🎜 iPod	iPod-tila	÷[]	Smart EQ
CD -Rec	Tallennustila (purku)	¥al	Wi-Fi yhdistetty
		<u> </u>	Wi-Fi ja Ethernet yhdistetty

3 Asennus

3.1 Centerin asentaminen

🖨 Huomio

Ennen kuin päätät laitteiston sijaintipaikan, testaa Wi-Fi-kytkentä ja kaapelien liitännät.

Center on suunniteltu sijoitettavaksi tasolle.



3.2 Virran kytkentä

Tärkeää! Kytke Center aina virransäästötilaan painamalla ⁽⁾-painiketta pitkään, ennen kuin irrotat virtajohdon.

Varmista, että kaikki kytkennät on tehty, ennen kuin kytket virran laitteistoon.

Kytke virtajohto virtalähteeseen. Center on nyt kytketty päälle.

Center kuluttaa jonkin verran virtaa myös valmiustilassa ja virransäästötilassa.

Irrota pistoke pistorasiasta, kun haluat kytkeä laitteiston kokonaan irti virtalähteestä.



Käyttäjien Iso-Britanniassa tulee lukea ohjeet sivulta iii.

3.3 Taustapaneelin liitännät

🖨 Huomio

- Älä kytke tai irrota virtajohtoja virran ollessa päällä.
- Asenna Center sopivan lähelle virtalähteitä.

3.3.1 Antennin kytkentä

1 Oikaise antenni.

٥

2 Kytke antenni FM antenna -liitäntään kuvan osoittamalla tavalla.



- 3 Vaihtoehto: FM-vastaanoton parantamiseksi voit kytkeä antennin ja antenniliitännän välille jatkokappaleen (myydään erikseen).
- 4 Oikaise jatkokappale kokonaan.
- 5 Liikuta sitä eri suuntiin parhaan vastaanoton löytämiseksi (mahdollisimman kaukana televisiosta, videoista tai muista säteilyn lähteistä).
- 6 Parhaan tuloksen saat, kun kiinnität antennin korkeaan paikkaan tai kattoon.

3.3.2 USB flash -laitteen yhdistäminen

Voit myös soittaa musiikkia kannettavalta USB flash -laitteelta. Voit lisäksi siirtää musiikkia musiikkikirjastosta USB-laitteelle.



Flash-laitteet USB-kaapelilla:

- 1 Kytke USB-kaapelin toinen pää (ei toimitettu laitteen mukana) keskuksen USB-liitäntään 🥰.
- 2 Kytke USB-kaapelin toinen pää USB flash -laitteen ulostuloliitäntään.

Lisätietoja ja ohjeita musiikin soittamisesta: katso kappale 10 Ulkoiset lähteet.

🚱 Vinkki

- · Center tukee vain seuraavien standardien mukaisia USB flash -laitteita:
 - USB MSC (Tyyppi '0')
 - USB MTP
 - FAT12/ FAT16/ FAT32 tiedostojärjestelmä
 - Toiminnot perustuvat yksinkertaiseen kansiopohjaiseen navigointiin (kutsutaan myös normaaliksi FAT-tiedostojärjestelmäksi), eivätkä kappaletietokantaan.
- Center ei tue seuraavia USB-laitteita:

Tuotteita, joiden käyttöliittymä perustuu tietokantaan (artisti-, albumi- ja tyylilajipohjainen navigointi), koska näissä tuotteissa musiikkitiedostot on yleensä talletettu piilotettuihin kansioihin ja ne käyttävät kappaletietokantaa, jota Center ei pysty kunnolla lukemaan.

3.3.3 Podin yhdistäminen

Voit kytkeä iPodisi Centeriin käyttämällä mukana toimitettua Philipsin telakkaa ja data/audiokaapelia. Näin voit nauttia iPodisi musiikkikokoelmasta laitteiston kaiuttimien kautta. Voit myös ladata iPodisi samaan aikaan.



- 1 Kytke telakka Centeriin:
 - a Yhdistä telakointijohto keskuksen DOCK IN -liitäntään.
 - **b** Kytke audiokaapeli keskuksen **AUX IN** -liitäntään (niin että punainen ja valkoinen liitin vastaavat **AUX IN**-liitännän värejä).
- 2 Aseta iPod telakkaan.
- 3 Paina HOME-painiketta ja valitse Portable (iPod) (Kannettava) 7 iPod.
- > iPod ilmestyy näytölle.
- 4 Valitse haluamasi musiikki iPodin valikosta kaukosäätimen painikkeilla ▲ tai ▼ ja ► (tai käytä iPodin navigointipainikkeita).

iPodia voi nyt käyttää Centerin kaukosäätimellä.

3.3.4 Lisälaitteiden kytkentä

Centerin on mahdollista toistaa audiolähetystä ulkoisesta lähteestä, kuten televisiosta, videoista, laserlevysoittimesta tai DVD-soittimesta. Audiomateriaalia voidaan myös tallentaa musiikkikirjastoon Centerin kovalevylle.

Lisälaite

Kytke audiokaapelin toinen pää (ei toimitettu laitteen mukana) lisälaitteen **AUDIO OUT** - liitäntään.



Kytke audiokaapelin toinen pää Centerin AUX IN -liitäntöihin.

Audiomateriaalin tallentamisesta Centerin musiikkikirjastoon löydät tietoa kappaleesta **6.4** Kovalevy (HD): Musiikkikirjaston kokoaminen Centeriin.

Katso lisätietoja musiikin soittamisesta lisälaitteilta jakso 10.3 Toistaminen lisälaitteilla.

🚱 Vinkki

- Jos kytketyssä laitteessa on vain yksi audioulostuloliitäntä, kytke se vasemmanpuoleiseen AUX IN -liitäntään. (Voit myös käyttää jakokaapelia, mutta ääni pysyy silti monona.)
- Katso aina kytkentäohjeet myös lisälaitteen käyttöohjeesta.

4 Valmistelut

4.1 Kellon asettaminen

Aika voidaan näyttää 24 tunnin tai 12 tunnin muodossa. Voit asettaa Centerin kellon. Kello voidaan asettaa kahdella tavalla: automaattisen RDS-aikasynkronoinnin avulla tai käsin.

Automaattinen RDS-synkronointi:

Jos sinulla on asetettuna RDS-radiokanavat, voit synkronoida kellon RDS-kanavan avulla.

- **1** Siirry valikkoon painamalla **MENU**-painiketta.
- 2 Käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ▶ ja valitse Setting (Asetukset) ja sitten Time (Aika).

ПНD	¥
Artists	
Restore settings	•
Firmware	
▲ Time	
Alarm	

3 Valitse Auto Time Sync (Automaattinen synkronointi) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.



- 4 Valitse RDS-radiokanava, jonka avulla haluat synkronoida kellon, painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- > Ruudulle ilmestyy vahvistusnäkymä:



Ajan asetus käsin:

- 1 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 2 Käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ▶ ja valitse Settings (Asetukset) ja sitten Time (Aika).
- 3 Valitse **Set Time** (Aseta aika) painamalla painikkeita ▲, ▼, tai numeropainikkeita (**0-9**) ja ►.



> Näytöllä näkyy nykyinen aika-asetus (00:00 oletuksena).

		<u>Y</u> ul
[Ноп	iePage	•
	hh : mm	
4	11 :25	

- 4 Aseta tunnit ja minuutit painamalla painikkeita 3 ja 4 tai numeropainikkeita (0-9) toistuvasti.
- 5 Vahvista painamalla OK.

🚱 Vinkki

- Ajan esityksen muuttaminen 12 tai 24 tunnin muotoon:
 - 1 Valitse Aika-valikosta Time Format (Ajan esitys).
 - 2 Valitse haluamasi vaihtoehto painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- Jos kytket laitteen irti virtalähteestä (irrotat virtapistokkeen), kello nollautuu (asetukset eivät tallennu).



4.1.1 Kellon näyttö

- 1 Paina ja pidä VIEW-painiketta painettuna n. 5 sekunnin ajan.
- > Kello ilmestyy hetkeksi näyttöön.

🚱 Vinkki

- Laitteiston ollessa valmiustilassa voit painaa View-painiketta lyhyesti sytyttääksesi LCD-näytön taustavalon, jolloin näet kellon selvästi.
- Jos kytket laitteen irti virtalähteestä (irrotat virtapistokkeen), kello nollautuu (asetukset eivät tallennu).

4.2 Kaukosäädin

Center toimitetaan kaukosäätimellä varustettuna.

Tärkeää!

- Osoita kaukosäätimellä aina suoraan kohti Centerin infrapunatunnistinta (IR).
- · Valitse ensin haluamasi lähde painamalla jotakin lähteenvalintapainiketta (esim. MP3-CD/CD,
- HD, FM TUNER, AUX). Valitse sitten haluamasi toiminto (esim. Multi / 🛏 / 🍉).

4.2.1 Paristojen asettaminen kaukosäätimeen

Varoitus!

Räjähdysriskin välttämiseksi:

- Älä puhkaise, leikkaa tai muutoin muokkaa paristoja, äläkä heitä niitä tuleen.
- Älä ylikuormita paristoja.

Palovammojen välttämiseksi:

• Käytä suojakäsineitä, jos käsittelet vuotavia paristoja.

Paristojen vuotamisen ja laitteen vioittumisen välttämiseksi:

- Vaihda paristot aina samaan aikaan
- Älä käytä uusia ja vanhoja tai erilaisia paristoja sekaisin.
- Vaihda paristot heti, kun ne ovat lopussa.
- Poista aina paristot, jos kaukosäädintä ei käytetä pitkään aikaan.

Paristojen nielemisen välttämiseksi:

 Pidä ne poissa lasten ja lemmikkien ulottuvilta. (Ota heti yhteyttä lääkäriin, jos joku on nielaissut pariston!)

Paristojen asettaminen:

Avaa paristokotelo.



2 Aseta kaksi LR03- tai AAA-tyypin paristoa kaukosäätimeen.



- 3 Huolehdi, että paristot tulevat koteloon oikein päin (kotelossa olevien + ja merkintöjen mukaisesti).
- 4 Sulje paristokotelo.

TÄRKEÄÄ TIETOA PARISTOISTA!



Paristot, jotka sisältävät haitallisia aineita, on merkitty oheisella symbolilla. Se tarkoittaa, että niitä ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. Haittallisten aineiden kemialliset merkit ovat Cd = kadmium, Hg = elohopea, Pb = lyijy.

Sinun käyttäjänä tulee hävittää paristot paikallisten jätemääräysten mukaisesti tai palauttaa ne liikkeeseen, josta ostit ne.

Näin täydät lailliset velvollisuutesi ja autat ympäristön suojelussa!

4.3 Navigointipainikkeet

- 1 Käytä navigointipainikkeita ◀ / ► / ▲ / ▼ valikoissa liikkumiseen.
- Siirry haluamaasi vaihtoehtoon painikkeilla ▲ / ▼.
- 3 Siirry alavalikoihin painamalla >.
- 4 Vahvista valinta painamalla OK tai ▶.

4.4 Numero- ja kirjainpainikkeet

- 1 Käytä numero- ja kirjainpainikkeita numeroiden ja kirjainten syöttämiseen.
- 2 Kun tekstilaatikko ilmestyy näytölle, paina numero- ja kirjainpainikkeita toistuvasti, kunnes saat näkyviin haluamasi kirjaimen/numeron



- 3 Siirrä kursoria eteenpäin / taaksepäin painamalla
- 4 Poista kursoria edeltävät tiedot painamalla <
- 5 Sulje tekstilaatikko ja siirry seuraavaan valikkoon painamalla OK.

🖨 Huomio

Kun kursori saavuttaa tekstilaatikon alun tai lopun, se siirtyy edelliseen/seuraavaan valikkoon.

5 Perustoiminnot

5.1 Toimintatilat ja toiminnot

Kun kytket laitteen sähköverkkoon, se käynnistyy ja on päällä. Voit muuttaa toimintatilaa ()painikkeella. Painekkeeseen syttyvä valo ilmaisee valitun toimintatilan.

Tila	Merkkivalo
Päällä	vihreä
Valmiustila	punainen
Virransäästötila	punainen
(power-saving mode)	



Tila	STANDBY
Ominaisuudet	nopea uudelleenkäynnistys
Kaukosäädin	valmiustilassa
Musiikin siirtäminen	valmiustilassa

ECO STANDBY

hidas uudelleenkäynnistys pois päältä pois päältä

- 1 Kun Center on päällä (vihreä valo), paina 🕛:
- Center siirtyy valmiustilaan (Standby).
 Painikkeen merkkivalo muuttuu punaiseksi.

Kytkeäksesi Centerin ja Stationin jälleen toimintatilaan PÄÄLLÄ,

- a paina 🕛.
- Center kytkeytyy toimintatilaan PÄÄLLÄ ja muistaa viimeksi valitun lähteen.
 Painikkeen merkkivalo muuttuu vihreäksi.

TAI

b paina jotakin kaukosäätimen lähteenvalintapainikkeista; MP3-CD/CD, HD, FM TUNER, AUX tai HOME.

Paina HOME ja ▲ tai ▼ ja ► toimintojen valitsemiseksi (HOME, MP3-CD/CD, HD kaukosäätimessä).

5.2 Virransäästötila

Virransäästötilassa laitteen näyttö ja Wi-Fi-yhteys kytkeytyvät pois päältä. Myös Centerin kovalevy (HD) lakkaa toimimasta. Kun Center on virransäästötilassa, et voi siirtää musiikkia Centerin ja Stationin välillä tai tuoda musiikkia tietokoneelta Centeriin.Virransäästötilassa kaukosäädin eivät toimi.



- Center siirtyy virransäästötilaan. Merkkivalo palaa punaisena. Näyttö sammuu.
- 2 Kytke Center päälle painamalla laitteiston 🕛 painiketta. (Kaukosäätimet eivät ole toiminnassa.)
- > Center siirtyy viimeksi valittuun lähteeseen.

🚱 Vinkki

- Virransäästötilassa verkko-, ääni-, näyttö-, kieli-, ja CD:n tallennusasetukset, radion asetukset ja äänentaso (max keskitaso) säilyvät laitteiston muistissa.
- Kovalevyn suojaamiseksi kytke Center aina virransäästötilaan ennen kuin irrotat pistokkeen pistorasiasta.
- Muista, etteivät kaukosäätimet toimi laitteen ollessa virransäästötilassa.

5.3 Automaattinen valmiustila

Virran säästämiseksi Center siirtyy automaattisesti valmiustilaan (Standby), jos se on käyttämättä yli 20 minuutin ajan toiston tai nauhoituksen (purun) loputtua.

5.4 Äänenvoimakkuuden säätö

- 1 Tarkista, että laite on aloittanut toiston.
- 2 Säädä äänen voimakkuus VOL +/- -painikkeilla.
- > Näytöllä näkyy äänentasoa ilmaiseva palkki.

J HD)	<u> </u>
	Volume	
-		+

5.5 MYKISTYS

Toiston aikana voit tilapäisesti kytkeä äänen pois päältä sammuttamatta laitetta.

1 Kytke ääni pois päältä painamalla MUTE-painiketta.



- Näytölle ilmestyy ikoni Inisto jatkuu ilman ääntä.
- 2 Kytke ääni päälle painamalla MUTE-painiketta uudelleen tai säädä äänen voimakkuutta VOL + painikkeella.
- > Ikoni 💽 katoaa näytöltä.

5.6 Äänen kontrollointi

5.6.1 Smart equalizer

Tällä toiminnolla voit soittaa musiikkia siihen sopivilla äänentoistoasetuksilla.

Aktivoi Smart Equalizer:

- 1 Paina toiston aikana SMART EQUALIZER -painiketta.
- > Kun Smart Equalizer -toiminto on aktivoitu, näytölle ilmestyy ikoni 🕫.

Smart Equalizer pois käytöstä:

- Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 2 Valitse navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ► Settings (Asetukset) ja sitten Equalizer (Taajuuskorjain).
- 3 Valitse Off (Pois päältä) painamalla ▲ tai ▼ ja ►.
- > Ikoni 坑 katoaa näytöltä.

5.6.2 Ekvalisaattori

Ekvalisaattorin avulla voit valita ennalta määriteltyjä ääniasetuksia.

Ekvalisaattorin asetus:

- Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 2 Valitse Equalizer (Taajuuskorjain) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

лнd	<u>Y</u> ul
Jester	
Equalizer	Þ
Settings	
Create Playlist	
Add To Playlist	-

- 3 Valitse Rock, Pop (oletus), Jazz, Neutral, Tekno, Klassinen tai Basso/Diskantti painamalla painikkeita ▲ tai ▼ ja ►.
- 4 Vahvista painamalla **OK**.

Basson ja diskantin asettaminen:

- Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 2 Käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ► ja valitse Settings (Asetukset) ja sitten Treble (Diskantti) tai Bass (Basso).
- 3 Valitse haluamasti vaihtoehto painamalla </ ► / ▲ / ▼: Diskantti (+3 to -3), Basso (+3 to -3)

5.6.3 DBB (Bassotehostus)

Voit muuttaa basso-asetuksia painamalla **DBB** (Bassotehostus) -painiketta kerran tai useammin. Valitse haluamasi vaihtoehto: **DBB OFF** (pois päältä, oletus), **DBB 1**, **DBB 2** tai **DBB 3**.

🛞 Vinkki

Joissakin äänitteissä modulaatio voi aiheuttaa häiriötä suurilla äänenvoimakkuuksilla. Kytke silloin DBB pois päältä tai pienennä äänenvoimakkuutta.

5.6.4 Surround-ääni

Paina INCR. SURROUND -painiketta (INCR. SURR. kaukosäätimessä) kerran tai useammin kytkeäksesi surround-äänen On (Päällä) tai Off (Pois päältä).



> Näytöllä näkyy: IS ON (PÄÄLLÄ) tai IS OFF (POIS PÄÄLTÄ).

5.7 Näytön säätäminen

Näytön taustavaloa ja kontrastia voidaan säätää Centerin painikkeilla (tai kaukosäätimellä).

Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.

- 2 Käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ► ja valitse Settings (Asetukset) ja sitten Display (Näyttö).
- 3 Valitse Backlight (Taustavalo) tai Contrast (Kontrasti) painamalla painikkeita ▲ tai ▼ ja ►.

Backlight (Taustavalo)

Valitse Päällä tai Pois päältä painamalla ▲ tai ▼ ja ▶.

Contrast (Kontrasti)

Lisää tai vähennä kontrastia painamalla ▲ tai ▼.



5.8 Kielen valinta

- Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 2 Käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ► ja valitse Settings (Asetukset) ja sitten Language (Kieli).
- 3 Valitse English, Français, Español, Nederlands, Italiano tai Deutsch painikkeilla ▲ tai ▼ ja
 ▶.

5.9 Sleep (Unitila)

Voit määritellä tietyn ajan, jonka kuluttua Center siirtyy valmiustilaan.

- 1 Valitse haluamasi aika (minuutteina) painamalla kaukosäätimen SLEEP-painiketta toistuvasti:
- > Näytölle ilmestyy: Sleep (Unitila) 15, 30, 45, 60, 90, 120, OFF (POIS PÄÄLTÄ).
- Valitse haluamasi vaihtoehto.
- > Valinta näkyy näytöllä hetken, sitten näyttö palaa edelliseen tilaan. Kun aika on valittu, näytölle ilmestyy ikoni z².

ΠHD		<u>Y.</u> d
·		
	Sleep	
	15	

- 3 Nähdäksesi ajan, jonka jälkeen laite siirtyy unitilaan, paina SLEEP-painiketta lyhyesti uudelleen.
- > Kun aika on kulunut umpeen, Center siirtyy automaattisesti valmiustilaan
- Voit poistaa uniajastimen käytöstä ennen ajan loppumista painamalla SLEEP-painiketta toistuvasti, kunnes valittuna on SLEEP OFF (UNITILA POIS PÄÄLTÄ). Ikoni z² katoaa.

SUOM

5.10 Hälytys

Tärkeää! Kellonajan täytyy olla oikein asetettu ennen hälytyksen asettamista.

5.10.1 Hälytyksen asettaminen / hälytysaika / toistotila

- 1 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 2 Valitse Settings (Asetukset) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- 3 Käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ► ja valitse Alarm (Hälytys) ja sitten Alarm On (Hälytys päällä) tai Off (Pois päältä).
- > Näytölle ilmestyy hälytysaikanäkymä.

. 1	$D z^2$	ίΩ.
[Pla	ylists	
	hh : mm am/pm	
•	12:50 AM	•

- 4 Syötä tunnit ja minuutit hälytysaikavalikossa painikkeilla 🔺 tai 🔻 ja 🕨.
- 5 Vahvista hälytysaika painamalla OK tai ►.
- 6 Valitse toistotila Once (Kerran) tai Daily (Päivittäin) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- > Näytöllä näkyy hetken teksti Alarm On (Hälytys päällä) 📮 ilmestyy näyttöön.

6 Kovalevy (HD)

6.1 Musiikin toisto kovalevyltä

Musiikki tallentuu Centerin 80 Gt:n kovalevylle (HD).

- 1 Tarkasta, että Center on päällä (ON) tai valmiustilassa (ks. 5 Perustoiminnot).
- 2 Paina HOME-painiketta ja valitse HD Music (HD Musiikki) (tai paina HD-painiketta kaukosäätimestä).
- > Näytölle ilmestyy teksti HD Music (HD Musiikki) sekä musiikkikirjastosi kategoriat: Soittolista, Esittäjät, Albumit, Tyylilajit, Kaikki kappaleet.

J HD	<u> Yal</u>
Playlists	
Artists	•
Albums	
Genres	
All tracks	2/5

Playlists (Soittolista):	kokoelma lempikappaleitasi järjestettynä soittolistojen nimien mukaan aakkos/numerojärjestyksessä.
Artists (Esittäjät):	kokoelma albumeja järjestettynä artistien nimien mukaan aakkos/numerojärjestyksessä.
Album (Albumit):	kokoelma albumeja järjestettynä albumien nimien mukaan aakkos/numerojärjestyksessä.
Genres (Tyylilajit):	kokoelma albumeja lajiteltuna musiikkityylin mukaan (jos albumin tiedot ovat saatavilla).
All tracks (Kaikki kappalee	t):Kaikki kappaleet järjestettynä nimien mukaan aakkos/numerojärjestyksessä

3 Valitse haluamasi vaihtoehto painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

6.2 Haku

6.2.1 Haku avainsanoilla

Avainsanan tulisi olla ensimmäinen kirjain tai ensimmäinen sana sen kappaleen nimestä, jota haluat etsiä. Avainsanalla löydät nopeasti kaikki tiedostot, jotka sisältävät kyseisen sanan (huom: järjestelmä erottaa isot ja pienet kirjaimet).

 Siirry haluamaasi kappale-, albumi-, artisti- tai soittolistaluetteloon käyttämällä navigointipainikkeita
 / ► / ▲ / ▼.
- 2 Paina SEARCH-painiketta SEARCH \bigcirc kaukosäätimestä.
- > Näyttö: tekstilaatikko ilmestyy näkyviin

13 HD	z² <u>¥i</u> ‼
How Long	
l cove your e	
Jester	
Ottawa	
-	_Q;

3 Syötä avainsanat (enintään 8 merkkiä) käyttämällä kirjain- ja numeropainikkeita (ks. kappale
 4.4 Valmistelut: Numero- ja kirjainpainikkeet)



4 Aloita haku painamalla OK.

> Näyttö: Etsitään...

Haku alkaa auki olevan luettelon alusta. Hakuehdot täyttävät kohteet ilmestyvät luettelon alkuun. Jos hakuehdot täyttäviä kappaleita ei löydy, luettelo lähellä olevista kappaleista ilmestyy näyttöön. Näyttö: **Etsitään...** katoaa näytöltä.

5 Lopeta haku painamalla STOP **E**.

🚱 Vinkki

- Haku loppuu myös kun:
- valitset toisen lähteen
- kytket laitteiston pois päältä

6.2.2 Tietyn artistin kappaleiden haku



> Toistettavan kappaleen loputtua laite jatkaa saman artistin kappaleiden toistamista.

6.2.3 Tietyn tyylilajin kappaleiden haku



1 Paina toiston aikana SAME GENRE -painiketta

> Toistettavan kappaleen loputtua laite jatkaa saman tyyilajin kappaleiden toistamista.

🚱 Vinkki

Kaikissa kappaleita ei ole automaattista genretunnistetta, joten sinun on ehkä annettava niilel sellainen, kun lataat niitä Centerisi kovalevylle.

6.2.4 Kappaleen haku albumilta (toiston aikana)

Valitse kappale liikkumalla toistonäkymässä painikkeilla ▲ / ▼.

6.2.5 Tietyn kohdan haku kappaleesta (toiston aikana)

1 Paina ja pidä painikkeita ▲ / ▼ tai ◄ / ▶-painiketta alas painettuina toistonäkymässä.



- > Kappale alkaa soida pikanopeudella.
- 1 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta ▲ / ▼ tai 🔫 / 🛏 -painike.
- > Laite palaa normaaliin toistoon.

6.3 Erilaiset toistomahdollisuudet TOISTO, SEKOITUS

- toistaa jatkuvasti samaa kappaletta
- toistaa kaikki kappaleet (valitulta soittolistalta, artistilta, tyylilajista, albumilta tai kaikista kappaleista)
- toistaa kaikki kappaleet (valitulta soittolistalta, artistilta, tyylilajista, albumilta tai kaikista kappaleista) satunnaisessa järjestyksessä
- toistaa kappaleet (valitulta soittolistalta, artistilta, tyylilajista, albumilta tai kaikista kappaleista) satunnaisessa järjestyksessä
- Valitse toistotila painamalla toiston aikana REPEAT tai/ ja SHUFFLE kerran tai useammin. Toistotilan ikoni näkyy näytöllä.
- 2 Palaa normaaliin toistoon painamalla REPEAT tai/ ja SHUFFLE toistuvasti, kunnes eri tilojen ikonit katoavat näytöltä.

🖨 Huomio

Jos ю on aktiivinen, sen voi poistaa painamalla SHUFFLE. Aktivoidaksesi 🗂 / 🗙 paina ensin SHUFFLE ja sitten REPEAT 1.

6.4 Musiikkikirjaston luominen Centeriin

Tärkeää!

- Tallentaminen on sallittua vain, jos sillä ei loukata tekijänoikeuksia tai muita kolmansien osapuolten oikeuksia.
 - Tallentaminen on rajoitettua sellaisten CD-levyjen kohdalla, jotka on suojattu kopiosuojausteknologialla.
 - Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, mukaan lukien tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetykset ja äänitallenteet, voi loukata tekijänoikeuksia ja johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Laitteistoa ei pidä käyttää tällaisiin tarkoituksiin.



Be responsible Respect copyrights

Voit luoda Centerin kovalevylle musiikkikirjaston purkamalla musiikkia CD:ltä, siirtämällä tietokoneelta ja tallentamalla ulkoisista lähteistä.

6.4.1 Musiikin purkaminen CD:ltä

Tärkeää!

Puretut tiedostot tallentuvat ensin väliaikaiseen muistiin:

Kytke aina Center ensin virransäästötilaan varmistaaksesi, että tiedostot on täysin käsitelty ennen kuin irrotat Centerin virtalähteestä.Voit jatkaa musiikin kuuntelua sillä aikaa, kun Center purkaa tiedostot.

Voit purkaa kappaleita CD-levyiltä ja tallentaa ne MP3-tiedostoiksi Centerin kovalevylle. Gracenote MusicID® avulla laitteistosi voi hakea CD:n tietoja (albumi, artisti, tyylilaji, kappaleen tiedot) tietokannasta. Tallennetut CD-kappaleet voidaan ryhmitellä (esim. artistit, albumit, tyylilajit tai kaikki kappaleet) sekä yhdistellä kovalevyllä jo olevien kappaleiden kanssa. Katso lisätiedot Gracenote® musiikintunnistustietokannan päivittämisestä tämän käyttöohjeen kappaleesta **12 Yhdistäminen tietokoneeseen**.

Musiikintunnistusteknologian ja siihen liittyvät tiedot tarjoaa Gracenote®. Gracenote on teollisuuden standardipalvelu musiikintunnistusteknologiassa ja siihen liittyvässä sisällönjakelussa. Lisätietoja löydät osoitteesta www.gracenote.com.

CD-levyihin ja musiikkiin liittyvät tiedot Gracenote Inc., copyright © 2000-2006 Gracenote. Gracenote Software, copyright © 2000-2006 Gracenote. Tuote ja palvelu voi olla suojattu yhdellä tai useammalla seuraavista Yhdysvaltain patenteista: #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773, #6,161,132, #6,230,192, #6,230,207, #6,240,459, #6,304,523, #6,330,593, #7,167,857, sekä muilla julkistetuilla tai vireillä olevilla patenteilla.

Gracenote ja Gracenote-musiikkitietokanta ovat Gracenoten rekisteröityjä tavaramerkkejä. Gracenoten logo ja logotyyppi, ja 'Powered by Gracenote' -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä.

Pikapurku CD-levyiltä:

(Audio CD, MP3/WMA CD)

1 Aseta CD laitteeseen kuvapuoli ylöspäin:



Siirry kappaleluetteloon painamalla > korostetun kansion kohdalla.

- 2 Paina **RECORD** -painiketta kappaleluetteloruudussa (tai kaukosäätimen **REC**-painiketta).
- 3 Valitse tallennettava kappale tai poista valinta painamalla MARK/UNMARK (voit valita kaikki kappaleet tai poistaa kaikki valinnat pitämällä MARK/UNMARK-painiketta painettuna).



- Aloita purkaminen painamalla **RECORD** (**REC**).
- > Näytöllä näkyy CD-Rip sekä purettavan kappaleen nimi.

I CD	-Rec		z² <u>Yıl</u> l	
Magno	Magnolia Mountain			
- Cold	Rose	es [Di	sc 1	
DBB1	. Iг в	– ass/Tri	eble On	
0	5		5:52	

(Oletusnimi, esim. Albumi_001, mikäli CD-kappaleen tietoja ei löydy keskuksen Gracenote® - musiikkitietokannasta.)

- > Kun purku on valmis, Center palaa CD-tilaan.
- 5 Purkaaksesi toisen CD:n, toista vaiheet 1-4.
- 6 Pysäytä purku painamalla STOP .

Purku CD:ltä toiston aikana:

(Vain Audio-CD)

- 1 Paina toiston aikana **RECORD** (kaukosäätimen **REC**).
- > Tallennus ja toisto alkavat parhaillaan soivasta kappaleesta. Näytöllä näkyy CD-Rec (CD-tallennus) sekä albumin nimi.

Vaihda purkunopeutta:

- Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 2 Valitse Settings (Asetukset) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶.
- 3 Valitse Settings (Asetukset) -näkymässä painikkeilla ▲ tai ▼ ja ► Rec speed (Tallennusnopeus).
- 4 Valitse Normal Speed (Normaali nopeus) painamalla ▲ tai ▼ ja ▶.
- 5 Aloita tallentaminen painamalla **RECORD** (kaukosäätimen **REC**).

Vaihda purkulaatua:

Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.

2 Valitse Settings (Asetukset) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶.

- 3 Valitse Settings (Asetukset) -näkymässä painikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶ Rec Quality (Tallennuslaatu).
- 4 Valitse 128kbps, 160kbps, 192kbps, 256kbps, tai 320kbps painamalla ▲ tai ▼ ja ►.

5 Aloita tallentaminen painamalla **RECORD** • (kaukosäätimen **REC**).

🚱 Vinkki

- Tallennetut kappaleet muunnetaan oletuksena MP3-tiedostoiksi 128kbps (lähes CD-laatu). Äänen laadun parantamiseksi voit valita korkeamman kbps-arvon.
- Katso 6.10 Kappaletietojen muokkaaminen, jos haluat muokata kappaletietoja ja 12.2 Kappaletietojen muokkaaminen WADMilla, jos haluat muokata kappaletietoja tietokoneella.

6.4.2 Tiedostojen tuominen tietokoneelta

Laitteen mukana toimitettu **Wireless Audio Device Manager** (WADM, PC Suite-CD:llä) auttaa järjestämään musiikkitiedostosi tietokoneellasi ja tuomaan niitä Centeriin. Katso lisätietoja käyttöohjeen kappaleesta **12.1 WADMin käyttö**.

6.4.3 Tallennus radiosta tai ulkoisesta lähteestä

Radiosta tai ulkoisesta lähteestä voidaan tallentaa materiaalia enintään 3 tunnin ajan.

1

a Avaa Radio-tilassa haluamasi radiokanava (ks. kappale 8.1 FM-radio: Radiokanavien virittäminen).

tai

b Aloita AUX-tilassa toisto ulkoisesta lähteestä.

2 Paina RECORD

- > Tallennus alkaa
- 3 Lopeta tallennus painamalla STOP .
- > Tallennettu materiaali tallentuu Albumit-valikon kohtaan RADIO tai AUX.Tiedostolle annetaan nimi, esim. Radio_01 tai Aux_01.

6.5 Soittolistan luominen

Soittolista on kokoelma mielimusiikkiasi. Voit luoda jopa 99 soittolistaa Centerin kovalevylle.

- **1** Siirry **HD Music (**HD-Music) -tilassa valikkoon painamalla **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse Create Playlist (Luo soittolista) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

₽ HD	Ϋ́́
Artists	
Equalizer	,
Settings	
Create Playlist	
Station Mgnt	•

- > Uusi soittolista luodaan (oletusalbuminimi, esim. Playlist_001, annetaan soittolistalle). Näytöllä näkyy: Playlist created (soittolista luotu). Voit lisätä soittolistaan kappaleita valitsemalla Add to Playlist (Lisää soittolistaan).
- Valitse haluamasi Tracks or All Tracks (kappale tai kaikki kappaleet) navigointipainikkeilla </ ► /
 / ▼.
- 2 Valitse Add to Playlist (Lisää soittolistaan).

3 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.

- 4 Siirry soittolistan valintaan painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- 5 Valitse haluamasi soittolista painikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶.
- > Soittolistaan lisätyt kappaleet näkyvät näytöllä.
- 6 Toista nämä vaiheet valitaksesi ja tallentaaksesi kaikki haluamasi kappaleet.

6.6 Soittolistan, albumin tai kappaleen poistaminen

Tämä ominaisuus toimii vain Centerissä.

- Siirry haluamaasi kategoriaan (Playlist (soittolista), Artists (artistit), Albums (albumit), Genres (tyylilajit), All tracks (kaikki kappaleet)) navigointipainikkeilla
- 2 Paina tarvittaessa painikkeita ▲ tai ▼ ja ► kerran tai useammin siirtyäksesi sen soittolistan, albumin tai kappaleen kohdalle, jonka haluat poistaa.
- 3 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 4 Valitse Delete Playlist (Poista soittolista), Delete Album (Poista albumi) tai Delete Track (Poista kappale) navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.



5 Valitse **Yes** (Kyllä) painamalla ▶.

6.7 Kappaleen tietojen katselu

🖨 Huomio

View track information (Kappaleen tietojen katselu) -toiminto toimii vain HD-tilassa.

1 Siirry kappalelistanäkymään painamalla kaukosäätimen VIEW-painiketta kerran tai useammin.



2 Kappaleen tiedot (esim. kappaleen nimi, tiedostotyyppi, tiedoston koko, mp3/wma-tiedostojen bittimäärä) ilmestyvät näytölle painamalla ►.

7 HD		<u>Y</u> ul		
who a	who are you rea			
MРЗ	128kbps	0:13		
2005 new songs - 2005 n				
Bass/Tr	reble On			

3 Paina **VIEW**-painiketta kerran tai useammin palataksesi HD-toistoruutuun.

6.8 Varmuuskopiointi tietokoneelle

Laitteen mukana PC Suite CD:llä toimitettu Wireless Audio Device Manager (WADM) mahdollistaa kovalevyn sisällön varmuuskopioimisen tietokoneellesi. Jos kovalevyllä olevat tiedostot katoavat tai korruptoituvat, ne voidaan palauttaa Centeriin tietokoneella olevista varmuuskopioista. Ks. lisätiedot tämän käyttöohjeen kappaleesta **12 Yhdistäminen tietokoneeseen**.

6.9 Järjestelmän tietojen katselu

- 1 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 2 Valitse Information-valikko (Tiedot) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- > Näytöllä lukee: System (Järjestelmä), Wireless (Langaton) ja Wired (Kiinteä).
 - a Valitse System (Järjestelmä) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.



- > Centerin tai Stationin nimi ja laiteohjelmistoversio (myös Centerin vapaa kovalevytila) näkyy näytöllä:
- b Valitse Wireless (Langaton) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- > Näytöllä näkyy lista saatavilla olevista tiedoista (esim. SSID, langaton tila, WEP-avain, MAC-osoite, aliverkon peite, IP-osoite ja IP-tila).
- c Valitse Wired (Kiinteä) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- > Näytöllä näkyvät saatavilla olevat tiedot (esim. aliverkon peite, IP-osoite, IP-tila).

6.10 Kappaletietojen muokkaaminen

🖨 Huomio

Käytä kappaletietojen muokkaamiseen kaukosäädintä.

Voit muokata kappaleen nimeä, albumin nimeä jne.:



2 Valitse muokattava kappale painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

3 Paina MENU.

- > LCD-näytölle ilmestyy Edit (Muokkaa).
- ✓ Valitse Edit (Muokkaa) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
 Voit muokata kappaleen tietoja seuraavassa järjestyksessä:
 Muokkaa kappaleen nimeä > Muokkaa artistin nimeä > Muokkaa albumin nimeä > Muokkaa tyylilajin nimeä
- 5 Käytä seuraavia kaukosäätimen painikkeita tietojen muokkaamiseen:

Numero- ja	Syötä teksti valittuun paikkaan.
kirjainpainikkeet	
•	Siirry edelliseen kohtaan. Jos olet jo vasemmassa reunassa, paina siirtyäksesi edelliseen näkymään.
	Siirry seuraavaan kohtaan.
₩	Paina lyhyesti poistaaksesi valitun tekstin, paina ja pidä painettuna poistaaksesi kaiken tekstin.
OK	Vahvista teksti ja siirry seuraavaan näkymään.

> Kun muokkaus on valmis, LCD-näytöllä näkyy ensin 'Updating...' (Päivitetään) ja sitten 'Update success' (Päivitys onnistui), (tai 'System busy, please edit later' (Järjestelmä varattu, muokkaa myöhemmin), jos päivitys epäonnistui).

🚱 Vinkki

- Jos mitään painiketta ei paineta 60 sekunnin sisällä, muokkausnäkymä katoaa tallentamatta muutoksia.
- Merkkijonon maksimipituus on 21 merkkiä.
- Voit myös muokata albumien/soittolistojen nimiä. (Kaikkiin albumin/soittolistan kappaleisiin tulee uuden albumin/soittolistan nimi).

	Paina lyhyesti siirtyäksesi edelliseen merkkiin, paina ja pidä	
	painettuna selataksesi merkkiluetteloa	
▼	Paina lyhyesti siirtyäksesi seuraavaan merkkiin, paina ja pidä	
	painettuna selataksesi merkkiluetteloa	

7 CD

7.1 Tuetut levyt

Järjestelmällä voi toistaa seuraavia levyjä:

- Valmiiksi tallennettuja audio-CD-levyjä (CDDA)
- Balmiita CD-R- ja CD-RW-levyjä (12 cm CD / 8 cm CD, 185 MB / 200 MB)
- MP3/WMA/AAC-CD-levyjä (CD-R/CD-RW-levyjä, joissa on MP3/WMA ja AAC-tiedostoja)
- AAC-CD-levyjä (MPEG4 AAC LC, .m4a/.m4b-tiedostoja)



Tärkeää! Järjestelmä on suunniteltu tavallisille levyille. Älä käytä lisätarvikkeita, kuten levyn tasapainotusrenkaita jne.

MP3/WMA-tiedostoista

MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) ja WMA (Windows Media Audio) -musiikinpakkausteknologia vähentää huomattavasti audio-CD:n digitaalisen datan määrää säilyttäen kuitenkin äänen laadun.

Windows Media Audio® on Microsoft Corporationin rekisteröity tuotemerkki.

Tuetut formaatit:

- Levyformaatti ISO9660, Joliet, UDF (valmistettu Adaptec Direct CD v5.0 ja Nero Burning ROM UDF v5.5 -ohjelmistoilla), ja multi-session CD
- MP3 bittimäärä (datamäärä): 32-320 Kbps ja VBR.
- 8 cm ja 12 cm CD-R/CD-RW 730MB asti
- Hakemisto, jossa on enintään 8 tasoa
- WMA v9 tai aikaisempi (max. 192Kbps cbr)
- MP3 VBR, WMA VBR
- AAC (MPEG4 AAC LC, .m4a/.m4b-tiedostot)

Järjestelmä ei toista tai tue seuraavia:

- Tyhjät albumit, jotka eivät sisällä yhtään MP3/WMA-tiedostoa, eivätkä näin ollen näy näytöllä.
- Järjestelmä ohittaa ne tiedostomuodot, joita ei tueta (esim .doc-tiedostot).
- DRM-suojatut WMA-tiedostot
- WAV-, PCM-audiotiedostotLossless, MP3 VBR, WMA VBR tai AAC -muodossa olevat WMA-tiedostot
- Losslet-muotoiset WMA-tiedostot

🚱 Vinkki

- Varmista, että MP3-tiedostot ovat .mp3-loppuisia, WMA-tiedostot .wma-loppuisia ja AACtiedostot .m4a tai .m4b-loppuisia.
- Käytä DRM-suojattujen WMA-tiedostojen muuntamiseen/polttamiseen Windows Media Player 10 (tai uudempaa) ohjelmaa. Lisätietoja Windows Media Playeristä ja WM DRM:stä (Windows Media Digital Rights Management) osoitteessa www.microsoft.com.

7.2 Levyjen toisto

- 1 Avaa CD-kotelo painamalla 🔺
- 2 Syötä CD koteloon kuvapuoli ylöspäin.

3 Sulje CD-kotelo painamalla ⁽).

> Näytöllä näkyy: Lukee CD:tä.

Audio CD: kappaleluettelo ilmestyy näytölle (kappaleiden tiedot eivät ilmesty näytölle, jos niitä ei ole kovalevyn tietokannassa, eikä internet-yhteyttä tietojen päivittämistä varten Gracenotemusiikkitietokannasta ole)

MP3/WMA CD: albumiluettelo ilmestyy näytölle.

Näytöllä näkyy:

Muut	MP3/WMA/AAC-tiedostot, joita ei ole lajiteltu albumeihin	
	(kansioihin) levyn hakemistossa.	
CDDA	CDDA-tiedostot enhanced CD-levyillä tai mixed mode CD-levyillä.	
Kaikki kappaleet	Kaikki tuetut tiedostot levyn kansioissa.	

- 4 Valitse haluamasi vaihtoehto painamalla navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ►.
- 5 Aloita toisto painamalla 州
 - Valitun albumin kohdalla aloittaaksesi kyseisen albumin toiston.
 - Kohdassa Kaikki kappaleet aloittaaksesi kaikkien kappaleiden toiston.

6

- a Pysäyttääksesi toiston väliaikaisesti paina 川.
- b Palaa toistoon painamalla painiketta uudestaan.
- 7 Pysäytä tallennus painamalla STOP .
- 8 Poista levy Centeristä painamalla EJECT A.

7.2.1 Haku avainsanoilla

Avainsanan tulisi olla ensimmäinen kirjain tai ensimmäinen sana sen albumin, artistin, kappaleen, tyylilajin tai soittolistan nimestä, jota haluat etsiä. Avainsanalla löydät nopeasti kaikki tiedostot, jotka vastaavat hakukriteerejäsi. Hakukursori pysähtyy sen sanan kohdalle, joka on lähimpänä hakusanaasi.

🖨 Huomio

Haku avainsanoilla toimii ainoastaan HD- ja USB-toimintatiloissa.

- Siirry haluamaasi kappale-, albumi-, artisti-, tyylilaji- tai soittolistaluetteloon käyttämällä navigointipainikkeita
 / ▲ / ▼.
- 2 Paina SEARCH-painiketta SEARCH \bigcirc kaukosäätimestä.



- > Näyttö: tekstilaatikko ilmestyy näkyviin.
- 3 Syötä avainsanat (enintään 8 merkkiä) käyttämällä kirjain- ja numeropainikkeita (ks. kappale 4.4 Valmistelut: Numero- ja kirjainpainikkeet)
- 4 Aloita haku painamalla OK.

> Näyttö: Etsitään... Haku alkaa auki olevan luettelon alusta. Hakuehdot täyttävät kohteet ilmestyvät luettelon alkuun. Jos hakuehdot täyttäviä kappaleita ei löydy, luettelo lähellä olevista kappaleista ilmestyy näyttöön. Näyttö: Etsitään... katoaa näytöltä.

5 Lopeta haku painamalla STOP **E**.

🚱 Vinkki

- Haku loppuu myös kun:
- valitset toisen lähteen
- kytket laitteiston pois päältä

7.2.2 Kappaleen haku albumilta (toiston aikana)

Valitse albumin seuraava tai edellinen kappale painamalla 🔺 / ▼ (tai 🔫 / 🍽) toistonäkymässä.

7.2.3 Tietyn kohdan haku kappaleesta (toiston aikana)

- Paina ja pidä painikkeita ▲ / ▼ (tai ⋈ / ▷) alas painettuina toistonäkymässä käydäksesi kappaletta läpi pikanopeudella.
- 2 Kun tunnistat haluamasi kohdan, vapauta ▲ / ▼ (tai ◄ / ▷) -painike palataksesi normaaliin toistoon.

7.3	3 Erilaiset toistomahdollisuudet TOISTO, SEKOITUS		
1-0,	2	toistaa jatkuvasti samaa kappaletta	
¢		toistaa kaikki kappaleet (valitulta artistilta, tyylilajista tai albumilta)	
ф	×	toistaa kaikki kappaleet (valitulta artistilta, tyylilajista tai albumilta) satunnaisessa järjestyksessä	
×		toistaa kaikki kappaleet (valitulta artistilta, tyylilajista tai albumilta) satunnaisessa järjestyksessä	
1	1 Valitse toistotila painamalla toiston aikana REPEAT tai / ja SHUFFLE kerran tai useammin.		
2	Pala kato	a normaaliin toistoon painamalla REPEAT tai / ja SHUFFLE toistuvasti, kunnes eri tilat avat näytöltä.	

7.4 Kappaleen tietojen katselu (View track information)

Kun haluat katsella kappaleen tietoja:

1 Siirry toistonäkymään painamalla kaukosäätimen VIEW-painiketta kerran tai useammin.



- 2 Paina ►.
- > Kappaleen tiedot (esim. kappaleen nimi, tiedostotyyppi, tiedostokoko, mp3/wma-tiedostojen bittimäärä) ilmestyvät näytölle.
- 3 Paina VIEW-painiketta kerran tai useammin palataksesi toistonäkymään.

8 FM-radio

8.1	Radiokanavien virittäminen
1	Kytke laitteen mukana toimitettu FM-antenni Centeriin (ks. 3 Asennus).
2	Tarkasta, että Center on päällä (ON) tai valmiustilassa (ks. 5 Perustoiminnot).
3	Paina HOME.
<mark>4</mark> >	Valitse Radio > FM Tuner navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶. Toistonäkymä ilmestyy näytölle. Näyttö: Radio, radiokanavan taajuus ja ohjelmapaikan numero (jos kanava on ohjelmoitu).
5	Paina ja pidä ▲ tai ▼ -painiketta painettuna kunnes taajuus alkaa juosta näytöllä. Radio virittää automaattisesti kanavan, jonka signaali on tarþeeksi voimakas. Automaattisen virityksen aikana näytöllä näkyy: Searching (Etsii) Jos kanava lähetetään stereona, () akyy näytöllä. RDS-kanavaa vastaanotettaessa
6	Toista tarvittaessa kanavanviritys, kunnes löydät haluamasi kanavan.

7 Heikon kanavan virittämiseksi paina ▲ tai ▼ lyhyesti ja toistuvasti, kunnes paras mahdollinen vastaanotto löytyy.

8.2 Asetettujen radiokanavien tallentaminen

Voit tallentaa muistiin jopa 60 radiokanavaa.

8.2.1 Autostore: Automaattinen ohjelmointi

Autostore aloittaa radiokanavien ohjelmoinnin muistiin automaattisesti ohjelmapaikasta 1. Löydetyt kanavat ohjelmoidaan radiotaajuusjärjestyksessä: RDS-kanavat ja sitten FM-kanavat. Enintään 10 RDS-kanavaa tallentuu (Ohjelmapaikat 01-10).



- Valitse Autostore radio painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- > Näyttö: Autostore, please wait... Press 'Stop' to exit. (Autostore, odota... Poistu painamalla 'Stop'.)

Kun kaikki kanavat on tallennettu, ensimmäiselle ohjelmapaikalle tallennettu kanava alkaa soida automaattisesti.

8.2.2 Manual store: manuaalinen ohjelmointi

- 1 Valitse / viritä haluamasi radioasema FM-radiotilassa painikkeilla ▲ tai ▼.
- 2 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 3 Valitse Save to Preset (Tallenna esiasetukseksi) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

🙆 Radio	<u> </u>
[
Save to Preset	Þ
Autostore radio	
Equalizer	
Settings	-

4 Valitse esiasetukselle haluamasi numero (PR01, PR02,...PR60) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
 > Radioasema tallentuu valitsemasi numeron kohdalle.

🙆 Radio	<u>Y.</u> 1
Preset01	
89.80	
Bass/Treble On	DBB1

8.2.3 Esiasetetun kanavan kuunteleminen

- Siirry FM radiotilassa tallennettujen kanavien luetteloon painamalla
- Valitse haluamasi kanava painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

٥.	<u>Y.</u> 1	
HomePage		
PR01-CR2	Ì	
PR02-87.50	0	
PR03-87.50	0	
PR04-87.50	••	

8.3 RDS

RDS (**R**adio **D**ata **S**ystem) on palvelu, jonka avulla FM-kanaviat voivat lähettää myös muuta tietoa FM-radiosignaalin ohella.

Viritä haluamasi RDS-radiokanava (ks. 8.2.1 Autostore: Automaattinen ohjelmointi)

Seuraavat tiedot (jos saatavilla) ilmestyvät näytölle:

- Radiokanavan nimi
- Taajuus
- ohjelmatyyppi (esim. uutiset, pop-musiikki)
- RDS-radio -teksti



8.4 NEWS

Voit aktivoida **NEWS** (uutiset) -toiminnon, kun kuuntelet muuta lähdettä WACS3500:lla. Center virittää RDS-kanavan, joka on tallennettu jollekin 10 ensimmäisestä muistipaikasta.

1 Paina toiston aikana (muusta lähteestä kuin radiosta) kaukosäätimen RDS/NEWS-painiketta.



> Näytölle ilmestyy ikoni , ja teksti NEWS ON (NEWS PÄÄLLÄ) ilmestyy hetkeksi.

(Jos järjestelmä ei löydä kanavaa tai uutislähetystä, ikoni 🚱 katoaa ja näytölle ilmestyy hetkeksi teksti **NEWS OFF** (NEWS POIS PÄÄLTÄ))

Toisto jatkuu samalla kun käy läpi ensimmäiset 10 tallennettua kanavaa.

Kun lähetys on tunnistettu, Center siirtyy uutisia lähettävälle RDS-kanavalle ja ikoni 🚱 alkaa vilkkua.

Kun lähetys päättyy, Center jää uutiskanavalle.

2 Voit poistaa NEWS-toiminnon käytöstä painamalla RDS/NEWS-painiketta uudelleen.

> Ikoni 🗭 katoaa näytöltä, ja teksti NEWS OFF (NEWS POIS PÄÄLTÄ) ilmestyy hetkeksi.

🖨 Huomio

Varmista, että olet tallentanut RDS-kanavia ensimmäisille 10 ohjelmapaikalle (ks. 8.2.1 Autostore: Automaattinen ohjelmointi).

8.5 Internet-radio

Voit kuunnella Internet-Radio kanavia Philips www-palvelun kautta, jossa ylläpidetään ja päivitetään automaattisia linkkejä aktiivisille radiokanaville.

Internet-Radio-ominaisuus edellyttää rekisteröitymistä Philips palveluun. Sinun tarvitsee rekisteröityä vain kerran, kun käytät Internet-radiota ensimmäistä kertaa. Voit rekisteröidä useamman kuin yhden käyttäjän. Jokaisen käyttäjän on rekisteröidyttävä erikseen seuraavien ohjeiden mukaan:

8.5.1 Ensimmäisellä käyttökerralla

Tärkeää!

Varmista, että sinulla on toimiva Internet-yhteys, kun käytät Internet-radiota. Lisätietoja laitteiston kytkemisestä kotisi verkkoon ja Internet-yhteyden muodostamisesta löydät kappaleesta **11 Verkon asetus**.

Käytä rekisteröitymisessä yksisuuntaista kaukosäädintä.

Kun käytät Internet-Radio ensimmäisen kerran, sinun tulee rekisteröityä Philips palveluun. Rekisteröitymistä varten tarvitset voimassa olevan sähköpostiosoitteen.

🖨 Huomio

Jos ilmoitat sähköpostiosoitteen, jolla on jo rekisteröidytty Philips palveluun, sinulta kysytään salasanaa. Syötä salasanasi ja nauti Internet-radiosta!

Internetradion rekisteröityminen:

Keskuksessa:

- 1 Valitse **Radio** painamalla **HOME**-painiketta kerran tai useammin.
- 2 Valitse radiovalikosta Internet Radio (Internetradio).
- Internetyhteys käynnistyy.
 Näytölle ilmestyy Internetradion rekisteröinnin apuikkuna.
- 3 Syötä voimassa oleva sähköpostiosoite.
- > Näytölle ilmestyy vahvistus siitä, että automaattinen sähköposti on lähetetty:

Tietokoneellasi:

 Tarkista sähköposti, jonka osoitteen annoit. Sinulle saapuu viesti osoitteesta ConsumerCare@Philips.com. Viestin otsikkona on: Your Streamium Registration... (Streamium-rekisteröitymisesi...).

2 Suorita rekisteröintisi loppuun sähköpostissa saamiesi ohjeiden mukaan Philipsin www-sivuilla.

Keskuksessa:

Näytölle palaa Radio Menu (radiovalikko).

🖨 Huomio

- Voit poistua koska tahansa painamalla **HOME**-painiketta. Sähköpostiosoitteesi tallentuu palveluun.
- Toiset henkilöt voivat rekisteröityä internetradioon omilla asetuksillaan.

8.5.2 Säännöllinen käyttö

Säännölliset käyttäjät pääsevät Internetradioon suoraan radiovalikon kautta.

8.5.2.1 Radiopalvelut

Center:

- 1 Valitse Radio painamalla **HOME**-painiketta kerran tai useammin.
- 2 Valitse radiovalikosta Internet Radio (Internetradio).
- 3 Valitse User (Käyttäjä) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- 4 Valitse Services (Palvelut) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- 5 Valitse haluamasi palvelu Service List (palveluluettelosta) (RadiolO tai Live360) painikkeilla

 ▲ tai ▼ ja ▶.
- 🧕 Valitse haluamasi kanava painikkeilla 🔺 tai 🔻 ja 🕨.

8.5.3 Internet-radiokanavien tallentaminen ja suosikkien merkitseminen

Center:

🔟 Tallenna radiokanava suosikkeihin Internet-radiotilassa painamalla 🕨.

TAI

Tietokoneellasi

- Kirjaudu sisään sillä sähköpostiosoitteella, jota käytit rekisteröitymiseen, osoitteessa www.philips.com/welcome.
- 2 Valitse ikkunan vasemmasta reunasta Streamium Management (Streamium-hallinta).

- 3 Valitse haluamasi radiokanavat luettelosta.
- 4 Merkitse ne suosikeiksi.
- > Seuraavalla kerralla merkityt kanavat näkyvät My Media (Oma media) ja Favorite Stations (Suosikkikanavat) otsikoiden alla.

🖨 Huomio

Suosikkikanavien toisto riippuu lähetysmuodosta ja kanavan saatavuudesta.

8.5.3.1. Oma media

Center:

- 1 Valitse **Radio** painamalla **HOME**-painiketta kerran tai useammin.
- 2 Valitse radiovalikosta Internetradio.

Jos useampia käyttäjiä on rekisteröitynyt:

- a Valitse itsesi painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►
- 3 Valitse My Media (Oma media)painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- 4 Valitse haluamasi kanava My Media List of Stations (kanavalistalta) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

8.5.3.2 Suosikkikanavat

Center:

- 1 Valitse **Radio** painamalla **HOME**-painiketta kerran tai useammin.
- 2 Valitse radiovalikosta Internet Radio (Internetradio).

Jos useampia käyttäjiä on rekisteröitynyt:

- a Valitse itsesi painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►
- 3 Valitse Favorite Stations (Suosikkikanavat) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- 4 Valitse haluamasi kanava List of Favorite Stations (suosikkikanavalistalta) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

9 UPnP

Käyttäessäsi UPnP-ominaisuutta varmista, että laitteesi on kytketty verkkoon. Lisätietoja laitteiston verkkoon kytkemisestä ja Internet-yhteyden muodostamisesta löydät kappaleesta **11 Verkon asetus**.

9.1 UPnP (Universal Plug and Play)

UPnP on standardi, joka yhdistää useita laitteita toisiinsa (johdoilla tai langattomasti) ja mahdollistaa niiden saumattoman toiminnan. WACS3500 -Wireless Music Center tarjoaa lisäetuja niille käyttäjille, joille UPnP-laitteet ovat tuttuja, parantamalla langattoman musiikin siirtämistä entisestään. Jos UPnPlaitteet eivät ole sinulle vielä tuttuja, vieraile osoitteessa www.upnp.org.

9.1.1 UPnP*:stä

Centerin musiikkikirjaston lisäksi myös UPnP-laite voi toimia musiikkikirjastona.

UPnP-laitteen musiikkikokoelmaa voidaan soittaa Centerissä langattomasti tai Ethernet-kaapelin (toimitettu laitteen mukana) kautta.

Voit myös soittaa Centerin musiikkikokoelmaa UPnP-laitteesta ja laajentaa näin kotimusiikkiverkostoasi.

* Universal Plug and Play (UPnPTM) perustuu standardiverkkoteknologioihin ja tarjoaa standardoidut protokollat monenlaisiin kodin ja pienyritysten laitteisiin. Se mahdollistaa kaikkien verkkoteknologiaa tukevien laitteiden helpon käytettävyyden yhdessä.

9.1.2 UPnP*-laitteista

UPnP-laite voi olla tietokone tai muu laite, jossa on UPnP-ohjelmisto.

- 1 Käyttääksesi UPnP-laitetta Centerin kanssa, yhdistä Center UPnP-laitteen verkkoon (ks. 9.2 UPnP-laitteeseen yhdistäminen).
- 2 Jos haluat soittaa UPnP-musiikkikirjaston kappaleita Centerin kautta, tarkista, että UPnPpalvelimen ohjelmisto on oikein asennettu ja toimii laitteessa (esim. Windows Media Player 11 tai Philips Multimedia Manager). Lisätietoja saat Windows Media Playeristä.
- 3 Jos haluat soittaa Centerin musiikkikirjaston kappaleita UPnP-laitteella, varmista UPnP-laitteen käyttöohjeesta, että laite pystyy vastaanottamaan musiikkia muista UPnP-laitteista.

9.2 Yhdistäminen UPnP-laitteeseen

Yhdistäessäsi UPnP-laitteen verkkoon sinulla on seuraavat vaihtoehdot:

• Voit yhdistää langattomasti tai Ethernet-kaapelin kautta.

Lisätietoja yhdistämisestä kappaleessa 11 Verkon asetus:Wi-Fi- tai kiinteään kotiverkkoon yhdistäminen.

Tärkeää! Muiden UPnP-laitteiden yhdistäminen Philips Wireless Music Centeriin voi viedä kauemmin kuin Philips Wireless Music Stationin yhdistäminen Centeriin.

9.3 Toisto UPnP-laitteista

Tärkeää!

- WACS3500D -Wireless Music Centerin ollessa UPnP-tilassa voit siirtää musiikkitiedostoja vain suojaamattomissa MP3, WMA- tai AAC (.M4A) -muodoissa.
- Et voi siirtää video- tai kuvasisältöjä.

Toistettaessa UPnP-laitteesta jotkin Wi-Fi-verkon toisto-ominaisuuksissa Centerissä - esim. Music Broadcast, Music Follows Me, sama artisti -toiminto, sama tyylilaji -toiminto, soittolistojen luominen/poistaminen sekä tallennus - eivät ole käytettävissä.

9.3.1 Musiikin toistaminen UPnP-laitteesta

Tärkeää! Jos et löydä UPnP-palvelinta, päivitä Centerin UPnP-tila vaihtamalla toimintatilaa (painamalla **HOME**-painiketta).

- 1 Tarkista, että UPnP-laite on päällä.
- 2 Kytke UPnP-PC:n palomuuri pois käytöstä UPnP-toiston ajaksi.
- 3 Tarkista, että Center on kytketty UPnP-laitteen verkkoon (ks. 11.5 Verkon asetus: Verkkoyhteyden tilan näyttö).

Center:

- 4 Valitse UPnP-tila painamalla kaukosäätimen HOME-painiketta.
- > Centerin näytöllä näkyy luettelo yhdistetyistä UPnP-laitteista (enintään 4 laitetta). Jos verkosta ei löydy UPnP-laitteita, näytölle ilmestyy teksti Server not found (Palvelinta ei löytynyt).
- 5 Valitse haluamasi UPnP-laite navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶.
- > UPnP-laitteen musiikkikirjasto avautuu Centerissä sekä UPnP-laitteessa.

Center:

Soita UPnP-laitteen musiikkikirjaston kappaleita samalla tavalla kuin toistat kappaleita kovalevyltä (HD) (ks. 6 Kovalevy).

9.3.2 Soita musiikkia Centeristä UPnP-lähteenä

- 1 Tarkasta, että Center on päällä tai valmiustilassa.
- 2 Tarkista, että UPnP-laite on yhdistetty Centeriin (ks. **11.5 Verkon asetus: Verkkoyhteyden tilan näyttö**).
- > Centerin musiikkikirjasto ilmestyy UPnP-laitteeseen kuten Centeriin.
- 3 Käytä UPnP-laitteen painikkeita musiikin soittamiseen Centerin musiikkikirjastosta.

10 Ulkoiset lähteet

10.1 Toistaminen tai tallennus USB-massamuistilaitteella

Voit toistaa musiikkia USB-massamuistilaitteelta Centerissä. Voit myös siirtää musiikkikirjaston USBmassamuistilaitteeseen, niin että voit kantaa mielimusiikkisi mukanasi minne tahansa menetkin.

10.1.1 USB-laitteesta

TÄRKEÄÄ!

- Joissakin USB flash (muisti) -laitteissa sisältö tallennetaan kopiosuojausteknologian avulla. Tällaisia suojattuja sisältöjä ei voida toistaa muissa laitteissa (kuten Center).
- Suojattuja (DRM) WMA-tiedostoja ei voida toistaa tekijänoikeuksien vuoksi.

Yhteensopivat USB-massamuistilaitteet:

Seuraavia laitteita voidaan käyttää Centerissä:

- USB flash -muistilaitteet (USB 2.0 tai USB1.1)
- USB flash -laitteet (USB 2.0 tai USB1.1)

Tuetut formaatit:

- USB- tai muistitiedostoformaatti FAT12, FAT16,
- FAT32 (sektorikoko: 512 65,536 bittiä)
- MP3 bittimäärä (datamäärä): 32-320 Kbps ja VBR.
- WMA v9 tai aikaisempi
- AAC (AAC-LC audio enint. L3
- MPEG-4/.m4a-tiedostoissa.)
- Hakemisto, jossa on enintään 8 tasoa
- Kappaleiden/nimikkeiden lukumäärä: enintään 9999
- Tiedostonimi Unicode UTF8 -muodossa (enimmäispituus: 256 bittiä)

Center ei toista tai tue seuraavia:

- Tyhjät albumit, jotka eivät sisällä yhtään MP3/WMA-tiedostoa, eivätkä näin ollen näy näytöllä.
- Järjestelmä ohittaa ne tiedostomuodot, joita ei tueta (esim .doc-tiedostot).
- WAV- ja PCM-audiotiedostot
- DRM-suojatut WMA-tiedostot
- Losslet-muotoiset WMA-tiedostot

Musiikkitiedostojen siirtäminen tietokoneelta USB-massamuistilaitteelle

- •Voit helposti siirtää lempimusiikkia tietokoneeltasi USB-massamuistilaitteelle vetämällä ja pudottamalla tiedostot hiirellä.
- •Voit käyttää flash-laitteen musiikinhallintaohjelmistoa musiikin siirtämiseen.

•Järjestä MP3/WMA-tiedostosi eri kansioihin ja alakansioihin tarpeen mukaan.

🚱 Vinkki

- Varmista, että MP3-tiedostot ovat .mp3-loppuisia ja WMA-tiedostot .wma-loppuisia.
- Käytä DRM-suojattujen WMA-tiedostojen muuntamiseen/polttamiseen CD-levylle Windows Media Player 10 (tai uudempaa) -ohjelmaa. Lisätietoja Windows Media Playeristä ja WM DRM:stä (Windows Media Digital Rights Management) osoitteessa www.microsoft.com.

10.1.2 Musiikin toistaminen USB-laitteesta

Voit myös soittaa musiikkia kannettavalta USB flash -laitteelta:

- 1 Varmista, että USB-laite on yhdistetty Centeriin oikein (ks. 3.3.2 Asennus: USBmassamuistilaitteen yhdistäminen)
- 2 Paina HOME-painiketta.
- 3 Valitse PORTABLE (KANNETTAVA)
- 4 Valitse USB.
- > USB flash -laite ilmestyy näytölle.
- 5 Valitse haluamasi musiikki painikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶.

🖨 Huomio

Jos Center ei tue USB-laitetta, näytölle ilmestyy teksti **No USB Device Present** (Ei USBlaitetta).

Jos USB-laitteella on käytetty tiedostomuotoja, joita ei tueta, näytölle ilmestyy teksti **File** system not supported (Tiedostojärjestelmää ei tueta).

Jos USB-laitteelta ei löydy tuettavia audiotiedostoja, näytölle ilmestyy teksti **Empty Folder** (Tyhjä kansio).

Toista audiotiedostoja USB-laitteelta kuten toistat albumeja/kappaleita kovalevyltä (ks.
 6 Kovalevy).

😵 Vinkki

Yhteensopivuussyistä albumin/kappaleen tiedot voivat olla erilaisia kuin flash-laitteen musiikinhallintaohjelmiston kautta näkyvät tiedot.

10.1.3 Musiikin siirtäminen USB-laitteeseen

Tärkeää!

- Musiikin siirtämistä MTP-laitteisiin ei tueta.
- Tallentaminen on sallittua vain, jos sillä ei loukata tekijänoikeuksia tai muita kolmansien osapuolten oikeuksia.
- Tallentaminen on rajoitettua sellaisten CD-levyjen kohdalla, jotka on suojattu kopiosuojausteknologialla.
- Luvattomien kopioiden tekeminen kopiosuojatusta materiaalista, mukaan lukien tietokoneohjelmat, tiedostot, lähetykset ja äänitallenteet, voi loukata tekijänoikeuksia ja johtaa rikosoikeudelliseen vastuuseen. Laitteistoa ei pidä käyttää tällaisiin tarkoituksiin.
- Vain Center tukee musiikin siirtämistä USB-laitteeseen.
- DRM-suojattuja tiedostoja ei välttämättä voi toistaa, jos ne on siirretty USB-laitteelle.
- 1 Varmista, että USB-laite on yhdistetty oikein Centeriin.
- 2 Valitse Centerissä HD painamalla HOME-painiketta ja tarvittaessa painikkeita ▲ tai ▼ ja ►. Jos laite on HD-toisto-tilassa, pysäytä toisto painamalla STOP.
- 3 Valitse haluamasi vaihtoehto (Playlists (soittolista), Artists (artisti) jne.) ja siirry sen kappaleluetteloon navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- 4 Paina RECORD-painiketta kappaleluettelossa (tai kaukosäätimen REC-painiketta)
- > Kappaleluettelo ilmestyy näytölle.

J USB	z² <u>¥</u> iil
Magnolia Mo	\times
Sweet Illusions	X
Meadowlake	
When Will Y	
Beautiful Sorta	2/9

5 Valitse kappale tai poista valinta MARK/UNMARK-painikkeella. Paina ja pidä MARK/UNMARK painettuna valitaksesi kaikki kappaleet/poistaaksesi kaikki valinnat.

- 6 Aloita tallennus painamalla **RECORD**.
- > Näytöllä näkyy: Transferring... (Siirtää...) siirrettyjen/siirrettävien kappaleiden lukumäärä ilmestyy näytölle. Valitut kappaleet siirretään USB-laitteelle.

រាHD ។រៅ	
Transferring	
1/5	
Don't disconnect USB,	
press 'Stop' to cancel	

🚱 Vinkki

- Paina < lopettaaksesi kappaleiden valinnan ja palataksesi kappaleluetteloon. Jatka toistamalla kohdat 3-5.
- Tallennus loppuu myös kun:
 - USB-laite on kytketty irti ja näytöllä näkyy: Connection interrupt, Cancel transfer... (Yhteys häiriintynyt, Peruuta siirto...)
 - USB-laitteella on enemmän kuin 99 kansiota ja 999 nimikettä ja näytöllä näkyy teksti: Device is full, Cancel transferring... (Laite täynnä, Peruuta siirtäminen...)

Siirrettyjen kappaleiden hakeminen USB-laitteelta

Kaikki siirretyt kappaleet tallennetaan Musiikki\Tyylilajit\Artisti\Albumi -kansiorakenteeseen. Kappaleet on nimetty XX-kappaleennimi.mp3.

Siirrettyjen kappaleiden soittaminen muilla soittimilla

Voit soittaa siirrettyjä kappaleita soittimilla, jotka tukevat USB-toistoa. Muilla soittimilla tiedostojen/kansioiden selaaminen voi tapahtua eri tavoin.

SUOM

10.2 Musiikin toistaminen iPodilla

Voit kuunnella mukana toimitetulla Philipsin iPod-telakalla musiikkikirjastoa iPodilla WAC3500D:n kaiuttimien kautta.

Musiikin toistaminen iPodilla:

- Tarkasta, että Center on kytketty päälle.
- 2 Kytke telakka Centeriin (ks. 3.3.3 iPodin yhdistäminen).
 - a Yhdistä telakointijohto Centerin DOCK IN -liitäntään.
 - b Kytke audiokaapeli Centerin AUX IN* -liitäntään (niin että punainen ja valkoinen liitin vastaavat AUX IN-liitännän värejä).



- 3 Aseta iPod telakkaan.
- 4 Paina HOME-painiketta ja valitse Portable (iPod) (Kannettava) 7 iPod.
- > iPod ilmestyy näytölle.
- 5 Valitse haluamasi musiikki iPodin valikosta kaukosäätimen painikkeilla ▲ tai ▼ ja ► (tai käytä iPodin navigointipainikkeita).
- > iPodia voi nyt käyttää Centerin kaukosäätimellä.

🚱 Vinkki

Kaikkia toimintoja äänenvoimakkuutta lukuunottamatta voidaan ohjata myös iPodista itsestään.

10.3 Toistaminen lisälaitteilla

Centerissä voidaan soittaa tiedostoja lisälaitteista audioulostuloliitännän kytkemisellä (esim. tv:stä, videoista, laserlevysoittimesta tai DVD-soittimesta). Audiomateriaalia voidaan myös tallentaa 3 tunnin verran musiikkikirjastoon Centerin kovalevylle.



2 Tarkasta, että Center on päällä (ks. 5 Perustoiminnot).

Center:

3 Paina HOME-painiketta.

- 4 Valitse AUX 🎵 AUX painamalla navigointipainikkeita 🔺 tai 🔻 ja 🕨.
- > Lisälaitteesi (ulkoinen lähde) ilmestyy näytölle.

Lisälaite:

- 5 Käytä painikkeita tavanomaiseen tapaan.
- Voit säätää ääntä ja sen voimakkuutta joko WAC3500D -Wireless Music Centerin tai ulkoisen laitteen säätöpainikkeilla.

11 Verkon asetus

Тууррі	Toiveesi	Ohjeet
Yksinkertainen	Lisää Stationeja Centerin Wi-Fi-verkkoon	Kappale 11.1
asetus	Yhdistäminen tietokoneeseen	Kappale 12
	Yhdistäminen Internetiin Gracenote® Internet-palvelua varten	Kappale 13
Edistynyt asetus	Yhdistäminen Wi-Fi-kotiverkkoon	Kappale 11.2
	Yhdistäminen kiinteään kotiverkkoon	Kappale 11.3
Asiantuntija-asetus	Yhdistäminen kahteen eri verkkoon	Kappale 11.4

Voit lisätä Centerin kotiverkkoosi. Aseta verkko tarpeidesi mukaan seuraavasti:

11.1 Stationien lisääminen Centerin Wi-Fi-verkkoon

Tärkeää!

- Kytke aina Center/Station virransäästötilaan painamalla ⁽⁾-painiketta pitkään, ennen kuin irrotat virtajohdon.
- Kytke aina ensin virta Centeriin ja sen jälkeen Stationille.
- Huolehdi, ettei Centerin ja Stationin välillä ole paksuja seiniä tai useampaa kuin yksi seinä.
- Vältä asentamista suurten metalliesineiden läheisyyteen.

Voit yhdistää Centeriin jopa 5 Stationia. Lisätessäsi Stationin Centerin Wi-Fi-verkkoon voit soittaa Centerin musiikkikirjaston sisältöä Stationilla tai siirtää musiikkia Centerin ja Stationin välillä (ks. **6 Kovalevy**).

Center:

- 1 Tarkista, että Centerin HD-lähde on valittu.
- 2 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 3 Valitse Station Management (Aseman hallinta) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶.

4 Valitse Add New Station (Lisää uusi asema) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

 Siirryt asennustilaan. Uusien Stationien haku alkaa. Toisto pysähtyy edelliseen Stationiin, jos toistat HD-lähteestä.

17 HD	<u> </u>
Playlists]
Add New Station	

🚱 Vinkki

- Wi-Fi-yhteyden parantamiseksi käännä Wi-Fi-antennia tai muuta Centerin ja Stationin sijaintia.
- Jos keskukseen on jo yhdistetty 5 Stationia, Lisää uusi asema -vaihtoehtoa ei ole. Tässä tapauksessa poista ensin jokin Station ennen uuden Stationin lisäämistä.

Station:

1 Irrota Stationin virtapistoke ja kytke se sitten uudelleen virtalähteeseen.

> Näyttö: Connecting to Center (Yhdistää keskukseen)

- a Jos Station on uusi, eikä sitä ole vielä yhdistetty Centeriin:
 - 1 Valitse language (kieli).
 - > Station siirtyy automaattisesti asennustilaan.
- **b** Jos Station on jo ollut yhdistettynä Centeriin:
 - 1 Paina MENU.
 - 2 Valitse asennustila (Installation mode).
 - > Seuraavat tekstit ilmestyvät ruudulle: Center found (Keskus löydetty) Connecting to Center... (Yhdistää keskukseen...)

Center:

- 3 Kun kaikki Stationit on löydetty, paina STOP .
- > Kun Station on yhdistetty Centeriin, HD-näkymä ilmestyy näyttöön.

² Siirry asennustilaan:

11.1.1 Stationin poistaminen

Tarkista, että Centerin HD-lähde on valittuna.
 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
 Valitse Station Management (Aseman hallinta) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶.
 Valitse Delete Station (Poista asema) painamalla ▲ tai ▼ ja ▶.
 Centerin näytölle avautuu luettelo yhdistetyistä Stationeista.
 Valitse poistettava Station painikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶.
 Valitse YES (KYLLÄ) painamalla ▲ tai ▼ ja ▶.

11.2 Yhdistäminen Wi-Fi- (langattomaan) kotiverkkoon

Wi-Fi-verkko on Wi-Fi-infrastruktuuriverkko tai Wi-Fi-kotiverkko, jossa on reititin.

 Aloita toimenpide Add Network (Lisää verkko) Centerissä, kun haluat kytkeä Centerin Wi-Fikotiverkkoon.

Musiikin toisto kotiverkossa, ks. 9.3 UPnP: Toisto UPnP-laitteista.

L

11.2.1 Verkkoasetukset Centerissä

🖨 Huomio

Katso aina ohjeet verkon varmistukseen WEP (Wired Equivalent Privacy) / WPA (Wi-Fl Protected Access) / WPA2 -asetuksilla reitittimen käyttöohjeesta. WPA on uusin ja tehokkain salaustekniikka. Jos sitä ei ole käytettävissä (yleensä vanhemmissa laitteissa), käytä WEP:tä.

Etsi verkkoja Centerissä:

- Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 2 Käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ▶ ja valitse Settings (Asetukset), sitten Network (Verkko) ja Wireless (Langaton).

J HD	<u> Yal</u>
Playlists	
Wired	
♦ Wireless	b
Internet	

> Näyttö: Searching for Networks... (Hakee verkkoja...) Verkkoluettelo ilmestyy näytölle. Näytölle ilmestyy Network Not Found (Verkkoa ei löytynyt), jos verkkoa ei löydy. 3 Valitse Wi-Fi-verkko (reititin), johon haluamasi UPnP-laite on kytketty.

4 Jatka painamalla 🕨.

5	Jos tiedät jo Wi-Fi-verkon	Syötä WEP-, WPA- tai WPA2 -	Vahvista painamalla
	WEP/WPA/WPA2 -avainkoodin:	koodi kaukosäätimellä.	OK.
	Jos Wi-Fi-verkkoon ei ole WEP/WPA/WPA2 -avainkoodia:	Ohita painamalla OK .	

6 Valitse ruudulla Set IP Mode (Valitse IP-tila) Automatic (Automaattinen).

7 Hyväksy pyydettäessä asetukset painamalla Yes (Kyllä).
 > Center on yhdistetty Wi-Fi-kotiverkkoon.

Minkä tahansa Stationin yhteys Centerin Wi-Fi verkkoon voidaan katkaista.

🚱 Vinkki

Jos muutat WEP/WPA/WPA2-avainta WAC3500D -Wireless Music Centerin verkkoon liittämisen jälkeen, WAC3500D:n yhteys verkkoon katkeaa. Tässä tapauksesta käynnistä uudelleen WAC3500D-Wireless Music Center IP-osoitteen päivittämiseksi.

Käytettävissä, jos kotona on jo langaton verkko (keskitin/kytkin/reititin).

11.3 Yhdistäminen kiinteään kotiverkkoon

Kotilankaverkko voi olla yksittäinen tietokone, tietokoneverkko, toinen Center tai Station.

Center voi olla sekä kiinteässä että langattomassa kotiverkossa samanaikaisesti. Laitteen mukana toimitetun Ethernet-kaapelin avulla voit yhdistää keskuksen erikseen lankaverkkoon säilyttäen silti Wi-Fi-yhteyden (esim.Wi-Fi-yhteys Centerin ja Stationien välillä tai Wi-Fi-yhteys kotiverkkoon). Näin voit soittaa lankaverkon musiikkikirjastoa vain Centerissä tai yksittäisellä Stationilla (UPnP-toisto).

Samalla voit yhä nauttia Wi-Fi-verkon toisto-ominaisuuksista.

11.3.1 Verkon asetus Centerissä

- 1 Tarkista, että verkkolaite on kytketty päälle ja palomuuri (jos käytössä) on kytketty pois päältä.
- 2 Yhdistä laitteen mukana toimitettu Ethernet-kaapeli verkkolaitteen ja Centerin Ethernetportteihin.
- 3 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.

Valitse navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ► **Settings** (Asetukset), sitten **Network** (Verkko) ja **Wired** (Kiinteä).

J HD	<u> </u>
Playlists	
↓ Wired	► Ì
Wireless	
Internet	

- 5 Jatka painamalla ►.
- 6 Aseta IP-tila -näkymässä: Jos käytät DHCP*-verkkolaitetta, valitse Automatic (Automaattinen).
- * DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Protokolla, joka jakaa IP-osoitteita lähiverkkoon kytkeytyville laitteille.

Jos DHCP ei ole käytössä, valitse Staattinen (Static) ja anna järjestelmän kehottaessa IP-osoite ja aliverkon peite numero- ja kirjainpainikkeilla (ks **4.4 Numero- ja kirjainpainikkeet**). Tätä menettelyä voidaan soveltaa vain, jos kotona on jo kiinteä verkko (keskitin/kytkin/reititin).

Center:

- 1 Hyväksy pyydettäessä asetukset valitsemalla YES (KYLLÄ).

www

Langaton / Kiinteä



11.4 Yhdistäminen kahteen eri kotiverkkoon

WAC3500D -Wireless Music Center voidaan yhdistää kahteen eri kotiverkkoon langattoman portin ja lankaportin kautta.

Huomaa, että kahden eri verkkoportin IP-osoitteet eivät voi olla samassa aliverkossa; WAC3500D:llä ei ole reititintoimintoa eikä se voi määritellä käytettävää porttia.

Tärkeää! Kun Center on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, kaikki WAC3500D:n Wi-Fi ad-hoc - yhteydet katkeavat.

Käytettävissä, jos on kaksi kotiverkkoa.

WAC3500D ei voi suojata aktivoimattoman verkkolaitteen IP-osoitetta. Ole huolellinen asettaessasi IP-osoitetta, jottei lanka- ja Wi-Fi-porttien IP-osoitteiden välille synny konfliktia.

11.5 Kotiverkon yhteystilan näyttö

1 Tarkista, että Centerin HD-lähde on valittuna.

2 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.

3 Valitse Information (Tiedot) -valikko painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

> Näytöllä lukee: System (Järjestelmä), Wireless (Langaton) ja Wired (Kiinteä).

4 Valitse Wireless (Langaton) tai Wired (Kiinteä) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

> Langaton: tietoja langattoman yhteyden asetuksista. Kiinteä: tietoja langallisen yhteyden asetuksista.

11.6 Internet-yhteyden muodostaminen

Tärkeää! Varmista, ettei Internet-yhteyden muodostamiseen tarvita numeron valintaa, käyttäjätunnusta tai salasanaa.

Tarkista, että Center on kytketty tukiasemaan tai reitittimeen, jossa on Internet-yhteys. Centerin voi kytkeä myös suoraan ADSL-modeemiin.

Aseta DNS (nimipalvelin) ja Gateway (yhdyskäytävä)

Jos käytät DHCP*-tukiasemaa, reititintä tai ADSL-modeemia, DNS ja Gateway voidaan asettaa automaattisesti, ja sinun tarvitsee vain asettaa Center automaattitilaan (DHCP):

1 Paina MENU.

2 Valitse navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶ Settings (Asetukset) ja sitten Network (Verkko).
3 Valitse Wired (Kiinteä) tai Wireless (Langaton).

4 Valitse Autnomatic (Automaattinen) (DHCP) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶.

* DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol. Protokolla, joka jakaa IP-osoitteita lähiverkkoon kytkeytyville laitteille.

Jos DHCP ei ole käytössä, seuraavat ohjeet neuvovat, kuinka saat verkon DNS- ja Gatewayasetukset samaan verkkoon kytketyltä tietokoneelta:

1 Napsauta tietokoneellasi **Start** (Käynnistä) > **Run** (Suorita).

- 2 Kirjoita cmd ja klikkaa OK.
- 3 Kirjoita ipconfig/all.

```
☞ C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C> Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\philips>ipconfig/all_
```

4 Kirjoita ylös käytettävissä olevan yhteyden DNS ja Gateway.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe
       Physical Address. . . . . .
                                       00-06-5B-6C-C7-74
       Dhcp Enabled. . .
                                       No
       IP Address. . . . . . . . . . .
                                       172.31.107.5
       Subnet Mask . . . . . . .
                                       255.255.0.0
       Default Gateway . . . . . . .
C:\Documents and Settings>ipconfig/all
Windows IP Configuration
                     ..... ivt-8d8c8081e44
       Host Name . .
       Primary Dns Suffix ....
       .... Hybrid
                                     : Yes
       WINS Proxy Enabled. .
                                     : No
Ethernet adapter Local Area Connection:
       Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . 3Com 3C920 Integrated Fast Ethe
Controller (3C905C-TX Compatible)
       Physical Address. . . . .
                                     : 00-06-5B-6C-C7-74
       : No
                                     : 172.31.107.5
       Subnet Mask . . . . . . . . . . .
                                     : 255.255.0.0
       Default Gateway . . . . . . . .
       DNS Servers . . .
                                      : 202.96.134.133
                                       202.96.128.28
: \Documents and Settings>
```

Keskuksessa:

- **1** Siirry valikkoon painamalla **MENU**-painiketta.
- 2 Valitse navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ► Settings (Asetukset), sitten Network (Verkko) ja Wired (Kiinteä).
- 3 Jatka painamalla >.

Aseta DNS

1 Syötä kirjoittamasi DNS-palvelin.

2 Vahvista painamalla OK.

3 Ohita Set DNS2 painamalla OK.

🚱 Vinkki

Jos tarpeen, aseta toissijainen DNS-palvelin kohtaan Set DNS2 toistamalla kohdat 1. ja 2. yllä.

Aseta Gateway

1 Syötä kirjoittamasi Gateway.

2 Vahvista painamalla OK.

Aseta proxy

1 Jos käytät proxy-palvelinta, salli Proxy ja etene proxy-asetusten kanssa kehotusten mukaan, vahvista painamalla OK. Voit muutoin ohittaa tämän kohdan painamalla OK.

2 Syötä pyydettäessä asetukset.

> Asetukset muuttuvat. Connection to station could be lost (Yhteys asemaan voi katketa) ilmestyy näyttöön.

12 Yhdistäminen tietokoneeseen

Tietokoneen vähimmäisvaatimukset:

- Windows 2000 SP4 / XP SP2 / Vista
- Vähintään Pentium III 500MHz prosessori
- 256Mt RAM
- CD-ROM-asema
- Ethernet-adapteri (kiinteää liitäntää varten) tai langaton verkkoadapteri 802.11 b/g (langatonta liitäntää varten)
- 500Mt vapaata kovalevytilaa

Asenna WADM (Philips Wireless Audio Device Manager, ks. myös 18 FAQ)

- 1 Kirjaudu sisään tietokoneeseesi pääkäyttäjän oikeuksilla.
- 2 Kytke tietokoneesi palomuuri pois käytöstä.
 - a Windows 2000 / XP -käyttöjärjestelmässä: Paina Start (Käynnistä) > Settings (Asetukset)
 > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Firewall (Palomuuri) > Off (Pois päältä).
 - Windows Vista -käyttöjärjestelmässä: Paina Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Firewall (Palomuuri) > Turn Firewall On or Off (Kytke palomuuri päälle tai pois päältä) > Off (Pois päältä).
- 3 Aseta PC Suite CD tietokoneeseesi.
- 4 Valitse kieli ja hyväksy käyttöehdot.
- 5 Napsauta aloitusruudulla **Next** (Seuraava).
- > Asennus käynnistyy automaattisesti.

Kun asennus on valmis, klikkaa Quit (Lopeta).

Centerin yhdistäminen tietokoneelle (kiinteä yhteys)

Yhdistä WAC3500D tietokoneeseen laitteen mukana toimitetulla oranssilla Ethernet-kaapelilla. (Varmista, että tietokoneesi Ethernet-portti sallii WADM-yhteyden luomisen.)

Langallinen liitäntä



WADMin käynnistäminen

- 1 Kaksoisnapsauta WADM.
- > Luettelo löydetyistä Centereistä ilmestyy näytölle.
- 2 Jos Centerisi on luettelossa, jatka kohdasta 6.
- 3 Jos Centeriäsi ei löydy, valitse **Connection Wizard** (Ohjattu yhdistäminen).
- 4 Valitse Connection Wizard (Ohjattu yhdistäminen) -näkymässä Express Mode (Pikatila).
- 5 Napsauta **Next** (Seuraava) ja seuraa ohjeita.
- 6 Valitse Centerisi luettelosta ja napsauta Connect now (Yhdistä nyt).

Centerin yhdistäminen tietokoneelle (langaton yhteys)

Aktivoi langaton reititin.

Konfiguroi verkko:Valitse **MENU** 2 **Settings** (Asetukset) > **Network** (Verkko) > **Wireless** (Langaton) (valitse haluamasi verkko) > (syötä salauskoodi) > **Automatic** (Automaattinen) > **Apply Settings** (Käytä) > **Yes** (Kyllä)

Langaton yhteys



WADMin käynnistäminen

Yhteensopivuustesti Windows Vistalla:

1 Napsauta hiiren oikealla painikkeella WADM-ikonia.



- 2 Valitse **Properties** (Ominaisuudet) > **Compatibility** (Yhteensopivuus) ja varmista, että ruudut 'Yhteensopivuustila' ja 'Etuoikeustaso' on ruksittu.
- 3 Napsauta **OK**.

Käynnistäminen Windows XP:ssä tai Vistassa:

- 1 Kaksoisnapsauta WADM.
- > Luettelo löydetyistä Centereistä ilmestyy näytölle.
- 2 Jos Centerisi on luettelossa, jatka kohdasta 6.
- 3 Jos Centeriäsi ei löydy, valitse Connection Wizard (Ohjattu yhdistäminen).
- 4 Valitse Connection Wizard (Ohjattu yhdistäminen) -näkymässä Express Mode (Pikatila).
- 5 Napsauta **Next** (Seuraava) ja seuraa ohjeita.
- 6 Valitse Centerisi luettelosta ja napsauta Connect now (Yhdistä nyt).

🚱 Vinkki

- Jos Centerin IP-konfiguraatio ei ole oletusalueella (Aliverkkopeite: 255.255.0.0; IP-osoite: 172.31.x.x), valitse Connection Wizard (Ohjattu yhdistäminen) > Custom Mode (Muokattu tila). Syötä Centerin nykyinen IP-konfiguraatio kuten näytöllä pyydetään. Tarkista IP-konfiguraatio painamalla MENU-painiketta ja valitsemalla Information (Tiedot) > Wired (Kiinteä).
- Kun WADM on käynnissä, Internet-yhteys koneellasi voi olla poikki. Sulje WADM-ohjelma palauttaaksesi yhteyden.

12.1 WADMin käyttö

Laitteen mukana toimitettu Wireless Audio Device Manager (WADM, PC Suite-CD:llä) auttaa järjestämään musiikkitiedostosi PC:lläsi ja tuomaan niitä Centeriin.



12.1.1 Tietokoneelta tuonti WADMia käyttäen

1 Yhdistä Center tietokoneeseen (ks. 12 Yhdistäminen tietokoneeseen).

Tietokoneellasi:

- 2 Napsauta WADM-päävalikossa Content Management (Sisällönhallinta).
- > Uusi ikkuna avautuu.

My Correnter		Name	Size	Type
Local Driver		Can llou Feel (1.np3	1306 KB	MP3 audio file (mp3
Documents and Settings		Deeper & Deeper (#p3	4528 1/8	MP3 audio file (mp3
Downloads		Dreaming OF You wp3	4932328	MP3 audio file (mp3
 fonts 		Enoton.mp3	3702 925	MP3 audio file (mp3
gstook		PROM NOW OIL.mp3	3672 88	MP3 audio file (np3
2291		Hear No Cry.mp3	3594 830	NP3 audio Ne (np3
pro-engineer	٧	Tra Ganna De Around anol	4096 KD	NP2 audo file (np3
៨		1		46 Tr.
WAC3500		Title	Artist	Album
All songs		Stow	BANDARD	Breezy Valley
8 A025		Song of the Angels	Bandari	Breezy Valley
8 Abure		Indian Unemer	BANDARD	Energy Valley
D Gerres		Mars and Venus	Bandari	Breezy Valley
# Playfists		Dreaming in the moonlight	Bandari	Breezy Valley
Playfist_001		love of my life	BANDARI	Energy Valley
Playlist_002		surset valley	Bandari	Breezy Valley
		love me tonight	BANDARI	Breezy Valley
Playfist_003				Research Mallery
Playfist_003 Playfist_004		if love again	Sandari	proces have h
Playlat_003 Playlat_001 Playlat_005		if love again heaven on earth	Bandari Bandari	Broszy Valley
Playfat_003 Playfat_004 Playfat_005 Playfat_006		if love again heaven on earth Green leaves of spring	Bandari Bandari	Broszy Valley Broszy Valley
Playlat_003 Playlat_004 Playlat_005 Playlat_006 Playlat_005		If love again heaven on earth Green leaves of spring good norming sunshing	Bandari Bandari Bandari Bandari	Bronzy Valley Bronzy Valley Bronzy Valley
Playlat_003 Playlat_004 Playlat_005 Playlat_006 Playlat_007 Playlat_008		If fore again heaven on earth Green leaves of spring good norming sunshing the way of the wind	Bandari Bandari Bandari BANDARJ	Brouzy Yalky Brouzy Yalky Brouzy Yalky Brouzy Yalky Brouzy Yalky

- 3 Napsauta My Computer (Oma tietokone) -paneelissa haluttua tiedostoa/kansiota, jolloin se näkyy korostettuna.
- 4 Vedä valinta **My Device** (Oma laite) -paneeliin
- 5 Voit tuodessa lisätä tiedostoja/kansioita tuontijonoon.

🚱 Vinkki

Parhaimman tuloksen saa tuomalla vähemmän kuin 4G tai 1000 kappaletta kerrallaan.

12.1.2 Kappaletietojen muokkaaminen WADMilla

Voit muokata kappaletietoja käyttäen WADMia.

Tietokoneellasi:

Napsauta WADM-päävalikossa Content Management (Sisällönhallinta).

2 Napsauta laiteikkunassa halutun kappaleen korostamiseksi.

3 Napsauta hiiren oikealla korostettua kappaletta.

4 Valitse Track info (Kappaleen tiedot).

Title	Artist	Album	Genre
for your heart only	BANDARI	Breezy Valley	Pop
Indian Ur Track info	BANDARI	Breezy Valley	Pop
love me t Delete	BANDARI	Breezy Valley	Pop
love of my life	BANDARI	Breezy Valley	Pop
Snow	BANDARI	Breezy Valley	Pop
the way of the wind	BANDARI	Breezy Valley	Pop

🛞 Vinkki

- Jos haluat valita useamman kuin yhden tiedoston, valitse ja pidä painettuna Ctrl tietokoneesi näppäimistössä, ja napsauta haluttuja tiedostoja.
- Kaksoisnapsauta kappaletta, jolloin se alkaa soida.
- Napsauta **Title** (Kappaleen nimi) tai **Artist** (Artisti) järjestääksesi musiikkitiedostot kappaleen nimen tai artistin mukaan.
- Jos muokatut ID3-tagit eivät näy WADM-ohjelmassa, mene File (Tiedosto) > Refresh Content (Päivitä sisältö) päivittääksesi WADM-ohjelman. Voit myös käynnistää WADMohjelman uudelleen.
- Kytke kappaleiden katoamisen estämiseksi aina Center virransäästötilaan painamalla ypainikketta pitkään, ennen kuin irrotat virtajohdon.

12.1.3 Centerin musiikkikirjaston varmuuskopiointi tietokoneelle WADMilla

Tietokoneellasi:

- Napsauta WADM-päävalikossa Content Management (Sisällönhallinta).
- 2 Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita tallentaaksesi Centerin musiikkikirjaston varmuuskopiot tietokoneellesi. Varmuuskopiotiedostot nimetään päivämäärän mukaan.

pen			? :
Look in:) Backup	- = 1	* 💷 *
a]wac3500)_backup.bdtj		
file <u>pame</u> :	wac3500_backup.bdt		<u>O</u> pen

😵 Vinkki

- Varmista, että koneellasi on tarpeeksi tilaa varmuuskopiotiedostojen tallentamiseksi.
- Älä poista varmuuskopiotiedostoja Windows Explorerin kautta. Jos poistat vahingossa varmuuskopiotiedoston, etsi tiedosto nimeltä YOURMAC.inx käyttämällä Windows Explorerin hakutyökalua ja poista se. Voit tallentaa varmuuskopion vasta tämän jälkeen.

12.1.4 Varmuuskopiotiedostojen palautus tietokoneelta Centeriin

Tietokoneellasi:

- 1 Napsauta WADM-päävalikossa **Restore Content** (Palauta sisältö).
- 2 Napsauta palautettavaa tiedostoa, jolloin se korostuu.
- 3 Napsauta **Open** (Avaa).

- Kun olet vaihtanut verkkoasetukset WADM-ohjelmalla, paina ja pidä painettuna y siirtääksesi Centerin virransäästötilaan, jolloin voit suorittaa IP-päivityksen.
- Jos WADM-toiminnot eivät toimi, tietokoneesi antivirus-ohjelma mahdollisesti torjuu ne. Tällöin kannattaa sulkea antivirusohjelma väliaikaisesti.

13 Gracenote® CD-tiedot

Gracenote®-musiikintunnistuspalvelun avulla laitteistosi voi hakea CD:n tietoja (mm. albumi, artisti, tyylilaji, kappaleen tiedot) sisäänrakennetusta tietokannastaan. Tallennetut CD-kappaleet voidaan ryhmitellä (esim. artistit, albumit, tyylilajit tai kaikki kappaleet) sekä yhdistellä kovalevyllä jo olevien kappaleiden kanssa.

13.1 Gracenote®-musiikkitietokanta

Jokaiseen Centeriin on sisällytetty 800 Mt:n CD-tietokanta (sisältää 800 000 suosituinta CD:tä), josta kappaleiden tiedot voidaan hakea nopeasti. Päivitystiedosto, joka sisältää uusimmat CD:t, on ladattavissa osoitteesta www.club.philips.com neljännesvuosittain.

13.1.1 Gracenote®-musiikkitietokannan päivittäminen

Rekisteröi laitteesi osoitteessa www.club.philips.com ja mene sivulle 'Show Upgrades & Support' (Päivitykset ja tuki), josta voit ladata Gracenote®-musiikkitietokannan päivityksen. Uudet päivitykset ilmestyvät neljännesvuosittain ja ovat toisistaan riippumattomia, eli uuden päivityksen voi asentaa vaikka ei olisi asentanut edellistä.

Kun olet ladannut tiedoston tietokoneellesi, voit joko polttaa sen CD:lle ja syöttää levyn keskukseen automaattista päivitystä varten, tai jos olet yhdistänyt tietokoneesi Centeriin, voit käyttää WADMin Gracenote®-päivitystoimintoa.

13.2 Gracenote® Internet-kyselyt

Jos WAC3500D ei voi näyttää uuden CD:si kappaletietoja, nopein ja varmin ratkaisu on tarkastaa, että olet noudattanut kappaleen **11.6 Internet-yhteyden muodostaminen** mukaisia vaiheita ja seurata ohjeita kappaleessa **13.2.1 Kappaletietojen haku**.

13.2.1 Kappaletietojen haku

- Kun Internet-yhteys on muodostettu (ks. 11.6 Internet-yhteyden muodostaminen), syötä Centeriin CD, jonka tietoja haluat hakea (aseta levy Centerin CD-koteloon kuvapuoli ylöspäin).
- > Haku alkaa välittömästi. Laite hakee ensin paikallisesta Gracenote®-CD-tietokannasta. Jos CD:n tietoja ei löydy, se aloittaa online-haun. Hakutulokset näkyvät Centerin näytöllä.

- Jos Internet-haku epäonnistui yhteyden katkeamisen vuoksi, näytölle ilmestyy virheviesti Check the internet setup for CD Database on-line (Tarkista online-CD-tietokannan internet-asetukset).
- Tarkista, että Internet-yhteytesi on kunnossa (ks. **11.6 Internet-yhteyden** muodostaminen).

14 Laajennettavat ominaisuudet

Voit yhdistää Centeriin jopa 5 Stationia (myynnissä erikseen) Wi-Fi-verkon kautta. Wi-Fi:n kautta musiikkia voidaan siirtää Centerin ja Stationien välillä. Näin sinä ja perheesi voitte nauttia musiikista kaikkialla kodissanne.

14.1 MUSIC FOLLOWS ME (MUSIIKKI SEURAA MINUA)

Kun liikut huoneesta toiseen, anna musiikin liikkua mukanasi Centerin ja Stationin sekä Stationien välillä.

Lähdeyksikkö (Center), joka toistaa musiikkia:

- Pysäytä toisto yksiköstä ja aktivoi toiminto painamalla MUSIC FOLLOWS ME (MUSIIKKI SEURAA MINUA) -painiketta.
- > Centerin ja Stationin näytölle ilmestyy ikoni 🖸

Kohdeyksikkö (yhdistetty Station), jossa haluat kuunnella:

- 2 Aloita toisto painamalla MUSIC FOLLOWS ME (MUSIIKKI SEURAA MINUA) -painiketta.
- > Ikoni katoaa Centerin ja Stationin näytöiltä ja musiikki alkaa soida. Samaan aikaan musiikki loppuu lähdeyksikössä.

Valitut toistotilat (esim. 🔀 📬) säilyvät kohdeyksikössä (ks. 6.3 Toistotilat TOISTO, SEKOITUS).

 Kytke MUSIC FOLLOWS ME (MUSIIKKI SEURAA MINUA) -tila pois päältä painamalla STOP kohdeyksiköstä.

- MUSIC FOLLOWS ME (MUSIIKKI SEURAA MINUA) poistuu automaattisesti käytöstä, ellet aktivoi MUSIC FOLLOWS ME (MUSIIKKI SEURAA MINUA) -toimintoa kohdeyksikössä 5 minuutin sisällä.
- Voit poistaa MUSIC FOLLOWS ME (MUSIIKKI SEURAA MINUA) -toiminnon käytöstä painamalla MUSIC FOLLOWS ME -painiketta uudelleen.
- Kun olet aktivoinut MUSIC FOLLOWS ME (MUSIIKKI SEURAA MINUA) -toiminnon kohdeyksiköstä, voit valita muita kappaleita tai lähteitä.

17 HD	C) <u>Yul</u>
who are you	rea
2005 new so	ngs - 200
DBB1 . II Bass ▶ 1:16	Treble On: 1:16

14.2 MUSIC BROADCAST (MUSIIKIN LÄHETYS)

MUSIC BROADCAST (MUSIIKIN LÄHETYS) mahdollistaa musiikin lähettämisen Centeristä Stationeille (erikseen myynnissä).

Liitetyille Stationeille:

1 Tarkista, että Station on päällä tai valmiustilassa.

Center:

- 2 Valitse ja toista HD-lähteestä musiikki, jonka haluat lähettää Staioneille.
- 3 Aktivoi tila painamalla MUSIC BROADCAST (MUSIIKIN LÄHETYS).
- Centerin ja Stationien näytöille ilmestyy ikoni .
 5 sekunnin lähtölaskenta alkaa.

13 HD	<u>© ĭi</u> l
Broadcast	starting
in 5 se	conds.
	0:02

Center/Station

Valittu musiikki alkaa soida samanaikaisesti 5 sekunnin lähtölaskennan jälkeen.



 MUSIC BROADCAST (MUSIIKIN LÄHETYS) -tilan kytkemiseksi pois päältä paina Centerissä STOP .

😵 Vinkki

- Paina Stationilla STOP

 , kun haluat lopettaa MUSIC BROADCAST (MUSIIKIN LÄHETYS) toiminnon Stationilla. Aloittaaksesi lähetyksen Stationille jälleen, paina Centerissä STOP
 , aloita toisto ja aktivoi sitten MUSIC BROADCAST (MUSIIKIN LÄHETYS) Centerissä uudelleen.
- MUSIC BROADCAST (MUSIIKIN LÄHETYS) pysähtyy myös kun:
 - Center kytketään valmiustilaan tai virransäästötilaan
 - valittu albumi tai lista (Playlist (soittolista), Artist (artisti), Genre (tyylilaji)...) on lopussa
- Valitse Repeat (Toista) or Shuffle (Sekoita) ennen MUSIC BROADCASTin (MUSIIKIN LÄHETYS) aktivoimista, jos haluat asettaa soittotiloja.

15 Laiteohjelmiston päivitys

15.1 Laiteohjelmiston päivitys

Laitteen mukana toimitettu PC Installer CD Wireless Audio Device Manager (WADM) auttaa päivitysten hakemisessa WAC3500D - Centeriin.

Keskuksessa:

Tärkeää!

- Älä keskeytä päivitystä ennen kuin se on valmis.
- Älä käytä muita toimintoja ennen asennuksen loppumista.
- 1 Rekisteröi Philips Wireless Music Centerisi osoitteessa www.club.philips.com
- 2 Lataa laiteohjelmiston päivitystiedostot ja tallenna ne tietokoneellesi.
- 3 Kytke Center virtalähteeseen.
- > Centerin näytölle ilmestyy HD-näkymä.
- 4 Yhdistä Center tietokoneelle laitteen mukana toimitetun Ethernet-kaapelin avulla.
- 5 Asenna ja käynnistä WADM (ks. 12 Yhdistäminen tietokoneeseen).
- 6 Siirry laiteohjelmiston (Firmware) päivitys -alavalikkoon napsauttamalla.
- 7 Kehotettaessa napsauta Browse (Selaa) ja hae tallentamasi päivitystiedostot tietokoneeltasi.
- 8 Napsauta Apply (Käytä) päivityksen aloittamiseksi.
- > Näytölle ilmestyy teksti Updating firmware, please wait... (Laiteohjelmistoa päivitetään, odota...). Center käynnistää itsensä uudelleen asennuksen aikana. Kun Center palaa HD-näkymään, asennus on valmis.

15.2 Aikaisemman laiteohjelmiston palauttaminen

Centerin laiteohjelmiston päivityksen jälkeen voit halutessasi palauttaa sen edellisen version.

Centerissä:

- Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 2 Valitse navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ► Settings (Asetukset), sitten Firmware (Laiteohjelmisto) ja Restore Firmware (Palauta Laiteohjelmisto).
- 3 Valitse Yes (Kyllä) painamalla ►.

Centerin laiteohjelmiston päivityksen tai palauttamisen jälkeen Wi-Fi-yhteys Centerin ja Stationien välillä on muodostettava uudelleen.

15.3 Centerin ja Stationien Wi-Fi-verkon muodostaminen uudelleen

Center:

- Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 2 Valitse Station Management (Aseman hallinta) -valikko painikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶.
- 3 Valitse Add New Station (Lisää uusi asema) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- > Stationien haku alkaa.

Station:

- 1 Irrota Stationin virtapistoke ja kytke se sitten uudelleen virtalähteeseen.
- > Näytölle ilmestyy Connecting to Center (Yhdistää keskukseen).
- 2 Valitse Installation Mode (Asennustila) painamalla kaukosäätimen MENU-painiketta.
- 3 Mene Installation Mode (Asennustila) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- > Stationit aloittavat yhdistämisen Centeriin.
- 4 Kun kaikki Stationit on löydetty, paina Centerissä STOP ■.

16 Asetusten palautus

Voit palauttaa Centerin oletusasetukset (myös verkkoasetukset).

Koska palauttaa Centerin asetukset:

- Kun Wi-Fi-yhteys Centerin ja Stationin välillä on muodostettava uudelleen.
- Kun halutaan muuttaa tapa, jolla Center on yhteydessä Wi-Fi-/kiinteään kotiverkkoon.
- Tarkasta, että Center on päällä (ks. 5 Perustoiminnot).
- 2 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 3 Valitse navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ► Settings (Asetukset) ja sitten Restore settings (Palauta asetukset).
- 4 Valitse Yes (Kyllä) painamalla ►.
- Center käynnistyy uudelleen.
 Kielivalintaruutu ilmestyy näytölle.
- 5 Valitse haluamasi kieli: English, Français, Español, Nederlands, Italiano tai Deutsch.
- Center siirtyy asennustilaan.
 Centerin tai Stationien haku alkaa.
 Wi-Fi-yhteys muodostetaan uudelleen.

Jos Centerin asetukset on palautettu, mutta yhdistettyjen Stationien ei:

- 1 Irrota Stationin virtapistoke ja kytke se sitten uudelleen virtalähteeseen.
- > Näytölle ilmestyy Connecting to Center (Yhdistää keskukseen).

2 Siirry valikkoon painamalla kaukosäätimen MENU-painiketta.

3 Mene Installation Mode (Asennustilaan) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.

4 Stationit aloittavat yhdistämisen Centeriin.

Jos Stationin asetukset on palautettu, mutta Centerin ei:

- 1 Valitse Centerissä **HD**-tila.
- 2 Siirry valikkoon painamalla MENU-painiketta.
- 3 Valitse Station Management (Aseman hallinta) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- 4 Valitse Add New Station (Lisää uusi asema) painikkeilla ▲ tai ▼ ja ►.
- > Asemien haku alkaa.

Kun sekä Centerin että Stationien asetukset on palautettu:

1 Valitse kieli ja siirry Installation Mode (Asennustilaan)

2 Kun kaikki Stationit on löydetty, paina Centerissä STOP .

- Oletusasetusten palautus ei poista tallennettuja kappaleita.
- Asetusten palauttamisen jälkeen verkko palaa ad-hoc-tilaan.

17 Tekniset tiedot

Yleistä

 $\label{eq:linear_line$

Virrankulutus

Toimintatilassa	< 45 W
Valmiustilassa	< 20 W
Virransäästötilassa	< 0,9 W

Vahvistin

Antoteho	2 x 40 W (RMS)
Taajuusvaste	60 - 22 000 Hz, -3dB
Signaali-kohinasuhde	> 72 dBA (IEC)

Langaton

Langaton standardi	802.11g, taaksepäin
	802.11b-yhteensopiva
Langaton tietoturva	WEP (64 tai 128bit),
-	WPA/WPA2 (8-63
	merkkiä)
Taajuusalue	2412-2462 MHz (CH1
	CH11)

Langallinen (LAN / Ethernet)

Langallinen standardi	802.3 / 802.3u
Nopeus	10 / 100 MBit/s
Toimintatapa	vuorosuuntainen (half
	duplex) /
	kaksisuuntainen (full
	duplex) tiedonsiirto
Kaapelin kytkennän tu	nnistus (Auto MDIX)
	Kyllä

Radio

FM aaltoalue	87.5-108 MHz
Kanavapaikkoja	60
FM-antenni/kaapeli	COAX / Dipole-antenni
	(75W IEC-liitin)

Kovalevy

Taajuusalue	60-20,000 Hz, -3 dB
Signaali-kohinasuhde	72 dBA (IEC)
MPEG 1 Layer 3 (MP3	-CD)
	MPEG AUDIO
MP3-CD bittinopeus	32-320 kbps,VBR
WMA bittinopeus	jopa 160 kbps
Näytteitystaajuudet	32, 44.1, 48 kHz
Kovalevyn tallennuska	oasiteetti
	80Gt*
Tallennuslaatu	128, 160, 192, 256, tai
	320 kbps
Tallennusnopeus	1x, 4x
CDDB (CD:n tunnistu	ıstietokanta)
	sisäinen Gracenote® -/
	online-yhteys

* Todellinen alustettu kapasiteetti on pienempi

USB-soitin

USB	12Mb/s,V1.1 (tukee
	MP3, WMA ja M4A -
	tiedostoja)
USB-luokka	MSC, MTP
Kappaleiden/nim	ikkeiden lukumäärä:
	enintään 9999

Kaiuttimet

2-tiebassorefleksikaiuttimet Mitat (l x k x s) $160 \times 208 \times 263 \text{ mm}$

Laitteen teknisiä ominaisuuksia ja ulkonäköä voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta.

18 Usein kysytyt kysymykset

HUOM!

- Älä yritä korjata laitteistoa itse, se mitätöi takuun. Älä avaa laitteistoa, sähköiskun vaara.
- Jos laitteistossa ilmenee vikaa, käy läpi alla oleva luettelo ennen laitteen viemistä huoltoon. Jos
- ongelma ei ratkea näiden vihjeiden perusteella, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Philipsiin.

Kysymys	Vastaus		
Onko lähetykselle Philips	Kyllä.Wi-Fi-lähetyksen enimmäisetäisyys on 250 m avoimissa tiloissa.		
Wireless Music Centerin			
ja Stationin/tietokoneen	Koska kotona kuitenkin on kiinteitä kalusteita (kuten seinät ja ovet),		
välillä olemassa	tehokas lähetysetäisyys on huomattavasti lyhyempi, n. 50-100 m.		
enimmäisetäisyys, jotta	Sijoita laitteisto toisin, jos havaitset ongelmia lähetyksessä.		
kuuntelu olisi tehokasta?			
Mitä tarkoittaa	'Recording from CDs' (purku) on prosessi, joka muuntaa CD-		
'Recording from CDs' ja	kappaleen paljon pienempään MP3-muotoon, joka lisätään sitten		
mitä toimintoja voin	Wireless Music Centerin musiikkikirjastoon (kovalevylle). 'Recording		
käyttää, kun nauhoitus	from CDs' tapahtuu Wireless Music Centerissä kahdessa vaiheessa:		
on käynnissä?			
	Ensiksi CD:n sisältö luetaan ja tallennetaan väliaikaisesti kovalevylle.		
	Seuraavaksi CD:n väliaikainen sisältö muunnetaan MP3-muotoon -		
	tätä kutsutaan 'taustakoodaukseksi'.		
	Yhden CD-musiikkitunnin muuntaminen kestää 1 tuntia.		
	Ensimmaisessa muuntovaiheessa et voi kuunnella tai lahettaa		
	musiikkia Centeristä, mutta voit silti kuunnella musiikkia Stationeilta.		
	Vaihda aina virransaastomuotoon, ennen kuin irrotat virtapistokkeen.		
Täytyykö minun	Ei. Philips Wireless Music Centerissä on valmiiksi tallennettuna laaja		
päivittää Gracenote-	CD-kappaletietokanta, jonka pitäisi sopia useimpiin viimeisten kuuden		
musiikkitietokanta heti,	kuukauden aikana julkaistuihin CD-levyihin.		
kun olen tuonut Philips			
Wireless Music Centerin			
kotiin?			

Kysymys	Vastaus
Onko Philipsiltä	Kyllä. Gracenote®-musiikkitietokannan päivityksiä on saatavana
saatavana Gracenote®-	puolivuosittain sivustolta http://www.club.philips.com.
musiikkitietokannan	
päivityksiä?	Lataa tiedosto tietokoneellesi ja päivitä tietokoneen Gracenote®-
	musiikkitietokanta käyttäen toimitettuun PC suite CD:en sisältyvää
	WADMia.Voit myös polttaa ladatun tiedoston CD:lle ja syöttää CD:n
	Centeriin tietokannan päivittämiseksi.
Mikä on Philips Wireless	WADM palvelee pääasiassa tietokoneella olevan musiikkikirjaston
Audio Device Manager	siirtämisessä Wireless Music Centeriin.Voit lisäksi hallita sen avulla
(WADM)?	Centerin musiikkikirjastoa, esim. muokata kappaletietoja, luoda ja
	nimetä uudelleen soittolistoja, ottaa Centerin musiikkikirjastosta
	varmuuskopioita ja tallentaa se, suorittaa verkkoasetuksia, päivittää
	Gracenote®-musiikkitietokantaa sekä laiteohjelmistoja.
	Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen luvusta 12 Yhdistäminen
	tietokoneeseen sekä WADM-aputiedostosta.

Yhdistä ja nauti

Kannettavassa soittimessasi on paljon MP3-tiedostoja. Haluaisit nauttia niistä perheesi ja ystäviesi kanssa paremmalla äänentoistolla. Philips WAC3500:lla voit hakea musiikkiasi nopeasti 'USB Direct'-suoratoiston avulla omassa olohuoneessasi. Philips WAC3500 'USB Direct' -suoratoisto mahdollistaa yksinkertaisen kytke ja käytä -yhteensopivuuden MP3-soitinten ja USB flash -asemien kanssa, jotka sopivat USB-massamuistilaitteeseen.

Kysymys	Vastaus	
Mikä on 'USB Direct'?	Philips 'USB Direc' -suoratoistolla voit soittaa MP3-, M4A- ja WMA-	
	musiikkitiedostoja USB-laitteelta WAC3500:n kautta ja siirtää	
	musiikkitiedostoja WAC3500:lta USB-laitteelle.	
Voinko kopioida	Kyllä. Voit kopioida musiikkitiedostoja WAC3500:lta USB-laitteelle. Et	
tiedostoja USB Direct -	voi kopioida musiikkitiedostoja USB-laitteelta WAC3500:lle.	
suoratoiston kautta		
WAC3500:lta USB-		
laitteelle ja päinvastoin?		
Kuinka käytän USB	1 Kytke USB-laitteesi.	
Direct -suoratoistoa?		
	2 Paina HOME ja valitse navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ►	
	Portable (Kannettava) > USB .	
	3 Valitse painikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶ haluamasi musiikkitiedosto.	

Kysymys	Vastaus	
Kuinka kopioin	1 Kytke USB-laitteesi.	
musiikkitiedostoja		
WAC3500:lta USB-	2 Paina HOME ja valitse navigointipainikkeilla ▲ tai ▼ ja ▶ HD-	
laitteelle.	tila.	
	3 Navigoi painikkeilla ▲ tai ▼ ja ► soittolistalla, esittäjälistalla, levyllä	
	jne. ja syöttääksesi sen vastaavan kappalelistan.	
	4 Vahvista valinta painamalla REC ●.	
	5 Valitse/poista kappaleita painamalla MARK/UNMARK ja aloita	
	kopiointi painamalla REC 🔵 uudelleen.	
Kuinka lopetan USB	Lopeta tiedostojen toisto painamalla HOME .Voit lopettaa myös	
Direct -suoratoiston?	irrottamalla USB-laitteen.	
Voinko soittaa USB-	Kyllä. Jos MP3-soittimesi tai USB flash -asemasi on yhteensopiva USB-	
suoratoiston kautta	massamuistin kanssa eikä sisällä suojattuja tietokantoja, sinun tulisi	
musiikkia kannettavalta	voida kuunnella musiikkia kannettavalta MP3-soittimelta tai USB flash	
MP3-soittimelta tai USB	-asemalta USB-suoratoiston kautta.	
Flash -asemalta?		
Miksi USB-massamuisti	USB-massamuisteja (USB MSC) on erilaisia ja siksi ei voida taata, että	
(USB MSC) ei toimi	kaikki laitteet ovat yhteensopivia. Esimerkiksi jotkut USB flash -	
WAC3500:n kanssa?	asemat toimivat Windows XP:ssä, Apple Macissa ja Linuxissa, kun taas	
	toiset USB flash -asemat toimivat Windowsissa mutta eivät Macissa.	
	Tämä johtuu siitä, että jotkut asemien valmistajat testaavat laitteitaan	
	vain Windows-käyttöjärjestelmässä, jolloin kaikki määritykset eivät	
	ole yhteensopivia toisin kuin silloin, kun USB testataan useimmissa	
	käyttöjärjestelmissä. Tästä syystä myöskään Linux ei tue kaikkia USB-	
	massamuisteja (USB MSC).	
Toimiiko USB-	USB-suoratoisto toimii Applen iPod Shufflen kanssa mutta ei muiden	
suoratoisto Applen	iPodien kuten iPod Video, iPod Nano ja iPod Photo kanssa.	
iPodien kanssa?		
Toimiiko USB-	USB-suoratoisto toimii useimpien Philips GoGear MP3 -soittimien	
suoratoisto Philipsin	kanssa, kuten SA11xx, SA12xx ja SA13xx, mutta ei MP3-kovalevy-	
GoGearin kanssa?	yhdistelmissä.	
Kun kytken USB-laitteen	USB-suoratoisto ei tunnista USB-laitetta.	
WAC3500:een ja		
vaihdan USB-tilaan,		
näyttöön avautuu viesti		
'No USB device		
detected'. Mitä se		
tarkoittaa?		
Tukeeko USB-	Ei.WAC3500:n USB-suoratoisto-ominaisuus ei tue minkään	
suoratoisto suojattujen	suojattujen musiikkitiedostojen toistoa keskuksessa.	
sisältöjen toistoa?		

Kysymys	Vastaus
Miksi USB-laitteeni	Tämä saattaa johtua USB-laitteen sisältämien tiedostojen suuresta
sisällön näyttäminen	lukumäärästä tai isosta koosta. On myös mahdollista, että USB-
kestää niin kauan?	laitteessasi on tukemattomia tiedostomuotoja, joita järjestelmä yrittää
	lukea.
Kuinka kappaleet	Kappaleet skannataan ja luokitellaan seuraavasti: Playlist (soittolistat),
lajitellaan, kun USB-laite	Artists (artistít), Albums (albumit), Genres (tyylilajit) ja All tracks
kytketään	(kaikki kappaleet).
WAC3500:een?	
Mikä on WAC3500:n	WAC3500 tukee enintään 9999 kappaletta USB-laitteella.
tukemien kappaleiden	
enimmäismäärä?	
Miksi järjestelmä ei soita	Vain seuraavia musiikkitiedostomuotoja tuetaan:
joitakin	• MP3 (tiedonsiirtonopeus 8-320 kbps, tallennustaajuus 8-48 kHz);
musiikkitiedostojani?	• WMA (v7 & v9 vakioaudio, CBR tai VBR, tiedonsiirtonopeus enint.
	192 kbps jokaisella tallennustaajudella.)
	 AAC (AAC-LC audio enint. L3 MPEG-4/.m4a -tiedostoilla.)

Philips on testannut ja vahvistanut WAC3500:n tukevan seuraavia tuotteita:

Flash-soitin	Philips	KEY007, KEY010, KEY013, HDD1XX (HDD100 /
		HDD120), SA16X (SA160 / SA164 / SA165 / SA167 /
		SA169), SA170, SA175, SA177, SA179, SA159, SA26X
		(SA261), PSA61X / PSA612, HDD084, HDD1XXX
		(HDD1830 / HDD1420 / HDD1620 / HDD1630 /
		HDD1835), HDD6XXX (HDD6320/00), SA1100/02,
		SA1115/02, SA12XX, SA13XX (SA1300/02), SA2000,
		SA40XX, SA5000, PMC7230, SA9XXX (SA9200, Flat I),
		SA21XX, SA31XX, SA41XX, SA51XX
	Apple	iPod Shuffle, Shuffle Gen 2, Mini, Nano Gen 1/2, Photo,
		Video Gen 1/2
	Creative	Zen Micro, MuVo TX FM, MuVo Micro N200, MuVo VIDZ,
		Zen Music.Photo Vision:M, DMPFX200
	Sony	NW-HD3, NW-E105,NW-E307
	iRiver	U10CT (0081) OR 103, H10, T10
	JNC	SSF-F302
	Samsung	YP-T7V
	SanDisk	Sansa m260
Flash-asema	SanDisk:	Cruzer Flash Drive, Cruzer U3 Flash drive
	Sony	Mirco Vault Elite
	Toshiba	Flash memory U3
	PQI	PQI

19 Vianetsintä

Varoitus!

Älä yritä korjata laitteistoa itse, se mitätöi takuun. Älä avaa laitteistoa, sähköiskun vaara. Jos laitteistossa ilmenee vikaa, käy läpi alla oleva luettelo ennen laitteen viemistä huoltoon. Jos ongelma ei ratkea näiden vihjeiden perusteella, ota yhteyttä jälleenmyyjään tai Philipsiin.

Ongelma	Ratkaisu
Centerin ja	Jos toistat musiikkia laitteella, pysäytä toisto ja toimi
Stationin/tietokoneen välisessä	seuraavasti:
langattomassa (Wi-Fi)	 Pidä Center vähintään 3 metrin päässä häiriötä
yhteydessä on häiriöitä.	aiheuttavista laitteista.
WAC3500-järjestelmä toimii 2,4	 Käytä WEP/WPA/WPA2-avainta yhdistäessäsi Centerin
GHz:n radiotaajuusalueella. Myös	langattomaan tietokoneverkkoon. Asettaaksesi
monet muut kodin laitteet toimivat	WEP/WPA/WPA2-avaimen, yhdistä Center tietokoneeseen
samalla taajuusalueella, esimerkiksi:	laitteen mukana PC Suite CD:llä toimitetulla Philips
mikroaaltouunit, DECT-puhelimet,	Wireless Audio Device Manager (WADM) -ohjelmalla.
bluetooth-laitteet kuten bluetooth-	Syötä WADMin laitekonfiguroinnissa langaton sivuverkko.
puhelimet, tietokoneen hiiri,	Valitse DWAT:ssä (Device Wireless Authentication Type)
langattomat reitittimet, langattomat	WEP tai WPA / WPA2.
puhelimet, Wi-Fi-yhteensopivat	 Muuta Centerin toimintakanava, kun yhdistät sen
tulostimet, PDA-laitteet.	langattomaan tietokoneverkkoon. Muuttaaksesi kanavia,
Nämä laitteet saattavat aiheuttaa	yhdistä Center tietokoneelle laitteen mukana PC Suite
häiriöitä keskuksen ja tietokoneen	CD:llä toimitetulla Philips Wireless Audio Device Manager
väliseen Wi-Fi-yhteyteen ja aiheuttaa	(WADM) -ohjelmalla. Syötä WADMin Laitteen konfigurointi
esim. taukoja toiston aikana, hidasta	-valikossa langattoman verkkosi SSID ja valitse Ad-hoc-tila.
reagoimista ohjaustoimintoihin jne.	Katso lisätietoja tämän käyttöohjeen luvusta 12.
Häiriön vahvuus riippuu laitteesta	Yhdistäminen tietokoneeseen sekä WADM-aputiedostosta.
tulevan säteilyn määrästä ja Wi-Fi-	 Jos mahdollista, muuta muiden kotisi Wi-Fi-laitteiden
yhteyden voimakkuudesta kyseisessä	toimintakanavat.
kohdassa.	 Käännä laitteet eri suuntiin häiriön vähentämiseksi.
Vedin vahingossa kaiuttimien johdot	Seuraa kuvia alla kaiuttimien johtojen liittämiseksi uudelleen
irti kiinnikkeestä.	(kullanvärinen johto +-merkittyyn aukkoon ja hopeanvärinen
	toiseen aukkoon).
	3

Ongelma	Ratkaisu
Kaukosäädin ei toimi kunnolla.	 Pienennä välimatkaa kaukosäätimen ja laitteen välillä. Aseta paristot niin, että niiden navat ovat paristokotelon +/-merkittyjen mukaisesti. Vaihda paristot. Osoita kaukosäätimellä suoraan infrapunasensoria kohti.
WAC35000-keskuksen näyttö on jumiutunut valikkoon tai ei reagoi pitkään aikaan (2-5 minuuttiin).	Yritä ensin painaa 🕛 ja siirtyä virransäästötilaan. Jos ongelma ei poistu, irrota ja kytke virtapistoke jälleen WAC3500:n käynnistämiseksi uudelleen.
Näytöllä näkyy teksti 'No Disc' / 'Cannot read CD'.	 Syötä laitteeseen sopiva levy. Tarkasta, että levy on syötetty laitteeseen kuvapuoli ylöspäin. Odota, että linssiin tiivistynyt kosteus haihtuu Vaihda tai puhdista levy, ks. 1.5 Huolto. Käytä valmista CD-RW- tai CD-R-levyä.
Ääntä ei kuulu tai se on huonolaatuista.	 Säädä äänenvoimakkuutta. Kytke kuulokkeet irti. Kytke MUTE (MYKISTYS) pois päältä. Liitä kaiuttimet oikein.
Levy ohittaa kappaleita.	 Vaihda tai puhdista levy. Kytke SHUFFLE (SEKOITUS) pois päältä.
Ääni pätkii MP3/WMA-toiston aikana.	 MP3/WMA-tiedosto on ehkä tehty yli 320 kbps pakkaustasolla. Käytä alhaisempaa tasoa audio-CD- kappaleiden purkuun. Vaihda tai puhdista levy.
Jotkin tiedostot USB-laitteelta jäävät toistamatta.	 WAC3500 -Wireless Music Center tunnistaa ja toistaa vain täysin tallennetut MP3/WMA-tiedostot. Tarkista, että tiedosto on täysin tallennettu. WAC3500:lla ei voi soittaa DRM-suojattuja WMA- tiedostoja.
Radiovastaanotto on heikko	 Jos signaali on liian heikko, säädä antennia tai kytke ulkoinen antenni paremman vastaanoton saamiseksi. Lisää välimatkaa laitteiston ja TV:n tai videolaitteen välillä.
Radiossa on häiriöitä aina kun Center on lähellä tietokonetta. Tällaisia häiriötä esiintyy useimmissa laitteissa, joissa on sisäänrakennettu viritin.	 Asenna laitteiston mukana toimitettu FM-antenni paremman vastaanoton saavuttamiseksi. Pidä Center vähintään 1 metrin päässä tietokoneesta.
joitakin wadm-toimintoja ei voi käyttää.	Kytke viruksentorjuntaonjeimasi voi vaikuttaa vvADimin toimintaan. Kytke viruksentorjuntaohjelma väliaikaisesti pois päältä.

Ongelma	Ratkaisu
Muokkasin ID3-tageja	 Mene File (Tiedosto) > Refresh Content (Päivitä sisältö)
WADM:lla, mutta muokatut	WADMin päivittämiseksi.
tagit eivät näy näytöllä. Mitä	 Käynnistä WADM uudelleen.
teen?	
Varmuuskopiotoiminto ei enää	Tämä johtuu siitä, että aikaisempi varmuuskopiotiedosto
toimi.	poistettiin Windows Explorerissa. Älä koskaan poista
	tiedostoja näin. Jos haluat poistaa varmuuskopiotiedoston,
	käytä WADMia.
	Jos varmuuskopio on poistettu vahingossa, etsi Explorerin
	hakutyökalulla tiedosto nimeltä YOURMAC.inx ja poista se.
	Vasta tämän jälkeen voit taas tehdä varmuuskopioita.
Minulla on ongelmia WADMin	• Varmista, että käyttöjärjestelmäsi on joko Windows 2000,
asennuksessa tai en voi käyttää	jossa on palvelupaketti 4 tai uudempi, tai Windows XP.
sitä asennuksen jälkeen.	 Tarkista, ettei tietokoneessasi ole virusta.
Näytöllä näkyy viesti 'Check	 Mene Menu (Valikko) > Settings (Asetukset) >
the internet setup for	Network (Verkko) > Internet ja tarkasta, että DNS-
Gracenote online', vaikka olen	palvelin on oikein asetettu. Varmista myös, että olet
varma, että WAC3500 on	asettanut proxy-palvelimen toimintaan, jos langaton
yhdistetty langattomaan	kotiverkkosi tarvitsee sellaisen internetyhteyden
kotiverkkoon, jossa on	muodostamiseksi.
internetyhteys.	• On mahdollista, että sinulla on yhteys Gracenote® online-
	tietokantaan, mutta tietokannassa ei ole hakemaasi CD:tä.



Lisenssisopimus

TÄMÄN TUOTTEEN KÄYTTÖ EDELLYTTÄÄ ALLA OLEVIEN EHTOJEN HYVÄKSYMISTÄ

Gracenote® MusicID® Käyttöehdot

Laite sisältää Gracenote, Inc.-yhtiön (Emeryville, California ("Gracenote")) ohjelmistoja. Gracenoten ohjelmiston ("Gracenote Software") avulla laite voi tunnistaa levyt ja hakea musiikkiin liittyviä tietoja, kuten nimi-, artisti-, kappale-, ja nimiketiedot ("Gracenote Data") online-palvelimilta ("Gracenote Servers"), sekä suorittaa muita toimintoja. Gracenote-tietoja voi käyttää ainoastaan laitteen käyttäjiä varten tarkoitettujen toimintojen avulla.

Käyttäjä saa käyttää Gracenote-tietoja, Gracenote-ohjelmistoa ja Gracenote-palvelinta ainoastaan henkilökohtaisiin ei-kaupallisiin tarkoituksiinsa. Käyttäjä ei luovuta, kopioi tai siirrä Gracenoteohjelmistoa tai Gracenote-tietoja kolmansille osapuolille. KÄYTTÄJÄ KÄYTTÄÄ GRACENOTE-TIETOJA, GRACENOTE-OHJELMISTOA TAI GRACENOTE-PALVELINTA AINOASTAAN TÄSSÄ SALLITTUIHIN TARKOITUKSIIN.

Jos käyttäjä rikkoo näitä rajoituksia, lisenssi Gracenote-tietojen, Gracenote-ohjelmiston ja Gracenote-palvelimen käyttöön lakkaa. Mikäli lisenssi lakkaa, käyttäjä lakkaa käyttämästä Gracenotetietoja, Gracenote-ohjelmistoja ja Gracenote-palvelimia. Gracenote pidättää kaikki oikeudet Gracenote-tietoihin, Gracenote-ohjelmistoihin ja Gracenote-palvelimiin, mukaan lukien omistusoikeudet. Gracenote ei missään olosuhteissa ole velvollinen suorittamaan mitään maksuja käyttäjän antamista tiedoista. Gracenote, Inc. voi toteuttaa tässä sopimuksessa määriteltyjä oikeuksiaan suoraan omissa nimissään.

Gracenote MusicID Service käyttää tunnistusta kyselyjen seurantaan tilastollisia tarkoituksia varten. Satunnaisen numeerisen tunnistimen tarkoituksena on mahdollistaa kyselyjen laskeminen musiikintunnistuspalvelussa ilman, että käyttäjän henkilöllisyyttä saadaan selville. Lisätietoja Gracenote MusicID Servicen Internet-sivulla Yksityisyydensuoja (Privacy Policy) -osiossa.

Gracenote-ohjelmisto ja Gracenote-tiedot ovat lisensoitu käyttäjälle "sellaisena kuin ne ovat". Gracenote ei anna takuita minkään Gracenote-tietojen oikeellisuuden suhteen. Gracenote pidättää oikeuden poistaa tietoja Gracenote-palvelimilta sekä muuttaa tiedostoluokkia mistä tahansa riittävänä pitämästään syystä. Gracenote-ohjelmistojen ja Gracenote-palvelinten virheettömästä tai häiriöttömästä toiminnasta ei anneta takuuta. Gracenotella ei ole velvollisuutta tarjota käyttäjälle parannettuja versioita tai uusia tietotyyppejä, joita Gracenote mahdollisesti tulee tarjoamaan tulevaisuudessa, ja se voi vapaasti jatkaa Internet-palvelujaan.

GRACENOTE KIISTÄÄ KAIKKI TAKUUT, MUKAAN LUKIEN TUOTTEEN MENEKKI, TUOTTEEN SOPIMINEN TIETTYYN TARKOITUKSEEN, NIMIKE JA LOUKKAAMATTOMUUS. GRACENOTE EI ANNA TAKUUTA TUOTTEILLE TAI PALVELUILLE JOITA KÄYTTÄJÄ HANKKII KÄYTTÄMÄLLÄ GRACENOTE-OHJELMISTOLLA TAI GRACENOTE-PALVELIMILLA. GRACENOTE EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OLE VASTUUSSA NIISTÄ SEURAAVISTA TAI NIIHIN LIITTYVISTÄ VAHINGOISTA TAI TULON- TAI VARALLISUUDENMENETYKSESTÄ.

© Gracenote 2006





Be responsible Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. www.philips.com





Printed in China wk7485