Externí harddisk



C Uživatelská příručka



Obsah

- 3 Obsah balení
- 4 Připojení externího harddisku k vašemu systému
- 5 Bezpečné odpojení a vypnutí harddisku pomocí tlačítka bezpečného vypnutí
- 6 Jak zálohovat stiskem jediného tlačítka?
- 10 Obnovení dat ze zálohy
- 13 Záruka, životní prostředí a bezpečnost
- 14 Technické specifikace

Důležitá poznámka

Chcete-li používat tlačítko bezpečného odpojení a tlačítko zálohování (funkční pouze při USB připojení), nainstalujte nejprve software Nero BackltUp. Instrukce a další informace viz strany 5 a 6.

Obsah balení





A: Externí harddisk

B: Vertikální stojánek



C: Napájecí adaptér







E: USB kabel





F: eSATA kabel

G: Instalační CD

C

G: Uživatelská příručka

CZ

CZ

Připojení externího harddisku k vašemu systému



K napájecímu adaptéru (C) připojte napájecí šňůru (D). Druhý konec šňůry zapojte do síťové zásuvky a adaptér připojte k externímu harddisku.



- Pro USB: K externímu harddisku připojte USB kabel (E). Druhý konec USB kabelu zapojte do volného USB portu vašeho počítače.
- Pro eSATA: Zapojte eSATA kabel (F) do eSATA portu na externím harddisku. Druhý konec kabelu zapojte do volného eSATA portu vašeho počítače.

V průzkumníku Windows se objeví nová ikonka disku Philips External Hard Disk a na harddisku by se měla rozsvítit modrá kontrolka. (Počítač je někdy třeba před použitím nového hardware restartovat).

Harddisk je nyní připraven k použití a můžete na něj ukládat a kopírovat data přetahováním souborů a složek stejným způsobem, jako v případě interního harddisku.

Důležitá poznámka

Chcete-li používat tlačítko bezpečného odpojení a tlačítko zálohování (funkční pouze při USB připojení), nainstalujte nejprve software Nero BackltUp. Instrukce a další informace viz strany 5 a 6.

Bezpečné odpojení a vypnutí harddisku pomocí tlačítka bezpečného vypnutí

Jak používat tlačítko bezpečného vypnutí? (Funkční pouze v případě USB připojení)

Aby bylo možné používat funkci **bezpečného vypnutí**, je třeba nainstalovat program Nero dodávaný společně s tímto produktem.

Chcete-li nainstalovat program Nero, vložte instalační CD Nero, počkejte na zobrazení okna a ze seznamu možností vyberte Nero.

Pokud se obrazovka neobjeví, spustíte instalaci tak, že v průzkumníku naleznete na CD soubor s názvem Setup.exe a kliknete na něj.

- I Zavřete prosím průzkumník Windows a program Nero BackltUp.
- 2 Stiskněte tlačítko bezpečného vypnutí 🕤
- 3 Počkejte, až přestane svítit modrá kontrolka na přední stěně harddisku.
- 4 Nyní můžete harddisk bezpečně odpojit od počítače.

Jak harddisk bezpečně odpojit bez použití tlačítka bezpečného vypnutí?

V liště Windows poklepejte v pravé dolní části na ikonu
 Bezpečné odebrání hardware.



- 2 V zobrazeném okně vyberte název zařízení, které chcete odejmout, a klikněte na tlačítko **Zastavit**.
- 3 Když se objeví okno **Zastavení hardwarového zařízení**, ujistěte se, že jsou zobrazeny správné informace, a poté klikněte na tlačítko **OK**.
- 4 Když se objeví hlášení **Nyní je bezpečné hardware odebrat**, odpojte jednotku od USB portu počítače.

(Funkční pouze v případě USB připojení)

Aby bylo možné používat funkci **zálohování stiskem jediného tlačítka**, je třeba nainstalovat program Nero dodávaný společně s tímto produktem.

Chcete-li nainstalovat program Nero, vložte instalační CD Nero, počkejte na zobrazení okna a ze seznamu možností vyberte Nero.

Pokud se obrazovka neobjeví, spustíte instalaci tak, že v průzkumníku naleznete na CD soubor s názvem Setup.exe a kliknete na něj.

Když stisknete tlačítko **zálohování** (C) poprvé po instalaci programu Nero, objeví se následující obrazovka:



I Kliknutím na tlačítko **Další** spustíte průvodce.

C. C. Constanting			-	6 72
Source	NUCLEAR AND ADDRESS OF AND ADDRESS ADD	and the second	1.	7 7
ase choose whether to select h v job.	les and folders of to use an existin	g backup to create a	1-22	
 Select Files and Folders 				
Use existing backup				
Select a drive or partition				
Backup Name 🍞	Date/Time	Size	Compress Size	Folde
•1				
•[1
•j		<u> </u>		- 5
•] Məri təshər:		î		- 8
√] Martundar	Ţ	Ĩ		- 3

2 Klikněte na tlačítko **Další** a vyberte soubory, které chcete zazálohovat.

elect Files and Folders ick a checkbox next to any drive, folder or file	you want to back up.	1-4-	
ddress:	(D:):		2
Desktop	Name 🦜	Size Typ	
	2006-003_2316 2006-003_2316 as adapter_2_5 adapter_2_5 adapter_2_5 adapter_2_6 adapter_	File Folds File Folds File Folds File Folds File Folds File Folds File Folds File Folds File Folds	
Selected folders:	2	E Standard view	
elected files: elected size:	112 430,66 MB	1900,157m	41 ⁻¹

3 Vyberte soubory a složky, které chcete zálohovat, a klikněte na tlačítko Další.

eccup sectings elect target and backu	p type. You can create backup of particular file types by	selecting a	5
4.6.		1.70	-
Target:	Select target		
	Select target Local Disk (C1)	8	
	 Pháps External Harddisk (F.) 		65.68 GB
Backup type:	Full beckup	1_	Info
Backup name:	backup2	Add Co	mmerit

Badk

More >>

4 Jako cíl vyberte z rozbalovacího seznamu Philips External Harddisk a klikněte na tlačítko **Další**.

Cancel

rase specify the name	, type, and start date of your jou.	L-Yaut-H
Job name:		
Job type: Start on: IT Presso IT Presso When The computer 1	Once Dady Weekly Monthly At Logo When Ide	I" Totale
□ Run only if user k ▼ Execute backup o	ogged on In button press	

5 Chcete-li provést úlohu pouze stiskem tlačítka zálohování, vyberte v rozbalovacím seznamu jako typ úlohy **Once** (jednou).

mpleting the Job Sche	duling Wizard	- Cl
u have specified the follow	ing settings for this job.	1-1-2-
		Settings
sackup name:	Deckup2	Fin Fiters
Backup type:	Full backup	
fie hame:	20060924_221834_backup2	Compression
Job name:	backup2	Encryption VerFination
lob type:	Philips	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
Vext run:	2006-09-24 10:19 PM	
arget location:	Fil	
iource paths		
D:\airwaybills		
and the second	1	

6 Tato obrazovka nabízí přehled přidané úlohy. Kliknutím na tlačítko Dokončit ukončete průvodce.

Při příštím stisknutí tlačítka zálohování se zálohování spustí automaticky.

Další informace o Nero BackItUp viz www.nero.com

Obnovení dat ze zálohy

	Cécler			
W	Fart.			
10	Int Program Assess and Defaults Windows Catalog Windows Update			
E.	Program	PowerQuest BootMage 7.0	:	
anal -	Documents Settings	GP Hovin Geor	Harvati	
Profess	Search Help and Support		📧 Nero Back/Kap Exernitale 🍜 Nero Product/etup	
dows XP	Nun			
-	fum Off Computer			The design of the second

Spusčte program Nero BackltUp.
 Když se otevře hlavní obrazovka programu Nero BackltUp, klikněte na tlačítko
 Restore back-up (obnovit ze zálohy).

store Settings			The ?
ase specify the backup the restoration.	information file path or backup archiv	e file path or image file path	1-1-1-
diup name:	E		(
ielect where you want	to restore this backup		
R. Restaur III Installer			
C Amazar - Amazar	Construction of the second		
C Azara a redda	L and the second se		
Source Path	Restore Path	Backup Size	Free Disc Size
Source Path	Restore Path	Bodup Size	Free Disc Size
Source Path	Restore Path	Backup Sire	Free Disc Stre
Concernent of According	Restore Path	Backup Stre	Free Disc Stre
Source Path	Restore Path	Backup Sire	Free Disc Size
Source Path	Restore Path	Eackup Stee	Pree Disc Size

2 Vyberte zdrojový soubor a cestu. Klikněte na tlačítko **Další**.

estore Settings			- the -
lease specify the backup or the restoration.	information file path or backup archive fil	e path or image file path	1-1-2-
lackup name:	[backup4		
Select where you want	to restore this backup		
· Restore on original	path		
C Restore on hard dis	k selected path		
C Restore on hard dis	k selected path		
Restore on hard dis	k selected path		
C Restore on hard dis	k selected path	Backup Size	Free Disc Size
C Restore on hard dis	k selected path Restore Path D:(Pháps	Backup Size 13.17 MB	Free Disc Size 6.33 GB
Restore on hard dis Source Path D:(Philips	k selected path Restore Path D:\Philips	Backup Size 13.17 MB	Free Disc Size 6.33 GB
Restore on hard dis Source Path Dr)Philips	k selected path Restore Path D:\}Hillps	Eschap See 13.17 MB	Free Disc Size 6.33 GB

3 Klikněte na tlačítko **Další**.

Prevo BackIttip Essentials Select Files and Folders Click a checkbox next to any drive, folder or	file you want to restore.	A de	
Source: 🙀 20060	0924_235020_backup4		•
20060924_235020_badup4 * 🗹 🖙 D:	Name		50# Ty 13.17 MB Be
	31		•
Selected folders:	э	Standard view	•
Selected files: Selected size:	1 13.17 MB		
More >>	G Back	Next O	O Cancel

4 Klikněte na tlačítko **Další**.

Backup namei	belief
Restore from:	c:\documents and settings\niv90072\application data\ahead\nero backitup
Restore to:	On Original Path
Selected size:	13.17 MB
Free disk space:	6.33 GB

5 Kliknutím na tlačítko **Restore** (obnovit) dokončete průvodce. Nyní jste úspěšně obnovili data ze zálohy.

Další informace o Nero BackltUp viz www.nero.com.

Záruka, životní prostředí a bezpečnost

Jak nalézt informace o záruce?

Další informace o záruce jsou k dispozici ve složce "Philips Warranty" na disku s programem Nero.

K otevření tohoto souboru budete potřebovat program Adobe Reader. Pokud program Adobe Reader nemáte, můžete jej zdarma stáhnout na adrese <u>www.adobe.com</u>.

Philips záruka nemusí platit, pokud je škoda způsobena nehodou, nárazem, nevhodným zacházením nebo nesprávným používáním.



"Vytváření neoprávněných kopií nebo kopírování materiálů chráněných autorskými právy, včetně počítačových programů, souborů, obrazových a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a může být klasifikováno jako trestný čin. Toto zařízení nesmí být pro takové účely používáno."

WEE známka: "Informace pro zákazníky". Likvidace vysloužilého zařízení



Tento produkt je vyroben z vysoce kvalitních materiálů a komponent, které lze recyklovat a znovu použít. Informujte se prosím o místním systému sběru tříděného odpadu týkajícího se elektronických výrobků, včetně těch, které jsou označeny symbolem přeškrtnutého kontejneru. Jednejte prosím v souladu s místně platnými pravidly a nevyhazujte vysloužilé přístroje do běžného domácího odpadu.

VAROVÁNÍ

Plastikové sáčky mohou být nebezpečné. Držte sáčky mimo dosah malých dětí, kterým hrozí nebezpečí zadušení.

Tento produkt byl zkonstruován a vyroben s ohledem na maximální životnost. Philips doporučuje opatrné a šetrné zacházení s elektronickými přístroji: chraňte přístroj před kontaktem s vodou a působením extrémních sil.

Zajistěte, aby byl přístroj umístěn v dobře větraném prostředí. Zaručíte tak jeho maximální životnost a optimální výkon.

Philips neposkytuje žádné služby obnovy dat a za žádných okolností nezodpovídá za ztrátu dat. Pečlivé zálohování dat uložených na disku Philips je zodpovědností zákazníka. Při převzetí výrobku do servisu Philips budou veškerá data na disku vymazána.

Technické specifikace Technické údaje:

Technické údaje:	
Kapacita	V závislosti na modelu
Rozhraní	Vysokorychlostní USB 2.0 a eSATA
Přenosová rychlost	USB 2.0 480 Mb/s, eSATA 2400 Mb/s
Otáčky	7200 ot/min
Vyrovnávací paměť	V závislosti na modelu
Systémové požadavky	USB 1.1 (USB 2.0 pro maximální přenosovou rychlost)
	Windows 2000, Windows XP, Vista

Další informace naleznete na našich webových stránkách: <u>www.philips.com/support</u>

www.philips.com/storage



Změna specifikací bez předchozího upozornění vyhrazena Všechny uvedené rozměry jsou přibližná čísla © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V. 0085100

Všechna práva vyhrazena. Reprodukování, kopírování, neoprávněné užití, upravování, pronajímání, půjčování, veřejná prezentace, přenášení a šíření celého nebo části obsahu je bez písemného svolení Philips Electronics N.V. zakázáno.