Register your product and get support at www.philips.com/welcome

PhotoFrame

SPF1017

SPF1027



NL Gebruiksaanwijzing



Inhoudsopgave

1	Belangrijk Veiligheid Veiligheidsvoorschriften en onderhoud Kennisgeving Conformiteitsverklaring Verwijdering aan einde van levensduur Recyclinginformatie voor klanten In naleving met de norm voor	2 2 2 2 3 3
	elektromagnetische velden (EMF) Recycling North Europe Information (Nordic Countries)	3 4 4
	Verklaring met betrekking tot verboden stoffen	4
2	Uw PhotoFrame Inleiding Wat zit er in de doos? Overzicht van uw PhotoFrame	5 5 6
3	Aan de slag De standaard bevestigen Stroom aansluiten Het PhotoFrame inschakelen Een opslagapparaat aansluiten Een PC/Mac aansluiten	7 7 7 8 9
4	Foto Foto's afspelen Foto's/diapresentaties beheren Een foto kopiëren Een foto verwijderen Een foto-effect selecteren Een fotolijst selecteren Een foto roteren Inzoomen op foto's en foto's bijsnijden Diavolgorde selecteren Frequentie van diapresentatie selecteren	10 10 10 11 11 11 12 12 12 12

Klok De datum en tijd instellen De klok weergeven in de diapresentatie Alarmklok instellen	14 14 14 15
Instellen	17
De schermmenutaal selecteren	17
Een overgangseffect voor een diapresenta	atie
selecteren	17
Een frequentie voor de diapresentatie	
selecteren	18
Collagefoto's weergeven	18
Een achtergrond voor uw foto's selecteren	19
De helderheid van het scherm aanpassen	19
Diavolgorde selecteren	20
De beveiliging van inhoud op een	
geheugenkaart inschakelen/uitschakelen	20
Het display automatisch in-/uitschakelen	21
De status van het PhotoFrame weergeven	22
Automatische oriëntatie instellen	22
De geluiden voor knoppen instellen	23
Handige tips weergeven bij het inschakelen	23
De fabrieksinstellingen herstellen	24
Productinformatie	25
Veelgestelde vragen	26

9	Verklarende woordenlijst	27
---	--------------------------	----

Hulp nodig?

7

8

5

6

Ga naar www.philips.com/welcome voor een compleet pakket aan ondersteuningsmaterialen, zoals gebruikershandleidingen, de nieuwste software-updates en antwoorden op veelgestelde vragen.

1 Belangrijk

Veiligheid

Veiligheidsvoorschriften en onderhoud

- Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen.
- Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen.
- Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemicaliën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen.
- Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht.
- Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product.
- Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd.
- Houd de standaard uit de buurt van kabels.
- Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software.
- Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis.
- Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product.

Kennisgeving

Garantie

De onderdelen kunnen niet door de gebruiker worden onderhouden. Open of verwijder geen kleppen die het binnenwerk van het product afschermen. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door servicecentra van Philips en erkende reparateurs. Als u zich hier niet aan houdt, vervallen alle garanties, uitdrukkelijk dan wel impliciet. De garantie vervalt in geval van handelingen die in deze handleiding uitdrukkelijk worden verboden of in geval van aanpassingen of montages die niet in deze handleiding worden aanbevolen of goedgekeurd.

Be responsible Respect copyrights

U mag geen kopieën maken van tegen kopiëren beveiligd materiaal, inclusief computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen. Als u dit doet, overtreedt u het auteursrecht en pleegt u zodoende een misdrijf. Dit apparaat mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt.

Conformiteitsverklaring

Philips Consumer Lifestyle verklaart onder onze verantwoordelijkheid dat het product voldoet aan de volgende richtlijnen EN 60950-1:2006 (Apparatuur voor informatietechniek - Veiligheid) EN 55022:2006 (Gegevensverwerkende apparatuur - Radiostoringskenmerken) EN 55024:1998 (Gegevensverwerkende apparatuur - Immuniteitskenmerken) EN 61000-3-2:2006 (Limietwaarden voor de emissie van harmonische stromen) EN 61000-3-3:1995 (Limietwaarden voor spanningswisselingen, spanningsschommelingen en flikkering) in navolging van de bepalingen in de toepasselijke richtlijnen 73/23/EEG (richtlijn "laagspanning") 2004/108/EG (richtlijn "elektromagnetische compatibiliteit'') 2006/95/EG (amendement van de richtlijn "elektromagnetische compatibiliteit" en de richtlijn "laagspanning") en is opgesteld door een ISO9000-gecertificeerd productiebedrijf.

Verwijdering aan einde van levensduur

- Uw nieuwe product bevat materialen die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Gespecialiseerde bedrijven kunnen uw product recyclen en zo de hoeveelheid herbruikbare materialen verhogen en de hoeveelheid te verwijderen materialen beperken.
- Informeer bij uw lokale Philips-dealer naar de lokale regelgeving voor verwijdering van uw oude monitor.
- (Voor klanten in Canada en de V.S.)
 Verwijder materialen in overeenstemming met de lokale en overheidsregelgeving.

Ga voor meer informatie over recycling naar www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Recyclinginformatie voor klanten

Philips heeft technisch en economisch redelijke doelstellingen vastgesteld om de milieuprestaties met betrekking tot de producten, services en activiteiten binnen de organisatie te optimaliseren.

Philips hecht binnen alle processen, van planning tot ontwerp tot productie, veel belang aan de fabricage van producten die eenvoudig kunnen worden gerecycled. Bij Philips is endof-life management voornamelijk gericht door deelname aan nationale terugname-initiatieven en recyclingprogramma's waar dit mogelijk is, bij voorkeur in samenwerking met concurrenten. Er zijn momenteel al recyclingprogramma's opgezet in Europese landen als Nederland, België, Noorwegen, Zweden en Denemarken. In de V.S. heeft Philips Consumer Lifestyle North America een financiële bijdrage geleverd aan het recyclingproject voor elektronische apparatuur van de EIA (Electronic Industries Alliance) en aan staatsinitiatieven voor recycling van gebruikte elektronische producten en huishoudapparatuur. Daarnaast staat de implementatie gepland van een recyclingprogramma van de NERC (Northeast Recycling Council), een in meerdere staten gevestigde non-profitorganisatie die zich richt

op de promotie van ontwikkelingen op de recyclingmarkt.

In Azië (Oceanië) en Taiwan kunnen de producten worden teruggenomen door de EPA (Environment Protection Administration). Deze producten volgen vervolgens het recyclingproces voor IT-producten. Meer informatie hierover vindt u op de website www.epa.gov.tw. Raadpleeg voor hulp en ondersteuning het gedeelte Service en garantie of neem contact op met het team met milieuspecialisten.

In naleving met de norm voor elektromagnetische velden (EMF)

Koninklijke Philips Electronics N.V. maakt en verkoopt vele consumentenproducten die net als andere elektronische apparaten elektromagnetische signalen kunnen uitstralen en ontvangen.

Een van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is ervoor te zorgen dat al onze producten beantwoorden aan alle geldende vereisten inzake gezondheid en veiligheid en ervoor te zorgen dat onze producten ruimschoots voldoen aan de EMF-normen die gelden op het ogenblik dat onze producten worden vervaardigd.

Philips streeft ernaar geen producten te ontwikkelen, produceren en op de markt te brengen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Philips bevestigt dat als zijn producten correct voor het daartoe bestemde gebruik worden aangewend, deze volgens de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken op het moment van de publicatie van deze handleiding veilig zijn om te gebruiken. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale EMF- en veiligheidsnormen, wat Philips in staat stelt in te spelen op toekomstige normen en deze tijdig te integreren in zijn producten.

Recycling



Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen die gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.

Als u op uw product een pictogram van een afvalbak met een kruis erdoor ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EG:



Gooi het product nooit weg met ander huishoudelijk afval. Win informatie in over de lokale wetgeving omtrent de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door u op de juiste wijze van de batterijen te ontdoen, voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

North Europe Information (Nordic Countries)

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

Verklaring met betrekking tot verboden stoffen

Dit product voldoet aan de vereisten van RoHs en Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

2 Uw PhotoFrame

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www. philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

Inleiding

Met het Philips Digital PhotoFrame kunt u JPEG-foto's rechtstreeks vanaf een geheugenkaart in hoge kwaliteit weergeven.

Wat zit er in de doos?



• Philips Digital PhotoFrame



• Standaard



• Netspanningsadapter



- CD-ROM
 - Digitale gebruikershandleiding
 - Software voor automatisch uitvoeren



• Snelstartgids

Overzicht van uw PhotoFrame



1

- Het PhotoFrame in- of uitschakelen
- 2 🕫
 - Hiermee schakelt u tussen de modi Diapresentatie en Miniatuur en het hoofdmenu.

3 ▲/▼/◀/►

- Hiermee selecteert u de vorige/ volgende/linkse/rechtse optie.
- 4 🖻
 - Hiermee geeft u foto's weer in de modus Diapresentatie, Bladeren of Klok.
 - Hiermee pauzeert u de diapresentatie.
 - Een selectie bevestigen

5

- Hiermee opent/sluit u het fotomenu.
- 6 🤝
 - Sleuf voor USB-flashdrives

- 8 .
 - Sleuf voor USB-kabels naar een PC

(9) ■ SD/MMC/xD/MS/MS Pro

- Sleuf voor SD/MMC/xD/MS/MS Prokaarten
- (10) DC
 - Aansluiting voor netspanningsadapter
- (1) Gat voor standaard
- (12) Gat voor wandmontage

Nederlands

3 Aan de slag

Let op

• Gebruik de knoppen alleen zoals vermeld in deze gebruikershandleiding.

Volg altijd de instructies in dit hoofdstuk op volgorde.

Als u contact opneemt met Philips, wordt u gevraagd om het model- en serienummer van dit apparaat. Het model- en serienummer bevinden zich op de achterkant van het apparaat. Noteer de nummers hier: Modelnummer

Serienummer

De standaard bevestigen

Als u het PhotoFrame op een vlakke ondergrond wilt plaatsen, bevestigt u de meegeleverde standaard op de achterzijde van het PhotoFrame.

1 Plaats de standaard in het PhotoFrame.



2 Zet de standaard vast door de schroef goed aan te draaien.

Stroom aansluiten



Opmerking

- Bij het plaatsen van het PhotoFrame moet u ervoor zorgen dat de stekker en het stopcontact eenvoudig toegankelijk zijn.
- 1 Sluit het netsnoer aan op de DCaansluiting van het PhotoFrame.



2 Sluit het netsnoer aan op een stopcontact.

Het PhotoFrame inschakelen

Opmerking

- U kunt het PhotoFrame pas uitschakelen nadat alle kopieer- en opslagbewerkingen zijn voltooid.
- 1 Houd \oplus meer dan 1 seconde ingedrukt.
 - → Foto's worden in de modus Diapresentatie weergegeven.
 - Houd O ingedrukt om het PhotoFrame uit te schakelen.

Een opslagapparaat aansluiten

Let op

• Koppel opslagapparaten niet los van het PhotoFrame terwijl bestanden van of naar het opslagapparaat worden overgebracht.

U kunt van de volgende opslagapparaten JPEGfoto's weergeven als deze op het PhotoFrame zijn aangesloten:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- xD-kaart (xD)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (met adapter)
- USB-geheugenstick
 We kunnen echter niet garanderen dat alle typen geheugenkaartmedia goed functioneren.
- 1 Een xD/SD/MMC/MS/MS Pro-kaart drukt u in de sleuf tot u een klikje hoort.
 - Een USB-stick schuift u stevig in de connector.



• De foto's die op het opslagapparaat zijn opgeslagen, worden in de modus Diapresentatie weergegeven.

Een opslagapparaat verwijderen:

• Een xD/SD/MMC/MS/MS Pro-kaart drukt u iets naar binnen en vervolgens trekt u deze eruit.



• Een USB-stick trekt u eenvoudig uit het PhotoFrame.

Een PC/Mac aansluiten

Let op

• Koppel het PhotoFrame niet los van de PC terwijl er bestanden tussen het PhotoFrame en de PC/Mac worden overgezet.

Systeemvereisten:

PC	Mac
Windows® XP,Vista	Mac OS® X

Op een PC:

1 Sluit de meegeleverde USB-kabel aan op het PhotoFrame en een PC/Mac.



- → U kunt foto's van de PC/Mac via slepen en neerzetten verplaatsen naar het interne geheugen van het PhotoFrame.
- 2 Als alle kopieer- en opslagbewerkingen zijn voltooid, verwijdert u de USB-kabel uit de PC/Mac en het PhotoFrame.

4 Foto

Foto's afspelen



2 Selecteer een fotobron en druk op ₪ om te bevestigen.



3 Selecteer een foto en druk op ₪ om te bevestigen.



Foto's/diapresentaties beheren

In de modi Diapresentatie en Miniatuur kunt u foto's beheren en instellingen voor de diapresentatie instellen.

- 1 Druk in de modus Diapresentatie/ Miniatuur op **@**.
 - \mapsto Het fotomenu wordt weergegeven.



Een foto kopiëren



- Verwijder een opslagapparaat nooit voordat het kopiëren of verwijderen is voltooid.



⊁ Тір

• Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is om meer foto's op te slaan, wordt er een foutmelding weergegeven.

Een foto verwijderen

Let op

1

- Verwijder een opslagapparaat nooit voordat het kopiëren of verwijderen is voltooid.
 - Selecteer in **[Menu Foto]** de optie **[Verwijderen]** en druk op 🖻 om te bevestigen.



2 Selecteer [Ja] en druk op ₪ om te bevestigen.

Delete		-
Frequency Copy to Delete	Yes	
Photo Effects Frames	NO	
Frames Delete the selected photo		PHILIPS

Een foto-effect selecteren

1 Selecteer in [Menu Foto] de optie [Fotoeffecten] en druk op 🗈 om te bevestigen.



2 Selecteer een optie en druk op D om te bevestigen.



Een fotolijst selecteren

Selecteer in [Menu Foto] de optie
 [Frames] en druk op D om te bevestigen.

Photo Menu		
	Delete Photo Effects	8
0	Frames	
Tary possesses PHILIPS	Rotate Zoom and Crop	
Add a frame to your photo	PHI	LIPS

2 Druk op ▲/▼ om de lijst te selecteren en druk vervolgens op 🗈 om uw keuze te bevestigen.



Een foto roteren



2 Druk op ▲/▼ om een oriëntatie te selecteren en druk vervolgens op 🗈 om de optie te bevestigen.



Inzoomen op foto's en foto's bijsnijden

Selecteer in [Menu Foto] de optie [Zoom and Crop] (Zoomen en bijsnijden) en druk op D om te bevestigen.



2 Druk op ▲ om op een foto in te zoomen en druk vervolgens op 🗈 om te bevestigen.

- Druk op ▼ om op een foto uit te zoomen en druk vervolgens op om te bevestigen.
- 3 Druk op ▲/▼/◀/▶ om de foto te schuiven en druk vervolgens op 🗈 om te bevestigen.
- 4 Selecteer [Ja] en druk op ₪ om te bevestigen.

Photo Menu		
Zoom and Crop	D	()
R	Save the new file?	No
Zoom: 200% Press navigatio	on to Pan OK to Save	PHILIPS

🗧 Tip

• Zoomen en bijsnijden is alleen mogelijk bij foto's met een hogere resolutie dan 480 x 234 pixels.

Diavolgorde selecteren

U kunt de diapresentatie in de standaardvolgorde of in willekeurige volgorde afspelen.



2 Selecteer een optie en druk op ₪ om te bevestigen.

Se	quence		
	Rotate Zoom and Crop Sequence Frequency Copy to	Random Sequential	č
Ac	cording to order of the photo	PI	HILIPS

Frequentie van diapresentatie selecteren

1 Selecteer in [Menu Foto] de optie [Frequentie] en druk op 🗈 om te bevestigen.



2 Selecteer een overgangstijd en druk op D om te bevestigen.



5 Klok

De datum en tijd instellen

1 Selecteer [Klok] in het hoofdmenu en druk op 🗈 om te bevestigen.



2 Selecteer [Tijd en datum] en druk op ₪ om te bevestigen.

-	-	
	Date 12/24 hr	Alarm Clock
k	Slideshow Clock	Time and Date
	Time	
×	Slideshow Clock	Time and Date

Selecteer [12/24-uur] > [12 uur]
 / [24 uur] en druk op D om te bevestigen.

Clock Me	nu Time and Date		
12/24 hr			-
T	ime late	24/10	
1	2/24 hr	12HR	
S	lideshow Clock		
Set 12 or	24 HR format		PHILIPS

- 3 Selecteer [Tijd]/[Dat.] en druk op ₪ om te bevestigen.
- 4 Druk op ▲/▼/◀/► om de tijd/datum in te stellen en druk op 🗈 om te bevestigen.



De klok weergeven in de diapresentatie

1 Selecteer [Klok diapres.] in het menu [Tijd en datum] en druk op ₪ om te bevestigen.

Clock Menu Time and Date		
Alarm Clock	Date 12/24 hr	0
Time and Date	Slideshow Clock	
	Time	
Clock in slideshow switch	PH	

2 Selecteer [Ja] en druk op D om te bevestigen.

Slideshow Clock	_	12
Date 12/24 hr	No	
Slideshow Clock	Yes	_
Time		
Clock in slideshow switch		

→ U kunt de klok weergeven in de diapresentatie.

Alarmklok instellen

Opmerking

- Zorg ervoor dat u de tijd en datum van het PhotoFrame juist instelt.
- 1 Selecteer **[Klok]** in het hoofdmenu en druk op 🗈 om te bevestigen.



2 Selecteer [Wekker] en druk op D om te bevestigen.

	Time and Date Alarm Clock	On/Off Time Day	
et	the Alarm Clock		PHILIPS

- ➡ Het menu [Wekker] wordt weergegeven.
- 3 Selecteer [Tijd] en druk op ₪ om te bevestigen.



4 Druk op ▲/▼/◀/► om de tijd voor de alarmklok in te stellen en druk op 🗈 om te bevestigen.



5 Selecteer [Dag] voor de wekker en druk op 🗈 om te bevestigen.

Alarm Clock	_	
Time and Date	Time	B
Alarm Clock	Day	
	On/Off	
Set the Alarm Clock		PHILIPS

6 Selecteer een optie en druk op 🗈 om te bevestigen.

Day		- 6
Time	Weekend	
Day	Everyday	
On/Off	Weekday	

7 Selecteer [Aan/Uit] en druk op 🗈 om te bevestigen.

Clock Menu Alarm Clock		0
Time and Date	Day	6
Alarm Clock	On/Off	
	Time	
Set the Alarm Clock		PHILIPS

- 8 Selecteer [Aan] en druk op 🗈 om te bevestigen.
 - Als u de alarmklok wilt uitschakelen, selecteert u **[Uit]** en drukt u op D om te bevestigen.

On/Off		-
Day	On	6
On/Off	Off	_
Time		
Alarm clock switch		PHILIPS

Nederlands

6 Instellen

De schermmenutaal selecteren

1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op ₪ om te bevestigen.



2 Selecteer **[Taal]** en druk op ₪ om te bevestigen.

Setup Menu		
Key Help Factory Set	中文日本語	8
Language	English	
Transition Frequency	Français Deutsch	
Choose preferred language	P	HILIPS

3 Selecteer een taal en druk op ₪ om te bevestigen.



Een overgangseffect voor een diapresentatie selecteren

1 Selecteer [Instellen] in het hoofdmenu en druk op 🗈 om te bevestigen.



2 Selecteer **[Overgang]** en druk op ₪ om te bevestigen.

_		_	1
	Factory Set	Grid	100
	Language	No Transition	
	Transition	Random	
	Frequency	Sliding	
	Collage	Snail	

3 Selecteer een optie en druk op ₪ om te bevestigen.

Transition		
Factory Set Language Transition Frequency Collage	Grid No Transition Random Sliding	

Een frequentie voor de diapresentatie selecteren

1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op 🗈 om te bevestigen.



2 Selecteer [Frequentie] en druk op ₪ om te bevestigen.

Setup Menu		0
Language Transition Frequency Collage Background	12 Hours 1 Day 5 Seconds 10 Seconds 30 Seconds	- 6
Choose the slideshow transition time	F	HILIPS

3 Selecteer een optie en druk op ₪ om te bevestigen.

Frequency		10
Language Transition	12 Hours 1 Day	
Frequency	5 Seconds	
Background	10 Seconds	

Collagefoto's weergeven

1 Selecteer [Instellen] in het hoofdmenu en druk op [™] om te bevestigen.

PhotoFrame		
	Photo	
	Setup	
	Clock	
		PHILIPS

2 Selecteer [Collage] en druk op 🗈 om te bevestigen.

	_	12
Transition Frequency	Random	
Collage	Off	
Background		
D. L. L.		

3 Selecteer **[Willekeurig]** en druk op ₪ om te bevestigen.

Со	llage		10
	Transition Frequency	Off	B
	Collage Background Brightness	Random	
Di	splay multiple photos frame	P	HILIPS

 Als u de collagefunctie wilt uitschakelen, selecteert u [Uit] en drukt u vervolgens op D om te bevestigen.



Een achtergrond voor uw foto's selecteren

1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op ₪ om te bevestigen.



2 Selecteer [Achtergrond] en druk op D om te bevestigen.

Setup Menu		0
Frequency Collage Background Brightness Sequence	Gray Auto Fit RadiantColor Black White	8
Choose the background color	Ph	

- 3 Selecteer een optie en druk op ₪ om te bevestigen.
 - ➡ Als u een achtergrondkleur selecteert, wordt op het PhotoFrame een foto weergegeven met een achtergrondkleur.



→ Als u [Autom. aanp.] selecteert, wordt de foto op het PhotoFrame uitgerekt en wordt het scherm gevuld met een vervormd beeld.



→ Als u [RadiantColor] selecteert, vult het PhotoFrame bij foto's die kleiner zijn dan het volledige scherm de rest van het scherm met de randkleuren van de foto's. Op deze manier wordt het scherm gevuld zonder zwarte balken of een vervormde beeldverhouding.



De helderheid van het scherm aanpassen

1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op [™] om te bevestigen.

PhotoFrame	Photo	
	Setup	
	Clock	
		PHILIPS

2 Selecteer [Helderheid] en druk op ₪ om te bevestigen.



3 Druk op ▲/ Druk vervolgens op ▼ om te bevestigen.



Diavolgorde selecteren

1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op D om te bevestigen.



2 Selecteer [Volgorde] en druk op 🗈 om te bevestigen.

Setup Menu		0
Background Brightness Sequence	Random Sequential	1
To Delete Auto Dim		

3 Selecteer een optie en druk op 🗈 om te bevestigen.



De beveiliging van inhoud op een geheugenkaart inschakelen/uitschakelen

U kunt de verwijderfunctie inschakelen voor opslagapparaten die op het PhotoFrame beschikbaar zijn. Als u wilt voorkomen dat foto's op een opslagapparaat worden verwijderd, kunt u de verwijderfunctie voor een opslagapparaat ook uitschakelen.

1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op D om te bevestigen.



2 Selecteer [Functie Verw.] en druk op ₪ om te bevestigen.

To Delete		10
Brightness		
Sequence	Allow	
To Delete	Not Allow	
Auto Dim		
Status		

3 Selecteer [Toestaan]/[Niet toestaan] en druk op ₪ om te bevestigen.

Het display automatisch in-/ uitschakelen

U kunt een tijd instellen waarop het display van het PhotoFrame automatisch wordt in- of uitgeschakeld.



- Vergeet niet de huidige tijd en datum in te stellen voordat u de functie voor automatisch in-/uitschakelen instelt.
- 1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op 🗈 om te bevestigen.



2 Selecteer [Autom. dimmen] en druk op ₪ om te bevestigen.



3 Selecteer [Stop aut. dim]/[Start aut. dim] en druk op 🗈 om te bevestigen.



4 Druk op ▲/▼/◀/► om de tijd voor automatisch in-/uitschakelen in te stellen en druk op 🗈 om te bevestigen.

Auto Dim - End		-
Auto Dim - Start		1 I
Auto Dim - End	09:00 PM	_
Auto Dim Timer		
Set Auto Off	DH	

5 Selecteer [Timer aut. dim] en druk op ₪ om te bevestigen.

Auto Dim		10
Sequence To Delete	Auto Dim - End	- North
Auto Dim	Auto Dim Timer	
Status Auto Tilt	Auto Dim - Start	

- 6 Selecteer [Aan] en druk op ₪ om te bevestigen.
 - Als u de functie voor automatische oriëntatie wilt uitschakelen, selecteert u [Uit] en drukt u op D om te bevestigen.

Auto Dim Timer		G
Auto Dim - End	On	
Auto Dim Timer	Off	_
Auto Dim - Start		
Auto On/ Off switch		

De status van het PhotoFrame weergeven

1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op D om te bevestigen.



2 Selecteer [Status].



→ De status van het PhotoFrame wordt rechts op het scherm weergegeven.

Automatische oriëntatie instellen

U kunt foto's in de juiste oriëntatie weergeven. Deze wordt bepaald aan de hand van de horizontale/verticale plaatsing van het PhotoFrame.

1 Selecteer **[Instellen]** in het hoofdmenu en druk op ^[D] om te bevestigen.

PhotoFrame	Photo	0
	Setup	
	Clock	
		PHILIPS

2 Selecteer [Auto. kantelen] en druk op D om te bevestigen.

Setup Menu		
Auto Statu Auto Beep Key I	Dim s Off Tillt On Help	
Adjust orient	ation automatically	PHILIPS

3 Selecteer [Aan] en druk op ₪ om te bevestigen.

Setup Menu	
Auto Tilt	
Auto Dim Status	Off
Auto Tilt Beep Key Help	On
Adjust orientation automatically	PHILIPS

 Om de functie voor automatische oriëntatie uit te schakelen, selecteert u [Uit] en drukt u op D om te bevestigen.

De geluiden voor knoppen instellen



2 Selecteer [Pieptoon] en druk op 🖻 om te bevestigen.

Se	tup Menu		
1	Status Auto Tilt Beep	Off On	8
	Key Help Factory Set		
Ke	y tone buzzer		PHILIPS

3 Selecteer [Aan] om de knopgeluiden in te schakelen en druk op 🗈 om te bevestigen.

Веер		
Status Auto Tilt	Off	
	On	_
Key Help		
Factory Set		_

 Om de knopgeluiden uit te schakelen, selecteert u [Uit] en drukt u op D om te bevestigen.

Handige tips weergeven bij het inschakelen

1 Selecteer [Instellen] in het hoofdmenu en druk op ^D om te bevestigen.

PhotoFrame	Photo	
	Setup	
	Clock	
		PHILIPS

2 Selecteer [Help-toets] en druk op ₪ om te bevestigen.

Setu	p Menu		0
	Auto Tilt Beep Key Help Factory Set Language	Off On	
Displ	ay key hints after power on		PHILIPS

3 Selecteer [Aan] om bij het inschakelen handige tips weer te geven en druk vervolgens op 🗈 om te bevestigen.

Key	Help		1
	Auto Tilt		
	Beep	Off	
	Key Help	On	
	Factory Set		and the second second
	Language		

 Selecteer [Uit] om bij het inschakelen geen handige tips weer te geven en druk vervolgens op D om te bevestigen.

De fabrieksinstellingen herstellen



2 Selecteer [Factory Set] (Fabrieksinstellingen) en druk op ₪ om te bevestigen.

Setup Menu		
Beep Key Help Factory Set Language Transition	Yes No	
Reset to factory settings		PHILIPS

3 Selecteer [Ja] en druk op 🗈 om te bevestigen.



7 Productinformatie

Opmerking

• Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Beeld/display

- Kijkhoek: @ C/R > 10, 140° (H)/100° (V)
- Levensduur, tot 50% helderheid: 20000 uur
- Beeldverhouding: 16:9
- Vensterresolutie: 480 x 234
- Helderheid (typisch): 250 cd/m²
- Contrastverhouding (typisch): 300:1

Opslagmedia

- Geheugenkaarttypen:
 - Secure Digital (SD)
 - Secure Digital (SDHC)
 - Multimedia Card
 - xD-kaart:
 - Memory Stick
 - Memory Stick Pro
 - USB: USB-flashdrive
- Ingebouwde geheugencapaciteit: 512 MB (voor maximaal 500 high-definition foto's. Het systeem gebruikt ongeveer 26 MB)

Connectiviteit

USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

Afmetingen

- Afmetingen (B × H × D): 206 × 139 × 25,4 mm
- Afmetingen inclusief standaard (B \times H \times D): 206 \times 139 \times 104,1 mm
- Gewicht (apparaat): 0,348 kg
- Gebruikstemperatuur (gebruik): 0 °C 40 °C
- Gebruikstemperatuur (opslag): 10 °C 60 °C

Voeding

- Ondersteunde voeding: netspanning
- Invoer: 100 240 V ~ 50/60 Hz, 0,6 A
- Uitvoer: 9 V == 2 A
- Efficiëntieniveau: IV

• Verbruik (systeem ingeschakeld): 4,5 W

Accessoires

- Netspanningsadapter
- Standaard
- Snelstartgids
- CD-ROM
 - Digitale gebruikershandleiding
 - Software voor automatisch uitvoeren

Extra functies

- Kaartlezer: ingebouwd
- Ondersteunde foto-indeling: JPEG-foto's (JPEG-bestanden van maximaal 10 MB, maximaal 64 megapixels)
- Ondersteunde plaatsing: automatische foto-oriëntatie, liggend, staand
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen, navigatietoets met 4 richtingen en Enter-toets
- Afspeelmodi: diapresentatie, bladeren in miniaturen
- Fotobewerking: kopiëren, verwijderen, lijsten, draaien, foto-effecten, zoomen en bijsnijden
- Foto-effecten: geen effect, sepia
- Instellingen diapresentatie: diavolgorde, overgangseffect, frequentie, collage, achtergrondkleur
- Schermachtergrond: zwart, wit, grijs, automatisch aanpassen, stralende kleur
- Instelbare functies: helderheidsaanpassing, taal, status, pieptoon aan/uit, tijd- en datuminstelling, klokweergave aan/uit, fotobron, automatisch in-/uitschakelen
- Systeemstatus: firmwareversie, vrije geheugenruimte
- Plug & Play-compatibiliteit: Windows Vista, Windows 2000/XP of hoger
- Goedkeuringen volgens regelgevingen: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Zwitserland
- Overige extra functies: compatibel met Kensington-slot
- Schermtalen: Engels, Spaans, Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Deens, Russisch, Vereenvoudigd Chinees, Japans

8 Veelgestelde vragen

verschillende foto's door verschillende opslagapparaten te gebruiken op het PhotoFrame.

Heeft het LCD-scherm aanraakmogelijkheden?

Het LCD-scherm heeft geen

aanraakmogelijkheden. Gebruik de knoppen aan de achterzijde om het PhotoFrame te bedienen.

Kan ik schakelen tussen verschillende diapresentatiefoto's door verschillende geheugenkaarten te gebruiken?

Ja. Als een geheugenkaart in het PhotoFrame is geplaatst, kunt u de foto's die op de specifieke geheugenkaart zijn opgeslagen in de modus Diapresentatie weergeven.

Raakt het LCD-scherm beschadigd als ik dezelfde foto gedurende lange tijd weergeef? Nee. Het PhotoFrame kan dezelfde foto 72 uur continu blijven weergeven zonder dat het LCDscherm beschadigd raakt.

Waarom worden sommige foto's niet weergegeven op mijn PhotoFrame?

Het PhotoFrame ondersteunt alleen JPEGfoto's. Controleer of de JPEG-foto's niet zijn beschadigd.

Kan ik het PhotoFrame gebruiken wanneer het display automatisch is uitgeschakeld?

Ja. U kunt op \oplus drukken om het PhotoFrame te activeren.

Waarom wordt het PhotoFrame niet automatisch uitgeschakeld wanneer ik die functie instel?

Controleer of u de huidige tijd, datum, uitschakeltijd en inschakeltijd goed hebt ingesteld. Het PhotoFrame wordt automatisch uitgeschakeld zodra de tijd wordt weergegeven die is ingesteld voor Auto-uit. Als de tijd voor de huidige dag al is verlopen, wordt de status voor de uitschakeltijd ingeschakeld op de opgegeven tijd vanaf de volgende dag.

Kan ik het geheugen vergroten om meer foto's op het PhotoFrame op te slaan?

Nee. Het interne geheugen van het PhotoFrame is vastgelegd en kan niet worden uitgebreid. U kunt echter wel wisselen tussen

9 Verklarende woordenlijst

В

Beeldverhouding

Beeldverhouding verwijst naar de verhouding tussen de lengte en breedte van een TV-scherm. Het formaat van een standaard-TV is 4:3, en bij een High Definition- of breedbeeld-TV is het 16:9. Met het formaat "Letter Box" ziet u een breder beeld dan op een standaard 4:3-scherm, met zwarte balken onder en boven het beeld.

J

JPEG

Het algemene formaat voor foto's. Een systeem voor het comprimeren van foto's dat is ontwikkeld door de Joint Photographic Expert Group. De bestanden worden door de compressie aanzienlijk kleiner zonder merkbaar verlies van kwaliteit. Bestanden zijn te herkennen aan de extensie ".jpg" of ".jpeg".

K

Kensington-slot

Een Kensington-beveiligingsslot (ook wel een K-Slot of Kensington-slot). Onderdeel van een antidiefstalsysteem. Het is een klein, met metaal versterkt gat op bijna alle kleine of draagbare computers en elektronische apparatuur, met name op de duurdere en/of relatief lichte apparaten zoals laptops, computermonitors, desktopcomputers, gameconsoles en videoprojectors. Het wordt gebruikt om een slot- en kabelmechanisme te bevestigen, met name die van Kensington.

Μ

Memory Stick

Memory Stick. Een flashgeheugenkaart voor digitale opslag op camera's, camcorders en andere handheld-apparaten.

MMC-kaart

Multimedia-kaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op mobiele telefoons, PDA's en andere handheld-apparaten. De kaart gebruikt flashgeheugen voor toepassingen voor lezen/ schrijven of ROM-chips (ROM-MMC) voor statische informatie. Dit laatste wordt veel gebruikt voor het toevoegen van toepassingen aan een Palm PDA.

S

SD-kaart

Secure Digital-geheugenkaart. Een flashgeheugenkaart voor opslag op digitale camera's, mobiele telefoons en PDA's. SD-kaarten gebruiken dezelfde afmeting, 32 x 24 mm, als de MultiMediaCard (MMC), maar is iets dikker (2,1 mm vs. 1,4 mm). SDkaartlezers accepteren beide formaten. Er zijn kaarten tot 4 GB beschikbaar.

X

xD-kaart

EXtreme Digital Picture-kaart. Een flashgeheugenkaart voor digitale camera's.





