Handleiding



PHILIPS

Inhoud

Wat zit er in de doos?	5
Uw product	6
Draadloze multimedia adapter	6
Voordat u begint	7
Handleiding	7
Breedbandinternet	7
Draadloos thuisnetwerk	7
Veiligheidsmaatregelen	7
Europese voorschriften	8
Hulp nodig?	9
Probleemoplossen	9
Online ondersteuning	9
Club Philips	9
Philips Media Manager	9
Hulplijn	9
Overzicht	10
Draadloze multimedia adapter	
Afstandsbediening	
Stroomadapter	12
Installeren	13
Installeer de software	
Aansluiten op de TV	13
Installeer de digitale audioaansluiting (optioneel)	
Installeer de netwerkaansluiting	
Aansluiten op het lichtnet	
Plaats de batterijen	15
Instellen	15
Stel het juiste TV-kanaal in	15
Start de configuratie wizard	15
Genieten	16
Compressieformaten	
Digital Rights Management (DRM)	
Zet het apparaat aan	
Start de Philips Media Manager	
Een filmbestand delen	
Een filmbestand afspelen	17
Een muziekbestand delen	
Een muziekbestand afspelen	
Een fotobestand delen	20
Speel een diavoorstelling af	
Len diavoorstelling met muziek afspelen	
Up stand-by zetten	

Configureren	21
Open het menu Instellingen	21
Overzicht	<u>2</u> 1 22
Taal wiizigen	22 22
Start do configuratio wizard	
Start de notwork wizerd	ב∠
Start de netwerk wizard.	23
Wijzig de instellingen van het interval voor de dievoorstelling	۲4۲
De verme van het TV eekeme wijzigen	۲4
Let TV system wijzigen	
De beeld weliteit wijzigen	22 ۲۲
	20 דר
Screensaver activeren	/۲۲
Apparaatnaam bekijken	/۲۲ مد
Ir-gegevens dekijken	20
verbindingsmethode bekijken	28
Gegevens draadioze verbinding bekijken	
Apparaatnaam wijzigen	۲۷۲۶ ۵۵
IP-toewijzing wijzigen	0330 برد
Verbindingsmethode wijzigen	ا ک ۱ دد
Registreren voor Internetdiensten	
Software upgraden	
Bandbreedte voor Internetmediabestanden Instellen	32
Productinformatie bekijken	
-	
Probleemoplossen	
Problemen en tips	24
Technische gegevens	
Technische gegevens	
Video afspelen	
Video afspelen Audio afspelen Weergave stilstaande beelden	
Technische gegevens Video afspelen Audio afspelen Weergave stilstaande beelden Connectiviteit.	
Technische gegevens Video afspelen Audio afspelen Weergave stilstaande beelden Connectiviteit Software	
Technische gegevens Video afspelen Audio afspelen Weergave stilstaande beelden Connectiviteit Software Systeemvereisten.	34 35 35 35 35 35 35 35 35
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen.	34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding.	34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding. Internetdiensten	34 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding. Internetdiensten	34 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding. Internetdiensten	35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding. Internetdiensten	35 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding. Internetdiensten Afmetingen. Voeding. Internetdiensten	34 35 35353536363636363636
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding. Internetdiensten Informatie Respecteer auteursrechten. Disclaimer	34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 37
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding. Internetdiensten Informatie Respecteer auteursrechten. Disclaimer Handelsmerken	
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding. Internetdiensten Informatie Respecteer auteursrechten. Disclaimer Handelsmerken. Draadloze overdracht.	
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding. Internetdiensten Informatie Respecteer auteursrechten. Disclaimer Handelsmerken. Draadloze overdracht Gezondheid en veiligheid	34 35 353535363636363737373738
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding. Internetdiensten Informatie Respecteer auteursrechten. Disclaimer Handelsmerken. Draadloze overdracht Gezondheid en veiligheid Onderhoud en reparaties.	34 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen. Voeding. Internetdiensten Informatie Respecteer auteursrechten. Disclaimer Handelsmerken. Draadloze overdracht Gezondheid en veiligheid Onderhoud en reparaties. Wegwerpen van uw afgedankt apparaat.	34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Technische gegevens. Video afspelen. Audio afspelen. Weergave stilstaande beelden. Connectiviteit. Software Systeemvereisten. Afmetingen Voeding Internetdiensten Informatie Padoles everdracht Disclaimer Handelsmerken. Draadloze overdracht Gezondheid en veiligheid Onderhoud en reparaties. Wegwerpen van uw afgedankt apparaat.	34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Technische gegevens. Video afspelen Audio afspelen Weergave stilstaande beelden Connectiviteit. Software Systeemvereisten Afmetingen Voeding Internetdiensten Informatie Paradloze overdracht Gezondheid en veiligheid Onderhoud en reparaties. Wegwerpen van uw afgedankt apparaat. Garantie	34 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 37 37 37 37 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38
Technische gegevens. Video afspelen Audio afspelen Weergave stilstaande beelden Connectiviteit Software Systeemvereisten Afmetingen Voeding Internetdiensten Informatie Respecteer auteursrechten Disclaimer Handelsmerken Draadloze overdracht Gezondheid en veiligheid Onderhoud en reparaties Wegwerpen van uw afgedankt apparaat Garantie	
Technische gegevens	34 35 35 35 35 35 35 35 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

Wat zit er in de doos?



NL

Draadloze multimedia adapter

Bekijk gedownloade films

Download films en sla ze op in uw PC, en bekijk ze op uw TV vanaf de bank in de huiskamer. Films van uw harde schijf op CD of DVD branden is niet nodig, met één druk op de knop heeft u eenvoudig draadloos toegang tot uw computer.

U kunt beveiligde WMV (DRM) films van online filmdiensten afspelen en zelfs films vanaf het Internet streamen. De Draadloze Multimedia Adapter ondersteunt MPEG I, MPEG2, MPEG4, WMV, WMV-DRM, DivX en Xvid videoformaten.

Geniet overal in huis van de muziek op uw PC

Stream muziekbestanden vanaf uw PC en beluister ze in hoge kwaliteit via uw audiosysteem in een andere kamer. Bewaar uw muziekcollectie op de harde schijf van uw PC. Gebruik uw afstandsbediening om nummers te selecteren op artiest, album of genre.

U kunt beveiligde WMA (DRM) nummers van online muziekdiensten afspelen en zelfs naar Internetradio luisteren zonder PC. De Draadloze Multimedia Adapter ondersteunt WMA, WMA-DRM, MP3 en AAC-MPEG4 muziekformaten, zodat u toegang heeft tot al uw gedownloade nummers. En u kunt nog meer radiozenders aan uw huidige entertainmentsysteem toevoegen door verbinding te maken met online radiozenders.

Deel uw digitale foto's

Bekijk lekker ontspannen vanaf de bank uw vakantiefoto's met het hele gezin of met vrienden. Sla uw fotoverzamelingen centraal op in een PC en bekijk ze op uw TV, wanneer het u uitkomt. Als u beschikt over een high-definition TV-ingang op een LCD-of plasma-TV, dan zullen uw digitale foto's echt tot leven komen!

Slim en simpel

De Draadloze Multimedia Adapter is eenvoudig te installeren, dankzij de gebruiksvriendelijke stap-voor-stap instructies. Alle installatiestappen worden weergegeven op uw TV-scherm.

U kunt nieuwe of bijgewerkte functies eenvoudig toevoegen door de software online op te waarderen. De Draadloze Media Adapter controleert via een breedbandinternetverbinding of er nieuwe softwareversies zijn.

Draadloos gemak

U heeft toegang tot de multimediabestanden van andere PC's in huis. De mediamanager werkt op de meeste PC's, ook de oudere modellen. Dus met slechts één Draadloze Media Adapter heeft u toegang tot de bestanden op verscheidene PC's, zonder dat u onderling bestanden hoeft te kopiëren. Dankzij de 2,4 GHz draadloze verbinding tussen de Multimedia Adapter en de PC hoeft u geen kabels te leggen of gaten in muren te boren.

Club Philips: club.philips.com

Ontdek de mogelijkheden van je nieuwste Philips-product! Club Philips is de poort tot een grote verscheidenheid aan informatie, diensten en producten. Hier vind je informatie hoe je je Philips-product nog beter kunt maken!

Handleiding

- Volg de procedures in de handleiding.
- Bewaar de installatie-CD als naslagwerk.

Tip De documentatie bij de aangesloten apparaten kan aanvullende informatie bevatten. Bijvoorbeeld: de handleiding van uw TV.

Breedbandinternet

 Zorg dat u beschikt over een breedbandinternetverbinding (> 256 kbps) voor gebruik van de Internetfuncties van het apparaat.

De Internetserviceprovider kan extra kosten in rekening brengen bij overschrijding van een bepaalde datalimiet.

Draadloos thuisnetwerk

• De prestaties binnen een draadloos thuisnetwerk zijn afhankelijk van de plaats van de apparaten in het draadloze netwerk en van de structuur van het gebouw.

Veiligheidsmaatregelen

- Gebruik het apparaat niet buitenshuis.
- Het apparaat kan interferentie veroorzaken met andere apparaten. Controleer of de interferentie geen effect heeft op andere apparaten die zich in de buurt bevinden.
- Maak of verbreek geen verbindingen met andere apparaten terwijl de voeding van de Draadloze Media Adapter is ingeschakeld.
- Controleer of de spanning op het typeplaatje van het apparaat overeenkomt met de spanning op het gebruikte stopcontact, voordat u het apparaat gebruikt. Als beide spanningswaarden niet gelijk zijn, neem dan contact op met uw leverancier.
- Stel het apparaat niet bloot aan vocht of water. Plaats geen voorwerpen met vloeistoffen (zoals vazen) op het apparaat.
- Stel het apparaat niet bloot aan warmtebronnen (zoals verwarmingsapparatuur of direct zonlicht).
- Voorkom dat het apparaat in contact komt met zand.
- Houd rond het apparaat voldoende ruimte vrij voor ventilatie.
- Maak het apparaat niet open. Neem bij technische problemen contact op met uw leverancier.

Ν

Europese voorschriften Het product is ontworpen, getest en gefabriceerd volgens de Europese R&TTE-richtlijn 1999/5/EC. Volgens deze richtlijn, kan het product gebruikt worden in de volgende landen:

SLM5500/00

В	\checkmark	DK	✓	E	√	GR		F	✓	
IRL		I	\checkmark	L	✓	NL	✓	А	✓	
Р	\checkmark	SU	\checkmark	S	✓	UK		Ν	✓	
D	\checkmark	CH	✓							

SLM5500/05

В		DK	E	GR	F	
IRL	√	1	L	NL	А	
Ρ		SU	S	UK ✓	Ν	
D		CH				

Hulp nodig?

Probleemoplossen

Ga naar pagina 34.

Online ondersteuning

Ga naar www.philips.com/support voor:

- Interactieve ondersteuning
- Veelgestelde vragen

Club Philips

Ga naar club.philips.com voor:

- Interactieve ondersteuning
- Internetdiensten

Registratie kan vereist zijn.

Philips Media Manager

Raadpleeg de interne help-functie van de Philips Media Manager software.

Hulplijn

Land	Telefoonnummer	Kosten per minuut
België/Belgique/Belgien	070 253 010	€ 0.17
Danmark	3525 8761	
Deutschland	0180 5 007 532	€ 0.20
España	902 888 785	€ 0.15
France	08 9165 0006	€ 0.23
Ireland	01 601 1161	
Italia	199 404 042	€ 0.21
Luxemburg/Luxembourg	26 84 30 00	
Nederland	0900 0400 063	€ 0.20
Norge	2270 8250	
Österreich	0820 901115	€ 0.20
Portugal	2 359 440	
Schweiz/Suisse/Svizzera	02 2310 2116	
Suomi	09 2290 1908	
Sverige	08 632 0016	
United Kingdom	0906 1010 017	£ 0.15

Zorg dat u de volgende informatie bij de hand heeft:

• Een omschrijving van het probleem en wanneer het voorkomt

- Het typenummer op het etiket van het apparaat
- De datum van aankoop

NL

Overzicht

Draadloze multimedia adapter





I Aan/uit-lampje

- Geeft aan of het apparaat aan of uit staat.
- Uit Niet aangesloten op voeding
- Rood Stand-by modus
- Blauw Aan

2 Aan/uit-knop

Voor in- en uitschakelen van het apparaat.

3 High-definition TV lampje

- Geeft het type videosignaal aan.
- Uit Videosignaal met standaard definitie
- Blauw High-definition videosignaal

4 Verbindingslampje

- Geeft de status van de netwerkverbinding aan.
- Uit Geen netwerkverbinding
- · Knipperend Bezig verbinding te maken met het netwerk, of
- Knipperend Zoekt naar server voor mediabestanden, of
- Aan Verbinding met een netwerk en server mediabestanden gevonden
- 5 Infraroodontvanger
 - Ontvangt de infraroodsignalen van de afstandsbediening.

6 Antenne draadloos netwerk

- Ontvangt signalen van en verzendt signalen naar het draadloze netwerk.
- 7 Ethernet-poort

Verbindt een netwerkkabel (UTP5e Ethernet) met een kabelnetwerk.

8 SCART-poort

Verbindt een SCART-kabel met alle TV-modellen.

9 Schakelaar video-uitgang

- Links De SCART-poort wordt gebruikt
- Rechts De componentvideopoort wordt gebruikt

10 Componentvideopoort

Voor aansluiting van een videokabel op een high-definition TV.

II Digitale audiopoort

Voor aansluiting van een digitaal audiosysteem met een coax audiokabel.

12 Voedingsaansluiting

Voor aansluiting op het lichtnet met de voedingskabel.

Afstandsbediening

I Stand-by knop

- Voor in- en uitschakelen van het apparaat.
- 2 Cijfertoetsen
- Invoeren van cijfers en letters.
- 3 Back-toets
 - Invoer van tekst of cijfers Backspace
 - Navigatie Terug
- 4 Home-knop
 - Navigatie Opent het home menu
- 5 Toetsen omhoog, omlaag, links en rechts
 - Navigatie Ga in de aangegeven richting
- 6 Vorige/Terugspoel-knop
 - Film Terugspoelen (lang indrukken)
 - Films, muziek, foto's Vorige (kort indrukken)

7 Stoptoets

• Films, muziek, foto's - Stopt het mediabestand

8 Kleurtoetsen

- De functies van de toetsen worden weergegeven op de TV.
- 9 "Follow me"-toets Later te gebruiken.

10 Toets voor favorieten

- Later te gebruiken.
- II Jump back
 - Later te gebruiken.
- 12 "Jump to"--toets
- Later te gebruiken.
- 13 Jump forward

Later te gebruiken.

- 14 "Page down"-toets
 - Navigatie Ga I pagina omlaag

15 Shuffle-toets

Werkt de speellijst in willekeurige volgorde af.

- 16 "Page up"-toets
 - Navigatie Ga I pagina omhoog

17 Afspeeltoets

- Films, muziek, foto's Start het mediabestand
- **18** Pauzetoets
 - Films, muziek, foto's Pauzeert het mediabestand

19 Volgende/Doorspoelen toets

- Film Doorspoelen (lang indrukken)
- Films, muziek, foto's Volgende (kort indrukken)

20 OK-toets

Selecteert en bevestigt het huidige onderdeel.

• Films, muziek, foto's - Start het mediabestand





21 Settings-toets

• Navigatie - Opent en sluit het Instellingen menu

22 Info-toets

• Films, muziek, foto's - Toont en verbergt extra informatie over het mediabestand

Invoer letters en cijfers

Actie	Toets	
Selecteer de beschikbare tekens		
Selecteer het volgende of vorige teken		
Keuzebevestiging	(OK)	
Selecteer tekens . @ 0	0	
Selecteer tekens <spatie> I</spatie>	1	
Selecteer tekens a b c A B C 2	2	
Selecteer tekens d e f D E F 3	3	
Selecteer tekens g h i G H I 4	4	
Selecteer tekens k l m K L M 5	5	
Selecteer tekens m n o M N O 6	6	
Selecteer tekens p q r s P Q R S 7	7	
Selecteer tekens t u v T U V 8	8	
Selecteer tekens w x y z W X Y Z 9	9	

Tip Om tekens te selecteren drukt u de knop enkele malen snel na elkaar in.

Stroomadapter

- I Stroomadapter
 - Voor aansluiting op het lichtnet.
- 2 Connector voedingskabel
 - In de voedingsaansluiting van het apparaat steken.



Installeren



SELECT OUTPU1

00000

Installeer de software

- L Plaats de installatie-CD in de CD- of DVD-speler van de computer.
- 2 Klik op uw voorkeurstaal.
- 3 Klik op Installeren.
- 4 Klik op Philips Media Manager.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

U zult gevraagd worden de mappen te selecteren waarin u films, muziek en foto's hebt opgeslagen. Let erop dat u de juiste mappen selecteert. De films, muziek en foto's in de geselecteerde mappen zijn beschikbaar voor het apparaat.

Aansluiten op de TV Optie I, SCART-aansluiting voor alle TV's

- Neem de SCART-kabel. Т
- 2 Schuif de schakelaar van de video-uitgang op het apparaat naar links.
- 3 Steek een connector in de SCART-poort van het apparaat.
- 4 Steek de andere connector in de SCART-poort van de TV.
- Handmatige herstart nodig. 5



Optie 2, componentvideo-aansluiting voor high-definition TV's

Alleen voor gebruik met TV's die de YPbPr-aansluiting ondersteunen (vaak aanwezig op LCD of plasma TV's). De YPbPr-aansluiting heet ook wel YUV, 3x RCA (blauw, groen, rood).

- Neem een digitale videokabel (3x RCA, niet bijgeleverd). L
- 2 Schuif de schakelaar van de video-uitgang op het apparaat naar rechts.
- 3 Steek de drie connectors in de componentvideo-poort van het apparaat.
- 4 Steek de andere drie connectors in de componentvideo-poort van de TV.

Als u het YPbPr-signaal aansluit op een Philips TV, kan hiervoor een YPbPr adapter nodig zijn. Bij sommige Philips TV's wordt een YPBPr adapter meegeleverd.



- 5 Neem een SCART naar 3x RCA output adapter (niet bijgeleverd).
- 6 Neem een stereo audiokabel (2x RCA, niet bijgeleverd).
- 7 Steek de SCART naar 3x RCA output adapter in de SCART-poort van het apparaat.
- ${\ensuremath{\textbf{8}}} \quad \mbox{Steek de stereo audiokabel in de SCART naar 3x RCA output adapter.}$
- 9 Steek het andere uiteinde in de stereo ingang van de TV.
- 10 Handmatige herstart nodig.



Installeer de digitale audioaansluiting (optioneel)

- Neem een coax audiokabel (niet bijgeleverd).
- 2 Steek een connector in de digitale audiopoort.
- 3 Steek het andere uiteinde in de digitale audiopoort op het geluidssysteem.





21

Optie 2 - Bedraad

Optie I - Draadloos

I Neem een netwerkkabel (UTP5e Ethernet, niet bijgeleverd).

Installeer de netwerkaansluiting

I Controleer of de draadloze netwerkapparaten ingeschakeld zijn.

- 2 Steek een connector in de Ethernetpoort.
- 3 Sluit een connector aan op het netwerk (bijvoorbeeld, het basestation of de router).



Aansluiten op het lichtnet

- I Neem de voedingskabel.
- 2 Steek de connector van de voedingskabel in de voedingsaansluiting van het apparaat.
- **3** Steek de voedingsadapter in de contactdoos.
 - > Het aan/uit-lampje op de voorkant van het apparaat licht rood op.

Plaats de batterijen

- I Open het batterijvak van de afstandsbediening.
- 2 Plaats de batterijen op de juiste wijze.
- 3 Sluit het batterijvak.



Instellen



Stel het juiste TV-kanaal in

- Zet de TV aan.
- 2 Stel de TV in op de juiste externe ingang Raadpleeg de handleiding van de TV voor nadere informatie.

Start de configuratie wizard

- I Neem de afstandsbediening.
- 2 Richt de afstandsbediening op het apparaat.
- 3 Druk op de stand-by knop.
 - > Het aan/uit-lampje op de voorkant van het apparaat licht blauw op.
- **4** Volg de instructies op het scherm.

Navigatie

1

Actie	Toets		
Naar boven of beneden in een lijst			
Keuzebevestiging	OK	۲	
Selecteer de vorige pagina	۲		
Toon de hulpinformatie (indien beschikbaar)			



Genieten

Compressieformaten

Controleer of het apparaat het compressieformaat van een bepaald mediabestand ondersteunt, voordat u het deelt of afspeelt (zie pagina 35).

Digital Rights Management (DRM)

DRM beschermt de integriteit van het mediabestand, zodat de intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten, in zo'n mediabestand niet geschonden wordt. Controleer of het apparaat het compressieformaat van het mediabestand met DRM ondersteunt, voordat u het deelt of afspeelt (zie pagina 35).

Ofwel – Een toekomstige versie van Philips Media Manager kan mogelijk beschikken over de mogelijkheid om muziek met WMA-DRM-beveiliging te streamen.

Of – Windows Media Connect kan gebruikt worden om muziek met WMA-DRM-beveiliging te streamen. De Philips SLM5500 moet toegevoegd worden aan de veilige lijst van Windows Media Connect.

Zet het apparaat aan

- I Stel het juiste TV-kanaal in.
- Druk op de stand-by knop van de meegeleverde afstandsbediening.
 Het home menu verschijnt.

Actie	Toets	
Selecteer de beschikbare onderdelen van het menu		
Selecteer het volgende of vorige menu		
Keuzebevestiging	(OK)	

Start de Philips Media Manager

Microsoft Windows®

- I Klik op Start.
- 2 Klik op Alle programma's.
- 3 Klik op Philips Media Manager.
- 4 Klik op Philips Media Manager.
 - > De Philips Media Manager start.





Een filmbestand delen

- I Start de Philips Media Manager.
- 2 Klik op Films.
- 3 Klik op Films toevoegen.
- 4 Klik op Bestanden of mappen toevoegen.
- 5 Voeg het filmbestand toe.
 - > De eigenschappen van het filmbestand worden weergegeven.

Een filmbestand afspelen

- I Een filmbestand delen.
- 2 Schakel het apparaat in.
 - > Het home menu verschijnt.
- 3 Selecteer de server voor mediabestanden die het filmbestand deelt en druk op OK.
 - > Het menu mediabestanden wordt weergegeven.



	PMM (My PC)	Films
	Muziek	Alle films
	Afbeeldingen	
С	Films	

- 4 Selecteer Films en druk op OK.
 - > Het menu Films wordt weergegeven.
- 5 Selecteer het filmbestand.

NL



6 Speel het filmbestand af met de meegeleverde afstandsbediening.

Actie	Toets	
Start het filmbestand	\bigcirc	OK
Spoel het filmbestand door		(lang indrukken)
Ga naar het volgende filmbestand		(kort indrukken)
Spoel het filmbestand terug		(lang indrukken)
Ga naar het vorige filmbestand		(kort indrukken)
Pauzeer het filmbestand.		
Zet filmbestand stil		

Een muziekbestand delen

- I Start de Philips Media Manager.
- 2 Klik op Muziek.
- 3 Klik op Muziek toevoegen.
- 4 Klik op Bestanden of mappen toevoegen.
- 5 Voeg het muziekbestand toe.
 - > De eigenschappen van het muziekbestand worden weergegeven.





PMM (My PC)	Muziek
Musiek	Alle muziek
Afbeeldingen	Artiesten
Films	Artiesten/Albums
	Albums
	Genres

Een muziekbestand afspelen

- I Deel het muziekbestand.
- 2 Schakel het apparaat in.
 - > Het home menu verschijnt.
- 3 Selecteer de server voor mediabestanden die het muziekbestand deelt en druk op OK.
 - > Het menu mediabestanden wordt weergegeven.
- 4 Selecteer Muziek en druk op OK.
 - > Het menu Muziek wordt weergegeven.
- 5 Selecteer het muziekbestand.
- Image: state state
- 6 Speel het muziekbestand af met de meegeleverde afstandsbediening.

Actie	Toets	
Start het muziekbestand.	\triangleright	OK
Selecteer het volgende muziekbestand		
Selecteer het vorige muziekbestand		
Pauzeer het muziekbestand	Ш	
Stop het muziekbestand		





Een fotobestand delen

- I Start de Philips Media Manager.
- 2 Klik op Afbeeldingen.
- 3 Klik op Afbeeldingen toevoegen.
- 4 Klik op Bestanden of mappen toevoegen.
- 5 Voeg het fotobestand toe.
 - > De eigenschappen van het fotobestand worden weergegeven.

Speel een diavoorstelling af

- Deel de fotobestanden.
- 2 Schakel het apparaat in.
 - > Het home menu verschijnt.
- 3 Selecteer de server voor mediabestanden die de fotobestanden deelt en druk op OK.
 - > Het menu mediabestanden wordt weergegeven.
- PMM (My PC) Afbeeldingen Muziek Alle afbeeldingen Films

PMM (My PC)

(0 onderdelen)

Thuisnetwerk

Interne

- 4 Selecteer Afbeeldingen en druk op OK.
 - > Het menu Afbeeldingen wordt weergegeven.

Tip Om over te schakelen naar miniatuurweergave drukt u op de blauwe knop van de meegeleverde afstandsbediening.

5 Selecteer het eerste fotobestand.

6 Speel de diavoorstelling af met de meegeleverde afstandsbediening.

Actie	Toets	
Start de diavoorstelling	\mathbf{eta}	OK
Ga naar de volgende foto		
Ga naar de vorige foto		
Pauzeer de diavoorstelling	Ш	
Stop de diavoorstelling		

Tip Gebruik het menu **Instellingen** om de instellingen voor de diavoorstelling te wijzigen.

Een diavoorstelling met muziek afspelen

- I Speel het muziekbestand af.
- 2 Druk op de home knop van de meegeleverde afstandsbediening.
- 3 Speel de diavoorstelling af.



Druk op de stand-by knop van de meegeleverde afstandsbediening.
 > Het aan/uit-lampje op de voorkant van het apparaat licht rood op.

Als het apparaat op stand-by staat, verbruikt het nog steeds stroom. Om het apparaat uit te schakelen, moet u de stroomadapter uit het stopcontact verwijderen.

Configureren

Open het menu Instellingen

Met het menu Instellingen kunt u de apparaatinstellingen wijzigen.

- I Neem de meegeleverde afstandsbediening.
- 2 Schakel het apparaat in.
- **3** Druk op de toets settings.
 - > Het menu Instellingen wordt weergegeven.



 $\Theta \bigcirc \Theta \bigcirc$

***●**) (II)



Overzicht

Installatie	Taal		
	Configuratiewizard		
	Netwerkwizard		
	Standaard fabrieksinstellingen		
Voorkeuren	Interval voor diavoorstelling		
	TV-instellingen	Vorm van het TV scherm	
		TV-systeem	
		Beeldkwaliteit	
	Screensaver		
Netwerkinstellingen	n Bekijken	Apparaatnaam	
-		IP-gegevens	
		Verbindingsmethode	
		Gegevens voor draadloos systeem	
	Wijzigen	Apparaatnaam	
		IP-toewijzing	
		Verbindingsmethode	
Internetdiensten	Registeren		
	Software-upgrade		
	Bandbreedte		
Productinformatie			

Taal wijzigen I Open het menu Instellingen.

- 2 Selecteer Installatie en druk op OK.
 - > Het menu Installatie wordt weergegeven.

	Installatie	
C	Taal	English
	Configuratiewizard	Français
	Netwerkwizard	Español
	Standaardfabrieksinstellingen	Deutsch
		Nederlands
		Italiano

Taal

Configuratiewizard

Netwerkwizard Standaardfabrieksinstellingen

Instellingen

Installatie

Voorkeuren

Netwerkinstellingen

Internet-diensten Productinformatie

- 3 Selecteer Taal en druk op OK.
 - > Het menu Taal wordt weergegeven.
- 4 Selecteer het onderdeel van uw voorkeur en druk op OK.

Onderdeel	Beschrijving	
English	Engels	
Français	Frans	
Español	Spaans	
Deutsch	Duits	
Nederlands	Nederlands	
Italiano	Italiaans	

Gebruik de netwerk wizard om de netwerkinstellingen van het apparaat opnieuw te

I Open het menu Instellingen.

configureren.

apparaat opnieuw kunt configureren.

- 2 Selecteer Installatie en druk op OK.
 - > Het menu Installatie wordt weergegeven.

Start de configuratie wizard

De configuratie wizard start een automatisch proces waarin u de instellingen van het

- 3 Selecteer **Configuratiewizard** en druk op **OK**.
 - > De configuratie wizard wordt gestart.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Start de netwerk wizard

De netwerk wizard start een automatisch proces waarin u de netwerkinstellingen van het apparaat opnieuw kunt configureren.

Gebruik de configuratie wizard om de andere instellingen van het apparaat opnieuw te configureren.

- I Open het menu Instellingen.
- 2 Selecteer Installatie en druk op OK.
 - > Het menu Installatie wordt weergegeven.

- 3 Selecteer Netwerkwizard en druk op OK.
 - > De netwerk wizard wordt gestart.
- **4** Volg de instructies op het scherm.



Installatie	
Taal	Start
Configuratiewizard	
Netwerkwizard	
Standaardfabrieksinstellingen	

Taal

Start

Configuratiewizard

Netwerkwizard Standaardfabrieksinstellingen

Instellingen

Voorkeuren

Netwerkinstellinger

Internet-diensten Productinformatie

Installatie

Installatie

Netwerkwizard Standaardfabrieksinstellingen

Taal Configuratiewizard

Instellingen	
Installatie	Taal
Voorkeuren	Configuratiewizard
Netwerkinstellingen	Netwerkwizard
Internet-diensten	Standaardfabrieksinstellingen
Productinformatie	

Installatie	
Taal Configuratiewizard Netwerkwizard	Stelt alle voorkeuren en netwerkinstellingen weer op hun beginwaarden in. Druk op OK om alle instellingen te wissen.
Standaardfabrieksinstellingen	

De standaardwaarden herstellen

I Open het menu Instellingen.

- 2 Selecteer Installatie en druk op OK.
 - > Het menu Installatie wordt weergegeven.

3 Selecteer Standaard fabrieksinstellingen.

De volgende stap wist de netwerkinstellingen, configuratie-instellingen, persoonlijke voorkeuren en Internetregistratie. Om terug te gaan naar het menu **Installatie**, drukt u op **BACK**.

- 4 Druk op OK.
 - > Alle instellingen zijn gewist.
- 5 Volg de instructies op het scherm.

Wijzig de instellingen van het interval voor de diavoorstelling

I Open het menu Instellingen.

- 2 Selecteer Voorkeuren en druk op OK.
 - > Het menu Voorkeuren wordt weergegeven.

Voorkeuren Interval voor diavoorstelling IV-instellingen 3 seconden Screensaver 5 seconden 10 seconden

Interval voor diavoorstelling

TV-instellingen

Screensaver

Installatie Setup

Voorkeuren

Netwerkinstellingen

Internet-diensten Productinformatie

- 3 Selecteer Interval voor diavoorstelling en druk op OK.
 - > Het menu Interval voor diavoorsteling wordt weergegeven.
- 4 Selecteer het onderdeel van uw voorkeur en druk op OK.

Onderdeel	Beschrijving
Uit	Elke foto blijft op het scherm staan totdat u op de
	toets volgende/doorspoelen drukt.
3 seconden	Elke foto wordt 3 seconden weergegeven.
5 seconden	Elke foto wordt 5 seconden weergegeven.
10 seconden	Elke foto wordt 10 seconden weergegeven.

De vorm van het TV-scherm wijzigen

- I Open het menu Instellingen.
- 2 Selecteer Voorkeuren en druk op OK.
 - > Het menu Voorkeuren wordt weergegeven.

Installatie	
Setup	Interval voor diavoorstelling
Voorkeuren	TV-instellingen
Netwerkinstellingen	Screensaver
Internet-diensten	
Productinformatie	
Fioductiniomatie	

	Voorkeuren	
	Interval voor diavoorstelling	Vorm van het TV scherm
С	TV-instellingen	TV-systeem
	Screensaver	Beeldkwaliteit

TV-instellingen	
Vorm van het TV scherm	Breedbeeld (16:9)
TV orthoom	Standaard (42 7iikantan afkningan)
1V-Systeen	Standaard (4.5,2) Kantenarknippen)
Beeldkwaliteit	Standaard (4:3, Zwarte balken)

A

B

Θ

- 3 Selecteer TV-instellingen en druk op OK.
 - > Het menu TV-instellingen wordt weergegeven.
- 4 Selecteer Vorm van het TV scherm en druk op OK. > Het menu Vorm van het TV scherm wordt weergegeven.
- 5 Selecteer het onderdeel van uw voorkeur en druk op OK.

Onderdeel	Beschrijving
Breedbeeld (16:9)	De vorm van het TV-scherm is 16:9 (breedbeeld).
	Zie A.
Standaard	De vorm van het TV-scherm is 4:3. Het linker en
(4:3, Zijkanten afknippen)	rechter deel van breedbeeldvertoningen wordt
	niet weergegeven. Zie B.
Standaard	De vorm van het TV-scherm is 4:3. Boven- en
(4:3, Zwarte balken)	onderaan breedbeeldvertoningen worden zwarte
	balken weergegeven. Zie C.

Installatie	
Setup	Interval voor diavoorstelling
Voorkeuren	TV-instellingen
Netwerkinstellingen	Screensaver
Internet-diensten	
Productinformatie	

	Voorkeuren	
	Interval voor diavoorstelling	Vorm van het TV scherm
E	TV-instellingen	TV-systeem
	Screensaver	Beeldkwaliteit

- Het TV-systeem wijzigen I Open het menu Instellingen.
- 2 Selecteer Voorkeuren en druk op OK.
 - > Het menu Voorkeuren wordt weergegeven.
- 3 Selecteer TV-instellingen en druk op OK.
 - > Het menu TV-instellingen wordt weergegeven.

TV-instellingen	
Vorm van het TV scherm	PAL
TV-systeem	NTSC
Beeldkwaliteit	

- 4 Selecteer TV-systeem en druk op OK.
 - > Het menu TV-systeem wordt weergegeven.
- 5 Selecteer het onderdeel van uw voorkeur en druk op OK.

Onderdeel	Beschrijving
PAL	Stelt het TV-systeem op het apparaat in op PAL
	(Europese standaard).
NTSC	Stelt het TV-systeem op het apparaat in op NTSC
	(Amerikaanse standaard).

De beeldkwaliteit wijzigen

- I Open het menu Instellingen.
- 2 Selecteer Voorkeuren en druk op OK.
 - > Het menu Voorkeuren wordt weergegeven.
- 3 Selecteer TV-instellingen en druk op OK.
 - > Het menu **TV-instellingen** wordt weergegeven.
- 4 Selecteer **Beeldkwaliteit** en druk op **OK**.
 - > Het menu Beeldkwaliteit wordt weergegeven.
- 5 Selecteer het onderdeel van uw voorkeur en druk op OK.

PAL, TV aangesloten op SCART-poort

Onderdeel	Beschrijving
Standaarddefinitie	Standaarddefinitie
(576i)	(576 lijnen, interlaced @ 50 Hz)
Verbeterde definitie	Niet beschikbaar
(576р)	
Hoge definitie	Niet beschikbaar
(720р)	
Hoge definitie	Niet beschikbaar
(1080i)	

PAL, TV aangesloten op componentvideo-poort

Onderdeel	Beschrijving	
Standaarddefinitie	Standaarddefinitie	
(576i)	(576 lijnen, interlaced @ 50 Hz)	
Verbeterde definitie	Verbeterde definitie	
(576р)	(576 lijnen, progressief scannen @ 50 Hz)	
Hoge definitie	Hoge definitie	
(720p)	(720 lijnen, progressief scannen @ 50 Hz)	
Hoge definitie	Hoge definitie	
(1080i)	(1080 lijnen, interlaced @ 50 Hz)	

Installatie	
Setup	Interval voor diavoorstelling
Voorkeuren	TV-instellingen
Netwerkinstellingen	Screensaver
Internet-diensten	
Productinformatie	

	Voorkeuren	
	Interval voor diavoorstelling	Vorm van het TV scherm
E	TV-instellingen	TV-systeem
	Screensaver	Beeldkwaliteit

TV-instellingen	
Vorm van het TV scherm	Standaarddefinitie (576i)
TV-systeem	Verbeterde definitie (576p)
Beeldkwaliteit	Hoge definitie (720p)
	Hoge definitie (1080i)

NTSC, TV aangesloten op SCART-poort

Onderdeel	Beschrijving
Standaarddefinitie	Standaarddefinitie
(576i)	(480 lijnen, interlaced @ 60 Hz)
Verbeterde definitie	Niet beschikbaar
(576р)	
Hoge definitie	Niet beschikbaar
(720p)	
Hoge definitie	Niet beschikbaar
(1080i)	

NTSC, TV aangesloten op componentvideo-poort

Onderdeel	Beschrijving
Standaarddefinitie	Standaarddefinitie
(576i)	(480 lijnen, interlaced @ 60 Hz)
Verbeterde definitie	Verbeterde definitie
(576р)	(480 lijnen, progressief scannen @ 60 Hz)
Hoge definitie	Hoge definitie
(720p)	(720 lijnen, progressief scannen @ 60 Hz)
Hoge definitie	Hoge definitie
(1080i)	(1080 lijnen, interlaced @ 60 Hz)

Screensaver activeren

- I Open het menu Instellingen.
- 2 Selecteer Voorkeuren en druk op OK.
 - > Het menu Voorkeuren wordt weergegeven.

Voorkeuren Interval voor diavoorstelling TV-instellingen 5 minuten Screensaver 10 minuten 20 minuten

Interval voor diavoorstelling

TV-instellingen

Screensaver

Installatie

Voorkeuren

Netwerkinstellingen

Internet-diensten Productinformatie

Setup

- 3 Selecteer Screensaver en druk op OK.
 - > Het menu Screensaver wordt weergegeven.
- 4 Selecteer het onderdeel van uw voorkeur en druk op OK.

Onderdeel	Beschrijving
Uit	De screensaver start nooit op
5 minuten	De screensaver wordt na 5 minuten opgestart
10 minuten	De screensaver wordt na 10 minuten opgestart
20 minuten	De screensaver wordt na 20 minuten opgestart

Apparaatnaam bekijken

- I Open het menu Instellingen.
- 2 Selecteer Netwerkinstellingen en druk op OK.
 - > Het menu Netwerkinstellingen wordt weergegeven.

Instellingen	
Installatie	Bekijken
Voorkeuren	Wijzigen
Netwerkinstellingen	
Internet-diensten	
Productinformatie	

NI

Netwerkinstellingen Bekijken Apparaatnaam Wijzigen **IP-gegevens** Verbindingsmethode Gegevens voor draadloos syste

3 Selecteer Bekijken en druk op OK.

- > Het menu Bekijken wordt weergegeven.
- 4 Selecteer Apparaatnaam en druk op OK.
 - > De apparaatnaam wordt weergegeven.

IP-gegevens bekijken I Open het menu Instellingen.

- 2 Selecteer Netwerkinstellingen en druk op OK.
 - > Het menu Netwerkinstellingen wordt weergegeven.

Voorkeuren	
Interval voor diavoorstelling	Uit
TV-instellingen	5 minuten
Screensaver	10 minuten
	20 minuten

	Netwerkinstellingen	
Γ	Bekijken	Apparaatnaam
_	Wijzigen	IP-gegevens
		Verbindingsmethode
		Gegevens voor draadloos systeem

- Selecteer Bekijken en druk op OK. 3
 - > Het menu Bekijken wordt weergegeven.
- 4 Selecteer IP-gegevens en druk op OK.
 - > De IP-gegevens worden weergegeven.

Onderdeel	Beschrijving
Toewijzing	DHCP of Statische IP
IP-adres	IP-adres
NetMask	Netwerkmasker
Gateway	Gateway
Primaire DNS	Primaire domeinnaam server
Secondaire DNS	Secundaire domeinnaam server

Verbindingsmethode bekijken

- L Open het menu Instellingen.
- 2 Selecteer Netwerkinstellingen en druk op OK.
 - > Het menu Netwerkinstellingen wordt weergegeven.



Netwerkinstellingen	
Bekijken	Apparaatnaam
Wijzigen	IP-gegevens
	Verbindingsmethode
	Gegevens voor draadloos systeem

- Selecteer Bekijken en druk op OK. 3
 - > Het menu Bekijken wordt weergegeven.
- 4 Selecteer Verbindingsmethode en druk op OK.
 - > De verbindingsmethode wordt weergegeven.

Onderdeel	Beschrijving
Huidige verbindingsmethode	Bekabeld systeem of Draadloos
MAC-adres bekabelt	MAC-adres van de bekabelde netwerkverbinding.
MAC adres draadloos	MAC-adres van de draadloze netwerkverbinding.

	Instellingen	
	Installatie	Bekijken
	Voorkeuren	Wijzigen
C	Netwerkinstellingen	
	Internet-diensten	
	Productinformatie	

Netwerkinstellingen	
Bekijken	Apparaatnaam
Wijzigen	IP-gegevens
	Verbindingsmethode
	Gegevens voor draadloos systeem

Gegevens draadloze verbinding bekijken

I Open het menu Instellingen.

- 2 Selecteer Netwerkinstellingen en druk op OK.
 - > Het menu Netwerkinstellingen wordt weergegeven.
- 3 Selecteer **Bekijken** en druk op **OK**.
 - > Het menu **Bekijken** wordt weergegeven.
- 4 Selecteer Gegevens voor draadloos systeem en druk op OK.
 - > De gegevens van de draadloze verbinding worden weergegeven.

Onderdeel	Beschrijving	
Verbindingsstatus	Status van de draadloze netwerkverbinding	
Signaalsterkte	Signaalsterkte (%)	
Netwerknaam	Netwerknaam	
Draadloze functie	Infrastructuur of Ad-hoc	
Kanaal	Kanaalnummer	
Versleutelingstype	Uit, WEP of WPA	

Apparaatnaam wijzigen

Tip U kunt de apparaatnaam gebruiken om onderscheid te maken tussen twee of meer apparaten binnen hetzelfde netwerk.

- I Open het menu Installatie.
- 2 Selecteer Netwerkinstellingen en druk op OK.
 - > Het menu Networkinstellingen wordt weergegeven.

- 3 Selecteer Wijzigen en druk op OK.
 - > Het menu Wijzigen wordt weergegeven.

- Netwerkinstellingen Apparaatnaam IP-toewijzing Verbindingsmethode
- Selecteer Apparaatnaam en druk op OK.
 De apparaatnaam wordt weergegeven.

De standaardnaam is Philips SLM5500.

5 Wijzig de apparaatnaam en druk op OK.



NL

Instellingen	
Installatie	Bekijken
Voorkeuren	Wijzigen
Netwerkinstellingen	
Internet-diensten	
Productinformatie	
	Instellingen Installatie Voorkeuren Netwerkinstellingen Internet-diensten Productinformatie

Netwerkinstellingen	
Bekijken	Apparaatnaam
Wijzigen	IP-toewijzing
	Verbindingsmethode

	Netwerkinstellingen	
	Apparaatnaam	DHCP
C	IP-toewijzing	Statische IP
	Verbindingsmethode	

IP-toewijzing wijzigen

- I Open het menu Instellingen.
- 2 Selecteer Netwerkinstellingen en druk op OK.
 - > Het menu Netwerkinstellingen wordt weergegeven.
- 3 Selecteer Wijzigen en druk op OK.
 - > Het menu Wijzigen wordt weergegeven.

- 4 Selecteer IP-toewijzing en druk op OK.
 - > Het menu IP-toewijzing wordt weergegeven.
- 5 Selecteer het onderdeel van uw voorkeur en druk op OK.
 - > Er wordt een wizard gestart.

Onderdeel	Beschrijving
DHCP	Het basestation of router geeft het apparaat een
	IP-adres.
Statische IP	U geeft het apparaat een statisch IP-adres. (Alleen
	voor gevorderde gebruikers.)

6 Let erop dat u over de juiste gegevens beschikt.

Statische IP

Gegevens	Van	
IP-adres	Serie geldige IP-adressen	
Netwerkmasker	Basestation of router	
Gateway	Basestation of router	
DNS primair	Internetserviceprovider	

7 Volg de instructies op het scherm.

	Instellingen	
	Installatie	Bekijken
	Voorkeuren	Wijzigen
Г	Netwerkinstellingen	
	Internet-diensten	
	Productinformatie	

Netwerkinstellingen	
Bekijken	Apparaatnaam
Wijzigen	IP-toewijzing
	Verbindingsmethode

Netwerkinstellingen	
Apparaatnaam	Bekabeld (Ethernet)
IP-toewijzing	Draadloos, wizard
Verbindingsmethode	Draadloos, handmatig

Verbindingsmethode wijzigen

- I Open het menu Instellingen.
- 2 Selecteer Netwerkinstellingen en druk op OK.
 - > Het menu Netwerkinstellingen wordt weergegeven.
- 3 Selecteer Wijzigen en druk op OK.
 - > Het menu Wijzigen wordt weergegeven.

- 4 Selecteer Verbindingsmethode en druk op OK.
 - > Het menu Verbindingsmethode wordt weergegeven.
- 5 Selecteer het onderdeel van uw voorkeur en druk op OK.

Onderdeel	Beschrijving	
Bekabeld systeem, Ethernet	Verbinding met een bedraad Ethernet netwerk.	
Draadloos, wizard	Automatische verbinding met een draadloos	
	netwerk via een wizard.	
Draadloos, handmatig	Handmatige verbinding met een draadloos	
	netwerk (alleen voor gevorderde gebruikers).	

6 Let erop dat u over de juiste gegevens beschikt.

Draadloos, wizard

Gegevens	Van
Netwerknaam (SSID)	Basestation of router
Versleutelingstype	Basestation of router

Draadloos, handmatig

Gegevens	Van
Netwerknaam (SSID)	Basestation of router
Infrastructuur	Draadloos netwerk
Versleutelingstype	Basestation of router

7 Volg de instructies op het scherm.

	Instellingen	
	Installatie	Registreren
	Voorkeuren	Software-upgrade
_	Netwerkinstellingen	Bandbreedte
C	Netwerkinstellingen	
	Productinformatie	

Internetdiensten	_
Registreren	Registreren
Software-upgrade	
Bandbreedte	

Registreren voor Internetdiensten

- Open het menu **Instellingen**.
- 2 Selecteer Internetdiensten en druk op OK.
 - > Het menu Internetdiensten wordt weergegeven.

- 3 Selecteer Registeren en druk op OK.
 - > Er wordt een wizard gestart.
- 4 Voer je e-mailadres in, zodat Club Philips een registratie e-mail naar jouw computer kan sturen.
- 5 Volg de aanwijzingen in de e-mail op.

Software upgraden

VOORZICHTIG Schakel het apparaat niet uit tijdens het upgraden van de software.

- I Open het menu Instellingen.
- 2 Selecteer Internetdiensten en druk op OK.
 - > Het menu Internetdiensten wordt weergegeven.

Internetdiensten	
Registreren	There are no software
Software-upgrade	upgrades available. Your software is up to date.
Bandbreedte	V4.2.107D41.SD5.1.

Registrerer

Bandbreedte

Software-upgrade

Instellingen

Installatie

Voorkeuren

Netwerkinstellingen

Netwerkinstellingen Productinformatie

- 3 Selecteer Software-upgrade en druk op OK.
 - > Er wordt een wizard gestart.
- 4 Volg de instructies op het scherm.

Bandbreedte voor Internetmediabestanden instellen

Het apparaat kan automatisch kiezen voor een specifiek Internetmediabestand, als een Internetmediabestand beschikbaar is in verschillende formaten. Bijvoorbeeld: als u een Internetverbinding met grote bandbreedte heeft, kan het product automatisch kiezen voor films met een hoge resolutie.

Sommige Internetserviceproviders brengen extra kosten in rekening bij overschrijding van een bepaalde datalimiet.

I Open het menu Instellingen.

	Instellingen	
	Installatie	Registreren
	Voorkeuren	Software-upgrade
	Netwerkinstellingen	Bandbreedte
ſ	Netwerkinstellingen	
	Productinformatie	

Internetdiensten	
Registreren	Hoog
Software-upgrade	Gemiddeld
Bandbreedte	Laag

2 Selecteer Internetdiensten en druk op OK.

> Het menu Internetdiensten wordt weergegeven.

- 3 Selecteer Bandbreedte en druk op OK.
- 4 Selecteer het onderdeel van uw voorkeur en druk op OK.

Tip Als u geen Internetmediabestanden kunt afspelen, kies dan een kleinere bandbreedte.

Onderdeel	Beschrijving
Hoog	Grote bandbreedte
Gemiddeld	Middelgrote bandbreedte
Laag	Kleine bandbreedte

Productinformatie bekijken

- I Open het menu Instellingen.
- 2 Selecteer Productinformatie en druk op OK.
 - > De productinformatie wordt weergegeven.

Instellingen	
Installatie Voorkeuren Netwerkinstellingen	Softwareversie: V4.2.107D41.SD5.1 Hardwareversie:R0A
Internet services	
Productinformatie	

NL

Probleemoplossen

Problemen en tips

ProbleEm	Тір
Geen reactie op de geleverde afstandsbediening	Steek de stroomadapter in de contactdoos.
	Richt de afstandsbediening op het apparaat.
	Plaats de batterijen op de juiste wijze.
	Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening.
Geen beeld op het TV-scherm	Zet de TV aan.
	Stel de TV in op de juiste externe ingang
	Zet de To TV schakelaar achterop het apparaat in de juiste stand en
	start het apparaat opnieuw op.
	Controleer of de TV het videosignaal van het apparaat ondersteunt.
	Druk 3 seconden op de groene knop van de meegeleverde
	afstandsbediening om de standaardwaarden te herstellen.
Geen geluidssignaal uit de luidsprekers of uit het audiosystee	m Schakel het audiosysteem in.
	Stel het audiosysteem in op de juiste externe ingang.
	Verhoog het volumeniveau van het audiosysteem.
Kan het bedrade netwerk niet vinden	Schakel de andere bedrade netwerkapparaten in.
	Gebruik een 'straight' netwerkkabel (Ethernet, UTP 5e) om het
	apparaat aan te sluiten op het bedrade netwerk.
Kan het draadloze netwerk niet vinden	Schakel de andere draadloze netwerkapparaten in.
	Verklein de afstand tussen het basestation of router en het apparaat.
	Of - controleer op het basisstation of op de router of de 'broadcast'
	draadloze netwerknaam (SSID) geactiveerd is
	Of - voer de netwerknaam (SSID) handmatig in. Kopieer de
	netwerknaam van het basisstation of van de router.
Kan geen verbinding maken met het draadloze netwerk	Voer de juiste veiligheidscode (WEP of WPA) in. Kopieer de
	veiligheidscode (WEP of WPA) van het basisstation of van de router.
	Controleer of de firewalls in het draadloze netwerk het apparaat
	toegang geven tot het draadloze netwerk. Bijvoorbeeld, geef toegang
	tot of deblokkeer het MAC adres van het apparaat op het netwerk.
	Controleer of het draadloze netwerk de eerste veiligheidscode van
	het basestation of van de router gebruikt.
Geen toegang tot mediabestanden (films, muziek of foto's)	Start de Philips Media Manager.
	Controleer of de Philips Media Manager bestanden deelt met het
	apparaat.
	Verbind het apparaat met het juiste netwerk.
	Controleer of de firewalls in de computer en het basestation of
	router de Philips Media Manager toegang verlenen tot het netwerk.
	Bijvoorbeeld, verleen de Philips Media Manager toegang, of
	deblokkeer deze.
Kan een mediabestand niet afspelen	Controleer of het apparaat het bestandsformaat ondersteunt (zie
	pagina 35).
	Controleer of de Philips Media Manager het mediabestand deelt met
	het apparaat.
	Wanneer u een beveiligd mediabestand (WMA-DRM, WMV-DRM)
	voor de eerste keer afspeelt, moet het apparaat verbonden zijn met
	het Internet.
Kan geen Internetmediabestanden afspelen	Probeer later opnieuw. De Internetservice zou tijdelijk onderbroken
	kunnen zijn.
	Controleer of het apparaat het Internetformaat ondersteunt
	Controleer of de firewalls in het netwerk de Internetservice toegang
	verlenen tot het netwerk.

Video afspelen

Compressieformaten	DivX 3.11, DivX 4, DivX 5, MPEG1,
	MPEG2, MPEG4, XviD, WMV, WMV-DRM
	HD-MPEG2 (op bedraad netwerk)

Audio afspelen

Compressieformaten	MP3, PCM, WAV, WMA-DRM, WMA,
	AAC-MPEG4
ID3-tag ondersteuning	

Weergave stilstaande beelden

Compressieformaat afbeelding	JPEG
Beeldverbetering	Diavoorstelling met geluid, Resolutie voor hoge definitie
Miniatuurweergave	

Connectiviteit

Versleuteling/beveiliging	WEP 128 bit, WEP 64 bit, WPA
Bedrade LAN	Ethernet (op RJ 45) I x
Video-uitgang - Analoog	Audio L + R (op SCART), Component
	RGB (op SCART), Composiet CVBS (op
	SCART), Component Y Pb Pr (op cinch)
Draadloze verbindingen	Draadloze LAN (802.11b/g)
Audio-uitgang - Digitaal	Coaxiaal SP/DIF (op cinch)

Software

Philips Media Manager	UPnP multimedia-server
1 0	

Systeemvereisten

CD-ROM drive	
Ruimte op harde schijf	100 MB
PC besturingssysteem	Windows® 98SE, Windows® 2000,
	Windows® ME, Windows® XP
Processor	Pentium II of hoger
RAM-geheugen	64 MB
PC-netwerk vereist	Draadloos of bedraad PC-netwerk
Internetverbinding	Breedbandinternet (> 256 kbps)
Club Philips	Toegang tot internet en e-mail

NL

Afmetingen

Afmetingen van het apparaat (BxDxH)	207 x 152 x 40 mm
Gewicht van het apparaat	0,84 kg

Voeding

Netstroom	AC 100-240 V 50-60 Hz
Aan/uit-schakelaar	
Energieverbruik	15 W (2 W stand-by)
Power LED indicator	Blauw, rood

Internetdiensten

Zie Club Philips voor de meest recente lijst met Internetdiensten.

Audiodiensten	Live 365.com, Andante, Radio Free Virgin,
	Playhouse radio, en nog veel meer
Videodiensten	Yahoo! Movies, Launch, iFILM
Fotodiensten	Yahoo! Foto's
Mijn media	Voeg uw eigen Internetstreams toe

Informatie



Respecteer auteursrechten

Het zonder toestemming vervaardigen van kopieën van auteursrechtelijk beschermde werken, inclusief computer programma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden.

Disclaimer

Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het is verboden dergelijke technologie buiten dit product te gebruiken of te distribueren zonder licentie van Microsoft of van een erkende dochteronderneming van Microsoft.

Providers van content gebruiken de technologie van Digital Rights Management voor Windows Media ("WM-DRM") waarmee dit apparaat is uitgerust, ter bescherming van de integriteit van hun content ("Veilige Content") zodat hun intellectuele eigendom, inclusief het auteursrecht, in die content niet oneigenlijk wordt gebruikt. Dit apparaat maakt gebruik van WM-DRM-Software ("WM-DRM-Software") om Veilige Content af te spelen. Als de beveiliging van de WM-DRM-Software in dit apparaat wordt omzeild, kan Microsoft (uit eigen beweging of op verzoek van de eigenaars van Veilige Content ("Eigenaars van Veilige Content")) besluiten tot intrekking van de rechten van WM-DRM-Software om nieuwe licenties te verkrijgen voor het kopiëren, weergeven en/of afspelen van Veilige Content. Als gevolg van intrekking is het mogelijk dat Veilige Content die u eerder op uw apparaat hebt opgeslagen, niet door uw apparaat kan worden doorgegeven, opgeslagen, gekopieerd, weergegeven en/of afgespeeld. Intrekking heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid van WM-DRM-Software om niet-beveiligde content af te spelen. Er wordt een lijst met ingetrokken WM-DRM-Software naar uw apparaat verzonden als u een licentie voor Veilige Content van internet of een pc wilt downloaden. Microsoft kan in verband met een dergelijke licentie ten behoeve van Eigenaars van Veilige Content ook intrekkingslijsten naar uw apparaat downloaden, waardoor u geen Veilige Content op uw apparaat kunt kopiëren, weergeven en/of afspelen.

In geval van intrekking zal Philips proberen software-updates te verstrekken om de mogelijkheid van uw apparaat tot het doorgeven, opslaan, openen, kopiëren, weergeven en/of afspelen van Veilige Content geheel of gedeeltelijk te herstellen. De mogelijkheid tot het verstrekken van dergelijke updates berust echter niet uitsluitend bij Philips. Philips geeft geen garantie dat dergelijke software-updates na intrekking verkrijgbaar zullen zijn. Als dergelijke updates niet verkrijgbaar zijn, kan uw apparaat geen Veilige Content doorgeven, opslaan, kopiëren, weergeven en/of afspelen - ook geen Veilige Content die u eerder op uw apparaat hebt opgeslagen.

Verder is het mogelijk dat, zelfs indien dergelijke software-updates verkrijgbaar zijn, uw apparaat eerder opgeslagen Veilige Content niet kan doorgeven, opslaan, kopiëren, weergeven en/of afspelen. In sommige gevallen kunt u de content van de pc overzetten. In andere gevallen kan het zijn dat u eerder gekochte Veilige Content opnieuw moet aanschaffen.

Samenvattend: Microsoft, Eigenaars van Veilige Content en distributeurs van Veilige Content kunnen de toegang tot Veilige Content weigeren of beperken. Zij kunnen ook de mogelijkheid van uw apparaat ongedaan maken tot het doorgeven, opslaan, kopiëren, weergeven en/of afspelen van Veilige Content, zelfs als u die al betaald en verkregen hebt. Zij hebben noch uw toestemming noch de toestemming of goedkeuring van Philips nodig voor het weigeren, tegenhouden of anderszins beperken van uw toegang tot Veilige Content, of voor het ongedaan maken van de mogelijkheid van uw apparaat tot het doorgeven, opslaan, openen, kopiëren, weergeven en/of afspelen van Veilige Content. Philips geeft geen garantie dat u Veilige Content kunt doorgeven, opslaan, openen, kopiëren, weergeven en/of afspelen.

Handelsmerken

Windows is een gedeponeerd handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

Draadloze overdracht

Als het product is ingeschakeld, zendt en ontvangt het radiogolven. Het product voldoet aan de betreffende vastgestelde normen. De kwaliteit van het beeld kan door het gebruik van een magnetron worden beïnvloed. Andere draadloze systemen (Bluetooth, draadloze netwerken, enz.) kunnen ook invloed op de beeldkwaliteit hebben.



NL

Gezondheid en veiligheid

Philips Royal Electronics fabriceert en verkoopt veel producten die bestemd zijn voor consumenten, en die, net als elk ander elektronisch apparaat, over het algemeen elektromagnetische signalen kunnen afgeven en opvangen. Eén van de belangrijkste zakelijke principes van Philips is om alle noodzakelijke gezondheids- en veiligheidsmaatregelen voor onze producten te nemen, te voldoen aan alle geldende wettelijke vereisten en om ruim binnen de EMF-normen te blijven die gelden op het moment dat de apparaten worden geproduceerd. Philips streeft ernaar om producten te ontwikkelen, produceren en verkopen die geen nadelige gevolgen voor de gezondheid hebben. Philips bevestigt dat de producten, bij correct gebruik voor de toepassing waarvoor ze bedoeld zijn, veilig kunnen worden gebruikt volgens het huidige beschikbare wetenschappelijke bewijs. Philips speelt een actieve rol in de ontwikkeling van internationale normen voor EMF en veiligheid, zodat Philips in staat is vooruit te lopen op komende ontwikkelingen in standaardisatie en deze in een vroeg stadium in te bouwen in zijn producten.

Onderhoud en reparaties

Als het apparaat defect is en gerepareerd moet worden, maar de garantieperiode al is verstreken, kunt u onze specialisten raadplegen (zie pagina9).

Wegwerpen van uw afgedankt apparaat



Uw apparaat werd ontworpen met en vervaardigd uit onderdelen en materialen van superieure kwaliteit, die gerecycleerd en opnieuw gebruikt kunnen worden. Wanneer het symbool van een doorstreepte vuilnisemmer op wielen op een product is bevestigd, betekent dit dat het product conform is de Europese Richtlijn 2002/96/EC Gelieve u te informeren in verband met het plaatselijke inzamelingsysteem voor elektrische en elektronische apparaten. Gelieve u te houden aan de plaatselijke reglementering en apparaten niet met het gewone huisvuil mee te geven. Door afgedankte apparaten op een correcte manier weg te werpen helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid te voorkomen.

Garantie

Zie de installatie-CD voor een garantiefolder.

Terminologie

Termen en definities

Ad-hoc netwerk	Een rechtstreekse verbinding tussen twee apparaten. Bijvoorbeeld, een verbinding tussen een computer en het apparaat.
Codec	Coder-decoder. Een programma dat een signaal kan decoderen tot muziek of een film (bijvoorbeeld, MP3 of DivX).
Componentvideo	Een type analoge video-informatie.
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol. Het DHCP geeft IP-adressen aan de computernetwerkapparaten.
DNS	Domeinnaam Server. Een server die domeinnamen (bijvoorbeeld: www.philips.com) omzet in IP-adressen.
DRM	Digital Rights Management. DRM beschermt de integriteit van het mediabestand, zodat de intellectuele eigendom, inclusief auteursrechten, in zo'n mediabestand niet geschonden wordt.
Firewall	Een programma of apparaat binnen een computernetwerk dat ervoor zorgt dat het computernetwerk beveiligd is.
Gateway	Een IP-adres dat een computernetwerk gebruikt om toegang te krijgen tot een ander computernetwerk. Bijvoorbeeld, het IP-adres dat een local area network (LAN) gebruikt om toegang te krijgen tot het Internet.
Infrastructuurnetwerk	Een computernetwerk van twee of meer apparaten die zijn verbonden via een centrale host (bijvoorbeeld: een basestation of een router).
IP-adres	Een unieke combinatie van vier getallen (0 - 255) die een apparaat binnen een computernetwerk identificeert. Een IP-adres kan statisch of dynamisch (toegekend door een DHCP) zijn.
MAC adres	Een unieke combinatie van 6 hexadecimale getallen (00 - FF) die (een deel van) een fysiek apparaat identificeert.
Netwerkmasker	Een combinatie van vier getallen (0 - 255) die het maximale aantal IP-adressen binnen een computernetwerk identificeert. Bijvoorbeeld: als het netwerkmasker 255.255.255.0 is, zijn het eerste, tweede en derde getal van alle IP-adressen in het computernetwerk gelijk.
NTSC	National Television System Committee. Een type analoog TV-systeem. NTSC wordt voornamelijk in Amerika gebruikt.
PAL	Phase-alternating line. Een type analoog TV-systeem.
Philips Media Manager	Het programma dat de mediabestanden op een computer kan delen met het apparaat.
SSID	Service Set Identifier. De naam van het draadloze computernetwerk.
Streamium	De reeks Internetproducten van Philips.
UPnP	Universal plug-and-play. Een methode om mediabestanden binnen een thuisnetwerk te delen.
WEP	Wired Equivalent Privacy. Een type beveiliging voor draadloze computernetwerken.

NL	WPA	WiFi-protected Access. Een type beveiliging voor draadloze
		computernetwerken.

NL



Specificaties kunnen zonder voorafgaand bericht worden gewijzigd. Handelsmerken zijn eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. of de betreffende eigenaars. 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Alle rechten voorbehouden.

www.philips.com

3122 337 03451