# Register your product and get support at www.philips.com/welcome

# PhotoFrame



CS Příručka pro uživatele



SPF1207

## Obsah

1	Důležité informace	
	Bezpečnost	2
	Bezpečnostní pokyny a údržba	2
	Oznámení	2
	Likvidace po skončení životnosti	2
	Informace pro zákazníky týkající se	-
	recyklace	3
	Recyklace	3
	North Europe Information	2
	(INORAIC COUNTRIES)	3 2
	Fromaseni o zakazanych latkach	2
2	Váš fotorámeček PhotoFrame	4
	Úvod	4
	Obsah dodávky	4
	Přehled funkcí fotorámečku PhotoFrame	5
3	Začínáme	6
	Instalace podstavce	6
	Připojení napájení	6
	Zapněte fotorámeček PhotoFrame.	7
	Vypnutí fotorámečku PhotoFrame	7
	Přenos fotografií	7
4	Zobrazení fotografií	9
	Správa prezentace a fotografií	9
5	Procházení a správa fotografií	10
6	Hodiny a kalendář	11
7	Nastavení	12
	Výběr jazyka na obrazovce	12
	Nastavení jasu displeje	12
	Nastavení času a data	12
	Automatické zapnutí/vypnutí displeje	13
	Nastavení frekvence prezentace	13
	Výběr efektu přechodu prezentace	13
	Zohrazoní stavu fotorámočku PhotoEmmo	11

Zobrazeni stavu fotoramecku PhotoFrame	14
Obnovení výchozího nastavení výrobce	14

8 Aktualizace fotorámečku PhotoFrame 15

9	Informace o výrobku	16
10	Nejčastější dotazy	17
11	Vysvětlivky	18

## Potřebujete pomoc?

Na stránkách www.philips.com/welcome najdete kompletní sadu nápomocných materiálů, například návod k použití, nejnovější aktualizace softwaru a odpovědi na nejčastější dotazy.

# 1 Důležité informace

## Bezpečnost

## Bezpečnostní pokyny a údržba

- Obrazovky se nikdy nedotýkejte tvrdým předmětem a dbejte na to, abyste ji nepromáčkli, neodřeli nebo do ní nenarazili. Mohlo by dojít k jejímu trvalému poškození.
- Pokud se výrobek nebude delší dobu používat, odpojte jej.
- Před čištěním obrazovky jej vypněte a vytáhněte napájecí kabel. K čištění obrazovky použijte měkký navlhčený hadřík. K čištění výrobku nikdy nepoužívejte líh, chemické čisticí prostředky nebo čisticí prostředky pro domácnost.
- Výrobek nikdy nevystavuje otevřenému ohni nebo jiným zdrojům tepla, včetně přímého slunce.
- Výrobek nikdy nevystavuje dešti nebo jinému působení vody. Do blízkosti výrobku nikdy neumísťujte nádoby s vodou, například vázy.
- Výrobek chraňte před pádem. Pokud by spadl, poškodí se.
- Ujistěte se, že instalujete a používáte služby nebo software pouze z důvěryhodných zdrojů, které neobsahují viry nebo škodlivý software.
- Výrobek je určen pouze pro použití v interiéru.
- Pro výrobek používejte pouze dodaný napájecí adaptér.

## Oznámení

# CE

Výrobek vyhovuje zásadním požadavkům a dalším příslušným ustanovením směrnic 2006/95/ES (Nízké napětí) a 2004/108/ES (EMC).

## Be responsible Respect copyrights

Vytváření neoprávněných kopií materiálů, jejichž kopírování není povoleno, včetně počítačových programů, souborů, pořadů a zvukových nahrávek, může být porušením autorských práv a představovat trestný čin. Toto zařízení by se k těmto účelům nemělo používat.

## Likvidace po skončení životnosti

- Váš nový výrobek obsahuje materiály, které je možné recyklovat a znovu použít. Specializované firmy mohou váš výrobek recyklovat, zvýšit množství znovu použitelných materiálů a minimalizovat množství, které je nutno zlikvidovat.
- U svého prodejce Philips se informujte na místní předpisy týkající se likvidace vašeho starého monitoru.
- (Pro zákazníky z Kanady a USA) Při likvidaci starého výrobku postupujte podle místních a federálních předpisů.

Další informace o recyklaci získáte na www. eia.org (Iniciativa pro vzdělávání zákazníků).

# Informace pro zákazníky týkající se recyklace

Společnost Philips vytvořila technicky a ekonomicky reálné cíle umožňující optimalizaci dopadu výrobků, služeb a činností organizace na životní prostředí.

Počínaje návrhem, designem a fázemi výroby klade společnost Philips důraz na vytváření výrobků, které lze snadno recyklovat. Kdykoli je to možné, správa po ukončení životnosti se ve společnosti Philips týká především účasti v národních iniciativách zpětného odběru a programech recyklace, nejlépe ve spolupráci s konkurencí.

Mezi evropskými zeměmi (Nizozemskem, Belgií, Norskem, Švédskem a Dánskem) je v současné době spuštěn program recyklace. Ve Spojených státech se společnost Philips Consumer Lifestyle North America finančně podílí na projektu recyklace elektroniky pro sdružení Electronic Industries Alliance (EIA) a na státních recyklačních iniciativách zaměřených na ukončení životnosti elektronických výrobků z domácností. Zavedení recyklačního programu navíc plánuje rada Northeast Recycling Council (NERC) – mezistátní nezisková organizace zaměřená na propagaci rozvoje recyklace.

V pacifické oblasti na Tchajwanu lze o zpětný odběr výrobků požádat organizaci Environment Protection Administration (EPA), zabývající se správou recyklace IT produktů. Podrobnosti lze vyhledat na webových stránkách www.epa.gov.tw.

## Recyklace



Výrobek je navržen a vyroben z vysoce kvalitního materiálu a součástí, které lze recyklovat a znovu používat. Je-li výrobek označen tímto symbolem přeškrtnuté popelnice, znamená to, že se na něj vztahuje směrnice EU 2002/96/EC:



Nevyhazujte toto zařízení do běžného domácího odpadu. Informujte se o místních předpisech týkajících se odděleného sběru elektrických a elektronických výrobků. Správnou likvidací starého výrobku pomůžete předejít možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví lidí.

# North Europe Information (Nordic Countries)

#### VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation

#### ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto

#### VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

#### ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

## Prohlášení o zakázaných látkách

Tento výrobek odpovídá požadavkům směrnice RoHS.

Symbol zařízení třídy II:



Tento symbol znamená, že daný výrobek je vybaven systémem dvojité izolace.

## 2 Váš fotorámeček PhotoFrame

Gratulujeme k nákupu a vítáme Vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips! Chceteli využívat všech výhod podpory nabízené společností Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách www.philips.com/welcome.

## Úvod

Digitální fotorámeček Philips PhotoFrame umožňuje zobrazení fotografií ve formátu JPEG ve vysoké kvalitě přímo z paměťových karet.

## Obsah dodávky



• Digitální fotorámeček Philips PhotoFrame



• Stojan



• Napájecí adaptér



• Uživatelský manuál

## Přehled funkcí fotorámečku PhotoFrame



## 1 SBACK|POWER

- Podržením fotorámeček PhotoFrame zapnete/vypnete
- Stisknutím přejdete na domovskou obrazovku
- Stisknutím se vrátíte zpět

## (2) ▲/▼/◀/►

 Stisknutím vyberete možnost nahoře/dole/vpravo/vlevo

## 3 OK

- Stisknutím spustíte/pozastavíte přehrávání prezentace
- Stisknutím potvrdíte výběr
- (4) MENU
  - Stisknutím otevřete/zavřete nabídku
- 5 Zámek Kensington 🖻
- ⑥ SD/MMC/MS/MS Pro
  - Slot pro kartu SD/MMC/MS/MS Pro

## 7 DC

- Konektor k připojení napájecího adaptéru
- 8 Otvor pro podstavec
- (9) Otvor pro montáž na stěnu

# 3 Začínáme

## Výstraha

 Ovládací prvky používejte pouze podle popisu uvedeného v této příručce.

Vždy dodržujte správné pořadí pokynů uvedených v této kapitole. Jestliže se obrátíte na společnost Philips, budete požádání o číslo modelu a sériové číslo vašeho přístroje. Číslo modelu a sériové číslo se nacházejí na zadní straně vašeho přístroje. Napište si čísla sem: Model No. (číslo modelu)

Serial No. (sériové číslo)

## Instalace podstavce

Chcete-li fotorámeček PhotoFrame umístit na rovnou plochu, připevněte na jeho zadní stranu přiložený podstavec.

1 Podstavec zasuňte do otvoru ve fotorámečku PhotoFrame.



2 Podstavec pevně zašroubujte do otvoru pro podstavec.



## Připojení napájení

## Poznámka

- Při umístění fotorámečku PhotoFrame si ověřte, zda je napájecí konektor a zásuvka snadno přístupná.
- 1 Dodaný napájecí adaptér připojte:
  - k zásuvce DC na rámečku PhotoFrame
  - k síťové zásuvce





 Za několik sekund se fotorámeček PhotoFrame automaticky zapne.

# Čeština

## Zapněte fotorámeček PhotoFrame.

## Poznámka

- Po připojení rámečku PhotoFrame ke zdroji napájení se fotorámeček PhotoFrame automaticky zapne.
- Pokud je rámeček PhotoFrame vypnut a připojen ke zdroji napájení, můžete jej zapnout podržením tlačítka

#### BACK|POWER.

 O několik sekund později se zobrazí domovská obrazovka.



## Při prvním zapnutí rámečku PhotoFrame:

 Na displeji se zobrazí výzva k volbě jazyka.



 Stisknutím tlačítka ▲/▼ vyberte jazyk a potvrďte jej stisknutím tlačítka OK.

## Vypnutí fotorámečku PhotoFrame

## Poznámka

- Fotorámeček PhotoFrame lze vypnout pouze po dokončení všech operací kopírování a ukládání.
- Chcete-li rámeček PhotoFrame vypnout, stiskněte tlačítko SBACK POWER a přidržte je asi 2 sekundy.

## Přenos fotografií

## Výstraha

 Když přenášíte soubory na paměťové zařízení nebo z něj, nevyjímejte jej z fotorámečku PhotoFrame.

Můžete přehrávat fotografie ve formátu JPEG na jednom z následujících paměťových zařízení připojených k fotorámečku PhotoFrame:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital High Capacity (SDHC)
- Multimedia Card (MMC)
- Memory Stick (MS)
- Memory Stick Pro (MS Pro, s adaptérem)

Nezaručujeme však funkčnost všech typů mediálních paměťových zařízení.

1 Zasuňte paměťové zařízení do slotu.



→ Zobrazí se zpráva s potvrzením.



## Kopírování fotografií do rámečku PhotoFrame:

1 Vyberte možnost **[Yes]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.

#### Přímé zobrazování fotografií:

- 1 Vyberte možnost **[No]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
- 2 Vyberte možnost [Play] a poté stiskněte tlačítko OK.
- Chcete-li paměťové zařízení vyjmout, vytáhněte jej.

# 4 Zobrazení fotografií

 Ve výchozí nabídce vyberte stisknutím tlačítka 
 Možnost [Play] a poté stiskněte tlačítko OK.



- → Fotografie se zobrazí v režimu prezentace.
- V režimu prezentace lze stisknutím tlačítek 
   zobrazit další/předchozí fotografii.

## Správa prezentace a fotografií

#### Chcete-li spravovat fotografie v režimu prezentace, můžete provést následující kroky.

- 1 V průběhu prezentace stiskněte tlačítko MENU.
  - → Bude zobrazen pruh nabídky.



2 Stisknutím tlačítka ◀♪ vyberte ikonu a stiskněte tlačítko OK.

- **Q**: Zvětšení fotografie
- 🗘: Otočení fotografie
- 🗗: Výběr režimu zobrazení
- Iložení fotografie
- 🛍: Odstranění fotografie
- Chcete-li pruh nabídky opustit, stiskněte opět tlačítko MENU.

# 5 Procházení a správa fotografií

Můžete procházet a spravovat fotografie.

 Ve výchozí nabídce vyberte stisknutím tlačítka 
 Možnost [Browse] a poté stiskněte tlačítko OK.



→ Je zobrazeno album miniatur.

## Správa fotografií:

- 1 Vyberte fotografii a stiskněte tlačítko MENU.
  - ↦ Bude zobrazen pruh nabídky.



- 2 Stisknutím tlačítka **∢** vyberte ikonu a stiskněte tlačítko **OK**.
  - Přehrávání fotografií ve formě prezentace
  - 🗘: Otočení fotografie
  - 🖆 Změna zdrojového zařízení
  - 🗗: Uložení fotografie
  - 🛍: Odstranění fotografie
- Chcete-li pruh nabídky opustit, stiskněte opět tlačítko **MENU**.

# 6 Hodiny a kalendář

Hodiny a kalendář lze zobrazit v prezentaci, nebo lze hodiny zobrazit samostatně.

- 1 Ujistěte se, že jste hodiny a datum nastavili správně.
- 2 Ve výchozí nabídce vyberte stisknutím tlačítka ◀► možnost [Clock] a poté stiskněte tlačítko OK.



3 Stisknutím tlačítka ∢∕► vyberte jiné režimy hodin/kalendáře.



# 7 Nastavení

 Ve výchozí nabídce vyberte stisknutím tlačítka ◀► možnost [Settings] a poté stiskněte tlačítko OK.



## Výběr jazyka na obrazovce

1 Vyberte možnost [Language] a poté stiskněte tlačítko OK.



2 Vyberte jazyk a stiskněte tlačítko OK.

## Nastavení jasu displeje

1 Vyberte možnost [Brightness] a poté stiskněte tlačítko OK.



2 Vyberte úroveň jasu a poté stiskněte tlačítko OK.

## Nastavení času a data

1 Vyberte možnost [Set Time]/[Set Date] a poté stiskněte tlačítko OK.



2 Pomocí tlačítka ▲/▼/◀/► nastavte čas/ formát času a poté stiskněte tlačítko OK.



## Poznámka

 Je-li fotorámeček PhotoFrame odpojen od zdroje napájení na dlouhou dobu, bude třeba po zapnutí fotorámečku PhotoFrame nastavit čas a datum znovu.

# Automatické zapnutí/vypnutí displeje

Díky funkci SmartPower je možné fotorámeček PhotoFrame nakonfigurovat tak, aby v určeném čase automaticky zapínal a vypínal displej.

#### Poznámka

- Před nastavením funkce automatického zapnutí/ vypnutí se ujistěte, že jste ve fotorámečku PhotoFrame správně nastavili aktuální čas.
- Vyberte možnost [Set Off-Time]/[Set On-Time] a poté stiskněte tlačítko OK.

Settings	
Language	
Brightness	
Set Time	
Set Date	
Set Off-Time	Off 23:00
Set On-Time	
Slideshow Interval	
Transition Effect	
Info	
Default Settings	

2 Výběrem možnosti [On]/[Off] zapnete/ vypnete časovač.



3 Stisknutím tlačítek ▲/▼/◀/► nastavte čas a stiskněte tlačítko OK.

# Nastavení frekvence prezentace

- 1 Vyberte možnost [Slideshow Interval] a poté stiskněte tlačítko OK.
- 2 Vyberte interval a poté jej potvrďte stisknutím tlačítka OK.

Settings		
Language	5 Seconds	
Brightness	10 Seconds	
Set Time	1 Minute	
Set Date	5 Minutes	
Set Off-Time	30 Minutes	
Set On-Time	1 Hour	
Slideshow Interval	4 Hours	
Transition Effect	12 Hours	
Info	1 Day	
Default Settings	Never	

# Výběr efektu přechodu prezentace

1 Vyberte možnost [Transition Effect] a poté stiskněte tlačítko OK.

Settings		
Language	Random	
Brightness	No Transition	
Set Time	Mosaic	
Set Date	Cross	
Set Off-Time	Snails	
Set On-Time	Square	
Slideshow Interval	Blinds	
Transition Effect	Door	
Info	Slide	
Default Settings	Bars	

2 Vyberte možnost a stiskněte tlačítko OK.

## Zobrazení stavu fotorámečku PhotoFrame

1 Vyberte možnost [Info].

Settings		
Language	PhotoFrame SPF1207	
Brightness	Sofware version: 1.00	
Set Time	Туре:	
Set Date	Internal memory, SD/MM Card	
Set Off-Time	119 MB, 1.87 GB	
Set On-Time	Used:	
Slideshow Interval	1 MB, 10 MB	
Transition Effect	Free space:	
Info	118 MB, 1,86 GB	
Default Settings		

➡ Na pravé straně obrazovky se zobrazí informace o fotorámečku PhotoFrame.

## Obnovení výchozího nastavení výrobce

- 1 Vyberte možnost [Default Settings] a poté stiskněte tlačítko OK.
  - → Zobrazí se zpráva s potvrzením.



2 Vyberte možnost **[Yes]** a poté stiskněte tlačítko **OK**.

## 8 Aktualizace fotorámečku PhotoFrame

### Výstraha

• V průběhu aktualizace fotorámeček PhotoFrame nevypínejte.

Je-li k dispozici aktualizace softwaru, můžete stáhnout nejnovější software ze stránek www. philips.com/support a aktualizovat tak svůj rámeček PhotoFrame. Starší software není k dispozici online.

- 1 Navštivte webové stránky www.philips. com/support.
- 2 Vyhledejte svůj rámeček PhotoFrame a přejděte do softwarové části.
- **3** Stáhněte si nejnovější software do kořenového adresáře karty SD.
- 4 Vložte paměťovou kartu SD do fotorámečku PhotoFrame.
- 5 Zapněte fotorámeček PhotoFrame.
  → Zobrazí se zpráva s potvrzením.
- 6 Vyberte možnost **[Yes]** a stisknutím tlačítka **OK** ji potvrďte.
  - ➡ Po dokončení aktualizace se fotorámeček PhotoFrame restartuje.

# 9 Informace o výrobku

#### Poznámka

 Informace o výrobku jsou předmětem změn bez předchozího upozornění.

#### Obraz/zobrazení

- Úhel sledování: @C/R > 10, 120° (H)/100° (V)
- Životnost, do snížení jasu o 50 %: 20000hod
- Poměr stran: 16:10
- Viditelné rozlišení obrazovky: 432 x 234
- Rozlišení fotografie pro nejlepší vyplnění: 432 × 270
- Jas (typicky): 150 cd/m<sup>2</sup>
- Typický kontrastní poměr: 300:1
- Podporovaný formát fotografií:
  - Fotografie formátu JPEG (až 20MB soubory JPEG, až 64 megapixelů)
  - Fotografie formátu Progressive JPEG (až 1 024 x 768 pixelů)

#### Úložná média

- Typy paměťových karet:
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital (SDHC)
  - Multimedia Card (MMC)
  - Memory Stick (MS)
  - Memory Stick Pro (MS Pro)
- Kapacita vestavěné paměti:
  - SPF1127: přibližně 100 KB
  - SPF1137: přibližně 100 KB
  - SPF1207: 128 MB

#### Rozměry a hmotnost

- Rozměry přístroje bez podstavce (Š x V x H): 205,5 x 138 x 25 mm
- Rozměry přístroje s podstavcem (Š x V x H): 205,5 x 138 x 102,5 mm
- Hmotnost bez podstavce: 0,30 kg

#### Napájení

- Podporovaný režim napájení: na střídavý proud
- Úroveň účinnosti: V
- Průměrná spotřeba (při zapnutém systému): 4 W
- Napájecí adaptér:
  - Výrobce: Philips Consumer Lifestyle International B.V.
  - Číslo modelu: DSA-3RNA-05 Fc xy (c=EU, UP, UK, US, UJ, JP, CH, AU, AN nebo AR; xy = kód výstupního napětí/proudu)
  - Vstup: stř. 100–240 V~, 50/60 Hz
  - Výstup: ss 5 V == 0,65 A

Adaptér	Region
DSA-3RNA-05 FEU/	Evropa, Rusko a
UP	Singapur
DSA-3RNA-05 FUK	Velká Británie a Hong
	Kong
DSA-3RNA-05 FUS/	U.S.A a Canada
UJ	
DSA-3RNA-05 FJP	Japonsko
DSA-3RNA-05 FCH	Čína
DSA-3RNA-05 FAU	Austrálie
DSA-3RNA-05 FAN	Argentina

#### Teplota

- Provozní: 0 °C 40 °C/32 °F 104 °F
- Skladovací: -10 °C 60 °C/14 °F 140 °F

# 10 Nejčastější dotazy

#### Umožňuje obrazovka LCD dotykové ovládání?

Obrazovka LCD nemá funkci dotykového ovládání. K ovládání fotorámečku PhotoFrame používejte tlačítka na zadní straně.

# Lze během používání různých paměťových karet přepínat mezi fotografiemi z různých prezentací?

Ano. Pokud je k fotorámečku PhotoFrame připojena paměťová karta, je možné v režimu prezentace zobrazovat fotografie uložené na této kartě.

#### Pokud bude obrazovka LCD po dlouhou dobu zobrazovat stejnou fotografii, dojde k jejímu poškození?

Ne. Fotorámeček PhotoFrame může trvale zobrazovat stejnou fotografii po dobu 72 hodin bez poškození obrazovky LCD.

## Proč fotorámeček PhotoFrame některé z mých fotografií nezobrazuje?

Fotorámeček PhotoFrame podporuje pouze fotografie ve formátu JPEG. Zkontrolujte, zda tyto fotografie ve formátu JPEG nejsou poškozené.

## Lze fotorámeček PhotoFrame používat během automatického vypnutí?

Ano. Rámeček PhotoFrame lze aktivovat stisknutím a podržením tlačítka 🔊.

## Proč se fotorámeček PhotoFrame po nastavení automatického vypnutí nevypíná?

Nejprve zkontrolujte správné nastavení aktuálního času, automatického vypnutí a automatického zapnutí. Fotorámeček PhotoFrame vypne svou obrazovku přesně v čase automatického vypnutí. Pokud již tento denní čas uplynul, do stavu Automatické vypnutí vstoupí v zadaném čase až příští den.

#### Je možné zvětšit velikost paměti pro uložení většího počtu snímků ve fotorámečku PhotoFrame?

Ne. Interní paměť fotorámečku PhotoFrame je pevná a nelze ji rozšířit. Můžete však přepínat mezi různými fotografiemi pomocí různých paměťových zařízení ve fotorámečku PhotoFrame.

Po vložení paměťové karty a přenesení veškerého obsahu do fotorámečku PhotoFrame vidím, že struktura složek uložená ve fotorámečku PhotoFrame se liší od původní struktury na paměťové kartě. Proč tomu tak je?

Fotorámeček PhotoFrame dokáže přečíst strukturu složek pouze do 3 vnořených úrovní a zapisovat pouze do jednoúrovňové struktury složek. V takovémto případě jsou fotografie na paměťové kartě, které se nachází ve složkách se stejným názvem, ale na jiné úrovni, uloženy ve fotorámečku PhotoFrame do stejné složky. Například všechny fotografie ve složkách "\ AA", "\01\AA" a "\02\AA" na paměťové kartě budou ve fotorámečku PhotoFrame zkopírovány do složky s názvem "\AA".

#### **Jaké je nejvhodnější rozlišení fotografií pro zobrazení ve fotorámečku PhotoFrame?** Nejvhodnější rozlišení jsou 432 × 270,

864 x 540 nebo podobný poměr stran.

## Proč se fotorámeček PhotoFrame automaticky vypíná?

Pokud povolíte funkci SmartPower, vypne se fotorámeček PhotoFrame automaticky v předem nastaveném čase. Podrobnosti naleznete v části "Automatické zapnutí/ vypnutí displeje".

# 11 Vysvětlivky

## J IPEG

Velmi běžný obraz digitálních snímků. Systém komprese obrazových dat navržený skupinou Joint Photographic Expert Group, který se vyznačuje malým poklesem kvality obrazu navzdory vysokému poměru komprese. Soubory jsou rozpoznány podle přípony .jpg nebo .jpeg.

## K

## Karta MMC

Karta Multimedia. Paměťová karta využívající paměť flash k ukládání dat v mobilních telefonech, osobních digitálních asistentech (PDA) a dalších přístrojích "do ruky". Karta využívá paměť flash pro aplikace umožňující čtení nebo zápis anebo pro čipy ROM (ROM-MMC) pro statické informace. Druhá uvedená možnost je velmi rozšířená v oblasti přidávání aplikací do zařízení Palm PDA.

## Karta SD

Paměťová karta Secure Digital. Paměťová karta využívající paměť flash. Poskytuje úložiště digitálním fotoaparátům, mobilním telefonům a zařízením PDA. Karty SD Cards využívají stejný formát 32 mm × 24 mm jako paměťové karty MultiMediaCard (MMC), ale jsou trochu silnější (2,1 mm vs. 1,4 mm. Čtečky karet SD akceptují oba formáty. K dispozici jsou karty do velikosti 4 GB.

## Kb/s

Kilobity za sekundu. Digitální systém měření datové rychlosti, který se často používá ve vysoce komprimovaných formátech, jako jsou AAC, DAB, MP3 atd. Čím je tato hodnota vyšší, tím vyšší je zpravidla i kvalita.

## Μ

#### Memory Stick

Karta Memory Stick. Paměťová karta využívají paměť flash k digitálnímu ukládání dat ve fotoaparátech, videokamerách a dalších přístrojích "do ruky".

## Ν

#### Náhled

Náhled je verze obrázku zmenšené velikosti, která slouží k usnadnění jeho rozpoznání. Náhledy mají stejnou roli u obrázků jako běžný textový rejstřík pro slova.

## Ρ

#### Poměr stran

Poměr stran označuje poměr délky a výšky televizní obrazovky. Poměr standardního televizoru je 4:3, poměr televizoru s vysokým rozlišením nebo širokoúhlého televizoru je 16:9. Formát Letter Box umožňuje sledovat obraz v širší perspektivě na standardní obrazovce 4:3.

## Ζ

#### Zámek Kensington

Zabezpečovací slot Kensington (označuje se také jako K-Slot nebo zámek Kensington). Jde o součást systému proti krádežím. Je to malý, kovem vyztužený otvor, který se nachází téměř na všech přenosných počítačích a elektronických zařízeních, především na nákladných modelech anebo relativně lehkých modelech, například na noteboocích, počítačových monitorech, stolních počítačích, herních konzolích a obrazových projektorech. Slouží k připojení kabelového uzamykacího přístroje, především značky Kensington.



© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. UM\_V1.0