Wireless Music Station

WAS7000

User manual

Manuel d'utilisation

Manual del usuario







Philips Consumer Electronics

HK- 0645-WAS7000 (report No.)

EC DECLARATION OF CONFORMITY

We,

Philips Consumer Electronics (manufactureris name)

Philips, Glaslaan 2, 5616 JB Eindhoven, The Netherlands (manufactureris address)

declare under our responsibility that the electrical product:

Philips (name) WAS7000 /12 /05 (type or model)

Wireless Music Station (product description)

to which this declaration relates is in conformity with the following standards:

EN55013 : 2001 EN55020 : 2002 EN 55022: 1998 EN 55024: 1998 EN 60065: 2002 EN 300 328 : 2004 EN 301 489-1 : 2005 EN 301 489-17: 2002 EN 50371 : 2002 IEC Guide 112 : 2000

(title and/or number and date of issue of the standards)

following the provisions of R &TTE Directive 1999/5/EC (incl. 89/336/EEC & 73/23/EEC & 93/68/EEC directives and is produced by a manufacturing organization on ISO 9000 level.

Eindhoven, November 10, 2006 (place, date)

Ð

Eric Tijssen Program Manager PCE I-Lab Entertainment Solutions (signature, name and function)

Index

English	6	English
Français ————————————————————————————————————	45	Français
Español ——————————	88	Español

Notas importantes para los usuarios del Reino Unido

Enchufe

Este aparato incluye un enchufe aprobado de 13 amperios. Para cambiar uno de los fusibles de este tipo de enchufe, siga este procedimiento:

- 1 Quite la tapa del fusible y el fusible.
- 2 Coloque el nuevo fusible, que debe ser del tipo BS1362 5-Amp, aprobado por A.S.T.A. o BSI.
- 3 Vuelva a colocar la tapa del fusible. Si el enchufe no encaja en la toma de corriente, debe cortarse y colocar en su lugar un enchufe adecuado para su toma de corriente.

Si el enchufe contiene un fusible, su valor debe ser de 5 amperios. Si se utiliza un enchufe sin fusible, el fusible de la placa de distribución no debe ser de más de 5 amperios.

Nota: El enchufe cortado debe eliminarse, para evitar un posible riesgo de descarga provocado por su inserción en otro zócalo de 13 amperios.

Cómo conectar un enchufe

Los cables del núcleo de electricidad tienen el siguiente código utilizando los siguientes códigos: azul = neutro (N), marrón = con corriente (L).

- Dado que estos colores podrían no corresponder a las marcas de color que identifican los terminales de su enchufe, realice el siguiente procedimiento:
 - Conecte el cable azul al terminal que tiene la marca N o es de color negro.
 - Conecte el cable marrón al terminal que tiene la marca L o es de color rojo.
 - No conecte ninguno de los cables al terminal de conexión a tierra del enchufe, es decir, el terminal con la marca E (o e) o de color verde (o de color verde y amarillo).

Antes de volver a colocar la tapa del enchufe, asegúrese de que las abrazaderas de cables están colocadas por encima de las fundas del cable, y no simplemente por encima de los dos núcleos.

Con copyright en el Reino Unido

La grabación y reproducción del material podría requerir permisos. Consulte el Copyright Act 1956 y los Performer.s Protection Acts 1958 - 1972.

Norge

Typeskilt finnes på apparatens bakside.

Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

For å redusere faren for brann eller elektrisk støt, skal apparatet ikke utsettes for regn eller fuktighet.

CE 0682 **()** R&TTE Directive 1999/5/EC

BE 🖌	DK 🗸	GR 🗸	ES 🗸	FR 🖌
IE 🖌		LU 🗸	NL 🗸	AT 🖌
PT 🗸	FI 🗸	SE 🖌	UK 🖌	NO 🗸
DE 🗸	СН 🗸	PL 🗸	HU 🗸	SK 🖌
CZ 🗸				

Oferta escrita de la Biblioteca LGPL

Este producto contiene Linux 2.4.27-vrsl, desarrollado bajo la licencia GNU LGPL, en su versión 2.1 (a partir de ahora "la Biblioteca").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. le ofrece por la presente proporcionarle o poner a su disposición, siempre bajo pedido, y a un coste no superior al coste de la distribución física, de una copia completa legible en un ordenador del código fuente correspondiente de la Biblioteca en uno de los medios normalmente utilizado para el intercambio de software. Póngase en contacto con: Jefe de desarrollo BLC Audio PDCC Development 5/F, Philips Electronics Building 5 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Hong Kong

Esta oferta es válida durante un período de tres años a partir de la fecha de compra.

El Paquete GPL ofrece

Este producto contiene Linux 2.4.27-vrsl, desarrollado bajo la licencia GNU GPL, en su versión 2 (a partir de ahora "el Programa").

Philips Electronics Hong Kong Ltd. le ofrece por la presente proporcionarle o poner a su disposición, siempre bajo pedido, y a un coste no superior al coste de la distribución física, de una copia completa legible en un ordenador del código fuente correspondiente del Programa en uno de los medios normalmente utilizado para el intercambio de software. Póngase en contacto con: Jefe de desarrollo BLC Audio PDCC Development 5/F, Philips Electronics Building 5 Science Park East Avenue Hong Kong Science Park Shatin Hong Kong

Esta oferta es válida durante un período de tres años a partir de la fecha de compra.

Contenido

1. Información general

1.1 Acerca del WAS7000	92
1.2 Accesorios facilitados	92
1.3 Soporte en línea de Philips	93
1.4 Información medioambiental	94
1.5 Mantenimiento	94
1.6 Información de seguridad	95

2. Controles

2.1 Controles en la Estación 🔄	97
2.2 Mando a distancia	98-99
2.3 Iconos de la pantalla LCD_	99

3. Instalación

3.1 Colocación la Estación	_100
3.2 Configuración de la conexión Wi-F	i
entre la Estación	_100
3.3 Conexiones traseras101	-102
3.3.1 Conexión de las antenas	
3.3.2 Conexión de un dispositivo de	e
almacenamiento masivo USB	
3.3.3 Conexión a otros dispositivos	
adicionales	
3.4 Utilización de la alimentación CA_	_102
4. Preparación	
4. Preparación 4.1 Ajuste del reloj	_103
4. Preparación 4.1 Ajuste del reloj 4.1.1 Pour voir l'horloge	_103
4. Preparación 4.1 Ajuste del reloj 4.1.1 Pour voir l'horloge 4.2 Utilización del mando a distancia	_103 _104
 4. Preparación 4.1 Ajuste del reloj 4.1.1 Pour voir l'horloge 4.2 Utilización del mando a distancia 4.2.1 Introducción de baterías en el ma 	_103 _104 ndo a
 4. Preparación 4.1 Ajuste del reloj 4.1.1 Pour voir l'horloge 4.2 Utilización del mando a distancia 4.2.1 Introducción de baterías en el ma distancia 	_103 _104 ndo a
 4. Preparación 4.1 Ajuste del reloj 4.1.1 Pour voir l'horloge 4.2 Utilización del mando a distancia 4.2.1 Introducción de baterías en el ma distancia 4.3 Utilización de los controles de 	_103 _104 ndo a
 4. Preparación 4.1 Ajuste del reloj 4.1.1 Pour voir l'horloge 4.2 Utilización del mando a distancia 4.2.1 Introducción de baterías en el ma distancia 4.3 Utilización de los controles de navegación 	_103 _104 ndo a

5. Funciones básicas

5.1 Conmutación a modo en esper	ra
/encendido y selección de funcione	es _ 1055
5.2 Establecer el modo de ahorro	de
energía	105
5.3 Modo en espera automático	106
5.4 Control de volumen	106
5.5 MUTE	106
5.6 Control de sonido	_106-107
5.6.1 Ecualizador	

5.6.2 Ajuste de graves	
5.6.3 Increíble sonido envolvente	
5.7 Ajuste de la pantalla	_ 107
5.8 Selección de idiomas	_ 107

6. HD (Disco duro)

6.1 Reproducción desde disco duro 108
6.2 Selección y búsqueda109-110
6.2.1 Selección de una opción diferente
6.2.2 Búsqueda por palabras clave
6.2.3 Selección de pistas de un artista
determinado
6.2.4 Selección de pistas de un género
determinado
6.2.5 Selección de una pista en el álbum
actual durante la reproducción
6.2.6 Encontrar un pasaje durante la
pista actual durante la reproducción
6.3 Diferentes modos de reproducción:
REPEAT, SHUFFLE110
6.4 SMART EQUALIZER110
6.5 Visualización de la información de pista_
111
6.6 Mover la reproducción de música entre
el Centro de música inalámbrico y la
Estación111-112
6.10.1 MUSIC FOLLOWS ME
6.10.2 MUSIC BROADCAST
6.7 Visualización de la información del
sistema113

7. Radio FM

7.1 Sintonización de emisoras de radio	114
7.2 Almacenamiento de emisoras de ra	dio
presintonizadas114	-115
7.2.1 Memorización automática:	
programación automática	
7.2.2 Programación manual	
7.2.3 Para escuchar una emisora	
presintonizada	
7.3 RDS	_115
7.4 NOTICIAS	_115
7.4.1 Activación de NOTICIAS	
7.4.2 Desactivación de NOTICIAS	

8. Fuentes externas	
8.1 Reproducción del dispositiv	o de
almacenamiento masivo USB	116-117
8.1.1 Acerca del dispositivo	USB
8.1.2 Reproducción de mús dispositivo USB	ica desde el
8.2 Reproducción de otras fuer	ntes
externas	117
9.UPnP	
9.UPnP 9.1 Acerca de UPnP	118
9.UPnP 9.1 Acerca de UPnP 9.1.1 Acerca del dispositivo con UPnP	118 habilitado
 9.UPnP 9.1 Acerca de UPnP 9.1.1 Acerca del dispositivo con UPnP 9.2 Conexión a dispositivo UPr 	118 habilitado 1P118
 9.UPnP 9.1 Acerca de UPnP 9.1.1 Acerca del dispositivo con UPnP 9.2 Conexión a dispositivo UPr 9.3 Reproducción UPnP 	118 habilitado 1P118 118

10.Temporizador ____

_ 119

11.Alarma

- 11.1 Configuración de la alarma _____120
 11.2.1 Configuración de la hora de la alarma
 11.1.2 Configuración del modo de repetición
- 11.2 Activación y desactivación de la alarma ______120

11.2.1 Detención del tono de la alarma 11.2.2 Activación y desactivación de la

alarma

12. Configuración de red

13. Restauración 124
externa
12.4.1 Visualización de la conexión con red
123
12.4 Visualización del estado de la conexión
Estación
12.3.1 Configuración de red en la
externa122 -123
12.3 Conexión a una red con cables
12.2.1 Configuración de red en la Estación
12.2 Conexión a red Wi-Fi externa121-122
12.1.1 Eliminar una emisora
red Wi-Fi del Centro121
12.1 Adición de una Estación adicional a la

14. Actualización de firmware

14.1 Actualización de firmware_____125

15. Resolución de problemas_126-128

16. Apéndice

16.1 Montaje la Estación en paredes_

129

Españo

- 16.1.1 Qué incluye los kits de montaje
- 16.1.2 Qué más necesitará
- 16.1.3 Preparación
- 16.1.4 Montaje la Estación

1.1 Acerca del WAS7000

Es posible conectar hasta 5 Estaciones WAS7000 a un único Centro WAC7000.

Puede almacenar de forma centralizada hasta 1.500 CD de audio en el disco duro de 80 GB del WAC7000.Toda la música almacenada se emitirá de forma inalámbrica desde el Centro a las Estaciones conectadas a través de Wi-Fi**.Ya no tendrá que estar atado por su reproductor de CD, ordenador u otro dispositivo de reproducción de música, ni tener los problemas que generan los cables. Con el WAS7000 podrá escuchar fácilmente su música favorita casi desde cualquier lugar de su casa.

** Wi-Fi, o IEEE802.11 b/g, es el estándar líder de redes inalámbricas de banda ancha. Los datos digitales se transferirán con un alcance y ancho de banda más amplios.

1.2 Accesorios facilitados

- Control remoto con 2 pilas AA
- Antena FM con dos núcleos
- 1 cable Ethernet
- 1 × CD PC Suite
- 1 kits de montaje

Este dispositivo cumple con los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

BG Entertainment Solutions, de Philips Consumer Electronics, por la presente declara que el producto WAS7000 cumple los requisitos fundamentales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 1999/5/EC.

La realización de copias no autorizadas de materiales protegidos por leyes de copyright, incluyendo programas informáticos, archivos, difusiones y grabaciones de sonido, podrían constituir la infracción de los derechos de copyright y representar un acto delictivo. Este equipo no debe utilizarse con tales fines.

1. Información general

1.3 Soporte en línea de Philips

Los productos Philips se han diseñado y fabricado con los estándares de calidad más altos. Si su producto Philips "Connected Planet" no presenta un funcionamiento correcto, se recomienda que consulte el Manual de usuario para comprobar que su producto está correctamente conectado y configurado.

Para mejorar su experiencia de ocio doméstico, nuestro sitio Web de soporte de Connected Planet (www.philips.com/support) le ofrecerá toda la información necesaria para disfrutar al máximo de su producto, así como las nuevas incorporaciones a nuestra excitante gama de productos.

Visite: www.philips.com/support e introduzca el nombre de su producto (WAS7000) para ver:

- FAQ (Preguntas frecuentas)
- Los manuales de usuario y de software para el PC más recientes
- Archivos de actualización de firmware para el WAS7000
- Las descargas de software más recientes
- Resolución de problemas interactiva

Dado que es posible actualizar su producto, se recomienda que lo registre en www.club.philips.com, para que podamos informarle cuando estén disponibles nuevas actualizaciones gratuitas.

¡Disfrute de su WAS7000!

1. Información general

1.4 Información medioambiental

Se ha omitido todo el material de embalaje innecesario. Hemos dedicado todo nuestro esfuerzo para que el embalaje pueda separase fácilmente en tres materiales independientes: cartón (caja), espuma de poliestireno (protección) y polietileno (bolsas, láminas de espuma protectoras).

Su dispositivo consta de materiales que pueden reciclarse, siempre que una empresa especializada lo desmonte. Tenga en cuenta la normativa local que rige la eliminación del material de embalaje, de las baterías agotadas y de los dispositivos obsoletos.

Eliminación de su producto

Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando este símbolo de papelera con ruedas tachada está impresa en un producto, indica que el producto está cubierto por la Directiva europea 2002/96/EC.

Infórmese del sistema de recolección independiente local para los productos eléctricos y electrónicos.

Actúe de acuerdo con la normativa local, y no se deshaga de sus productos antiguos junto con los residuos dométisocs normales. La correcta eliminación del producto obsoleto le ayudará a evitar potenciales consecuencias negativas tanto para el medio ambiente como para la salud humana.

1.5 Mantenimiento

Limpieza del dispositivo

 Utilice un paño suave, ligeramente humedecido con una solución detergente suave. No utilice soluciones que contengan alcohol, amoniaco ni elementos abrasivos.

1.6 Información de seguridad

- Coloque el dispositivo en una superficie plana, resistente y estable.
- Mantenga el sistema, las baterías o los discos alejados de excesiva humedad, lluvia, arena o fuentes de calor, como por ejemplo equipamiento de calefacción o la luz del sol directa.
- Coloque el dispositivo en una ubicación con suficiente ventilación, para evitar la acumulación de calor interno en el dispositivo. Deje al menos 10 cm (4 pulgadas) desde la parte posterior y la parte superior de la unidad, y 5 cm (2 pulgadas) desde cada lateral.
- No cubra las ranuras de ventilación con elementos como periódicos, cubremesas, cortinas, etc., ya que esto impediría la ventilación.
- No exponga nunca el dispositivo a gotas ni salpicaduras de agua.
- No coloque nunca objetos llenos de líquido, como por ejemplo vasos, sobre el dispositivo.
- No coloque nunca objetos con llamas, como por ejemplo velas encendidas, sobre el dispositivo.
- Las piezas mecánicas del reproductor contienen rodamientos autolubricantes, y no deben engrasarse ni lubricarse.

PRECAUCIÓN

Radiación de láser visible e invisible. Si la tapa está abierta, no mire al haz del láser

¡Alto voltaje! No abrir. Corre el riesgo de recibir una descarga eléctrica.

El dispositivo no contiene piezas que el usuario pueda reparar.

La modificación del producto podría provocar una radiación de EMC peligrosa u otras situaciones de peligro.

El uso de controles, los ajustes o el rendimiento de procesos distintos a los descritos aquí puede producir una situación peligrosa de exposición a la radiación u otras situaciones de peligro.

2. Controles



2.1 Controles en la Estación (paneles superior y delantero)

(1) STANDBY-ON/ ECO POWER

- pulsar brevemente para encender el dispositivo o establecer el modo en espera;
- mantener pulsado para establecer el dispositivo en el modo de ahorro de energía o encendido
 Indicador verde: se ilumina en verde al conectar
- el dispositivo
- Indicador rojo: se ilumina en rojo cuando el dispositivo está en el modo en espera o en el modo de ahorro de energía

2 SOURCE

- selecciona la fuente de sonido: HD (disco duro), Radio, USB, UPnP o AUX
- En el modo en espera: enciende el dispositivo y selecciona la fuente de sonido: HD, Radio, USB, UPnP o AUX

3 MUTE

desactiva el sonido temporalmente

④ ◀/▶/▲/▼

controles de navegación (izquierda, derecha, arriba, abajo) para desplazarse a través de la lista de opciones

◀

- HD/USB/UPnP: vuelve a las listas de opciones anteriores
- Radio: accede a la lista de emisoras presintonizadas

▲ / ▼

- HD/USB/UPnP: omite/busca pistas/pasaje atrás/ adelante (en pantalla de reproducción); desplazamiento rápido en las listas de opciones
- Radio: sintonización de emisoras de radio

►

confirma su selección

οк

inicia o pausa la reproducción

5 STOP

Detiene la reproducción.

6 VOLUME -, +

ajusta el nivel de volumen

7 IR

distancia Sugerencia útil:

 apunte siempre con el mando a distancia a este sensor.

(8) MUSIC FOLLOWS ME

 HD: traslada la reproducción de música del Centro a la Estación o desde la Estación al Centro

MUSIC BROADCAST

 HD: emite música desde el Centro hacia la Estación

DBB (Dynamic Bass Boost)

 activa y desactiva la mejora de graves (DBB1, DBB2, DBB3)

VIEW

- alterna entre la pantalla de reproducción y la lista de opciones anterior
- muestra ėl reloj

9 SAME ARTIST

- HD: reproduce todas las pistas del artista actual
- HD: permite el alcance inalámbrico de Extender (consulte el manual de Extender para obtener más información

SAME GENRE

- HD: plays all the tracks of current Genre

SMART EQUALIZER

 HD: selects the sound settings that matches the current Genre

MENU

enters or exits setup menu

10 Display

muestra el estado del dispositivo

11 +>+

conector para el dispositivo de almacenamiento masivo USB

2.2 Remote control



(1) U

- púlselo brevemente para encender el equipo o para activar el modo de espera
- mantener pulsado para establecer el dispositivo en el modo de ahorro de energía o encendido

2 SEARCH

busca por palabras clave

3 44/

 omite/busca pistas/pasaje hacia atrás/hacia delante (en la pantalla de reproducción)

 Introducción de texto: elimina el cursor que se encuentra antes del cursor

▶/Ⅲ

Detiene la reproducción.

sdetiene la reproducción o la grabación

(4) DBB (Dynamic Bass Boost)

activa y desactiva la mejora de graves (DBB1, DBB2, DBB3)

5 VIEW

 alterna entre la pantalla de reproducción y las listas de opciones anteriores

⑥ ◀/▶/▲/▼

controles de navegación (izquierda, derecha, arriba, abajo) para desplazarse a través de las listas de opciones

◀

- HD/USB/UPnP: vuelve a las listas de opciones anteriores
- Radio: accede a la lista de emisoras presintonizadas
- Text input: Introducción de texto: mueve el cursor hacia atrás

▲ / ▼

- HD/USB/UPnP: omite/busca pistas/pasaje atrás/ adelante (en pantalla de reproducción); desplazamiento rápido en las listas de opciones
- Radio: sintonización de emisoras de radio
- confirma la selección
- Text input: Introducción de texto: confirma su introducción y mueve el cursor hacia delante OK

confirma la selección

- comienza la reproducció
- (7) **VOL +**,
 - ajusta el nivel de volumen

8 REPEAT

selecciona la reproducción continua

SHUFFLE

selecciona la reproducción aleatoria

9 INCR. SURR.

selecciona el efecto de sonido envolvente

10 RDS/NEWS

- Radio: selecciona la información RDS
- HD/UPnP/AUX/USB: activa o desactiva la función NEWS (noticias)

1 MUSIC FOLLOWS ME

 HD: mueve la reproducción de música entre el Centro de música inalámbrico y la Estación

12 MUTE

desactiva el sonido temporalmente

(13) CD/MP3-CD

(sólo funciona con el centro WAC7000) HARDDISK (HD)

- selecciona la fuente HD (disco duro)
- En el modo en espera: enciende el dispositivo y selecciona la fuente HD.

SOURCE

- selecciona entre las fuentes: Radio, UPnP, USB o AUX (desde un dispositivo independiente conectado)
- En el modo en espera: enciende el dispositivo y permite seleccionar entre las fuentes de música siguientes: Radio, USB, UPnP o la entrada de audio de un dispositivo conectado independiente
- (14) **REC**(sólo funciona con el centro WAC7000)
- (5) MARK/UNMARK (sólo funciona con el centro WAC7000)
- 16 MENU
- accede o sale del menú de configuración

17 SCROLL + -

desplaza la pantalla hacia arriba o hacia abajo

Teclas alfanuméricas para la introducción de texto

19 PROGRAM

Radio: para programar manualmente las emisoras de radio presintonizadas

20 SAME GENRE

HD: reproduce todas las pistas del género actual

SAME ARTIST

- HD: reproduce todas las pistas del artista actual
- HD: permite el alcance inalámbrico de Extender (consulte el manual de Extender para obtener más información

21 SLEEP

- ajusta, muestra o desactiva el temporizador
- 22 DIM
- cambia el brillo de la pantalla

23 MUSIC BROADCAST

(works with WAC7000 Center only)

24 SMART EQ

 HD: selecciona la configuración de sonido que coincida con el género actual

2.3 Iconos de la pantalla LCD

Icono	Descripción
•	Cliente conectado
-a D-	Cliente no conectado
Fr.	Música
6 7	Radio
몇 UPnP	UPnP
AUX	Modo aux.
D	Modo HD
Radio	Modo Radio
USE	Modo USB
Œ	Repetir todo
	Repetir 1
22	Aleatorio
	Alarma
2	Difusión de música
•	La música me sigue
Ê.	Silencio
E	Noticias
ZZ	Temporizador de desconexión
J.	Ecualizador inteligente
T	WiFi conectado
Т.	WiFi y Ethernet conectados

3.1 Colocación la Estación

Gracias a los soportes extraíbles y los kits en montaje en pared incluidos, la Estación WAS7000 le permiten colocarlo de dos formas: en escritorios, utilizando las bases extraíbles o en pared sin utilizar las bases.



(en escritorios utilizando bases) (en paredes sin utilizar bases)



Consulte el apéndice Montaje la Estación en pared para obtener más información acerca del montaje en pared

¡IMPORTANTE!

 Antes de decidir dónde y cómo desea colocar la estación, pruebe la conexión Wi-Fi y las conexiones posteriores para encontrar la ubicación apropiada.

3.2 Configuración de la conexión Wi-Fi entre el Centro y la Estación

Se podrá añadir una estación a la red Wi-Fi existente compuesta por el Centro y la Estación. En el Centro WAC7000 se podrán conectar hasta 5 estaciones WAS7000.

- La primera vez que establezca la conexión Wi-Fi, coloque el Centro y la Estación uno junto al otro en una superficie estable y firme
- 2 a. Conecte el Centro a la fuente de alimentación

b. Conecte la Estación a la fuente de alimentación

→ Comenzará la instalación/conexión automática

- → Aparecerá la pantalla HD en el Centro
- → Aparecerá la pantalla HD en la Estación al conectar la Estación al Centro

Oesconecte el Centro y la Estación. Sitúelos donde quiera.

¡IMPORTANTE!

 Asegúrese de que el Centro está encendido antes de encender la Estación.
 Evite la instalación entre muros

- gruesos. El Centro y la Estación nunca deben bloquearse con 2 o más muros.
- Evite colocar el sistema cerca de grandes objetos metálicos.

- Mantenga pulsado STANDBY-ON para colocar el sistema en el modo de ahorro de energía antes de quitar el enchufe.

3.3 Conexiones traseras

Advertencia:

 Nunca realice ni modifique las conexiones con la electricidad activada.

3.3.1 Conexión de las antenas

Despliegue el cable de la antena y conéctelo a la ANTENA FM tal y como se indica a continuación



Opcional) Para mejorar la recepción de FM, conecte la toma del cable de la antena en el conector de la línea de extensión (se vende por separado) como se muestra a continuació



Despliegue la línea de extensión y muévala en diferentes posiciones para conseguir una recepción óptima (lo más alejado posible del TV, VCR u otras fuentes de radiación)

• Fije el extremo de la línea de extensión al techo

3.3.2 Conexión de un dispositivo de

almacenamiento masivo USB

En la Estación puede reproducir música desde un dispositivo de almacenamiento masivo USB.

Inserte el conector USB del dispositivo USB en la ranura ** la Estación



Para dispositivos con cable USB:

Inserte un extremo del cable USB (no

suministrado) al conector や la Estación

- Inserte el otro extremo del cable USB al terminal de salida USB del dispositivo USB
- Para reproducir música desde el dispositivo USB, pulse SOURCE en una o más ocasiones para seleccionar la fuente USB (consulte Fuente externa)

Sugerencia útil:

La Estación sólo admiten dispositivos USB que se adhieran a los siguientes estándares:

- USB MSC (Тіро "0") у
- Sistema de archivos en FAT12/ FAT16/ FAT32 y

 Operaciones basadas en la navegación basada en carpetas simples (también conocido como sistema de archivos FAT normal), y no basado en bases de datos de pistas propietarias.

La Estación no admitirán los siguientes dispositivos USB:

- Dispositivos basados en MTP ni de modo dual (que se adhieran a los estándares MSC y MTP), ya que ni la Estación no admiten las funciones de exploración, reproducción y exportación mediante el protocolo MTP.
- Productos con IU basadas en bases de datos (navegación basada en Artistas, Álbumes y Géneros), ya que estos productos normalmente guardan los archivos de música en carpetas ocultas específicas y utilizan bases de datos de pistas propietarias que ni la Estación pueden leer correctamente

3. Instalación

3.3.3 Conexión a otros dispositivos adicionales

Es posible reproducir desde una fuente externa en la Estación tras conectar la salida de audio, p. ej.TV,VCR, reproductor de Laser Disc, reproductor de DVD.

En el dispositivo adicional

Conecte un extremo del cable de audio (no suministrado) a los terminales AUDIO OUT del dispositivo adicional.



En la Estación

- 2 Conecte el otro extremo del cable de audio a los terminales AUX IN la Estación
- 3 Para reproducir la salida de audio desde el dispositivo adicional, pulse SOURCE para seleccionar el modo AUX la Estación (consulte Fuente externa)

Sugerencia útil:

- Si el dispositivo conectado sólo cuenta con un terminal de salida de audio, conéctelo al terminal izquierdo AUX IN. Asimismo, también puede utilizar un cable con "ladrón", pero el sonido seguirá siendo mono

Consulte siempre el manual de usuario del otro equipo para conocer todos los aspectos de la conexión.

3.4 Utilización de la alimentación CA

- Asegúrese de haber realizado todas las conexiones antes de activar la fuente de alimentación

2 Conecte el cable de alimentación CA a la toma de corriente. De esta forma se activará la fuente de alimentación

Cuando la Estación pasen al modo en espera seguirán consumiendo alimentación. Para desconectar por completo el sistema de la fuente de alimentación, quite el enchufe de la toma de corriente.

Sugerencia útil:

- Mantenga pulsado STANDBY-ON para colocar el sistema en el modo de ahorro de energía antes de quitar el enchufe.

La etiqueta de la capacidad nominal del WAS7000 está situada en la parte posterior del dispositivo.



4.1 Ajuste del reloj

La hora puede mostrarse en un reloj de 12 o de 24 horas.

Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ



2 Utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Configuración seguido de Hora



- 3 Para ajustar la hora del reloj,
 - a. Pulse los controles de navegación ▲, ▼ o el teclado numérico (0-9) y ▶ para seleccionar la opción Establecer hora
 - → La pantalla mostrará la configuración de reloj actual (00:00 por defecto)
 - b. Pulse los controles de navegación ▲, ▼ o el teclado numérico (0-9) varias veces para definir la hora y después los minutos



c. Pulse OK para confirmar el ajuste del reloj

Sugerencia útil:

Para cambiar entre reloj de 12 y 24 horas – En el Menú hora, seleccione Formato de hora (consulte más arriba el Paso 2)

Pulse ▲ ▼ y ▶ para seleccionar la opción
 La configuración de reloj no se guardará al desconectar el dispositivo de la fuente de alimentación.

5								
PI	aylists							
Γ	12 horas							
•	24 horas	• •						

4.1.1 Pour voir l'horloge

Mantenga pulsado el botón**VIEW** durante unos 5 segundos.

→ l'horloge s'affichera brièvement sur l'écran.

Sugerencia útil:

 En el modo de espera, debe pulsar brevemente el botón View para encender la pantalla LCD con luz de fondo, de forma que se vea el reloj claramente.

 Reajuste el reloj si el cable de alimentación está desenchufado

4.2 Utilización del mando a distancia

¡IMPORTANTE!

 Puede que el mando a distancia unidireccional no pueda controlar otros sistemas de música inalámbricos de Philips (p. ej., WACS700, WACS5).

 Apunte siempre con el mando a distancia directamente hacia el sensor IR la Estación que desea controlar.

4.2.1 Introducción de baterías en el mando a distancia

Abra el compartimiento de baterías

Inserte cuatro baterías del mismo tipo (R06 o AA) en el mando a distancia con la polaridad correcta, tal y como indican los símbolos "+" y "-(en el interior del compartimiento de baterías)



3 Vuelva a colocar la tapa del compartimiento

PRECAUCIÓN

 Quite las baterías cuando estén gastadas o si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo de tiempo prolongado.
 No utilice baterías antiguas y nuevas ni distintos tipos de baterías de forma conjunta.

 Las baterías contienen sustancias químicas, por lo que debe deshacerse de ellas de forma adecuada.

4.3 Utilización de los controles de navegación

A la hora de seleccionar las opciones en el dispositivo, a menudo tendrá que utilizar los controles de navegación $\triangleleft / \triangleright / \blacktriangle / \lor$

- 🕕 Pulse 🔺 / ▼ para resaltar una opción
- 2 Acceda a su submenú pulsando
- Ise ◄ para volver a la lista de opciones anterior
- ④ Pulse OK o ► para confirmar



4.4 Utilización de teclas alfanuméricas

Utilice las teclas alfanuméricas para introducir letras o números.

Cuando aparezca el cuadro de texto, pulse las teclas alfanuméricas varias veces hasta que aparezca la letra o número que desee (máximo 8 caracteres)



Pulse
Pulse
para mover el cursor hacia atrás o hacia delante

Sugerencia útil:

 Pasará a la lista de opciones anterior/siguiente si el cursor llega al fin o al principio del cuadro de texto.

- Pulse I para eliminar la entrada que hay antes del cursor
- Pulse OK para cerrar el cuadro de texto y moverse a la siguiente lista de opciones

5.1 Conmutación a modo en espera/encendido y selección de funciones

 Cuando el dispositivo esté encendido, pulse
 STANDBY-ON/ ECO POWER para pasar al modo en espera (o pulse ⁽¹⁾ en el mando a distancia)
 → El indicador Rojo se iluminará

→ Aparecerán en pantalla los Centros

conectados o anteriormente conectados

 La pantalla permanecerá vacía si no se ha encontrado ningún Centro

→ Se mostrará la hora.. Aparecerá —:— si no ha configurado el reloj

Para encenderlo, pulse STANDBY-ON/ ECO POWER en el dispositivo

→ El dispositivo se encenderá con la última fuente seleccionada

→ El indicador Verde se iluminará

ο

Pulse el botón de fuente del mando a distancia (p. ej. **HD**, **SOURCE**)

 Para seleccionar funciones, pulse SOURCE una o más veces (o pulse HD, SOURCE en el mando a distancia)



Sugerencia útil:

 La fuente CD/MP3-CD sólo está disponible en el Centro.

5.2 Establecer el modo de ahorro de energía

En el modo de ahorro de energía se desactivan la pantalla y la conexión Wi-Fi- El disco duro del Centro también deja de funcionar.

Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga pulsado STANDBY-ON/ ECO POWER para pasar al modo de ahorro de energía (o mantenga pulsado de en el mando a distancia).

- → El indicador Rojo se iluminará
- Se apagará la pantalla



Para encenderla, pulse STANDBY-ON/ ECO POWER.

→ El dispositivo se encenderá con la última fuente seleccionada.

Sugerencia útil:

 En el modo de ahorro de energía, se retendrán en la memoria del dispositivo la configuración de red, pantalla, idioma, las presintonías de radio y el nivel de volumen (máximo: el nivel moderado).

5.3 Modo en espera automático

Cuando haya terminado la reproducción y el aparato permanezca en la posición de parada durante más de 20 minutos, éste cambiará automáticamente al modo de espera para ahorrar energía.

5.4 Control de volumen

Compruebe que comienza la reproducción

 Ajuste el volumen con los botones VOL +/ La pantalla mostrará la barra de volumen, indicando el nivel de volumen



5.5 MUTE

Durante la reproducción, puede desactivar el sonido temporalmente sin apagar el dispositivo.

Pulse MUTE para desactivar el sonido
 → Aparecerá el icono
 Continuará la reproducción, pero sin sonido.

Para activar el sonido, pulse MUTE de nuevo o ajuste el volumen con VOL +.



5.6 Control de sonido

5.6.1 Ecualizador

El ecualizador le permite seleccionar configuraciones de sonido predefinidas

- Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ
- 2 Utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Ecualizador

🞜 HD	Ψ	
Black Eyed Peas		
Ecualizador		
Crear lista rep.		
Añadir a lista rep.		
Gestión emisoras	-	

- 3 Pulse ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Rock, Pop (predeterminado), Jazz, Neutral, Tecno, Clásica o Graves/Agudos
- ④ Pulse OK (o ►) para confirmar

Para definir Graves/Agudos:

- Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ
- 2 Utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Configuración
- 3 Pulse ▲ o ▼ y ► para seleccionar Agudos/ Graves
- Pulse ◀ / ► / ▲ / ▼ para seleccionar sus opciones: Agudos (+3 a -3), Graves (+3 a -3)

5.6.2 Ajuste de graves

 Pulse DBB (Dynamic Bass Boost) una o más veces para seleccionar su opción: DBB desactivado (predeterminado), DBB 1, DBB 2 o DBB 3

5.6.3 Increíble sonido envolvente

 Pulse INCR. SURROUND para activar o desactivar este efecto de sonido envolvente.
 Aparecerá en pantalla IS ACTIVADO o IS DESACTIVADO



5.7 Ajuste de la pantalla

Es posible modificar la configuración de retroiluminación y contraste de la pantalla.

Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ

2 Utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Configuración.

I Pulse ▲ o ▼ y ► para seleccionar Pantalla

Pulse ◀ / ► / ▲ / ▼ para seleccionar sus opciones:

Retroiluminación

Pulse ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Activado o Desactivado

Contraste:

Pulse \blacktriangle o \blacktriangledown para aumentar o reducir el contraste



Helpful hint:

 You can also toggle the Backlight on or off by pressing DIM on the 1-way remote control.

5.8 Selección de idiomas

- Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ
- 2 Utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Configuración
- 3 PPulse ▲ o ▼ y ► para seleccionar Idioma
- ④ Pulse ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar entre: English, Français, Español, Nederlands, Italiano o Deutsch

6.1 Reproducción desde disco duro (HD)

La música está almacenada de forma centralizada en el disco duro de 80 GB del Centro WAC7000. Toda la música almacenada puede difundirse y reproducirse en la Estación a través de Wi-Fi.

Compruebe que el dispositivo esté activado en la compruebe también que el Centro está encendido o en el modo en espera (consulte Funciones básicas)

 Pulse SOURCE una o más veces para seleccionar HD (o pulse HD en el mando a distancia)

→ Aparecerá en pantalla Disco duro y las categorías de su biblioteca de música: Listas de reproducción, Artistas, Álbumes, Géneros, Todas las pistas



Listas de reproducción: recopilación de sus pistas favoritas clasificadas por el nombre de la lista de reproducción, en orden alfanumérico. Artistas: colección de álbumes clasificados por el nombre del artista en orden alfanumérico Álbumes: colección de álbumes clasificados por el nombre del álbum en orden alfanumérico Géneros: colección de álbumes clasificados en función del estilo musical

Todas las pistas: pistas clasificadas por nombre de pista en orden alfabético

Ise los controles de navegación ▲ o ▼ y para seleccionar su opción ④ Press ▶Ⅲ para comenzar la reproducción

 Pulse >II en un artista, género o álbum resaltado para comenzar la reproducción desde el principio del elemento
 Aparecerá la pantalla de reproducción:

en la parte superior: HD (disco duro) en el centro: nombre de la pista actual e información de la pista

en la parte inferior: tiempo de reproducción transcurrido y tiempo de reproducción total



- Para pausar la reproducción, pulse II Para reanudar la reproducción, pulse el botón de nuevo
- 6 Para detener la reproducción, pulse STOP ■



6. HD (Disco duro)

6.2 Selección y búsqueda

6.2.1 Selección de una opción diferente

- Si es necesario, pulse varias veces para acceder a las listas de opciones anteriores
- 2 Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ varias veces y ► para seleccionar la opción
- Pulse VIEW para volver a la pantalla de reproducción, si es necesario



6.2.2 Búsqueda por palabras clave

La palabra clave debe ser la primera letra o palabra del título de la pista que desea buscar. Con la introducción de una palabra clave, puede encontrar rápidamente todos los elementos que contengan la palabra (tenga en cuenta que distingue entre mayúsculas y minúsculas

Utilice los controles de navegación ◄/ ► / ▲ / ▼ para acceder a la lista de opciones de pistas, álbumes, artistas o listas de reproducción que desee

Pulse en el mando a distancia SEARCH
 Aparecerá en pantalla un cuadro de texto





Otilice las teclas alfanuméricas para

introducir las palabras clave (un máximo de 8 caracteres) (consulte Preparación: Utilización de teclas alfanuméricas)



④ Pulse OK para comenzar la búsqueda
 → En la pantalla aparecerá: Buscando ...
 Comenzará la búsqueda desde el principio de la lista de opciones actual
 → Los alementos que caiscidan con el stiturio.

 Los elementos que coincidan con el criterio de búsqueda aparecerán al frente de la lista
 La lista de opciones permanecerá sin cambios si no se encuentra ninguna coincidencia.
 Buscando ... desaparecerá

9 Pulse STOP
para dejar de buscar

Sugerencia útil:

- La búsqueda se detendrá también cuando:
 - seleccione otra fuente
 - apague el dispositivo

 Si no se encuentra ninguna coincidencia durante la búsqueda de la palabra clave, pulse l◄◀ o ►►I en el mando a distancia para encontrar coincidencias aproximadas.

 En el modo HD, acceda al segundo nivel (cualquier carpeta) para realizar la búsqueda.

6. HD (Disco duro)

6.2.3 Selección de pistas de un artista determinado

 Durante la reproducción, pulse SAME ARTIST
 Comenzará la reproducción de pistas del artista actual tras la pista actual

6.2.4 Selección de pistas de un género determinado

 Durante la reproducción, pulse SAME GENRE
 Comenzará la reproducción de pistas del mismo género que la pista actual tras terminar la reproducción de ésta



6.2.5 Selección de una pista en el álbum actual durante la reproducción

● En la pantalla de reproducción, pulse los controles de navegación ▲ o ▼ brevemente y varias veces para seleccionar la pista anterior o siguiente (o I◄◀ o ►►I en el mando a distancia)

6.2.6 Encontrar un pasaje durante la pista

actual durante la reproducción

 En la pantalla de reproducción, mantenga pulsado los controles de navegación ▲ o ▼ (o I ◄◄ o
 ► en el mando a distancia)
 La pista se reproduce a gran velocidad

La pista se reproduce a gran velocidad

2 El disco duro reproduce a alta velocidad.
 Cuando reconozca el pasaje que desee, libere ▲
 o ▼ (o I◄◄ o ►►I en el mando a distancia)
 → Se reanudará la reproducción normal.



6.3 Diferentes modos de reproducción: REPEAT, SHUFFLE

- reproduce la pista actual de forma

continua

 repite todas las pistas (del Artista, Género o Álbum actual)

💽 💽 – repite todas las pistas (del artista,

género o álbum actual) en orden aleatorio

- las pistas (del artista, género o álbum actual) se reproducirán en orden aleatorio
- Durante la reproducción, pulse una o más veces REPEAT o SHUFFLE para seleccionar los modos de reproducción
- Para volver a la reproducción normal, pulse REPEAT o SHUFFLE varias veces hasta que no se muestran los diversos modos



6.4 SMART EQUALIZER

Esta función le permite reproducir música del género actual con la configuración de sonido que coincida.

 Durante la reproducción, pulse SMART EQUALIZER

→ Aparecerá el icono ⋪ si está activado ECUALIZADOR INTELIGENTE

 Para desactivar el ECUALIZADOR
 INTELIGENTE, ajuste la configuración de sonido (DBB, Incr. Surr: o Ecualizador)
 → Desaparecerá el icono *♥

Español

110

6.5 Visualización de la información de pista

Pulse VIEW en el mando a distancia al menos una vez para acceder a la pantalla de reproducción



2 Pulse ►

→ La pantalla mostrará información de la pista (nombre de pista, tipo de archivo, tamaño de archivo, tasa de bits de los archivos mp3/wma)



Pulse VIEW al menos una vez para volver a la pantalla de reproducción

6.6 Mover la reproducción de música entre el Centro de música inalámbrico y la Estación

A través del Wi-Fi, la reproducción de música puede alternarse entre el Centro y las Estaciones. Incluso en distintas partes de su casa, usted y su familia podrá disfrutar y compartir música fácilmente.

6.6.1 MUSIC FOLLOWS ME

A medida que se mueve alrededor de casa, permita que la música se mueva a su ritmo entre el Centro y la Estación o entre Estaciones.

En la unidad de origen (Centro o Estación) en la que la música está en reproducción:

En la fuente HD, seleccione y reproduzca el álbum o lista de reproducción que desea reproducir en la unidad de destino (consulte Reproducción desde el disco duro (HD), Selección y búsqueda)

Sugerencia útil:

 Pulse II para interrumpir la reproducción si desea que la reproducción continúe desde donde se ha pausado en la unidad de destino.

Los modos de reproducción seleccionados (p. ej.,
 Los modos de reproducción seleccionados (p. ej.,
 Los modos de reproducción: REPEAT,
 SHUFFLE)

2 Pulse MUSIC FOLLOWS ME para activarlo

→ Aparecerá el icono

Sugerencia útil:

 MUSIC FOLLOWS ME se desactivará automáticamente si no activa MUSIC FOLLOWS ME en la unidad de destino en los 5 minutos posteriores

- Para desactivar MUSIC FOLLOWS ME, pulse MUSIC FOLLOWS ME de nuevo o pulse otras teclas de función (p. ej. SLEEP o $\triangleleft I \triangleright I \land I \lor$)

6. HD (Disco duro)

En la unidad de destino (Centro o Estación), donde continuará la música:

Compruebe que la unidad de destino se haya encendido o se encuentre en el modo en espera.

Pulse MUSIC FOLLOWS ME

→ La reproducción de la música seleccionada se detendrá en la unidad de origen y continuará en la unidad de destino.

- → Desaparecerá el icono
- Para detener MUSIC FOLLOWS ME, pulse
 STOP■ en la unidad de destino

Sugerencia útil:

Tras activar MUSIC FOLLOWS ME en la unidad de destino:

 asegúrese de que la unidad de origen está encendida o en el modo en espera

puede seleccionar otras pistas o fuente para su reproducción



6.6.2 MUSIC BROADCAST

MUSIC BROADCAST le permite emitir música desde el Centro hacia las Estaciones.

En las Estaciones

 Compruebe que la Estación está encendida o ya está en el modo en espera (consulte Funciones básicas)

En el Centro

- En la fuente HD, seleccione y reproduzca el álbum o lista de reproducción que desea emitir hacia las Estaciones (consulte Reproducción desde el disco duro (HD), Selección y búsqueda)
- Pulse MUSIC BROADCAST para activarla
 → Aparecerá el icono () en las Estaciones. Comenzará una cuenta atrás de 5 segundos.



→ En las Estaciones: Comenzará la reproducción de la música seleccionada simultáneamente tras la cuenta atrás de 5 segundos



Para detener MUSIC BROADCAST, pulse STOP ■ en el Centro

Sugerencia útil:

 Para salir de MUSIC BROADCAST en una Estación, pulse STOP ■ en la Estación. Para difundir música hacia la Estación de nuevo, pulse STOP ■ a continuación, vuelva a activar MUSIC BROADCAST.

 MUSIC BROADCAST se detendrá también cuando:

 el Centro se haya situado en modo en espera o en el modo de ahorro de energía;

 haya finalizado la reproducción del álbum o lista de reproducción seleccionado.

6.7 Visualización de la información del sistema

- Seleccione Información en la Estación
 a. Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ
 - b. Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para acceder al menú Información
 - → La pantalla mostrará: Sistema, WiFi y Ethernet



2 Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Sistema

Se mostrará en pantalla la información siguiente: el nombre la Estación, la versión de firmware.



7.1 Sintonización de emisoras de radio

- Conexión de las antenas.
- Compruebe que el dispositivo esté encendido o en el modo en espera (consulte Funciones básicas)
- Pulse SOURCE una o más veces para seleccionar Radio

 Aparecerá la pantalla de reproducción. En la pantalla aparecerá: Radio, la frecuencia de la emisora y el número de presintonía (si ya está programada)

4 Mantenga pulsado ▲ o ▼ hasta que la frecuencia de la pantalla comience a cambiar



→ La radio sintonizará automáticamente una emisora con suficiente potencia. En pantalla aparecerá buscando durante la sintonización automática

→ Si se recibe una emisora en estéreo,, (++) se mostrará

- Cuando esté recibiendo una emisora RDS,
 se mostrará
- Sepita el paso 3 si es necesario hasta que encuentre la emisora de radio que desee
- Para sintonizar una emisora con escasa potencia, pulse ▲ o ▼ brevemente y varias veces hasta que se detecte una recepción óptima



7.2 Almacenamiento de emisoras de radio presintonizadas

Puede almacenar en memoria hasta 60 presintonías de radio.

7.2.1 Memorización automática:

programación automática

La memorización comienza la programación automática de emisoras de radio desde la presintonía 1. Las emisoras disponibles se programarán en el orden de las frecuencias de radio: emisoras RDS seguidas de emisoras FM. Se almacenará un máximo de 10 emisoras RDS (Presintonía 01 hasta Presintonía 10).

Para seleccionar Memorizar auto radio,

a. Pulse MENU

- b. Utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Memorizar auto radio
- → En la pantalla aparecerá: Memorización automática, espere por favor...

→ Una vez almacenadas todas las emisoras, se reproducirá automáticamente la primera emisora memorizada automáticamente

7.2.2 Programación manual

- Sintonice la emisora de radio que desee (consulte Sintonización de emisoras de radio)
- Pulse PROGRAM en el mando a distancia
 La pantalla tendrá el siguiente aspecto:



3 En la Estación, pulse ▲ o ▼ o el teclado numérico (0-9) para seleccionar el número de presintonía que desee.

Pulse OK

→ La emisora de radio actual se almacenará en dicha presintonía



7.2.3 Para escuchar una emisora

presintonizada

2 Utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y ► para seleccionar la estación deseada.



7.3 RDS

RDS (Radio Data System) es un servicio que permite a las emisoras de radio FM enviar información adicional junto con la señal de radio FΜ

Sintonice la emisora de radio RDS que desee (consulte Memor. auto: programación automática)

→ La pantalla mostrará la siguiente información (si está disponible):

- nombre de la emisora de radio
- frecuencia de radio

- tipo de programa (por ejemplo: Noticias, Música Pop)

texto de radio RDS



7.4 NOTICIAS

Puede activar NEWS (noticias) mientras escucha HD, USB, UPnP o una fuente AUX en la estación WAS7000. El dispositivo sintonizará la emisora de radio de noticias si se reciben las señales relacionadas desde una emisora RDS

7.4.1 Activación de NOTICIAS

Durante la reproducción en la fuente HD, USB, UPnP o AUX, pulse **RDS/NEWS** en el mando a distancia



→ Aparecerá el icono 🧔 y se mostrará brevemente NOTICIAS ACT.

→ La reproducción continuará cuando el dispositivo explore las primeras 10 presintonías → Cuando se detecte transmisión de noticias, el dispositivo pasará a la emisora de radio. El icono

🕺 comenzará a parpadear.

Sugerencia útil:

 Asegúrese de que ha almacenado emisoras RDS en las primeras 10 presintonías (consulte Memorización automática: programación automática).

 Si no se detecta transmisión de noticias durante la exploración del dispositivo, el icono 🧔 desaparecerá y se mostrará SIN DATOS RDS.

7.4.2 Desactivación de NOTICIAS

Pulse de nuevo RDS/NEWS en el mando a distancia.

Establezca el dispositivo en la fuente Radio

→ Desaparecerá el icono Ø y se mostrará brevemente NOTICIAS DESAC.

8.1 Reproducción del dispositivo de almacenamiento masivo USB

En la Estación puede reproducir música desde un dispositivo de almacenamiento masivo USB.

8.1.1 Acerca del dispositivo USB

Dispositivos de almacenamiento masivo USB compatibles:

Es posible utilizar los siguientes dispositivos en la Estación.

- Memoria flash USB (USB 2.0 o USB1.1)
- Reproductores flash USB (USB 2.0 o USB1.1)

 tarjetas de memoria (requiere un lector de tarjetas adicional para que funcione con la Estación)

¡IMPORTANTE!

– En algunos reproductores flash USB (o dispositivos de memoria), el contenido almacenado se grabará con tecnología de protección de derechos de copyright. Este contenido protegido no podrá reproducirse en ningún otro dispositivo (como por ejemplo el Estación).

 No se admiten los dispositivos USB MTP (Protocolo de transferencia de medios).

Formatos compatibles:

- USB o formato de archivos de memoria FAT12, FAT16, FAT32 (tamaño del sector: 512 -65.536 bytes)
- Tasa de bits MP3 (tasa de datos): 32-320 Kbps y tasa de bits variable
- WMA v9 o versiones anteriores
- Subdirectorios de hasta un máximo de 8 niveles
- Número de álbumes/carpetas: máximo 99

La Estación no reproducirán ni admitirán

- Número de pistas/títulos: máximo 999
- Nombre de archivo en Unicode UTF8 (longitud máxima: 256 bytes)

no podrà razones de compatibilidad.

música

Cómo organizar los archivos MP3/WMA en el dispositivo de almacenamiento masivo



las siguientes opciones:

reproducirán.

– Álbumes vacíos: un álbum vacío es un álbum

tanto no se mostrarán en pantalla.

- Archivos de audio WAV, PCM

Archivos WMA protegidos por DRM

Se omitirán los formatos de archivo no

que no contiene archivos MP3/WMA, y por lo

admitidos. Esto significa que, por ejemplo, los documentos de Word o los archivos MP3 con

extensión .doc y .dlf se ignorarán, y no se

archivos WMA en formato Lossless y VBR

Cómo transferir archivos de música

Puede transferir fácilmente su música favorita

desde su PC a un dispositivo de almacenamiento

masivo arrastrando y colocando los archivos de

Con los reproductores de memoria flash podrá

utilizar el software de gestión de música para la

transferencia de música. Sin embargo, puede que

los archivos WMA no puedan reproducirse debido a

desde su PC a un dispositivo de

almacenamiento masivo

Organice sus archivos MP3/WMA en diferentes carpetas o subcarpetas, según sea necesario.

Sugerencia útil:

 "Otros" aparecerá como un álbum si no ha organizado sus archivos MP3/WMA en álbumes en su disco.

 Asegúrese de que los nombres de archivo MP3 terminen en .mp3. y que los nombres de archivo de los archivos WMA terminen en .wma.

 Para los archivos WMA protegidos por DRM, utilice Reproductor de Windows Media 10 (o posterior) para la grabación o conversión de CD.
 Visite www. microsoft.com para obtener detalles acerca de Windows Media Player y WM DRM (Windows Media Digital Rights Management).

8.1.2 Reproducción de música desde el dispositivo USB

Compruebe que el dispositivo USB esté correctamente conectado la Estación (consulte Instalación: Conexión de un dispositivo de almacenamiento masivo USB o una tarjeta de memoria)

Pulse SOURCE una o más veces para seleccionar USB

→ Aparecerá el icono 🗗 🎬

 No hay dispositivos USB aparecerá si el dispositivo USB no es compatible con la Estación

 Sistema de archivos no admitido aparecerá si se utilizan en el dispositivo USB formatos de archivo no admitidos



→ Aparecerá Carpeta vacía si en el dispositivo USB no se encuentran archivos de audio

3 Pulse los controles de navegación ▲ o ▼y ► para seleccionar su opción

④ Press ▶ Ⅱ para comenzar la reproducción

Sugerencia útil:

 Por razones de compatibilidad, la información de álbum y pista podría diferir de lo que se muestra en el software de gestión de música del reproductor flash.

8.2 Reproducción de otras fuentes externas

Es posible reproducir desde una fuente externa en la Estación tras conectar la salida de audio, p. ej. TV, VCR, reproductor de Laser Disc, reproductor de DVD.

- Compruebe que el dispositivo externo esté correctamente conectado (consulte Instalación, Conexión de otros dispositivos adicionales)
- Compruebe que la Estación esté encendida o ya esté en el modo en espera (consulte Funciones básicas)
- En Estación: pulse SOURCE una o más veces para seleccionar AUX
- Reproductor de audio de disco duro externo:
 a. reduzca el volumen para evitar la distorsión del sonido
 - **b.** pulse el botón **PLAY** para iniciar la reproducción
- Para ajustar el sonido y el volumen, utilice los controles de sonido del dispositivo externo o del WAS7000.

9.1 Acerca de UPnP* (Universal Plug and Play)

La colección de música del dispositivo habilitado con UPnP puede reproducirse en la Estación, de forma inalámbrica o a través de un cable Ethernet (incluido).

*Univeral Plug and Play (UPnPTM) se basa en las tecnologías de redes estándar, y ofrece protocolos estandarizados apra un amplio número de dispositivos domésticos y de pequeña oficina. Permite una fácil interacción entre todos los dispositivos compatibles con tecnologías de redes.

9.1.1 Acerca del dispositivo habilitado con UPnP

El dispositivo UPnP puede ser un ordenador u otros dispositivos que ejecuten software UPnP. Para utilizar el dispositivo UPnP con la Estación,

 Conecte la Estación a la red del dispositivo UPnP (consulte Conexión al dispositivo UPnP)

Para reproducir la biblioteca de música de su dispositivo UPnP en la Estación, compruebe que el software del servidor UPnP esté correctamente instalado y habilitado en el dispositivo (p. ej. Administrador de medios Philips en el CD PC Suite incluido, Musicmatch®, Window Media Connect®)

9.2 Conexión a dispositivo UPnP

A la hora de realizar la conexión a la red del dispositivo UPnP tiene las siguientes opciones:

- Realizar la conexión de forma inalámbrica o a través de cable Ethernet
- Conecte la Estación, o sólo la Estación Para obtener más información acerca de la conexión, consulte Conexión a red Wi-Fi externa y Conexión a red con cables externa en el capítulo Configuración de red.

9.3 Reproducción UPnP

En la red con cables Wi-Fi externa, la música se emite entre dispositivos a través de UPnP.

9.3.1 Reproducción de música desde el dispositivo UPnP

 Compruebe que el dispositivo UPnP esté activado.

 Apague el servidor de seguridad que esté en ejecución en el ordenador con UPnP habilitado

Compruebe que la Estación estén conectados a la red del dispositivo UPnP (consulte Visualización del estado de la conexión en el capítulo Configuración de red)

In la Estación, pulse SOURCE en el mando a distancia para seleccionar el modo UPnP
 → La pantalla del dispositivo mostrará una lista de los dispositivos UPnP conectados (hasta 4 dispositivos UPnP)

✓ PMM (S ►)	몇 UP*b			¥
	•	РММ	(S	•

→ Servidor no encontrado aparecerá si no se encuentra ningún dispositivo UPnP en la red

- Utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar el dispositivo UPnP que desee
 → La biblioteca de música del dispositivo UPnP aparecerá en la Estación, tal y como lo hace en el dispositivo UPnP
- In la Estación, reproduzca la biblioteca de música del dispositivo UPnP de la misma forma en la que lo haría al reproducir desde el disco duro (HD) (consulte HD)



10.1 SLEEP

Puede definir un periodo de tiempo predeterminado, tras el cual la Estación pasará al modo en espera.

Pulse SLEEP en el mando a distancia varias veces para seleccionar las opciones del periodo de tiempo deseado (en minutos):

➔ La pantalla mostrará la secuencia:

Temporizador 15, 30, 45, 60, 90, 120, Desactivado → La pantalla mostrará la opción seleccionada brevemente y volverá a su estado anterior: Aparecerá el icono Z^z

- 5	HD	¥	
	Desc. prog.		
	30		

- Para ver la cuenta atrás hacia el modo en espera, pulse SLEEP de nuevo
- Para desactivar el temporizador pulse SLEEP varias veces hasta que se muestre Temporizador desactivado

Pulse STANDBY-ON/ ECO POWER para

colocar el dispositivo en el modo en espera (o $\ensuremath{\mathfrak{O}}$ en el mando a distancia)

11.1 Configuración de la alarma

¡IMPORTANTE!

Antes de configurar la alarma, compruebe que la configuración del reloj sea la correcta.

11.1.1 Configuración de la hora

de la alarma

- Acceda al menú de configuración de alarma a. Pulse MENU
 - b. Utilice los controles de navegación ▲ o ▼ y Þ para seleccionar Configuración seguido de Alarma
- Para activar la alarma
 - a. Pulse ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Activar/ Desactivar alarma
 - **b.** Pulse \blacktriangle o \blacktriangledown y \blacktriangleright para seleccionar Activado
 - Activar alarma aparecerá en pantalla.

Aparecerá el icono 🎑



- 3 En Hora de la alarma, defina la hora
 - a. Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ varias veces para definir la hora, y a continuación, los minutos
 - **b.** Pulse **OK** para confirmar



11.1.2 Configuración del modo de repetición

Para definir el modo de repetición en la alarma

- a. En el men de configuración de la alarma, pulse
 - ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Repetir



- b. Pulse ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar el modo de repetición que desee
- → I vez: activates the alarm only once.
- → Diaria: repeats the alarm every day.

11.2 Activación y desactivación de la alarma

11.2.1 Detención del tono de la alarma

- Cuando escuche el tono de alarma, pulse cualquier tecla.
 - ➔ Se detendrá el tono de la alarma
 - → La configuración de alarma permanecerá sin cambios

11.2.2 Activación y desactivación de la alarma

- Acceda al menú de configuración de alarma a. Pulse MENU
 - b. Use the navigation controls ▲ or ▼ and ► to select Settings followed by Alarm
- Para activar y desactivar la alarma
 - Pulse ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Activar/ Desactivar alarma
 - Pulse ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Activado o Desactivado

12. Configuración de red

12.1 Adición de una Estación adicional a la red Wi-Fi del Centro

Es posible conectar hasta 5 Estaciones al Centro WAC7000. Al agregar una Estación a la red Wi-Fi del Centro, puede reproducir la biblioteca de música del Centro o la Estación, o mover la reproducción de música entre el Centro y las Estaciones (consulte HD). Para agregar una Estación a la red Wi-Fi del Centro, realice el siguiente procedimiento:

En el Centro

Compruebe que el Centro WAC7000 esté en la fuente HD

 Seleccione Añadir nueva estación

 a. Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ

- b. Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para acceder al menú Gestión de emisoras
- c. Pulse ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Añadir nueva estación

→ Accederá al Modo de instalación. Comenzará la búsqueda de nuevas estaciones

→ La reproducción se detendrá en la Estación anteriormente asociada si está reproduciendo la fuente HD



Consejos útiles

 Si hay 5 estaciones conectadas, la opción Add New Station (Añadir nueva estación) no estará disponible. En ese caso, elimine la primera estación y, a continuación, pulse Añadir nuevas estaciones.

En las Estaciones

O Acceda al Modo instal.

- Extraiga el enchufe de las Estaciones y, a continuación, conéctelas de nuevo a la fuente de alimentación
- ➔ Aparecerá Conectando con el Centro
- **b.** En el mando a distancia, pulse **MENU** para acceder al Modo instal.
- → Aparecerá la pantalla HD si la Estación está conectada al Centro
- → Ahora tanto el Centro como las Estaciones estarán en la misma red Wi-Fi

En el Centro

Pulse STOP I cuando se hayan encontrado todas las Estaciones.

12.1.1 Eliminar una emisora



- c Españo
- Compruebe que el Centro WAC7000 esté en la fuente HD
- Seleccione Eliminar emisora
 a. Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ
 - b. Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para acceder al menú Gestión de las estaciones
 - c. Pulse ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Eliminar emisora
 - Se mostrará la lista de las emisoras conectadas en la unidad central
 - conectadas en la unidad central
- 3 Pulse ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar la Estación que desea eliminar
- ④ Pulse ▲ o ▼ y ▶ para seleccionar Sí

12.2 Conexión a red Wi-Fi externa

La red Wi-Fi externa puede ser un único ordenador o una red de ordenadores.

Para reproducci⁴n de mbsica dentro de la red externa, consulte Reproducci⁴n desde UPnP en el capTtulo UPnP.

12. Configuración de red

12.2.1 Configuración de red en la Estación

- Compruebe que el ordenador esté encendido y el servidor de seguridad desactivado
- 2 En la Estación, busque redes
 - a. Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ
 - b. Pulse los controles de de navegación ▲ o ▼ y
 para acceder a Configuración, seguido de Red e Inalámbrica
 - c. Pulse ► para continuar
 - → La pantalla mostrará: Buscando redes
 - ➔ Aparecerá la lista de redes
 - → La pantalla mostrará: Red no encontrada si no se encuentra ninguna red.
- 3 a. Seleccione la red donde esté ubicado el dispositivo UPnP que desee.
 - b. Pulse ▶ para continuar
 - Si ya ha establecido una clave WEP/WPA para el dispositivo de red UPnP:
 - Introduzca la clave WEP o WPA utilizando las teclas alfanuméricas (consulte Preparación: Utilización de teclas alfanuméricas
 - b. Pulse OK para confirmar



Si no hay clave WEP/WPA para el dispositivo de red UPnP:

Pulse **OK** para omitir

Sugerencia útil:

 Para la configuración de la clave WEP/WPA, consulte siempre el manual de usuario del punto de acceso.

5 Seleccione Automático

Sugerencia útil:

 Puede también seleccionar Estático y asignar una dirección IP tal y como se le pida empleando las teclas alfanuméricas.

- Cuando se le solicite, seleccione Sí para aplicar la configuración
 - → La unidad central está conectada a la red Wi-Fi externa
 - → Puede que las estaciones se desconecten de la red Wi-Fi de la unidad central

Red Wi-Fi externa



12.3 Conexión a una red con cables externa

La red con cables externa podría ser un único ordenador, una red de ordenadores, el Centro o la Estación

La estación puede acceder al mismo tiempo tanto a la red con cables como a la red inalámbrica. Mediante el cable Ethernet suministrado, puede conectar Estación de forma independiente a una red con cables, manteniendo la conexión Wi-Fi (p. ej., la conexión Wi-Fi entre el Centro y las Estaciones o la conexión Wi-Fi a una red externa).

12.3.1 Configuración de red en la Estación

 Compruebe que el dispositivo esté encendido y el servidor de seguridad (si está disponible) desactivado

- 2 Conecte el cable Ethernet suministrado a los puertos Ethernet del dispositivo y de la Estación
- In la Estación, busque redes
 - a. Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ
 - b. Pulse los controles de de navegación ▲ o ▼ y
 ▶ para acceder a Configuración, seguido de Red e Con cables
 - c. Pulse ► para continuar.
- Si está utilizando un punto de acceso con DHCP* habilitado

Seleccione Automático

*DHCP son las siglas de Dynamic Host Configuration Protocol. Se trata de un protocolo para realizar la asignación de direcciones IP dinámicas a los dispositivos de una red.

Si el DHCP no está habilitado

Seleccione Static (Estática) y asigne una dirección IP y una máscara de subred cuando se le solicite mediante el teclado alfanumérico. (consulte Preparación: Utilización de teclas alfanuméricas).



- Cuando se le solicite, seleccione Sí para aplicar la configuración
 - → En la pantalla, el icono 💆 cambiará a 📮



Sugerencia útil:

 Es posible conectar el Centro o la Estación directamente al ordenador utilizando el cable Ethernet suministrado con el Administrador de dispositivos de audio inalámbricos (WADM) del CD PC Suite incluido. Para obtener detalles, consulte el capítulo Conexión al PC.

Red con cables externa



12.4 Visualización del estado de la conexión

12.4.1 Visualización de la conexión con red externa

- Compruebe que la estación esté en la fuente HD
- Seleccione Estado de la estación

 a. Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ
 - b. Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para acceder al menú Información.
 - → La pantalla mostrará: Sistema, Wi-Fi y Ethernet
- Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y para seleccionar Wi-Fi o Ethernet
 - ➔ La pantalla mostrará:

En Wi-Fi: información acerca de la configuración Wi-Fi del dispositivo

En Ethernet: información acerca de la configuración Ethernet del dispositivo

🞜 HD	¥
Artists	
Sistema	
 WiFi 	
Ethernet	

13.1 Restauración

Si lo desea, es posible restaurar la Estación a la configuración predeterminada (incluyendo la configuración de red).

Cuándo restaurar la Estación:

 La restauración de la Estación le ayudará a restablecer la conexión Wi-Fi entre el Centro y la Estación.

 Cambiar la forma de conexión la Estación a una red Wi-Fi/con cables externa

- Compruebe que el dispositivo esté encendido (consulte Funciones básicas)
- Pulse MENU para acceder a la pantalla MENÚ
- 3 Pulse los controles de navegación ▲ o ▼ y ▶ para acceder a Configuración seguido de Restaurar configuración



- Pulse ► para seleccionar Sí
 → Se reiniciará el dispositivo. Aparecerá la pantalla de selección de idioma.
- Seleccione el idioma que desee: English, Français, Español, Nederlands, Italiano o Deutsch
 → El dispositivo pasará al Modo instal.
 - → Comienza la búsqueda de la estación.

14. Actualización de firmware

14.1 Actualización del firmware

Puede actualizar la estación WAS7000 con Wireless Audio Device Manager (WADM) del CD de instalación en el PC que se proporciona.

Registre la estación WAS7000 en www.club.philips.com.

2 Descargue los archivos de actualización de firmware y guárdelos en el ordenador.

3 Conecte la estación WAS7000 a la fuente de alimentación.

 Conecte la estación WAS7000 a su ordenador mediante el cable Ethernet suministrado.

Instale e inicie WADM. El ordenador aparece como se muestra a continuación:

evice connected: Wireless Music Station WAS7000	
Centent Management	Device Configuration
Backup Content	Restore Content

• Haga clic en **Device Configuration**

(Configuración del dispositivo). El ordenador aparece como se muestra a continuación:



 Haga clic para acceder al submenú Firmware upgrade (Actualización del firmware).



Haga clic en Firmware upgrade (Actualización del firmware). El ordenador aparece como se muestra a continuación:



- Espere hasta que aparezca el mensaje "wait for firmware" (espere firmware) en la pantalla de la estación WAS7000.
- Haga clic en el icono Refresh (Actualizar). El ordenador aparece como se muestra a continuación:

	-
PHILIPS	
Windos Audio Deviot Hanger	
Firmware Upprade	
Pieppa solid the formers to approde station.	
Tersona The	
[N22]	

- Haga clic en Browse (Explorar) y busque la ubicación donde desea guardar los archivos de actualización de firmware en el ordenador.
- Haga clic en Apply (Aplicar) para comenzar a actualizar el firmware.

에서 이 이 이 있다. 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이 이	E dx w
PHILIPS	
Wretes Audo Davice Manager	
Firmsane Upgrade	
Please selective investe to approximation.	
Firming in Pressent of Pressent and in Contain	
(Ant)	

En la estación de música inalámbrica de Philips:

→ La pantalla muestra "**Updating firmware, please wait...**" (Actualizando firmware, espere...).

→ La estación WAS7000 se reiniciará durante el proceso de instalación.

Cuando haya finalizado la instalación, el ordenador aparece como se muestra a continuación y la estación WAS7000 volverá al modo UPnP.

FI	RI	ex.λ	RR.	IIP	32/	DP												
1			_		_													

¡IMPORTANTE!

- Nunca interrumpa el proceso de actualización de firmware antes de que finalice.

- No utilice nunca otras funciones antes de finalizar la instalación..

¡ADVERTENCIA!

No intente nunca reparar el sistema usted mismo, ya que si lo hace anulará la garantía. No abra el sistema, ya que existen riesgos de descarga eléctrica.

Si se produce un fallo, consulte los puntos que se indican a continuación antes de solicitar la reparación del sistema. Si es incapaz de solucionar un problema siguiendo estas indicaciones, póngase en contacto con su distribuidor o con Philips para solicitar ayuda.

Problema	Solución
Durante la configuración inicial, la pantalla del Estación mostrará "Buscando el Centro".	 Compruebe que ha colocado la Estación uno junto al otro en una superficie plana y firme. Compruebe que ha conectado el Centro a la fuente de alimentación. A la hora de agregar una nueva estación, compruebe que el centro se encuentra en el Modo instal. (consulte HD, Gestión de las estaciones). Desactive el punto de acceso inalámbrico cercano si experimenta dificultades al realizar la conexión la Estación.
Se producen interferencias en mi vínculo inalámbrico (Wi-Fi) entre el Centro y la Estación. El WAS7000 funciona en el espectro de radiofrecuencia de los 2,4 GHz. Un gran número de dispositivos domésticos e informáticos también funcionan en este espectro de frecuencia, como por ejemplo: hornos microondas, teléfonos Dect, dispositivos bluetooth como auriculares bluetooth, ratones de ordenadores, enrutadores inalámbricos, teléfonos inalámbricos, impresoras con Wi-Fi, PDA. Estos dispositivos podrían interferir con el vínculo Wi-Fi entre el Centro y la Estación, provocando interferencias como pausas durante la reproducción, o una respuesta lenta a sus acciones. La importancia de la interferencia varía, en función de la cantidad de radiación desde el dispositivo y la potencia de las señales Wi-Fi del entorno.	 Si el dispositivo está en reproducción, deténgalo y tome las medidas adecuadas: Mantenga el Centro o la Estación al menos a 3 metros de dichos dispositivos. Utilice la clave WEP/WPA al realizar la conexión del Centro y la Estación a una red informática inalámbrica. Para configurar la clave WEP/WPA, conecte el Centro o la Estación a su ordenador mediante el Administrador de dispositivos de audio inalámbrico de Philips (WADM), incluido en el CD PC Suite. En la configuración del dispositivo WADM, acceda al submenú Wireless Network (Red inalámbrica) y, en el recuadro Device Wireless Authentication Type (Tipo de autenticación inalámbrica de dispositivos), seleccione WEP o WPA. Cambie el canal de funcionamiento del Centro y la Estación al conectarlos a una red informática inalámbrica ya existente. Para cambiar los canales, conecte el Centro o la Estación al ordenador utilizando WADM del CD PC Suite suministrado. En la configuración del dispositivo WADM, acceda al submenú Wireless Network (Red inalámbrica), introduzca el SSID de su red inalámbrica y seleccione el modo Ad-hoc. Consulte el manual Conexión al PC y el archivo de ayuda WADM.
	WADM.✓ Si es posible, cambie los canales de funcionamiento del resto de dispositivos Wi-Fi

 de su casa.
 Gire los dispositivos en diferentes direcciones para minimizar la interferencia.

15. Resolución de problemas

Problema	Solución
Las estaciones reaccionarán cuando utilice el mando a distancia con el Centro	 El mando a distancia del Centro es lo suficientemente potente como para manejar varias Estaciones dentro de una distancia o ángulo determinado. Compruebe que ha colocado las Estaciones en diferentes habitaciones, o coloque las Estaciones en distintos ángulos Utilice el mando a distancia para la Estación o los controles del dispositivo.
El mando a distancia no funciona correctamente.	 Reduzca la distancia entre el mando a distancia y el dispositivo. Inserte las baterías con las polaridades (signos +/-) alineadas tal y como se indica. Sustituya las baterías. Apunte con el mando a distancia directamente hacia el sensor de IR.
No es posible escuchar el sonido o la calidad es escasa.	 Ajuste el volumen. Desconecte los auriculares. Desactive MUTE.
No se muestran algunos de los archivos del dispositivo USB.	 Compruebe si el número de carpetas supera a 99 o si el número de títulos es superior a 999. El WAS7000 sólo puede encontrar y reproducir los archivos MP3/WMA completamente grabados. Compruebe que el archivo se haya grabado completamente. No es posible reproducir archivos WMA protegidos por DRM en el WAS7000.
La recepción de la radio es deficiente	 Si la señal es demasiado débil, ajuste la antena o conecte una antena externa para una mejor recepción. Aumente la distancia entre el dispositivo y su TV o VCR.
Existen interferencias en la recepción de radio siempre que la Estación está cerca de mis equipos. Este tipo de interferencias surge en la mayoría de productos con sintonizador integrado.	 Instale la antena de cable FM suministrada para una mejor recepción. Mantenga la Estación al menos a 1 metro de su ordenador.

15. Resolución de problemas

Problema	Solución
¿Cómo puedo realizar el montaje la Estación en pared?	Utilice los kits de montaje en pared incluidos. Se recomienda que solicite a una persona cualificada que fije los soportes de montaje de forma segura antes de colocar la Estación. Para obtener detalles, consulte Apéndice: Montaje la Estación en paredes
Se produjo un error en la actualización de la estación inalámbrica	 Actualice la estación mediante el cable Ethernet siguiendo estos pasos: 1. Conecte la estación a su equipo mediante el cable Ethernet suministrado y encienda la estación. 2. Descárguese el archivo de actualización del firmware específico para la estació 3. Inicie WADM y haga clic en Firmware Upgrade (Actualización del firmware). 4. Siga la información en pantalla para completar el resto de los pasos.

16.1 Montaje la Estación en paredes

¡IMPORTANTE!

- Las instrucciones de montaje en pared son para uso exclusivo por parte de una persona dedicada al montaje en pared cualificada.

- Solicite a una persona cualificada que le ayude con el montaje en pared, que incluye las tareas de taladro de orificios en la pared, fijar los soportes de montaje a la pared y montar los dispositivos en los soportes.

16.1.1 Qué incluye los kits de montajekit

Para la Estación:



1 soporte de montaje



2 tornillos (para montar la Estación)

16.1.2 Qué más necesitará

6 tornillos para fijar el soporte de la Estación
 Herramientas de perforación (p. ej. un taladro eléctrico)

16.1.3 Preparación

- Para encontrar una ubicación apropiada para el montaje, pruebe las conexiones posteriores y la conexión Wi-Fi.
- Pídale a una persona cualificada para que le ayude con el montaje en pared, persona que debería:

 para evitar daños inesperados, conocer las líneas de tubería, cableado y otra información relevante del interior de sus paredes;

 – en función de los materiales de sus paredes, decidir qué tipo de tornillos necesitará para fijar los soportes de montaje, que sean capaces de resistir el peso de una Estación;

 en función de los requisitos para realizar la perforación, elija herramientas de perforación adecuadas;

 tome otras precauciones para el trabajo de montaje en pared.

16.1.4 Montaje del la Estación

Alinee el soporte (destinado la Estación) en la ubicación en pared deseada. Utilice un lápiz para marcar las posiciones de perforación.



- Realice la perforación de orificios tal y como se indica.
- Fije los soportes a la pared utilizando los tornillos adecuados (no suministrados).
- Tal y como se muestra, fije los tornillos suministrados la Estación empleando un destornillador



- Para quitar el soporte la Estación, a. Pulse los botones Lock•unlock tal y como se indica.
 - b. Mueva el soporte para quitarlo.



6 Enganche y monte la Estación en su sitio, tal y como se muestra.



Meet Philips at the Internet http://www.philips.com



Need help?

Online Go to www.philips.com/support



WAS7000



3141 075 21721





© Royal Philips Electronics N.V. 2006 All rights reserved.

Printed in China

PDCC-Jason-0650