#### Wireless Music Center + Station

# WACS700

# Podłącz do swojego komputera

#### Co możesz zrobić ze swoją płytą instalacyjną?

- Podłącz swój zestaw WAC700 bezpośrednio do domowej sieci lub komputera za pomocą routera przewodowego lub bezprzewodowego punktu dostępu.
- Kontroluj swoją kolekcję muzyki za pomocą Digital Media Manager (DMM) (Menedżer Cyfrowych Nośników), w tym:
  - Twórz i zmieniaj nazwy list muzycznych/utworów, redaguj informacje o utworach i przenoś pliki muzyczne z komputera do zestawu **WAC700**
  - Ścieżki do uaktualnienia serwisu rozpoznawania muzyki Gracenote<sup>®</sup> dla najnowszych informacji o dysku
  - Ścieżki i łącze pomocy dla oprogramowania DMM oraz nowych wersji mikroprogramów dla WACS700
- Rejestracja produktu dla nowych wersji

#### Wymagania systemowe komputera

- Windows 2000/XP (Home lub Professional)
- Procesor Pentium III 300MHz lub lepszy
- Stacja dysków CD-ROM
- CD-ROM drive
- 100MB miejsca na twardym dysku dla oprogramowania

#### Czego jeszcze będziesz potrzebował?





Dostarczonego kabla ethernetowego (prosty kabel) Dostarczonej płyty instalacyjnej



## **Przygotowanie do instalacji** Dla WACS700:

- Sprawdź czy skompletowałeś połączenie Wi-Fi pomiędzy **zestawem WAC700** a **stacją WAS700** (Patrz Poradnik szybkiego uruchamiania, **krok A**)
- Z Sprawdź czy twój **zestaw WAC700** jest włączony

# Dla twojego komputera lub istniejącej sieci komputerowej:

- Włącz komputer w trybie przywileje administratora.
- Zamknij wszystkie programy uruchomione w komputerze.
- 5 Włóż płytę instalacyjną do komputera i wybierz żądany język
- Jeśli zgadzasz się z warunkami licencji, kliknij przycisk Accept (Akceptuję)
- Na stronie powitalnejkliknij przycisk **Next** (Dalej), aby przejść do strony **Software installation** (Instalacja oprogramowania)

# Patrz część Instalacja Ekspresowa lub Niestandardowa instalacja

- W przypadku pierwszej instalacji patrz część
  Express Installation (Instalacja Ekspresowa).
  Ustanowione zostanie połączenie z komputerem oraz zainstalowany zostanie program DMM (Digital Media Manager).
- Aby zmieniç typ instalacji lub ponownie zainstalowaç program DMM, patrz część Custom Installation (Niestandardowa instalacja).



# Instalacja Ekspresowa

Instalacja Ekspresowa zapewnia standardowe połączenie komputerowe zestawu **WAC700**. Wybierz typ instalacji odpowiadający typowi sieci domowej. Aby przeprowadzić szybką i łatwą instalację, patrz część **Opcja 1**.

# Орсја 1:

#### Połączenie bezpośrednie (Zalecenie)

#### Ten typ instalacji należy wybrać w przypadku posiadania domowej sieci lokalnej, przewodowej lub bezprzewodowej.

- Na stronie Instalacja oprogramowania kliknij Music Center connect to Standalone PC, no LAN/Wireless Network (Podłącz zestaw muzyczny do niezależnego komputera, bez użycia lokalnej sieci komputerowej/sieci bezprzewodowej)
- W razie monitu kreatora instalacji sprawdź podłącz zawarty w zestawie przewód Ethernet (przewód prosty) do portów ETHERNET centrum
  muzycznego i komputera.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie by zakończyć łączenie komputera.
  - → Ekran wyświetli: "Połączenie do twojego zestawu muzycznego zostało utworzone"
- Kliknij Next (Następny), aby rozpocząć instalację DMM.
  Po zakończeniu instalacji DMM na pulpicie twojego komputera pojawi się ikona



#### Wskazówki:

– W opcji 1: Jeśli komputer PC jest równocześnie podłączony do Internetu za pomocą modemu XDSL, wyłącz program DMM przed nawiązaniem połączenia z Internetem.



#### Uwagi:

 Opcje 2 i 3 są przeznaczone dla doświadczonych użytkowników, znających się na instalacji sieci Wi-Fi.

## Орсја 2:

#### Połączenie bezprzewodowe

Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz podłączyć zestaw muzyczny do bezprzewodowego routera/ bezprzewodowego punktu dostępu, lub istniejącej sieci bezprzewodowej

Sprawdź czy router/punkt dostępu działa prawidłowo. Zapisz jego SSID, WEP lub klucz WPA jeżeli jest on aktywny w routerze/ punkcie dostępu.

 Na stronie Instalacja oprogramowania kliknij ikonę Music Center connect to Wireless Network (Podłącz zestaw muzyczny do sieci bezprzewodowej)

W razie monitu kreatora instalacji sprawdź podłącz zawarty w zestawie przewód Ethernet (przewód prosty) do portów **ETHERNET** centrum muzycznego i komputera.

Jeżeli pojawi się ekran, jak ten po prawej a. Wprowadź **SSID**, który zapisałeś w kroku 1

- **b.** W trybie WLAN kliknij **Infrastructure mode** (Tryb infrastruktury)
- C. Wprowadź WEP lub klucz WPA, które zapisałeś w kroku 1

```
 Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie by zakończyć łączenie komputera.
 Ekran wyświetli: ,,Ustawienia WiFi dla zestawu
```

muzycznego zostały zmienione..."



4

- Zaleca się by dokonać kodowania klucza WEP dla zapewnienia lepszego działania i bezpieczeństwa sieci.
- W Trybie infrastruktury, Channel (Kanał) jest automatycznie przydzielony przez router/punkt dostępu.
- Aby zmieniç Channel (Kanał), wprowadź **SSID**i patrz część **Ad-hoc mode** w kroku 4a.4b.



C Philips Software Installation		×
The WiFi settings of Music Center have been changed.	PHILIPS	

To apply the new settings on the Music Center and the Stations(s), do the following to let the Center and the Station(s) enter Installation mode:

a) In Music Center's HD mode, press MENU and select 'Station Mgnt' >> 'Add New Station'.

b) In Music Station's AUX mode, press MENU and select "installation Mode"



#### 6

Aby zastosować nowe ustawienia dla **WACS700** musisz pozwolić na to by stacja oraz zestaw weszły do Trybu instalacji

#### Dla zestawu:

- **a**. Wybierz **HD**.
- **b.** Kliknij **MENU**
- c. Użyj klawisz ▲, ▼ lub ► by wejść do menu Zarządzania stacją
- d. W menu Zarządzania stacją użyj klawiszy ▲, ▼ lub ► by wybrać Add new station (Dodaj nową stację)

#### Dla stacji:

- a. Wybierz AUX.
- **b.** Kliknij **MENU**.
- c. Użyj klawiszy ▲, ▼ lub ► by wybrać Tryb instalacji

#### Dla zestawu:

Kliknij **STOP** ■ aby wyjść z Trybu instalacji po tym gdy zestaw znalazł wszystkie stacje

#### Kliknij **Next**, aby rozpocząć instalację **DMM**.

→ Po zakończeniu instalacji DMM ikona pojawi się na pulpicie komputera.

Odłącz dostarczony kabel Ethernet od komputera i zestawu i połącz komputer z bezprzewodowym routerem/ punktem dostępu.

# Орсја 3:

#### Połączenie przewodowe

Wybierz tę opcję, jeżeli chcesz połączyć zestaw muzyczny do istniejącej sieci przewodowej za pomocą przewodowego routera

Sprawdź czy przewodowy router działa poprawnie i uaktywnij jego DHCP.

Na stronie Instalacja oprogramowania, wybierz **Music Center connect to Wired Network** (Podłącz zestaw muzyczny do sieci przewodowej)





Instalacja Ekspresowa







# Menedżer nośników cyfrowych (DMM)

W części**Menedżer nośników cyfrowych (DMM)** zostały opisane możliwości współpracy z komputera z centrum muzycznym WAC700.

Kliknij dwa razy na na pulpicie komputera by uruchomić DMM.

2 Postępuj zgodnie z instrukcjami

Aby dowiedzieć się więcej na temat DMM, kliknij Help (Pomoc) → Pomoc menadżera nośników cyfrowych

#### WAŻNE!

 Jeśli w ciągu 15 minut od przeniesienia muzyki z komputera do centrum WAC700 wystąpi awaria zasilania, wszystkie pliki zostaną utracone.

#### Niestandardowa instalacja

Aby zmieniç typ instalacji lub ponownie zainstalowaç program **DMM**, patrz część **Custom Installation** (Niestandardowa instalacja).

# Change Network Setting (Zmień ustawienia sieciowe)

Przywróć ustawienia fabryczne w swoim zestawie WAC700 (patrz rozdział Przywróć ustawienia w Podręczniku użytkownika).

Z Wybierz nowy typ instalacji

Wykonaj czynności opisane w części **Opcja 1, 2** lub **3** 



# Glosariusz

**Punkt dostępu:** węzeł komunikacyjny dla połączenia urządzenia bezprzewodowego z przewodową lokalną siecią komputerową.

**Tryb ad-hoc:** struktura sieci, w której urządzenia komunikują się z sobą bezpośrednio bez użycia punktu dostępu.

**DHCP:** to Dynamic Host Configuration Protocol - umożliwia dynamiczną konfiguracje adresów IP dla urządzeń w sieci.

**Tryb infrastruktury:** struktura sieci, w której urządzenia komunikują się z sobą poprzez punkt dostępu

**IP** address: Identyfikator komputera lub urządzenie w sieci TCP/IP

SSID: to Service Set Identifier. Ten sam SSID musi być użyty dla wszystkich punktów dostępu i wszystkich urządzeń jeżeli próbujesz podłączyć je do określonej WLAN.

Maska podsieci: Służy do ustalania do jakiej podsieci należy dany adres IP.

**WEP:** to Wired Equivalent Privacy. Jest to protokół bezpieczeństwa dla bezprzewodowej lokalnej sieci.

**WLAN:** to Wireless Local Area Network (Bezprzewodowa lokalna sieć komputerowa) W takiej sieci, komunikacja odbywa się przy pomocy fal radiowych wysokiej częstotliwości.

**WPA:** to Wi-Fi Protected Access. Jest to standard Wi-Fi stosowany dla polepszenia cech bezpieczeństwa w WEP. Działa wraz z istniejącym i aktywnymi dla WEP produktami Wi-Fi.

Gracenote i CDDB to zastrzeżone znaki handlowe dla Gracenote Znaki graficzne i pisane oraz znak graficzny "Powered by Gracenote" to znaki firmowe Gracenote



Potrzebujesz pomocy?

#### **Odwiedź**

stronę internetową www.philips.com/support





2005 © Koninklijie Philips Electronics N.V. All rights reserved. 3141 075 20773 POL www.philips.com



Be responsible Respect copyrights