

Vedno smo vam pripravljeni pomagati

Registrirajte izdelek in pridobite podporo na
www.philips.com/welcome

PI3105



Uporabniški priročnik

PHILIPS

Vsebina

1 Pomembna varnostna navodila	3
Varnost	3
Skladnost z zakonodajo	3
Skrb za okolje	3
Obvestilo	4
Pisna ponudba	4

2 Vaš novi tablični računalnik	5
Pregled	5
Tipke	5
Začetni zaslon	5
Uporabite spustni meni možnosti nastavitve	6

3 Začetek uporabe	7
Polnjenje	7
Upočasnite trošenje baterije	7
Vklop in izklop naprave	7

4 Osnove	8
Iskanje aplikacij	8
Uporaba zaslona	9
Vklop ali izklop vrtenja zaslona	9
Zaklepanje ali odklepanje zaslona	9
Prilagajanje začetnega zaslona po meri	10
Dodajanje ikon aplikacij in pripomočkov	10
Brisanje elementov	10
Premeščanje elementov	10
Dodajanje ozadij	10
Vnos besedila	11
Izbira načinov vnosa	11
Vnos besedila	11
Uporaba Googleve tipkovnice	11
Urejanje besedila	12

5 Priključki	13
Vzpostavitev povezave z internetom	13
Povezava z računalnikom	13
Uporaba kartice Micro SD	14

6 Aplikacije	15
Namestite aplikacije	15
Trgovina Play Store	15
Drugi viri	15
Upravljanje aplikacij	16

7 Brskalnik	17
Dodajanje zaznamka	17

8 E-pošta	18
Odprtje e-poštnega računa	18
Izberite nastavitve računa	18
Preverite e-poštna sporočila	19
Ustvarjanje e-poštnih sporočil	19
Organiziranje e-poštnih sporočil	19

9 Pripomočki	21
Kamera	21
Posnemite fotografije ali videoposnetke	21
Koledar	21

10 Uporaba naprave v omrežjih podjetij	22
Namestitev varnostnih poverilnic	22
Namestitev računa Microsoft Exchange	22
Dodajanje VPN	23

11 Nastavitve	24
BREŽIČNO IN OMREŽJA	24
Wi-Fi	24
Način za letalo	24
Nastavitve VPN	24
NAPRAVA	24
Zvok	24
Zaslon	25
Shranjevanje	25
Baterija	25
Aplikacije	25
Dostop do lokacije	25
Varnost	25
Zaklep zaslona	25
Vidna gesla	25

Skrbniki naprave	26
Neznani viri	26
Jezik in vnos	26
Jezik	26
Osebni slovar	26
Glasovno iskanje	26
Izhod pretvorbe besedila v govor	26
Ponastavitev	26
RAČUNI	27
Čas in datum	27
Samodejne nastavitve	27
Ročna nastavitve	27
Pomoč ljudem s posebnimi potrebami	27
Samodejno vrtenje zaslona	27
O tabličnem računalniku	27
Posodobitve sistema	27
Stanje naprave in informacije o njej	28

12 Preverjanje posodobitev vdelane programske opreme 30

Posodobitev vdelane programske opreme prek spleta	30
---	----

13 Tehnični podatki 31

14 Jamstvo 33

Potrebujete pomoč?

Obiščite

www.philips.com/welcome,

kjer lahko dostopate do popolnega nabora podpornega gradiva, kot so uporabniški priročnik, najnovejše posodobitve programske opreme in odgovori na pogosto zastavljena vprašanja.

1 Pomembna varnostna navodila

Varnost

Uporabljajte samo nastavke/dodatno opremo, ki jo je določil proizvajalec.

Uporabljajte samo napajalnike, ki so navedeni v uporabniškem priročniku.

Aparata ne izpostavljajte kapljam ali curkom vode.

Na izdelek ne polagajte virov nevarnosti (npr: s tekočino napolnjenih predmetov, prižganih sveč). Baterij (baterijskega paketa ali nameščenih baterij) ne izpostavljajte vročini, na primer sončni svetlobi, ognju itd.

Če se vtič adapterja za neposreden vklop uporablja kot izklopna naprava, mora ta biti enostavno dostopen za uporabo.



Opozorilo

- Ne odstranjujte ohišja aparata.
- Delov aparata ne mažite z mazivi.
- Aparata ne postavljajte na drugo električno opremo.
- Aparata ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, plamenom ali virom toplote.
- Zagotovite vedno enostaven dostop do napajalnega kabla, vtiča ali adapterja, da aparat lahko izključite z napajanja.

Skrb za sluh



Opozorilo

- Da preprečite morebitne poškodbe sluha, glasbe ne poslušajte dlje časa pri visoki glasnosti.
- Prekomerni zvočni tlak iz slušalk lahko povzroči izgubo sluha.

Največja izhodna napetost predvajalnika ne presega 150 mV.

Skladnost z zakonodajo

CE 0700

Izdelek je skladen z zahtevami direktive 1999/5/ES.

Kopija izjave o skladnosti ES je na voljo v obliki PDF (Portable Document Format) na spletni strani www.philips.com/support.



Opomba

- Tipska ploščica je na hrbtni strani izdelka.

Skrb za okolje

Okoljske informacije

Izognili smo se nepotrebni embalaži. Potrudili smo se, da je mogoče embalažo preprosto ločiti na tri materiale: karton (škatla), polistirenska pena (zaščitna embalaža) in polietilen (vrečke, zaščitna penasta folija.)

Izdelek je narejen iz materialov, ki jih je mogoče reciklirati in ponovno uporabiti, če ga razstavi specializirano podjetje. Upoštevajte lokalne predpise glede odlaganja embalažnega materiala in stare opreme.



Ta izdelek je narejen iz visokokakovostnih materialov in sestavnih delov, ki jih je mogoče reciklirati in uporabiti znova.




Če je na izdelku prečrtan simbol smetnjaka, je izdelek zajet v evropski direktivi 2002/96/ES. Poizvedite, kako je na vašem območju organizirano ločeno zbiranje odpadnih električnih in elektronskih izdelkov. Ravajte v skladu z lokalnimi predpisi. Izrabljenih izdelkov ne odlagajte med običajne gospodinjske odpadke. Pravilna odstranitev starega izdelka pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.



Izdelek vsebuje baterije, ki so zajete v evropski direktivi 2006/66/ES in jih ne smete odlagati skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki. Seznanite se z lokalnimi predpisi glede ločenega zbiranja izrabljenih baterij, saj njihova pravilna odstranitev pomaga preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.

Vgrajeno baterijo iz izdelka mora vedno odstraniti strokovnjak.

ne želite uporabljati e-pošte ali če v roku tedna dni po tem, ko ste poslali e-poštno sporočilo na navedeni e-naslov, ne prejmete potrdila o prejemu sporočila, pišite na naslov Open Source Team, 6/F, Philips Electronics Building, 5 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, New Territories, Hong Kong. Če v doglednem času ne prejmete potrdila o prejemu vašega pisma, vas prosimo, da nam pošljete e-pošto na zgoraj navedeni e-naslov.

Ta izdelek delno temelji na odprtokodni programski opreми. Besedilo licenc in priznanj lahko v napravi poiščete v meniju  > About tablet (O tabličnem računalniku) > Legal information (Pravni podatki).

Pridružujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov brez predhodnega obvestila. Philips in Philipsov znak ščita sta registrirani blagovni znamki družbe Koninklijke Philips N.V. In ju podjetje WOOX Innovations Limited uporablja z licenco družbe Koninklijke Philips N.V. WOOX Innovations si pridržuje pravico kadarkoli spremeniti izdelke brez obveze po spremembi svojih prejšnjih izdelkov.

Obvestilo


Pisna ponudba





WOOX Innovations bo na zahtevo dobavil kopijo ustrezne popolne izvorne kode za avtorsko zaščiteno odprtokodno programsko opremo, ki se uporablja v tem izdelku, če to zahtevo omogočajo ustrezne licence. Ta ponudba je veljavna do tri leta po nakupu izdelka. Če želite prejeti izvorno kodo, pišite na e-poštni naslov open.source@woox.com. Če

2 Vaš novi tablični računalnik

Pregled

Tipke



- ① **Gumb za vklop ali zaklepanje**
 - Pritisnite in zadržite: napravo vklopite ali izklopite.
 - Pritisnite: zaklenite ali odklenite zaslon. Če želite zaslon odkleniti, povlecite ključavnico na ikono.
- ② **Sprednji objektiv kamere**
- ③ 
 - Reža za kartico Micro SD.
- ④ 
 - Mikrofon.
- ⑤ 
 - 3,5 mm priključek za slušalke.
- ⑥ 
 - Priključek USB za prenos podatkov in polnjenje.
- ⑦ **RESET**










- Če se zaslon ne odziva na pritiskanje tipk, s konico kemičnega svinčnika pritisnite v odprtino.

- ⑧ **+, -**
 - Pritisnite: zvišajte ali znižajte glasnost.
 - Pritisnite in zadržite: hitro zvišanje ali znižanje.

- ⑨ **Zvočnik**

Začetni zaslon



- ①  **Chrome:** Googlov spletni brskalnik
 **APLIKACIJE/PRIPOMOČKI:** seznam vseh aplikacij in pripomočkov.
 **Nastavitve:** prilagodite nastavitve naprave **PI3105**.
- ②  : dotaknite se, če se želite vrniti na začetni zaslon.
 : vrnitev v prejšnji nivo.
 : prikaz nedavnih aplikacij, do katerih ste dostopali.
 (za nekatere aplikacije): ogledajte si meni z možnostmi.
- ③ **Iskanje Google**
 -  : za iskanje po napravi **PI3105** ali spletu uporabite hitro iskanje.
 -  : Googlevo glasovno iskanje
- ④ **Obvestila**
 - Vrstico povlecite navzdol, da si ogledate dogodke.
- ⑤ **Čas, možnosti nastavitve**

- Vrstico povlecite navzdol, da izberete možnosti nastavitve.

Uporabite spustni meni možnosti nastavitve

- 1 Zgornjo vrstico povlecite navzdol, kot je prikazano.



- 2 Dotaknite se ikone in izberite možnosti.



- Spremenite svetlost zaslona



- Preklop na meni z nastavitvami



- Vklopite ali izklopite Wi-Fi



- Vklop ali izklop vrtenja zaslona




- Polnjenje baterije v teku

3 Začetek uporabe

Polnjenje

Naprava **PI3105** ima vgrajeno baterijo, ki jo je mogoče polniti prek priključka USB na priloženem napajalnem adapterju USB. Pred prvo uporabo naprave **PI3105** polnite napravo **PI3105** več kot pet ur:

- S kablom USB povežite napravo **PI3105** s priloženim napajalnim adapterjem USB.



Opomba

- Akumulatorske baterije imajo omejeno število polnjenj. Trajanje baterije in število polnjenj sta odvisna od uporabe in nastavitvev.

Upočasnite trošenje baterije

- Če želite upočasniti trošenje baterije in podaljšati čas predvajanja:

Uporablajte stanje mirovanja.

Po določenem času naprava **PI3105** preide v stanje mirovanja in zaslon se samodejno izklopi.

Če želite varčevati z baterijo:

- Pojdite na **Display (Zaslon) > Sleep (Mirovanje)**, da nastavite časovnik za izklop zaslona na nizko vrednost.
- Za izklop vmesnika Wi-Fi v stanju mirovanja:
 - ① Pojdite na **Wi-Fi**.
 - ② V zgornji vrstici izberite **Advanced (Napredno) > Keep Wi-Fi on during sleep (V stanju mirovanja naj bo Wi-Fi vklopljen)**. Izberite **Never (Nikoli)**.

Vklop in izklop naprave

Gumb za vklop ali zaklepanje pritisnite in ga pridržite, dokler se naprava ne vklopi ali izklopi.

4 Osnove

Iskanje aplikacij

Če želite najti aplikacijo, morate na začetnem zaslonu krmariti tako:

- Povlecite levo/desno in izberite stran.
- Lahko pa tudi odprete seznam aplikacij z dotikom . Povlecite levo/desno in se pomikajte po seznamu.
- Med zasloni preklaplajte z navigacijskimi tipkami / . Če se želite pomakniti do aplikacije, do katere ste nedavno dostopali, se dotaknite .



Nasvet

- Na napravo **PI3105** lahko namestite aplikacije iz trgovine **Play Store** ali iz drugih virov.



Play Store (Trgovina Play Store):

- Prenesite različne aplikacije, igre in drugo.



Settings (Nastavitve):

- Prilagodite nastavitve naprave **PI3105**.



Play Music (Predvajanje glasbe):

- Predvajajte glasbo, ki jo shranjujete na **PI3105**.
- Googlova spletna glasbena storitev



Gallery (Galerija):

- Oglejte si slike in videoposnetke, ki jih shranjujete ali snemate na **PI3105**.



YouTube:

- Googlova spletna videostoritev



Play Movies & TV (Predvajanje filmov in TV-vsebin):

- Googlova spletna filmska in TV-storitev (na voljo v nekaterih državah)



Deezer:

- Spletna glasbena storitev



Play Books (Predvajanje knjig):

- Googlova spletna knjižna storitev (na voljo v nekaterih državah)



Chrome:

- Googlov spletni brskalnik



Browser (Brskalnik):

- Brskajte po spletnih straneh.



Google Search (Iskanje Google):

- Iščite po napravi **PI3105** ali spletu.



Glasovno iskanje

- Googlovo glasovno iskanje in glasovne storitve



Maps (Zemljevidi):

- Googlova storitev z zemljevidi



Earth (Zemlja):

- Satelitski prikaz zemljevida (na voljo v nekaterih državah)



- **Email (E-pošta):** Vzpostavite e-poštni račun na napravi **PI3105**.



Gmail:

- Googlova e-poštna storitev



Hangouts (Klepeti v živo):

- Googlova storitev za klepet



Google+ / Orkut:

- Googlovo družabno omrežje



Blogger:

- Googlova storitev za spletne dnevnike



Downloads (Prenosi):

- Oglejte si seznam prenesenega s spleta.



ES File Explorer (Raziskovalec datotek ES):

- Brskajte po datotekah/mapah na napravi **PI3105**, nameščajte aplikacije in upravljajte datoteke.



Drive:

- Googlova storitev za shranjevanje v oblaku



Camera (Kamera):

- Posnemite fotografije ali videoposnetke.



Filmski studio

- Urejte videoposnetke.



Translate (Prevajanje):

- Googlova spletna prevajalska storitev



Calendar (Koledar):

- Dodajajte dogodke in nastavljajte opomnike zanje.



Keep:

- Pisanje kratkih beležk.



Clock (Ura):

- Uporabljajte časovnik, budilko in stoparico.



Kalkulator



AccuWeather:

- Spletna vremenska storitev



Za vklop ali izklop vrtenja zaslona se v spustnem meniju dotaknite / .

Zaklepanje ali odklepanje zaslona

Ko zaklenete zaslon, lahko zaklenete tudi funkcije na dotik na zaslonu (razen nekaterih aplikacij ali pripomočkov). Tako preprečite nenamerna dejanja.

Samodejno zaklepanje

Po določenem času se zaslon samodejno zatemni in zaklene. Če želite nastaviti ta čas, pojdite na > **Display (Zaslon)** > **Sleep (Mirovanje)**.

Ročno zaklepanje zaslona

- Pritisnite gumb za vklop ali zaklepanje.


Odklepanje zaslona

- 1 Za prikaz ključavnice po potrebi pritisnite gumb za vklop ali odklepanje.
- 2 Ključavnico povlecite na ikono.

Uporaba zaslona

Vklop ali izklop vrtenja zaslona



- 1 Zgornjo vrstico povlecite navzdol.




Prilagajanje začetnega zaslona po meri

Če želite z začetnega zaslona hitro dostopati do funkcij, lahko elemente dodajate in razvrščate.

Dodajanje ikon aplikacij in pripomočkov


- 1 Povlecite levo/desno in izberite stran.
 - Za vrnitev na začetni naslov se po potrebi dotaknite .
 - Prepričajte se, da stran ni napolnjena.
 - Dotaknite se . Če želite odpreti seznam aplikacij ali pripomočkov, se dotaknite možnosti **APPS (APLIKACIJE)** ali **WIDGET (PRIPOMOČEK)**.



- 2 Ikone ali pripomočka se dotaknete in jo držite, dokler se stran ne prikaže.
 - ↳ Izbrani strani se doda ikona ali pripomoček.

Brisanje elementov


- 1 Če želite odkleniti element, se ga dotaknete in ga držite.
- 2 Povlecite element na **x**.



Premeščanje elementov

- 1 Če želite odkleniti element, se ga dotaknete in ga držite.
- 2 Povlecite element na prostor na strani.
- 3 Spustite element.
 - ↳ Element se bo premaknil na ta prostor.



Dodajanje ozadij



- 1 Na začetnem zaslonu pojdite na  > **Display (Zaslon)** > **Wallpaper (Ozadje)**.
- 2 Izberite možnost.

Vnos besedila



S tipkovnico na zaslonu lahko besedilo vnašate v več različnih jezikih.


Izbira načinov vnosa

- 1 Na začetnem zaslonu izberite  **Settings** (Nastavitve) > **Language & input** (Jezik in vnos).
- 2 Izberite načine vnosa:
Googlova tipkovnica: za več jezikov
Google voice typing (Tipkanje z glasovnim upravljanjem Google): za vnos besedila prek glasu.
- 3 Če želite izbrati možnosti vnosa, se dotaknete  ob načinu vnosa.





Preklop med izbranimi jeziki vnosa

- 1 Jezike, ki jih pogosto uporabljate, dodajte na seznam možnosti.
 - ① Na tipkovnici na zaslonu se dotaknite  > **Input languages** (Jeziki vnosa).
 - ② Če želite izbrati jezik, se dotaknite potrditvenega polja.
- 2 Za izbiro jezika na tipkovnici na zaslonu pridržite .



Vnos besedila

- 1 Dotaknite se besedilnega polja in na zaslonu se bo prikazala tipkovnica.
 - 2 Za vnos besedila se dotaknite tipk.
Če želite izbrisati vnos pred kazalko:
 - Izberite .
- Če se želite pomakniti v naslednjo vrstico:
- Izberite .

Uporaba Googlove tipkovnice

Izbira nastavitev tipkovnice ali jezikov vnosa


- Na tipkovnici na zaslonu se dotaknite .

Preklop med črkami in številkami/znaki






- Dotaknite se ?123 ali ABC.






Nasvet

- Na številski/znakovni tipkovnici se dotaknite  in tako preklapljaite med številkami/znaki ter drugimi možnostmi znakov.

Preklapljanje med velikimi in malimi črkami


- Za preklop med  in  se večkrat zaporedoma dotaknite .
-  : naslednja črka, ki jo boste vnesli, bo velika.
-  : vse črke, ki jih boste vnesli, bodo male.

Če želite spremeniti način vnosa vseh velikih črk,

- 1 se dotaknite in držite  ali .
↳ Barva gumba se spremeni v modro.
- 2 Ko zaslišite klik, spustite gumb.
↳ Prikaže se .
↳ Vse črke, ki jih vnašate, so velike.

Preklopite na druge možnosti na gumbu.

- Dotaknite se gumba v spodnjem/zgornjem desnem kotu, ki je označen z znakom, in ga držite.
↳ Odpre se pojavni zaslon.




Urejanje besedila

Besedilo, ki ste ga vnesli, lahko izrezujete, kopirate in lepate.

Kopiranje in lepljenje izbranega besedila


- 1 Besedila se dotaknite in ga pridržite, dokler se ne prikaže pojavni zaslon.
↳ Izbrana je trenutna beseda z oznakami za začetek in konec.
- 2 Oznake povlecite in tako izberite začetne/končne položaje.
 - Če želite izbrati celotno besedilo, se dotaknite možnosti **Select all** (Izberi vse).



- 3 Dotaknite se možnosti **Copy** (Kopiraj) ali **Cut** (Izreži).
↳ Izbrano besedilo se kopira ali izreže.

Izbrano besedilo prilepite.

- 1 Postavite kazalko na položaj.
- 2 Položaja se dotaknite in ga držite, dokler se ne prikaže pojavni zaslon.
↳ Na pojavnem zaslonu se prikaže možnost **Paste** (Prilepi).
↳ Dotaknite se možnosti **Paste** (Prilepi). Besedilo se prilepi v izbrani položaj.




5 Priključki


Vzpostavitev povezave z internetom

Povežite napravo **PI3105** z brezžičnim usmerjevalnikom (prek dostopovne točke). Napravo **PI3105** lahko povežete v omrežje, ki obdaja usmerjevalnik.

Če se želite povezati v internet, se prepričajte, da se usmerjevalnik vanj povezuje neposredno in da na računalniku ni potrebna klicna povezava.



- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite **Settings (Nastavitve)** > **Wi-Fi**.
- 2 Izberite možnost za vklop funkcije Wi-Fi.
↳ Prikazal se bo seznam omrežij Wi-Fi v območju doseg.




- 3 Povežite napravo **PI3105** v omrežje:
 - ① Dotaknite se, da izberete omrežje.
 - ② Na pojavnem zaslonu vnesite geslo za omrežje.
↳ se prikaže v vrstici stanja, ko je povezava Wi-Fi uspešno vzpostavljena.
↳ Ob naslednjem vklopu naprave **PI3105** se bo naprava **PI3105** samodejno povezala z omrežjem, s katerim je bila prej povezana.

Opomba

- Če je v usmerjevalniku omogočeno filtriranje naslova MAC, dodajte naslov MAC naprave **PI3105** na seznam naprav, ki se smejo pridružiti v omrežje. Če želite najti naslov MAC povezave Wi-Fi, na začetnem naslovu pojdite na **Settings (Nastavitve)** > **About tablet (O tabličnem računalniku)** > **Status (Stanje)**.
- Če želite osvežiti seznam omrežij, v zgornjem desnem kotu zaslona izberite > **Scan (Preglej)**.
- Če ste onemogočili oddajanje SSID ali skрили ime usmerjevalnika (Service Set Identifier – SSID), SSID ali javno ime omrežja vnesite ročno. Pojdite na **Settings (Nastavitve)** > **Wi-Fi**. V zgornji vrstici izberite .
- Če protokol za dinamično konfiguracijo gostitelja (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol) v usmerjevalniku ni na voljo ali je onemogočen, ročno vnesite naslov IP naprave **PI3105**.

Povezava z računalnikom


S kablom USB povežite napravo **PI3105** z računalnikom.



Aplikacije ali predstavnostne datoteke lahko iz računalnika prenesete v napravo **PI3105**, notranji pomnilnik ali na kartico SD.

Uporaba kartice Micro SD

Vstavite kartico Micro SD (do 32 GB) v napravo **PI3105**. Velikost pomnilnika naprave **PI3105** lahko povečate.




6 Aplikacije

Z aplikacijami lahko dostopate do funkcij, storitev in različne avdio/video vsebine na napravi **PI3105**.



Namestite aplikacije


V napravo **PI3105** lahko namestite aplikacije iz

-  (**Play Store (Trgovina Play Store)**) prek interneta ali
- iz drugih virov, kot so drugi spletni viri, notranji pomnilnik naprave **PI3105** in kartica Micro SD, ki ste jo vstavili v napravo **PI3105**.

Trgovina Play Store


1 Prijavite se vanjo ali pa ustvarite svoj račun Google za dostop do storitev Google. Za dodajanje računa Google naredite naslednje:

- 1 Pojdite na  (**Play Store (Trgovina Play Store)**). Dotaknite se  > **Accounts (Računi)**.



- 2 Izberite **Add account (Dodaj račun)**.
- 3 Za dodajanje računa sledite navodilom na zaslonu.

2 Po potrebi poiščite aplikacije.

- Dotaknite se  za iskanje prek tipkovnice.

3 Prenesite aplikacijo:

- Dotaknite se aplikacije. Po potrebi potrdite.
 - ↳ Ko je prenos dokončan, se namestitev začne samodejno.
 - ↳ Preverite vrstico stanja in tako poiščite stanje. Po potrebi se dotaknite ikone, da ob pozivu zaženete nameščanje.




Nasvet

- Če želite upravljati svoje račune, pojdite na  **Settings (Nastavitve)** > **ACCOUNTS (RAČUNI)**. Če želite izbrati možnost, se dotaknite računa.

Drugi viri


Dovoli namestitev iz neznanih virov

- Na začetnem zaslonu pojdite na  > **Security (Varnost)**. Dotaknite se, da vklopite **Unknown sources (Neznani viri)**.
 - ↳ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.

Spletni/interni prenos


- Če želite aplikacije prenesti iz spletnih virov, sledite navodilom na zaslonu.
- Če želite aplikacije prenesti v notranji pomnilnik ali kartico SD naprave, povežite napravo **PI3105** z računalnikom s kablom USB.

Začnite namestitev

- Prenesena aplikacija samodejno zažene namestitev.
- Če želite najti aplikacije, ki ste jih prenesli v notranji pomnilnik ali na kartico SD, pojdite na . Poiščite aplikacijo in se dotaknite možnosti, da zaženete nameščanje.


Upravljanje aplikacij



Aplikacije na napravi **PI3105** lahko upravljate; lahko jih na primer nameščate ali odstranjujete, prekinete njihovo delovanje ali izberete druge možnosti.

- 1 Na začetnem zaslonu izberite  **Settings (Namestitve) > Apps (Aplikacije)**:
 - V možnosti **DOWNLOADED (PRENESENO)** poiščite aplikacije, ki ste jih prenesli iz **Trgovine Play Store** ali drugih virov.
 - V možnosti **RUNNING (SE IZVAJA)** poiščite aplikacije, ki se izvajajo v napravi **PI3105**.
 - V možnosti **ALL (VSE)** poiščite vse aplikacije, ki ste jih namestili v napravo **PI3105**.
- 2 Dotaknite se aplikacije.
↳ Prikažejo se možnosti in informacije.
- 3 Dotaknite se, da izberete eno od možnosti.

7 Brskalnik

S  lahko brskate po spletnih straneh.




- 1 Na začetnem zaslonu se dotaknite .
- 2 Dotaknite se ikon ali besedilnega polja in naredite naslednje:
 - ① Vnesite naslov spletnih strani.
Dotaknite se , da začnete iskati.
 - ② Dotaknite se ikon za iskanje nazaj in naprej ali za osveževanje spletne strani.
 - ③ Zaprite spletno stran.
 - ④ Odprite novo spletno stran.

Preklapljanje med spletnimi stranmi

- V zgornji vrstici se dotaknite zavihka izbrane spletne strani.

Dodajanje zaznamka

Dodajte zaznamek. Do obiskane spletne strani lahko hitro dostopate.



- ① Trenutni spletni strani dodajte zaznamek.
- ② Pojdite na z zaznamkom označene spletne strani.

8 E-pošta

Z napravo **PI3105** lahko e-pošto sprejemate in pošiljate enako kot z računalnikom. Naredite naslednje:

- Odprite e-poštni račun v napravi.

Odprtje e-poštnega računa


V napravi **PI3105** odprite poštne račune na te načine:

- odprite poštne račune POP3 ali IMAP ali
- odprite račun Microsoft Exchange za dostop do službenega poštnega predala Exchange (glejte 'Namestitev računa Microsoft Exchange' na strani 22),

odprite račun POP3/ IMAP.


- 1 Na začetnem zaslonu pojdite na 📧.
- 2 Odprtje e-poštnega računa:
 - vnesite informacije o računu,
 - izberite račun pop3 ali IMAP.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitve.
 - Za informacije o nastavitvi, na primer o odhodnem in dohodnem strežniku, se obrnite na svojega ponudnika e-poštnih storitev.

Izberite nastavitve računa



- 1 Na zaslonu poštnega seznama se dotaknite **⋮ > Settings (Nastavitve)**.
↳ Odpre se pojavni zaslon.
 - Po potrebi se večkrat zaporedoma dotaknite ⬅, da se vrnete v zaslon poštnega seznama.
- 2 Izberite možnosti za račun.
Če želite dodati račun,
 - se na možnosti **⋮ > Settings (Nastavitve)** dotaknite **Add account (Dodaj račun)**.
Če želite odstraniti račun,
 - na možnosti **⋮ > Settings (Nastavitve)** izberite **Remove account (Odstrani račun)**.
↳ Trenutni račun je odstranjen.

Preverite e-poštna sporočila.



E-poštna sporočila lahko preverite na naslednje načine:

- preverite kombinirani poštni predal,
- preverite sporočila glede na račun,
- preverite z zvezdico označena sporočila,
- preverite neprebrana sporočila,

Preverjanje kombiniranega poštnega predala

1 Na zaslonu poštnega seznama se dotaknite imena računa.

↳ Prikaže se seznam imen računov.

- Po potrebi se večkrat zaporedoma dotaknite ⇄, da se vrnete v zaslon poštnega seznama.

2 Dotaknite se možnosti **Combined view (Kombinirani pogled)**.

↳ Sporočila iz različnih računov so označena z različnimi barvami.

Preverjanje sporočila iz posameznega računa

1 Ponovite **1. korak** v pri preverjanju kombiniranega poštnega predala.

2 Dotaknite se izbranega računa.

↳ Prikažejo se sporočila iz računa.


Preverjanje z zvezdico označenih sporočil

- Dotaknite se zvezdice ob sporočilu.
↳ Sporočilo je dodano v mapo **Starred (Označeno z zvezdico)**.

Preverjanje neprebranih sporočil

- Na zaslonu poštnega seznama so neprebrana sporočila bele barve.

Ustvarjanje e-poštnih sporočil



Ko preberete sporočilo, se dotaknite ikon, če želite:

- 1** ustvariti novo sporočilo,
- 2** odgovoriti na sporočilo,
- 3** odgovoriti vsem,
- 4** posredovati sporočilo.

Organiziranje e-poštnih sporočil



1 Na zaslonu poštnega seznama izberite sporočila, ki jih želite upravljati:

- Dotaknite se potrditvenih polj ob sporočilih.
↳ Izbrana sporočila se označijo.

2 Dotaknite se ikon, če želite izvesti naslednje:


- ① izbrisati sporočila,
- ② premakniti sporočila v izbrano mapo,
- ③ označiti sporočila kot prebrana ali neprebrana,
- ④ dodati sporočila v mapo Starred (Označeno z zvezdico).

9 Pripomočki

Kamera

Z napravo **PI3105** lahko s sprednjim objektivom, ki ima 0,3 milijona slikovnih pik, lahko:

- posnamete sami sebe s fotoaparatom ali videosnemalnikom,
- se s pomočjo aplikacij s prijatelji pogovarjate z videoklici prek interneta.



Posnemite fotografije ali videoposnetke



① Izbirnik za način fotoaparata ali videosnemalnika

② Zaslonka

③ Meni z možnostmi

- 1 Na začetnem zaslonu pojdite na .
↳ Prikazani so gumbi na zaslonu.
- 2 Pritisnite ali , da preklopite v način fotoaparata ali videosnemalnika.
- 3 Za fotografiranje:

① Usmerite objektiv na predmete.

② Dotaknite se .

③ Fotografija je posneta.

Snemanje videoposnetkov


- Dotaknite se / , da začnete ali zaustavite snemanje videoposnetka.

Za ogled fotografij/videoposnetkov


- Pojdí v **Gallery** (Galerija).

Izbiranje nastavitev

Pritisnite , da odprete meni z možnostmi:



- Pritisnite , da izberete možnosti za fotoaparat ali videosnemalnik.
- Povlecite okoli kroga, da izberete primeren prizor za okolje fotografiranja.



Koledar

Na napravi lahko sinhronizirate koledar s:

- koledarjem vašega računa Microsoft Exchange (glejte 'Namestitvev računa Microsoft Exchange' na strani 22).

10 Uporaba naprave v omrežjih podjetij

Napravo **PI3105** lahko uporabljate v omrežjih podjetij. Pred dostopom do omrežij podjetij namestite varnostne poverilnice ali potrdila. Z dostopom do omrežja podjetja boste na napravi morda lahko ustvarili svoj račun Microsoft Exchange in VPN. Z računom Microsoft Exchange lahko dostopate do službenega poštnege predala Exchange.

Namestitev varnostnih poverilnic

Za varnostne poverilnice ali potrdila prosite skrbnika vašega omrežja.


Namestitev varnostnih poverilnic

- 1 Prepričajte se, da prenašate datoteke varnostnih poverilnic iz računalnika na kartico SD, nameščeno v napravo.


Opomba

- Poskrbite, da bodo varnostne poverilnice v napravi **PI3105** shranjene v korenski imenik kartice SD in ne v mapo.



2 Namestitev varnostnih poverilnic:

- ① Na začetnem zaslonu pojdite na  > **Security (Varnost)** > **Install from SD card (Namestite iz kartice SD)**.
- ② Dotaknite se datoteke, če želite začeti z nameščanjem.
- ③ Ob pozivu nastavite geslo in ime za poverilnice.

Če želite uporabiti varnostne poverilnice:

- 1 Na možnosti  izberite **Security (Varnost)** > **Trusted credentials (Zaupanja vredne poverilnice)**.
- 2 Prepričajte se, da je izbrana poverilnica.
 - ↳ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.
 - ↳ Dovolite, da aplikacije v napravi uporabljajo varnostne poverilnice.

Namestitev računa Microsoft Exchange

- 1 Na začetnem zaslonu pojdite na .
- 2 Odprite e-poštnega računa:
 - Vnesite informacije o računu in kot vrsto računa izberite **Exchange**.
 - Če ste ustvarili druge e-poštna računa, na zaslonu poštnega seznama izberite  > **Settings (Nastavitve)**. Dotaknite se možnosti **Add account (Dodaj račun)**.
- 3 Upoštevajte navodila na zaslonu, da dokončate nastavitve.
 - Za naslov strežnika vnesite spletni naslov za spletni dostop do programa Outlook, na primer owa.imepodjetja.com ali poštni naslov. imepodjetja.com/owa.
 - Za druge informacije o nastavitvi, kot sta ime domene in uporabniško ime, se obrnite na skrbnika sistema.

Opomba


- Naprava lahko deluje s programoma Microsoft Exchange 2003 in 2007.

Dodajanje VPN


Z navideznim zasebnim omrežjem (Virtual Private Network – VPN) se lahko povezujete v zasebna omrežja prek varnega dostopa.

Včasih potrebujete dostop VPN za povezavo z omrežji podjetij.

Dodajanje VPN na napravo


- 1 Za informacije o konfiguraciji prosite skrbnika omrežja.
- 2 Z začetnega zaslona pojdite na  > **Wireless & networks (Brezžično in omrežja)** > **More (Več)** > **VPN**.
- 3 Ob pozivu konfigurirajte VPN.
- 4 Po potrebi namestite varnostne poverilnice (glejte 'Namestitev varnostnih poverilnic' na strani 22).

Povezava z VPN

- 1 Prepričajte se, da ste napravo **PI3105** povezali z internetom.
- 2 Z začetnega zaslona pojdite na  > **Wireless & networks (Brezžično in omrežja)** > **More (Več)**.
↳ Prikazan je seznam omrežij VPN.
- 3 Če želite začeti s povezovanjem, se dotaknite VPN.

11 Nastavitve

Izbira zelenih nastavitev

- 1 Na začetnem zaslonu pojdite na .
- 2 Povlecite navzgor ali navzdol in se tako pomikajte po seznamih možnosti.
- 3 Dotaknite se možnosti in jo tako izberite.

BREZZIČNO IN OMREŽJA

Wi-Fi

V možnosti WIRELESS & NETWORKS (BREZZIČNO IN OMREŽJA) > Wi-Fi izberite nastavitve Wi-Fi na napravi.


Dodajanje omrežja Wi-Fi

Ročni vnos SSID

SSID (Service Set Identifier) je ime usmerjevalnika. Druge naprave Wi-Fi usmerjevalnik prepoznajo po imenu. Če ste skrili SSID usmerjevalnika (na primer onemogočili oddajanje SSID), je usmerjevalnik na seznamu omrežij, ki so na voljo, neviden. Če želite povezati napravo **PI3105** z usmerjevalnikom, vnesite SSID usmerjevalnika ročno, še preden iščete omrežja, ki so na voljo v napravi **PI3105**.

- 1 V možnosti **Wi-Fi** povlecite drsnik in vklopite omrežje Wi-Fi.
- 2 V zgornji vrstici se dotaknite **+**.
- 3 Vnesite SSID usmerjevalnika.
 - ➔ Naprava **PI3105** začne iskati omrežje.
 - ➔ Omrežje lahko poiščete na seznamu omrežij.
- 4 Povežite napravo **PI3105** v omrežje.

Obveščanje o omrežju

Vklopite **Network notification (Obveščanje o omrežju)**. Na dnu zaslona je prikazan znak , ko je na voljo odprto omrežje Wi-Fi.

- 1 V možnosti **Wi-Fi** povlecite drsnik in vklopite omrežje Wi-Fi.

- 2 V zgornji vrstici se dotaknite **i** in izberite **Advanced (Napredno) > Network notification (Obveščanje o omrežju)**.

Način za letalo

Vklopite način za letalo, če:

- želite iz varnostnih razlogov, na primer na letalu, onemogočiti dostop do omrežja Wi-Fi.

V možnosti **WIRELESS & NETWORKS (BREZZIČNO IN OMREŽJA)** izberite **More (Več) > Airplane mode (Način za letalo)**. Dostop do omrežja Wi-Fi lahko omogočite ali onemogočite.

Nastavitve VPN

Z nastavitvami VPN dostopajte do zasebnih omrežij, kot so omrežja podjetij (glejte 'Uporaba naprave v omrežjih podjetij' na strani 22).

NAPRAVA

Zvok

V možnosti **Sound (Zvok)** izberite nastavitve zvoka za svojo napravo.

Glasnost	Povlecite drsnik in izberite raven glasnosti za predstavnost, obvestila in alarme.
Privzeti zvoki za obvestila	Nastavite zvočno datoteko kot zvonjenje.
Zvoki ob dotiku	Ko se dotaknete zaslona, se oglasijo zvoki.
Zvok ob zaklepu zaslona	Ko zaklenete/odklenete zaslon, se oglasijo zvoki.

Zaslon

V možnosti **Display** izberite nastavitve zaslona:

Svetlost	Povlecite drsnik, da spremenite svetlost zaslona.
Ozadje	Nastavite ozadje naprave.
Mirovanje	Po preteku izbranega časovnega obdobja se zaslon samodejno izklopi. Če želite varčevati z baterijo, izberite nizko vrednost.
Sanjarjenje	Izberite možnosti ohranjevalnika zaslona: kateri ohranjevalnik zaslona želite uporabljati in kdaj. Ko je ohranjevalnik zaslona vklopljen, se dotaknite zaslona, da ga izklopite.
Velikost pisave	Izberite velikost pisave za prikaz na zaslonu.

Shranjevanje

V možnosti **Storage (Pomnilnik)** si preberite informacije o prostoru, ki je na voljo v notranjem pomnilniku in kartici SD naprave **PI3105**.

Baterija

V možnosti **Battery (Baterija)** preverite, kako aplikacije uporabljajo baterijo.

Aplikacije

V možnosti **Apps (Aplikacije)** upravljajte aplikacije v notranjem pomnilniku naprave **PI3105** (glejte "Upravljanje aplikacij" na strani 16).

Dostop do lokacije

- Za **Dostop do moje lokacije** vklopite ali izklopite možnosti.
 - ↳ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.

↳ Informacije o svoji lokaciji, ki jih uporabljajo spletne storitve lokacije Google, kot so Zemljevidi, ali druge s tem povezane storitve in aplikacije, lahko vklopite ali izklopite.

Varnost

Zaklep zaslona

Privzeto morate za odklep zaslona naprave **PI3105** pritisniti gumb za vklop ali zaklepanje in nato povleči ključavnico na ikono.

V možnosti **Screen lock (Zaklep zaslona)** lahko za zaščito pri odklepanju nastavite vzorec, številko PIN ali geslo. Če želite odkleniti zaslon, je pri odklepanju ta zaščita zahtevana.

Brez	Izklopite ključavnico.
Drсно stikalo	Za odklep zaslona potisnite (privzeto).
Odklepanje z obrazom	Za zaščito pri odklepanju nastavite prepoznavanje obraza.
Vzorec	Za zaščito pri odklepanju nastavite vzorec.
PIN	Nastavite številko PIN, ki jo sestavljajo številke.
Geslo	Nastavite geslo, sestavljeno iz kombinacije števil, črk in znakov.

Vidna gesla

Geslo sestavlja več znakov. Da se prepričate, ali ste znake pravilno vnesli, znake ob vnašanju gesla prikažite. Možnost **Make passwords visible (Gesla naj bodo vidna)** po potrebi vklopljajte in izklopljajte.

- Potrdite polje.
 - ↳ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.



Skrbniki naprave


Aplikacije v omrežjih podjetij, kot so e-pošta in koledar v vašem računu Microsoft Exchange, zahtevajo pravice skrbnika naprave.

Preden tako aplikacijo namestite, onemogočite pravice skrbnika naprave.

- V možnosti **Device administrators (Skrbniki naprave)** se dotaknite aplikacije.
 - ↳ Pravice skrbnika naprave so onemogočene.
 - ↳ Podatkov za aplikacijo ni mogoče sinhronizirati.

Neznani viri

V napravo **PI3105** lahko nameščate aplikacije, ki jih prenesete iz trgovine  (**Play Store**) ali pa iz virov, ki niso .

- Za aplikacije iz virov, ki niso , se dotaknite možnosti **Unknown sources (Neznani viri)**, da dovolite namestitev v napravo **PI3105**.
 - ↳ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.

Jezik in vnos

Jezik

V možnosti **Language (Jezik)** izberite jezik za zaslonska navodila naprave **PI3105**.

Osebni slovar

V možnosti **Personal dictionary (Osebni slovar)** dodajate besede ali fraze v uporabniški slovar ali jih odstranjujete iz njega. Predloge besed, ki se pojavljajo na pojavnem zaslonu med vnašanjem besedila prek tipkovnice Google, lahko prilagodite.

Dodajanje besede ali fraze

- Dotaknite se **+**, da ju dodate.

Urejanje besede ali fraze

- 1 Dotaknite se besede ali fraze.
 - ↳ Odpre se pojavni zaslon.

- 2 Uredite besedo ali frazo.

Odstranjevanje besede ali fraze

- Dotaknite se  ob besedi ali frazi.

Glasovno iskanje

V možnosti **Voice Search (Glasovno iskanje)** izberite možnosti za glasovno iskanje Google.


Izhod pretvorbe besedila v govor

V možnosti **Text-to-speech output (Izhod pretvorbe besedila v govor)** izberite možnosti za:

- izhod glasu za delovanje naprave v pomoč ljudem s posebnimi potrebami.

Nameščanje glasovnih podatkov

Prenesite glasovne podatke za sintezo zvoka.

- 1 Povežite napravo z internetom.
- 2 Izberite želeni program za pretvorbo besedila v govor: Dotaknite se možnosti  > **Install voice data (Namestite glasovne podatke)**.
 - ↳ Izberite in prenesite glasovne podatke.

Izbira možnosti za izhod glasu

- 1 V možnosti **Speech rate (Hitrost govora)** izberite hitrost, s katero bo besedilo prebrano: normalno, hitro ali počasi.
- 2 Dotaknite se možnosti **Listen to an example (Poslušaj primer)**.
 - ↳ Vaše možnosti se uporabljajo za predvajanje demo posnetka sinteze govora.

Ponastavitev

V možnosti **reset (Ponastavitev)** > **Factory data reset (Ponastavitev tovarniških podatkov)** lahko izbrišete vse podatke, ki ste jih shranili v notranji pomnilnik naprave **PI3105**.

RAČUNI

V možnosti **ACCOUNTS (RAČUNI)** dodajajte, odstranjajte ali upravljajte račune.

- Če želite dodati račun, se dotaknite možnosti **Add account (Dodaj račun)**.
- Če želite upravljati račun, na primer ga odstraniti ali izbrati možnosti sinhronizacije, se dotaknite računa.

Čas in datum

Samodejne nastavitve

Z internetno povezavo in spletnimi storitvami Philips lahko sinhronizirate čas in datum v napravi **PI3105**.

Vklop samodejne nastavitve ure

- 1 V možnosti **Date & time (Datum in čas)** se dotaknite **Automatic date & time (Samodejni datum in čas)** in jo vklopite.
↳ Če je funkcija omogočena, je polje potrjeno.
- 2 V možnosti **Select time zone (Izberi časovni pas)** izberite svoj trenutni časovni pas.
- 3 V možnostih **Use 24-hour format (Uporabi obliko 24 ur)** in **Select date format (Izberi obliko datuma)** izberite zelene možnosti za prikaz datuma in časa.

Ročna nastavitve

- 1 V možnosti **Date & time (Datum in čas)** se dotaknite možnosti **Automatic date & time (Samodejni datum in čas)**, da jo izklopite.
↳ Če je funkcija onemogočena, polje ni potrjeno.
- 2 Dotaknite se, da nastavite datum, čas in časovni pas v možnostih **Set date (Nastavi**

datum), **Set time (Nastavi čas)** in **Set time zone (Nastavi časovni pas)**.

- Če želite izbrati datum, se ga dotaknite v koledarju.

Pomoč ljudem s posebnimi potrebami

Pri delovanju naprave v pomoč ljudem s posebnimi potrebami se dejanja na zaslonu naprave, kot so dotiki in izbira elementov menija, preberejo prek tehnologije za pretvorbo besedila v govor. Ljudje, ki ne morejo jasno brati z zaslona, lahko s to funkcijo napravo uporabljajo enostavneje.

Uporaba pomoči ljudem s posebnimi potrebami

- 1 Dotaknite se možnosti **TalkBack (Interkom)**, da jo vklopite.
- 2 V možnosti **Text-to-speech output (Izhod pretvorbe besedila v govor)** izberite možnosti za izhod govora (glejte 'Izhod pretvorbe besedila v govor' na strani 26).

Samodejno vrtenje zaslona

V možnosti **Auto-rotate screen (Samodejno vrtenje zaslona)** se dotaknite, da vrtenje zaslona vklopite ali izklopite.

O tabličnem računalniku

V možnosti **About tablet (O tabličnem računalniku)** si oglejte stanje naprave **PI3105** in informacije o njej.

Posodobitve sistema

V možnosti **System updates (Posodobitve sistema)** preverite posodobitve sistema naprave **PI3105**. Prepričajte se, da ste napravo povezali z internetom.

Napravo **PI3105** registrirajte, da boste imeli dostop do nadgradenj vdelane programske opreme.

Registracija

- 1 Prepričajte se, da ste napravo povezali z internetom.
- 2 Registracija naprave **PI3105** prek spletne strani www.philips.com/welcome
 - ① Izberite **System updates (Posodobitve sistema) > Register (Registracija)**.
 - ② Vnesite svoj veljavni e-poštni naslov.
 - ↳ Prejeli boste e-poštno sporočilo z naslova ConsumerCare@Philips.com.
 - ③ Registracijo dokončajte prek povezave spletne strani v e-pošti.

Preverjanje informacij o registraciji

Preverite lahko, ali ste registrirali svojo napravo **PI3105**, ali ste dokončali registracijo in kateri račun ste uporabili za registracijo.

- Dotaknite se možnosti **Register (Registracija) > Registration information (Informacije o registraciji)**.

Odjava iz registracije naprave PI3105

Če želite kot svoj račun v okviru spletne strani www.philips.com/welcome uporabiti drug e-poštni račun, lahko odjavite registracijo svoje naprave **PI3105**.

- 1 Dotaknite se možnosti **Register (Registracija) > Unregister (Odjava registracije)**.
- 2 Ob pozivu potrdite.

Nadgradnja

- 1 Prepričajte se, da je napolnjenost naprave večja od 75 %.
- 2 Prepričajte se, da ste napravo povezali z internetom.
- 3 Izberite možnost **System updates (Posodobitve sistema) > Upgrade (Nadgradnja)**.
 - ↳ Naprava začne preverjati nadgradnje vdelane programske opreme.

↳ Prikazane so informacije o vdelani programski opremi.

- 4 Za prenos nadgradnje vdelane programske opreme sledite navodilom na zaslonu.
 - ↳ Ko se prikaže sporočilo "An update.zip is detected from your Device Storage. Do you want to have this update? (V pomnilniku naprave je zaznana nadgradnja.zip. Ali jo želite imeti?)", je prenos končan.
- 5 Izberite možnost, s katero boste začeli nadgradnjo.

Opomba

- Med postopkom nadgrajevanja se ne dotikajte zaslona in gumba.
- Dokler nadgradnja ni dokončana, poskrbite, da bo naprava imela neprekinjeno napajanje.

Stanje naprave in informacije o njej

Možnost **Status**,

- **Battery status (Stanje, Stanje baterije)** kaže stanje napajanja.
- **Battery level (Raven energije v bateriji)**: kaže preostalo energijo v odstotkih.
- **IP address (Naslov IP)**: kaže naslov IP, dodeljen napravi **PI3105**, ko je povezana v omrežje Wi-Fi.
- **Wi-Fi MAC address (Naslov MAC omrežja Wi-Fi)**: kaže edinstveni identifikator, dodeljen omrežnemu adapterju naprave **PI3105**. Če je v usmerjevalniku omogočeno filtriranje naslova MAC, dodajte naslov MAC naprave **PI3105** na seznam naprav, ki se smejo pridružiti v omrežje.

Legal information (Pravne informacije): pravne informacije za napravo **PI3105**

Model number (Številka modela): številka modela naprave.

Android version (Različica Android): različica vdelane programske opreme platforme Android, ki poganja napravo.

Build number (Številka graditve): različica programske opreme naprave **PI3105**

12 Preverjanje posodobitev vdelane programske opreme

Povežite napravo **PI3105** z omrežjem Wi-Fi.
O posodobitvah vdelane programske opreme
lahko prejimate obvestila. Povlecite zgornjo
vrstico navzdol za preverjanje obvestil.

Posodobitev vdelane programske opreme prek spleta

V napravi **PI3105** lahko posodobite vdelano
programsko opremo s pomočjo spletnih
storitev Philips prek interneta (glejte
'Posodobitve sistema' na strani 27).

13 Tehnični podatki

Napajanje

- Napajalni adapter
Philips SUN-0500200
Vhod: 100–240 V ~ 50/60 Hz, 0,3 A
Izhod: DC 5,0 V, 2 A
- Napajanje: 3000 mAh litij-ionska polimerna notranja akumulatorska baterija
- Čas predvajanja¹
video (MP4, izklopljen Wi-Fi): 3 ure

Delovna temperatura

- 0 °C do 30 °C

Zaslon

- Vrsta: LCD-zaslon na dotik
- Velikost diagonale zaslona (v palcih): 7
- Ločljivost: 1024 x 600 slikovnih pik

Podstavna plošča

Android™ 4

Povezljivost

- Slušalke: 3,5 mm
- USB: visoka hitrost 2.0, mikro vrste
- Brežžični LAN: Wi-Fi 802.11 b/g/n

Zvok slušalk

- Ločevanje kanalov: > 45 dB
- Frekvenčni odziv: 60–18.000 Hz
- Izhodna moč: 2 x 5 mW (največja)
- Razmerje signal/šum: > 80 dB

Zvok zvočnikov

- Frekvenčni odziv: 100–15.000 Hz
- Izhodna moč: 600 mW
- Razmerje signal/šum: > 60 dB

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Podprte oblike zapisa:
WAV, MP3, AAC / .m4a, OGG Vorbis, 3GPP, AMR-NB (mono), AMR-WB (stereo), FLAC, MIDI (vrsta 0 in 1 (.mid, .xmf, .mxmf)), RTTTL/RTX (.rtttl, .rtx), OTA (.ota) in iMelody(.imy).

Zajem zvoka

- AMR-NB
Bitna hitrost: od 4,75 do 12,2 kb/s
Frekvenca vzorčenja: 8 kHz
Podprta datoteka: 3GPP (.3gp)

- Določeno
Bitna hitrost: 128 kb/s
Frekvenca vzorčenja: 44,1 kHz
Oblika zapisa datoteke: MP3
- Vgrajeni mikrofoni: mono

Predvajanje videa

- Podprte oblike zapisa:
MPEG-4 (.3gp), H.264 AVC (3gp, .mp4), H.263 (3gp, .mp4), VP8 (.webm, .mkv), RMVB (.rm, .rmvb)

Zajem videa

- Razmerje med višino in širino H.264 (4 : 3 ali 16 : 9, po izbiri)
- Ločljivost videa: VGA (640 x 480)
- Hitrost sličit: 30 sličit na sekundo
- Datoteka: .mp4
- Oblika zvočnega zapisa: MP3
- Objektiv: fiksna goriščna razdalja
- Čas snemanja: odvisno od pomnilnika

Predvajanje fotografije

- Podprte oblike zapisa:
JPEG, BMP, PNG, GIF

Zajem fotografij

- Ločljivost videa: VGA (640 x 480)
- Oblika zapisa slike: JPEG, PNG
- Objektiv: fiksna goriščna razdalja

Pomnilniški mediji

- Zmogljivost vgrajenega pomnilnika²:
8 GB NAND Flash
- Zunanji pomnilnik:
Reža za pomnilniško kartico Micro SD (največja zmogljivost pomnilniške kartice: 32 GB)

Prednaložene aplikacije

- Play Store, Google Search, Voice Search, Chrome, Maps, Earth (na voljo v nekaterih državah), Google+, Blogger, Gmail, Hangouts, Drive, Orkut, Youtube, Play Movies & TV (na voljo v nekaterih državah), Play Music, Play Books (na voljo v nekaterih državah), Translate
- Browser, Gallery, Movie Studio, Camera, Email, Calendar, Clock, Calculator
- ES File Explorer, Deezer, AccuWeather



Opomba

- ¹ Akumulatorske baterije imajo omejeno število polnjenj. Trajanje baterije in število polnjenj sta odvisna od uporabe in nastavitev.
- ² 1 GB = 1 milijarda bajtov; razpoložljiva pomnilniška zmogljivost je manjša. Celotna zmogljivost pomnilnika morda ne bo na voljo, saj je nekaj pomnilnika rezerviranega za napravo. Pomnilniška zmogljivost je izračunana pri 4 minutah na skladbo in kodiranju MP3 128 kb/s.

14 Jamstvo

Katerakoli od naslednjih napačnih uporab naprave lahko razveljavi garancijo uporabnika za to napravo:

- Okvare ali poškodbe, ki so posledica nenormalne uporabe izdelka s strani uporabnika, kot so opraskane, razpokane ali prelomljene plastične površine in drugi zunanje izpostavljeni deli, jasno neupoštevanje navodil za uporabo, razlitje hrane ali tekočine;
- Okvare ali poškodbe, ki so posledica preizkušanja, namestitve, spremembe, prilagajanja naših izdelkov in popravilo s strani nepooblaščenih oseb;
- Zlomi ali poškodbe, ki niso bili opaženi ob prevzemu (omarica, kabli, zaslon itd.);
- Izdelki z odstranjenimi, spremenjenimi ali neberljivimi serijskimi številkami;
- Okvare ali poškodbe, ki so posledica uporabe komponent, ki niso združljive z napravami Philips (omarica, kabli, kartice, napajalnik, splošni deli itd.);
- Okvare ali poškodbe, ki so posledica naravnih dejavnikov (poplave, pršenje soli in drugih električni naboji) ali izpostavljenosti prekomerni vročini;
- Okvare ali poškodbe, ki so posledica uporabe programske in/ali strojne opreme, ki ni združljiva s specifikacijami Philipsovih izdelkov;
- Deli, ki se obrabijo ob redni uporabi, kot so kabli, baterije, gumbi itd.;
- Naključne poškodbe, kot so padci, napačna uporaba, stik in/ali potopitev v tekočino.

