

# Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

GoGEAR

SA4TP404



## Manual del usuario

**PHILIPS**



# Contenido

<b>1 Información sobre seguridad importante</b>	<b>3</b>
Mantenimiento general	3

<b>2 Su nuevo reproductor</b>	<b>6</b>
Contenido de la caja	6
Software para PC del reproductor	6
Archivos cargados en el reproductor	6
Descripción general	6
Controles	6
Pantallas	7
Uso del soporte	8

<b>3 Introducción</b>	<b>9</b>
Carga de alimentación	9
Carga a través de un adaptador de CA/CC USB	9
Encienda o apague el reproductor	9
Modo de espera y apagado automáticos	9

<b>4 Creación de una biblioteca multimedia en el TAP4.3</b>	<b>10</b>
Transferencia desde la biblioteca multimedia del ordenador	10
Uso de una tarjeta micro SD	10
Reproducción desde la tarjeta micro SD	10
Copia/movimiento de archivos desde la memoria interna a la tarjeta SD	11

<b>5 Música</b>	<b>12</b>
Exploración de la biblioteca de música	12
Exploración por lista de reproducción	12
Reproducción de música	12
Selección de las opciones de reproducción	12
Selección de opciones de sonido	13
Listas de reproducción	13

Creación de una "lista de canciones para llevar".	13
Reproducción de una lista de reproducción	13
Cómo borrar canciones	13

<b>6 vídeos</b>	<b>15</b>
Exploración de la biblioteca de vídeos	15
Exploración por título	15
Reproducción de vídeos	15
Selección de las opciones de reproducción	15
Selección de opciones de sonido	15
Selecione el brillo	16
Eliminación de vídeos	16

<b>7 Imágenes</b>	<b>17</b>
Exploración de la biblioteca de imágenes	17
Exploración por álbum	17
Reproducción de imágenes	17
Selección de las opciones de reproducción	17
Visualización de imágenes	18
Ajuste de una imagen como fondo de pantalla	18
Imágenes favoritas	18
Adición de imágenes a la carpeta de favoritos	18
Eliminación de imágenes de la carpeta de favoritos	19
Eliminación de imágenes	19

<b>8 Radio FM</b>	<b>20</b>
Sintonización de emisoras de radio	20
Sintonización automática	20
Sintonización manual	20
Almacenamiento de emisoras presintonizadas	21

<b>9 Grabaciones</b>	<b>22</b>
Cómo realizar grabaciones	22
Grabación de voz	22
Grabación de la radio FM	22
Reproducción de grabaciones	22

Eliminación de grabaciones	22
<b>10 Lector de texto</b>	<b>24</b>
Lectura de archivos de texto	24
Cómo borrar archivos de texto	24
<b>11 Vista de carpeta</b>	<b>25</b>
<b>12 Tarjeta SD</b>	<b>26</b>
<b>13 Configuración</b>	<b>27</b>
Ajuste del modo de ahorro de energía	27
Temporizador	27
Configuración de la pantalla	27
Calibración panel táctil	27
Idioma	27
Información	27
Formatear dispositivo	28
Ajustes de fábrica	28
<b>14 Actualización del firmware a través de Philips Device Manager</b>	<b>29</b>
<b>15 Solución de problemas</b>	<b>31</b>
<b>16 Información técnica</b>	<b>32</b>
Formatos de archivos de música compatibles	32
Formatos de archivos de vídeo compatibles	33
Formatos de archivo de imagen admitidos	33
Requisitos del PC	33

## ¿Necesita ayuda?

Visite

**[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)**

donde podrá acceder a una amplia variedad de materiales de asistencia, como el manual de usuario, las actualizaciones de software más recientes y respuestas a las preguntas más frecuentes.

# 1 Información sobre seguridad importante

## Mantenimiento general

La traducción de este documento es sólo como referencia.

En caso de que exista alguna contradicción entre la versión en inglés y la versión traducida, prevalecerá la versión en inglés.



### Precaución

- Para evitar averías o un mal funcionamiento:
- No exponga el producto a temperaturas altas, causadas por un sistema de calefacción o por la exposición directa a la luz solar.
- No deje caer el producto ni deje que caigan objetos sobre él.
- No sumerja el producto en el agua. La exposición del conector de los auriculares o del compartimento de las pilas al agua puede dañar seriamente el dispositivo.
- La presencia de teléfonos móviles activos en las inmediaciones puede originar interferencias en el dispositivo.
- Realice copias de seguridad de los archivos. Asegúrese de que guarda una copia de los archivos originales descargados en el dispositivo. Philips no se hace responsable de la pérdida de contenido en caso de que el reproductor se dañe o no se pueda leer.
- Para evitar problemas, gestione los archivos de música (transfiera, elimine, etc.) únicamente por medio del software de música incluido.
- No utilice ninguna solución de limpieza que contenga alcohol, amoníaco, benceno o abrasivos, ya que podrían dañar el producto.
- No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz del sol, el fuego o similares.
- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.

## Información sobre la temperatura de funcionamiento y de almacenamiento

- Utilice el reproductor en lugares donde la temperatura oscile siempre entre 0 y 45 °C (32 a 113 °F)
- Guarde el reproductor en lugares donde la temperatura oscile siempre entre -20 y 45° C (-4 a 113° F)
- La duración de la batería puede acortarse en condiciones de bajas temperaturas.

## Recambios/accesorios:

Visite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para realizar pedidos de recambios/accesorios.

## Seguridad auditiva



### Utilice un nivel de sonido moderado:

El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este producto produce sonidos con rangos de decibelios que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibelios más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva.

El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el "nivel de comodidad" de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel "normal" puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así.

Para establecer un nivel de sonido seguro: Fije el control de volumen en un ajuste bajo. Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión. Escuche durante períodos de tiempo razonables:

La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles "seguros", también puede provocar una pérdida auditiva.

Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.

Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído.

No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.

En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso.

No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ni cuando practique ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer un riesgo para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.

## Modificaciones

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este producto.

## Información de Copyright

El resto de marcas y nombres de productos son marcas registradas de las empresas u organizaciones correspondientes.

La copia de grabaciones descargadas de Internet o a partir de CD de audio infringe las leyes de copyright y los tratados internacionales.

La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.

Windows Media y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países.

**Sea responsable. Respete los derechos de autor.**



## Be responsible Respect copyrights

Philips respeta la propiedad intelectual de otras personas y solicitamos a nuestros usuarios que también lo hagan.

Los contenidos multimedia disponibles en Internet pueden haberse creado y/o distribuido sin la autorización del propietario del copyright del material original.

La copia o distribución de contenido no autorizado puede infringir las leyes de copyright en varios países, incluido el suyo.

El cumplimiento de las leyes de copyright es responsabilidad suya.

La grabación y transferencia de vídeos descargados en el ordenador a un reproductor portátil están destinadas únicamente a contenidos de dominio público o que cuenten con la licencia correspondiente. El uso de tales contenidos está limitado al ámbito privado y no comercial, y debe respetar las instrucciones de copyright correspondientes proporcionadas por el propietario del copyright del trabajo. Tales instrucciones pueden indicar que no se deben realizar copias adicionales. Los vídeos pueden incluir una tecnología de protección que impida la realización de copias adicionales. En tales circunstancias, no se podrá grabar y el usuario recibirá un mensaje informándole de ello.

## Registro de datos

Philips está comprometido con la mejora de la calidad de sus productos y de la experiencia de sus usuarios. Para comprender mejor el perfil de uso de este dispositivo, éste registra algunos datos e información en la memoria no volátil del dispositivo. Esos datos se usan para identificar y detectar cualquier fallo o problema que pueda experimentar como usuario del dispositivo. Los datos que se almacenan son, por ejemplo, la duración de la reproducción en el modo de música, la duración de la reproducción en el modo de sintonizador, cuántas veces ha estado baja la batería, etc. Los

datos almacenados no revelan el contenido o el soporte utilizado en el dispositivo ni el origen de las descargas. Los datos almacenados en el dispositivo se almacenan y se utilizan SÓLO si el usuario devuelve el dispositivo al centro de servicio Philips y SÓLO con el objeto de simplificar la detección y prevención de errores. Los datos almacenados se pondrán a disposición del usuario en cuanto éste lo solicite.

### Monkey's Audio decoder

- ① **The Monkey's Audio SDK and source code can be freely used to add APE format playback, encoding, or tagging support to any product, free or commercial. Use of the code for proprietary efforts that don't support the official APE format require written consent of the author.**
- ② **Monkey's Audio source can be included in GPL and open-source software, although Monkey's Audio itself will not be subjected to external licensing requirements or other viral source restrictions.**
- ③ **Code changes and improvements must be contributed back to the Monkey's Audio project free from restrictions or royalties, unless exempted by express written consent of the author.**
- ④ **Any source code, ideas, or libraries used must be plainly acknowledged in the software using the code.**
- ⑤ **Although the software has been tested thoroughly, the author is in no way responsible for damages due to bugs or misuse.**

If you do not completely agree with all of the previous stipulations, you must cease using this source code and remove it from your storage device.

### FLAC decoder

Copyright (C) 2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008,2009 Josh Coalson

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer:
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Xiph.org Foundation nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

## 2 Su nuevo reproductor




Nota

- Las imágenes sirven únicamente de referencia. Philips se reserva el derecho a cambiar el color o el diseño sin previo aviso.


### Contenido de la caja

Asegúrese de haber recibido los siguientes elementos:

Reproductor



Auriculares



Cable USB



Guía de inicio rápido



Hoja de seguridad y garantía



### Software para PC del reproductor

**TAP4.3** funciona con el siguiente software para PC:

- Songbird** (le ayuda a gestionar su biblioteca multimedia en un PC y el reproductor)
- Philips Device Manager** (le ayuda a obtener actualizaciones de firmware y recuperar el reproductor)

Para obtener **Songbird** y **Philips Device Manager** en línea:

- En el PC, descargue en [www.philips.com/Songbird](http://www.philips.com/Songbird) o [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).


### Archivos cargados en el reproductor

En el **TAP4.3** están cargados los siguientes archivos:

- Manual de usuario
- Preguntas más frecuentes

## Descripción general

### Controles



- Manténgalo pulsado para encender o apagar el dispositivo. Púlselo para bloquear/desbloquear la pantalla.



2		Púlselo para aumentar/disminuir el volumen. Manténgalo pulsado para aumentar o disminuir el volumen rápidamente.
3		Conector USB para recarga de energía y transferencia de datos
4	<b>MIC</b>	Micrófono
5		conector para auriculares de 3,5 mm
6	<b>RESET</b>	Pulse el hoyo utilizando la punta de un bolígrafo cuando la pantalla no responda al pulsar los botones
7	<b>MICRO SD</b>	Ranura para tarjeta Micro SD
8		Altavoz

## Pantallas

### Pantalla de inicio

Menú	Modo	Para
	Música	reproducir archivos de audio
	Vídeo	ver vídeos
	Imágenes	visualizar imágenes
	Radio FM	sintonizar la radio FM; grabar desde la radio FM
	Lector de texto	leer archivos de texto (.txt)
	Configuración	personalizar los ajustes del TAP4.3
	Tarjeta micro SD	ver o reproducir archivos multimedia almacenados en la tarjeta micro SD
	Grabaciones	crear o escuchar grabaciones
	Vista de carpeta	ver los archivos de las carpetas almacenadas en el almacenamiento interno del reproductor

### Navegación por las pantallas

En las pantallas, toque los iconos para acceder a los menús o las opciones. Si es necesario, toque la pantalla para mostrar los iconos.

**Para acceder a los menús o las opciones funcionales:**

- Toque el icono o la opción.

**Para volver a las pantallas anteriores:**

- Toque  varias veces.

**Para volver a la pantalla de inicio:**

- Toque .




### Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Bloquee la pantalla del TAP4.3. Puede bloquear todos los controles táctiles de la pantalla (los controles de volumen siguen funcionando). De esta forma, se evitan operaciones no deseadas.

**Bloq. autom.**

Después de un tiempo determinado, la pantalla se atenúa y se bloquea automáticamente.

Para ajustar la duración del tiempo, vaya a  > [Ajustes de pantalla] > [Tempor. apagado pantalla].

**Para bloquear la pantalla manualmente**

- Pulse  / .

**Para desbloquear la pantalla**

- Pulse  / .

### Cómo seleccionar el fondo de pantalla

**Para seleccionar el fondo de pantalla para la pantalla de inicio:**

- En la pantalla de inicio, vaya a  > [Ajustes de pantalla] > [Fondo de pantalla]. Seleccione un tema.

**Para configurar el fondo de pantalla personalizado:**

- Vaya a . Reproduzca una imagen y configure el fondo de pantalla

(consulte 'Ajuste de una imagen como fondo de pantalla' en la página 18).


Para cambiar de un tema al último fondo de pantalla personalizado:

- En \* > [Ajustes de pantalla] > [Fondo de pantalla], seleccione [Personalizado].

---

## Uso del soporte

Utilice el soporte de la parte posterior del reproductor. Puede colocar el reproductor de forma diferente.




- 1 En la parte posterior del reproductor; levante el soporte.
- 2 Empuje el soporte hasta que se despliegue por completo.

# 3 Introducción

## Carga de alimentación

El dispositivo **TAP4.3** incorpora una batería que se puede cargar a través del conector USB del ordenador.

Conecte el **TAP4.3** al PC mediante un cable USB.




### Nota

- Al conectar el **TAP4.3** a un ordenador, se le solicitará que seleccione: **[Cargar y transferir]** o **[Cargar y reproducir]**. Si no hay ninguna opción seleccionada, se aplica **[Cargar y transferir]**.
- Para reproducir desde el **TAP4.3** cuando cargue la alimentación, seleccione **[Cargar y reproducir]**.


## Indicación del nivel de la batería

La pantalla indica los niveles aproximados del estado de la batería de la siguiente manera:



- La pantalla de batería parpadeará para indicar que la batería está baja. El reproductor almacena todos los ajustes y se apaga transcurridos 60 segundos.

### Nota


- Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.
- La animación de carga se detendrá y aparecerá el icono  cuando el proceso de carga haya finalizado.

Para conservar la energía de la batería y aumentar el tiempo de reproducción, haga lo siguiente en el **TAP4.3**:


- Ajuste el temporizador de retroiluminación en un valor bajo (vaya a **\* > [Ajustes de pantalla] > [Tempor. apagado pantalla]**).

## Carga a través de un adaptador de CA/CC USB

Para cargar el **TAP4.3** a través de un adaptador de CA/CC USB (no incluido), asegúrese de que la salida de alimentación es de 5 V y 0,5 A.



## Encienda o apague el reproductor

Mantenga pulsado  hasta que el reproductor se encienda o se apague.

## Modo de espera y apagado automáticos

El reproductor dispone de una función de encendido y apagado automáticos que permite conservar la energía de la batería. Si está en el modo de inactividad durante un cierto periodo de tiempo (no está reproduciendo nada ni se ha pulsado ningún botón), el reproductor se apaga automáticamente.

Para ajustar el tiempo establecido:

- En la pantalla de inicio, vaya a **\* > [Establecer modo de bajo consumo...]**.

## 4 Creación de una biblioteca multimedia en el TAP4.3

Cree una biblioteca multimedia en el **TAP4.3** antes de empezar la reproducción en el reproductor. Para construir tal biblioteca multimedia, puede:

- Transferir su biblioteca multimedia del ordenador al reproductor.
- Utilizar una tarjeta Micro SD (de hasta 32 GB) como biblioteca multimedia.

### Transferencia desde la biblioteca multimedia del ordenador

Puede transferir la biblioteca multimedia de su PC al **TAP4.3** de la siguiente forma:

- Arrastrando y soltando los archivos multimedia en Windows Explorer. Al hacerlo, podrá organizar su colección multimedia según la carpeta de archivos.
- Sincronización mediante **Songbird**. Con el software de gestión de contenido multimedia, puede acceder a tiendas de música en línea, crear listas de reproducción o editar su colección de música según la información de las canciones. Descargue **Songbird** en [www.philips.com/songbird](http://www.philips.com/songbird).



**Para arrastrar y soltar archivos de música en Windows Explorer;**

- 1 Conecte el **TAP4.3** a un PC.
- 2 En el PC, haga clic en **Mi PC** o **Equipo**:
  - seleccione el **TAP4.3** y cree carpetas de archivos.

- 3 En el PC, arrastre los archivos multimedia a las carpetas de archivos en el **TAP4.3**.
  - O bien, arrastre las carpetas de archivos del PC al **TAP4.3**.





### Uso de una tarjeta micro SD

Inserte una tarjeta Micro SD (de hasta 32 GB) en el **TAP4.3**. Puede expandir el tamaño de la memoria del **TAP4.3**.





- 1 Abra la cubierta que protege la ranura de la tarjeta micro SD.
- 2 Inserte la tarjeta SD en la ranura hasta que introduciéndola completamente.

### Reproducción desde la tarjeta micro SD

- En los menús ,  o  del reproductor, puede encontrar y reproducir archivos multimedia compatibles desde la tarjeta Micro SD.
- O bien:
- En la pantalla de inicio, toque . Seleccione y reproduzca los archivos multimedia que estén almacenados en la tarjeta Micro SD.

---


## Copia/movimiento de archivos desde la memoria interna a la tarjeta SD


- 1 En la pantalla de inicio, vaya a .
- 2 En la pantalla de archivos o carpetas, toque . Seleccione **[Copiar]** o **[Mover]**.
- 3 Toque la casilla de verificación junto a las opciones.
- 4 Toque **[Copy [X] items to SD card]** o **[Move [X] items to SD card]** ([X] indica el número de canciones seleccionadas).
  - ↳ Copie o mueva los elementos seleccionados a la tarjeta SD.





## 5 Música

Vaya a  para reproducir música de la biblioteca multimedia en el reproductor.



### Exploración de la biblioteca de música

En , los archivos de música están organizados por metadatos (información de archivo). Puede explorar la biblioteca de música por información de canción.



- 1 Toque  para seleccionar una vista de biblioteca:
  - Toque , , o  para ordenar las canciones por título de la canción, álbum o artista.
    - ↳ La biblioteca de música se ordena por la información de canción.
- 2 En la columna, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para explorar la lista de opciones.

### Exploración por lista de reproducción

Toque  y seleccione la vista de la biblioteca de . Encontrará:









- las listas de canciones para llevar que crea en el reproductor.

## Reproducción de música



- 1 Explore la biblioteca de música para encontrar música.
- 2 Toque una canción.
  - ↳ La reproducción comienza desde la canción actual.
  - ↳ Aparece la pantalla de reproducción.

### Selección de las opciones de reproducción


En la pantalla de reproducción, toque los iconos para seleccionar opciones de reproducción:

 / 	Toque para cambiar a la biblioteca o a la pantalla de reproducción.
 / 	Tóquelo para poner la reproducción en pausa o reanudarla.
 / 	Tóquelo para saltar canciones; Manténgalo pulsado para buscar dentro de canción actual.
	Tóquelo una vez o más seleccionar las opciones de repetición: Repetir todo: toque esta opción para repetir todas las canciones de la carpeta actual. Repetir 1: toque esta opción para repetir la canción actual.
	Tóquelo para reproducir todas las canciones de la carpeta actual en orden aleatorio.

Para cambiar entre las pantallas de reproducción y de la biblioteca:

- Toque  para ir a la pantalla de inicio;
- Para volver a la pantalla de reproducción, toque  en la pantalla de inicio.

## Selección de opciones de sonido

- En la pantalla de reproducción, toque  para seleccionar las opciones:

[FullSound]	Restaura los detalles sónicos que se pierden con la compresión de la música (como MP3,WMA).
[Ecuador]	Define los ajustes de sonido según sus preferencias.
[Límite de volumen]	Configura un nivel de volumen máximo para el dispositivo. De esta manera, siempre se puede mantener el volumen dentro de un nivel lo suficientemente seguro para los oídos. Toque la barra de volumen para ajustar el nivel máximo.

### Nota

- El ecualizador se desactiva cuando selecciona FullSound.




## Listas de reproducción

Con una lista de reproducción, puede acceder a una lista de canciones desde diferentes artistas o álbumes.

### Creación de una "lista de canciones para llevar".


En **TAP4.3**, puede crear cinco listas de canciones para llevar:

Creación de una "lista de canciones para llevar".


- Toque  y seleccione la vista de la biblioteca de .
- Toque  y seleccione **[Crear nueva "lista de canciones para llevar"]**.
- Confirme la acción cuando se le solicite.

- ➔ Se crea una "lista de canciones para llevar".


### Adición de canciones a una lista de reproducción

- Reproduzca una canción.
- En la pantalla de reproducción:
  - Toque  y seleccione **[Añadir a la lista de reproducción]**.
- Toque la casilla de verificación para seleccionar una lista de reproducción. Confirme la acción cuando se le solicite.
  - ➔ La canción actual se añade a la lista de reproducción.

### Eliminación de una canción de las listas de reproducción

- Reproduzca una canción.
- En la pantalla de reproducción:
  - Toque  y seleccione **[Quitar de la lista de reproducción]**.
    - ➔ La canción actual se elimina de todas las listas de reproducción.

## Reproducción de una lista de reproducción






- Toque  y seleccione la vista de la biblioteca de **[Listas de reproducción]**.
  - ➔ Aparece una serie de listas de reproducción.
- Toque una lista de reproducción y una canción para seleccionarla.
  - ➔ La lista de reproducción empieza a reproducirse desde la canción actual.

## Cómo borrar canciones


Puede borrar canciones de las maneras siguientes:

- Borrar canciones seleccionadas.
- Borrar la canción actual.
- Borrar las listas de reproducción seleccionadas.




#### Para borrar las canciones seleccionadas:

- 1 Toque  para seleccionar una vista de la biblioteca:  
  o .  
↳ La biblioteca de música se clasifica según la información de la canción por orden alfabético.
- 2 Toque  y seleccione **[Borrar]**.
- 3 Toque la casilla de verificación situada junto a las canciones.
- 4 Toque **[Borrar [X] elementos]** ([X] indica el número de canciones seleccionadas).  
↳ Las canciones seleccionadas se borran.

#### Para borrar la canción actual en la pantalla de reproducción:

- Toque  y seleccione **[Borrar]**.  
↳ La canción actual se borra.

#### Para borrar las listas de reproducción seleccionadas:

- 1 Toque  para seleccionar la vista de la biblioteca de .
- 2 Toque  y seleccione **[Eliminar una lista reprod.]**.  
↳ Aparece una serie de listas de reproducción.
- 3 Toque la casilla de verificación para seleccionar las listas de reproducción.
- 4 Confirme la acción cuando se le solicite.  
↳ Las listas de reproducción seleccionadas se borran.



## 6 vídeos

Vaya a para reproducir vídeos de la biblioteca multimedia en el reproductor.

### Exploración de la biblioteca de vídeos

En la biblioteca de vídeos, los archivos de vídeo están organizados por metadatos (información de archivo).

#### Exploración por título

Con las columnas de carátula de vídeo, título y tiempo total de reproducción, la biblioteca de vídeo de **TAP4.3** le permite explorar rápidamente la información de los archivos de vídeo.

- 1 Toque para seleccionar la vista de biblioteca.  
↳ La biblioteca de vídeos está ordenada por título.
- 2 En la columna, deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para explorar la lista de opciones.

### Reproducción de vídeos

- 1 En la biblioteca de vídeo, navegue para encontrar un vídeo.
- 2 Toque un vídeo.  
↳ La reproducción comienza desde el vídeo actual.  
↳ Aparece la pantalla de reproducción.

### Selección de las opciones de reproducción

En la pantalla de reproducción, toque los iconos para seleccionar opciones de reproducción:

- Si es necesario, toque la pantalla para mostrar los iconos.

	Toque para cambiar a la biblioteca o a la pantalla de reproducción.
	Tóquelo para poner la reproducción en pausa o reanudarla.
	Tóquelo para saltar títulos.
	Tóquelo para cambiar entre vista de pantalla completa y vista normal.

### Búsqueda de una sección concreta



- En la pantalla de reproducción, toque la barra de progreso.  
↳ La reproducción de vídeo salta hasta la posición seleccionada.

### Vuelta a la pantalla de inicio o a la pantalla anterior


- Toque para ir a la pantalla de inicio.
- Toque para ir a la pantalla anterior.

### Selección de opciones de sonido

- En la pantalla de reproducción, toque para seleccionar **Surround for movies** (sonido Surround para reproducir películas).




---

## Seleccione el brillo

- En la pantalla de reproducción, toque  para seleccionar **[Brillo]**. Arrastre el control deslizante para seleccionar una opción.

---

## Eliminación de vídeos

- 1 Toque  para seleccionar la vista de biblioteca.
  - 2 Toque  y seleccione **[Borrar]**.
  - 3 Toque la casilla de verificación para seleccionar las opciones.
  - 4 Confirme la acción cuando se le solicite.
    - ↳ Los elementos seleccionados se borran.
- bien:
- Reproduzca un vídeo. Toque  y seleccione **[Borrar]**.
    - ↳ El vídeo actual se borra.


# 7 Imágenes

Vaya a  para reproducir imágenes de la biblioteca multimedia en el reproductor:


## Exploración de la biblioteca de imágenes


En la biblioteca de imágenes, los archivos de imagen se organizan por álbum o carpeta de archivos.

### Exploración por álbum

- 1 Toque  para seleccionar la vista de biblioteca.
- 2 Toque para seleccionar un álbum o una carpeta.  
↳ Las imágenes de la carpeta se muestran en miniatura.
- 3 Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por las miniaturas.
- 4 Toque una miniatura para reproducir la imagen.

## Reproducción de imágenes


- 1 En , toque una imagen para reproducirla.  
↳ Aparece la pantalla de reproducción.
- 2 Deslícese hacia la izquierda/derecha para seleccionar una imagen.




### Cómo reproducir imágenes una a una

- Toque .

O bien:







- Toque  y seleccione **[Comenzar presentación]**.

### Selección de las opciones de reproducción



En la pantalla de reproducción, toque los iconos para seleccionar opciones de reproducción:

- Si es necesario, toque la pantalla para mostrar los iconos.

 / 	Toque para cambiar a la biblioteca o a la pantalla de reproducción.
 / 	Tóquelo para iniciar/pausar/reanudar la secuencia de diapositivas.
 / 	Tóquelo para saltar imágenes.

### Cómo seleccionar la configuración de la secuencia de diapositivas

- En la pantalla de reproducción, pulse  y seleccione **[Ajustes de secuencia]**.

[Efecto sec. diapo.]: ajusta el modo de transición entre dos diapositivas.


[Set Time per slide]: ajusta el intervalo de tiempo que transcurre entre una diapositiva y otra.


[Repetir]: reproduce las imágenes de la carpeta actual una y otra vez.

[Aleatorio]: reproduce las imágenes de la carpeta actual en orden aleatorio.

## Visualización de imágenes

### Ampliación de imágenes

- 1 En la pantalla de reproducción, toque  para mostrar la barra de control de zoom.
- 2 Arrastre el control del cursor para acercar o alejar la imagen.
- 3 En una imagen ampliada, deslice el dedo para moverse por la imagen.
- 4 Toque la pantalla para volver al tamaño normal.





Para girar la imagen,

- Toque  para girar la imagen 90° a la derecha.

## Ajuste de una imagen como fondo de pantalla


Para poner una imagen como fondo de pantalla en la pantalla de inicio:

- 1 Toque la imagen seleccionada para reproducirla.
- 2 En la pantalla de reproducción, pulse  y seleccione [Estab. fondo pant.].
- 3 Para seleccionar una parte de la imagen:
  - Arrastre el control del cursor para acercar la imagen.
  - Deslice el dedo para moverse por la imagen ampliada.



- 4 Toque [Estab. fondo pant.].

### Consejo



- También se puede configurar el fondo de pantalla en  > [Ajustes de pantalla] > [Fondo de pantalla].

## Imágenes favoritas

Con la carpeta [Fotografías favoritas], puede acceder a sus imágenes favoritas de diferentes álbumes.

## Adición de imágenes a la carpeta de favoritos

Adición de imágenes seleccionadas a la carpeta de favoritos

- 1 Toque  para seleccionar la vista de biblioteca.
- 2 En la pantalla de la biblioteca:
  - Toque  y seleccione [Añadir a favoritos].


- ↳ Al lado de cada álbum y de cada fotografía del álbum aparece una casilla de verificación.

**3** Toque la casilla de verificación junto a las opciones. Confirme la acción cuando se le solicite.

- ↳ Los álbumes e imágenes seleccionados se añaden a **[Fotografías favoritas]**.

#### Adición de la imagen actual a la carpeta de favoritos


**1** Reproduzca una imagen.

**2** En la pantalla de reproducción, toque  y seleccione **[Añadir a favoritos]**.


- ↳ La imagen actual se añade a **[Fotografías favoritas]**.

## Eliminación de imágenes de la carpeta de favoritos

#### Eliminación de imágenes seleccionadas de la carpeta de favoritos

**1** Toque  para seleccionar la vista de biblioteca.

**2** En la pantalla de la biblioteca:

- Toque  y seleccione **[Eliminar de carpeta favoritos]**.


- ↳ Junto a cada imagen de la carpeta aparece una casilla de verificación.

**3** Toque la casilla de verificación junto a las opciones. Confirme la acción cuando se le solicite.

- ↳ Las imágenes seleccionadas se eliminan de la carpeta de favoritos.

#### Eliminación de la imagen actual de la carpeta de favoritos

**1** Reproduzca una imagen.

**2** En la pantalla de reproducción, toque  y seleccione **[Eliminar de carpeta favoritos]**.


- ↳ La imagen actual se borra de la carpeta de favoritos.

## Eliminación de imágenes

Puede borrar las imágenes de las maneras siguientes:

- Borrar imágenes por álbum/carpeta.
- Borrar las imágenes seleccionadas.

#### Para borrar los álbumes, las carpetas o las imágenes seleccionados:

**1** Toque  para seleccionar la vista de biblioteca.

**2** Toque  y seleccione **[Borrar imagen]**.

**3** Toque la casilla de verificación junto a las opciones:

- Seleccione un álbum para borrar todas sus imágenes.
- Seleccione las imágenes que desea borrar.

**4** Toque **[Borrar [X] elementos]** ([X] indica el número de elementos seleccionados).

- ↳ Los elementos seleccionados se borran.

#### Para borrar la imagen actual en la pantalla de reproducción:

**1** Toque  y seleccione **[Borrar imagen]**.

**2** Confirme la acción cuando se le solicite.

- ↳ La imagen actual se borra.



#### Consejo

- Cuando borre álbumes o imágenes, también se borrarán de la carpeta **[Fotografías favoritas]**.



## 8 Radio FM

### Nota

- Enchufe los auriculares suministrados cuando sintonice emisoras de radio. Los auriculares sirven de antena. Para obtener una mejor recepción, mueva el cable de los auriculares en direcciones diferentes.

## Sintonización de emisoras de radio


### Sintonización automática

- 1 En la pantalla de inicio, vaya a .  
↳ La última emisora sintonizada comienza a reproducirse.
- 2 Para seleccionar una emisora presintonizada, toque  para seleccionar la vista de la biblioteca de presintonías. Toque una emisora presintonizada para reproducirla.



↳ Aparece la pantalla de reproducción.

### Para reiniciar la sintonización automática:

- 1 En la pantalla de reproducción, pulse  y seleccione **[Sintonización automática]**.  
↳ Se almacenan hasta 20 emisoras disponibles que reemplazan a las anteriores.

- 2 Para activar/desactivar el sonido, toque  / .




### Consejo

- Cuando se traslade a un nuevo lugar (como una nueva ciudad o país), reinicie la sintonización automática para una mejor recepción.

### Sintonización manual

Utilice la sintonización manual para buscar una frecuencia.


- 1 En la pantalla de inicio, vaya a .  
↳ La última emisora sintonizada comienza a reproducirse.
- 2 En la pantalla de reproducción de la radio, busque una frecuencia:
  - Deslícese hacia la izquierda/derecha en la barra de frecuencia.



- 3 Para activar/desactivar el sonido, toque  / .

## Almacenamiento de emisoras presintonizadas

En el **TAP4.3**, puede almacenar hasta 20 emisoras presintonizadas.

- 1 Sintonice una emisora de radio.
- 2 En la pantalla de reproducción de radio, pulse  y seleccione **[Guardar presintonía]**.  
 ↳ Aparecerá la lista de presintonías
- 3 Toque una ubicación para guardar la emisora. Confirme la acción cuando se le solicite.  
 ↳ La emisora actual se guarda en la ubicación seleccionada.



## 9 Grabaciones


### Cómo realizar grabaciones


Con el **TAP4.3**, puede grabar:


- las voces o el audio a través del micrófono incorporado; o bien
- programas de radio al reproducir la radio en el reproductor.


#### Grabación de voz

- 1 En la pantalla de inicio, vaya a .
- 2 Toque  para cambiar a la pantalla de la grabación.
- 3 Asegúrese de que el micrófono está cerca de la fuente de sonido.
- 4 Haga lo siguiente para comenzar, pausar o detener la grabación.

 Púlselo para iniciar, pausar o reanudar la grabación.



 Tóquelo para detener la grabación.

↳ Las grabaciones se guardan en  > **Grabaciones** > **Voz**. (Formato de nombre del archivo: REC-00000000-XXX.MP3, donde XXX es el número de grabación que se generará automáticamente).


- 5 Toque  para cambiar a la biblioteca de grabaciones.


#### Grabación de la radio FM


Grabe programas de radio cuando escuche la radio FM.

- 1 En , sintonice una emisora de radio.
- 2 En la pantalla de reproducción de radio, toque  para cambiar a la pantalla de grabación.  
↳ Comienza la grabación.



- 3 Haga lo siguiente para pausar, reanudar o detener la grabación.

 Púlselo para pausar o reanudar la grabación.




 Tóquelo para detener la grabación.


↳ Las grabaciones se guardan automáticamente en  > **Grabaciones** > **FM**. (Formato de nombre del archivo: FMREC -00000000-XXX, MP3, donde XXX es el número de grabación que se generará automáticamente).



### Reproducción de grabaciones

- 1 En la pantalla de inicio, vaya a .
- 2 Toque  para cambiar a la pantalla de la biblioteca.  
↳ En la biblioteca de grabaciones, se muestran las grabaciones existentes.
- 3 Toque una grabación para reproducirla.  
↳ Aparece la pantalla de reproducción.



En la pantalla de reproducción, toque los iconos para seleccionar opciones de reproducción:

 /  /  Toque para cambiar a la biblioteca, pantalla de reproducción o grabación.


 Tóquelo para poner la reproducción en pausa o reanudarla.

 /  Tóquelo para saltar archivos; Manténgalo pulsado para buscar dentro del archivo actual.


### Eliminación de grabaciones

- 1 En , toque  para cambiar a la pantalla de la biblioteca.



- 2 En la lista de grabaciones:
  - Toque  y seleccione **[Borrar]**.
- 3 Toque la casilla de verificación para seleccionar las opciones.
- 4 Confirme la acción cuando se le solicite.
  - ↳ Los elementos seleccionados se borran.


O bien:


- 1 Reproduzca una grabación.
- 2 En la pantalla de reproducción, toque  y seleccione **[Borrar]**.

# 10 Lector de texto



Vaya a  para ver y reproducir archivos de texto (.txt) de la biblioteca multimedia en el reproductor.

## Lectura de archivos de texto



- 1 Toque  para seleccionar la vista de biblioteca.  
↳ Los archivos de texto aparecen como una lista.
- 2 Deslice el dedo hacia arriba/abajo para explorar la lista de opciones. Toque una opción para iniciar la reproducción.
- 3 Deslice el dedo hacia la derecha/izquierda para pasar las páginas.




**Para aumentar o reducir el tamaño de fuente:**


- En la pantalla de reproducción, toque  para seleccionar una opción. Si es necesario, toque  para ir a la pantalla de reproducción.

**Para añadir un marcador:**



- Toque  en la esquina de la página.  
↳ La esquina de la página actual se dobla.
- Para eliminar el marcador, toque  otra vez.




**Para ir a la parte guardada en marcadores:**

- En la pantalla de reproducción, toque  y seleccione **[Ir a marcador]**. Seleccione una opción.


## Cómo borrar archivos de texto

- 1 Toque  para seleccionar la vista de biblioteca.
- 2 Toque  y seleccione **[Borrar]**.
- 3 Toque la casilla de verificación para seleccionar las opciones.
- 4 Confirme la acción cuando se le solicite.  
↳ Los elementos seleccionados se borran.


# 11 Vista de carpeta

Vaya a  para ver y reproducir archivos multimedia almacenados en el almacenamiento interno del reproductor.

**Para copiar/mover archivos desde el almacenamiento interno a la tarjeta SD:**

- En la pantalla de archivos o carpetas, toque  y seleccione las opciones que desee.

## 12 Tarjeta SD

Vaya a  para ver y reproducir archivos multimedia almacenados en la tarjeta micro SD.

# 13 Configuración

En la pantalla de inicio, vaya a **⚙** para seleccionar sus ajustes.

- Toque una opción para seleccionarla;
- Toque **↩** para ir a la pantalla anterior.

## Ajuste del modo de ahorro de energía

Si está en el modo de inactividad durante un cierto periodo de tiempo (no está reproduciendo nada ni se ha pulsado ningún botón), el reproductor se apaga automáticamente.

- En **[Establecer modo de bajo consumo...]**, toque una opción para seleccionarla.  
↳ Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, el dispositivo se apaga automáticamente.

## Temporizador

Durante la reproducción o en el modo de inactividad, **TAP4.3** se puede apagar automáticamente después de un tiempo determinado.

- En **[Temporizador desconexión]**, toque una opción para seleccionarla.  
↳ Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, el dispositivo se apaga automáticamente.

## Configuración de la pantalla

En **[Ajustes de pantalla]**, seleccione las opciones de visualización que desee:

<b>[Brillo]</b>	Arrastre el control deslizante para seleccionar el brillo de la pantalla.
<b>[Tempor. apagado pantalla]</b>	Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, la pantalla se apaga automáticamente. Para conservar la energía de la batería, seleccione un valor bajo.
<b>[Fondo de pantalla]</b>	Seleccione un tema. O bien, seleccione <b>[Personalizado]</b> para cambiar al fondo de pantalla personalizado configurado en <b>📱</b> .

## Calibración panel táctil

En el **TAP4.3**, toque una opción para seleccionarla. Con la pantalla táctil calibrada, los toques pueden posicionarse de forma precisa en la pantalla de visualización.

- 1 Toque **[Calibración panel táctil]** para comenzar la calibración.
- 2 Siga las instrucciones en pantalla para llevar a cabo la calibración.

## Idioma

En **[Idioma]**, seleccione un idioma para el reproductor.

## Información

En **[Información]**, aprenda la información siguiente sobre el dispositivo:

<b>[Capacidad:]</b>	tamaño de la memoria
<b>[Espacio libre:]</b>	espacio disponible
<b>[Capacidad de tarjeta SD:]</b>	tamaño de la memoria de la tarjeta SD insertada en el reproductor

[Espacio libre en   la tarjeta SD:]	espacio disponible en la tarjeta SD que se inserta en el reproductor
[Versión de firmware:]	versión de firmware actual. Compruebe la versión de firmware al actualizar el firmware del sitio Web de asistencia.
[Modelo:]	nombre completo del producto. Compruebe el nombre completo del producto al actualizar el firmware del sitio Web de asistencia.
[Sitio de soporte:]	sitio Web que proporciona asistencia para el dispositivo

## Formatear dispositivo

Formatee el **TAP4.3**. Eliminará todos los datos almacenados en el reproductor:


- Toque **[Formatear dispositivo]** y seleccione **[Sí]** cuando se le solicite.

## Ajustes de fábrica

En **[Ajustes de fábrica]**, restaure el reproductor a los ajustes de fábrica. Los archivos transferidos al reproductor se mantienen.

# 14 Actualización del firmware a través de Philips Device Manager

## Instale Philips Device Manager



- 1 Conecte el **TAP4.3** a un PC.
- 2 En el PC, seleccione **Mi PC** (en Windows XP / Windows 2000) / **Equipo** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de **Philips GoGear TAP4.3**. Seleccione **Install Philips Device Manager**.
  - O bien, haga clic en el icono del **Philips GoGear TAP4.3**. Haga doble clic en **installer.exe**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la instalación del software.

### Nota


- Para llevar a cabo la instalación, debe aceptar los términos de la licencia.


## Comprobación de las actualizaciones de firmware

- 1 Asegúrese de que ha conectado su PC a Internet.
- 2 Inicie **Philips Device Manager**.  
↳ Aparece un cuadro de diálogo.
- 3 Conecte el **TAP4.3** al PC.  
↳ Cuando el dispositivo está conectado, se muestra "SA4TP4XX" en el cuadro de texto.

↳ Encontrará la versión de firmware actual del dispositivo.



- 4 Para comprobar las actualizaciones de firmware:
  - ① Cierre el cuadro de diálogo de Philips Device Manager.
  - ② En la parte inferior de la pantalla del PC, haga clic con el botón derecho en  y seleccione **Check for updates** (Comprobar actualizaciones).



↳ Philips SA4TP4XX Device Manager comprueba las actualizaciones en Internet.

## Actualización del firmware

- 1 Cuando haya disponible una actualización de firmware, siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar el firmware.
- 2 Desconecte el **TAP4.3** del ordenador.
  - ↳ El **TAP4.3** se reiniciará cuando se actualice el firmware y esté listo para utilizarse de nuevo.



# 15 Solución de problemas


Si el **TAP4.3** no funciona correctamente o la pantalla se bloquea, puede restablecerlo sin perder los datos:

## ¿Cómo se restablece el TAP4.3?

- Introduzca la punta de un bolígrafo u otro objeto en el orificio para restablecer el **TAP4.3**. Manténgalo presionado hasta que se apague el reproductor.
- Si el restablecimiento no se realiza correctamente, recupere el **TAP4.3** mediante **Philips Device Manager**:

**1** En el PC, inicie **Philips Device Manager**.

**2** Acceda al modo de recuperación:

- ① Apague el **TAP4.3**.
- ② Mantenga pulsado el botón de volumen  y, a continuación, conecte el **TAP4.3** al PC.
- ③ Mantenga pulsado el botón hasta que **Philips Device Manager** reconozca el **TAP4.3** y acceda al modo de recuperación.

**3** Inicie el proceso de recuperación:

- ① En **Philips Device Manager**, haga clic en el botón **Repair (Reparar)**. Para finalizar el proceso de recuperación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- ② Cuando haya finalizado la recuperación, desconecte el **TAP4.3** del PC.

**4** Reinicie el **TAP4.3**.

# 16 Información técnica

## Alimentación

- Fuente de alimentación: batería recargable interna de polímero de iones de litio de 1050 mAh
- Tiempo de reproducción<sup>1</sup>  
Música: hasta 20 horas  
Vídeo: hasta 4 horas  
Radio: hasta 25 horas

## Software

- **Philips Device Manager:** para actualizar el firmware y recuperar el reproductor
- **Songbird:** para transferir<sup>3</sup> música

## Conectividad

- Auriculares de 3,5 mm
- USB 2.0 de alta velocidad

## Sonido

### Auriculares:

- Separación de canales: >35 dB
- Respuesta de frecuencia: 45 Hz - de 16 kHz
- Potencia de salida (RMS): 2 x 2,4 mW
- Relación señal/ruido: > 80 dB

## Reproducción de audio

- Velocidad de bits MP3: 8-320 kps y VBR
- Frecuencias de muestreo MP3: 8; 11,025; 16; 22,050; 24; 32; 44,1; 48 kHz
- Frecuencia de bits WMA: 5 - 192 kbps y VBR
- Frecuencias de muestreo WMA: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- Compatibilidad con etiqueta ID3

## Reproducción de vídeo

- MPEG4 SP: hasta 2 Mbps, 720 X 560 píxeles, 25 cps
- MP4 (AVI)/ MPEG4 AVC/ H.264: hasta 4 Mbps en .avi/.mp4, 720 x 576 píxeles, 25 cps
- RMVB: hasta 2 Mbps, 1280 x 720 píxeles, 25 cps

- WMV9: hasta 1 Mbps, 640 x 480 píxeles, 25 cps

## Soporte de almacenamiento

- Capacidad de memoria integrada<sup>2</sup>:  
Flash NAND SA4TP4 de 4 GB, Flash NAND SA4TP4 de 8 GB

## Transferencia de medios<sup>3</sup>

- Songbird (sinc.)
- Explorador de Windows (arrastrar y soltar)

## Pantalla

- LCD táctil en color
- 480 x 272 píxeles
- 262.000 colores



### Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- <sup>1</sup> Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.
- <sup>2</sup> 1 GB = mil millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible es menor. Es posible que no esté disponible toda la capacidad de memoria, ya que parte de la misma se reserva para el reproductor. La capacidad de almacenamiento se basa en 4 minutos por canción y codificación MP3 de 128 kbps.
- <sup>3</sup> La velocidad de transferencia depende del sistema operativo y de la configuración del software.

## Formatos de archivos de música compatibles

El TAP4.3 es compatible con los siguientes formatos de música:

- MP3
- WMA
- WAV
- Flac
- Ape

---

## Formatos de archivos de vídeo compatibles

El TAP4.3 es compatible con los siguientes formatos de vídeo:

- MPEG4 SP
- MP4 (AVI)/MPEG4 AVC/H.264
- RMVB

---

## Formatos de archivo de imagen admitidos

TAP4.3 es compatible con los siguientes formatos de imagen:

- JPEG
- BMP

---

## Requisitos del PC

- Windows® XP (SP3 o superior) / Vista / 7/ 8
- Procesador Pentium III a 800 MHz o superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espacio en el disco duro
- Conexión a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 o posterior
- Puerto USB

