

Addendum

* TAB5105 and TAB5305

EQ 설정:

Music, Movie, News 또는 Stadium 모드를 선택하려면 리모컨의 EQ를 누릅니다.

현재 EQ 모드에서 사운드바의 표시기가 3초 동안 깜박입니다:

LED	Indicator color	EQ mode
	흰색	Music (영화)
	초록색	Movie (음악)
	빨간색	News (뉴스)
	시안색	Stadium (스포츠)