Yhdistä tietokoneeseen

Yhdistä Philips Langaton Musiikkikeskus tietokoneeseen seuraavasti:

- Käsittele musiikkitiedostoja, jotka on tallennettu tietokoneellesi UPnP-lähteestä Philips Musiikkikeskuksessa.
- **Hallitse** musiikkisisältöä, joka on tallennettu Philips Musiikkikeskukseen, tietokoneen kautta
- **Päivitä** Gracenote[®] musiikintunnistus tietokanta Keskuksessa saadaksesi uusinta tietoa levyistä
- Päivitä Philips Musiikkikeskuksen kiinteä ohjelmisto





Minimivaatimukset Philips Langaton Musiikkikeskuksen yhdistämiseksi tietokoneeseen:

- Windows 2000 SP4 tai uudempi / XP (Koti tai Yritys) / Vista
- Pentium III 500MHz prosessori tai uudempi
- 256MB RAM
- CD-ROM-asema
- Ethernet-sovitin (langalliseen yhteyteen)/ Langaton verkko-sovite 802.11 b/g (langattomaan yhteyteen)
- 500MB vapaata kovalevytilaa





Hakemisto





Yhdistä Keskus tietokoneeseen suoraan mukana olevan (oranssin) Ethernet-kaapelin kautta



Vinkkejä:

• Varmista, että Ethernet-portti tietokoneellasi sallii yhteyden luomisen WADM -ohjelmaan.

B1 Asenna ja aloita WADMohjelma

- 1 Aseta PC Suite (Tietokonepaketti) CD tietokoneeseen
- 2 Valitse haluttu kieli ja hyväksy lisenssiehdot
- 3 Valitse 'WADM' ja näpäytä 'Next' ('Seuraava') aloittaaksesi asennuksen
- 4 Aloittaaksesi WADM -ohjelman, kaksoisnäpäytä WADM

ikonia 😻 tietokoneen työpöydällä.

- Luettelo löydetyistä Keskuksista ilmaantuu näytölle
- 5 Valitse Keskus, ja näpäytä sitten
 - Connect now(Yhdistä nyt) tai

Jos haluttua Keskusta ei löytynyt, valitse Connection Wizard (Uusi yhteys) > Express mode (Pikatila) > Next (Seuraava) luodaksesi uuden yhteyden

Huom:

Jos olet yhdistänyt useamman kuin yhden verkostosovittimen tietokoneeseesi, valitse Ethernet-sovitin, johon olet yhdistänyt oranssin kaapelin.

Imps wireless Audio Device Manager	2
Found 1 Philips Wireless Audio Device(s)	
Please select the one you want to connect to:	
WAC3500(172.31.107.1)	
	_
Connection Wizerd Connect Now Evit	1

- Kirjaudu sisään tietokoneeseesi pääkäyttäjän oikeuksilla.
- Jos IP-konfiguraatio Keskuksessa ei ole oletusalueella (Aliverkkopeite: 255.255.0.0; IP-osoite: 172.31.x.x), valitse Connection Wizard (Uusi yhteys) > Custom Mode (Muokattu tila). Syötä Keskuksen nykyinen IP-konfiguraatio kuten näytöllä pyydetään. Paina MENU (VALIKKO) -näppäintä ja valitse Information (Tiedot) > Ethernet (Ethernet) tarkistaaksesi IP-konfiguraation.
- Jos sinulla on Windows XP SP2, Windows Palomuuri tulee laittaa pois päältä seuraavasti: Start (Käynnistä) > Control Panel (Ohjauspaneeli) > Security Center (Tietoturvakeskus) > Windows Firewall (Windows Palomuuri) > Off (Pois päältä).
- Kun WADM -ohjelma on käynnissä, Internet -yhteys koneellasi voi olla poikki. Sulje WADM -ohjelma palauttaaksesi yhteyden.
- Jos koneesi käyttöjärjestelmä on Windows Vista, näpäytä hiiren oikealla näppäimellä WADM-ikonia , valitse Properties (Ominaisuudet) > Compatibility (Yhteensopivuus) ja varmista, että ruudut "Compatibility mode" ("Yhteensopivuustila") ja "Privilege level" ("Etuoikeustaso") on raksittu, ja näpäytä sitten OK. Muuten WADM -ohjelman aloittaminen voi epäonnistua.

WADM -ohjelman käyttö

😢 Philips Wireless Audio Device Manager	·
Elle Settings Help Wireless Audio Device Manager Device connected: Wireless Music Center WAC3500	PHILIPS
Content Management	Device Configuration
Backup Content	Restore Content

Siirrä musiikkitiedostoja tietokoneelta Keskukseen

1 Näpäytä Content management (Sisältöhallinta)

- Uusi ikkuna avautuu.
- 2 My Computer (Oma tietokone) -paneelissa, näpäytä korostaaksesi halutun tiedoston/kansion
- 3 Vedä valinta My Device (Oma laite) -paneeliin
- 4 Kun siirrät tiedostoja, voit myös lisätä useampia tiedostoja/kansioita siirtojonoon

Philips Wireles	s Audio E)evice Manager				_ 6
File Preference He Wineless Aud Device connected: W	io Devic Areless Music	ce Manager Center WAC3500				PHILIPS
My Computer		Name	Size	Туре	Date created	
Local Driver (C:\)		Always5omewhere.mp3	6963 KB	MP3 格式声音	2006-05-29 17:13	
Music		Big Big World.mp3	4820 KB	MP3 格式声音	2006-05-29 17:20	
Music of WMC		god is girl.mp3	4286 KB	MP3 格式声音	2006-05-29 17:31	
Program Files		Michael Jackson - Heal Th	5265 KB	NP3 格式声音	2007-04-10 15:32	
II RECYCLER		Michael Jackson - History	3377 KB	MP3 格式声音	2007-04-10 15:37	
System Volume Inform	ation	Michael Jackson - I Just C	3452 KB	NP3 格式声音	2007-04-10 15:41	
test		Michael Jackson - Smooth	4026 KB	NP3 格式声音	2007-04-10 15:44	
WACS000_Backup.com	itent	Michael Jackson - The Wa	4072 KB	NP3 格式声音	2007-04-10 15:49	
II WINDOWS	-	PrettyBoy.mp3	6536 KB	NP3 格式声音	2006-05-29 17:36	
WAC3500		Title	Artist	Album	Genre	
Al songs	A					
Artists						
a Albums						
© Genres						
 Playlists 						
000000emoPlays	68					
Playlist_001						
PlayIst_002						
PlayIst_003						
Playfist 005	Perindy 5.40 P					
Playlist 006	and in childre					
	000 10 Qr 11					

Vinkki:

• On suositeltavaa, että siirrät vähemmän kuin 4G tai 1000 kappaletta kerralla.

WADM -ohjelman käyttö

Jos haluat muokata raitatietoja

- 1 Näpäytä korostaaksesi halutun raidan laiteikkunassa
- 2 Näpäytä hiiren oikealla painikkeella. Näpäytä **Track** info (Raitatiedot)

 Title for your beart only	Artist
for your heart only	
	BANDAR
Indian Ur Track info	BANDAR
love me t Delete	BANDAR
love of my life	BANDAR
Snow	BANDAR
the way of the wind	BANDAR

Vinkkejä:

- Jos haluat valita useamman kuin yhden tiedoston, valitse ja pidä painettuna <Ctrl> tietokoneesi näppäimistössä, ja näpäytä haluttuja tiedostoja.
- Toistaaksesi raitoja, kaksoisnäpäytä raitaa, jolloin se alkaa soida.
- Näpäytä "*Title*" ("Nimi") tai "*Artist*" ("Artisti") järjestääksesi musiikkitiedostot raidan nimen tai Artistin mukaan.
- Jos muokatut ID3-tagit eivät näy WADM -ohjelmassa, mene File (Tiedosto) > Refresh Content > (Päivitä sisältö) päivittääksesi WADM ohjelman. Muutoin käynnistä WADM -ohjelma uudelleen.
- Paina ja pidä painettuna STANDBY-ON joka kerta kun haluat vaihtaa Keskuksen ECO POWER (virransäästötilan) päälle, ennen kuin irrotat johdon seinästä. Näin et menetä tiedostoja.

Tallenna Keskuksen musiikkikirjaston varmuuskopiot tietokoneellesi

- 1 Näpäytä Backup content (Varmuuskopiosisältö)
- 2 Seuraa ruudulla näkyviä ohjeita tallentaaksesi Keskuksen musiikkikirjaston varmuuskopiot tietokoneellesi. Varmuuskopiotiedostot nimetään nykyisen päivämäärän mukaisesti

Jpen			? :
Look jn: 📔) Backup	- + 🖻) 💣 🔲 🕈
E wac350]_backup.bdt		
File name:	we 3500 beckup bet		(loes)
File pame:	wac3500_backup.bdt		<u>(</u>]pen

- Varmista, että koneellasi on tarpeeksi tilaa tallentaa varmuuskopiotiedostot.
- Ålä poista varmuuskopiotiedostoja Windows Explorerin kautta. Jos poistat vahingossa varmuuskopiotiedoston, etsi tiedosto nimeltä**YOURMAC.inx** käyttämällä Windows Explorerin hakutyökalua ja poista se. Voit tallentaa varmuuskopion vasta tämän jälkeen.

WADM-ohjelman käyttö

Laitteen konfiguraatiosta

Laitteen konfiguraation alavalikossa voit nähdä Järjestelmätiedot, hallita Verkkoasetuksia, päivittää Kiinteää ohjelmistoa, päivittää CD tietokantaa ja nähdä miten laite on yhdistetty ulkopuolisiin verkkoihin. Jos haluat lisätietoja, katso Käyttöohje.

Palauta tietokoneen varmuuskopiotiedostot Keskukseen

- 1 Näpäytä Restore content (Palauta sisältö)
- 2 Näpäytä ja korosta tiedosto jonka haluat palauttaa, ja näpäytä sitten **Open (Avaa)**

Areless Adulo Device	r Mitt osoft unternet Explorer
Edit View Favorites To	als Help
sade + 🕤 + 🛃 🗟 🎸	🔐 🔎 Search 🤺 Favorites 🚱 🍰 • چ 🖬 • 🛄 🛛 🕸
ress 🔊 http://172.31.107.1/	nder.ogi70
PHILIPS	
Wireless Audio D	evice Manager
Ci cada na	Custom
System	System
Wired Network	Device Name: WAC3500
Wireless Network	
Internet Setting	
Himmware Upgrade	
CD Database Update	
Status	

File C

Open				? X
Look jn: ն	Backup	- + (🖻 💣 🔟	•
wac3500	_backup.bdt			_
1				
File name:	wac3500_backup.bdt		Qr	ien

Vinkki:

- Kun olet vaihtanut verkkoasetukset WADM -ohjelmalla, paina ja pidä painettuna STANDBY-ON vaihtaaksesi Keskuksen ECO POWER (virransäästötilan) päälle, niin että voit päivittää IP -päivityksen.
- Jos WADM -toiminnot eivät toimi, anti-virus -ohjelma tietokoneellasi mahdollisesti torjuu ne. On suositeltavaa, että laitat anti-virus -ohjelman pois päältä väliaikaisesti.

C1 Kodin langalliseen verkkoon yhdistäminen



Jos haluat yhdistää Keskuksen langattomaan verkkoon:

- Paina MENU (VALIKKO) näppäintä
- Valitse Settings (Asetukset) > Network (Verkko) > Wireless (Langaton) >(Valitse haluttu verkko - SSID) > (Käytä kaukosäädintä syöttääksesi salas) > Paina OK > Valitse Automatic (Automaattinen) > Apply Settings (Käytä) > Yes (Kyllä)

ł	НD	¥
A	rtists	
	Wired	1
4	Wireless	E
	Internet	

ЛНD	Ψ
Artists	
WEP Key	
_	
4 abcd	•



kaukosäädin

- Varmista, että langattoman verkon sovitin toimii tietokoneessasi.
- Aseta Keskus lähemmäs langatonta Liitäntäpistettä.
- Varmista, että DHCP toimii langattomassa Liitäntäpisteessä. Jos se ei toimi, valitse Staattinen ja syötä IP-konfiguraatio.
- Jos haluat palata alkuperäiseen Keskuksen liitäntöihin oletustilassa, palauta Keskus oletusasetuksiin (katso kohta 14 Käyttöohjeessa).
- Jos sinulla on ongelmia asentaa WAC3500 langattomaan kotiverkkoon kun olet suorittanut kaikki yllämainitut, katso Käyttöohjeessa kohta 18 Ongelmatapaukset.

C2 Kodin langalliseen verkkoon yhdistäminen

Yhdistä Keskus suoraan Reitittimeen/Keskittimeen/Kytkimeen mukana olevan (oranssin) Ethernet-kaapelin kautta



Vinkkejä:

 Jos kotiverkkosi on yhdistetty Internetiin, sinun tulisi voida lähettää Gracenote online-tiedusteluja kun olet yhdistänyt WAC3500: in langattomaan kotiverkkoosi. Jos haluat lisätietoja, katso kohta 12 Käyttöohjeessa.



- 1 Aseta PC Suite (Tietokonepaketti) CD tietokoneeseen.
- 2 Näpäytä "Install Philips Media Manager" ("Asenna Philips Media Manager") aloittaaksesi PMM: n asennuksen.
- 3 Asentaaksesi ohjelman seuraa ruudulla näkyviä ohjeita.
- 4 Aloittaaksesi PMM -ohjelman, kaksoisnäpäytä ikonia

 ± tietokoneen työpöydällä.
- 5 Kun aloitat PMM -ohjelman ensimmäistä kertaa, näpäytä Add Music (Lisää musiikkia) > Add Files or Folders (Lisää tiedostoja tai kansioita) määrittääksesi musiikkikansiot tietokoneellasi
- 6 WAC3500:ssa, paina HOME ja käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ► siirtyäksesi UPnP-tilaan. Jos olet yhdistänyt WAC3500:n onnistuneesti kotiverkkoon johon myös tietokone on yhdistetty, sinun tulisi voida nähdä Musiikkikeskus WAC3500:n näytöllä

🚔 Philip	s Media	Manage	er
Music	Pictures	Movies	
MUSIC			
Add Music	Playlist		
Add File	s or Folder	s	All Music
Configuration	ect media fi	iles and fold	ers to add

Wireless Music Center	and Station(s) Installation
PHILIPS	
	Software Installation
	Please choose from the following installation options:
 Software Hassaliston Hassalis Register Abost upgrades 	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><table-row><table-row><table-cell></table-cell></table-row></table-row></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>

- UPnP laitteen ei välttämättä tarvitse olla tietokone, se voi olla mikä tahansa sisältöä tarjoava laite.
- Jos UPnP laitetta ei löydetä 5 minuuttiin, UPnP laitteen sammuttaminen ja uudelleen käynnistäminen voi auttaa nopeamman yhteyden luomiseen.



- 1 Tarkista, että tietokoneellasi on asennettuna Windows Media Player 11
- 2 Klikkaa tietokoneellasi Start > Programs > Windows Media Player (Aloita > Ohjelmat > Windows Media Player)
- 3 Windows Media Player –liitännässä ollessasi valitse Tools > Options (Työkalut > Asetukset)
- 4 Näytöllä olevassa liitännässä ollessasi valitse **Library** (Kirjasto) -sarkain
- 5 Klikkaa **Configure Sharing** (Konfiguroi jaettu)
- 6 Kun keskuksesi on yhdistetty kotiverkkoosi, se ilmaantuu ikkunaan. Klikkaa WAC3500 -ikonia, ja klikkaa sitten Allow (Salli)
- 7 Vaihtaaksesi jakamisen oletusasetukset, klikkaa Settings (Asetukset)
- 8 Muokkaa UPnP -palvelimen nimeä ja laita rasti ruutuun kuten alla, ja klikkaa sitten **OK**
- 9 Kirjastosarkauksessa ollessasi klikkaa Monitor Folders (Tarkkaile kansioita) hallitaksesi jaettuja kansoitasi
- 10 WAC3500:ssa, paina HOME ja käytä navigointipainikkeita ▲ tai ▼ ja ► siirtyäksesi UPnP-tilaan. Jos olet yhdistänyt WAC3500:n onnistuneesti kotiverkkoon johon myös tietokone on yhdistetty, sinun tulisi voida nähdä Musiikkikeskus WAC3500:n näytöllä

ag-ins Privacy Security ayer Rip Music Devices	File Types DVD Network Burn Performance Library
Specify settings for organic collection.	ing and sharing your digital media
haring	
ihare my media with other comp ind devices on my network.	ters Configure Sharpg
pdate library by monitoring folde	n
Customize the folders the Player sonitors for digital media files.	Ngnitor Folders
Delete files from computer with the computer	en deleted from library
utometic medie information upde	tes for files
Retrieve additional informatio	n from the Internet
Only add missing information	tion
C Ovgrveite al media infor	noten
C Ovgrwite all media infor Rename gusic files using rip i	nuation Nusic settings
C Ovgrvnite all media infor Rename gusic files using rip n Bearrange music in rip music i	mation Nusic settings 'older, using rip music settings

tedia Sharing			×
Share music, p	ictures, and video on your netwoll		
Sharing settings			
🗟 Share ny nedia to			Sgtings.
100 WAC7500			
Blow	Dere	Custonias .	
tow does sharing chans	ec frewall settings?	0K Cancel	Apply
edia Sharing -	Default Settings		
Dhoose what y	ou share by default with new devi	ices and computers.	
ihare media az			
WAC3500 Musi	d		
Default settings			
Media types:	Star rafings:	Parental ratings:	
🗭 Hunic	All ratings	🕀 Allrafings	
Fictures 1	C Only	C Only	

Vinkkejä:

• Käytä Windows Media Player 11:n lataamiseen seuraavaa URL-osoitetta: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.



Tarvitsetko apua? Online Käy osoitteessa www.philips.com/support

Gracenote on Gracenoten rekisteröity tavaramerkki. Gracenoten logo ja logotyyppi, ja "Powered by Gracenote" -logo ovat Gracenoten tavaramerkkejä.

Microsoft, Windows, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista ja Windows Media Player ovat Microsoft Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä tai tavaramerkkejä.



© Royal Philips Electronics N.V. 2007 All rights reserved. 3141 075 21981

www.philips.com



