Регистрирайте продукта си и получете помощ на www.philips.com/welcome

HTS3538 HTS3539

Инструкция за експлоатация

# **PHILIPS**

# СЪДЪРЖАНИЕ

1	Важно			
	Безопасност	2		
	Грижи за продукта	2		
	Грижа за околната среда	3		
	Помощ и поддръжка	3		
2	Вашата система за домашно	3		
	кино			
	Основна част	3		
	Конектори	3		
	Дистанционно	4		
3	Свързване и настройване	6		
	Свързване на тонколони	6		
	Свързване към телевизор	6		
	Свързване на звука от телевизора и			
	други устройства	7		
	Настройване на тонколоните	8		
	Настройване на EasyLink	8		
	(HDMI-CEC управление)			
4	Използване на системата	9		
	Дискове	9		
	Информационни данни	9		
	USB устройства	10		
	Настройки за звук, картината и снимки	10		
	Радио	11		
	МРЗ плеър	12		
	Създаване на МРЗ файлове	12		
	Избор на звук	12		

5	Промяна на настройките	13
	Настройки на езика	13
	Настройки на картината	13
	Настройки на звука	14
	Настройки за възрастов контрол	14
	Настройки на дисплея	14
	Настройки за пестене на енергия	14
	Възстановяване на фабричните настройки	14

6	<b>Обновяване на софтуеъра</b> Проверка на версията на софтуеъра Обновяване чрез USB	15 15 15
7	Спецификации на продукта	16
8	Възможни проблеми	17

9	Бележки	19
	Авторски права	19
	Съвместимост	19
	Търговски марки	19

# 1 Важно

Прочетете и разберете всички инструкции преди да използвате системата за домашно кино. Ако настъпи повреда в следствие на неправилно разбиране на инструкциите, гаранцията ви няма да важи.

# Безопасност

### Риск от токов удар или пожар!

- Не излагайте продукта и аксесоарите на дъжд или вода. Не поставяйте премети изпълнени с вода, като вази, близо до системата. Ако бъдат разлети течности върху или в системата, изключете я от контакта незабавно. Свържете се с Philips Consumer Care, за да бъде проверена системата преди да я използвате отново.
- Никога не поставяйте системата и аксесоарите близо до открит огън или други източници на топлина, включително директна слънчева светлина.
- Не поставяйте предмети във вентилационните отвори или други отвори на системата.
- Където захранващия кабел или куплунга на уреда се използва като изключващо устройство, то трябва да е лесно достъпно.
- Изключете системата от контакта преди гръмотевични бури.
- Когато изключвате захранващия кабел, винаги дърпайте щепсела, а не кабела.

#### Риск от късо съединение или пожар!

 Преди да свържете системата към контакта, уверете се, че волтажа съответства на стойностите отпечатани отзад или отстрани на продукта. Никога не свързвайте системата към контакта ако волтажа се различава.

# Риск от нараняване или повреда на системата!

- Когато окачвате системата на стена, използвайте само осигурената скоба. Окачвайте скобата на стена, която може да понесе комбинираното тегло на системата и скобата. Koninklijke Philips Electronics N.V. не носи отговорност при неправилно монтиране на стена, което доведе до инцидент, нараняване или повреда.
- За тонколони с поставки, използвайте само осигурените стойки. Прикачете поставките стабилно към тонколоните. Разположете сглобените поставки на плоска, равна повърхност, която може да понесе общата тежест на тонколоната и поставката.
- Не поставяйте системата или други предмети върху захранващия кабел или върху друго електрическо оборудване.
- Ако пренасяте системата при температури по

ниски от 5°C, разопаковайте продукта и изчакайте докато температурата му се изравни със стайната преди да я свържете към контакта.

- Видима и невидима лазерна радиация когато е отворена. Не гледайте лъча.
- Не пипайте оптичните лещи в отделението за дискове.
- Части от продукта може да са направени от стъкло. Пренасяйте внимателно, за да избегнете нараняване и повреда.

### Риск от прегряване!

 Не поставяйте системата в затворени пространства. Винаги оставяйте място от поне 4 инча от всички страни, за вентилация. Уверете се, че никакви пердета или други предмети не покриват вентилационните отвори на системата.

### Риск от екологично замърсяване!

- Не смесвайте батерии (стари и нови или карбонови с алкални, т.н.).
- Опасност от взрив ако батериите са поставени неправилно. Подменяйте със същия или еквивалентен тип.
- Махнете батериите ако са изтощени или ако няма да използвате дистанционното продължително време.
- Батериите съдържат химически вещества, и поради това трябва да се изхвърлят правилно.

### Риск от поглъщане на батериите!

- Продукта/дистанционното може да съдържат батерии, приличащи на монета, които могат да бъдат погълнати. Дръжте батериите далеч от деца по всяко време! Ако бъдат погълнати, батериите могат да предизвикат сериозно нараняване или смърт. Могат да се получат тежки вътрешни изгаряния два часа след поглъщане.
- Ако батериите бъдат погълнати потърсете незабавно лекарска помощ.
- Когато зареждате батерии, винаги пазете от деца нови и стари батерии. Уверете се, че отделението за батериите е напълно безопасно след като подмените батериите.
- Ако отделението не можа да бъде обезопасено добре, спрете да използвате продукта. Пазете от деца и се свържете с производителя.

## Грижи за продукта

- Не поставяйте предмети различни от дискове в отделението за дискове.
- Не поставяйте надраскани или счупени дискове в отделението за дискове.
- Махнете дисковете от отделението ако няма да използвате продукта продължително време.
- Използвайте само микрофибърна кърпа, за да почиствате продукта.

2

# Грижа за околната среда



Вашия продукт е проектиран и произведен от висококачествени материали и компоненти, които могат да се рециклират и използват отново.



Когато видите този символ с зачеркната кофа за боклук, това означава, че продукта покрива изискванията по европейска директива 2002/ 96/ЕС. Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на електрически и електрони продукти. Моля действайте според местните закони и никога не изхвърляйте продукта с домакинските си отпадъци. Правилното изхвърляне на стария ви продукт помага за избягването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.



Продукта ви съдържа батерии, покриващи Европейска директива 2006/66/EC, които не могат да се изхвърлят заедно с домакинските отпадъци. Моля, информирайте се относно местните закони за разделни събиране на батерии, тъй като правилното изхвърляне на батериите помага за избягването на евентуални отрицателни последствия за околната среда и човешкото здраве.

# Помощ и поддръжка

Philips осигурява обширна онлайн поддръжка. Посетете уеб сайта на www.philips.com/support, за да:

- свалите цялата инструкция за употреба;
- разпечатате ръководството за бърза употреба;
- гледате клипове за обучение (достъпни само за определени модели);
- откриете отговорите на често задаваните въпроси (FAQs);
- ни напишете е-майл с въпрос;

• говорите с нашите лица по поддръжката. Следвайте инструкциите в уеб сайта, за да изберете своя език и след това въведете номера на модела на продукта. Освен това, можете да се свържете с потребителския център на Philips във вашата държава. Преди да се свържете с Philips, запишете номера на модела и серийният номер на продукта. Можете да откриете тази информация отзад или отдолу на продукта.

# 2 Вашата система за домашно кино

Поздравления за покупката и добре дошли при Philips! За да се възползвате напълно от поддръжката предлагана от Philips, регистрирайте системата на www.philips.com/welcome.

# Основна част

Този раздел включва преглед на основната част.



### ① Отделение за дискове

### 2 Дисплей

### ③ ▲ (Отваряне/Затваряне)

За да отворите или затворите отделението за дискове, или за да извадите диска.

### ④ ►ІІ (Пускане/пауза)

За пускане, спиране в пауза или продължаване на възпроизвеждането

### **5** SOURCE

За избор на аудио/видео източник за системата.

### ⑥ ७ (Standby-On)

Включване на системата или превключва системата в стендбай режим.

### Конектори

Този раздел включва преглед на местата за свързване на системата.

### Отпред



### ① •<⇒ (USB)

Аудио, видео или картинен вход за USB устройство.

② MUSIC ILINK

Аудио вход за МРЗ плеър.

### Отзад



1 AC MAINS

Свържете към контакта.

**②** SPEAKERS

Свързване към осигурените тонколони и суббуфер.

**③ HDMI OUT** 

За свързване към HDMI вход на телевизор.

**④** OPTICAL IN

За свързване към оптичен аудио изход на телевизора или цифрово устройство.

**5 VIDEO OUT** 

За свързване към съставния видео вход на телевизор.

### 6 AUDIO IN-AUX

За свързване към аналогов аудио изход на телевизор или аналогово устройство.

### ⑦ ANTENNA FM

Фиксирана FM антена.

# **Дистанционно** управление

Този раздел включва преглед на бутоните на дистанционното.



- (1 U (Standby-On)
  - Включване или превключване в стендбай на системата.
  - Когато EasyLink е включен, натиснете и задръжте за поне 3 секунди, за да превключите всички свързани HDMI СЕС съвместими устройства в стендбай.

### (2) ▲ (отваряне/затваряне)

За да извадите диска или да отворите или затворите отделението за дискове.

### **3** Бутони за избор на източник

- **DISC**: превключване на източник за дискове. Достъп или изход от менюто на диска, когато е пуснат.
- AUDIO SOURCE: за избор на аудио вход.
- **RADIO**: превключване на радио за източник.
- **USB**: превключване на USB за източник

### **(4)** Бутони за навигация

- За навигация в менютата.
- Във видео режим, натиснете наляво или надясно за да превъртите бързо напред или назад; натиснете нагоре или надолу за бавно превъртане напред или назад.
- В радио режим, натиснете наляво или надясно за да започне автоматично търсене; натиснете нагоре или надолу за фино настройване на радио честота.

### (5) **OK**

Потвърждаване на въвеждане или избор.

### 

За връщане към предишното меню.

### (7) І∢ /►І (предишен/следващ)

- Преминаване на предишната или следващата песен, глава или заглавие
- В радио режим, избор на запаметена станция

### ⑧ ા¥ (Mute)

Спиране или пускане отново на звука.

9 VOL +/-

За усилване или намаляне на силата на звука.

- (10) SOUND Избор на звуков режим.
- 1 Цифрови бутони Избор на предмет за пускане.

### (12) ANGLE

Избор на видео сцени записани с различни ъгли на камерата.

### **13 REPEAT / PROGRAM**

- Избор или изключване на режим за повторение.
- В радио режим, натиснете веднъж за достъп до режим за програмиране, и натиснете отново, за да запаметите радио станцията.
- В радио режим, натиснете и задръжте за 3 секунди, за да инсталирате отново радио станциите.

### (14) REPEAT A-B

Отбелязване на две точки в рамките на глава или песен за повтарящо се възпроизвеждане или за изключване на режима на повторение.

### (15) CREATE MP3/ZOOM

- Достъп до менюто за създаване на MP3.
- Увеличение на видео сцена или снимка. Натиснете бутоните за навигация (наляво/надясно), за да изберете фактор на увеличение.

### 16 EB SCREEN FIT

Нагласяне на формата на картината към екрана на телевизора.

#### (17) SUBTITLE

Избор на език на субтитрите за филм.

#### (18)**AUDIO SYNC**

- Избор на език или канал за звука.
- Натиснете и задръжте за достъп до настройките за забавяне на звука, и след това натиснете бутоните за навигация, за да забавите звука, за да се съчетае с картината.

#### (19) SURR

Избор на сърраунд звук или стерео звук.

#### (20) (спиране)

- Спиране на възпроизвеждането.
- В радио режим, натиснете и задръжте, за да изтриете пуснатата запаметена радио станция.

### (2) ► II (Play/Pause)(пускане/пауза)

Пускане, пауза или продължаване на възпроизвеждането.

### (22) **i** INFO

Достъп до повече възможности на възпроизвеждане при пуснат диск или USB устройство.

### 

Достъп или изход от менюто с настройки.

#### (24) SLEEP

Превключване на системата за домашно кино в стендбай режим след изминалото време.

# Свързване и настройване

Този раздел ви помага как да свържете вашата система към телевизор и други устройства и след това да го настроите. За информация относно основните свръзки на системата и аксесоарите, погледнете Инструкцията за бърза употреба. За лесен интерактивен помощник, погледнете www.connectivityguide.philips.com.



#### Бележка

- Погледнете лепенката с модела отзад или отдолу на продукта, за идентификация и захранването.
- Преди да правите или променяте свръзки, уверете се, че всички устройства са изключени от контакта.

## Свързване на тонколони

Кабелите на тонколоните са цветно кодирани за лесно свързване. За да свържете тонколона към системата за домашно кино, съчетайте цвета на кабела на тонколоната към конектора със същия цвят.

Разположението на тонколоните играе важна роля в настройването на сърраунд звука. За най-добри резултати, поставете всички тонколони срещу положението за слушане и ги поставете близо до нивото на ушите (когато сте седнали).





### Бележка

 Сърраунд звука зависи от фактори като форма и големина на стаята, тип на стените и тавана, прозорци и отразяващи повърхности, и акустиката на тонколоните. Експериментирайте с положението на тонколоните, за да откриете оптималното им място.

Следвайте основните напътствия, за да разположите тонколоните.

- Позиция на седене: Това е центъра на зоната на слушане.
- **FRONT CENTER** (предена централна) тонколона: Поставете централната тонколона директно срещу позицията за седене, или над или под телевизора.
- 3 FRONT LEFT (предена лява) и FRONT **RIGHT** (предена дясна) тонколони: Поставете дясната и лявата тонколони пред, и на равно разстояние от централната тонколона. Уверете се, че лявата, дясната и централната тонколони са на едно и също разстоянието от мястото за седене.
- 4 REAR LEFT (задна лява) и REAR RIGHT (задна дясна) тонколони: Поставете задните сърраунд тонколони от ляво и от дясно на мястото за седене, или на една линия с него или леко зад него.
- **SUBWOOFER** (суббуфер): Поставете суббуфера поне на метър от ляво или от дясно на телевизора. Оставете около 10 см разстояние от стената.

# Свързване към телевизор

Свържете системата към телевизора, за да гледате филми. Можете да слушате звука от телевизионните програми чрез тонколоните на системата.

Използвайте свръзката с най-добро качество достъпно за телевизора и системата.

### Възможност 1: Свързване към телевизор със стандартен HDMI

### Най-добро видео качество

Свържете системата към телевизора чрез стандартна HDMI връзка.

Като използвате високо скоростен HDMI кабел, свържете **HDMI OUT** конектора на системата към НDMI конектора на телевизора.

2 Свържете аудио кабел, за да чувате звука на телевизора през системата за домашно кино (погледнете 'Свързване на звука от телевизора и други устройства').

- Когато гледате телевизионни програми, натиснете SOURCE на системата неколкократно, за да изберете правилния аудио вход.
- На телевизора, включете HDMI-CEC. За подробности, погледнете инструкцията на телевизора.

#### Бележка

 Ако имате телевизор, който има DVI конектор, свържете към телевизора чрез HDMI/ DVI адаптор. Въпреки това, някой от функциите може да не са достъпни.



### Възможност 2: свързване към телевизор със съставен видео кабел

### Стандартно качество на картината

Ако телевизора ви няма HDMI конектори, свържете системата към телевизора, чрез връзка със съставен видео кабел. Тази връзка не поддържа HD видео.

- Като използвате съставен видео кабел, свържете VIDEO конектора на системата към VIDEO IN конектора на телевизора.
  - Съставния видео вход може да е обозначен като AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE или BASEBAND.
  - Свържете аудио кабел, за да чувате звука на телевизора през системата за домашно кино (погледнете 'Свързване на звука от телевизора и други устройства').

- З Когато гледате телевизионни програми, натиснете **SOURCE** на системата неколкократно, за да изберете правилния аудио вход.
- 4 Когато гледате филм, превключете телевизора на правилния канал за приемане на видео сигнал. За подробности погледнете инструкцията на телевизора.



### Свързване на звука от телевизор и други устройства

Пуснете звука от телевизора или други устройства през тонколоните на системата за домашно кино.

Използвайте връзката с най-добро качество на телевизора, системата за домашно кино и другите устройства.

Вележка

 Аудио свръзките в инструкцията са само препоръчителни. Можете да използвате и други свръзки.

# Възможност 1: Свържете звука чрез цифров оптичен кабел

### Най-добро качество на звука

- Като използвате оптичен кабел, свържете **OPTICAL** конектора на системата към конектора **OPTICAL OUT** на телевизора или друго устройство.
  - Цифровия оптичен конектор може да е означен като SPDIF или SPDIF OUT.



# Възможност 2: Свържете звука чрез аналогови аудио кабели

### Стандартно качество на звука.

Като използвате аналогов аудио кабел, свържете конекторите **AUX** на системата към конекторите **AUDIO OUT** на телевизора или другото устройство.



# Настройване на тонколоните

Настройте тонколоните ръчно, за да усетите сърраунд звука.

### Преди да започнете

Направете необходимите връзки описани в ръководството за бърза употреба и след това включете телевизора на правилния канал за системата за домашно кино.

Натиснете **E**SETUP на дистанционното на системата.

23

Изберете [Audio Setup] и натиснете OK.

Натиснете бутоните за навигация и ОК, за да изберете и промените:

- [Speaker volume]: настройване на силата на звука за всяка тонколона.
- [Speaker delay]: настройване на времето на забавяне за тонколоните, които са разположени по-близо до позицията на слушане, за да се получи еднакво предаване на звука от всички тонколони.

# EasyLink

Системата поддържа Philips EasyLink, който използва HDMI CEC (Consumer Electronics Control) протокол. Можете да използвате едно дистанционно за HDMI CEC съвместими устройства, които са свързани чрез HDMI. Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI CEC съвместими устройства. Бележки

- В зависимост от производителя, HDMI-CEC е познат под много имена. За информация за вашето устройство погледнете неговата инструкция.
- Philips не гарантира 100% съвместимост с всички HDMI-CEC устройства.

### Преди да започнете

- Свържете системата към HDMI-CEC съвместимо устройство чрез HDMI връзка.
- Направете необходимите връзки, описани в ръководството за бърза употреба и след това включете телевизора на правилния канал за системата за домашно кино.

### Включване на EasyLink

- Натиснете ESETUP.
  - Изберете [Video Setup] и натиснете OK.
- Изберете [HDMI Setup]>[EasyLink Setup]>[EasyLink]>[On]
- 4 На телевизора и другите свързани устройства, включете HDMI-CEC управлението. За подробности, погледнете инструкциите на телевизора или другите устройства.
  - На телевизора, настройте аудио изхода на 'Amplifier' (вместо на тонколоните на телевизора). За подробности погледнете инструкцията на телевизора.

### EasyLink управление

C EasyLink, можете да управлявате системата, телевизора и другите свързани HDMI-CEC съвместими устройства с едно дистанционно.

- [Óne-touch play] (Пускане с едно натискане): когато има диск в отделението за дискове, натиснете>[]за да превключите телевизора от стендбай и да се пусне диска.
- [One-touch standby] (Изключване с едно натискане): ако тази функция е включена, системата може да се превключи в стендбай режим с дистанционното на телевизора или тези на другите HDMI СЕС устройства.

### Бележка

 За да промените настройките на EasyLink управлението, натиснете E SETUP, изберете [Video Setup]>[HDMI Setup]> [EasyLink Setup].

# 4 Използвайте вашата система

Този раздел ви помага да използвате вашата система, как да пускате мултимедия от множество източници.

### Преди да започнете

- Проверете дали сте направили всички необходими свръзки описани в инструкцията за бърза употреба и инструкцията за употреба.
- Включили сте телевизора на правилния източни за системата (например HDMI, AV IN).

# **Диско**ве

Системата може да възпроизвежда множество дискове: DVD, VCD и CD. Може също да възпроизвежда дискове, направени у дома, със снимки и музика.

12

Поставете диск в системата.

- Ако диска не се пусне автоматично, натиснете **DISC**.
- 3 Използвайте дистанционното, за да контролирате възпроизвеждането.

### Бутони за възпроизвеждане

Бутон	Действие
Бутони за навигация	Навигация в менютата. Нагоре/надолу: • видео: бавно превъртане напред или назад (при VCD/SVCD е въз- можно са бавно превъртане напред).
	<ul> <li>снимки: завъртане на снимка по или обратно на часовниковата стрелка.</li> <li>Наляво/надясно</li> <li>видео: бързо търсене напред или назад. Натиснете неколко- кратно, за да промените скоростта на търсене.</li> </ul>
	<ul> <li>снимки: завъртане на снимка хоризонтално или вертикално.</li> </ul>
ОК	Потвърждаване на въвеждане или избор.
► II (Play/ Pause)	Пускане, спиране в пауза или про- дължаване на възпроизвеждането.
	Спиране на възпроизвеждането.
◀ /▶	Преминаване на предишната или следващата песен, глава или файл.
SUBTITLE	Избор на език за субтитрите за филм.
DISC	За достъп или изход от менюто на диска.
AUDIO SYNC	Избор на аудио език или канал.

SCREEN FIT	Напасване на формата на кар- тината към екрана на телевизора.
ZOOM	Увеличение на видео сцена или снимка.
REPEAT	Избор или изключване на режим на повторение.
REPEAT A-B	Отбелязване на две точки в глава или песен, които да се повтарят или изключване на режим на повторение.
ANGLE	Избор на видео сцени, записани под различен ъгъл на камерата.
INFO	Достъп до допълните настройки по време на възпроизвеждането на музика, филм или мултимедиен файл (погледнете 'Възможности за картината, звука и снимките').

# Синхронизиране на звука с картината

Ако картината и звука не са синхронизирани, можете да забавите звука, за да пасне на картината.

- Докато сте пуснали филм, натиснете и задръжте AUDIO SYNC.
  - Появява се менюто за синхронизиране на звука.
- 2 Натиснете навигационните бутони, за да синхронизирате звука с картината и след това натиснете ОК.

### Бележка

 Картината и звука могат да се синхронизират чрез менюто с настройки на системата, натиснете E SETUP, изберете [Audio Setup]>[Audio Sync].

# Информационни файлове

Системата ви за домашно кино може да възпроизвежда снимки, аудио и видео файлове, запаметени на диск или USB устройство. Преди да пуснете файл, проверете дали формата на файла се поддържа от системата (погледнете 'Файлов формат').

- Пуснете файловете от диск или USB устройство.
- За да спрете възпроизвеждането, натиснете **П**.
  - За да продължи видеото от където сте го спрели, натиснете

### Субтитри

Ако филма ви има субтитри на няколко език, изберете език за субтитрите.

### Бележка

 Уверете се, че филма и файла на субтитрите имат еднакви имена. Например, ако файла на филма е с име 'movie.avi', запишете файла на субтитрите като 'movie.srt' или 'movie.sub'.

Системата може да възпроизвежда файлове със субтитри, от следните формати: .srt, .sub, .txt, .ssa, .ass, .smi и .sami. Тези файлове не се показват в навигационното меню за файлове.

- Докато сте пуснали филма, натиснете **SUBTITLE**, за да изберете език.
- За DivX филми, ако субтитрите не се показват правилно, направете следното, за да променете набора от символи.
- Натиснете 🗉 SETUP.
  - Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.
- Изберете [DivX Subtitle] и след това изберете набор от символи, който поддържа субтитрите.

#### Набор Език символи

[Standard]	Английски, Албански, Датски, Хо- ландски, Фински, Френски, Галски, Немски, Италиански, Кюрдски (ла- тински), Норвежки, Португалски, Испански, Шведски и Турски	
[Central Europe]	Албански, Хърватски, Чешки, Холанд- ски, Английски, Немски, Унгарски, Ирландски, Полски, Румънски, Словашки, Словенски и Сръбски.	
[Greek]	Гръцки	

### VOD код за DivX

Преди да закупите DivX филм и да го пуснете на системата, регистрирайте системата на www.divx.com като използвате DivX VOD кода.

Натиснете 🗉 SETUP. 2

Изберете [General Setup] и натиснете OK.

Изберете [DivX(R) VOD Code] и натиснете OK.

- Натиснете ОК отново.
- 🛏 Появява се DivX VOD регистрационния код за тази система.

# USB устройство

Гледайте снимки, слушайте музика или гледайте филми запаметени на USB устройство като МР4 плеър или цифров фотоапарат.

### От какво имате нужда:

USB устройство, което е форматирано с FAT файлова система, и съответства на класа Mass Storage.

### Бележка

- Ако използвате USB удължителен кабел, USB HUB или USB multi-reader, USB устройството може да не бъде разпознато.
- Можете да използвате цифрови фотоапарати, ако те могат да възпроизвеждат файлове без да използват специална програма за това.
- Свържете USB устройството към • 🚓 (USB) конектора на системата.
- Натиснете **USB**. → Появява се менюто със съдържанието.
- 3 Изберете файл и натиснете ОК.
  - Използвайте бутоните за възпроизвеждане, за да контролирате възпроизвеждането (погледнете 'Бутони за възпроизвеждане').

### Възможности за звука, картината и снимките

Използвайте допълнителни функции когато пускате музика, филми или медийни файлове от диск или USB устройство.

### Възможности за звука

- Натиснете 🗊 INFO неколкократно, за да сменяте между следните възможности:
  - Показване на информация и времетраене на пуснатата песен.
  - Disc Go To: въвеждане на времетраене на диска, за да прескочите на определена част от диска.
  - Track Go To: въвеждане на времетраене на песента, за да прескочите на определена част от песента.
  - Select Track: избор на определена песен.

1

### Възможности за картината

- Натиснете 🛈 INFO.
  - Появява се менюто с настройки на картината. В зависимост от видео източника, някой възможности не са достъпни.
- 2 Използвайте навигационните бутони и ОК, за да изберете и промените:
  - [Title]: избор на определено заглавие.
  - [Chapter]: избор на определена глава.
  - [Track]: избор на определена песен (само за VCD/SVCD).
  - [Audio]: избор на език за звука на филма.
  - [Subtitle]: избор на език за субтитрите за рилма.
  - [Angle]: Избор на различен ъгъл за гледане.
  - **[TT Time**]: преминаване на определена част от филма, като въведете времето на заглавието.
  - [Ch Time]: преминаване на определена част от филма, като въведете времето на главата.
  - [Disc Time]: преминаване на определена част от филма, като въведете времето на диска (само за VCD/SVCD).
  - [Track Time]: преминаване на определена част от филма, като въведете времето на песента (само за VCD/SVCD).
  - [Preview]: Избор на преглед на съдържанието на диска.

  - показване на времетраенето.

### Възможности за снимки

- Натиснете 🗊 INFO, за да влезете в режим за преглед на снимки.
  - → Появяват се 12 умалени снимки.
- 2 Натиснете I◄ /►I, за да преминете на предишната или следващата страница.
- Натиснете навигационните бутони и ОК, за да изберете снимка.

### Музикална презентация

Ако снимките и аудио файловете са един същи диск или USB устройство, можете да създадете музикална презентация.

- Изберете песен и натиснете ОК.
- Натиснете 🅤 ВАСК, за да се върнете към папките със снимки.
- Изберете снимка и натиснете ОК, за да започне презентацията.

- [Repeat]: Избор на режим на повторение.
- [Time Disp.]: Избор на информация за

# Радио

Слушайте радио от системата и запаметете до 40 радио станции.

### Бележка

- Не се поддържат АМ и цифрово радио.
- Ако няма засечен стерео сигнал или ако бъдат открити помалко от пет станции, ще бъдете запитани да инсталирате радио станциите отново.
- Разпънете FM антената отзад на системата и я поставете далеч от телевизора или други източници на излъчване.

### Натиснете **RADIO**.

- → Ако вече сте настроили радио станции, ще се пусне последната слушана от вас станция.
- Ако не сте настройвали станции, на дисплея ще се появи съобщението "AUTO INSTALL...PRESS PLAY". Натиснете 🕨 🚺.
- Използвайте дистанционното, за да слушате или сменяте радио станциите:

Бутон	Действие		
Шифрови бутони I◀ /▶I	Избор на запаметена радио станция.		
Бутони за навигация	Наляво/надясно: Търсене на радио станция. Нагоре/надолу: Търсене на радио честота.		
	Натиснете, за да спрете инсталирането на станциите. Натиснете и задръжте, за да изтриете запаметената радио станция.		
PROGRAM	Ръчно: натиснете веднъж за достъп до режим за програми- ране, и натиснете пак, за да запаметите радио станцията. Автоматично: Натиснете и за- дръжте за 3 секунди, за да пре- инсталирате радио станциите.		

5 Натиснете 🔳 отново, за да спрете музиката.

# МРЗ плеър

Свържете МРЗ плеър, за да пускате аудио файлове.

- От какво имате нужда:
- MP3 плеър;
- 3.5 мм стерео аудио кабел.
- Свържете MP3 плеъра към **MUSIC iLINK** конектора на системата.
- 2 Натиснете SOURCE неколкократно докато се появи MUSIC I-LINK на дисплея.
- **3** Използвайте бутоните на MP3 плеъра за да изберете и пуснете аудио файлове.

# Създаване на МРЗ файлове

Използвайте системата, за да превръщате вашите аудио дискове в МРЗ файлове.

### От какво имате нужда:

- аудио диск
- USB устройство.
- Свържете USB устройство към системата.
- Пуснете аудио диска (CDDA).

### Натиснете СREATE МРЗ.

- ⊢ Появява се съобщение за потвърждение.
- Изберете [Yes] и след това натиснете ОК. → Появява се екрана за създаване на MP3. Десния панел съдържа MP3 настройките, а левия показва аудио песните.

CREATE MP3			
OPTIONS		TRA	CK
Speed	Normal	O Track01	04:14
Bitrate	128kbps	O Track02	04:17
CRT ID3	Yes	O Track03	03:58
Device	LISB1	O Track04	04:51
Device	0001	O Track05	03:53
SUMMARY		O Track06	04:09
Select Track 0		O Track07	04:38
Time	00:00		•
Start	Exit	Select All	Deselect All

- 5 Използвайте навигационните бутони и ОК, за да изберете и промените:
  - [Speed]: избор на скорост на запис на файла.
  - [Bitrate]: избор на качество на превръщане.
  - [Device]: избор на USB устройство, на което да се запаметят MP3 файловете.

О Преминете в десния панел, изберете аудио песента и натиснете OK.

• За да изберете всички песни, преминете на [Select All] и натиснете OK.

Изберете [Start] и натиснете OK, за да започне превръщането на MP3.

- → На USB устройството се създава нова папка, която съдържа MP3 файловете.
- За да излезете от менюто, изберете [Exit] и натиснете OK.

### Бележка

- Не изключвайте USB устройството и не натискайте бутони по време на превръщането.
- DTS дисковете и защитени от запис дискове не могат да се превръщат.
- Защитени от запис или защитени с парола USB устройства не могат да се използват за запаметяване на MP3 файлове.

# Избор на звук

Този раздел ви помага да изберете идеалния звук за вашите филми или музика.

### Звуков режим

Избор на предварително зададен звуков режим, за да паснат на филма или музиката ви.

- Натиснете SOUND неколкократно, за да изберете звуков режим.
  - MOVIE: насладете се на звуково изживяване като на кино, специално подобрено за филми.
  - **MUSIC**: пресъздайте оригиналността на записа на вашата музика, както е в студио или на концерт.
  - ORIGINAL: усетете оригиналния звук на филмите и музиката, без да са добавени звукови ефекти.
  - NEWS: чуйте всяка дума с оптимизация на речта и чисти гласове.
  - GAMING: насладете се на вълнуващи аркадни звуци, идеални за екшън видео игри или шумни партита.

### Сърраунд звуков режим

Усетете поглъщащо аудио изживяване със сърраунд звуковите режим.

- Натиснете SURR неколкократно, за да изберете сърраунд режим.
  - **MULTI-CH**: традиционен 5.1 канален звук за по-спокойно усещане от филмите.
  - **STEREO**: дву канален стерео звук. Идеален за слушане на музика.

### Бележка

 Ако аудио източника е 2.1 канален, многоканалния режим ще възпроизвежда 5 канален стерео звук.

# 5 Промяна на настройките

Настройките на системата са нагласени за оптимално представяне. Освен ако нямате причина за промяна на настройките, ви препоръчваме да запазите тези настройки.

### Бележка

- Не можете да променяте настройките,
- които са в сиво.
   За да се върнете на предишното меню, натиснете **ВАСК**. За да излезете от менюто, натиснете **SETUP**.

### Настройки на езика

### Език за екрана

- Натиснете 🗉 SETUP.
- Изберете [General Setup] и натиснете ОК. • [OSD Language]: изберете език за менюто.

### Звук на диска

- Натиснете 🗉 SETUP.
- Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.
- [Audio]: избор на аудио език за дискове.
- **[Subtitle]**: избор на език за субтитрите на дискове.
- [Disc Menu]: избор на език за менюто за дискове.

### Бележка

- Ако предпочитания от вас език го няма, можете да изберете [Others] от списъка и да въведете 4-цифрения езиков код, който можете да намерите отзад на упътването.
- Ако изберете език, който не е достъпен на диска, системата ще използва този по подразбиране за диска.

### Настройки на картината и звука

- Натиснете E SETUP.
- **2** Изберете [Video Setup] и натиснете OK.
  - [TV System]: Избор на видео формат, който се поддържа от телевизора.
  - [TV Display]: Избор на формат на картината, който да пасне на екрана на телевизора.

- [HDMI Setup]: [Wide Screen Format]: настройки на дисплея на телевизора за 16:9 широк екран.
- [HDMI Video]: Избор на разделителна способност на изходния видео сигнал от HDMI OUT.
- [Picture Settings]: Избор на настройки за цветовете за видеото на телевизора.
- [HD JPEG]: включване или изключване на HD картината.

Бележка

 Ако промените настройка, се уверете, че телевизора поддържа новата настройка.

# Настройки на звука

# 1 2

Натиснете 🗉 SETUP.

Изберете [Audio Setup] и натиснете OK.

 [HDMI Audio]: HDMI звука се понижава автоматично до двуканален за тонколоните на телевизора. Ако не искате звука да се предава през телевизора, изключете тази настройка.

# Настройки на възрастов контрол

### Парола и ограничения

12

Натиснете 🗉 SETUP.

Изберете [Preference Setup] и натиснете OK.

- [Password]: задайте или променете паролата за достъп до възрастовия контрол. Ако нямате парола или сте я забравили, въведете **0000**.
- [Parental]: Включване на ограничен достъп според възрастта за възпроизвеждане на DVD-филми, които са записани с ограничения. За да пускате дискове независимо от ограничението, изберете [8 Adult].

### Заключване на диск

Натиснете 🗉 SETUP.

Изберете [General Setup] и натиснете ОК.

 [Disc Lock]: заключване на диска, за да се ограничи възпроизвеждането. Можете да заключите до 20 диска на системата.

### Бележка

 За да пуснете заключен диск, следвайте инструкциите на екрана, за да въведете паролата и натиснете **ОК**.

# Настройки на показване



### Изберете [Preference Setup] и натиснете ОК.

- [PBC]: включване или изключване на менюто със съдържание за VCD и SVCD дискове с функция за контрол на възпроизвеждането.
- [MP3/JPEG Display]: избор на показване на съдържанието за MP3/JPEG файлове.

# Настройки за пестене на енергия

Натиснете 🗉 SETUP.

- Изберете [General Setup] и натиснете OK.
  - [Screen Saver]: включване на скрийн сейвъра на система след 10 минути на неактивност.
  - [Auto Standby]: превключване на системата в стендбай режим след 30 минути на неактивност, ако е в режим за дискове или USB.
  - [Sleep Timer]: превключване на системата в стендбай режим след като измине времето.
- [Display Dim]: нагласяне на яркостта на дисплея на предния панел на системата.

### Възстановяване на фабричните настройки

Натиснете 🗉 SETUP.

Изберете [Preference Setup]>[Default] и натиснете OK.

- Изберете [**Reset]** и натиснете **ОК**, за да потвърдите.
  - Системата се възстановява с фабричните настройки, с изключение на възрастовия контрол.

# 6 Обновяване на софтуеъра

Philips непрекъснато се опитва да подобри продуктите си.

За да продължите да имате най-добрите функции и поддръжка за системата, редовно обновявайте софтуера й. Сравнете версията на настоящия софтуер с последната версия на www.philips.com/support.

Ако настоящата версия е по-стара от последната достъпна на уеб сайта за поддръжка на Philips, обновете системата с последния софтуер.

### Внимание

 Не инсталирайте по-стара версия на софтуера от настоящата. Philips не носи отговорност за проблеми причинени от понижаване на версията на софтуера.

# Проверяване на версията на софтуера

Проверете версията на настоящия софтуер, инсталиран на системата.

- Натиснете 🗉 SETUP.
- Изберете [Preference Setup] и натиснете ОК.
- Изберете [Version Info.] и натиснете OK. → Показва се версията на софтуеъра.

# Обновяване от USB устройство

### От какво имате нужда

- USB устройство, с поне 75 MB памет. USB устройството трябва е форматирано в FAT. Не използвайте USB твърд диск.
- компютър с достъп до интернет.
- архивираща програма, която поддържа ZIP файлов формат.

# Стъпка 1: Сваляне на последния софтуер

12

Свържете USB устройство към компютъра.

В търсачката, посетете www.philips.com/support.

- **3** B c
  - В сайта за поддръжка на Philips, намерете вашия продукт и намерете **Software and drivers**.
    - Обновлението на софтуера е достъпно като zip файл.

- 4 Запишете zip файла в папка на USB устройството.
- 5 Използвайте архивиращата програма, за да разархивирате обновлението на софтуера в папката на USB устройството.
- Изключете USB устройството от компютъра.

### Стъпка 2: Обновяване на софтуера

### Внимание

- Не изключвайте системата или USB устройството по време на обновяването.
- Свържете USB устройството, което съдържа сваления файл, към системата.
  - Уверете се, че отделението за дискове е затворено и няма поставен диск вътре.
- Включете телевизора на правилния източник за системата.
- Следвайте инструкциите на телевизора, за да потвърдите обновяването.
  - Когато обновяването приключи, системата автоматично се изключва и включва отново.
    - Ако това не стане, изключете захранващия кабел за няколко секунди и след това го свържете отново.

# 7 Спецификации на продукта



#### Бележка

• Спецификациите и дизайна подлежат на промяна без предизвестие

### Регионален код

Лепенката с модела отзад или отдолу на системата показва, кои региони поддържа

Държава	DVD
Европа, Англия	
Азия, Тайван, Корея	
Латинска Америка	
Австралия, Нова Зенландия	
Русия, Индия	
Китай	

### Възпроизвеждана мултимедия

 DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R DL, CD-R/CD-RW, аудио CD, видео CD/SVCD, снимкови файлове, MP3 мултимедия, WMA мултимедия, DivX мултимедия, USB устройства.

### Файлов формат

- Аудио: .mp3, .wma
- Видео: .avi, .divx, .mpg, .mpeg,
- Снимки: .jpg, .jpeg

### Усилвател

- Обща изходна мощност: 600 W RMS (30% THD)
- Честотен отговор: 20 Hz ~ 20 kHz / ±3dB
- Съотношение сигнал/шум: > 65 dB (CCIR)/(А-измерено)
- Входяща чувствителност:
  - AUX: 2 V
  - Music iLink: 1 V

### Видео

- Сигнална система: PAL / NTSC
- НDМІ изход: 480і/576і, 480р/576р, 720р, 1080і, 1080р

### Аудио

- S/PDIF цифров аудио вход:
   оптичен: TOSLINK
- Честота на сампъла:
  - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
  - WMA: 44.1 kHz, 48 kHz
- Постоянен bit rate:
  - MP3: 32 kbps 320 kbps
  - WMA: 64 kbps 192 kbps

### Радио

- Обхват:
  - Европа/Русия/Китай: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
  - Азия/Латинска Америка: FM 87.5-108 MHz (50/100 kHz)
- Съотношение сигнал/шум: FM >45 dB
- Честотен отговор: FM 200 Hz~12.5 kHz / ±6dB

### USB

- Съвместимост: Hi-Speed USB (2.0)
- Поддържан клас: USB Mass Storage Class (MSC)
- Файлова системата: FAT16, FAT32

### Главна част

- Главна част
  - Европа/Китай/Русия/Индия: 220-240V; ~50 Hz
  - Латинска Америка/Азия: 110-240V~, 50-60 Hz
- Консумация на енергия: 110 W
- Консумация на енергия в стендбаи: < 0.9 W
- Размери (ШхВхД): 360 х 58х 325 мм
- Тегло: 2.52 кг

## Суббуфер

- Изходна мощност: 100 W RMS (30% THD)
- Импеданс: 4 ohm
- Драйвер: 133 мм (5.25") уфър
- Размери (ШхВхД): 160 x 267.5 x 265 мм
- Тегло: 2.55 кг

### Тонколони

### Централна тонколона:

- Изходна мощност: 100 W RMS (30% THD)
- импеданс: 4 ohm
- драйвери: 1 х 63.5 мм (2.5") с пълен обхват
- размери (ШхВхД): 160 х 85 х 95 мм
- Тегло: 0.37 кг

### Предни/задни тонколони:

- Изходна мощност: 4 x 110 W RMS (30% THD)
- импеданс: 4 ohm
- драйвери: 1 x 76.2 мм (3") двоен драйвер
- размери (ШхВхД):
  - тонколони: 85 x 160 x 95 мм
  - високи тонколони: 240 х 1007 х 240 мм
- Тегло:
  - тонколони: 0.35 кг всяка
  - високи тонколони: 1.57 кг всяка

### Батерии на дистанционното

2 x AAA-R03-1.5 V

### Лазер

- Тип: Полупроводников GaAlAs (CD)
- Дължина на вълната: 645 665 nm (DVD), 770 – 800 nm (CD)
- Изходна мощност: 6mW (DVD), 7mW (CD)
- Дивергенция на лъча: 60 градуса.

## 8 Възможни проблеми

## Внимание!

• Риск от токов удар. Не махайте покритието на системата.

За да е валидна гаранцията, не се опитвайте да поправяте системата сами. Ако възникне проблем, проверете следните точки преди да я занесете на поправка. Ако проблема продължава, регистрирайте продукта и получете помощ на www.philips.com/support.

### Главна част

### Бутоните на системата не работят

Изключете системата от контакта за няколко минути и я включете отново.

### Картина

### Няма картина

- Уверете се, че телевизора е включен на правилния канал за системата.
- Ако това се случи докато сменяте телевизионната система, натиснете 🔺 , за да отворите отделението за дискове и след това 439 на дистанционното, за да възстановите телевизионната система по подразбиране.

### Няма картина при HDMI връзка

- Проверете дали HDMI кабела не е повреден. Ако е повреден, подменете с нов HDMI кабел.
- Ако това се случи докато сменяте HDMI разделителната способност, натиснете А, за да отворите отделението за дискове и след това 304 на дистанционното, за да възстановите настройките по подразбиране.
- Променете HDMI видео настройките или изчакайте 10 секунди за автоматично възстановяване.

### Диска не възпроизвежда HD видео

- Уверете се, че диска съдържа HD видео.
- Уверете се, че телевизора поддържа HD видео.
- Използвайте HDMI кабел, за да свържете системата към телевизора.

### Звук

#### Няма звук от тонколоните на системата

Свържете аудио кабела от системата към телевизора или други устройства (погледнете 'Свързване на звука от телевизора и други устройства').

- Възстановете фабричните настройки на системата (погледнете 'Възстановяване на фабричните настройки'), и след това я изключете и включете отново.
- На системата натиснете SOURCE неколкократно, за да изберете правилния аудио вход.

### Смущения в звука или ехо

 Когато пуснете звука от системата през телевизора, се уверете, че звука на телевизора е спрян.

### Звука и картината не са синхронизирани

 1) Натиснете и задръжте AUDIO SÝNC.
 2) Натиснете бутоните за навигация в рамките на 5 секунди, за да синхронизирате звука с картината.

### Възпроизвеждане

### Диска не може да се пусне

- Почистете диска.
- Уверете се, че системата поддържа диска (погледнете 'Медийни формати').
- Уверете се, че системата поддържа регионалния код на диска.
- За DVD±RW или DVD±R, се уверете, че диска е финализиран.

### Не могат да се пуснат DivX видео файлове

- Уверете се, че DivX е кодиран според профила на системата с DivX кодираща програма.
- Проверете дали DivX файла е цял.

### DivX субтитрите не се показват правилно

- Уверете се, че името на файла на субтитрите е същото като филма (погледнете 'Субтитри').
- Изберете правилния набор от символи (погледнете 'Субтитри').

# Неможе да се разчете съдържанието на USB устройството

- Формата на USB устройството не е съвместим със системата за домашно кино.
- Уверете се, че файловата система на USB устройството се поддържа от системата за домашно кино.

#### 'No entry' или 'X' се появява на телевизора

• Лействието не може да бъде извършено.

### EasyLink функцията не работи

 Уверете се, че системата в свързана към Philips EasyLink телевизор и че EasyLink е включен (погледнете 'Настройване на EasyLink (HDMI-CEC)').

# Системата се включва автоматично, когато се включи телевизора

 Това е нормално за Philips EasyLink (HDMI-CEC). За да работи системата отделно, изключете EasyLink.

# 9 Бележки

Този раздел съдържа правна информация и бележки за авторските права.

# Авторски права



Тази система има технология за защита на записи, която е защитена от патенти в САШ или други права на интелектуална собственост на Rovi Corporation. Сглобяването и разглобяването са забранени.

# Съвместимост

CE

Този продукт съответства на основните изисквания и други свързани с тях наредби на директиви 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).

# Търговски марки

### **DOLBY**

DIGITAL

Произведено с лиценза на Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и двойният-D символ за запазени марки на Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra, DivX Certified и прилежащите им лога са запазени марки на Rovi Corporation или техните представителства и се използва само ако има лиценз. DivX Ultra Certified за възпроизвеждане на DivX филми с допълнителни функции и изключително съдържание. Относно DIVX VIDÉO:DivX® е цифров видео формат създаден от DivX, LLC, представителство на Rovi Corporation. Това е официално сертифицирано DivX Certified устройство, което възпроизвежда DivX филми. Посетете www.divx.com за повече информация и софтуерни инструменти, за да превърнете вашите файлове в DivX филми. Относно DIVX VIDEO ON DEMAND: Това DivX сертифицирано ® устройство трябва да е регистрирано, за да пускате DivX Video-on-Demand (VOD) съдържание. За да генерирате регистрационния код, намерете раздела относно DivX VOD в настройките на устройството. Посетете vod.divx.com с този код, за да получите повече информация за това как приключите процеса по регистрацията.

# 

HDMI, и логото HDMI и HD мултимедийният интерфейс са запазени марки или регистрирани такива на HDMI лицензно LLC в САШ и/или други държави.



# Езиков код

Abkhazian	6566
Afar	6565
Afrikaans	6570
Amharic	6577
Arabic	6582
Armenian	7289
Assamese	6583
Avestan	6569
Aymara	6589
Azerhaijani	6590
Bahasa Melayu	7783
Bashkir	6665
Belarusian	6669
Bengali	6678
Bihari	6672
Bislama	66/3
Bokmål, Norwegian	7866
Bosanski	6683
Brezhoneg	6682
Bulgarian	66/1
Burmese	//85
Castellano, Espanol	6983
Catalan	6/65
Chamorro	6//2
Chechen	6/67
Cnewa; Chicnewa; Nyanj	a / 885
₩ 乂 Chuana Zhuana	9072
Church Slovie Slovenie	2705
Church Slavic; Slavonic	6/03
Consisan	6/00
âosky	6779
Dansk	6865
Deutsch	6869
Dzongkha	6890
Fnglish	6978
Esperanto	6979
Estonian	6984
Euskara	6985
aïëóèî;	6976
Faroese	7079
Francais	7082
Frysk	7089
Fijian	7074
Gaelic; Scottish Gaelic	7168
Gallegan	7176
Georgian	7565
Gikuyu; Kikuyu	7573
Guarani	7178
Gujarati	7185
Hausa	7265
Herero	7290
Hindi	7273
Hiri Motu	7279
Hrwatski	6779
Ido	7379
Interlingua (Internationa	l)7365
Interlingue	7365
Inuktitut	7385

Inupiaq	7375
Irish	7165
Íslenska	7383
Italiano	7384
lvrit	7269
Japanese	7465
Javanese	7486
Kalaallisut	7576
Kannada	7578
Kashmiri	7583
Kazakh	7575
Kernewek	7587
Khmer	7577
Kinyarwanda	8287
Kirghiz	7589
Komi	/586
Korean	/5/9
Kuanyama; Kwanyama	7574
Kurdish	/585
Lao	/6/9
Latina	7665
Latvian	7686
Letzeburgesch;	7666
Limburgan; Limburger	7673
Lingala	7678
Litnuanian	7604
Luxembourgisn; Magadanian	7000
Malagaov	7771
Magyar	7295
Malayalam	7205
Maltasa	7794
Many	7194
Maori	7773
Marathi	7782
Marshallese	7772
Moldavian	7779
Mongolian	7778
Nauru	7865
Navaho: Navaio	7886
Ndebele. North	7868
Ndebele, South	7882
Ndonga	7871
Nederlands	7876
Nepali	7869
Norsk	7879
Northern Sami	8369
North Ndebele	7868
Norwegian Nynorsk;	7878
Occitan; Provencal	7967
Old Bulgarian; Old Slavonic	6785
Oriya	7982
Oromo	7977
Ossetian; Ossetic	7983
Pali	8073
Panjabi	8065
Persian	7065
Polski	8076
Português	8084

Pushto Russian Quechua Raeto-Romance Romanian Rundi Samoan Sango Sanskrit Sardinian Serbian Shona Shona Shqip Sindhi Sinhalese Slovensky Slovenian Somali Sotho; Southern South Ndebele Sundanese Suomi	8083 8285 8185 8277 8279 8371 8365 8371 8365 8367 8382 8378 8378 8378 8373 8376 8373 8376 8379 8384 7882 8385 7073
Sanskrit	8365
Sardinian	8367
Serbian	8382
Shona	8378
Shqip	8381
Sindhi	8368
Sinnaiese	83/3 9272
Slovenian	8376
Somali	8379
Sotho; Southern	8384
South Ndebele	7882
Sundanese	8385
Suomi	7073
Swahili	8387
Swati	8383
Svenska	8386
Tabitian	8489
Taiik	8471
Tamil	8465
Tatar	8484
Telugu	8469
Thai	8472
Tibetan	6679
Tigrinya Tanan (Tanan Ialan Ia)	8473
Tonga (Tonga Islands)	84/9 8483
Tswana	8478
Türkce	8482
Turkmen	8475
Twi	8487
Uighur	857 I
Ukrainian	8575
Urdu	8582
Uzbek	8590
Volanuk	8679
Walloon	8765
Welsh	6789
Wolof	8779
Xhosa	8872
Yiddish	8973
Toruba	89/9
Zuiù	7085



## Център за обслужване на клиенти в България

Телефон: 02 / 491 62 74

цената на разговора е в зависимост от използвания (мобилен) тарифен план

email: чрез страницата за поддръжка на адрес www.philips.bg

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V. Всички права са запазени.