Registre seu produto e obtenha suporte em
www.philips.com/welcome





Grande SP: 2121-0203 Demais localidades: 0800 701 0203

HTS7140



- PT-BR Manual do Usuário
- ES Manual del usuario
- EN User manual





Contenido

1	Importante Seguridad Cuidado del producto Eliminación del producto antiguo y las baterías Advertencia de salud sobre la visualización de imágenes en 3D	2 2 3 3
2	Su Home Theater	4
	Unidad principal Control remoto	4 4
3	Conexión del sistema de Home	
	Theater	7
	Conectores	/
	Conexión en el televisor Conexión del audio del televisor o de	8
	otros dispositivos	9
	Conexión a Internet	10
	Llas del sistema de Home Theater	11
т	Procedimientos preliminares	11
	Acceso al menú de inicio	11
	Elección del sonido	11
	Beproducción de un disco	13
	Utilización de Bonus View con Blu-ray	13
	Acceso a BD-Live en Blu-ray	14
	Reproducción de videos en 3D Reproducción de un dispositivo de	14
	almacenamiento USB Más funciones de reproducción para	14
	discos o USB	15
	Exploración de NetTV	16
	Reproducción desde la radio Reproducción del audio del televisor o de	17
	otros dispositivos	17
	Reproducción de un reproductor de MP3	17
	Reproducción desde iPod o iPhone	17
	Usar Philips EasyLink	18

5	Cambio de los ajustes Acceso al menú de configuración Cambio de los ajustes de video Cambio de los ajustes de audio Configuración de la red Configuración de EasyLink Cambio de los ajustes de preferencias Modificación de ajustes avanzados	19 19 19 20 20 21 21
6	Actualización de software Comprobación de la versión del software Actualización del software desde la red Actualización del software desde un dispositivo USB Actualización del manual electrónico del usuario	22 22 22 23 23
7	Especificaciones del producto	24
8	Solución de problemas	25
9	Índice	27

Español

1 Importante

Lea y comprenda todas las instrucciones antes de utilizar el sistema de Home Theater. La garantía no cubre los daños producidos por no haber seguido las instrucciones.

Seguridad

Riesgo de electrocución o incendio.

- Nunca exponga el producto ni los accesorios a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. Si se derrama algún líquido sobre el producto o en su interior, desconéctelo de la toma de alimentación inmediatamente. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Philips para comprobar el dispositivo antes de usarlo.
- No coloque nunca el producto ni los accesorios cerca de llamas u otras fuentes de calor, incluso la luz solar directa.
- No inserte objetos en las ranuras de ventilación ni en las aberturas del producto.
- Si utiliza el enchufe principal u otro conector como dispositivo de desconexión, debe estar en una ubicación accesible.
- Antes de que se produzca una tormenta eléctrica, desconecte el producto de la toma de alimentación.
- Para desconectar el cable de alimentación, tire siempre del enchufe, nunca del cable.

Riesgo de cortocircuito o incendio.

• Antes de conectar el producto a la toma de alimentación, asegúrese de que el voltaje de alimentación se corresponda con el valor impreso en la parte posterior o inferior del producto. Nunca conecte el producto a la toma de alimentación si el voltaje es distinto.

Riesgo de lesiones o daños en el sistema de Home Theater

 Para instalar productos en la pared, utilice únicamente el soporte para montaje en pared suministrado. Fije el soporte de montaje en una pared con capacidad para sostener el peso combinado del producto y el soporte. Koninklijke Philips Electronics N.V. no acepta ninguna responsabilidad por un montaje en pared inadecuado que pueda causar accidentes, lesiones o daños.

- Para altavoces con soporte, utilice sólo los soportes suministrados. Fije bien los soportes en los altavoces. Coloque los altavoces montados en una superficie plana y nivelada que pueda soportar el peso tanto del altavoz como del soporte.
- Nunca coloque el producto ni ningún otro objeto sobre cables de alimentación u otros equipos eléctricos.
- Si el producto se transporta a temperaturas inferiores a 5 °C, desembálelo y espere hasta que su temperatura se equipare con la temperatura ambiente antes de conectarlo a la toma de alimentación.
- Radiación láser visible e invisible cuando está abierto. No exponer a los rayos de luz.
- No toque la lente óptica del disco que se encuentra dentro de la bandeja de discos.

Riesgo de sobrecalentamiento.

 Nunca instale este producto en un espacio reducido. Deje siempre un espacio de 10 cm, como mínimo, alrededor del producto para que se ventile. Asegúrese de que las cortinas u otros objetos no cubran las ranuras de ventilación del producto.

Riesgo de contaminación.

- No utilice baterías de distintas clases (nuevas y usadas o de carbono y alcalinas, etc.).
- Retire las baterías cuando estén agotadas o cuando no utilice el control remoto durante un período prolongado.
 - Las baterías contienen sustancias químicas y deben desecharse de forma adecuada.

Cuidado del producto

- No introduzca ningún objeto que no sean discos en la bandeja de discos.
- No introduzca ningún disco deformado o roto en la bandeja de discos.
- Extraiga los discos de la bandeja si sabe que no utilizará el producto durante un período prolongado.
- Utilice únicamente un paño de microfibra para limpiar el producto.

Eliminación del producto antiguo y las baterías



Este producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse.



Cuando se adhiere este símbolo de cubo de basura con ruedas tachado al producto, significa que cumple la Directiva Europea 2002/96/EC. Solicite información acerca del sistema local de recolección selectiva de productos eléctricos y electrónicos.

Proceda conforme a la reglamentación local y no deseche los productos antiguos con la basura doméstica normal.

La eliminación correcta del producto antiguo ayuda a evitar consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana.



Este producto cuenta con baterías que cumplen con la Directiva Europea 2006/66/EC, y no pueden desecharse junto con los residuos domésticos normales.

Infórmese de la reglamentación local sobre la recolección de baterías por separado puesto que la eliminación correcta ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana.

Advertencia de salud sobre la visualización de imágenes en 3D

Si en la familia existen antecedentes de epilepsia o convulsiones por fotofobia, consulte a un médico antes de exponerse a fuentes de luz intermitentes, secuencias de imágenes rápidas o

imágenes en 3D. Para evitar malestares tales como mareos, dolores de cabeza o desorientación, recomendamos no mirar contenido 3D por períodos prolongados. Si siente algún malestar, deje de mirar las imágenes en 3D y espere hasta que los síntomas desaparezcan para realizar cualquier actividad que implique riesgos (por ejemplo, conducir un automóvil). Si los síntomas persisten, consulte a un médico antes de volver a mirar contenido 3D.

Los padres deben supervisar a sus hijos mientras miran contenido 3D y cerciorarse de que no sufran ninguno de los malestares mencionados. Se recomienda que los menores de 6 años no vean imágenes en 3D debido a que su sistema visual aún no está completamente desarrollado.

2 Su Home Theater

Felicitaciones por su compra y bienvenido a Philips. Para poder beneficiarse por completo del servicio de asistencia de Philips, registre el sistema de Home Theater en www.philips.com/welcome.

Unidad principal



Control remoto

Nota

• Su Home Theater incluye uno de los controles que se mencionan a continuación.

Control remoto - A



Español

1 (Modo de espera encendido)

- Enciende el sistema de Home Theater o activa el modo de espera.
- Si EasyLink está activado, manténgalo pulsado durante al menos tres segundos para pasar todos los dispositivos conectados compatibles con HDMI CEC al modo de espera.
- (2) 🔒 (Inicio)

Permite acceder al menú de inicio.

(3) HISOUND SETTINGS

Accede o sale de las diferentes opciones de sonido.

(4) Botones de navegación

• Navega a través de los menús.

- En el modo de radio, pulse la tecla izquierda o la derecha para iniciar la búsqueda automática.
- (5) OK
 - Confirma una entrada o selección.

6 :≡OPTIONS

- Accede a más opciones durante la reproducción.
- En el modo de radio, programa emisoras de radio.
- (7) +/- (Volumen)

Aumenta o disminuye el volumen.

(8) ► (Reproducción)

Inicia o reanuda la reproducción.

(9) II (Pause)

Realiza una pausa en la reproducción.

(10) ◄◄ / ►> (Retroceso rápido/Avance rápido) Avanza o retrocede de forma rápida. Pulse varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.

(11) Botones alfanuméricos

Permite introducir números o letras (mediante el sistema de escritura de SMS).

(12) SUBTITLE

Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de video.

(13) TOP MENU

Permite acceder al menú principal de un disco de video.

(14) I (Anterior/Siguiente)

- Pasa a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
- En el modo de radio, seleccione una emisora de radio presintonizada.
- (15) (Detener) / ≜ (Expulsar / Abrir/Cerrar)
 - Detiene la reproducción.
 - Mantenga pulsado para expulsar el disco o abrir la bandeja de discos.
 - En el modo de radio, borra la estación de radio preestablecida actual.

(16) ♦ (Silencio)

Silencia o restablece el volumen.

- (17) → BACK
 Vuelve a la pantalla del menú anterior.
- (18) POP-UP MENU/DISC MENU Accede o sale del menú de disco.

(19) Botones de origen

- **Botones de color** (para discos Blu-ray): Permite seleccionar tareas u opciones.
- **DISC**: Pasa a la fuente de disco.
- **RADIO**: Pasa a la radio FM.
- **DOCK for iPod**: Pasa a una base para iPod/iPhone de Philips.
- JSOURCE: Selecciona un origen para la entrada de audio.

Control remoto - B



(1) (Modo de espera encendido)

- Enciende el sistema de Home Theater o activa el modo de espera.
- Si EasyLink está activado, manténgalo pulsado durante al menos tres segundos para pasar todos los dispositivos conectados compatibles con HDMI CEC al modo de espera.

🔒 (Inicio)

Permite acceder al menú de inicio.

3 🕮 (Menú del disco)

Accede o sale del menú de disco.

(4) Botones de navegación

- Navega a través de los menús.
- En el modo de radio, pulse la tecla izquierda o la derecha para iniciar la búsqueda automática.

(5) I < / ►I (Anterior/Siguiente)

- Pasa a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
- En el modo de radio, seleccione una emisora de radio presintonizada.

6 ок

Confirma una entrada o selección.

(7) III (Opciones de sonido)

Accede o sale de las diferentes opciones de sonido.

8 🗗 (Opciones)

- Accede a más opciones durante la reproducción.
- En el modo de radio, programa emisoras de radio.

(Reproducción)

Inicia o reanuda la reproducción.

(10) +/- (Volumen) Aumenta o disminuye el volumen.

(11) II (Pause)

Realiza una pausa en la reproducción.

(12) Botones de origen / Botones de color

- Discos Blu-ray: Permite seleccionar tareas u opciones.
- **AUDIO SOURCE**: Selecciona un origen para la entrada de audio.
- DOCK for iPod: Pasa a una base para iPod/iPhone de Philips.
- **RADIO**: Pasa a la radio FM.
- **DISC**: Pasa a la fuente de disco.

(13) Botones alfanuméricos

Permite introducir números o letras (mediante el sistema de escritura de SMS).

(14) TOP MENU

Permite acceder al menú principal de un disco de video.

(15) SUBTITLE

Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de video.

6 **ES**

(2)

(16) ■ (Detener)

- Detiene la reproducción.
- Mantenga pulsado para expulsar el disco o abrir la bandeja de discos.
- En el modo de radio, borra la estación de radio preestablecida actual.

(17) ◀◀ / ➡ (Retroceso rápido/Avance rápido)

Avanza o retrocede de forma rápida. Pulse varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.

(18) り(Retroceder)

Vuelve a la pantalla del menú anterior.

Conexión del 3 sistema de Home Theater

En esta sección, lo ayudaremos a conectar el sistema de Home Theater en un televisor y otros dispositivos. Las conexiones básicas del sistema de Home Theater con sus accesorios se explican en la guía de configuración rápida. Si desea consultar la guía interactiva completa, visite www. connectivityguide.philips.com.

Nota

- Consulte la placa de especificaciones en la parte posterior o inferior del producto para conocer su identificación y las clasificaciones de suministro.
- Asegúrese de que todos los dispositivos estén desenchufados antes de realizar o cambiar una conexión.

Conectores

Conecte otros dispositivos a su Home Theater.

Conectores laterales



MP3 LINK

Entrada de audio de un reproductor de MP3.

(2) •< (USB)

Entrada de audio, video o imágenes de un dispositivo de almacenamiento USB.

Conectores traseros



1 LAN

Permite la conexión con la entrada LAN en un módem de banda ancha o router.

2 AC MAINS~

Conecta la fuente de alimentación.

(3) HDMI OUT (ARC)

Conecta la entrada HDMI del televisor.

4 VIDEO OUT

Conecta la entrada de video compuesto del televisor.

5 COMPONENT VIDEO OUT

Conecta la entrada de video compuesto del televisor.

6 SUBWOOFER

Permite la conexión con el subwoofer suministrado.

(7) AUDIO IN-AUX

Conecta la salida de audio analógica del televisor o de un dispositivo analógico.

(8) DOCK for iPod

Se conecta a una base para iPod/iPhone de Philips.(Modelo: Philips DCK3060)

(9) DIGITAL IN-OPTICAL

Para conectar la salida de audio óptica del televisor o de un dispositivo digital.

(10) ANTENNA FM (75 Ω)

Entrada de señal proveniente de una antena, cable o satélite.

(1) DIGITAL IN-COAXIAL

Conecta la salida de audio coaxial del televisor o de un dispositivo digital.

Conexión en el televisor

Conecte el sistema de Home Theater directamente en un televisor a través de uno de los siguientes conectores (de mayor calidad a calidad básica):

- HDMI
- 2 Video por componentes
- (3) Video compuesto

Opción 1: conexión al televisor a través de HDMI



- El conector HDMI del televisor puede estar rotulado como HDMI IN o HDMI ARC.
- Si el televisor es compatible con HDMI Audio Return Channel (ARC), puede utilizarlo como salida de audio digital del Home Theater.
- Si el televisor de alta definición tiene un conector DVI, conéctelo con un adaptador de HDMI/DVI.
- Si el televisor es compatible con EasyLink HDMI CEC, controle el sistema de Home Theater y el televisor con un solo control remoto (consulte 'Usar Philips EasyLink' en la página 18).



Segunda opción: conexión al televisor a través de YPbPr (video por componentes)



 El conector o el cable del video por componentes tienen la etiqueta Y Cb Cr o YUV.

(Cable no incluido)



Opción 3: conexión al televisor a través de video compuesto (CVBS)



• El conector o el cable de video compuesto pueden tener la etiqueta AV IN, VIDEO IN, COMPOSITE o BASEBAND.

(Cable no incluido)



Conexión del audio del televisor o de otros dispositivos

Utilice el sistema de Home Theater para reproducir el audio del televisor o de otros dispositivos (por ejemplo, un sintonizador).



Pulse JSOURCE / AUDIO SOURCE varias veces para seleccionar la salida de audio de su conexión.

Opción 1: conexión del audio a través de cables de audio analógicos

(Cable no incluido)





Opción 2: conexión del audio a través de un cable coaxial



• El conector o el cable coaxial digital tienen la etiqueta COAXIAL/DIGITAL OUT o SPDIF OUT.

(Cable no incluido)



Opción 2: conexión del audio a través de un cable óptico digital



• El conector o el cable óptico digital pueden tener la etiqueta **SPDIF OUT** o **OPTICAL** OUT.

(Cable no incluido)



Conexión a Internet

Conecte el Home Theater a Internet para disfrutar de:

- **BD-Live:** puede acceder a las funciones de BD-Live (consulte 'Acceso a BD-Live en Blu-ray' en la página 14).
- **Net TV** : busque servicios de Net TV (consulte 'Exploración de Net TV' en la página 16).
- Actualizaciones de software: puede actualizar el software del Home Theather a través de la red (consulte 'Actualización del software desde la red' en la página 22).

Requisitos:

- Un router de red (con DHCP habilitado).
- Un cable de red (cable de línea directa RI45).
- Para acceder al servicio de Net TV y la actualización de software, el router de red debe tener acceso a Internet y no debe encontrarse restringido por firewalls u otros sistemas de seguridad.



Nota

 Servicio de Net TV sólo disponible en América Latina.

(Cable no incluido)



Configuración de la red

- 1 Conecte el sistema de Home Theater a un router (consulte 'Conexión a Internet' en la página 10) o módem de banda ancha.
- 2 Encienda el televisor y active la fuente correspondiente para el sistema de Home Theater.
- 3 Pulse \triangle (Inicio).
- 4 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Seleccione [Red] >[Instalación de red] y, a continuación, pulse **OK**.
- 6 Seleccione [Con cable (Ethernet)] y, a continuación, pulse **OK**.
- 7 Seleccione [Auto (recomendado)] o [Manual (avanzado)] y, a continuación, pulse OK.
- 8 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para completar la instalación.
 - → El sistema de Home Theater se conectará a Internet. Si se produce algún error en la conexión, seleccione [Reintentar] y luego pulse **OK**.
- 9 Seleccione [Finalizar] y, a continuación, pulse **OK** para salir.

Español

4 Uso del sistema de Home Theater

En esta sección, lo ayudaremos a utilizar el sistema de Home Theater para reproducir una amplia variedad de fuentes.

Procedimientos preliminares

Compruebe que:

- Ha realizado las conexiones necesarias que se describen en la guía de inicio rápido y en este manual.
- Ha realizado la configuración inicial. La pantalla de configuración inicial aparecerá la primera vez que encienda el sistema de Home Theater. Si no realiza la configuración inicial, se le pedirá que lo haga cada vez que encienda el sistema de Home Theater.
- Active la fuente correspondiente al sistema de Home Theater en el televisor.

Acceso al menú de inicio

El menú de inicio le ofrece un acceso fácil a los dispositivos conectados, los ajustes de audio y video y otras funciones.

- - → Aparecerá el menú de inicio.
- 2 Pulse Botones de navegación y OK para seleccionar:
 - **[reproducir disco]** : Inicia la reproducción de un disco.
 - **[Explorar USB]** : Accede al buscador de contenidos de la red del dispositivo USB conectado.
 - [Buscar iPod] : Accede al buscador de contenido del iPod o iPhone conectado.
 - [Buscar Net TV] : Accede a Net TV.
 - **[Configuración]** : Accede a los menús para cambiar los ajustes de imagen, sonido y otros.
 - [Manual del usuario] : Abre el manual electrónico del usuario.

Nota

• Servicio de Net TV sólo disponible en América Latina.

Elección del sonido

En esta sección, lo ayudaremos a elegir el sonido ideal para sus videos o su música.

- 1 Pulse **HISOUND SETTINGS** / **DID** (Opciones de sonido).
- 2 Pulse Botones de navegación (izquierda / derecha) para acceder a las opciones de sonido.

Experiencia de sonido	Descripción
AUTO VOLUME	Establece una señal de salida constante en la salida del altavoz. Esta opción es mejor para la entrada de audio del televisor donde el nivel de la señal comercial es generalmente mayor que el del contenido.
SOUND	Selecciona un modo de sonido.
SURROUND	Selecciona el modo de sonido envolvente o estéreo.
TREBLE	Ajusta la salida de la frecuencia alta.
MID	Ajusta la salida de la frecuencia media.
BASS	Ajusta la salida de la frecuencia baja.
AUDIO SYNC	Retrasa el audio para que concuerde con el video.

3 Seleccione una opción y pulse **OK**.

4 Pulse **→ BACK** para salir.

Si no pulsa un botón en 5 segundos, saldrá automáticamente del menú.

Cambio de volumen automático

Selecciona el nivel de volumen de salida del televisor o de otros dispositivos del sistema de Home Theater.

- 1 Pulse HISOUND SETTINGS / DID (Opciones de sonido).
- 2 Seleccione AUTO VOLUME y, a continuación, pulse OK.
- **3** Pulse los botones**Botones de navegación** (arriba/abajo) para seleccionar **ON** o **APAG.**
- **4** Pulse **OK** para confirmar su opción.

Cambio del modo de sonido

Seleccione modos de sonidos predeterminados que se adapten a sus videos y su música.

- 1 Pulse **HISOUND SETTINGS/000** (Opciones de sonido).
- 2 Seleccione SOUND y, a continuación, pulse OK.
- **3** Pulse **Botones de navegación** (arriba / abajo) para seleccionar los siguientes ajustes:
 - ACTION/ROCK : tonos bajos y altos optimizados. Ideal para películas de acción y música pop o rock.
 - **PURE/PURE**: tonos medios y altos para un sonido puro.
 - **GAMING/PARTY**: tonos bajos moderados y tonos medios potentes. Ideal para videojuegos y fiestas.
 - **CONCERT/CLASSIC**: sonido neutro. Ideal para recitales en vivo y música clásica.
 - **SPORTS** : tonos medios moderados y efectos de sonido envolvente para disfrutar de voces claras y vivir la atmósfera de un estadio deportivo en vivo.
 - **NEWS**: tonos medios mejorados para escuchar voces nítidas y conversaciones claras.
- **4** Pulse **OK** para confirmar su opción.

Cambio del modo de sonido envolvente

Disfrute de una increíble experiencia de audio con los modos de sonido envolvente.

- Pulse **HISOUND SETTINGS** / **OD** (Opciones de sonido).
- 2 Seleccione SURROUND y, a continuación, pulse OK.
- 3 Pulse Botones de navegación (arriba / abajo) para seleccionar los siguientes ajustes:
 - **AUTO**: salida de sonido envolvente según la transmisión de sonido.
 - **STEREO**: sonido estéreo de dos canales. Ideal para escuchar música.
 - **AMBISOUND**: salida de sonido estéreo o salida de sonido envolvente multicanal.
- **4** Pulse **OK** para confirmar su opción.

Ajuste de los tonos agudos, medios y graves

Cambie la configuración de la frecuencia alta (tonos agudos), media (tonos medios) y baja (graves) del Home Theater para optimizar la reproducción de música y video.

- Pulse **HISOUND SETTINGS** / **ODCIONES** de sonido).
- 2 Seleccione TREBLE > MID o BASS y, a continuación, pulse OK.
- **3** Pulse el botón **Botones de navegación** (arriba/abajo) para ajustar el nivel de frecuencia.
- **4** Pulse **OK** para confirmar.

Sincronización del audio y video

Si el audio y el video no están sincronizados, puede retrasar el audio para que se corresponda con el video.

- Pulse **HISOUND SETTINGS** / **DD** (Opciones de sonido).
- 2 Seleccione AUDIO SYNC y, a continuación, pulse OK.
- **3** Pulse el botón **Botones de navegación** (arriba/abajo) para sincronizar el audio con el video.
- **4** Pulse **OK** para confirmar.

Reproducción de un disco

El sistema de Home Theater puede reproducir una gran variedad de discos, que incluyen video, audio y discos mixtos (por ejemplo, un CD-R que contenga imágenes JPEG y música MP3).

- 1 Inserte un disco en el sistema de Home Theater.
- 2 Pulse DISC.
 - → El disco se reproducirá y aparecerá el menú principal.
- **3** Pulse los siguientes botones para controlar la reproducción:

Botón	Acción
Botones de navegación	Permite navegar por los menús.
ОК	Confirma una entrada o selección.
▶(Reproducción)	lnicia o reanuda la reproducción.
	Realiza una pausa en la reproducción.
	Detiene la reproducción.
I◀ / ►I	Pasa a la pista, capítulo o archivo anterior o siguiente.
◀◀ / ▶▶	Avanza o retrocede de forma rápida. Pulse varias veces para incrementar la velocidad de búsqueda.
Botones de navegación (arriba / abajo)	Gira la imagen hacia la derecha o hacia la izquierda.
SUBTITLE	Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de video.
POP-UP MENU/ DISC MENU / 🕮 (Menú del disco)	Accede o sale del menú de disco.
OPTIONS / (Opciones)	Accede a más opciones durante la reproducción.

Para formatos de video como DivX y WMV:

- Para detener la reproducción, pulse ■.
- Para reanudar el video desde el punto en el que se detuvo, pulse ► (**Reproducción**).
- Para reproducir el video desde el principio, pulse **OK**.



• Para reproducir archivos DivX protegidos con DRM desde un disco o una unidad de almacenamiento USB, conecte su Home Theater a un televisor mediante un cable HDMI.

Utilización de Bonus View con Blu-ray

Los discos Blu-ray son compatibles con la función Bonus View (también denominada Picture-In-Picture) que permite ver contenido especial (por ejemplo, los comentarios del director) mientras se ve la película.

- Si es necesario, active la función Bonus View o Picture-In-Picture en el menú del disco Blu-ray.
- 2 Durante la reproducción del contenido principal, pulse :≡OPTIONS / ⊡ (Opciones).
 - → Aparecerá el menú de opciones.
- **3** Seleccione [Selección PIP] >[PIP] y, a continuación, pulse OK.
 - → Las opciones PIP [1]/[2] varían según el contenido del video.
 - → El video Picture-in-picture aparecerá en la pantalla pequeña.
- 4 Seleccione [2do idioma de audio] o [2do idioma subtítulos] y, a continuación, pulse OK.
- 5 Seleccione el idioma de reproducción y, a continuación, pulse OK.

- Nota

 Para desactivar Bonus View (Picture-in-Picture), pulse := OPTIONS / ☐ (Opciones), seleccione [Selección PIP] > [Apagado] y, a continuación, seleccione OK.

Acceso a BD-Live en Blu-ray

Los discos Blu-ray que admiten BD-Live incluyen servicios exclusivos, como películas y otros servicios en línea adicionales exclusivos.

- 1 Prepare la conexión a Internet e instale la red (consulte 'Conexión a Internet' en la página 10).
- 2 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el sistema de Home Theater.
- **3** Seleccione el icono BD-Live en el menú del disco y, a continuación, pulse **OK**.
 - ➡ BD-Live comenzará a cargarse. El tiempo de carga dependerá del disco y de la conexión a Internet.
- 4 Pulse Botones de navegación para navegar por BD-Live.
- 5 Pulse OK para seleccionar un elemento.

- Nota

- La variedad de servicios de BD-Live depende del disco.
- Cuando utiliza BD-Live, el proveedor de contenido accede a los datos del disco y el sistema de Home Theater.
- Utilice un dispositivo de almacenamiento USB que tenga al menos 1 GB de espacio libre para almacenar los archivos descargados.
- Si no hay suficiente memoria para descargar contenido de BD-Live, libere espacio en la memoria (consulte 'Modificación de ajustes avanzados' en la página 21).

Reproducción de videos en 3D

Su Home Theater puede reproducir videos 3D en televisores preparados para 3D.

Antes de comenzar, controle que:

- su televisor está preparado para 3D y se encuentra conectado al Home Theater a través de HDMI,
- su disco es un disco Blu-ray 3D, y
- las gafas 3D son compatibles con su televisor preparado para 3D.
- 1 Introduzca un disco Blu-ray 3D en el Home Theater.
 - Su televisor pasará a la fuente correcta de HDMI y el disco se reproducirá automáticamente.

- 2 Si el disco no se reproduce de forma automática, pulse DISC o seleccione [reproducir disco] en el menú de inicio y, a continuación, pulse OK.
- Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción.
 Cuando avanza o retrocede, y en algunos otros modos de reproducción, el video se muestra en 2D. La imagen vuelve al formato 3D si se selecciona el modo de reproducción normal.
- 4 Colóquese las gafas 3D para disfrutar de los efectos en 3D.

Reproducción de discos 3D en 2D

- 1 Pulse **⊕**(Inicio).
- 2 Seleccione [Configuración] > [Video] > [Video 3D Blu-ray] > [Apagado].
- 3 Pulse OK.
- 4 Reproduzca el disco Blu-ray 3D.
 → El video 3D se muestra en 2D.

Reproducción de un dispositivo de almacenamiento USB

El sistema de Home Theater dispone de un conector USB que permite ver imágenes, escuchar música o ver películas guardadas en un dispositivo de almacenamiento USB.

- 1 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el sistema de Home Theater.
- 2 Pulse \bigoplus (Inicio).
 - → Aparecerá el menú de inicio.
- 3 Seleccione [Explorar USB] y, a continuación, pulse OK.
 - → Aparecerá un explorador de contenido.
- 4 Seleccione un archivo y, a continuación, pulse OK.
- 5 Pulse los botones de reproducción para controlar la reproducción (consulte 'Reproducción de un disco' en la página 13).

Nota

- Si el conector no es adecuado para el dispositivo de almacenamiento USB, utilice un cable de extensión USB.
- El sistema de Home Theater no es compatible con cámaras digitales que necesitan un programa de PC para mostrar las fotos.
- El dispositivo de almacenamiento USB debe tener el formato NTFS, FAT o DOS y debe cumplir con las regulaciones de sistemas de almacenamiento masivo.

Más funciones de reproducción para discos o USB

Existen varias funciones avanzadas para reproducir video o imágenes de un disco o dispositivo de almacenamiento USB.

Uso de las opciones de video

Acceda a varias funciones útiles mientras mira un video.



- Las opciones de video disponibles dependen de la fuente de video.
- Pulse = OPTIONS / 🗗 (Opciones).
 - → Aparecerá el menú de opciones de video.
- 2 Pulse Botones de navegación y OK para seleccionar y ajustar:
 - [Idioma de audio] : Selecciona el idioma de audio para el disco de video.
 - **[Idioma de subtítulos]** : Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de video.
 - **[Cambio de subtítulos]** : Ajusta la posición de los subtítulos en la pantalla.
 - **[Información]** : Muestra información sobre la reproducción en curso.
 - [Conjunto de caracteres] : Selecciona un grupo de caracteres que admitan los subtítulos DivX.

- [Búsqueda de tiempo] : Pasa rápidamente a una sección específica del video si se introduce el tiempo de la escena.
- **[2do idioma de audio]** : Selecciona el segundo idioma de audio para la reproducción.
- **[2do idioma subtítulos]** : Selecciona el segundo idioma de subtítulos para la reproducción.
- **[Títulos]** : Selecciona un título específico.
- [Capítulos] : Selecciona un capítulo específico.
- [Lista de ángulos] : Selecciona un ángulo de cámara diferente.
- [Menús] : muestra el menú del disco.
- **[Selección PIP]** : Muestra la ventana Picture-in-Picture.
- [Acercar] : Amplía una escena de video o imagen. Pulse el botón **Botones de navegación** (izquierda/derecha) para seleccionar el factor de zoom.
- **[Repetir]** : Repite un capítulo o un título.
- [Repetir A-B] : Marca dos puntos de un capítulo o una pista para repetir su reproducción, o desactiva el modo de repetición.
- **[Ajustes de imagen]** : Selecciona un ajuste de color predefinido.

Uso de opciones de imagen

Acceda a varias funciones útiles mientras mira imágenes.

- Pulse **EOPTIONS** / **(Opciones**).
 - → Aparecerá el menú de opciones de video.
- 2 Pulse Botones de navegación y OK para seleccionar y ajustar:
 - [Rotar +90] : Gira la imagen 90 grados hacia la derecha.
 - [Rotar -90] : Gira la imagen 90 grados hacia la izquierda
 - [Acercar] : Amplía una escena de video o imagen. Pulse el botón **Botones de navegación** (izquierda/derecha) para seleccionar un factor de zoom.

- [Información] : muestra la información de la imagen.
- [Duración por diapos.] : Define la velocidad de visualización de cada imagen en una secuencia de dispositivas.
- [Animación con diap.] : Selecciona una animación para la secuencia de diapositivas.
- [Ajustes de imagen] : Selecciona un ajuste de color predefinido.
- [Repetir] : repite una carpeta seleccionada.

Uso de las opciones de audio

Accede a varias funciones útiles mientras se reproduce el audio.

- 1 Pulse **EOPTIONS** / **(Opciones**) varias veces para navegar por las siguientes funciones:
 - **REPEAT TRACK**: repite la pista actual.
 - **REPEAT DISC:** repite todas las pistas del disco o la carpeta.
 - **REPEAT RANDOM** : Reproduce la • pistas de audio en orden aleatorio.
 - **REPEAT OFF:** desactiva el modo de repetición.

Reproducción de una secuencia de diapositivas con música

Reproduzca música e imágenes de forma simultánea para crear una secuencia de diapositivas con música.

- 1 Seleccione una pista de música y pulse **OK**.
- 2 Pulse **D** BACK y acceda a la carpeta de imágenes.
- 3 Seleccione una imagen y pulse **OK** para iniciar la secuencia de diapositivas.
- 4 Pulse **I** para detener la secuencia de diapositivas.
- 5 Pulse Inuevamente para detener la reproducción de música.

Exploración de Net TV

Con el televisor conectado a Internet, puede utilizar NetTV para acceder a videos, imágenes, música información, juegos y otros servicios en línea.



Nota

• Koninklijke Philips Electronics N.V. no acepta ninguna responsabilidad por el contenido que ofrecen los proveedores de servicios de Net TV.

Nota

• Servicio de Net TV sólo disponible en América Latina.

Acceso a Net TV

- 1 Prepare la conexión a Internet e instale la red (consulte 'Conexión a Internet' en la página 10).
- 2 Pulse **1** (Inicio).

→ Aparecerá el menú de inicio.

- 3 Seleccione [Buscar Net TV] y, a continuación, pulse **OK**.
 - → Aparecerá la página principal de Net TV.
- 4 Pulse Botones de navegación para acceder a las páginas o servicios web de Net TV.
- 5 Pulse **OK** para ver o seleccionar un elemento.
- 6 Pulse **DACK** para volver a la página anterior o pulse (**Inicio**) para salir.

Eliminación del historial de exploración

Borre el historial de exploración para eliminar contraseñas, cookies y datos de exploración del televisor.

- 1 Pulse (**Inicio**).
- 2 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse **OK**.
- 3 Seleccione [Red] >[Borra la memoria de **Net TV**] y, a continuación, pulse **OK**.

Reproducción desde la radio

Pueden almacenarse hasta 40 emisoras de radio.

1 Compruebe que la antena FM esté conectada.

2 Pulse RADIO.

- Si no ha instalado ninguna emisora de radio, aparecerá "AUTO INSTALL... PRESS PLAY' en el panel de visualización Pulse >(Reproducción).
- **3** Pulse los siguientes botones para controlar la reproducción:

Botón	Acción
◀ / ▶	Selecciona una emisora de radio presintonizada.
Botones de navegación (izquierda / derecha)	Busca una emisora de radio.
Botones de navegación (arriba / abajo)	Sintoniza una frecuencia de radio con precisión.
•	Manténgalo pulsado para borrar la emisora de radio presintonizada. Púlselo para detener la instalación de emisoras de radio.
OPTIONS / 🗗 (Opciones)	Manual: púlselo una vez para acceder al modo de programa y púlselo nuevamente para almacenar la emisora de radio. Automático: manténgalo pulsado durante cinco segundos para volver a instalar las emisoras de radio.
RADIO	Alterna entre los modos de sonido estéreo y mono.



- Las emisoras de radio AM y digitales no son compatibles.
- Si no se detecta una señal de estéreo, se le indicará que instale las emisoras de radio nuevamente.
- Para que la recepción sea óptima, coloque la antena lejos del televisor u otras fuentes de radiación.

Cambio del intervalo de sintonización

En algunos países, puede cambiar los intervalos de sintonización entre 50 kHz y100 kHz. Cuando se cambia el intervalo de sintonización, se borran todas las radios presintonizadas

- 1 Pulse RADIO.
- 2 Pulse ■(Detener).
- 3 Mantenga presionado ► (**Reproducción**) para alternar la frecuencia entre 100 kHz y 50 kHz.

Reproducción del audio del televisor o de otros dispositivos

Pulse **JSOURCE** /AUDIO SOURCE varias veces para seleccionar la salida de audio del dispositivo conectado.

Reproducción de un reproductor de MP3

Conecte y reproduzca archivos de audio de un reproductor de MP3 u otros dispositivos de audio externos.

- 1 Conecte un reproductor de MP3 al Home Theater tal como se describe en la guía de inicio rápido.
- 2 Pulse JSOURCE / AUDIO SOURCE varias veces hasta que aparezca «MP3 LINK» en la pantalla.
- **3** Pulse los botones del reproductor de MP3 para seleccionar y reproducir archivos de audio.

Reproducción desde iPod o iPhone

Si conecta e instala una base para iPod/iPhone de Philips, puede utilizar el Home Theater para reproducir música, películas e imágenes de su iPod o iPhone.



• La base para iPod/iPhone de Philips se vende por separado.

• Puede cargar su iPod/iPhone en la base mientras el Home Theater está en modo iPod.

Conexión del iPod o iPhone en la base

- 1 Conecte la base al Home Theater y el cable compuesto amarillo de la base al televisor. Para obtener más información, consulte la Guía rápida que se provee con la base.
- 2 Encienda el iPod o iPhone y colóquelo en la base.
- 3 En el control remoto del Home Theater, presione 🛧 (Inicio) y, a continuación, seleccione [Buscar iPod] y presione OK.

Escuchar música

- 1 Coloque su iPod o iPhone (consulte 'Conexión del iPod o iPhone en la base' en la página 18) en la base.
- 2 Pulse DOCK for iPod en el control remoto del Home Theater.
 - → Las listas de reproducción se mostrarán en el televisor.
- 3 Pulse Botones de navegación y OK para seleccionar y reproducir las pistas.

Reproducción de videos o presentaciones de diapositivas



- En el iPod, habilite la función TV ON.
- En el iPhone, seleccione la opción TV Out (Salida de TV).
- 1 Conecte su iPod o iPhone (consulte 'Conexión del iPod o iPhone en la base' en la página 18) en la base.
- 2 Pase el televisor a la fuente AV/VIDEO (correspondiente al cable compuesto amarillo).
 - → La pantalla del televisor se pondrá en blanco.
- 3 Navegue por la pantalla del iPod o iPhone para seleccionar videos o fotos.
- 4 Pulse ► (**Reproducción**) para reproducirlos.
 - → La imagen se verá en el televisor.

Usar Philips EasyLink

El sistema de Home Theater es compatible con Philips EasyLink, que utiliza el protocolo HDMI CEC (Consumer Electronics Control). Los equipos compatibles con EasyLink que se conectan a través de conectores HDMI pueden controlarse por medio de un único control remoto.



Nota

- Philips no garantiza una interoperatividad total con todos los dispositivos HDMI CEC.
- 1 Active las funciones HDMI CEC en el televisor y en otros dispositivos conectados. Consulte el manual del televisor o de los dispositivos para obtener más información.
- 2 Pulse \triangle (Inicio).
- 3 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse **OK**.
- 4 Seleccione [EasyLink] >[EasyLink] y, a continuación, pulse **OK**.
- 5 Seleccione [Encendido] y, a continuación, pulse OK.
- 6 Ahora puede disfrutar de los controles que ofrece Philips EasyLink.

Reproducción de un toque

Cuando se reproduce un disco, el televisor cambiará automáticamente al canal correcto.

Modo de espera con un solo botón Cuando mantiene pulsado el botón 🕁 (En

espera) del control remoto, el sistema de Home Theater y todos los dispositivos HDMI CEC conectados (si admiten el modo de espera con un solo botón) pasan al modo de espera de forma simultánea.

Control de audio del sistema

Cuando reproduce un dispositivo cuyo audio se transmite a este sistema de Home Theater. la unidad pasa automáticamente a la fuente de audio correspondiente.

Para usar el audio con un solo botón, habilite esta función y siga las instrucciones del televisor para asignar correctamente los dispositivos conectados a las tomas de entrada de audio del sistema de Home Theater.

Asignación de entrada de audio Actualiza la asignación de entrada de audio si se han conectado nuevos dispositivos.

5 Cambio de los ajustes

En esta sección, lo ayudaremos a modificar los ajustes del sistema de Home Theater.

Precaución

 La mayoría de los ajustes ya están configurados en el sistema de Home Theather. Por lo tanto, a menos que tenga una razón específica para cambiarlos, es mejor dejar el valor predeterminado.

Acceso al menú de configuración

1 Pulse \bigoplus (Inicio).

- 2 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse OK.
 - → Aparecerá el menú de configuración.
- Seleccione un menú de configuración y, a continuación, pulse OK.
 Consulte las siguientes secciones para obtener información acerca de cómo

cambiar los ajustes del sistema de Home Theater.

4 Pulse → BACK para volver al menú anterior o pulse para salir.

Nota

• Los ajustes que aparecen atenuados no pueden cambiarse.

Cambio de los ajustes de video

- 1 Pulse **(Inicio**).
- 2 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse OK.
- 3 Seleccione [Video] y, a continuación, pulse OK.
- **4** Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[Pantalla de TV]**: Selecciona un formato de visualización de imágenes que se ajuste a la pantalla del televisor.

- [Video HDMI]: Selecciona la resolución de video HDMI.
- **[HDMI Deep Color]**: Muestra los colores con más sombras y matices cuando el contenido de video se graba en Deep Color y el televisor es compatible con esta función.
- [Video por componentes]: Selecciona la resolución de video por componentes. Los discos DVD protegidos contra copias sólo pueden reproducir una resolución de 480p/576p o 480i/576i.
- **[Video 3D Blu-ray]**: selecciona la salida de video de 3 dimensiones cuando reproduce un video 3D en el Home Theater. El sistema de Home Theater debe estar conectado a través de HDMI a un televisor preparado para 3D.
- **[Ajustes de imagen]**: Selecciona un ajuste de color predefinido.
- 5 Pulse OK para confirmar su opción.

Nota

- El mejor ajuste para el televisor se selecciona automáticamente. Si modifica el ajuste, verifique que el televisor sea compatible con el nuevo ajuste.
- Para los ajustes relacionados con HDMI, el televisor debe estar conectado con este cable.
- Para realizar ajustes de video por componentes o progresivo, el televisor deberá conectarse a través del video por componentes.

Cambio de los ajustes de audio

- 1 Pulse \bigoplus (Inicio).
- 2 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse OK.
- 3 Seleccione [Audio] y, a continuación, pulse OK.
- **4** Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - [Modo nocturno] : Selecciona un sonido bajo o totalmente dinámico. Reduce el volumen de los sonidos altos y aumenta el de los sonidos suaves, como el de las conversaciones.

- **[Audio HDMI]** : Selecciona el formato de audio HDMI o deshabilita la salida de audio de la TV.
- [Configuración de Ambisound] : Configura su sistema Ambisound para obtener el mejor efecto de sonido envolvente. Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para finalizar la configuración.
- 5 Pulse OK para confirmar su opción.

- Nota

- Para los ajustes relacionados con HDMI, el televisor debe estar conectado con este cable.
- El modo nocturno se encuentra disponible para discos de DVD con codificación Dolby y discos Blu-ray (en los modelos que admiten la reproducción Blu-ray).

Configuración de la red

- 1 Pulse \bigoplus (Inicio).
- 2 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse OK.
- 3 Seleccione [Red] y, a continuación, pulse OK.
- **4** Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - [Instalación de red] : Inicia la instalación de la red con cable (Ethernet). Siga las instrucciones para configurar la red.
 - [Ver los ajustes de red] : Muestra los ajustes de red actuales.
 - [Ubicación del usuario de Net TV] : Selecciona la ubicación para acceder a los contenidos y servicios de Net TV.
 - **[Borra la memoria de Net TV]** : Limpia la memoria de Net TV, borra los archivos descargados temporales (por ejemplo, las cookies) del buscador de Net TV.
- 5 Pulse OK para confirmar su opción.

Nota

• Servicio de Net TV sólo disponible en América Latina.

Configuración de EasyLink

- 2 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse OK.
- 3 Seleccione [EasyLink] y, a continuación, pulse OK.
- **4** Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[EasyLink]** : Activa o desactiva EasyLink.
 - [Reproducción con un solo botón] : Activa o desactiva la reproducción con un solo botón.

Si está activado, puede utilizar el control remoto para iniciar la reproducción del disco en el sistema de Home Theater y el televisor pasará automáticamente al canal correcto.

• [Modo de espera con un solo botón] : Activa o desactiva el modo de espera con un solo botón.

> Si está activado, el sistema de Home Theater puede pasar al modo de espera desde el control remoto del televisor o desde otros dispositivos HDMI CEC conectados.

[Contr. aud. del sist.] : Activa o desactiva el control de audio del sistema.

Si está activado, siga las instrucciones del televisor para asignar los dispositivos conectados correctamente a los conectores de audio del sistema de Home Theater. El sistema de Home Theater pasa automáticamente a la fuente de audio del dispositivo conectado.

- [Asignación entrada audio] : Actualiza la asignación de entrada de audio si se han conectado nuevos dispositivos.
- 5 Pulse OK para confirmar su opción.

Nota

• Los dispositivos deben estar encendidos y conectados mediante HDMI.

Cambio de los ajustes de preferencias

- 1 Pulse \bigoplus (Inicio).
- 2 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse OK.
- **3** Seleccione **[Preferenc.]** y, a continuación, pulse **OK**.
- **4** Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - **[Idioma del menú]** : Selecciona el idioma de visualización de los menús en pantalla.
 - [Audio] : Selecciona el idioma de audio para el disco de video.
 - **[Subtítulos]** : Selecciona el idioma de los subtítulos para la reproducción de video.
 - [Menú del disco] : Selecciona el idioma de los subtítulos para el disco de video.
 - [Control para padres] : Restringe el acceso a los discos grabados con clasificaciones. Para reproducir todos los discos independientemente de su nivel de clasificación, seleccione el nivel "8".
 - **[Protector de pantalla]** : Activa o desactiva el modo de protector de pantalla. Si está activado, la pantalla pasará al modo de inactividad después de 10 minutos de inactividad (por ejemplo en modo de pausa o interrupción).
 - [Cambio de subtítulos automático] : Habilita o deshabilita el cambio de subtítulos. Si esta activada, ajusta automáticamente la posición de los subtítulos para adaptarlos a la pantalla del televisor.
 - [Cambiar contraseña] : Establece o cambia el código PIN para reproducir discos restringidos. Si no tiene código PIN o lo ha olvidado, introduzca "0000".
 - **[Panel de pantalla]** : Permite cambiar el brillo del panel de visualización.

- [Modo de espera automático] : Activa o desactiva el modo de espera automático. Si esta opción está activada, el sistema de Home Theater pasará al modo de espera después de 30 minutos de inactividad (por ejemplo, en modo de pausa o detención).
- [VCD PBC] : Muestra u omite el menú de contenido en los discos VCD o SVCD.
- **[Temporizador]** : Activa un temporizador para que se active el modo de espera del sistema de Home Theater tras un tiempo determinado.
- 5 Pulse OK para confirmar su opción.

- Nota

- Si el idioma que busca no se encuentra disponible, seleccione la opción **[Otro]** e ingrese el código de idioma de cuatro caracteres correspondiente. Los códigos de idioma se encuentran en la contratapa de este manual.
- Si selecciona un idioma que no está disponible en un disco, el sistema de Home Theater utilizará el idioma predeterminado de ese disco.

Modificación de ajustes avanzados

- 2 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse OK.
- 3 Seleccione [Avanzada] y, a continuación, pulse OK.
- **4** Seleccione y defina los siguientes ajustes:
 - [Seguridad BD-Live] : Restringe o permite el acceso a BD-Live.
 - [Actualización de software] : Selecciona la actualización del software desde la red o desde el dispositivo de almacenamiento USB.

- **[Borrar memoria]** : Limpia la memoria local, borra los archivos BD-Live descargados previamente. Cuando se utiliza un dispositivo de almacenamiento USB, la carpeta de almacenamiento local se denomina "BUDA".
- [Código DivX® VOD] : Muestra el código de registro de DivX VOD del sistema de Home Theater.
- **[Información de la versión.]** : Muestra la versión de software del sistema de Home Theater.
- [Restaurar la configuración predeterminada] : Restablece los ajustes predeterminados del sistema de Home Theater que se programaron en la fábrica.
- 5 Pulse OK para confirmar su opción.

Nota

- No puede restringir el acceso a Internet en discos Blu-ray comerciales.
- Antes de comprar videos DivX y reproducirlos en el sistema de Home Theater, registre el sistema en www.divx.com con el código de DivX VOD.
- No puede restablecer el valor predeterminado en la configuración del control para padres.

6 Actualización de software

Para comprobar si hay nuevas actualizaciones, compare la versión de software actual del sistema de Home Theater con la versión de software más reciente (si está disponible) en el sitio Web de Philips.

Comprobación de la versión del software

- 2 Seleccione [Configuración] y, a continuación, pulse OK.
- 3 Seleccione [Avanzada] >[Información de la versión.] y, a continuación, pulse OK.
 → Aparecerá la versión del software.

Actualización del software desde la red

- 1 Prepare la conexión (consulte 'Conexión a Internet' en la página 10) a Internet.
- 3 Seleccione [Avanzada] > [Actualización de software] > [Red].
 - ➡ Si el sistema detecta un soporte de actualización, le solicitará que inicie o cancele la actualización.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para confirmar la actualización.
 - Cuando la actualización se haya completado, el equipo de Home Theater se apagará y volverá a encenderse de forma automática.
 - De no ser así, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y vuelva a conectarlo.

- Nota

Actualización del software desde un dispositivo USB

- 1 Obtenga la versión de software más reciente en www.philips.com/support.
 - Busque su modelo y haga clic en «software y controladores».
- 2 Cree una carpeta con el nombre «UPG» en el directorio raíz de su dispositivo de almacenamiento USB.
- 3 Descargue el software en la carpeta «\ UPG» del dispositivo de almacenamiento USB.
- 4 Descomprima el software en esta carpeta.
- 5 Conecte el dispositivo de almacenamiento USB en el sistema de Home Theater.
- 7 Seleccione [Avanzada] > [Actualización de software] > [USB].
- 8 Siga las instrucciones que aparecen en el televisor para confirmar la actualización.
 - Cuando la actualización se haya completado, el equipo de Home Theater se apagará y volverá a encenderse de forma automática.
 - De no ser así, desconecte el cable de alimentación durante unos segundos y vuelva a conectarlo.

Precaución

• Para evitar daños en el Home Theater, no desconecte el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización del software.

Actualización del manual electrónico del usuario

- 1 Verifique la versión actual del manual electrónico del usuario instalado en su Home Theater (consulte 'Comprobación de la versión del software' en la página 22).
- 2 Introduzca el dispositivo de almacenamiento USB en su PC.

- 3 En su navegador de Internet, ingrese en www.philips.com/support y busque su producto.
- **4** Haga clic en «Software y controladores» en el panel izquierdo y ubique el «Manual electrónico». El manual está en un archivo *.zip de formato comprimido.
- 5 Si el archivo *.zip que se encuentra en el sitio de asistencia técnica de Philips es posterior al que está instalado en su Home Theater, descargue el archivo en el directorio raíz de su dispositivo de almacenamiento USB.
- 6 Descomprima el archivo descargado en el directorio raíz del dispositivo de almacenamiento USB.
 - Se extraerá un archivo con el nombre «HTSxxxeDFU.zip» en la carpeta «\ UPG» del dispositivo USB, donde «xxxx» es el número de modelo de su Home Theater.
- 7 Desconecte el dispositivo USB de la PC y conéctelo en el Home Theater.
- 8 Pulse \bigoplus (Inicio).
 - La bandeja para discos del Home Theater debe estar vacía y cerrada.
- **9** Pulse **[3]**, **[3]**, **[8]** en el control remoto,
 - Se iniciará la actualización de software. Cuando la actualización se haya completado, el equipo de Home Theater se apagará y volverá a encenderse de forma automática.
- 10 Cuando la actualización se haya completado, desconecte el dispositivo de almacenamiento USB del Home Theater.

Precaución

- No apague la energía ni quite el dispositivo de almacenamiento USB durante la actualización.
- Si se produce una falla eléctrica durante la actualización, no extraiga la unidad USB del Home Theater. El equipo reanudará el proceso cuando se restablezca el suministro eléctrico.
- Si se produce un error durante la actualización, vuelva a iniciar el procedimiento. Si el error persiste, comuníquese con el servicio de atención al cliente de Philips.

7 Especificaciones del producto

- Nota

• Las especificaciones y el diseño quedan sujetos a modificaciones sin previo aviso.

Código de región

La placa que se encuentra en la base o la parte posterior del sistema de Home Theater indica las regiones compatibles

Country	DVD	BD
Europe, United Kingdom		
Asia Pacific, Taiwan, Korea		
Latin America		
Australia, New Zealand		
Russia, India		
China		

Soportes de reproducción

 AVCHD, BD-RE, BD-Video, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R/-R
 DL, CD-R/CD-RW, CD de audio, CD/
 SVCD de video, CD de imágenes, MP3-CD,
 WMA-CD, DivX (Ultra)-CD, dispositivo de almacenamiento USB

Formato de archivo

- Audio: .mp3, .wma, .mka
- Video: .avi, .asf, .divx, .mkv, .mpg, .mpeg, .wmv
- Imagen: .jpg, .gif, .png
- Amplificador
- Potencia de salida total: 500 W RMS, 10% THD

- Respuesta de frecuencia: 40 Hz-20 kHz / ±3dB
- Relación señal/ruido: > 65 dB (CCIR) / (ponderado A)
- Sensibilidad de entrada:
 - AUX: 1500 mV
 - MP3 LINK: 750 mV

Video

- Sistema de señal: PAL/NTSC
- Salida de video por componentes: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i
- Salida HDMI: 480i/576i, 480p/576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Entrada de audio digital S/PDIF:
 - Coaxial: IEC 60958-3
 - Óptica: TOSLINK
- Frecuencia de muestreo:
 - MP3: 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
 - WMA: 44,1 kHz, 48 kHz
 - Frecuencia de bits constante:
 - MP3: 112 kbps 320 kbps
 - WMA: 48 kbps 192 kbps

Radio

- · Zona de sintonización:
 - Europa / China: FM 87.5-108 MHz (50 kHz)
 - Pacífico asiático / Rusia / América Latina / India: FM 87.5-108 MHz (50 / 100kHz)
- Relación señal / ruido: FM 55 dB
- Respuesta de frecuencia: FM 60 Hz-12.5 kHz / ±3dB

USB

- Compatibilidad: USB (2.0) de alta velocidad
- Clases: UMS (clase de almacenamiento masivo USB)
- Sistema de archivos: NTFS, FAT16, FAT32
- Memoria máxima admitida: < 160 GB.

Unidad principal

- Fuente de alimentación
 - Europa/Rusia/China/India: 220-240 V, ~50Hz
 - Pacífico asiático/América Latina: 110-127V/220-240V; ~50-60Hz intercambiable
- Consumo de energía: 115 W
- Consumo en modo de espera: < 0,22 W

- Altavoz central:
 - Impedancia: 4 ohm
 - Controlador de altavoz: margen completo de 2 × 64 mm (2,5'')
 - Respuesta de frecuencia: 150 Hz-20 kHz
- Altavoces frontales / traseros:
 - Impedancia: 6 ohm
 - Controlador de los altavoces: margen completo de 4 x 64 mm (2,5")
 - Respuesta de frecuencia: 150 Hz-20 kHz
- Dimensiones (an. x al. x pr.): 955 x 155 x 96 (mm)
- Peso: 6,4 kg

Subwoofer

- Impedancia: 4 ohm
- Controladores del altavoz: woofer de 165 mm (6,5'')
- Respuesta de frecuencia: 20 Hz-150 Hz
- Dimensiones (an. x al. x pr.): 196 x 397 x 342 (mm)
- Peso: 6,03 kg

Montar en la pared

- Dimensiones (an. x al. x pr.): 682 x 108 x 17 (mm)
- Peso: 1,3 kg

Especificación de láser

- Tipo de láser : InGaN/AIGaN (BD), InGaAIP (DVD), AIGaAs (CD)
- Longitud de ondas normal: 405 nm (BD), 660 nm (DVD), 783 nm (CD)
- Potencia de salida (máxima) : 20 mW (BD), 130 mW (DVD), 160 mW (CD)

8 Solución de problemas

Advertencia

• Riego de shock eléctrico. No quite nunca la carcasa del producto.

Si desea mantener la validez de la garantía, nunca intente reparar el sistema por su propia cuenta. Si tiene algún problema a la hora de utilizar este producto, compruebe los siguientes puntos antes de solicitar una reparación. Si el problema sigue sin resolverse, registre su producto y solicite asistencia técnica en www.philips.com/welcome.

Si se pone en contacto con Philips, le solicitarán el número de serie y de modelo del producto. El número de modelo y el número de serie figuran en la parte inferior de su producto. Escriba los números aquí:

Número de modelo _____ Número de serie _____

Unidad principal

Los botones del sistema de Home Theater no funcionan.

• Desconecte el sistema de Home Theater de la toma de alimentación durante unos minutos y vuelva a conectarlo.

Imagen

No hay imagen.

• Asegúrese de que el televisor tenga seleccionada la fuente correspondiente para el sistema de Home Theater.

No hay imagen en la conexión HDMI.

- Cambie el ajuste de video HDMI o espere 15 segundos hasta que se complete la recuperación automática.
- Verifique si el cable HDMI tiene defectos. Sustituya el cable HDMI por uno nuevo.

No se ve la imagen con la conexión por componentes (Y Pb Pr).

 Si la conexión de video HDMI está configurada como [Auto] o [1080p/24Hz], no hay salida de video mediante la conexión por componentes. Cambie el ajuste de video HDMI o desconecte HDMI.

No se recibe señal de video de alta definición en el televisor.

- Asegúrese de que el disco contenga video de alta definición.
- Asegúrese de que el televisor admita video de alta definición.

Sound

No hay sonido.

 Asegúrese de que los cables de audio estén conectados y seleccione la fuente de entrada correcta para el dispositivo que desea reproducir (por ejemplo, JSOURCE / AUDIO SOURCE).

No hay sonido en la conexión HDMI.

- És posible que no escuche sonido si el dispositivo que está conectado no es compatible con HDCP (protección de contenido digital de gran ancho de banda), o si es compatible únicamente con DVI. Utilice una conexión de audio analógica o digital.
- Asegúrese de que [Audio HDMI] está activado.

No hay sonido en los programas de televisión.

 Conecte un cable de audio de la entrada de audio del Home Theater a la salida de audio del televisor y, a continuación, pulse J SOURCE / AUDIO SOURCE varias veces para seleccionar la fuente de audio correcta.

Sonido distorsionado o eco.

• Asegúrese de que el sonido de la televisión esté silenciado o al mínimo si desea reproducir audio a través del sistema de Home Theater.

El audio y el video no están sincronizados.

 1) Pulse IIISOUND SETTINGS / IIII (Opciones de sonido). 2) Pulse Botones de navegación (izquierda/derecha) varias veces hasta que aparezca AUDIO SYNC y, a continuación, pulse OK. ·) Pulse el botón Botones de navegación (arriba/abajo) para sincronizar el audio con el video.

Reproducción

No se puede reproducir el disco.

- Limpie el disco.
- Asegúrese de que el sistema de Home Theater sea compatible con el disco (consulte 'Especificaciones del producto' en la página 24).
- Asegúrese de que el sistema de Home Theater admita el código de región del disco.
- Para DVD±RW o DVD±R, asegúrese de que el disco esté finalizado.

No pueden reproducirse los archivos de video DivX.

- Compruebe que el archivo DivX está codificado en modo «perfil de Home Theater» con el codificador DivX.
- Controle que el archivo de video DivX esté completo.

Los subtítulos de DivX no se ven correctamente.

- Verifique que el nombre del archivo con los subtítulos sea el mismo que el del archivo de la película.
- Seleccione el conjunto de caracteres correcto: 1) Pulse = OPTIONS / (Opciones). 2) Seleccione [Conjunto de caracteres]. 3) Seleccione el conjunto de caracteres admitido. 4) Pulse OK.

No puede leerse el contenido de un dispositivo de almacenamiento USB.

- Asegúrese de que el formato del dispositivo de almacenamiento USB sea compatible con el sistema de Home Theater (consulte 'Especificaciones del producto' en la página 24).
- Verifique que el dispositivo de almacenamiento USB ofrezca un sistema de archivos compatible con el sistema de Home Theather.

Aparecerá el mensaje "No hay entrada" o "x" en el televisor.

• No puede realizarse la operación.

La función EasyLink no funciona.

• Controle que el sistema de Home Theater esté conectado en un televisor con EasyLink de la marca Philips y que EasyLink esté activado.

No quiero que mi sistema de Home Theater se encienda cuando enciendo el televisor.

 Ése es el comportamiento correcto de Philips EasyLink (HDMI-CEC). Para que el sistema de Home Theater funcione de manera independiente, desactive EasyLink.

No puedo acceder a las funciones de BD-Live.

- Compruebe la conexión de red (consulte 'Conexión a Internet' en la página 10) o verifique que la red esté configurada (consulte 'Configuración de la red' en la página 10).
- Libere espacio en la memoria (consulte 'Modificación de ajustes avanzados' en la página 21).
- Verifique que el disco Blu-ray sea compatible con la función BD-Live.

El contenido de video (películas, fotos, videoclips, etc.) del iPod/iPhone no aparece en el televisor.

La navegación de videos y fotos no es compatible. Sólo pude navegar por contenido de video y fotos en el iPod/ iPhone.

No se pueden ver imágenes de mi iPod/iPhone en el televisor.

- Conecte un cable compuesto amarillo desde la base al televisor.
- Pase el televisor a la fuente AV/VIDEO (correspondiente al cable compuesto amarillo).
- Pulse **PLAY** en el iPod o el iPhone para iniciar la presentación de diapositivas.

El audio se detiene cuando reproduzco música desde el iPod o el iPhone conectado a la base.

Verifique que su iPod o iPhone tenga instalada la última versión de firmware. Para más información, consulte el sitio web correspondiente a su iPod o iPhone.

El video 3D se reproduce en el modo 2D.

- Verifique que el sistema de Home Theater esté conectado al televisor preparado para 3D mediante HDMI.
- Verifique que el disco sea un disco Blu-ray 3D.
- La opción [Video 3D Blu-ray] debe estar activada (consulte 'Cambio de los ajustes de video' en la página 19).

En la pantalla del televisor se ven imágenes negras en el modo de video.

- Verifique que el Home Theater esté conectado al televisor a través de HDMI.
- Cambie a la fuente correcta de HDMI en el televisor.

Índice 9

А ајı	. Jste	es			
	cor Fas	ntr VI	ol inl	pa k	ter

control paterno	21
EasyLink	20
preferencias	21
amplificador	24
asignación de entrada de audio	18, 20
audio	
conexión	9
idioma	21
sincronización con video	12

B

14
10
13
16
15

cambiar ajustes	19
cambio de subtítulos	15, 21
capítulo	15
código de región	24
conectar	
audio del televisor	9, 17
guía	7
otros dispositivos	9
TV	8
conectores	7
contacto	25
contraseña (código PIN)	21
control de audio del sistema	18
control remoto	4
cuidados	2
cuidados del producto	2

D

descripción general 7 conectores 4 control remoto unidad principal 4 disco discos compatibles 24 13 reproducir DivX 15 conjunto de caracteres

E EasyLink ajustes eliminación del producto especificaciones del producto	18, 20 3 24
F formatos de archivo	24
LI	

H	
HDMI CEC (véase	Easylink)

1	
idioma	
audio	15, 21
menú del disco	21
subtítulos	15, 21
visualización en pantalla	21
imagen	
girar	15
opciones	15
secuencia de diapositivas	16, 15
solución de problemas	25
Internet	
BD-Live	14
conectar	10
iPod	
reproducir	17
secuencia de diapositivas	18

Μ

modo de espera con un solo botón	18, 20
reproducir	17

NI	
IN	
Net TV	16

Ρ	
picture-in-picture	
2do. idioma de audio	13
2do. idioma de subtítulos	13
activación	13

R rad

17
17
17

reciclaje	3
configurar repetición reproducción de un toque	10 15, 13 18, 20
reproducir disco dispositivo de almacenamiento USB opciones radio Reproductor de MP3 solución de problemas Video 2D Video 3D rotar imágenes	13 14 13 17 17 26 14 14 15

S

18

•	
secuencia de diapositivas animación duración Reproducción de diapositivas con música	15 15 16
Reproducción desde iPod y iPhone	18
seguridad	2
software	
actualizar	22
versión	22
solución de problemas	25
sonido	
agudos y graves	12
modo	12
solución de problemas	26
surround	12
volumen automático	12
subtítulos	
idioma	15, 21

Т

título TV	15
audio del televisor	9, 17
conectar	8

U USE

JSB	
actualización de software	23
reproducir	14

V

video	
opciones	15
sincronización con audio	12
Video 3D	14