## Kandungan

Pengenalan
Aksesori yang dibekalkan108
Maklumat keselamatan dan penjagaan 108
Sambungan
Sambungan Kepada TV
Menggunakan bicu Video Komposit (CVBS) 109
Menggunakan bicu Komponen Video (Y Pb Pr
Menggunakan aksesori peninggirendahan RF. 11(
Menyambungkan kord kuasa
Pilihan : Sambungan Stereo 2-saluran 11'
Stereo mempunyai bicu Dolby Pro Logic atau
Audio Masuk Kanan / Kiri 11
Pilihan : Sambungan Penerima Digital AV 11'
Sekiranya penerima anda mempunyai dekoder
Dolby Digital atau MPEG211
Pandangan Keseluruhan Fungsian
Panel depan dan belakang112
Alat kawalan jauh 11.

Langkah 1: Masukkan bateri ke dalam Alat Kawalan Jauh
mengoperasikan Pemain 114
Langkah 2: Penetapan TV 114-116
Menetapkan ciri Skan Progresif (untuk TV
Skan Progresif sahaja)115
Untuk Menyahaktif Progresif secara manual
Memilih sistem warna yang bersepadan
Memilih sistem warna yang bersepadan dengan TV anda116
Memilih sistem warna yang bersepadan dengan TV anda
Memilih sistem warna yang bersepadan dengan TV anda
Memilih sistem warna yang bersepadan dengan TV anda
Memilih sistem warna yang bersepadan dengan TV anda
Memilih sistem warna yang bersepadan dengan TV anda

## Operasi Cakera

Operasi Cakera	
Cakera Yang Boleh Dimainkan	118
Kod Kawasan	118
Memainkan Cakera	118
Kawalan Mainan Semula Asas	119
Memilih pelbagai fungsi ulang/kocok	119
Mod mengulangi mainan	119
Mengulangi sebahagian daripada bab/trek	119
Operasi untuk main semula video	120
Menggunakan Menu Cakera	120
Zoom masuk	120
Menyambung mainan semula daripada titi	k
yang terakhir dihentikan	120
Gerak Perlahan	120
Menggunakan menu OSD	120
Ciri-ciri Khas DVD	121
Memainkan Tajuk	121
Sudut Kamera	121
Menukar Bahasa Audio (DVD/VCD)	121
Sarikata	121
Ciri-ciri Khas VCD & SVCD 121	-122
Kawalan Mainan Semula (PBC)	121
Fungsi Pranonton	122
Memainkan CD Gambar MP3/JPEG/Gamba	ır
Kodak	123
Operasi Umum	123
Memilih folder dan trek/fail	123
Ciri cakera gambar istimewa	124
Fungsi Pranonton	124
Zoom gambar	124
Mainan semula dengan berbilang sudut	124
Kesan 'Scan'	124

## Operasi Karaoke

Memainkan cakera Karaoke	125
Operasi Umum	125
Penetapan Kekunci	125
Vokal	125
Mod	125

\_\_\_\_\_

# Kandungan

Pilihan Menu Penetapan DVD
Menu Penetapan Awalan Umum 126-127
Mengunci/Membuka Kunci cakera untuk
tontonan126
Memalapkan panel paparan pemain
Memprogram trek cakera (bukan untuk CD/
MP3 Gambar)126-127
Bahasa OSD 127
Penjimat Skrin – buka/tutup 127
Tidur 127
Menu Penetapan Audio 128-130
Output analog
Penetapan Audio Digital
Mod Bunyi 129
CD 'Upsampling' 129
Mod Malam – buka/tutup 130
Menu Penetapan Video
Jenis TV 130
Menetapkan Paparan TV 131
Progresif – buka/tutup 131
Menetapkan Gambar 132
Muka Surat Kecenderungan pengguna
Menu Audio, Sarikata, Cakera 133
Tahap Ibubapa133-134
PBC
Menu MP3/JPEG – buka/tutup 134
Menukar Kata Laluan
Mengekalkan semula penetapan default 135
Menyelesaikan Masalah 136–137
Spesifikasi138
Glossari 139

Bahasa Melayu

107

\_\_\_\_

## Pengenalan

#### Aksesori yang dibekalkan

Kabel Audio (putih, merah) / Kabel Video Komposit (Kuning)



Alat Kawalan Jauh dan dua bateri AA



# Maklumat keselamatan dan penjagaan

Sumber kuasa voltan

 Apabila sistem dibiarkan pada mod Standby, ia masih menggunakan kuasa elektrik. Untuk memutuskan bekalan kuasa sepenuhnya, cabut palam kuasa AC dari soket dinding.

## • Elakkan daripada suhu tinggi, lembapan, air dan habuk

 Jangan dedahkan Pemain, bateri atau cakera kepada lembapan, hujan, pasir atau haba yang keterlaluan (disebabkan oleh kelengkapan pemanasan atau pancaran langsung matahari). Sentiasa pastikan dulang cakera ditutup untuk mengelakkan habuk pada kanta.

#### • Elakkan masalah pemeluwapan

 Kanta mungkin dikaburi apabila pemain secara tiba-tiba dialihkan dari persekitaran yang sejuk kepada yang panas, membuatkannya mustahil untuk memainkan sesuatu cakera. Biarkan pemain di persekitaran yang panas sehingga lembapan disejatkan.

#### Jangan sekatkan bolong

 Jangan menjalankan pemain DVD di dalam almari yang tertutup, benarkan kira-kira (4 inci) ruang bebas di sekeliling pemain untuk pengudaraan yang secukupnya.

	10 cm (4 inches)	
10 cm (4 inches)	PHILIPS	10 cm (4 inches)

• Penjagaan kabinet

 Gunakan kain lembut yang dilembapkan sedikit dengan larutan bahan cuci lembut. Jangan gunakan larutan yang mengandungi alkohol, spirit, amonia atau pelelas.

## Mencari lokasi yang sesuai Letakkan pemain pada permukaan yang rata, keras dan stabil.

#### • Penjagaan cakera

 Untuk membersihkan CD, lapkannya pada suatu garisan yang lurus daripada tengah kepada bahagian tepi dengan menggunakan satu kain yang lembut, dan bebas daripada lin, Agen pembersihan mungkin akan merosakkan cakera tersebut!



 Hanya tulis pada bahagian CDR(W) yang dicetak dan hanya dengan pen berkepala felt yang lembut.

– Kendalikan cakera pada tepinya jangan sentuh permukaannya.

## Sambungan

Õ

n

Bahasa Melayu

#### Sambungan Kepada TV



#### PENTING!

- Anda hanya perlu membuat <u>satu</u> sambungan video daripada pilihan berikut, bergantung kepada kebolehan sistem TV anda.

- Sambung Pemain DVD secara terus kepada TV

Menggunakan bicu Video Komposit (CVBS)\_\_\_\_\_\_

- Gunakan kabel video komposit (kuning) untuk menyambungkan bicu CVBS (VIDEO OUT) Pemain DVD kepada bicu input video (atau dilabelkan sebagai A/V Masuk, Komposit atau "Baseband") pada TV (kabel diberikan).
- Untuk mendengar saluran TV melalui sistem DVD ini, gunakan kabel audio (putih/merah) untuk menyambung bicu AUDIO OUT (L/R) ke bicu AUDIO IN yang sepadan pada TV (kabel diberikan).

#### PENTING!

- Kualiti video skan progresif hanya boleh diperoleh apabila Y Pb Pr dan TV skan progresif diperlukan.

Õ

۲

Menggunakan bicu Komponen Video (Y Pb Pr)

- Gunakan kabel komponen video (merah/biru/ hijau) untuk menyambungkan bicu Y Pb Pr Pemain DVD kepada bicu masuk video Komponen bersepadan (atau dilabelkan sebagai Y Pb Pr atau YUV) pada TV (kabel tidak diberikan).
- Untuk mendengar saluran TV melalui sistem DVD ini, gunakan kabel audio (putih/merah) untuk menyambung bicu AUDIO OUT (L/R) ke bicu AUDIO IN yang sepadan pada TV (kabel diberikan).
- Terus ke muka surat 115 untuk penetapan Skan Progresif yang terperinci.

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

## Sambungan



#### PENTING!

Sekiranya TV anda hanya mempunyai satu bicu Antena masuk (atau dilabelkan sebagai 75 ohm atau RF Masuk), anda akan memerlukan satu peninggirendahan RF untuk melihat mainan semula DVD pada TV. Lihat peniaga elektronik anda atau hubungi Philips untuk butiran bagi terdapatnya dan operasi peninggirendahan RF.

Ô

Menggunakan aksesori peninggirendahan RF

- Gunakan kabel video komposit (kuning) untuk menyambung bicu CVBS (VIDEO OUT) Pemain DVD kepada bicu masuk video pada peninggirendahan RF.
- 2 Gunakan kabel sepaksi RF untuk menyambungkan peninggirendahan RF kepada TV anda (kabel tidak diberikan).

#### Menyambungkan kord kuasa



Selepas semuanya disambungkan dengan betul, pasangkan kord kuasa AC kepada saluran kelaur kuasa.

Jangan buat atau tukarkan sebarang sambungan dengan kuasa dipasangkan.

#### Apabila tiada cakera dimasukkan, tekan STANDBY ON pada panel hadapan Pemain DVD.

'NO DISC' akan muncul pada panel paparan.



106-140 DVP3005K\_69\_BM1





- Gunakan kabel audio (putih/merah) untuk menyambungkan bicu AUDIO OUT (L/R) Pemain DVD kepada bicu AUDIO IN bersepadanan pada sistem stereo (kabel diberikan).
- Sambung sama ada bicu COAXIAL Pemain DVD kepada bicu Audio Masuk Digital COAXIAL bersepadanan pada Alat Penerima anda (kabel tidak diberikan).
- Setkan Output Digital Pemain DVD kepada PCM-ONLY atau ALL bergantung kepada kebolehan alat Penerima anda (lihat muka surat "Output Digital", muka surat 128).

#### Panduan Berguna:

 Sekiranya format audio output digital tidak bersesuaian kepada kebolehan penerima, penerima tersebut akan mengelaurkan suatu bunyi kuat, dibenyotkan atau tiada bunyi langsung.

## 111

## Pandangan Keseluruhan Fungsian



Mains (AC Power Cord) - Menyambung kepada sumber kuasa	
Audio Out (Kiri/Kanan) – Menyambung kepada TV dengan input AUDIO	<b>CVBS (VIDEO Out)</b> – Menyambung kepada TV dengan input video CVBS
<ul> <li>COAXIAL (Audio digital Keluar)</li> <li>– Sambung kepada AUDIO masuk coaxial pada kelengkapan audio digital</li> </ul>	<b>YPbPr</b> – Menyambung kepada penerima TV dengan input Y Pb Pr

Peringatan : Jangan sentuh pin dalaman pada penyambung di panel belakang. Pengeluaran elektrostatik mungkin akan menyebabkan kerosakan yang kekal pada unit.

112

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

## Pandangan Keseluruhan Fungsian

#### Alat kawalan jauh



113

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

113

## Cubaan Bermula

#### Langkah 1: Masukkan bateri ke dalam Alat Kawalan Jauh



#### Bukakan ruangan bateri

- Masukkan dua bateri jenis R06 atau AA., mengikuti tanda (+ -) di dalam ruangan.
- Iutupkan penutup.

Menggunakan Alat Kawalan Jauh untuk mengoperasikan Pemain

- Bidik Alat Kawalan Jauh secara terus kepada sensor kawalan jauh (IR) di panel depan.
- Jangan letakkan sebarang objek di antara Alat Kawalan Jauh dengan Pemain DVD semasa mengoperasikan Pemain DVD.



#### **BERWASPADA!**

- Keluarkan bateri sekiranya mereka telah dihabiskan atau sekiranya Alat Kawalan Jauh tidak digunakan untuk masa yang lama.

- Jangan gunakan kombinasi bateri yang lama dengan yang baru atau jenis yang berbeza.

- Bateri mengandungi kandungan bahan kimia, maka mereka perlu dibuang dengan cara yang betul.

#### Langkah 2: Penetapan TV

#### **PENTING!**

Pastikan anda telah mmelengkapkan semua sambungan yang diperlukan. (Lihat muka surat 109-110 "Sambungan kepada TV").

- Pasangkan TV dan tetapkan kepada saluran video masuk yang betul. Anda harus lihat skrin latar belakang DVD Philips pada TV.
- Biasanya, saluran-saluran ini adalah di antara saluran yang terendah dan yang tertinggi dan mungkin dipanggil sebagai FRONT A/V IN atau VIDEO. Lihat buku panduan TV untuk butiran lanjut.

→ Atau, anda boleh pergi ke saluran 1 pada TV, kemudiannya tekan butang Channel ke bawah berulang-kali sehingga anda melihat saluran Video Masuk.

→ Atau, Alat Kawalan Jauh TV mungkin mempunyai butang atau suis yang memilih saluran yang berlainan.

→ Atau, tetapkan TV kepada saluran 3 atau 4 sekiranya anda menggunakan peninggirendahan RF.

Sekiranya anda menggunkan peralatan luar (eg. Sistem audio atau penerima), pasangkan mereka dan pilih sumber input yang bersesuaian yang digunakan untuk menyambung kepada output pemain DVD. Rujuk kepada buku panduan pengguna TV anda untuk butiran lanjut).

114

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

## Cubaan Bermula

#### Menetapkan ciri Skan Progresif (untuk TV Skan Progresif sahaja)

Skan progresif memaparkan nombor bingkai sesaat sebanyak dua kali daripada skaning berselang (sistem TV biasa). Dengan hampir dua kali ganda bilangan garisan, skan progresif menawarkan resolusi dan kualiti gambar yang lebih tinggi.

#### PENTING!

#### Sebelum membolehkan ciri skan progresif, anda mesti memastikan:

- TV anda boleh menerima isyarat progresif, TV skan progresif diperlukan.
- Anda telah menyambungkan pemain DVD ke TV anda menggunakan Y Pb Pr (lihat muka surat 109.)
- Buka TV anda.
- Tutup mod skan progresif TV anda atau buka mod berselang (rujuk kepada buku panduan pengguna TV anda.)
- Tekan POWER pada alat kawalan jauh untuk membuka pemain DVD.
- Pilih saluran Input Video yang betul di TV (Lihat muka surat 114).
- → Skrin latar DVD muncul di TV.

#### **5** Tekan **SYSTEM MENU**.

6 Tekan ► berulang kali untuk memilih {VIDEO SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Video).



 Pilih {PROGRESSIVE} (Progresif) ke {ON}, kemudian OK untuk mengesahkan.
 Menu arahan muncul di TV.



8 Tekan ◀ untuk mencerahkan di menu ok dan tekan OK untuk mengesahkan.

Akan ada gambar terganggu di TV anda pada masa ini sehingga anda membuka mod skan progresif di TV anda

 Isuka mod skan progresif TV anda (rujuk kepada buku panduan pengguna TV anda)
 → Menu di bawah muncul di TV.

> CONFIRM AGAIN TO USE PROGRESSIVE SCAN. IF PICTURE IS GOOD, PRESS OK BUTTON ON REMOTE

hasa Melay

Tekan ◄ untuk mencerahkan di menu oK
 dan tekan OK untuk mengesahkan.
 → Penetapan sudah lengkap sekarang dan anda boleh mula menikmati gambar berkualiti tinggi.

Cancel

ОК



## Cubaan Bermula

# Untuk Menyahaktif Progresif secara manual

Apabila gambar gangguan masih muncul di TV, ia mungkin disebabkan oleh TV yang disambungkan tidak menerima isyarat progresif, dan progresif ditetapkan tanpa sengaja. Anda mesti menetap semula unit ini kepada format berselang.

- <u>Tutup</u> mod skan progresif atau buka mod berselang (rujuk kepada buku panduan pengguna TV anda.)
- Tekan OPEN/CLOSE pada pemain DVD untuk membuka dulang cakera.
- 3 Tekan papan kekunci berangka '1' pada alat kawalan jauh untuk beberapa saat.
  → Skrin latar biru DVD akan muncul di TV.

8ahasa Melay

#### Memilih sistem warna yang bersepadan dengan TV anda

Pemain DVD ini bersesuaian dengan kedua-dua NTSC dan PAL. Untuk membolehkan sesuatu cakera DVD dimainkan pada pemain ini, sistem warna Cakera, TV dan Pemain DVD perlu berpadanan.



#### • Tekan **SYSTEM MENU**.

- 2 Tekan ◀► berulang kali untuk memilih {VIDEO SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Video).
- 3 Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {TV TYPE} (Jenis TV) dan tekan ►.

④ Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan pilihan-pilihan berikut:

**PAL** – Pilih ini sekiranya sambungan TV adalah sistem PAL. Ia akan menukarkan isyarat video cakera NTSC dan output dalam format PAL.

**NTSC** – Pilih ini sekiranya sambungan TV adalah sistem NTSC. Ia akan menukarkan isyarat video cakera PAL dan output dalam format NTSC.

<u>Multi</u> – Pilih ini sekiranya sambungan TV bersesuaian dengan kedua-dua NTSC dan PAL (pelbagai-sistem). Format keluar akan bertepatan dengan isyarat video pada cakera disco.

9 Pilih suatu butir dan tekan OK.

#### Panduan Berguna:

 Sebelum menukar penetapan Jenis TV semasa, pastikan TV anda menyokong sistem 'Jenis TV yang dipilih'.

Ikuti arahan yang muncul di skrin TV.
Jika tidak terdapat gambar yang

sempurna di TV anda, tunggu selama 15 saat bagi pembetulan secara automatik.





# Langkah 3: Penetapan kecenderungan bahasa

Anda boleh memilih penetapan kecederungan bahasa untuk Pemain DVD ini akan secara automatik memaparkan Menu Sistem (dan menu Cakera DVD) dalam bahasa kecenderungan anda.

#### Penetapan Bahasa OSD

Bahasa di skrin untuk sistem menu akan kekal apabila anda menetapkannya, tidak kira pelbagai bahasa cakera.

<b>* 1</b> 0			Ē
General Setur	o Page		
Disc Lock Display Dim Program OSD Language Screen Saver	ENG 中文 中文 하국!	LISH (简体) (繁體) 어	
licep	ไทย Mela	yu	
Set OSD Language	English		

#### Tekan SYSTEM MENU.

- 2 Tekan ► untuk memilih {GENERAL SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Awalan Umum)
- 3 Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {OSD LANGUAGE} (Bahasa OSD) dan tekan ►.
- Tekan ▲ ▼ untuk memilih bahasa dan tekan OK.

## Cubaan Bermula

#### Penetapan Bahasa Audio, Sarikata dan Bahasa menu cakera

Anda boleh memilih bahasa atau lagu dari audio, sari kata dan bahasa menu cakera yang anda kehendaki. Sekiranya bahasa yang dipilih tidak didapati pada cakera, penetapan default bahasa pada cakera akan digunakan sebaliknya.



- Tekan STOP dua kali kemudian, tekan SYSTEM MENU.
- 2 Tekan ► untuk memilih {PREFERENCE PAGE} (Muka Surat Kecenderungan pengguna).
- 3 Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan salah satu daripada pilihan di bawah satu persatu, kemudian tekan ►.
  - 'Audio' (Audio) [Runut bunyi cakera]
  - 'Subtitle' (Sarikata) [Sarikata menu cakera]
  - 'Disc Menu' (Menu Cakera) [Menu cakera]
- Itekan ▲ ▼ untuk memilih bahasa dan tekan OK.

#### Jika bahasa yang diingini tiada dalam senarai, pilih {LAIN}

Kemudian gunakan papan **kekunci berangka** (0-9) pada alat kawalan jauh untuk mengisi kod bahasa 4 angka 'XXXX' (lihat muka surat 5 {LANGUAGE CODE} (Kod Bahasa) dan tekan OK.

**5** Ulang langkah **3**-**4** untuk penetapan lain.

#### TIP:

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

117

Bahasa Melay

#### **PENTING!**

 Sekiranya lambang (ø) menghalang muncul pada skrin TV apabila suatu butang ditekan, ia bermakna fungsi tersebut tidak didapati pada cakera semasa atau pada masa semasa.
 Bergantung kepada DVD atau VIDEO CD, sesetengah operasi mungkin berbeza

atau dihadkan. – Jangan tekan dulang cakera atau meletakkan sebarang objek selain daripada cakera pada dulang cakera. Membuat begitu mungkin menyebabkan pemain cakera rosak.

#### Cakera Yang Boleh Dimainkan

Pemain DVD anda boleh memainkan

- Cakera Versatil Digital (DVD)
- CD Video (VCD)
- CD Super Video (SVCD)
- Cakera Video Digital + Boleh Dirakam [Ditulis Semula] (DVD+R[W])
- Cakera Padat (CDs)
- Cakera MP3, fail gambar (Kodak, JPEG) pada CD-R[W].
  - JPEG/ISO 9660 format
  - Paparan maksimum 30 huruf
     Menyokong frekuensi pengsampelan:
     32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz (MPEG-1)
  - 16 kHz, 22.05 kHz, 24 kHz (MPEG-2)
  - Menyokong kadar bit : 32-256kbps (MPEG-1) 8-160kbps (MPEG-2), kadar bit berubah-ubah



### Kod Kawasan

Cakera mesti dilabelkan untuk semua kawasan atau Kawasan 3 untuk dimainka pada Pemain ini.Anda tidak boleh memainkan cakera-cakera yang telah dilabelkan untuk kawasan lain. Lihat untuk simbol di atas pada cakera DVD anda.



Panduan Berguna:

 Mungkin tidak boleh main CD-R/RW atau DVD-R/RW dalam semua kes disebabkan oleh jenis cakera atau keadaan rakaman.

 Sekiranya nada mengalami kesulitan memainkan sesuatu cakera, pindahkan cakera dan cuba yang berlainan. Cakera yang tidak diformatkan dengan betul tidak akan dapat dimainkan pada Pemain DVD ini.

#### Memainkan Cakera

- Sambung kord kuasa pemain DVD dan TV (dan sebarang stereo atau alat penerima AV tidak wajib) kepada satu saluran keluar kuasa.
- Pasangkan kuasa TV dan tetap kepada saluran Video masuk yang betul. (Lihat muka surat 114 "Penetapan TV")
- Tekan STANDBY ON di panel depan pemain DVD.

→ Anda harus lihat skrin latar belakang DVD Philips pada TV.

- Tekan butang OPEN/CLOSE ▲ untuk membuka dulang cakera dan masukkan cakera, kemudian tekan butang yang sama sekali lagi untuk menutup cakera.
   Pastikan bahagian label menelentang ke atas. Untuk cakera bersisi dua, masukkan bahagian yang anda ingin mainkan menelentang ke atas.
- Mainan semula akan bermula secara automatik. Jika tidak tekan PLAY ►.

→ Sekiranya menu cakera menunjukkan pada TV, lihat muka surat sebelah pada "Menggunakan Menu Cakera" (Lihat muka surat 120).

→ Sekiranya cakera dikunci dengan kawalan ibu bapa, anda mesti memasukkan kata laluan anda (Lihat muka surat 135).

Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

118

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

TIP:

118

#### Kawalan Mainan Semula Asas

Kecuali diisytiharkan sebaliknya, semua operasi yang digambarkan adalah berasaskan kepada kegunaan Alat Kawalan Jauh. Sesetengah operasi boleh dijalankan dengan menggunakan Menu Sistem DVD.

#### Menghentikan Sebentar Mainan Semula

- Semasa mainan semula, tekan PAUSE II.
   Mainan semula akan berhenti sebentar dan bunyi akan dibisukan.
- 2 Untuk kembali kepada mainan semula biasa, tekan PLAY ►.

#### Memilih trek/bab

 Tekan I I >> I atau gunakan papan kekunci bernombor (0-9) untuk memasukkan nombor trek/bab.

→ Jika mod ulang sedang aktif, menekan I ◄◄ akan mengulangi trek/bab yang sama.

#### Mencari ke belakang/hadapan

 Tekan ◄ / ▶, kemudian tekan PLAY ▶ untuk menyambung mainan semula seperti biasa.
 → Sambil mencari, menekan ◀ / ▶ sekali lagi akan mengurangkan/meningkatkan kelajuan pencarian.

#### Menghentikan mainan semula

Tekan .

### Memilih pelbagai fungsi ulang/ kocok

#### Mod mengulangi mainan

Sambil memainkan cakera, tekan REPEAT secara berterusan untuk memilih 'Mod Main'.

#### CHAPTER (DVD)

– untuk mengulangi mainan semula bab semasa

#### TRACK/TITLE (CD/SVCD/VCD/DVD)

 untuk mengulangi mainan semula trek (CD/ SVCD/VCD)/tajuk semasa (DVD).

#### ALL

untuk mengulangi mainan semula semua cakera.

#### **SHUFFLE**

– untuk mainan semula mengikut susunan rambang.

#### OFF – untu

untuk membatalkan mod ulang.

#### Panduan Berguna:

 Untuk VCD, ulang mainan semula tidak boleh dilakukan jika mod PBC dibuka.

#### Mengulangi sebahagian daripada bab/ <u>trek</u>\_\_\_\_\_

- Sambil memainkan cakera, tekan REPEAT A-B pada titik permulaan pilihan anda.
- Tekan REPEAT A-B sekali lagi di titik pengakhiran titk pilihan anda.
   Bahagian A dan B hanya boleh ditetapkan dalam bab/trek yang sama.
   Bahagian tersebut akan berulang sekarang secara berterusan.
- Untuk keluar daripada aturan, tekan REPEAT A-B.

TIP:

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

119

Bahasa Melay

# Operasi untuk main semula video (DVD/VCD/SVCD)

Menggunakan Menu Cakera

Bergantung kepada cakera, suatu menu mungkin muncul pada skrin TV apabila anda memasukkan cakera.

Untuk memilih ciri mainan semula atau benda

 Gunakan ◀▶▲ ▼ atau pad kunci berangka (0-9) pada alat kawalan jauh, kemudian tekan
 untuk mula mainan semula.

Untuk akses atau keluar dari menu

Tekan **DISC MENU** pada Alat Kawalan Jauh.

#### Zoom masuk

Fungsi ini membolehkan anda membesarkan gambar di skrin TV dan untuk menyorot gambar berar tersebut.

Semasa mainan semula, tekan ZOOM berulang kali untuk memaparkan gambar dengan skala yang berbeza.

→ Gunakan kekunci < ► ▲ ▼ untuk menyorot gambar besar tersebut.

→ Mainan semula akan bersambung.

Tekan ZOOM berulang kali untuk kembali ke saiz yang asal.

Menyambung mainan semula daripada titik yang terakhir dihentikan

Menyambung semula mainan 5 cakera terakhir boleh dilakukan, walaupun jika cakera telah dikeluarkan atau kuasa telah dimatikan.

- Isikan satu daripada 5 cakera terakhir.
   → "LORD" muncul.
- 2 Tekan PLAY ► dan cakera akan menyambung semula mainan daripada titik yang terakhir dihentikan.

## Untuk membatalkan mod menyambung semula

Dalam mod henti, tekan STOP 
sekali lagi.

#### Gerak Perlahan (DVD/SVCD/VCD)

- Tekan ▲ atau ▼ semasa mainan semula untuk memilih kelajuan yang diperlukan: 1/2, 1/4, 1/8 atau 1/6 (ke belakang atau depan).
   → Bunyi akan disenyapkan.
- 2 Untuk kembali kepada kelajuan biasa, tekan PLAY ►.

Panduan Berguna:

- Tiada undur perlahan dalam VCD/SVCD.

#### Menggunakan menu OSD

Menu OSD menunjukkan maklumat mainan semula cakera (misalnya, nombor tajuk atau bab, masa mainan yang telah berlalu, bahasa audio/sarikata), bilangan operasi yang boleh dijalankan tanpa mengganggu mainan semula cakera.

• Semasa mainan semula, tekan **DISPLAY**.

→ Senarai maklumat cakera yang ada muncul di skrin TV.



71 IIIIIIII Total Elapsed 0:01:32

- 2 Tekan ▲ ▼ untuk melihat maklumat tersebut dan tekan OK untuk mengaksesnya.
- 3 Gunakan papan kekunci berangka (0-9) untuk mengisi nombor/masa atau tekan ▲ ▼ untuk membuat pilihan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan.

→ Mainan semula akan menukar masa pilihan atau tajuk/bab/trek yang dipilih.

 TIP:
 Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu.

 Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

120

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

120

## Ciri-ciri Khas DVD

### Memainkan Tajuk

- Tekan DISC MENU.
   → Menu cakera muncul di skrin TV.
- Gunakan kekunci ◄►▲▼ atau papan kekunci berangka (0-9) untuk memilih pilihan main.
- **3** Tekan **OK** untuk mengesahkan pemilihan.

#### Sudut Kamera

• Tekan **ANGLE** berulang kali untuk memilih sudut kamera yang berbeza.

#### Menukar Bahasa Audio (DVD/VCD)

 Tekan AUDIO berulang kali untuk memilih bahasa audio yang berbeza.

#### Menukar Saluran Audio

#### Untuk VCD

 Tekan AUDIO untuk memilih saluran audio yang disediakan oleh cakera (MONO KIRI, MONO KANAN, MIX MONO, STEREO)

#### Sarikata

 Tekan SUBTITLE berulang kali untuk memilih bahasa sari kata yang berbeza.

## **Operasi Cakera**

## Ciri-ciri Khas VCD & SVCD

#### Kawalan Mainan Semula (PBC)

#### Untuk VCD dengan Kawalan Mainan Semula Ciri PBC (versi 2.0 sahaja)

- Tekan DISC MENU untuk togol di antara 'PBC ON' dan 'PBC OFF'.
   Jika anda memilih 'PBC ON', menu cakera (jika ada) akan muncul di TV.
   Gunakan I
   / >>I atau gunakan papan kekeunci berangka (0-9) untuk membuat pilihan anda untuk memilih pilihan main.
- Semasa mainan semula, tekan RETURN/ TITLE untuk kembali ke skrin menu (jika PBC dihidupkan).

Jika anda ingin melangkau menu indeks dan mainan semula terus daripada mula,

 Tekan kekunci DISC MENU pada alat kawalan jauh untuk mematikan fungsi tersebut. Bahasa Melay

TIP:

Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

121

106-140 DVP3005K\_69\_BM1



→ Gambar setiap segmen akan muncul di skrin.



A	В	C
D	Е	F

(misalnya untuk paparan 6 gambar 'thumbnail')

3 Tekan ◄► ▲ ▼ untuk memilih trek dan isikan nombot trek pilihan anda dengan menggunakan papan kekunci berangka (0-9), kemudian tekan OK.

→ Mainan semula akan bermula secara automatik pada trek yang dipilih.

 Untuk CDDA (CD Musik)
 Tekan PREVIEW untuk mendengar 6 saat pertama setiap trek bunyi di cakera tersebut.

TIP:

Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

122

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

122

#### Memainkan CD Gambar MP3/ JPEG/Gambar Kodak

#### **PENTING!**

Anda perlu menghidupkan TV anda dan menetapkan kepada Video In channel yang betul. (Sila lihat muka surat 114 "Penetapan TV")

#### Operasi Umum

Masukkan cakera.

→ Masa membaca cakera mungkin melebihi 30 saat disebabkan kesulitan konfigurasi direktori/ fail.

→ Menu gambar muncul di skrin TV.

2 Mainan semula akan bermula secara automatik. Jika tidak tekan PLAY ►.

01:42 04:40 (►) 002/020	
\ Coco Lee \	
 MP3 Coco - Before MP3 Coco - Ilove MP3 Coco - Jazz	Before  ALBUM 2002

## **Operasi Cakera**

#### Memilih folder dan trek/fail

- Tekan ▲ ▼ untuk memilih folder dan tekan OK untuk membuka folder.
- 2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih trek/fail.
- ④ Tekan OK untuk mengesahkan. → Mainan semula akan mula dari fail yang dipilih hingga ke penghujung folder tersebut.
- Untuk memilih folder lain daripada cakera yang ada, tekan ◀ untuk kembali ke menu akar, kemudian tekan ▲ ▼ untuk membuat pilihan anda dan tekan OK untuk mengesahkan.

Semasa mainan semula, anda boleh;

- Tekan | >>> | untuk memilih fail lain di dalam folder semasa.
- Tekan REPEAT secara berterusan untuk mengakses 'Play Mode' yang berbeza.
   SINGLE(SEKALI): memainkan fail yang dipilih sebanyak sekali, kemudian kembali ke menu.
   FOLDER: memainkan semua fail di dalam folder yang dipilih.

→ REPEAT ONE(ULANG SATU): masih simpan imej JPEG di skrin atau memainkan fail MP3 berulang-kali.

→ REPEAT FOLDER(ULANG FOLDER): memainkan semua fail di dalam folder yang dipilih berulang-kali.

→ SHUFFLE(KOCOK): memainkan semua fail di dalam folder yang dipilih mengikut susunan rambang.

 Tekan II untuk menghentikan mainan semula buat seketika.

#### Panduan Berguna:

 Mungkin tidak boleh mainkan cakera MP3/JPEG tertentu disebabkan oleh konfigurasi dan ciri cakera atau keadaan rakaman.

 Adalah biasa untuk mengalami "loncatan" sekali-sekala semasa mendengar cakera MP3 anda.

Untuk cakera berbilang sesi dengan format yang berbeza, hanya terdapat sesi pertama.

TIP:

Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

123

Bahasa Melay

#### Ciri cakera gambar istimewa

#### PENTING!

Anda perlu menghidupkan TV anda dan menetapkan kepada Video In channel yang betul. (Sila lihat muka surat 114 "Penetapan TV")

 Masukkan cakera Gambar (CD Gambar Kodak, JPEG).

→ Untuk cakera Kodak, pertunjukkan slaid akan bermula.

→ Untuk cakera JPEG, menu gambar muncul di skrin TV.Tekan **PLAY** ► untuk memulakan mainan semula pertunjukan slaid.

#### Fungsi Pranonton (JPEG)

Fungsi ini menunjukkan kandungan folder semasa atau keseluruhan cakera.

Tekan PREVIEW semasa mainan semula.
 Petikan 12 gambar muncul di skrin TV.



- 3 Gunakan ◄►▲ ▼ untuk memilih salah satu daripada gambar dan tekan OK.
- Tekan DISC MENU untuk kembali ke menu CD MP3/Gambar.

#### Zoom gambar

- Semasa mainan semula, tekan ZOOM berulang kali untuk memaparkan gambar dengan skala yang berbeza.
- Gunakan ◀►▲ ▼ untuk melihat gambar yang dizoom.

Mainan semula dengan berbilang sudut

- Semasa mainan semula, tekan ◀▶▲▼ untuk memusingkan gambar di skrin TV.
  - ▲: memutarkan gambar secara menegak.
  - ▼: memutar gambar secara mendatar.
  - memusing gambar mengikut anti pusingan jam.
  - ▶: memusing gambar mengikut pusingan jam.

#### Kesan 'Scan'

 Tekan ANGLE berulang kali untuk memilih kesan 'scan' yang berkesan.
 Pelbagai kesan 'scan' muncul di bahagian sudut kiri skrin TV.

TIP:

Ciri-ciri operasi yang diterangkan di sini mungkin tidak sesuai untuk cakera tertentu. Sentiasa rujuk kepada arahan yang dibekalkan bersama cakera tersebut.

#### 124

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

#### Memainkan cakera Karaoke

#### PENTING!

Anda perlu menghidupkan TV anda dan menetapkan kepada Video In channel yang betul. (Sila lihat muka surat 114 "Penetapan TV")

#### Operasi Umum

Sambungkan mikrofon (tidak dibekalkan) kepada MIC pada panel tepi pemain DVD.



- Tekan butang KARAOKE berulang kali.
   'MIC ON/OFF' muncul di skrin TV.
- 3 Masukkan cakera karaoke dan tekan PLAY ►.
- Laraskan volum mikrofon dengan menggunakan butang MIC LEVEL di panel tepi pemain DVD.

Panduan Berguna:

 Sebelum menyambung mikrofon, tetapkan volum mikrofon kepada paras minima untuk mengelakkan laungan.

#### Penetapan Kekunci

- Fungsi ini membolehkan anda untuk melaraskan paras nada kekunci supaya sepadan dengan vokal anda.
- Tekan KEY dan gunakan ▲ ▼ untuk melaraskan nada supaya ia sesuai dengan suara anda.

## Vokal

 Anda boleh melenyapkan vokal yang asal daripada cakera karaoke.

**Operasi Karaoke** 

 Tekan VOCAL berulang-kali untuk memilih mod audio yang berbeza.

#### Panduan Berguna:

 Fungsi dan maklumat mainan cakera yang dipaparkan bergantung kepada cakera semasa.

#### Mod

- Tekan MODE berulang-kali untuk bertukartukar di antara 'Vol', 'Echo' dan 'Key' (Suara, Gema dan Kekunci).
- Apabila 'Vol' dipilih, tekan < ► untuk melaras nilai vokal di antara 0 dan 20.</p>
- 2 Apabila 'Echo' dipilih, tekan ◀► untuk melaras nilai gema di antara 0 dan 20.
- Apabila 'Key' dipilih, tekan ◄ ► untuk melaras nilai pitch(nada) di antara 16 dan 16.

Bahasa Melayu

Penetapan Pemain DVD ini dilakukan melalui TV, membolehkan anda untuk menyesuaikan Pemain DVD supaya mengikut keperluan tertentu anda.

#### Menu Penetapan Awalan Umum

- Di dalam mod cakera, tekan SYSTEM MENU.
- 2 Tekan ◀► untuk memilih ikon {GENERAL SETUP} (Penetapan Awalan Umum).
- 3 Tekan OK untuk mengesahkan.



#### Mengunci/Membuka Kunci cakera untuk tontonan

Tidak semua cakera dinilai atau dikod oleh pembuat cakera. Anda boleh mencegah cakera tertentu daripada dimain dengan menguncinya. Sehingga 40 cakera boleh dikunci.

Di {GENERAL SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Awalan Umum), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {DISC LOCK} (Kunci Cakera), kemudian tekan ►.

#### LOCK (Kunci)

Pilih ini untuk menghalang mainan semula cakera semasa. Akses seterusnya kepada cakera yang dikunci memerlukan kata laluan enam angka. Kata laluan sedia ada ialah '139 000' (lihat muka surat 135 "Menukar kata laluan").

#### UNLOCK (Buka Kunci)

Pilih ini untuk membuka kunci cakera dan membenarkan mainan semula pada masa akan datang.

2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan pilihan anda.

#### Memalapkan panel paparan pemain

Anda boleh memilih paras kecerahan yang berbeza untuk skrin paparan.

- Di {GENERAL SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Awalan Umum), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {DISPLAY DIM} (Paparan Malap), kemudian tekan ►.
  - 100% Pilih ini untuk kecerahan sepenuhnya.
  - 70% Pilih ini untuk kecerahan sederhana.

40% - Pilih ini untuk memalapkan paparan.

2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan pilihan anda.

# Memprogram trek cakera (bukan untuk CD/MP3 Gambar)

Anda boleh mainkan kandungan cakera mengikut urutan yang diingini dengan memprogram trek untuk dimainkan. Sehingga 20 trek boleh disimpan.

- Di {GENERAL SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Awalan Umum), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {PROGRAM} (Kunci Cakera), kemudian tekan ► untuk memilih {MENU INPUT}.
- 2 Tekan OK untuk mengesahkan.

Programme : I	rack (01	-1/)	
1 04		6	
2 10		7	
3 11		8	
4		9	
5		10	

- Gunakan papan kekunci berangka (0-9) untuk memasukkan nombor trek/bab yang sah.
- Gunakan kekunci < ► ▲ ▼ untuk menggerakkan kursor ke posisi selanjutnya.
   → Jika nombor trek melebihi sepuluh, tekan
   ► I untuk membuka muka surat selanjutnya dan terus memprogram atau,
   → Gunakan kekunci < ► ▲ ▼ untuk menyerlahkan {NEXT} (Selanjutnya) pada menu program, kemudian tekan OK.
- Ulangi langkah 3 4 untuk mengisi nombor trek/bab yang lain.



#### 126

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

126

#### Jika anda ingin memadam trek

- Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menggerakkan kursor ke trek yang ingin dipadam.
- Tekan OK untuk memadam trek ini daripada menu program.

Untuk memulakan mainan semula yang diprogram

3 Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menyerlahkan {START} (Mula) pada menu program, kemudian tekan OK.

→ Mainan semula akan mula dengan trek yang dipilih mengikut urutan yang diprogram.

## Untuk keluar daripada mainan semula yang diprogram

 Gunakan kekunci ◀▶▲▼ untuk menyerlahkan {EXIT} (Keluar) pada menu program, kemudian tekan OK.

#### Bahasa OSD

Menu ini mengandungi pelbagai pilihan bahasa untuk bahasa paparan di skrin. Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 117.

#### Penjimat Skrin – buka/tutup

Penjimat skrin akan membantu anda mencegah peranti paparan TV anda daripada rosak.

Di {GENERAL SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Awalan Umum), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {SCREEN SAVER} (Penjimat Skrin), kemudian tekan ►.

#### ON (Buka)

Pilih ini jika anda ingin menutup skrin TV apabila mainan semula cakera dihentikan atau berhenti untuk lebih dari 15 minit.

#### OFF (Tutup)

Pilih ini untuk menyahboleh fungsi penjimat skrin.

2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan pilihan anda.

#### Tidur

Fungsi tidur membolehkan anda menutup Pemain DVD secara automatik selepas masa yang telah di tetapkan.

Di {GENERAL SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Awalan Umum), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {SLEEP} (Tidur), kemudian tekan

#### 15 Mins

Menutup Pemain DVD selepas 15 minit.

<u>30 Mins</u>

Menutup Pemain DVD selepas 30 minit. <u>45 Mins</u>

Menutup Pemain DVD selepas 45 minit.

60 Mins

Menutup Pemain DVD selepas 60 minit. **OFF** 

Menutup fungsi tidur.

2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan pilihan anda.

# Bahasa Melayu

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

#### Menu Penetapan Audio

#### Di dalam mod cakera, tekan SYSTEM MENU.

- 2 Tekan ◀► untuk memilih ikon {AUDIO SETUP} (Penetapan Audio).
- 3 Tekan **OK** untuk mengesahkan.



Go to Audio Setup Page

# Bahasa Mela

## Output analog

Pilihan ini membolehkan anda untuk menetapkan output analog stereo Pemain DVD anda.

Di {AUDIO SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Audio), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {ANALOG OUTPUT} (Output Analog), kemudian tekan ▶.

#### **STEREO**

Pilih ini untuk menukar output saluran kepada stereo yang menghantar bunyi dari dua speaker hadapan dan subwoofer sahaja.

#### <u>LT/RT</u>

Pilih pilihan ini jika Pemain DVD anda disambungkan kepada penyahkod Dolby Pro Logic.

**V SURR** (Sekeliling Maya) Membolehkan pemain DVD untuk menggunakan kesan bunyi sekeliling maya.

2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan pilihan anda.

#### Penetapan Audio Digital

Pilihan-pilihan yang termasuk di dalam Penetapan Audio Digital ialah: 'Digital Output' (Output Digital) dan 'LPCM Output' (Output LPCM).

- Di {AUDIO SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Audio), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {DIGITAL AUDIO SETUP} (Penetapan Audio Digital), kemudian tekan ►.
- 2 Tekan kekunci ▲ ▼ untuk menerangkan pilihan.
- 3 Masuk ke submenunya dengan menekan ►.
- Gerakkan kursor dengan menekan ▲ ▼ untuk memilih salah satu daripada pilihan di bawah:

#### **Output Digital**

Tetapkan output Digital kepada sambungan kelengkapan audio pilihan anda.

→ <u>Off</u> (Tutup): Mematikan output Digital.
→ <u>All</u>: Sekiranya anda telah menyambung DIGITAL AUDIO OUT anda kepada pengekod/ alat penerima pelbagai saluran.

PCM Only: Hanya sekiranya alat penerima anda tidak dapat mengekod audio pelbagai saluran.

Panduan Berguna:

 Jika DIGITAL OUTPUT ditetapkan kepada 'All', semua penetapan audio kecuali MUTE tidak sah.

#### Output LPCM

Jika anda menyambung Pemain DVD kepada penerima PCM yang bersesuaian melalui terminal-terminal digital, seperti coaxial atau optikal dll., anda mungkin perlu untuk melaraskan 'LPCM Output'. Cakera dirakamkan pada kadar contoh tertentu. Lebih tinggi kadar contohnya, lebih baik kualiti bunyinya.

 → <u>48K</u>: Memain semula cakera yang dirakamkan pada kadar contoh 48kHz.
 → <u>96K</u>: Mainan semula cakera yang dirakam pada kadar sampel 96kHz yang hanya boleh dicapai dalam mod Stereo-Klasik.

#### Panduan Berguna:

 LPCM Output(Output LPCM) boleh dipilih hanya apabila PCM Only (PCM Sahaja) diaktifkan.

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

128

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

## Pilihan Menu Sistem

#### Mod Bunyi

Pilihan yang termasuk di dalam Penetapan Mod Bunyi ialah : '3D','Mod Tayangan Filem' dan 'Mod Musik'.

- Di {AUDIO SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Audio), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {SOUND MODE} (Mod Bunyi), kemudian tekan ▶.
- 2 Tekan kekunci ▲ ▼ untuk menerangkan pilihan.
- 3 Masuk ke submenunya dengan menekan ►.
- ④ Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan pilihan anda.

#### 3D

Fungsi ini memberi pengalaman bunyi sekeliling maya dengan hanya menggunakan dua speaker. → Tutup, Ruang Tamu, Dewan, Arena dan Gereja

#### Mod Tayangan Filem

Pilih Mod Bunyi yang sesuai dengan jenis musik yang dimainkan oleh anda. Mod-mod pratetap ini melaras jalur frekuensi audio bagi

meningkatkan bunyi tayangan filem kegemaran anda.

→ Tutup, Cereka Sains, Aksi, Drama dan Konsert

#### Mod Musik

Pilih Mod Bunyi yang sesuai dengan jenis musik yang dimainkan oleh anda. Mod-mod pratetap ini melaras jalur frekuensi audio bagi meningkatkan musik kegemaran anda.

→ Tutup, Digital, Rok, Klasik dan Jazz

#### CD 'Upsampling'

Ciri ini membolehkan anda untuk menukar CD musik anda kepada kadar sampel yang lebih tinggi menggunakan pemprosesan isyarat digital yang canggih untuk kualiti bunyi yang baik.

Di {AUDIO SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Audio), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {CD UPSAMPLING}, kemudian tekan ►.

#### OFF (Tutup)

Pilih ini untuk menyahboleh CD-upsampling.

#### 88.2 kHz (X2)

Select this to convert the sampling rate of the CDs twice higher than the original.

#### 176.4 kHz (X4)

Pilih ini untuk menukar kadar sampel CD kepada empat kali lebih tinggi daripada yang asal.

2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan pilihan anda.

Panduan Berguna:

 - Ciri 'upsampling' CD hanya digunapakai untuk penetapan output stereo. Bahasa Melayu

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

#### Mod Malam – buka/tutup

Di dalam mod ini, output volum tinggi diperlahankan dan output volum rendah dibawa ke atas, kepada paras yang boleh didengar. Adalah berguna untuk menonton tayangan gambar penuh aksi kegemaran anda tanpa mengganggu yang lain pada waktu malam.

Di {AUDIO SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Audio), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {NIGHT MODE} (Mod Malam), kemudian tekan ▶.

#### ON (Buka)

Pilih ini untuk menghilangkan volum. Ciri ini hanya ada pada tayangan gambar dengan mod Dolby Digital.

#### OFF (Tutup)

Bahasa

Pilih ini apabila anda ingin menikmati bunyi sekeliling dengan julat dinamik yang penuh.

2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan pilihan anda.

#### Menu Penetapan Video

Di dalam mod cakera, tekan SYSTEM MENU.

- 2 Tekan ◀► untuk memilih ikon {VIDEO SETUP} (Penetapan Video).
- **3** Tekan **OK** untuk mengesahkan.



#### Jenis TV

Menu ini mengandungi pilihan bagi memilih sistem warna yang sepadan denganTV yang disambungkan. Untuk keterangan lanjut, lihat muka surat 116.

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan **◀**. Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.



106-140 DVP3005K\_69\_BM1

130

#### Menetapkan Paparan TV

Tetapkan nisbah aspek Pemain DVD mengikut TV yang telah disambungkan oleh anda. Format yang dipilih mesti ada pada cakera tersebut. Jika tidak, penetapan untuk paparan TV tidak akan menjejas gambar semasa mainan semula.

- Di {VIDEO SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Video), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {TV DISPLAY} (Paparan TV), kemudian tekan ▶.
- 2 Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan salah satu daripada pilihan berikut:

#### <u>4:3 Pan Scan</u>

Sekiranya anda mempunyai TV biasa dan ingin kedua-dua sisi gambar dicantas a



gambar dicantas atau diformatkan untuk dimuatkan kepada skrin TV anda.

#### 4:3 Letter Box

Sekiranya anda mempunyai TV biasa. Dalam kes ini, satu gambar lebar dengan jalur hitam pada bahagian atas



dan bawah skrin TV akan dipaparkan.

#### <u>16:9</u> Sekiranya anda mempunyai TV

skrin-lebar.



Bilih suatu butir dan tekan OK.

#### Progresif – membuka/menutup

Di dalam mod skan progresif, anda boleh menikmati gambar berkualiti tinggi dengan kurang kelipan. Ia hanya bertindak apabila anda telah menyambungkan bicu Y Pb Pr pemain DVD ke TV anda yang menyokong input video progresif. Jika tidak, gambar gangguan akan muncul di TV. Untuk penetapan skan progresif yang sempurna, lihat muka surat 115.

Di {VIDEO SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Video), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {PROGRESSIVE} (Progresif), kemudian tekan ►.

<u>OFF</u> (Tutup) Untuk menyahboleh fungsi Skan Progresif.

**<u>ON</u>** (Buka) Untuk membolehkan fungsi Skan Progresif

 2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan pilihan anda.
 → Ikut arahan yang ditunjukkan di TV untuk mengesahkan pilihan (jika ada)

→ Jika gambar gangguan muncul di skrin TV, tunggu selama 15 saat untuk pemulihan automatik.



TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

131

#### Menetapkan Gambar

Pemain DVD ini memberi tiga set penetapan warna gambar yang telah ditetapkan lebih awal dan satu penetapan peribadi yang boleh ditetapkan oleh anda sendiri.

Di {VIDEO SETUP PAGE} (Muka Surat Penetapan Video), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {PICTURE SETTING} (Penetapan Gambar), kemudian tekan ►.

#### STANDARD (Piawaian)

Pilih ini untuk penetapan yang standard.

#### BRIGHT (Cerah)

Pilih ini akan membuat gambar TV anda lebih cerah.

#### **SOFT** (Lembut)

Pilih ini akan membuat gambar TV anda lebih lembut

#### **PERSONAL** (Peribadi)

Pilih ini untuk menyesuaikan warna gambar anda secara peribadi dengan melaras kecerahan, kejelasan, seri warna dan warna (kepekatan).

2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan pilihan anda.

#### Personal Picture Setup



④ Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan salah satu daripada pilihan berikut.

#### BRIGHTNESS (Kecerahan)

Meningkatkan nilainya akan mencerahkan lagi gambar atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk penetapan biasa.

#### **CONTRAST** (Kejelasan)

Meningkatkan nilainya akan menajamkan lagi gambar atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk mengimbangi kejelasan.

#### **TINT** (Seri warna)

Meningkatkan nilainya akan menggelapkan lagi gambar atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk penetapan biasa.

#### COLOUR (Warna)

Meningkatkan nilainya akan meningkatkan warna gambar anda atau sebaliknya. Pilih sifar (0) untuk mengimbangi warna.

- Itekan ◄► untuk melaras penetapan yang paling sesuai dengan kehendak peribadi anda.
- 6 Ulangi langkah 4 5 untuk melaras ciri-ciri warna lain.
- Tekan OK untuk mengesahkan.

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

132

# Muka Surat Kecenderungan pengguna

- Tekan sebanyak dua kali untuk menghentikan mainan semula (jika ada), kemudian tekan SYSTEM MENU.
- Tekan <> untuk memilih ikon Preference Setup (Kecenderungan pengguna).
- **1** Tekan **OK** untuk mengesahkan.



#### Menu Audio, Sarikata, Cakera

Menu-menu ini mengandungi pilihan bahasa untuk menu audio, sarikata dan cakera yang boleh dirakam pada DVD. Untuk keterangan, lihat muka surat 117.

#### Tahap Ibubapa

Sesetengah DVD mungkin mengandungi tahap ibu bapa yang ditentukan kepada keseluruhan cakera atau kepada sesetengah adegan pada cakera. Ciri ini membolehkan anda menetapkan tahap had mainan semula. Tahap penarafan adalah daripada 1 sehingga 8 dan bergantung kepada negara yang digunakan.

Di {PREFERENCE PAGE} (Muka Surat Kecenderungan pengguna), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {PARENTAL} (Ibubapa), kemudian tekan ►.

<b>X</b> (	ji kr G⇒
Preference Page	e
Audio	1 KID SAFE
Subtitle	2 G
Disc Menu	3 PG
	4 PG 13
PBC	5 PGR
Mp3/Jpeg Nav	6 R
Password	7 NC17 🗸
Set KID SAFE	

Bahasa Melayu

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

133

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

#### Tahap Ibubapa - sambungan

- 2 Tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan paras penilaian bagi cakera yang dimasukkan dan tekan OK.
   → Untuk menyahboleh kawalan Ibubapa dan memainkan semua Cakera, pilih {8 ADULT}.
- 3 Gunakan papan kekunci berangka (0-9) untuk memasukkan kata laluan enam angka (lihat muka surat 135 "Menukar kata laluan").
   → DVD yang dinilai melebihi paras yang dipilih tidak akan dimainkan kecuali jika anda telah memasukkan kata laluan enam angka anda.

#### Panduan Berguna:

 VCD, SVCD, CD tidak mempunyai tanda paras, oleh itu fungsi kawalan ibubapa tidak mempunyai kesan ke atas cakera jenis ini. Ini digunapakai untuk kebanyakan cakera DVD haram.

 Sesetengah DVD tidak dikodkan dengan nilai walaupun penilaian filem tersebut mungkin dicetak di atas muka Cakera. Ciri paras nilai tidak berfungsi untuk Cakera seperti itu.

## PBC

Anda boleh menetapkan PBC kepada BUKA atau TUTUP. Ciri ini hanya terdapat pada CD Video 2.0 dengan ciri kawalan mainan semula (PBC). Untuk keterangan, lihat muka surat 121.

#### Menu MP3/JPEG – buka/tutup

Navigator MP3/JPEG boleh ditetapkan hanya jika cakera direkod dengan menu. Ia membolehkan anda untuk memilih menu paparan yang berbeza bagi pengemudian mudah.

Di {PREFERENCE PAGE} (Muka Surat Kecenderungan pengguna), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {MP3/JPEG Nav} (Menu MP3/ JPEG), kemudian tekan ►.

WITHOUT MENU (Tanpa Menu) Pilih ini untuk memaparkan semua fail yang terkandung di dalam CD Gambar/ MP3.

WITH MENU (Dengan Menu) Pilih ini untuk memaparkan menu folder CD Gambar/ MP3 sahaja

2 Tekan ▲ ▼ untuk memilih penetapan, kemudian tekan OK untuk mengesahkan pilihan anda.

TIP: Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu, tekan SYSTEM MENU.

134

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

134

#### Menukar Kata Laluan

Kata laluan yang sama digunakan untuk Kawalan Ibubapa dan Kunci Cakera.

Masukkan kata laluan enam angka yang sama apabila digesa oleh skrin. Kata laluan 'default' ialah <u>136 900</u>.

Di {PREFERENCE PAGE} (Muka Surat Kecenderungan pengguna), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {PASSWORD} (Kata Laluan), kemudian tekan ▶ untuk memilih {CHANGE} (Tukar).

×	<b>(</b> 1)		Y	F
Old Pass	sword			
New Pas Confirm	sword PWD	_		-
		ОК		

Qunakan papan kekunci berangka (0-9) untuk memasukkan kata laluan enam angka anda.

→ Apabila melakukan ini buat kali pertama, masukkan <u>'136 900'</u>.

- 3 Masukkan kata laluan 6-digit yang baru.
- Masukkan kod 6-digit yang baru untuk kali kedua untuk mengesahkan.
   → Kod 6-digit yang baru akan digunakan.
- **5** Tekan **OK** untuk mengesahkan.

## Mengekalkan semula penetapan default

Menetapkan fungsi DEFAULT akan menetapkan semula semua pilihan dan penetapan peribadi anda kepada 'default' kilang, kecuali kata laluan untuk Kawalan Ibubapa dan Kunci Cakera.

- Di {PREFERENCE PAGE} (Muka Surat Kecenderungan pengguna), tekan ▲ ▼ untuk menyerlahkan {DEFAULT}, kemudian tekan ▶ untuk memilih {RESET} (Tetap Semula).
- Tekan OK untuk mengesahkan.
   Semua penetapan akan ditetapkan semula kepada 'default' kilang.

# Bahasa Melayu

TIP:

Untuk kembali ke menu sebelumnya, tekan ◀. Untuk menghilangkan menu, tekan **SYSTEM MENU**.

135

## Menyelesaikan Masalah

#### Amaran!

Bahasa Melay

Jangan sekali-kali cuba membaiki set ini sendiri sebab ini akan membatalkan jaminan. Jangan buka set sebab anda menghadapi risiko rencatan elektrik.

Jika ada masalah, periksa semua bahagian yang disenaraikan di bawah sebelum menghantar sistem untuk dibaiki. Sekiranya anda tidak dapat menyelesaikan sesuatu masalah dengan mengikut petua berikut, runding dengan peniaga anda atau Philips untuk bantuan.

Masalah	Penyelesaian
Tiada kuasa	<ul> <li>Pastikan talikod utama (AC) disambung dengan betul.</li> <li>Tekan STANDBY ON pada depan sistem DVD untuk memadamkan kuasa.</li> </ul>
Tiada gambar	<ul> <li>Rujuk kepada buku panduan TV anda untuk membetulkan pemilihan saluran Video Masuk. Tukar saluran TV sehingga amda dapat melihat skrin DVD.</li> <li>Periksa jika TV dipasangkan.</li> <li>Jika ciri skan progresif diaktifkan tetapi TV yang disambungkan tidak menyokong isyarat progresif atau kabel tidak disambungkan dengan sesuai, lihat muka surat 115 untuk skan progresif sempurna atau menyahaktif ciri skan progresif seperti di bawah:</li> <li>1) Tutup mod skan progresif TV anda atau buka mod berselang.</li> <li>2) Tekan OPEN/CLOSE untuk membuka dulang cakera.</li> <li>3) Tekan papan kekunci berangka '1' pada alat kawalan jauh untuk beberapa saat.</li> </ul>
Gambar Bengot	<ul> <li>Kadang-kadang sejumlah kecil pengherot-benyotan gambar mungkin muncul bergantung kepada cakera yang dimainkan. Ini bukan satu kerosakan.</li> </ul>
Gambar Bengot Teruk atau Hitam/Putih dengan DVD.	<ul> <li>Sambung Pemain DVD secara menerus kepada TV.</li> <li>Pastikan cakera berpadanan dengan Pemain DVD.</li> <li>Pastikan Jenis TV Pemain DVD ditetapkan untuk berpadanan dengan Cakera dan TV anda.</li> </ul>
Tiada bunyi atau bunyi kurang jelas	<ul> <li>Selaraskan bahana.</li> <li>Pastikan output stereo dipilih di dalam cakera anda (kecuali Pelbagai Saluran).</li> <li>Pastikan pembesar suara disambungkan dengan betul.</li> <li>Pastikan cakera DTS juga membekalkan Digital Dolby output.</li> </ul>
Tiada audio pada output digital	<ul> <li>Periksa sambungan digital.</li> <li>Periksa sama ada alat penerima anda boleh mengekodkan MPEG-2 atau DTS dan jika tidak boleh, sila pastikan output digital ditetapkan kepada PCM.</li> <li>Periksa jika format audio pilihan bahasa audio menyamai kemampuan receiver anda.</li> </ul>

Sila kunjungi www.philips.com/support untuk khidmat sokongan

136

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

136

# Menyelesaikan Masalah

Bahasa Melayu

Maaalah	D
Masalah	Penyelesaian
Tiada bunyi dan gambar	<ul> <li>Periksa yang kabel output video disambungkan kepada peralatan yang betul (Lihat sambungan keTV)</li> </ul>
Cakera Tidak Boleh Dimainkan	<ul> <li>DVD+R/DVD+RW/CD-R mesti dihabiskan.</li> <li>Pastikan label cakera menghala ke atas.</li> <li>Periksa jika cakera rosak dengan mencuba cakera yang lain.</li> <li>Kod rantau tidak betul.</li> </ul>
Gambar kaku sementara	<ul> <li>Periksa cakera untuk cap jari/calaran dan semasa mainan semula bersih dengan kain lembut mengelap dari tengah ke tepi.</li> </ul>
Tiada kembali kepada permulaan skrin apabila cakera dikeluarkan.	<ul> <li>Tetapkan semula dengan menutup pemain dan memasangkannya semula.</li> </ul>
Pemain tidak bertindak balas kepada alat kawalan jauh	<ul> <li>Acukan alat kawalan jauh tepat pada sensor pada bahagian depan pemain.</li> <li>Dekatkan unit kawalan jauh dengan alat pemain.</li> <li>Gantikan bateri.</li> <li>Masukkan bateri mengikut kutub (+/-) yang dinyatakan.</li> </ul>
Butang tidak berfungsi atau pemain berhenti membalas	<ul> <li>Untuk megesetkan semula secara menyeluruh pemain tersebut, keluarkan palam kord AC dari saluran keluar AC untuk 5-10 saat.</li> </ul>
Pemain tidak bertindak balas kepada semua arahan operasi semasa mainan semula	<ul> <li>Operasi tidak dibenarkan oleh cakera. Rujuk arahan cakera.</li> </ul>
Pemain Video-DVD tidak dapat membaca CD/DVD dengan betul	<ul> <li>Gunakan bahan pencuci CD/DVD yang biasa untuk mencuci lensa sebelum membawa pemain Video-DVD untuk diperbaiki.</li> </ul>
Butir Menu tidak boleh dipilih	<ul> <li>Tekan STOP dua kali sebelum memilih Menu Sistem.</li> <li>Bergantung kepada terdapatnya cakera, sesetengah barangan menu tidak boleh dipilih.</li> </ul>
Tidak boleh memilih Skan Progresif dibuka/tutup	<ul> <li>Pastikan output isyarat video telah ditukar kepada 'YUV'.</li> </ul>

#### Sila kunjungi www.philips.com/support untuk khidmat sokongan

137

\_\_\_\_\_

# Spesifikasi

Bahasa Melayu

PIAWAIANTV	(PAL/50H	z) (NTSC/60Hz)	AUDIO PERFORMANCE (TYPICAL)			
Bilangan garisan	625	525	Penukar DA	24 bits, 192kH	z	
Mainan semula	Multi piawaia	in (PAL/NTSC)	DVD	fs 96 kHz	4 Hz - 44 kHz	
				fs 48 kHz	4 Hz - 22 kHz	
PRESTASIVIDEO		SVCD	fs 48 kHz	4 Hz - 22 kHz		
Video DAC	108MHz / 12 bit			fs 44.1 kHz	4 Hz - 20 kHz	
Output YPbPr	0.7Vpp ke 75 ohm		CD/VCD	fs 44.1 kHz	4 Hz - 20 kHz	
Output Video	1 Vpp ke 75 ohm		Bunyi Isyarat (1kHz)		> 95 dB	
			Rantauan Dinamik (1	kHz)	> 85 dB	
FORMAT VIDEO		Crosstalk (1kHz)		> 90 dB		
Pemampatan Digital:	MPEG 2 untuk DVD/SVCD		Jumlah Gangguan Harmonik (1kHz)		> 80 dB	
1 0	MPEG 1 untuk VCD		MPEG MP3	MPEG Audio L3		
DVD	50Hz	60Hz	SAMBUNGAN			
Resolusi Mendatar	720 piksel	720 piksel	Y Pb Pr	Cinch 3x	(hijau, biru, merah)	
Resolusi Menegak	576 garisan 480 garisan		Output Video	Cinch (kuning)		
	0	8	Output Audio L+R	Cinch (p	utih/merah)	
VCD	50Hz	60Hz	Output Digital	1 coaxial	,	
Resolusi Mendatar	352 piksel	352 piksel		IEC60958	untuk CDDA / LPCM	
Resolusi Menegak	288 garisan 240 garisan			IEC61937	7 untuk MPEG1/2,	
0	0	0		Dolby Di	gital	
FORMAT AUDI	O G P	amampatan Digital	KABINET			
Digital The Doll	v Digital 1	6 20 24 hits	Dimensi (l x t x d)	360 x 37 x 26	5 mm	
PCN	1 fe	44 1 48 96 VH7	Berat	Kira-kira 2.0 k	ζσ	
MP3 (ISO 9660)	9,	5 112 128 256 kbps	Bonat	1010 1010 2001	<b>`</b> 8	
dan kadar bit		BEKALAN KUASA (UNIVERSAL)				
	P	embolehubah fs 32,	Bekalan Kuasa	110 – 240	DV;	
	4	4.1, 48kHz		50/60 Hz		
Analog Sound Stereo		Penggunaan kuasa	< 10 W			
Dolby Surround downmix yang serasi dari bunyi berbilang			Penggunaan kuasa standby < 0.8 W			

Dolby Surround downmix yang serasi dari bunyi berbilang saluran.

#### Tertakluk kepada perubahan

138

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

138

## Glossari

Analog: Bunyi yang tidak ditukar kepada nombor. Bunyi analog berbeza sementara bunyi digital mempunyai nilai bernombor yang tertentu. Bicu ini menghantar audio melalui dua saluran, kiri dan kanan. Nisbah aspek: Nisbah saiz menegak dan mendatar sesuatu imej yang dipaparkan. Nisbah mendatar dan menegak untuk TV konvensional adalah 4:3 dan skrin lebar 16:9.

Bicu AUDIO OUT: Bicu di belakang Sistem DVD yang menghantar audio kepada sistem lain (TV, Stereo, dll.). Kadar Bit: Jumlah data yang d2igunakan untuk memegang satu lebar musik, dikira dalam kilobits setiap saat, atau kbps.Atau, kelajuan yang anda merekod. Biasanya, semakin tinggi kadar bit, atau semakin tinggi kelajuan pengrekodan, lebih baik kualiti bunyi. Tetapi, kadar bit yang tinggi menggunakan lebih banyak ruang pada Cakera.

**Bab**: Seksyen gambar atau musik pada DVD yang lebih kecil daripada tajuk. Tajuk terdiri daripada pelbagai bab. Setiap bab diberi satu number bab untuk

membolehkan anda mencari bab yang anda kehendaki. **Bicu Komponen Yideo Keluar**: Bicu pada belakang Sistem DVD yang menghantar video berkualiti tinggikepada TV yang mempunyai bicu Komponen Video Masuk (R/G/B,Y/PB/PR/ dll.)

CD Super Audio(SACD): Format ini adalah berdasarkan piawaian CD semasa tetapi mempunyai jumlah maklumat yang lebih besar, yang memberi kualiti bunyi yang lebih baik. Terdapat tiga jenis cakera: satu lapis, dua lapis dan cakera hibrid. Cakera hibrid mengandungi maklumat CD audio standard dan CD Super Audio.

Menu Cakera: Paparan skrin disediakan untuk membenarkan pemilihan imej, bunyi, sarikata, pelbagai sudut, dll. Yang direkodkan dalam DVD. Digital: Bunyi yang telah ditukarkan kepada nilai bernombor. Bunyi digital didapati apabila anda menggunakan bicu-bicu DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL atau OPTICAL. Bicu-bicu ini menghantar audio melalui pelbagai saluran, dan tidak hanya dua saluran seperti analog.

Dolby Digital: Sistem bunyi sekeliling dimajukan oleh Dolby Laboratories mengandungi sehingga enam saluran audio digital (kiri dan kanan depan, kiri dan kanan sekeliling, tengah dan subwufer).

**DTS:** Sistem Panggung Digital. Ini merupakan sistem bunyi sekeliling, tetapi berbeza daripada Dolby Digital. Format ini telah dimajukan oleh syarikat-syarikat yang berlainan.

JPEG: Satu format gambar pegun digital yang biasa. Satu sistem pemampatan data gambar-pegun yang diketengahkan oleh Joint Photographic Expert Group, yang menonjolkan satu pengurangan yang sedikit dalam kualiti imej walaupun dengan nisbah pemampatan yang tinggi. MP3: Format fail dengan sistem pemampatan data bunyi. MP3, singkatan untuk Motion Picture Experts Broup 1 (MPEG-1) Audio Layer 3. Dengan menggunakan format MP3, satu CD-R atau CD-RW mengandungi hampir 10 kali kuantiti data seperti satu CD biasa.

Pelbagai Saluran: DVD adalah spesifik mempunyai satu trek bunyi yang membentuk satu padang bunyi. Pelbagai saluran merujuk kepada satu struktur trek bunyi yang mengandungi tiga atau lebih saluran. Tahap Ibu Bapa: Satu fungsi DVD untuk meghadkan mainan semula cakera mengikut umur pengguna menurut tahap penghadan di setiap negara. Penghadan berbeza-beza daripada cakera ke cakera; apabila ia diaktifkan, mainan semula dihalang sekiranya tahap perisian lebih tinggi daripada tahap penetapan penguna.

PCM (Pulse Code Modulation): Sistem untuk menukar isyarat bunyi analog kepada isyarat digital untuk diproseskan kemudian, dengan tiada pemampatan data digunakan dalam penukaran.

Kawalan Mainan Semula (PBC): Merujuk kepada isyarat yang direkodkan pada CD video atau SVCD untuk mengawal produksi semula. Dengan menggunakan skrin menu yang direkodkan pada CD Video atau SVCD yang menyokong PBC, anda akan menikmati perisian jenis interaktif di samping perisian yang mempunyai fungsi mencari.

Imbasan Progresif: la memaparkan semua garisan mendatar sesuatu gambar pada satu masa, sebagai bingkai isyarat. Sistem ini menukar video berjalin daripada DVD kepada format progresif untuk sambungan kepada paparan progresif. la secara dramatik meningkatkan resolusi menegak.

Kod Rantau: Sistem untuk membenarkan cakera untuk dimainkan semula hanya pada rantau yang ditentukan sebelumnya. Unit ini hanya akan memainkan cakera yang mempunyai kod rantau yang berpadanan. Anda boleh mencari kod rantau unit anda dengan melihat label produk. Sesetengah cakera adalah berpadanan dengan lebih daripada satu rantau. (atau SEMUA rantau).

Sekeliling: Sistem bagi mencipta lapangan bunyi tiga dimensi yang realistik penuh realisme dengan menyusun berbilang speaker di sekeliling pendengar. S-Video: Menghasilkan satu gambar yang jelas dengan menghantar isyarat berasingan untuk cahaya samarsamar dan warna. Anda hanya boleh menggunakan S-Video sekiranya TV anda mempunyai bicu Masuk S-Video.

Tajuk: Seksyen yang terpanjang untuk gambar atau musik yang disorot pada DVD, musik, dll. Dalam perisian video atau pada keseluruhan album dalam perisian audio. Setiap tajuk diberi satu nombor tajuk membolehkan anda mencari tajuk yang dikehendaki. Bicu VIDEO OUT: Bicu pada belakang Sistem DVD yang menghantar video kepada TV.

# Bahasa Melayu

27/05/05, 11:42 AM 3139 246 15771

Meet Philips at the Internet http://www.philips.com/support







3139 246 15771



sgpSL-0522/69-4



English

中文(简体) 中文(繁體) Bahasa Melayu

106-140 DVP3005K\_69\_BM1

140