www.philips.com/welcome

SPE9010

SPE9015

SPE9020

SPE9025

SPE9030



Inhoud

Uw Multimedia Hard Disk. 3 Wat zit er in de verpakking? 3 Alvorens te starten 4 Installeren. 4 Wat zit er in de verpakking? 4 WetE-markering "Informatie ovor de klant" 4 Wuteterdia Hard Disk. 6 Ansluiten 6 Mutimedia Hard Disk. 6 Aansluiten 8 Op de t'V aansluiten 9 Op de t' aansluiten (extra) 9 Op de t' aansluiten (extra) 10 Schakel de Multimedia Hard Disk in 10 Schakel de Multimedia Hard Disk in 10 Navigate met de afstandsbediening 11 Audio-instellingen 11 V	Inhoud	2
Wat zit er in de verpakking? 3 Alvorens te starten 4 Installeren 4 Waar vindt u informatie over de garantie? 4 WEEE-markering: "Informatie voor de klant" 4 Oude producten opruimen 4 WAARSCHUWING 5 Overzicht 6 Multimedia Hard Disk. 6 Aansluiten 8 Op de TV aansluiten 8 Op de TV aansluiten (extra) 9 Op de C aansluiten 9 TV instellen 10 Schakel de Multimedia Hard Disk in 10 Meuoverzicht 10 Navigatie met de afstandsbediening 10 Taal 11 Audio-instellingen 11 Video-instellingen 12 Firmware-update 13 DivX® VOD-code 13 DivX® VOD-code 17 Foto's bekigken 17 Foto's bekigken 17 Foto's bekigken 17 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Onine help<	Uw Multimedia Hard Disk	
Alvorens te starten 4 Installeren 4 Waar vindt u informatie over de garantie! 4 WeEE-markering "Informatie voor de klant" 4 Oude producten opnimen 4 WAARSCHUWING 5 Overzicht 6 Multimedia Hard Disk 6 Aansluiten 8 Op de TV ansluiten 9 Op de TV ansluiten 9 Op de PC aansluiten 9 Op de PC aansluiten 10 Menuoverzicht 10 Navigatie met de afstandsbediening 10 Navigatie met de afstandsbediening 11 Video-instellingen 11 Nudio-instellingen 11 Nudio-instellingen 11 Nudio-instellingen 12 Screensver instellen 12 Firmware-upDatede 13 DivX® vubo-extelling 16 Muziek afspelen 17 Fot's bekijken 17 Fot's bekijken 17 Fot's bekijken 17 Problemen en tips 19	Wat zit er in de verpakking?	
Installeren. 4 Waar vindt u informatie over de garantie? 4 WateEmarkering: "Informatie voor de klant". 4 Oude producten opruimen. 4 WAARSCHUWING. 5 Overzicht 6 Multimedia Hard Disk. 6 Aansluiten 8 Op de TV aansluiten. 9 Op de TV aansluiten. 9 Op de PC aansluiten. 9 Op de PC aansluiten. 10 Schakel de Mutimedia Hard Disk in 10 Meruoverzicht. 10 Navigatie met de afstandsbediening 11 Vide-instellingen 11 Vide-instellingen 12 Screensver instellen 12 Firmware-update. 13 PC instellen 14 Genieten maar! 16 Muziek afspelen. 17 Fot's bekijken. 17 Proble	Alvorens te starten	
Waar vindt u informatie over de garantie? 4 WEEE-markenig: "Informatie voor de klant" 4 Oude producten opruimen. 4 WAARSCHUWING. 5 Overzicht 6 Multimedia Hard Disk. 6 Aansluiten 8 Op de TV ansluiten 9 Op de TV ansluiten 9 Op de PC aansluiten 9 TV instellen 10 Schakel de Multimedia Hard Disk in 10 Navigatie met de afstandsbediening 11 Instellingen 11 Video-instellingen 11 Instelling V- type 12 Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DivX® VOD-code 13 Piroblemen en tips 19 Problemen en tips 19 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 ISO-compatibiliteit 21 DivXeonpatibiliteit 21	Installeren	4
WEEE-markering: "Informatic voor de klant"	Waar vindt u informatie over de garantie?	4
Oude produce oprumen	WEEE-markering: "Informatie voor de klant"	
Overzicht 6 Multimedia Hard Disk. 6 Aansluiten 8 Op de TV aansluiten 9 Op de TV aansluiten 9 Op de PC aansluiten 9 TV instellen 10 Schakel de Multimedia Hard Disk in 10 Navigatie met de afstandsbediening 10 Taal 11 Audio-instellingen 11 Instelling TV-type 12 Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DivX® VOD-code 13 PC instellen 16 Films afspelen 16 Films afspelen 17 Foto's bekijken 17 Firmware-instelling 17 Firmware-instelling 17 Firmware-instelling 19 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 JOX-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit	Oude producten opruimen WAARSCHUWING	
Multimedia Hard Disk. 6 Aansluiten 8 Op de TV aansluiten 8 Op uw audio-installatie aansluiten (extra) 9 Op de PC aansluiten 9 TV instellen 10 Schakel de Multimedia Hard Disk in 10 Menuoverzicht 10 Navigatie met de afstandsbediening 10 Taal 11 Audio-instellingen 11 Video-instellingen 11 Instellen 12 Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DivX® VOD-code 13 PC instellen 14 Genieten maar! 17 Foto's bekijken 17 Foto's bekijken 17 Foto's bekijken 17 Poblemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Online help 21 ISO-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 21	Overzicht	6
Aansluiten 8 Op de TV aansluiten 8 Op uw audio-installatie aansluiten (extra) 9 DV instellen 10 Schakel de Multimedia Hard Disk in 10 Menuoverzicht 10 Navigatie met de afstandsbediening 10 Navigatie met de afstandsbediening 10 Vinstellen 11 Audio-instellingen 11 Video-instellingen 11 Video-instellingen 12 Firmware-update 13 DiX® VOD-code 13 PC instellen 16 Muziek afspelen 17 Foto's bekijken 17 Firmware-instelling 19 Problemen en tips 19 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 ISO-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 21	Multimedia Hard Disk	
Op de TV ansluiten 8 Op uw audio-installatie aansluiten (extra) 9 Op de PC aansluiten 9 TV instellen 10 Schakel de Multimedia Hard Disk in 10 Menuoverzicht 10 Navigatie met de afstandsbediening 10 Navigatie met de afstandsbediening 10 Video-instellingen 11 Video-instellingen 11 Video-instellingen 12 Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DiX® VOD-code 13 PC instellen 16 Muziek afspelen 17 Foto's bekijken 17 Foto's bekijken 17 Firmware-update 19 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 ISO-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 21	Aansluiten	8
Op uw audio-installatie aansluiten (extra)	On de TV aansluiten	8
Op de PC aansluiten 9 TV instellen 10 Schakel de Multimedia Hard Disk in 10 Menuoverzicht 10 Navigatie met de afstandsbediening 10 Taal 11 Audio-instellingen 11 Video-instellingen 11 Instelling TV-type 12 Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DixX® VOD-code 13 PC instellen 16 Films afspelen 16 Fuziek afspelen 17 Foto's bekijken 17 Foto's bekijken 17 Problemen en tips 19 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 DivX-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 21	Op uw audio-installatie aansluiten (extra)	
TV instellen 10 Schakel de Multimedia Hard Disk in 10 Menuoverzicht 10 Navigatie met de afstandsbediening 10 Taal 11 Audio-instellingen 11 Video-instellingen 11 Instelling TV-type 12 Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DiX® VOD-code 13 PC instellen 14 Genieten maar! 16 Films afspelen 17 Foto's bekijken 17 Foto's bekijken 17 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondire help 21 DivX-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 22	Op de PC aansluiten	9
Schakel de Multimedia Hard Disk in 10 Menuoverzicht 10 Navigatie met de afstandsbediening 10 Taal 11 Audio-instellingen 11 Video-instellingen 11 Instelling TV-type 12 Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DivX® VOD-code 13 PC instellen 14 Genieten maar! 16 Films afspelen 17 Foto's bekijken 17 Foto's bekijken 17 Firmware-instelling 19 Online help 19 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 ISO-compatibiliteit 21 DivX® VOD-contatibiliteit 21	TV instellen	
Menuoverzicht. 10 Navigatie met de afstandsbediening. 10 Taal 11 Audio-instellingen. 11 Video-instellingen. 11 Instelling TV-type 12 Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DivX® VOD-code 13 PC instellen 16 Muziek afspelen. 16 Muziek afspelen. 17 Foto's bekijken 17 Firmware-instelling 19 Problemen en tips. 19 Herstelprocedure. 20 Ondersteunde indelingen. 21 ISO-compatibiliteit. 21 DivX® VOD-codure. 21	Schakel de Multimedia Hard Disk in	
Navigatie met de afstandsbediening 10 Taal 11 Audio-instellingen 11 Video-instellingen 11 Instelling TV-type 12 Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DivX® VOD-code 13 PC instellen 16 Films afspelen 16 Muziek afspelen 17 Foto's bekijken 17 Firmware-instelling 19 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 So-compatibiliteit 21 DivX® VOD-compatibiliteit 21	Menuoverzicht	
Tadi 11 Audio-instellingen 11 Video-instellingen 11 Instelling TV-type 12 Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DivX® VOD-code 13 PC instellen 14 Genieten maar! 16 Films afspelen 16 Muziek afspelen 17 Foto's bekijken 17 Firmware-instelling 19 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 ISO-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 22 DivX-R VOD-compatibiliteit 22	Navigatie met de afstandsbediening Taal	
Video-instellingen 11 Instelling TV-type 12 Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DivX® VOD-code 13 PC instellen 14 Genieten maar! 16 Films afspelen 17 Foto's bekijken 17 Foto's bekijken 17 Films afspelen 17 Foto's bekijken 17 Foto's bekijken 17 Foto's bekijken 17 Foto's bekijken 17 Jober Schleine 19 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 JSO-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 22 DivX® VOD-compatibiliteit 22	Audio-instellingen	
Instelling TV-type	Video-instellingen	11
Screensaver instellen 12 Firmware-update 13 DivX® VOD-code 13 PC instellen 14 Genieten maar! 16 Films afspelen 16 Muziek afspelen 17 Foto's bekijken 17 Firmware-instelling 18 Online help 19 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 ISO-compatibiliteit. 21 DivX-compatibiliteit. 22 DivX® VOD-compatibiliteit. 22 DivX® VOD-compatibiliteit. 22	Instelling TV-type	
Firmware-update 13 DivX® VOD-code 13 PC instellen 14 Genieten maar! 16 Films afspelen 16 Muziek afspelen 17 Foto's bekijken 17 Firmware-instelling 18 Online help 19 Problemen en tips 19 Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 ISO-compatibiliteit 21 DivX.® VOD-compatibiliteit 22 DivX.® VOD-compatibiliteit 22	Screensaver instellen	
PC instellen	Firmware-update DivX® VOD-code	
Genieten maar! 16 Films afspelen. 16 Muziek afspelen. 17 Foto's bekijken. 17 Firmware-instelling. 18 Online help. 19 Problemen en tips. 19 Herstelprocedure. 20 Ondersteunde indelingen 21 ISO-compatibiliteit. 21 DivX-compatibiliteit. 22 DivX® VOD-compatibiliteit. 22	PC instellen	14
Films afspelen	Conjeten maarl	16
nims aspelen	Genielen	
Foto's bekijken	riims aispeien Muziek afsnelen	
Firmware-instelling	Foto's bekijken	
Online help	Firmware-instelling	
Problemen en tips	Online help	
Herstelprocedure 20 Ondersteunde indelingen 21 ISO-compatibiliteit 21 DivX-compatibiliteit 22 DivX® VOD-compatibiliteit 22	Problemen en tips	
Ondersteunde indelingen	Herstelprocedure	
DivX® VQD-compatibiliteit 22	Understeunde indelingen	
DivX® VOD-compatibiliteit 22	ISO-compatibiliteit DivX-compatibiliteit	
	DivX® VOD-compatibiliteit	

Uw Multimedia Hard Disk

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/welcome

Wat zit er in de verpakking?



A. Multimedia Hard Disk



C. Adapter



D. AVV-kabel (Composite RCA, mini-DIN S-video, RCA audio links, RCA audio rechts)



B. Afstandsbediening RC20236 (inclusief batterijen)



E. USB-kabel



F. Optische SPDIF-kabel



G. CD (inclusief handleiding)

-	

H. Snelstartgids

Accessoires voor aansluiting op oudere TV-toestellen (niet door Philips geleverd)



Alvorens te starten

Dit apparaat bevat alleen onderhoudsvrije onderdelen. Laat eventueel onderhoud alleen door daarvoor opgeleid onderhoudspersoneel uitvoeren.

Installeren

Zoek een geschikte plaats op

- Plaats het apparaat op een vlakke, harde en stabiele ondergrond. Plaats het apparaat niet op vloerbedekking of een vloerkleed.
- Zet het apparaat niet boven op een ander apparaat dat warm kan worden, zoals een receiver of een versterker.
- Leg niets onder het apparaat, zoals CD's of tijdschriften.
- Installeer het apparaat in de buurt van een stopcontact en op een plaats waar u gemakkelijk bij de stekker kunt.

Laat voldoende ruimte over voor ventilatie

 Plaats het apparaat alleen op een plek waar voldoende ventilatie is. Aan de achter- en bovenkant moet minstens 10 cm en aan de linker- en rechterkant minstens 5 cm ruimte vrij blijven zijn om oververhitting te voorkomen.

Vermijd hoge temperaturen, vocht, water en stof

- Stel het apparaat niet bloot aan vocht.
- Plaats niets op het apparaat wat gevaar kan opleveren, zoals een glas water of brandende kaarsen.

Waar vindt u informatie over de garantie?

Blader naar de Philips garantiemap op de harde schijf of ga naar www.philips.com/support Deze bestanden kunt u lezen met Adobe Reader. Als u dit programma niet hebt, kunt u het gratis downloaden op www.adobe.com.

De garantie van Philips komt te vervallen in geval van schade als gevolg van ongelukken, schokken, misbruik of verwaarlozing.



"Het zonder toestemming maken van kopieën van tegen kopiëren beschermd materiaal, met inbegrip van computerprogramma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnamen, kan een schending van het copyright inhouden en kan een overtreding zijn. Deze apparatuur mag niet voor dergelijke doeleinden worden gebruikt."

WEEE-markering: "Informatie voor de klant"



Oude producten opruimen

Uw product is ontworpen en gemaakt met materialen en componenten van hoge kwaliteit, die kunnen worden gerecycled en hergebruikt. Laat u informeren over het plaatselijke systeem voor het gescheiden opruimen van elektrische en elektronische producten, inclusief producten die zijn voorzien van het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak. Handel in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en gooi de oude producten niet weg bij het normale huishoudelijke afval.

WAARSCHUWING

Plastic zakken kunnen gevaarlijk zijn.

Om gevaar op verstikking te voorkomen, moet u deze zak uit de buurt van baby's en kleine kinderen bewaren.

Dit systeem is zorgvuldig ontworpen met het oog op een langdurige prestatie. Philips adviseert u elektronica met de nodige zorg te behandelen: vermijd contact met water, blootstelling aan extreme krachten.

Plaats het apparaat in een goed geventileerde omgeving, zodat hij zo lang mogelijk zo goed mogelijk blijft presteren.

Philips biedt geen diensten aan op het gebied van gegevensherstel en kan onder geen enkele omstandigheid verantwoordelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens. Het is de verantwoordelijkheid van de klanten om een reservekopie te maken van alle gegevens die zijn opgeslagen op de harde schijf van Philips.Alle gegevens zullen worden gewist indien het product bij Philips wordt aangeboden voor onderhoud.

Overzicht

Multimedia Hard Disk



- 1. Lampje 1 (groen) Indicator stand-by/actief
- 2. Lampje 2 (blauw) Aan/uit-indicator

Werking van de lampjes:	Lampje 1 (groen)	Lampje 2 (blauw)
Stroom van apparaat uitgeschakeld	uit	uit
Apparaat staat op stand-by	uit	aan
Apparaat staat aan	aan	aan
PC-modus, harde schijf actief	uit	aan, knippert
AV-modus, opdracht	knippert	aan
afstandsbediening		



- 1. Aan/uit-schakelaar Hiermee wordt de stroom van de Multimedia Hard Disk in- en uitgeschakeld
- 2. DC-ingang (12 V)
 - Aansluiting netvoeding
- 3. A/V-uitgang Aansluiting voor A/V-kabel
- 4. Digitale audio-uitgang optisch Hiermee brengt u de audio-uitvoer over naar een versterker
 5. USB 2.0
 - USB-aansluiting

- De Multimedia Hard Disk kan alleen worden bediend met de meegeleverde afstandsbediening of met een op de juiste wijze geprogrammeerde universele afstandsbediening.
- Afstandsbediening kan alleen in de TV-modus worden gebruikt.
- 1. Knop Stand-by
- Het apparaat in- en uitschakelen 2. Knop Movies (Films) Naar het menu Movies
- (Films) 3. Knop Music (Muziek) Naar het menu Music (Muziek)
- 4. Knop Rotate (Draaien) Het beeld draaien
- 5. Knop Thumbs (Miniaturen) Miniatuurbeeld bekijken
- 6. Knop Home (Hoofdmenu) Het hoofdmenu openen
- 7. Knoppen omhoog, omlaag, links en rechts De cursor in de gewenste richting verplaatsen
- 8. Knop Mute (Dempen) Audio uitschakelen
- 9. Knop Play (Afspelen) Afspelen
- Knop Volume Volume hoger/lager
 Knop Rewind
- 11. Knop Rewind (Terugspoelen) Terugspoelen
- 12. Knop Pause (Onderbreken) Onderbreken
- 13. Knop Play all (Alles afspelen) Alles afspelen
- 14. Knop Menu Het ISO-bestandsmenu
- weergeven **15.** Knop Slow (Langzaam) Vertraagd/beeld voor beeld afspelen van ISO-bestand
- Knop Repeat (Herhalen) Titel, hoofdstuk of nummer van ISO-bestand herhalen



- **17.** Knop Photos (Foto's) Naar het menu Pictures (Foto's)
- 18. Knop Settings (Instellingen) Naar Media player Settings (Instellingen mediaspeler)
- 19. Knop Zoom (Inzoomen) Inzoomen op een afbeelding
- 20. Knop Audio
- Audio selecteren 21. Knop Info
- Bestandsinfo weergeven 2. Knop OK
- Knop OK Selectie bevestigen
 Knop Return (Terug)
- Terug naar het vorige menu
- 24. Knop Chapter (Hoofdstuk) Hoofdstuk verder/terug
- 25. Knop Stop Stoppen
- 26. Knop Fast forward (Snel vooruit)
- Snel vooruitspoelen 27. Knop Shuffle (Willekeurige volgorde) Willekeurige volgorde
- 28. Knop Subs (Ondertitels) Ondertitels
- 29. Knop Angle (Camerahoek) Hiermee wordt de camerahoek van ISObestanden geselecteerd
- 30. Knop Title (Titel) Hiermee wordt de titelpagina van ISObestanden weergegeven
- 31. Repeat A-B (A-B herhalen) Een gedefinieerde selectie van een ISO-bestand herhalen

Aansluiten

Op de TV aansluiten

Hulp nodig?

Raadpleeg de bij uw TV geleverde documentatie voor informatie over:

- De apparaten die u op uw TV kunt aansluiten.
- De soorten kabels die u op uw TV kunt aansluiten.





Optie 1 - beste kwaliteit (S-video)

- 1. Neem de AV-kabel.
- 2. Sluit het platte uiteinde van de AV-kabel aan op de AVuitgang aan de achterkant van de Multimedia Hard Disk.
- Sluit de S-videostekker aan het andere uiteinde van de AV-kabel op de TV aan.
- Sluit de witte en de rode stekker van de AV-kabel aan op de aansluitingen AUDIO-L en AUDIO-R van de TV.
- 5. Sluit de meegeleverde adapter op de Multimedia Hard Disk aan en steek de stekker in het stopcontact.
- 6. Stel de TV in op de juiste externe aansluiting.

Bepaalde TV's werken niet als de S-videostekker en de gele stekker tegelijkertijd zijn aangesloten.





Optie 2 - goede kwaliteit (composite)

- 1. Neem de AV-kabel.
- 2. Sluit het platte uiteinde van de AV-kabel aan op de A/Vuitgang aan de achterkant van de Multimedia Hard Disk.
- 3. Sluit de gele stekker aan het andere uiteinde van de AVkabel op de TV aan.
- Sluit de witte en de rode stekker van de AV-kabel aan op de aansluitingen AUDIO-L en AUDIO-R van de TV.
- 5. Sluit de meegeleverde adapter op de Multimedia Hard Disk aan en steek de stekker in het stopcontact.
- 6. Stel de TV in op de juiste externe aansluiting.

Bepaalde TV's werken niet als de S-videostekker en de gele stekker tegelijkertijd zijn aangesloten.

Op uw audio-installatie aansluiten (extra)

Hulp nodig?

Raadpleeg de bij uw audio-installatie geleverde documentatie voor informatie over:

- De apparaten die u op uw audio-installatie kunt aansluiten.
- De soorten kabels die u op uw audio-installatie kunt aansluiten.





Op de PC aansluiten

Optie 1 - beste kwaliteit

(digitale audio, optische aansluiting)

- 1. Neem de optische SPDIF-kabel.
- 2. Steek het ene uiteinde van de optische SPDIF-kabel in de **OPTICAL**-aansluiting.
- 3. Sluit het andere uiteinde van de optische SPDIF-kabel op de audio-installatie aan.
- Stel de audio-installatie in op de juiste externe aansluiting.
- 5. Stel de audio-instellingen van de Multimedia Hard Disk in op 'Digital' (Digitaal) (zie 'Audio-instellingen' voor meer informatie).
- Optie 2 goede kwaliteit (analoge stereoaudio)
- 1. In plaats van de witte en rode stekker van de AV-kabel op de TV aan te sluiten, steekt u ze in de aansluitingen AUDIO-L en AUDIO-R van de audio-installatie.
- Stel de audio-installatie in op de juiste externe aansluiting.
- 3. Stel de audio-instellingen van de Multimedia Hard Disk in op 'Analog' (Analoog) (zie 'Audio-instellingen' voor meer informatie).



Op uw PC aansluiten

- 1. Neem de USB-kabel en sluit die aan op de USB-poort van de Multimedia Hard Disk.
- 2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op een beschikbare USB-poort van de PC.
- 3. Sluit de meegeleverde adapter op de Multimedia Hard Disk aan en steek de stekker in het stopcontact.

Hulp nodig?

Raadpleeg de bij uw PC geleverde documentatie voor informatie over:

De apparaten en soorten kabels die u op uw PC kunt aansluiten.

TV instellen

Schakel de Multimedia Hard Disk in



- 1. Druk op de aan/uit-schakelaar aan de achterkant van de Multimedia Hard Disk.
- 2. Aan de voorkant van de Multimedia Hard Disk gaat een blauw lampje aan en er verschijnt een menu op het scherm.

Als de Multimedia Hard Disk in stand-bymodus staat (oranje lampje), moet u op de knop Stand-by van de afstandsbediening drukken.

Menuoverzicht

Films		
Muziek		
Foto's		
Instellingen	Taal	
	Audio instellingen	
	Video instellingen	
	TV type	
	Screen Saver	
	Firmware update	

Navigatie met de afstandsbediening

Actie		Клор
Movies		Naar het menu Movies
Music		Naar het menu Music
Photos		Naar het menu Pictures
Settings		Naar Media player Settings (Instellingen mediaspeler)
Home		Het hoofdmenu openen
▲	•	Ga naar boven of beneden in de lijst
•	•	Verplaats naar links of rechts
OK		Selectie bevestigen
Return		Terug naar het vorige menu
		Pagina naar boven
K		Pagina naar onder

Taal



Audio-instellingen



Video-instellingen

- 1. Selecteer 'Settings' (Instellingen) in het hoofdmenu en druk op OK, of druk op de knop 'Settings' (Instellingen).
- 2. Selecteer 'Language' (Taal) in het instellingenmenu en druk op OK.
- 3. Selecteer de gewenste taal en druk op OK om deze te bevestigen.
- Druk op Home om terug te gaan naar het hoofdmenu, of op Return om terug te gaan naar het instellingenmenu.

Het geselecteerde vak wordt gemarkeerd.

- 1. Selecteer 'Settings' (Instellingen) in het hoofdmenu en druk op OK, of druk op de knop 'Settings' (Instellingen).
- 2. Selecteer 'Audio Settings' (Audio-instellingen) in het instellingenmenu en druk op OK.
- 3. Selecteer de gewenste audio-uitgang en druk op OK om deze te bevestigen.
- 4. Druk op Home om terug te gaan naar het hoofdmenu, of op Return om terug te gaan naar het instellingenmenu.

Zie het hoofdstuk "Op uw audio-installatie aansluiten" voor meer informatie.



- 1. Selecteer 'Settings' (Instellingen) in het hoofdmenu en druk op OK, of druk op de knop 'Settings' (Instellingen).
- 2. Selecteer 'Video Settings' (Video-instellingen) in het instellingenmenu en druk op OK.
- Selecteer het gewenste uitvoersignaal (NTSC voor de VS of PAL voor Europa) en druk op OK om uw keuze te bevestigen.
- Druk op Home om terug te gaan naar het hoofdmenu, of op Return om terug te gaan naar het instellingenmenu.

Instelling TV-type



druk op OK, of druk op de knop 'Settings' (Instellingen).Selecteer 'TV type' (TV-type) in het instellingenmenu en druk op OK.

3. Selecteer het gewenste soort scherm en druk op OK om dit te bevestigen.

Selecteer 'Settings' (Instellingen) in het hoofdmenu en

4. Druk op Home om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Deze instelling is alleen van toepassing voor het kijken van films, niet voor het menu.

TV Type (TV-type)

4:3 Letter box Het beeldformaat is 4:3. Bij breedbeeld worden boven en onder in het scherm zwarte balken weergegeven.



4:3 Panscan Het beeldformaat is 4:3. Bij breedbeeld wordt een gedeelte aan de linker- en rechterkant van het scherm niet weergegeven.

1.



16:9 Breedbeeld Het beeldformaat is 16:9 (breedbeeld).



Screensaver instellen

WAARSCHUWING

Installeer de screensaver om het inbranden van uw CRT-/plasma-TV te voorkomen.



- 1. Selecteer 'Settings' (Instellingen) in het hoofdmenu en druk op OK, of druk op de knop 'Settings' (Instellingen).
- Selecteer 'Screensaver' in het instellingenmenu en druk op OK.
- 3. Selecteer de gewenste tijd voor de screensaver en druk op OK om deze te bevestigen.
- 4. Druk op Home om terug te gaan naar het hoofdmenu.

Na de geselecteerde tijd wordt het scherm zwart.

Firmware-update

WAARSCHUWING

• Schakel uw Philips Multimedia Hard Disk nooit uit tijdens een firmware-update. Dat kan schade aan het apparaat veroorzaken. Als deze procedure om de een of andere reden (bijvoorbeeld vanwege een stroomuitval tijdens de firmware-update) mislukt, kunt u het apparaat misschien niet meer gebruiken.

	Media Player
Language	Firmware Update
Audio Settings	Current version is: x x xx xx. date
Video Settings	Update version is:
TV Type	
Screen Saver	
Firmware Update	
DivX(R) VOD	

Zorg ervoor dat u de firmware in de map "firmware" van uw Philips Multimedia Hard Disk hebt uitgepakt voordat u met de procedure voor de firmware-update begint. Zie het hoofdstuk 'Firmware-instelling' voor meer informatie.

- Selecteer 'Settings' (Instellingen) in het hoofdmenu en druk op OK, of druk op de knop 'Settings' (Instellingen).
 Selecteer 'Firmware update'' (Firmware-update) en druk
- op OK. 3. Druk op OK om de update te starten.
- Nadat de update van de firmware heeft plaatsgevonden, dient u het apparaat uit te schakelen om de firmwareupdate te voltooien.

DivX® VOD-code

Uw Philips Multimedia Hard Disk ondersteunt de nieuwe functie DivX® Video-On-Demand (VOD) (zie <u>http://vod.divx.com</u> voor meer informatie). Met deze functie beschikt u over de mogelijkheid om DivX VOD-films (van internet gedownload) te kopen of te huren en op uw Philips Multimedia Hard Disk, een voor DivX gecertificeerd apparaat, af te spelen.

Via de optie "DivX(R) VOD" in het menu "Settings" (Instellingen) kunt u de registratiecode van uw apparaat bekijken. Dit is een unieke code van 8 cijfers, die aan elk voor DivX gecertificeerd apparaat (zoals uw Philips Multimedia Hard Disk) wordt toegekend.

Zie de alinea 'DivX® VOD-compatibiliteit' hierna voor meer details betreffende deze functie van het apparaat.

PC instellen

WAARSCHUWING

- Verwijder de mappen 'Firmware', 'Movies' (Film), 'Music' (Muziek) en 'Pictures' (Foto's) van uw Philips Multimedia Hard Disk nooit, en geef deze mappen ook nooit een andere naam. Zie 'Herstelprocedure' in het geval dat ze zijn verwijderd of dat de naam is gewijzigd.
- 2. Als de firmware- en mediabestanden niet in de betreffende mappen (of een onderliggende map) zijn opgeslagen, kan de Multimedia Hard Disk deze bestanden niet verwerken of afspelen.

(E:) Philips Multimedia Player

- 1. Wanneer de Multimedia Hard Disk op de PC wordt aangesloten, wordt deze automatisch gedetecteerd en van stroom voorzien.
- 2. De PC geeft automatisch een stationsnaam met de volumenaam 'Philips Multimedia Player'.



Vooraf ingestelde mappen

De vooraf ingestelde mappen op de Multimedia Hard Disk zijn 'Firmware', 'Movies' (Films), 'Music' (Muziek) en 'Pictures' (Foto's).

Firmware- en mediabestanden moeten in de betreffende map of in een onderliggende map worden opgeslagen.

(Een film kan bijvoorbeeld worden opgeslagen in de map 'Movies' (Films) of in de submap 'Movies\Eigen films').

Als de namen van de vooraf ingestelde mappen worden gewijzigd, of als de firmware- en mediabestanden niet in de betreffende mappen (of een onderliggende map) zijn opgeslagen, kan de Multimedia Hard Disk deze bestanden niet verwerken of afspelen.

Bestanden op uw Multimedia Hard Disk opslaan

- Filmbestanden moeten worden opgeslagen in de map 'Movies' (Films) van de Multimedia Hard Disk (of een onderliggende map).
- Bestanden met ondertitels moeten in dezelfde map worden opgeslagen als de bijbehorende film en moeten dezelfde naam (niet dezelfde extensie) hebben als het filmbestand.
- Muziekbestanden moeten worden opgeslagen in de map 'Music' (Muziek) van de Multimedia Hard Disk (of in een onderliggende map).
- Foto's moeten worden opgeslagen in de map 'Pictures' (Foto's) van de Multimedia Hard Disk (of in een onderliggende map).
- Firmware-bestanden moeten worden opgeslagen in de map 'Firmware' van de Multimedia Hard Disk.

Ondersteunde media-indelingen:	
Films	MPEG1 (AVI, APG)
	MPEG2 (AVI, VOB)
	MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid)
	ISO
Ondertitels	SUB (MicroDVD Format)
	SRT (SubRIP Format)
	SMI (SAMI)
Muziek	WAV
	MP3
	MPEG4 (AAC – not DRM)
	WMA
	AC3
	OGG vorbis
	DTS
Afbeeldingen	JPG (Foto's tot maximaal 12 MP)

Genieten maar!

Films afspelen

- Filmbestanden en ondertitels moeten in de map 'Movies' (Films) van de Multimedia Hard Disk (of een onderliggende map) worden opgeslagen.
- Bestanden met ondertitels moeten in dezelfde map worden opgeslagen als de bijbehorende film en moeten dezelfde naam (niet dezelfde extensie) hebben als het filmbestand.
- Ondersteunde filmindelingen zijn: MPEG1 (AVI, APG), MPEG2 (AVI, VOB), MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid), ISO.
- Ondersteunde ondertitelindelingen zijn: SUB (indeling MicroDVD), SRT (indeling SubRIP), SMI (SAMI), Embedded Multiple Subtitle Support (alleen ISO).

Movies	[CANON_MV 10]	
Music	[Co-01]	
Pictures	[Divx]	
Settings	[To 1]	
	[To 2]	
	[To 3]	
	[To 4]	
	[To 5]	
	17.01	

- 1. Selecteer 'Movies' (Films) in het hoofdmenu en druk op OK, of druk op de knop 'Movies' (Films).
- 2. Selecteer een film in het menu Movies (Films), of selecteer eerst de map waarin de film zich bevindt, en druk op OK.

Er staan demo's op de Multimedia Hard Disk.

Knoppen	ор	de afs	standst	pediening	g die	kunnen	worder
gebruikt							

Movies		Naar het menu Movies
Music		Naar het menu Music
Photos		Naar het menu Pictures
Settings		Naar Media player Settings (Instellingen mediaspeler)
Zoom		Inzoomen op een afbeelding
Audio		Audio selecteren
Home		Het hoofdmenu openen
Info		Bestandsinfo weergeven
戾		Audio uitschakelen
+ VOL -		Volume hoger/lager
\mathbf{I}		Hoofdstuk verder/terug
	•	Afspelen / Stoppen
•	**	Terugspoelen / Snel vooruitspoelen
II		Onderbreken
Play All		Alles afspelen
Shuffle		Willekeurige volgorde
Subs		Ondertitels

Knoppen op de afstandsbediening die kunnen worden gebruikt (ISO-bestand)

Menu	Het ISO-bestandsmenu weergeven
Angle	Hiermee wordt de camerahoek van ISO-bestanden
	geselecteerd
Title	Hiermee wordt de titelpagina van ISO-bestanden
	weergegeven
Slow	Vertraagd/beeld voor beeld afspelen van ISO-bestand
Repeat	Titel, hoofdstuk of nummer van ISO-bestand herhalen
Repeat A-B	Een gedefinieerde selectie van een ISO-bestand
	herhalen

Muziek afspelen

- Muziekbestanden moeten worden opgeslagen in de map 'Music' (Muziek) van de Multimedia Hard Disk (of in een onderliggende map).
- De ondersteunde indelingen voor muziekbestanden zijn: WAV, MP3, MPEG4 (AAC niet DRM), WMA, AC3, OGG vorbis, DTS.

Movies	/ What Goes Around . Comes Around 1
Music	[My Grammy Moment Finale]
Pictures	[Irreplaceable]
Settings	[Fergalicious]
	[Smack That]
	[Say It Right]
	[Runaway Love]
	[Glamorous]
	F 1 Million and 1 million Marcel

- 1. Selecteer 'Music' (Muziek) in het hoofdmenu en druk op OK, of druk op de knop 'Music' (Muziek).
- 2. Selecteer een nummer in het menu Music (Muziek), of selecteer eerst de map waarin het nummer zich bevindt, en druk op OK.

Installeer de screensaver om het inbranden van uw CRT-/plasma-TV te voorkomen.

Foto's bekijken

- Fotobestanden moeten worden opgeslagen in de map 'Pictures' (Foto's) van de Multimedia Hard Disk (of in een onderliggende map).
- De ondersteunde bestandsindeling voor foto's is JPG (foto's tot maximaal 12 MP).



- 1. Selecteer 'Pictures' (Foto's) in het hoofdmenu en druk op OK, of druk op de knop 'Photos' (Foto's).
- 2. Selecteer een foto in het menu Pictures (Foto's), of selecteer eerst de map waarin de foto zich bevindt, en druk op OK.

Er staan demo's op de Multimedia Hard Disk.

Firmware-instelling

WAARSCHUWING

- 3. Verwijder nooit de map 'Firmware' van uw Philips Multimedia Hard Disk, en geef deze map ook nooit een andere naam. Zie 'Herstelprocedure' in het geval dat de map is verwijderd.
- 4. Schakel uw Philips Multimedia Hard Disk nooit uit tijdens een firmware-update. Dat kan schade aan het apparaat veroorzaken. Als deze procedure om de een of andere reden (bijvoorbeeld vanwege een stroomuitval tijdens de firmware-update) mislukt, kunt u het apparaat misschien niet meer gebruiken.
- 5. Gebruik altijd Philips-firmware.



Language	Firmware Update
Audio Settings	Current version is: x x xx xx. date
Video Settings	Update version is:
TV Type	
Screen Saver	
Firmware Update	
DIvX(R) VOD	
	and the second
	RETURN to quit.

- 1. Ga naar de ondersteuningswebsite van Philips: www.philips.com/storageupdates.
- 2. Ga naar het gedeelte van de Multimedia Hard Disk.
- 3. Download de nieuwste firmware (zip-bestand) naar uw PC.
- 4. Pak de firmware-bestanden in het zip-bestand uit.
- 5. Sluit de Multimedia Hard Disk aan op uw PC.
- 6. Schakel de Multimedia Hard Disk in.
- 7. Kopieer de uitgepakte bestanden naar de map 'Firmware' op uw Philips Multimedia Hard Disk.
- 8. Schakel de Multimedia Hard Disk uit.
- 9. Sluit de Multimedia Hard Disk op uw TV aan.
- 10. Schakel de Multimedia Hard Disk in.
- 11. Selecteer 'Settings' (Instellingen) in het hoofdmenu en druk op OK, of druk op de knop 'Settings' (Instellingen).
- 12. Selecteer 'Firmware Update'' (Firmware-update) en druk op OK.
- 13. Druk op OK om de update te starten.
- 14. Nadat de update van de firmware heeft plaatsgevonden, schakelt u het apparaat uit om de updateprocedure te voltooien.

Zie de hoofdstukken 'Op de PC aansluiten' en 'Op de TV aansluiten' voor meer informatie over hoe u de apparaten op uw PC en uw TV kunt aansluiten.

Problemen oplossen

Online help

Ga naar www.philips.com/support of www.philips.com/storageupdates voor:

- Interactieve hulp
- Veelgestelde vragen
- Firmware-updates

Problemen en tips

Als zich een probleem voordoet, dient u eerst te controleren of de Multimedia Hard Disk de nieuwste firmware bevat.

Probleem

afstandsbediening

PC detecteert de Multimedia Hard Disk niet

Het apparaat reageert niet op de meegeleverde

Tip

- Controleer of uw Multimedia Hard Disk op het stopcontact is aangesloten.
- Schakel de Multimedia Hard Disk in met de aan/uit-schakelaar.
- Verwijder de USB-kabel en sluit deze na 10 seconden weer aan.

Het blauwe lampje geeft aan of de stroom is ingeschakeld.

- De afstandsbediening werkt alleen wanneer de Multimedia Hard Disk op de TV is aangesloten en niet op de PC is aangesloten.
- Controleer de stroomvoorziening van de Multimedia Hard Disk.
- Schakel de Multimedia Hard Disk in.
- Richt de afstandsbediening op de Multimedia Hard Disk.
- Plaats de batterijen op de juiste manier.
- Plaats nieuwe batterijen in de afstandsbediening.
- De Multimedia Hard Disk kan alleen met de meegeleverde afstandsbediening worden bediend.
- Schakel de TV in.
- Controleer de aansluitingen van de kabels.
- Stel de TV in op de juiste externe aansluiting.
- Schakel de audio-installatie in.
- Controleer de aansluitingen van de kabels.
 - Stel de audio-installatie in op de juiste externe aansluiting.
 - Stel de uitvoer van de Multimedia Hard Disk in op de juiste aansluiting (RCA links/rechts = Analog, SPDIF optisch = Digital).
 - Controleer of de bestandsindeling door de Multimedia Hard Disk wordt ondersteund.
 - Controleer of u de films in de map 'Movies' (Films) hebt opgeslagen, de muziek in de map 'Music' (Muziek) en de foto's in de map 'Pictures' (Foto's), of in een onderliggende map.
 - Controleer of u de ondertitels in dezelfde map hebt opgeslagen als de betreffende film.
 - Controleer of het ondertitelbestand dezelfde naam (niet dezelfde extensie) heeft als het filmbestand.

Geen beeld op het TV-scherm

Geen geluid uit de luidspreker(s) van de audioinstallatie

Een bestand met beeld en/of geluid wordt niet afgespeeld

Ik kan de opgeslagen bestanden niet vinden bij aansluiting op de TV

Ondertitels doen het niet

Subtitles/Angle/Audio/Next of Previous werkt niet bij het afspelen van ISO-bestanden Bij sommige films zijn op de oorspronkelijke DVD beperkingen gedefinieerd, die het overeenkomstige ISO-bestand dan ook heeft.

Herstelprocedure

- 6. Gebruik de herstelprocedure en de installatie-CD als de mappenstructuur van de Multimedia Hard Disk is gewijzigd.
- 7. Maak een back-up van uw mediabestanden om gegevensverlies te voorkomen, aangezien alle bestanden van de Multimedia Hard Disk worden verwijderd bij de herstelprocedure.

) (E:) Philip	os Multimedi	a Player
C (C) Phillips Multimed File CC: View Pavoria C task • O • D	la Sard disk n Tink In Diserc	in 😥 Folders 🛄 -		
File and Folder Tasks	•	Petures	Movies	Mar Nac
Other Places	8			
(C) Philips Multimedia disk Local Dak Pile System: NTPS Pres Spoce: 127 GB Total Spe: 127 GB	hard			

Optie 1 - herstel zonder wissen

- 1. Sluit de Multimedia Hard Disk aan op uw PC.
- 2. Schakel de Multimedia Hard Disk in.
- 3. Ga naar 'Deze computer'.
- 4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Philips Multimedia Player.
- 5. Selecteer Verkennen.
- Controleer of de vooraf ingestelde mappen er zijn ('Firmware', 'Movies' (Films), 'Music' (Muziek), 'Pictures' (Foto's)).
- 7. Maak de mappen indien nodig, of corrigeer de naam.
- 8. Schakel de Multimedia Hard Disk uit.

Optie 2 - herstel met wissen

- 1. Sluit de Multimedia Hard Disk aan op uw PC.
- 2. Schakel de Multimedia Hard Disk in.
- 3. Ga naar 'Deze computer'.
- 4. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram Philips Multimedia Player.
- 5. Selecteer Formatteren.
- 6. Selecteer NTFS uit het vervolgkeuzemenu Bestandssysteem.
- 7. Klik op Start.
- 8. Kopieer de inhoud van de map 'Recovery' (Herstel) op de installatie-CD die bij uw Multimedia Hard Disk te geleverd, naar de Multimedia Hard Disk.
- 9. Schakel de Multimedia Hard Disk uit.

Technische gegevens

Ondersteunde indelingen

Films	MPEG1 (AVI, APG)
	MPEG2 (AVI, VOB)
	MPEG4 (AVI, DivX, DivX VOD, Xvid)
	ISO
Ondertitels	SUB (MicroDVD Format)
	SRT (SubRIP Format)
	SMI (SAMI)
Muziek	WAV
	MP3
	MPEG4 (AAC – not DRM)
	WMA
	AC3
	OGG vorbis
	DTS
Afbeeldingen	JPG (Foto's tot maximaal 12 MP)

ISO-compatibiliteit

Alleen met de Philips Multimedia Hard Disk kunt u uw eigen virtuele DVD-mediatheek afspelen nadat u uw privécollectie DVD's in ISO-indeling hebt opgeslagen en ze vervolgens bekijken alsof ze vanaf de oorspronkelijke DVD's worden afgespeeld.

Wanneer de films op de Philips Multimedia Hard Disk als .ISO-bestand zijn opgeslagen,

kunt u ze precies zoals de oorspronkelijke DVD afspelen, met alle DVD-functies: menu, hoofdstukselectie, audiostreamselectie, ondertitelselectie, snel vooruit en achteruit zoeken, vertraagd, onderbreken, per frame vooruit, herhalen en zoeken is allemaal mogelijk.

Een ISO-bestand is een imagebestand met de volledige inhoud van een DVD. ISObestanden worden veel gebruikt om de inhoud van DVD's op te slaan en via internet te versturen. ISO is een gemeenschappelijke indeling van DVD-images voor DOS, Windows, Mac OS X, Linux en andere besturingssystemen.

ISO-bestanden zijn enorm groot, maar dat is geen beperking voor de Philips Multimedia Hard Disk.

🔁 Adventures				_ D ×				
Eile Edit Yiew Favorites Too	ls <u>H</u> elp			*				
4= Back • → - 💼 @ Search 🖳 Folders @ History 📲 🕾 🗙 🕫 🕮 •								
Address 🗋 L:\Videos\Adventures 💽 🔗 🗍 Links								
	Name 🔺	Size	Туре	Modified				
	BBII.ISO	5.080.926 KB	ISO File	15/3/2004 8:48 µµ				
	BHDown.ISO	5.170.676 KB	ISO File	16/3/2004 10:10 пµ				
Adventures	CAngels.ISO	3.372.740 KB	ISO File	16/3/2004 5:53 µµ				
Select an item to view its description.	🖻 CATCH.ISO	5.784.016 KB	ISO File	16/3/2004 7:45 µµ				
	🔊 GLAD.ISO	7.189.008 KB	ISO File	15/1/2004 7:23 μμ				
	IDENTITY.ISO	3.514.378 KB	ISO File	31/3/2004 1:51 µµ				
See also:	LORD.ISO	6.418.096 KB	ISO File	31/3/2004 2:41 µµ				
My Documents	PIRATES.ISO	5.664.568 KB	ISO File	15/3/2004 8:26 µµ				
My Network Places								
My Computer								
8 object(s)			40.2 GB	My Computer				

De Philips Multimedia Hard Disk is niet gemaakt of bestemd voor, en mag niet worden gebruikt voor het schenden van copyrights of andere rechten op intellectueel eigendom.

ledere gebruiker van een Philips Multimedia Hard Disk mag deze uitsluitend gebruiken voor materiaal dat eigendom van de gebruiker is of waarvoor de gebruiker een licentie heeft, en hij of zij mag slechts de eigendomsof licentierechten uitoefenen die een dergelijk gebruik toestaan.

8. ISO-bestanden kunnen met software van derden worden gemaakt, bijvoorbeeld met Nero Burning ROM.

DivX-compatibiliteit

DivX® is een indeling voor digitale video. De DivX®-codering is gebaseerd op de MPEG-4-compressiestandaard, die zo geavanceerd is dat daarmee een MPEG-2-video (dezelfde indeling die voor DVD's wordt gebruikt) tot 10% van de oorspronkelijke grootte kan worden verkleind.

De Philips Multimedia Hard Disk is volledig compatibel met de indeling DivX® en kan elke film afspelen die met deze compressie-indeling is gemaakt, ongeacht de versie die voor de codering is gebruikt: 3.11, 4.x of 5.x.

Als u externe ondertitels wilt gebruiken:

- Controleer of u de ondertitels in dezelfde map hebt opgeslagen als de betreffende film. (Bijvoorbeeld "film.avi" en "film.srt" in dezelfde map).
- Zorg ervoor dat het ondertitelbestand dezelfde naam (niet dezelfde extensie) heeft als het filmbestand.
- Zorg ervoor dat het ondertitelbestand een van de ondersteunde bestandsindelingen heeft: SUB (MicroDVDindeling), SRT (SubRIP-indeling) of SMI (SAMI).

DivX® VOD-compatibiliteit

Uw Philips Multimedia Hard Disk ondersteunt de nieuwe functie DivX® Video-On-Demand (VOD). Met deze functie beschikt u over de mogelijkheid om DivX VOD-films (van internet gedownload) te kopen of te huren en op uw Philips Multimedia Hard Disk, een voor DivX gecertificeerd apparaat, af te spelen.

Ga naar www.divx.com/vod voor informatie over hoe DivX VOD werkt.

Voordat u DivX® VOD kunt gebruiken, moet uw Multimedia Hard Disk worden geactiveerd via de toepassing DivX Player. Hiervoor hebt u een DivX VOD-registratiecode van 8 tekens (''Activation ID'' ofwel activerings-id) nodig, die op de Philips Multimedia Hard Disk te vinden is. Selecteer de optie 'DivX® VOD' in het menu 'Settings' (Instellingen) en druk op OK om de registratiecode voor uw apparaat te bekijken.

DivX®-videomateriaal dat met deze activerings-id is gedownload, kan nu ALLEEN op uw Philips Multimedia Hard Disk worden afgespeeld!

Additional information available on our website:

www.philips.com/storageupdates www.philips.com/welcome

Specifications subject to change without notice. All dimensions shown are approximate. © 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved. Reproduction, copying, usage, modifying, hiring, renting, public performance, transmission and/or broadcasting in whole or part is prohibited without the written consent of Philips Electronics N.V.







9305 125 2500.1