User manual

Manuel d'utilisation | Benutzerhandbuch | Manual del usuario Gebruikershandleiding | Manuale per l'utente | Manual do usuário Användar-handbok

Jukebox

HDD6320 HDD6330 HDD6335





Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
Europe			
Belgique Danmark	070 253 010 3525 8761	€0.17 Local tariff	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Deutschland	0180 5 007 532	€0.12	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Españal	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Ελληνικά	0 0800 3122 1223	δωρε-ν	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβήκωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς τουπροϊόντος σας
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.25	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	40 6661 5645	Local tariff	La date d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummeret
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
Schweiz	02 2310 2116	Local tariff	Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
Suomi	09 2290 1908	Paikallinen hinta	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
Österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Mocellnummer und Seriennummer
North Ame	rica		
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase. Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number
Asia			
China	4008 800 008	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Hong Kong	2619 9663	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number
Korea	(02) 5961195/1196	Local tariff	Date of Purchase, Model number and Serial number

Inhoudsopgave

Welkom	I
Over uw nieuwe speler	
Accessoires	
Optionele accessoires	2
Uw product registeren	3
Meer informatie	3
Aansluiten en opladen	3
Indicatie batterijniveau	3
Installeren	4
Overzetten	4
Genieten	5
Aan- en uitzetten	5
Opnieuw instellen	5
Uw GoGear-speler gebruiken	6
Overzicht van toetsen en aansluitingen	6
Hoofdmenu	7
Navigatie	7
Foto's en muziek organiseren en	
synchroniseren met Windows Media Play	ver 9
Muziek	9
Foto's	
Gedetailleerde bediening	23
Muziekmodus	23
Foto's	
Radio*	
Opnemen	35
Instellingen	
Uw speler gebruiken om databestanden op te slaan en over	r te
zetten	
Uw speler bijwerken	40
Handmatig controleren of uw firmware nog up-to-date is:	41
Problemen oplossen	42
Mijn speler slaat nummers over	
Mijn speler wordt niet herkend door Windows	
Ik kan mijn speler niet AAN zetten	

Er staat geen muziek op mijn speler nadat deze is overgezet	t45
Er staan geen foto's op mijn speler nadat deze zijn overgeze	et 45
Mijn GoGear-speler blijft hangen	46
Mijn speler is vol en er staan minder nummers op mijn spele	er dan
ik verwacht had	46
Slechte radio-ontvangst*	
Veiligheid en onderhoud	47
Algemeen onderhoud	47
Gehoorbescherming	47
Verkeersveiligheid	47
Copyrightinformatie	47
Gegevens loggen	
Verwijdering van uw oude product	
Modificaties	
Technische gegevens	49
Ondersteunde camera's	50

Welkom

Over uw nieuwe speler

Met dit nieuwe product kunt u het volgende doen:

- MP3- en WMA-bestanden afspelen
- Foto's bekijken
- FM-radio beluisteren*
- Opnemen: Spraak, FM-radio*, line-in
- * Zie voor meer informatie over een van bovenstaande functies "Gedetailleerde bediening" op pagina 23 van deze hand-leiding.

Accessoires

De volgende accessoires zijn inbegrepen bij uw speler:



Hoofdtelefoon (de rubberen doppen zijn meegeleverd in 3 verschillende maten)



Gecombineerde lader / USB-kabel



Beschermende etui



Voor Europa en andere regio's: CD-ROM met Windows Media Player, Philips Apparaatbeheer, Plug-in Philips apparaat,Gebruikershandleiding, Tutorials,Veelgestelde vragen. Voor VS:

Easy Start CD 1 en 2 met Windows Media Player, Philips Apparaatbeheer, Plug-in Philips-apparaat, Gebruikershandleiding, Tutorials, Veelgestelde vragen.

* FM-radio is alleen beschikbaar voor bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.

Optionele accessoires

De volgende accessoires worden niet meegeleverd met uw speler, maar kunnen apart gekocht worden. U kunt ze vinden op www.philips.com/GoGearshop (Europa) of www.store.philips.com (VS).

Docking cradle



Zet de speler in de docking cradle en sluit de speler aan op uw stereo voor het delen van muziek.

GoGear hard case



Bescherm uw speler en beheer uw muziek.

Aansluitkabel digicam



Zet de foto's van uw digicam over naar de speler en maak ruimte in het geheugen van uw digitale camera vrij.* *Zie pagina 50 voor een lijst met ondersteunde camera's.

Uw product registeren

We raden u ten zeerste aan uw product te registeren, om zo toegang te verkrijgen tot gratis updates. Om uw product te registeren kunt u inloggen op www.philips.com/register zodat we u kunnen informeren zodra er updates beschikbaar zijn.

Meer informatie

Bezoek www.philips.com/support of www.usasupport.philips.com (Voor V.S)

Voer het modelnummer van uw product in om het volgende te bekijken:

- FAQ, Veelgestelde vragen
- Nieuwste gebruikershandleidingen
- Tutorials
- Nieuwste softwaredownloads voor de pc
- Firmware upgrade-bestanden

Het model- en productnummer kunt u vinden op het label aan de achterkant van uw product.

Aansluiten en opladen

- 1. Sluit de meegeleverde multi-voltage adapter/oplader aan op uw speler door hem in de aansluiting DC-In aan de onderkant van de speler aan te sluiten, en steek het andere uiteinde in een standaard stopcontact.
- De batterij wordt in 4 uur volledig opgeladen als deze voor het eerst wordt opgeladen. Hij wordt voor 70% opgeladen in een uur.
- 3. De speler is volledig opgeladen als de oplaadanimatie stopt en 🅞 wordt weergegeven.

Indicatie batterijniveau

Het correcte energieniveau van uw batterij wordt als volgt weergegeven:



Batterij is vol

Batterij is tweederde vol

Batterij is halfvol

Batterij is bijna leeg

Batterij is leeg

Als de batterij bijna leeg is, dan knippert het volgende waarschuwingsschermvoor batterij bijna leeg en hoort u een pieptoon. Als u een dubbele piep hoort, dan is uw speler binnen minder dan een minuut helemaal leeg. Alle instellingen en onafgemaakte opnamen worden opgeslagen voordat de speler uitgeschakeld wordt.



Installeren

- I. Plaast de cd die bij uw product geleverd is in het cd-romstation van uw pc.
- Volg de instructies op het scherm om de installatie van Windows Media Player (inclusief benodigde plugins) en Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer) te installeren.

Belangrijk!

Voor VS: Er zijn twee cd's. Beiden zijn benodigd voor installatie.

- 3. Het kan nodig zijn uw pc na de installatie van de software opnieuw te starten.
- Als het installatie programma niet automatisch opstart, zoek dan op de cd via Windows Explorer (Windows Verkenner) en draai het programma door te dubbelklikken op het bestand dat eindigt op .exe.
- 5. Systeemeisen:
 - Windows® XP (SP2 of hoger)
 - Pentium Klasse 300 MHz processor of hoger
 - 128 MB RAM
 - 500 MB ruimte op harde schijf
 - Internetverbinding
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 of hoger
 - USB-poort

Uw cd kwijt? Geen nood, u kunt de inhoud van de cd downloaden van www.philips.com/support of www.usasupport.philips.com (voor V.S.)

Overzetten

U kunt muziek en foto's naar uw speler overzettenmet behulp van **Windows Media Player**. Zie "Foto's en muziek organiseren en synchroniseren met Windows Media Player" op pagina 9 voor meer informatie.

Genieten

Aan- en uitzetten

Om aan te zetten ON/OFF HOLD- schuif naar ON/OFF schuiven en 3 seconden vasthouden totdat de speler aanspringt.

Om uit te zetten ON/OFF HOLD- schuif naar ON/OFF schuiven en 3 seconden vasthouden totdat de speler uitspringt.

LET OP!

Uw speler gaat automatisch uit als er 10 minuten geen handelingen verricht worden of muziek gespeeld wordt. De laatste afspeelstatus en het laatste scherm worden hervat de volgende keer dat de speler wordt aangezet ,tenzij de speler langere tijd is uitgeschakeld of als de batterij bijna leeg was toen de speler uitgeschakeld werd.

Opnieuw instellen

TIP

In het onwaarschijnlijke geval dat uw speler bijft hangen, hoeft u niet in paniek te raken. Druk gewoonweg de ON/OFF HOLD schuif naar de positie ON/OFF en houdt deze ingedrukt en druk tegelijkertijd VOLUME+ in. Vasthouden totdat de speler uitgeschakeld wordt.



De bestaande inhoud op uw speler wordt niet gewist als u uw speler opnieuw instelt.

Uw GoGear-speler gebruiken Overzicht van toetsen en aansluitingen



Druk hierop	Om
ON/OFF/HOLD (naar beneden schuiven en 3 seconden vasthouden)	Aan/uit
ON/OFF/HOLD (naar boven schuiven)	Alle bedieningstoetsen vergrendelen
►II	Liedjes afspelen/pauzeren
	Stop afspelen van radio
I44	Terug naar vorige liedje
	Snel terugspoelen
	Snel naar volgende liedje gaan
	Snel vooruit spoelen
+ VOLUME -	Volume instellen
<	Terugkeren naar vorige menu/optie
•	Optie selecteren
	Naar volgende optie gaan
VERTICAL TOUCH STRIP (VERTICALE TOUCHPAD)	Door lijsten lopen
MENU	Lijst met menuopties openen

Hoofdmenu

De volgende opties zijn beschikbaar in het hoofdmenu van uw speler:

Menu	Om
MUSIC	Uw digitale muzieknummers afspelen
PICTURES	Foto's bekijken
RADIO*	Naar de radio luisteren
RECORDINGS	Opnamen maken of beluisteren
SETTINGS	De instellingen van uw speler aanpassen
NOW PLAYING	Ga naar het afspeelscherm



TIP

Druk op ◀ en houdt ingedrukt om terug te keren naar het hoofdmenu.

Navigatie

Uw speler heeft drukgevoelige toetsen die reageren op de aanraking van uw vingers. Het VERTICALE TOUCH-PAD (zie afbeelding) wordt gebruikt om door de lijsten te lopen. Hij reageert op de volgende bewegingen van uw vinger:

Actie	Omschrijving	Functie
Tikken	Raak de boven- of onderkant van het touchpad licht aan	Stap voor stap naar boven of beneden lopen

* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.

Vasthouden	Druk uw vinger op het bovenste of onderste uiteinde van het touchpad en houdt vast	Met steeds hogere snelheid door een lijst lopen (SuperScroll)
Vegen	Vinger van boven naar beneden of beneden naar boven lopen	Door lijst lopen
Snel vegen	Snel naar boven of beneden vegen	Lijst loopt snel als een wiel (Vliegwiel) en gaat daama geleidelijk langzamer
Tikken	In het midden tikken	om het draaien van de lijst te stoppen

SuperScroll

Met Superscroll kunt u uw lievelingsliedjes snel vinden. Als u snel door een lijst met liedjes, artiesten, albums of genres loopt, dan wordt er een Superscroll-letter (de eerste letter van het lied, de artiest, het album of genre) gemarkeerd weergegeven om informatie te geven over waar u zich in de lijst bevindt.



Foto's en muziek organiseren en synchroniseren met Windows Media Player

Dit hoofdstuk omschrijft de basishandelingen en -stappen die u moet volgen om muziek en foto's naar uw speler over te zetten. Voor meer informatie kijkt u in **Windows Media Player Help** (**Windows Media Player Help**) op uw computer.

Muziek

Liedjes toevoegen aan de Windows Media Playerbibliotheek

Liedjes die al op uw computer staan

I. Start Windows Media Player door op het volgende pictogram op uw bureaublad te klikken.



2. Selecteer het tabblad Library (Bibliotheek) om de mediabibliotheek te openen.



3. Klik op Add to Library (Aan bibliotheek toevoegen) in het linker onderdeel van het scherm.

Windows Med Libra	ry _{Rip I}	Burn Sync Guide	Shop for Mus	sic Listen to Radio
🔎 Sear	ch 🛛 🛃 More (nfo	🛃 Library Options 🔹		🗳 Now Playing List 👻
All Music → All Music → All TV →	Tible Avtist	Abun Rating	Genre Length File Nan	brag tems here to play a lat of teme to
	<		>	
👆 Add to Library 🔸	0 Item(s)		Total Time: 0:00 / 0 bytes	🔁 Start Sync 🤹 Start Burn
)0/			

4. U kunt ervoor kiezen bestanden toe te voegen uit een map, van internet, door te zoeken op uw computer, enz.

Liedjes van een cd rippen

Als u muziek van een cd wilt overzetten naar uw speler, moet u een eerst een digitale kopie van de muziek op uw pc aanmaken. Dit heet rippen.

- I. Start Windows Media Player.
- 2. Plaats de audio-cd.
- 3. Selecteer het tabblad Rip (Rip) om een lijst moet muzieknummers op uw cd weer te geven.
- 4. Als uw computer is aangesloten op het internet, dan wordt de albuminformatie automatisch opgehaald zodat u de titels en andere informatie van de nummers niet handmatig hoeft in te voeren.

5. Als dit niet gebeurt, controleer dan of u verbinding heeft met het internet en klik op Find Album Info (Albuminformatie zoeken).

Ro Dum Sync Guide Mat Atto: Coupces Gara Sch Data Prinder Max. Mo Sch Data Prinder Bin Bin </th <th>Nation Rasson States</th>	Nation Rasson States
Burn Byrn Caudo tast Arto: Corpore Gare Sylo Data Pandor Has. - Our Corr Tradh. Sylo Data Pandor Has. - Our Corr Tradh. Sylo Data Pandor File - Our Data Freeds. Sylo Data Pandor Data Freeds. G12 Pip. - Data Freeds. Sylo Data Pandor Data Freeds. G12 Pip. - Data Freeds. Sylo Data Pandor Data Freeds. G14 Pip. - Data Freeds. Data Freeds. Data Pandor Data Pandor G14 Pip. - Data Pandor Data Pandor Data Pandor Data Pandor G14 Pip. - Data Pandor Data Pandor Data Pandor Data Pandor	konte – Racio – Marci Petro ideanisto – Erivenik
Ro Durn Dync Castle fact Anto: Coupcers Style Data Prinder Main Mon User Fredb. Style Data Prinder Binn Mon User Fredb. Style Style Style Coupcers Plo User Fredb. Style Style	Rate Rate Mars
Artist Conjecter Gene Dyte Data Provider Bits Ho	🔎 Prédigkaniste 🖉 Vern d
Card Compose Gene Type Data Prender No Norr Norr Norr Norr Bha No More Freedo Norr Norr Disb Norr Norr Norr Norr Norr Disb Norr No	🔎 Pris Blue Isto 🖉 Veen A
Abits Main Compose Gard Provide Win Win Win Win Win Bits 190 Mark Product Win	
Νb Νb User Fredb Bin Nb User Fredb Bin Nb User Fredb Bin Nb User Fredb Bin Nb User Fredb Abs Nb User Fredb Abs Nb User Fredb Bin Nb User Fredb Bin Nb User Fredb	
Bin Hp User Fredb Ev Hp Lister Fredb U.e Hp Lister Fredb D12 Hp Lister Fredb Alle Hp Lister Fredb Alle Hp Lister Fredb S.v Hp Lister Fredb S.v Hp Lister Fredb	
EV Hp User Feedb Life Hp User Feedb D12 Hp User Feedb Alle Hp User Fredb Fil Hp User Fredb Ettin Hp User Fredb St Hp User Fredb	
Life Hp User Feedb D12 Hp User Feedb Ale Hp User Feedb PA Hp User Feedb Enril Hp User Feedb St Hp User Feedb	
D12 Hg User Feedb Ale Hg User Feedb Pa Hg User Feedb Emi Hg User Feedb St Hg User Feedb	
Ale Hp User Feedb Pa Hp User Feedb Emi Mp User Feedb St Hp User Feedb	
Pa Hp User Feedb Emi Hp User Feedb St Hp User Feedb	
Emi Hip User Feedb St Hip User Feedb	
St Hp User Feedb	
PU Pip User Peedb	
3 D Hip User Feedb	
Nelly Hp User Feedb	
Am Hip User Feedb	
Kid Hip User Feedb	
Sisgo Hip User Feedb	
Lud Hip User Feedb	
We Hp User Feedb	
Dr Hip User Feedb	
Su Hp User Feedb	
Lin Ho User Feedb	
	Vid. Ho User Freeb Stopp Por. User Freeb Luid. Ho User Freeb Vis Fro User Freeb Dir Por User Freeb Dir Por User Freeb Dir Por User Freeb Us Ho User Freeb

- Selecteer de muzieknummers die u wilt rippen en klik op Rip Music (Muziek rippen) in de bovenste menubalk.
- 7. De nummers worden omgezet naar een digitale kopie en toegevoegd aan de Windows Media Player bibliotheek.

Online nummers kopen

Als u online muziek wilt kopen, dan moet u een muziekwinkel selecteren.

- 1. Klik op het driehoekje rechts bovenin het scherm en selecteer Browse all Online Stores (Alle onlinewinkels bekijken).
- 2. Kies een winkel en volg de instructies op het scherm.
- 3. Nadat u een nummer of album gekocht heeft,, verschijnt dit in de Windows Media Player bibliotheek.



De inhoud van de Windows Media-bibliotheek met uw

speler synchroniseren

Als u de speler voor de eerste keer op de computer aansluit dan start **Windows Media Player de Device** Setup Wizard (Wizard Apparaat instellen). U kunt ervoor kiezen uw speler automatisch of handmatig te synchroniseren met **Windows Media Player** bibliotheek.

Automatische synchronisatie

Als u Windows Media Player start en uw speler aansluit op de computer, dan wordt de inhoud van uw speler automatisch bijgewerkt volgens de synchronisatie-instellingen die u heeft gespecificeerd.

Handmatige synchronisatie

Als u Windows Media Player start en uw speler aansluit op de computer, wordt het bijwerken van de inhoud niet gestart totdat u de inhoud heeft geselecteerd en gespecifeerd heeft in welke volgorde ze gesynchroniseerd moeten worden.

Automatische synchronisatie instellen

- I. Start Windows Media Player.
- 2. Sluit de speler op uw computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
- Selecteer het tabblad Sync (Sync) en klik op Sync settings (Sync instellingen) of Setup Sync (Sync instellen).

🐉 Windows Media Player							+ I =	o ×
Now Playing 👻 Library	Rip Burn	Sync	Guide	4	MSN Music	UK F	ad ms	- >
No device has been detected. Press F5 to refresh the Player.								
🕄 Start Sync 📝 Edit Pl <u>a</u> ylist 📓 S	iet up Syn <u>c</u>							
Sync List		1	1					~
itle Artist	Status	Siz	e Title					S
To build a list of items to over from the list above or cick Ed.	we way and the select a play is to create a blay is to create a	aylist new		No device	has been detecte refresh the Play	d. Press F5 I	0	
<.	Ш	I	> <		ш			>
0 Item(s), Total Time: 0:00, 0 bytes								
								-
	-/-	Stopped	_	_		_	-	2

- 4. Het dialoogvenster Synchronisation settings (Synchronisatie-instellingen) verschijnt.
- 5. Selecteer het aanvinkvakje Synchronise device automatically (Apparaat automatisch synchroniseren).
- 6. Selecteer de aanvinkvakjes die overeenkomen met de playlists die u wilt synchroniseren.

7. Klik op OK.

🕒 Windows Media Player 🔹					EN Engl	ish (United States) 😰 📜 🗗
File View Play Tools Help						Construction of Construction o
Nindows Media Player						+ - 03
Now Playing - Library	Rip Burn	S)no Guide			Pusic	Radio Video 📢 -
Synchronization is complete						
🔁 Start Sync 📓 Edit Playlist 💆						🧕 😕 🗙 💊
Rems to synchronize		×	- Fil			8
Title	Status	Size	Title	Size		
E Did not Fit on Device (4 Items)	6		E FM			
	Sync	hronization Settings				
	•	Mal baytes Name Image Nam Image	ec 5 étoles	New (dt		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						A
Synchronizing too percent complete						o systes / 120-70 MD (01 KB mee space
00000		2.000				
		Ready			_	11 (B)

Handmatige synchronisatie instellen

- I. Start Windows Media Player
- 2. Sluit de speler op uw computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel.
- 3. Selecteer het tabblad Sync (Sync).



4. In het uitrolmenu in het rechtervenster selecteert u Philips of Philips GoGear als bestemming.



- 5. Als deze niet in de lijst staan, klik dan op F5 om te verversen en probeer het opnieuw.
- 6. Selecteer het tabblad Library (Bibliotheek) om de mediabibliotheek te openen.



7. Klik om het nummer te markeren dat uw wilt kopiëren.

 Klik met uw rechtermuisknop op het nummer en selecteer Add to (Toevoegen aan) > Sync List (Synclijst).



9. Of sleep het nummer naar de Sync List (Sync-lijst) in het rechtervenster.

💏 Windows Media Player					+ _ □ X
Now Playing + Library	Rip Burn S	ync Guide	Shop for Mus		Radio
🔎 Şearch	🛃 More (nfo 🚽 Library 🤇	ptions -		🗳 Sync List 🔹	
Al Four a) > Al Track a) > Al Track a) > Al Track a) > Al Artico b) > Al other b) > Al other b) > Al or Flayholds b) > Al or Flayholds b) > Al or Flayholds	Tele Worry A Lot Sher Good Back Barg Back Barg Try Me Feet, Copiede & Capitel Life Is Sell Sneet	Artist The Life Young The Calls Displayed T Booger's Dubronic Source When Hoose	Abun Sorinas We Can Replace You Sorian - Walk Sorian - Walk Sorian - Walk Jobogri S Dubtron: Steme Life Is SII Sweet	Jackie Dang Silver Eye	Esdy to synchronize Rady to synchronize
alle antites therein a	<		2	An Evelope Device	Total Time: 6:57 / 6.38 MB
	o resin(s)		Total Time: 21:57 19:05 PD	BO Provide Device	
	R	eady			11 R

 Klik op de knop Start Sync (Sync starten) onderin het scherm om de synchronisatie te starten. De voortgang wordt net boven de knop Start Sync (Sync starten) weergegeven.

4	🔎 Search	🛃 More Info	🚽 Ubrary 🤉	otions -		🤷 Sync List	
M Music → All Nusc → All Nusc → Cher Media → My Playlets → Auto Playing Now Playing		Title Skver Cloud Jackle Bang Try Me feat. Goog Worry A Lob Skver Eye Life Is Stall Sweet	sele & Capitol	Antit The Cells Droget Booght Dutarent's Science Booght Dutarent's Science The dimension Writter Hoole	Abum to Can Replace You Souden Joscoph Dubtron: Sterec Permanent Holday Ulle Is SII Sweet	The Cells Show Could, 15/86;cs m3 The Cells Show Could, 15/86;cs m3 The Cells Show Could Show (15/86;cs m3 The Cells Show (15/86;cs m3 The Like Young - Wery ALct - 128;qc) The Like Young - Wery ALct - 128;qc)	2.47 2.67 3.393 4.74 2.31
		and the second se					

TIP

We raden u aan altijd de **Windows Media Player** te gebruiken voor het overzetten van muziek naar uw speler. Als u echter liever **Windows Explorer** gebruikt, maak dan altijd een kopie van uw muziek naar de map Media/ Muziek, anders worden de nummers niet afgespeeld op uw speler.

Windows Media Player Playlist

Een Playlist maken

- I. Start Windows Media Player.
- 2. Selecteer het tabblad Library (Bibliotheek) om de mediabibliotheek te openen.
- 3. Klik om een nummer te markeren.
- Klik met uw rechtermuisknop op het nummer en selecteer Add to (Toevoegen aan) > Additional Playlist... (Extra Playlist...)
- In het dialoogvenster Playlist Add to Playlist (toevoegen Aan Playlist), selecteer u een bestaande playlist of klikt u op Nieuw (New) om een nieuwe playlist toe te voegen.
- 6. Het nummer dat u geselecteerd heeft wordt toegevoegd aan de playlist.

TIP
Om meer dan een nummer te selecteren, houdt u de toets <ctrl></ctrl> van uw toetsenbord ingedrukt, en daarna klikt u om het aantal nummers te selecteren.
Om opeenvolgende nummers in een lijst te selecteren, klikt u op het eerste nummer, houdt daarna de toets <shift></shift> op uw toetsenbord ingedrukt en klik op het laatste nummer in de lijst dat u wilt selecteren.

Playlists overzetten

U kunt playlists overzetten naar uw speler via de automatische synchronisatieoptie van **Windows Media Player**. (Zie "Automatische synchronisatie instellen" op pagina 12 voor stap-voor-stap-instructies)

- I. Selecteer het tabblad Sync (Sync).
- Klik op Sync settings (Sync-instellingen) of Setup Sync (Setup Sync), selecteer het aanvinkvakje Synchronise device automatically (Apparaat automatisch synchroniseren) en selecteer de playlists die u met de speler wilt synchroniseren.



Uw nummers en playlists beheren in Windows Media Player

Nummers verwijderen uit de Windows Media Player-bibliotheek

- I. Klik om een item te markeren.
- 2. Klik met uw rechtermuisknop om Delete (Verwijderen) te selecteren om het item te verwijderen.



TIP

Het is niet mogelijk om playlists die op uw **GoGear**-speler staan te verwijderen via **Windows Media Player**. U kunt de playlist alleen verwijderen via het apparaat zelf.

Tracks wissen van de speler

De speler op de computer aansluiten. Selecteer de nummers die u van de speler wilt verwijderen in de lijst op het scherm. Druk op de **Delete**-toets op het toetsenbord van de computer:

Nummerinformatie bewerken via Windows Media Player

- I. Selecteer het tabblad Library (Bibliotheek).
- 2. Markeer het nummer dat u wilt bewerken, klik met uw rechtermuisknop en selecteer Edit (Bewerken).
- 3. Bewerk direct in het tekstveld.

Nummers zoeken via Windows Media Player

- 1. Selecteer het tabblad Library (Bibliotheek).
- 2. Typ een zoekwoord in het zoekveld in.
- 3. Klik op Search (Zoeken) om het zoeken te starten.
- 4. Een lijst met nummers die het zoekwoord bevatten wordt weergegeven.
- 5. U kunt deze nummers afspelen, overzetten, verwijderen, toevoegen aan de sync-lijst, enz.

Foto's

BELANGRIJK!

Controleer of de Plug-in voor het Philips-apparaat is geïnstalleerd op uw computer. Deze Plug-in is essentieel voor het inschakelen van beeldondersteuning op uw speler. Deze wordt automatisch geïnstalleerd vanaf de meegeleverde cd als u klikt op **Install (Installeren)** in het dialoogvenster **Install software (Software installeren)**.

Om te controleren of deze Plug-in geïnstalleerd is , gaat u naar **Control Panel (Configuratiescherm) >** Add Remove Programs (Software) en controleert u of Philips Device Plug-in (Plug-in Philips-apparaat) in de lijst staat.

Foto-ondersteuning inschakelen

- I. Start Windows Media Player.
- 2. Ga naar Tools (Extra) > Options (Opties) > Player (Speler).
- 3. Controleer of het aanvinkveld Enable picture support for devices (Foto-ondersteuning voor apparaat inschakelen is aangevinkt).

Foto's toevoegen aan de Windows Media Player-bibliotheek

1. Start Windows Media Player.

2. Selecteer het tabblad Library (Bibliotheek) om de mediabibliotheek te openen.

🔐 Winkeys Med						×
Library	Rip E	lurn Sync Gui	ide	Shop for Mus	ic Listen to Radio	2 -
🔎 Search	🛃 More Info	Library Options			Now Playing List 🔹	
All Munic and a set of the fill Munic B ⊆ and A TV B ⊆	Title Artist	Abun There are no media	Rating Genre	Length File Nan	Drag Rems here to buil	
	<	12		>	A A A A A	Total Time: 0:00
And to Lorary +	0 Item(s)		Total	Time: 0:00 / 0 bytes	🙂 start sync 🦓 start gum	(m)
	-/					11 B

3. Klik op Add to Library (Aan bibliotheek toevoegen) in de linkerhoek onderin het scherm.



- 4. Kies Map Toevoegen....
- 5. Selecteer de map waarin uw foto's heeft opgeslagen en klik op OK.

Foto's naar uw speler overzetten

BELANGRIJK!

Foto's kunnen alleen overgezet worden met behulp van Windows Media Player. Als ze gesleept worden vanuit Windows Explorer (Windows Explorer), dan worden ze niet zichtbaar op uw speler.

- I. Sluit de speler aan op uw computer.
- 2. Start Windows Media Player.

3. Selecteer het tabblad Sync (Sync).

Windows Media Player		* _ D X
Now Playing - Library Rip	uide Shop for Mus	ic Listen to Radio 🛛 💭 🔹 »
E Alchemy : Random	R 🕑	Sync List
		Total Time: 0:00
		H. S.

4. In het uitrolmenu in het rechtervenster selecteert u Philips of Philips GoGear als bestemming.



5. Als ze niet in de lijst staan, klik dan op F5 om te verversen en probeer het nog eens.

6. Selecteer het tabblad Library (Bibliotheek) om de mediabibliotheek te openen.

🔐 Wintews Medi						×
Library	Rip Bi	urn Sync Guid	te	Shop for Musi	c Listen to Radio	
Search	🛃 More Info	Library Options +			🍄 Now Playing List 🔹	
Al Moxic a J Al TV a S Al TV	Title Artist	Abun There are no media	Rating Gerre Rems present	Length File Non	Drøg Rems høre to bald a gløy.	
	<			>		Total Time: 0:00
Add to Library -	0 Item(s)		Total T	ime: 0:00) 0 bytes	🥶 Start Sync 🦓 Start Burn	()
	-/					

7. Klik op All Pictures (Alle foto's) in het linkervenster om de lijst met foto's weer te geven.



8. Klik om een foto te markeren die u naar uw speler wilt kopiëren.

9. Klik met uw rechtermuisknop op de foto en selecteer Add to (Toevoegen aan) > Sync List (Sync-lijst).

🕒 Windows Media Pla	iyer						EN English (l	Inited States) 😰 🗧 🗖 🔀
File View Play Tools I	Help							
🐮 Windows Media Player								* _ 6 X
Now Playing - Li	brary Rip	Burn	Sync	Guide			Music	Radio Video 🔰 🗸
	iearch 🖼 M	ore Info 🚽 L	brary Option					Now Playing List
All Pictures	Event	Date Taken	Caption	File Name	Rating Category A	Author		
a d Altune a d Al	Samole Pictures Sample Pictures Sample Pictures Sample Pictures		Eken hils Sunset Water lifes Winter	Bibe hiels pog Svarset, pog Water liters (s Wroter, jog	Pro- Provide a second s	Burn List <u>Profit List</u> Lie Hausens Do (radio edit) Additional Phyloto]	Ong penn her to build a bet of kenn to alay.
								Total Time: 0:00
🚽 Add to Library	4 Rem(s)						282 KB	🤁 Start Sync 🤹 Start Burn
	•	- [Ready					

- 10. Of sleep de foto naar de Sync List (Sync-lijst) in het rechterscherm.
- 11. Klik op de knop **Start Sync (Sync starten**) onderin het scherm om de synchronisatie te starten. De voortgang wordt net boven de knop **Start Sync (Sync starten**) weergegeven.



12. Er wordt een melding weergegeven, die u op de hoogte brengt van de voortgang van de synchronisatie.



13. Als de melding verdwijnt, dan is de overdracht voltooid en kunt u de speler ontkoppelen.

Gedetailleerde bediening Muziekmodus

Uw speler bevat bij aankoop al een aantal nummers. U kunt digitale muziek en foto's van uw computer naar uw speler overzetten met behulp van de **Windows Media Player**. Meer informatie over het overzetten van muziek kunt u vinden on pagina 9.

Uw muziek zoeken

 Selecteer in het hoofdmenu MUSIC (MUZIEK) om de muziekmodus te openen. U kunt zoeken naar de volgende muziekopties:

Music (Muziek)





- 3. Druk op ▶ om te selecteren of druk ◀ om terug te keren naar het vorige niveau.
- 4. Druk op ▶ II om uw selectie af te spelen.



Met Superplay™ kunt u de geselecteerde nummers of het geselecteerde album direct afspelen op ieder gewenst punt vanaf niveau 2 tot niveau 6 door op ▶II te drukken bij de selectie.

Bedieningstoetsen

TIP

Tijdens het afspelen van muziek kunt u het volgende doen:

Om	Doet u dit
Muziek afspelen/pauzeren	Druk op 📕
Naar het volgende nummer gaan	Druk op 🍽
Naar het vorige nummer gaan	Druk op 阔
Vooruit zoeken	Druk op 🍽
Achteruit zoeken	Druk op 阔
Optiemenu openen	Druk op MENU
Terugkeren naar Bladeren	Druk op ┥

Afspeelmodus

U kunt de speler instellen om muzieknummers willekeurig af te spelen (Shuffle All (Shuffle Alles)) of herhaaldelijk (Repeat One (Een Herhalen) of Repeat All (Alles herhalen)).

- I. Selecteer in het hoofdmenu Settings (Instellingen) > Play mode (Afspeelmodus).
- 2. Gebruik het VERTICALE TOUCHPAD om naar boven en beneden door de opties te lopen.
- 3. Klik > om een optie te selecteren.
- 4. Klik ▶ om een optie te deselecteren.

Tijdens het afspelen van muziek kunt u het volgende actieve afspeelscherm zien.



TIP

U kunt de bovenstaande afspeelmodi ook openen tijdens het afspelen van muziek door te drukken op $\ensuremath{\text{MENU}}$

Geluidsinstellingen

U kunt de speler instellen om de muziek af te spelen met verschillende instellingen voor EQ (equalizers).

I. Selecteer in het hoofdmenu Settings (Instellingen) > Sound Settings (Geluidsinstellingen).



Sound settings Backlight Contrast Personalization

 Gebruik het VERTICALE TOUCHPAD om door de lijst met opties te lopen: SRS WOW (SRS WOW), Rock (Rocknummers), Funk (Funk), Techno (Techno), HipHop (HipHop), Classical (Klassiek), Jazz (Jazznummers), Spoken Word (Gesproken woord), Custom (Aanpassen), of Off (Uit).



3. Klik op ▶ om te selecteren.

 Met Custom (Aanpassen) instellingen kunt u uw gewenste equalizerinstelling specificeren door de individuele instellingen voor bass aan te passen (B), low (L), mid (M), high (H) en treble (T).

Playlist onderweg

Playlist on the go (Playlist onderweg) is een playlist die op de speler aangemaakt kan worden terwijl u onderweg bent.

Alle nummers worden weergegeven in afspeelvolgorde in de playlist. Nieuwe nummers worden automatisch aan het eind van de playlist toegevoegd.

Nummers aan playlist onderweg toevoegen

U kunt uw favoriete nummers, artiesten, albums en genres toevoegen aan de **Playlist on the go** (**Playlist onderweg**) tijdens het afspelen van muziek.

- I. Druk op MENU.
- 2. Selecteer Add to Playlist on the go (Toevoegen aan Playlist onderweg).
- Een melding [Item name (naam item)] is added to playlist on the go (toegevoegd aan de playlist onderweg) wordt weergegeven.

U kunt ook nummers, albums, artiesten en genres toevoegen aan de **Playlist on the go (Playlist onderweg**) vanuit de muziekbibliotheek.

- 1. Druk op MENU en selecteer Add to Playlist on the go (Toevoegen aan Playlist onderweg).
- Een melding [Item name] added to playlist on the go ([naam item] toegevoegd aan de playlist onderweg) wordt weergegeven.

Afspelen van playlist onderweg

- 1. Selecteer Music (Muziek) > Playlist (Playlist) > Playlist on the go (Playlist onderweg),
- 2. Selecteer uw playlist en druk op >II.

Playlist onderweg wissen

U kunt alle nummers in de Playlist on the go (Playlist onderweg) wissen.

- 1. Selecteer Music (Muziek) > Playlist (Playlist) > Playlist on the go (Playlist onderweg),
- 2. Druk op MENU en selecteer Clear Playlist on the go (Playlist onderweg wissen).



TIP

Hierdoor wordt de **Playlist on the go** (**Playlist onderweg**) geleegd, maar de nummers worden niet van uw speler gewist.

Playlist onderweg opslaan

U kunt de **Playlist on the go (Playlist onderweg**) opslaan. Hij wordt opgeslagen onder een andere naam en **de Playlist on the go (Playlist onderweg**) wordt geleegd.

- 1. Druk tijdens het afspelen van muziek op MENU.
- 2. Selecteer Save playlist on the go (Playlist onderweg opslaan).
- 3. De melding Save playlist on the go? (Playlist onderweg opslaan?) wordt weergegeven.
- 4. Selecteer Save (Opslaan) om te bevestigen.

Een bericht Playlist-on-the-go saved as: Playlist-on-the-go YYYY-MM-DD-XX (Playlist-on-the-go opgeslagen als: Playlist-on-the-go *JJJ-MM-DD-XX*) wordt weergegeven.

Nummers van playlist onderweg verwijderen

U kunt specifieke nummers uit de Playlist on the go (Playlist onderweg) verwijderen.

- 1. Selecteer het nummer uit Music (Muziek) > Playlist (Playlists) > Playlist on the go (Playlist onderweg).
- 2. Druk op MENU en selecteer Remove track from list (Nummer uit lijst verwijderen).



- 3. De melding Remove [song name] from playlist? ([naam nummer] verwijderen uit playlist?) wordt weergegeven.
- Selecteer Remove (Verwijderen) om het nummer te verwijderen uit Playlist on the go (Playlist onderweg).



 De melding [song name] has been removed from playlist ([naam nummer] is verwijderd uit de playlist) wordt weergegeven.



LET OP!

Het nummer wordt alleen verwijderd uit de playlist, het wordt niet verwijderd van de speler.

Meest afgespeeld

U kunt uw top-100 van meest afgespeelde nummers afspelen door deze playlist te selecteren.

1. Selecteer in het hoofdmenu Music (Muziek)> Playlists (Playlists) > Most played (Meest afgespeeld).

- De lijst bevat de 100 meest afgespeelde nummers op uw speler. Het eerste nummer in de lijst is het meest afgespeelde nummer.
- 3. U kunt de afspeelteller terugzetten op 0 via Settings (Instellingen) > Music Library settings (Instellingen muziekbibliotheek) > Reset play count (Afspeelteller terugzetten).

Andere playlists

U kunt playlists overzetten naar de speler met behulp van Windows Media Player. Zie de sectie over Windows Media Player pagina 17 voor meer informatie.

Playlist van uw speler verwijderen

U kunt de playlist op de speler niet verwijderen via **Windows Media Player**. We raden aan dit te doen via de speler zelf.

- 1. Speel de playlist af die u wilt verwijderen.
- 2. Druk op MENU
- 3. Selecteer Delete playlist (Playlist verwijderen).
- 4. De melding Delete [playlist name]? ([naam playlist] verwijderen?) wordt weergegeven.
- 5. Selecteer Delete (Verwijderen).
- 6. De melding [playlist name] deleted! ([naam playlist] verwijderen!) wordt weergegeven.

Uw nummers beoordelen

U kunt een nummer beoordelen met 1 tot 5 sterren.

Als u het nummer dat momenteel wordt afgespeeld wilt beoordelen, drukt u op MENU en selecteert u **Rate** (**Beoordelen**). Beoordeel daarna het nummer met 1 ster tot 5 sterren.

U kunt ook een nummer beoordelen dat op dit moment niet wordt afgespeeld.

- I. Selecteer het nummer uit de muziekbibliotheek.
- 2. Druk op MENU en selecteer Rate (Beoordelen).
- 3. U kunt daarna het nummer beoordelen met 1 tot 5 sterren.



 De volgende keer dat u de speler aansluit op uw computer en Windows Media Player start, wordt de beoordeling van uw nummers in Windows Media Player bijgewerkt aan de hand van de informatie op uw speler.

Wordt nu afgespeeld

U kunt uw muziekbibliotheek of foto's doorzoeken tijdens het afspelen van muziek.

Om terug te keren naar het afspeelscherm, drukt u op < om naar het hoofdmenu te navigeren en selecteert u Now playing (Wordt nu afgespeeld).



Foto's

U kunt uw favoriete foto's bekijken op uw speler. Tijdens het bekijken van uw foto's, kunt u naar muziek of de radio luisteren.

Foto's naar uw speler overzetten

Vanaf de pc

U kunt foto's van uw pc naar de speler overzetten met behulp van **Windows Media Player**. Zie "Foto's en muziek organiseren en synchroniseren met Windows Media Player" op pagina 9 voor meer informatie.

Vanaf camera

Uw speler kan fungeren als opslagapparaat voor afbeeldingen. U kunt hem aansluiten op uw digitale camera^{*} en uw foto's van uw camera naar u speler overzetten.

*Zie pagina 50 voor een lijst met ondersteunde camera's.

- 1. Sluit uw speler op de camera aan met behulp van de digicamkabel. (dit is een optioneel accessoire dat niet is meegeleverd met uw speler. Zie "Optionele accessoires" op pagina 2 voor meer informatie)
- 2. Sluit het kleinere uiteinde van de kabel aan op de camera en het grotere gedeelte op uw speler.
- 3. Zet zowel de camera als uw speler aan.
- Als de camera herkend wordt, stopt de speler de huidige activiteit en schakelt over naar de modus camera aangesloten.
- De melding [XX]GB available. Copy all pictures from camera? ([XX]GB beschikbaar. Alle foto's van camera kopiëren?) wordt weergegeven.



- 6. Druk op ▶ om te bevestigen.
- De melding Busy transferring. Do not disconnect (Bezig met overdracht. Niet ontkoppelen.) wordt weergegeven.



8. Hierna verschijnt een melding:

Transfer completed. [number] pictures copied to <new folder name>. (Overdracht voltooid. [aantal] foto's gekopieerd naar <naam nieuwe map>.)

٥		
	Transfer completed	
	68 pictures copied	
	to DSC_140705_1236	

- 9. Ontkoppel uw camera veilig van de speler. De speler keert terug naar het menu Pictures (Foto's).
- Iedere keer wanneer foto's worden overgezet van uw camera naar de speler wordt er een nieuw fotoalbum gemaakt. Om dit album te vinden selecteert u Pictures (Foto's) in het hoofdmenu
- 11. Selecteer het album From camera (van camera) om de foto's die u van uw camera heeft overgezet te bekijken.

LET OP!

Als foto's van de camera worden weergegeven als diavoorstelling op televisie, is de minimale tijdsinterval tussen dia's 10 seconden.

De afmetingen van overgezette foto's van de camera zijn iets kleiner dan foto's die van de pc worden overgezet.

Foto's uploaden van de speler naar uw pc

- I. Sluit de speler aan op uw computer.
- 2. Uw speler wordt herkend als Philips of Philips GoGear in Windows Explorer (Windows Explorer).

- 3. Ga naar Media (Media) > Pictures (Foto's) > From camera (Van camera).
- 4. Sleep uw foto's naar de gewenste locatie op uw pc.

Foto's op uw speler zoeken

Foto's op uw speler worden geordend in albums op een manier die vergelijkbaar is met de manier waarop ze geordend worden in **Windows Media Player**.

I. Als u Pictures (Foto's) selecteert in het hoofdmenu, dan ziet u een lijst met alle fotoalbums.

0	3/11 🗾
Easte	er holiday 2005
Europ	e trip 05
∢ Gern	nan holiday sept 🔜 🕨
India	travel
Sea s	ide pictures
X'mas	party 2004

2. Selecteer het fotoalbum dat u wilt bekijken. U ziet alle foto's in dat album in thumbnails.



- 3. Gebruik het VERTICALE TOUCHPAD om te lopen en selecteer foto om deze vergroot te bekijken.
- 4. U kunt uw foto's ook in groot formaat doorzoeken door op het bovenste of onderste gedeelte van het VERTICALE TOUCHPAD te tikken om naar de volgende of vorige foto te gaan.



Diavoorstelling

Een diavoorstelling toont alle foto's in een album in groot formaat. Na een bepaalde tijd wordt de volgende foto automatisch getoond. Tijdens een diavoorstelling kan achtergrondmuziek worden afgespeeld uit een gespecificeerde playlist.

Een diavoorstelling starten

- 1. Selecteer in het hoofdmenu Pictures (Foto's).
- 2. Selecteer de foto die u wilt bekijken.
- 3. U kunt de diavoorstelling in de albumlijst, thumbnail-weergave of volledige weergave starten.
- 4. Druk op MENU en selecteer Start slide show (Start dia voorstelling).
- 5. U kunt de diavoorstelling stoppen door op <.

Muziek diavoorstelling

U kunt tijdens een diavoorstelling achtergrondmuziek afspelen door een playlist toe te kennen in **Slide show** settings (de instellingen voor de diavoorstelling). U kunt iedere playlist af laten spelen tijdens een diavoorstelling.

- I. Selecteer in het hoofdmenu Pictures (Foto's).
- Druk op MENU en selecteer Slide show settings (Instellingen diavoorstelling) > Slideshow music (Muziek diavoorstelling) en kies een van de playlists.

LET OP!

Tijdens een diavoorstelling kunt u de muziek niet pauzeren, overslaan of versneld vooruit of terugspoelen.

Instellingen diavoorstelling aanpassen

U kunt de instellingen voor de diavoorstelling aanpassen met behulp van het menu Slide show settings (Instellingen diavoorstelling).

Instellingen	Opties	Omschrijvingen
Muziek diavoorstelling	Alfabetische playlists/ Geen	Kies welke playlist als achtergrond moet worden afgespeeld tijdens het afspelen van een diavoorstelling
Overgangen	Uit/ Verticaal Vegen/ Vervagen	Kies het overgangseffect tussen dia's
Tijd per dia	4 Sec/ 6 Sec / 8 Sec/ 10 Sec/ 20 Sec	Kies de tijd tussen de dia's
Diavoorstelling willekeurig afspelen	Aan / Uit	Kiezen om de dia's in willekeurige of albumvolgorde af te spelen
Diavoorstelling herhalen	Aan/ Uit	Kiezen of de dia's herhaald moeten worden
Televisie-instellingen	NTSC (VS) / PAL (Europa)	Kies de televisie-instelling die compatibel is met uw televisie

Diavoorstelling televisie

Uw speler ondersteunt diavoorstellingen op televisie.

- 1. Sluit uw speler aan op de televisie met behulp van het docking cradle. (dit is een optioneel accessoire en is niet met uw speler meegeleverd).
- 2. Selecteer het AV-kanaal op uw televisie.
- 3. Selecteer op uw speler Pictures (Foto's) uit het hoofdmenu.
- 4. Selecteer het album dat u wilt bekijken.
- Druk op MENU, selecteer Slide show settings (Instellingen diavoorstelling) > TV settings (Televisieinstellingen) en kies tussen NTSC (NTSC) of PAL (PAL) afhankelijk van het systeem dat door uw televisie ondersteund wordt. Televisie's in Europa ondersteunen over het algemeen PAL en televisie's in Amerika ondersteunen over het algemeen NTSC.
- 6. Selecteer Start slide show (Diavoorstelling starten).
- 7. De foto's worden getoond op uw televisiescherm.

Radio*

De hoofdtelefoon aansluiten

De hoofdtelefoon dient als radioantenne. Controleer of hij goed is aangesloten voor maximale ontvangst.

Selecteer uw FM-regio

Selecteer uit het hoofdmenu Settings (Instellingen) > Radio settings (Radio-instellingen).

Regio	Frequentiebereik	Radiobereik
Europa	87.5 – 108 MHz	0.05 MHz
Noord- en Zuid-Amerika	87.5 – 108 MHz	0.1 MHz
Azië (zelfde als Europa)	87.5 – 108 MHz	0.05 MHz

Automatisch tunen

Selecteer in het hoofdmenu Radio (Radio) om de radiomodus te openen.

De radio begint te spelen op het laatst beluisterde station.

* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.

 Om de radiostations met de sterkste signalen te zoeken die beschikbaar zijn in uw regio, drukt u op MENU en selecteert u Auto tune (Automatisch tunen).



2. De speler zoekt naar de stations met het sterkste signaal en slaat deze als voorkeuzestations op. U kunt maximaal 20 stations als voorkeuzestation opslaan.



Een voorkeuzestation beluisteren

- I. Selecteer in het hoofdmenu Radio (Radio) om de radiomodus te openen.
- 2. Druk op ◄ of ➤ om uw voorkeuzestations te bekijken.

Voor snelle toegang tot een bepaald voorkeuzestation, drukt u op MENU, en selecteert u Select preset (Voorkeuze selecteren) en selecteert u het gewenste station uit de lijst.

Handmatig tunen

- 1. Tik op het bovenste of onderste gedeelte van het VERTICALE TOUCHPAD om stap voor stap te tunen.
- 2. De frequentiebalk geeft de verandering in frequentie weer.
- 3. Houdt het bovenste of onderste gedeelte van het VERTICALE TOUCHPAD ingedrukt om te zoeken naar het volgende/vorige beschikbare station.

 De melding Searching (Bezig met zoeken) wordt weergegeven en stopt als er een station met een sterk signaal gevonden is.



Een station als voorkeuzestation opslaan

I. Druk in radiomodus op MENU en selecteer Save preset (Voorkeuze opslaan).



- 2. Selecteer het voorkeuzenummer waaronder u het station wilt opslaan.
- 3. Druk op ▶ om het station op te slaan.



Opnemen

Ukunt spraak-, radio*- of line-in-opnamen maken met uw speler.

 * FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.

MIC-opnamen maken

1. Selecteer in het hoofdmenu Recordings (Opnamen).



2. Selecteer Start MIC Recording (MIC-opname starten) om een spraakopname te starten.



3. Uw speler geeft het volgende opnamescherm weer.



- 4. Druk op < om de spraakopname te stoppen en op te slaan.
- 5. De speler geeft de voortgang van het opslaan weer.
- Uw spraakopname wordt op uw speler opgeslagen als PCM-bestand (extensie .wav). U kunt dit bestand vinden onder Recordings (Opnamen) > Reordings Library (Opnamebibliotheek) > MIC recordings (MIC -opnamen).

FM-opnamen maken^{*}

1. Druk tijdens het luisteren naar de radio op MENU.

^{*} FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.

2. Kiese Start FM recording (FM-opname starten).



- 3. Druk op < om de FM-opname te stoppen en op te slaan.
- Uw FM-opname wordt op uw speler opgeslagen als PCM-bestand (extensie .wav). U kunt dit bestand vinden onder Recordings (Opnamen) > Recordings library (Opname bibliotheek) > FM recordings (FM-opnamen).

LINE-IN-opnamen maken

Line-in-opnamen worden gebruikt om muzieknummers in digitaal formaat direct van een externe speler op te nemen.

- 1. Sluit een externe speler (zoals een draagbare cd-speler of een stereo) aan op uw speler met behulp van het docking cradle (dit is een optioneel accessoire en is niet met uw speler meegeleverd).
- Sluit het ene uiteinde van de audiokabel aan op de line-out-aansluiting op de cradle en het andere uiteinde op het apparaat waarvan u wilt opnemen.
- Ga naar het hoofdmenu van uw speler en selecteer Recordings (Opnamen) > Start LINE-IN recording (LINE-IN-opname starten).
- 4. De melding Connect line-in (line-in aansluiten) wordt weergegeven.
- Druk op ▶ om de line-in-opnname te starten, en start tegelijkertijd het afspelen op het apparaat waarvan u wilt opnemen.
- 6. Druk op < om de opname te stoppen
- Uw line-in-opname wordt op uw speler opgeslagen als PCM-bestand (extensie .wav). U kunt dit bestand vinden onder Recordings (Opnamen) > Recordings library (Opname bibliotheek) > Line-in recordings (Line-in-opnamen).



U kunt naar de opname luisteren met uw hoofdtelefoon terwijl de opname gemaakt wordt.

Uw opname afspelen

Tip

Selecteer in het hoofdmenu Recordings (Opnamen) > Recordings library (Opnamebibliotheek). De volgende opties zijn beschikbaar:

Opnamen

MIC-opnamen	►	Opnamen weergegeven in Tijdsvolgorde
Line-in-opnamen	►	Öpnamen weergegeven in Tijdsvolgorde
FM-opnamen*	►	Opnamen weergegeven in Tijdsvolgorde

^{*} FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.

- I. Selecteer de opname die u wilt beluisteren.
- 2. Druk op > 11 om de opname van uw keuze af te spelen.

Uw opname verwijderen

- 1. Druk, tijdens het afspelen van een opname, op MENU.
- 2. Selecteer Delete recording (Opname verwijderen).
- 3. De melding Delete [recording name]? ([naam opname] verwijderen?) wordt weergegeven.
- 4. Druk op ▶ om te bevestigen.
- 5. De melding Recording [recording name] deleted (Opname [naam opname] is verwijderd) wordt weergegeven.

Uw opname naar de computer uploaden

- I. Sluit de speler aan op uw computer.
- 2. Uw speler wordt weergegeven als Philips GoGear in Windows Explorer (Windows Explorer).
- Ga naar Media (Media) > Recordings (Opnamen). U ziet mappen met de namen FM recordings (FMopnamen), Line-in recordings (Line-in-opnamen) en Voice recordings (Spraakopnamen).



4. Sleep uw bestanden naar iedere gewenste locatie op de computer.

Instellingen

1. Selecteer in het hoofdmenu Settings (Instellingen).



2. Gebruik het VERTICALE TOUCHPAD om een optie te selecteren.

- 3. Druk op ▶ om naar het volgende niveau te gaan of op ◄ om terug te gaan naar het vorige nummer.
- 4. Druk op ▶ om uw selectie te bevestigen.
- 5. Druk op < om het menu **Settings** (**Instellingen**) af te sluiten.

De volgende opties zijn beschikbaar:

Instellingen	Opties		Omschrijving
Taal	Engels, Frans, Italiaans, Duits, Spaans, Nederlands, Zweeds, Portugees, Vereenvoudigd Chinees, Traditioneel Chinees, Koreaans Japans		Kies de taal voor weergave op het scherm
Afspeelmodus	Alles Willekeurig afspelen	Aan / Uit	Kies Shuffle Aan om de geselecteerde nummers willekeurig af te spelen
	Herhalen	Herhalen Uit/ Een / Alles herhalen	Kies Een herhalen of Alles herhalen om de geselecteerde nummers te blijven afspelen
Geluidsinstelling en	SRS WOW, Rock, Funk, Techno, HipHop, Klassiek, Jazz, Gesproken woord, Aangepast, Uit		Kies de equalizer voor de beste muziekervaring
Backlight Timer	10 Sec / 30 Sec / 45 Sec / 60 Sec		Kies de tijdvoor het backlight van het display
Contrast	Niveaus I - 6		Kies het contrastniveau om de helderheid aan te passen
Skins	Skin een Skin twee		Pas uw speler aan met uw favoriete skin
Albumhoes	Aan / Uit		Selecteer AAN om een albumhoes weer te geven voor het nummer dat wordt afgespeeld.
Sleep timer	15 Min / 30 Min / 60 Min / 90 Min/ 120 Min / Uit		Kies sleep timer om uw speler automatisch uit te schakelen na 15, 30, 60, 90 of 120 minuten.
Tijd en datum	Tijd instellen Datum instellen Tijd in kop tonen	(AM/PM) Aan / Uit	Stel de datum en tijd van uw speler in en kies ervoor deze wel of niet weer te geven.

Klikgeluid	Apparaat	Aan / Uit	Kies ervoor een klikgeluid van de speler te horen als u het touchpad of de knoppen aanraakt.
	Hoofdtelefoon	Aan / Uit	Kies ervoor een klikgeluid te horen via de hoofdtelefoon als u het touchpad of de knoppen aanraakt.
Informatie	Samenvatting informatie Nummer helpdesk	Capaciteit/ Beschikbare ruimte / Firmware-versie/ website klantenon- dersteuning /	Geeft informatie weer over de speler
Instellingen muziek- bibliotheek	Afspeelteller terugzetten		Afspeelteller voor "Mijn meest afgespeelde" playlist op nul terugzetten
opname Instellingen	Stiltedetector	Aan / Uit	Door stiltedetectie tijdens Line- in-opname wordt de opname in verschillende delen opgenomen.
Radio- instellingen	Europa / Noord- en Zuid- Amerika / Azië		Kies de regio waarin u naar FM luistert
Demomodus	Start		Start de demomodus (druk 4 seconden op de aan-knop om deze modus af te sluiten).
Fabrieksinstellin gen herstellen	Fabrieksinstellingen herstellen		Instellen op standaard fabrieksinstellingen

Uw speler gebruiken om databestanden op te slaan en over te zetten

U kunt uw speler gebruiken om databestanden op te slaan en over te zetten door databestanden te kopiëren naar de **Data** (map) Data van uw speler via **Windows Explorer** (Windows Explorer).

Uw speler bijwerken

Uw speler wordt bediend door een intern programma, dat firmware heet. Nieuwe versies van de firmware kunnen uitgegeven worden nadat u uw speler gekocht heeft.

Een softwareprogramma met de naam **Philips Apparaatbeheer** beheert de firmwarestatus van uw speler en waarschuwt u als er nieuwe firmware beschikbaar is. U heeft hiervoor een internetverbinding nodig.

Installeer **Philips Apparaatbeheer** vanaf de meegeleverde cd of download de nieuwste versie van www.philips.com/support of www.usasupport.philips.com (voor V.S.)

ledere keer wanneer u uw speler aansluit op uw computer, zal de **Philips Apparaatbeheer** automatisch verbinding maken met het internet en controleren of er updates zijn.

Handmatig controleren of uw firmware nog up-to-date is:

- 1. Zet uw speler aan met de meegeleverde lichtnetadapter.
- 2. Sluit uw speler aan op de computer.
- Start Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer) vanuit Start (Start) > Programs (Programma's) > Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer).



4. Selecteer uw apparaat.



- 5. Klik op Update (Update).
- 6. Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer) controleert of er nieuwe firmware beschikbaar is op het internet en installeert deze op uw speler.



 Als de melding Update completed (Update voltooid) verschijnt op het scherm, klik dan op OK en ontkoppel de speler van de computer.



8. Er wordt een melding Updating Firmware (Bezig met updaten firmware) weergegeven.



9. U kunt uw speler weer gebruiken nadat deze opnieuw is opgestart.

Problemen oplossen

Mijn speler slaat nummers over

De nummers die worden overgeslagen kunnen beveiligd zijn. Het kan zijn dat u niet voldoende rechten heeft om de overgeslagen nummers op uw speler af te spelen. Controleer de muziekrechten bij de leverancier van het nummer.

Mijn speler wordt niet herkend door Windows

Controleer of uw pc draait op Windows XP.

Ik kan mijn speler niet AAN zetten

Het kan zijn dat de batterij leeg is doordat deze lange tijd niet gebruikt is.

Laadt uw speler op.

Als er een fout in de speler zit, sluit deze dan aan op de computer en gebruik **Philips Device Manager** (**Philips Apparaatbeheer**) om uw speler te herstellen.

 Start Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer) vanuit Start (Start) > Programs (Programma's) > Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer).



- 2. Selecteer uw apparaat.
- 3. Selecteer het tabblad Repair (Repareren).



4. Klik op Repair (Repareren).



5. Het reparatieproces wordt gestart.



BELANGRIJK!

Alle inhoud wordt van uw speler gewist. Maak daarom een back-up van uw bestanden voordat u gaat repareren. Na de reparatie kunt u gewoon uw speler synchroniseren om de muziek weer over te zetten naar uw speler.

6. Klik op Yes (Ja) om verder te gaan.



7. Nadat het reparatieproces is voltooid, klikt u op **OK** en ontkoppelt u de speler van de pc.



8. Er wordt een melding Updating firmware (Bezig met updaten firmware) weergegeven.



9. U kunt uw speler weer gebruiken nadat deze opnieuw is opgestart.

Er staat geen muziek op mijn speler nadat deze is overgezet

Als u de nummers die u heeft overgezet naar uw speler niet kunt vinden, controleer dan het volgende:

- 1. Heeft u de muziek overgezet met behulp van Windows Media Player? Bestanden die via andere media worden overgezet worden herkend als databestanden. Ze verschijnen niet in de muziekbibliotheek of uw op uw speler en de nummers kunnen niet worden afgespeeld.
- 2. Staan de nummers in MP3- of WMA-formaat? Andere formaten worden niet afgespeeld op de speler.

Er staan geen foto's op mijn speler nadat deze zijn overgezet

Als u de foto's die u heeft overgezet naar uw speler niet kunt vinden, controleer dan het volgende:

- 1. Heeft u de foto's overgezet met behulp van Windows Media Player? Bestanden die via andere media worden overgezet verschijnen niet op uw apparaat
- 2. Is de Philips Device Plug-in (Plug-in Philips-apparaat) geïnstalleerd op uw computer? Direct nadat u uw foto's heeft overgezet in Windows Media Player, dan dient er een scherm van Philips te verschijnen. Als dit niet verschijnt, dan is de Plug-in waarschijnlijk niet geïnstalleerd. Om te controleren of deze Plug-in beschikbaar is op uw computer, gaat u naar Control Panel (Configuratiescherm) > Add or Remove Programs (Programma's Toevoegen of Verwijderen) en controleert u of Philips Device Plug-in (Plug-in Philips-apparaat) in de lijst staat. Als dit niet het geval is, installeer de software dan opnieuw vanaf de meegeleverde cd.
- Het kan zijn dat u te snel nadat de foto's uit Windows Media Player zijn overgezet, uw speler heeft ontkoppeld. Wacht altijd totdat de Philipsmelding verschijnt en verdwenen is voordat u uw apparaat ontkoppelt.
- 4. Staan uw foto's in JPEG-formaat? Foto's in een ander formaat kunnen niet worden overgezet naar uw speler.

Mijn GoGear-speler blijft hangen

- In het onwaarschijnlijke geval dat uw speler blijft hangen hoeft u niet in paniek te raken. Druk gewoonweg de ON/OFF HOLD naar de ON/OFF en houdt deze ingedrukt en druk tegelijkertijd VOLUME+ in. Vasthouden totdat de speler uitgeschakeld wordt.
- 2. De bestaande inhoud op uw speler wordt niet gewist.
- Als er niets gebeurt, laadt de batterij dan tenminste 4 uur op en probeer de speler nogmaals aan te zetten of opnieuw in te stellen. Als dit niet werkt, dan dient u uw speler wellicht te repareren met Philips Device Manager (Philips Apparaatbeheer). (zie pagina 42)

Mijn speler is vol en er staan minder nummers op mijn speler dan ik verwacht had

Uw speler heeft een harde schijf waar nummers worden opgeslagen. Controleer het modelnummer om de grootte van de harde schijf te controleren. U kunt meer nummers op uw speler opslaan als u nummers in WMA-formaat in 64 kbs met variabele bitrate gebruikt.

Slechte radio-ontvangst*

Als u geen goede ontvangst krijgt op uw GoGear (GoGear) radio, controleer dan het volgende:

- I. Controleer of u de originele hoofdtelefoon correct heeft ingeplugd in uw GoGear (GoGear) speler .
- 2. Het radiosignaal kan slecht zijn als u binnen bent. We raden u aan de speler buiten te gebruiken.

* FM-radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar voor Europa.

Veiligheid en onderhoud

Algemeen onderhoud

Om schade of storingen te voorkomen:

- Ga voorzichtig met de Digitale audiospeler met vaste schijf om. Gebruik het beschermende etui voor een optimale schokabsorptie.
- Niet blootstellen aan extreme hitte veroorzaakt door verwarmingsapparatuur of direct zonlicht.
- Laat uw speler niet vallen en laat geen voorwerpen op uw speler vallen.
- De speler niet onderdompelen in water: Laat geen water in de hoofdtelefoonaansluiting of het batterijvak binnendringen om schade te voorkomen.
- Geen schoonmaakmiddelen gebruiken die alcohol, ammoniak, benzine of schuurmiddelen bevatten omdat hierdoor het apparaat beschadigd kan worden.
- Actieve mobiele telefoons in de nabijheid kunnen storing veroorzaken.
- Maak een reservekopie van uw bestanden. Houd altijd een kopie beschikbaar van de originele bestanden die u hebt gedownload naar het apparaat. Philips is niet verantwoordelijk voor gegevensverlies door beschadiging van het apparaat of door het onleesbaar worden van de vaste schijf.
- Zorg dat u uw bestanden alleen via de meegeleverde muzieksoftware beheert (overbrengt, verwijdert, enz.). Zo voorkomt u problemen!

Informatie over de werktemperatuur en de opslagtemperatuur

- Gebruik het apparaat altijd bij een temperatuur tussen 0 en 35° C (32 tot 95° F).
- Bewaar het apparaat altijd bij een temperatuur tussen -20 en 45° C (-4 tot 113° F).
- Bij lagere temperaturen gaat de batterij van het apparaat minder lang mee.

Gehoorbescherming



Luister met een normaal volume. Het gebruik van een hoofdtelefoon bij een hoog volume kan leiden tot gehoorbeschadiging. Wij adviseren hoofdtelefoon nr. SHE9500 voor dit product.

Belangrijk (voor modellen met meegeleverde hoofdtelefoon):

Philips garandeert uitsluitend dat de originele hoofdtelefoon die wordt meegeleverd voldoet aan de normen inzake maximaal geluidsniveau zoals voorgeschreven door de regelgevende instanties. Als de originele hoofdtelefoon aan vervanging toe is, raden we u aan een identiek origineel model te bestellen bij uw dealer:

Verkeersveiligheid

gebruik het apparaat niet terwijl u autorijdt of fietst,om ongelukken te voorkomen.

Copyrightinformatie

- Alle handelsnamen waarnaar wordt verwezen zijn het servicemerk, handelsmerk of de gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.
- Ongeoorloofde vermenigvuldiging en distributie van opnames die vanaf een cd of het internet zijn gedownload betekent schending van het auteursrecht en internationale verdragen.

 Het zonder toestemming vervaardigen van kopien van auteursrechtelijk beschermde werken, inclusief computer programma's, bestanden, uitzendingen en geluidsopnames, kan een inbreuk op auteursrechten en een strafbaar feit zijn. De apparatuur dient niet voor dergelijke doeleinden gebruikt te worden.

Gegevens loggen

Philips wil de kwaliteit van uw product voortdurend verbeteren, zodat u nog meer van uw product kunt genieten. Om het gebruik van dit apparaat in kaart te brengen, logt dit apparaat informatie/gegevens in het niet-vluchtige geheugengedeelte van dit apparaat. Deze gegevens worden gebruikt om fouten of problemen te identificeren en detecteren die u als gebruiker kunt ervaren tijdens het gebruik van het apparaat. De opgeslagen gegevens zijn bijvoorbeeld de duur van afspelen in muziekmodus, duur van afspelen in radiomodus, hoeveel keer de batterij bijna leeg was, enz. De opgeslagen gegevens bevatten geen informatie over de inhoud of media die op het apparaat gebruikt worden of de bronnen vanwaar gedownload wordt. De opgeslagen gegevens op het apparaat worden ALLEEN opgehaald en gebruikt als de gebruiker het apparaat terugbrengt naar een onderhoudspunt van Philips en ALLEEN om het opsporen en voorkomen van defecten te vereenvoudigen. De opgeslagen gegevens worden direct beschikbaar gesteld aan de gebruiker als hij hierom vraagt.

Verwijdering van uw oude product

Uw product is vervaardigd van kwalitatief hoogwaardige materialen en onderdelen, welke gerecycled en opnieuw gebruikt kunnen worden.



Als u op uw product een doorstreepte afvalcontainer op wieltjes ziet, betekent dit dat het product valt onder de EU-richtlijn 2002/96/EC.

Win inlichtingen in over de manier waarop elektrische en elektronische producten in uw regio gescheiden worden ingezameld.

Neem bij de verwijdering van oude producten de lokale wetgeving in acht en plaats deze producten niet bij het gewone huishoudelijke afval. Als u oude producten correct verwijdert voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

Modificaties

Modificaties die niet zijn goedgekeurd door de fabrikant kunnen tot gevolg hebben dat gebruikers het recht verliezen het apparaat te gebruiken.

Technische gegevens

Energie 830 mAh Li-ion interne oplaadba		atterij		
	Multi-voltage-oplader/adapter: 4 uur v	volledig opladen, 1 uur snel opladen		
Afmetingen	64 × 104 × 16.8 mm			
Gewicht	180 g			
Afbeelding / Display	LCD met wit backlight, 220 × 176 pixels, 65K kleuren			
Geluid	Kanaalscheiding	50 dB		
	Equalizerinstellingen	Rock, Pop, Jazz, Klassiek, Dance, Elec- tronica, Lounge, RnB, Hip Hop, Gesproken woord		
	Frequentierespons	20 - 16 000 Hz		
	Signaal voor ruisratio	> 82 dB		
	Uitvoerenergie (RMS)	2 x 5 mW		
Audio afspelen				
Afspeeltijd	15 uur*			
Compressieformaat	MP3 (8-320 kbps en VBR)			
	WAV			
	WMA (32-192 kbps; Sample-snelheids: 8, 11.025, 16, 22.050, 24, 32, 44.1, 48 kHz)			
ID3-tag-ondersteuning	Albumtitel, Genretitel, Titel nummer en naam artiest			
Audio vastleggen	Ingebouwde microfoon	Mono		
Opslagmedia				
Ingebouwde geheugencapaciteit	30GB** micro hdd			
Tuner / Ontvangst / Uitzending	Golflengtes tuner: FM***			
Connectiviteit	Hoofdtelefoon 3.5 mm, USB 2.0, Philips Dock Connector, 5V wisselstroom			
Muziek overzetten	via 10			
Overzetten van muziek en foto's	via Windows Explorer			
Systeemeisen	Windows® XP (SP2 of hoger)			
	Pentium II of beter			
	64 MB RAM			
	100 MB ruimte op harde schijf			
	Internetverbinding			
	Microsoft Internet Explorer 5.5 of hog	ger		
	Videoweergavekaart			
	Geluidskaart			
	USB-poort			

* Levensduur van batterij is afhankelijk van gebruik.

**Let op! De weergavecapaciteit van sommige besturingssystemen staat in eenheid "GB", waarbij 1.0 GB = 2³⁰ = 1,073,741,824 bytes. De daaruit volgende "GB-capaciteit" die wordt weergegeven door het besturingssysteem is kleiner omdat er gebruik gemaakt wordt van deze base-2 definitie voor "Gigabyte".
***FM radio is alleen beschikbaar in bepaalde regio's. Het is niet beschikbaar in Europa.

PHILIPS behoudt het recht om zonder voorafgaande aankondiging veranderingen aan ontwerp en specificaties aan te brengen ter verbetering van het product.

Ondersteunde camera's

- Aiptek Pocket DV-4500
- Canon DIGITAL IXUS II
- Canon DIGITAL IXUS 400
- Canon IXY DIGITAL 500
- Canon PowerShot G3
- Canon PowerShot G5
- Canon PowerShot G6
- Canon PowerShot SD500
- Casio Exilim EX-Z55
- DigiLife 660
- FujiFilm FinePix 420
- FujiFilm FinePix A340
- FujiFilm FinePix F610
- FujiFilm FinePix F700
- FujiFilm FinePix S5000
- Gateway DC-M42
- Gateway DC T-50
- Hewlett-Packard Photosmart M407
- Hewlett-Packard Photosmart R507
- Hewlett-Packard Photosmart R707
- Hewlett-Packard Photosmart 945
- Kodak EasyShare DX4530
- Kodak EasyShare DX7590
- Kodak EasyShare DX7630
- Konica/Minolta DiMAGE F100
- Konica/Minolta DiMAGE Xt
- Konica/Minolta DiMAGE Z1

- Nikon Coolpix 2200
- Nikon Coolpix 3100
- Nikon Coolpix 4300
- Nikon Coolpix E2500
- Olympus CAMEDIA AZ-I
- Olympus C-7000 Zoom
- Olympus Stylus 300 Digital
- Olympus µ-mini Digital
- ORite VC2110
- Panasonic Lumix DMC-FZ10K
- Pentax Optio S40
- Samsung Digimax 360
- Samsung Digimax 370
- Sony Cyber-shotÆ DSC-P10
- Sony Cyber-shot DSC-P93
- Sony Cyber-shot DSC-TI
- Sony Cyber-shot DSC-TI
- Sony Cyber-shot DSC-VI
- Sony Cyber-shot U DSC-U10
- Vivitar Vivicam 3345

"Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Het is verboden dergelijke technologie buiten dit product te gebruiken of te distribueren zonder licentie van Microsoft of van een erkende dochteronderneming van Microsoft.

Providers van content gebruiken de technologie van Digital Rights Management voor Windows Media ("WM-DRM") waarmee dit apparaat is uitgerust, ter bescherming van de integriteit van hun content ("Veilige Content") zodat hun intellectuele eigendom, inclusief het auteursrecht, in die content niet oneigenlijk wordt gebruikt. Dit apparaat maakt gebruik van WM-DRM-Software ("WM-DRM-Software") om Veilige Content af te spelen. Als de beveiliging van de WM-DRM-Software in dit apparaat wordt omzeild, kan Microsoft (uit eigen beweging of op verzoek van de eigenaars van Veilige Content ("Eigenaars van Veilige Content")) besluiten tot intrekking van de rechten van WM-DRM-Software om nieuwe licenties te verkrijgen voor het kopiëren, weergeven en/of afspelen van Veilige Content. Als gevolg van intrekking is het mogelijk dat Veilige Content die u eerder op uw apparaat hebt opgeslagen, niet door uw apparaat kan worden doorgegeven, opgeslagen, gekopieerd, weergegeven en/of afgespeeld. Intrekking heeft geen gevolgen voor de mogelijkheid van WM-DRM-Software om niet-beveiligde content af te spelen. Er wordt een lijst met ingetrokken WM-DRM-Software naar uw apparaat verzonden als u een licentie voor Veilige Content van internet of een pc wilt downloaden. Microsoft kan in verband met een dergelijke licentie ten behoeve van Eigenaars van Veilige Content ook intrekkingslijsten naar uw apparaat downloaden, waardoor u geen Veilige Content op uw apparaat kunt kopiëren, weergeven en/of afspelen.

In geval van intrekking zal Philips proberen software-updates te verstrekken om de mogelijkheid van uw apparaat tot het doorgeven, opslaan, openen, kopiëren, weergeven en/of afspelen van Veilige Content geheel of gedeeltelijk te herstellen. De mogelijkheid tot het verstrekken van dergelijke updates berust echter niet uitsluitend bij Philips. Philips geeft geen garantie dat dergelijke software-updates na intrekking verkrijgbaar zullen zijn. Als dergelijke updates niet verkrijgbaar zijn, kan uw apparaat geen Veilige Content doorgeven, opslaan, kopiëren, weergeven en/of afspelen – ook geen Veilige Content die u eerder op uw apparaat hebt opgeslagen.

Verder is het mogelijk dat, zelfs indien dergelijke software-updates verkrijgbaar zijn, uw apparaat eerder opgeslagen Veilige Content niet kan doorgeven, opslaan, kopiëren, weergeven en/of afspelen. In sommige gevallen kunt u de content van de pc overzetten. In andere gevallen kan het zijn dat u eerder gekochte Veilige Content opnieuw moet aanschaffen.

Samenvattend: Microsoft, Eigenaars van Veilige Content en distributeurs van Veilige Content kunnen de toegang tot Veilige Content weigeren of beperken. Zij kunnen ook de mogelijkheid van uw apparaat ongedaan maken tot het doorgeven, opslaan, kopiëren, weergeven en/of afspelen van Veilige Content, zelfs als u die al betaald en verkregen hebt. Zij hebben noch uw toestemming noch de toestemming of goedkeuring van Philips nodig voor het weigeren, tegenhouden of anderszins beperken van uw toegang tot Veilige Content, of voor het ongedaan maken van de mogelijkheid van uw apparaat tot het doorgeven, opslaan, openen, kopiëren, weergeven en/of afspelen van Veilige Content. Philips geeft geen garantie dat u Veilige Content kunt doorgeven, opslaan, openen, kopiëren, weergeven en/of afspelen.





Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners 2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.





www.philips.com