#### Wireless Music Station

### Connessione al PC

È possibile connettere l'unità Music Stazione wireless Philips al proprio PC e usufruire dei seguenti vantaggi:

• Accesso ai file musicali memorizzati sul PC dalle unità Music Stazione Philips Sorgente **UPnP** 



• Aggiornamento del firmware delle unità Music Stazione Philips

🞽 Per la connessione all'unità Music Stazione Philips, sono necessari i seguenti requisiti del PC:

- Windows 2000/XP (Home o Professional)
- Processore Pentium III 500 MHz o superiore
- RAM 256 MB
- Unità CD-ROM

- Adattatore Ethernet (per la connessione cablata) / Adattatore di rete wireless 802.11 b/g (per la connessione wireless)
- Spazio libero su hard disk 500 MB
- Windows Media Player® 9.0 o la versione successiva



# A1 Configurazione di una connessione cablata

Connettere l'unità Stazione direttamente al PC con il cavo Ethernet in dotazione (arancione)



#### OPPURE

Connettere l'unità Stazione direttamente al punto di accesso con il cavo Ethernet in dotazione (arancione)



#### Suggerimenti:

• Assicurarsi che la porta Ethernet del PC sia "Enabled" (Abilitata) per effettuare il collegamento WADM.

### Configurazione di una connessione wireless

#### Do you have a wireless Access Point?





a. Nell'unità stazione :

- Premere SOURCE per accedere alla modalità UPnP
- Premere MENU, selezionare Information > Wireless > SSID
  > (Informazioni > Wireless > SSID), quindi prendere nota del codice SSID)
- Premere MENU, selezionare Information > Wireless > WEB Key > (Informazioni -Wireless > WEB > Chiave), quindi prendere nota della chiave WEB.

#### b. Sul PC :

 Selezionare Start > Control Panel > Network Connections
> Enable Wireless Network Connections > View Available Wireless Networks > Selezionare la rete corrispondente al codice SSID della stazione > Inserire chiave Wep unità Stazione

#### Suggerimenti:

- Verificare che l'adattatore di rete wireless del PC stia funzionando.
- Posizionare l'unità Stazione il più vicino possibile al punto di accesso.
- Verificare che sia attivato il DHCP relativo al punto di accesso wireless. In caso contrario scegliere Statico e inserire la configurazione dell'indirizzo IP.

### B1 Installazione e avvio di WADM

- Inserire il CD per il PC.
- 2 Selezionare la lingua desiderata e accettare i termini della licenza.
- **3** Selezionare WADM e selezionare Avanti per avviare l'installazione.
- 4 Per avviare WADM, fare doppio clic sull'icona del desktop <sup>1</sup>
- 5 Selezionare l'unità stazione desiderata e fare clic su **Connect now** (Connetti)

WAC7	DOD(172.31.1	07.1)	iera collegar.	21.	
WAS7	000(172.31.2	49.54)			
WAC7	000(172.31.1	00.110)			

#### Suggerimenti:

- Accedere al PC con i privilegi di amministratore.
- Se l'intervallo dell'indirizzo IP configurato nell'unità stazione non corrisponde a quello predefinito (Subnet mask: 255.255.0.0; Indirizzo IP: 172.31.x.x). Seleziona
  Connection Wizard (Connessione guidata) > Custom Mode (Modalità personalizzata). Immettere la configurazione dell'indirizzo IP corrente dell'unità stazione come richiesto. Premere il tasto MENU e selezionare Information (Informazioni)
  > Ethernet per verificare la configurazione dell'indirizzo IP
- Per utenti Windows(r) XP SP2, verificare la disattivazione del Firewall di Windows facendo clic su Start > Pannello di Controllo > Centro sicurezza PC > Windows Firewall > Off (per maggiori dettagli visitare la pagina web www.microsoft.com).
- Se non è possibile utilizzare alcune funzioni WADM probabilmente il software antivirus le ha bloccate. Si consiglia di disattivare il software antivirus temporaneamente.
- Quando WADM è in funzione, l'accesso a Internet potrebbe essere disattivato. Chiudere WADM per ripristinare l'accesso.
- Se il sistema operativo del PC è Windows Vista, fare clic con il tasto destro su WADM, quindi selezionare Properties (Proprietà) > Compatibility (Compatibilità) e verificare che le caselle di controllo "Compatibility mode" (Modalità compatibilità) e "Privilege level" (Livello di privilegio) siano contrassegnate; infine, fare clic su OK. In caso contrario, potrebbe non essere possibile avviare WADM.

## B2 Installazione e avvio di WADM

Se l'unità la stazione non viene rilevata,

connessione cablata: Selezionare Connection Wizard >

Express mode> Next per creare una nuova connessione

- Nota: se si seleziona Connection Wizard (Connessione guidata) > Custom mode (Modalità personalizzata), si abilita automaticamente l'adattatore di rete wireless del PC per impostazione predefinita se il PC è provvisto di adattatore sia per il collegamento con cavo che wireless. Selezionare Adattatore di rete cablata manualmente.
- connessione wireless: Verificare che il punto di accesso wireless stia trasmettendo il nome SSID di rete wireless preferito e che l'adattatore di rete wireless del PC stia funzionando.



PHILIPS	
Configurazione del dispositivo	
Ripristina contenuto	

Nel sottomenu della configurazione del dispositivo, sono contenute le informazioni sul Sistema, si possono gestire le informazioni di rete, aggiornare il Firmware, e visualizzare i collegamenti del dispositivo con la rete esterna.



- Controllare di aver installato Philips Media Manager (PMM) sul PC.
- Per avviare PMM, fare doppio clic sull'icona del desktop se l'icona è stata creata in precedenza



- 3 La prima volta che si avvia PMM, fare clic su Add Music (Aggiungi musica) > Add Files or Folders (Aggiungi file o cartelle) per specificare le cartelle musicali sul PC.
- **4** Unità Stazione:

Premere **SOURCE**, quindi selezionare il server preferito per la musica.



#### Suggerimenti:

- Non è necessario che il dispositivo UPnP sia un PC ma è sufficiente che sia un dispositivo utilizzabile per la gestione dei contenuti.
- Se il dispositivo UPnP non viene rilevato dopo 5 minuti, potrebbe essere necessario spegnerlo e riaccenderlo per avviare la connessione più rapidamente.

#### Serve aiuto?

www.philips.com/support o chiamare il servizio assistenza

Country	Helpdesk	Tariff / min	Keep ready
österreich	0820 901115	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Seriennummer
Belgique	070 253 010	€0.17	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Canada	1-800-661-6162 (Francophone) 1-888-744-5477 (English / Spanish)	Free	Date of Purchase. Model number and Serial number
Danmark	3525 8761	Local tariff	Forbrugeren's indkøbsdato, type/model-og serienummer
Suomi	09 2290 1908	Local tariff	Ostopäivä ja tarkka mallinumero ja sarjanumero
France	08 9165 0006	€0.23	La date d'achat la référence et le numéro de série du produit
Deutschland	0180 5 007 532	€0.20	Das Kaufdatum. Modellnummer und Serial nummer
Ελλάδα	0 0800 3122 1223	Free	Την ημερομηνία αγοράς και Τον ακριβή κωδικό μοντέλου και Τον αριθμό σειράς του προϊόντος σας
Ireland	01 601 1161	Local tariff	Date of Purchase. Model number and Serial number
Italia	199 404 042	€0.21	La data di acquisto, numero di modello e numero di serie
Luxembourg	26 84 30 00	Local tariff	La data d'achat, la référence et le numéro de série du produit
Nederland	0900 0400 063	€0.20	De datum van aankoop, modelnummer en serienummer
Norge	2270 8250	Local tariff	Datoen da du kjøpte produktet & modellnummer & serienummeret
Portugal	2 1359 1440	Local tariff	A data de compra, número do modelo e número de série
España	902 888 785	€0.15	Fecha de compra e número del modelo e número de serie
Sweden	08 632 0016	Local tariff	Inköpsdatum, modellnummer och serienummer
Schweiz	02 2310 2116		Das Kaufdatum und Modellnummer und Seriennummer
UK	0906 1010 017	£0.15	Date of Purchase, Model number and Serial number
USA	1-888-744-5477	Free	Date of Purchase, Model number and Serial number





Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners. © Royal Philips Electronics N.V. 2006 All rights reserved.

www.philips.com



Ita