Register your product and get support at www.philips.com/welcome

HTS6520



PHILIPS

Содержание

1	Важная информация! Важные сведения о безопасности Сведения о товарных знаках	2 2 4
2	Ваш продукт Основные характеристики Обзор изделия	5 5 6
3	Подключение Установка устройства Подключение видеокабелей Подключение динамиков и сабвуфера Подключение радиоантенны Подключение аудиокабелей/других устройств Подключение шнура питания Присоединение настольной подставки Монтаж основного устройства Монтаж громкоговорителей	9 10 12 12 13 16 16 17 18
4	Начало работы Установка батареек в пульт ДУ Определение соответствующего канала просмотра Выбор языка экранного меню Запуск настройки Ambisound Включение прогрессивной развертки Использование Philips Easylink Выберите источник воспроизведения	19 19 20 20 21 22 23 25
5	Воспроизведение Воспроизведение диска Воспроизведение видео Воспроизведение музыки Воспроизведение фотографий Воспроизведение с устройства USB Воспроизведение с портативного медиаплеера Воспроизведение с iPod Прослушивание радио	26 26 29 30 32 32 33 34

6	Настройка звука	36
	управление громкостью	36
	Регулировка низких/высоких частот	36
	Выбор Ambisound	36
	Выбор предустановленного звукового	
	эффекта	36
7	Настройка параметров	37
•	Общая настройка	37
	Настройка звука	39
		10
	предпочтения	72
8	Дополнительная информация	45
	Обновление программного	
	обеспечения	45
	Уход	45
9	Характеристики	46
10	Устранение неисправностей	48
11	Глоссарий	50

1 Глоссарий	50
-------------	----

1

RU

Русский

1 Важная информация!

Важные сведения о безопасности



Предупреждение

- Риск перегрева! Никогда не устанавливайте устройство в ограниченном пространстве. Оставляйте не менее 10 см свободного пространства вокруг устройства для обеспечения вентиляции. Убедитесь, что занавески или другие объекты не закрывают вентиляционные отверстия устройства.
- Никогда не размещайте устройство, пульт дистанционного управления или батарейки рядом с открытыми источниками пламени или другими источниками тепла, включая прямые солнечные лучи.
- Устройство предназначено только для домашнего использования. Расположите устройство на достаточном расстоянии от воды, влаги и сосудов с водой.
- Запрещается устанавливать это устройство на другие электрические устройства.
- Во время грозы находитесь на достаточном расстоянии от устройства.
- Если шнур питания или штепсель прибора используются для отключения устройства, доступ к ним должен оставаться свободным.
- Видимое и невидимое лазерное излучение при открытой крышке. Избегайте воздействия излучения.

(6

Данное изделие соответствует основным требованиям и другим соответствующим положениям директив 2006/95/ ЕС (Директива по низковольтным устройствам) и 2004/108/ЕС (Директивы по ЕМС).

Авторские права



Be responsible Respect copyrights

Данное изделие оснащено технологией защиты авторских прав, которая защищена патентными формулами некоторых патентов США и другими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими корпорации Macrovision и другим правообладателям. Использование технологии защиты авторских прав должно быть одобрено корпорацией Macrovision и предназначено для домашнего и другого ограниченного просмотра, если корпорация Macrovision не дает разрешения на другое ее использование. Разборка или реконструирование изделия запрещены.

Авторские права в Великобритании

Для записи и воспроизведения материалов может потребоваться разрешение владельца авторских прав. Для получения информации ознакомьтесь с актом об авторском праве 1956 г. и актами об охране прав исполнителей 1958-1972 г.г.

Сетевой предохранитель (только для Великобритании)

Телевизор оснащен одобренной к применению литой вилкой. При необходимости, замена предохранителя производится только на предохранитель того же номинала, указанного на вилке (например, 10 A).

- Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките предохранитель.
- 2 Новый предохранитель должен соответствовать BS 1362 и иметь знак утверждения ASTA. При утрате предохранителя обратитесь по месту продажи для уточнения типа предохранителя.
- **3** Установите крышку отсека предохранителя на место.

Примечание

• В целях соответствия положениям директивы ЕМС (2004/108/ЕС) запрещается снимать вилку изделия с сетевого шнура.

Утилизация отработавшего изделия и старых батарей



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию.



Маркировка символом перечеркнутого мусорного бака означает, что данное изделие подпадает под действие директивы Европейского Совета 2002/96/ ЕС Узнайте о правилах местного законодательства по раздельной утилизации электротехнических и электронных изделий.

Действуйте в соответствии с местными правилами и не выбрасывайте отработавшее изделие вместе с бытовыми отходами.

Правильная утилизация отслужившего оборудования поможет предотвратить возможное вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.



В изделии содержатся элементы питания, которые подпадают под действие директивы ЕС 2002/96/ЕС и не могут быть утилизированы вместе с бытовым мусором. Ознакомьтесь с местными правилами утилизации элементов питания. Правильная утилизация поможет предотвратить вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

О прогрессивной развертке

Потребители должны обратить особое внимание на то, что не все телевизоры высокой четкости полностью совместимы с данным плеером. Это может привести к искажению изображения. В случае возникновения проблем с прогрессивной разверткой 525 или 625 советуем переключить устройство на стандартное разрешение. По вопросам совместимости телевизора с моделями DVD-плеера 525р и 625р, обращайтесь в службу поддержки.

Сведения о товарных знаках



Изготовлено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Pro Logic и символ двойного D являются торговыми марками Dolby Laboratories.



DivX, DivX Ultra Certified и связанные с ними логотипы являются торговыми марками DivX, Inc и используются по лицензии. Официальная продукция DivX® Ultra Certified.

Воспроизведение всех версий видео DivX® (включая DivX® 6) с улучшенным воспроизведением медиафайлов DivX® и медиаданных формата DivX®. Воспроизведение видео DivX® с меню,

субтитрами и аудиодорожками.



Изготовлено по лицензии согласно патентам №№: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 и другим патентам, выданным США и других странах. DTS и DTS Digital Surround являются зарегистрированными товарными знаками; логотипы и символ DTS являются зарегистрированными товарными знаками компании DTS, Inc. © DTS, Inc., 1996-2008. Все права защищены.



Windows Media и логотип Windows являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками корпорации Microsoft в США и/или других странах.

HDMI, и логотип HDMI, а так же High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками компании HDMI licensing.



Логотипы USB-IF являются торговыми марками Universal Serial Bus Implementers Forum, Inc.



iPod является товарным знаком корпорации Apple Inc., зарегистрированным в США и других странах.

"Сделано для iPod" означает, что данное электронное устройство специально разработано для подключения к изделиям iPod и имеет сертификацию разработчика по соответствию технических характеристик стандартам корпорации Apple.

Корпорация Арріе не несет

ответственности за функциональность данного устройства или за его соответствие стандартам и требованиям техники безопасности.



ENERGY STAR и маркировка ENERGY STAR являются зарегистрированными в США товарными знаками.



2 Ваш продукт

Благодарим вас за выбор продукции Philips! Чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome.

Основные характеристики

Philips Easylink

Данное изделие поддерживает функцию Philips EasyLink, использующую протокол HDMI CEC (управление бытовой электроникой). Совместимые с EasyLink устройства, подключенные через разъемы HDMI, могут управляться одним пультом дистанционного управления.



Примечание

• Корпорация Philips не гарантирует 100 % функциональную совместимость со всеми устройствами, поддерживающими протокол HDMI CEC.

Philips Ambisound

Технология Philips Ambisound обеспечивает многоканальное объемное звучание при меньшем количестве громкоговорителей: вы получите охватывающий звук без необходимости устанавливать полный набор АС.

Повышение качества изображения до 1080р

Наслаждайтесь просмотром дисков с максимально возможным качеством изображения для формата HDTV. Данное устройство поддерживает воспроизведение видеосигнала высокой четкости с разрешением до 1080р, что обеспечивает высокое качество и контрастность изображения. В результате изображение становится более реалистичным и дарит невероятные ощущения при просмотре.

Высокоскоростное подключение USB 2.0 и MP3 LINK

Просто подключите устройство USB к разъему USB для воспроизведения файлов формата MP3/WMA/JPEG/ DivX или подключите портативный медиапроигрыватель к разъему MP3 LINK для прослушивания музыки в наилучшем качестве.

Синхронизация аудиосигнала с воспроизведением видео

Система обеспечивает синхронизацию звука и видео за счет запаздывания аудиосигнала, если видеосигнал, отправляемый на телевизор, медленнее аудиопотока.

Коды регионов

Проигрыватель воспроизводит диски со следующими региональными кодами.

DVD-områdekode	Lande
	Europa
	Rusland

Обзор изделия

Основное устройство



1 🕐 (Режима ожидания включен)

• Включение системы домашнего кинотеатра или переключение в режим ожидания.

(2) ► II (Воспроизведение / Пауза)

- Запуск воспроизведения, пауза или повторный запуск воспроизведения диска.
- Автоматическая настройка радиостанций в режиме радио во время первоначальной установки.
- 3 VOL +/-
 - Регулировка громкости.
- ④ (Стоп)
 - Остановка воспроизведения диска.
 - В режиме радио удаляет предустановленную радиостанцию.

5 SOURCE

 Выбор источника воспроизведения или прослушивание аудио с подключенного устройства.

6 ▲ (Открыть/Закрыть)

 Открывает или закрывает дисковод.

- (7) Отделение для диска
- 8 iPod DOCK
 - Подключение iPod к док-станции.
- 9 🚓
 - Подключение устройства USB
- 10 MP3 LINK
 - Подключение портативного аудиоплеера
- 11 Дисплей



- Управление кнопками домашнего кинотеатра осуществляется через сенсорный экран. Через секунду после окончания использования устройства включится приглушенная подсветка дисплея управления.
- Яркость дисплея можно изменить (см. раздел "Настройка параметров" > "Общая настройка" > [Display Dim]).

Пульт дистанционного управления



1 🕐 (Режима ожидания включен)

- Включение системы домашнего кинотеатра или переключение в режим ожидания.
- Если функция EasyLink включена, домашний кинотеатр и все совместимые с EasyLink устройства переключаются в режим ожидания. Обратите внимание на то, что для срабатывания данной функции необходимо удерживать кнопку Ф (Режима ожидания включен) нажатой в течение трех секунд.

• Открывает или закрывает дисковод.

- З Кнопки Source
 - **DISC**: Переход к диску.
 - USB: Переход к устройству USB.
 - **RADIO**: Переключение в режим FM-радио.
 - **AUDIO SOURCE**: Выбор источника аудиовхода.
 - iPod DOCK: Переход к докстанции iPod.

(4) 🗉 SETUP

• Вход и выход из меню настроек.

(5) ▲▼◀► (Кнопки перемещения)

- Перемещение по меню.
- Нажимайте кнопки влево/вправо для быстрого перехода назад/ вперед.
- В режиме радио: нажимайте кнопку вверх и вниз для настройки радиочастот.
- В режиме радио: нажмите кнопку влево или вправо, чтобы начать автоматический поиск радиостанций.

6 🗉 INFO

- Для дисков отображает информацию о текущем состоянии или о диске.
- Для слайд-шоу отображает эскизы файлов с фотографиями.

(7) ►ІІ (Воспроизведение / Пауза)

- Запуск воспроизведения, пауза или повторный запуск воспроизведения диска.
- Автоматическая настройка радиостанций в режиме радио во время первоначальной установки.

(Стоп) ■

- Остановка воспроизведения диска.
- В режиме радио удаляет предустановленную радиостанцию.

9 TREBLE / BASS

Выберите режим высоких или
 низких частот и нажмите ∠ +/ для установки уровня высоких или
 низких частот.

10 Цифровые кнопки

 Выбор объекта для воспроизведения.

(1) AUDIO SYNC

- Выбор языка аудиосопровождения или канала.
- Нажмите и удерживайте для доступа к параметрам синхронизации аудио, затем нажмите *1+/-*, чтобы настроить время задержки воспроизведения аудиопотока.
- В режиме радио: переключение между режимами стерео и моно FM.

(12) SOUND MODE

 Выбор предварительных звуковых эффектов.

(13) REPEAT / PROGRAM

- Выбор или отключение режима произвольного воспроизведения.
- Сброс предустановленных радиостанций в режиме радио: нажмите для выполнения сброса вручную либо нажмите и удерживайте для автоматического сброса.
- (14) OK
 - Подтверждение ввода или выбора.

- Возврат к предыдущему экрану.
- При воспроизведении DVD: перемещение по меню записей.
- Для VCD версии 2.0 или SVCD при включенной функции PBC: возврат к меню во время воспроизведения.

(16) І / ► (Предыдущий/Следующий)

 Переход к предыдущему или следующему разделу, эпизоду или дорожке.

17 🤻 (Без звука)

• Отключение и включение выходного аудиосигнала.

(18) ⊿ +/-

• Регулировка громкости.

(19) AMBISOUND

 Выбор выхода стерео звука или многоканального звука.

20 SUBTITLE

• Выбор языка субтитров для видео.

(21) HDMI / ANGLE

- Выбор разрешения видео для выхода HDMI.
- Нажмите и удерживайте для просмотра видео с различных углов обзора.

22 ZOOM

 Увеличение или уменьшение изображения.

3 Подключение

Для использования домашнего кинотеатра выполните следующие подключения.

Основные подключения

- Видео
- Динамики и сабвуфер
- Питание

Дополнительные подключения.

- Радиоантенна
- Аудио
 - Звуковой сигнал от телевизора
 - Звуковой сигнал от кабельной приставки/устройства записи/ игровой приставки
- Другие устройства
 - Портативный медиаплеер
 - устройство USB
 - iPod
- Крепление настольной подставки
- Монтаж домашнего кинотеатра
- Монтаж динамиков

Примечание

- Идентификационные данные и сведения о требованиях к электропитанию указаны на задней или нижней панели устройства.
- Перед выполнением или изменением каких-либо подключений убедитесь, что все устройства отключены от розетки электросети.

К Совет

• В зависимости от типа устройства и целей использования, для подключения устройства используются различные разъемы. Для получения подробной информации о подключении устройства обратитесь к интерактивному руководству на веб-сайте www.connectivityguide.philips. com.

Установка устройства

- Установите устройство так, чтобы его нельзя было уронить, столкнуть или перевернуть. Не устанавливайте устройство в замкнутом пространстве.
- Убедитесь в наличии доступа к сетевому шнуру, чтобы иметь возможность быстро отключить устройство от сети электропитания.



- **1** Установите домашний кинотеатр рядом с телевизором.
- 2 Установите динамики на уровне прослушивания, параллельно области прослушивания.
- **3** Установите сабвуфер в углу комнаты или на расстоянии не менее 1 метра от телевизора.

Совет

• Во избежание возникновения помех и шумов установите домашний кинотеатр вдали от электромагнитных устройств.

- Перед установкой на поверхности закрепите настольную подставку на домашнем кинотеатре. (см. 'Присоединение настольной подставки' на стр. 16)
- Можно выполнить монтаж домашнего кинотеатра.

Подключение видеокабелей

Подключите систему домашнего кинотеатра к телевизору для воспроизведения дисков. Выберите оптимальное подключение видео, поддерживаемое телевизором.

- Вариант 1. Подключение к разъему HDMI (для телевизора с поддержкой HDMI, DVI или HDCP).
- Вариант 2. Подключение к разъему SCART (для стандартного телевизора).
- Вариант 3: Подключение к компонентным видеоразъемам (для стандартного телевизора или телевизора с прогрессивной разверткой).

Примечание

 Систему домашнего кинотеатра необходимо подключить напрямую к телевизору.

Перед подключением

 Потяните фиксатор вверх и снимите заднюю крышку.



- 2 Подключите кабели к соответствующим разъемам и направьте кабели к отверстию на верхней панели.
 - См. варианты подключения на последующих страницах.
- 3 После завершения закройте заднюю крышку.



Примечание

 Аккуратно размещайте кабели за задней панелью, чтобы можно было закрыть крышку.

Вариант 1. Подключение к разъему HDMI.



 Подключите кабель HDMI (не входит в комплект) к выходному разъему HDMI OUT на системе домашнего кинотеатра и входному разъему HDMI на телевизоре.



Примечание

 Если устройство поддерживает протокол HDMI CEC, то устройствами, поддерживающими данный протокол, можно управлять при помощи одного пульта дистанционного управления. (см. "Начало работы" > "Использование Philips Easylink").

Совет

- Если телевизор оснащен только разъемом DVI, выполните подключение при помощи адаптера HDMI/DVI. Подключите аудиокабель для передачи аудиопотока.
- Видеопоток можно оптимизировать. (см. "Настройка параметров" > "Настройка видео" > [Установка HDMI]).
- Этот тип подключения обеспечивает наилучшее качество изображения.

Вариант 2. Подключение к разъему SCART.



1 Подключите кабель Scart к разъему SCART на домашнем кинотеатре и к входному разъему SCART на телевизоре.

Примечание

- Подключение Scart обеспечивает выход аудиосигнала телевизора через динамики. Последовательно нажимайте кнопку AUDIO SOURCE до отображения 'SCART INPUT' на индикаторной панели.
- Это подключение обеспечивает оптимальное качество изображения.

Вариант 3. Подключение к разъему компонентного видео.



- Подключите компонентный видеокабель к разъему COMPONENT VIDEO OUT на домашнем кинотеатре и к входному разъему COMPONENT VIDEO на телевизоре.
 - При использовании телевизора с прогрессивной разверткой можно включить режим прогрессивной развертки.

- Примечание
- Компонентный видеовход на телевизоре может быть обозначен как Y Pb Pr, Y Cb Cr или YUV.
- Это подключение обеспечивает хорошее качество изображения.

Подключение динамиков и сабвуфера





- Подключите динамики к соответствующим разъемам сабвуфера.
- 2 Размотайте соединительный кабель сабвуфера у разъема ТО MAIN UNIT и подсоедините его к разъему ТО SUBWOOFER на домашнем кинотеатре.

Примечание

• Убедитесь, что передняя часть штекера полностью вставлена в разъем.

Подключение радиоантенны



- 1 Подключите антенну FM к разъему FM75Ω сабвуфера (у некоторых моделей этот кабель уже подключен).
- 2 Раздвиньте антенну FM и прикрепите ее концы к стене.

К Совет

• Для лучшего приема стереосигнала FM подключите внешнюю FM-антенну.

Подключение аудиокабелей/других устройств

Направьте аудиосигнал с других устройств в систему домашнего кинотеатра и наслаждайтесь воспроизведением с помощью функций многоканального звучания.

Подключение аудио с телевизора

(также используется для режима управления EasyLink)



1 Подключите аудиокабели (не входят в комплект) к разъемам AUDIO IN-AUX1 системы домашнего кинотеатра и входным разъемам AUDIO телевизора.

Примечание

• Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте последовательно **AUDIO SOURCE** до отображения 'AUX1 INPUT' на дисплее панели.

Подключение аудио от кабельной приставки, устройства записи или игровой приставки

В зависимости от возможностей устройства можно выбрать подключение к аналоговому или цифровому разъему.



1 Подключите аудиокабели (не входят в комплект) к разъемам AUDIO IN-AUX2 или AUX3 сабвуфера и выходным разъемам AUDIO устройства.



Примечание

• Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте последовательно **AUDIO SOURCE** до отображения 'AUX2 INPUT или 'AUX3 INPUT'' на дисплее панели.

Подключение к коаксиальному разъему



1 Подключите коаксиальный кабель (не входит в комплект) к разъему **COAXIAL DIGITAL-IN** на сабвуфере и выходному разъему COAXIAL/ DIGITAL на устройстве.

Примечание

• Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте последовательно **AUDIO SOURCE** до отображения 'COAXIAL INPUT' на дисплее панели.

Подключение к оптическому разъему



 Подключите коаксиальный кабель (не входит в комплект) к разъему OPTICAL DIGITAL-IN на сабвуфере и выходному разъему OPTICAL/SPDIF на устройстве.



Примечание

• Для воспроизведения аудиосигнала от этого соединения последовательно нажимайте последовательно **AUDIO SOURCE** до отображения 'OPTICAL INPUT' на дисплее панели.

Подключение портативного медиаплеера



Подключите стерео аудиокабель
 3,5 мм (не входит в комплект)
 к разъему MP3 LINK системы
 домашнего кинотеатра и к разъему для
 наушников портативного медиаплеера
 (например, MP3-плеера).

Примечание

 Для воспроизведения аудиосигнала через данное соединение последовательно нажимайте кнопку AUDIO SOURCE, пока на индикаторной панели не отобразится "MP3 LINK".

Подключение устройства USB



1 Подключение устройства USB к разъему ← USB системы домашнего кинотеатра.

Примечание

- Эта система домашнего кинотеатра позволяет воспроизводить/отображать только файлы формата MP3, WMA, DivX (Ultra) или JPEG, хранящиеся на подобных устройствах.
- Нажмите USB для доступа к содержимому и воспроизведения файлов.

Подключение iPod





- Сдвиньте переключатель (А) в одну сторону и перемещайте держатель (С) для достижения оптимального положения для iPod.
- **2** Отпустите переключатель (А).
- **3** Выберите подходящий адаптер для док-станции (D) и прикрепите его к держателю (C).
- **4** Установите iPod в слот iPod DOCK на домашнем кинотеатре.



Примечание

• Для прослушивания аудиосигнала с использованием этого подключения нажмите **iPod DOCK**.

Подключение шнура питания



Предупреждение

- Риск повреждения устройства!
 Убедитесь, что напряжение электросети соответствует напряжению, указанному на задней или нижней панели устройства.
- Подключите шнур питания к розетке электросети после выполнения всех необходимых подключений.
 - Теперь данный продукт можно настроить для дальнейшего использования.

Присоединение настольной подставки



(А) = крепление настольной подставки.

- 1 Убедитесь, что к домашнему кинотеатру подключены все необходимые кабели и закройте заднюю крышку.
- 2 Установите крепление настольной подставки на задней панели домашнего кинотеатра.
 - Для правильного расположения совместите стрелочные указатели.
 - Для перемещения крепления настольной подставки используйте выступающие панели.

Монтаж основного устройства

Внимание

- Опасность причинения травмы и повреждения устройства. Монтаж устройства должен производиться только квалифицированными специалистами.
- Убедитесь, что к основному устройству подключены все необходимые кабели и закройте заднюю крышку.
- 2 С помощью винтов присоедините большой настенный кронштейн к креплению настольной подставки.



3 Расположите кронштейны на стене, просверлите четыре отверстия для винтов и закрепите кронштейны на стене с помощью винтов (не входят в комплект).



4 Установите основное устройство на кронштейн.



5 Чтобы закрепить кронштейн, вставьте прилагаемую заглушку в отверстие в центральной части задней панели устройства.



Монтаж громкоговорителей

Внимание

- Опасность причинения травмы и повреждения устройства. Монтаж устройства должен производиться только квалифицированными специалистами.
- Ослабьте винты на нижней панели громкоговорителей и снимите подставку.



2 С помощью винтов присоедините к громкоговорителю маленький настенный кронштейн.



Закрепите два винта (не входят в комплект) на стене, затем подвесьте на них кронштейн и зафиксируйте громкоговоритель в этом положении.



4 Начало работы

Установка батареек в пульт ДУ



- 1 Откройте отсек для батареек на задней панели пульта ДУ.
- 2 Вставьте 2 входящие в комплект батареи (ААА). Соблюдайте полярность установки батареек (значки (+) и (-) внутри отсека).
- 3 Закройте отсек для батареек.

Примечание

- Не устанавливайте одновременно батареи разного типа (старую и новую или угольную и щелочную и т. п.).
- При разрядке батарей или при отсутствии использования пульта ДУ в течение длительного времени батареи необходимо извлечь.
- Батареи содержат химические вещества, поэтому утилизируйте их в соответствии с правилами.

Управление источником воспроизведения

- 1 Нажмите кнопку RADIO, USB или DISC, чтобы выбрать источник воспроизведения.
- 2 Выберите необходимую функцию (например, ◄, ►).

Перемещение по меню

Русский

- Направьте пульт ДУ на датчик дистанционного управления устройства и выберите необходимую функцию.
- 2 Используйте следующие кнопки на пульте ДУ для перемещения по экранным меню.

Кнопка	Действие
AV	Перемещение вверх или
	вниз
	Перемещение влево или
	вправо
ОК	Подтверждение выбора
1 2 3 4 5 6 7 8 9	Ввод цифр
0	

Определение соответствующего канала просмотра

- Нажмите Ф для включения устройства.
- 2 Нажмите DISC для перехода в режим диска.
- 3 Включите телевизор и настройте его на соответствующий канал видео одним из следующих способов.
 - Перейдите на последний канал телевизора, затем нажимайте кнопку переключения каналов вниз, пока не отобразится экран с надписью Philips.
 - Последовательно нажимайте кнопку - SOURCE на пульте ДУ телевизора.

🔆 Совет

• Канал видео расположен между первым и последним каналами и может быть назван "FRONT", "A/V IN", "VIDEO", "HDMI" и т. д. Для выбора правильного входного сигнала см. руководство пользователя телевизора.

Выбор языка экранного меню

Примечание

 Можно пропустить эту установку, если устройство подключено к телевизору с поддержкой HDMI CEC. Произойдет автоматическое переключение на язык экранного меню, установленный для телевизора.

- **1** Нажмите **DISC**.
- 2 Нажмите 🗈 SETUP.
 - → Отобразится меню [Общая Установка].
- 3 Нажмите ►.
- Нажмите кнопку ▲▼ для выбора [Язык Дисплея] в меню, затем нажмите кнопку ►.
 - В зависимости от страны или региона на диске могут быть доступны разные языки. Они могут не соответствовать приведенной здесь иллюстрации.
- 5 Нажмите ▲▼, чтобы выбрать язык, затем нажмите ОК.

К Совет

 Для меню диска DVD можно установить язык по умолчанию (см. "Настройка параметров" > "Предпочтения" > [Меню Диска]).

Запуск настройки Ambisound

Отрегулируйте настройку Ambisound в соответствии с границами и обстановкой помещения для получения наилучшего эффекта объемного звучания.



Примечание

- Предварительно убедитесь, что все необходимые подключения выполнены.
- Выполните настройку Ambisound перед тем, как вставить диск для воспроизведения.

Установка Аудио	
Настройка Ambisound	
Аудио HDMI	
Ночн Режим	

- **1** Нажмите **DISC**.
- Нажмите SETUP.
- Нажмите кнопку ▼ для выбора [Audio Setup] в меню, затем нажмите кнопку
 ▶.
- 4 Выберите в меню [Настройка Ambisound], затем нажмите ►.
 - Если настройка недоступна, дважды нажмите

 прежде чем снова выполнить вышеописанные действия.
- 5 Нажмите ▲▼ для выбора параметра в меню, затем нажмите ОК.
 - Для выхода из меню нажмите SETUP.

Hастройка Ambisound

Акустика помещения	• Тяжелый
Установка в комнате	О Мягк
Расстояние до АС	
Положение слушателя	

Выбор условий в помещении

 Выберите [Акустика помещения], затем нажмите ►.

Выбор расположения домашнего кинотеатра в помещении

• Выберите **[Установка в комнате]**, затем нажмите ►.

Выбор расстояния между двумя динамиками.

• Выберите **[Расстояние до АС]**, затем нажмите ►.

Выбор расстояния между положением слушателя и динамиками.

 Выберите [Положение слушателя], затем нажмите ►.

Включение прогрессивной развертки

Если телевизор поддерживает прогрессивную развертку для выходного сигнала, подключите систему домашнего кинотеатра к телевизору с помощью компонентного видеокабеля. (см. "Подключение видеокабелей" > "Подключение к компонентному видеоразъему".)

Уст Видео	
ТВ система	O YUV
Тв Дисплей	O RGB
Параметры изображения	
Установка HDMI	
Титры Откл	
Прогрессивн	
Компонентное видео	

Уст Видео	
ТВ система	• Вкл
Тв Дисплей	• Вык
Параметры изображения	
Установка HDMI	
Титры Откл	
Прогрессивн	
Компонентное видео	

- Включите телевизор и убедитесь, что режим прогрессивной развертки отключен (см. руководство пользователя к телевизору).
- 2 Включите канал, соответствующий системе домашнего кинотеатра.
- **3** Нажмите DISC.
- **4** Нажмите **© SETUP**.
- 5 Нажмите кнопку ▼ для выбора [Уст Видео] в меню, затем нажмите кнопку ►.

- 6 Выберите [Компонентное видео] > [YUV], затем нажмите ОК.
- 7 Выберите [Прогрессивн] >
 [Включено], затем нажмите ОК.
 → Отобразится предупреждающее
- 8 Для продолжения выберите [Ok] и нажмите OK.
 - → Установка прогрессивной развертки завершена.

Примечание

сообшение.

- Если на экране телевизора нет изображения или изображение искажено, подождите 15 секунд, пока не будет выполнено автоматическое восстановление.
- При отсутствии изображения выключите режим прогрессивной развертки следующим образом: 1) Нажмите ▲, чтобы открыть отделение для диска. 2) Нажмите
 4. 3) Нажмите AUDIO SYNC.
- 9 Нажмите кнопку 🗈 SETUP для выхода из меню.
- 10 Теперь можно включить прогрессивную развертку.



Примечание

• Если изображение искажено, отключите прогрессивную развертку в устройстве и в телевизоре.

Использование Philips Easylink

Данное изделие поддерживает функцию Philips EasyLink, использующую протокол HDMI CEC (управление бытовой электроникой). Совместимые с EasyLink устройства, подключенные через разъемы HDMI, могут управляться одним пультом дистанционного управления.



Примечание

- Корпорация Philips не гарантирует 100 % функциональную совместимость со всеми устройствами, поддерживающими протокол HDMI CEC.
- 1 Включите управление HDMI CEC на телевизоре и других подключенных устройствах. Дополнительные сведения см. в руководстве пользователя телевизора/устройств.
- 2 Теперь можно использовать функции управления EasyLink.

EasyLink

Все функции EasyLink можно включить или отключить.

Запуск воспроизведения одним нажатием

При подключении устройства к устройствам с поддержкой функции запуска воспроизведения одним нажатием, можно управлять данным устройством и другими устройствами с помощью единого пульта ДУ. Например, при нажатии кнопки Play на пульте ДУ DVD-плеера телевизор Philips автоматически переключится на необходимый канал, чтобы отображать сигнал с DVD-плеера. Для включения функции воспроизведения одним касанием необходимо предварительно поместить диск в лоток

предварительно поместить диск в лот для диска.

Включение режима ожидания одним нажатием

При подключении изделия к устройствам с поддержкой функции перехода в режим ожидания одним касанием, для переключения изделия и всех устройств HDMI в режим ожидания можно использовать один пульт ДУ. Можно включить функцию включения режима ожидания одним касанием. используя пульты ДУ от любого из подключенных устройств HDMI.

Управление аудиосистемой

При подключении устройства к устройствам, совместимым с HDMI CEC, устройство может автоматически начать воспроизведение аудиофайлов с подключенных устройств.

Для использования функции управления звуком одним касанием необходимо установить соответствие аудиовходов подключенного устройства и данного устройства.

Можно использовать пульт ДУ данного устройства для регулировки громкости.

Установка соответствия аудиовходов

При правильной установке соответствия аудиовходов система домашнего кинотеатра автоматически выполняет переход к воспроизведению аудио с проигрывающего устройства.

Установка соответствия аудиовходов устройств



Примечание

 Перед началом работы убедитесь, что аудиовыходы телевизора HDMI и других устройств HDMI подключены к разъемам аудиовхода системы домашнего кинотеатра.

Общая Установка

Установка EasyLink	O EasyLink
Бл Диска	• Воспр-ие одним наж.
Затемн Дисплея	• Восп.одн.наж.реж.ож.
Язык Дисплея	• Управление звуком
Сохранение Экрана	• Отобр. аудиовход.
Таймер отключения	
Низ.энергоп. Реж.ож.	
Код Vod DivX(R)	

- **1** Нажмите DISC.
- - → Отобразится меню [Общая Установка].
- 3 Нажмите ►.
- 4 Выберите [Установка EasyLink], затем нажмите ►.
 - Функции [Воспр-ие одним наж.] и [Восп.одн.наж.реж.ож.] включены изготовителем по умолчанию.
- 5 Выберите [Управление звуком] > [Включено], затем нажмите ОК, чтобы начать сканирование устройств.

Отобр. аудиовход.

Вход SCART	O [TV]
Вход Аих1	O [DVD 3400]
Вход Aux2	• other(non-HDMI)
Вход Аих3	
Вход Coaxial	
Вход Optical	

6 Выберите аудиовход домашнего кинотеатра, который используется для подключения устройства HDMI, затем нажмите ►.

- Например, если телевизор подключен к разъему системы домашнего кинотеатра AUX1, выберите [Вход Aux1] и установите соответствие с телевизором (название марки) на панели справа.
- 7 Выберите соответствующее подключенное устройство, затем нажмите **ОК**.
 - Повторите шаги 5-7 для установки соответствия с другими подключенными устройствами.
- 8 Нажмите кнопку E SETUP для выхода из меню.

Выберите источник воспроизведения

На основном устройстве



 Нажмите последовательно кнопку SOURCE, чтобы выбрать: DISC > iPOD > RADIOFM > COAXIAL INPUT > OPTICAL INPUT > SCART INPUT > AUX1 INPUT > AUX2 INPUT > AUX3 INPUT > Функция MP3 LINK > USB > DISC ...

На пульте ДУ



- Нажмите **iPod DOCK** для перехода в режим док-станции.
- Чтобы переключиться на подключенный аудиоисточник, нажмите AUDIO SOURCE несколько раз.

Дисплей	Устройство подключено к	
SCART INPUT	Разъем SCART	
AUX1 INPUT	Разъемы AUDIO IN-AUX	
	1	
AUX2 INPUT	Разъемы AUDIO IN-AUX	
	2	
AUX3 INPUT	Разъемы AUDIO IN-AUX3	
COAXIAL	Разъем DIGITAL IN-	
INPUT	COAXIAL	
OPTICAL	Разъем DIGITAL IN-	
INPUT	OPTICAL	
MP3 LINK	Разъем MP3 LINK	

- Нажмите **RADIO** для переключения в диапазон FM.
- Нажмите **USB** для переключения в режим USB.
- Нажмите **DISC** для перехода в режим диска.

5 Воспроизведение

Воспроизведение диска

Внимание

- Не помещайте в отделение для диска другие предметы, кроме дисков.
- Запрещается прикасаться к оптическим линзам диска внутри отделения диска.
- Нажмите ▲, чтобы открыть отделение для диска.
- Установите диск этикеткой вверх.
 - Для двусторонних дисков установите стороной для воспроизведения вверх.
- 3 Нажмите ▲, чтобы закрыть отделение для диска и начать воспроизведение.
 - Для просмотра диска включите телевизор и выберите канал, соответствующий системе домашнего кинотеатра.
 - Для остановки воспроизведения нажмите

 .

Примечание

- Проверьте поддерживаемые форматы дисков (см. "Характеристики" > "Поддерживаемые медианосители").
- Перед воспроизведением заблокированных дисков или дисков с ограничениями воспроизведения необходимо ввести пароль при отображении меню ввода пароля.
- В случае остановки или приостановки воспроизведения диска более чем на 15 минут включается экранная заставка. Для отключения экранной заставки нажмите кнопку **DISC**.
- После остановки или приостановки воспроизведения диска устройство автоматически переключается в режим ожидания, если в течение 30 минут не будет нажата ни одна кнопка.

Воспроизведение видео



Примечание

• Воспроизведение видеодисков всегда возобновляется с момента последней остановки. Чтобы начать воспроизведение с начала, нажмите ◄ во время отображения сообщения.

Управление воспроизведением видео

- **1** Включите воспроизведение записи.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления записью.

Кнопка	Действие
► II	Запуск воспроизведения,
	пауза или повторный запуск
	воспроизведения диска.
	Остановка воспроизведения.
	Переход к следующему
	разделу или эпизоду.
	Переход к началу текущего
	раздела или эпизода. Нажмите
	дважды для перехода к
	предыдущему разделу или
	эпизоду.
◀◀ / ▶▶	Быстрый переход вперед
	(вправо) или назад (влево).
	Нажимайте несколько раз для
	изменения скорости поиска.
	• В режиме паузы —
	медленная перемотка
	назад/вперед.
▲ / ▼	Медленный переход вперед
	(вниз) или назад (вверх).
	Нажимайте несколько раз для
	изменения скорости поиска.
	• Для дисков VCD возможен
	только медленный поиск
	вперед.

Смена воспроизведения видео

1 Включите воспроизведение записи.

2 Используйте пульт ДУ для изменения параметров воспроизведения видео.

Кнопка	Действие	
AUDIO	Выбор языка	
SYNC	аудиосопровождения или	
	канала.	
SUBTITLE	Выбор языка субтитров для	
	видео.	
REPEAT	Выбор или отключение	
	режима произвольного	
	воспроизведения.	
	• Варианты повтора	
	воспроизведения	
	различаются в	
	зависимости от типа	
	диска.	
	• Для дисков	
	VCD повторное	
	воспроизведение	
	возможно, только если	
	включен режим РВС.	
ZOOM	Увеличение или уменьшение	
	изображения.	
	• Для перемещения	
	по увеличенному	
	изображению нажимайте	
	Кнопки перемещения.	
INFO	Отображение текущего	
	состояния или информации	
	диска.	
	• Опции воспроизведения	
	видео можно изменять	
	без прерывания	
	воспроизведения диска.	



Примечание

• Некоторые действия могут быть недоступны на определенных дисках. Для получения подробных сведений см. информацию на диске.

Доступ к меню диска DVD



- 1 Нажмите кнопку **DISC**, чтобы перейти в главное меню диска.
- 2 Выберите значение параметра и нажмите кнопку ОК.
 - В некоторых меню для выбора необходимо нажимать кнопку Цифровые кнопки.
 - Для возврата в меню записей во время воспроизведения нажмите кнопку 🕁 ВАСК.

Доступ к меню VCD

Функция РВС (Управление воспроизведением) для VCD включена по умолчанию при установке заводских настроек. При установке VCD отображается меню содержимого.

- 1 Нажмите **А** для выбора параметров воспроизведения, затем нажмите ОК, чтобы начать воспроизведение.
 - Если функция РВС отключена, меню пропускается и начинается воспроизведение с первой записи.
 - Чтобы вернуться в меню во время воспроизведения, нажмите **ВАСК** (доступно только при включенном режиме PBC).



Совет

• Можно изменить параметры управления воспроизведением (РВС) (см. "Настройка параметров'' > "Предпочтения'' > [Пбс]).

Синхронизация аудиопотока с воспроизведением видео

Если воспроизведение видео медленнее звука (звук не соответствует изображению), можно установить задержку звука для соответствия видеоряду.



- 1 Нажмите и удерживайте AUDIO SYNC до отображения AUDIO SYNC.
- 2 Нажимайте ∠ +/- в течение пяти секунд, чтобы установить время задержки звука.

Примечание

• Если регулятор громкости не используется в течение пяти секунд, он снова выполняет стандартную функцию регулировки громкости.

Быстрый переход к

воспроизведению с определенного времени



- 1 Во время воспроизведения нажмите INFO.
 - → Отобразится меню состояния диска.
- 2 Нажмите кнопку ▲▼, чтобы просмотреть информацию, затем нажмите ОК.
 - [Вр. Заг] (время записи)
 - [Врем Кн] (время раздела)
 - [Вр Диска] (время диска)
 - [Вр Записи] (время дорожки)
- 3 Нажмите кнопку Цифровые кнопки, чтобы ввести время, к которому необходимо перейти, затем нажмите OK.

Примечание

• Параметры различаются в зависимости от типа диска.

Просмотр видеофайлов с различных углов обзора

- 1 Во время воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку **ANGLE** для выбора вариантов угла просмотра.
- 2 Используйте кнопки Цифровые кнопки для выбора угла просмотра.
 - Начнется воспроизведение с выбранного угла.

Примечание

• Доступно только для дисков с эпизодами, снятыми с разных ракурсов.

Воспроизведение видео в формате DivX®

DivX — это цифровой медиаформат, сохраняющий высокое качество, несмотря на высокую степень сжатия. Данное устройство сертифицировано DivX® и позволяет просматривать видео DivX.

- 1 Установите диск или устройство USB, содержащие видео в формате DivX.
- **2** Нажмите **DISC** или **USB**.
 - → Отобразится меню содержимого.
- 3 Выберите файл для воспроизведения, затем нажмите ► П.
- **4** Используйте пульт ДУ для управления записью.

Кнопка	Действие
AUDIO	Выбор языка
SYNC	аудиосопровождения или
	канала.
SUBTITLE	Выбор языка субтитров для
	видео.
	Остановка воспроизведения.
	Для видео DivX Ultra
	нажмите эту кнопку еще
	раз для отображения меню
	содержимого.
INFO	Отображение информации о
	видео DivX Ultra.

Примечание

- Возможно воспроизведение только видеофайлов DivX, которые были взяты на прокат или куплены с использованием регистрационного кода DivX данной системы домашнего кинотеатра (см. "Настройка параметров" > "Общая настройка" > [Код Vod DivX(R)]).
- Можно воспроизводить видеофайлы DivX размером до 4 ГБ.
- Если субтитры не отображаются должным образом, измените набор символов (см. "Настройка параметров" > "Предпочтения" > [Подзаг. DivX]).
- Данная система домашнего кинотеатра может отображать до 45 символов в субтитрах.

Воспроизведение музыки

Управление воспроизведением звуковой дорожки

- 1 Включите воспроизведение дорожки.
- Используйте пульт ДУ для управления дорожкой.

Кнопка	Действие
►II	Запуск воспроизведения,
	пауза или повторный
	запуск воспроизведения
	диска.
	Остановка
	воспроизведения.
	Переход к следующей
	дорожке.
	Переход к началу
	воспроизводимой
	дорожки. Нажмите
	дважды, чтобы перейти
	к следующей дорожке.
	Выбор объекта для
4 5 6	воспроизведения.
7 8 9	
◄ ◀ / ▶▶	Быстрый переход
	вперед (вправо)
	или назад (влево).
	Нажимайте несколько
	раз для изменения
	скорости поиска.
REPEAT	Выбор или отключение
	режима произвольного
	воспроизведения.

Воспроизведение музыки в формате MP3/WMA

MP3/WMA — это тип аудиофайлов с высокой степенью сжатия (файлы с расширением .mp3 или .wma).

- 1 Вставьте диск или устройство USB, содержащие музыку в формате MP3/ WMA.
- 2 Нажмите DISC или USB.
 → Отобразится меню содержимого.
- **3** Выберите папку, затем нажмите **ОК**.

4 Выберите файл для воспроизведения, затем нажмите ► П.

> Для перехода в главное меню, нажимайте → ВАСК или ▲ до выбора папки "Предыдущее", затем нажмите ОК.

Примечание

- Для дисков с записью нескольких сессий воспроизводится только первая сессия.
- Данное устройство не поддерживает аудиоформат MP3PRO.
- Если в названии дорожки в формате MP3 (ID3) или названии альбома содержатся специальные символы, они могут быть неправильно отображены на экране, поскольку эти символы не поддерживаются.
- Некоторые файлы WMA защищены с помощью технологии DRM (управление правами на цифровые данные), они не могут быть воспроизведены на данном устройстве.
- Если количество папок/файлов превысило заданный лимит, эти файлы не будут отображаться и воспроизводиться.

К Совет

Можно выбрать отображение содержимого данных, просмотреть файлы или папки (см. "Настройка параметров" > "Предпочтения" > [Отображение MP3/ JPEG]).

Воспроизведение фотографий

Воспроизведение фотографий в режиме слайд-шоу

Данное устройство позволяет просматривать фотографии в формате JPEG (файлы с расширением .jpeg или .jpg).

- 1 Установите диск или устройство USB, содержащие фото в формате JPEG.
- **2** Нажмите **DISC** или **USB**.
 - Начнется слайд-шоу (для диска Kodak) или отобразится меню содержимого (для диска с файлами в формате JPEG).
- **3** Выберите папку/альбом для воспроизведения.
 - Для предварительного просмотра фотографий в папке/альбоме нажмите Э INFO.



- Для перехода к предыдущему
 или следующему изображению
 нажмите ◄ / ►.
- Чтобы выбрать фотографию, нажмите Кнопки перемещения.
- Чтобы отобразить только выбранную фотографию, нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите кнопку ► ІІ для запуска слайд-шоу.
 - Для возврата в главное меню нажмите **ЭВАСК**.

Примечание

- Если на диске содержится большое количество музыкальных записей/ фотографий, для их отображения на экране может потребоваться дополнительное время.
- Если изображение JPEG записано не в виде файла "exif", его миниатюра не будет отображаться на дисплее. Вместо него появится миниатюра "голубая гора".
- Данное устройство позволяет просматривать цифровые фотографии только в форматах JPEG-EXIF, которые используются почти во всех цифровых камерах. Воспроизведение Motion JPEG и изображений в форматах, отличных от JPEG, невозможно. Также не воспроизводятся звуковые ролики, связанные с изображениями.
- Если количество папок/файлов превысило заданный лимит, эти файлы не будут отображаться и воспроизводиться.

Управление воспроизведением фотографий

- Начните воспроизведение фотографий в виде слайд-шоу.
- 2 Используйте пульт ДУ для управления фотографиями.

Кнопка	Действие
•	Переход к предыдущей
	фотографии.
•	Переход к следующей
	фотографии.
A	Поворот фотографии по
	часовой стрелке.
▼	Поворот фотографии против
	часовой стрелки.
ZOOM	Увеличение или уменьшение
	изображения.
	Пауза при воспроизведении в
	режиме масштабирования.
	Остановка воспроизведения.

Воспроизведение музыкального слайд-шоу

Можно воспроизводить музыкальные файлы в формате MP3/WMA и изображения в формате JPEG одновременно для создания музыкального слайд-шоу. Файлы в формате MP3/WMA и JPEG должны быть сохранены на одном диске или устройстве USB.

- **1** Включите воспроизведение музыки в формате MP3/WMA.
- 2 Перейдите к папке/альбому с фотографиями и нажмите ОК для запуска воспроизведения слайд-шоу.
 - Воспроизведение слайд-шоу продолжается до конца папки или альбома с фотографиям.
 - Музыка продолжает играть до конца диска.
 - Для остановки воспроизведения слайд-шоу нажмите ■.
 - Для остановки воспроизведения музыки нажмите ■ еще раз.

Воспроизведение с устройства USB

Устройство поддерживает воспроизведение/ просмотр файлов MP3, WMA, DivX (Ultra) или JPEG со следующих устройств USB:

- цифровая фотокамера, соответствующая стандарту РТР
- флэш-накопитель
- устройства считывания карт памяти
- жесткий диск (необходим внешний источник питания)



- 1 Подключите устройство USB к разъему ⊷↔ (USB).
- **2** Нажмите **USB**.

→ Отобразится меню содержимого.

- 3 Выберите файл для воспроизведения, затем нажмите ► II.
 - → Начнется воспроизведение.
 - Для остановки воспроизведения нажмите кнопку ■ или извлеките устройство USB.



Примечание

- Если устройство не подходит к порту USB, подключите его через удлинительный кабель USB.
- При подключении устройств считывания нескольких карт, будет доступна только одна карта.

Воспроизведение с портативного медиаплеера

Просто подключите портативный медиаплеер (например, MP3-плеер) к системе домашнего кинотеатра и наслаждайтесь превосходным качеством звучания музыкальных файлов из ваших коллекций.



- Подключите стерео аудиокабель
 3,5 мм (не входит в комплект)
 к разъему MP3 LINK системы
 домашнего кинотеатра и к разъему для
 наушников портативного медиаплеера.
- 2 Последовательно нажимайте AUDIO SOURCE до отображения "MP3 LINK".
- **3** Запустите воспроизведение на портативном медиаплеере.
 - Аля остановки воспроизведения нажмите **STOP** на портативном медиаплеере.



- Управление воспроизведением возможно только на портативном медиаплеере.
- Остановите воспроизведение на портативном медиаплеере перед переключением на воспроизведение с другого носителя/источника.

Воспроизведение с iPod

Для воспроизведения музыки с iPod через динамики домашнего кинотеатра просто установите iPod в слот **iPod DOCK**. Список поддерживаемых серий iPod:

iPod mini	iPod mini второго	
	поколения	
iPod touch	iPod touch второго	
	поколения	
iPod classic	iPod nano первого/	
(80/120/160 ГБ)	второго/третьего/	
	четвертого поколения	
iPod с цветным	iPod пятого поколения	

дисплеем



Примечание

Управление музыкой iPod

• Последние обновления поддерживаемых моделей iPod см. на веб-сайте Philips.



- 1 Установите iPod в слот iPod DOCK и включите его.
- **2** Нажмите **iPod DOCK**.
 - Для проверки совместимости некоторых моделей iPod может потребоваться больше времени.

- **3** Включите воспроизведение с iPod.
 - Для просмотра видеозаписей с iPod необходимо подключить устройство к телевизору через разъем SCART. Убедитесь, что на iPod включена функция "TV ON".
- **4** Используйте пульт ДУ для управления воспроизведением.

Кнопка	Действие
VOL +/-, ⊿	Регулировка громкости.
+/-	
sound	Выбор предварительных
MODE	звуковых эффектов.
AMBISOUND	Выбор выхода стерео звука
	или многоканального звука.
	Переход к предыдущей или
	следующей дорожке.
◄ ◀ / ▶▶	Быстрый переход вперед
	(вправо) или назад (влево).
	Нажимайте несколько раз
	для изменения скорости
	поиска.
▶11	Запуск, приостановка
	или продолжение
	воспроизведения на
	устройстве EasyLink.
 INFO 	Переключение в
	режим расширенного
	управления для управления
	воспроизведением iPod из
	меню телевизора.
	В этом режиме кнопки
	управления iPod не работают.
	Чтобы вернуться в
	нормальный режим
	воспроизведения, снова
	нажмите эту кнопку.



- В режиме iPod выполняется зарядка аккумулятора iPod.
- В режиме расширенного управления управление воспроизведением iPod возможно только через меню телевизора при помощи Кнопки перемещения пульта ДУ.

Прослушивание радио

Проверьте подключение антенны FM к системе домашнего кинотеатра. Если она не подключена, подключите антенну FM (входит в комплект) к разъему **FM75** Ω и прикрепите ее концы к стене.



🔆 Совет

- Для улучшения качества приема расположите антенну на расстоянии от телевизора или других источников излучения.
- Для наилучшего качества приема стереосигнала в FM-диапазоне подключите внешнюю антенну FM (не входит в комплект).

Первая настройка

При первом использовании режима радио выполните следующие действия, чтобы настроить радиостанции.

- **1** Нажмите **RADIO**.
 - → Отобразится сообщение "AUTO INSTALL ... PRESS PLAY".
- 2 Нажмите ►
 - ➡ Все обнаруженные радиостанции будут сохранены.
 - ► После завершения поиска включится первая настроенная радиостанция.
 - Для остановки автоматической настройки нажмите ■.

- В памяти системы домашнего кинотеатра может быть сохранено до 40 радиостанций.
- Если параметр автоматической установки отключен или сохранено менее 5 радиостанций, отобразится сообщение с запросом на повторную установку радиостанций.

Русский

Прослушивание радио

- **1** Нажмите **RADIO**.
- Используйте пульт ДУ для управления радио.

Кнопка	Действие	
	Выбор предустановленной	
	радиостанции.	
AV	Настройка на большую/	
	меньшую радиочастоту.	
	Нажмите и удерживайте	
	данную кнопку, чтобы удалить	
	текущую радиостанцию из	
	списка предустановленных	
	радиостанций.	
	• Предустановленные	
	номера других	

номера других радиостанций остаются неизменными.

К Совет

• Нажмите AUDIO SYNC для переключения между стерео и моно режимами FM.

Примечание

• Если радиостанция FM передает данные RDS (Radio Data System), отобразится имя радиостанции.

Переустановка всех радиостанций

- **1** Нажмите **RADIO**.
- 2 Нажмите и удерживайте кнопку **PROGRAM** более 5 секунд.
 - Все предустановленные радиостанции будут заменены.

Примечание

 Если радиосигнал не обнаружен или обнаружено менее 5 радиостанций во время настройки радио, проверьте, подключена ли радиоантенна.

Поиск и сохранение отдельных радиочастот

- 1 Нажмите RADIO.
- 2 Нажмите ◀◀ / ▶▶.
 - Будет выполнен поиск радиостанции.
- **3** Повторяйте шаг 2, пока не будет найдена радиостанция, которую необходимо сохранить.
 - Чтобы точно настроить частоту радиостанции, нажмите ▲ / ▼.

4 Нажмите **PROGRAM**.

- Номер предустановленной станции мигает.
- Если в течение 20 секунд после этого не выполняется никаких действий, устройство выходит из режима сохранения радиостанций.
- 5 Нажмите І / № (или Цифровые кнопки), чтобы выбрать номер, под которым будет сохранена радиостанция.
- 6 Нажмите **PROGRAM** для подтверждения.

6 Настройка звука

Управление громкостью

- Нажимайте ∠ +/- (VOL +/-)для увеличения или уменьшения громкости.
 - Для отключения звука нажмите кнопку ^К.
 - Для возобновления звука повторно нажмите **№** или нажмите **VOL +**.

Регулировка низких/ высоких частот



- 1 Нажмите TREBLE или BASS.
- 2 В течение 5 секунд нажмите⊿ +/- (VOL +/-) для установки уровня высоких (TREBLE) или низких (BASS) частот.

Выбор Ambisound



1 Нажимайте AMBISOUND для выбора эффектов Ambisound, наиболее подходящих для воспроизводимой музыки или видео.

Действие	Описание	
ABTO	Выбор объемного звучания на	
	основе типа аудиопотока.	
МУЛЬТИ	Многоканальный звук 5.1 для	
ΚΑΗΑΛ	просмотра фильмов.	
CTEPEO	Стереозвук через два	
	фронтальных динамика.	

Выбор предустановленного звукового эффекта



 Последовательно нажимайте
 SOUND MODE для выбора звуковых эффектов, наиболее подходящих для воспроизводимой музыки или видео.

Видео/Музыка	Описание	
ACTION /	Расширенный низкий и	
ROCK	высокий диапазоны для	
	отличного звучания звуковых	
	эффектов и атмосферы.	
	Отлично подходит для	
	боевиков и рок/поп музыки.	
CONCERT/	Режим ровного и чистого	
CLASSIC	звучания. Идеален для	
	прослушивания классической	
	музыки и просмотра записей	
	концертов живой музыки.	
DRAMA /	Четкие средние и высокие.	
JAZZ	Создает атмосферу	
	присутствия в клубе,	
	непосредственно рядом с	
	исполнителем. Предназначен	
	для джазовой музыки и	
	просмотра художественных	
	фильмов.	
NEWS	Расширенные средние	
	частоты для четкой передачи	
	голоса.	
GAMING /	Режим слегка расширенного	
PARTY	низкого диапазона с	
	усиленными средними	
	частотами. Идеально	
	подходит для танцевальной	
	музыки и видеоигр.	
SPORTS	Умеренные средние частоты	
	и эффект объемного звучания	
	для четкой передачи голоса	
	и атмосферы спортивных	
	состязаний.	

7 Настройка параметров

Можно настроить различные параметры по своему усмотрению. Ознакомьтесь со следующими инструкциями для перемещения по меню параметров.

Символ	Опции
*	[Общая Установка]
	[Установка Аудио]
0	[Уст Видео]
	[Предпочтения]
П римечание	

• Если пункт меню настройки отображается в сером цвете, это означает, что параметр не может быть изменен при данных условиях.

Общая настройка

Общая Установка	
Установка EasyLink	
Бл Диска	
Затемн Дисплея	
Язык Дисплея	
Сохранение Экрана	
Таймер отключения	
Низ.энергоп. Реж.ож.	
Код Vod DivX(R)	

1 Нажмите 🗈 SETUP.

→ Отобразится меню [Общая Установка].

2 Нажмите ▶. 3

- Выберите опцию, затем нажмите ОК.
- 4 Выберите параметр, затем нажмите OK.
 - Для возврата к предыдущему меню нажмите 🗢 ВАСК.
 - Для выхода из меню нажмите 🗉 SETUP.

Примечание

См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

[Установка EasyLink]

Если к системе домашнего кинотеатра подключены устройства/телевизор с поддержкой HDMI CEC, все подключенные устройства могут реагировать на следующие команды одновременно:

Действие	Описание
[EasyLink]	Включение или отключение
	всех функций EasyLink.
	Чтобы отключить данную
	функцию, выберите
	[Выключено].
[Воспр-ие	При нажатии кнопки
одним наж.]	PLAY телевизор и система
	домашнего кинотеатра
	включатся. Если в системе
	домашнего кинотеатра
	установлен диск, начинается
	воспроизведение.
	Чтобы отключить данную
	функцию, выберите
	[Выключено].
[Восп.одн.	При нажатии и удержании
наж.реж.	кнопки STANDBY не менее
ож.]	3 секунд система домашнего
	кинотеатра и все устройства
	с поддержкой HDMI CEC
	перейдут в режим ожидания
	одновременно.
	Чтобы отключить данную
	функцию, выберите
	[Выключено].
[Управление	При воспроизведении аудио
звуком]	с подключенных устройств
	система домашнего
	кинотеатра переключится на
	соответствующий источник
	аудио автоматически.
	Чтобы включить данную
	функцию, выберите
	[Включено]. Затем переидите
	к [Отоор. аудиовход.], для
	поиска и отооражения всех
	подключенных устроиств.
Uтобр.	I Іри правильнои установке
аудиовход.]	соответствия аудиовходов
	система домашнего
	кинотеатра автоматически
	выполняет переход к
	воспроизведению аудио с
	проигрывающего устроиства.

Π	DΝ	M	еч	ан	И	e

- Для использования функции EasyLink необходимо включить на телевизоре/ устройствах управление HDMI CEC. Для получения более подробной информации см. руководства пользователя телевизора/ устройств.
- Philips не гарантирует 100 % совместимости со всеми устройствами, поддерживающими HDMI CEC.

[Бл Диска]

Установите ограничение воспроизведения для конкретных дисков. Перед началом воспроизведения установите диск в отделение для диска (можно установить ограничения не более чем для 40 дисков).

- [Блок] ограничение доступа к текущему диску. Если данный параметр включен, для снятия блокировки и воспроизведения диска необходимо ввести пароль.
- [Разбл] воспроизведение всех дисков.

К Совет

 Можно установить или изменить пароль (см. "Настройка параметров" > "Предпочтения" > [Пароль]).

[Затемн Дисплея]

Изменение уровня яркости индикаторной панели системы домашнего кинотеатра.

- [100%] стандартный уровень яркости.
- [70%] средний уровень яркости.
- [40%] минимальный уровень яркости.

[Язык Дисплея]

Выбор языка экранного меню по умолчанию.

[Сохранение Экрана]

Выключение или включение режима экранной заставки. Помогает защитить экран телевизора от повреждения при воспроизведении неподвижного изображения в течение длительного времени.

- [Включено] Установка экранной заставки после 15 минут неактивного состояния (например, в режиме паузы или остановки).
- [Выключено] Отключение режима заставки.

[Таймер отключения]

Автоматическое переключение в режим ожидания спустя установленное время.

- [15 Мин], [30 Мин], [45 Мин], [60 Мин] выбор времени обратного отсчета до перехода системы домашнего кинотеатра в режим ожидания.
- [Выключено] отключение таймера спящего режима.

[Низ.энергоп. Реж.ож.]

Включение и выключение режима ожидания с низким энергопотреблением. Уменьшение потребления электроэнергии в режиме ожидания.

- [Включено] установка режима ожидания с низким энергопотреблением.
- [Выключено] установка режима ожидания с обычным энергопотреблением.

[Код Vod DivX(R)]

Отображение регистрационного кода DivX®.



Совет

• Используйте регистрационный код DivX домашнего кинотеатра при прокате или покупке видео на веб-сайте www.divx. com/vod. Фильмы DivX, купленные или взятые на прокат через DivX® VOD, могут воспроизводиться только устройством, для которого они зарегистрированы.

Настройка звука

Установка Аудио

Haстройка Ambisound	
Аудио HDMI	
Ночн Режим	

1 Нажмите **E** SETUP.

- → Отобразится меню [Общая Установка].
- 2 Нажмите кнопку 🔻 для выбора [Установка Аудио], затем нажмите ►.
- 3 Выберите значение параметра, затем нажмите ОК.
- 4 Выберите параметр, затем нажмите OK.
 - Для возврата к предыдущему меню нажмите **ВАСК**.
 - Для выхода из меню нажмите 🗉 SETUP.

Примечание

• См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

[Haстройкa Ambisound]

Оптимизация функции Ambisound на основе настройки домашнего кинотеатра в данном помещении (см. "Начало работы" > "Запуск настройки Ambisound").

Действие	Описание
[Акустика	Выбор типа стен
помещения]	комнаты.
[Установка в	Выбор расположения в
комнате]	комнате.
[Расстояние до	Выбор расстояния
AC]	между динамиками.
[Положение	Выбор расстояния
слушателя]	между слушателем и
	домашним кинотеатром.

[Аудио HDMI]

Выбор параметра аудио HDMI при подключении системы домашнего кинотеатра и телевизора с помощью кабеля HDMI.

- [Включено] обеспечивает воспроизведение звука на телевизоре и акустической системе. Если аудиоформат не поддерживается диском, звук будет низведен до двухканального (линейный-PCM).
- [Выключено] отключение аудиопотока с телевизора. Звук исходит только от акустической системы.

[Ночн Режим]

Приглушение громких звуков и увеличение громкости тихих звуков, что позволяет просматривать фильмы DVD при небольшом уровне громкости, не мешая окружающим.

- [Включено] Тихий просмотр ночью.
- **[Выключено]** Объемный звук с полным динамическим диапазоном.

Примечание

• Применимо только к дискам DVD c Dolby Digital.

Настройка видео

Уст Видео	
ТВ система	
Тв Дисплей	
Параметры изображения	
Установка HDMI	
Титры Откл	
Прогрессивн	
Компонентное видео	

1 Нажмите 🗈 SETUP.

- → Отобразится меню [Общая Установка].
- 2 Нажмите ▼ для выбора [Уст Видео], затем нажмите ►.
- 3 Выберите опцию, затем нажмите ОК.ОК
- **4** Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
 - Для возврата к предыдущему меню нажмите **ЭВАСК**.
 - Для выхода из меню нажмите
 SETUP.

Примечание

См. пояснения к описанным выше

параметрам на следующих страницах.

[ТВ система]

Изменяйте эту установку только при неправильном воспроизведении видео. По умолчанию эта установка соответствует самой распространенной установке для телевизоров в вашей стране.

- [PAL] для телевизоров с системой PAL.
- [NTSC] для телевизоров с системой NTSC.
- **[Универсальный]** для телевизоров, совместимых с PAL и NTSC.

[Тв Дисплей]

Выберите один из следующих форматов отображения.



4:3 Pan Scan (PS)

4:3 Letter Box (LB) 16:9 Широкий экран

- [4:3 Pan Scan] Для телевизора с форматом экрана 4:3: полноэкранное изображение с обрезанными боковыми краями.
- [4:3 Letter Box] Для телевизора с форматом экрана 4:3: широкоэкранное изображение с черными полосами сверху и снизу.
- [16:9 Широкий экран] Для широкоэкранного телевизора: формат 16:9.

[Параметры изображения]

Выбор предустановленных или создание собственных настроек цвета.

- [Стандартный] исходная цветовая схема.
- [Ярко] яркая цветовая схема.
- [Мягк.] теплая цветовая схема.
- [Личный] настройка параметров цвета. Установите уровень яркости, контраста, резкости/оттенка и цветовую насыщенность в меню, а затем нажмите кнопку **OK**.

[Установка HDMI]

Выбор параметра видео HDMI при подключении системы домашнего кинотеатра и телевизора с помощью кабеля HDMI.

 [Широкоэкр. формат]
 — воспроизведение дисков в широкоэкранном формате.

Действие	Описание
[Сверхширокий]	Центр изображения
	растянут в меньшей
	степени по сравнению
	с краями. Доступно
	только для параметров
	видеоразрешения 720р
	и выше.
[4:3 Pillar Box]	Картинка не растянута.
	Отображаются черные
	полосы с двух сторон
	экрана.
[Выключено]	Изображение
	соответствует формату
	диска.
— Примечание	

- Эта установка доступна, только если для параметра **[Тв Дисплей]** установлено значение **[16:9 Широкий экран]**.
- [Видео HDMI] Выбор видеоразрешения HDMI, совместимого с возможностями экрана телевизора.

Действие	Описание
[Авто]	Автоматическое
	определение и
	выбор оптимального
	поддерживаемого
	видеоразрешения.
[480i], [480 p],	Выбор наиболее
[576i], [576p] ,	подходящего разрешения,
[720 p], [1080i] ,	поддерживаемого
[1080 _P]	телевизором. Для
	получения дополнительной
	информации см. руководство
	пользователя телевизора.

Примечание

 Если установка не совместима с телевизором, отобразится пустой экран. Подождите 15 секунд, пока выполняется автовосстановление или последовательно нажимайте HDMI до появления изображения.

[Титры Откл]

Включение или отключение субтитров.

- [Включено] отображение звуковых эффектов в субтитрах. Применимо только для дисков, на которых содержится информация о скрытых субтитрах, и телевизоров, поддерживающих данную функцию.
- [Выключено] отключение скрытых субтитров.

[Прогрессивн]

При использовании телевизора с прогрессивной разверткой можно включить режим прогрессивной развертки, чтобы улучшить качество изображения. Требуется подключение через вход для компонентного видеосигнала.

- [Включено] включение режима прогрессивной развертки.
- [Выключено] отключение режима прогрессивной развертки.



 Можно ознакомиться с более подробным описанием. (см. 'Начало работы' > 'Включение прогрессивной развертки').

Примечание

• Эта установка доступна, только если для параметра **[Компонентное видео]** установлено значение **[YUV]**.

[Компонентное видео]

Выбор выходного видеоформата, соответствующего видеоподключению между домашним кинотеатром и телевизором.

• [YUV] — Компонентное подключение.

• [RGB] — Подключение Scart.

Предпочтения



• Остановите воспроизведение диска, перед тем как перейти к **[Предпочтения]**.

	Предпочтения		
	Аудио		
	Субтитры		
	Меню Диска		
	Род. Контроль		
	Пбс		
	Отображ. MP3/JPEG		
	Пароль		
_	Субтитры DivX	▼	

- **1** Нажмите 🗈 SETUP.
 - → Отобразится меню [Общая Установка].
- Нажмите кнопку ▼ для выбора [Предпочтения], затем нажмите ►.
- **3** Выберите значение параметра, затем нажмите **OK**.
- **4** Выберите параметр, затем нажмите **ОК**.
 - Для возврата к предыдущему меню нажмите **∽ ВАСК**.
 - Для выхода из меню нажмите **SETUP**.



Примечание

• См. пояснения к описанным выше параметрам на следующих страницах.

[Аудио]

Установка языка аудиосопровождения по умолчанию для воспроизведения с диска.

[Субзагол]

Установка языка субтитров по умолчанию для воспроизведения с диска.

[Меню Диска]

Установка языка меню диска.

Примечание

- Если на диске недоступен выбранный язык, используется язык, установленный по умолчанию.
- Для некоторых DVD смена языка субтитров/аудиосопровождения возможна только из меню диска.
- Для выбора языков, не перечисленных в меню, выберите [Другие]. Найдите четырехзначный код в списке кодов языка в конце этого руководства пользователя и введите его.

[Родной]

Ограничение доступа к дискам, которые не рекомендуются для просмотра детям. Данные типы дисков должны быть записаны с ограничением на просмотр.

1) Нажмите ОК.

2) Выберите уровень ограничения, затем нажмите **ОК**.

3) Для ввода пароля нажмите **Цифровые** кнопки.



• Для воспроизведения дисков с ограничением выше установленного в

- меню **[Родной]** уровня необходимо ввести пароль. • Ограничения зависят от страны. Для
- Ограничения зависят от страны. Для разрешения просмотра всех дисков выберите "8".
- На некоторых дисках указаны ограничения, но сами диски записаны без ограничения. Для таких дисков данная функция не применима.
- К Совет
- Можно установить или изменить пароль (см. "Предпочтения" > [Пароль]).

[Пбс]

Включение или выключение меню содержимого дисков VCD/SVCD с функцией PBC (управление воспроизведением).

- [Включено] отображение индексного меню при загрузке диска для воспроизведения.
- [Выключено] пропуск меню и начало воспроизведения с первой записи.

[Отображение MP3/JPEG]

Выбор отображения папок или всех файлов.

- [Просмотр папок] отображение папок с файлами MP3/WMA.
- [Просмотр файлов] отображение всех файлов.

[Пароль]

Установка или изменение пароля для заблокированных дисков или воспроизведение дисков DVD с ограничением просмотра.

Изм. Пароль	
Стар. Пароль	
Новый Пароль	
Подтверждение пароля	
	ОК

1) Нажмите Цифровые кнопки,

чтобы ввести "136900" или последний установленный пароль в поле **[Стар.**

Пароль].

2) Введите новый пароль в поле **[Новый Пароль]**.

3) Повторно введите новый пароль в поле [Подтверждение пароля].

4) Нажмите ОК для выхода из меню.

Примечание

• Если вы забыли пароль, введите "136900" перед установкой нового.

[Подзаг. DivX]

Выбор набора символов, поддерживаемого субтитрами DivX.

[Стандарт]	Английский, ирландский,
	датский, эстонский,
	финский, французский,
	немецкий, итальянский,
	португальский,
	люксембургский,
	норвежский (букмол и
	нюнорск), испанский,
	шведский, турецкий
[Центр. Евр.]	Польский, чешский,
	словацкий, албанский,
	венгерский, словенский,
	хорватский, сербский
	(латиница), румынский
[Кириллица]	Белорусский, болгарский,
	украинский, македонский,
	русский, сербский
[Грецкий]	Греческий
[Иврит]	Иврит



Примечание

 Убедитесь, что файл субтитров имеет такое же имя, как и файл фильма. Например, если имя файла фильма "Movie.avi", то текстовый файл должен иметь название "Movie.sub" или "Movie.srt".

[Информ. о версии]

Отображение версии программного обеспечения системы домашнего кинотеатра.

🔆 Совет

 Данная информация необходима для поиска обновленной версии ПО на сайте Philips, которую можно скачать и установить на систему домашнего кинотеатра.

[Станд.]

Сброс всех настроек системы домашнего кинотеатра и восстановление заводских установок по умолчанию, кроме параметров **[Бл Диска]**, **[Пароль]** и **[Родной]**.

усский

8 Дополнительная информация

Обновление программного обеспечения

Для проверки обновленных версий сравните текущую версию ПО системы домашнего кинотеатра с последней версией (при наличии), размещенной на веб-сайте Philips.

Предпочтения	
Меню Диска	
Род. Контроль	
Пбс	
Отображ. MP3/JPEG	
Пароль	
Субтитры DivX	
Информ. о версии	
Станд.	

1 Нажмите 🗈 SETUP.

- 2 Выберите [Предпочтения] > [Информ. о версии], затем нажмите ОК.
- 3 Введите номер версии, затем нажмите кнопку SETUP для выхода из меню.
- 4 Перейдите на сайт www.philips. com/support, чтобы проверить наличие последней версии ПО для данной системы домашнего кинотеатра.
- 5 Если последняя версия ПО более новая, чем версия ПО домашнего кинотеатра, загрузите ее и сохраните на диске CD-R или флэш-накопителе USB.
- 6 Вставьте диск CD-R или флэшнакопитель USB в систему домашнего кинотеатра.

- 7 Нажмите DISC или USB, далее следуйте инструкциям на телеэкране для подтверждения обновления.
 - После выполнением обновления
 ПО система домашнего кинотеатра автоматически переключится в режим ожидания.

Примечание

- Не извлекайте диск CD-R или USB в ходе обновления программного обеспечения.
- 8 Рекомендуется отключить шнур питания на несколько секунд, а затем снова подключить его для перезагрузки системы.

Уход

Внимание

• Не используйте растворители например, бензол, разбавители, чистящие средства, имеющиеся в продаже, или спреиантистатики для дисков.

Очистка дисков

Для очистки диска используйте чистящую ткань из микроволокна и протирайте диск от цента к краям прямыми движениями.

Очистка экрана основного устройства

Протрите поверхность экрана чистящей тканью из микроволокна.

9 Характеристики

Примечание

 Характеристики и дизайн могут быть изменены без предварительного уведомления.

Воспроизводимые медиа

 DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD+R DL, CD-R/CD-RW, Audio CD, Video CD/SVCD, Picture CD, MP3-CD, WMA-CD, DivX-CD, флэшнакопитель USB

Усилитель

- Общая выходная мощность: 600 Вт RMS
- Частотный отклик: 30 Гц ~ 20 кГц / ±3 дБ
- Отношение сигнал/шум: > 65 дБ (CCIR)
- Входная чувствительность:
 - SCART: 100 мВ
 - AUX1/2/3: 250 мВ
 - MP3 LINK: 100 мВ

Диск

- Тип лазера: полупроводниковый
- Диаметр диска: 12 см / 8 см
- Декодирование видеосигнала: MPEG1/ MPEG2 / DivX / DivX Ultra
- Видео ЦАП: 12 Бит, 108 МГц
- Система сигнала: PAL/NTSC
- Отношение сигнал/шум (видео): 56 дБ
- Аудиовыход: 24 бит / 96 кГц
- Частотный отклик:
 - 4 Гц 20 кГц (44,1 кГц)
 - 4 Гц 22 кГц (48 кГц)
 - 4 Гц 44 кГц (96 кГц)
- PCM: IEC 60958
- Dolby Digital: IEC 60958, IEC 61937
- DTS: IEC 60958, IEC 61937

Радио

- Диапазон настройки: FM 87,5–108 МГц (50 кГц)
- 26 дБ пороговая чувствительность: FM 22 дБ
- Подавление помех по промежуточной частоте: FM 60 дБ
- Отношение сигнал/шум: FM 60 дБ
- Искажение гармоник: FM 3%
- Частотный отклик: FM 180 Гц 10 кГц / ±6 дБ
- Разделение стереосигнала: FM 26 дБ (1 кГц)
- Пороговое значение стерео: FM 29 дБ

USB

- Совместимость: высокоскоростной интерфейс USB (2.0)
- Поддержка класса: UMS (класс запоминающих устройств USB)
- Файловая система: FAT12, FAT16, FAT32

Основное устройство

- Размеры (Ш × В × Г): 419 × 48 × 214 (мм)
- Вес: 1,7 кг

Громкоговорители Ambisound

- Система: спутниковая с полным диапазоном
- Сопротивление АС: 8 Ом на канал
- Акустическая система: 2,5'' широкополосные на канал
- Частотный отклик: 120 Гц 20 кГц
 - Размеры (Ш × В × Г): 335.5 × 113 × 128.5 (мм)
 - Bec: 1,7 кг/каждый

Мощность (сабвуфер)

- Питание: 220–240 В; ~50 Гц
- Потребляемая мощность:150 Вт
- Энергопотребление в режиме ожидания:
 - Обычное: < 3 Вт
 - Низкое: < 0,3 Вт
- Система: Система Bass Reflex
- Полное сопротивление: 4 Ом
 - Драйверы громкоговорителя:
 165 мм (6,5'') НЧ громкоговоритель
- Частотный отклик: 30 Гц ~ 120 Гц
 - Размеры (ШхВхГ): 295 х 440 х 295 (мм)
 - Вес: 10 кг

Лазерная спецификация

- Тип: полупроводниковый лазер GaAlAs (CD)
- Длина волны: 645 660 нм (DVD), 770 — 800 нм (CD)
- Выходная мощность: 6 мВт (DVD), 7 мВт (VCD/CD)
- Рассеивание луча: 60 градусов.

10 Устранение неисправностей

Предупреждение

• Риск поражения электрическим током. Запрещается снимать корпус устройства.

Для сохранения действия условий гарантии запрещается самостоятельно ремонтировать устройство.

При возникновении неполадок во время эксплуатации устройства проверьте следующие пункты, прежде чем обращаться в сервисную службу. Если проблему решить не удалось, зарегистрируйте устройство и обратитесь в службу поддержки на вебсайте www.philips.com/welcome.

При обращении в Philips вам потребуется назвать модель и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на задней панели устройства. Впишите эти номера здесь: Номер модели _____ Серийный номер _____

Основное устройство

Кнопки устройства не работают.

• Отсоедините устройство от розетки электросети на несколько минут, затем снова подключите его.

Изображение

Нет изображения.

- Для правильного выбора видеоканала на телевизоре обратитесь к руководству пользователя телевизора. Меняйте телевизионный канал, пока не увидите экран диска DVD.
- Нажмите **DISC**.
- В случае изменения параметра **[ТВ** система] перейдите в режим
- по умолчанию: 1) Нажмите ▲, чтобы открыть лоток для диска. 2) Нажмите кнопку ◀. 3) Нажмите SUBTITLE.

Нет изображения при соединении HDMI.

- Проверьте исправность кабеля HDMI. Замените кабель HDMI.
- Если это происходит при изменении видеоразрешения HDMI, нажимайте HDMIдо появления изображения.

Звук

Нет звука.

 Проверьте подключение аудиокабелей и выберите соответствующий источник аудиовхода (например, AUDIO SOURCE, USB) для устройства, с которого будет осуществляться воспроизведение.

Нет звука при соединении HDMI.

- Подключенное устройство несовместимо с HDCP или совместимо только с DVI. Передача звука с помощью подключения HDMI недоступна. Используйте аналоговое или цифровое аудиоподключение.
- Убедитесь, что параметр **[Аудио HDMI]** включен.

При просмотре телепередач отсутствует звук.

 Подключите аудиокабель к входу AUDIO системы домашнего кинотеатра и к выходу AUDIO телевизора. Затем нажимайте AUDIO SOURCE, чтобы выбрать соответствующий источник звука.

Воспроизведение

Не удалось воспроизвести файлы DivX.

- Убедитесь, что при кодировании файла DivX был выбран профиль "Домашний кинотеатр".
- Убедитесь, что видеофайл DivX не поврежден.

Формат изображения на экране не соответствует установке дисплея телевизора.

• Формат установлен на диске.

Субтитры DivX не воспроизводятся должным образом.

- Убедитесь, что названия файла субтитров и файла фильма совпадают.
- Выберите соответствующий набор символов. 1) Нажмите SETUP. 2)
 Выберите [Предпочтения], затем нажмите ►. 3) Выберите [Подзаг. DivX], затем нажмите OK. 4) Выберите набор символов, поддерживаемый субтитрами.

Не удалось прочитать содержимое с флэш-накопителя USB.

- Формат флэш-накопителя USB не поддерживается системой домашнего кинотеатра.
- Диск отформатирован в другой файловой системе (например, NTFS), которая не поддерживается данным устройством.
- Максимальный поддерживаемый объем памяти — 160 ГБ.

Видеоматериалы iPod (фильмы, фотографии, видеоклипы и т.п.) не отображаются в режиме Extended Control (Режим расширенного управления).

• В режиме расширенного управления обзор видео не поддерживается, видеоматериалы можно просматривать на самом iPod.

11 Глоссарий

D

DivX®

Кодек DivX® — это патентованная технология сжатия на основе MPEG-4, разработанная DivX®, Inc. Она позволяет уменьшать размер файла цифрового видео, сохраняя при этом высокое качество изображения.

Dolby Digital

Система объемного звучания, разработанная компанией Dolby Laboratories, в которой для воспроизведения цифрового звука используется шесть каналов (передние левый и правый, боковые левый и правый, центральный и сабвуфер).

DTS

Digital Theatre Systems. Система объемного звучания с 5.1 раздельными каналами воспроизведения цифрового звука, которая используется в бытовой и компьютерной музыкальной технике. Эта система не является разработкой Dolby Digital.

Н

HDCP

Протокол защиты широкополосных цифровых данных. Данная спецификация позволяет защитить передачу цифрового содержимого между различными устройствами (для предотвращения незаконного копирования).

HDMI

HDMI: (Мультимедийный интерфейс высокой четкости) — это высокоскоростной цифровой интерфейс, позволяющий передавать несжатое видео высокой четкости и цифровое многоканальное аудио. Он позволяет получить изображение и звук максимального качества, практически без искажений и шумов. Стандарт HDMI полностью обратно совместим с устройствами DVI.

Согласно требованиям стандарта HDMI, при подключении устройств HDMI или DVI без HDCP (система защиты цифрового содержимого, передаваемого по каналам с высокой пропускной способностью), видео или аудио не будет воспроизведено.

ן ופו

JPEG

Широко распространенный формат цифровых фотоснимков. Это система сжатия данных неподвижного изображения, предложенная Joint Photographic Expert Group, с незначительным снижением качества изображения при высокой степени сжатия. Расширения файлов — .jpg или .jpeg.

Μ

MP3

Файловый формат с системой сжатия звуковых данных. MP3 — это аббревиатура от Motion Picture Experts Group 1 (или MPEG-1) Audio Layer 3. Использование формата MP3 позволяет записывать на один диск CD-R или CD-RW в 10 раз больше данных, чем на обычный компактдиск.

MPEG

Экспертная группа в области динамического изображения (Motion Picture Experts Group). Набор систем сжатия для цифрового аудио и видео.

Ρ

PBC

Регулятор воспроизведения. Система, позволяющая перемещаться по Video CD/Super VCD с помощью экранных меню диска. Позволяет использовать интерактивное воспроизведение и поиск.

PCM

Импульсно-кодовая модуляция (Pulse Code Modulation). Система кодирования цифрового аудио.

W

WMA

Windows Media™ Audio. Технология сжатия аудиоданных, разработанная корпорацией Майкрософт. Данные WMA кодируются проигрывателем Windows Media 9 или Windows Media для Windows XP. Файлы имеют расширение .wma.

Φ

Формат изображения

Формат изображения представляет собой соотношение ширины и высоты телевизионного экрана. Формат стандартного телевизора - 4:3; формат широкоэкранного телевизора или телевизора с высокой четкостью - 16:9. Формат letter box позволяет получить изображение с более широкой перспективой на стандартном экране формата 4:3.

Π

Прогрессивное сканирование

Прогрессивное сканирование отображает двойное число кадров в секунду по сравнению с обычной телевизионной системой. Это обеспечивает более высокое разрешение и качество изображения.



ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

БЫТОВАЯ ЭЛЕКТРОНИКА

Модель:		
Серийный номер:		
Дата продажи:		
ПРОДАВЕЦ:		
Название фирмы:		
Телефон фирмы:		
Адрес и E-mail:		
ПЕЧАТЬ ФИРМЫ - ПРОДАВЦА	Изделие получил в исправном состоянии. С условиями гарантии ознакомлен и согласен	(подпись покупателя)
Внимани	е! Гарантийный талон недействителен без пе	чати продавца.

	- •
	1
	G
	N
')e(
	E
	Ĕ
:	ШŇ
	Æ
	ael
	X
	Ba
i	>

Компания изготовитель выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество и безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации. При покупке убедительно просим Вас проверить правильность заполнения гарантийного талона. При этом серийный номер и наименование модели приобретенного Вами изделия должны быть идентичны записи в гарантийном талоне. Не допускается внесения в талон каких-либо изменений, исправлений. В случае неправильного или неполного заполнения гарантийного талона немедленно обратитесь к продавцу.

При бережном и внимательном отношении изделие будет надежно служить Вам долгие годы. В ходе эксплуатации не допускайте механических повреждений, попадания вовнутрь посторонних предметов, жидкостей, насекомых, в течение всего срока службы следите за сохранностью идентификационной наклейки с обозначением наименования модели и серийного номера изделия. Если в процессе эксплуатации изделия Вы сочтете, что параметры работы отличаются от изложенных в инструкции пользователя, рекомендуем обратиться за консультацией в наш Информационный центр.

Условия гарантии

Объект	Изделие	Пульт дистанционного управления
Срок службы (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	3 года	1 год
Срок гарантии (исчисляется со дня передачи товара потребителю)	1 год	1 год

По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по цальнейшей эксплуатации изделия.

Во избежание возможных недоразумений, сохраняйте в течение срока службы документы, прилагаемые к товару при его продаже (данный гарантийный талон, товарный и кассовый чеки, накладные, инструкцию по эксплуатации (на любом носителе) и иные документы).

Гарантийное обслуживание не распространяется на изделия, недостатки которых возникли вследствие:

1. Нарушения Потребителем правил эксплуатации, хранения или транспортировки товара

2. Действий третьих лиц:

- ремонта неуполномоченными лицами;
- внесения несанкционированных изготовителем конструктивных или схемотехнических изменений и изменений программного обеспечения
- отклонение от Государственных Технических Стандартов (ГОСТов) и норм питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- неправильной установки и подключения изделия;

3. Действия непреодолимой силы (стихия, пожар, молния и т.п.);

Любую информацию о расположении сервисных центров и о сервисном обслуживании Вы можете получить в Информационном Центре

Телефон: (495) 961-1111, 8 800 200-0880 (бесплатный звонок по России). Интернет: www.philips.ru