Philips Streamium Wireless Music Center + Station

Guida rapida







3 Utilizzo



Contenuto della confezione



Wireless Music Center WAC7500 (incluso solo con l'impianto del WACS7500)





Telecomando a 2 vie (per il Center) 4 x batterie tipo AAA (incluso solo con l'impianto del WAC\$7500)

Telecomando a 1 via (per la Station) 2 x batterie tipo AAA



Wireless Music Station WAS7500

Guida rapida



Manuale d'uso



2 x cavi di alimentazione



 $2 \times antenne cablate$



Cavo ethernet



CD di installazione per PC



Kit di montaggio per la Station

Prima di utilizzare il telecomando:

Inserire le batterie come illustrato.





Telecomando a 1 via

Come utilizzare questa guida

Desidero ...

Vedi pagina(e):

Connessione:

collegare il Center alla rete di casa / PC	4A / B
aggiungere una Station alla rete del Center	50
collocare il Center e la Station in un luogo diverso	50
configurare il Center e la Station senza una rete	50
Registrazione / ripping / copia:	
creare una libreria di HD (copiare CD) sul Center	80
trasferire la musica da un PC al Center 4A/B +	10 <mark>G</mark> /11
registrare musica su un dispositivo USB	15 <u>M</u>
Riproduzione:	
riprodurre la musica dell'HD (Hard-disk) sul Cent	:er 6🗛
ascoltare i CD sul Center	70
ascoltare la radio FM	9 F
ascoltare la radio Internet* 4A/B	+ 13
eseguire lo streaming musicale da un PC	12🕒
trasmettere la musica a tutte le Station collegate	14
che la musica segua l'utente in un altro luogo	14
riprodurre dispositivi USB portatili	15 L
Maggiori informazioni:	
FAQ - Domande frequenti	16/17
verificare cos è compatibile con il prodotto	17

* Tutte le funzioni di internet richiedono un accesso Internet a banda larga.

Benefici

Ascolto di tutta la propria musica in ogni stanza

Ascolto della musica e libertà totale

Tutta la propria musica su un unico sistema wireless

- Streaming di tipo wireless tra il Music Center, la(e) Station ed il PC
- 80GB di disco fisso per memorizzare fino a 1500 CD
- Riproduzione diretta da CD e USB
- Ascolto della radio di Internet
- Alloggiamento di connessione per iPod (opzionale)

Facilità di navigazione e nell'uso dei comandi

- Visualizzazione della copertina album nella gamma completa dei colori
- My Room, My Music: Ascolto di musica diversa in ciascuna stanza
- Trasmissione Musicale: Ascolto della stessa musica su tutte le station
- Music Follows Me: La musica ti segue in ogni stanza

Prestazione audio di qualità

• 80W RMS/Center, 30W RMS/Station con il Pannello Super Sound

Con capacità di espansione

• Possibilità di espandere il proprio sistema aggiungendo fino a 5 stazioni Wi-Fi

Preparazione

A Comandi sul Center / Station



- 1 Antenna
- 2 ↔ Jack USB
- 3 Alloggiamento disco (caricatore) Inserire i dischi con le immagini grafiche rivolte verso di voi
- 4 🔺 Estrae il disco dall'alloggiamento per CD
- 5 LCD
- **6 MUSIC FOLLOWS ME**
- 7 DBB (Dynamic Bass Boost)
- 8 SMART EQ
- 9 VOLUME +
- 10 VOLUME -
- 11 Interrompe la riproduzione o la registrazione
- 12 Navanzamento veloce
- 13 OK / MI
- 14 < / > / A / T I comandi di navigazione (sinistra, destra, su, giù)
- 15 🛤 Riavvolgimento veloce
- 16 MENU
- **17 HOME**
- 18 () ACCESO / STANDBY / STANDBY ECO
 - Premere brevemente per alternare tra le modalità di Standby e ACCENSIONE.
 - Tenere premuto per alternare tra le modalità di ACCENSIONE e Eco Standby (modalità di risparmio energetico).
- 19 RECORD
- 20 INCR.SURR.
 - Seleziona l'effetto audio Incredible Surround

21 MUSIC BROADCAST SMART EQ

Nota L'illuminazione di un angolo del rivestimento è un elemento di design.

B Tasti dei telecomandi

Importante!

Bisogna sempre usare il telecomando ad 1 via per le seguenti attività:

- Registrazione della radio di internet
- Configurazione della rete
- Modifica delle informazioni sulla canzone



(Fornito solamente con l'impianto del WACS7500 Center + Station)

- U Acceso, Standby, Eco Standby
- 2 HOME

1

- **3 HD** (Hard Disk)
- 4 </ >

 4
 / ► / ▲ / ▼ Comandi di navigazione
- 5 OK, ▶/II
- 6 VOL +, -
- 7 MENU
- 8 MUTE
- 9 🗖 Stop
- 10 🍽 Avanzamento veloce
- 11 SHUFFLE (3 def)
- 12 REPEAT (2 abc)
- 13 INCR.SURR. (6 mno) Audio Incredible Surround
- 14 DBB (Dynamic Bass Boost) (5 jkl)
- 15 RDS/NEWS (9 wxyz)
- 16 SAME GENRE (8 tuv)
- **17 SEARCH** (𝔍)
- 18 MARK/UNMARK (0 _)
- **19 MUSIC FOLLOWS ME**
- **20 MUSIC BROADCAST**
- 21 Ricambio
- 22 DIM (display)
- **23 VIEW**
- 24 SAME ARTIST (7 pqrs)
- 25 SMART EQ (4 ghi)
- 26 SLEEP (1 .,?!'@-_:;/)
- 27 < Riavvolgimento veloce
- 28 REC •
- 29 SCROLL ▲, ▼
- 30 CD/MP3-CD
- **31 REFRESH**

telecomando a 1 via



- 1 U Acceso, Standby, Eco Standby
- 2 FMTUNER (Radio)
- **3 HOME**
- 4 SEARCH
- 5 VIEW
- 6 MENU
- 7 </ >

 7
 / ► / ▲ / ▼ Comandi di navigazione
- 8 OK, ▶/II
- 9 🕨 Avanzamento veloce
- 10 🗖 Stop
- 11 VOL +, -
- **12 MUTE**
- 13 SHUFFLE (3 def)
- 14 REPEAT (2 abc)
- 15 INCR.SURR. (6 mno) Audio Incredible Surround
- 16 DBB (Dynamic Bass Boost) (5 jkl)
- 17 RDS/NEWS (9 wxyz)
- 18 SAME GENRE (8 tuv)
- **19 MUSIC FOLLOWS ME**
- 20 (0 _)
- **21 MUSIC BROADCAST**
- 22 SAME ARTIST (7 pqrs)
- 23 SMART EQ (4 ghi)
- 24 SLEEP (1 .,?!'@-_:;/)
- 25 SCROLL ▲, ▼
- 26 Kavvolgimento veloce
- 27 REC •
- 28 MARK/UNMARK (0 _)
- 29 AUX
- 30 CD/MP3-CD
- 31 HD (Hard Disk)



A Collegare il Center alla sorgente di alimentazione



B Collegamento del Center alla rete / PC di casa

Questa sezione descrive il modo più semplice per configurare una connessione wireless tra il Center e la rete / PC di casa. È possibile aggiungere alla connessione fino a 5 Stations. Per configurazioni più avanzate, vedere la sezione Collegamento al PC, contenuta nel manuale d'uso.

Quando si collega il Center (e la Station) alla propria rete

- È possibile utilizzare la funzione della Radio Internet
- È permesso il collegamento ad internet per gli aggiornamenti del firmware
- Il prodotto è in grado di richiedere al Gracenote DB online i CD più recenti e le informazioni sui brani (compreso il recupero della copertina album)
- · La musica può essere trasferita dall'hard-disk del proprio PC al prodotto
- · Si può eseguire lo streaming musicale usando l'UPNP

Esempio di collegamento:



Questa è la configurazione della rete di casa più comunemente utilizzata. La propria rete di casa può essere protetta, per questo bisogna avere a portata di mano la password della rete o la chiave di cifratura.

- 1 Assicurarsi che il Center sia acceso.
- 2 Premere MENU
- 3 Selezionare Impostazioni > Rete >
 - Wireless (se il proprio router è dotato della funzione wireless 802.11b/g)
 - **Cablato** (se si utilizza un cavo Ethernet per collegare il PC o la periferica di rete alla propria rete di casa)
 - > Il Center mostra l'elenco delle reti disponibili nel raggio di portata.
- 4 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare la rete di casa.
- 5 Premere i tasti alfanumerici per inserire la chiave di cifratura (se viene richiesto), quindi 🕨
- 6 Selezionare
 - Automatico, se il proprio router è in grado di fornire indirizzi IP e impostazioni di rete (funzione DHCP abilitata).
 - Statico, se bisogna inserire gli indirizzi IP per integrare nuovi dispositivi nella rete di casa.
 - > II display mostra: Apply Settings? (Applica impostazioni?)
- 7 Selezionare Sì.
- 8 Premere > per completare il processo di configurazione.
 Per aggiungere una Station, continuare con la sezione successiva: Aggiungere una Station alla rete del Center.

C Aggiungere una Station alla rete del Center. Sul Center:

- 1 Premere HOME.
- 2 Premere 🔺 o 🔻, quindi 🕨 per selezionare la modalità HD (Hard-disk).
- 3 Premere MENU per entrare nel display del menu.
- 4 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare Station Management (Gestione Stazioni) (Mgnt).
- 5 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare Add New Station (Agg. nuove staz.).
- > Il Center va alla ricerca della nuova Stazione.

Sulla Station:

1 Collegare la Station alla sorgente di alimentazione.



2 Accendere la Station.

- Se si accende la Station per la prima volta, premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare la lingua.
- Se la Station è già stata utilizzata con un Center, premere MENU, seguito da ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare Installation Mode (Modalità install.).
- > II display mostra: Center found (Center rilevato)
 - Il display mostra: Connecting to Center... (Collegamento a Center in corso...)

Sul Center:

Quando tutte le Stations sono trovate, premere STOP ■, per arrestare la ricerca delle Stations.
 > Il Center ritorna alla modalità HD.

Per collocare un dispositivo in un luogo diverso, fare riferimento alla sezione **Collocare un dispositivo in un luogo diverso** contenuta in questa guida.

Se non si dispone di una connessione internet / di un PC...

D Configurare il Center e la Station senza una rete

È possibile far funzionare il Center e la Station senza una connessione di rete. I seguenti passaggi mostrano come configurare per la prima volta il Center e la Station in modo indipendente.

- 1 Posizionare il Center e la Station uno accanto all'altro su una superficie piana e sufficientemente resistente a supportare i dispositivi.
- **2** Usare i cavi di alimentazione forniti per collegare all'alimentazione di corrente prima il Center, poi la Station.
- 3 Selezionare la lingua sul Center e sulla Station.
 - > Il processo di installazione ha inizio.
 - Il Center va alla ricerca delle Station che rientrano nel raggio di portata.
- 4 Quando il Center ha rilevato tutte le Station che rientrano nel raggio di portata, premere STOP sul Center per arrestare la ricerca.
 - > Il processo di registrazione della Station ha inizio.
 - Ad avvenuta registrazione, i display del Center e di tutte le Station collegate mostrano HD Music (Musica HD).

E Collocare un dispositivo collegato in un luogo diverso

- 1 Tenere premuto y per passare ad Eco Standby.
- 2 Scollegare il dispositivo dalla sorgente di alimentazione.
- **3** Ricollegare il dispositivo alla sorgente di alimentazione presente nel luogo nuovo. > La connessione Wi-Fi tra i dispositivi si ripristina automaticamente.

Suggerimento Per una migliore ricezione Wi-Fi, ruotare l'antenna Wi-Fi o regolare la posizione del Center e della Station.



A Riprodurre la musica dell'HD (Hard-disk) sul Center

- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.
- 2 Premere HOME.
- 3 Premere HD sul telecomando.
- 4 Premere 🔺 🔻 < 🕨 per selezionare le opzioni di riproduzione. I brani demo sono memorizzati in All tracks (Tutti i brani).
- **5** Premere OK / **II** per iniziare la riproduzione.
- **6** Premere **STOP –** per arrestare la riproduzione.

B Modifica dell'opzione di riproduzione:



- 1 Durante la riproduzione, premere < una o più volte per accedere all'elenco delle opzioni precedente.
- 2 Premere A 🔻 < > per selezionare, quindi OK / >



C Modifica del telecomando:

In via predefinita, il telecomando a 2 vie funziona solamente con il Center. Se si desidera utilizzare il telecomando a 2 vie per la Station:

- 1 Tenere premuto REFRESH fino a quando il display del telecomando non mostra: Select Device (Seleziona Apparecchio).
- 2 Premere 🔺 o 🔻, quindi 🕨 per selezionare la casella di spunta della Station.

3 Premere OK.

Per maggiori informazioni, vedere Manuale d'uso, Preparazione; Uso del telecomando.

D Ascolto dei CD sul Center

Importante! Per motivi che riguardano la protezione del copyright del CD, durante la riproduzione dei CD le funzioni della Trasmissione Musicale e di Music Follows Me non sono supportate.

È possibile riprodurre

- · tutti i CD audio preregistrati
- tutti i dischi audio CDR e CDRW completati
- MP3/WMA/m4a-CD (CD-R/CD-RW con file MP3/WMA/m4a)



- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.
- 2 Inserire un CD nel Center (vedere **Comandi sul Center**) con il lato stampato rivolto verso il pannello frontale.
 - > II display mostra l'elenco dei brani del CD.

Per CD registrati con file audio MP3/WMA/m4a:

- 1 Per accedere ad un elenco dei brani, premere > su una cartella evidenziata.
- 2 Premere OK / NI per iniziare la riproduzione.
- **3** Premere STOP per arrestare la riproduzione.
- 4 Per rimuovere il CD, premere EJECT ▲.

Per CD registrati con tutti gli altri file audio:

- 1 Premere 🔺 🔻 < 🕨 per selezionare un brano o un album.
- 2 Premere OK / MI per iniziare la riproduzione.
- 3 Premere STOP per arrestare la riproduzione.
- 4 Per rimuovere il CD, premere EJECT ▲.

E Creare una libreria musicale di HD (Copiare CD) sul Center

È possibile creare una libreria musicale sull'hard-disk del Center copiando la musica da CD, importando file MP3/WMA/m4a dal PC o registrando l'audio dalla radio o da sorgenti esterne.

Importante! Per copiare la musica da CD e convertirla in formato file MP3 si richiede del tempo.

Copiare da CD

- 1 Inserire un CD nel Center (vedere **Comandi sul Center**) con il lato stampato rivolto verso il pannello frontale.
 - > Il display mostra l'elenco dei brani del CD.
- Per CD registrati con file audio MP3/WMA/m4a:
- 1 Per accedere ad un elenco dei brani, premere > su una cartella evidenziata.
- 2 Nell'elenco dei brani, premere RECORD
- > Il display mostra un elenco dei brani con le caselle di spunta 🔳.
- Se si desidera copiare l'intero CD:
- 1 Premere RECORD.

HD MUSIC	Yıl
Lovely Da Paul Robison The one DBB 3 M Pop	
•	1/2

Se si desidera copiare solamente una parte del CD:

- 1 Premere MARK/UNMARK sul telecomando per selezionare / deselezionare i brani.
- 2 Premere RECORD.
 - > Il display mostra il nome dell'album del brano corrente. Una volta completata la procedura di copiatura, il Center torna in modalità CD.

Suggerimenti:

- Per copiare un CD durante la riproduzione (solo CD audio), vedere Manuale d'uso, HD: Creazione di una libreria musicale sul Center.
- Per registrare dalla radio o da una sorgente esterna, vedere Manuale d'uso, HD: Creazione di una libreria musicale sul Center.
- Per modificare le informazioni del brano ed importare i file MP3/WMA/m4a dal PC utilizzando il Wireless Audio Device Manager (WADM) in dotazione, vedere la sezione Utilizzo.

🕞 Ascolto della Radio FM

- 1 Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.
- **2** Premere HOME.
- 3 Premere FM TUNER sul telecomando.
- 4 Premere MENU.
- 5 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare Autostore radio (Autoriprist. radio).

> Quando tutte le stazioni disponibili sono state memorizzate, la prima stazione preimpostata, automaticamente memorizzata, inizia la riproduzione.

È possibile memorizzare fino a 60 stazioni radio predefinite (tra cui un massimo di 10 stazioni RDS).



Quando la radio è in riproduzione, per passare direttamente da una stazione predefinita ad un'altra:

1 Premere < o 🏓.

Quando la radio è in riproduzione, per selezionare una stazione dall'elenco delle stazioni predefinite:

- 1 Premere ►.
- **2** Premere \blacktriangle o \checkmark , quindi \triangleright per selezionare.

Suggerimento Quando la radio è in riproduzione, è inoltre possibile registrare dalla radio premendo REC ●.

G Trasferimento della musica dal PC al Center

Importante!

- Prima di continuare, prima completare i punti illustrati nella sezione 'Collegamento del dispositivo alla rete / PC di casa'.
- Assicurarsi di installare il software per PC in dotazione prima di provare a trasferire musica da un PC.

Requisiti minimi del PC:

- Windows XP SP2 o Vista
- Processore Pentium III 500MHz o superiore
- 256MB RAM
- Unità CD-ROM
- Adattatore Ethernet, abilitato (per connessioni cablate) o Adattatore Rete Wireless 802.11 b/g (per connessioni wireless)
- 500MB di spazio libero su disco fisso

Installazione del software per PC

- 1 Inserire il CD della suite per PC nel computer.
- 2 Seguire le istruzioni a video per installare WADM.
- 3 Quando viene visualizzato il messaggio di avviso di protezione (Microsoft Windows Firewall), premere **Sblocca** per consentire l'esecuzione dell'applicazione WADM sul PC.
 - > Microsoft Windows Firewall è ancora attivo e consente solo l'esecuzione di WADM.

Suggerimento È anche possibile consultare il manuale dell'utente di Microsoft Windows Firewall e aggiungere manualmente l'applicazione WADM all'elenco di programmi considerati attendibili.

4 Seguire le istruzioni sullo schermo del PC.



WADM - Wireless Audio Device Manager Avvio di WADM

- 1 Cliccare due volte sull'icona WADM presente sul Desktop
- 2 Dall'elenco, selezionare il Center.
- 3 Cliccare su Connect now (Collega subito).

Trasferimento della musica dal PC al Center

1 Fare clic su Content management (Gestione contenuti)

	ALCANOP	WAC7500		
My Computer		Name	Size	Type
Local Driver		Can You Feel 2: sp3	1306 KB	MPD audio Me (mpD
Documents and Settings		Deeper & Deeper .np3	4528.88	MP3 audio file (np3
Dovrslands		Dreaming Of You.mp3	4952.88	MP3 audio file (inp3
i forès		Enotion.np3	3702 88	MP3 audio file (np3
gatook		FROM NOW OK/np3	3872 88	MP3 audio file (np3
1541		Hear Me Cry.mp3	3554 83	NP3 audio file (np3
pro-engineer	Ψ	Tin Gorna Be Around mo3	4096.63	MP3 audio file (mp3
đ		1		46 Tr
WAC7508		Title	Artist	Aban
All songs		Snow	DANDARI	Dreezy Valley
a Atias		Song of the Angels	Eandari	Energy Valley
a Abuns		Indian Unmer	EANDARI	Ennozy Valley
a Gerres		Mars and Venus	Bandari	Exectly Valley
 Reylists 		Evenning in the moonlight	Bandari	Execzy Valley
Playlist_000		lave of my life	BANDARI	Execzy Valley
Playhot_002		surget valley	Bandari	Energy Valley
Playlat_003		krve me tonight	BANDARI	Energy Valley
Playlist_004		if love again	Bandari	Deenzy Valley
Playlist_005		heaven on earth	Bandari	Exectly Valley
Playlist_006		Green leaves of spring	Bandari	Exectly Valley
PlayEr_007		good merning sunshing	Bandari	Execzy Valley
Play#st_008		the way of the wind	EAMDARI	Execcy Valley
Plaulie 009		for your heart only	RANDART	Evenzy Valley

- 2 Sul pannello My Computer (Risorse del Computer), cliccare in modo da evidenziare il file/cartella desiderata
- 3 Trascinare la selezione sul pannello WACS7500
- 4 Durante il trasferimento, è possibile aggiungere ulteriore(i) file/cartella(e) all'elenco dei file in attesa di essere trasferiti

H Eseguire lo streaming musicale da un PC

È possibile eseguire lo streaming della musica senza trasferire i file audio. Quando si utilizza l'UPnP (Universal Plug and Play), è possibile trasferire musica tramite streaming da un PC o un altro server di contenuti al Center / Station.

Per Windows XP:

- 1 Assicurarsi che i diritti di amministratore per il PC siano abilitati.
- 2 Inserire il relativo CD di installazione nel PC.
- 3 Cliccare su Install Windows Media Player 11 (Installa su Windows Media Player 11) per iniziare l'installazione di Windows Media Player.

Sul PC:

- 1 Cliccare su Start (Avvio) > Programs (Programmi) > Windows Media Player.
- 2 Nell'interfaccia di Windows Media Player, cliccare sul menu a tendina Library (Catalogo Multimediale) e selezionare **More Options... (Altre Opzioni...)**.
- 3 Nell'interfaccia del Catalogo Multimediale, selezionare Configure Sharing (Configura condivisione).
- 4 Nella finestra a comparsa Sharing pop-up window (Condivisione file multimediali), selezionare Share my media (Condividi file multimediali), quindi cliccare su **OK**.

> Quando il WAC7500 è collegato alla rete di casa, la finestra mostra un 🔼.

- 5 Cliccare sull'icona del WAC7500.
- 6 Cliccare su Allow (Permetti), quindi su OK.

Sul Center o sulla Station:

- 1 Premere HOME.
- 2 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per accedere alla modalità UPnP.
 - > II display mostra: Searching for UPnP Servers (Ricerca server UPnP), quindi l'elenco dei server multimediali.
- 3 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare il proprio PC.
- 4 Premere ►.

Suggerimento Per scaricare Microsoft Windows Media Player 11, andare alla seguente URL: http://www.microsoft.com/windows/windowsmedia/download.

Radio internet*

Quando si utilizza per la prima volta la funzione di internet, bisogna registrare il prodotto fornendo un indirizzo email valido:

- 1 Assicurarsi che il Center / Station sia acceso/a.
- 2 Assicurarsi che il Center / Station sia collegato/a ad internet.
- 3 Assicurarsi di avere un indirizzo email valido.
- 4 Assicurarsi di usare il telecomando ad 1 via della Station per il processo di registrazione.
- 5 Sul Center / Station, premere HOME.
- 6 Selezionare RADIO > INTERNET RADIO (RADIO INTERNET).
 > Viene mostrata la visualizzazione sul display della registrazione della radio internet.
- 7 Premere i TASTI ALFANUMERICI del telecomando ad 1 via per inserire l'indirizzo email valido.
- 8 Premere >.
 - > Il display conferma l'invio dell'email automatica nella propria casella di posta elettronica.
- 9 Sul PC, controllare che nella casella di posta elettronica ci sia un messaggio in entrata di ConsumerCare@Philips.com con oggetto Your Streamium Registration... (La tua registrazione Streamium....).
- **10**Per completare il processo di registrazione sul sito web di Philips, seguire le istruzioni contenute nell'email.
 - > Il display del Center / Station ritorna al menu Radio. L'indirizzo email è salvato in memoria.

Per ritornare al menu Home, premere HOME.

Ascoltare la radio Internet

- 1 Assicurarsi che il Center / Station sia acceso/a.
- 2 Assicurarsi che il Center / Station sia collegato/a ad internet.
- 3 Premere HOME.
- 4 Selezionare RADIO > RADIO INTERNET > UTENTE > SERVIZI.
 - > L'elenco dei servizi è visualizzato.
- 5 Premere ▲/▼ per scegliere dall'elenco. Esempi: RADIOIO, LIVE365
- 6 Premere ►.
- 7 Premere ▲/▼ per selezionare la stazione, quindi premere ►. Per ritornare al menu Home, premere HOME.

Trasmissione musicale

Quando il Center e le Station sono accese e il Center è in modalità di riproduzione HD, è possibile trasferire la musica dal Center a tutte le Station collegate.

- Quando ci si trova in riproduzione HD sul Center, premere MUSIC BROADCAST.
 Il display mostra l'icona e la musica HD è trasmessa a tutte le Stations collegate.
- 2 Per interrompere la trasmissione della musica, premere STOP
 sul Center.



Per uscire dalla trasmissione musicale su una Station:

1 Premere STOP sulla Station.

Per ritornare nuovamente alla trasmissione musicale sulla Station:

- **1** Premere **STOP** sul Center.
- 2 Iniziare la riproduzione HD sul Center.
- 3 Premere MUSIC BROADCAST sul Center.

Per disattivare la funzione, premere MUSIC BROADCAST di nuovo sul Center.

Suggerimenti La trasmissione musicale si arresta quando l'album o la playlist selezionati arrivano alla fine.

K Possibilità per la musica di seguirmi in un altro luogo

Quando ci si muove in casa, si può fare in modo che la musica ci segua muovendosi tra il Center e la Station o tra le Station.

Sull'unità sorgente (Center o Station), dove la musica è in riproduzione:

- Durante la riproduzione, premere MUSIC FOLLOWS ME per attivare la funzione.
 Il display mostra l'icona
- Sull'unità di destinazione in cui si desidera continuare l'ascolto della musica:
- 2 Assicurarsi che il dispositivo sia acceso.
- 3 Premere MUSIC FOLLOWS ME.

> La riproduzione si interrompe sull'unità sorgente e continua su quella di destinazione.

Suggerimenti

- Music Follows Me è nuovamente disattivata se, entro 5 minuti, non si preme MUSIC FOLLOWS ME sull'unità di destinazione.
- Le modalità di riproduzione selezionate vengono mantenute sull'unità di destinazione (vedere la sezione del manuale d'uso Modalità di riproduzione RIPETI, RIPRODUZIONE CASUALE).

Riproduzione di dispositivi USB portatili

È possibile riprodurre con il Center o la Station i dispositivi di memoria flash USB (USB 2.0 o USB 1.1) e lettori flash USB (USB 2.0 o USB 1.1).

- 1 Inserire lo spinotto USB del dispositivo USB nella presa 🚓 sul Center / Station.
- 2 Assicurarsi che il Center /Station e il dispositivo USB siano accesi.
- 3 Sul Center / Station, premere HOME.
- 4 Selezionare Portable (Portatile) > USB.
- 5 Premere OK / MI per iniziare la riproduzione.

M Registrazione della musica su dispositivi USB

- 1 Assicurarsi che il dispositivo USB sia collegato al Center.
- 2 Assicurarsi che il Center e il dispositivo USB siano accesi.
- 3 Premere HD sul telecomando.
- 4 Premere ▲ o ▼, quindi ▶ per selezionare la propria opzione. Se necessario, accedere alla lista dei brani.
- 5 Premere REC .
- 6 Premere MARK/UNMARK sul telecomando per selezionare o deselezionare i brani che si desidera registrare.

Per selezionare / deselezionare tutti i brani, tenere premuto MARK/UNMARK sul telecomando.

- 7 Premere REC per iniziare a registrare.
 - > II display mostra transferring... (trasferimento...) Il numero di brani trasferiti / da trasferire viene visualizzato.

Suggerimento I brani trasferiti sono salvati sotto MUSIC (MUSICA) nel dispositivo USB.

FAQ - Domande frequenti

Ambiente

D: Per uno streaming efficace, è	R : Sì. La distanza massima della trasmissione Wi-Fi è di 250 mt.
prevista una distanza massima di	calcolati su spazi all'aperto. Tuttavia, in ambiente domestico, la
trasmissione tra il Philips Wireless	presenza di ostacoli solidi come pareti e porte riduce
Music Center e le Station?	significativamente la distanza effettiva di trasmissione, portandola a
	circa 50 - 100 mt. Se si verificano problemi di trasmissione, provare a
	riposizionare gli apparecchi.
D: Ho bisogno di un computer o di	R: No. II Philips Wireless Music Center e la Station sono progettati
una rete di casa per utilizzare il	per funzionare autonomamente dal computer. È possibile registrare
Philips Wireless Music Center e la	musica da CD verso la libreria musicale del Center (Hard-disk) e
Station?	eseguire lo streaming musicale verso le Station senza l'ausilio di
	computer o reti domestiche.
D: Il mio vicino potrà avere acceso	R: No. Ogni Philips Wireless Music Station è dotata di un codice di
alla musica che ho memorizzato su	cifratura esclusivo in grado di essere riconosciuto solamente dal
Philips Wireless Music Center	Philips Wireless Music Center durante il processo di installazione.
qualora anche lui dovesse	
possedere una Philips Wireless	
Music Station?	

Registrare da CD/ Informazioni sui brani

D: Cosa significa "Copiare da CD" e quali sono le funzioni che posso utilizzare quando la registrazione è in svolgimento?	R: "Copiare da CD" è il processo con cui un brano di un CD viene convertito nel formato MP3, le cui dimensioni sono notevolmente più ridotte, e viene aggiunto alla libreria musicale del Wireless Music Center (hard-disk). Sul Wireless Music Center, il "Copiare da CD" richiede l'esecuzione di due passi: prima si procede con la lettura del contenuto del CD, il quale viene temporaneamente memorizzato sull'hard-disk. Successivamente, il contenuto del CD temporaneamente memorizzato è convertito nel formato MP3–questo processo viene definito "codifica in background". La conversione di 1 ora di musica su
	CD richiede 1 ora di tempo. Durante questa fase, non è possibile eseguire lo streaming o trasmettere musica sul Center, tuttavia si può ancora eseguire lo streaming della musica dalle Station. Impostare sempre l'apparecchio su Eco Standby (modalità risparmio energetico) prima di rimuovere la sua spina di alimentazione.
D: Devo aggiornare immediatamente il database di riconoscimento musicale Gracenote memorizzato sul Philips Wireless Music Center subito dopo averlo portato a casa?	R : No. Esiste già un enorme database di brani CD, già installato nel Philips Wireless Music Center, in grado di contenere la maggior parte dei CD usciti negli ultimi sei mesi.
D : Philips mette a disposizione gli aggiornamenti del database di riconoscimento musicale Gracenote?	R : Sì. La Philips fornisce aggiornamenti trimestrali del database di riconoscimento musicale Gracenote attraverso il sito web http://www.club.philips.com. Bisogna scaricare il file sul proprio PC e aggiornare il database di riconoscimento musicale integrato Gracenote dal PC utilizzando il WADM contenuto nella suite per PC in dotazione. Oppure per l'aggiornamento è possibile masterizzare il file scaricato su un CD e inserire il CD nell'apposito caricatore sul Center.

Gestione della Musica

D : Cos è il Philips Wireless Audio Device Manager (WADM)?	R : II WADM serve principalmente a trasferire la propria libreria musicale del PC sul Wireless Music Center. Inoltre, esso fornisce un'unica soluzione con cui aiutare nella gestione della libreria musicale contenuta sul Center, attraverso modificando le delle informazioni sul brano, la creazione/rinomina delle sequenze, il back/ripristino della libreria musicale sul Center, oltre che con l'impostazione di rete, l'aggiornamento del riconoscimento musicale Gracenote e del Firmware. Per i dettagli, vedere il file di aiuto del manuale Collegamento al PC .
D : Come posso trasferire i file MP3/WMA della mia libreria musicale contenuta nel PC sul Philips Wireless Music Center?	R : Una volta installato il Philips Wireless Audio Device Manager (WADM) e dopo aver collegato il PC al Philips Wireless Music Center con il cavo Ethernet in dotazione, è possibile utilizzare questo software per trascinare e rilasciare file musicali dal PC alla "finestra del dispositivo" di WADM. Il trasferimento del brano inizierà automaticamente ed il tempo medio necessario a completare il trasferimento di un brano è di 4–15 secondi. Tenere sempre premuto ⁽¹⁾ per passare l'apparecchio in Eco Standby (modalità risparmio energetico) prima di rimuovere la sua spina di alimentazione.
D : Per il Philips Wireless Music Center e la Station sono previste delle integrazioni a miglioramento del prodotto?	R : Sì, il Philips Wireless Music Center e la Station contengono dei software in grado di essere aggiornati, ciò vuol dire che sono pronti a ricevere aggiornamenti operativi futuri qualora fossero disponibili. Per leggere le ultime notizie su nuove funzioni e miglioramenti, controllare regolarmente il sito web di Philips all'indirizzo http://www.philips.com/support

Compatibilità

Prodotti Philips Streamium	I Philips Wireless Music Center (WAC700/7000/7500, WAC3500D)	
Wireless Music	sono compatibili con qualsiasi Philips Wireless Music Station	
	(WAS700/7000/7500)	
Lettore Flash	Philips	KEY007, KEY010, KEY013, HDD1XX (HDD100 /
		HDD120), SA16X (SA160 / SA164 / SA165 / SA167 /
		SA169), SA170, SA175, SA177, SA179, SA159, SA26X
		(SA261), PSA61X / PSA612, HDD084, HDD1XXX
		(HDD1830 / HDD1420 / HDD1620 / HDD1630 /
		HDD1835), HDD6XXX (HDD6320/00), SA1100/02,
		SA1115/UZ, SA12XX, SA13XX (SA1300/UZ), SA2000,
		SA40XX, SA5000, $PINC/230$, SA7XXX (SA9200, Flat I),
	Apple	iPod Shuffle Shuffle Con 2 Mini Nano Con 1/2 Photo
	Apple	Video Gen 1/2
	Creative	Zen Micro MuVo TX FM MuVo Micro N200 MuVo
	Ciculite	VIDZ. Zen Music.Photo Vision:M. DMPFX200
	Sony	NW-HD3, NW-E105, NW-E307
	iRiver	U10CT (0081) OR 103, H10,T10
	JNC	SSF-F302
	Samsung	YP-T7V
	SanDisk	Sansa m260
Unità Flash	SanDisk	Cruzer Flash Drive, Cruzer U3 Flash drive
	Sony	Mirco Vault Elite
	Toshiba	Memoria Flash U3
	PQI	PQI

Avete bisogno di aiuto?

Manuale d'Uso

Fare riferimento al manuale d'uso fornito con il lettore.

Online

Andare su www.philips.com/welcome

Smaltimento di vecchi prodotti



🖌 ll prodotto è stato progettato e assemblato con materiali e componenti di alta qualità che possono essere riciclati e riutilizzati.

Se su un prodotto si trova il simbolo di un bidone con ruote a cui è stata apposta una croce, vuol dire che il prodotto soddisfa i requisiti della Direttiva comunitaria 2002/96/EC.

Informarsi sulle modalità di raccolta dei prodotti elettrici ed elettronici, in vigore nella zona in cui si desidera smaltire il prodotto.

Attenersi alle normative locali per lo smaltimento dei rifiuti e non gettare i vecchi prodotti nei normali rifiuti domestici.

Il corretto smaltimento dei prodotti aiuta a prevenire l'inquinamento ambientale e possibili danni alla salute.





Specifications are subject to change without notice. Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners © 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved. www.philips.com



Printed in China wk8141