

Momentum

559M1





www.philips.com/welcome

DA	Brugervejledning	1
	Kundeservice og garanti	31
	Fejlfinding og FAQ	35

Indholdsfortegnelse

1.	Vigtigt
2.	Konfigurering af skærmen 5 2.1 Installation 5 2.2 Betjening af skærmen
3.	Ambiglow17
4.	Billedoptimering184.1SmartImage184.2SmartContrast204.3HDR-indstillinger i Windows101021214.4Adaptive Sync22
5.	Lyd fra Bowers & Wilkins23
6.	Strømforsyning og Smart Power24
7.	Tekniske specifikationer
8.	Strømstyring30
9.	 Kundeservice og garanti

10.	Fejlfinding og FAQ	. 35
	10.1 Fejlfinding	. 35
	10.2 Generelle FAQ	.36
	10.3 Multiview FAQ	.39

1. Vigtigt

Denne elektroniske brugervejledning er beregnet til alle, der bruger Philipsskærmen. Tag den tid du behøver for at læse vejledningen, inden du bruger skærmen. Den indeholder vigtige oplysninger om bemærkninger angående brugen af din skærm.

Philips garanti dækker under forudsætning af, at produktet behandles korrekt og anvendes til det tilsigtede formål i overensstemmelse med dens brugervejledning, og ved forevisning af den originale faktura eller kvittering med angivelse af købsdatoen, forhandlerens navn samt model og produktionsnummer for produktet.

1.1 Sikkerhedsforanstaltninger og vedligeholdelse

Advarsler

Anvendelse af betjeningselementer, justeringer eller fremgangsmåder, der ikke er beskrevet i denne dokumentation, kan resultere i elektrisk stød, elektriske ulykker og/eller mekaniske ulykker.

Læs og følg disse vejledninger, når du tilslutter og anvender din computerskærm.

Betjening

- Hold skærmen væk fra direkte sollys, meget kraftige lyskilder såvel som andre varmekilder. Længerevarende udsættelse for denne slags forhold kan medføre misfarvning og beskadigelse af skærmen.
- Hold skærmen væk fra olie. Olie kan beskadige skærmens plastikkabinet og annullere garantien.

- Fjern alt, der kan risikere at falde i ventilationsåbningerne eller forhindre korrekt afkøling af skærmens' elektronik.
- Bloker ikke ventilationsåbningerne på kabinettet.
- Under placering af skærmen skal du sikre dig, at det er let at komme til strømstikket og stikkontakten.
- Hvis der slukkes for skærmen ved at fjerne strømkablet eller jævnstrømsledningen, skal du vente 6 sekunder, før du sætter strømkablet eller jævnstrømsledningen til igen for at opnå normal betjening.
- Brug altid et godkendt strømkabel, der er leveret af Philips. Hvis du mangler dit strømkabel, skal du kontakte dit lokale servicecenter. (Se venligst kontaktoplysningerne for vores servicering under Vigtige oplysninger i vejledningen.)
- Enheden skal bruges med den angivne strømforsyning. Sørg for kun at bruge skærmen med den angivne strømforsyning. Brug af en forkert spænding vil føre til funktionsfejl, og kan forårsage brand eller elektrisk stød.
- Beskyt kablet. Undgå, at trække i eller bøje strømkablet og signalkablet. Placer ikke skærmen eller andre tunge genstande på kablerne. Hvis kablerne beskadiges, kan det føre til brand eller elektrisk stød.
- Udsæt ikke skærmen for kraftige vibrationer eller stød under anvendelse.
- For at undgå potentielle skader, for eksempel at panelet skræller af rammen, skal du sikre dig, at skærmen ikke vipper mere end -5 grader nedad. Hvis den maksimale vinkel nedad på -5 graders

. Vigtigt

overskrides, dækkes skader på skærmen ikke af garantien.

- Slå ikke på skærmen, og undgå at tabe den under brug eller transport.
- USB Type-C-porten kan kun forbindes til at specificere udstyr med brandkapsling I overensstemmelse med IEC 62368-1 eller IEC 60950-1.
- Hvis stikket på ledningen har 3 stikben, skal stikket sluttes til en jordforbundet stikkontakt. Jordforbindelsen må ikke afbrydes, fx ved at tilslutte en adapter med 2 stikben. Det jordforbundet stikben er en vigtig sikkerhedsfunktion.
- Overdreven brug af skærmen kan give ubehag for øjnene. Det er bedre at tage korte, men hyppige pauser fra din arbejdsstation end længere og sjældnere pauser. Fx 5-10 minutters pause efter 50-60-minutters kontinuerlig brug af skærmen er sandsynligvis bedre end en 15 minutters pause hver anden time. Prøv at undgå at knibe øjnene til, når du bruger skærmen i længere tid ad gangen:
 - Kig på noget i varierende afstande efter længere tids fokus på skærmen.
 - Blink bevidst ofte, mens du arbejder.
 - Luk og rul forsigtigt med øjnene for at slappe af.
 - Justér din skærm til en passende højde og vinkel, alt efter din højde.
 - Justér lysstyrke og kontrast til et passende niveau.
 - Justér omgivelsernes belysning, så de svarer nogenlunde til skærmens lysstyrke, og undgå lysstofrør samt overflader, der reflekterer meget lys.
 - Gå til lægen, hvis du fortsat har problemer.

Vedligeholdelse

- Som en beskyttelse af skærmen skal du undgå at trykke kraftigt på LCD skærmen. Når du flytter din skærm, så tag fat om rammen for at løfte den. Løft ikke skærmen ved at sætte din hånd eller fingre på LCD skærmen.
- Oliebaserede rengøringsmidler kan beskadige plastikdelene og annullere garantien.
- Tag stikket ud fra skærmen, hvis du ikke skal bruge den i en længere periode.
- Tag stikket ud at kontakten til skærmen, hvis du skal rengøre den med en let fugtet klud. Skærmen kan tørres af med en tør klud, når der er slukket for strømmen. Under alle omstændigheder, må der ikke bruges organiske opløsningsmidler til rengøring af din skærm.
- For at undgå risiko for elektrisk stød eller permanent beskadigelse af anlægget, må du ikke udsætte skærmen for støv, regn, vand eller miljøer med høj fugtighed.
- Hvis din skæm bliver våd, skal den tørres af med en tør klud så hurtigt som muligt.
- Hvis der kommer fremmed substans eller vand ind i skærmen, så sluk straks for strømmen og tag stikker ud. Fjern derefter den fremmede substans eller vandet, og send skærmen til servicecenteret.
- Skærmen må ikke bruges eller opbevares på steder, hvor den udsættes for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde.
- For at opretholde den bedste ydelse af din skærm og for langvarig brug, bedes du bruge skærmen et sted, der er indenfor følgende temperatur- og fugtighedsområde.

- Temperatur: 0-40°C 32-104°F
- Fugtighed: 20-80 % RH

Vigtige oplysninger vedrørende fastbrændinger/spøgelsesbilleder på skærmen

- Sørg altid for at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt. Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis skærmen viser statisk materiale i længere perioder. Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan forårsage, at billedet "fastbrænding" på skærmen, dvs. de såkaldte "efterbilleder" eller
- "Fastbrænding", "efterbilledet" og "spøgelsesbilledet" er velkendte fænomener inden for LCD teknologien. I de fleste tilfælde vil "fastbrænding" eller "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet" forsvinde gradvist, efter skærmen er blevet slukket.

Advarsel

Hvis der ikke bruges en pauseskærm eller et program, der opdaterer skærmen periodisk, kan der opstå alvorlige tilfælde af "fastbrænding" eller "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet", som ikke forsvinder, og som heller ikke kan repareres. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien.

Service

- Kabinettet må kun åbnes af kvalificeret servicepersonale.
- Hvis der er behov for et dokument til reparation eller integration, så kontakt dit lokale servicecenter. (Se venligst kontaktoplysningerne for vores servicering under Vigtige oplysninger i vejledningen.)

- For oplysninger om transport, se "Tekniske specifikationer".
- Efterlad ikke din skærm i en bil/ bagagerum under direkte sollys.

Bemærk

Kontakt en servicetekniker, hvis skærmen ikke fungerer korrekt, eller hvis du er usikker på, hvad du skal gøre, når betjeningsinstruktionerne, der er givet i denne manual, er fulgt.

1.2 Notationsbeskrivelser

Følgende underafsnit beskriver de notationsmæssige konventioner, der benyttes i dette dokument.

Bemærkninger, forholdssregler og advarsler

I hele denne vejledning kan tekstafsnit være ledsaget af et ikon, og stå med fed eller kursiv skrift. Disse afsnit indeholder bemærkninger og punkter, hvor der skal udvises forsigtighed, eller advarsler. De anvendes som følger:

Bemærk

Dette ikon angiver vigtige oplysninger og tips, hvormed du kan gøre bedre brug af computersystemet.

Forsigtig

Dette ikon angiver oplysninger om, hvordan du undgår risiko for skader på hardwaren eller tab af data.

Advarsel

Dette ikon angiver risiko for personskader, og hvordan dette undgås.

Visse advarsler kan optræde i andre formater og er eventuelt ikke ledsaget af et ikon. I sådanne tilfælde er den givne udformning af advarslen lovmæssigt obligatorisk.

1.3 Bortskaffelse af produkt og emballage

Elskrot WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new Display contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old Display and packing from your sales representative.

Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national takeback initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit

http://www.philips.com/a-w/about/ sustainability.html

2.1 Installation

1 Udpakning

1. Åbn den øverste klap, og fjern klemmen på bunden af pakken.





2. Fjern den øverste pakke.



 Løft skærmen op fra emballagepuden, der er vist på billedet herunder.



Advarsel

- Denne skærm er tungt, så der kræves to personer til at løfte skærmen.
- Tryk ikke på skærmen, for at undgå utilsigtet skade.

2 Emballagens indhold



*Remote Control Batteries AAA R03 1.5V

Wall mount screw with spacer Lx2, Sx2

* Varierer efter region.

*Batteri: Zinkkarbonat AAA. RO3 1,5 V

3 Undgå væltning

Når du bruger skærmen, skal du fastgøre LCD-skærmen til en væg med en ledning eller kæde, der kan holde skærmens vægt, så den ikke falder ned.



4 Tilslutning til PC



USB hub



- 1. AC-strømindgang
- 2. USB C
- 3. Displayport-indgang
- 4. HDMI-1-indgang
- 5. HDMI-2-indgang
- 6. HDMI-3-indgang
- 7. Lyd-udgang
- 8. USB op
- 9. USB-nedadgående port/USBoplader
- 10. USB-nedadgående port
- 11. USB-nedadgående port/USBoplader
- 12. USB-nedadgående port
- 13. Kensington anti-tyverisikring

Tilslutning til pc

- 1. Sæt strømkablet ordenligt i stikket på bagsiden af skærmen.
- 2. Sluk for computeren og tag netledningen ud af stikket.
- Slut skærmens signalkabel til videostikket på bagsiden af din computer.
- 4. Sæt computerens og skærmens strømledning i en stikkontakt i nærheden.
- Tænd computer og skærm. Hvis skærmen viser et billede, er installationen udført korrekt.

5 USB-hub

For at være i overensstemmelse med internationale energistandarder, slås USB-hubben/portene på denne skærm fra under standby, samt når skærmen er slukket.

I disse tilfælde virker forbundne USBenheder ikke.

Hvis USB-funktionen hele tiden skal være tændt, skal du åbne skærmmenuen, og vælge "USBstandbyfunktion", og slå denne til.

6 USB- opladning

Denne skærm er udstyret med USBporte med standard udgangseffekt, og nogle af dem er udstyret med en USB-opladningsfunktion (kan kendes på strømikonet 🐨). Disse porte kan fx bruges til, at oplade din smarttelefon, eller strømforsyne din eksterne harddiske. Skærmen skal være tændt, før denne funktion virker.

Nogle Philips-skærmen kan ikke tænde eller oplade dine enheder, når de er på standby eller i dvale (den røde strømindikator blinker langsomt). I dette tilfælde skal du åbne skærmmenuen og vælge "USB-standbyfunktion" og slå dentil (den er som standard slået fra).Herefter holdes USB-strøm- og opladningsfunktionerne aktive, også når skærmen går i dvale/standby.

	Resolution Notification	0n 🗸
Siliditsize	USB Standby Mode	Off
Audio	Smart Power	
	CEC	
	Reset	
Color	Information	
TXT		
Language		
USD Setting		
Setun		
.		

Bemærk

Hvis skærmen slukkes på selve tænd/ sluk-knappen, slukkes alle USBportene også.

Advarsel:

Trådløse USB 2.4Ghz-enheder, såsom trådløse mus, tastaturer og hovedtelefoner, kan forstyrre andre enheder. Ved USB 3.2 eller nyere version, kan enheder med højhastighedssignaler føre til nedsat effektivitet af radiotransmissionen. Hvis dette sker, kan du prøve følgende metoder for at reducere forstyrrelserne.

- Forsøg at holde USB 2.0-modtagere væk fra USB 3.2-porte eller nyere versioner af disse forbindelsesporte.
- Brug et standard USBforlængelseskabel eller en USB-hub til at forlænge afsstanden mellem din trådløse modtager og USB 3.2porte eller nyere versioner af disse forbindelsesporte.

7 Fjernbetjeningen bruger to 1,5 V AAAbatterier.

Sådan sættes batterierne i:

- 1. Tryk dækslet nedad og bagud, for at åbne det.
- Sørg for at batterierne passer med (+) og (-) i batterirummet, når de sættes i.
- 3. Sæt dækslet på igen.



Bemærk

Forkert brug af batterier, kan føre til utætheder eller eksplosion. Sørg for at følge disse vejledninger:

- Sæt "AAA" batterierne i, så deres (+) og (-) tegn passer med (+) og (-) tegnene i batterirummet.
- Undgå, at blande forskellige batterityper.
- Undgå, at bruge nye batterier med gamle batterier. Det forkorter deres levetid, og kan få dem til at lække.
- Tag straks opbrugte batterier ud af fjernbetjeningen, så de ikke begynder at lække væske i batterirummet. Hvis batterierne lækker batterisyre, må du ikke røre ved det, da det kan skade din hud.
- Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal du tage batterierne ud.

- 2.2 Betjening af skærmen
- 1 Beskrivelse af betjeningsknapperne



 Trykkes, for at tænde enheden. Holdes nede i mindst 3 sekunder, for at slukke enheden. Sådan får du adgang til OSD-menuen. Bekræft justering i skærmmenuen. 3 → Skift af lydfunktioner. Til justering i skærmmenuen. Skifter tilslutningskilden. Til justering i skærmmenuen. Skifter tilslutningskilden. Til justering i skærmmenuen. SmartImage Game-menu Du kan vælge mellem forskellige indstillinger: Xbox, FPS, Racerspil, 			
 2 → Sådan får du adgang til OSD-menuen. Bekræft justering i skærmmenuen. 3 ↓ Skift af lydfunktioner. Til justering i skærmmenuen. 4 ↑ Skifter tilslutningskilden. Til justering i skærmmenuen. 4 ↑ Skifter tilslutningskilden. Til justering i skærmmenuen. 5 × Skifter tilslutningskilden. 4 ↑ Skifter tilslutningskilden. 5 × Skifter tilslutningskilden. 5 × Skifter tilslutningskilden. 6 ↑ Skifter tilslutningskilden. 7 × Skifter tilslutningskilden. 7 × Skifter tilslutningskilden. 8 × Skifter tilslutningskilden. 9 × Skifter tilslu	0		Trykkes, for at tænde enheden. Holdes nede i mindst 3 sekunder, for at slukke enheden.
3 ↓ Skift af lydfunktioner. 3 ↓ Til justering i skærmmenuen. 4 ↓ Skifter tilslutningskilden. 1 ↓ Til justering i skærmmenuen. 2 ↓ SmartImage Game-menu Du kan vælge mellem forskellige indstillinger: ×box, FPS, Racerspil, > ×box, FPS, Racerspil, >	0	•	Sådan får du adgang til OSD-menuen. Bekræft justering i skærmmenuen.
 Til justering i skærmmenuen. Skifter tilslutningskilden. Til justering i skærmmenuen. SmartImage Game-menu Du kan vælge mellem forskellige indstillinger: Xbox, FPS, Racerspil, 			Skift af lydfunktioner.
 Skifter tilslutningskilden. Til justering i skærmmenuen. SmartImage Game-menu Du kan vælge mellem forskellige indstillinger: Xbox, FPS, Racespil, 	6	•	Til justering i skærmmenuen.
 Til justering i skærmmenuen. SmartImage Game-menu Du kan vælge mellem forskellige indstillinger: Xbox, FPS, Racerspil, 			Skifter tilslutningskilden.
SmartImage Game-menu Du kan vælge mellem forskellige indstillinger: Xbox, FPS, Racespil,	4	1	Til justering i skærmmenuen.
 G Camer I, Gamer 2, Film, Økonomi, LowBlue funktion, SmartUniformit og Fra. Når skærmen modtager et HDR-signal, vises SmartImage HDR- menuen. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger: Xbox, HDR- spil, HDR-film, HDR- foto, DisplayHDR 1000, Personlig og Fra. Gå tilbage til det forrige OSD-niveau 	0	-	SmartImage Game-menu. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger: Xbox, FPS, Racerspil, RTS, Gamer 1, Gamer 2, Film, Økonomi, LowBlue- funktion, SmartUniformity og Fra. Når skærmen modtager et HDR-signal, vises SmartImage HDR- menuen. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger: Xbox, HDR- spil, HDR-film, HDR- foto, DisplayHDR 1000, Personlig og Fra. Gå tilbage til det forrige OSD-niveau

2 Beskrivelse af knapperne på fjernbetjeningen

•				
U —	-		2	
3 —			- 4	
6—				
6—	$-(\cdot)$	к) •)—	8	
			<u> </u>	
0 —		9	12	
		× +)-	(E)
		DL +)-	<u> </u>)
	PHI	LIPS		

0	டு	Trykkes, for at tænde og slukke skærmen.
2	∎(¥	Lydløs
ß		Åbner skærmmenuen.
4	Ð	Skifter kildesignalet på indgangen.
6		Justerer i skærmmenuen/ Skruer op for værdien.
6	•	Justerer i skærmmenuen / Går tilbage til forrige niveau i skærmmenuen.

7	OK	Bekræfter justeringen i skærmmenuen.	
8		Åbner skærmmenuen. Bekræfter justeringen i skærmmenuen.	
9	Justerer i skærmmenuen Skruer ned for værdien.		
0	ı	Åbn lydmenuen	
Φ	Œ٦	SmartImage Game-menu. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger: Xbox, FPS, Racerspil, RTS, Gamer 1, Gamer 2, Film, Økonomi, LowBlue- funktion, SmartUniformity og Fra. Når skærmen modtager et HDR-signal, vises SmartImage HDR-menuen. Du kan vælge mellem forskellige indstillinger: Xbox, HDR-spil, HDR-film, HDR-foto, DisplayHDR 1000, Personlig og Fra.	
Ð	5	Går tilbage til forrige niveau i skærmmenuen	
B	Ö	Juster lysstyrken	
14	VOL	Juster lydstyrken	

3 EasyLink (CEC)

Hvad er dette?

HDMI er et enkelt kabel, der både sender billed- og lydsignaler fra dine enheder til din skærm, så du skal bruge færre kabler. Det sender ukomprimerede signaler, hvilket sikrer, at du får den højeste kvalitet fra kilde til skærm. HDMI-tilsluttede skærme med Philips EasyLink (CEC) giver dig mulighed for. at styre funktioner på flere tilsluttede enheder med en fjernbetjening. Nyd billed og lyd i høj kvalitet uden rod eller problemer.

Sadan aktiver	es EasyLink (C	LEC)
	Resolution Notification	On -
Smartsize	USB Standby Mode	Off
	Smart Power	
	CEC	
	Reset	

Information

اہ ڈی

1.	Tilslut en HDMI-CEC-kompatibel
	enhed via HDMI.

- 2. Konfigurer din HDMI-CECkompatible enhed korrekt.
- 3. Slå EasyLink (CEC) til på denne skærm ved, at trykke til højre for, at åbne skærmmenuen.
- 4. Vælg [Setup] (Opsætning) > [CEC].
- 5. Vælg [On] (Til), og bekræft derefter valget.
- 6. Nu kan du både tænde eller slukke din enhed og denne skærm med den samme fjernbetjening.

Bemærk

Setup

1. Enheden, der er kompatibel med EasyLink, skal være tændt og vælges som kilde.

2. Philips garanterer ikke, at alle HDMI CEC-enheder virker 100 % med denne skærm.

4 Beskrivelse af OSD-skærm

Hvad er OSD (On-Screen Display)?

Visning på skærmen On-Screen Display (OSD) er en funktion på alle Philips LCD-skærme. Den sætter en slutbruger i stand til at justere skærmindstillingerne. eller vælge skærmens funktioner direkte via et instruktionsvindue på skærmen. Et brugervenligt skærmvisningsinterface vises som nedenfor:

Ambiglow	Follow Video	
	Follow Audio	
Game Setting	Color Shift	Clockwise
Und Game Setting	Color Wave	Clockwise
	Color Breathing	
LowBlue Mode	Starry Night	
→	Static Mode	
Input	Your Color	Blue
	Light Position	Top/Right/Left
	Speed	Low
	Brightness	Bright
Picture	Off	
.		

Grundlæggende og enkle anvisninger til kontrolknapperne



For at åbne skærmmenuen på denne Philips-skærm, skal du blot skifteknappen på bagsiden af skærmen. Knappen fungerer som en joystick. For at bevæge markøren, skal du trykke knappen i de fire retninger. Tryk på knappen for at vælge den ønskede funktion.

OSD-menuen

Nedenstående er en generel oversigt over strukturen i OSD-displayet. Du kan anvende den som opslag, når du senere skal orientere dig i de forskellige justeringer.



Bemærk

Xbox: Gør din spiloplevelse bedre, når du spiller på Xbox. Du kan endda styre den tilsluttede Xbox-konsol med fjernbetjeningen.

5 Meddelelse om opløsning

Denne skærm er designet til optimal ydelse på dens native opløsning, som er 3840 x 2160. Når skærmen bruger en anden opløsning, ses følgende advarsel på skærmen: Use 3840 x 2160 for best results (Brug 3840 x 2160 for at opnå det bedste resultat).

Advarslen vedrørende den naturlige opløsning kan deaktiveres under Setup (Installation) i OSD (skærmmenuen).

6 Fysisk funktion

Vip



7 Ideel opstilling til at opnå den bedste lyd

For at opnå den bedste lyd, når skærmen står på et bord, skal du sørge for, at skærmen ikke er vippet og at højttalerne vender fremad, parallelt med bordet.



2.3 Fjern foden for at montere VESA-kortet

Inden du begynder at adskille skærmens fod, skal du følge vejledningerne nedenfor for at undgå mulig beskadigelse eller personskade.

 Placer skærmen på en blød overflade, med forsiden nedad. Undgå, at ridse eller beskadige skærmen. Brug en skruetrækker til at løfte hængselsdækslet op.



2. Løsn monteringsskruerne, og derefter fødderne af skærmen.



3. Sæt hængselsdækslet på igen.



4. På grund af designet af skærmens bagside, skal du sørge for at spænde 4 afstandsmøtrikker fast (medfølger i pakken), inden du sætter vægophænget på.Over hængselsdækslet.



Bemærk

Denne skærm accepterer et 200 x 200 mm VESA-kompatibelt monteringsinterface. VESA monteringsskrue M6. Kontakt altid producenten vedrørende montering af vægophænget.





Tips til placering

- Placer skærmen et sted, hvor lyset ikke skinner direkte på skærmen.
- Dæmp lyset i rummet, for at opnå den bedste Ambiglow-effekt.
- For at opnå den bedste lyd, når skærmen hænges på en væg, skal du sørge for, at højttalerne mindst er 35 mm væk fra væggen.

Forsigtig

Det kræver særlige evner at hænge skærmen op på væggen, hvilket kun må gøres af kvalificeret fagfolk.

Vægophænget skal leve op til sikkerhedsstandarderne i henhold til skærmens vægt.

Læs også sikkerhedsforanstaltningerne, inden skærmen stilles op.

Philips er ikke ansvarlig for forkert montering eller monteringer, der føre til skader eller personskader.



*Skærmdesignet kan være anderledes end det på billedet.

Advarsel

- For at undgå potentielle skærmskader, or eksempel at panelet skræller af, skal du sikre dig, at skærmen ikke vipper mere end -5 grader nedad.
- Tryk ikke på skærmen, når den vinkels justeres. Tag kun fat i kanten.

2.4 MultiView



1 Hvad er dette?

Multiview giver mulighed for dobbelt tilslutning og visning, så du har mulighed for at arbejde med flere enheder side om side, såsom en pc og en notebook, hvilket gør det nemmere at multitaske.

2 Hvorfor behøver jeg det?

På Philips MultiView skærmen kan du, med dens meget høje skærmopløsning, opleve en verden af tilslutningsmuligheder på en behagelig måde, både i hjemmet og på kontoret. På denne skærm kan du nemt bruge flere indholdskilder på ét og samme sted. For eksempel: Du vil måske gerne holde øje med nyhederne på din live videofeed med lyd i det lille vindue, samtidig med du arbejder på din seneste blog, eller du vil måske redigere en Excel-fil på din Ultrabook, mens du samtidig er logget på et sikret intranet fra firmaet, så du kan hente et par filer fra dit skrivebord

3 Sådan aktiverer du MultiView via skærmmenuen.

Ambiglow	PBP Mode	Off
Ambigiow	PBP Input	PBP
	Swap	
Game Setting		
HDMI Refresh Rate		
d <i>IIIIaa</i>		
Dicture		

- 1. Tryk på højre knap for at gå til skærmmenuen.
- Tryk på knapperne op eller ned for at vælge hovedmenuen [PBP], og tryk derefter på højre knap for at bekræfte valget.
- Tryk på knapperne op eller ned for at vælge [PBP Mode], og tryk derefter på højre knap for at bekræfte valget.
- Tryk på knapperne op eller ned for at vælge [PBP] og tryk derefter på højre knap for at bekræfte valget.
- 5. Du kan nu gå tilbage, og indstille [PBP Mode], [Indgang PBP], og [Byt].
- 6. Tryk på højre knap for at bekræfte valget.

4 MultiView in OSD menu

[**PBP**]: Picture by Picture

Open up a sub-window side-by-side of another signal source.

$A_{(main)}$	В

When the sub source is not detected:

Note

The black strip shows on the top and the bottom of the screen for the correct aspect ratio when in the PBP mode. If you expect to see full screen side by side, adjust your devices resolution as pop up attention resolution, and make sure graphic card's resolution is set to '1920 x 2160 at 60Hz'.

[PBP Input]: There are 5 different video inputs to choose as the sub display source: [1 HDMI 2.1], [2 HDMI 2.1], [3 HDMI 2.1], [DisplayPort], [USB C].

/ +>/		รเ	SUB SOURCE POSSIBILITY (xl)				
Multi View	Inputs	HDMI 1	HDMI 2	HDMI 3	DisplayPort	USB C	
	HDMI 1						
MAIN	HDMI 2						
SOURCE	HDMI 3					٠	
(xl)	DisplayPort						
	USB C						

[**Swap**]: The main picture source and the sub picture source swapped on the display.

Swap A and B source in [PBP] mode:



• Off: Stop MultiView function.

Bemærk

Når du bruger SWAP-funktionen, skifter videoen og dens lydkilde samtidig.

3. Ambiglow



1 Hvad er dette?

Ambiglow giver din tv-oplevelse en ny dimension. Denne innovative Ambiglow-processor justerer løbende lysets overordnede farve og lysstyrke, så det passer med skærmbilledet. Uanset om du spiller spil eller ser film, eller ser film, vil Philips Ambiglow give dig en unik og fordybende billedoplevelse.

2 Hvordan virker det?

Det anbefales, at du dæmper lysforholdene i dit værelse for at opnå den bedste effekt. Sørg for, at Ambiglow er slået til. Afspil en film, eller spil et spil på din computer. Skærmen reagerer med passende farver, og laver en glorieeffekt, der generelt passer med billedet på skærmen. Du kan også vælge mellem indstillingerne Skarp, Skarpere og Skarpest, eller slå ambiglow-funktionen fra efter eget ønske, og som hjælper med at belaste øjnene mindre under længere tids brug.

3 Sådan slår du Ambiglow til?

Funktionen Ambiglow kan vælges i skærmmenuen ved at trykke på højre knap for at vælge og derefter igen trykke på højre knap for at bekræfte valget:

- 1. Tryk på højre knap.
- Til at slå Ambiglow fra eller vælge mellem [Følg video], [Følg lyd], [Farveskift], [Farvebølge], [Farveåbning], [Stjerneklar nat], [Statisk funktion], [Din farve], [Lysposition], [Hastighed], [Lysstyrke], [Fra].

	Follow Video	
Ambigiow	Follow Audio	
Game Setting	Color Shift	Clockwise
	Color Wave	Clockwise
	Color Breathing	
LowBlue Mode	Starry Night	
→	Static Mode	
Input	Your Color	Blue
	Light Position	Top/Left/Right
	Speed	Low
	Brightness	Bright
Picture	Off	
.		

4. Billedoptimering

4.1 SmartImage

1 Hvad er dette?

SmartImage er forudindstillede indstillinger, der optimerer skærmen i henhold til indholdet, og som indstiller den dynamiske lysstyrke, kontrast, farve og skarphed i realtid. Hvad enten du arbejder med tekst-applikationer, viser billeder eller ser en video, leverer Philips SmartImage en fantastisk optimeret ydeevne.

2 Hvorfor behøver jeg det?

Du ønsker en skærm, som giver det bedste billede for alle typer indhold. For at øge skærm-oplevelsen, indstiller SmartImage-softwaren dynamisk lysstyrke, kontrast, farve og skarphed i realtid.

3 Hvordan virker det?

SmartImage er en eksklusiv, førende Philips-teknologi, som analyserer indholdet på skærmen. Ud fra det valgte scenarie forbedrer SmartImage dynamiske billeders og videoers kontrast, farvemæthed og skarphed for at forbedre det viste billede – alt i realtid og blot med et tryk på en knap.

4 Hvordan aktiveres SmartImage?



- 1. Tryk på venstre knap for at starte SmartImage på skærmen.
- 2. Skift op eller ned, for at vælge

mellem smartImage-funktionerne.

 SmartImage ses på skærmen i fem sekunder, men du kan også trykke på knappen til højre for at bekræfte valget.

Der kan vælges mellem forskellige funktioner: Xbox, FPS, Racing, RTS, Gamer1 (Spil1), Gamer2 (Spil2), Movie (Film), Economy (Økonomi), LowBlue-Mode (LowBlue-funktion), SmartUniformity og Off (Fra).

SmartImage ^{GAME}
Xbox
FPS
RTS
Gamer 1
Gamer 2
Movie
Economy
LowBlue Mode
SmartUniformity
Off

- Xbox: Gør din spiloplevelse bedre, når du spiller på Xbox. Du kan endda styre den tilsluttede Xboxkonsol med fjernbetjeningen.
- FPS: For at spille FPS (First Person Shooters) spil. Forstærker det mørke temas sortniveau detaljer.
- Racing: For at afspille racer spil.. Leverer hurtig respons tid og højere farvemætning.
- RTS: For at afspille RTS (Real Time Strategi) spil, kan en brugerdefineret del blive oplyst for RTS spil (gennem SmartFrame). Billedkvaliteten kan justeres for den oplyste del.
- Gamer 1 (Spiller 1): Brugerpræference indstillinger gemt som Spiller 1.

4. Billedoptimering

- Gamer 2 (Spiller 2): Brugerpræference indstillinger gemt som Spiller 2.
- Movie (Film): Viser hver detalje i videoernes mørkere områder med øget luminans, dyb farvemæthed, dynamisk kontrast og ekstra skarphed, og uden farveudvaskning i de lysere områder hvilket giver dynamiske, naturlige værdier med henblik på den ultimative videovisning.
- Economy (Økonomi): Med denne funktion indstilles lysstyrken og kontrasten, ligesom baggrundslyset finjusteres for at opnå det rette billede til hverdagens kontorprogrammer. Med nedsat strømforbrug.
- LowBlue-Mode (LowBlue-funktion): LowBlue-funktionen er beregnet til at belaste øjnene mindre. Undersøgelser har vist, at ligesom ultraviolette stråler kan forårsage øjenskader, kan blå lysstråler i kortbølger fra LED-skærme med tiden forårsage øjenskader og påvirke synet. Philips LowBluefunktionen er udviklet for dit velvære, og den bruger en smart softwareteknologi til at reducere skadelige kortbølget blåt lys.
- SmartUniformity: Ændringer i lysstyrke på forskellige dele af skærmen er et almindeligt fænomen blandt LCD-skærme. Den typiske ensartethed kan måles til omkring 75-80%. Ved aktivering af Philips SmartUniformity-funktion forbedres skærmens ensartethed til over 95%. Dette giver mere konsistente og naturtro billeder.
- Off (Fra): Ingen optimering med SmartImage.

Når denne skærm modtager et HDRsignal fra den tilsluttede enhed, skal du vælge en billedfunktion, der bedst passer til dine behov.

Der kan vælges mellem forskellige funktioner: : Xbox, HDR-spil, HDR-film, HDR-foto, DisplayHDR 1000, Personlig og Fra.

SmartImage ^{HDR}
Xbox
HDR Game
HDR Movie
HDR Photo
DisplayHDR 1000
Personal
Off

- Xbox: Gør din spiloplevelse bedre, når du spiller på Xbox. Du kan endda styre den tilsluttede Xboxkonsol med fjernbetjeningen.
- HDR-spil: Ideel indstilling, der er optimeret til at spille videospil. Med lysere hvide farver og mørkere sorte farver bliver spillescenen levende og flere detaljer kan ses, så det er lettere at fjender, der gemmer sig i mørke hjørne og skygger.
- HDR-film: Ideel indstilling til at se HDR-film. Har bedre kontrast og lysstyrke, hvilket giver en mere realistisk og fordybende seeroplevelse.
- HDR-foto: Forbedring af røde, grønne og blå farver, der giver et mere virkelighedstro billede.
- **DisplayHDR 1000:** Mød standarden VESA DisplayHDR 1000
- **Personlig:** Tilpas de tilgængelige indstillinger i billedmenuen.
- Fra: Ingen optimering med SmartImage HDR.

Bemærk

For at slå HDR-funktionen fra, skal den slås fra under indgangsenhederne og dens indhold.

Hvis HDR-indstillingerne på indgangsenheden og skærmen ikke passer sammen, kan det give utilfredsstillende billeder.

4.2 SmartContrast

1 Hvad er dette?

Unik teknologi, der dynamisk analyserer det viste indhold, og automatisk optimerer skærmens kontrastforhold til maksimal visuel klarhed. Den øger baggrundsbelysningen og giver et klarere, friskere og lysere billede eller dæmper baggrundsbelysningen med henblik på en tydelig visning af billeder på en mørk baggrund.

2 Hvorfor behøver jeg det?

Du ønsker den allerbedste visuelle klarhed og visning på enhvert indhold. SmartContrast styrer den dynamiske kontrast og indstiller baggrundslyset, så det giver klare, friske og lyse spilog videobilleder, samt viser en tydelig, læsbar tekst ved kontorarbejde. Ved at nedsætte skærmens strømforbrug, sparer du energiomkostninger og forlænger skærmens levetid.

3 Hvordan virker det?

Når du aktiverer SmartContrast, analyseres det viste indhold i realtid, og farver og baggrundslysets intensitet indstilles. Denne funktion forbedrer den dynamiske kontrast og giver således en bedre underholdningsoplevelse, når du ser videoer eller spiller spil.

4.3 HDR-indstillinger i Windows 10

Trin

- Højreklik på skrivebordet, og åbn Skærmindstillinger
- 2. Vælg skærmen/monitoren
- 3. Juster opløsningen til 3840 x 2160
- 4. Slå "HDR og WCG" til
- 5. Juster lysstyrken på SDR-indholdet

Bemærk:

Windows10 er påkrævet. Opgrader altid til den nyeste version.

For yderligere oplysninger på Microsofts officielle hjemmeside, bedes du trykke på linket nedenfor.

https://support.microsoft.com/enau/help/4040263/windows-10-hdradvanced-color-settings





Bemærk

For at slå HDR-funktionen fra, skal den slås fra under indgangsenhederne og dens indhold.

Hvis HDR-indstillingerne på indgangsenheden og skærmen ikke passer sammen, kan det give utilfredsstillende billeder. 4.4 Adaptive Sync



PC-spil har længe været en ufuldkommen oplevelse, idet GPU'er og skærme opdaterer i forskellige hastigheder. Nogle gange kan en GPU gengive mange nye billeder under en enkelt opdatering af skærmen, og skærmen vil vise dele af hvert billede som et enkelt billede. Dette kaldes "udrivning". Spillere kan korrigere udrivning med en funktion, der kaldes "v-sync", men billedet kan blive uroligt, eftersom GPU'en venter på, at skærmen henter en opdatering før levering af nye billeder.

Musens reaktionsevne og det samlede antal billeder i sekundet reduceres også med v-sync. AMD Adaptive Syncteknologien fjerner alle disse problemer ved at lade GPU'en opdatere skærmen, så snart et nyt billede er klar, så spillerne kommer til at opleve hurtigt reagerende spil helt uden hakken eller udrivning.

5. Lyd fra Bowers & Wilkins

Lyden på din nye Philips Momentumskærm er lavet med de legendariske lydeksperter Bowers & Wilkins. Højttaleren, der udelukkende er fremstillet til Philips af Bowers & Wilkins giver en spændende oplevelse med en utroligt dynamisk rækkevidde. Bassen er rig og fuld, og detaljerne er uberørte, selv på en lav lydstyrke. De forskellige lydfunktioner giver den perfekte lydmatch til spil og underholdning, så du får en ultimativ sensoriske oplevelse.

Du kan vælge mellem lydfunktionerne, så du opnår den perfekte lydmatch til både spil og underholdning.

- Lydstyrke: Juster lydstyrken.
- Lydløs: Slå lyden til og fra.
- Lydkilde: Vælg lydkilden fra tilsluttede enheder. (HDMI 1/HDMI 2/HDMI 3/DisplayPort)
- Lydfunktion: Vælg en af de seks lydfunktioner, der passer bedst til din spille-, visnings- eller lytteoplevelse.
 - Sport og racerspil: Giver en realistisk oplevelse, når du ser sport eller spiller racerspil.
 - RPG og eventyr: Fordyb dig selv i en rummelig og atmosfærisk lyd.
 - Skydning og action: Oplev en kraftfuld lyd for maksimal spænding og realisme.
 - Film: Forbedr filmens soundtrack og få en forbløffende, filmisk lytteoplevelse.
 - Musik: True Sound fra Bowers & Wilkins giver den forestillingen som kunstneren ville give.

- Brugerdefineret: Åbn EQ-menuen for at justere lyden efter eget ønske.
- EQ: Juster equalizeren for lyden.
- Placering af skærmen: Vælg 'Stativ' eller 'Væg' for at få den bedste lydgengivelse i henhold til indstillingen.

6. Strømforsyning og Smart Power

Smart Power er en eksklusiv Philipsteknologi, der giver fleksible strømforsyningsmuligheder. Med Smart Power kan du oplade din enhed uden at skrue ned for skærmens lysstyrke, og du kan endda stille skærmen på VESA DisplayHDR 1000.

1 Sådan slår du Smart Power til

	Resolution Notification	On
	USB Standby Mode	Off
IXI Languago	Smart Power	
Language	CEC	
	Reset	
USD Setting	Information	
* O.t.		
Setup		
*		

- 1. Tilslut enheden til USB C-porten.
- 2. Tryk på de højre knap og vælg [Opsætning].
- 3. Vælg [Smart strøm], og tænd eller sluk enheden.

Funktionen SmartImage	Strømforsyning fra USB C	Ambiglow
Smartimage	Smart Power Til: 65W	Til
Smartimage	Smart Power Fra: 65W	Til
SmartImage HDR	Smart Power Til: 65W*	Til
HDR-foto, Personlig)	Smart Power Fra: 65W	Til
SmartImage HDR	Smart Power Til: 45W*	Fra
(VESA DisplayHDR 1000)	Smart Power Fra: OW	Til

Bemærk

 Hvis DFP (Downstream Facing Port) bruger over 5W, slås [Smart strøm] fra.

7. Tekniske specifikationer

Billede/Skærm	
Skærmtype	VA
Baggrundslys	W-LED
Panelstørrelse	55" (139,7 cm)
Pixel pitch	0,315 (H) mm x 0,315 (V) mm
Billedforhold	16:9
SmartContrast (typ.)	4.000:1
Optimal opløsning	3840x2160 ved 144Hz (HDMI/DP) 3840x2160 ved 120Hz (USB C)
Synsvinkel	178° (H) / 178° (V) ved C/R > 10
Billedforbedring	SmartImage Game / SmartImage HDR
Skærmfarver	1,07 B
Vertikal	48-144Hz (HDMI/DP)
opdateringshastighed	48-120Hz (USB C)
Horisontal frekvens	30-135KHz (HDMI) 30-254KHz (DP) 30-254KHz (USB C)
sRGB	JA
Color gamut	JA
SmartUniformity	JA
Delta E	JA
LowBlue-funktion	JA
HDR	VESA certificeret DisplayHDR™ 1000
Adaptive Sync	JA
Flimmerfri	JA
Ambiglow	JA (Ambiglow på 3 sider)
Tilslutningsmuligheder	
Stik	1x USB-C(DP ALT mode, PD 65W) 1x DisplayPort 1.4 3 x HDMI 2.1 (HDCP 2.2) 4x USB-A, downstream med x2 hurtig opladning BC 1.2 1 x USB-B (upstream) 1x Lydudgang
Strømforsyning	USB-C: up to 65W (5V/3A, 9V/3A, 10V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/3.25A) USB-A: x2 fast charge BC 1.2, up to 7.5W (5V/1.5A)
Synkroniser indgang	Separat synkronisering
Behagelighed	
Højttaler	2.1 kanals højttaler (mellemhøj 10 W x 2, subwoofer 20 W x 1)
MultiView	PBP-funktion (2 x enheder)

	ρkr	าเร่	sn	ACITI	kat	Inr	her

OSD sprog		Engelsk, Tysk, Spansk, Græsk, Fransk, Italiensk, Ungarsk, Hollandsk, Portugisisk, Braziliansk portugisisk, Polsk, Russisk, Svensk, Finsk, Tyrkisk, Tjekkisk, Ukrainsk, S. kinesisk, T. kinesisk, Japansk, Koreansk.					
Andre funktioner		VESA-ophæng (200 x 200 mm), Kensington-lås					
Plug and Play kompatibilitet		DDC/CI, sRGB, Windows 10/8.1/8/7, Mac OSX					
Strøm (energistjern	e testmet	ode)					
Strøm	AC tilslutningsspænding på 100 VAC, 50Hz		AC tilslutningsspænding på 115 VAC, 60Hz	AC tilslutningsspænding på 230 VAC, 50Hz			
Normal drift	95,5 W (t	ур.)	95,3 W (typ.)	96,3 W (typ.)			
Dvale (Standby- tilstand)	0.5 W (no	orm.)	0.5 W (norm.)	0.5 W (norm.)			
Slukket tilstand	0.3 W (no	orm.)	0.3 W (norm.)	0.3 W (norm.)			
Varmetab*	AC tilslutning 100 VAC, 5	sspænding på 50Hz	AC tilslutningsspænding på 115 VAC, 60Hz	AC tilslutningsspænding på 230 VAC, 50Hz			
Normal drift	325,94 B	TU/hr (typ)	325,26 BTU/hr (typ)	328,67 BTU/hr (typ)			
Dvale (Standby- tilstand)	1,71 BTU/	hr (typ.)	1,71 BTU/hr (typ.)	1,71 BTU/hr (typ.)			
Slukket tilstand	1,02 BTU,	/hr (typ.)	1,02 BTU/hr (typ.)	1,02 BTU/hr (typ.)			
Strømdiode	Til-tilstar Standby- Sluk: Røc	lstand: Sluk LED-lys dby-/sove-tilstand: Rødt (Vejrtrækning) Rødt lys					
Strømforsyning	Indbygge	et, 100-240 VA	AC, 50-60Hz				
Mål							
Produkt med fod (E	3 x H x D)	1232 x 834 x 1	308 mm				
Produkt uden fod (D)	(ВхНх	1232 x 715 x 102 mm					
Produkt med emballage (B x H x D)		1390 x 990 x 376 mm					
Vægt							
Produkt med fod		29,50 kg					
Produkt uden fod		25,70 kg					
Produkt med emba	allage	38,18 kg					
Driftsforhold							
Iemperaturområde	e (i drift)	0 °C til 40 °C					
drift)	u (1	20% til 80%					
Atmosfærisk tryk (i	drift)	700 til 1060	hPa				

7. Tekniske specifikationer	
Temperaturområde (ikke i drift)	-20 °C til 60 °C
Relativ fugtighed (ikke i drift)	10% til 90%
Atmosfærisk tryk (ikke i drift)	500 til 1060 hPa
Miljø og energi	
ROHS	JA
Emballage	100% genbrugelig
Emballage Specifikt hovedindhold	100% genbrugelig 100% PVC BFR-fri kabinet
Emballage Specifikt hovedindhold Kabinet	100% genbrugelig 100% PVC BFR-fri kabinet
Emballage Specifikt hovedindhold Kabinet Farve	100% genbrugelig 100% PVC BFR-fri kabinet Sort

Bemærk

- 1. Disse data kan ændres uden varsel. Gå til <u>www.philips.com/support</u> for at hente den seneste version af brochuren.
- 2. Informationsarkene SmartUniformity og Delta E er medleveret i pakken.
- 3. Versionen med HDMI og DisplayPort overholder specifikationerne i overensstemmelsestesten (CTS).

7.1 Opløsning og forudindstillede 3 Videotiming funktioner

- 1 Maksimal opløsning 3840 x 2160 (a) 144 Hz (HDMI/DP) 3840 x 2160 @ 120 Hz (USB C)
- 2 Anbefalet opløsning

3840 x 2160 @ 60 Hz

V frekv. (kHzx)	Opløsning	L frekv. (Hz)		
31,47	720 x 400	70,09		
31,47	640 x 480	59,94		
35,00	640 x 480	66,67		
37,86	640 x 480	72,81		
37,50	640 x 480	75,00		
37,88	800 x 600	60,32		
46,88	800 x 600	75,00		
48,36	1024 x 768	60,00		
60,02	1024 x 768	75,03		
44,77	1280x 720	59,86		
63,89	1280 x 1024	60,02		
79,98	1280 x 1024	75,03		
67,50	1920 x 1080	60,00		
135,00	1920 x 1080	120,00		
133,29	1920x2160 59,98 (PBP)			
183,00	2560x1440	120,00		
67,50	3840 x 2160	30,00		
112,50	3840 x 2160	50,00		
135,00	3840 x 2160	60,00		
222,20	3840 x 2160 (HDMI/DP)	98,00		
266,65	3840 x 2160	120,00		
319,94	3840 x 2160 (HDMI/DP)	144,00		

Opløsning	L frekv. (Hz)		
640 x 480p	60Hz 4:3		
720 x 480p	60Hz 4:3		
720 x 480p	60Hz 16:9		
1280 x 720p	60Hz		
1920 x 1080i	60Hz		
1920 x 1080p	60Hz		
720 x 576p	50Hz 4:3		
720 x 576p	50Hz 16:9		
1280 x 720p	50Hz		
1920 x 1080i	50Hz		
1920 x 1080p	50Hz		
3840 x 2160p	50Hz		
3840 x 2160p	60Hz		

Bemærk

- 1. Bemærk venligst, at din skærm virker bedst med native opløsning på 3840 x 2160. For at opnå den bedste skærmkvalitet, bedes du venligst bruge denne opløsning.
- 2. Standardopløsningen via HDMI er 3840 x 2160 med 120 Hz for optimal HDMI 2.1 på en spillekonsol. Hvis du ønsker, at bruge 4K UHD med 144 Hz, skal du åbne skærmmenuen og vælge [HDMI opdateringshastighed] og sæt den på [144Hz].

7. Tekniske specifikationer

3. Hvis teksterne på skærmen er lidt uskarpe, kan du justere skrifttypen på din pc på følgende måde.

Trin 1: Control panel (Kontrolpanel)/All Control Panel Items (Alle elementer i Kontrolpanel)/Skrifttyper (Fonts)

ia Edit View Tools Help				
Adjust your computer's settin	95 🔒 Font	5		
Action Center	Administrative Tools	😴 Adobe Gamma (32 bit)	Ki AutoPhay	Backup and Restart
ElfLocker Drive Encryption	Color Management	🕵 Configuration Manager (02-bit)	Credential Manager	Date and Tame
Default Programs	2 Dell Audio	E Dell Command Power Manager	Dell Command Update	E Del Touchgad
Desktop Godgets	di Device Marager	(C Devices and Printers	E Display	Sauce of Access Center
Rash Player (12-bit)	Folder Options	Fords.	Free Fall Data Protection	🔒 Getting Started
& HomeGroup	A Indexing Options	2 Intel(8) HD Graphics	and 8 PROSet/Windess Tools	2 Intel 8 Repid Storage Technolog
Internet Options	(leve	C Keyboard	III Location and Other Sensors	() Mail (02-bit)
9 Mouse	12 Network and Sharing Center	Distinction Area loops	R Performance Information and Tools	Penanalization
Phone and Modern	Power Options	Program Download Manitor (12-bit)	R Programs and Features	Q QuickTime (02-bit)
Bernary	A Region and Language	Ramate Control (12-bit)	15 Remetal.pp and Desittep Connections	To Run Advertised Programs (12-bit)
§ Sound	8 Speech Recognition	Sync Center	198 System	I Taskbar and Start Monu
Troubleshoeting	St. User Accounts	Mindows CardSpace	IIII Windows Defender	🔮 Wedews Firmull
Windows Mobility Center	a Windows Update			

Trin 2: Adjust Clear Type Text (Juster klartekst)



Trin 3: Fjern markeringen i "Clear Type" (Klartekst)



8. Strømstyring

Hvis der er installeret et skærmkort eller software på pc'en, der er i overensstemmelse med VESA DPM, kan skærmen automatisk nedsætte strømforbruget, når den ikke bruges. Når input fra tastatur, mus eller anden inputenhed registreres, "vågner" skærmen automatisk igen. Nedenstående tabel viser denne automatiske energisparefunktions strømforbrug og signalering:

Energispare-definition					
VESA tilstand	Video	V synk	Lsynk	Opbrugt strøm	LED Farve
Aktiv	TIL	Ja	Ja	95,3 W (typ.) 444,7 W (maks.)	FRA
Dvale/ Standby- tilstand	FRA	Nej	Nej	0,5 W (typ.)	Rødt (Vejrtrækning)
Slukket tilstand	FRA	-	-	0,3 W (typ.)	Rødt

Følgende konfigurering bruges til at måle skærmens strømforbrug.

- Indbygget opløsning: 3840 x 2160
- Kontrast: 50%
- Lysstyrke: 70%
- Farvetemperatur: 6500k med fuldt, hvidt mønster

Bemærk

Disse data kan ændres uden varsel.

9. Kundeservice og garanti

9.1 Philips' fladskærme Politik vedrørende defekte pixel

Philips tilstræber at levere produkter af den højeste kvalitet. Vi anvender nogle af branchens mest avancerede produktionsprocesser og udfører en streng kvalitetskontrol. Defekte pixel eller underpixel på TFT-skærme, som bruges i fladskærme, kan nogen gange ikke undgås. Ingen producent kan garantere, at alle paneler vil være fri for pixeldefekter, men Philips garanterer, at enhver skærm med et uacceptabelt antal defekter repareres eller udskiftes under garantien. Dette notat forklarer de forskellige former for pixeldefekter og definerer de acceptable defektniveauer for hver type. For at være berettiget til reparation eller udskiftning under garantien, skal antallet af pixeldefekter på en TFT-skærm være over disse acceptable niveauer. For eksempel må højst 0,0004% af underpixels på en skærm være defekte. Desuden sætter Philips endnu højere kvalitetsnormer på visse typer eller kombinationer af pixeldefekter, der er mere generende end andre. Denne pixelpolitik gælder i hele verden.



Pixler og sub-pixler

En pixel eller et billedelement er sammensat af tre sub-pixler med primærfarverne rød, grøn og blå. Når mange pixler sættes sammen, kan de danne et billede. Når alle sub-pixler i en pixel lyser, fremstår de farvede subpixler tilsammen som enkelt hvid pixel. Hvis de alle er mørke, fremstår de tre farvede sub-pixler tilsammen som en enkelt sort pixel. Andre kombinationer af oplyste og mørke sub-pixler fremstår som enkelte pixler i andre farver.

Forskellige typer pixeldefekter

Pixel- og sub-pixeldefekter optræder på skærmen på forskellige måder. Der er to kategorier af pixeldefekter og flere typer sub-pixeldefekter i hver kategori.

Defekte lyse prikker

Defekte lyse prikker fremkommer som pixels eller underpixels, der altid lyser eller er "tændt". Det vil sige, at en lys prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et mørkt mønster. Der er følgende typer defekte lyse prikker.







To sammenliggende tændte sub-pixler:

- Rød + Blå = Lilla
- Rød + Grøn = Gul
- Grøn + Blå = Cyan (Lyseblå)

9. Kundeservice og garanti



Tre sammenliggende tændte pixler (en hvid pixler).

Bemærk

En rød eller blå lys prik skal være mere end 50 procent lysere end de omkringliggende prikker, mens en grøn lys prik er 30 procent lysere end de omkringliggende prikker.

Defekte mørke prikker

Defekte mørke prikker fremkommer som pixels eller underpixels, der altid er mørke eller er "slukkede". Det vil sige, at en mørk prik er en underpixel, der fremstår på skærmbilledet, når skærmen viser et lyst mønster. Der er følgende typer defekte mørke prikker.



Tætsiddende pixeldefekter

Da pixel- og sub-pixeldefekter af samme type, der ligger tæt på hinanden, kan være mere iøjnefaldende, specificerer Philips også tolerancer for tætsiddende pixeldefekter.



Pixeldefekttolerancer

For at være berettiget til reparation eller udskiftning på grund af pixeldefekter i garantiperioden skal et TFT-panel i en Philips fladskærm have pixel- eller underpixeldefekter, der overskrider de tolerancer, der er gengivet i følgende tabeller.

BRIGHT DOT-DEFEKTER	ACCEPTABELT NIVEAU		
1 tændt sub-pixel	2		
2 sammenliggende tændte sub-pixler	0		
3 sammenliggende tændte sub-pixler (en hvid pixel)	0		
Samlede bright dot-defekter af alle typer	2		
BLACK DOT-DEFEKTER	ACCEPTABELT NIVEAU		
1 mørk sub-pixel	10 eller færre		
2 sammenliggende mørke sub-pixler	2 eller færre		
3 sammenliggende mørke sub-pixler	1 eller færre		
Afstand mellem to black dot-defekter*	>=5mm		
Samlede black dot-defekter af alle typer	10 eller færre		
SAMLEDE DOT-DEFEKTER	ACCEPTABELT NIVEAU		
Samlede bright- eller black dot-defekter af alle typer	10 eller færre		

Bemærk

1 eller 2 sammenliggende sub-pixel-defekter = 1 dot-defekt

9.2 Kundeservice og garanti

For oplysninger om garantidækning og gældende støttekrav i dit område, bedes du besøge www.philips.com/support eller kontakt dit lokale Philips kundeservicecenter.

Garantiperioderne kan findes under Garantierklæring i vejledningen Vigtige oplysninger.

Hvis du gerne vil forlænge din garantiperiode, tilbyder vi en forlænget garantidækning via vores certificeret servicecenter.

Hvis du ønsker at gøre brug af denne tjeneste, skal du sørge for at købe den senest 30 kalenderdage efter den oprindelige købsdato. Under den udvidede garantiperiode dækker den over afhentning, reparation og returnering, men brugeren er selv ansvarlig for alle omkostningerne.

Hvis den certificerede tjenesteudbyder ikke kan udføre de nødvendige reparationer, som tilbydes af den forlængede garanti, finder vi en anden løsning for dig, hvis muligt, i henhold til den forlængede garanti.

Du bedes kontakte vores Philips kundeservicecenter eller lokale kontaktcenter (via telefonnummeret hertil) for flere oplysninger.

•	Standard lokale garantiperiode	·	Forlænget garantiperiode	•	Samlet garantiperiode
•	Afhænge af forskellige regioner	•	+1år	·	Standard lokale garantiperiode + 1
		•	+ 2 år	•	Standard lokale garantiperiode + 2
		•	+ 3 år	•	Standard lokale garantiperiode + 3

Nummeret til Philips kundeservicecenteret findes nedenfor.

**Det oprindelig købsbevis og det forlængede garantibevis skal kunne fremvises.

Bemærk

Se venligst oplysningerne i vejledningen for servicehotlinen i dit område, som kan findes på Philips' hjemmeside.

10.1 Fejlfinding

Denne side omhandler problemer, som kan klares af brugeren selv. Hvis problemet stadig er der, efter at du har prøvet disse løsninger, skal du kontakte Philips' kundeservice.

1 Almindelige problemer

Intet billede (strømdiode lyser ikke)

- Kontroller, at ledningen er sat i stikkontakten og bag på skærmen.
- Sørg først for, at tænd/sluk-knappen bag på skærmen er slukket, og tænd derefter for den.

Intet billede (Strømindikatorlyset er rødt)

- Kontroller, at der er tændt for computeren.
- Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren.
- Kontroller, at der ikke er nogen bøjede stikben på signalkablets stik. Hvis der er det, skal du få kablet repareret eller udskiftet.
- Energisparefunktionen kan være aktiveret

Skærm siger



- Kontroller, at signalkablet er korrekt forbundet til computeren. (Se også Quick Start Guiden).
- Tjek, om skærmkablets stikben er bøjede.
- Kontroller, at der er tændt for computeren.

Auto (Automatisk) knappen virker ikke

 Den Auto (Automatiske) funktion fungerer kun i VGA analog-tilstand. Hvis resultatet ikke er tilfredsstillende, kan der foretages manuelle justeringer via OSD-menuen.

Bemærk

Den Auto (Automatiske) funktion er ikke nødvendig i DVI digital-tilstand.

Synlige tegn på røg eller gnister

- Forsøg ikke selv at fejlfinde
- Frakobl øjeblikkeligt skærmen fra strømkilden af sikkerhedsgrunde
- Kontakt straks en repræsentant fra Philips kundeafdeling.

2 Billedproblemer

Billedet er ikke centreret

- Justér billedets position med funktionen "Auto (Automatisk)" i OSD-menuerne.
- Juster billedpositionen med Phase (Fase)/Clock (Klokke) af Setup (Opsætning) i OSD hovedmenuen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand.

Billede vibrerer på skærmen

• Tjek, at signalkablet er korrekt forbundet til grafikkortet eller pc'en.

Lodret flimren



- Justér billedet med funktionen "Auto (Automatisk)" i OSD-menuerne.
- Eliminer de lodrette bjælker med Phase (Fase)/Clock (Klokke) af Setup (Opsætning) i OSD hovedmenuen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand.

Vandret flimren

		24	
_			_
	-	11 -	_
	in the second se		
-	and the second se	11 -	
	the second s		
			 -
_			
	_		
_			
_			

- Justér billedet med funktionen "Auto (Automatisk)" i OSD-menuerne.
- Eliminer de lodrette bjælker med Phase (Fase)/Clock (Klokke) af Setup (Opsætning) i OSD hovedmenuen. Den kan kun bruges i VGA-tilstand.

Billedet er sløret, uklart eller for mørkt

• Indstil kontrasten og lysstyrken i OSD.

Der forbliver et "fastbrænding", "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet", efter at der er slukket for strømmen.

- Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan gøre, at billedet "fastbrænding" på skærmen, dvs. de såkaldte "indbrændingsbillede" eller "spøgelsesbillede" på din skærm. "Fastbrænding" og "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet" er velkendte fænomener inden for LCD teknologien. I de fleste tilfælde forsvinder "indbrænding" eller "efterbillede" eller "spøgelsesbillede" gradvist, efter at strømmen er slået fra.
- Sørg altid for, at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig, når skærmen efterlades uden at blive anvendt.
- Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis LCDskærmen viser statisk materiale i længere perioder.
- Hvis der ikke bruges en pauseskærm eller et program, der opdaterer skærmen periodisk, kan der opstå alvorlige tilfælde af "fastbrænding" eller "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet", som ikke

forsvinder, og som heller ikke kan repareres. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien.

Billedet er forvrænget. Tekst er utydelig eller sløret.

 Indstil pc'ens skærmopløsning som skærmens anbefalede, native opløsning.

Der ses røde, blå, mørke og hvide pletter på skærmen

• De resterende prikker er normale i den flydende krystal-teknik, der bruges i dag. Se politikken om pixels for yderligere oplysninger.

10.2 Generelle FAQ

- SP1: Hvad skal jeg gøre, hvis skærmen under installationen viser "Cannot display this video mode (Kan ikke vise denne videotilstand)"?
- Sv.: Den anbefalede opløsning på denne skærm: 3840 x 2160.
- Frakobl alle kabler og forbind derefter pc'en til skærmen, som du brugte før.
- I Windows Start menuen, vælg Settings/Control Panel (Indstillinger/ Kontrolpanel). I Control Panel (Kontrolpanel)-vinduet vælg Display (Skærm)-ikonet. I Display (Skærm) Kontrolpanel vinduet, skal du vælge "Settings (Indstillinger)" fanebladet. Under indstillinger-fanen, under feltet "desktop area (skrivebordsområde)", skal du stille justeringsbjælken på 3840 x 2160 pixler.
- Åbn "Advanced Properties (Avanceret egenskaber)" og indstil opdateringshastigheden på 60Hz og klik derefter på OK.
- Genstart computeren og gentag trinene 2 og 3 og bekræft, at pc'en er indstillet til 3840 x 2160 ved 60Hz.
- Luk for computeren, frakobl den gamle skærm og genforbind Philips LCD-skærmen.

- Tænd for skærmen og derefter for pc'en.
- SP2: Hvad er .inf- og .icm -filerne? Hvordan installerer jeg driverne (.inf og .icm)?
- Sv.: Disse er driverfilerne til din skærm. Når skærmen installeres for første gang, beder din computer dig muligvis om skærmdrivere (.inf- og .icm -filer). Følg instruktionerne i din brugsvejledning, hvorefter skærmdriverne (.inf- og .icm -filer) installeres automatisk.

SP3: Hvordan justerer jeg opløsningen?

- Sv.: Skærmkortet/grafikdriveren og skærmen bestemmer sammen opløsningerne til rådighed. Du kan vælge den ønskede opløsning under "Display properties (Egenskaber for Skærm)" i Windows[®] Control Panel (Kontrolpanelet).
- SP4: Hvad hvis jeg "farer vild", mens jeg justerer skærmen?
- Sv.: Tryk på knappen → og vælg derefter "Reset (Nulstil)" for at nulstille til alle originale fabriksindstillinger.
- SP5: Er LCD-skærmen modstandsdygtig overfor ridser?
- Sv.: Det anbefales generelt ikke at udsætte skærmens overflade for kraftige stød. Den er beskyttet mod skarpe og stumpe ting. Når du håndterer skærmen, så pas på ikke at trykke for kraftigt på skærmens overflade. Det kan påvirke garantibetingelserne.
- SP6: Hvordan rengør jeg LCD skærmens overflade?

Sv.: Til normal rengøring skal du blot anvende en ren, blød klud. Til kraftigere rengøring skal du bruge isopropylalkohol. Brug ikke andre opløsningsmidler såsom ethylalkohol, ethanol, acetone, hexan osv.

SP7: Kan jeg ændre skærmens farveindstilling?

- Sv.: Ja, du kan ændre farveindstillingen via skærmmenuen på følgende måde:
- Tryk på "➡" for at vise OSD (On Screen Display) menuen
- Tryk på "↓ (Ned-pil)" for at vælge indstillingen "Color (Farve)", og tryk derefter på "→" for at angive farveindstillingen. Der er tre indstillinger, som vist nedenfor.
 - Color Temperature (Farvetemperatur): De seks indstillinger er Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K og 11500K. Med indstillinger i 5000K området virker skærmen "varm med en rød-hvid farvetone", mens en 11.500K temperatur giver en "kold blå-hvid farvetone".
 - 2. sRGB: Dette er en standardindstilling, som sikrer korrekt udveksling af farver mellem forskellige enheder (f.eks. digitale kameraer, skærme, printere, scannere osv).
 - 3. User Define (Brugerdefineret): Brugeren kan vælge sin foretrukne farveindstilling ved at indstille den røde, grønne og blå farve.

Bemærk

En måling af farven på lys, der udstråles fra et objekt, mens det opvarmes. Denne måling udtrykkes på en absolut

skala (kelvingrader). Lavere kelvingrader såsom 2004K er røde, højere temperaturer såsom 9300K er blå. Neutral temperatur, 6504K, er hvid.

- SP8: Kan jeg forbinde min LCD-skærm til enhver pc, arbejdsstation eller Mac?
- Sv.: Ja. Alle Philips LCD-skærme er fuldt kompatible med standardpc'er, Mac og arbejdsstationer. En ledningsadapter kan være nødvendig for at kunne forbinde skærmen til dit Mac-system. Vi anbefaler, at du kontakter Philips salgsrepræsentant for yderligere oplysninger.
- SP9: Er Philips LCD-skærme Plugand-Play?
- Sv.: Ja, skærmene er Plug & Play kompatible med Windows 10/8.1/8/7.
- SP10: Hvad er billedklæbning, fastbrænding, efterbilledet og spøgelsesbilledet på LCD skærme?
- Sv.: Uafbrudt visning af stille eller statiske billeder over en længere periode kan gøre, at billedet "fastbrænding" på skærmen, dvs. de såkaldte "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet" på din skærm. "Fastbrænding" og "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet" er velkendte fænomener inden for LCD teknologien. I de fleste tilfælde forsvinder "fastbrænding" eller "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet" gradvist. efter at strømmen er slået fra. Sørg altid for, at aktivere en pauseskærm, der bevæger sig. når skærmen efterlades uden at blive anvendt.

Du skal altid bruge en pauseskærm eller et andet program, der opdaterer skærmen regelmæssigt, hvis LCD-skærmen viser statisk materiale i længere perioder.

Advarsel

Hvis der ikke bruges en pauseskærm eller et program, der opdaterer skærmen periodisk, kan der opstå alvorlige tilfælde af "fastbrænding" eller "efterbilledet" eller "spøgelsesbilledet", som ikke forsvinder, og som heller ikke kan repareres. Ovennævnte skader er ikke dækket af garantien.

- SP11: Hvorfor viser skærmen ikke skarp tekst? Hvorfor viser den forrevne tegn?
- Sv.: Din LCD-skærm arbejder bedst ved dens original opløsning på 3840 x 2160. Brug denne opløsning for at opnå det bedste billede.
- SP12: Hvordan låser eller låser jeg op for min genvejstast?
- Sv.: Tryk på ↓ i 10 sekunder for at låse genvejstasten op eller låse den, hvorefter skærmen viser en meddelelse "Attention (Bemærk)" for at vise status for genvejstasten, som vist i nedenstående illustrationer.

Display controls unlocked

Display controls locked

- SP13: Hvorfor skrifttyperne er utydelige?
- Sv.: Følg processen på side 29 at forbedre dem.

- SP14: Hvor kan jeg finde vejledningen Vigtige oplysninger, som er nævnt i EDFU?
- Sv.: Vejledningen Vigtige oplysninger kan downloades på Philips webside.

10.3 Multiview FAQ

SP1: Hvordan kan jeg lytte til lyden, uafhængig af videokilden?

Sv.: Lydkilden er normalt kædet sammen med hovedbilledkilden. Hvis du ønsker at skifte lydkildeindgangen (f.eks:hvis du ønsker at lytte til din MP3-afspiller, uafhængig af videoindgangskilden), skal du trykke på → for at åbne skærmmenuen. Vælg den ønskede [Audio Source (lydkilde)] i [Audio (lyd)] hovedmenuen.

> Bemærk, at næste gang du tænder for skærmen, vælger den som standard lydkilden, du tidligere har valgt. Hvis du ønsker at ændre den igen, skal du igen vælge den foretrukne lydkilde du ønsker som "standard".

SP2: Hvorfor filmrer undervinduet, når jeg aktiverer PBP?

Sv.: Det er fordi videokilen til undervinduet er interlace timing (i-timing). Du skal ændre undervinduets signalkilde til progressiv timing (p-timing).



 $2021 \, \odot \,$ TOP Victory Investments Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Dette produkt er fremstillet af og solgt under ansvar af Top Victory Investments Ltd., og det er Top Victory Investments Ltd. der stiller garantien til dette produkt. Philips og Philips Shield-mærket er registrerede varemærker tilhørende Koninklijke Philips N.V. og er brugt under licens.

Specifikationerne kan ændres uden varsel.

Version: 559M1CE1T