

Professional Display Solutions

D Line

43BDL4550D/50BDL4550E 55BDL4550D



دليل الاستخدام (اللغة العربية)

www.philips.com/welcome

تعليمات السلامة

احتياطات الأمان والصيانة



تحذير: قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات خلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

اقرأ هذه التعليمات والتزم بها عند توصيل الشاشة واستخدامها:

التشغيل:

- · احتفظ بالشاشة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواقد أو أي مصدر من المصادر الحرارية الأخرى.
 - · يوصى بتركيب الشاشة في مكان جيد التهوية.
 - يجب استخدام مرشح الأشعة فوق البنفسجية عند التشغيل في أماكن مكشوفة.
- في حالة استخدام المنتج في ظروف متطرفة، مثل درجة حرارة مرتفعة أو رطوبة أو عرض أنماط أو وقت تشغيل ممتد، وما إلى ذلك، من المستحسن جدًا الاتصال بشركة Philips للحصول على المشورة الهندسية العملية؛ وإلا، فيجوز عدم ضمان موثوقية الجهاز وأدائه الوظيفي. توجد الظروف المتطرفة عمومًا في المطارات ومحطات العبور والبنوك وأسواق الأوراق المالية وأنظمة التحكم والمراقبة.
 - أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد اللازم للمكونات الإلكترونية لشاشة العرض.
 - · لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
 - عند وضع الشاشة في مكانها، تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار.
 - عند إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق نزع كبل الطاقة، يرجى الانتظار لمدة ٦ ثوان قبل إعادة تركيب كبل الطاقة لتشغيل الشاشة في حالة التشغيل العادي.
 - تأكد من استخدام كبل الطاقة المعتمد من شركة Philips دائمًا. في حالة عدم وجود كبل الطاقة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
 - تجنب تعريض الشاشة لاهتزازات شديدة أو صدمات قوية أثناء التشغيل.
 - تجنب الطرق على الشاشة أو إسقاطها أثناء التشغيل أو النقل.
 - يُستخدم المسمار ذو العروة في التثبيت والصيانة القصيرين الأجل. لا ننصح باستخدام المسمار ذي العروة لأكثر من ١ ساعة. حيث يُحظر إطالة زمن الاستخدام. يرجى الحفاظ على إبقاء منطقة سلامة واضحة تحت الشاشة أثناء استخدام المسمار ذو العروة.

الصيانة:

- لحماية شاشتك من الأضرار المحتملة، لا تضغط بشدة على لوحة شاشة LCD. عند تحريك الشاشة، أمسك الإطار لرفعها منه؛ ولا ترفع الشاشة ويدك أو أصابعك موضوعة على لوحة الشاشة.
 - افصل الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.
- افصل الشاشة عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة قليلاً. يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. ومع ذلك، تجنب مطلقًا استخدام المذيبات العضوية، مثل، الكحول أو السوائل التي تحتوي على أمونيا لتنظيف الشاشة.
 - لتجنب تعرض الشاشة لخطر الصدمات أو الأضرار الدائمة، لا تعرضها للأتربة أو المطر أو الماء أو البيئة شديدة الرطوبة.
 - إذا ابتلت الشاشة، فامسحها بقطعة قماش جافة بأسرع ما يمكن.
 - حال سقوط مادة غريبة أو ماء في الشاشة، يرجى إيقاف تشغيلها فورًا وفصل كبل الطاقة. ثم أزل المادة الغريبة أو الماء، وأرسل الشاشة إلى مركز الصيانة.
 - تجنب تخزين الشاشة أو استخدامها في أماكن معرضة للحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو البرودة الشديدة.
 - لتحقيق أفضل أداء من الشاشة واستخدامها لعمر افتراضي أطول، نوصي باستخدام الشاشة في موقع تتوفر فيه معدلات درجة الحرارة والرطوبة التالية.

التقديرات البيئية المطلقة

وحدة القياس	الحد الأقصى	الحد الأدنى	العنصر
درجة مئوية	٦٥	_• ۲	درجة حرارة التخزين
درجة مئوية	٤.	•	درجة حرارة التشغيل
درجة مئوية	70	•	درجة حرارة السطح الزجاجي (التشغيل)
٪ رطوبة	٩.	٥	رطوبة التخزين
نسبية			
٪ رطوبة	۸.	۲.	رطوبة التشغيل
نسبية			

- · يجب أن تكون درجة حرارة لوحة شاشة LCD ٢٥ درجة مئوية في كل الأوقات للحصول على أداء أفضل للإضاءة.
- لا يغطي الضمان إلا العمر الافتراضي للشاشة الموضح في هذه المواصفات إذا تم استخدام الشاشة في ظروف التشغيل السليمة.

هام: احرص دائمًا على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عندما تترك الشاشة دون مراقبة. احرص دائمًا على تنشيط تطبيق لتحديث الشاشة بصفة دورية في حالة عرض الشاشة لمحتوى ثابت لا يتغير. قد يؤدي العرض المستمر لفترة زمنية ممتدة للصور الساكنة أو الثابتة إلى "الإجهاد"، الذي يعرف أيضًا بـ "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المخفية". وننوه إلى أن هذه الظاهرة شائعة في تقنية لوحة LCD. في معظم الحالات، تختفي ظاهرة "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المخفية" بشكل تدريجي عبر فترة زمنية بعد أن يتم إيقاف تشغيل الطاقة.

تحذير: لن تختفي أعراض "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المخفية" الحادة ولا يمكن إصلاحها. ولا تشمل بنود الضمان مثل هذه الظاهرة.

مركز الخدمة:

- لا ينبغي فتح غطاء الشاشة إلا بواسطة موظف الخدمة المؤهل.
- إذا كان هذاك حاجة لعمليات الإصلاح أو التكامل، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلى لديك.
 - تجنب تعريض الشاشة لضوء الشمس المباشر.

إذا كانت الشاشة لا تعمل بصورة طبيعية بعد إتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل، يرجى الاتصال بفني أو مركز الخدمة المحلي لديك.



خطورة عدم الاستقرار.

فقد يسقط الجهاز مسببًا إصابة شخصية خطيرة أو الوفاة. لتجنب التعرض للإصابة يجب تثبيت هذا الجهاز على الأرضية/الحائط بأمان من خلال اتباع تعليمات التركيب الموضحة.

اقرأ هذه التعليمات والتزم بها عند توصيل الشاشة واستخدامها:

- افصل الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.
- افصل الشاشة عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة قليلاً. يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. ومع ذلك، تجنب مطلقًا استخدام الكحول أو السوائل التي تحتوي على أمونيا.
 - · استشر فني صيانة إذا كانت الشاشة لا تعمل بصورة طبيعية بعد اتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل.
 - لا ينبغي فتح غطاء الشاشة إلا بواسطة موظف الخدمة المؤهل.
 - احتفظ بالشاشة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواقد أو أي مصدر من المصادر الحرارية الأخرى.
 - · أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد اللازم للمكونات الإلكترونية لشاشة العرض.
 - لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
 - حافظ على البطارية جافة. تجنب تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة، لتفادى حدوث صدمة كهربائية.
 - عند إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق نزع كبل الطاقة أو كبل طاقة التيار المستمر ، يرجى الانتظار لمدة ٦ ثوانٍ قبل إعادة تركيب كبل الطاقة أو كبل طاقة التيار المستمر في وضع التشغيل العادي.
 - لتجنب تعرض الشاشة لخطر الصدمات أو الأضرار الدائمة، لا تعرضها المطر أو البيئة شديدة الرطوبة.
 - عند وضع الشاشة في مكانها، تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار.
- هام: احرص دائمًا على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عند الاستخدام. في حالة استمرار وجود صورة ثابتة على الشاشة لفترة زمنية طويلة، فقد يتسبب ذلك في ترك اصورة بعدية أو اصورة ظلية على الشاشة. وهذه الظاهرة معروفة كأحد عيوب تقنية لوحة شاشة LCD. وفي معظم الحالات ستختفي صورة الظلية تدريجيًا على مدار مدة زمنية بعد إيقاف تشغيل الطاقة. يرجى العلم أن أعراض الصورة الظلية لا يمكن معالجتها، ولا يشملها الضمان.
- إذا كان سلك الطاقة يحتوي على قابس بثلاثة سنون فقم بتوصيل السلك بمنفذ بثلاثة سنون مؤرض. ولا تقم بإلغاء تنشيط السن الأرضي لسلك الطاقة وذلك بتوصيل مهايئ ثنائي السنون مثلا. ذلك لأن سن التأريض يمثل إحدى خصائص السلامة المهمة.

إعلان الاتحاد الأوروبي الخاص بالتوافق

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الواردة في كل من توجيه المجلس الخاص بتقريب قوانين الدول الأعضاء والمتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي (EU/30/2014) وتوجيه الفولطية المنخفضة (EU/35/2014) وتوجيه RoHS (حظر استخدام المواد الخطرة) (EU/65/2011).

تم اختبار هذا الجهاز وتُبت تطابقه مع معايير التجانس الخاصة بأجهزة تقنية المعلومات المنشورة تحت "توجيهات الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

تحذيرات التفريغ الإلكتروستاتي

قد يتسبب وجود أي شخص بالقرب من الشاشة في تفريغ شحن الجهاز وإعادة تهيئته وعرض القائمة الرئيسية أثناء تشغيل وسائط USB.

تحذير:

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات الفئة أ من EN55032/CISPR 32. قد يتسبب هذا الجهاز في تداخل الإشارات اللاسلكية في المنازل.

إخطار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (خاص بالولايات المتحدة الأمريكية فقط)



ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثُبت تطابقه مع حدود الجهاز الرقمي من الفنة أ بمقتضى الجزء ١٥ من قواعد اللجنة الفيدرالية للاتصالات. هذه الحدود مصممة لتوفير الحماية المعقولة من التداخلات الضارة التي تنتج عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. حيث إن هذه الشاشة تولّد وتستخدم بل وقد تصدر عنها طاقة تردد لاسلكية، لذا فإنها قد تتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم تركّب وتستخدم وفقًا للتعليمات. قد يتسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة المتارة وفي هذه الحالة على المستخدم تصحيح تلك التداخلات على نفقته الخاصة.



قد تتسبب أي تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الشاشة.

> لا تستخدم إلا كبل التردد اللاسلكي المدرَّع المرفق بالشاشة عند توصيلها بجهاز كمبيوتر. يحظر تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة، لتفادي حدوث الأضرار التي قد تنجم عن نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FFC). ويخضع تشغيله للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضارًا؛ و(٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عملية تشغيل غير مرغوب فيها.

> Envision Peripherals Inc. 490 N McCarthy Blvd, Suite #120 Milpitas, CA 95035 الولايات المتحدة الأمريكية

البيان الأوروبي

ملاحظة هامة:

يقتصر استخدام الجهاز على الاستخدام المنزلي عند تشغيله في نطاق تتردد يتراوح ما بين ٥١٥٠ إلى ٥٣٥٠ ميجا هرتز. (لمنتج 56 فقط)

الدنمارك	التشيك	قبرص	كرواتيا	بلغاريا	بلجيكا	النمسا	
أيرلندا	هنغاريا	اليونان	الدنمارك	فرنسا	فنلندا	إستونيا	
بولندا	هولندا	مالطة	لكسمبورج	ليتونيا	لاتفيا	إيطاليا	
المملكة المتحدة	السويد	إسبانيا	سلوفينا	سلوفاكيا	رومانيا	البرتغال	

بيان التعرض للإشعاع:

يلتزم هذا الجهاز بحدود التعرض للإشعاع المتبعة بالاتحاد الأوربي والمعنية بالبيئات غير الخاضعة للمراقبة. ينبغي تشغيل هذا الجهاز وتركيبه بحيث يكون الحد الأدنى للمسافة بين جهاز الإشعاع والجسم ٢٠ سم.

فيما يلي التردد والوضع والطاقة المنتقلة القصوى المندرجة في حدود الاتحاد الأوروبي:

من ٢٤٠٠ إلى ٢٤٨٣,٥ ميجاهرتز: < ٢٠ ديسيبل مللي وات (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهيًا «EIRP») (لمنتج 2.4G فقط)

من ١٥٠ إلى ٥٢٥٠ ميجاهرتز: < ٢٣ ديسيبل مللي وات (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهيًا «EIRP»)

من ٢٥٠ إلى ٥٣٥٠ ميجاهرتز: < ٢٣ ديسيبل مللي وات (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهيًا «EIRP»)

من ٥٤٧٠ إلى ٥٢٢٥ ميجاهرتز: < ٣٠ ديسيبل مللي وات (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهيًا «EIRP»)

من ٥٢٢٥ إلى ٥٨٢٥ ميجاهرتز: < ١٣,٩٨ ديسيبل مللي وات (القيمة المكافئة لطاقة الإشعاع المتجانس اتجاهيًا «EIRP»)

低功率電波輻射性電機管理辦法

第十二條 經型式認證合格之低功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加 大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信;經發現有干擾現象時,應立即停用, 並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信,指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

在 5.25-5.35 秭赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備,限於室內使用。應避免影響附近雷達系統之操作。

تنبيه لجنة الاتصالات الفيدر الية/مؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا/توجيه الاتحاد الأوروبي المعنى بأجهزة الراديو:

قد يتسبب القيام بأي تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحةً من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الجهاز.

يجب عدم وضع جهاز الإرسال هذا أو تشغيله بالقرب من أي هوائي أو جهاز إرسال آخر.

تقتصر العمليات الموجودة في منتجات مجيجا هرتز على الاستخدام المنزلي فقط.

Déclaration d'exposition aux radiations:

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

کندا:

بيان وزارة الصناعة الكندية:

يتوافق هذا الجهاز مع المعيار RSS-247 من القوانين الكندية للصناعة. ويخضع تشغيله للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضارًا؛ و(٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله، بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عملية تشغيل غير مرغوب فيها.

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-247 d>Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

بيان التعرض للإشعاع:

يمتثل هذا الجهاز لمعايير ISED الخاصة بالتعرض للإشعاع والمعنية بالبيئات غير الخاضعة للمراقبة. ينبغي تشغيل هذا الجهاز وتركيبه بحيث يكون الحد الأدني للمسافة بين جهاز الإشعاع والجسم ٢٠ سم.

Déclaration d'exposition aux radiations:Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

المركز البولندي للاختبار وإصدار الشهادات

ينبغي على الشاشة سحب الطاقة من مقبس محمي بدائرة حماية (مقبس ذي ثلاثة شعب). كما ينبغي توفير نفس مصدر الإمداد بالطاقة لكافة الأجهزة التي تعمل معًا (مثل، الكمبيوتر والشاشة والطابعة وغيرها من الأجهزة).

ينبغي أن يكون لمحول مطاور التركيبات الكهربائية في الغرفة جهاز حماية دائرة قصر احتياطي في شكل منصهر بقيمة اسمية لا تتجاوز ١٦ أمبير (A).

ولإيقاف تشغيل الشاشة تمامًا، يجب نزع كبل الإمداد بالطاقة من مقبس الطاقة القريب من الشاشة بحيث يسهل الوصول إليه.

تؤكد علامة الحماية "ب" على مطابقة الشاشة لمتطلبات استخدام الحماية لمعايير PN-93/T-42107 وPN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia lużnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

المجالات الكهربائية، المغناطيسية والكهرومغناطيسية ("EMF")

- ١- تصنع الشركة الكثير من المنتجات وتبيعها للعملاء مثل، الأجهزة الإلكترونية التي تتمتع بالقدرة على إصدار أو استقبال إشارات كهرومغناطيسية.
- ٢- من أهم المبادئ الأساسية للشركة الالتزام بجميع تدابير الصحة والسلامة الواجب توافر ها في المنتجات للالتزام بكافة المتطلبات القانونية المعمول بها وتستوفي معايير الأجهزة الكهر ومغناطيسية المطبقة عند صناعة هذه المنتجات.
 - ٣- ونلتزم بتطوير المنتجات التي لا تؤثر سالبًا على الصحة وإنتاجها وتسويقها.
 - ٤- تؤكد الشركة على أنه في حالة استخدام المنتجات بالشكل السليم المعدة له، فستكون تلك المنتجات آمنة، وذلك وفقًا للأدلة العلمية المتوفرة حاليًا.
 - ٥- تلعب الشركة دورًا فعالاً في تطوير معايير السلامة والمجالات الكهر ومغناطيسية العالمية مما يجعلها تتطلع إلى مزيد من التطورات في المعايرة لإحداث تكامل في منتجاتها.

هذه المعلومات متاحة للمملكة المتحدة فقط



تحذير – يجب تأريض هذا الجهاز.

هام:

هذا الجهاز مزود بقابس مقولب معتمد شدته ١٣ أمبير. لتغيير منصهر بأخر من نوع هذا القابس، يرجى اتباع الخطوات التالية:+

- احرص على إزالة المنصهر وغطاءه.
- ۲- ركب المنصهر الجديد المعتمد من BS 1362 5A,A.S.T.A أو BSI.
 - ۳- أعد تركيب غطاء المنصهر.

إذا كان القابس المثبت لا يتناسب مع مأخذ التيار لديك، ينبغي قطع القابس وتركيب آخر مزود بثلاثة دبابيس بدلاً منه.

وفي حالة احتواء القابس الرئيسي على منصهر ، ينبغي أن تكون قيمته ٥ أمبير . في حالة استخدام قابس بدون منصهر ، ينبغي ألا تزيد قيمة المنصهر في لوحة التوزيع عن ٥ أمبير .

ملاحظة: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية محتملة، يجب التخلص من القابس المقطوع حتى لا يتم إدخاله في أي مقبس شدته. ١٣ أمبير.



معلومات لدول شمال أوروبا (الدول الشمالية)

كيفية توصيل قابس

الأسلاك الموجودة في طرف التوصيل الرئيسي ملونة وفقًا للرموز الآتية: أزرق - "محايد" ("N")

> بني - "حي" ("L") أخضر وأصفر - "أرضى" ("E")

- ١- يجب توصيل السلك الملون باللونين الأخضر والأصفر بطرف القابس المميز بحرف "E" أو الرمز الأرضي أو ملون باللون
 الأخضر أو الأخضر والأصفر.
 - ٢- كما يجب توصيل السلك الأزرق بطرف القابس المميز بحرف "N" أو الملون باللون الأسود.
 - ٣- كما يجب توصيل السلك البني بطرف القابس المميز بحرف "L" أو الملون باللون الأحمر.

يرجى التأكد من تثبيت قابضة الأطراف بإحكام على غلاف السلك الرئيسي - وليس على الأسلاك الثلاثة فقط وذلك عند استبدل غطاء القابس.

-

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

China RoHS

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》,以下部分列出了本产品中可能包含的有害物 质的名称和含量。

	有害物质						
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)	
外壳	0	0	0	0	0	0	
液晶显示屏	Х	0	0	0	0	0	
电路板组件*	Х	0	0	0	0	0	
电源适配器	Х	0	0	0	0	0	
电源线/连接线	Х	0	0	0	0	0	
遥控器	Х	0	0	0	0	0	

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上表中打 "X" 的部件, 应功能需要, 部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求, 但符合欧盟 RoHS法规要求 (属于豁免部分)。

备注: 上表仅做为范例, 实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



环保使用期限

此标识指期限(十年),电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变,电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品 回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理,不当利用或 者处置可能会对环境和人类健康造成影响。

警告

此为A级产品。在生活环境中,该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下,可能需要用户对干 <u>扰采取切实可行的措施。</u>

	限用物質及其化學符號							
單元	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)		
塑料外框	0	0	0	0	0	0		
後殼	0	0	0	0	0	0		
液晶面板	—	0	0	0	0	0		
電路板組件	—	0	0	0	0	0		
底座	0	0	0	0	0	0		
電源線	—	0	0	0	0	0		
其他線材	—	0	0	0	0	0		
遙控器	—	0	0	0	0	0		
喇叭(選配)	—	0	0	0	0	0		
風扇(選配)	—	0	0	0	0	0		
備考1. "〇"係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。								

備考2. "一" 係指該項限用物質為排除項目。

警語:使用過度恐傷害視力。

注意事項:

(1) 使用30分鐘請休息10分鐘。

(2) 未滿2歲幼兒不看螢幕,2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者:

此為甲類資訊技術設備,於居住環境中使用時,可能會造成射頻擾動,在此種情況下,使用者會被要求採取某些適當的對策。

Turkey RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

التخلص من المنتج عند انتهاء صلاحيته

تحتوي هذه الشاشة الجديدة على مواد يمكن إعادة تدوير ها واستخدامها مرة أخرى. فبإمكان الشركات المتخصصة إعادة تدوير هذا المنتج لزيادة كمية المواد القابلة لإعادة الاستخدام وتقليل الكمية التي يتم التخلص منها.

يرجى الاطلاع على اللوائح المحلية بشأن كيفية التخلص من الشاشة القديمة وتسليمها لموزع Philips.

(للعملاء الموجودون في كندا والولايات المتحدة الأمريكية)

قد تحتوي هذه الشاشة على الرصاص و/أو الزئبق. يرجى التخلص من الشاشة وفقًا للوائح المحلية والفيدر الية. وللمزيد من المعلومات حول إعادة التدوير ، يرجى الدخول على الموقع www.eia.org (مبادرة توعية المستهلك)

مخلفات المعدات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية - WEEE

يرجى تنبيه المستخدمين في الاتحاد الأوروبي

43BDL4550D/50BDL4550D/55BDL4550D



توضح هذه العلامة الموجودة على المنتج أو مواد تغليفه أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية، وذلك بموجب التوجيه الأوروبي ١٩/٢٠١٢ EU الذي يحكم عملية التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة. وتقع على عاتقك مسؤولية التخلص من هذه المُعدة من خلال نظام تجميع مخصص لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. ولمعرفة أماكن التخلص من هذه النفايات الكهربائية والإلكترونية، اتصل بمكتب الحكومة المحلي لديك، أو نظام التخلص من الأجهزة التخلص من هذه المُعدة من خلال نظام تجميع مخصص لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. ولمعرفة أماكن التخلص من هذه النفايات الكهربائية والإلكترونية، اتصل بمكتب الحكومة المحلي لديك، أو نظام التخلص من النفايات المنزلية الذي تتعامل معه، أو المتجر الذي الشتريت منه المنتج.

تنبيه المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية:

يرجى التخلص من الشاشة وفقًا للقوانين المحلية والفيدر الية وقوانين الولايات. وللحصول على معلومات حول كيفية التخلص من الشاشة، يرجى الدخول على الموقع التالي: www.eiae.org أو www.mygreenelectronics.com.

توجيهات خاصة بانتهاء العمر الافتراضي للشاشة إعادة التدوير



تحتوي هذه الشاشة الجديدة على مواد عديدة يمكن تدوير ها واستخدامها مرة أخرى.

يرجى التخلص من الشاشة وفقًا للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الولايات.



۰،BDL٤٥٥،D/٤٣BDL٤٥٥،D

معيار ENERGY STAR هو برنامج تديره وكالة حماية البيئة الأمريكية (EPA) ووزارة الطاقة الأمريكية (DOE) بهدف تعزيز كفاءة استهلاك الطاقة.

هذا المنتج متوافق مع معيار ENERGY STAR في إعدادات "المصنع الافتراضي" ، وهذا هو الإعداد الذي يتم به توفير الطاقة للجهاز.

ويؤدي تغيير إعدادات الصورة الافتراضية من المصنع أو تمكين الميزات الأخرى في المنتج إلى زيادة استهلاك الطاقة، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة استهلاك الطاقة فيما يتعلق بتصنيف ENERGY STAR.

لمزيد من المعلومات حول برنامج ENERGY STAR ارجع إلى energystar.gov.

بيان حظر استخدام المواد الخطرة (الهند)

يتوافق هذا المنتج مع "قانون (إدارة) النفايات الكهربائية والإلكترونية، ٢٠١٦" الفصل الخامس، القاعدة ٢١، القاعدة الفرعية (١). لما كانت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية ومكوناتها أو المستهلكات أو أجزائها أو قطع الغيار لا تحتوي على الرصاص أو الزئيق أو الكادميوم أو الكروم سداسي التكافؤ أو ثنائي الفينيل متعدد البروم أو مركبات ثنائي الفينيل متعدد البروم في تركيزات يتجاوز وزنها ٢٠١٦" في مواد متجانسة للرصاص أو الزئيق أو الكروم سداسي التكافؤ أو ثنائي متعدد البروم أو مركبات ثنائي الفينيل في تركيزات يتجاوز وزنها ٢٠١٠ في مواد متجانسة للكادميوم، باستثناء الإعفاءات المنصوص عليها في الجدول ٢ من القانون.

بيان النفايات الإلكترونية للهند



هذا الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته يشير إلى أن هذا المنتج يجب ألا يتم التخلص منه مع المخلفات المنزلية الأخرى. يتحمل المستخدم مسؤولية التخلص من المنتج بتسليمه إلى أحد مواقع التجميع المخصصة لإعادة التدوير مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، إن تجميع مخلفات المعدات وتدويرها بشكل منفصل عند التخلص منها سوف يساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان أنه يتم تدويرها بطريقة تحمي صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات حول النفايات الكهربائية والإلكترونية؛ يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني: http://www.india.philips.com/about/susfainability/recycling/index.page، ولمعرفة الأماكن التي يمكنك تسليم مخلفات هذه الأجهزة لإعادة تدويرها في الهند؛ يُرجَى الاتسال مستخدمًا تفاصيل الاتصال الواردة أداه.

> رقم خط المساعدة: ۱۸۰۰-۲۵۵-۲۳۹٦ (من الاثنين إلى السبت، من ۹ صباحًا حتى ٥٣٠٠ مساءً)

> > البريد الإلكتروني: india.callcentre@tpv-tech.com

البطاريات

بالنسبة للاتحاد الأوروبي: يعنى صندوق القمامة ذو العجلات المشطوب عليه أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات المستخدمة مع النفايات المنزلية! وهناك نظام تجميع منفصل للبطاريات المستخدمة، للسماح بالعلاج المناسب للنفايات وإعادة تدويرها وفقًا للقوانين.

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية لمزيد من التفاصيل حول برامج تجميع هذه البطاريات وإعادة تدوير ها.



بالنسبة لسويسرا: يرجى إعادة البطاريات المستخدمة إلى نقطة البيع.

بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي: يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للتعرف على الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات. وفقًا لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2006/66/EC، لا يمكن التخلص من البطاريات بطرق غير صحيحة، وينبغي فصل البطاريات لتجميعها من قبل الخدمة المحلية.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

معلومات لـ EAC	EAL
شهر وسنة التصنيع	يرجى الرجوع إلى المعلومات المدونة على ملصق التصنيف.
اسم وموقع جهة التصنيع	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
المستورد والمعلومات	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 <u>nat@profdisplays.ru</u>

xi

جدول المحتويات

	- 1
١-١. إفراغ محتويات العبوة	
٢-١. محتويات العبوة	
٢-١. ملاحظات حول تثبيت الشاشة	
٢-٤. تثبيت الشاشة على حائط٢	
 ٢. تركيب الشاشة في اتجاه عمودي٣ 	
أجزاء الشاشة ووظائفها٤	۲_
٢-١. لوحة التحكم٤	
٢-٢. أطراف توصيل الدخل/الخرج٥	
٣-٢. التحكم عن بُعد	
٤-۲. غطاء USB	
٢-٥. غطاء مفتاح التيار المتردد	
٦-٢. وحدة 4G	
توصيل أجهزة خارجية ٢٤	۳_
۱۰. توصيل أجهزة خارجية (DVD/VCR/VCD)	
۲-۳. توصیل جهاز کمبیوتر	
٣-٣. توصيل شاشات عرض متعددة في سلسلة متصلة على التوالي ١٥	
٢-٤. توصيل الأشعة تحت الحمراء	
٥-٣. التوصيل التمريري للأشعة تحت الحمراء	
٦-٣. التوصيل السلكي بالشبكة	
التشغيل	- ź
 ۱۰٤ مشاهدة مصدر الفيديو المتصل 	
٢-٤. تغيير تنسيق الصورة	
۲-٤. Overview (نظرة عامة)	
٤-٤. Media Player (مشغل الوسائط)	
e-٤. Browser (المتصفح)٢٤	
PDF Player . ۱-۲ (مشعل PDF Player . ۱-۲	
PDF Player . ۱-۲ (مسعل PDF)	
PDF Player . ۱-۲ (مسعل PDF) ۲۰ ۲۱ CMND & Play و التشغيل) ۳۱ و التشغيل) ۳۱ ۲۱ (التطبيق المخصص)	
 ۲۰۰. PDF Player (مسعل PDF (مسعل PDF)	_0
 ۲۰۰. PDF Player (مسعل PDF) ۳۱ ۳۲	_0
 ٢-٢ (PDF Player (مسعل PDF Player) ٣١	-0 -1
 ٢٠٤. PDF Player (مسعل PDF والمنتخبل)	-0 -1
 ٢-٢. PDF Player (مسعل PDF) (PDF والتشغيل)	_0 _7
 ٢٠٤. (PDF Player (مسعل PDF Player)	-0 -٦
 ٢-١. (PDF Player (مسعل PDF Player) (٣) ٣١ CMND (CMND & Play ٣٢ (التطبيق المخصص) ٣٣ ٢٩ ٢٩	-° -٦ -Y
 ٢-١. (PDF Player (مسعل PDF Player)	-0 -7 -7 -V -^
 ٢-٢. PDF Player (مسعل PDF Player)	ο_ Γ- Υ_ Α_
 ٢-٢. (PDF Player (مسعل PDF Player)	۰- ۲- ۷- ۹-
 ٢-٢. PDF Player (مسعل PDF Player)	ο_ -٦ -γ -Λ -٩
 ٢-١. (PDF Player (مسعل PDF Player)	۰۰_ ۲۰_ ۰۷_ ۹۰_
 ٢-١. (PDF Player (مسعل PDF Player)	ο_ Γ- ν_ Ρ_

٥٤	٦-٩. قيم تسامح عيوب البكسل	
٥٤	۲-۹. مصطلح MURA	
00	تنظيف الشاشة واكتشاف الأخطاء وإصلاحها	-1.
00	١-١٠ التنظيف	
٥٦	 ۲-۱۰ استكشاف المشكلات وإصلاحها 	
٥٧	بيان الضمان	. 11

افراغ محتويات العبوة والتثبيت

١-١. إفراغ محتويات العبوة

- تأتى الشاشة معبأة داخل صندوق كرتوني مع الملحقات القياسية.
 - تأتي الملحقات الاختيارية معبأة كل على حدة.
- نظرًا لارتفاع هذا المنتج وثقل وزنه، يوصى بالاستعانة بفنيين اثنين عند نقله.
- يرجى التأكد من وجود جميع محتويات الشاشة وبحالة جيدة بعد فتح العبوة.

٢-١. محتويات العبوة

يرجى التأكد من وجود المحتويات التالية داخل العبوة:

- شاشة العرض LCD
- دليل التشغيل السريع
- وحدة تحكم عن بعد بها بطاريات من نوع AAA
 - سلك الطاقة
 - كېل RS232 •
 - كبل التوصيل التسلسلي RS232
 - كبل مستشعر الأشعة تحت الحمراء
 - غطاء مفتاح التيار المتردد
 - عدد ۱ غطاء USB
 - لوحة شعار Philips



* توجد اختلافات حسب المناطق.
قد يختلف تصميم الشاشة والملحقات عن تلك الموضحة أعلاه.

ملاحظات:

- في جميع المناطق الأخرى، استخدم كبل طاقة يتناسب مع فولتية التيار المتردد لمقبس الطاقة، على أن يكون معتمدًا ومتوافقًا مع لوائح السلامة المعمول بها في بلدك.
 - قد ترغب في الاحتفاظ بالعبوة ومواد التعبئة لنقل الشاشة.

١-٣. ملاحظات حول تثبيت الشاشة

- استخدم فقط كبل الطاقة المرفق مع الجهاز. يرجى استشارة مركز الخدمة التابع لك عند الحاجة إلى سلك تمديد.
- يجب تثبيت الجهاز على سطح مستو، وإلا قد ينقلب الجهاز. اترك مسافة بين الجزء الخلفي للجهاز والجدار لتوفير تهوية مناسبة. لا تقم بتثبيت الجهاز في مطبخ أو حمام أو مكان معرض للرطوبة، وإلا قد يؤدي ذلك في تلك الأماكن إلى تقصير عمر الأجزاء الداخلية.
 - لا تقم بتثبيت الجهاز على ارتفاع ٣٠٠٠ متر أو أكثر. فقد يؤدي عدم الاكتراث بذلك إلى حدوث أعطال في الجهاز.

٤-١. تثبيت الشاشة على حائط

لتثبيت هذه الشاشة على حائط، بلزم توفير مجموعة أدوات قياسية للتثبيت على حائط (متاحة في الأسواق). ويوصى باستخدام واجهة تثبيت تتوافق مع المعيار TUV-GS و/أو UL1678 المعمول به في أمريكا الشمالية.



- افرش أحد الألواح الواقية التي كانت ملتفة حول الشاشة داخل العبوة على سطح مستو. ضع الشاشة بحيث تتجه مقدمتها لأسفل على اللوح الواقي لتسهيل العمل بدون خدش الشاشة.
 - ٢- تأكد من وجود جميع الملحقات اللازمة لأي طريقة تثبيت (التثبيت على حائط، والتثبيت بسقف، وما إلى ذلك).
- ٣- اتبع التعليمات المرفقة بطقم تثبيت القاعدة. فقد يؤدي عدم اتباع إجراءات التثبيت الصحيحة إلى تلف المعدات أو إصابة المستخدم أو الشخص الذي يقوم بالتثبيت. ولا يشمل ضمان المنتج إصلاح التلف الناتج عن التثبيت غير السليم.
 - ٤- بالنسبة إلى مجموعة أدوات التثبيت على حائط، استخدم بر اغي تثبيت M6 (بطول يزيد ١٠ مم عن سُمك كتيفة التثبيت) وأحكم ربطها.

۱-٤-۱. شبكة VESA

43BDL4550D	۲۰۰ (أفقي) × ۲۰۰ (رأسي) ملم
50BDL4550D	٤٠٠ (أفقي) × ٤٠٠ (رأسي) ملم
55BDL4550D	٤٠٠ (أفقى) × ٤٠٠ (رأسى) ملم

تنبيه:

لمنع سقوط الشاشة:

- بالنسبة للتركيب في الحائط أو السقف نوصي بتثبيت الشاشة باستخدام الأكتاف المعدنية المتاحة في الأسواق. للاطلاع على إر شادات تفصيلية حول التركيب، راجع الدليل المرفق بالكتيفة.
 - لمنع سقوط الشاشة في حالة وقوع زلزال أو أي كارثة طبيعية أخرى، الرجاء استشارة مصنِّع الكنيفة لتحديد مكان التثبيت.

المساحة المطلوبة للتهوية

اترك مسافة ١٠٠ مم أعلى الشاشة وخلفها وإلى يمينها وإلى يسار ها للتهوية.



١-٥. تركيب الشاشة في اتجاه عمودي

يمكن تثبيت هذه الشاشة في اتجاه عمودي.

لف الشاشة بزاوية ٩٠ درجة في عكس اتجاه حركة عقارب الساعة. ينبغي أن يكون الشعار "PHILIPS" على الجانب الأيمن عند مواجهة الشاشة. ملاحظة: تبلغ ساعات التشغيل في الوضع العمودي ٢٤ ساعة في اليوم.





أعد ورقة واقطع جزءًا منها بما يساوي حجم الشعار كواقٍ لعدم حدوث خدش بالحافة الأمامية.

٢- استخدم سكينا لإزالة ملصق الشعار بحرص بوضع الورقة أسفله.

۳- قص ملصق الشعار.



ملاحظة: نوصى بالاستعانة بفني مهني عند تركيب الشاشة على حائط. الشركة غير مسئولة عن أي ضرر قد تلحق بالشاشة إذا لم يتم التركيب من قبل فني محترف.

أجزاء الشاشة ووظائفها -۲

١-٢. لوحة التحكم



() الزر [⁽⁾]

اضغط على هذا الزر لتشغيل الشاشة، أو لإدخالها في وضع الاستعداد.

() زر [كتم الصوت]
اضغط على هذا الزر لكتم الصوت أو إعادة تنشيطه.

🗇 زر [الإدخال]

اختيار مصدر الإدخال. تأكيد تحديد أحد العناصر في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

الزر [+] لزيادة الضبط أثناء تشغيل قائمة العرض على الشاشة أو زيادة مستوى خرج الصوت

الزر [-] لتقليل الضبط أثناء تشغيل قائمة العرض على الشاشة أو تقليل مستوى خرج الصوت

() المؤر [] نقل العنصر المحدد لمستوى واحد لأعلى بينما تكون قائمة OSD قيد التشغيل.

♥ الزر [♥] نقل العنصر المحدد لمستوى واحد لأسفل بينما تكون قائمة OSD قيد التشغيل.

🔿 زر [القائمة]

رجوع إلى القائمة السابقة عندما تكون قائمة OSD قيد التشغيل. كما يمكن استخدام الزر لتنشيط قائمة OSD عندما تكون القائمة وضع الإيقاف.

مستشعر وحدة التحكم عن بعد ومؤشر حالة الطاقة

- يستقبل الإشارات الصادرة من وحدة التحكم عن بعد.
 - يوضح حالة تشغيل الشاشة: •
- يضيء باللون الأخضر عندما تكون الشاشة في وضع التشغيل.
- يضيء باللون الأحمر عندما تكون الشاشة في وضع الاستعداد.
- يضيء باللون الكهرماني عند دخول الشاشة في وضع APM (إدارة الطاقة المتقدمة).
 - عند تمكين { الجدول}، يومض المؤشر باللونين الأخضر والأحمر.
 - إذا ومض المؤشر باللون الأحمر، فذلك يشير إلى فشل الاكتشاف.
 - ينطفئ المؤشر عند إيقاف تشغيل التيار الرئيسي للشاشة.

۲-۲. أطراف توصيل الدخل/الخرج . ۵۰۰۰ BDL ۵۰۰۰ D



- لن التيار المتردد
 دخل التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 دخل طاقة التيار المتردد من مأخذ التيار الكهربائي بالحائط.
 - مفتاح الطاقة الرئيسي
 تبديل الطاقة الرئيسي التشغيل والإيقاف.
- C دخل RJ-45 وظيفة التحكم في الشبكة المحلية لاستخدام إشارة وحدة التحكم عن بعد من مركز التحكم.
 - ^(خ) **خرج الصوت** خرج الصوت إلى جهاز AV خارجي.
 - HDMI خرج HDMI التوصيل بجهاز وجهة من خلال كبل HDMI.
 - ن دخل / DisplayPort / خرج DisplayPort دخل/خرج فیدیو DisplayPort.
 - DVI-I IN () دخل فیدیو I-DVI.
 - HDMI2 IN () / HDMI1 IN () المحافظة المحاف
 - (1) مدخل سلكي للكمبيوتر دخل الصوت لمصدر VGA (هاتف إستريو ۳٫۰ مم).

دخل/خرج إشارة الأشعة تحت الحمراء لوظيفة التكرار.

ملاحظات:

- سيتوقف حساس وحدة التحكم بالشاشة عن بُعد إذا تم توصيل المقبس [مدخل IR].
- للتحكم عن بعد في جهاز A/V عبر هذه الشاشة، راجع صفحة ١٦ للحصول على معلومات عن الاتصال عبر تمرير الأشعة تحت الحمراء.
 - 🕑 فتحة بطاقة SD المصغرة

أدخل بطاقة SD مصغرة.

- USB 2.0 منفذ /USB 2.0 أن منفذ () USB 2.0 توصيل جهاز تخزين USB أو منفذ الخدمة.
- مدخل RS232 / 🕑 مخرج RS232 (سنطر RS232 الوطيفة التكرار (دخل/ خرج شبكة RS232 الوطيفة التكرار

٣-٢. التحكم عن بُعد

٢-٣-١. الوظائف العامة



🔿 [ك] زر الطاقة

تشغيل الشاشة أو إدخابها في وضع الاستعداد.

🔿 أزرار [التشغيل]

التحكم في تشغيل ملفات الوسائط.

🔿 [ا 🛨] زر المصدر

اختيار مصدر الدخل. اضغط على الزر [أم] أو [آ] لاختيار USB أو Wetwork أو Network أو USB أو DVI-D أو DVI-D. اضغط على الزر [OK] التأكيد والخروج.

🔅 [ก] زر الصفحة الرئيسية

الوصول إلى قائمة البيانات المعروضة على الشاشة (OSD).

🕑 [**]** زر قائمة

محجوز.

(أ) [أ] [-] [-] أزرار التنقل للتنقل خلال القائمة واختيار العناصر.

(۱۴۴۱] زر الضبط

للوصول إلى القوائم المتاحة للخيارات والصور والأصوات.

() [*] زر كتم الصوت اضغط على هذا الزر لتشغيل خاصية صامت أو إيقاف تشغيلها.

() [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] أزرار اللون لاختيار مهام أو خيارات.

- أزرار [NORMAL] (عادي) للتبديل إلى الوضع العادي.
 - أزرار [ID] التبديل إلى وضع رقم التعريف.
 - (۲) [1] زر التهيئة لتغيير وضع التكبير/التصغير.

(1) [1] زر الرجوع للرجوع إلى صفحة القائمة السابقة أو الخروج من الوظيفة السابقة.

- (i) [i] زر المعلومات لعرض معلومات عن النشاط الحالي.
- () الزر [OK] تأكيد أحد الإدخالات أو الاختيارات.

(1) [1] زر الخيارات للوصول إلى القوائم المناحة للخيارات والصور والأصوات.

(۲) [-] [+] زر مستوى الصوت لرفع مستوى الصوت أو خفضه.

🗥 أزرار [الأرقام]

لإدخال نص لإعداد الشبكة وإعداد رقم التعريف في وضع رقم التعريف.

٢-٣-٢. رقم تعريف وحدة التحكم عن بُعد

عيِّن رقم تعريف وحدة التحكم عن بُعد إذا كنت تنوي استخدام وحدة التحكم عن بُعد هذه مع عدة شاشات مختلفة.



اضغط على الزر [ID]. تومض عندئذٍ لمبة بيان الحالة مرتين باللون الأحمر.

 ١- اضغط على الزر [ID SET] لأكثر من ثانية واحدة لدخول وضع رقم التعريف.
 تضيء عندن لمبة بيان الحالة باللون الأحمر.
 يؤدي الضغط على زر [ID SET] مرة أخرى إلى الخروج من وضع الهوية. إيقاف إضاءة المؤشر الأحمر.

اضغط على أزرار الأرقام من [•] إلى [٩] لتحديد الشاشة التي تريد التحكم بها. مثال: اضغط على [٠] و[١] للتحكم في الشاشة رقم ١، واضغط على [١] و [١] للتحكم في الشاشة رقم ١١.

الأرقام المتاحة هي من [١٠] إلى [٢٥٥].

- ٢- يؤدي عدم الضغط على أي زر خلال ١٠ ثوانٍ إلى الخروج من وضع رقم التعريف.
- ٣- في حال الضغط على زر خطأ، انتظر ثانية واحدة حتى ينطفئ مؤشر LED الأحمر ثم يضيء مرة أخرى، بعدها اضغط على الأرقام الصحيحة.
 - ٤- اضغط على زر [إدخال] للتأكيد. إضاءة المؤشر الأحمر مرتين ثم توقفه.

ملاحظة:

- اضغط على الزر [NORMAL] (عادي). توضح إضاءة المؤشر الأخضر مرتين أن الشاشة في وضع التشغيل العادي.
 - يجب إعداد رقم التعريف لكل شاشة أو لأ قبل تحديده.
- استخدم مفتاح " []" (إيقاف مؤقت) في وحدة التحكم عن بُعد لتجميد الشاشة. واستخدم المفتاح " (تشغيل) في وحدة التحكم عن بُعد لإلغاء تجميد الشاشة.
 - لا يمكن تنفيذ ميزة "التجميد" إلا في مصادر فيديو "حقيقي"، مثل: VGA و AV و AV و PGV و PGV و PGV و PGV
- يؤدي تنفيذ أي عملية عبر وحدة التحكم عن بُعد أو تغيير وضع الفيديو إلى إلغاء تجميد الشاشة.



🔿 [ك] زر الطاقة

تشغيل الشاشة أو ضبطها على وضع الاستعداد. يتم التحكم في هذا الزر من خلال Scalar فقط.

🔿 أزرار [تشغيل]

١- التحكم في تشغيل ملفات الوسائط (فيديو أو صوت أو صورة).
 هناك ٤ طرق لتشغيل ملفات الوسائط.
 ١) مدير الملفات
 الوصول إلى ملف الوسائط من "مدير الملفات" واختيار تشغيله.
 ٢) مشغل الوسائط -> إنشاء -> تحرير أو إضافة قائمة تشغيل جديدة -> اختيار أية ملفات وسائط -> ضغط على

٣) مشغل الوسائط -> تشغيل -> اختيار قائمة تشغيل غير فارغة -> ضغط على لتشغيل كل ملفات الوسائط المدرجة في القائمة. ٤) ضبط قائمة التشغيل في "تمهيد من المصدر " أو "الجدول" من خلال قائمة التعليمات المعروضة على الشاشة. ۲- تشغيل ملف PDF هناك ٣ طرق لتشغيل ملفات الوسائط. ()- مدير الملفات ادخل إلى ملف PDF من مدير الملفات، واختر ملف لتشغيله. ٢)- مشغل PDF -> تشغيل -> اختيار قائمة تشغيل غير فارغة -> ضغط على المدرجة في القائمة. PDF المدرجة في القائمة. ٣)- ضبط قائمة تشغيل PDF في "تمهيد من المصدر " أو "الجدول" من خلال قائمة التعليمات المعروضة على الشاشة. ٣- عند تشغيل PDF أو فيديو أو موسيقى اضغط على العالما لإيقاف التشغيل. وفي حالة الضغط على 💽 مرة أخرى، سيعاد التشغيل من بداية الملف. ٤- عند تشغيل PDF أو فيديو أو موسيقى اضغط على العالم لإيقاف التشغيل مؤقتا. ٥- ينبغي وضع كل ملفات الوسائط أو PDF في مجلد باسم philips مع مجلد فر عي تحت الدليل الرئيسي لوحدة التخزين (سواء داخلية أو USB أو بطاقة SD). ويتم تسمية كل المجلدات الفرعية حسب نوع الوسائط التي به (سواء فيديو أو صور أو موسيقي أو PDF) وينبغي عدم تغيير الاسم. مقاطع الفيديو: /root dir of storage}/philips/video الصور: /root dir of storage}/philips/photo الموسيقى: /root dir of storage}/philips/music/ {root dir of storage}/philips/pdf/ :pdfs مع العلم بأن الأدلة الرئيسية لوحدات التخزين الثلاثة هي التخزين الداخلي: sdcard/ وحدة تخزين Mnt/usb storage :USB/ بطاقة mnt/external sd :SD/ 🗇 [+]زر المصدر اختيار مصدر الدخل. يتم التحكم في هذا الزر من خلال Scalar فقط. أ) [1] زر الرئيسية وصول إلى قائمة تعليمات OSD. يتم التحكم في هذا الزر من خلال Scalar فقط. () إلى إن القائمة انقل التركيز لأعلى إلى عناصر النقر التالية بالاستعانة بمحتوى صفحة الويب. ٢- انقل التركيز لأعلى إلى عنصر التحكم أو عنصر واجهة المستخدم التالي كالأزرار مثلا. أزرار التنقل

١- للتنقل خلال القائمة واختيار العناصر.
٢- تستخدم هذه الأزرار للتحكم في شريط تمرير الشاشة في محتوى صفحة الويب .
٢- تستخدم هذه الأزرار للتحكم في شريط تمرير الشاشة في محتوى صفحة الويب .
٢- تستخط على أو لي القل شريط التمرير الرأسي لأعلى أو لأسفل. اضغط على

۳- بالنسبة لملفات PDF اضغط على 🕒 للانتقال إلى الصفحة التالية. اضغط على 🖻 للرجوع إلى الصفحة السابقة. ⊙زر ۲ОК۱ تأكيد أحد الإدخالات أو الاختيار ات. () [] [] زر الضبط انقل التركيز الأسفل إلى عناصر النقر التالية بالاستعانة بمحتوى صفحة الويب ٢- انقل التركيز لأسفل إلى عنصر التحكم أو عنصر واجهة المستخدم التالي كالأزرار مثلا. () [אין] زر كتم الصوت اضغط على هذا الزر لتشغيل خاصية صامت أو إيقاف تشغيلها. يتم التحكم في هذا الزر من خلال Scalar فقط. 🔵 🤤 : لا توجد وظيفة لهذا الزر على نظام Android. يتم التحكم في هذين الزرين من خلال Scalar فقط. (الأرقام/ ID SET/ ENTER) زر الأرقام 🖤 ۱- لا توجد وظائف لزر ID SET وزر 🔤 و ENTER في نظام Android. يتم التحكم في هذه الأزرار من خلال Scalar فقط. ٢- بالنسبة لملف PDF أدخل رقم الصفحة من خلال أزرار الأرقام، ثم اضغط على زر 🙆 للقفز إلى الصفحة التي تريدها. 🕚 🖽 زر تنسیق لتغيير تنسيق الصورة. يتم التحكم في هذا الزر من خلال Scalar فقط. 🗹 [اک] زر رجوع رجوع إلى صفحة السابقة أو الخروج من الوظيفة السابقة. [i] زر المعلومات ١- عرض معلومات عن إشارة الدخل الحالية. يعرضها نظام Scalar. ٢- مشغل الوسائط -> إنشاء -> تحرير أو إضافة قائمة تشغيل جديدة -> اختيار أية ملفات وسائط -> ضغط على 🚳 لعرض معلومات عن ملف الوسائط المختار . 😶 🗗 زر خیارات افتح صندوق الأدوات في "مشغل الوسائط" أو "مشغل PDF". مشغل الوسائط -> إنشاء -> تحرير أو إضافة قائمة تشغيل جديدة -> ضغط على آلفتح صندوق الأدوات. سيتم تمرير صندوق الأدوات من الجانب الأيسر للشاشة. ٢- مشغل PDF -> إنشاء -> تحرير أو إضافة قائمة تشغيل جديدة -> ضغط على الفتح صندوق الأدوات. سيتم تمرير صندوق الأدوات من الجانب الأيس للشاشة 🕚 [-] [+] زر مستوی الصوت ضبط مستوى الصوت. يتم التحكم في الأزرار من خلال Scalar فقط.

٢-٣-٢. تركيب البطاريات في وحدة التحكم عن بعد

يتم تشغيل وحدة التحكم عن بعد ببطاريتين من نوع AAA فولت.

لتركيب أو استبدال البطاريتين:

- اضغط ثم اسحب الغطاء لفتحه.
- ۲- أدخل البطاريتين مسترشدًا بعلامات الأقطاب الصحيحة (+) و(-).
 - ۳- أعد الغطاء إلى مكانه.

تنبيه:

قد يتسبب الاستخدام غير الصحيح للبطاريات في حدوث تثريب أو انفجار. لذا تأكد من اتباع الإرشادات أدناه:

- ضع بطاريتين AAA مع مراعاة وضع القطبية الصحيحة (+ و -).
 - لا تستخدم نوعين مختلفين من البطاريات معًا.
- تجنب استخدام بطارية جديدة مع بطاقة مستهلكة. وإلا قد يتسبب ذلك في حدوث تسرب أو قصر عمر البطاريات.
- أخرج البطاريات الفارغة فورا لتجنب حدوث تسرب في حجيرة البطارية. يحظر لمس حامض البطاريات المكثموف، فقد يتسبب ذلك في إصابات جلدية.
- لا تتخلص من بطارية في نار أو فرن ساخن ولا تسحقها أو تقطعها ميكانيكيًا، وإلا فقد يحدث انفجار؛ ولا تترك بطارية في بيئة محيطة ترتفع بها درجة الحرارة بشكل مفرط، وإلا فقد يحدث انفجار أو تسرب لسائل أو غاز قابل للاشتعال؛ وقد يؤدي تعرض بطارية لضغط هوائي منخفض للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب لسائل أو غاز قابل للاشتعال.
 - ملاحظة: أخرج البطاريتين من حجيرتهما إذا كنت تنوي عدم الاستخدام لفترة زمنية ممتدة.

٢-٣-٥. التعامل مع وحدة التحكم عن بعد

- يمنع تعريض وحدة التحكم عن بعد للسقوط أو الصدمات.
- يمنع دخول أي سائل إلى وحدة التحكم عن بعد. فإن دخلت المياه إلى وحدة التحكم عن بعد فامسحها بقطعة قماش جافة على الفور.
 - تجنب وضع وحدة التحكم عن بعد بالقرب من مصادر الحرارة أو الرطبة
 - لا تحاول فك وحدة التحكم عن بُعد إلا في حالة الحاجة إلى تركيب بطاريات جديدة فيها.

٢-٣-٢ تشغيل نطاق وحدة التحكم عن بعد

صوّب وحدة التحكم عن بُعد تجاه مستشعر إشارة التحكم عن بُعد في الشاشة. استخدم وحدة التحكم عن بُعد في نطاق ٥ أمتار من المستشعر في الشاشة بزاوية ٢٠ درجة من اليسار واليمين. ملاحظة:

- قد لا تعمل وحدة التحكم عن بُعد على نحو صحيح إذا تعرض مستشعر التحكم عن بُعد في الشاشة لأشعة شمس مباشرة أو إضاءة قوية، أو عند وجود حائل يعيق إرسال الإشارة.
 - استخدم كبل مستشعر أشعة تحت حمراء لتحسين أداء وحدة التحكم عن بُعد.
 (راجع ٢-٤. توصيل الأشعة تحت الحمراء للاطلاع على التفاصيل)





٤-٢. غطاء USB

• استخدم غطاء USB والبراغي لتغطية محرك أقراص USB المحمول وبطاقة SD.





- الحجم الأقصى المناسب لمحرك أقراص USB المحمول:
- BDL٤٥٥٠D/٤٣BDL٤٥٠٠D، (ارتفاع) × ١٠ (عرض) م
 - BDL٤٥٥٠D، ۲۰ (عرض) × ۱۰ (ارتفاع) × ۲۰ (عمق) مم USB: ۲۰ (عرض) × ۱۰ (ارتفاع) × ٤٥ (عمق) مم



۲-٥. غطاء مفتاح التيار المتردد

- استخدم غطاء مفتاح التيار المتردد لإخفاء مفتاح التيار المتردد.
 - ١- فَك البرغي.
 - ٢- ركِّب غطاء مفتاح التيار المتردد.
- ٣- ثبّت غطاء مفتاح التيار المتردد بالبرغي المتوفر في الخطوة ١.



4G وحدة 4G

- ۱- يرجى استشارة فني مهني لتركيب وحدة 4G.
 - ۲- افصل الطاقة عن الشاشة.
- ٣- قم بفك المسمار الموجود على غطاء الخدمة لإخراج غطاء الخدمة. توجد لوحة G؛ على الجانب الخلفي من غطاء الخدمة. اقلب غطاء الخدمة وتأكد من أن كبلات G؛ متصلة بإحكام بلوحة G؟.
 - ٤- ركِّب وحدة 4G وثنِّتها باستخدام براغي M2 المتوفرة عند الضرورة.
 - ٥- وصِتل الهوائي بوحدة 4G.
 - ٦- ثبّت غطاء الصيانة في الشاشة.



- ۳- توصيل أجهزة خارجية
- ۵-۳. توصيل أجهزة خارجية (DVD/VCR/VCD)
 - HDMI استخدام مدخل تشغيل الفيديو HDMI



- ۲-۳. توصیل جهاز کمبیوتر
 - DVI . استخدام مدخل DVI



۲-۲-۳. استخدام مدخل HDMI



۳-۲-۳. استخدام مدخل DP



٣-٣. توصيل شاشات عرض متعددة في سلسلة متصلة على التوالي

يمكن ربط العديد من الشاشات في سلسلة متصلة على التوالي في بعض استخدامات لوحات العرض.

٣-٣-١. اتصال وحدة التحكم في الشاشة

وصِّل الموصِّل [خرج RS232] في الشاشة ١ بالموصِّل [دخل RS232] في الشاشة ٢.



٤-٣ توصيل الأشعة تحت الحمراء



ملاحظة:

سيتوقف حساس وحدة التحكم بالشاشة عن بُعد إذا تم توصيل [دخل الأشعة تحت الحمراء].

٥-٣ التوصيل التمريري للأشعة تحت الحمراء



[RJ-45]

T D [RJ-45]

PC

١٦

إعدادات الشبكة:

- ١- شغِّل جهاز التوجيه (الراوتر) ومكِّن إعداد DHCP (بروتوكول التهيئة الديناميكية للمضيف) الخاص به.
 - ٢- وصِل جهاز التوجيه بهذه الشاشة عن طريق كبل Ethernet.
 - ٣- اضغط على الزر (n) الصفحة الرئيسية في وحدة التحكم عن بُعد ثم حدد الخيار إعداد.
 - ٤- حدد الاتصال بالشبكة ثم اضغط على الزر [OK].
 - انتظر حتى تعثر هذه الشاشة على اتصال الشبكة.
 - ٢- إذا ظهرت نافذة "اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي"، فوافق على الاتفاقية.
 - ملاحظة: التوصيل بكابل CAT-5 Ethernet مغطى ليتوافق مع توجيهات EMC.

٤- التشغيل

ملاحظة: يوجد زر التحكم الموضح في هذا القسم أساسا على وحدة التحكم عن بعد، ما لم يذكر خلاف ذلك.

۱-٤ مشاهدة مصدر الفيديو المتصل

۱- اضغط على زر [→] المصدر.
 ۲- اضغط على الزر [٨] أو [٩] لاختيار جهاز ثم اضغط على الزر [٥K].

٢-٤. تغيير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة لتناسب مصدر الفيديو. إذ أن لكل مصدر فيديو تنسيقات الصور المتاحة الخاصة به.

تعتمد التنسيقات المتاحة للصورة على مصدر الفيديو:

- ١. اضغط على زر [1] تنسيق لاختيار تنسيق الصورة.
 وضع الكمبيوتر الشخصي: {كامل} / {٣:٤} / {حقيقي} / {٩:٢١}/ {مخصص}.
 - وضع الفيديو: {كامل} / {٣:٤} / {حقيقي} / {٩:٢١}/ {مخصص}.

۲-۴. Overview (نظرة عامة)

- ۱- مشغل Android PD:
- مشغل Android PD هي صفحة سوداء كالصفحة الموضحة أدناه:



- اخرج من التطبيق بالضغط على مفتاح الرجوع، وستدخل الشاشة إلى مشغِّل Android PD.
- عند العودة إلى شاشة مشغّل Android PD، تعرض الشاشة صورة تلميحة لمدة ٥ ثوان فقط.
- تبلغك صورة التلميحة إلى إمكانية الضغط على مفتاح المصدر لتغيير المصدر.



- ٢- وضع الإدارة:
- يمكن الضغط على "Home + ١٨٨٨" للدخول إلى وضع المسؤول، ويرجى التأكد من ظهور قائمة التعليمات الرئيسية بعد الضغط على "Home" وبعدها الضغط على ١٨٨٨ مباشرة، ولا يمكن تعيين مفتاحين متتاليين كمفتاحي تشغيل سريع لـ Home.

- سترى في وضع المسؤول خمس أيقونات: "Settings" (الإعدادات)
 و"Apps" (التطبيقات) و"Network" (الشبكة) و"Storage" (التخزين)
 و"Help" (التعليمات).
 - عند مغادرة وضع المسؤول، سيعود النظام إلى آخر مصدر.

Settings (الإعدادات): انتقال إلى تطبيق الإعدادات.

Apps (التطبيقات): عرض كل التطبيقات.

Network (الشبكة): تعيين Wi-Fi والإيثرنت

Storage (التخزين): عرض معلومات التخزين الحالية بشأن PD Android. Help (التعليمات): عرض رمز الاستجابة السريعة QR للارتباط بموقع ويب دعم Philips.



Settings(۱) (الإعدادات):

	Network & Internet
2	Signage Display
	Apps & notifications Permissions, default apps
0 1	Display
•	Storage 20% used - 3.2 108 free
D	System

٢) صفحة Application (التطبيقات):



۳) صفحة Network (الشبكة)





torage(٤ (التخزين):



م) صفحة Help (التعليمات):
 عرض رمز الاستجابة السريعة QR للارتباط بموقع ويب دعم Philips.



٤-٤. Media Player (مشغل الوسائط)

٤-٤-١. تفاعل قائمة الإعدادات مع مشغل الوسائط:

- Boot on source (تمهيد من المصدر):
 - Input (الإدخال):
- إذا حددت المصدر "مشغل الوسائط"، فسينتقل النظام إلى مشغل الوسائط تلقائيًا بعد اكتمال عملية التمهيد.
 - Playlist (مشغل):
 - الصفحة الرئيسية: الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمشغل الوسائط.
- مشغل ۱ مشغل ۷: الانتقال إلى مشغل الوسائط وتشغيل ملف ۱ ملف ۷ في قائمة التشغيل تلقائيًا.
 - مشغل ٨: الانتقال إلى مشغل الوسائط وتشغيل ملفات USB تلقائيًا.
 - ۲- Schedule (الجدول):
 - · Schedule list (قائمة الجدول):
 - إعداد حتى ٢ جداول زمنية.
 - Enable (تمكين):
 - تمكين جدول أو تعطيله.
 - Start time (وقت البدء):
 - تعيين وقت البدء.
 - End time (وقت الانتهاء):
 - تعيين وقت الانتهاء.
 - Playlist (مشغل):
 - ١-٧: الانتقال إلى مشغل الوسائط وتشغيل ملف ١ ملف ٧ في قائمة التشغيل تلقائيًا.
 - Days of the week (أيام الأسبوع):
 - تعيين أيام الأحد والإثنين والثلثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت.
 - Every week (کل أسبوع):
 - تعيين جدول أسبو عيًا.
 - Save (حفظ):
 - حفظ الجدول.

٤-٤-٢. تقديم مشغل الوسائط:

١- الصفحة الرئيسية لمشغل الوسائط، تشتمل على ثلاثة عناصر: "Play" (تشغيل) و
 "Compose" (إنشاء) و "Settings" (الإعدادات).
 Play (تشغيل): تحديد قائمة لتشغيلها.
 Compose (إنشاء): تحرير قائمة تشغيل.
 Settings (الإعدادات): تعيين خصائص مشغل الوسائط.



- ٢- حدد "Play" (تشغيل) في الصفحة الرئيسية، أو لا ينبغي اختيار قائمة لتشغيلها من "ملف ١" حتى "ملف ٧".
 - وتشير أيقونة القلم الرصاص إلى أن قائمة التشغيل ليست فارغة.

PlayLi	st
File 1	ľ
File 2	
File 3	
File 4	
File 5	
File 6	
Eile 7	

٣- حدد "Compose" (إنشاء) في الصفحة الرئيسية، وينبغي أولاً اختيار قائمة تشغيل واحدة لتحرير ها من "ملف ١" إلى "ملف ٧". واحدة لتحرير ها من "ملف ١" إلى "ملف ٧". وتشير أيقونة القلم الرصاص إلى أن قائمة التشغيل ليست فار غة.



٤- إذا تم اختيار قائمة تشغيل فارغة، فسير شدك التطبيق لتحديد مصدر الوسائط.

ينبغي وضع كل ملفات الوسائط في مجلد /philips/ داخل الدليل الرئيسي. على سبيل المثال:

مقاطع الفيديو: /root dir of storage}/philips/video} الصور: /root dir of storage}/philips/photo} الموسيقى: /root dir of storage}/philips/music



٥- إذا حددت وحدة تخزين "USB"، فسير شدك التطبيق لتحديد جهاز USB.



 ٦- لتحرير قائمة تشغيل غير فارغة أو حذفها، حدد قائمة التشغيل المطلوبة التي يوجد بها رمز قلم رصاص على الجانب الأيمن من الملف المحدد.



٢- بمجرد البدء في تحرير قائمة تشغيل سترى الشاشة الموضحة أدناه. Source (المصدر) - الملفات في وحدة التخزين. Playlist (مشغل) - الملفات في قائمة التشغيل. Option (الخيارات) – بدء تشغيل شريط القوائم الجانبي. مفتاح Play (تشغيل) – تشغيل ملف الوسائط. مفتاح Info (معلومات) – عرض معلومات الوسائط. Touch file (ملف لمس) - تحديد ملف أو إلغاء تحديده.

ملاحظة:

عند الضغط مع الاستمرار على أحد الأدلة في Source (المصدر)، سيتم عرض المسار الكامل



- ٧ ١ تتوفر الوظائف التالية من شريط القوائم الجانبي:
- select all (تحديد الكل): تحديد كل ملفات التخزين.
- delete all (حذف الكل): حذف كل ملفات قائمة التشغيل.
- add/remove (إضافة/إزالة): تحديث قائمة التشغيل من المصدر.
 - sort (فرز): فرز قائمة التشغيل.
- save/abort (حفظ/إلغاء الحفظ): حفظ قائمة تشغيل أو إلغاء حفظها.
 - back (رجوع): العودة إلى القائمة السابقة.



٨- إذا تم تحديد "Sort" (فرز)، يمكنك ترتيب كل ملف على حدة حسب رغبتك.



43BDL4550D/50BDL4550D/55BDL4550D

٩- بعد تحديد الملف المطلوب اضغط على مفتاح "Info" (معلومات) للحصول على معلومات تفصيلية.



١٠- بعد تحديد الملف المطلوب اضغط على مفتاح "Play" (تشغيل) لتشغيل ملف الوسائط.



١١- إذا قمت بإنشاء قائمة تشغيل تحتوي على جميع ملفات الصور، فسيُطلب منك إضافة موسيقي خلفية إلى عرض الشرائح قبل الحفظ.



- ١٢- حدد "Settings" (الإعدادات) من الصفحة الرئيسية، وستجد ٥ خيارات متاحة: "Repeat Mode" (وضع التكرار) و"Slideshow Effect" (مؤثر عرض الشرائح) و"Effect Duration" (مدة المؤثر) و"Software Decode" (فك ترميز البرامج) و"Autoplay" (تشغيل تلقائي). Repeat mode (وضع التكرار): تعيين وضع التكرار. Slideshow Effect (مؤثر عرض الشرائح): مؤثر عرض شرائح الصور. Effect Duration (مدة المؤثر): مدة مؤثر الصور. تشغيل مقاطع الفيديو. Autoplay (تشغيل تلقائي): ركِّب جهاز USB وسيتم تلقائيًا تشغيل الملفات من مسار USB الجذر. (٤-٤-٣. إعداد التشغيل التلقائي لمشغل الوسائط)
- Software Decode (فك ترميز البرامج): عدم عرض شاشة سوداء بين مرات

Settings	Settings	Settings	Settings
Repeat Mode	Repeat Mode	Repeat Mode	Repeat Mode
Repeat once	Slideshow Effect	Slideshow Effect	Slideshow Effect
✓ Repeat all	Right to left	Effect Duration	Effect Duration
Slideshow Effect	Fold	✓ 5s	Software decode
Effect Duration	Corner	10s	Enable
Software decode	Vone None	15s	V Disable
Autoplay	Effect Duration	20s	Autoplay
	Software decode	Software decode	

- ١٣- مفتاح تشغيل الوسائط السريع Play (تشغيل): تشغيل الملف. Pause (إيقاف مؤقت): إيقاف التشغيل مؤقتًا. Fast forward (تقديم سريع): تقديم سريع بمقدار ١٠ ثوانٍ. Rewind (إرجاع): إرجاع التشغيل بمقدار ١٠ ثوانٍ. Stop (إيقافُ): إيقَاف التشغيل والعودة إلى البداية. إذًا كان الملف الجاري تشغيله ملفًا بتنسيق gif، تعمل هذه الميزة كمفتاح إيقاف مؤقت.
- ١٤- لمعرفة كيفية تغيير تنسيق الوسائط، يرجى الرجوع إلى القسم "تغيير تنسيق الصورة" في صفحة ١٨.
 - ١٥-كيفية تحرير قائمة التشغيل عبر FTP. خطوة ١. قم بإنشاء ملف نصبي لمشغل الوسائط.
 - اسم الملف: mpplaylistX.txt، حيث يشير "X" إلى رقم قائمة التشغيل .(٧,٦,0,٤,٣,٢,١)
 - مثال: mpplaylist1.txt و mpplaylist1.txt
 - المحتوى:

🔚 mpplaylistl .txt 🔀					
1	photo/xxx.jpg				
2	video/yyy.mp4				
3	music/zzz.mp3				

ملاحظة: إذا احتوت قائمة تشغيل على ملفات فيديو وموسيقي معًا، فستظهر شاشة سوداء عندما يشغِّل النظام ملف الموسيقي.

خطوة ٢. انسخ "mpplaylistX.txt" إلى المجلد "philips" في وحدة التخزين الداخلية. كما يمكنك استخدام FTP للقيام بذلك الأمر.

- مسار الملف: storage/emulated/legacy/philips/

مثال: storage/emulated/legacy/philips/mpplaylist1.txt/

خطوة ٣. أحضر ملف الوسائط إلى المجلدات "Photo" و"Wusic" و"Music" الموجودة ضمن المجلد "Philips" في وحدة التخزين الداخلية.

مثال: storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg/ /storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4 /storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3

خطوة ٤. ابدأ تشغيل تطبيق مشغل الوسائط، وسيستورد الملف النصبي من مشغل الوسائط تلقائبًا.

ملاحظة: بمجرد استيراد ملف قائمة التشغيل (ملف نصبي)، لن يتم تسجيل أي تغييرات يتم إجراؤها باستخدام وحدة التحكم عن بُعد في الملف النُّصبي لقائمة التشغيل.

٤-٤-٢. إعداد التشغيل التلقائي لمشغل الوسائط

- ١- انقل ملفات وسائط (صور ومقاطع فيديو) ضمن المجلد الجذر في وحدة التخزين الخارجية بجهاز USB، ولا تنقل ملفًا إلى المجلد /philips.
- ٢- انتقل إلى Media Player (مشغل الوسائط) -> Settings (الإعدادات) -> Autoplay (تشغيل تلقائي)، وحدد خانة الاختيار لتمكين التشغيل التلقائي. يمكن للمستخدم أيضًا تحديد التشغيل التلقائي لملفات الصور فقط أو ملفات الفيديو فقط أو كليهما.
 - ۳- ارجع إلى الصفحة الرئيسية لمشغل الوسائط وركِّب جهاز USB.

-		
		Settings
		Repeat Mode
Autoplay		Slideshow Effect
	Help	Effect Duration
		Software decode
		Autoplay
		• •••
Autoplay		Settings
Туре :		Repeat Mode
Photo only		Slideshow Effect
Video only		Effect Duration
Photo and Video	Inte	Software decode
_		Autoplay
		Oattingen
		Settings
1. Please put photo or video files in path.	USB root	Settings Repeat Mode
1. Please put photo or video files in path. 2. Click the checkbox to enable the mode. 3. Choose a type you want to play.	USB root Autoplay	Settings Repeat Mode Slideshow Effect
Please put photo or video files in path. Colick the checkbox to enable the mode. Choose a type you want to play. Plug in USB and ensure MediaPla opened.	USB root Autoplay yer is	Settings Repeat Mode Sildeshow Effect Effect Duration
Please put photo or video files in path. Click the checkbox to enable the mode. S. Chocke a type you want to play. A. Plug in USB and ensure MediaPla opened. OK	USB root Autopløy yer is	Settings Repeat Mode Slideshow Effect Effect Duration Software decode
Please put photo or video files in path. Click the checkbox to enable the mode. S. Choose a typo want to play. Plug in USB and ensure MediaPla opened. DK	USB root Autoplay yer is	Settings Repeat Mode Sildeshow Effect Effect Duration Software decode Autoplay
Please put photo or video files in path. Class. Class	USB root Autoplay yer is	Settings Repeat Mode Sildeshow Effect Effect Duration Software decode Autoplay

ملاحظات:

- شغِّل ملفات الوسائط تلقائيًا بترتيب رقمي أو لا ثم بترتيب أبجدي بعد ذلك.
- ٢- إذا تمت إزالة جهاز USB أثناء عملية التشغيل التلقائي، فسيتوقف تشغيل مشغل الوسائط وستتم العودة إلى الصفحة الرئيسية.
- ٣- يحظى التشغيل التلقائي بالأولوية العليا على قائمة التشغيل. إذا تم تمكين التشغيل التلقائي أثناء تشغيل ملف باستخدام مشغل الوسائط، فسيوقف مشغل الوسائط تشغيل القائمة وبيدأ التشغيل التلقائي بدلاً من ذلك.
- ٤- لا يستطيع مصدر Android (مشغّل الوسائط و CMND) تشغيل صور ٤k نقطة إلى نقطة.

٤-٥. Browser (المتصفح)

قبل استخدام هذه الميزة تأكد من اتصال النظام بالشبكة بنجاح.

 ١- الصفحة الرئيسية لتطبيق "Browser" (المتصفح) والتي تتبح إجراء الإعدادات ذات الصلة.



 ٢- اضغط على "Compose" (إنشاء) ادخل إلى الصفحة التالية. يمكن للمستخدمين الاختيار من ١ إلى ٧-.
 بالضغط على أي منها سوف يظهر مربع حوار.

1 2 3 4	Enter Ur Enter Ur Enter Ur Enter Ur				
5 6 7	Enter Ur Enter Ur Enter Ur	 			
		Clear cache	Option	ок	Cancel

٣- استخدم لوحة المفاتيح على الشاشة لإدخال عنوان URL، ثم اضغط على زر OK ليتم حفظ البيانات في القائمة.

					Ente	Er	nter URL											
			2		Ente													
			3		Ente		01	<		Cance	al de la companya de							
			5		Ente													
🖁 💠 🕲	ø																	
			3			4		5						8				
q	w		e							у								р
а					d				g				j		k			
%												n		m				
- V	- 4			x		с		v		D								
	-	:	₽	x		C 12#	1	v		English				• ×		. ·	4	
₹			⊕	x		C 12#	1	v		D Inglish				×		,	+	
			#	x		C 12#	:	V		D Inslish				×			4	
			#	x		C 12#	;	v		D				×			+	
₹			#	×		C 12#	:	V		D				×		,	+	
▼				x		C 12#		V		D				×			+	
▼			•	x		C 12#		V		D				×			•	
▼			⊕ 1 2	X	ww.bb	C 12# DC.COM	1	V		D English				×			+	
~			⊕ 1 2 3	X	ww.bb Enter Enter	C 12# DC.CON Url Url Url	1			U foglish							-	
T			⊕ 1 2 3 4	X 	ww.bb Enter Enter Enter	C 12# DC.CON Url Url Url Url Url	1			U English							4	
T			1 2 3 4 5	×	ww.bb Enter Enter Enter	C 12# DC.COM Url Url Url Url Url	1			English				×			•	
•			1 2 3 4 5 6 7	×	ww.bb Enter Enter Enter Enter Enter	C 12# DC.CON Url Url Url Url Url Url Url	n			English							•	
•			1 2 3 4 5 6 7	X	ww.bb Enter Enter Enter Enter Enter Enter	C 12# DC.COM Url Url Url Url Url Url Url Url		V		Equilab.							•	
*			1 2 3 4 5 6 7	X	ww.bb Enter Enter Enter Enter Enter Enter	C 12# DC.CON Url Url Url Url Url Url Url Url Url	1			U Egalak				*			•	
Ŧ			1 2 3 4 5 6 7	X	ww.bb Enter Enter Enter Enter Enter	C 12# 00.com Url Url Url Url Url Url Url	1	v		English				×			•	
Ţ.			1 2 3 4 5 6 7	X	ww.bb Enter Enter Enter Enter Enter	C 12# 00.com Url Url Url Url Url Url	1			English				×			+	
Ŧ			1 2 3 4 5 6 7	×	ww.bb Enter Enter Enter Enter Enter	C 12# 00.000 Url Url Url Url Url Url Url Url Cl	1 ear ca	v		Option			Of			Canc		
Ŧ			1 2 3 4 5 6 7	×	ww.bb Enter Enter Enter Enter Enter	C 12# 00.com Url Url Url Url Url Url Url Cl	ear ca	v		D Erelete			OH			Canc	↓↓	
Ŧ			1 2 3 4 5 6 7	X	ww.bb Enter Enter Enter Enter Enter	C 12# 00.000 Url Url Url Url Url Url Url Url Url Ch	ı 1	v		Option			0+			Cane	↓ el	

٤- اضغط على Option (خيارات) وستظهر قائمة في الجانب الأيسر.. Import (استيراد): استيراد ملف قائمة عناوين URL Export (تصدير): تصدير ملف قائمة عناوين URL

Delete all (حَذَفُ الكلُ): حذف جميع سجلات عناوين URL من الشاشة الرئيسية Back (رجوع): غلق شريط القوائم الجانبية

 Import Export Delete all Back 	1 2 3 4 5 6 7	www.bb Enter Enter Enter Enter Enter	s.com Jri Jri Jri Jri Jri Jri			
			Clear cache	Option	ок	Cancel

- ۱-٤ Import (استیراد)
- اختر import (استیراد).

	1 E 2 E	inter Url Inter Url			
Import	3 E 4 E	inter Url Inter Url			
1 Export	5 E 6 E	inter Url Inter Url			
Delete all	, .				
		Clear cache	Option	ок	Cancel

حدد مجلد التخزين الذي سيتم استيراد الملف منه.

 Import Export Delete all Back 		nter Url nter Url nte nte nte nte	Import f	ile from ? storage SD card		
васк		C	ilear cache	Option	ОК	Cancel


يعرض مربع الحوار مسار الملف الذي سيتم حفظه بالإضافة إلى اسم الملف. اضغط على زر "Save" (حفظ) لحفظ عنوان URL.

 Import Export Delete all Back 	Ente https:// Ente Ente Ente Ente	- Url Tw. yahoo.com/ Tel Storage path :/storage/ File name : 20150105200 Save	mulated/0/phillips/browser/ 1136_url.bt Cancel		
		Clear cache	Option	ОК	Cancel

٥- اضغط على الزر "OK" (موافق) لحفظ سجل URL.

5 Enter Url 6 Enter Url 7 Enter Url Clear cache Option OK Cancel	1 2 3 4	Enter Url https://tw.yahoo.com/ Enter Url Enter Url			
Clear cache Option OK Cancel	5 6 7	Enter Url Enter Url Enter Url			
		Clear cache	Option	ОК	Cancel





قم باستيراد ملف مستعرض، وسيتم إدراج عنوان URL على الشاشة.

1 http://www.baidu.com 2 http://www.baidu.com 3 http://www.bbc.com 4 http://www.ubbc.com.tw 5 http://www.yahoo.com.tw 7 http://www.yahoo.com.tw Clear cache Option OK Cancel					
2 http://www.baidu.com 3 http://www.bbc.com 4 http://www.bbc.com.tw 5 http://www.youtube.com 7 http://www.yahoo.com.tw Clear cache Option OK Cancel	1 http://	www.abc.com			
3 http://www.bbc.com 4 http://www.bbc.com.tw 5 http://www.youtube.com 6 http://www.youtube.com 7 http://www.yakoo.com.tw Clear cache Option OK Cancel	2 http://	www.baidu.com			
4 http://www.bbc.com.tw 5 http://www.cno.com 6 http://www.yahoo.com.tw 7 http://www.yahoo.com.tw Clear cache Option OK Cancel	3 http://	www.bbc.com			
5 http://www.youtube.com 6 http://www.youtube.com 7 http://www.yahoo.com.tw Clear cache Option OK Cancel	4 http://	www.bbc.com.tw			
6 http://www.youtube.com 7 http://www.yahoo.com.tw Clear cache Option OK Cancel	5 http://	www.cnn.cnn			
7 http://www.yahoo.com.tw Clear cache Option OK Cancel	6 http://	www.youtube.com			
Clear cache Option OK Cancel	7 http://	www.yahoo.com.tw			
		Clear cache	Option	ок	Cancel

تنسيق الملف المدعوم للاستيراد هو ".txt".

- urls.txt×1http://www.abc.com2http://www.baidu.com3http://www.bbc.com4http://www.bbc.com.tw5http://www.cnn.com6http://www.youtube.com
- http://www.yahoo.com.tw

Export ۲-٤ (تصدير):

• حدد export (تصدير)

				())	skport
 Import Export Delete all 	1 2 3 4 5 6 7	Enter Url https://tw.yahoo.com/ Enter Url Enter Url Enter Url Enter Url Enter Url			
3) Back					
		Clear cache	Option	ок	Cancel

43BDL4550D/50BDL4550D/55BDL4550D

٦- إذا حددت عنصرًا غير فارغ من قائمة عناوين URL تظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد تحرير عنوان URL أو تشغيله. إذا اخترت "Edit" (تحرير) يتيح مربع الحوار تحرير عنوان URL. إذا اخترت "Play" (تشغيل) تظهر صفحة ويب لعنوان URL المحدد.

1 www.g	oogle.com			
2 Ente 3 Ente 4 Ente 5 Ente 6 Ente	r Url r Url r Url r Url r Url			
7 Ente	r Url			
	Clear cache	Option	ок	Cancel



-۷ اضغط على "Settings" (الإعدادات) ثم ادخل إلى الصفحة التالية.



Incognito 1-V

أ- Enable (تمكين): عرض صفحات الويب باستخدام وضع Incognito.

ب- Disable (تعطيل): عرض صفحات الويب باستخدام وضع non-incognito.

Settin Incognito nable aable Reload		
Settin Incognito asbie sable Reload		
Settin Incognito able sable Reload		
Settin Incognito Insbie aubie Reload		
Settin Incognito aable sable Refoad		
hocognito nable sable Retoad	Setting	
able sable Reload	Incognito	Inc
sable Reload	Enable	Enable
Reload	Disable	✓ Disable
Reload		
	Reload	R

- (إعادة تحميل) Reload ۲-۷
- السماح للمستخدم بتعيين وقت إعادة تحميل صفحة ويب.
- أ- إذا تم إلغاء تحديد خانة اختيار التمكين، فسيتم تعيين وقت إعادة التحميل الافتراضي على ٦٠ ثانية.
 - ملاحظة:

في هذه الحالة يتغير إعادة تحميل صفحات الويب على الشبكة الافتر اضية فقط. فإذا كانت حالة الشبكة على الاتصال الدائم لن يعاد تحميل الصفحات بعد ٦٠ ثانية.



ب- في حالة تعليم مربع اختيار التمكين يمكن ضبط وقت إعادة التحميل.



- ٨- تفاعل قائمة OSD مع المتصفح
- (تمهيد من المصدر) Boot on source ۱-۸
- قم بتعيين قائمة OSD > التكوين ١ > تمهيد من المصدر > قم بتعيين قائمة تشغيل المستعرض على ٠.
 يعرض PD المستعرض إعادة التمهيد.
- تعبين قائمة OSD > تكوين ١ > تمهيد من المصدر > يكون دخل قائمة التشغيل ١.
 سوف يُظهر PD صفحة الويب الخاصة بأول Url في تطبيق المتصفح.
 - ٨-٢ الجدول

عيَّن قائمة Advanced option < OSD (خيار متقدم) > Schedule (الجدول) > On time1 (وقت التشغيل ١)، Off time2 (وقت الإيقاف ٢)، الأسبوع و Play List (الدخل هو BROWSER) وأي يوم تريده في الأسبوع و Play List (قائمة التشغيل). أخيرًا علم على المربع الأيمن. سوف يُظهر PD صفحة الويب بعنوان Url في تطبيق المتصفح في وقت التشغيل ١ وينتهي في الوقت٢.

- ٩- كيفية تحرير قائمة URL عبر FTP
 خطوة ١. قم بإنشاء ملف نصبى لمشغل الوسائط.
 - اسم الملف: bookmarklist.txt
 - المحتوى:

😑 bookn	narklist.txt 🔀
1	https://www.google.com.tw/
2	http://abc.go.com/
3	
4	
5	
6	
7	

خطوة ٢. انسخ bookmarklist.txt إلى مجلد "philips" في وحدة التخزين الداخلية، كما يمكنك استخدام FTP للقيام بذلك الأمر.

– مسار الملف: DL J) /storage/emulated/legacy/philips
 /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

خطوة ٣. ابدأ تطبيق المستعرض، ليقوم التطبيق باستير اد الملف النصبي للمستعرض تلقائيا.

ملاحظة بمجرد استيراد ملف قائمة التشغيل (ملف نصى)، لن يتم تسجيل أي تغييرات يتم إجراؤها من خلال وحدة التحكم عن بُعد في الملف النص لقائمة التشغيل.

۱۰ التصفح دون اتصال بالإنترنت

عندما يشتمل عنوان Url 1 على عنوان محدد وعند استخدام جدول osd لفتح صفحة ويب Url 1، سيحفظ تطبيق المتصفح بيانات صفحة الويب الرئيسية لعنوان Url 1 تلقائيًا في وحدة تخزين محلية.

في حالة قطع اتصال الشبكة وفتح جدول osd لتطبيق المتصفح، سيفتح تطبيق المتصفح الصفحة الرئيسية لعنوان Url 1 تلقائيًا في وحدة تخزين محلية. ملاحظة:

- ا- يمكن لتطبيق المتصفح أن يحفظ بيانات الصفحة الرئيسية لعنوان 1 Url فقط، و لا يمكن حفظ العناوين من 2 Url إلى 7 Url.
 - ب- وحدة التخزين المحلية: sdcard/Download/OfflineBrowsing/
- ج- قد يؤدي الضغط على الزر "Clear cache" (مسح الذاكرة المؤقتة) إلى مسح بيانات الصفحة الرئيسية لعنوان Url 1 من وحدة التخزين المحلية.

۲-۴. PDF Player (مشغل PDF)

۱-۲-٤. تفاعل قائمة الإعدادات مع مشغل PDF:

- Boot on source (تمهيد من المصدر):
 - Input (الإدخال):
- إذا حددت المصدر "شغل PDF"، فسينتقل النظام إلى مشغل PDF تلقائيًا بعد اكتمال عملية التمهيد.
 - Playlist (مشغل):
 - الصفحة الرئيسية: الانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمشغل PDF.
- مشغل ۱ مشغل ۷: الانتقال إلى مشغل PDF وتشغيل ملف ۱ ملف ۷
 في قائمة التشغيل تلقائيًا.
 - ۲- Schedule (الجدول):
 - Schedule list (قائمة الجدول):
 - 🔳 إعداد حتى ۲ جداول زمنية.
 - Enable (تمکین):
 - تمكين جدول أو تعطيله.
 - · Start time (وقت البدء):
 - تعيين وقت البدء.
 - End time (وقت الانتهاء):
 - تعيين وقت الانتهاء.
 - Playlist (مشغل):
- ١-٢: الانتقال إلى مشغل PDF وتشغيل ملف ١ ملف ٧ في قائمة التشغيل تلقائيًا.
 -) Days of the week (أيام الأسبوع):
 - تعبين أيام الأحد والإثنين والثلثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت.
 - Every week (کل أسبوع):
 - تعيين جدول أسبو عيًا.

٤-٣-٢. تقديم مشغل PDF:

 ۱- الصفحة الرئيسية لمشغل PDF، تشتمل على ثلاثة عناصر: "Play" (تشغيل) و "Compose" (إنشاء) و "Settings" (الإعدادات).
 Play (تشغيل): تحديد قائمة لتشغيلها.
 Compose (إنشاء): تحرير قائمة تشغيل.

Settings (الإعدادات): تعيين خصائص مشغل PDF.



- ٢- حدد "Play" (تشغيل) في الصفحة الرئيسية، أو لا ينبغي اختيار قائمة لتشغيلها من "ملف ١" حتى "ملف ٢".
 - وتشير أيقونة القلم الرصاص إلى أن قائمة التشغيل ليست فارغة.

PlayLis
File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6
F il- 7

٣- حدد "Compose" (إنشاء) في الصفحة الرئيسية، وينبغي أولاً اختيار قائمة تشغيل واحدة لتحرير ها من "ملف ١" إلى "ملف ٧". وتشير أيقونة القلم الرصاص إلى أن قائمة التشغيل ليست فار غة.



٤- إذا تم اختيار قائمة تشغيل فارغة، فسير شدك التطبيق لتحديد مصدر الوسائط. ينبغي وضع كل ملفات الوسائط في مجلد /philips/ داخل الدليل الرئيسي. على سبيل المثال:

{root dir of storage}/philips/pdf/ : pdfs



 ٥- لتحرير قائمة تشغيل غير فارغة أو حذفها، حدد قائمة التشغيل المطلوبة التي يوجد بها رمز قلم رصاص على الجانب الأيمن من الملف المحدد.



- ٦- بمجرد البدء في تحرير قائمة تشغيل سترى الشاشة الموضحة أدناه.
 ٦- بمجرد البدء في تحرير قائمة تشغيل سترى الشاشة الموضحة أدناه.
 Source (المصدر) الملفات في وحدة التخزين.
 Playlist (مشغل) الملفات في قائمة التشغيل.
 يمكن تشغيل الوظائف التالية من خلال المفاتيح المناظرة في وحدة التحكم عن بُعد.
 يمكن تشغيل الوظائف التالية من خلال المفاتيح المناظرة في وحدة التحكم عن بُعد.
 يمكن تشغيل الوظائف التالية من خلال المفاتيح المناظرة في وحدة التحكم عن بُعد.
 يمكن تشغيل الوظائف التالية من خلال المفاتيح المناظرة في وحدة التحكم عن بُعد.
 Play (مفتاح الخيارات) بدء تشغيل شريط القوائم الجانبي.
 Play key (مفتاح المعلومات) عرض معلومات الوسائط.
 Info key (مفتاح موافق) اختبار أو إلغاء اختيار ملف.
 Nok key (مفتاح موافق) اختبار أو إلغاء اختيار ملف.
 عنه الوطائف التالية من شريط القوائم الجانبية.
 عرف الوظائف التالية من شريط القوائم الجانبي.
 - Add/remove (إضافة/إزالة): تحديث قائمة التشغيل من المصدر .
 - Sort (فرز): فرز قائمة التشغيل.
 - Save/abort (حفظ/إلغاء الحفظ): حفظ قائمة تشغيل أو إلغاء حفظها.
 - Back (رجوع): العودة إلى الصفحة السابقة.



٧- إذا تم تحديد "Sort" (فرز)، يمكنك ترتيب كل ملف على حدة حسب رغبتك.



٨- حدد "Settings" (الإعدادات) من الصفحة الرئيسية، وستجد خيارين متاحين: "Repeat Mode" (وضع التكرار) و "Effect Duration" (مدة المؤثر). Repeat Mode (وضع التكرار): تعيين وضع التكرار. Effect Duration (مدة المؤثر): مدة مؤثر الصور.



- ٩- كيفية تحرير قائمة pdf عبر FTP
 خطوة ١. قم بإنشاء ملف نصبي لمشغل pdf.
- اسم الملف: pdfplaylistX.txt ، حيث يشير "X" إلى رقم قائمة التشغيل
 (٧,٦,٥,٤,٣,٢,١).
 - مثال: pdfplaylist1.txt وpdfplaylist1.txt
 - المحتوى:



خطوة ٢. انسخ pdfplaylistX.txt إلى المجلد "philips" في وحدة التخزين الداخلية. كما يمكنك استخدام FTP للقيام بذلك الأمر.

(PL J) /storage/emulated/legacy/philips - مسار الملف: storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1.txt

خطوة ٣. أحضر ملفات PDF إلى المجلد "PDF" الموجود ضمن المجلد "Philips" في وحدة التخزين الداخلية.

- مثال: storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf/ /storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf /storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

خطوة ٤. ابدأ تطبيق مشغل PDF، ليقوم التطبيق باستيراد الملف النصىي من مشغل PDF نلقانيا.

ملاحظة: بمجرد استيراد ملف قائمة التشغيل (ملف نصى)، لن يتم تسجيل أي تغييرات يتم إجراؤها من خلال وحدة التحكم عن بُعد في الملف النص لقائمة التشغيل.

مفتاح تشغيل الوسائط السريع:

تشغيل: تشغيل الملف.

Pause (إيقاف مؤقت): إيقاف التشغيل مؤقتًا.

Fast forward (تقديم سريع): الانتقال إلى الصفحة التالية. إذا كانت الصفحة في نهاية الملف، فسيتم الانتقال إلى الملف التالي.

Rewind (إرجاع): العودة إلى الصفحة الأخيرة. إذا كانت الصفحة في بداية الملف، فستتم العودة إلى الملف الأخير.

Stop (إيقاف): العودة إلى أول صفحة في الملف.

Arrow keys (مفاتيح الأسهم):

يسار: الانتقال إلى الصفحة السابقة.

يمين: الانتقال إلى الصفحة التالية.

مفتاح المزيج:

مفتاح رقم + المفتاح OK: التغيير إلى صفحة معينة.

- اضغط على مفتاح رقم لتحديد صفحة معينة.

- اضغط على المفتاح "OK". سيظهر رقم الصفحة في الجزء السفلي من الصفحة. إذا تجاوز رقم الصفحة الذي حددته إجمالي عدد الصفحات، فلن يتم تغيير تلك الصفحة وسيتم عرض رقم الصفحة الحالية بدلاً من ذلك.

ملاحظة:

إذا ركَّبت محركي أقراص USB اثنين أو أكثر لتحرير قائمة التشغيل، فلا يمكن ضمان التشغيل من قائمة التشغيل بعد التشغيل أو إيقاف التشغيل؛ لأن مسار تخزين USB ربما يكون قد تم تغييره. من المستحسن جدًا استخدام محرك أقراص USB واحد فقط عند تحرير قائمة التشغيل. ÷

٤-٧. CMND & Play والتشغيل)

(الخادم) Server (۱ أمر الإعداد وعنوان خادم التشغيل (الحساب) Account (۲ أمر الإعداد وحساب التشغيل (PIN Code (٣ أمر الإعداد ورمز PIN الخاص بالتشغيل (الإصدار) Version (٤ يوجد خياران لهذه الوظيفة: إصدار ٢ وإصدار ٣ الإصدار ٢ استخدام اتفاقية ٢,٢/٢,٠ الإصدار ٣ استخدام اتفاقية ٣,١/٣,٠ o) Content (المحتوى) يتاح ثلاث خيارات: وحدة التخزين الداخلية وبطاقة SD ووحدة تخزين USB.

إذا تم تحديد Ver.2 (الإصدار ٢)، فستظهر الخيارات Server (الخادم) وAccount (الحساب) وPIN Code (رمز PIN) بلون رمادي باهت وتصبح غير متوفرة.

÷	CMND & Play	
	Settings Server	
	Account	
	PIN Code	
	Version Ver2	
	CONTENT	
	Internal storage	۲
	SD card	0
	USB storage	0

إذا عيَّنت مجموعة أدوات APK للعميل، فسيتم بدء تشغيل تطبيق العميل عند تبديل المصدر إلى وضع العميل.

إذا لم يتم تعيين مجموعة أدوات APK للعميل، فسيعرض النظام شاشة سوداء عند تبديل المصدر إلى وضع العميل.

Custom App	
Select App	

٢-٨-٤. مقدمة عن الوظائف

Custom App			
Select App Play Books			
	Select App		
	Play Books		۲
	Play Music		0
	YouTube		
	FORGET	CANCEL	SAVE

إذا تم تحديد Ver.3 (الإصدار ٣)، فستصبح الخيارات Server (الخادم) و Account (الحساب) وPIN Code (رمز PIN) متوفرة.

CMND & Play	i i
Settings	
Server	
Account	
PIN Code	
Version Ver3	
CONTENT	
Internal storage	۲
SD card	0

ملاحظة:

لا يستطيع مصدر Android (مشغِّل الوسائط وCMND) تشغيل صور ٤k نقطة إلى نقطة.

٤-٨. Custom App (التطبيق المخصص)

يمكن للمستخدم إنشاء التطبيق لمصدر العميل ملاحظة:

- لن يظهر أي تطبيق آخر سوى التطبيق المثبَّت من قِبل المستخدم.
 - (٢) لن يظهر التطبيق المثبَّت سابقًا.

٤-٨-١. تشغيل قائمة OSD:

RCU: المصدر -> مخصص

(حفظ Save

حدد التطبيق وانقر على الزر "Save" (حفظ) لإجراء وظيفة التخزين.

Forget (تجاهل)

اضغط على الزر "Forget" (تجاهل) لإزالة المعلومات المخزَّنة سابقًا.

(الغاء) Cancel

انقر على الزر "Cancel" (إلغاء) للإنهاء دون حفظ التغييرات التي تم إجراؤها. إذا لم يتم تثبيت أي مجموعة أدوات APK للعميل، فستكون القائمة فارغة، وسيظهر الزران "Save" (حفظ) و"Forget" (تجاهل) بلون رمادي باهت ويصبحا غير متوفرين.

elect App		
ORGET	CANCEL	SAVE

43BDL4550D/50BDL4550D/55BDL4550D

إذا تم تثبيت مجموعة أدوات APK للعميل، يمكن للمستخدم تحديدها من القائمة.

- حالة ١: عدم تعيين تطبيق مخصص.
- سيظهر التطبيق المخصص وسيتم التركيز على العنصر الأول تلقانيًا.

	•••		G	J. J	1	0
Custom App						
Select App Play Books						
		Select App				
		Play Books				۲
		Play Music				0
		YouTube				
		FORGET			CANCEL	SAVE

بعد الإعداد، تعرض الشاشة اسم التطبيق.

÷	Custom App
	Select App Play Books

حالة ٢: تعيين التطبيق المخصص (وجود دائرة إلى جانب الأيقونة)

*	Custom App			
	Select App Play Music			
		Calaat Ann		
		Play Books		
		Play Music		۲
		YouTube		
		FORGET	CANCEL	SAVE

تعيين واجهة المستخدم

٥-١. Settings (الإعدادات)

أدخل إعدادات PD من خلال النقر على أيقونة "Settings" (الإعدادات) في وضع Admin (المسؤول).



تتكون قائمة الإعدادات من العناصر التالية:

(۱) Network & Internet (الشبكة والإنترنت)

(۲)-Signage Display (شاشة اللافتات)

(٣) Apps & notifications (التطبيقات والإشعارات)

(الشاشة) Display-(٤)

(•)-Security (الأمان)

(٦) System(النظام)

•	Network & Internet		
Ð	Signage Display		
	Apps & notifications Permissions, default apps		
0	Display		
	Storage 20% used - 3.21 GB free		
0	System		

٥-١-١. Network & Internet (الشبكة والإنترنت)

•	WFFI orr
(··)	Ethernet
P	Portable hotspot off

Wi-Fi . 1-1-0

الإعدادات -> الشبكة والإنترنت -> Wi-Fi

تمكين

تمكين اتصال Wi-Fi أو تعطيله من خلال المفتاح الرئيسي في Setting (الإعداد) -> Network & Internet (الشبكة والإنترنت) -> Wi-Fi -> زر التبديل بين إيقاف التشغيل والتشغيل.

إيقاف تشغيل Wi-Fi

Off					
	To see available networks, turn Wi-Fi To improve location accuracy, turn on Wi	on. Fi scanning in scanning settings.			
	Wi-Fi preferences Saved networks				
				ل Wi-Fi	نشغي
On					
	Turning Wi-Fi on Wi-Fi preferences				

في قائمة الشبكات المتاحة، حدد نقطة وصول (AP) متصلة بشبكة لاسلكية موجودة.

On		٠
	ASUS_AC1200_2.4G	
	ASUS_AC1200_888	8
Ŧ	Semilab Taiwan	ê
Ŧ	TPV	8
Ŧ	TPV_Guest	
Ŧ	TPV_Mobile	8
Ŧ	Xiaomi_5966	ŵ
$\overline{\mathbf{v}}$	Bafflo_YYY	â
$-\pi$	ASUS	ŵ
+	Add network	
	Wi-Fi preferences	

أدخل الإعدادات المطلوبة.



في الجزء السفلي من القائمة، حدد "Add network" (إضافة شبكة) لإضافة شبكة غير معروضة في القائمة.

Wi-Fi			۰
	Main Switch Disable	0	
	Enable	۲	
	TPY_Guest		
	V TPV_Mobile		
	😴 TPVLSS 6801		
	TPVSWA_2.4G		
	+ Add network		

إذا لزم الأمر، فأدخل اسم الشبكة (SSID) وتفاصيل الأمان.

≡ w								
	Main Swite	Main Switch Disable						
	Disable							
	Enable				۲			
				_				
	🐨 Xiac	omi_5966_50	Add network					
	🐨 ТРУ	v	Network name Enter the SSID					
	💎 тру	/_Guest	Security					
	🔹 тру	/_Mobile	None	* .				
	TPA	1.55-6801	Advanced options Proxy					
	-		None					
	V 1P	VSWA_2.4G	IP settings					
	+ Add	d network	рнср					
				CANCEL SAVE				

ملاحظة:

عند تمكين شبكة Wi-Fi، سيتم تعطيل الإيثرنت تلقائيًا.

تفضيلات Wi-Fi

(الإعدادات -> الشبكة والإنترنت -> Wi-Fi -> تفضيلات Wi-Fi

¥ [*]	Open network notification Notify when a high-quality public network is available	٠	
	Keep Wi-Fi on during sleep Abrays		
	Install certificates		
	Network rating provider		
	Wi-Fi Direct		
	WPS Push Button		
	WPS Pin Entry		
	MAC address 7ctb2327ct06 0a		
	IP address Unavailable		

استخدام WPS

يمكن تمكين شبكة WPS (إعداد Wi-Fi المحمي) باستخدام خيارين:

PBC (تكوين الزر الانضغاطي) الذي يتيح للمستخدم الضغط ببساطة على زر للاتصال. PIN (رقم التعريف الشخصي) الذي يتيح للمستخدم إدخال رمز PIN في جهاز WPS العميل للاتصال.

47	Open network notification Notify when a high quality public network is available	
	Keep Wi-Fi on during sleep Always	
	Install certificates	
	Network rating provider	
	Wi-Fi Direct	
	WPS Push Button	
	WPS Pin Entry	
	MAC address 7eb2328cb6.0s	
	IP address Unavailable	

عند استخدام طريقة PBC، حدد "WPS Push Button" (زر WPS الانضغاطي) للاتصال.

عند استخدام طريقة PIN، حدد "WPS Pin Entry" (إدخال Pin لإعداد Wi-Fi المحمى) لإدخال رمز PIN للاتصال.

معلومات شبكة Wi-Fi

47	Open network notification Notify when a high-quality public network is available	•	
	Keep Wi-Fi on during sleep Always		
	Install certificates		
	Network rating provider		
	Wi-Fi Direct		
	WPS Push Button		
	WPS Pin Entry		
	MAC address 7cb2323cb60s		
	IP address Unavalizitie		

MAC address (عنوان MAC): عرض عنوان MAC لشبكة Wi-Fi. IP address (عنوان IP): عرض عنوان IP عند اتصال الجهاز بشبكة.

٥-١-١-٢. إيثرنت

الإعدادات -> الشبكة والإنترنت -> إيثرنت

تمكين إيثرنت

تمكين اتصال إيثرنت أو تعطيله من خلال الإعداد -> الشبكة والإنترنت -> زر تبديل إيثرنت.

Ethernet To see available networks, turn Ethernet on.	ې
Static IP	()
IP Address	
Gateway	
Netmask	
DNS 1	
DNS 2	

يستخدم النظام بروتوكول DHCP بشكل افتراضي للاتصال بالشبكة. معلومات الاتصال (لا يمكن تحرير الخيارات عندما تظهر بلون رمادي باهت). (۱)-IP Address (عنوان IP)

- (۲)-Gateway (البوابة)
- (٣)-Netmask (قناع الشبكة)

DNS 1/2 -(٤)

Ethernet DHCP		
Static IP		
IP Address 192.168.50.242		
Gateway 192.168.50.1		
Netmask 255.255.255.0		
DNS 1 8.8.8		
DNS 2 192.168.50.1		

ملاحظة:

سيتم تعطيل اتصال Wi-Fi تلقائيًا عند تمكين اتصال إيثرنت.

عنوان IP الثابت لإيثرنت

يمكن للمستخدم تعيين عنوان IP لإيثرنت وقناع الشبكة وعنوان DNS وعنوان IP للبوابة عند التبديل إلى "Static IP" (عنوان IP الثابت).

Ethernet To see available networks, turn Ethernet on.	0
Static IP	
IP Address IP Address Vice Mass 324 Caterony Vice Mass 31 Vice Mass 31 Vice Mass 31 Vice Mass 31 Vice Mass 32 Vice Vice Mass 32 Vice Vice Mass 32 Vice Vice Vice Vice Vice Vice Vice Vice	
Netmask 235 233 235 0	
DNS1 ARAS	
DNS 2 1921 MS 201	

قم بعد ذلك بتبديل زر إيثرنت مجددًا.

Ethernet Static IP	•	
Static IP		
IP Address 192.168.50.242		
Gateway 192.168.50.1		
Netmask 255.255.255.0		
DNS 1 8888		
DNS 2 192.168.50.1		

ملاحظة:

- ١- يرجى إدخال عنوان IPv4 في كل الحقول بحيث يستخدم صيغة النقطة العشرية ويتكون من أربعة أرقام عشرية في نطاق من • و ٢٥٥ ومفصولة بنقطة.
- ٢- يجب على المستخدم تعبئة كل حقوق اتصال عنوان IP الثابت قبل تمكين إيثرنت مجددًا.

٥-٢-١. Signage Display (شاشة اللافتات)

الإعدادات -> شاشة اللافتات، لإعداد معظم ميزات شاشة اللافتات. راجع ما يلي للاطلاع على معلومات أكثر تفصيلاً عن إعدادات شاشة اللافتات.

و-١-٢-١. General Settings (الإعدادات المعامة)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> الإعدادات العامة

قم بإعداد اسم شاشة اللافتات وشعار المستخدم ولقطة الشاشة.

0	Jeneral settings
	Signage display name P0,18657104422
	BootLogo
	Screenshot

(اسم شاشة اللافتات) Signage Display Name

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> الإعدادات العامة -> اسم شاشة اللافتات

قم بإعداد اسم شاشة اللافتات؛ علمًا بأن الاسم الافتراضي هو عنوان MAC لإيثرنت الذي يشتمل على البادئة "_PD_000b12223398". ويبلغ الحد الأقصى لطول الاسم ٣٦ حرفًا بتنسيق /UTF. انقر لإعادة التسمية.

Please enter signage display name PD_186571e442f2	
CANCEL	ox

Boot Logo (شعار التمهيد)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> الإعدادات العامة -> شعار التمهيد

يمكن للمستخدم إعداد شعار تمهيد الجهاز (الرسم المتحرك للتمهيد) عند تعيين قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة -> التكوين ٢ -> الشعار على وضع "المستخدم".

الصورة	غلق OSD	
الشاشة	وضع- OSD H	
الصوت	osd V وضع- V	
التكوين ١	تدوير	أفقي
التكوين ٢	معلومات OSD	
خيار متقدم	الشعار	مستخدم
	معزف الشاشة	إجراء
	حالة السغونة	F°^1,C° ^r
	معلومات الشاشة	إجراء
	اصدار HDMI	
	إعادة تعيين التكوين ٢	إجراء

الشعار	
غلق	0
فتح	0
مستخدم	

إذا لم يكن "Logo" (الشعار) معيَّنًا على وضع "User" (المستخدم)، فلا يمكن للمستخدم تحديد الرسم المتحرك للتمهيد المخصص.

> عند تعيينه على وضع "User" (المستخدم) يصبح الخيار "Choose Boot Animation" (اختيار الرسم المتحرك للتمهيد) متوفرًا.

عندما يكون الشعار معيَّنًا على وضع "User" (المستخدم)، فسنتم الاستعاضة عن شعار Philips بملف الرسم المتحرك للتمهيد المحدد من قِبِل المستخدم.

انقر على "Choose Boot Animation" (اختيار الرسوم المتحركة للتمهيد) وستظهر عندئذٍ قائمة منبثقة تتيح للمستخدم اختيار ملف الرسم المتحرك للتمهيد. وسيتم فحص المحتوى المحفوظ في بطاقة SD أو بطاقة ذاكرة USB تلقائيًا.

يجب تعيين اسم ملف الرسم المتحرك للتمهيد بالصيغة "bootanimation.zip"، ولا يمكن استخدام أي صيغة أخرى.



يمكن العثور على جميع ملفات الرسوم المتحركة المتوفرة للتمهيد في المجلد التالي:

- ۱- الملف الموجود ضمن /data/local/bootanimation/: ملف الرسم المتحرك للتمهيد المنسوخ من USB أو بطاقة SD.
- ۲- الملف الموجود ضمن :/{SD_STORAGE_VOLUME_NAME} ملف الرسم المتحرك للتمهيد المحفوظ في بطاقة SD.
- ۳- الملف الموجود ضمن :/{USB_STORAGE_VOLUME_NAME} ملف الرسم المتحرك للتمهيد المحفوظ في وحدة تخزين USB.

خيارات مربع الحوار:

- ۲- FORGET (تجاهل)
 مسح FORGET /data/local/bootanimation.zip under /data/local/bootanimation.
 لن يتم استخدام الرسم المتحرك للتمهيد المخصص أثناء عملية تمهيد النظام.
 - ۲- CANCEL (الغاء)
 إلغاء الأمر وإغلاق مربع الحوار.
 - -۳ SAVE (حفظ)

نسخ الملف المحدد إلى /data/local/bootanimation/. بعد إجراء ذلك، يمكن للمستخدم إز الة وحدة التخزين الخارجية (USB وSD). يستخدم النظام ملف الرسم المتحرك للتمهيد الموجود ضمن /data/local/bootanimation.

43BDL4550D/50BDL4550D/55BDL4550D

إذا لم يعثر النظام على أي ملف bootanimation.zip ضمن وحدة التخزين الخارجية (USB أو SD) و/data، فذلك يشير إلى أن قائمة الملفات فارغة. ويظهر الزران "SAVE" (حفظ) و"FORGET" (تجاهل) بلون رمادي باهت، ويتعين على المستخدم فحص المحتوى المحفوظ في ذاكرة USB أو بطاقة SD. انفر على الزر "SANCEL" (إلغاء) لإغلاق مربع الحوار، وأعد تركيب ذاكرة USB أو بطاقة SD.



إذا كان المجلد /data/local/bootanimation/ فارغًا، فذلك يعني عدم حفظ "bootanimation.zip" سابقًا من قِبل المستخدم. ويظهر شعار Philips الافتراضي أثناء عملية تمهيد النظام.

عند العثور على "bootanimation.zip" ضمن وحدة تخزين خارجية، فسيظهر مربع حوار لقائمة الملفات.



إذا أمكن العثور على الملف "bootanimation.zip" في المجلد "/data/local/bootanimation/"، فسيعرض مربع الحوار المنبثق لك الملف باعتباره الخيار الأول. ويشير ذلك ببساطة إلى أن المستخدم قد عمد سابقًا إلى نسخ (حفظ) الملف "bootanimation.zip" وسيتم تمهيد النظام باستخدام ملف الرسم المتحرك للتمهيد من data/local/bootanimation/bootanimation/zip/

Choose Boot Animation		
/data/local/tpv/bootanim/bootanimation.zip		۰
TRANSCEND/bootanimation.zip		
FORGET	CANCEL	SAVE

يمكن الاستغناء عن ملف الرسم المتحرك للتمهيد واستخدام الزر "SAVE" (حفظ) بدلاً منه.

Screenshot (لقطة الشاشة)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> الإعدادات العامة -> لقطة الشاشة

لالنقاط لقطات شاشة من المحتوى المستورد، انقر على "Enable" (تمكين) لتمكين وظيفة لقطة الشاشة التلقائية. وإذا ظهرت خيارات لقطة الشاشة باللون الرمادي الباهت، فذلك يشير إلى أن وظيفة لقطة الشاشة لم تعد ممكَّنة.

 Entering	
Main Switch	
Enable Enable	
Screenshot	
Interval 30 minutes	
Start time	
End time	
Repeat	
Save to Internal storage	
Purge Screenshots Drey Day	
Send screenshots via email For email settings, please go to Signage Display → Sinver settings → Email notification.	

بعد تمكين هذه الميزة، يمكنك تعيين الفاصل الزمني بين كل لقطة شاشة وأخرى، ويمكنك أيضًا تعيين المجلد الوجهة الذي سيتم حفظ الشاشة الملتقطة فيه. ويخبرك الخيار "Save to" (حفظ إلى) بأن صور لقطات الشاشة سيتم حفظها في وحدة التخزين الداخلية ولا يمكن تغييرها يدويًا.

ملاحظة:

- سيتم حذف صور لقطات الشاشة تلقائيًا في الحالات التالية:
 - تعيين وقت بدء ميزة لقطة الشاشة على ثانية.
 - (٢)-بدء لقطة الشاشة في الثانية ٤٠ من الدقيقة.

- (٣)-إذا قررت إز الة صور لقطات الشائشة كل أسبوع، فسيتم تغيير بيانات حذف الصور إلى اليوم الذي طبَّقت فيه إعداد ميزة لقطة الشائشة. على سبيل المثال: إذا تم تعيين الاثنين ليكون يوم الإز الة في كل أسبوع وتم في يوم الجمعة تغيير إعدادات أخرى في ميزة لقطة الشائشة، فسيتم تغيير يوم الإز الة إلى يوم الجمعة (يوم الوقت الحالي للنظام).
 - ۲- وضع السكون (تعليق النظام) وميزة لقطة الشاشة:
- يتم تعليق ميزة لقطة الشاشة عندما يدخل النظام في وضع السكون، ويؤدي ذلك إلى تعليق وظيفة إرسال لقطة الشاشة بالبريد. وسنتم إعادة تشغيل الميزات المتعلقة بلقطة الشاشة عندما يدخل النظام في وضع التنشيط.

Jure	ENSING CONTRACTOR OF	
	Mais Sunh Enable Instale	2
	Screenshot	
	Interval 60 minutes	
	Start time 06:00	
	End time 1804	
	Repeat Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Endoy, Saturday	
	Save to Infernal storage	
	Purge Screenshots Erey Week	
	Send screenshots via email For email settings, please go to Signago Display -> Server settings -> Email notification.	

- (١)-Interval (الفاصل الزمني)
- َ تعبين الفاصلُ الزمني بَين كَلْ لقطة شاشة وأخرى، علمًا بأن الخيارين المتوفرين هما ٣٠ و ٦٠ دقيقة.

End time 11:48	Interval	
Repeat	30 minutes	
Sunday, Monday, Tuesday, Wednes	O 60 minutes	
Save to		CANCEL

- (۲)-Start Time (وقت البدء)
- تعيين وقت البدء في يوم معين لبدء وظيفة لقطة الشاشة. تأكد من النقر على الزر "Save" (حفظ) قبل مغادرة مربع الحوار؛ وإلا، فلن يتم
- حفظ الإعدادات التي أجريتها. يجب أن يكون وقت البدء أقل من وقت الانتهاء. وستظهر حينئذٍ رسالة منبثقة لإخبارك إذا كانت القيمة غير صالحة.



- (٣)-End Time (وقت الانتهاء)
- ً تعيين وقت الانتُهاء في يوم مُعين لإنهاء وظيفة لقطة الشاشة.
- تأكد من النقر على الزر "Save" (حفظ) قبل مغادرة مربع الحوار؛ وإلا، فلن يتم حفظ الإعدادات التي أجريتها.
- يجب أن يكون وقت البدء أقل من وقت الانتهاء. وستظهر حينئذٍ رسالة منبثقة لإخبارك إذا كانت القيمة غير صالحة.



(٤)-Repeat (تکرار)

تعيين وضع تكرار لقطة الشاشة التلقائية.

Start time	Repeat		
	Sunday		
End time	Monday		
	Tuesday		
Repeat Sunday Monday Tuesday Wedne	Wednesday		
	Thursday		
Save to Internal storage	Friday		
Durna Screenshotz	Saturday		
Every Week		CANCEL OK	
Send excepted at a sense			

(°)-Save to (حفظ إلى)

سيتم حفظ صُور الشاشة ضمن المجلد الذي يحمل الاسم "philips/screenshot" في وحدة التخزين الداخلية.

- (٦) Purge Screenshots (إزالة لقطات الشاشة)
- تعيين الفاصل الزمني لحذف ُصور لقطات الشاشة، علمًا بأن الخيارين المتوفرين هما "Every day" (كل يوم) و"Every week" (كل أسبوع).

End time 11:48	Purge Screenshots	
Repeat	Every Day	
	O Every Week	
Save to		CANCEL

(٧) Send screenshots via email (إرسال لقطات الشائشة عبر البريد الإلكتروني) يمكنك إرسال كل صورة لقطة شائشة كمرفق برسالة بريد إلكتروني. يجب على المستخدم إعداد معلومات البريد أولاً في "الإعدادات -> شائشة اللافتات -> إعدادات الخادم -> إخطار البريد الإلكتروني" (راجع القسم Email Notification (إخطار البريد الإلكتروني)).

٥-١-٢-٢. Server Settings (إعدادات الخادم)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات الخادم

Sei	ver settings	
	Email notification	
	FTP	
	Remote control	
	SNMP Erable	
	ADB Over Network	

Email Notification (إخطار البريد الإلكتروني)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات الخادم -> إخطار البريد الإلكتروني

انقر فوق خانة الاختيار لتمكين/تعطيل ميزة إخطار البريد الإلكتروني. عيّن SMTP (البروتوكول البسيط لنقل رسائل البريد) وManager Email (البريد الإلكتروني للمدير) بعد تمكين ميزة إخطار البريد الإلكتروني.

Ema	il notification	
	Main Switch	
	Enable Drable	
	SMTP	
	Settings	
	Manager Timal	
	Settings	
	Test	
	Send Test Mail	

بروتوكول SMTP

إعداد عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ومعلومات خادم SMTP. ويمكن للمستخدم إعداد نوعين من خادم "SMTP: "Gmail و"Other" (أخرى). باستخدام خيار "Other" (أخرى)، يمكن للمستخدم إعداد خادم SMTP ونوع الأمان ومنفذ الخادم يدويًا.

ملاحظة:

- د. ينبغى أن تكون كلمة المرور بتنسيق UTFA وأن يتراوح طولها بين ٦ و٢٠ حرفًا.
- لا يمكن للمستخدم تعيين منفذ ٥٠٠٠ (منفذ SICP الافتراضي) و ٢١٢١ (منفذ خادم FTP الافتراضي).
- تعيين منفذ شبكة SICP في"الإعدادات -> شاشة اللافتات -> تطبيق الشبكة -> منفذ شبكة SICP".
 - تعيين منفذ شبكة FTP في"الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات الخادم -> FTP -> المنفذ".

Gmail: تظهر الخيارات SMTP Server (خادم SMTP) و Security type (نوع الأمان) و Security type (نوع الأمان) و Port

intro Beforgs Settings Final Beautified Description	SMTP Research One Small	(for example, example gives Loon)		
		DISCARD	SAVE	

Other (أخرى):

SMTP	SMTP		
Settings	Server		
Manager Email	O Gmail O Other		
Settings	Email		
Test		(for example, example@gmail.com)	
Send Test Mail Insuccessful	Password		
	SMTP Server		
	Security type		
	None -		
	Port		
		DISCARD SAVE	

Gmail Security Settings (إعدادات أمان Gmail)

إذا حدثت مشكلة عند إرسال رسالة البريد الإلكتروني عبر Gmail، يرجى زيارة موقع Google على الويب

"https://www.google.com/settings/security/lesssecureapps" للتحقق من إعداد أمان حسابك في Google. شغِّل بعد ذلك ميزة "Access for less (الوصول إلى تطبيقات أقل أمانًا).

Google



(البريد الإلكتروني للمدير) Manager Email

حدد العنوان الوجهة لاستقبال البريد الإلكتروني.

d Test Mail Manager Email Manager Email (for example, example(ggmail.com)		
	DISCARD	SAVE

Test (اختبار)

للتحقق من صحة إعدادات بريدك الإلكتروني، حدد "Send Test Mail" (إرسال بريد اختباري) لإرسال رسالة بريد إلكتروني على سبيل الاختبار.

FTP

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات الخادم -> FTP

Main Switch	
Enable Unable	
FTP	
Account	
anana Anana Anana	
Password	
Storage Path Internal storage	
Port	

انقر فوق خانة الاختيار لتمكين/تعطيل ميزة خادم FTP. بعد تمكين هذه الميزة، يمكن للمستخدم إعداد الحساب وكلمة المرور ورقم المنفذ.

- (١) Accoun (الحساب): اسم المستخدم الذي يتم توفيره لتسجيل دخول خادم FTP. ينبغي أن يتراوح طول اسم الحساب بين ٤ و ٢٠ حرفًا، ولا يُسمح باستخدام أي أحرف أخرى سوى [a-z] و[A-ك] و[4-٩].
- (٢) Password (كلمة المرور): كلمة المرور المستخدمة لتسجيل دخول خادم FTP. ينبغي أن يتراوح طول كلمة المرور بين ٦ و ٢٠ حرفًا، ولا يُسمح باستخدام أي أحرف أخرى سوى [a-z] و[A-Z] و[٩-٩]. وتظهر كلمة المرور على هيئة علامات نجمية بعد تعيينها.
 - (٣)-Storage path (مسار التخزين): يمتلك خادم FTP حق الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية فقط، ولا يمكن تغيير مسار التخزين.
 - (٤) Port (المنفذ): رقم المنفذ لخادم FTP. يتراوح رقم المنفذ المتوفر بين ١٠٢٥ وو٦٥٥٣، علمًا بأن الإعداد الافتراضي هو ٢١٢١. ولا يمكن استخدام أرقام المنفذ التالية: منذ شبكة SICP (١٥٢٢٠ / ٢٨١٢٣ / ٢٨١٢٤ ومنفذ شبكة SICP (الرقم

الافتراضي ٥٠٠٠).

أخيرًا، أعد تمهيد النظام يدويًا لتطبيق إعدادات FTP.

(التحكم عن بُعد) Remote Control

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات الخادم -> التحكم عن بُعد

Rer	note control	
	Mein Switch	
	Enable Uroble	
	Remote control Server	
	Bind Server is unbinded	

حدد خانة الاختيار "Enable" (تمكين) لتمكين خدمة العميل للتحكم عن بُعد، علمًا بأن الإعداد الافتراضي هو Enabled (ممكَّن). لاستخدام ميزة التحكم عن بُعد، يجب أن يكون الجهاز مرتبطًا بخادم التحكم عن بُعد.

في حقّل الإدخال "Server" (الخادم)، أدخل عنوان URL الذي يشتمل على البادئة "//.https". إذا لم يكن الجهاز مرتبطًا بخادم التحكم عن بُعد، يرجى إدخال رمز PIN المتوفر من الخادم.

Bind Status (حالة الربط):

- إذا لم يكن الجهاز متصلاً بالشبكة بشكل سليم، فستظهر رسالة "Network is disconnected" (تم قطع الاتصال بالشبكة).
- (٢)-إذا كان الجهاز مزوَّدًا بوظيفة اتصال شبكي لكنه غير متصل بخادم التحكم عن بُعد، فستظهر رسالة "Server is disconnected" (تم قطع الاتصال بالخادم).
 - (٣)-إذا تم الاتصال بخادم لكنه غير مرتبط، فستظهر رسالة "Server is unbinded" (تم إلغاء ارتباط الخادم).
- (٤)-إذا تم ربط الجهاز بالخادم بنجاح، فستظهر رسالة "Server is binded" (تم ربط الخادم).
- (٥)-إذا كان رمز PIN غير صحيح، فستظهر رسالة "Error PIN code" (رمز PIN خطاً).

SNMP

تمكين خدمة SNMP (البروتوكول البسيط لإدارة الشبكة) أو تعطيلها.

يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم SNMP.

ADB over Network (أداة ADB عبر الشبكة)

يمكنك الوصول إلى أداة ADB عبر اتصال بشبكة من خلال منفذ ٥٥٥٥.

٥-١-٢-٣. Source Settings (إعدادات المصدر)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات المصدر

يمكن للمستخدم تكوين خيارات تفصيلية لمجموعة أدوات APK للمصدر.

Sou	rce settings	
	Media player	
	Browser	
	CMIND & Play	
	PDF player	
	Custom app	

(مشغل الوسائط) Media Player

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات المصدر -> مشغل الوسائط

افتح نشاط قائمة تشغيل التحرير في مجموعة أدوات APK لمشغل الوسائط وحرر نشاط إعدادات المؤثرات.

Me	dia player	
	Edit Play List	
	Edit Effect Settings	

Browser (المتصفح)

```
الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات المصدر -> المتصفح
افتح نشاط الإشارات المرجعية في مجموعة أدوات APK للمتصفح.
```

Edit Bookmark

ADB Over Netv

CMND & Play (الأوامر والتشغيل)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات المصدر -> الأوامر والتشغيل

Sett

نشاط إعدادات مجموعة أدوات APK للأوامر والتشغيل

Settings	
Server	
PIN Code	
Version 2.0	
Content	
Internal storage	۲
SD card	©
USB storage	•

(۱)-Server (الخادم)

إعداد عنوان IP لخادم CMND & Play. غير متوفر في بروتوكول 2.0.

(الحساب) Account-(۲)

إعداد حساب خادم CMND & Play، ويقتصر تنسيق اسم الحساب على الأحرف [a-z] [a-z]. غير متوفر في بروتوكول 2.0.

(۳)-PIN Code (رمز PIN)

إعداد رمز PIN لخادم CMND & Play. غير متوفر في بروتوكول 2.0.

(٤)-Version (الإصدار)

إعداد إصدار برونوكول خادم CMND & Play.

(١)-2.2 يُستخدم لإصدار البروتوكول 2.2/2.0 (افتراضي)

(٢)-3.0: يُستخدم لإصدار البروتوكول 3.1⁄3.0 (افتراضي عندما يحدد المستخدم لغة IP في OOBE في JP

(°)-Content (المحتوى)

تدعم مجموعة أدوات CMND & Play APK تشغيل المحتوى من وحدة تخزين داخلية [حدد "Internal Storage" (وحدة التخزين الداخلية)] ووحدة تخزين خارجية [حدد "SD Card" (بطاقة SD) أو "USB storage" (تخزين (USB)]. وستبحث مجموعة أدوات CMND & Play APK عن محتوى من وحدة التخزين المحددة، علمًا بأن الإعداد الافتراضي هو وحدة التخزين الداخلية.

يرجى ملاحظة أن وحدة التخزين الخارجية لا يمكن إزالتها (فصلها) عند تشغيل محتوى باستخدام CMND & Play. إضافة إلى ذلك، يجب أن تكون المساحة الخالية بقرص وحدة التخزين الخارجية ضعف حجم ملف CMS لفك ضغط محتوى CMS.

PDF Player (مشنغل PDF)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات المصدر -> مشغل PDF

افتح نشاط قائمة تشغيل التحرير في مجموعة أدوات APK لمشغل PDF وحرر نشاط إعدادات المؤثرات.

or A Pay List
E Effect Settings

(التطبيق المخصص) Custom app

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات المصدر -> التطبيق المخصص

يمكن للمستخدم إعداد مجموعة أدوات APK لمصدر العميل. وسيتم بدء تشغيل مجموعة أدوات APK المحددة عند التبديل إلى مصدر دخل العميل. إذا لم يتم تعيين مجموعة أدوات APK لمصدر العميل، فسيعرض النظام شاشة سوداء عند التبديل إلى مصدر دخل العميل.

الإعداد الافتراضي هو "CMND&Deploy" APK.

3	
tart custom app	2
	> Isart castom app (

إذا تم تعيين مجموعة أدوات APK لمصدر مخصص، فسيظهر اسم مجموعة أدوات APK. وإذا لم يظهر، فذلك يشير إلى عدم تعيين التطبيق المخصص.

Select APP (تحديد تطبيق)

تحديد تطبيق معين لمصدر التطبيق المخصص.

Select app		
CADC ADC		
Camera Camera		
Chromium		
		۲
Host		
FORCET	CANCEL	SAVE

ملاحظة:

لن تظهر مجموعات أدوات APK المثبَّنة سابقًا من قبل النظام في القائمة. ولن تظهر في القائمة إلا مجموعات أدوات APK التي تم تثبيتها يدويًا.

(۱)-الزر FORGET (تجاهل)

مسح تطبيق المصدر المخصص. سيظهر هذا العنصر بلون رمادي باهت ويصبح غير متوفر إذا لم يتم تعيين تطبيق مصدر العميل.

- (٢)-الزر CANCEL (إلغاء)
- الإنهاء دون حفظ التُغييرات.
 - (٣)-الزر SAVE (حفظ)
- انقر على الزر "Save" (حفظ) لتحديد APS باعتباره تطبيق المصدر المخصص. سيظهر هذا العنصر بلون رمادي باهت ويصبح غير متوفر إذا تعذر تحديد أي تطبيق متوفر.

فرض إعادة تشغيل التطبيق المخصص

عند تمكين هذه الميزة، يمكن للنظام مراقبة حالة التطبيق المخصص. وإذا لم يوجد التطبيق المخصص وتم تعيين Boot on Source (تمهيد من المصدر) على "Custom app" (تطبيق مخصص)، فسيحاول النظام بدء تشغيل التطبيق المخصص مرة أخرى.

الإعداد الافتراضي هو Disable (تعطيل)

Select app CMN080cphy	
Force restart custom app Disable	

٥-١-٤. Network Application (تطبيق الشبكة)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> تطبيق الشبكة

N	twork application	
	Praxy	
	SICP network port	

Proxy (الخادم الوكيل)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> تطبيق الشبكة -> الخادم الوكيل

تمكين الخادم الوكيل بالنقر على خانة الاختيار "Enable" (تمكين). ويمكن للمستخدم إعداد عنوان IP المضيف ورقم المنفذ للخادم الوكيل، علمًا بأن الإعداد الافتراضي هو "Disable" (تعطيل).

Mein Switch	
Enable Enable	
Proxy settings	
Proxy hostname	
Proxy port	
Туре нттр	
Authentication	
Authentication	
Username	
Password	

يدعم النظام أنواع خوادم الوكيل التالية: HTTP وHTTPS وSOCKS4 وSOCKS5 و



إذا كان التفويض مطلوبًا من قِبِل الخادم الوكيل، فانقر على خانة الاختيار "Authorization" (التفويض) وأدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

Authentication	
Authentication	8
Username	
Password	

(SICP Network Port (منفذ شبكة

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> تطبيق الشبكة -> منفذ شبكة SICP

إعداد منفذ SICP الافتراضي وتمكين شبكة SICP أو تعطيلها. ويتم تمكين شبكة SICP الافتراضية من خلال المنفذ ٥٠٠٠.

ملاحظة:

تتراوح أرقام المنافذ بين ١٠٢٥ و ٦٥٥٣. المنافذ التالية مشغولة فعلاً ولا يمكن تعيينها: ٨٠٠٠، ٩٩٨٨، ١٥٢٢٠، ٢٨١٢٣، ٢٨١٢٤. منفذ FTP الافتراضى هو ٢١٢٢.

SIC	P network port	
	Main Switch	
	Enable Inste	•
	SICP network port	
	SICP network port 5000 (Connected)	

٥-٢-١-٥. System Tools (أدوات النظام)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام

هناك ثماني ميزات رئيسية في أدوات نظام شاشة اللافتات:

(١)-Navigation Bar (شريط التنقل) (فقط عندما يكون جهاز اللمس مدعومًا)

- (مسح التخزين) Clear Storage-(۲)
 - (۳) Reset (إعادة ضبط)
- (٤) Auto restart (إعادة تشغيل تلقائي)
- (٥)-Import & Export (الاستيراد والتصدير)
 - (٦)-Clone (النسخة)
 - (الأمان) Security-(۲)
- (^)-Admin Password (كلمة مرور المسؤول)

Clier storage All	
Internal storage	
USB storage	
SD card	
Rest	
Factory Reset	
Auto restart	
Auto restart	
Import & Export	
Export Signage Display Settings	
Import Signage Display Settings	
Clone	
Clone Media Files	
Security	
External Storage SD card/USB External Storage Unlock	
Admin Possword	
Enable	
Password	
Reset Password	

اشريط التنقل) Navigation Bar

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام-> شريط التنقل

يتم إعداده لتمكين أو تعطيل شريط التنقل أثناء إجراء إيماءه لمسية. لا يتوفر هذا الخيار إلا عندما يكون جهاز اللمس مدعومًا من النظام.

(مسح التخزين) Clear Storage

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام -> مسح التخزين

System	m tools
	Clear atomge
	All
	Internal storage
	USB storage
	SD card

مسح البيانات الموجود ضمن storage}/philips/folder} في وحدتي التخزين الداخلية والخارجية.

- (۱)-All (الکل)
- مسح المجلد "Philips" من وحدة التخزين الداخلية وUSB وبطاقة SD.
 - (۲)-Internal Storage (التخزين الداخلي) مسح المجلد "Philips" من وحدة التخزين الداخلية فقط.
 - (۳)-USB Storage (تخزين USB) مسح المجلد "Philips" من وحدة تخزين USB فقط.
 - (SD Card-(٤) (بطاقة
 - مسح المجلد "Philips" من بطاقة SD فقط.

يسرد مربع حوار جميع المجلدات التي سيقوم النظام بمسحها. اضغط على "RESET" (إعادة ضبط) لمسح كل البيانات ضمن المجلد المدرج، أو اضغط على مفتاح الرجوع للإنهاء دون حفظ.

SD card	Clear storage	
Reset	This will see all data includion.	
Factory Reset	This will erase all data , including:	
Auto restart	Internal/philips/	
Auto restart		
Import & Export	SDHC/philps/	
Export Signage Display Setting	ESD-USB/philips/	
Import Signage Display Settin		
Import Signage Display Settin	DECET	

(إعادة ضبط) Reset

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام -> إعادة ضبط

Reset		
Factory Reset		

Factory Reset (إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع)

تتيح لك هذه الوظيفة مسح كل البيانات والإعدادات التي تم تعيينها من قِبل المستخدم. سيعيد النظام التمهيد تلقائيًا وسينتقل مباشرة إلى OOBE بعد إعادة التمهيد.

ملاحظة هامة:

- ١- سيتم مسح البيانات المخزَّنة في وحدة التخزين الداخلية فقط ولا يمكن استعادتها، بما في ذلك إعدادات الجهاز والتطبيقات المثبَّتة وبيانات التطبيقات والملفات المنزَّلة والموسيقى والصور وجميع البيانات الموجودة ضمن "data/"، لكن البيانات المخزَّنة في USB وبطاقة SD لن يتم مسحها.
- ٢- تأكد من توفر مهايئ التيار المتردد والطاقة دائمًا أثناء عملية إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع. ولا يمكن للمستخدم إيقاف التشغيل إلا بعد رؤية OOBE في الشاشة.

1	actory Reset
	This will erase all data from your Signage Display's internal storage, including:
	 System and app data and settings Downloaded appa Music Photos Other user data
	Erase all your personal information and downloaded apps? You can't reverse this action! The system will reboot later!

انقر على "Factory Reset" (إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع) لإجراء عملية إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع. اضغط على "OK" (موافق) لتأكيد الإجراء عند ظهور مربع الحوار. يرجى ملاحظة أن هذا الإجراء يؤدي إلى مسح كل البيانات في وحدة التخزين الداخلية ولا يمكن استعادتها.

Select storage	
Internal/philips/	۲
ESD-USB/philips/	0
SDHC/philips/	0
	CANCEL OK

Auto restart Auto restart

Restart time

Restart time

Import Signage Display Settings (استيراد إعدادات شاشة اللافتات)

استيراد بيانات قاعدة البيانات من الملف philips/clone/BDL3550Q-clone.zip في وحدة التخزين المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD أو وحدة تخزين USB). يستورد النظام البيانات التالية في ملف Zip:

(١)-استيراد قاعدة البيانات في BDL3550Q-clone.zip

BDL3550Q_clone.zip مملوكة لطرف ثالث في APK مملوكة لطرف ثالث في BDL3550Q_clone.zip قائمة بجميع وحدات التخزين المتاحة (وحدة التخزين الداخلية وبطاقة SD ووحدة تخزين USB):

Reset	Select storage		
Factory Reset	Internal/philips/		۲
Auto restart	ESD-USB/philips/		
Import & Export Export Signage Display Setting	SDHC/philips/		
Import Signage Display Settin		CANCEL	ок

يظهر مربع حوار لتأكيد الإجراء قبل استيراد الإعدادات ومجموعات أدوات APK. انقر على الزر "OK" (موافق) لبدء استيراد البيانات.

Factory Reset	Import Signage Display Settings		
Import & Export	Are you sure you want to import the settings and apps?		
Export Signage Display Setting	After importing successfully, the system will load the settings, install all apps and reboot automatically.		
Import Signage Display Settin			
Clone		CANCEL	ОК
Clone Media Files			

(الاستنساخ) Clone

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام -> الاستنساخ

Clone Clone Media File

Clone Media Files (استنساخ ملفات الوسائط)

تتيح لك هذه الوظيفة نسخ ملفات الوسائط من وحدة التخزين المصدر المحددة إلى وحدة التخزين المستهدفة.

- اتوجد الملفات المستنسخة من قِبل النظام ضمن المجلد التالي:
 - philips/photo philips/music philips/video philips/cms philips/pdf
 - philips/browser
 - (۲)-استنساخ ملفات CMS (امتداد الملف هو ".cms"): وحدة التغزين المصدر المصدر هو وحدة التخزين الداخلية
 - تحقق من وجود ملف CMS في خادم FTP.
- إذا لم يوجد أي ملف CMS في خادم FTP، فابحث عن مجلد /philips في
 - وحدة التخزين المصدر المصدر هو وحدة التخزين الخارجية (بطاقة SD أو وحدة تخزين USB)
 - تحقق من ملف CMS في الدليل الجذر للتخزين
 - وحدة التخزين المستهدفة
 - المستهدف هو وحدة التخزين الداخلية
 - سيتم حفظ ملف CMS في مجلد /philips
 - الهدف هو وحدة التخزين الخارجية (بطاقة SD أو وحدة تخزين USB) سيتم حفظ ملف CMS في الدليل الجذر لوحدة التخزين

SD) على المجلد /Philips، فسيتم إنشاؤه من قِبل النظام تلقانيًا. قائمة بجميع وحدات التخزين المتاحة (وحدة التخزين الداخلية وبطاقة SD ووحدة تخزين USB):

تتبح وظيفة Auto Restart (إعادة التشغيل التلقائي) إعادة تشغيل الجهاز تلقائيًا في

حدد Disable (تعطيل) أو /Enable (تمكين) ميزة إعادة التشغيل التلقائي من Main

انقر على الزر "Save" (حفظ) وسيتم عرض الوقت الذي عيَّنته لإعادة التشغيل التلقائي.

تتيح هذه الوظيفة استيراد وتصدير الإعدادات و APK من طرف ثالث من وإلى جهاز

(١)-يتم تصدير البيانات إلى الملف BDL3550Q-clone.zip ضمن المجلد

(٢)-يتم دعم استنساخ الملفات القديمة ووضع الملفات ضمن /storage}/philips}

لاحظ أن آخر تصدير للبيانات سيؤدي إلى أرشفة جميع الملفات في ملف ZIP.

(٣)-لن يتم استيراد "Signage Display Name" (اسم شاشة اللافتات) أو

يصدِّر النظام بيانات قواعد البيانات ومجموعات أدوات APK المملوكة لأطراف ثالثة إلى

ملف storage}/philips/clone/BDL3550Q-clone.zip} في وحدة التخزين

في حالة عدم احتواء وحدة التخزين المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو USB أو بطاقة

المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو بطاقة SD أو وحدة تخزين USB).

استخدم ميزة انتقاء الوقت لتعيين وقت إعادة التشغيل التلقائي.

Import & Export (الاستيراد والتصدير)

.{storage}/philips/clone

AndroidPDPdfData.db

menu settings.db

settings_global.xml

settings secure.xml

settings system.xml

signage_settings.db

smartcms.db

تصديره.

ملاحظة.

تصدير إعدادات شاشة اللافتات

AndroidPDMediaPlayerData.db

:sys backup

أخر. يرجى ملاحظة:

الاعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام -> استيراد وتصدير

الوقت الذي تحدده.

Switch (المفتاح الرئيسي).

Clo	one Media Files	
	Clone Source	
	Internal storage	0
	SD card	0
	USB storage	۲
	Path: TRANSCEND/philips/	
	Target Location	
	Internal storage	۲
	SD card	0
	USB storage	0
	Path: Internal/philips/	
	CLONE	

(الأمان) Security

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام -> الأمان

Security	
External Storage SD card/USB External Storage Unlock	

(وحدة التخزين الخارجية) External Storage

انقر فوق مربع الاختيار لقفل أو إلغاء قفل وحدة التخزين الخارجية (بطاقة SD ووحدة تخزين USB). الوضع الافتراضي هو "إلغاء القفل".

Conservation Stranger Look

(١)-عدم النقر (تعطيل): فتح وحدة التخزين الخارجية SD/USB. (٢)-النقر (تمكين): قفل وحدة التخزين الخارجية SD/USB.

ملاحظة:

عند تعطيل قفل وحدة التخزين الخارجية لحالة التمكين، يُرجى فصل وحدة التخزين الخارجية وتوصيلها مرة أخرى (لكل من بطاقة SD ووحدة تخزين USB). وبعد ذلك، يمكن للنظام اكتشاف وحدة التخزين الخارجية مرة أخرى.

Admin Password (كلمة مرور المسؤول)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام -> كلمة مرور المسؤول

Admin Password	
Enable	8
Password	
Reset Password	

Enable (تمكين):

انقر على خانة الاختيار لتمكين كلمة مرور المسؤول أو تعطيلها. الإعداد الافتراضى هو "تعطيل". بمجرد التمكين، سيلزم إدخال كلمة مرور لتسجيل الدخول في وضع المسؤول. كلمة المرور الافتراضية هي "١٢٣٤".

Password (كلمة المرور):

تغيير كلمة المرور عند الحاجة.

Reset Password (إعادة تعيين كلمة المرور):

إعادة كلمة المرور إلى قيمتها الافتراضية، وهي "١٢٣٤". إذا تمت إعادة التعيين بنجاح، فستظهر رسالة "Successful" (تم بنجاح).

۵-۱-۲-۱. Misc (متنوع)

(TeamViewer Support

انقر فوق مربع الاختيار لتمكين أو تعطيل دعم TeamViewer. ستقوم ميزة TeamViewer بإرسال مفتاح HOME افتراضي لفتح وضع المسؤول. الإعداد الافتراضي هو "تمكين".

ï	r .		
	TeamViewer Support Enable		
	TeamVi و لها النظام إذا تم تعطيل يقات إذا تم تمكين	تثبيت مجموعات أدوات APK لكل من ewerHost TeamViewerQSAdc في النظم تلقائيًا، أو سيزيا TeamViewer Supp" (دعم TeamViewer). إدراج مجموعتي أدوات APK في الإعدادات ->التطب TeamViewer Supp" (دعم TeamViewer).	سیتم dOn ort" سیتم ort
	Host 30.38 MB		
	TeamViewer Add-On Philips 24BDL		

٥-١-٢-٧. System updates (تحديثات النظام) Local update (التحديث المحلى)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> تحديثات النظام -> التحديث المحلى

سيقوم النظام بالبحث التلقائي عن "update.zip" في المجلد الجذر لقرص USB وبطاقة SD. إذا تم العثور على "update.zip" في وحدة التخزين الخارجية، فستظهر قائمة المستخدم لتحديد ملف التحديث.

System updates

بمجرد تحديد الملف من القائمة، يبدأ النظام في إعادة التمهيد والتحديث.

يرجى ملاحظة:

(١)-لا توقف تشغيل الطاقة ولا تفصل مهايئ الطاقة لحين اكتمال التحديث.

(٢)-يدعم النظام حاليًا تحديث نظام Android الكامل فقط.

(٣)-يجب عدم تسمية ملف التحديث بأي اسم آخر غير "update.zip".

(٤)-ينبغي تخزين الملف "update.zip" في المجلد الجذر بوحدة التخزين الخارجية.

٥-١-٣. Apps (التطبيقات)

عرض معلومات ملفات APK المثبتة.

App Info 19 opp Instituted Mapp permissions Operating apps Operating apps Access Type or an available of data

٥-١-٣-١. App info (معلومات التطبيق)

يتم إدراج جميع تطبيقات Android المثبَّنة. ويمكن للمستخدم إدارة إذن كل تطبيق وإعداداته الأخرى.

	Android System WebView 180 MB	
	8cowser 92.7738	
0	Chromium 6.94 MB	
M	DefaultHome 40.9638	
	File Manager 29548	
	Media Player 10218	
	NetworkConnect 2.96 MB	
ABCÍ	/ PDF Player 10288	
\$	Settings 202.40	
0	SmartCMS 1.84MB	
-	WEBVIEW TEST 20.48.940	

٥-١-٣-١. App permissions (أذونات التطبيق)

قائمة بالأذونات الرئيسية لنظام Android والتطبيق الذي لديه إذن بالتحكم فيه.

*	Body Sensors 0 of 0 appr aboved
۵	Calendar Qof0 appr aboved
۵	Camera 0 of 2 apps allowed
8	Contacts O of 1 appr aboved
۰	Location 1 of 2 appr aboved
*	Microphone 0 of 2 apps aloved
¢.	Phone 0 of 1 appn allowed
=	SMS 0 of 0 apps allowed
	Storage 7 of 8 apps allowed

٥-١-٣-٣. Default Apps (التطبيقات الافتراضية)

يمكن للمستخدم تعيين التطبيقات الافتر اضية إذا أرسل شخص ما طلبًا ذا صلة.

Assist & voice input
Browser app Chromium
Home app DefaultHome
Opening links

Browser app (تطبيق المتصفح)

التطبيق الافتراضي لفتح عنوان URL لصفحة ويب. المتصفح الافتراضي هو Chromium.

Home app (التطبيق الرئيسي)

تطبيق المشغل الافتراضي، علمًا بأن التطبيق الافتراضي هو DefaultHome. إذا غيَّر المستخدم هذا التطبيق، فقد لا يظهر المصدر الخارجي بشكل صحيح.

Opening links (فتح الروابط)

تتيح هذه الميزة للتطبيق إمكانية فتح روابط مدعومة داخله مباشرة.

	Instant apps			
	Instant apps Open links in apps, even if they're not insta	lod .		
	Installed apps			
	Ort open supported links			
J	Gallery Don't open supported links			
1	Don't open supported links			
		Display (العرض)	.2-1.	_ 0

تغبير حجم خط المحتوى المعروض.

•-۱-٤-۱ Font Size (حجم الخط)

اسحب الزر المنزلق لضبط حجم الخط بالنظام. الإعداد الافتراضي هو Largest (الأكبر).



٥-١-٥. Security (الأمان)

الإعدادات -> الأمان

تعرض القائمة التطبيق عندما يدعم التحكم والعمليات المتعلقة بالمسؤول.

٥-١-٦. System (النظام)

تندرج الخيارات التالية ضمن Settings (الإعدادات) -> System (النظام).

(١)-Keyboard & inputs (لوحة المفاتيح والإدخالات)

(۲)-Developer options (خيارات المطور)

(۳)-About (حول)

•	Keyboard & inputs Kika Keyboard
0	Developer options

About
 SOBDL35500

۰۰-۱-۲۰. Keyboard & input (لوحة المفاتيح والإدخالات)

الإعدادات -> النظام -> لوحة المفاتيح والإدخالات يمكن للمستخدم تغيير إعدادات IME (محرر طريقة الإدخال) ولوحة المفاتيح.

Keyboard & Inputs Virtual keyboard Kika Keyboard Physical keyboard Logitech USB Keyboard

Virtual keyboard (لوحة مفاتيح ظاهرية)

تتيح للمستخدم تعيين محرر IME برمجي افتراضي (لوحة مفاتيح ظاهرية) وضبط إعدادات IME التفصيلية.

سيتم تثبيت محرر IME الياباني تلقائيًا عند تحديد اللغة اليابانية في OOBE.

Kika Keyboard Keyboard

Physical keyboard (لوحة مفاتيح مادية)

تتيح للمستخدم ضبط لوحة مفاتيح مادية وضبط إعدادات لوحة مفاتيح تفصيلية.

لوحة المفاتيح "TPV Vir-IR" هي لوحة مفاتيح ظاهرية على مستوى النظام ستكون متوفرة دائمًا في قائمة لوحات المفاتيح.

Logitech USB Keyboard	
Kika Keyboard - Keyboard	
TPV Vir-IR	
Kika Keyboard - Keyboard	
Keyboard assistance	
Show virtual keyboard Keep It on screen while physical keyboard is active	0
Keyboard shortcuts helper Digiliy available shortcuts	

On-screen keyboard enabl (تمكين لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة)

الإعدادات -> اللغات والإدخال -> تمكين لوحة المفاتيح المعروضة على الشائشة تُستخدم لتمكين لوحة المفاتيح البرمجية (IME) المثبَّتة سابقًا في النظام أو تعطيلها. يمكن للمستخدم الضغط على "menu" (القائمة) ست مرات لتمكين لوحة المفاتيح البرمجية المعروضة على الشائشة عند تكون معطَّلة. حيث يتم تمكين لوحة المفاتيح على الشائشة بشكل افتر اضى.

٥-١-٢-٢. Developer options (خيارات المطور)

الإعدادات -> النظام -> خيارات المطور

يتم تشغيل خيارات مطور برامج Android للمطورين بشكل افتراضي، وتشغيل ميزة اكتشاف أخطاء USB وتصحيحها بشكل افتراضي أيضًا.

On		
	Memory	
	Take bug report	
	Desktop backup password	
	Desktop full backups aren't currently protected	
	Stay awake	
	Screen will never sleep while charging	
	HDCP checking	
	Use HDCP checking for DRM content only	
	Enable Bluetooth HCI snoop log	100
	Capture all bluetooth HCI packets in a file	
	Running services	
	View and control currently running services	
	Picture color mode	
	Use sRC8	
	Web/View implementation	
	Android System Web/Vew	
	Automatic system updates	
	System UI demo mode	
	Quick settings developer tiles	
	Debugging	
	USB debugging	
	Debug mode when USB is connected	
	Bug report shortout	12
	Show a button in the power menu for taking a bug report	

۵-۱-۳-۳. About (حول)

- الإعدادات -> النظام -> حول
- عرض المعلومات التالية حول النظام.
 - (۱)-Status (۱) (الحالة)
- (۲) Legal information (المعلومات القانونية)
 - (۳)-Model (اسم طراز هذا الجهاز)
- (Android (إصدار Android version-(٤)
- (Android مستوى تصحيح أمان Android (مستوى تصحيح أمان (٥)
 - (Kernel version-(٦) (إصدار Kernel)
 - (٢)-Build Number (رقم الإصدار) (نسخة الإصدار)

Status
Legal information
Model 508DL355DQ
Android version 8.0.0
Android security patch level December 1, 2017
Kernel version 4 0 44 penebulkgenebulki #22 pri Apr 10 11.09:32 CST 2020
Build number

(الحالة) Status

عرض الرقم التسلسلي للجهاز وإجمالي الوقت الذي يستغرقه الجهاز للتمهيد.

Legal Information (معلومات قانونية)

سيتم إدراج المعلومات القانونية والتراخيص لجميع مشاريع المصدر المفتوح.

Up tim

-٦ قائمة البيانات المعروضة على الشاشة (OSD)

فيما يلي نعرض نظرة عامة على قائمة البيانات المعروضة على الشاشة (OSD)، بحيث يمكن الرجوع إليها لمزيد من المعلومات عن ضبط الشاشة.

1-٦. التنقل في قائمة OSD

١-١-٦. يمكنك التنقل في قائمة OSD باستخدام وحدة التحكم عن بعد



- - ٢- اضغط على زر [٨] أو [٧] لاختيار العنصر المراد ضبطه.
- ٣- اضغط على الزر [موافق] أو الزر [] للدخول إلى القائمة الفرعية.
- ٤- في القائمة الفرعية، اضغط على الزر [٨] أو [٧] للتبديل بين العناصر، واضغط على الزر [٣] أو [٣] لضبط الإعدادات. في حال وجود قائمة فرعية، اضغط على الزر [٨] أو [٣] للدخول إلى القائمة الفرعية.
- م. اضغط على زر [1] للرجوع إلى القائمة السابقة، أو على زر [1] للخروج من قائمة المعلومات المعروضة.

۲-۱-۲. التنقل بين قائمة OSD باستخدام أزرار التحكم في جهاز العرض

- ۱- اضغط على زر [قائمة] لعرض قائمة OSD.
- ٢- اضغط على زر [+] أو [-] لاختيار العنصر المراد ضبطه.
 - ۳- اضغط على الزر [+] للدخول إلى القائمة الفرعية.
- ٤- في القائمة الفرعية، اضغط على الزر [▲] أو [♥] للتبديل بين العناصر ، واضغط على الزر [+] أو [─] لضبط الإعدادات. في حالة وجود قائمة فرعية، اضغط على الزر [+] للدخول إليها.
 - مـ اضغط على زر [قائمة] للرجوع إلى القائمة السابقة، أو استمر في الضغط على زر [قائمة] للخروج من قائمة المعلومات المعروضة.

۲-۲. نظرة عامة على قائمة البيانات المعروضة على الشاشة (OSD)

٢-٢-١. قائمة الصورة

الصورة	السطوع	
الشاشة	التباين	
الصوت	الحدة	
التكوين ١	مستوى اللون الأسود	
التكوين ٢	درجة اللون	
خيار متقدم	اللون	
	1	
	تقليل الضوضاء	متوسط
	تقليل الضوضاء تحديد غاما	متوسط أصلى
	نطيل الضوضاء تحديد غاما درجة حرارة اللون	متوسط اصلی اصلی
	تقاین الشوضاء تحدید غلما درجة حرارة اللون التحکم باللرن	متوسط اصلی اجراہ
	نتيل الضرضاء تحديد غاما درجة حرارة اللون التحكم باللون الطاقة الذكية	متوسط اصلی اجراہ غاق
	نتيل الشرصاء تحديد غاما درجة حرارة اللون التحكم باللون الطقة الذكية مسح زاند	متوسط اصلی اجراء علق

السطوع

يتيح ضبط درجة سطوح تباين الإضاءة الخلفية للشاشة.

التباين

ضبط معدل التباين لإشارة الدخل.

ملاحظة: مصدر الفيديو فقط

الحدة

هذه الوظيفة قادرة رقميا على الحفاظ على صورة واضحة في أي توقيت.

اضبط حدة الصورة حسب وضع الصورة المستخدم.

ملاحظة: مصدر الفيديو فقط

مستوى اللون الأسود

ضبط مستوى سطوع الصورة للخلفية. ملاحظة: مصدر الفيديو فقط. وضع صور sRGB هو الوضع القياسي ولا يمكن تغييره.

درجة اللون (تدرج اللون)

ضبط درجة لون الشاشة. اضغط على زر + ليتحول لون الجلد إلى اللون الأخضر. اضغط على زر - ليتحول لون الجلد إلى اللون الأرجواني. ملاحظة: مصدر الفيديو فقط

اللون (تشبع)

ضبط لون الشاشة. اضغط على زر + لزيادة عمق اللون. اضغط على زر - لتقليل عمق اللون. ملاحظة: مصدر الفيديو فقط

تقليل الضوضاء

ضبط مستوى تقليل الضوضاء. ملاحظة: مصدر الفيديو فقط

تحديد غاما

حدد وضع غاما العرض، ويشير ذلك إلى منحنى سطوع دخل الإشارة. ثم أختر قيمة من {أصلي} / {٢,٢} / {٢,٤} / {٢,٤} / {S gamma} / {D-image هو الوضع القياسي ولا يمكن تغييره. ملاحظة: مصدر الفيديو فقط. وضع صور sRGB هو الوضع القياسي ولا يمكن تغييره.

درجة حرارة اللون

ضبط درجة حرارة اللون.

تصبح الصورة أكثر حمرة بانخفاض قيمة درجة حرارة اللون، وتصبح أكثر زرقة مع تناقص القيمة.

ملاحظة: مصدر الفيديو فقط

التحكم باللون

يمكن ضبط مستوى الألوان الأحمر والأخضر والأزرق من خلال أشرطة الألوان. R: كسب الأحمر، G كسب الأخضر، B كسب الأزرق.

الطاقة الذكية

التحكم في خفض استهلاك الطاقة حسب إعداد السطوع.

- {غلق}: بلا ملاءمة
- {متوسط}: ٨٠٪ استهلاك طاقة حسب الإعدادات الحالية
- {مرتفع}: ٦٥٪ استهلاك طاقة حسب الإعدادات الحالية

مسح زائد

إذا واجهتك مشاكل في المسح الزائد، يمكنك تغيير مساحة عرض الصورة.

- {فتح}: عرض ٩٠٪ من مساحة الصورة الإجمالية.
- {غلق}: عرض ١٠٠٪ من مساحة الصورة الإجمالية.
 ملاحظة: مصدر الفيديو فقط.

إعادة تعيين الصورة

إعادة تعيين كل الإعدادات في قائمة "الصورة". حدد "إعادة ضبط" لاستعادة بيانات الضبط المسبق في المصنع. اضغط على الزر "إلغاء" لإلغاء الأمر والعودة إلى القائمة السابقة.

٢-٢-٦. قائمة الشاشة



الوضع H

يتيح التحكم في الوضع الأفقي للصورة في نطاق مساحة العرض في LCD. اضغط على زر + لتحريك الشائشة يمينًا. اضغط على زر - لتحريك الشائشة يسارًا. ملاحظة: دخل VGA فقط.

الوضع ۷

يتيح التحكم في الوضع الرأسي للصورة في نطاق مساحة العرض في LCD. اضغط على زر + لتحريك الشاشة لأعلى. اضغط على زر - لتحريك الشاشة لأسفل. ملاحظة: دخل VGA فقط.

الساعة

اضغط على الزر + لتوسيع عرض الصورة إلى جهة اليمين في الشاشة. اضغط على الزر - لتضبيق عرض الصورة إلى جهة اليسار في الشاشة. ملاحظة: دخل VGA فقط.

(مرحلة الساعة) Clock Phase

تحسين تركيز ووضوح وثبات الصورة بزيادة أو تقليل هذا الإعداد. ملاحظة: دخل VGA فقط.

حالة التكبير

اختر أحد أوضاع دخل الفيديو: {كامل} / {حقيقي} / {٩:٢١}/ {٣:٤}/ {مخصص}

كامل يقوم هذا الوضع باستعادة النسب الصحيحة للصور المنقولة بتنسيق ٩:١٦ باستخدام عرض كامل الشاشة.
حقيقي يقوم هذا الوضع بعرض هذا الصورة بالبكسل على الشاشة دون تغيير حجم الصورة الأصلي.
١٩:٩ يعاد إصدار الصورة بتنسيق ٩:٢١ ويتم عرض نطاق أسود على جانبي العلوي والسلفي للصورة.
٢:۴ يتم إعادة إصدار الصورة بتنسيق ٢:٤ ويتم عرض نطاق أسود على كلا جانبي الصورة.
مخصص يتم اختيار هذا الإعداد لتطبيق إعدادات التكبير / التصغير المخصصة في القائمة الفرعية للتكبير /التصغير

التكبير حسب الطلب

يمكن استخدام هذه الوظيفة لتحسين إعدادات التكبير /التصغير المخصصة بما يلائم الصورة المراد عرضها.

ملاحظة: لا تتاح هذه الوظيفة إلا عند ضبط {حالة التكبير} على {مخصص}.

المخصص.

تكبير /تصغير يقوم هذا الإعداد بتوسيع أحجام الصورة الأفقية والرأسية في نفس الوقت.	
التكبير H يقوم هذا الإعداد بتوسيع حجم الصورة الأفقي فقط.	
التكبير V يقوم هذا الإعداد بتوسيع حجم الصورة الرأسي فقط.	

الوضع H	
يقوم هذا بت	\leftarrow
أو اليمين.	
الوضع ٧	1
ايقوم هذا بت	
أو لأسفل.	

الضبط التلقائى

اضغط على "تعيين" لرصد وضبط "وضع H" و"وضع V" و"الساعة" و"المرحلة" تلقائيًا. ملاحظة: دخل VGA فقط.

بتحريك الوضع الأفقي للصورة إما ناحية اليسار

بتحريك الوضع الرأسى للصورة إما ناحية لأعلى

إعادة تعيين الشاشة

إعادة ضبط كل الإعدادات في قائمة الشاشة إلى قيم المصنع المحددة مسبقًا.

٣-٢-٦. قائمة الصوت

الصورة	التوازن	
الشاشة	الطنين الثلاثي	
الصوت	الجهير	
التكوين ١	مستوى الصوت	
التكوين ٢	خرج الصوت (خط خرج)	
خيار متقدم	مستوى الصوت الأقصى	
	مستوى الصوت الأدنى	
	كتم الصوت	غلق
	مصدر الصوت	رقمي
	إعادة تعيين الصوت	إجراء
	مزامنة خرج الصوت	غلق

التوازن

ضبط هذه الخاصية يضمن توازن مخرج الصوت يمينًا ويسارًا.

الطنين الثلاثى

يضبط هذا الخيار زيادة المستويات المرتفعة من الصوت أو خفضها.

الجهير يضبط هذا الخيار زيادة المستويات المنخفضة من الصوت أو خفضها.

مستوى الصوت

ضبط مستوى الصوت.

خرج الصوت (خط خرج)

اضبطه لرفع مستوى الصوت الخارج من الخط (مستوى الصوت) أو خفضه. ملاحظة: سيتم تعطيل هذه الوظيفة عند ضبط "مزامنة خرج الصوت" على وضع التشغيل.

مستوى الصوت الأقصى ضبط الحد الأقصى لإعداد مستوى الصوت.

مستوى الصوت الأدنى ضبط الحد الأدنى لإعداد مستوى الصوت.

كتم الصوت

يُستخدم هذا الخيار لغلق/فتح خاصية كتم الصوت.

مصدر الصوت

حدد مصدر دخل الصوت. {تناظري}: إصدار الصوت من دخل الصوت. {رقمى}: إصدار الصوت من HDMI/DVI.

إعادة تعيين الصوت

إعادة كل الإعدادات في قائمة الصوت إلى قيم المصنع المحددة سابقًا.

مزامنة خرج الصوت

مزامنة مستوى صوت خرج الخط مع مستوى صوت السماعة الداخلية.

- {فتح}: تمكين الوظيفة وإلغاء تنشيط "مستوى خرج الصوت (خط خرج)".
 - {غلق}: تعطيل الوظيفة.

اعداد السماعة

تعيين السماعة الداخلية على وضع {فتح} أو {غلق}.

٢-٢-٤. قائمة التكوين ١

الصورة	حالة التشغيل	فرض التشغيل
الشاشة	حفظ اللوحة	إجراء
الصوت	توجيه RS232	RS232
التكوين ١	تمهيد من المصدر	إجراء
التكوين ٢	WOL	غلق
خيار متقدم	Light sensor	غلق
	Human sensor	غلق
	إعادة تعيين التكوين ا	إجراء
	إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع	إجراء

حالة التشغيل

حدد حالة الشاشة عند توصيل سلك الطاقة في المرة القادمة.

- {إيقاف التشغيل} ستظل الشاشة في وضع إيقاف التشغيل عندما يكون سلك الطاقة موصَّلاً.
- {فرض التشغيل} ستنتقل الشاشة إلى وضع التشغيل عندما يكون سلك الطاقة موصَّلًا.
- [آخر حالة] ستعود الشاشة إلى حالة التشغيل السابقة (فتح/غلق/استعداد) عندما يكون سلك الطاقة موصَّلاً.

حفظ اللوحة

حدد هذا الخيار لتمكين وظائف حفظ اللوحة وبالتالي تقليل خطورة ثبات الصورة أو الصورة الشبحية.

- {السطوع} حدد الخيار {فتح} وسيتم تقليل سطوع الصورة إلى مستوى مناسب. لا يمكن تغيير إعداد السطوع في قائمة الصورة عندما يكون هذا الإعداد ممكَّنًا.
- {تحريك البكسل} حدد الفاصل الزمني ({تلقائي} أو {١٠ ٩٠٠} ثانية / {غلق}) للشاشة لتوسيع حجم الصورة قليلاً وتحريك موضع وحدات البكسل في الاتجاهات الأربعة (أعلى وأسفل ويسار ويمين). سيؤدي تنشيط ميزة تحريك البكسل إلى تعطيل الوضع H الأفقي والوضع V الرأسي وحالة التكبير في قائمة الشاشة.

ملاحظة: مصدر الفيديو فقط.

توجيه RS232

تحديد مسار توجيه RS232

- {RS232} يتم توجيه RS232 من مقبس هاتف ٢,٥ مم
 - RJ45 من RS232 من RS232 من RS232
 - OPS RS232 من RS232 من RS232 من

تمهيد من المصدر

حدد مصدرًا عند إجراء التمهيد.

- {الإدخال} حدد مصدر الدخل عند إجراء التمهيد.
- {مشغل} حدد فهرس قوائم التشغيل في مشغل الوسائط أو المتصفح أو مشغل PDF؛ إذ يشير الرقم · إلى عدم وجود أي قائمة تشغيل.

WOL (التنبيه عند الاتصال بشبكة LAN)

السماح بتشغيل الشاشة من خلال رسالة عبر شبكة اتصال. ملاحظة: لا تعمل هذه الوظيفة إلا في الوضع 1 والوضع ۲ للطاقة.

Light sensor (مستشعر الضوء)

حدده لتشغيل وظيفة مستشعر الضوء أو إيقاف تشغيلها في CRD41.

Human sensor (مستشعر الأشخاص)

حدده لتشغيل وظيفة مستشعر الأشخاص أو إيقاف تشغيلها في CRD41.

إعادة تعيين التكوين ا

إعادة كل الإعدادات في قائمة التكوين ١ إلى قيم المصنع المحددة سابقًا.

إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع

إعادة كل الإعدادات المخصصة في القوائم الصورة والشاشة والصوت والتكوين ١ والتكوين ٢ وخيار متقدم إلى قيم المصنع الافتراضية.

٢-٢-٥. قائمة التكوين ٢

الصورة	غلق OSD	
الشاشة	osd H -وضع	
الصوت	osd V وضع- V	
التكوين ١	ندوير	أفقى
التكوين ٢	معلومات OSD	
خیار متقدم	الشعار	فتح
	معرّف الشاشة	إجراء
	حالة السخونة	F°V0,0V C°TE,TI
	معلومات الشاشة	إجراء
	إصدار DP	
	الصدار HDMI	
	إعادة تعيين التكوين ٢	إجراء

غلق OSD

اضبط الفترة الزمنية التي تظل فيها قائمة العرض على الشاشة. الخيارات هي {غلق، ٥- ١٢٠} ثانية. لا يختفي الخيار {غلق} تلقانيًا.

وضع- OSD H

اضبط الوضع الأفقي لقائمة العرض على الشاشة.

وضع- OSD V

اضبط الوضع الرأسي لقائمة العرض على الشاشة.

تدوير

تغيير OSD وAndroid إلى وضع أفقي/عمودي.

ملاحظة: لن تدور إدخالات الفيديو مع هذا الإعداد.

ملاحظة: إذا تم تشغيل محتوى فيديو باستخدام مجموعة أدوات Android APK، يجب على المستخدم إيقاف التشغيل ثم إعادة التشغيل للحصول على صورة الفيديو الصحيحة.

معلومات OSD

تعيين الفترة الزمنية التي تم فيها عرض معلومات OSD في الركن العلوي الأيسر من الشاشة. سيتم عرض معلومات OSD عند تغيير مصدر الدخل والإشارة. الخيارات هي {غلق، ١- ٦٠} ثانية.

الشىعار

حدد هذا الخيار لتمكين عرض صورة الشعار أو تعطيله عند تشغيل الشاشة.

{غلق} – لن يتم عرض كل من شعار Philips الثابت والرسم المتحرك لتمهيد Android.

- {فتح} القيمة الافتراضية. سيتم عرض كل من شعار Philips والرسم المتحرك لتمهيد Android.
 - {مستخدم} لن يتم عرض شعار Philips الثابت، ولن يُعرض في إعدادات Android سوى الرسم المتحرك للتمهيد المحدد من قِبل المستخدم.

ملاحظة: لن يتم تدوير الشعار حتى لو تم تعيين إعداد التدوير .

معرّف الشاشة

عيّن رقم التعريف للتحكم في الشاشة من خلال اتصال RS232. يجب أن يوجد رقم معرّف فريد لكل شاشة عند توصيل مجموعات متعددة من الشاشات. يتراوح رقم معرّف الشاشة بين ۱ و٢٥٥.

- نطاق تعيين {معرّف الشاشة} هو {١-٢٥٥}. يكون الإعداد الافتراضي ١.
- نطاق تعيين {مجموعة الشاشات} هو {١-٢٥٤}. يكون الإعداد الافتراضي ١.

حالة السخونة

الحالة الحرارية الحالية.

معلومات الشاشة

عرض معلومات حول الشاشة، بما في ذلك رقم الطراز وإصدار البرنامج والرقم التسلسلي وساعات التشغيل.

N/A
0
FBXX.XX

إصدار DP

تغيير إصدار DP. ١,١ أو ١,٢.

إصدار HDMI

تعيين إصدار HDMI على ١,٤ أو ٢,٠. ملاحظة: مصدر دخل HDMI فقط.

إعادة تعيين التكوين

إعادة كل الإعدادات في قائمة التكوين ٢ إلى قيم المصنع المحددة سابقًا.

۲-۲-۲. قائمة خيار متقدم

الصورة	تحکم IR	مفتوح
الشاشة	مؤشر حالة طاقة	فئح
الصوت	التحكم في لوحة المفاتيح	مفتوح
التكوين ١	التجانب	إجراء
التكوين ٢	إيقاف تشغيل المؤقت	غلق
خيار متقدم	التاريخ والوقت	إجراء
	الجدول	إجراء
	HDMI بسلك واحد	غلق
	HDMI One Wire Power off	غلق
	Auto signal detection	غلق
	اللغة	العربية
	شفافية الخيارات المعروضة على الشائنة (OSD)	غلق

تحکم IR

تحديد وضع تشغيل وحدة التحكم عن بُعد عند توصيل عدة شاشات من خلال اتصال RS232.

- {مفتوح} يمكن تشغيل كل الشاشات بشكل طبيعي من خلال وحدة التحكم عن بُعد.
- {ابتدائي} يقوم بتحديد هذه الشاشة كشاشة رئيسية لتشغيل وحدة التحكم عن بعد. مع العلم أنه يتم تشغيلها فقط من خلال وحدة التحكم عن بعد. (في الوضع الأساسي، تتم معالجة مفتاح الأشعة تحت الحمراء دائمًا بصرف النظر عن إعدادات معرّف الشاشة أو مجموعة الشاشات).
- {ثانوي} يقوم بتحديد هذه الشاشة كشاشة ثانوية. لا يمكن تشغيل هذه الشاشة باستخدام وحدة التحكم عن بُعد، ولن تستقبل إلا إشارة التحكم من الشاشة الأساسية عبر اتصال RS232.
- [قفل الكل] / [قفل الكل إلا مستوى الصوت} / [قفل الكل إلا الطاقة] / [قفل الكل إلا
 PWR & VOL
 قفل وظيفة التحكم من بُعد لهذه الشاشة. لإلغاء القفل، اضغط مع
 الاستمرار على الزر INFO في وحدة التحكم عن بُعد لمدة ٦ (ست) ثوان.

مؤشر حالة طاقة

اختر هذا الإعداد لتعيين لمبة بيان حالة الطاقة على تشغيل أو إيقاف. اختر (فتح) للاستخدام العادي.

التحكم في لوحة المفاتيح

اختر هذه الخاصية لتمكين وظيفة لوحة المفاتيح في الشاشة (أزرار التحكم) أو تعطيلها.

- {مفتوح} تمكن وظيفة لوحة المفاتيح.
- {قفل الكل} / {قفل الكل إلا مستوى الصوت} / {قفل الكل إلا الطاقة} / {قفل الكل إلا
 PWR & VOL}- تعطيل وظيفة لوحة المفاتيح.

ملاحظة: يُستخدم "وضع قفل التحكم في لوحة المفاتيح" لتعطيل الوصول إلى جميع وظانف التحكم في لوحة المفاتيح تمامًا. لتمكين وظيفة قفل التحكم في لوحة المفاتيح أو تعطيلها، اضعط مع الاستمرار على الزرين [VOL+] و[UP] معًا في وقت واحد لمدة تزيد على ٣ ثوان.

التجانب

أنشئ مصفوفة شاشة كبيرة أحادية (حائط فيديو) تتكون مما يصل إلى ١٥٠ مجموعة من الشاشات (ما يصل إلى ١٠ مجموعات على الجانب الرأسي و١٥ مجموعة على الجانب الأفقي). تتطلب هذه الوظيفة إجراء اتصال تسلسلي على التوالي (سلسلة ديزي).

- تأخير التشغيل: عيّن وقت تأخير التشغيل (بالثواني). يسمح الخيار الافتراضي {تلقائي} بالتشغيل المتتابع لكل شاشة من خلال رقم معرّفها عند توصيل عدة شاشات. وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي: {علق/تلقائي/ ٢-٢٥٥].
- السطوع: {عادي} ضبط مجمل سطوع الصورة والشاشة الخلفية (الإضاءة الخلفية) في قائمة الشاشة. {ACS} – تطبيق قيم السطوع (الإضاءة الخلفية) التي يتم ضبطها من خلال أداة MIC. القيمة الافتر اضية قبل الضبط هي إعداد السطوع نفسه المستخدم في قائمة الشاشة.
 - أجهزة عرض أفقية: تحديد عدد الشاشات في الجانب الأفقي.
 - · أجهزة عرض عمودية: تحديد عدد الشاشات في الجانب الرأسي.
 - الوضعية: تحديد موضع هذه الشاشة في مصفوفة الشاشات.

	I	r		جهزة عرض أفقية	4		1
		1	2	3	4	5	وضعية —
اجهز		6	7	8	9	10	
ة عرض ء		11	12	13	14	15	
كمونية		16	17	18	19	20	
		21	22	23	24	25	

تعويض الإطار : تشغيل وظيفة تعويض الإطارات وإيقاف تشغيلها. تضبط الشاشة الصورة لتعويض عرض حواف الشاشة من أجل إظهار الصورة بشكل دقيق. من خلال تعويض الإطارات:

{فتح}



{غلق}



· تمكين: حدد هذا الخيار لتمكين وظيفة التجانب.

إيقاف تشغيل المؤقت

عيّن وقت إيقاف تشغيل تلقائيًا (بالساعات).

التاريخ والوقت

تمكنك هذه الوظيفة من ضبط الوقت والتاريخ الحالي للساعة الداخلية لهذه الشاشة.

التاريخ والوقت		
ز امن تلقاء		\checkmark
تعيين التاريخ		
تعيين الوقت		
اختيار المنطقة الزمنية		
London, Dublin		
GMT+1:00		▼
خادم NTP	2.android.pool.ntp.org	
التاريخ والوقت الحاليَين	2020/05/27 13:17:33	

{زامن تلقاء} - مزامنة تلقائية لساعة الشاشة مع خادم NTP.

الجدول

يتيح للمستخدم إعداد ما يصل إلى سبعة فواصل زمنية مجدولة مختلفة لنشاط الشاشة.

الجدول	
Schedule list	١
تمكين	
وقت البدء	
وقت الانتهاء	
الإدخال	
مشغل	
أيام الأسبوع	
كل أسبو ع	
رجوع	حفظ

- {Schedule list} (قائمة الجدول) حدد من ١ إلى ٧ جداول لتحرير ها.
- {تمكين} تمكين الجدول المحدد أو تعطيله. في حالة تعارض الوقت مع جدول آخر أو وقت البدء/الانتهاء، يكون مصدر الدخل فارغًا، ولا يمكن للمستخدم تمكين هذا الجدول.
 - {وقت البدء} تعيين وقت البدء.
 - {وقت الانتهاء} تعيين وقت الانتهاء.
- {الإدخال} تعيين مصدر الدخل، وسينتقل النظام تلقائيًا إلى المصدر المحدد في وقت البدء.
 - {مشغل} تعيين قائمة تشغيل من ١ إلى ٧ للمصادر التالية: "مشغل الوسائط"
 و"مشغل PDF" و"المتصفح".
 - {أيام الأسبوع} تعيين أيام الأحد والإثنين والثلثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت.
 - {كل أسبوع} تعيين دورة التشغيل.
 - {رجوع} إلغاء الأمر وعدم تغيير بيانات الجدول.
 - {حفظ} حفظ بيانات الجدول.

HDMI بسلك واحد

تمكين ميزة HDMI CEC (التحكم في الكترونيات المستهلك المتصلة بـ HDMI) أو تعطيلها.

HDMI One Wire Power Off (ايقاف تشغيل HDMI بسلك واحد)

السماح للمستخدم بتعيين عدة أجهزة على وضع الاستعداد بالضغط على زر الطاقة. لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تمكين ميزة HDMI CEC.

اللغة

تحديد اللغة المستخدمة من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

وتتمثل الخيارات المتاحة فيما يلي: /English/Deutsch/简体中文/Français /Italiano/Español/Русский/Polski/Türkçe/繁體中文/日本語 /Português/لعربية/Português/ .Czech/Lithuanian/Latvian/Estonian

شفافية الخيارات المعروضة على الشاشة (OSD)

ضبط شفافية قوائم OSD.

- {غلق} إيقاف الشفافية.
- ۱۰۰-۱} مستوى الشفافية ۱-۰۰۰

حفظ الطاقة

الوضع ١ [إيقاف TCP، تشغيل WOL، إيقاف تلقائي]

الوضع ٢ [إيقاف TCP، تشغيل WOL، تشغيل/إيقاف تلقائي]

م . الوضع ٣ [تشغيل TCP، إيقاف WOL، تشغيل/إيقاف تلقائي]

الوضع ٤ [تشغيل TCP، إيقاف WOL، بدون تشغيل/إيقاف تلقائي]

نظام Android	WOL	بدون إشارة إ	إيقاف تشغيل زر	حفظ الطاقة
(ARM)			التشغيل على وحدة	
			التحكم عن بعد	
إيقاف ARM	V	إيقاف التيار المباشر	إيقاف التيار	الوضع ا
			المباشر	
إيقاف ARM	V	عندما تعود الإشارة يتم إيقاظ	إيقاف التيار	الوضع ٢
		النظام	المباشر	
تشغيل ARM	X	عندما تعود الإشارة يتم إيقاظ	إيقاف الإضاءة	الوضع ۳
		النظام	الخليفة	
تشغيل ARM	X	تشغيل الإضاءة الخلفية دائمًا،	إيقاف الإضاءة	الوضع ٤
		عدم عرض أي إشارة	الخليفة	

الجدول التالى هو جدول إجراء لألواح نظام Android بأوضاع طاقة متعددة.

الوضع ٢، الوضع ٤	الوضع ١، الوضع ٢	وضبع الطاقة
 ١- سيتم إغلاق مشغل الوسائط ومشغل PDF 	إيقاف تشغيل النظام	إيقاف التيار
دSmartCMS.		المباشر
۲- يتحول نظام Android إلى المشغّل الأسود الافتر اضي.		
إعادة تمهيد نظام Android. إذا تم إيقاف	تمهيد النظام	تشغيل التيار
تشغيل إعدادات الشعار، فسيقوم النظام بتشغيل		المباشر
الإضاءة الخلفية تلقائيًا بدون إعادة التمهيد.		

خيار متقدم لإعادة الضبط

إعادة كل الإعدادات ما عدا {التاريخ والوقت} في قائمة خيار متقدم إلى قيم المصنع المعيَّنة سابقًا.

٧- تنسيقات الوسائط المدعومة

صيغ الوسائط المتعددة لجهاز USB

		تنسيق الفيديو
معدل البت	الدقة	ترميز الفيديو
٤٠ ميجا بايت/ثانية	۱۰۸۰ ب عند ۳۰ إطار/ثانية	MPEG1/2
٤٠ ميجا بايت/ثانية	۱۰۸۰ ب عند ۳۰ إطار/ثانية	MPEG4
٤٠ ميجا بايت/ثانية	۱۰۸۰ ب عند ۳۰ إطار/ثانية	H.263
١٣٥ ميجا بايت/ثانية	4K2K عند ٦٠ إطار/ثانية	H.264
۱۰۰ میجا بایت/ثانیة	4K2K عند ٦٠ إطار/ثانية	H.265
۰۰ م ب/ثانية	۱۰۸۰×۱۹۲۰ عند ۳۰ اطار /ثانیة	VP8

تنسبق الصوت

معدل البت	القناة	معدل العينة:	ترميز الصوت
٨-٣٢٠ كيلوبت/ثانية	۲	۸-۸ کیلو هر تز	MPEG1/2/2.5 Layer3
٤٤٨-٣٢ كيلوبت/ثانية	۲	13-١٦ کیلو ہر تز	MPEG1/2 Layer1
٨-٢٨٤ كيلوبت/ثانية	٢	13-١٦ کیلو ہر تز	MPEG1/2 Layer2
AAC-LC: ١٢-٧٦ كيلوبت/ثانية الإصدار ١: ٦-٢٨ كيلوبت/ثانية الإصدار ٢: ٣-١٤٤ كيلوبت/ثانية	0,1	۸-۸ کیلو هر تز	AAC, HEAAC

شكل الصورة

الدقة	الصورة
۲۱٦. × ٣٨٤.	JPEG
۲۱٦. × ٣٨٤.	PNG
۲۱٦۰ × ۳۸٤۰	BMP

ملاحظات:

- قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حال تجاوز معدل البت/معدل الإطار المعياري للمحتويات، معدل الإطار/ في الثانية المتوافق والمذكور في الجدول أعلاه.
- وفي حال زيادة معدل البت أو معدل الإطار الخاص بمحتويات الفيديو عن المعدل المذكور في الجدول أعلاه، قد تتسبب هذه الزيادة في تقطيع مقاطع الفيديو أثناء التشغيل.

Г

لا يستطيع مصدر Android (مشغِّل الوسائط وCMND) تشغيل صور ٤k نقطة إلى نقطة.

٨- حل المدخل

			دعم التوقيت:
التردد الرأسي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلو هرتز)	الدقة	العنصر
٧٠,٠٨٧	٣١,٤٦٩	DOS Hz ^γ ·@ ٤٠٠× ^γ ۲·	,
09,95	٣١,٤٦٩	DMT Hz ٦٠@ ٤٨٠×٦٤٠	۲
11,117	٣٥	MAC Ηz ٦٧ @ ٤٨٠×٦٤٠	٣
۲۲,۸۰۹	۳۷,۸٦١	DMT Hz ΥΥ@ ٤٨٠×٦٤٠	٤
٧٥	۳۷,0	DMT Hz ۲۰ @ ٤٨٠×٦٤٠	0
07,70	50,107	DMT Hz ٥٦ @ ٦٠٠×٨٠٠	٦
٦٠,٣١٧	۳۷,۸۷۹	DMT Hz ٦٠@ ٦٠٠×٨٠٠	Y
YΥ, ١٨٨	٤٨,٠٧٧	DMT Hz ΥΥ@ ٦٠٠×٨٠٠	٨
٧٥	٤٦,٨٧٥	DMT Hz Yo @ I×٨	٩
٧٤,0	£٩,٧٢ <i>٥</i>	MAC Hz Υο @ ιτέχλητ	١.
٦٠,٠٠٤	٤٨,٣٦٣	DMT Hz τ. @ Υτλ×ιντέ))
٧٠,٠٦٩	०२,४४२	DMT Hz Υ·@ Υ٦٨×١٠٢٤	۲۱
٧٥,.٢٩	٦٠,٠٢٣	DMT Hz Υο @ Υ٦٨×١٠٢٤	٦٢
٧٥	٦٧,٥	DMT Hz Υο @ Αιεχιιοτ	1 5
٧٥,.٦٢	٦٨,٦٨١	MAC Hz Yo @ AY+×1101	10
09,100	٤٤,٧٧٢	CVT1:17 Hz 7. @ YT.×174.	١٦
٥٩,٨١	£٩,٧•٢	CVT۱۰:۱۶ Hz ۲۰@ ۸۰۰x۱۲۸۰	11
٦٠,٠٢	٦٣,٩٨١	DMT Hz Ϟͺ@) ͱ ϒ έ × ነ ۲۸ ۰	١٨
09,9.1	00,579	R CVT) •: 17 Hz 7.@ ٩٠٠×١٤٤٠	١٩
٥٩,٨٨٧	00,980	CVT)::\THz \.@ ٩x){{.	۲.
٦.	٧٥	CVT٩:١٦ Hz ٦٠@ ١٢٠٠×١٦٠٠	٢١
09,118	75,775	R CVT1:11 Hz 3. @ 1.0.×134.	77
09,902	70,79	CVT9:17 Hz 7. @ 1.0.×174.	77
٦.	11,1	CVT-RB / XBOX۳۱۰ Hz ۲۰@ ۱۰۸۰×۱۹۲۰	۲٤
٦.	٦٧,٥	DMT-RB Hz ٦.@ ١٠٨٠×١٩٢٠	٢٥
09,95	10,772	Hz ٦٠@٤٨٠i	۲٦
09,95	٣١,٤٦٩	Hz ٦٠@٤٨٠ P	۲۷
09,95	55,900	Hz ٦٠@ ^٧ ٢ • P	47
09,95	۳۳,۷۱٦	Hz ۲۰@۱۰۸۰I	۲۹
09,95	٦٧, ٤٣٣	Hz  W	٣.
٥.	10,770	Hz ۰۰@٥٧٦i	۳۱
0 .	51,70	Hz °`@° ^v `P	٣٢
0.	٣٧,٥	Hz ∘∙@ ^ү ۲۰P	٣٣
٥.,.٨	24,120	Hz ••@)•^•I	٣٤
0.	07,70	Hz °·@۱·^·P	٣٥
٣.	٦٢,٥	T.@111.XTA2.	٣٦
٦.	170	7.@117.X ^w \2.	٣٧

تعتبر جودة نص الكمبيوتر مثالية في وضع UHD (٣٨٤٠ × ٢١٦٠، ٦٠ هرتز).

قد تبدو شاشة عرض الكمبيوتر الخاص بك مختلفة تبعًا للصنع (وإصدار Windows الخاص بك).

اطلع على كتيب تعليمات الكمبيوتر للحصول على معلومات حول توصيل الكمبيوتر بالشاشة.

في حالة وجود وضع تحديد التردد الأفقي والرأسي، حدد ٦٠ هرتز (رأسي) و ٣١,٥ كيلو هرتز (أفقي). وفي بعض الحالات، قد تظهر بعض الإشارات غير الطبيعية (مثل الخطوط) على
الشاشة عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر (أو إذا تم فصل الكمبيوتر). إذا حدث ذلك، اضغط على زر [الإدخال] للدخول إلى وضع الفيديو. تأكد أيضًا من أن الكمبيوتر متصل.

عندما تبدو الإشارات المتزامنة الأفقية غير منتظمة في وضع RGB، تحقق من وضع حفظ طاقة الكمبيوتر أو توصيلات الكبلات.

يتوافق جدول إعدادات الشاشة مع معايير IBM/VESA، ويعتمد على الدخل التناظري.

يعتبر وضع دعم DVI كنفس وضع دعم الكمبيوتر.

يعتبر أفضل توقيت للتردد الرأسي لكل وضع هو ٦٠ هرتز.

٩- سياسة عيوب البكسل

نعمل جاهدين على تقديم منتجات تتميز بأعلى درجات الجودة، حيث نستخدم عمليات تصنيع أكثر تقدمًا مع الحرص على المراقبة الصارمة للجودة. ومع ذلك، لا يمكن في بعض الأحيان تجنب عيوب البكسل أو البكسل الفرعي في اللوحات المزودة بتقنية TFT المستخدمة في شاشات Plasma وLCD. ولا يمكن لأي جهة تصنيع ضمان خلو جميع اللوحات ستكون من عيوب البكسل، إلا أن شركة Philips توفر ضمانًا بشأن إصلاح أو استبدال أية شاشة Plasma أو LCD بها عدد غير مقبول من العيوب في خلال فترة الضمان وفقًا لظروف وكيل الضمان المحلى. يوضح هذا الإشعار الأنواع المختلفة لعيوب البكسل ويحدد مستويات العيوب المقبولة لشاشات LCD. ولا ستكون من العيوب في خلال فترة الضمان وفقًا لظروف وكيل الضمان المحلي. موضح هذا الإشعار الأنواع المختلفة لعيوب البكسل ويحدد مستويات العيوب المقبولة لشاشات OLCD. ولا ستحققاق صيانة الشاشات بموجب الضمان، يجب أن تتجاوز العيوب مستوى معين كما هو موضح في الجدول المرجعي. فإذا كانت الشاشة مطابقة للمواصفات، سيُرفض تقديم/مطالبة الضمان. علاق، تضع Philips معايير جودة أعلى لأنواع أو مجموعات العيوب المقبولة لشاشات ولائية الشاشات بموجب الضمان، يجب أن تتجاوز العيوب معين كما هو موضح في الجدول المرجعي. فإذا كانت الشاشة مطابقة للمواصفات، سيُرفض تقديم/مطالبة الضمان. علاق، تضع Philips معان في عوب البكسل وليوع أو مجموعات معينة من عيوب البكسل والتي أو مجموعات معينة من عيوب البكسل والتي معين كما هو أو المولية الماليوب التحلي م

١-٩ وحدات البكسل والبكسل الفرعي



يتكون البكسل أو عنصر الصورة من ثلاث وحدات بكسل فرعية بالألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق. وتتكون الصورة الواحدة من عدد من وحدات البكسل. عند إضاءة جميع وحدات البكسل الفرعية لوحدة بكسل، تظهر وحدات البكسل الثلاث الفرعية الملونة معًا كوحدة بكسل واحدة بيضاء. وعندما تكون جميعها معتمة، تظهر وحدات البكسل الثلاث الفرعية الملونة معًا كوحدة بكسل واحدة سوداء. تظهر المجموعات الأخرى لوحدات البكسل الفرعية المضيئة والمعتمة كوحدات بكسل مفردة بألوان أخرى.

٢-٩. أنواع عيوب البكسل وتعريف النقطة

تظهر عيوب البكسل ووحدات البكسل الفرعية على الشاشة بطرق مختلفة. وهناك فئتان من عيوب البكسل وأنواع عديدة من عيوب البكسل الفرعي بكل فئة.

تعريف النقطة = ما هي "النقطة" المعيبة؟ :

يُقصد بالنقطة كل وحدة بكسل فرعية معيبة متصلة أو أكثر. ولا يتعلق عدد وحدات البكسل المعيبة بتعريف النقطة المعيبة. ويعني ذلك أن النقطة المعيبة يمكن أن تتكون من وحدة أو وحدتين أو ثلاثة وحدات بكسل فرعية معيبة معتمة أو مضيئة.



النقطة الواحدة تعادل وحدة بكسل واحدة ،تتكون من ثلاثة وحدات بكسل فرعية تكون باللون الأحمر والأخضر والأزرق.

٣-٩. عيوب النقطة الساطعة

تظهر عيوب النقطة الساطعة على هيئة وحدات بكسل أو وحدات بكسل فرعية مضيئة بصفة دائمة أو "قيد التشغيل". وفيما يلى أمثلة لعيوب النقاط الساطعة:



٤-٩. عيوب النقطة المعتمة

تظهر عيوب النقطة السوداء على شكل وحدات بكسل أو وحدات بكسل فرعية معتمة دائمًا أو "متوقفة عن التشغيل". وفيما يلي أمثلة على عيوب النقطة السوداء:



٩-٥. تقارب عيوب البكسل

نظرًا لتشابه عيوب البكسل وحدات البكسل الفرعي لدرجة أنها قريبة من بعضها فهذا يجعلها أكثر وضوحًا للرؤية، وهو ما جعل شركة Philips تحدد قيم التفاوتات الخاصة بتقارب عيوب البكسل. ويمكن معرفة المواصفات من خلال الجدول أدناه:

- عدد النقاط المعتمة المتصلة = (النقاط المعتمة المتصلة = زوج نقاط معتمة)
 - الحد الأدنى للتباعد بين النقاط المعتمة
 - إجمالي النقاط المعيبة

۲-۹. قيم تسامح عيوب البكسل

لكي تستوفي الشاشات معايير الأهلية للإصلاح بسبب عيوب البكسل أثناء فترة الضمان، يجب أن تحت*وي* لوحة PDP / TFT الموجودة في شاشة Philips المسطحة على عيوب بكسل أو بكسل فر عي تتجاوز قيم التفاوت الموضحة في الجداول التالية:

المستوى المقبول	عيوب النقطة الساطعة
۲	وحدة بكسل فرعية مضيئة
المستوى المقبول	عيوب النقطة السوداء
١.	وحدة بكسل فرعية معتمة
١٢	إجمالي عبوب النقاط من جميع الأنواع

ملاحظة: * عيب واحد أو عيبين متصلان بكسل فرعي = عيب نقاط واحد

۹-۷. مصطلح MURA

قد تظهر أحيانًا نقاط أو بقع معتمة على شاشات العرض البلورية (LCD). و هذا ما يُعرف في صناعة الشاشات بمصطلح هم مصطلح ياباني يعني "الثغاوت". حيث يستخدم هذا المصطلح لوصف أي شكل أو منطقة متقطعة تظهر فيها صورة غير متجانسة للشاشة في ظل ظروف معينة. ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى وجود عيب أو تلف بمحاذاة طبقة الكريستال السائل، وعادة ما يكون بسبب تشغيل الشاشة لفترة طويلة في أماكن درجة حرارتها مرتفعة. وهذه الظاهرة شائعة في صناعة الشاشات، غير أنها عن أي شائل المائل، غير أنها غير أنها عنه محاذاة طبقة الكريستال السائل، وعادة ما يكون بسبب تشغيل الشاشة لفترة طويلة في أماكن درجة حرارتها مرتفعة. وهذه الظاهرة شائعة في صناعة الشاشات، غير أنها غير قابلة للتصليح. ولا تندرج تحت بنود الضمان. وقد وُجدت هذه الظاهرة منذ بداية تصنيع شاشات LCD حيث تتضخم الشائسة نتيجة لتشغيلها على مدار ٢٤ ساعة طول الأسبوع في ظروف الإضاءة المنخفضة. ما يزاد من احتمال حدوث هذه الظاهرة ر

كيفية اكتشاف ظاهرة Mura

هناك عدة أعراض وأسباب لظاهرة Mura. وفيما يلي العديد من هذه الأعراض والأسباب:

- شوائب الذرات الغريبة في المصفوفة البلورية
- سوء توزيع مصفوفة LCD عند تصنيع الشاشة
- عدم توزيع سطوع الإضاءة الخلفية بطريقة موحدة
 - إجهاد ناتج عن تجميع لوحة الشاشة
 - ، عيوب خلايا شاشة LCD
- إجهاد حراري تشغيل الشاشة لمدة طويلة في مكان يتسم بارتفاع درجة الحرارة

كيفية تجنب ظاهرة Mura

برغم أنه ليس بمقدور الشركة ضمان التخلص الكامل من ظاهرة Mura في كل مرة، إلا أنه يمكن الحد من حدوثها من خلال الطرق الآتية:

- تقليل لمعان الإضاءة الخلفية
 - استخدام شاشة مؤقتة
- تقليل درجة الحرارة المحيطة بمكان الشاشة

١٠ تنظيف الشاشة واكتشاف الأخطاء وإصلاحها

١-١٠ التنظيف

توخى الحذر عند استخدام هذه الشاشة

- تجنب وضع يديك أو وجهك أو أي جسم آخر بالقرب من فتحات التهوية الخاصة بالشاشة. إذ أن الجزء العلوي من هذه الشاشة عادة ما يكون ساخاً جدًا بسبب الحرارة العالية لهواء العادم الذي يصدر من فتحات التهوية. ومن الممكن حدوث حروق أو إصابات شخصية إذا افترب أي عضو من أعضاء الجسم بدرجة كبيرة جدًا. وقد يتسبب وضع أي جسم بالقرب من أعلى هذه الشاشة في تلف هذا الجسم نتيجة للحرارة بالإضافة إلى تلف الشاشة نفسها.
 - تأكد من فصل جميع الكبلات قبل نقل الشاشة. فقد يتسبب نقل الشاشة مع توصيل كبلاتها في تلف الكبلات، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
 - افصل قابس الطاقة من مأخذ التيار في الحائط كإجراء سلامة قبل القيام بتنظيف الشاشة أو إجراءات الصيانة.

تعليمات تنظيف اللوحة الأمامية

- تمت معالجة مقدمة هذه الشاشة بصفة خاصة. لذا قم بمسح السطح بقطعة قماش نظيفة أو قماش ناعم خالٍ من الوبر.
- في حالة اتساخ السطح، بلِّل قطعة من القماش الناعم الخال من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من السائل الزائد. ثم امسح سطح هذه الشاشة لإزالة الغبار. وبعد ذلك استخدم قطعة قماش جافة من نفس النوع للتجفيف.
 - لا تخدش سطح الشاشة أو تطرق عليه بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
 - لا تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات، والمذيبات، والثنر.

تعليمات تنظيف حاوية الشاشة

- في حالة اتساخ حاوية الشاشة، امسحها بقطعة قماش جافة وناعمة.
- في حالة اتساخ حاوية الشاشة للغاية، يلم قطعة قماش خال من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من أكبر كمية من الرطوبة بقدر الإمكان. ثم امسح حاوية الشاشة. واستخدم قطعة قماش جافة أخرى للمسح حتى يجف السطح.
 - · لا تستخدم محلولاً يحتوي على زيت لتنظيف الأجزاء البلاستيكية. فقد يؤدي استخدام مثل ذلك المنتج إلى إتلاف الأجزاء البلاستيكية وإبطال الضمان.
- لا تجعل أي سائل أو منظف يلامس سطح هذه الشاشة. وفي حالة تخلل الماء أو الرطوبة داخل الجهاز، قد تحدث مشكلات في التشغيل أو مخاطر التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية.
 - لا تخدش حاوية الشاشة أو تطرق عليها بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
 - لا تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات والمذيبات والثنر على حاوية الشائسة.
 - لا تضع أي شيء مصنوع من المطاط أو البولي فينيل كلوريد بالقرب من حاوية الشاشة لفترات طويلة.

٢-١٠ استكشاف المشكلات وإصلاحها

العَرَض	السبب المحتمل	الحل
لا يتم عرض أي صورة	 ١- كبل الطاقة غير متصل. ٢- لم يتم تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي على ظهر هذه الشاشة. ٣- لا يوجد اتصال بالدخل المحدد. ٢- الشاشة ف مضرم الاستعداد 	 ١- صل سلك الطاقة. ٢- تأكد من تشغيل مفتاح الطاقة. ٣- قم بتوصيل وصلة الإشارة للشاشة.
بحدث تداخل على هذه الشاشة أو يتم سماع ضوضاء	سبب الأجهز ة الكهربية أو المصابيح الفاورية.	انقل الشاشة الى موقع آخر للتحقق من قلة التداخل.
اللون غير طبيعي	لم يتم توصيل كبل الإشارة بشكل صحيح.	. في من عن من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	 ۱- لم يتم توصيل كبل الإشارة بشكل صحيح. ۲- إشارة الدخل أعلى من قدرات الشاشة. 	 ١- تأكد من توصيل كبل الإشارة بإحكام. ٢- تحقق من مصدر إشارة الفيديو لمعرفة ما إذا كانت أعلى من نطاق الشاشة. يرجى التحقق من المواصفات عن طريق قسم المواصفات الخاص بهذه الشاشة.
الصورة المعروضة لا تملأ الشاشة بالكامل	 ١- لم يتم ضبط وضع الزوم بالشكل الصحيح. ٢- ربما تم ضبط وضع المسح بصورة خاطئة على المسح المنخفض. ٣- في حال تجاوز الصورة لحجم الشاشة، يلزم ضبط وضع المسح على المسح المنخفض. 	استخدم وضع التكبير /التصغير أو وظيفة التكبير /التصغير المخصصة في قائمة الشاشة لضبط عرض الصورة ومُعلّمات تردد الوقت.
يمكن سماع صوت بدون صورة	لم يتم توصيل كبل إشارة المصدر بشكل صحيح.	تحقق من أن كل من دخل الفيديو ودخل الصوت تم توصيلهما بشكل صحيح.
رؤية صورة بدون سماع صوت	 ١- لم يتم توصيل كبل إشارة المصدر بشكل صحيح. ٢- خفض مستوى الصوت. ٣- تشغيل {كتم الصوت}. ٤- لم يتم توصيل أي سماعة خارجية. 	 ١- تحقق من أن كل من دخل الفيديو ودخل الصوت تم توصيلهما بشكل صحيح. ٢- اضغط على الزر [+] أو [-] لسماع الصوت. ٣- أوقف تشغيل كتم الصوت باستخدام الزر [؟]. ٤- وصل السماعات الخارجية واضبط مستوى الصوت على مستوى ملائم.
بعض الصور لا تضيء	عدم عمل بعض وحدات البكسل في الشاشة.	صُنعت هذه الشاشة بأعلى مستويات تقنية الدقة؛ ومع ذلك، قد لا تُعرض بعض وحدات البكسل في هذه الشاشة أحيانًا. وهذا ليس خللاً وظيفيًا.
روية بعض الصور على هذه الشاشة بعد إيقاف تشغيل هذه الشاشة. (أمثلة على الصور الثابتة متضمنة الشعارات، وألعاب الفيديو، وصور الكمبيوتر، والصور المعروضة في الوضع الطبيعي ٣:٤)	يتم عرض صورة ثابتة لفترة زمنية ممتدة	لا تترك أي صورة ثابتة تُعرض لفترة زمنية طويلة حيث يمكن أن يتسبب ذلك في بقاء الصورة ثابتة على الشاشة بشكل دائم.

۱۱_ بيان الضمان

يعرض الجدول التالي فترات ضمان شاشة اللافتات من PHILIPS؛ وبالنسبة إلى المناطق غير الواردة في هذا الجدول، يرجى الالتزام ببيان الضمان المخصص لكل منها.

فترة الضمان	المنطقة
	الولايات المتحدة الأمريكية،
ا شقوات	کندا
سنة واحدة	الصين
٣ سنوات	آسيا والمحيط الهادئ
٣ سنوات	أوروبا
۳ سنوات	البرازيل

المواصفات الفنية العرض:

.0 3					
العنصر				المواصفات	
)	43BDL4550D		50BDL4550D	55BDL4550D
حجم الشاشة (المنطقة النشطة)	\ \	۱۰۸ سم / ٤٢,٥ بوصة		۱۲۰٫۷ سم / ٤٩٫٥ بوصة	۱۳۸٫۷ سم / ۵٤٫٦ بوصة
نسبة باعية	ι	۹ <u>:</u> ۱٦		۹ <u>:</u> ۱٦	۹ <u>:</u> ۱٦
عدد وحدات البكسل	۳۸٤۰ (أفقي) × ۲۱٦۰ (رأ		ىىي)	۳۸٤٠ (أفقي) × ۲۱٦٠ (رأسي)	۳۸٤٠ (أفقي) × ۲۱٦٠ (رأسي)
درجة البكسل	1	۰٫۲٤٥۱ (أفقي) × ۲٤٥١,۰	، (رأسي) (مم)	۲۸۵٤, ۰ (أفقي) × ۲۸۵٤, ۰ (رأسي) (مم)	۳۱۰, (أفقي) × ۳۱۰, (رأسي) (مم)
الألوان القابلة للعرض	\ \	٨ بت + تحكم في معدل الإطار	ارات، ۱٬۰۷	٨ بت + تحكم في معدل الإطارات، ١,٠٧	٨ بت + تحكم في معدل الإطارات، ١,٠٧
	۵	مليون لون	<u> </u>	مليون لون	مليون لون
السطوع (نموذجي)	·	۰۰۰ شمعة/م۲		۰۰۰ شمعة/م۲	۰۰۰ شمعة/م۲
معدل التباين (نموذجي)	·	1:17		1:2	1:0
زاوية العرض	\ \	۱۷۸ درجة		۱۷۸ درجة	۱۷۸ درجة
أطراف توصيل الدخل/الخرج:					
العنصر			المواصفات		
خرج السماعات	مكبرات الصون	ت الداخلية	۱۰ وات (یسار)	+ ۱۰ وات (یمین) [متوسط التربیع]/۸ أوم	
			۸۲ دیسیبل/وات/	/میجا/۱٦٠ هرتز ـ ۱۳ کیلوهرتز	
خرج الصوت	عدد ۱ مقبس ه	عدد ۱ مقیس هاتف ۳٫۵ مم مر ۹٫۰ فولت [جذر		متوسط التربيع] (عادى) / ٢ قناة (يسار/يمين)	
دخل الصوت	اعدد ۱ مقیس هاتف ۳٫۵ مم		٥,٠ فولت [جذر	متوسط التربيع] (عادى) / ٢ قناة (يسار /يمين)	
RS232	عدد ۲ مقبس هاتف ۲٫۵ مم		إدخال RS232	/ إخراج RS232	
RJ-45	عدد ۱ مقبس RJ-45 (۸ دیابیس)		منفذ ۱۰ LAN/	۱۰۰	
HDMI إدخال/إخراج	عدد ۳ مقبس	HDMI (النوع أ) (١٩	RGB رقمى: تد	طبيق TMDS (فيديو + صوت)	
	دبوسًا)		الحد الأقصى: الف	نيديو: ۷۲۰p و ۱۰۸۰p و ۲۱٦۰x ۲۱۲۰ /۱۰	۲ هرتز
				صوت: ٤٨ كيلو هرتز / ٢ قناة (يسار +يمين) ما ينتز	
				Lr معظم المحمد المحم	
			NGD رقمي. ت	عبيق COINT (فيديو + صوت)	
مقبس شاشة إدخال/إخراج	عدد ۱ معبس ۲ دبستًا) (عدد ۱	(The initial section is a section of the section is a section of the section is a section of the	الحد الافصىي: ال ا	لفيديو - ۲۰ ۲ ب، ۱۰۸۰ ب، ۲۸۲۰ ۲۱۱۰ ۲۱۱۰	۲۰/۱ هرتز
	دبوس) (عدد ۱	ا دهن عدد ا خرج)		لصوت - ٢٨ کيلو هر در ٢٢ فکه (يمين + يسار	(.
			یدعم تقنیه CM ^ر	+L قط ا ب 2005 (:)	
دحل ۱-۱۷۷	معبس I-DVI		RGB رقمي: تطبيق TMDS (فيديو) ال CCC سنا ما المراجع (ما المراجع) من المراجع (ما المراجع (CC) المراجع (CC) المراجع (CC) المراجع (CC) المراجع		
			ا دخل RGB تناظري: ۰٫۷ فولت [p-p] (۲۰ اومیجا)، هرتز /CS/فولت: (۱۱۱ (۲٫۲۴۵۷) ۱۱۱،		
			الحد الأقصى: ٢٠/١٠٨٠ x ١٩٢٠ هرنز (WUXGA)		
دخل / خرج IR	عدد ۲ × ۵,۳	۲ مم	وظيفة أشعة تحت الحمراء إضافية أو سلسلة الأشعة تحت الحمراء المتتالية		
دخل USB	عدد USB ۲	(نوع A)	منفذ USB 2.0 لتشغيل الوسائط المتعددة والخدمة		

المواصفات العامة:

	المواصفات		العنصر
55BDL4550D	50BDL4550D	43BDL4550D	
۱۰۰ - ۲٤۰ فولت تقريبًا، ۵۰/ ۲۰	۱۰۰ - ۲٤۰ فولت تقريبًا، ۵۰/ ۲۰ هرتز	۱۰۰ - ۲٤۰ فولت تقريبًا، ۵۰/ ۲۰ هرتز	دخل الطاقة
هرتز			
۲۱۸ وات	۱۳۲ وات	۱۲۳ وات	استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)
۱۷۸ وات	۱۰۰ وات	۸۳ وات	استهلاك الطاقة (نموذجي)
<٥,٠ وات	<٥,٠ وات	<٥,٠ وات	استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد وإيقاف التشغيل)
۰ وات	۰ وات	۰ وات	وضع إيقاف تشغيل (مفتاح التيار المتردد)
۲۳٫۱ × ۲۱۲٫۶ × ۳٫۲ مم	۲۳,۰ × ۲٤٩ × ۱۱۲۸,٤ مم	۳۷۳ × ۲٫۱۲۰ × ۳٫۰۵ مم	الأبعاد [العرض × الارتفاع × العمق]
١٦,٦ کجم	۱٤٫۸ کجم	۱۰٫۷ کجم	الوزن
۲۰٫۷ کجم	۱۸٫۵ کجم	۱٤٫۱ کجم	إجمالي الوزن
۲۱٦· × ٣٨٤·	۲۱٦. × ٣٨٤.	۲۱٦• × ٣٨٤•	الدقة الشاشة (بكسل)

البيئية العامة:

العنصر		المواصفات
درجة الحرارة	التشغيلية	۰ ~ ۰ ۴° سیلیز بوس
	Storage (التخزين)	۲۰ - ۲۰° سیلیزیوس
الرطوبة	التشغيلية	٢٠ ~ ٨٠٪ مستوى الرطوبة النسبية (في حالة عدم التكثيف)
	Storage (التخزين)	٥ ~ ٩٠٪ مستوى الرطوبة النسبية (في حالة عدم التكثيف)
خط الارتفاع	التشغيلية	۴۰۰۰ ~ ۰
1	التخزين / الشحن	، ~ ۹۰۰۰ م



© حقوق الطبع والنشر عام ۲۰۲۱ لشركة .TOP Victory Investments Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

صنع هذا المنتج بواسطة شركة .TOP Victory Investments Ltd ويباع تحت مسؤوليتها، وشركة .TOP Victory Investments Ltd هي الضامن في ما يتعلق بهذا المنتج. Philips وشعار درع Philips علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة .Koninklijke Philips N.V وتستخدمان بترخيص.

تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق.

الإصدار: ۲۰۲٤ ۷۱٬۰٦-۱۹