

Curved Business Monitor

6000 Series



NO	
Brukerveiledning	<0V>
Service og garantier	41
Feilsøking og OSS (ofte stilte spørsmål)	45

Register your product and get support at www.philips.com/welcome

# Innhold

1.	Viktig11.1Sikkerhetstiltak og vedlikehold11.2Symboler31.3Kasting av produktet og emballasjen4
2.	Sette opp skjermen52.1Installasjon52.2Betjene skjermen82.3Innebygd Windows Hello™ popup-webkamera142.4Flerklients integrert KVM162.5Støykansellering172.6MultiView182.7Fjerne fotmontasjen for VESA-montasje20
3.	Bildeoptimering         22           3.1         SmartImage         22           3.2         SmartContrast         24           3.3         LightSensor         24           3.4         HDR         25
4.	Introduksjon til Thunderbolt <sup>™</sup> – dokkingskjerm
5.	Design for å forhindre dataøyesyndrom (CVS)
6.	PowerSensor 228
7.	Kjedefunksjon30
8.	Adaptive Sync31

9.	Tekniske spesifikasjoner329.1Oppløsning og forhåndsinnstilte moduser36
10.	Strømstyring38
11.	Service og garantier
	defekte piksler
	11.2 Service og garantier
12.	Feilsøking og OSS
	(ofte stilte spørsmål)43
	12.1 Feilsøking43
	12.2 Generelle ofte stilte
	spørsmål44
	12.3 Ofte stilte spørsmål om
	Multiview

# 1. Viktig

Denne elektroniske brukerguiden er ment for alle som bruker Philips monitoren. Ta deg tid til å lese denne brukerveiledningen før du bruker skjermen. Den inneholder viktig informasjon og kommentarer om bruk av skjermen.

Philips-garantien gjelder under forutsetning av at produktet blir behandlet korrekt til tiltenkt bruk, i samsvar med bruksanvisningen og ved fremvisning av original faktura eller kvittering, som viser kjøpsdato, forhandlerens navn, modell og produksjonsnummeret av produktet.

#### 1.1 Sikkerhetstiltak og vedlikehold

#### Advarsler

Bruk av kontroller, innstillinger eller prosedyrer som ikke er spesifisert i denne dokumentasjonen kan føre til fare for støt og risiko for elektriske og/ eller mekaniske skader.

Les og følg instruksjonene for oppkobling og bruk av dataskjermen:

#### Drift:

- Unngå at skjermen utsettes for direkte sollys, kraftige lamper og alle andre varmekilder. Langvarig eksponering for sterkt lys og varme kan føre til fargeforandringer og skade på skjermen.
- Hold skjermen borte fra olje. Olje kan skade plastdekselet på skjermen og annullere garantien.
- Fjern eventuelle gjenstander som kan falle ned i ventilasjonsåpninger eller som kan hindre kjøling av skjermens elektronikk.

- Ikke blokker ventilasjonsåpningene i kabinettet.
- Ved plassering av skjermen må man påse at nettstøpslet og stikkontakten er lett tilgjengelige.
- Hvis du slår av skjermen ved å koble fra strømkabelen, må du vente i 6 sekunder før du kobler til strømkabelen for normal drift.
- Bruk kun en godkjent strømkabel levert av Philips. Hvis strømkabelen mangler må du ta kontakt med ditt lokale serviceverksted. (Se Servicekontaktinformasjnen som står oppført under Viktig informasjonbruksanvisningen.)
- Bruk med spesifisert strømforsyning. Sørg for at du kun bruker skjermen med den angitte strømforsyningen. Bruk av feil spenning vil føre til funksjonsfeil og kan forårsake brann eller elektrisk støt.
- Beskytt kabelen. Ikke dra i eller bøy på strømkabelen og signalkabelen. Ikke plasser skjermen eller andre tunge gjenstander på kablene; hvis kablene blir skadet, kan det forårsake brann eller elektrisk støt.
- Ikke utsett skjermen for kraftig vibrasjon eller sterke støt mens den er i bruk.
- For å unngå potensielle skader, for eksempel at panelet skreller av rammen, må du sørge for at skjermen ikke vippes nedover med mer enn -5 grader. Hvis skjermen vippes over den maksimale vinkelen på -5 grader, vil ikke skade dekkes av garantien.
- Ikke bank på eller slipp skjermen under drift eller transport.
- USB Type-C-porten kan kun kobles til spesifikt utstyr med brannkapsling i samsvar med IEC 62368-1 eller IEC 60950-1.

- Overdreven bruk av skjermen kan føre til ubehag i øynene. Det er bedre å ta kortere pauser oftere på arbeidsstasjonen enn å ta lengre lengre og sjeldnere pauser. For eksempel et det bedre med en 5–10 minutters pause hvert 50.–60. minutt enn en 15 minutters pause annenhver time. Prøv å unngå øyebelastning mens du bruker skjermen ved å:
  - se på ting som er lenger borte etter å ha fokusert på skjermen lenge.
  - bevisst blinke ofte mens du arbeider.
  - forsiktig lukke og rulle øynene for å slappe av.
  - flytte skjermen til riktig høyde og vinkel i henhold til høyden din.
  - justere lysstyrken og kontrasten til riktig nivå.
  - justere belysningen i omgivelsene slik at den tilsvarer den på skjermen og unngå fluorescerende lys og flater som reflekterer for mye lys.
  - Se lege dersom du får symptomer.

#### Vedlikehold

- For å unngå skade på skjermen må du ikke trykke hardt på LCDskjermpanelet. Når du flytter skjermen, må du løfte den etter rammen; ikke løft skjermen ved å plassere hender eller fingre på LCDskjermpanelet.
- Oljebaserte rengjøringsløsninger kan skade plastdelene og annullere garantien.
- Koble fra skjermen hvis du ikke skal bruke den på lang tid.
- Koble fra skjermen hvis du må rengjøre den med en fuktig klut. Du

kan tørke av skjermen med en tørr klut når strømmen er av. Bruk aldri organiske oppløsninger, som alkohol eller ammoniakkbaserte væsker, til å rengjøre skjermen.

- For å unngå støt eller at settet blir permanent skadet, må ikke skjermen utsettes for støv, regn, vann eller svært fuktige omgivelser.
- Hvis skjermen din blir våt må du tørke av den med en tørr klut så raskt som mulig.
- Hvis fremmedlegemer eller væske kommer inn i skjermen må du slå av skjermen umiddelbart og trekke ut støpslet. Deretter fjerner du fremmedlegemet eller vannet og sender den til et serviceverksted.
- Ikke oppbevar eller bruk skjermen på steder som er utsatt for varme, direkte sollys eller ekstrem kulde.
- For at skjermen skal fungere best mulig og for at den skal vare så lenge som mulig, må du bruke den på et sted som oppfyller følgende krav til temperatur og fuktighet .
  - Temperatur: 0°C-40°C 32°F-104°F
  - Fuktighet: 20%-80% relativ fuktighet

# Viktig informasjon om innbrent bilde / spøkelsesbilde

- Aktiver alltid en bevegelig skjermsparer når du forlater skjermen. Aktiver alltid et program for periodevis skjermoppdatering hvis skjermen viser statisk innhold som ikke endres. Uavbrutt visning av stillbilder eller statiske bilder over lengre tid fører til "innbrent bilde", også kjent som "etterbilde" eller "spøkelsesbilde", på skjermen.
  - "Innbrent bilde", "etterbilde" eller "spøkelsesbilde" er et velkjent fenomen i skjermteknologi. I de fleste tilfeller vil det "innbrente

bildet" eller "etterbildet" eller "spøkelsesbildet" forsvinne gradvis over tid etter at strømmen har blitt slått av.

#### Advarsel

Unnlatelse av å aktivere en skjermsparer, eller en periodisk skjermoppdatering kan det resultere i en alvorlig "innbrenning", "etterbilde" eller "spøkelsesbilde". Symptomene vil ikke forsvinne og de kan heller ikke repareres. Skaden som nevnes over, dekkes ikke av garantien din.

#### Service

- Kabinettdekslet må kun åpnes av kvalifisert servicepersonell.
- Kontakt ditt lokale servicesenter hvis du har behov for dokumentasjon og reparasjoner. (Se Servicekontaktinformasjnen som står oppført under Viktig informasjonbruksanvisningen.)
- For informasjon om transport, se "Tekniske spesifikasjoner".
- La ikke skjermen stå i en bil eller et bagasjerom som er utsatt for direkte sollys.

#### G Merk

Kontakt en servicetekniker hvis skjermen ikke fungerer som den skal, eller hvis du er usikker på hva du skal gjøre når driftsinstruksene som er gitt i denne håndboken er fulgt.

## 1.2 Symboler

Følgende avsnitt beskriver symbolene som er brukt i dette dokumentet.

#### Merknad, Forsiktig og Advarsel

Gjennom denne bruksanvisningen kan tekstblokker være merket med et symbol samt være satt i halvfet eller kursiv skrift. Disse tekstblokkene inneholder merknader, informasjon og advarsler. De brukes på følgende måte:

## G Merk

Dette symbolet angir viktig informasjon og tips som gjør at du får mer nytte av datasystemet ditt.

## Forsiktig

Dette symbolet angir informasjon som forteller deg hvordan du kan unngå mulig skade på maskinvaren eller tap av data.

#### Advarsel

Dette symbolet angir hvordan du kan unngå problemer som kan forårsake personskade.

Noen advarsler kan også være satt i andre formater og ikke være fulgt av et symbol. Disse advarslene er oppgitt fordi lover eller forskrifter pålegger oss å ha det med.

#### 1.3 Kasting av produktet og emballasjen

Håndtering av elektrisk og elektronisk avfall - WEEE



This marking on the product or on its packaging illustrates that, under European Directive 2012/19/EU governing used electrical and electronic appliances, this product may not be disposed of with normal household waste. You are responsible for disposal of this equipment through a designated waste electrical and electronic equipment collection. To determine the locations for dropping off such waste electrical and electronic, contact your local government office, the waste disposal organization that serves your household or the store at which you purchased the product.

Your new monitor contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of.

All redundant packing material has been omitted. We have done our utmost to make the packaging easily separable into mono materials.

Please find out about the local regulations on how to dispose of your old monitor and packing from your sales representative.

#### Taking back/Recycling Information for Customers

Philips establishes technically and economically viable objectives to optimize the environmental performance of the organization's product, service and activities.

From the planning, design and production stages, Philips emphasizes the important of making products that can easily be recycled. At Philips, end-of-life management primarily entails participation in national takeback initiatives and recycling programs whenever possible, preferably in cooperation with competitors, which recycle all materials (products and related packaging material) in accordance with all Environmental Laws and taking back program with the contractor company.

Your display is manufactured with high quality materials and components which can be recycled and reused.

To learn more about our recycling program please visit:

http://www.philips.com/a-w/about/ sustainability.html

# 2. Sette opp skjermen

#### 2.1 Installasjon

#### Innholdet i pakken



\*Thunderbolt<sup>™</sup> 4

\*Avhengig av landet

\*HDM

#### Installere foten

 For å beskytte skjermen og unngå å skrape eller ødelegge den må den holdes med forsiden ned mot en pute ved montering av basen.



- Hold stativet med begge hender.
   (1) Fest foten forsiktig til stativet.
  - (2) Bruk fingrene til å stramme skruen nederst på sokkelen, og fest sokkelen stramt til søylen.
  - (3) Fest stativet forsiktig i VESAmontasjeområdet til låsehaken låses til stativet.



#### Advarsel

Dette produktet har en kurvet design. Når du tar basen av/på må du plassere beskyttende materiale under skjermen og ikke trykke skjermen ned for å unngå skader.







Multi-stream transport



- 1 Strømbryter
- 2 Strøminngang
- B HDMI 1-inngang
- 4 HDMI 2-inngang
- 5 DisplayPort-inngang
- 6 Thunderbolt<sup>™</sup> 4-inngang <u>f(96W)</u> / Thunderbolt<sup>™</sup> 4-utgang f(15W)

- Thunderbolt™ 4-inngang ⊒‱ : Videoutgang (ALT-modus DP 1.4), PD 96 W, dataoverføring.
- Thunderbolt<sup>™</sup> 4-utgang <sup>f</sup>(15W): PD 15 W, nedstrøm
- Thunderbolt-kjedekobling: koble først til Thunderbolt-inngang , og koble så til Thunderboltutgangen <sup>f(15W)</sup> for signalutgang. (Se kapittel: Kjedefunksjon)
- USB C1 oppstrøm
- 8 RJ-45-inngang
- 9 USB innkommende
- USB innkommende
- 1 USB innkommende
- USB innkommende/USB hurtiglader
- B USB C2(PD 45W, innkommende)
- Lyd (inn/ut): kombikontakt for lyd ut / mikrofon
- 15 Kensington anti-tyverilås

#### Koble til PC

- 1. Koble strømledningen til baksiden av skjermen.
- 2. Slå av datamaskinen og trekk ut strømkabelen.
- Koble skjermens signalkabel til videokoblingen bak på datamaskinen.
- 4. Plugg datamaskinens og skjermens strømkabler i en stikkontakt.
- 5. Slå på datamaskinen og skjermen. Hvis skjermen viser et bilde, er installeringen fullført.

#### 4 Installasjon av RJ45-driver

Du kan gå til Philips sitt støttenettsted for å laste ned «LAN-drivere».

#### Følg trinnene for installasjonen:

1. Installer LAN-driveren som samsvarer med systemet.

- 2. Dobbeltklikk driveren for å installere, og følg instruksjonene i vinduet for å fortsette installasjonen.
- 3. Det vises «success» (vellykket) når installasjonen er ferdig.
- 4. Du må starte datamaskinen på nytt når installasjonen er fullført.
- 5. Du skal se «Realtek USB Ethernet Network Adapter» i listen over installerte programmer.
- 6. Vi anbefaler at du besøker nettkoblingen ovenfor regelmessig for å se om det er en med oppdatert driver.

#### Merknad

Ta kontakt med servicetelefonen til Philips for å få MACadressekloneverktøyet hvis nødvendig.

#### 5 USB-hub

For å overholde internasjonale energistandarder deaktiveres USBhuben/-portene på skjermen under hvilemodus og når den er avslått.

Tilkoblede USB-enheter vil ikke fungere i denne tilstanden.

Du kan gjøre slik at USB-funksjon er på hele tiden ved å gå til OSDmenyen og sette «USB-ventemodus» til «PÅ». Hvis skjermen tilbakestilles til fabrikkinnstilling, må du sørge for at du sette «USB-ventemodus» til «PÅ» i skjermmenyen.

#### 6 USB-lading

Denne skjermen har USB-porter som har standard strømeffekt, inkludert noen med USB-ladefunksjon (markert med strømikonet for love kan for eksempel bruke disse portene til å lade en smarttelefon eller drive en ekstern harddisk. Skjermen må alltid være slått PÅ for å kunne bruke denne funksjonen.

Noen utvalgte Philips-skjermer kan ikke drive eller lade enheter når de er i «Dvale/Vente»-modus (hvit strøm-LED blinker). Da kan du gå inn i skjermmenyen, velge «USB Standby Mode» og deretter slå «PÅ» funksjonen (standard = AV). Dette holder USBstrøm- og ladefunksjonene aktive selv når skjermen er i dvalemodus.



#### Merknad

Hvis du slår av skjermen ved strømbryteren, slås alle USB-portene også av.

#### Advarsel:

2,4 GHz trådløse USB-enheter, for eksempel trådløs mus, tastatur og hodetelefoner, kan få interferens fra høyhastighetssignalet-enheter med USB 3.2 eller høyere, noe som kan føre til at effektiviteten til radiooverføring reduseres. Dersom dette forekommer, kan du prøve følgende metoder for å redusere virkningene av interferens.

- Prøv å holde USB 2.0-mottakere unna USB 3.2-porter eller høyere versjon.
- Bruk en standard USB-skjøteledning eller en USB-hub for å øke avstanden mellom den trådløse mottakeren og USB 3.2-porter eller høyere.

## 2.2 Betjene skjermen

#### 1 Beskrivelse av kontrollknappene



1	ወ	Skru skjermen AV eller PÅV.	
2	■/OK	Tilgang til OSD-menyen. Bekrefte OSD-justeringen.	
B		Juster OSD-menyen.	
4	USER	Tast for brukerpreferanse. Tilpass ønsket preferansefunksjon fra skjermmenyen som din egen «brukertast».	
6	Ð	Endre innsignalkilde.	
6	◀	Gå tilbake til forrige OSD- nivå.	
0	đ	SmartImage. Det er flere valg: EasyRead, Office (Kontor), Photo (Foto), Movie (Film), Game (Spill), Economy (Økonomisk), Lav blå-modus, SmartUniformity, Off (Av). Når skjermen mottar HDR- signal, viser SmartImage HDR-menyen. Det er flere valg: HDR Premium, HDR film, HDR foto, DisplayHDR 400, HDR HLG, HDR grunnleggende, Av.	
8	×	Hurtigtast for demping, slå mikrofondemping av eller på.	

# Image: Second systemGodta eller avslå en<br/>innkommende invitasjon.Image: Slå Busylight av og på.<br/>Dette kan bidra til å<br/>signalisere til andre at du er<br/>i en travel kontorsituasjon.

#### 2 Webkamera



- 2 Aktivitetslampe for webkamera
- **3** Webkamera 5,0 Mp
- 4 IR eller ansiktsidentifikasjon

**5** Busylight

# 3 Automatisk innramming på webkamera

1. Hva er det?

Webkameraet har en funksjon for å zoome inn og ut innenfor en viss avstand når Automatisk innrammingfunksjonen er på.

2. Hvorfor trenger jeg det?

Automatisk innramming er ideell for dynamiske videosamtaler og lange møter, samt samtaler med flere kolleger.

3. Hvordan virker det?

Man kan utføre en bevegelse med åpne hender eller en knyttneve for å aktivere og deaktivere Automatisk innramming innenfor webkameraets visningsområde på 180 cm. For å aktivere Webcam Autoframing, må brukere bytte Gesture Control funksjonen fra Off til On.



Webcam Autoframing



#### Modus

#### Enkel (standard)

- I enkeltmodus vil skjermens webkamera sikte seg inn på og følge brukeren som er nærmest webkameraet og zoome inn/ut for å justere deretter. Når webkameraet oppdager en annen person, vil opptatt-lampen på webkameraet blinke for å varsle hovedbrukeren.
- I Multi-modus vil webkameraet på skjermen oppdage alle ansiktene innenfor området og zoome automatisk slik at alle får plass: Dette sikrer at alle vises nøyaktig.

#### G Merk

- Når Automatisk innramming er på, blir pikselkvaliteten til webkameraet 2 M. Når funksjonen er av, kan pikselkvaliteten til webkameraet nå opptil 5 M, avhengig av innstillingene i operativsystemet. Vær videre oppmerksom på at Automatisk innramming vil oppdage og ta opp brukere fra midten til innenfor en visningsvinkel på 75 grader.
- Standardinnstillingen for Automatisk innramming er «Enkel».

#### 4 Busylight-knapp

Man kan slå Busylight på og av.

Busylight-knappen har 2 funksjoner.

1. Busylight slås automatisk på når du er i et anrop (for Microsoft® Teams og Skype). Busylight-funksjonen kan også bidra til å vise til andre at du er opptatt på kontoret.

2. Den kan aktiveres når du ikke er i en samtale ved å bare trykke på Busylightknappen, så blir lampen på webkameraet rødt for å signalisere til andre at du er opptatt. Vær obs på at du kanskje må trykke knappen igjen når du har tatt og avsluttet en samtale, da Busylight slår seg av automatisk når du legger på.



#### 5 «demp»-hurtigtast

Skjermmeny	Teams-app	Lync-app	Zoom-app	Annen
		(Skype for Business)		kommunikasjonsprogramvare (Line, WeChat, Google Meet, Blue Jeans, Cisco Webex, Goto meeting, FaceTime, Slack.)
Demp mikrofon			#	*

Dempefunksjonen fungerer med operativsystemet.

**#** Dempefunksjonen fungerer med operativsystemet hvis skjermen er sertifisert av Zoom.

\* Dempefunksjonen fungerer ved å trykke 发 -knappen på skjermen, men Demp-

ikonet på operativsystemet synkroniseres ikke med skjermen. (Operativsystemet viser som udempet.)

#### 6 Rør-knapp

Ta eller avslå en innkommende invitasjon.

Denne knappen er knyttet til Skypeog Microsoft® Teams-kontoer (kun for abonnementer som betaler). Trykk rørknappen, så lyser Busylight-signalet automatisk for å godta et innkommende anrop. LED-lyset på rørknappen lyser også hvitt når du mottar anropet. Trykk rørknappen når du er klar til å avslutte samtalen.



#### G Merk

Denne knappen fungerer bare som den skal når det er koblet en USBoppstrømskabel (data) fra skjermen til PC-en. Når du bruker en DisplayPorteller HDMI-inngangstilkobling, må du bruke en USB-C/A-kabel og koble den til «USB-C1»- eller «Thunderbolt»-porten. Du kan eventuelt bruke en USB-C/ C-kabel og koble den til USB-C1 eller Thunderbolt-porten på skjermen, noe som vil gi data- og videooverføring og strømforsyning til eksterne enheter.

#### 7 Tilpass din egen "USER" (Bruker)

Bruk denne hurtigtasten til å sette opp favorittfunksjonen din.

 Trykk på B-knappen på frontrammen for å gå inn i skjermmenyen.

📢 🔊 Audio	Horizontal	Volume
🛟 Color	Vertical	MultiView
Language	Transparency	Brightness
0SD Setting	OSD Time Out	кум 🗸
USB Setting	User Key 🕨 🕨	PowerSensor
<b>9</b> Webcam		
\$		

- Trykk på ▲- eller ▼-knappen for å velge [OSD Settings] (Skjermmenyinnstillinger) i hovedmenyen, trykk deretter på OK -knappen.
- Trykk på ▲- eller ▼-knappen for å velge [User Key] (Bruker), trykk deretter på OK-knappen.
- Trykk på ▲- eller ▼-knappen for å velge ønsket funksjon.
- 5. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget.

Du kan nå trykke på hurtigtasten direkte på frontrammen. Dermed vises bare den forhåndsvalgte funksjonen, slik at du får rask tilgang.



#### 8 Beskrivelse av skjermmenyen

#### Hva er On-Screen Display (OSD)?

Skjermmeny (OSD) er en funksjon som finnes i alle LCD-skjermer fra Philips. Her kan man justere skjermytelsen eller velge skjermfunksjoner direkte fra et skjermbasert instruksjonsvindu. Et brukervennlig skjermbasert skjermgrensesnitt vises som nedenfor:



# Grunnleggende og enkel instruksjon om kontrolltastene

I skjermmenyen som vises ovenfor, kan du trykke på knappene ▼ ▲ foran på skjermen for å flytte markøren og trykke på **OK**-knappen for å bekrefte valget eller endringen.

#### OSD-menyen

Nedenfor finner du en oversikt over strukturen i skjermmenyen. Denne kan du bruke som referanse når du foretar de forskjellige justeringene.

Main menu S	Sub menu	
PowerSensor	C on off	0, 1, 2, 3, 4, User
- LightSensor	C On	
- LowPlue Med	└─ Off	- 1224
- LOWBIDE MIDD		
Input	1 HDMI 2.0	
	<ul> <li>2 HDMI 2.0</li> <li>DisplayPort</li> </ul>	
	- Thunderbolt	00.0ff
Picture	- Smartimage	EasyRead Office Photo Movie Game Economy
	- Smartimage HDR	LowBlue Mode, SmartUniformity, Off     HDR Premium, HDR Movie, HDR Photo,
	Adaptive Svoc	DisplayHDR 400, HDR HLG, HDR Basic, Off
	- Picture Format	<ul> <li>Wide screen, 4:3, 16:9, Movie 1, Movie 2, 1:1</li> </ul>
	- Brightness	- 0-100
	- Contrast	
	- Sharpness	- 0-100
	- SmartResponse	- Off. Fast. Faster. Fastest
	SmartContrast	- On. Off
	- Gamma	
	<ul> <li>Pixel Orbiting</li> </ul>	On, Off
	Over Scan	On, Off
PIP/PBP	PIP / PBP Mode	- Off, PIP, PBP
	PIP / PBP Input	- 1 HDMI 2.0, 2 HDMI2.0, DisplayPort, Thunderbolt
	- PIP Size	Small, Middle, Large
	PIP Position	- Top-Right, Top-Left, Bottom-Right, Bottom-Left
Audio	- Volume	- 0-100
	- Mute	On, Off
	- Audio Source	- HDMI1, HDMI2, DisplayPort, Thunderbolt
	Noise Cancelling	- On, Off
- Color	Color Temperature	- Native, 5000K, 6500K, 7500K, 8200K, 9300K, 11500K
	Liser Define	- Red: 0-100
	osci benne	Green: 0-100
		Blue: 0~100
- Language	<ul> <li>English, Deutsch, Esp Português, Português</li> </ul>	añol, <b>ЕМиунк</b> ý, Français, Italiano, Magyar, Nederlands, s do Brasil, Polski , <b>Русский</b> , Svenska, Suomi, Türkçe,
	Čeština, Українська, і	简体中文、繁體中文、日本語、한국어
- OSD Setting	Horizontal	0~100
	- Vertical	0-100
	<ul> <li>Transparency</li> </ul>	Off, 1, 2, 3, 4
	User Key	
	- oscincy	Volume MultiVision
		- Brightness
		— кум
		PowerSensor
- USB Setting	USB-C Setting	- High Data Speed, High Resolution
	- USB Standby Mode	- On, Off
	└─ <sub>KVM</sub>	Auto, Thunderbolt ,USB C
	Busylight	0, 1, 2, 3, 4
	- Focus	- Single, Multi
	Gesture Control	- On, Off
- Setup	Power LED	0, 1, 2, 3, 4
	- Resolution Notificati	on — On, Off
	- ThunderBolt	- HBR2, HBR3
	Reset	- Yes, No
	- Information	

#### Anmerkning om oppløsning

Skjermen fungerer best med opprinnelig oppløsning, 3440 x 1440. Når skjermen er påkoblet med en annen oppløsning, vil følgende advarsel vises på skjermen: Use 3440 x 1440 for best results (Bruk 3440 x 1440 for best resultat).

Visning av advarsel for opprinnelig skjermoppløsning kan slås av fra Oppsett i OSD (On Screen Display)menyen.

#### Merknad

 USB-hubens standardinnstilling for USB C-inngang på denne skjermen er «High Data Speed». Maksimal oppløsning som støttes avhenger av grafikkortet. Hvis PC-en ikke støtter HBR 3,

velger du High Resolution som USBinnstilling, så blir den maksimale oppløsningen som støttes 3440 x 1440 ved 75Hz.

Trykk = -knappen > USB-innstilling > USB > High Resolution

2. Hvis Ethernet-tilkoblingen virker treg, kan du åpne skjermmenyen og velge High Data Speed, som støtter LAN-hastighet på 1 G.

#### Fastvare

Fastvareoppdatering over luften (OTA) gjøres gjennom SmartControlprogramvaren og kan enkelt lastes ned via Philips-nettstedet. Hva gjør SmartControl? Det er en ekstra programvare som hjelper deg med å kontrollere bilde, lyd og de andre grafiske innstillingene på skjermen.

I «Setup (Oppsett)»-delen kan du sjekke hvilken fastvareversjon du har for øyeblikket og hvorvidt du trenger å oppgradere. Merk at fastvareoppgradering må gjøres gjennom SmartControl-programvaren. Man må koble til et nettverk for å oppdatere fastvaren på SmartControl over luften (OTA).

#### Fysisk funksjon

#### Helning



#### Sving



#### Høydejustering



#### Advarsel

- For å unngå potensielle skader på skjermen, for eksempel at panelet skreller av, må du sørge for at skjermen ikke vippes nedover med mer enn -5 grader.
- Ikke trykk på skjermen mens du justerer vinkelen. Ta bare tak i rammen.

# 2.3 Innebygd Windows Hello™ popup-webkamera

#### 1 Hva er det?

Philips' innovative og sikre webkamera dukker opp når du trenger det, og det gjemmer seg trygt inne i skjermen når du ikke bruker det. Webkameraet er også utstyrt med avanserte sensorer for Windows Hello ansiktsgjenkjenning, som logger deg på Windows-enhetene dine på under 2 sekunder – 3 ganger raskere enn med passord.

# 2 Slik aktiverer du Windows Hello™ popup-webkamera

Philips-skjermens Windows Hellowebkamera kan aktiveres ved ganske enkelt å koble USB-kabelen fra PCen til «Thunderbolt-inngangsporten ¤ f@WW>-porten eller «USB C1>-porten på skjermen deretter velge fra «KVM>delen på skjermmenyen . Nå er webkameraet med Windows Hello klart til å brukes så lenge Windows Hello er satt opp i Windows 11. Se Windows offisielle nettsted for innstilling: https:// support.microsoft.com/help/4028017/ windows-learn-about-windows-helloand-set-it-up

Vær oppmerksom på at Windows 11-systemet kreves for å konfigurere Windows Hello ansiktsgjenkjenning. På eldre versjoner enn Windows 11, eller på macOS, kan webkameraet fungere uten ansiktsgjenkjenning.

Operativsystem	Webkamera	Windows Hello
Windows 10	Ja	Ja
Windows 11	Ja	Ja

#### Følg trinnene for å stille inn:

 Trykk det innebygde webkameraet øverst på skjermen, og vri det frem. Dette er justerbart webkamera. Ved å justere webkameraet frem og tilbake med 30 grader kan du på en behagelig måte ringe og delta på møter fra den posisjonen som passer deg best.





3. Innstilling i Windows 11 for Windows Hello



a. I innstillingene klikker du på Accounts (Kontoer).



- Klikk Sign-in Options (Påloggingsalternativer) i sidefeltet.
- c. Du må konfigurere en PIN-kode før du får lov til å bruke Windows Hello. Når du har gjort dette, låses alternativet for Windows Hello opp.
- d. Du ser nå hvilke alternativer som er tilgjengelige for å sette opp under Windows Hello.



- e. Klikk «Get started.» (Kom i gang). Innstilling er fullført.
- Hvis du kobler til USB-kabelen fra «Thunderbolt-inngangsporten □/‱»-porten på skjermen, må du gå inn i skjermmenyen og velge «Thunderbolt» i delen «KVM».

ط)) Audio	USB-C Setting	Auto 🗸
🛟 Color	USB Standby Mode	Thunderbolt
Language	KVM >	USB C
■ OSD Setting		
USB Setting		
ያ Webcam		
÷		

#### G Merk

- Gå alltid til Windows offisielle nettsted for å få den nyeste informasjonen. Informasjonen i EDFU kan endres uten forvarsel.
- Ulike regioner har forskjellige spenninger i strømnettet. Ustadig spenning kan forårsake rippel ved bruk av webkameraet. Still inn spenningen til det som er spenningen i ditt område.

## 2.4 Flerklients integrert KVM

#### 1 Hva er det?

Med funksjonen Flerklients integrert tastatur, video og mus (KVM) kan man kontrollere to separate PC-er med ett sett skjerm/tastatur/mus.

Slik aktiverer du Flerklients integrert KVM

Med den innebygde funksjonen Flerklients integrert KVM kan man enkelt bytte mellom tilkoblede enheter via skjermmenyen. For bruk av Thunderbolt-inngangsporten □f(96W) , HDMI og/eller DP som inngang bruker man USB-C-kabelen i retning USB oppstrøm.

Koble deretter oppstrømskablene fra PC-en til Thunderbolt-inngangsporten  $\Box$ /96W- og USB C1-portene på skjermen. Denne prosessen kan gjøres samtidig for hver PC. Se tabellen nedenfor for mer informasjon.

Denne tabellen forklarer hver kilde og de tilsvarende portene på skjermen.

-	
Kilde	USB oppstrøm
HDMI eller DP	USB C1
Thunderbolt-	Thunderbolt-
inngangsporten	inngangsporten
<u> </u>	∮(96W)

#### Prosedyren trinn-for-trinn:

1. Koble hver ledning fra de tilsvarende portene på skjermen, som nevnt i tabellen ovenfor, til hver PC.



2. Gå inn i skjermmenyen. Gå til KVM-fanen og velg «Auto», «Thunderbolt» eller «USB C» for å bytte skjermvisning fra en enhet til en annen. For å bytte til en annen skjermvisning gjentar du bare dette trinnet igjen.

🛋 )) Audio	USB-C Setting	Auto 🗸
🛟 Color	USB Standby Mode	Thunderbolt
Language	KVM 🔸	USB C
📑 OSD Setting		
USB Setting		
<b>P</b> Webcam		
\$		

3. Gå til KVM-fanen og velg «Auto», så kan KVM Smart-funksjonen brukes.

Man kan nå bytte mellom kilder lettere med den nyeste Smart KVM-funksjonen. Flytt kilder ved å bare klikke «ctrl» tre ganger. Man kan også bytte hovedbildet og underbildet på PIP med Smart KVM.

Hvis du vil bruke en DP- og/eller HDMI-ledning til enheten, bruker du Thunderbolt-inngangsporten □<sup>f(96W)</sup>- og USB C1-portene med USB-ledningen i retning USB oppstrøm.

# Se følgende trinn for å justere innstillingene for bruk av HDMI/DP:

 Koble USB-kabelen oppstrøms fra PC-en(e) til «Thunderboltinngangsporten ⊒<sup>f</sup><sup>(96W)</sup>»- og «USB C1»-portene på denne skjermen. Denne prosedyren kan gjøres samtidig, hvis ønskelig.

#### Oppsett med to PC-er skal se slik ut:

PC1: Du kan bruke en USB-C/A-kabel i retning oppstrøms og en HDMIkabel eller en DP-kabel og koble den til HDMI eller DP-porten på skjermen for å se video- og lydinnhold. PC2: Du kan bruke en USB-C/A-kabel i retning oppstrøms og en HDMIkabel eller en DP-kabel og koble den til HDMI eller DP-porten på skjermen for å se video- og lydinnhold.

# For enkelhets skyld. Bruk tabellen nedenfor som referanse.

Kilde	USB oppstrøm	
HDMI eller DP	USB C1	
DP eller HDMI	Thunderbolt-	
	inngangsporten 🖵 🕫 🕬	

2. Koble periferieutstyr til USBnedstrømsporten på denne skjermen.



- Gå til skjermmenyen og følg samme prosedyre med KVM-funksjonen som #2 i forrige avsnitt.
- G Merk
- Vær obs på at tilkoblingen til inngangskilden ikke er automatisk. Man må åpne skjermmenyen for å velge inngangen man bruker.
- Man kan bruke funksjonen Flerklients integrert KVM i bilde ved bilde-modus (PBP). Når du aktiverer PBP, kan du se to forskjellige kilder projisert på samme skjerm. Funksjonen Flerklients integrert KVM øker produktiviteten ved at man kan bruke én skjerm til å kontrollere to PC-er via skjermmenyen.

## 2.5 Støykansellering

Denne skjermen støtter støykansellering. Når den er koblet til med Thunderboltinngangsporten □ƒ9900/USB C1, vil skjermen automatisk filtrere etter menneskelige lyder under videomøter. Funksjonen kan slås av i skjermmenyen under Noise Cancelling (Støykansellering) (standard=PÅ).



#### G Merk

Hvis flere enheter er koblet til skjermen, kan de spille gjennom høyttaleren samtidig. Det anbefales å deaktivere lydutgangen til den ikke-primære enheten.

## G Merk

Som standard er støyreduserende høyttalertelefon slått på når en enhet er koblet til denne skjermen. For å sjekke om støyreduserende høyttalertelefon er på eller av følger du trinnene nedenfor.

Trinn 1: Velg høyttalerikonet nederst til høyre på skjermen, og velg deretter støyreduksjonsalternativet med skjermens navn når menyen dukker opp.



Trinn 2: Gå til skjermens systeminnstillinger, og gå deretter til lydmenyen. Velg den støyreduserende høyttalertelefon på skjermen.

X DOFADUR	Organ		
ind a setting	D Opener where to play sound approximation or contraction	Echo Cancelling Speakerphone	
System Burtowth & devices	PHL SHEDUKED 1-10-Audio Drive Tor Status Audio	>	
Network & internet	Speakers Instruction Instru-	>	
/ Personalization	the Caveling Spallaghow     Pic. 4020000     Step two	>	
Accests	Pair a new output device	Add device	
Time & language Gaming	Volume	• =	
Accessibility Privacy & security	More evolution for a solid characteristic one	0n 🜑	
Windows Update	Input		
	Orecase is device for speaking or recording     Appartment have next sum settings	Etho Canoning Speakeghone 🗠	
	Etho Cancelling Speakeghone     Pist. estimates	>	
	O Micophone Innay		

Trinn 3: Når du deltar i møter, velger du denne skjermen med støyreduserende høyttalertelefon som lydkilde.



#### G Merk

Det er viktig å koble til med en USB-C til USB-C- eller en USB-C til USB-A-kabel for at støyreduksjonsfunksjonen skal fungere skikkelig.

## 2.6 MultiView



#### 1 Hva er det?

MultiView aktiver aktiv dobbel tilkobling og visning slik at du kan arbeide med flere enheter som datamaskin og nettbrett side-ved-side samtidig, og dermed utføre flere kompliserte oppgaver i en fei.

#### 2 Hvorfor trenger jeg det?

Philips MultiView-skjermen med ekstra høy oppløsning gjør at du kan oppleve en ny verden med ubesværet kontakt på kontoret eller

i hjemmet. Med denne skjermen kan du glede deg over flere kilder på én og samme flate. For eksempel: Kanskje du vil holde et øye med en direkte nyhetssending med lyd i et lite vindu samtidig som du arbeider med den siste bloggen din, eller kanskje du vil redigere en Excel-fil på ultraboken samtidig med at du er logget på firmaets sikre intranett for å få tilgang til filer på en bordmaskin.

# 3 Hvordan aktivere MultiView med skjermmenyen?

 Trykk på = -knappen på frontrammen for å gå inn i skjermmenyen.

PowerSensor	PIP / PBP Mode	Off
LightSensor	PIP / PBP Input	Thunderbolt
LowBlue Mode	PIP Size	Small
➡ Input	PIP Position	Top-Right
Picture	Swap	
PIP/PBP		
•		

- Trykk på ▲ eller ▼-knappen for å velge [PIP / PBP] i hovedmenyen, trykk deretter på OK-knappen.
- Trykk på ▲- eller ▼-knappen for å velge [PIP / PBP Mode] (PIP/PBP-modus), trykk deretter på OK-knappen.
- Trykk på ▲- eller ▼-knappen for å velge [PIP] eller [PBP].
- Du kan nå gå bakover for å stille inn [PIP / PBP Input] (PIP/PBP-inngang), [PIP Size] (PIP-størrelse), [PIP Position] (PIPposisjon) eller [Swap] (Bytt).
- 6. Trykk på OK-knappen for å bekrefte valget.

#### 4 MultiView i skjermmenyen

• PIP / PBP Mode (PIP/PBP-modus): MultiView har to ulike moduser: [PIP] og [PBP].

#### [PIP]: Bilde i bilde

Åpne et undervindu fra en annen signalkilde.

Når sekundærkilden ikke gjenkjennes:



[PBP]: Bilde ved bilde

Åpne et undervindu side ved side med en annen signalkilde.

A<sub>(main)</sub> B

Når sekundærkilden ikke gjenkjennes:



#### G Merk

Den svarte stripen viser toppen og bunnen av skjermen for å stille inn riktig sideforhold i PBP-modus. Hvis du skal se fullskjerm ved siden av hverandre, justerer du enhetenes oppløsning slik at de kan vises ved siden av hverandre på denne skjermen uten svarte striper. Merk at analoge signaler ikke støtter fullskjerm i PBP-modus.

Se tabellen nedenfor når det gjelder kompatibilitet mellom hoved/sekundær-signalkilden.

<b>+</b>		MULIGHET FOR SEKUNDÆRKILDE (XI)				
MultiView	Innganger	HDMI 1	HDMI 2	DisplayPort	Thunderbolt <sup>™</sup> 4	
	HDMI 1	•	•	•	•	
HOVEDKILDE	HDMI 2	•	•	•	•	
(xl)	DisplayPort	•	•	•	•	
	Thunderbolt <sup>™</sup> 4	•	•	•	•	

 PIP Size (PIP-størrelse): Når PIP er aktivert, kan du velge mellom tre størrelser for undervinduet: [Small] (Lite), [Middle] (Middels), [Large] (Stort).



• PIP Position (PIP-posisjon): Når PIP er aktivert, kan du velge mellom fire posisjoner for undervinduet.





 Swap (Bytt): Kilden for hovedvinduet og det sekundære vinduet byttes på skjermen.

Bytt A- og B-kilden i [PIP]-modus:



Bytt A- og B-kilden i [PBP]-modus:



• Off (Av): Stopp MultiViewfunksjonen.



## G Merk

Når du bruker Swap-funksjonen, bytter både videoen og den tilhørende lydkilden samtidig.

## 2.7 Fjerne fotmontasjen for VESA-montasje

Før du starter demontering av stativet, følg instruksene under for å unngå enhver skade på skjermen eller personskade.

 Plasser skjermen med skjermpanelet ned på en jevn overflate. Vær oppmerksom så skjermen ikke blir ripet eller skadet. Løft deretter skjermstativet.



2. Vipp sokkelen samtidig med at utløserknappen trykkes, og skyv den ut.



#### G Merk

Denne skjermen kan brukes med en 100 mm x 100 mm VESA-kompatibel monteringsenhet. VESA-festeskrue M4. Kontakt produsenten før veggmontering.



#### Advarsel

Dette produktet har en kurvet design. Når du tar basen av/på må du plassere beskyttende materiale under skjermen og ikke trykke skjermen ned for å unngå skader.



\*Skjermen kan ha se annerledes ut enn illustrasjonen.

#### Advarsel

- For å unngå potensielle skader på skjermen, for eksempel at panelet skreller av, må du sørge for at skjermen ikke vippes nedover med mer enn -5 grader.
- Ikke trykk på skjermen mens du justerer vinkelen. Ta bare tak i rammen.

# 3. Bildeoptimering

## 3.1 SmartImage

#### 1 Hva er det?

SmartImage gir deg forhåndsinnstillinger som optimerer visningen av ulike typer innhold, og dynamisk justering av lysstyrke, kontrast, farge og skarphet i sanntid. Uansett om du arbeider med tekstprogrammer, viser bilder eller ser på video, gir Philips SmartImage flott optimert skjermytelse.

#### 2 Hvorfor trenger jeg det?

Du vil ha en skjerm som gir den beste visningen av alt favorittinnholdet ditt. SmartImage-programvaren justerer automatisk lysstyrke, kontrast, farge og skarphet i sanntid for å gi deg en bedre seeropplevelse med skjerme.

#### 3 Hvordan virker det?

SmartImage er en eksklusiv og nyskapende teknologi fra Philips som analyserer innholdet som vises på skjermen. Basert på et scenario som du velger, gir SmartImage en dynamisk forbedring av kontrast, fargenes metningsgrad og bildeskarphet slik at du får den beste skjermytelsen – alt i sanntid ved å trykke på en enkelt knapp.

#### 4 Hvordan aktiverer jeg SmartImage?



- 1. Trykk på 🗇 for å åpne SmartImageskjermmenyen.
- Fortsett å trykke på V ▲ for å veksle mellom EasyRead, Office (Kontor), Photo (Foto), Movie (Film), Game

(Spill), Economy (Økonomisk), Lav blå-modus, SmartUniformity og Off (Av).

 SmartImage-skjermmenyen blir værende på skjermen i 5 sekunder, eller du kan trykke på "OK" for å bekrefte.

Det er flere valg: EasyRead, Office (Kontor), Photo (Foto), Movie (Film), Game (Spill), Economy (Økonomisk), Lav blå-modus, SmartUniformity og Off (Av).

SmartImage
EasyRead
Office
Photo
Movie
Game
Economy
LowBlue Mode
SmartUniformity
Off

- EasyRead: Hjelper til med å forbedre lesbarheten av tekstbaserte applikasjoner som ebøker i PDFformat. Skjermen bruker en spesiell algoritme som øker kontrasten og grenseskarpheten i tekstinnhold, slik at du kan lese tekst uten å bli sliten. Lysstyrke, kontrast og fargetemperatur blir automatisk optimalt justert.
- Office (Kontor): Gir bedre tekstkvalitet og demper lysstyrken slik at lesbarheten blir bedre og øynene anstrenges mindre. Denne modusen gir mye større lesbarhet og produktivitet når du arbeider med regneark, PDF-filer, skannede artikler eller andre generelle kontorprogrammer.

- Photo (Fotografi): Denne innstillingen kombinerer fargemetning, dynamisk kontrast og større skarphet for å vise fotografier og andre bilder med enestående klarhet og livaktige farger–helt uten artefakter og blasse farger.
- Movie (Film): Større lystetthet,dypere argemetning, dynamisk kontrast og krystallklar skarphet gjør at alle detaljer i mørke områder av bildet vises, samtidig som fargene ikke blir utvasket i de lysere delene av skjermen. Slik blir videobildet dynamisk og naturlig.
- Game (Spill): Denne innstillingen gir den beste spillopplevelsen gjennom å aktivere overdrivekretsen for å gi bedre responstid, gjøre kantene på bevegelige gjenstander mindre uklare og gi bedre kontrast i mørke og lyse bilder.
- Economy (Økonomisk): I denne innstillingen justeres lysstyrke, kontrast og baklys slik at Officeprogramvare som brukes i hverdagen vises riktig, samtidig som strømforbruket holdes nede.
- LowBlue Mode (Lav blå-modus): Lav blå-modus for produktivitet som skåner øynene. Studier har vist at akkurat som at ultrafiolette stråler kan gi øyeskade, kan blå kortbølge-lysstråler fra LED-skjermer forårsake øyeskader og påvirke synet over tid. Philips Lav blå-modus er utviklet for velvære og bruker smart programvare for å redusere skadelige blått kortbølgelys.
  - SmartUniformity: Vekslinger i lysstyrke og farge på forskjellige deler av skjermen er et vanlig fenomen på LCD-skjermer. Typisk uniformitet ligger på ca. 75–80 %. Ved

å aktivere Philips SmartUniformityfunksjonen økes skjermuniformiteten til mer enn 95 %. Dette produserer mer konsekvente og nøyaktige bilder

 Off (Av): SmartImage gjør ingen orbedringer.

#### G Merk

Philips LowBlue-modus 2 samsvarer med sertifiseringen TUV Low Blue Light. Du kan velge denne modusen ved å trykke hurtigtasten ⑦ og deretter trykke på ▲ for å velge LowBlue-modus. Se trinnene ovenfor for å velge SmartImage.

Når skjermen mottar HDR-signaler fra den tilkoblede enheten, velger du den bildemodusen som passer behovene dine best.

Det er flere valg: HDR Premium, HDR film, HDR foto, DisplayHDR 400, HDR HLG, HDR grunnleggende, Av.



- HDR Premium: Optimaliserer kontrast og lysstyrke for å gi den mest levende og oppslukende visuelle opplevelsen.
- HDR film: Ideell innstilling for å se på film i HDR. Det gir bedre kontrast og lysstyrke for en mer realistisk og oppslukende opplevelse.
- HDR foto: Rødt, grønt og blått forbedres for med livaktige bilder.
- DisplayHDR 400: Dette er standarden VESA DisplayHDR 400.
- HDR HLG: Brukes for det spesifikke HDR-formatet for radio og TV.

- HDR Basic (HDR grunnleggende): Grunnleggende HDR-innstilling for HDR-innhold.
- Off (Av): SmartImage HDR gjør ingen forbedringer.

#### G Merk

Du slår av HDR-funksjonen ved å deaktivere det fra inngangsenheten og innholdet.

Hvis HDR-innstillingene på inngangsenheten og skjermen ikke samsvarer, kan det gi utilfredsstillende bilder.

## 3.2 SmartContrast

#### 1 Hva er det?

Unik teknologi som analyserer innholdet på skjermen på en dynamisk måte og automatisk stiller inn optimal kontrastrate for å gi størst mulig klarhet og en behagelig seeropplevelse. Baklyset blir sterkere når bildene er klare, skarpe og lyse, og baklyset blir svakere når det vises bilder med mørk bakgrunn.

#### 2 Hvorfor trenger jeg det?

Du vil ha den beste visuelle klarheten og visningskomforten for alle typer innhold. SmartContrast kontrollerer kontrasten og justerer bakgrunnslyset dynamisk for å gi klare, skarpe og lyse spill- og videobilder, eller vise klar tekst som er enkel å lese for kontorarbeid. Gjennom å redusere skjermens strømforbruk sparer du energikostnader og forlenger skjermens levetid.

#### 3 Hvordan virker det?

Når du aktiverer SmartContrast, analyseres innholdet som vises i sanntid, og fargene og intensiteten i bakgrunnslyset justeres. Denne funksjonen vil dynamisk forbedre kontrasten for en flott underholdningsopplevelse når du ser på videoer eller spiller spill.

#### 3.3 LightSensor

#### 1 Hva er det?

LightSensor er en unik og intelligent måte å optimalisere bildekvaliteten på, som måler og analyserer det innkommende signalet for å automatisk justere bildekvaliteten. LightSensor bruker en sensor for å justere lysstyrken i bildet avhengig av lysforholdene i rommet.

#### 2 Hvordan aktiverer jeg LightSensor?



- Trykk på = -knappen på frontrammen for å gå inn i skjermmenyen.
- Trykk på ▲- eller ▼-knappen for å velge [LightSensor], og trykk på OK.
- Trykk på ▲ eller ▼ for å slå LightSensor av eller på.

## 3.4 HDR

#### HDR-innstillinger på Windows 11/10-system

#### Trinn

- 1. Høyreklikk på skrivebordet, og velg Skjerminnstillinger
- 2. Velg skjermen
- 3. Velg en HDR-kompatibel skjerm under Omorganiser skjermene.
- 4. Velg Windows HD-fargeinnstillinger.
- 5. Juster lysstyrke for SDR-innhold

#### Generation Merk:

Windows 11/10 er påkrevd. Oppgrader alltid til den mest oppdaterte versjonen.

Koblingen nedenfor til Microsofts offisielle nettsted har ytterligere informasjon.

https://support.microsoft.com/enau/help/4040263/windows-10-hdradvanced-color-settings





#### Generation Merk:

Du slår av HDR-funksjonen ved å deaktivere det fra inngangsenheten og innholdet.Hvis HDR-innstillingene på inngangsenheten og skjermen ikke samsvarer, kan det gi utilfredsstillende bilder.

# Introduksjon til Thunderbolt <sup>™–</sup> dokkingskjerm

Philips Thunderbolt<sup>™</sup>-dokkingskjermer gir universal replikasjon av porter for enkel tilkobling av bærbar PC uten rot.

Koble sikkert til nettverk og overfør data, video og lyd fra en bærbar PC med bare én enkelt USB-kabel.

#### 4.1 Dokking gjennom Thunderbolt<sup>™</sup> 4

- Koble Thunderbolt<sup>™</sup> 4-kabelen til Thunderbolt-inngangsporten på skjermen og til datamaskinen. Video, lyd, data, nettverk og strøm kan overføres gjennom en Thunderbolt<sup>™</sup>-kabel.
- Press på baksiden av skjermen for å gå inn menyskjermen for inngang.
- Trykk ▲ eller ▼-knappen for å velge [Thunderbolt].



#### G Merk

Når du kobler skjermen til PC-en med Thunderbolt eller USB C-A-kabel, vises skjermen sannsynligvis som utvidet skjerm. Hold inne Windows-

tasten e og trykk P to ganger for å vise hovedskjermen. (Windowstast + P + P) Hvis du fortsatt ikke ser hovedskjermen på skjermen, holder du inne Windows-tasten e og trykker P. Alle alternativene vises på høyre side, og du velger «PC screen only (Bare PCskjerm)» eller «Duplicated (Duplikat)».

# 5. Design for å forhindre dataøyesyndrom (CVS)

Philips-skjermer er designet for å forhindre belastning på øynene som følge av bruk av datamaskin over lengre perioder.

Følg instruksjonene nedenfor for å bruke Philips-skjermen på en måte som effektivt reduserer tretthet og maksimerer arbeidsproduktiviteten.

- 1. Passende belysning:
  - Justere belysningen i omgivelsene etter skjermen, og unngå fluorescerende lys og flater som reflekterer mye lys.
  - Juster lysstyrken og kontrasten til passende nivå.
- 2. Gode arbeidsvaner:
  - Overdreven bruk av skjerm kan føre til ubehag i øynene. Det er bedre å ta kortere og hyppigere pauser på arbeidsstasjonen enn å ta lengre og sjeldnere pauser. For eksempel et det bedre med en 5–10 minutters pause hvert 50.–60. minutt enn én 15 minutters pause annenhver time.
  - Se på ting som er lenger borte når du har fokusert på skjermen lenge.
  - Lukk og rull øynene varsomt for å avspenne dem.
  - · Blink bevisst ofte mens du arbeider.
  - Strekk nakken forsiktig, og vipp hodet sakte fremover, bakover og mot sidene for å lindre smerte.

- 3. Ideell arbeidsstilling
  - Plasser skjermen i riktig høyde og vinkel i henhold til høyden din.
- 4. Velg en Philips-skjerm for å være skånsom mot øynene.
  - Antirefleksskjerm: Antirefleksskjermen reduserer effektivt irriterende og distraherende refleksjoner som forårsaker tretthet i øynene.
  - Flimmerfri teknologi designet for å regulere lysstyrken og redusere flimmer for å bli mer komfortabel å se på.
  - LowBlue-modus: Blått lys kan anstrenge øynene. Philips har et LowBlue-modus, som lar deg stille inn ulike filtreringsnivåer for blått lys avhengig av arbeidssituasjonen.
  - EasyRead-modus gir en papirlignende leseopplevelse, noe som gjør det mer behagelig å arbeide med lange dokumenter på skjermen.

## 6. PowerSensor 2

Denne skjermen er utstyrt med funksjonen PowerSensor 2, som reduserer energiforbruket ved å oppdage når

brukere beveger seg nærmere og lenger bort fra skjermen.

Siden både PowerSensor og PowerSensor 2 har som mål å spare energi, er hovedforskjellen i skjermmenyen PowerSensorundermenyens «Bruker»-innstilling. Denne modusen gjør at PowerSensor 2 får evnen til å oppdage brukere innenfor et definert område og gå inn i ventemodus/vekkemodus på både PC-en og skjermen er i ventemodus når man går bort eller kommer tilbake.

#### 1 Hvordan virker det?

- PowerSensor fungerer etter prinsippet om sending og mottak av harmløse infrarøde signaler for å registrere om brukeren er i nærheten.
- Sensoren er plassert nær bunnen av skjermen og vil oppdage brukere fra midten til en visningsvinkel på 30 grader. Når brukeren er foran skjermen, fungerer den med personlige innstillinger for lysstyrke, kontrast og farge.
- Man kan enkelt velge mellom «O til 4» basert på avstanden de vil at skjermen skal oppdage dem fra. Det er videre en nyutviklet funksjon som passer brukerens preferanser slik at innstillingen kan endres i skjermmenyen på PowerSensorundermenyens «Bruker»-innstilling.
- Hvis for eksempel skjermens lysstyrke er satt til 100 prosent, vil strømsparingsfunksjonen til PowerSensor 2 automatisk redusere strømforbruket med 80 prosent når brukeren forlater synsfeltet.

#### Bruker tilstede foran

Bruker ikke tilstede





Strømforbruket som det vises til ovenfor, er kun ment som et eksempel.

#### 2 Hvordan justerer man innstillingene?

PowerSensor 2 er laget for å registrere nærværet av brukeren hvis denne befinner seg mellom 30 og 100 cm fra skjermen og innenfor fem grader fra venstre eller høyre for skjermen.

#### Egendefinerte innstillinger

Velge «O, 1, 2, 3, 4» på skjermmenyen Hvis du foretrekker å være i en posisjon utenfor registreringssonen ovenfor, kan du velge en høyere signalstyrke for mer effektiv drift: Jo høyere innstilling, jo sterkere er registreringssignalet. For at PowerSensor skal være maksimalt effektiv og registrere brukeren som ønsket, bør du sitte rett foran skjermen.

- Hvis du velger å plassere deg selv mer enn 100 cm fra skjermen, bruker du innstillingen 4 for deteksjonssignal (120 cm).
- Siden mørke klær absorberer infrarøde signaler selv om brukeren er nærmere enn 100 cm fra skjermen, er det viktig å øke signalstyrken når man går kledd i svart eller bruker klær med mørke farger.

Funksjonsknapp (kun for utvalgte modeller)

Aktiv sensor-avstand





Liggende / stående stilling



Illustrasjonene over er kun for referanse, og de gjengir kanskje ikke hvordan akkurat denne modellen ser ut.

Velge PowerSensor-undermenyen «Bruker»

Ved datamaskin må man velge avstanden fra den bærbare datamaskinens systemmeny. Under delen System > Strøm og batteri > Tilstedeværelse. Det er tre avstander å velge mellom: 50 cm, 75 cm og 120 cm. Når innstillingen er endret på datamaskinen, må man også velge «Bruker» i PowerSensor-delen på skjermmenyen. Når dette er gjort, aktiveres funksjonen.



Dette bildet viser innstillingene som skal endres fra PC-en.



Dette bildet viser innstillingene som skal endres fra skjermens skjermmeny.

#### G Merk

- En manuelt valgt PowerSensormodus forblir aktiv med mindre og inntil den justeres igjen. Hvis du synes PowerSensor er for følsom, kan du skru ned signalstyrken. Hold sensorlinsen ren. Hvis sensorlinsen er skitten, tørker du den av med sprit for å unngå å redusere effektiviteten til PowerSensor.
- Funksjonen i PowerSensorundermenyen «Bruker» er kun tilgjengelig med datamaskiner som har et Windows 11-operativsystem. Du finner mer informasjon på Microsofts side om Registrering av tilstedeværelse.

# 7. Kjedefunksjon

Thunderbolt <sup>™</sup> 4 støtter kjedekobling. Hvis datamaskinen/skjermen støtter Thunderbolt<sup>™</sup> 4, kan du bruke Thunderbolt<sup>™</sup> 4 for tilkobling med flere skjermer (kjedekobling).

Før du kjedekobler skjermer, må du først sjekke nedenfor:

- 1. Koble Thunderbolt™ 4-kabelen til Thunderbolt-inngangsporten ⊒∮‱ på den første skjermen og til datamaskinen.
- 2. Koble en annen kabel til Thunderbolt-utgangsporten 7(1500) på den første skjermen og Thunderbolt-inngangsporten 97(9500) på den andre skjermen.



Thunderbolt 4-inngang	Koblingsfrekvens*1	Maksimalt antall eksterne skjermer som støttes	Thunderbolt 4-utgang
3440 x 1440 ved 120 Hz	HBR3	1	3440 x 1440 ved 120 Hz (HBR3)

#### G Merk

- Maksimalt antall skjermer som kan kobles til, kan variere avhengig av GPU-ytelsen.
- For å aktivere HDR på skjermen må du kontrollere at den tilkoblede skjermen er satt i utvidet modus fra PC-en.
- Slik slår du på HDR-funksjonen: Utvid skjermen ved å velge utvidet modus på innstillingen til PC-en.
   Eventuelt kan du duplisere skjermene ved å velge klonemodus på PC-en.

# 8. Adaptive Sync



Spillopplevelsen har tidligere ikke vært optimal fordi GPU-er og skjermer har blitt oppdatert i forskjellig tempo. En GPU vil av og til gjengi mange nye bilder ved en enkel oppdatering av skjermen, mens skjermen viser biter av hvert bilde som enkeltbilder. Dette kalles "tearing". Tearing kan rettes opp i ved hjelp av det som kalles "v-sync", men bildet kan bli ujevnt når GPU-en venter på skjermen for å levere nye bilder.

V-sync gjør også at musen fungerer dårligere, og at bildefrekvensen minsker. AMD Adaptive Sync-teknologi eliminerer alle disse problemene ved at GPU-en oppdaterer skjermen i det øyeblikket et nytt bilde er klart. Dette gir en flott og tearing-fri spillopplevelse.

Etterfulgt av det kompatible grafikkortet.

- Operativsystem
  - Windows 11/10
- Grafikkort: R9 290/300 Series og R7 260 Series
  - AMD Radeon R9 300 Series
  - AMD Radeon R9 Fury X
  - AMD Radeon R9 360
  - AMD Radeon R7 360
  - AMD Radeon R9 295X2
  - AMD Radeon R9 290X
  - AMD Radeon R9 290
  - AMD Radeon R9 285
  - AMD Radeon R7 260X
  - AMD Radeon R7 260

- Prosessor A-Series Desktop- og Mobility-APU-er
  - AMD A10-7890K
  - AMD A10-7870K
  - AMD A10-7850K
  - AMD A10-7800
  - AMD A10-7700K
  - AMD A8-7670K
  - AMD A8-7650K
  - AMD A8-7600
  - AMD A6-7400K
  - AMD RX 6500 XT
  - AMD RX 6600 XT
  - AMD RX 6700 XT
  - AMD RX 6750 XT
  - AMD RX 6800
  - AMD RX 6800 XT
  - AMD RX 6900 XT

# 9. Tekniske spesifikasjoner

Bilde/Skjerm	
Skjermpaneltype	VA
Baklys	W-LED
Skjermstørrelse	34" W (86,36 cm)
Bildesideforhold	21:9
Punktavstand	0,23175 x 0,23175 mm
Kontrastforhold (typisk)	4000:1
Original oppløsning	3440 x 1440 @60Hz (HDMI/Thunderbolt™ 4/DP)
Maksimal oppløsning	3440 x 1440 @100Hz (HDMI) 3440 x 1440 @120Hz (Thunderbolt™ 4/DP)
Betraktningsvinkel	178° (H) / 178° (V) @ C/R > 10 (typisk)
Bildeforbedring	SmartImage / SmartImage HDR
Skjermfarger	16,7M (8 bits)
Vertikal oppdateringsfre- kvens	HDMI : 48 Hz - 100 Hz DP/Thunderbolt <sup>™</sup> 4 : 48 Hz - 120 Hz
Horisontal frekvens	HDMI : 30 kHz - 160 kHz DP/Thunderbolt <sup>™</sup> 4 : 30 kHz - 190 kHz
sRGB	JA
SmartUniformity	JA
Delta E(typisk)	JA
Lav blå-modus	JA
EasyRead	JA
Flimmerfri	JA
Adaptive Sync	JA
HDR	VESA-sertifisert DisplayHDR™ 400
Fastvareoppdatering over luften	JA
Tilkobling	
Signalinngangskilde	HDMI, DisplayPort, Thunderbolt <sup>™</sup> 4 <u>□</u> ƒ(96W)
Kontakter	2 x HDMI 2.0 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, HDCP 2.2) 2 x Thunderbolt <sup>™</sup> 4 (Thunderbolt-inngang x1, Thunderbolt-utgang x1, HDCP 1.4, HDCP 2.2) 1 x USB-C1 (oppstrøm) 1 x USB-C2 (nedstrøms) 4 x USB-A (nedstrøms) 1 x RJ45, Ethernet LAN (USB 2.0: 10M/100M; USB 3.2: 2.5G) 1 x Lyd (inn/ut): kombikontakt for lyd ut / mikrofon <sup>1</sup> Thunderbolt <sup>™</sup> 4 x
Signalutgang	(Se Kjedefunksjon)
Inndatasignal	Separat synkronisering

USB					
The use of a scheme la t <sup>TM</sup>	Thunderbolt <sup>™</sup> 4 (inngang) (oppstrøms, DisplayPort				
Thunderboll	Thunderbolt <sup>™</sup> 4 (i	utgang) (nedstrøm,	opptil 15 W)		
	USB-C1 x 1 (oppstrøm, DATA) <sup>2</sup>				
USB-porter	USB-C2 x 1 (nedstrøms, PD 45W) <sup>3</sup>				
	USB-A x 4 (nedstrøms med x1 hurtigladning BC 1.2)				
	Thunderbolt <sup>TM</sup> 4 (inngang): USB PD versjon 3.0, opptil				
	20V/4,8A) <sup>4</sup>	,,,,,	,,		
Strømforsyning	Thunderbolt <sup>™</sup> 4 (	utgang): Strømforsy	ning opptil 15 W		
		arcian 20 apptil 4			
	71/30 91/30 101	//30 12\//30 15\//3	Δ)		
	USB-A: x1 fast cha	arge B.C 1.2. up to 7.	5W (5V/1.5A)		
USB SuperSpeed	USB-C/USB-A: US	SB 3.2 Gen2, 10 Gb	OS		
Innretninger					
Brukerinnretninger	<u></u> \ <u>∦</u> @⊅/∢	-⊕/▼ USER/▲ ■/OK	Ċ		
Innebygd høyttaler	5 W × 2				
Innebygd webkamera	5,0 megapiksel webkamera med 2 mikrofoner og LED-indikator (for Windows Hello)				
Multi View	PIP/PBP-modus, 2 × enheter				
OSD-språk	Engelsk, tysk, spansk, gresk, fransk, italiensk, ungarsk, nederlandsk, portugisisk, brasilsk portugisisk, polsk, russisk, svensk, finsk, tyrkisk, tsjekkisk, ukrainsk, foren- klet kinesisk, tradisionell kinesisk, janansk, koreansk				
Andre innretninger	VESA-montasje (1	100 × 100 mm), Ker	sington-lås		
Plug and play-kompatibili- tet	DDC/Cl, Mac OS X	X, sRGB, Windows 1	11/10		
Stativ					
Helning	-5 / +30 grader				
Sving	-180 / +180 grade	r			
Høydejustering	180 mm				
Strøm					
Strømforbruk	Inngangsspen- ning 100 V vekselstrøm 50 Hz	Inngangsspen- ning 115 V vek- selstrøm 60 Hz	Inngangsspen- ning 230 V vekselstrøm 50 Hz		
Normal bruk	33,8 W (typisk)	33,5 W (typisk)	33,2 W (typisk)		
Søvn-(ventemodus)	0,4 W (typisk)	0,4 W (typisk)	0,4 W (typisk)		
Av-modus	0,4 W (typisk) 0,4 W (typisk) 0,4 W (typisk)				
Av-modus (vekselstrøm- bryter)	OW (typisk) OW (typisk) OW (typisk)				

Varmetap*	Inngangsspen- ning 100 V vekselstrøm 50 Hz	Inngangsspen- ning 115 V vek- selstrøm 60 Hz	Inngangsspen- ning 230 V vekselstrøm 50 Hz	
Normal bruk	115,36 BTU/t (typisk)	114,33 BTU/t (typisk)	113,31 BTU/t (typisk)	
Søvn-(ventemodus)	1,37 BTU/t (typisk)	1,37 BTU/t (typisk)	1,37 BTU/t (typisk)	
Av-modus	1,37 BTU/t (typisk)	1,37 BTU/t (typisk)	1,37 BTU/t (typisk)	
Av-modus (vekselstrøm- bryter)	0 BTU/t (typisk)	0 BTU/t (typisk)	0 BTU/t (typisk)	
På-modus (ØKO-modus)	26,6 W (typisk)			
PowerSensor	7,0 W (typisk)			
Strømlampe	På-modus: Hvit, h	vile-/ventemodus	: Hvit (blinker)	
Strømforsyning	Innebygd, 100–24	40 V vekselstrøm, 5	0/60 Hz	
Mål				
Produkt med stativ (BxHxD)	807 x 575 x 281 m	m		
Produkt uten stativ (BxHxD)	807 x 369 x 112 m	m		
Produkt med emballasje (BxHxD)	980 x 525 x 188 mm			
Vekt				
	10.61 kg			
Produkt med stativ	10,61 kg			
Produkt med stativ Produkt uten stativ	10,61 kg 7,85 kg			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift)	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift) Relativ fuktighet (i drift)	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C 20 til 80 %			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift) Relativ fuktighet (i drift) Lufttrykk (i drift)	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C 20 til 80 % 700 til 1060 hPa			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift) Relativ fuktighet (i drift) Lufttrykk (i drift) Temperatursone (ikke i drift)	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C 20 til 80 % 700 til 1060 hPa -20°C til 60°C			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift) Relativ fuktighet (i drift) Lufttrykk (i drift) Temperatursone (ikke i drift) Relativ fuktighet (ikke i drift)	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C 20 til 80 % 700 til 1060 hPa -20°C til 60°C 10% til 90%			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift) Relativ fuktighet (i drift) Lufttrykk (i drift) Temperatursone (ikke i drift) Relativ fuktighet (ikke i drift) Lufttrykk (ikke i drift)	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C 20 til 80 % 700 til 1060 hPa -20°C til 60°C 10% til 90% 500 til 1060 hPa			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift) Relativ fuktighet (i drift) Lufttrykk (i drift) Temperatursone (ikke i drift) Relativ fuktighet (ikke i drift) Lufttrykk (ikke i drift) Miljømessig og energi	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C 20 til 80 % 700 til 1060 hPa -20°C til 60°C 10% til 90% 500 til 1060 hPa			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift) Relativ fuktighet (i drift) Lufttrykk (i drift) Temperatursone (ikke i drift) Relativ fuktighet (ikke i drift) Lufttrykk (ikke i drift) Miljømessig og energi RoHS	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C 20 til 80 % 700 til 1060 hPa -20°C til 60°C 10% til 90% 500 til 1060 hPa			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift) Relativ fuktighet (i drift) Lufttrykk (i drift) Temperatursone (ikke i drift) Relativ fuktighet (ikke i drift) Lufttrykk (ikke i drift) Lufttrykk (ikke i drift) Miljømessig og energi RoHS Emballasje	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C 20 til 80 % 700 til 1060 hPa -20°C til 60°C 10% til 90% 500 til 1060 hPa JA 100% gjenvinnbar			
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift) Relativ fuktighet (i drift) Lufttrykk (i drift) Temperatursone (ikke i drift) Relativ fuktighet (ikke i drift) Lufttrykk (ikke i drift) Lufttrykk (ikke i drift) Miljømessig og energi RoHS Emballasje Spesifikke stoffer	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C 20 til 80 % 700 til 1060 hPa -20°C til 60°C 10% til 90% 500 til 1060 hPa JA 100% gjenvinnbar 100% PVC BFR-fri	tt kabinett		
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift) Relativ fuktighet (i drift) Lufttrykk (i drift) Temperatursone (ikke i drift) Relativ fuktighet (ikke i drift) Lufttrykk (ikke i drift) Lufttrykk (ikke i drift) Miljømessig og energi RoHS Emballasje Spesifikke stoffer Kabinett	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C 20 til 80 % 700 til 1060 hPa -20°C til 60°C 10% til 90% 500 til 1060 hPa JA 100% gjenvinnbar 100% PVC BFR-fri	tt kabinett		
Produkt med stativ Produkt uten stativ Produkt med emballasje Driftsbetingelser Spennvidde i temperatur (i drift) Relativ fuktighet (i drift) Lufttrykk (i drift) Temperatursone (ikke i drift) Relativ fuktighet (ikke i drift) Lufttrykk (ikke i drift) Lufttrykk (ikke i drift) Miljømessig og energi RoHS Emballasje Spesifikke stoffer Kabinett Farge	10,61 kg 7,85 kg 15,68 kg 0°C til 40°C 20 til 80 % 700 til 1060 hPa -20°C til 60°C 10% til 90% 500 til 1060 hPa JA 100% gjenvinnbar 100% PVC BFR-fri Kull/Sølv	tt kabinett		

<sup>1</sup> Headsettet støtter også en mikrofon som overholder CTIA- og OMTP-standarden.

- <sup>2</sup> USB-C1-porten gir kun oppstrøms dataoverføring.
- <sup>3</sup> USB-C2-porten gir nedstrøms og 45 W strøm.

<sup>4</sup> Thunderbolt-porten gir data, videooverføring og strømforsyning på 96 W (typisk) opptil 100 W, avhengig av enheten.

#### G Merk

- 1. Disse dataene kan endres uten forvarsel. For oppdatert informasjon kan du gå til www.philips.com/support for å laste ned den siste versjonen av heftet.
- 2. Power Delivery-funksjonen avhenger også av PC-ens evner.
- 3. Informasjon om SmartUniformity og Delta E står på arkene som ligger i esken.
- 4. For å oppdatere skjermens fastvare til den nyeste versjonen må du laste ned SmartControl-programvaren fra Philips sitt nettsted. Man må koble til et nettverk for å oppdatere fastvaren på SmartControl over luften (OTA).

#### 9.1 Oppløsning og forhåndsinnstilte moduser

Horisontal frekvens (kHz)	Oppløsning	Vertikal frekvens (Hz)
31,47	720 x 400	70,09
31,47	640 x 480	59,94
35,00	640 x 480	66,67
37,86	640 x 480	72,81
37,50	640 x 480	75,00
35,16	800 x 600	56,25
37,88	800 x 600	60,32
48,08	800 x 600	72,19
46,88	800 x 600	75,00
47,73	832 x 624	74,55
48,36	1024 x 768	60,00
56,48	1024 x 768	70,07
60,02	1024 x 768	75,03
44,77	1280 x 720	59,86
60,00	1280 x 960	60,00
63,89	1280 x 1024	60,02
79,98	1280 x 1024	75,03
55,94	1440 x 900	59,89
67,50	1920 x 1080	60,00
89,48	1720 x 1440 PBP mode	59,93
44,43	3440 x 1440	30,00
88,86	3440 x 1440	60,00
149	3440 x 1440	100,00
182,99	2560 x 1440	120,00 (Thunderbolt <sup>™</sup> 4/DP)
181,2	3440 x 1440	120,00 (Thunderbolt <sup>™</sup> 4/DP)

#### G Merk

 Vær oppmerksom på at skjermen fungerer best med den naturlige oppløsningen 3440 x 1440 ved 60 Hz. For å oppnå den beste skjermkvaliteten bør du følge disse anbefalingene om oppløsning. Anbefalt oppløsning HDMI 2.0/DP/Thunderbolt™4: 3440 x 1440 @ 60 Hz Hvis skjermen ikke er satt til original oppløsning ved tilkobling til Thunderbolt™4- eller DP-porten, bør du justere oppløsningen til den optimale innstillingen, 3440 x 1440 ved 60 Hz, fra PC-en.

- 2. Standardinnstillingen for HDMI støtter oppløsninger opp til 3440 x 1440 ved 60 Hz.
- 3. Standardinnstillingen for USB-huben for Thunderbolt<sup>™</sup> 4- / USB C1-inngangen for denne skjermen er «Høy datahastighet». Maksimal oppløsning som støttes avhenger av grafikkortets kapasitet. Hvis PC-en ikke støtter HBR 3, velger du «Høy oppløsning» som USB-innstilling. Trykk ■-knappen > USB-innstilling > USB > Høy oppløsning. Vis inngangsformat.

Oppløsning	Vertikal frekvens (Hz)
640 x 480 P	59.94/60Hz 4:3
720 x 576 P	50Hz 16:9
720 x 480 P	59.94/60Hz 16:9
1280 x 720 P	59.94/60Hz 16:9
1920 x 1080 P	59.94/60Hz 16:9
2560 x 1080 P	50Hz 64:27
2560 x 1080 P	60Hz 64:27
3840 x 2160 P	60Hz 16:9 (HDMI)
3840 x 2160 P	50Hz 16:9 (HDMI)

#### Video-signaltid

#### Video-båndbredde

Vert	Oppløsning	USB-hastighet
Thunderbolt 4 Alt Mode DP1.4	3440 x 1440@120Hz	USB 3.2 Gen1
Thunderbolt 4 Alt Mode DP1.4	3440 x 1440@60Hz	USB 3.2 Gen2
Thunderbolt 3 Alt Mode DP1.4	3440 x 1440@120Hz	USB 3.2 Gen1
Thunderbolt 3 Alt Mode DP1.2	3440 x 1440@60Hz	USB 3.2 Gen2
HDMI 2.0	3440 x 1440@50Hz	
DP 1.2	3440 x 1440@60Hz	
DP 1.4	3440 x 1440@120Hz	

#### G Merk

For at skjermen skal fungere ordentlig med 3440 x 1440 ved 120 Hz må PC-en ha et grafikkort som støtter Display Stream Compression (DSC).

# 10. Strømstyring

Hvis du har videokort eller programvare som overholder VESA DPM, kan skjermen automatisk redusere strømforbruket når den ikke er i bruk. Hvis inndata fra et tastatur, en mus eller en annen inndataenhet blir registrert, vil skjermen "våkne" automatisk. I den følgende tabellen vises denne automatiske strømsparingsfunksjonens strømforbruk og signaler:

Strømstyringsdefinisjoner						
VESA-modus	Vi- deo	Horisontal synkronise- ring	Vertikal synkroni- sering	Strøm brukt	LED- farge	
Aktiv	PÅ	Ja	Ja	33,5 (typisk) 303,1 W (maks.)	Hvit	
Søvn- (ventemodus)	AV	Nei	Nei	0,4 W (ty- pisk)	Hvit (blink)	
Av-modus (vekselstrøm- bryter)	AV	-	-	0 W (veksel- strømbryter)	AV	

Følgende oppsett brukes til å måle strømforbruket til denne skjermen.

- Opprinnelig oppløsning: 3440 x 1440
- Kontrast: 50%
- Lysstyrke: 40%
- Fargetemperatur: 6500 K med fullstendig hvitmønster
- Lyd og USB: inaktiv (av)

#### G Merk

Disse dataene kan endres uten forvarsel.

# 11. Service og garantier

# 11.1 Philips' flatskjermpolicy ved defekte piksler

Philips streber etter å levere produkter av høyeste kvalitet. Vi bruker noen av bransjens mest avanserte produksjonsprosesser, og vi praktiserer streng kvalitetskontroll. Det er imidlertid ikke alltid til å unngå at det finnes defekte piksler

i TFT-flatskjermer. Ingen produsent kan garantere at alle paneler er uten feil på piksler, men Philips garanterer at enhver skierm med uakseptabelt mange defekter repareres eller byttes ut under garantien. Dette avsnittet forklarer de forskiellige typene av pikseldefekter og definerer et akseptabelt defektnivå for hver type. For at reparasjon eller et nytt produkt skal dekkes av garantien, må antallet defekte piksler på en TFT-skjerm overstige disse nivåene. For eksempel kan ikke mer enn 0.0004 % av underpikslene på en skjerm være defekte. Videre setter Philips enda høyere kvalitetsstandarder for enkelte typer eller kombinasioner av pikseldefekter som er lettere å legge merke til enn andre. Dette gielder over hele verden.



#### Piksler og underpiksler

En piksel, eller et bildeelement, er sammensatt av tre underpiksler i primærfargene rød, grønn og blå. Mange piksler utgjør til sammen et bilde. Når alle underpikslene i en piksel er belyst, vil de tre fargede underpikslene sammen opptre som en enkelt hvit piksel. Når alle er mørke, vil de tre fargede underpikslene sammen opptre som en enkelt svart piksel. Andre kombinasjoner av belyste og mørke underpiksler opptrer som enkelte piksler med andre farger.

#### Typer av feil på piksler

Feil på piksler og underpiksler vises på skjermen på forskjellige måter. Det er to kategorier av pikseldefekter og flere typer underpikseldefekter innenfor hver kategori.

#### Lyst punkt-feil

Lyst punkt-feil vises som piksler eller underpiksler som alltid er "på" eller lyser. Et lyst punkt er en underpiksel som stikker seg ut når skjermen viser et mørkt mønster. Det finnes flere typer av lyst punkt-feil.



En belyst rød, grønn eller blå underpiksel.



To tilstøtende belyste underpiksler:

- Rød + Blå = Fiolett
- Rød + Grønn = Gul

#### - Grønn + Blå = Blågrønn



Tre tilstøtende belyste underpiksler (en hvit piksel).

#### G Merk

Et rødt eller blått lyst punkt er mer enn 50 prosent lysere enn omkringliggende punkter; et grønt lyst punkt er 30 prosent lysere enn omkringliggende punkter.

#### Svart punkt-feil

Svart punkt-feil vises som piksler eller underpiksler som alltid er "av". Et svart punkt er en underpiksel som vises på skjermen når skjermen viser et lyst mønster. Det finnes flere typer svart punkt-feil.



#### Nærhet mellom pikseldefekter

Ettersom piksel- og underpikseldefekter som ligger nær hverandre og er av samme type kan være lettere å få øye på, spesifiserer Philips også toleransegrensen for nærhet mellom pikseldefekter.



#### Toleranse for pikseldefekter

For at garantien skal dekke reparasjon eller

et nytt produkt på grunn av defekte piksler

i løpet av garantiperioden, må antallet defekte piksler eller underpiksler i en TFT-flatskjerm fra Philips overskride antallet som oppgis i følgende oversikter.

LYST PUNKT-FEIL	AKSEPTABELT NIVÅ
1 belyst underpiksel	2
2 tilstøtende belyste underpiksler	1
3 tilstøtende belyste underpiksler (én hvit piksel)	0
Avstand mellom to lyst punkt-defekter*	>15mm
Totalt antall lyst punkt-defekter av alle typer	2
SVART PUNKT-FEIL	AKSEPTABELT NIVÅ
1 mørk underpiksel	3 eller færre
2 tilstøtende mørke underpiksler	2 eller færre
3 tilstøtende mørke underpiksler	1
Avstand mellom to svart punkt-defekter*	>15mm
Totalt antall svart punkt-defekter av alle typer	3 eller færre
TOTALT ANTALL PUNKTDEFEKTER	AKSEPTABELT NIVÅ
Totalt antall lyst- eller svart punkt-defekter av alle typer	5 eller færre

Merk
1 eller 2 tilstøtende underpikseldefekter = 1 punktdefekt

#### 11.2 Service og garantier

Du kan få informasjon om garantidekning og ytterligere krav om støtte som gjelder for ditt område ved å besøke www.philips.com/support eller ved å ta kontakt med ditt lokale Philips-kundesenter.

For garantiperioden kan du se Garantierklæringen i Håndboken med viktig informasjon.

Hvis du ønsker å utvide den generelle garantiperioden, kan du kjøpe en utvidet garantiservicepakke via vårt sertifiserte servicesenter.

Hvis du vil benytte deg av denne tjenesten, må du huske å kjøpe tjenesten innen 30 kalenderdager etter den opprinnelige kjøpsdatoen. Under den utvidede garantiperioden inkluderer tjenesten henting, reparasjon og retur, men brukeren vil være ansvarlig for alle påløpte kostnader.

Hvis den sertifiserte servicepartneren ikke kan utføre de nødvendige reparasjonene under den tilbudte utvidede garantipakken, vil vi finne alternative løsninger for deg, hvis det er mulig, opp til den utvidede garantiperioden du har kjøpt.

Ta kontakt med være Philips kundeservicerepresentant eller det lokale kontaktsenteret (kundestøttenummeret) for mer informasjon.

•	Lokal stan- dard garanti- periode	•	Utvidet garantiperiode	•	Samlet garantiperiode
•	Avhenger av ulike regioner	•	+1år	•	Lokal standard garantiperiode +1
		•	+ 2 år	•	Lokal standard garantiperiode +2
		ŀ	+ 3 år	•	Lokal standard garantiperiode +3

Philips kundestøttenummer står nedenfor.

\*\*Dokumentasjon for opprinnelig kjøp og kjøp av utvidet garantiservice kreves.

#### G Merk

Håndboken med viktig informasjon oppgir lokale telefonstøttenumre. Du finner den på støttenettsidene til Philips.

# 12. Feilsøking og OSS (ofte stilte spørsmål)

## 12.1 Feilsøking

Denne siden omhandler problemer som kan løses av brukeren. Hvis problemet vedvarer etter at du har forsøkt disse løsningene, bør du kontakte en representant for Philips' kundestøtte.

#### 1 Vanlige problemer

#### Intet bilde (Strøm-LED lyser ikke)

- Sørg for at strømledningen er koblet til i strømuttaket og på baksiden av skjermen.
- Kontroller først at strømknappen foran på skjermen er i AV-posisjon, og skyv den så til PÅ-posisjon.

#### Det er ikke bilde (strømlampen lyser hvitt)

- Forsikre deg om at datamaskinen er slått på.
- Sørg for at signalkabelen er korrekt tilkoblet datamaskinen.
- Pass på at det ikke er bøyde pinner på tilkoblingssiden av skjermkabelen. Hvis den har det, må du reparere eller bytte ut kabelen.
- Energisparingsfunksjonen kan være aktivert

#### På skjermen står det



- Sørg for at skjermkabelen er korrekt tilkoblet datamaskinen. (Det henvises også til Hurtigstartsguiden).
- Undersøk om skjermkabelen har bøyde pinner.

 Forsikre deg om at datamaskinen er slått på.

#### Synlige tegn på røyk eller gnister

- Ikke foreta noe feilsøking
- Koble skjermen fra strømkilden øyeblikkelig
- Ta umiddelbart kontakt med Philipskundeservice.

#### 2 Problemer med bildet

# Bildet virker tåkete, utydelig eller for mørkt

• Juster kontrasten og lysstyrken i skjermbildemenyen (OSD).

#### Et "etterbilde", "innbrent bilde" eller "spøkelsesbilde" forblir på skjermen etter at strømmen er slått av.

- Uavbrutt visning av stillbilder eller statiske bilder over lengre tid fører til "innbrent bilde", også kjent som "etterbilde" eller "spøkelsesbilde", på skjermen. "Innbrent bilde", "etterbilde" eller "spøkelsesbilde" er et velkjent fenomen med LCD-skjermteknologi. I de fleste tilfeller vil "innbrenningen", eller "etterbildene" "spøkelsesbildene", forsvinne gradvis etter at strømmen er skrudd av.
- Aktiver alltid en bevegelig skjermsparer når du forlater skjermen.
- Aktiver alltid et program for periodevis skjermoppdatering hvis LCD-skjermen viser statisk innhold som ikke endres.
- Unnlatelse av å aktivere en skjermsparer, eller en periodisk skjermoppdatering kan det resultere i en alvorlig "innbrenning", "etterbilde" eller "spøkelsesbilde".
   Symptomene vil ikke forsvinne og de kan heller ikke repareres. Skaden som nevnes over, dekkes ikke av garantien din.

# Bildet virker forvrengt. Teksten er uklar eller tåkete.

 Sett datamaskinens skjermoppløsning til den anbefalte oppløsningen.

#### Grønne, røde, blå, mørke og hvite punkter vises på skjermen.

 De gjenværende prikkene er normalt for flytende krystall som brukes i dagens teknologi. Vennligst se pixelpolicy for mer detaljert informasjon.

#### \* "Strøm på"-lyset er for sterkt og er forstyrrende

 Du kan justere "strøm på"-lyset gjennom Strømlampe i Oppsett i OSD-hovedkontroller.

Se Servicekontaktinformasjnen som står oppført under Viktig informasjonbruksanvisningen og kontakt Philips' kundeservicerepresentant.

\* Funksjonalitet avviker etter skjermen.

## 12.2Generelle ofte stilte spørsmål

- Sp1. Hva skal jeg gjøre hvis Cannot display this video mode (Kan ikke vise denne videomodusen) vises når jeg installerer skjermen?
- Sv.: Anbefalt oppløsning for denne skjermen: 3440 x 1440.
- Plugg fra alle kabler, og koble så PC-en til skjermen du brukte tidligere.
- I Start-menyen i Windows velger du Innstillinger/Kontrollpanel. I Kontrollpanel-vinduet velger du Skjerm-ikonet.

I Kontrollpanelet for Skjerm velger du "Innstillinger"-kategorien. Under kategorien "Innstilinger", i boksen merket "Skrivebordsområde", beveger du glidebryteren til 3440 x 1440 piksler.

- Åpne 'Avanserte egenskaper', sett «Oppdateringshastighet» til 60 Hz og klikk så OK.
- Start datamaskinen på nytt og gjenta steg 2 og 3 for å bekrefte at PC-en er satt til 3440 x 1440.
- Skru av datamaskinen, koble fra den gamle skjermen, og koble til LCDskjermen fra Philips på nytt.
- Skru på skjermen og deretter PC-en.

#### Sp2. Hva er anbefalt oppdateringsfrekvens for LCDskjermen?

- Sv.: Anbefalt oppdateringsfrekvens for LCD-skjermer er 60 Hz. Hvis det er forstyrrelser på skjermen, kan du sette den opp til 75 Hz hvis dette gjør at forstyrrelsene forsvinner.
- Sp3. Hva er .inf- og .icm-filene? Hvordan installerer jeg driverne (.inf og .icm)?
- Sv.: Dette er driverfilene til skjermen. Det kan hende datamaskinen ber deg om skjermdrivere (.inf- og .icm-filer) når du installerer skjermen for første gang. Følg instruksjonene i brukerhåndboken, så installeres skjermdriverne (.inf- og .icmfilene) automatisk.

# Sp4. Hvordan justerer jeg oppløsningen?

- Sv.: Videokortet og grafikkdriveren din avgjør de tilgjengelige ressursene. Du kan velge ønsket oppløsning i Windows<sup>®</sup> Kontrollpanel under "Egenskaper for skjerm".
- Sp. 5: Hva hvis jeg gjør noe galt når jeg justerer skjermen?

- Sv.: Trykk ganske enkelt på 🗐 knappen og velg deretter 'Setup' >'Reset' for å få tilbake opprinnelige fabrikkinnstillinger.
- Sp6. Er LCD-skjermen motstandig mot riper?
- Sv.: Generelt anbefales det at skjermens overflate ikke utsettes for store støt og beskyttes mot skarpe og butte gjenstander. Når du håndterer skjermen, må du ikke trykke eller bruke kraft på sidene av skjermens overflate. Dette kan ha innvirkning på garantiforholdet.

#### Sp7. Hvordan skal jeg rengjøre LCDoverflaten?

Sv.: For normal rengjøring bruker du en ren og myk klut. For ekstra rengjøring bør du bruke isopropanol. Ikke bruk andre løsemidler, som etylalkohol, etanol, aceton, heksan osv.

# Sp8. Kan jeg endre skjermens fargeinnstilling?

- Sv.: Ja, du kan endre fargeinnstillingen gjennom skjermmenykontrollen ved å bruke følgende fremgangsmåte:
- Trykk på "OK" for å vise OSD (On Screen Display)-menyen
- Trykk på "Nedpil" for å velge alternativet "Color" (Farge) og trykk deretter på "OK" for å justere de tre fargeinnstillingene under.
  - Color Temperature (Fargetemperatur): Native, 5000 K, 6500 K, 7500 K, 8200 K, 9300 K og 11500 K. Med innstillinger innenfor 5000 K-spekteret virker skjermen "varm med en rød-hvit fargetone", mens

en 11500 K-temperatur gir en "kjølig, blå-hvit tone".

- sRGB: Dette er en standardinnstilling for å sikre korrekt overføring av farger mellom ulikt utstyr (f.eks. digitalkameraer, skjermer, skrivere, skannere osv.).
- 3. User Define (Brukerdefinert): Brukeren kan velge fargen som han/hun foretrekker ved å justere rød, grønn og blå farge.

#### G Merk

En måling av fargen på lys som utstråles av et objekt når det varmes opp. Målingen uttrykkes som verdier i en absolutt skala (grader Kelvin). Lavere Kelvin-temperaturer, som 2004 K, er røde; høyere temperaturer som 9300 K, er blå. Nøytral temperatur er hvit på 6504 K.

- Sp9. Kan jeg koble LCD-skjermen til alle PC-er, arbeidsstasjoner og Mac-er?
- Sv.: Ja. Alle LCD-skjermer fra Philips er fullt kompatible med vanlige PCer, Mac-er og arbeidsstasjoner. Det kan være at du må bruke en kabeladapter for å kunne koble skjermen til et Mac-system. Kontakt salgsrepresentanten din fra Philips for mer informasjon.

#### Sp10. Støtter LCD-skjermer fra Philips Plug and play?

- Sv.: Ja, skjermene er Plug and playkompatible med Windows 11/10
- Sp11. Hva betyr spøkelsesbilder, innbrenning, eller det at bildet brenner seg fast på LCDskjermer?
- Sv.: Uforstyrret visning av stillbilder eller statiske bilder over en lengre periode vil forårsake

"innbrente bilder", også kjent som "etterbilde" eller "spøkelsesbilde", på skjermen. "Innbrent bilde", "etterbilde" eller "spøkelsesbilde" er et velkjent fenomen med LCDskjermteknologi.

I de fleste tilfeller forsvinner et "innbrent bilde", "etterbilde" eller "spøkelsesbilde" gradvis over tid etter at strømmen er slått av.

Aktiver alltid en bevegelig skjermsparer når du forlater skjermen.

Aktiver alltid et program for periodevis skjermoppdatering hvis LCD-skjermen viser statisk innhold som ikke endres.

#### Advarsel

Unnlatelse av å aktivere en skjermsparer, eller en periodisk skjermoppdatering kan det resultere i en alvorlig "innbrenning", "etterbilde" eller "spøkelsesbilde". Symptomene vil ikke forsvinne og de kan heller ikke repareres. Skaden som nevnes over, dekkes ikke av garantien din.

- Sp12. Hvorfor vises ikke skarp tekst, men ujevne bokstaver på skjermen?
- Sv.: LCD-skjermen fungerer best med den opprinnelige oppløsningen 3440 x 1440. For best bilde bør du bruke denne oppløsningen.
- Sp13. Hvordan kan jeg låse eller låse opp hurtigtasten?
- Sv.: Du kan låse skjermmenyene ved å trykke og holde (○/OK -knappen mens skjermen er avslått; du kan deretter trykke på (○) -knappen for å slå på skjermen. Du kan låse opp skjermmenyene ved å trykke og holde (○/OK -knappen mens skjermen er avslått; du kan

deretter trykke på **U**-knappen for å slå på skjermen.

Display controls unlocked

Display controls locked

- Sp. 14: Hvor finner jeg Håndboken med viktig informasjon som nevnt i EDFU?
- Sv.: Håndboken med viktig informasjon kan lastes ned på Philips' støttenettsted.
- Sp. 15: Hvorfor gjenkjennes ikke skjermens Windows Hello-webkamera og ansiktsgjenkjenning er grått?
- Sv.: For å løse dette problemet må du følge fremgangsmåten for at webkameraenheten skal gjenkjennes igjen:
  - Trykk Ctrl + Shift + Esc for å starte Oppgavebehandling i Microsoft Windows.



 Bla nedover og velg «WbioSrvc» (Windows biometritjeneste). Hvis statusen vises som «Kjører», høyreklikker du først for å stoppe

2. Velg «Tjenester»-etiketten.

tjenesten, så starter du tjenesten på nytt manuelt.

4. Gå deretter tilbake til menyen for påloggingsalternativer for å sette opp webkamera for Windows Hello.

#### 12.30fte stilte spørsmål om MultiView

#### Sp1. Kan jeg forstørre det sekundære PIP-vinduet?

# Sp2. Hvordan lytte til lyd uavhengig av video?

> Vær oppmerksom på at skjermen bruker den sist valgte lydkilden som standard neste gang du slår den på. Hvis du ønsker å endre dette på nytt, må du gå gjennom trinnene ovenfor igjen for å velge en ny foretrukket lydkilde. Denne vil dermed bli standard.

#### Spm. 3:

#### Hvorfor flimrer undervinduene når jeg aktiverer PIP/PBP.

Sv.: Det er fordi videokilden for undervinduet bruker interlacetiming (i-timing). Du må endre signalkilden til undervinduet til progressiv timing (P-timing).



2024  $\odot$  TOP Victory Investments Ltd. Med enerett.

Dette produktet er produsert av og selges under ansvaret til Top Victory Investments Ltd. Top Victory Investments Ltd. er garantist i forhold til dette produktet. Philips og Philips Shield Emblem er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens.

Spesifikasjonene kan endres uten forvarsel.

Versjon: 34B2U6603E1WWT