

Interactive Display

3000 Series

10BDL3351T



دليل الاستخدام (اللغة العربية)

www.philips.com/ppds

جدول المحتويات

تعليمات السلامة ا	-1
إفراغ محتويات العبوة والتركيب٧ ١-٢- محتويات العبوة ٨ التركيب٨ ١-٢-٦- توصيل كبل الطاقة٨ ٨٦- توصيل كبل الشبكة٨ ٨٦-٦- إدخال بطاقة Micro SD٩ ٩٦-٦- التثبيت والتركيب٩	-T
الميزات والعرض الفيزيائي١١ ٢-١- منظر أيسر١١ ٢-٣- أطراف توصيل الدخل/الخرج١٢	۳-
۱۳	-٤
About -۱۰-۳-٤ (حول)٤	-0
۵۰۱- المیزات المتقدمة٤٠ ۲-۵- تطبیق مدیر الملفات٤٠	
تنظيف الشاشة واكتشاف الأخطاء وإصلاحها 1-٦- التنظيف	-1

ت الفنية	البيانار	-V
المواصفات٤٣	- I -V	
بيان إخلاء المسؤولية٤٣	-T-V	
بان مستويات دقة شاشات العرض الاحترافية من ٤٤	اسة ضم Phil	سي ips

س	الفهرت
---	--------

ا- تعليمات السلامة

احتياطات الأمان والصيانة

دليل المستخدم الإلكتروني هذا مخصص لأي شخص يستخدم شاشة Philips. يجب قراءة دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام الشاشة الخاصة بك. حيث أنه يحتوي على معلومات وملاحظات هامة تتعلق بتشغيل الشاشة. يكون ضمان Philips ساريًا شريطة أن يتم التعامل مع المنتج بشكل ملائم في الغرض المخصص لأجله، وذلك حسب إرشادات التشغيل الخاصة به وبناءً على تقديم أصل فاتورة الشراء أو إيصال الدفع موضحًا عليه تاريخ الشراء واسم الوكيل والموديل ورقم الإنتاج الخاص بالمنتج.



تحذير: قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو عمليات ضبط أو إجراءات خلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

اقرأ هذه التعليمات والتزم بها عند توصيل الشاشة واستخدامها:

التشغيل:

- احتفظ بالشاشة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواقد أو أي مصدر من المصادر الحرارية الأخرى.
- أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد اللازم للمكونات الإلكترونية لشاشة العرض.
 - لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
 - عند وضع الشاشة في مكانها، تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار.
- عند إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق فصل كبل الطاقة أو سلك طاقة التيار المستمر، انتظر ٦ ثوانٍ قبل إعادة توصيل كبل الطاقة أو سلك طاقة التيار المستمر للتشغيل العادي.
 - تأكد من استخدام كبل الطاقة المعتمد من شركة Philips دائمًا. في حالة عدم وجود كبل الطاقة، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
 - - تجنب الطرق على الشاشة أو إسقاطها أثناء التشغيل أو النقل.

الصيانة:

- لحماية شاشتك من الأضرار المحتملة، لا تضغط بشدة على لوحة شاشة LCD. عند تحريك الشاشة، أمسك الإطار لرفعها منه؛ ولا ترفع الشاشة ويدك أو أصابعك موضوعة على لوحة الشاشة.
 - افصل الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.
- افصل الشاشة عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة قليلاً. يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. ومع ذلك، تجنب مطلقًا استخدام المذيبات العضوية، مثل، الكحول أو السوائل التي تحتوي على أمونيا لتنظيف الشاشة.
 - · لتجنب تعرض الشاشة لخطر الصدمات أو الأضرار الدائمة، لا تعرضها للأتربة أو المطر أو الماء أو البيئة شديدة الرطوبة.
 - إذا ابتلت الشاشة، فامسحها بقطعة قماش جافة بأسرع ما يمكن.
- حال سقوط مادة غريبة أو ماء في الشاشة، يرجى إيقاف تشغيلها فورًا وفصل كبل الطاقة. ثم أزل المادة الغريبة أو الماء، وأرسل الشاشة إلى مركز الصيانة.
 - تجنب تخزين الشاشة أو استخدامها في أماكن معرضة للحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو البرودة الشديدة.
 - لتحقيق أفضل أداء من الشاشة واستخدامها لعمر افتراضي أطول، نوصي باستخدام الشاشة في موقع تتوفر فيه معدلات درجة الحرارة والرطوبة التالية.
 - · درجة الحرارة: من · إلى ٤٠ درجة مئوية (من ٣٢ إلى ١٠٤ درجة فهرنهايت)
 - الرطوبة: من ١٠ إلى ٨٥٪ رطوبة نسبية

مهم: احرص دائمًا على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عندما تترك الشاشة دون مراقبة. احرص دائمًا على تنشيط تطبيق لتحديث الشاشة بصفة دورية في حالة عرض الشاشة لمحتوى ثابت لا يتغير. قد يؤدي العرض المستمر لفترة زمنية ممتدة للصور الساكنة أو الثابتة إلى "الإجهاد"، الذي يعرف أيضًا بـ "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المخفية". وننوه إلى أن هذه الظاهرة شائعة في تقنية لوحة LCD. في معظم الحالات، تختفي ظاهرة "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المخفية" بشكل تدريجي عبر فترة زمنية بعد أن يتم إيقاف تشغيل الطاقة.

تحذير: لن تختفي أعراض "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المخفية" الحادة ولا يمكن إصلاحها. ولا تشمل بنود الضمان مثل هذه الظاهرة.

10BDL3351T

مركز الخدمة:

- لد ينبغي فتح غطاء الشاشة إلا بواسطة موظف الخدمة المؤهل.
- إذا كان هُناك حاجة لعمليات الإصلاح أو التكامل، يرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
 - تجنب تعريض الشاشة لضوء الشمس المباشر.



اقرأ هذه التعليمات والتزم بها عند توصيل الشاشة واستخدامها:



- افصل الشاشة في حالة عدم استخدامها لفترة طويلة.
- افصل الشاشة عند تنظيفها بقطعة قماش مبللة قليلاً. يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. ومع ذلك، تجنب مطلقًا استخدام الكحول أو السوائل التي تحتوي على أمونيا.
 - استشر فني صيانة إذا كانت الشاشة لا تعمل بصورة طبيعية بعد اتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل.
 - · لا ينبغي فتح غطاء الشاشة إلا بواسطة موظف الخدمة المؤهل.
 - احتفظ بالشاشة بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواقد أو أي مصدر من المصادر الحرارية الأخرى.
 - أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتحات التهوية أو يمنع التبريد اللازم للمكونات الإلكترونية لشاشة العرض.
 - لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على الهيكل.
 - حافظ على البطارية جافة. تجنب تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة، لتفادي حدوث صدمة كهربائية.
- عند إيقاف تشغيل الشاشة عن طريق نزع كبل الطاقة أو كبل طاقة التيار المستمر، يرجى الانتظار لمدة ٦ ثوانٍ قبل إعادة تركيب كبل الطاقة أو كبل طاقة التيار المستمر في وضع التشغيل العادي.
 - لتجنب تعرض الشاشة لخطر الصدمات أو الأضرار الدائمة، لا تعرضها المطر أو البيئة شديدة الرطوبة.
 - عند وضع الشاشة في مكانها، تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار.
 - يوجد بهذا الجهاز توصيل بين الموصِّل المؤرَّض لدائرة إمداد التيار المستمر وموصِّل التأريض. راجع تعليمات التركيب.
 - مهم: احرص دائمًا على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عند الاستخدام. في حالة استمرار وجود صورة ثابتة على الشاشة لفترة زمنية طويلة، فقد يتسبب ذلك في ترك 'صورة بعدية' أو 'صورة ظلية' على الشاشة. وهذه الظاهرة معروفة كأحد عيوب تقنية لوحة شاشة LCD. وفي معظم الحالات ستختفي صورة الظلية تدريجيًا على مدار مدة زمنية بعد إيقاف تشغيل الطاقة. يرجى العلم أن أعراض الصورة الظلية لا يمكن معالجتها، ولا يشملها الضمان.

إعلان الاتحاد الأوروبي الخاص بالتوافق/إعلان المملكة المتحدة الخاص بالتوافق

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات المنصوص عليها في توجيه المجلس المعني بتقريب قوانين الدول الأعضاء والمتعلقة بالتوافق الكهرومغناطيسي (2014/30/EU) وتوجيه الفولتية المنخفضة (2014/35/EU) وتوجيه تقييد استخدام مواد خطرة "RoHS" (2011/65/EU) وتوجيه أجهزة الراديو (2014/53/EU) أو لوائح أجهزة الراديو لعام ٢٠١٧ (للمملكة المتحدة).

تم اختبار هذا الجهاز وتُبت تطابقه مع معايير التجانس الخاصة بأجهزة تقنية المعلومات المنشورة تحت "توجيهات الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

تحذيرات التفريغ الإلكتروستاتي

قد يتسبب أي شخص قريب من الشاشة في تفريغ شحن الجهاز وإعادة تهيئته وعرض القائمة الرئيسية.

تحذير:

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات الفئة أ من EN55032/CISPR 32. قد يتسبب هذا الجهاز في تداخل الإشارات اللاسلكية في المنازل.

إخطار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (خاص بالولايات المتحدة الأمريكية فقط)



ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتُبت تطابقه مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة أ بمقتضى الجزء ١٥ من قواعد اللجنة الفيدرالية للاتصالات. هذه الحدود مصممة لتوفير الحماية المعقولة من التداخلات الضارة التي تنتج عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. حيث إن هذه الشاشة تولّد وتستخدم بل وقد تصدر عنها طاقة تردد لاسلكية، لذا فإنها قد تتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم تركّب وتستخدم وفقًا للتعليمات. قد يتسبب تشغيل هذا الجهاز في منطقة سكنية في حدوث تداخلات ضارة م هذه الحالة على المستخدم ال وقد تصدر عنها طاقة تردد لاسلكية، لذا فإنها قد تتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات



قد تتسبب أي تغييرات أو تعديلات دون الموافقة عليها صراحة من قبل الجهة المسؤولة عن التوافق مع مواصفات اللجنة الفيدرالية للاتصالات في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الشاشة.

> لا تستخدم إلا كبل التردد اللاسلكي المدرَّع المرفق بالشاشة عند توصيلها بجهاز كمبيوتر. يحظر تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة، لتفادى حدوث الأضرار التى قد تنجم عن نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء ١٥ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FFC) / مواصفات معايير الراديو (RSS) المعفاة من ترخيص مؤسسة الابتكار والعلوم والتنمية الاقتصادية في كندا (ISED). ويخضع تشغيله للشرطين التاليين: (١) ألا يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضارًا؛ و(٢) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل يتم استقباله, بما في ذلك التداخل الذي قد يسبب عملية تشغيل غير مرغوب فيها.

Le présent appareil est conforme aux CNR d' ISED applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

> TPV USA Corp 6525 Carnegie Blvd #200 Charlotte, NC 28211 USA

بيان التعرض للإشعاع:

هذا الجهاز متوافق مع لوائح FCC/CE-REDالمنظمة للتعرض للإشعاع الصادرة من لجنة الاتصالات الفيدرالية المذكورة للبيئة غير المُراقَبة، ينبغي تركيب هذا الجهاز وتشغيله بحيث لا تقل المسافة بين الجهاز وجسم المستخدم عن ٢٠ سم.

Déclaration d'exposition aux radiations:Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

تتراوح درجة الحرارة المناسبة للشاشة الألوان والملحقات بين · و٤٠ درجة مئوية.

صُمم الجهاز للتشغيل في النطاق الترددي ١٥٥هــ٥١٥ وللاستخدام في الأماكن الداخلية فقط للحد من التداخل الضار المحتمل مع أنظمة قنوات الأقمار الصناعية المشتركة المحمولة.

يجب استخدام مهايئ مزوَّد بقلب حديدي مع هذا الجهاز لضمان التوافق مع حدود الفئة أ من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC).

معلومات مهايئ الطاقة: الموديل: ADS-26SGP-12 12024E الدخل: ۲۰۰۰-۲۵۰ فولت~ ۲۰/۵۰ هرتز حد أقصى ۷٫۰ أمبير

الخرج: ١٢ فولت تيار مستمر ٢,٠ أمبير ٢٤,٠ وات

مخلفات المعدات الإلكترونية والأجهزة الكهربائية - WEEE

يرجى تنبيه المستخدمين في الاتحاد الأوروبي



توضح هذه العلامة الموجودة على المنتج أو مواد تغليفه أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية، وذلك بموجب التوجيه الأوروبي EU/۱۹/۲۰۱۲ الذي يحكم عملية التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة. وتقع على عاتقك مسؤولية التخلص من هذه المُعدة من خلال نظام تجميع مخصص لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. ولمعرفة أماكن التخلص من هذه النفايات الكهربائية والإلكترونية، اتصل بمكتب الحكومة المحلي لديك، أو نظام التخلص من الذهيرة المريم معه، أو المتجر الذي النفايات من النفايات المنزلية المعنونية المحلمي لديك، أو نظام التخلص من النفايات المنزلية ال

تنبيه المستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية:

يرجى التخلص من الشاشة وفقًا للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الولايات. وللحصول على معلومات حول كيفية التخلص من الشاشة، يرجى الدخول على الموقع التالي: www.eiae.org أو www.eiae.org.

توجيهات خاصة بانتهاء العمر الافتراضي للشاشة-إعادة التدوير



تحتوي هذه الشاشة الجديدة على مواد عديدة يمكن تدويرها واستخدامها مرة أخرى.

يرجى التخلص من الشاشة وفقًا للقوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الولايات.

تنبيه

خطر حدوث انفجار إذا تم استخدام بطارية بديلة من نوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستعملة وفقًا للتعليمات.

تنىيە



خطر حدوث انفجار إذا تم استخدام بطارية بديلة من نوع غير صحيح انتظر نصف ساعة بعد إيقاف التشغيل قبل التعامل مع الأجزاء.

- 💿 قد يؤدي استخدام بطارية بديلة من نوع غير صحيح إلى تعطيل وسيلة الحماية (كما هو الحال مثلاً عند استخدام بعض أنواع بطاريات الليثيوم)؛
 - قد يؤدي التخلص من بطارية في نار أو فرن ساخن أو سحقها أو تقطيعها ميكانيكيًا إلى حدوث انفجار،
 - قد يؤدي ترك بطارية في بيئة محيطة ذات درجة حرارة بالغة الارتفاع إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال،

قد يؤدي تعريض بطارية لضغط هوائي بالغ الانخفاض إلى حدوث انفجار أو تسرب سائل أو غاز قابل للاشتعال،

البطاريات



بالنسبة للاتحاد الأوروبي: يعني صندوق القمامة ذو العجلات المشطوب عليه أنه لا ينبغي التخلص من البطاريات المستخدمة مع النفايات المنزلية! وهناك نظام تجميع منفصل للبطاريات المستخدمة، للسماح بالعلاج المناسب للنفايات وإعادة تدويرها وفقًا للقوانين.

يرجى الاتصال بالسلطات المحلية لمزيد من التفاصيل حول برامج تجميع هذه البطاريات وإعادة تدويرها.

بالنسبة لسويسرا: يرجى إعادة البطاريات المستخدمة إلى نقطة البيع.

بالنسبة للدول خارج الاتحاد الأوروبي: يرجى الاتصال بالسلطات المحلية للتعرف على الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات.

وفقًا لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2006/66/EC، لا يمكن التخلص من البطاريات بطرق غير صحيحة، وينبغي فصل البطاريات لتجميعها من قبل الخدمة المحلية.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

ملاحظة

اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي الخاصة بالبرنامج

تعد اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي لهذا البرنامج (هذه "الاتفاقية") اتفاقية قانونية وملزمة بينك (سواء فردًا أو كيانًا) وبين MMD MONITORS BRNHARDPLEIN 200 &، شركة هولندية ذات مسؤولية محدودة، إضافة إلى مكتبها الرئيسي الكائن في ، DISPLAYS NEDERLAND B.V 1097 JB أمستردام، هولندا وشركاتها الفرعية (والمشار إليها بشكل فردي ومجمعةً باسم "MMD"). وتمنحك هذه الاتفاقية الحق في استخدام بعض البرامج ("البرنامج") بما في ذلك وثائق المستخدم في النموذج الإلكتروني الذي قد يتم تقديمه بشكل منفصل أو مع منتج MMD (الجهاز). وعن طريق تحميل البرنامج (قربيته أو استخدامه، فإنك تقبل وتوافق على الالتزام بجميع بنود وشروط هذه الاتفاقية. أما إذا كنت ل والأحكام، فيجب عليك عدم تحميل البرنامج أو استخدامه. وفي حال كنت قد حصلت على البرنامج من خلال القرص المضعوط الخاص والأحكام، فيجب عليك عدم تحميل البرنامج أو استخدامه. وفي حال كنت قد حصلت على البرنامج من خلال القرص المضغوط الخاص الملموسة دون فرصة مراجعة هذا الترخيص وعدم قبول هذه الشروط، قد تتم تقديمة بشكل منفصل أو مع منتج MMD (الجهاز). وعن والأحكام، فيجب عليك عدم تحميل البرنامج أو استخدامه. وفي حال كنت قد حصلت على البرنامج من خلال القرص المضغوط الخاص بالوسائط والموسة دون فرصة مراجعة هذا الترخيص وعدم قبول هذه الشروط، قد تتلقى استردادًا كاملًا للمبلغ الذي دفعته مقابل البرنامج إذا قمت بإعادته دون استخدامه مع إثبات الدفع في غضون ٣٠ يومًا من تاريخ الشراء.

<mark>١- مُنح الترخيص.</mark> تَمْنحك هذه الاتفَّاقية تُرخيصًا غير حصّري وَّغير قابل للنقل أو التنازل لأي جهة أخرى لتثبيت واستخدام نسخة واحدة (١) من الإصدار المحدد من البرنامج على الجهاز وذلك بتنسيق الكود الوسيط كما هو موضح في وثائق المستخدم فقط لاستخدامك الشخصي. حيث يعد البرنامج "قيد الاستخدام" عند تحميله في الذاكرة المؤقتة أو الدائمة (مثل ذاكرة الوصول العشوائي، القرص الثابت، وغيره) للجهاز.

٦- الملكية. جميع البرامج مرَّخصة وُغير مباعة لأي فرد. وتُمنحك هُذه الاتفاقية حق استَّخدام البرامج فقط مَعَ عدم الحصول على أي حقوق صريحة أو ضمنية خاصة بالبرنامج غير تلك المحددة في هذه الاتفاقية. كما تحتفظ MMD والجهات المانحة للتراخيص التابعة لها بجميع الحقوق وحقوق الملكية والفوائد الخاصة بالبرنامج، بما في ذلك جميع براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المضمنة بهذا الصدد. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج محمي براءات الاختراع وحقوق الطبع والنشر والأسرار التجارية وغيرها من حقوق الملكية الفكرية المضمنة بهذا الصدد. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج محمي بموجب قوانين حقوق الضبع والنشر وأحكام المعاهدات الدولية وقوانين الملكية الفكرية المضمنة بهذا ما هو منصوص عليه صراحةً لا يجوز لك نسخ البرنامج دون الحصول على إذن كتابي مسبق من MD باستثناء أنه يجوز لك إنشاء نسخة واحدة (١) من البرنامج لأغراضك الاحتياطية فقط. كما لا يجوز لك نسخ أي مواد مطبوعة مرفقة مع البرنامج، ولا طلعة أكثر من سرحة أو من من من من من من معامي معمي بموجب قوانين حقوق النشر وأحكام المعاهدات الدولية وقوانين الملكية الفكرية المضاء بذلك، بخلاف ما هو منصوص عليه صراحةً لا يجوز لك نسخ البرنامج دون الحصول على إذن كتابي مسبق من MMD باستثناء أنه يجوز لك إنشاء نسخة واحدة (١) من البرنامج لأغراضك الاحتياطية فقط. كما لا يجوز لك نسخ أي مواد مطبوعة مرفقة مع البرنامج، ولا طباعة أكثر من نسخة واحدة (١) من أي وثائق مستخدم مقدمة في شكل إلكتروني باستثناء أنه يمكنك عمل نسخة واحدة (١) من هذه المواد المطبوعة لأغراض النوع النسخ الاحتياطي فقط.

٣- قيود التَّرخيصُّ باسُتَثناءً ما هو منصوص عليه بخلاف ذلكُ، لا يُجوز لكُ تأجير البرُنامج أو استئجاره أو إعادة ترخيصه أو بيعَّه أو تعيينه أو إقراضه أو نقله بأي طريقة أخرى. ولا يجوز لك إجراء هندسية عكسية للبرنامج أو إلغاء ترجمته أو تفكيكه أو السماح لأي طرف ثالث بالقيام بذلك، ما لم يحظر القانون المعمول به صراحة التقييد السابق. كما لا يجوز لك إزالة أو تدمير أي تعريف للمنتج أو إشعارات حقوق النشر أو علامات الملكية أو القيون بالبرنامج. فضلاً عن ذلك يجب إعادة نسخ جميع العناوين والعلامات التجارية وحقوق النشر وإشعارات المقوق النشر أو علامات الملكية أو القيود الأخرى الخاصة ولا يجوز لك تعديل البرنامج أو تكييفه أو دمجه في برنامج آخر أو إنشاء أعمال مشتقة مبنية على البرنامج.

ولا يجوز لك تعديل البرنامج أو تكييفه أو دمجه في برنامج آذر أو إنشاء أعمال مشتقة مبنية على البرنامج. 3- إخلاء المسؤولية. تم تصميم البرنامج لمساعدتك في نقل المواد التي تملك حقوق طبعها ونشرها أو التي قد حصلت على إذن بالحصول عليها ونقلها من مالك حقوق النشر. أما في حال لم يكن لديك حقوق طبع المواد ونشرها أو لم يكن لديك إذن بالحصول عليها ونقلها من مالك حقوق النشر، فيعد ذلك انتهاكا صريخا لقانون حقوق النشر وقد تخضع للدفع مقابل الأضرار وتقديم غير ذلك من التعويضات. وإذا كنت غير متأكد من حقوق النشر، عليك الاتصال بالمستشار القانوني الخاص بك. ومن الجدير بالذكر أنك تتحمل كامل المسؤولية عن الاستخدام القانوني والمسؤول للبرنامج. ٥- برامج مفتوحة المصدر. (أ) قد يحتوي هذا البرنامج على مكونات تخضع لشروط المصدر المفتوح كما هو مذكور في الوثائق المرفقة بالجهاز. إلا أن هذه الاتفاقية لا تنظبق على هذا البرنامج على مكونات تخضع لشروط المصدر المفتوح كما هو مذكور في الوثائق المرفقة بالجهاز. إلا أن هذه الاتفاقية لا تنظبق على هذا البرنامج على مكونات تخضع لشروط المصدر المفتوح كما هو مذكور في الوثائق المرفقة بالجهاز. إلا الن هذه الاتفاقية لا تنظبق على هذا البرنامج على مكونات تخضع لشروط المصدر المفتوح كما هو مذكور في الوثائق المرفقة بالجهاز. إلا المهتوح" شروط أي ترنيم أو إنشاء أعمال مشتقة من شأنها إخضاع البرنامج للى المصدر المفتوح. وي المونو في أو الثرام المفتوح" شروط أي ترخيص يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر (1) بإنشاء التزامات على MMD أو يهدف إلى إنشاءها فيما يتعلق بالبرنامج و / أو الأعمال المفتوح" شروط أي ترخيص يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر (1) بإنشاء التزامات على MMD أو يهدف إلى إنشاءها فيما يتعلق بالبرنامج و / أو الأعمال المفتوح" شروط أي ترخيص يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر (1) بإنشاء التزامات على MMD أو يهدف إلى إنشاءها فيما يمام أو تقريم منح أو يلم مال أو غير مباشر أو حصانات تحت الملكية المكرية أو حقوق المليوا فيما يمال الموال المام المفتوح" شروط أي ترخيص يقوم بشكل مباشر أو غير مباشر (1) بإنشاء الت مال الماري أو يقوق الملكية في البرنامج أو الأعمال المشتمة منه. 1- إنهاء الالتفاقية أو (1) يمنوم ألك مباشر أو الشر أو حصانات تحت الملكية الفكرية أو حقوق الملكية في البرنامي أو هذه الدتفاقية أو (1) عند الدنفاقية عند تركيب الحوا أو الموا ما مام ولمرم والت

لًا- **الترقيات.** يجوز لMMD -بناءً علّى خيارها الوحيد- إجراء الترقيات اللازمة للبرنامج عن طريق النشر العام على موقع ويب أو بأي وسائل أو طرق أخرى. وقد يتم توفير هذه الترقيات وفقًا لبنود هذه الاتفاقية أو قد يخضع إصدار هذه الترقيات إلى قبولك لاتفاقية أخرى. **٨- خدمات الدعم.** لا تلتزم MMD بتوفير الدعم الفني أو أي دعم آخر ("خدمات الدعم") للبرامج. وفي حال توفير MMD خدمات الدعم لك، فسوف تخضع لشروط منفصلة يتم الاتفاق عليها بينك وبين MMD.

٩- الضمان المحدود للبرنامج. توفر MMD البرنامج "كما هو" وبدون أي ضمانات إلا أن البرنامج سيعمل بشكل كبير وفقاً للوثائق المصاحبة له لمدة عام واحد بعد أول تحميل أو تثبيت أو استخدام للبرنامج، أيهما يحدث أولا. وتتمثل مسؤولية MMD الكاملة والتعويض الحصري المقدم لك بشأن خرق هذا الضمان -بناءً على خيار MMD- إما في (1) إرجاع المبلغ المدفوع من قبلك مقابل البرنامج (إن وجد) أو (7) إصلاح أو استبدال البرنامج الذي لا يستوفي بنود الضمان المنصوص عليها هنا على أن يتم إعادته إلى MMD مع نسخة من إيصالك. ولا يسري هذا الضمان المحدود إذا ظهر نتيجة لتلف أو إساءة استخدام أو سوء تطبيق. ويشمل الضمان أي استبدال للبرنامج (إن وجد) أو (7) إصلاح أو استبدال البرنامج الذي لا يستوفي نتيجة لتلف أو إساءة استخدام أو سوء تطبيق. ويشمل الضمان أي استبدال للبرنامج خلال الفترة المتبقية من فترة الضمان ال يومًا أيهما يكون أطول. إضافة إلى ذلك لا يسري عليك هذا الضمان المرد (بن موجد) أو ما الضمان المحدود إذا ظهر أي عطل في البرنامج يومًا أيهما يكون أطول. إضافة اللبي ذلك لا يسري عليك هذا الضمان أي استبدال للبرنامج خلال الفترة المتبقية من فترة

١**٠- لا يوجد ضمانات أخرى**. خلافاً لما ذُكر آنفا، لا تضمن MMD والجهات المانحة للتراخيص التابعة لها عمل البرنامج بدون أخطاء أو بدون انقطاع أو أنه سيفي بمتطلباتك. وتقع مسؤولية اختيار البرنامج الذي يساعد في إنجاز النتائج التي يطمح إليها العميل على عاتقه، إضافة إلى مسؤوليته حول كيفية تثبيت البرنامج واستخدامه والنتائج المستفادة منه. وتخلي MMD والجهات المانحة للتراخيص التابعة لها مسؤوليتها عن جميع الضمانات والشروط سواء كانت صريحة أو ضمنية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الخاصة بقابلية المنتج للتراول التجاري أو ملائمته لغرض معين أو أنه اكتمال النتائج فيما يتعلق بالبرنامج والمواد المتوال لا الحصر، الضمانات الخاصة بقابلية المنتج للتداول التجاري أو ملائمته لغرض معين أو دقة أو اكتمال النتائج فيما يتعلق بالبرنامج والمواد المتوافقة إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. ومن الجدير بالذكر أنه لا توجد ضمانات ضد الانتهاك فيما يتعلق بالبرنامج والمواد المتوافقة إلى الحد الأقصى الذي تسمح به القوانين المعمول بها. ومن الجدير

ا **١- تحديد المسؤولية.** لن تتحمل أي من MMD أو الجهات المُانحة للتُراخيصُ التابعة لها المسؤولية عن أي أضرار تبعية أو خاصة أو غير مباشرة أو عرضية أو عقابية مهما كان، بما في ذلك الأضرار الناجمة عن خسارة الأرباح أو الإيرادات أو تعطل العمل أو فقدان المعلومات التجارية أو فقدان البيانات أو فقدان الاستخدام أو أي خسائر أخرى حتى لو كان قد تم إخطار MMD أو الجهات المانحة للتراخيص التابعة لها بشأن احتمال حدوث مثل هذه الأضرار. ولا تتجاوز بأي حال من الأحوال المسؤولية الإجمالية لMMD أو المانحة للتراخيص التابعة لها بشأن احتمال حدوث مثل هذه الأضرار. ولا الذي يدفعه العميل للبرنامج أو خمسة جنيهات إسترليس (٥,٠٠).

٢<mark>٢- العلامات التجارية.</mark> قد تُمثُل بعض أُسَماء المنتجُ وMM -البرنامج- المستخدمة في هذه الاتفاقية ووثائق المستخدم المطبوعة علامات تجارية لـ MMD أو الجهات المانحة للتراخيص التابعة لها أو أطراف ثالثة أخرى. إلا أنكِ لست مخولاً باستخدام أي من هذه العلامات التجارية.

١**٣- إدارة التصدير.** من خلال قبول بنود هذه الاتفاقية، فإنك توافق على أنه لن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بتصدير البرنامج أو إعادة تصديره إلى أي دولة يطلب قانون إدارة التصدير بالولايات المتحدة الأمريكية أو أي قانون أو نظام أمريكي مشابه بموجبها ترخيصًا للتصدير أو موافقة أخرى من الحكومة الأمريكية ما لم يتم الحصول على ترخيص التصدير أو الموافقة المناسبة أولاً. لذا من خلال تنزيل البرنامج أو تثبيته، فإنك توافق على الالترام بهذا البند الخاص بالتصدير.

لاً ا القانون المعمول به. تخضع هذه الاتفاقية لقوانين هولندا دون الإشارة إلى تعارضها مع مبادئ القوانين. بينما لا تخضع هذه الاتفاقية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع والتي يتم استبعاد تطبيقها صراحةً. كما يخضع أي نزاع بينك وبين MMD بخصوص هذه الاتفاقية للاختصاص القضائي غير الحصري لمحاكم هولندا. وفي حال وجدت المحكمة المختصة لأي سبب من الأسباب أي نص أو جزء منه غير قابل للتنفيذ، فإن باقى بنود هذه الاتفاقية ستستمر في التنفيذ والسريان.

. ١٥- نُقاطُ عامة. تتضمنَ هذه الاتفاُقيةُ الكاملَّة بيُنك وَبين MMD وتحل محل أي تمثيل مسبق أو تعهد أو اتصالات أو إعلانات أخرى فيما يتعلق بالبرنامج ووثائق المستخدم. وإذا تم اعتبار أي جزء من هذه الاتفاقية غير صالح لأي سبب من الأسباب، فستستمر بقية بنود هذه الاتفاقية بالكامل سارية المفعول. ولا تخل هذه الاتفاقية بالحقوق القانونية لأي طرف يتعامل كمستهلك.

۲- إفراغ محتويات العبوة والتركيب

قبل تثبيت الشاشة

- تأتي الشاشة معبأة داخل صندوق كرتوني مع الملحقات القياسية.
 - تأتي الملحقات الدختيارية معبأة كل على حدة.
- يرجى التأكد من وجود جميع محتويات الشاشة وبحالة جيدة بعد فتح العبوة.

I-۲- محتويات العبوة

يرجى التأكد من وجود المحتويات التالية داخل العبوة:

- الشاشة الألوان
- دليل التشغيل السريع
- مهايئ طاقة التيار المستمر
 - قابس الطاقة









مهايئ طاقة التيار المستمر

دليل التشغيل السريع

لسريع الشاشة الألوان



قابس الطاقة (متوفر حسب المناطق)

- * قد يختلف باختلاف المناطق
- * قد يختلف تصميم الشاشة والملحقات عن تلك الموضحة بالصور.

۲-۲- التركيب

إحكام تثبيت كبلى الطاقة والشبكة

I-۲-۲ توصيل كبّل الطاقة

- وصِّل موصِّل مهايئ الطاقة بمقبس دخل الطاقة في الشاشة.
- ٢- أدخل قابس التيار المتردد المطابق بكامله في مهايئ الطاقة.
- ٣- وصل قابس التيار المتردد في مهايئ الطاقة بمأخذ تيار كهربائي لتشغيل الجهاز.



۲-۲-۲ توصيل كبل الشبكة



۳-۲-۲- إدخال بطاقة Micro SD



٤-٢-٢ التثبيت والتركيب

خيار التثبيت I : [تثبيت VESA]

حامل دعم VESA MIS-D75 المعياري: VESA MIS-D75 (٥٧*٥٥ مم)

برغي الدعم: M4*9 مم (باستثناء سُمك لوح التثبيت)

احرص على تأمين الشاُشة ووسائل التركيب المرتبطة بها أثناء الاختبار. لا تستخدم سوى كُتيفة التثبيت VESA المدرجة في قائمة UL بوزن/حمولة الوحدة بدون القاعدة.

* ارتفاع التركيب: <٢ م



خيار التثبيت ٢: [استخدام الغطاء الخلفي]

برغي الدعم: برغي ذاتي اللولبة*ه قطع (باستثناء ُسُمك لوح التثبيت) (۱). استخدم مفك براغي لإرخاء البرغي في الغطاء الخلفي.



(٢). فُك زخارف الغلاف الخلفي من الحز المشار إليه بالسهمين في كلا جانبي الجهاز بكامله.



(٣). افصل الغطاء الخلفي عن اللوحة الدليلية.



(٤). استخدم براغي لإحكام تثبيت زخارف الغلاف الخلفي بالحائط.





(٦). تم تزويد الجهاز كله بزخارف الغلاف الخلفي.



(۷). أحكم ربط البراغي.



٣- الميزات والعرض الفيزيائي

۲-۳- منظر أيسر



OsD) (القائمة): لتنشيط قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD).

. مستوى الصوت +/-: رفع مستوى الصوت أو خفضه. $(\mathbb{T})/\mathbb{T}$

وظيفة	التشغيل
إطلاق تطبيق وضع المسؤول	القائمة + مستوى الصوت-
إطلاق تطبيق المعلومات السريعة	القائمة + مستوى الصوت+
تمكين وظيفة اللمس	القائمة + القائمة +مستوى الصوت+ +مستوى الصوت- + مستوى الصوت- + مستوى الصوت+
تشغيل الشاشة	القائمة + القائمة +مستوى الصوت- +مستوى الصوت-



- © USB CT اكتشاف أخطاء adb وتصحيحها.
 - DC دخل

توصّيل مهايئ طاقة التيار المستمر.

- LAN
- * وظيفة التحكم في الشبكة المحلية لاستخدام إشارة وحدة التحكم عن بعد من مركز التحكم.
 - * +PoE (نقل الطاقة عبر الإيثرنت): ٢٤ وات

Yellow (أصفر)	(أخضر) Green	Status (الحالة)
إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل	NC
إيقاف التشغيل	تشغیل (ارتعاش)	۱۰ میجا بایت/ثانیة
تشغيل	تشغیل (ارتعاش)	۱۰۰ میجا بایت/ثانیة

٤- التشغيل

٤-١- معالج الإعداد

۲-۱-۱ (مرحبًا) Welcome

يرجى تحديد اللغة المطلوبة من "Language List (قائمة اللغات)" وبدء عملية الإعداد بالضغط على الزر Start (ابدأ).

Welcom				
WEICOTT				
				Start
English				
	Ø	•	Ø	

ملاحظة: بعد دخول OOBE، سيتم تعيين اسم شاشة اللافتات على القيمة الافتراضية: "PD" + عنوان Mac للإيثرنت.

(۱). اللغات المدعومة

يدعم النظام ٢٢ لغة ويلزم المستخدم بتعيين إحداها أثناء بدء التشغيل للمرة الأولى.

الإنجليزية هى اللغة المحددة افتراضيًا.

الاسم المعروض	اللغات المدعومة	Ш
English	الإنجليزية	
Español	الإسبانية	Г
Français	الفرنسية	٣
Italiano	الإيطالية	٤
Latviešu	اللاتفية	0
Lietuvių	الليتوانية	٦
Nederlands	الهولندية	V
Norsk bokmål	النرويجية	٨
Polski	البولندية	٩
Português	البرتغالية	·
Suomi	الفنلندية	11
Svenska	السويدية	1
Türkçe	التركية	١٣
Русский	الروسية	١٤
ةىبرعلا	العربية	lo
简体中文	الصينية المبسطة	٦١
繁體中文	الصينية التقليدية	IV
日本語	اليابانية	١٨
Čeština	التشيكية	١٩
Dansk	الدنماركية	٢٠
Deutsch	الألمانية	ГІ
Eesti	الإستونية	ГГ

Date & Time -۲-۱-٤ (التاريخ والوقت)

تمكين مزامنة الوقت التلقائية أو تعطيلها وتحديد منطقة زمنية.



استنساخ Clone Media Files into internal -۳-۱-٤ ملفات الوسائط إلى الداخل)

استنساخ ملفات الوسائط من وحدة التخزين المصدر المحددة إلى وحدة التخزين المستهدفة.

يستنسخ النظام الملفات ضمن قائمة المجلدات التالية:

- philips/photo(I)
- philips/music (Γ)
- philips/video (٣)
- philips/pdf (٤)
- philips/browser (o)

ملاحظة: سيتم إجراء استنساخ ملفات الوسائط في صفحة Setup Complete (اكتمل الإعداد) وسيبدأ بعد الضغط على الزر Finish (إتمام).



اعدادات شاشة) Signage Display Settings -٤-۱-٤ اللافتات)

يمكن للمستخدم اختيار استيراد بيانات أو تهيئة إعدادات يدويًا. إذا كنت لا تفضل إعداد هذا العنصر، فبإمكانك تخطيه باستخدام الزر Skip (التخطي).

ملاحظة: سيتم إجراء الاستيراد في صفحة Setup Complete (اكتمل الإعداد) وسيبدأ بعد الضغط على الزر Finish (إتمام).



استيراد إعدادات) Import Signage Settings from SD / USB .(۱) (استيراد إعدادات اللافتات من SD / USB)

استيراد بيانات من "philips/clone/10BDL3351T-clone.7z" الموجود في بطاقة SD أو USB. سيتم تنفيذ إجراء الاستيراد عند مغادرة OOBE.

بعد تحديد الزر "Next (التالي)"، ستدخل في صفحة Setup Complete (اكتمل الإعداد).

(۲). Manual Setup (الإعداد اليدوي)

- في قسم الإعداد اليدوي، الإعدادات المطلوبة حاليًا هي:
 - (۱) اسم شاشة اللافتات

(۲) التحكم عن بُعد

ملاحظة: سيتم حفظ الإعدادات بعد الضغط على الزر "Finish (إتمام)" في صفحة Setup Complete (اكتمل الإعداد). بعد اكتمال الإعداد، لا يلزم إعادة التشغيل.

(۱). Signage Display Name (اسم شاشة اللافتات)

Signage Display Name				
Please enter Signage Display Name				
PD_eacd37003338				
				Back
				Next
				Skip
	0	•	0	

(۲). Remote Control (وحدة التحكم عن بُعد)



Security Setting -٥-١-٤ (إعداد الأمان)

يتم تمكين الخيارات SICP Network Port (منفذ شبكة SICP) وFTP (بروتوكول نقل الملفات) وAdmin Password (كلمة مرور المسؤول) وExternal (وحدة التخزين الخارجية) بشكل افتراضي. يمكن للمستخدم اختيار تحديد تلك الخيارات أو إلغاء تحديدها حسب الرغبة. إذا كنت لا تفضل إعداد هذا العنصر، فبإمكانك تخطيه باستخدام الزر Skip (التخطي).



اعدادات الشبكة) Network Setting -٦-١-٤

يمكن للمستخدم اختيار مصدر اتصال الشبكة: اللاسلكية أو الإيثرنت. بعد التحديد، انقر على الزر Next (التالي) لمتابعة عملية إعداد الشبكة. يؤدي النقر على الزر Skip (التخطي) إلى السماح للمستخدم بتجاوز إعداد الشبكة.

Network Setting			
Please select network type:			
O WI-FI			
O Ethernet			
			Back
			Next
			Skip
	~		

(۱). الشبكة اللاسلكية (Wi-Fi)

بعد الاتصال بشبكة Wi-Fi، سيتم توجيهك إلى الصفحة التالية تلقائيًا.

					G
Se	lect Wi-Fi				
Wi-F					
Ŷ	Xiaomi_5966_5G				
Ŷ	D-Link_Simon				
Ŷ	Xiaomi_5966				
	ASUS_AC1200_5G				
	leadingimg				
	ASUS				
	ASUS_AC1200_2.4G				
	ASUS_RT_N10_PLUS_D1_2.4G				
\bigtriangledown	TPV	0	•	0	⋳

(۲). Ethernet (إيثرنت)

بعد إتمام اتصال الإيثرنت، سيتم توجيهك إلى الصفحة التالية تلقائيًا.

Ethernet			
Connection Type			
IP Address			
Netmask 0.0.0.0			
Gateway 0.0.0.0			
DNS 1 (unless overridden by Private DNS)			
DNS 2 (unless overridden by Private DNS)			
Ethernet Mac Address	•	4	

Setup Complete -V-I-٤ (اكتمل الإعداد)

بعد الضغط على الزر Finish (إتمام)، سيمر بعض الوقت قبل اكتمال الإعداد الأولي والخروج من OOBE.

عرض الصفحة:

(۱) عند تحديد "Import Clone Data from SD/USB (استيراد البيانات المستنسخة من SD/USB)" فيSignage Display Settings (إعدادات شاشة اللافتات)، ستعرض صفحة Setup Complete (اكتمل الإعداد) صفحة "Import Clone Data Complete (اكتمال استيراد البيانات المستنسخة)".

(۲) عند تحديد "Manual Setup (الإعداد اليدوي)" فيSignage Display Settings (إعدادات شاشة اللافتات)، ستعرض صفحة Setup Complete (اكتمل الإعداد) صفحة "Manual Setup Complete (اكتمل الإعداد اليدوى)".

ملاحظة: لا توقف تشغيل الطاقة أثناء عملية استيراد أو استنساخ ملفات الوسائط!

(۱). اكتمل استيراد إعدادات شاشة اللافتات

بعد الضغط على الزر Finish (إتمام)، إذا تمت تهيئة "Import Signage Settings from SD / USB (استيراد إعدادات اللافتات من SD / USB)"، فسيُعاد تشغيل النظام تلقائيًا بعد الاكتمال.

Setup Complete!				
Congratulations				
Please press Finish button to rebo	oot system.			
				Finish
	Q	•	¢	

(۲). اكتمل الإعداد اليدوى

بعد الضغط على الزر Finish (إتمام)، سيخرج النظام من OOBE بعد إتمام عملية الإعداد. ويمكن إجراء أي عمليات ضبط على هذه الإعدادات مستقبلاً من خلال وضع المسؤول.



Android Launcher -۲-٤ (مشغل Android)

(Android PD launcher -۱-۲-٤ (مشغل Android PD) • مشغل Android PD هي صفحة سوداء كالصفحة الموضحة أدناه:



 اخرج من التطبيق بالضغط على مفتاح "Back (رجوع)"، وستدخل الشاشة إلى مشغل Android PD.

Admin mode -۲-۲-٤ (وضع المسؤول)

 يمكنك الضغط على مُفتاح التشغيل السريع "القائمة + خفض مستوى الصوت" لبدء تشغيل وضع المسؤول. حيث تعرض الشاشة طلب لإدخال كلمة مرور المسؤول، كلمة المرور الدفتراضية هي "١٢٣٤". يمكن للمستخدم تغيير كلمة المرور في "Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللدفتات) -> System tools (أدوات النظام) -> Admin الدفتات).

	Please enter t	he password	
		Clear	
	Ø	•	¢)

يحتوي وضع المسؤول على التطبيقات التالية: "Settings (الإعدادات)" و"Apps (التطبيقات)" و"Network (الشبكة)" و"Storage (التخزين)" و"Help (مساعدة)" و"Power (الطاقة)".

- I- Settings (الإعدادات): ذهاب إلى صفحة الإعدادات.
 - ۲- Apps (التطبيقات): عرض كل التطبيقات.
- ۳- Network (الشبكة): تعيين شبكة الاتصال اللاسلكية والإيثرنت.
 - ٤- Storage (التخزين): ذهاب إلى صفحة التخزين.
 - ٥- Help (مساعدة): عرض رمز QR للحصول على المساعدة.
 - ۲- Power (الطاقة): عرض "Power off (إيقاف التشغيل)"
 و"Sleep (السكون)" و"Reboot (إعادة التشغيل)".



(۱). صفحة الإعدادات

Ś	Network & internet	
60	Connected devices	Network & internet
₽	Signage Display	Retworks available
ш	Apps	
4)	Sound	
٩	Display	
Ţ	Accessibility	
۵	Security	
0	System	Q 4 Q

(۲). صفحة التطبيق



(۳). صفحة الشبكة



صفحة Wi-Fi

÷				Q
Internet				
Wi-Fi				
Network preferences Wi-Fi doesn't turn back on automatically				
Non-carrier data usage DB used Aug 9 - Sep 6				
	0	•	0	
				صفحة الإيثرنت
÷				
Ethernet				
Connection Type				

Connection Type
Dice
Produces
Stock 2015 25100
Solution
Stock 2015 2510
Stock 2015 2

(٤). صفحة التخزين



(٥). صفحة التعليمات



(٦). صفحة الطاقة

يمكن للمستخدم الضغط على الزر "Power off (إيقاف التشغيل)" لإغلاق الجهاز أو الضغط على الزر "Reboot (إعادة التشغيل)" لإعادة تشغيل الجهاز أو الضغط على الزر "Sleep (السكون)" لإدخال الجهاز في وضع السكون.

> يمكن للمستخدم الضغط على "القائمة + القائمة + خفض مستوى الصوت + خفض مستوى الصوت" لإيقاظ الجهاز.



بالنسبة إلى الطُرز المزوَّدة بميزة التشغيل الدائم، مثل: TOBDL3351T، الزر "Power off (إيقاف التشغيل)" غير مصمم لإيقاف التشغيل بشكل كامل. فعندما يضغط المستخدم على الزر "Power off (إيقاف التشغيل)"، سيمر الجهاز بعملية إغلاق انسيابية إلى أن يعرض الرسالة "Unplug power cord (افصل كبل الطاقة)" (كما هو موضح في الصورة). ويمكن للمستخدم عندئذٍ فصل كبل الطاقة بأمان. وهذه الميزة من شأنها ضمان إغلاق الجهاز عبر عملية أكثر سلاسة وأمانًا.



٤-٣- تعيين واجهة المستخدِم

أدخل إعدادات PD من خلال النقر على أيقونة "Settings (الإعدادات)" في وضع Admin (المسؤول).



تتكون قائمة الإعدادات من العناصر التالية:

(۱). Network & Internet (الشبكة والإنترنت)

(۲). Connected devices (الأجهزة المتصلة)

(٣). Signage Display (شاشة اللافتات)

(٤). Apps (التطبيقات)

(o). Sound (الصوت)

(٦). Display (العرض)

(V). Accessibility (إمكانية الوصول)

(۸). Security (الأمان)

(۹). System (النظام)

(۱۰). About (حول)

Network & Internet -۱-۳-٤ (الشبكة والإنترنت)

÷	Network & internet	
60	Connected devices	Network & internet
Ð	Signage Display	Internet Networks available
ш	Apps	
4)	Sound	
٩	Display	
Ť	Accessibility	
₿	Security	
0	System	Q

Internet - ۱ - ۱ - ۳ - ٤ (الإنترنت)

¢	Network & internet	÷					
[10]	Connected devices	N	etworl	k & inter	rnet		
₽	Signage Display	(:	Wi-Fi orr				
	Apps	<i>«</i> ··»	Ethernet				
4)	Sound						
٩	Display						
Ť	Accessibility						
₿	Security						
0	System	0		4	0		

Wi-Fi -T-1-۳-٤ تمکین Wi-Fi

تمكين اتصال Wi-Fi أو تعطيله من خلال المفتاح الرئيسي في الإعداد -> الشبكة والإنترنت -> Wi-Fi -> زر التبديل بين إيقاف التشغيل والتشغيل.

(۱). إيقاف تشغيل Wi-Fi

Ŷ	Network & internet	<	ß
60	Connected devices	Internet	
₽	Signage Display	Wi-Fi	
ш	Apps	Network preferences WFF deemt turn back on automatically Non-carrier data usage	
4)	Sound		
٩	Display		
Ť	Accessibility		
۵	Security		
0	System		

(۲). تشغیل Wi-Fi

في قائمة الشبكات المتاحة، حدد نقطة وصول (AP) متصلة بشبكة لاسلكية موجودة.

Ŷ	Network & internet	÷	G
60	Connected devices	Internet	
₽	Signage Display	Wi-Fi	
ш	Apps	♥ Xiaomi_5966	۵
4)	Sound	 ✓ Xiaomi_5966_56 ✓ ASUS 	0
~		♀ ASUS_AC1200_2.4G	₿
())	Display	♀ D-Link_Simon	₿
Ť	Accessibility	ASUS_RT_N10_PLUS_D1_2.4G	۵
٥	Security		٥
0	System	TPV_Guest	
		A THAT WODING	

أدخل الإعدادات المطلوبة.

Ŷ	Network & internet					
60	Connected devices	Xiaomi_	5966			
₽	Signage Display	Password				
ш	Apps	Show passwor	d			
4)	Sound	Advanced options			CAN	ICEL CONNECT
٩	Display					
Ť	Accessibility					
₿	Security					
0	System	-		~		

يوجد عنصر "Add network (إضافة شبكة)" في نهاية القائمة. إذا كانت الشبكة مدرجة في القائمة، فاستخدم العنصر "إضافة شبكة" لللانضمام إلى شبكة مخفية.

+ Add network

82

يجب إدخال معرِّف SSID للشبكة ونوع الأمان وخيارات متقدمة أخرى لهذه الشبكة.

(:	Network & internet	*	
G0	Connected devices	Add network	
P	Signage Display	Network name Enter the SSID	
	Apps	None	
4)	Sound	Advanced options	CANCEL SAVE
۲	Display		
t	Accessibility		
₿	Security		
0	System	Q ∢ Q	

ملاحظة: عند تمكين شبكة Wi-Fi، سيتم تعطيل الإيثرنت تلقائيًا. Network preferences (تفضيلات الشبكة)

¢	Network & internet	÷
60	Connected devices	Network preferences
₽	Signage Display	Turn on Wi-Fi automatically Wi Fi will turn back on near high-quality saved networks, like your home network
ш	Apps	Notify for public networks Notify when a high-quality public network is available
4)	Sound	
٩	Display	
Ť	Accessibility	
₿	Security	
0	System	0 4 0

Ethernet **(ایثرنت)** انقر للتبدیل بین On (ایشرنت Off) (ایقاف تشغیله).

¢	Network & internet	<
[#D	Connected devices	Ethernet
₽	Signage Display	
	Apps	Connection Type
4)	Sound	IP Address 192.168.31.188
٩	Display	Netmask 255.255.255.0
Ť	Accessibility	Gateway 192.168.31.1
₿	Security	DNS 1 (unless overridden by Private DNS) 192-106.31.1
0	System	DNS 2 (unless overridden by Private DNS)

Connection Type (نوع الاتصال) حدد نوع الاتصال من DHCP وStatic IP (عنوان IP الثابت). ا

Con	Connection Type				
۲	DHCP				
0	Static IP				

DHCP

يتم تعيين إعدادات IP Address (عنوان IP) وNetmask (قناع الشبكة) DNS Address (عنوان DNS) وGateway (البوابة) بواسطة خادم DHCP، وتكون غير قابلة للتعديل.

في حالة الاتصال بنجاح، سيتم عرض إعدادات الشبكة الحالية.



Static IP (عنوان IP الثابت)

يمكن للمستخدم تعيين إعدادات IP Address (عنوان IP) وNetmask (قناع الشبكة) وONS Address (البوابة) (قناع الشبكة) وDNS Address (عنوان DNS) وGateway (البوابة) للجهاز فيما يخص Ethernet (الإيثرنت) في نوع الاتصال Static IP (عنوان IP الثابت).

ملاحظة:

۱- يكون عنوان IP وقناع الشبكة وعنوان خادم DNS وعنوان البوابة ضروريين.

۲- حدود الإدخال

التنسيق: رقم ٠-٩، الفاصلة العشرية "."

Ethernet	Discussion		
	IP Address		
	192.168.1.128		
	Netmask		
Connection Type	255.255.255.0		
Connection Type	Gateway		
D. L. Lawrence	192.168.1.1		
P Address 192.168.31.188	DNS 1 (unless overridden by Private DNS)		
	8.8.8.8		
Netmask 155.255.255.0	DNS 2 (unless overridden by Private DNS)		
	8.8.4.4		
Gateway 192.168.31.1	CANCEL	CONNECT	
	ridden by Private DNS)		
92.168.31.1			

Connected devices -۲-۳-٤ (الأجهزة المتصلة)

يُستخدم الخيار Connected devices (الأجهزة المتصلة) لإدارة وعرض أجهزة أخرى متصلة بجهاز Android، بما في ذلك أجهزة Bluetooth تساعد هذه الإعدادات المستخدم على إقران أجهزة خارجية متنوعة وإدارتها وتهيئتها بسهولة لتحسين تجربة الاستخدام وأسباب الراحة.

÷	Network & internet					
	a Connected devices	Connected devices				
	D Signage Display	+ Pair new device				
Ш	i Apps	> See all				
43	Sound	Connection preferences Bustooth				
0	Display	Usable as "1080CL33511" to other devices				
t	Accessibility					
e) Security					
~	5y tem	0 4 0				
		7				
(÷	Network & internet	<				
68	Connected devices	Connection preferences				
-	D Signage Display	* Bluetooth				
=	E Apps					
43	Sound					
0	Display					
t	Accessibility					
e) Security					
-	. System	0 4 0				

Signage Display -۳-۳-٤ (شاشة اللافتات)

إعدادات ميزات شاشة اللافتات.

¢	Network & internet	← Signage Display
		General settings
[00]	Connected devices	Server settings
-	Signage Display	Source settings
		Network application
	Apps	System tools
4)	Sound	Misc.
		system updates
٢	Display	
t	Accessibility	
8	Security	
0	System	
		¹

(الإعدادات العامة) General Settings-1-۳-۴

(÷	Network & internet	← Gener	al settings			
[. 0	Connected devices	Signage display PD_eacd3700333	name 8			
-	Signage Display	Monitor ID Boot Logo				
		Boot on source				
	Apps	Schedule				
4)	Sound	Screenshot Navigation bar				
0	Display	Enable				
t	Accessibility					
₿	Security					
0	System	٩	4	()		

اسم شاشة Signage Display Name -۱-۱-۳-۴ اللافتات)

اسم شاشة اللافتات الافتراضي هو "PD{Ethernet_MAC_Address}". يمكن للمستخدم تغيير الاسم بحد أقصى ٣٦ حرفًا.

Please enter signage display name					
PD_eacd37003338					
	CANCEL	ок			

Monitor ID (معرّف الشاشة) ۲-۱-۳-۲

نطاق تعيين معرّف الشاشة هو {١-٢٥٥}. يكون الإعداد الدفتراضي ١. نطاق تعيين مجموعة الشاشات هو {١-٢٥٤}. يكون الإعداد الدفتراضي ١.

ŵ	Network & internet	← Monito	or ID			
		Monitor ID 1				
60	Connected devices	Monitor group				
₽	Signage Display					
Ш	Apps					
4)	Sound					
۲	Display					
Ť	Accessibility					
۵	Security					
0	System	Ø	4	0		

Boot Logo -۳-۱-۳-۴ (شعار التمهيد)

يمكن للمستخدم إعداد شعار بدء تشغيل الجهاز (الرسم المتحرك لبدء التشغيل) عند تعيين Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> General Settings (الإعدادات العامة) -> Boot Logo (شعار بدء التشغيل) على وضع "User (المستخدم)".

Ģ	Network & internet	← Boot Logo	
		BootLogo Off	0
LoD	a connected devices	On	۲
-	3 Signage Display	User	0
ш	Apps	Choose Boot Animation	
4)	Sound		
٩	Display		
Ť	Accessibility		
۵	Security		
0	System	D 4 D	

إذا لم يكن "Logo (الشعار)" معيَّنًا على وضع "User (المستخدم)"، فلا يمكن للمستخدم تحديد الرسم المتحرك للتمهيد المخصص.

عند تعيينه على وضع "User (المستخدم)" يصبح "Choose Boot Animation (اختيار الرسم المتحرك لبدء التشغيل)" متوفرًا.

Choose Boot Animation

سيقوم النظام بالبحث وإدراج "bootanimation.zip" في وحدة التخزين الخارجية للمجلد الجذر وملف bootanimation.zip الذي حفظه المستخدم آخر مرة. عند تحديد "Save (حفظ)"، سينسخ النظام الملف المحدد إلى ملف bootanimation.zip أو سيستبدله ضمن المجلد /data/bootanim/.

Choose Boot Animation	
/data/bootanim/bootanimation.zip	
/storage/10EA-3033/bootanimation.zip	\bigcirc
FORGET CANCEL	. SAVE

انقر على "FORGET (تجاهل)" لإزالة ملف bootanimation.zip المخزَّن فعلاً في المجلد /data/bootanim/.

٤-۳-۳-٤- Boot on source (تمهيد من المصدر) حدد مصدرًا عند إجراء التمهيد.

(ŕ:	Network & internet	← Boot on source
60	Connected devices	hopen player
₽	Signage Display	Main page
	Apps	
4)	Sound	
٩	Display	
t	Accessibility	
₿	Security	
0	System	Q ∢ Q





Edit Play List (تعديل قائمة التشغيل): حدد فهرس قوائم التشغيل لمشغل الوسائط أو المتصفح أو مشغل PDF.

- Main page (الصفحة الرئيسية)
 - ا~V: رقم قائمة التشغيل.
 - ٨: خيار تشغيل تلقائب لمشغل الوسائط.

Edit	Play List
۲	Main page
0	1
0	2
0	3
0	4
0	5
0	6
0	7
0	8 (Autoplay)
	CANCEL

يرجى ملاحظة أنه إذا اختار المستخدم "Custom app (تطبيق مخصص)" كتمهيد من المصدر، فيجب تحديد التطبيق المحدد من قبل المستخدم (APK) في إعدادات -> عرض مجموعة العلامات -> إعدادات المصدر -> تطبيق مخصص.

o-۱-۳-۴-٤ (الجدول) Schedule

يتيح للمستخدم إعداد ما يصل إلى سبعة فواصل زمنية مجدولة مختلفة لنشاط الشاشة.

(¢	Network & internet	← Schedu	le			
60	Connected devices	Schedule Schedule list Schedule list 1				
-	Signage Display	Enable Disable				
		Start time				
	Apps	End time				
-		Input				
49	Sound					
٢	Display	Days of the week				
*	Accessibility	Every Week				
	Accolunity	Brightness Off				
⋳	Security				SAVE	
0	System	D	4	(1)		

- {Schedule list} (قائمة مجدولة) حدد من ا إلى ۷ جداول لتحريرها.
 - {Enable} (تمكين) تمكين الجدول المحدد أو تعطيله. في حالة تعارض الوقت مع جدول آخر أو وقت البدء/الانتهاء، يكون مصدر الدخل فارغًا، ولا يمكن للمستخدم تمكين هذا الجدول.
 - {Start time} (وقت البدء) تعيين وقت البدء.
 - End time} (وقت الدنتهاء) تعيين وقت الدنتهاء.
 - {Input} (الإدخال) تعيين مصدر الدخل، وسينتقل النظام تلقائيًا إلى المصدر المحدد في وقت البدء.
- {Play list} (قائمة التشغيل)– حدد فهرس قوائم التشغيل لمشغل الوسائط أو المتصفح أو مشغل PDF.
 - · I~۷: رقم قائمة التشغيل.
 - ٨: خيار تشغيل تلقائب لمشغل الوسائط.
- {Days of the week} (أيام الأسبوع) تعيين أيام الأحد والإثنين والثلثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت.
 - {Every week} (كل أسبوع) تعيين دورة التشغيل.
 - {Back} (رجوع) إلغاء الأمر وعدم تغيير بيانات الجدول.
 - {SAVE} (حفظ) حفظ بيانات الجدول.

Screenshot -٦-۱-۳-۴ (لقطة الشاشة)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> الإعدادات العامة -> لقطة الشاشة لالتقاط لقطات شاشة من المحتوى المستورد، انقر على "Enable (تمكين)" لتمكين وظيفة لقطة الشاشة التلقائية. وإذا ظهرت خيارات لقطة الشاشة بلون رمادي باهت، فذلك يشير إلى أن وظيفة لقطة الشاشة لم تعد ممكنة.

LoO	Connected devices	← Screenshot	
₽	Signage Display	Main Switch Enable	_
	Apps	Disable Screenshot	
۹)	Sound	Interval 30 minutes	
٢	Display	Start time End time	
t	Accessibility	Repeat	
₿	Security	Gare to Internal storage Purge Screenshots Swer Nor	
0	System	Send screenshots via email For email settings, please go to Signage Display -> Server settings -> Email notification.	
	About		

بعد تمكين هذه الميزة، يمكنك تعيين الفاصل الزمني بين كل لقطة شاشة وأخرى، ويمكنك أيضًا تعيين المجلد الوجهة الذي سيتم حفظ الشاشة الملتقطة فيه. ويخبرك الخيار "Save to (حفظ إلى)" بأن صور لقطات الشاشة سيتم حفظها في وحدة التخزين الداخلية ولا يمكن تغييرها يدويًا.

ملاحظة:

ا- سيتم حذف صور لقطات الشاشة تلقائيًا فى الحالات التالية:

- (أ)- تعيين وقت بدء ميزة لقطة الشاشة على · ثانية.
 - (ب)- بدء لقطة الشاشة في الثانية ٤٠ من الدقيقة.
- (ج)- إذا قررت إزالة صور لقطات الشاشة كل أسبوع، فسيتم تغيير بيانات حذف الصور إلى اليوم الذي طبَّقت فيه إعداد ميزة لقطة الشاشة. على سبيل المثال: إذا تم تعيين الاثنين ليكون يوم الإزالة في كل أسبوع وتم في يوم الجمعة تغيير إعدادات أخرى في ميزة لقطة الشاشة، فسيتم تغيير يوم الإزالة إلى يوم الجمعة (يوم الوقت الحالي للنظام).
 - ٢- وضع السكون (تعليق النظام) وميزة لقطة الشاشة:
 يتم تعليق ميزة لقطة الشاشة عندما يدخل النظام في وضع السكون، ويؤدي ذلك إلى تعليق وظيفة إرسال لقطة الشاشة بالبريد. وستتم إعادة تشغيل الميزات المتعلقة بلقطة الشاشة عندما يدخل النظام في وضع التنشيط.
 - (۱). Interval (الفاصل الُزمني) تعيين الفاصل الزمني بين كل لقطة شاشة وأخرى، علمًا بأن الذيارين المتوفرين هما ٣٠ و٦٠ دقيقة.

Inte	rval		
٢	30 minutes		
0	60 minutes		
			CANCEL

(٦). Start Time (وقت البدء) تعيين وقت البدء في يوم معين لبدء وظيفة لقطة الشاشة. تأكد من النقر على الزر "Save (حفظ)" قبل مغادرة مربع الحوار؛ وإلا، فلن يتم حفظ الإعدادات التي أجريتها. يجب أن يكون وقت البدء أقل من وقت الانتهاء. وستظهر حينئذٍ رسالة منبثقة لإخبارك إذا كانت القيمة غير صالحة.

				SAVE	CANCEL
	12		35		
	11	:	34	_	
	10		33		
Start time					

(۳). End Time (وقت الانتهاء)

تعيين وقت الدنتهاء في يوم معين لإنهاء وظيفة لقطة الشاشة. تأكد من النقر على الزر "Save (حفظ)" قبل مغادرة مربع الحوار؛ وإلا، فلن يتم حفظ الإعدادات التي أجريتها. يجب أن يكون وقت البدء أقل من وقت الانتهاء. وستظهر حينئذٍ رسالة منبثقة لإخبارك إذا كانت القيمة غير صالحة.

End time					
	10		34		
	11	:	35	_	
	12		36		
				SAVE	CANCEL

Repeat (تكرار) تعيين وضع تكرار لقطة الشاشة التلقائية.	.(٤)

Rep	eat		
	Sunday		
	Monday		
	Tuesday		
	Wednesday		
	Thursday		
	Friday		
	Saturday		
		CANCEL	ок

- (o). Save to (حفظ في) سيتم حفظ صور الشاشة دخل المجلد "philips/screenshot" في وحدة التخزين الداخلية.
 - (٦). Purge Screenshots (إزالة لقطات الشاشة) اضبط الوقت الفاصل لحذف صور لقطات الشاشة. علمًا بأن الخيارين المتوفرين هما "Every day (كل يوم)" و"Every week (كل أسبوع)".

Pur	ge Screenshots		
۲	Every Day		
0	Every Week		
	CANC	EL	
. Send screenshots via email (إرسال لقطات شاشة عبر البريد الإلكتروني) يمكنك إرسال كل صورة لقطة شاشة كمرفق برسالة بريد إلكتروني. يجب على المستخدم أولاً إعداد معلومات البريد في Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> Server Settings (إعدادات الخادم) -> Email (إحطار البريد الإلكتروني)"			

(راجع القسم <u>Email Notification (إخْطار البريد الإلكتروني)</u>).

Send screenshots via email For email settings, please go to Signage Display -> Server settings -> Email notification.

(شريط التنقل) Navigation bar -۷-۱-۳-۴

يتم إعداده لتمكين أو تعطيل شريط التنقل أثناء إجراء إيماءه لمسية. لا يتوفر هذا الخيار إلا عندما يكون جهاز اللمس مدعومًا من النظام.

Navigation bar Enable

	يم)	Server settings-۲-۳-۱ (إعدادات الخاه	~ -٤
LoD	Connected devices	← Server settings	
-	Signage Display	Email notification	
	Apps	FTP Remote control	
4)	Sound	SNMP Deable	
٢	Display	ADB Over Network Disable	
ŧ	Accessibility		
۵	Security		
0	System		
	About		
		Q 4 Q	

Email Notification (إخطار البريد الإلكتروني) المريد الإلكتروني) انقر فوق خانة الاختيار لتمكين/تعطيل ميزة إخطار البريد الإلكتروني.

الفر فوق كانة الأكتيار للمدين العظين ميرة إحصر البريد الإنكتروناي. عيّن SMTP (البروتوكول البسيط لنقل رسائل البريد) وManager Email (البريد الإلكتروناي للمدير) بعد تمكين ميزة إخطار البريد الإلكتروناي.

		← Email notification	
-	Signage Display	Main Switch	
	Apps	Enable Disable SMTP	
4)	Sound	Settings Manager Email	
۲	Display	Settings Test	
t	Accessibility	Send Test Mail	
₿	Security		
0	System		
	About		
		Q 4 Q)	

بروتوكول SMTP

إعداد عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ومعلومات خادم SMTP. وهناك نوعان من خادم SMTP لإعداد المستخدمين: "Gmail" و"Other (أخرى)". باستخدام خيار "Other (أخرى)"، يمكن للمستخدم إعداد خادم SMTP ونوع الأمان ومنفذ الخادم يدويًا.

ملاحظة:

- ١- ينبغي أن تكون كلمة المرور بتنسيق UTF۸ وأن يتراوح طولها بين ٦ و٢٠ حرفًا.
 - ۲- لا يمكن للمستخدم تعيين منفذ ۰۰۰۰ (منفذ SICP الدفتراضي)
 وا ۲۱۲ (منفذ خادم FTP الدفتراضي).

تعيين منفذ شبكة SICP في"Settings (الإعدادات)-> Signage Display (شاشة اللافتات) -> Network Application (تطبيق الشبكة) -> SICP network port (منفذ شبكة SICP)".

تعيين منفذ شبكة FTP في"Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> Server settings (إعدادات الخادم) -> Port -> FTP (المنفذ)".

Gmail: تظهر الخيارات SMTP Server (خادم SMTP) وSecurity type (نوع الأمان) وPort (المنفذ) بلون رمادي باهت وتصبح غير متوفرة.

SMTP	
Server	
Gmail	
O Other	
Email	
	(for example, example@gmail
	.com)
Password	
	_
SMTP Server	
Security type	
None 👻	
Port	
	DISCARD SAVE

Other (أخرى):

SMTP	
Server O Gmail	
Other	
Email	
	(for example, example@gmail com)
Password	
SMTP Server	
Security type	
None 👻	
Port	
	DISCARD SAVE

(Gmail Security Settings) (إعدادات أمان Gmail)

افتح متصفح ويب وسجّل الدخول إلى حسابك في Google. انقر على قائمة "Security (الأمان)" التي يمكن العثور عليها في يسار صفحة الويب أو أعلاها.

30 30	HI IPVSW
@	l@gmail.com ∽
To continue, first verify i	it's you
Enter your passwo	rd
Show password	
Forgot password?	Next

الخطوة ٣ - استخدام هاتفك لإتمام التهيئة

اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة والخيارات المتوفرة لإتمام ميزة التحقّق بخطوتين باستخدام هاتفك. Google Account

	← 2-Step Verification
	Let's set up your phone What phone number do you want to use? Image: Complex of the number for account security. Decigie will dony want thin further for account security. Decigie will dony want to get codes? Image: Complex of the number of the numer of the number of the number of the number
	Show more options Step 1 of 3 NEXT
G <mark>oogle</mark> Account	← 2-Step Verification
	• 8 🗸 🛛
	It worked! Turn on 2-Step Verification?

Step 3 of 3

(Home	Security
	Security
Personal info	Settings and recommendations to help you keep your account secure
Data & privacy	
B Security	You have security recommendations
9. People & sharing	Recommended actions found in the Security Checkup
Payments & subscriptions	
About	Protect your account
	Recent security activity
	New sign-in on Windows 204 PM - Talana
	New againation wandowa 2004 militational 2
	Review security activity

الخطوة ١ - تحديد "Step Verification-۲ (التحقّق بخطوتين)" إذا لم تكن ميزة "التحقّق بخطوتين" مفعّلة، فانقر عليها لتفعيلها.

	Review security activity		
Home			
Personal info	Signing in to Google		
Data & privacy			
Security			+ *
People & sharing	Password	Last changed Mar 26, 2014	>
Payments & subscriptions	Use your phone to sign in	O Off	>
About	2-Step Verification	• off	>
	Ways we can verify it's you	_	
	These can be used to make sure it's really you if there's suspicious activity in your account	signing in or to reach you	
	Recovery phone	Add a mobile phone number	>
	Recovery email	Add an email address	>

الخطوة ٢ - تهيئة ميزة التحقّق بخطوتين

انقر على "GET STARTED (البدء)" لبدء تهيئة خيارات التحقّق بخطوتين. Google Account

← 2-Step Verification
Protect your account with 2-Step verification Brevert backers from accessing your account with an additional layer of security. When you security is the verification helps make sure your personal information stays private, safe and security. Image: Security personal accessing the security with the your security. Image: Security personal accessing the security. Image: Security personal accessing the security. Image: Security personal accessing the security personal accessing the security personal accessing the security. Image: Security personal accessing the security personal accessing the security personal accessing the security. Image: Security personal accessing the security personal accessing the security personal accessing the security.
Cater with Gauge

قد يُطلب منك تسجيل الدخول إلى حسابك في Google مرة أخرى لِلِثبات ملكيتك له:

TURN ON

الخطوة ٤ - إنشاء كلمة مرور التطبيق

انقر على الخيار "App Password (كلمة مرور التطبيق)" لإنشاء كلمة مرور جديدة للتطبيق: مرور جديدة من التطبيق (ما مرور التطبيق) المرور التطبيق (ما مرور التطبيق) المرور التعميم

New sign-in on Windows	2:04 PM - Taiwan	>
Review security activity		
Signing in to Google		* *
Password	Last changed Mar 26, 2014	>
2-Step Verification	🕑 On	>
App passwords	None	>
	Augment step soudout: Priorie Horitoder New sign-in on Windows Review security activity Signing in to Google Password 2-Step Verification App passwords	ougrant steps source: 201781 tensest New sign-in on Windows 201781 tensest Review security activity

الخطوة ٥ - إضافة اسم تطبيق جديد

حدد جهازًا أولاً (على سبيل المثال: كمبيوتر Windows) ثم انقر على القائمة "Select App (تحديد تطبيق)" واختر "Other (آخر) (اسم مخصص)":

← App passwords
App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. Learn more
You don't have any app passwords. Select the app and device for which you want to generate the app password. Select app v Select device v
GENERATE

أدخل اسمًا مخصصًا للتطبيق (يمكنك في الواقع إدخال أي اسم من عندك في هذا الحقل). انقر على الزر "Generate (إنشاء)": (مثال: أدخل "SignageDisplay" لاستخدامه كاسم تطبيق) Goode Account

← App passwo	rds	
App passwords let you sign in Verification. You'll only need t	to your Google Account from apps on devices that d enter it once so you don't need to remember it. Lear	ion't support 2-Step m more
You don't have any app pa Select the app and device	iswords. for which you want to generate the app password.	
SignageDisplay	×	
		GENERATE

سجِّل كلمة مرور التطبيق المُنشأة تلقائيًا أو حددها وانسخها بسهولة إلى الحافظة لاستخدامها لاحقًا.

Generated app password	
	Your app password for your device
	pkof svhl gluc hwmi
	How to use it
Enal	Go to the settings for your Google Account in
securesally@gmail.com	the application or device you are trying to set
Password	up. Replace your password with the 16- character password shown above.
	Just like your normal password, this app
	Google Account. You won't need to remember it, so don't write it down or share it with

Google Account

← App passwords

Your app passwords			
Name	Created	Last used	
SignageDisplay	15:14	-	
Select the app and dev	rice for which you want to g	enerate the app password.	
Select ann	* Select device	*	

(البريد الإلكتروني للمدير) Manager Email

حدد العنوان الوجهة لاستقبال البريد الإلكتروني.

Manager Email	
Manager Email	
	(for example, example@gmail .com)
	DISCARD SAVE

Test (اختبار)

Google Account

للتحقق من صحة إعدادات بريدك الإلكتروني، حدد "Send Test Mail (إرسال بريد اختباري)" لإرسال رسالة بريد إلكتروني على سبيل الاختبار.

Send	Test	Mail

Lau	Connected devices	← FTP	•			
₽	Signage Display	Main Switch Enable				
	Apps	Enable FTP				-
4)	Sound	Account smartcms Password				
٢	Display	Storage Path				
t	Accessibility	Port 2121	he.			
۵	Security					
0	System					
	About					
		0	۹	C)		

انقر فوق خانة الدختيار لتمكين/تعطيل ميزة خادم FTP. بعد تمكين هذه الميزة، يمكن للمستخدم إعداد الحساب وكلمة المرور ورقم المنفذ. أ. Account (الحساب): يجب أن يتراوح طول اسم المستخدم الخاص بتسجيل الدخول إلى خادم FTP بين ٤ و٢٠ حرفًا، وألا يحتوي إلا على حروف أبجدية رقمية (z-a وZ-A و٠-٩) فحسب.

ب. Password (كلمة المرور): يجب أن يتراوح طول كلمة المرور المستخدمة لتسجيل الدخول إلى خادم FTP بين ٦ و٢٠ حرفًا، وألا تحتوي إلا على حروف أبجدية رقمية [a-z] و[A-Z] و[٠-٩] فحسب. بعد تعيين كلمة مرور، ستظهر على هيئة علامات نجمية الشكل.

ج. Storage path (مسار التخزين): يمتلك خادم FTP حق الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية فقط، ولا يمكن تغيير مسار التخزين.

د. Port (المنفذ): يتوفر رقم المنفذ لخادم FTP في نطاق من ٢٠٦ إلى ٢٥٥٣٥، علمًا بأن الإعداد الافتراضي هو ٢١٢١. ولا يمكن استخدام أرقام المنفذ التالية: ٨٠٠٠ / ٩٩٨٩ / ١٥٢٢٠ / ٢٨١٢٣ / ٢٨١٤ ومنفذ شبكة SICP (الرقم الافتراضي ٥٠٠٠).

أخيرًا، أعد تشغيل النظام يدويًا لتطبيق إعدادات FTP.

Remote Control (وحدة التحكم عن بُعد) Remote Control

		← Re	mote control			
₽	Signage Display	Main Switch Enable				_
ш	Apps	Disable Remote cont	rol			
4)	Sound	Server Bind				
٩	Display					
ŧ	Accessibility					
۵	Security					
Ū	System					
	About					
		Ø		[])		

حدد خانة الدختيار "Enable (تمكين)" لتمكين خدمة العميل للتحكم عن بُعد، علمًا بأن الإعداد الدفتراضي هو "Enabled (ممكَّن)". لاستخدام ميزة التحكم عن بُعد، يجب أن يكون الجهاز مرتبطًا بخادم التحكم عن بُعد. في حقل الإدخال "Server (الخادم)"، أدخل عنوان URL الذي يشتمل

على البادئة "https://". إذا لم يكن الجهاز مرتبطًا بخادم التحّكم عن بُعد، يرجى إدخال رمز PIN المتوفر من الخادم.

حالة الربط:

- (1).إذا لم يكن الجهاز متصلاً بالشبكة بشكل سليم، فستظهر رسالة (تم قطع الاتصال بالشبكة)".
- (۲). إذا كان الجهاز مزوَّدًا بوظيفة اتصال شبكي لكنه غير متصل بخادم التحكم عن بُعد، فستظهر رسالة "Server is disconnected (تم قطع الاتصال بالخادم)".
- (۳). إذا تم الاتصال بخادم لكنه غير مرتبط، فستظهر رسالة "Server is (تم إلغاء ارتباط الخادم)".
 - (٤). إذا تم ربط الجهاز بالخادم بنجاح، فستظهر رسالة " Server is binded (تم ربط الخادم)".
- (ه). إذا كان رمز PIN غير صحيح، فستظهر رسالة "Error PIN code (رمز PIN خطاً)".

SNMP -٤-٢-٣-٤

تمكين خدمة SNMP (البروتوكول البسيط لإدارة الشبكة) أو تعطيلها.

يرجى الرجوع إلى دليل مستخدم SNMP.

ADB over Network -٥-۲-۳-٤ (أداة ADB عبر الشبكة)

يمكنك الوصول إلى أداة ADB عبر اتصال بشبكة من خلال منفذ ٥٥٥٥.

ADB Over Network Disable

Source Settings-۳-۳-۴ (إعدادات المصدر)

يمكن للمستخدم تكوين خيارات تفصيلية لمجموعة أدوات APK للمصدر.

LoD	Connected devices	← Source	settings			
₽	Signage Display	Media player				
	Apps	Browser				
-	Grand	PDF player				
49	Sound	Custom app				
٢	Display					
Ť	Accessibility					
₿	Security					
0	System					
	About					
		Q		0		

Media Player - ۱-۳-۳-۴ (مشغل الوسائط)

افتح نشاط قائمة تشغيل التحرير في مجموعة أدوات APK لمشغل الوسائط وحرر نشاط إعدادات المؤثرات.

LoD	Connected devices	÷	Media pl	ayer				
₽	Signage Display	Edit Pla	y List					
	Apps	Edit Effe	ect Setting:	3				
4)	Sound							
٢	Display							
Ť	Accessibility							
₿	Security							
0	System							
	About							
		0		•	0			

Browser -۲-۳-۳-٤ (المتصفح)

افتح نشاط الإشارات المرجعية في مجموعة أدوات APK للمتصفح.

		← Browser
-	Signage Display	Edit Bookmark
	Apps	
4)	Sound	
٩	Display	
Ť	Accessibility	
₿	Security	
0	System	
	About	

[]

SNMP

PDF Player -۳-۳-۳-٤ (مشغل PDF)

افتح نشاط قائمة تشغيل التحرير في مجموعة أدوات APK لمشغل PDF وحرر نشاط إعدادات المؤثرات.

Lou	connected devices	← PDF player
₽	Signage Display	Edit Play List
	Apps	Edit Effect Settings
4)	Sound	
٩	Display	
İ	Accessibility	
₿	Security	
ũ	System	
	About	
		Q 4 Q

Custom app -٤-٣-۳-٤ (التطبيق المخصص)

يمكن للمستخدم إعداد مجموعة أدوات APK لمصدر مخصص. وسيتم بدء تشغيل مجموعة أدوات APK المحددة عند التبديل إلى مصدر الدخل المخصص. إذا لم يتم تعيين مجموعة أدوات APK لمصدر مخصص، فسيعرض النظام شاشة سوداء عند التبديل إلى مصدر الدخل المخصص.

		← Custo	m app		
₽	Signage Display	Select app			
	Apps	Force restart cu Disable	istom app		
4)	Sound				
٩	Display				
Ť	Accessibility				
₿	Security				
0	System				
	About				
		\Box	•		

إذا قام المستخدم بإعداد APK لمصدر التطبيق المخصص، فسيعرض اسم APK. إذا لم يقم بذلك، فهذا يعني أن التطبيق المخصص غير مهياً.

• Select APP (تحدید تطبیق)

تحديد تطبيق معين لمصدر التطبيق المخصص.

Select app		
Camera		
Chromium		\bigcirc
Host		\bigcirc
FORGET	CANCEL	SAVE

ملاحظة:

لن يتم عرض معظم ملفات APK المثبتة مسبقًا في القائمة. فهي تسرد فقط ملفات APK المثبتة يدويًا من قِبل المستخدم أو ملفات APK القابلة للإزالة.

الأزرار:

(FORGET.(۱) (تجاهل)

مسح تطبيق المصدر المخصص. يتحول إلى اللون الرمادي الباهت في حالة عدم تعيين التطبيق المصدر المخصص.

(CANCEL.(۲) (إلغاء)

إلغاء مربع الحوار وإغلاقه.

(۳). SAVE (حفظ)

انقر فوق SAVE (حفظ) لاختيار ملف APK المحدد كتطبيق مصدر مخصص. يتحول إلى اللون الرمادي الباهت في حالة عدم توفر تطبيق قابل للتحديد.

• Force Restart Custom APP (فرض إعادة تشغيل التطبيق المخصص)

يمكن للنظام رصد مدى توفر التطبيق المخصص أو تعطله عند تمكين "Force Restart Custom App (فرض إعادة تشغيل التطبيق المخصص)". وإذا كان التطبيق المخصص غير موجود ويكون boot on source (التمهيد من المصدر) معينًا على "Custom App (التطبيق المخصص)"، فسيقوم النظام بتشغيل التطبيق المخصص مرة أخرى.

ومن ثم يتم تعطيل الوضع الدفتراضي.



Network Application-٤-٣-۴ (تطبيق الشبكة)



Proxy -۱-٤-۳-۴-٤ (الخادم الوکیل)

تمكين/ تعطيل خادم الشبكة عن طريق النقر على مربع الاختيار "Enable (تمكين)". ويمكن للمستخدم إعداد عنوان IP للمضيف ورقم المنفذ للخادم الوكيل. ومن ثم يتم تعطيل الوضع الافتراضي.

Ģ	Network & internet	← Proxy	
60	Connected devices	Main Switch Enable Enable	M
-	Signage Display	Proxy settings Proxy hostname	
	Apps	Proxy port	
4)	Sound	Type HTTP Authentication	
٩	Display	Authentication Usemanie	
Ť	Accessibility	Password	
₿	Security		
0	System	0 4 0	

يدعم النظام أنواع الوكيل التالية: HTTP وHTTPS وSOCKS4 و SOCKS5. اختر واحدًا لخادمك الوكيل.

Тур	e			
0	HTTP			
0	HTTPS			
0	SOCKEN			
	30CK34			
0	SOCKS5			
				CANCEL

إذا كان التفويض باستخدام اسم تسجيل الدخول وكلمة المرور مطلوبًا لخادم الوكيل، فقم بتمكين مربع الاختيار لهذه العناصر.

Authentication	
Authentication	\checkmark
Username	
Password	

SICP Network Port (منفذ شبكة SICP Network Port)

إعداد منفذ شبكة SICP الدفتراضي وتمكين/تعطيل شبكة SICP. يكون الإعداد الدفتراضي لشبكة SICP هو تمكين مع المنفذ ٥٠٠٠. ملاحظة:

- ١- تتراوح أرقام المنافذ بين ١٠٢٥ و٥٣٥٥.
- ٦- المنافذ التالية مشغولة ولا يمكن تعيينها لمنفذ شبكة SICP: ٠٠٠٨،
 ٩٩٨٨, ٩٩٢، ٢٨١٢٣، ٢٨١٢٦ ومنفذ FTP (الرقم الدفتراضي
 ٢٦١٦٦).

÷	Network & internet	÷	SICP net	twork port			
តា	Connected devices	Main Sw Enable Enable	itch				
-	Signage Display	SICP net SICP net 5000 (Cr	twork port etwork port onnected)				
	Apps						
4)	Sound						
٢	Display						
Ť	Accessibility						
۵	Security						
0	System	Φ		۰.	[])		

System Tools-٥-٣-۴-٤ (أدوات النظام)

إعداد ميزات النظام لشاشة اللافتات.

- (I). Clear Storage (مسح التخزين)
 - (۲). Reset (إعادة ضبط)
- (۳). Auto restart (إعادة التشغيل التلقائي)
- (٤). Import & Export (الاستيراد والتصدير)
 - (o). Clone (الاستنساخ)
 - (٦). Security (الأمان)
- (V). Admin Password (كلمة مرور المسؤول)
 - (۸). Touch (الموصل)

¢	Network & internet	← System tools
		Clear storage
60	Connected devices	Aui Internal storage
-	Signage Display	USB storage
	Apps	SD card Reast
4)	Sound	Factory Reset Auto restart
۲	Display	Auto restart
t	Accessibility	Import & Export Export Signage Display Settings
₿	Security	import signage unspiay Settings Clone Clone Media Files
0	System	Q 4 Q

Clear Storage -۱-٥-۳-۴ (مسح التخزين)

← System tools	÷
Clear storage All	Clea All
Internal storage	Inte
USB storage	USB
SD card	SD

يستخدم لمسح كل البيانات الموجودة ضمن مجلد /philips/storage} في وحدتي التخزين الداخلية والخارجية

• All (الكل)

مسح مجلد Philips في وحدة التخزين الداخلية وUSB وبطاقة SD. • Internal Storage (حفظ داخلي)

- مسح مجلد philips في وحدة التخزين الداخلية فقط.
 - USB Storage (وحدة تخزين USB)

مسح مجلد philips في ذاكرة USB فقط.

- SD card (بطاقة SD)
- مسح مجلد philips في بطاقة SD فقط.

سيتم إدراج المجلدات المراد مسحها. اضغط على "RESET (إعادة تعيين)" لمسح جميع البيانات الموجودة في المجلد المدرج. أو اضغط على مفتاح الرجوع للمغادرة ولا تفعل أي شيء.

Clear storage	9	
This will eras	se all data , including:	
	/storage/emulated/0/philips/	
	/storage/76388D11388CD213/philips/	
	/storage/10EA-3033/philips/	
		RESET

10BDL3351T

Reset (إعادة ضبط) - 6-0-6-6-6

Factory Rese

Reset

• Factory Reset (إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع)

تتيح ميزة Factory reset (إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع) مسح كل البُيانات والإعدادات التي تم تعيينها من قِبل المستخدم. سيقوم النظام بإعادة التمهيد تلقائيًا والانتقال إلى OOBE بعد الانتهاء.

ملاحظة هامة:

- (۱). سيتم مسح جميع بيانات النظام ولا يمكن التراجع عن هذا الإجراء؛ بما في ذلك إعدادات الجهاز والتطبيقات المثبتة وبيانات التطبيقات والملفات التى تم تنزيلها والموسيقى والصور وجميع البيانات ضمن /data. لكن لنّ يتم مسح البيانات في وحدة تخزين USB وبطاقة SD، حيث سيتم مسح البيانات من وحدة التخزين الداخلية فقط.
 - (۲). تأكد من توفر كل من مهايئ التيار المتردد والتيار الكهربائي أثناء عملية إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع. لا تقِم بإيقاف تُشغيل النظام إلا عند ظهور OOBE على الشاشة مرة أخرى.

Network & internet	← Factory Reset
Connected devices	This will erase all data from your Signage Display's internal storage, including: • System and app data and settings • Downloaded apps • Music
Signage Display	Photos Other user data Erase all your personal information and downloaded apps? Your part reverse this action! The system will rehead later!
Apps	FACTORY RESET
Sound	
Display	
Accessibility	
Security	
System	Q 4 Q
	Network & internet Connected devices Signage Display Apps Sound Display Accessibility Security

انقر على "Factory Reseِt (إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع)" وستتم مطالبتك بتأكيد إجراء إعادة التعيين. لاحظ أن القيام بذلك سيؤدى إلى مسح جميع البيانات من وحدة التخزين الداخلية ولا يمكن التراجع عُن هذا الإجراء.

Reset?
Erase all your personal information and downloaded apps? You can't reverse this action! The system will reboot later!
CANCEL OK

Auto Restart (إعادة التشغيل التلقائس) -۳-0-۳-۳-٤ عين وقتًا محددًا لإعادة تشغيل النظام تلقائيًا كل يوم.

Auto restart Auto restart

عين ميزة إعادة التشغيل التلقائب على تمكين أو تعطيل.



استخدم ميزة انتقاء الوقت لتعيين وقت إعادة التشغيل.



حدد "SAVE (حفظ)" وسيتم إعادة تشغيل النظام في الوقت المحدد.

Auto restar	
Restart tin	
10:00	

-8-0-3-8-8 Import & Export (الاستىراد والتصدير)

Import	&	Exi	Dor

Export Signage Display Settings

Import Signage Display Settings

تتيح لك هذه الميزة باستيراد إعدادات قاعدة البيانات ومجموعة APK المملوكة لطرف ثالث من أجهّزة أخرى. يرجى ملاحظة:

- (۱). يتم تصدير البيانات إلى ملف 10BDL3351T-clone.7z ضمن المجلد .{storage}/philips/clone
- (٢). لن يتم استيراد "Signage Display Name (اسم شاشة اللافتات)" أو تصديره.
- Export Signage Display Settings (تصدير إعدادات شاشة اللافتات) يصدِّر النظام بيانات قواعد البيانات ومجموعات أدوات APK المملوكة. لأطراف ثالثة إلى ملف

storage}/philips/clone/10BDL3351T-clone.7z} فى وحدة التخزين المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو وحدة تخزين USB أو بطآقة SD). ملاحظة:

في جالة عدم احتواء وحدة التخزين المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو ŪSB أو وحدة التخزين الخارجية لبطاقة SD) على المجلد philips/، فسيتم إنشاؤه من قِبل النظام تلقائيًا.

تكون جميع وسائط التخزين المتاحة مدرجة ليحددها المستخدم.



• Import Signage Display Settings (استيراد إعدادات شاشة اللافتات)

استيراد بيانات قاعدة البيانات من ملف

philips/clone/10BDL3351T-clone.7z لوحدة التخزين المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو وحدة تخزين USB أو بطاقة SD). يستورد النظام البيانات التالية في ملف Zip:

- (۱). استيراد قاعدة البيانات في 10BDL3351T-clone.7z
- (۲). استيراد مجموعة أدوات APK مملوكة لطرف ثالث في 10BDL3351T-clone.7z

تكون جميع وسائط التخزين المتاحة مدرجة (وحدة التخزين الداخلية، وUSB، وبطاقة SD).

Select storage	
/storage/emulated/0/philips/	۲
/storage/10EA-3033/philips/	\bigcirc
/storage/76388D11388CD213/philips/	\bigcirc
CANCEL	ок

يظهر مربع حوار يطلب من المستخدم تأكيد عملية الاستيراد. انقر فوق "OK (موافق)" لبدء استيراد البيانات.

Import Signage Display Settings		
Are you sure you want to import the settings and apps? After importing successfully, the system will load the settings, install all apps and reboot automatically.		tall
c	ANCEL	ок
Clone (الدستنساخ)	-0-	٥-٣-٣-٤

Clone Media Files

- Clone Media Files (استنساخ ملفات الوسائط)
 استنساخ ملفات الوسائط من وحدة التخزين المصدر المحددة إلى وحدة التخزين المستهدفة.
 - (۱). يستنسخ النظام الملفات ضمن قائمة المجلدات التالية:
 - philips/photo -ĺ
 - ب- philips/music
 - ج- philips/video
 - د- philips/pdf

هـ- philips/browser

ę	Network & internet	← Clone Media Files	
60	Connected devices	Clone Source Internal storage	0
		SD card	0
P	Signage Display	USB storage	۲
	Apps	Path: /storage/10EA-3033/philips/	
		Target Location Internal storage	۲
49	Sound	SD card	0
٩	Display	USB storage	0
Ť	Accessibility	Path: /storage/emulated/0/philips/	
₿	Security	ocone.	
_	,		
-			
0	System	Q 4 Q	

Security -٦-٥-٣-٤ (الأمان)

Security	
External Storage Lock	
Keyboard control Unlock	

• External Storage Lock (قفل وحدة التخزين الخارجية)

انقر فوق مربع الاختيار لقفل أو إلغاء قفل وحدة التخزين الخارجية (بطاقة SD /وحدة تخزين USB). الوضع الافتراضي هو "إلغاء القفل". ملاحظة:

عند تعطيل قفل وحدة التخزين الخارجية لحالة التمكين، يُرجِّ فصل وحدة التخزين الخارجية وتوصيلها مرة أخرى (لكل من بطاقة SD ووحدة تخزين USB). وبعد ذلك، يمكن للنظام اكتشاف وحدة التخزين الخارجية مرة أخرى.

• Keyboard control (التحكم في لوحة المفاتيح)

انقر على خانة الاختيار لقفل أزرار لوحة المفاتيح أو إلغاء قفلها.

Admin Password (کلمة مرور المسؤول) -۷-۵-۳-۵

Admin Password	
Enable	
Modify Password	
Reset Password	

• Enable (تمکین)

تمكين كلمة مرور المسؤول أو تعطيلها. الإعداد الافتراضي هو "تعطيل".

- غير محدد: تعطيل.
 - محدد: تمکین.

ملاحظة:

بعد التمكين، تحتاج إلى كلمة مرور لتسجيل الدخول إلى Admin Mode (وضع المسؤول). كلمة المرور الدفتراضية هي "١٢٣٤".

• Modify Password (تعديل كلمة المرور)

يمكن للمستخدم تغيير كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى وضع المسؤول. اتبع الخطوات المذكورة أدناه:

أدخل كلمة المرور الحالية أولاً. كلمة المرور الافتراضية هي "١٢٣٤".

Current password		
1234		
Show password		
	CANCEL	ок

إذا كانت كلمة المرور الحالية غير صحيحة، فسترى رسالة منبثقة تنص على "Incorrect password (كلمة المرور غير صحيحة)".

· أدخل كلمة مرور جديدة.

New password		
••••		
Show password		
	CANCEL	ок

أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى.

New password again		
Show password		
	CANCEL	ок

حاول مرة أخرى إذا كانت كلمة المرور الجديدة غير صحيحة.

New password again Not match, please try again.		
Show password		
	CANCEL	ок

إذا تم تغيير كلمة المرور بنجاح، فسترى رسالة منبثقة تنص على "Successful (تم بنجاح)".

• Reset password (إعادة تعيين كلمة المرور)

إعادة تعيين كلمة المرور على كلمة المرور الافتراضية "١٢٣٤". إذا نجحت، فسترى رسالة منبثقة تنص على "Successful (تم بنجاح)".

Reset Admin Password?

CANCEL OK

Touch -۸-٥-۳-۴ (الموصل)

انقر على خانة الاختيار لقفل شاشة اللمس أو إلغاء قفلها.

اضغط: مرتين على زر القائمة، ومرة واحدة على زر رفع	لتمكين اللمس،
Touch	
Disable To enable the touch press: 2x Menu button, 1x Vol up, 2x Vol down, 1x Vol up.	

Misc.-٦-٣-٤ (متنوع)

ŝ	Network & internet	← Misc.				
_		TeamViewer Sup Enable	oport			1
LoO	Connected devices	Enable logging Disable				(
₽	Signage Display					
	Apps					
4)	Sound					
٩	Display					
Ť	Accessibility					
8	Security					
0	System	Ø	4	[])		

I-٦-٣-۴٤ تا TeamViewer Support (دعم TeamViewer) انقر فوق مربع الدختيار لتمكين أو تعطيل دعم TeamViewer. ستقوم ميزة TeamViewer بإرسال مفتاح HOME افتراضي لفتح وضع المسؤول. الإعداد الدفتراضي هو "تمكين".



سيتم تثبيت مجموعتين من أدوات APK، هما TeamViewerHost و TeamViewerQSAddOn في النظام تلقائيًا. وإلا، فسيزيلها النظام إذا عطَّل المستخدم "TeamViewer Support" (دعم TeamViewer)".

سيتم إدراج مجموعتي أدوات APK في Settings (الإعدادات) ->Apps (التطبيقات) إذا تم تمكين "TeamViewer Support (دعم (TeamViewer)".

تمکین التسجیل) Enable logging (تمکین التسجیل)

تمكين التسجيل أو تعطيله باستخدام خانة الاختيار.

بعد التمكين، سيبدأ PD تسجيل سجل android logcat ورسالة Rernel وحفظهما في وحدة تخزين USB أو وحدة التخزين الداخلية تلقائيًا. تحظى وحدة تخزين USB بالأولوية. إذا لم توجد أي أجهزة USB موصَّلة في PD. فسيتم حفظ جميع البيانات عندئذٍ في وحدة التخزين الداخلية.

سيصبح المسار المحفوظ هو /{roor directory of USB storage philips/Log/10BDL3351T-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }

أو -root directory of internal storate}/ philips/Log/10BDL3351T-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }

إذا تم تعطيل التسجيل، فسيتم حفظ جميع البيانات في ملف zip، مثل: }-roor directory of USB storage}/ philips/Log/10BDL3351T-Log} yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip

أو -root directory of internal storate}/ philips/Log/10BDL3351T Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip

System updates-V-۳-۴-٤ (تحديثات النظام)

Local update -۱-۷-۳-۴۵ (التحديث المحلى)

سيقوم النظام بالبحث التلقائي عن "update.zip" في المجلد الجذر لوحدة التخزين الخارجية. إذا وجد النظام "update.zip" في وحدة التخزين الخارجية، تظهر قائمة للمستخدم لتحديد الملف لإجراء تحديث.

ĉ	Network & internet	÷	System	updates				
		Local	update					
[•O	Connected devices							
-	Signage Display							
ш	Apps							
4)	Sound							
٩	Display							
Ť	Accessibility							
₿	Security							
0	System	D		4	0			
		~						

بعد تحديد الملف من القائمة، سيتم إعادة تمهيد النظام وإجراء تحديث له. يرجى ملاحظة:

١- أبق طاقة النظام نشطة أثناء تحديثه، ولا تفصل مهايئ الطاقة.

۲- يدعم النظام حاليًا تحديث نظام Android الكامل فقط.

٣- يجب عدم تسمية ملف التحديث بأي اسم آخر غير "update.zip".

Apps -٤-۳-٤ (التطبيقات)

عرض معلومات ملفات APK المثبتة.

	k & internet						
[₀0 Connec	ted devices	Apps					
Signage	e Display	Recently opened as Kiosk	pps				
III Apps		5 min. ago See all 1	S min. ago See all 12 apps				
4) Sound		General					
O Display		Chromium					
🕇 Accessi	ibility						
🖯 Security	¥						
O System		Φ	4	0			

Sound -٥-٣-٤ (الصوت)

تعيين مستوى الصوت.

ę	Network & internet	
60	Connected devices	Sound
P	Signage Display	J Media volume
	Apps	
4)	Sound	
٩	Display	
Ť	Accessibility	
۵	Security	
0	System	¢ ◀ 0

Display -٦-٣-٤ (العرض)

توجد الخصائص التالية في الشاشة. (۱). Brightness level (مستوى السطوع)

- (۲). Font size (حجم الخط)
 - (۳). Sleep (السكون)
- (٤). Auto-rotate screen (تدوير تلقائص للشاشة)
 - (o). Screen saver (شاشة توقف)
 - HDMI.(1)

¢	Network & internet	
60	Connected devices	Display
₽	Signage Display	Brightness Brightness level
	Apps	45% Appearance
4)	Sound	Font size
٩	Display	Other display controls Sleep Off
Ť	Accessibility	Auto-rotate screen
₿	Security	Screen saver orr
~		HDMI
		Q 4 Q

Brightness level-۱-٦-۳-٤ (مستوى السطوع)

سيظهر شريط الضبط أعلى الشاشة. اسحب شريط الضبط لضبط السطوع.

	¢	
Display		
Brightness		
Brightness level		

Font size -۲-٦-۳-٤ (حجم الخط)

ضبط حجم خط النظام عن طريق سحب الشريط المنزلق.

	Preview	
		0
Browser	Camera	Chromium
	1	WAVE
Files	Settings	Wave Inst
	• • •	

Sleep-۳-٦-۳-٤ (السكون)

إعداد نظام الوقت للدخول في وضع السكون. ويعني الخيار "off (إيقاف)" أن النظام لن يدخل في وضع السكون، وستظل الشاشة قيد التشغيل دائمًا. الوضع الدفتراضي هو "off (إيقاف)".

	LoO	Connected devices	1			
	_			Slee	p	
	ر	Signage Display	Display	•	1 Hour	
		Apps		0	2 Hours	
			Brightness Brightness la	0	3 Hours	
	49	Sound	39%	0	4 Hours	
	13	Display	Appearance	0	5 Hours	
	. a	Display	Font size	0	6 Hours	
	*	Accessibility	Other disclosure	0	7 Hours	
		,	Ola en	0	8 Hours	
	₿	Security	on	0	9 Hours	
			Auto-rotate	0	10 Hours	0
	0	System	Screen save	0	11 Hours	
			on	0	12 Hours	
		About	HDMI	0	13 Hours	
1			0		0	

الخيارات هي: إيقاف تشغيل، ومن ساعة واحدة إلى ٢٤ ساعة. إذا تم تمكين شاشة التوقف، فسيتم تغيير خيارات السكون. يؤدي ضبط الوقت إلى بدء شاشة التوقف في النظام.

الخيارات هي: إيقاف تشغيل ودقيقة واحدة ودقيقتان وه دقائق و١٠ دقائق و٣٠ دقيقة لبقاء شاشة التوقف في وضع التشغيل.

Slee	ep
٢	Off
0	1 minute
0	2 minutes
0	5 minutes
0	10 minutes
0	30 minutes

Auto-rotate screen-٤-٦-٣-٤ (تدوير تلقائبي للشاشة)

شغِّله أو أوقف تشغيله للتبديل بين إعدادات التدوير:

ا- التشغيل: تدوير محتويات الشاشة

٢- إيقاف التشغيل: البقاء في الاتجاه الحالي

يمكن للمستخدم تدوير محتويات الشاشة في حالة تحديد "Rotation the contents of the screen (تدوير محتويات الشاشة)". إذا أراد المستخدم تعطيل ميزة التدوير، فعليه تحديد "Stay in current orientation (البقاء في الاتجاه الحالي)".

Auto-rotate screen

الاتجاه وخرج HDMI راجع الجدول التالى:

Orientation	Panel Output	HDMI output		
Landscape	A	A		
Portrait	A	Þ		
Reverse Landscape	\forall	\forall		
Reverse Portrait	A	A		

Screen saver-o-٦-٣-٤ (شاشة توقف)

مدِّن شاشة التوقف من خلال تبديل المفتاح الرئيسي في Settings (اللِعدادات) -> Display (الشاشة) -> Screen saver (شاشة توقف). يمكن للمستخدم اختيار أحد أوضاع شاشة التوقف: Colors (الألوان) أو Photo Frame (إطار الصورة) أو Photo Table (جدول الصورة).



Screen saver disable (تعطيل شاشة التوقف) -۱-۵-٦-۲

يحظى الجدول الزمني بالأولوية على إعدادات السكون وشاشة التوقف. فعندما يكون الجدول الزمني نشطًا، يتم تجاهل إعدادات السكون وشاشة التوقف. سيبقي النظام على مصدر العرض المجدول زمنيًا إلى أن يتم إلغاء تنشيط الجدول الزمنى.

عندما يدخل النظام في وضع السكون، تبقى لوحة المفاتيح قابلة للاستخدام. يمكن للمستخدم إيقاظ الجهاز بالضغط على توليفة المفاتيح "القائمة + القائمة + خفض مستوى الصوت + خفض مستوى الصوت". افتراضيًا، تظهر الشاشة باللون الأسود ولا تعرض أي شيء. ومع ذلك، لا تزال هناك إمكانية للوصول إلى وضع المسؤول بالضغط على توليفة المفاتيح "القائمة + خفض مستوى الصوت"، ويمكن الوصول إلى معلومات سريعة بالضغط على توليفة المفاتيح "القائمة + رفع مستوى الصوت" أثناء وجود النظام في وضع السكون. ستظهر هذه الوظائف بعد أن يوقظ المستخدم الشاشة.

Screen saver enable (تمكين شاشة التوقف) -۲-٥-٦-

إذا كانت شاشة التوقف نشطة، فبإمكانك الخروج منها بسهولة من خلال النقر على اللوحة.

HDMI-7-7-8-8

سيتم إخراج HDMI تلقائيًا عندما يوصِّل المستخدم شاشة خارجية باستخدام منفذ خرج HDMI. فيما يلي عمليات الضبط التي يمكن إجراؤها لخرج HDMI:

(HDMI (تشغيل HDMI)(۱)

(۲). Resolution (الدقة)

(۳). Screen Zoom (تكبير/تصغير الشاشة)

(٤). System Direction (اتجاه النظام)

LoO	Connected devices	÷
Ð	Signage Display	Settings
	Apps	Turn on HDMI
4)	Sound	ном
٩	Display	Resolution Screen Zoom
t	Accessibility	System Direction
₿	Security	
0	System	
	About	
		Ø ◀ Ø

HDMI (تشغیل Turn on HDMI (تشغیل HDMI) (تشغیل HDMI) تشغیل خرج HDMI أو إیقاف تشغیله.

Turn on HDMI

Resolution -۲-٦-٦-٤ (الدقة)

تعيين دقة خرج HDMI. سيتم عرض مستويات الدقة المدعومة لشاشة HDMI في مربع حوار التحديد. وبحسب معرّف EDID للشاشة، قد تختلف قائمة مستويات الدقة من شاشة للأخرى. يرجى الملاحظة أن محتوى الخرج يطابق محتوى اللوحة؛ لذا، سيتم تكبير المحتوى أو تصغيره ليلائم دقة خرج HDMI. الدقة المثلى للوحة هي ١٠٨٠×١٠٢. ستبقى دقة المحتوى كما هي دون تغيير حتى لو غيَّر المستخدم دقة خرج HDMI.



Screen Zoom -۳-٦-٦-۴ (تكبير/تصغير الشاشة)

تكبير شاشة خرج HDMI أو تصغيرها بالضغط على زر السهم المتجه "لأسفل" أو "لأعلى" لضبط الحجم الرأسي، وزر السهم المتجه "لليمين" أو "لليسار" لضبط الحجم الأفقى.



(اتجاه النظام) System Direction -٤-٦-٦-٤

يمكن للمستخدم تحديد اتجاه تدوير محتوى الشاشة للجهاز واتجاه خرج HDMI.

Syst	tem Direction
۲	0
0	90
0	270

Accessibility -۷-۳-٤ (إمكانية الوصول)

خدمات إمكانية الوصول هي تطبيقات يمكنها مساعدة المستخدمين ذوي الإعاقات أو الاحتياجات الخاصة على التفاعل مع أجهزة Android بسهولة أكبر.

في قائمة التطبيقات المنزَّلة، يمكنك عرض كل تطبيقات إمكانية الوصول المثبَّتة في الجهاز، وتمكينها وتعطيلها حسب الحاجة. يمكنك أيضًا الوصول إلى إعدادات كل من تطبيقات إمكانية الوصول على حدة من خلال النقر على اسم التطبيق في القائمة.

Security -۸-۳-٤ (الأمان)

(ŀ	Network & internet					
60	Connected devices	Securit	y			
₽	Signage Display	Unknown so	urces			
	Apps	Encryption, crede	ntials, and more			
4)	Sound					
٩	Display					
Ť	Accessibility					
₿	Security					
0	System	Φ	4	0		

Unknown sources-۱-۸-۳-٤ (مصادر غیر معروفة)

السماح بتنزيل تطبيقات من مصادر غير معروفة في Android.

More security settings-۲-۸-۳-٤ (المزيد من إعدادات الأمان)

(i·	Network & internet	÷
60	Connected devices	More security settings
P	Signage Display	Device admin apps No active apps
	Apps	Encryption & credentials Encrypted
4)	Sound	
٢	Display	
t	Accessibility	
۵	Security	
0	System	

Device admin apps -۱-۲-۸-۳-٤ (تطبيقات مسؤول الجهاز) قائمة تعرض التطبيقات التي تدعم العمليات وعناصر التدكم المتعلقة بالمسؤول.

(ŗ	Network & internet	<
60	Connected devices	Device admin apps
₽	Signage Display	O No device admin apps available
	Apps	
4)	Sound	
٩	Display	
Ť	Accessibility	
۵	Security	
0	System	Q 4 Q

Encryption & credentials (التشفير وبيانات ۲-۲-۸-۳-٤) الاعتماد)

سيعرض قائمة بجميع الشهادات الموثوق بها في الجهاز. يمكنك للمستخدم تثبيت شهادات أو إلغاء تثبيتها بنفسه.

(:	Network & internet	¢				
60	Connected devices	Encryption & credentials				
P	Signage Display	Credential storage Trusted credentials				
	Apps	User credentials View and modify stored credentials				
4)	Sound	Install a certificate Instal certificates from 3D card				
٩	Display					
Ť	Accessibility					
₿	Security					
0	System	0 4 0				

System -9-۳-٤ (النظام)

ستظهر القائمة التالية في Settings (الإعدادات) -> System (النظام) (۱). Languages & input (اللغة والإدخال) (۲). Date & time (التاريخ والوقت) (۳). Developer options (خيارات المطور)

₽	Signage Display	
		System
	Apps	Languages & input
4)	Sound	O Date & time Londor (GMT+01.00)
٢	Display	{ } Developer options
Ť	Accessibility	
₿	Security	
0	System	
	About	
		Q 4 Q

4

Lu Connected devices Signage Display Languages & input Petered Languages Sound Languages Copen (check Balance) Copen (check Bal

		(ä	La (اللغة	nguage	-1-1-9-٣-٤
LoO	Connected devices	÷			
P	Signage Display	Lang	juages		
ш	Apps	1 Er	nglish (United State	s)	
4)	Sound	+ A	dd a language		
٢	Display				
Ť	Accessibility				
₿	Security				
0	System				
	About				
		Ø	4	C))	

Keyboards (لوحات المفاتيح) ۲-۱-۹-۳-٤

Keyboards	
Current Keyboard Kika Keyboard F	

On-screen keyboard Kika Keyboard F

Physical keyboard

(۱). Current keyboard (لوحة المفاتيح الحالية) اختيار طريقة إدخال.

Choose input method

Kika Keyboard F

0n-Screen keyboard.(۲ (لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة)
تيح للمستخدم تعيين محرر IME برمجي افتراضي (لوحة مفاتيح فتلضية) مضبط إعدادات IME التفصيلية
سراحيه) وصبح بصردات عالل المسيعية. سيتم تثبيت مدرر IME الياباني تلقائيًا عندما يددد المستخدم اللغة
ليابانية في ، OOBE.



(۳). Physical keyboard (لوحة مفاتيح مادية)

تتيح للمستخدم التحكم في لوحة مفاتيح مادية وضبط إعدادات لوحة مفاتيح تفصيلية.

و"uinput-key" عبارة عن لوحة مفاتيح للتحكم عن بُعد على مستوى النظام، وستندرج دائمًا في قائمة لوحات المفاتيح.

		÷
₽	Signage Display	
	Apps	Physical keyboard
		Keyboard assistance
4)	Sound	Use on-screen keyboard Keep it on screen while physical keyboard is active
٢	Display	Keyboard shortcuts Display available shortcuts
*	Accessibility	
۵	Security	
0	System	
	About	

Date & Time-۲-۹-۳-٤ (التاريخ والوقت)

يمكن للمستخدم تعيين التاريخ والوقت وضبط المنطقة الزمنية وخادم NTP. إذا تم تشغيل "Set time automatically (تعيين الوقت تلقائيًا)"، فسيحصل النظام على التاريخ والوقت من خادم NTP. أما إذا تم تعطيل "automatic data & time (التاريخ والوقت التلقائي)"، يمكن للمستخدم تغيير التاريخ والوقت عن طريق "Set date (ضبط التاريخ)" و"Set time (ضبط الوقت)".

يمكن للمستخدم ضبط المنطقة الزمنية في "Time zone (المنطقة الزمنية)" وتبديل صيغة ٢٤ ساعة إلى "٠٠٠١ ص" أو "٠٠٣٠".

Date & time	
Set time automatically	
Date June 28, 2024	
Time 09:12	
Time zone London (GMT+01:00)	
Use 24-hour format	
NTP Server time.android.com	

(اللغة والإدخال) Languages & input-۱-۹-۳-٤

۲-۳-۴ Time zone (المنطقة الزمنية) يتيح للمستخدم اختيار المنطقة الزمنية.

Tim	Time zone		
۲	London (GMT+01:00)		
0	Brazzaville (GMT+01:00)		
0	Amsterdam (GMT+02:00)		
0	Belgrade (GMT+02:00)		
0	Brussels (GMT+02:00)		
0	Sarajevo (GMT+02:00)		
0	Windhoek (GMT+02:00)		
0	Cairo (GMT+02:00)		
0	Harare (GMT+02:00)		
0	Amman (GMT+03:00)		
0	Athens (GMT+03:00)		
0	Beirut (GMT+03:00)		
0	Helsinki (GMT+03:00)		
0	Jerusalem (GMT+03:00)		

NTP Server-۲-۹-۳-٤ (خادم NTP)

يتيح للمستخدم تعديل خادم NTP في مربع الحوار التوجيهي.

NTP Server		
	CANCEL	ок

(خيارات المطور) Developer options-۳-۹-۳-٤

		رات مصور نصام اندروید تنصویر انهندسه.	حيار
L:O	Connected devices	÷	۹
P	Signage Display	Developer options	
	Apps	_	
Ф)	Sound	Use developer options	D
٢	Display	Memory Avg 1.3 GB of 2.1 GB memory used	
t	Accessibility	Bug report	
₿	Security	Capture system neap oump Desktop backup password Desktop full backup arent currently protected	
0	System	Stay awake Screen will rever sleep while charging	
	About	HDCP checking Use HDCP checking for DRM content only	

Die Bluetoot 4-ICI snoop io Ø

About -۱۰-۳-٤ (حول)

تعرض هذه الصفحة المعلومات التالية: (1). Legal information (المعلومات القانونية) (۲). Model (الموديل) (۳). Android version (إصدار Android)

(٤). Up time (مدة التشغيل) (٥). Build number (رقم البنية)

P	Signage Display	
		About
	Apps	Legal & regulatory
4)	Sound	Legal information
		Device details
0	Display	Model 10BDL5051T
Ť	Accessibility	Android version
A	Converter	13 Denvice Identificare
Ŀ	Security	Up time
0	System	3531
-		Build number F810.24T
	About	

Connected devices

إدراج المعلومات القانونية والتراخيص لجميع مشاريع المصدر المفتوح هنا.

Lou	connected devices	÷
₽	Signage Display	
ш	Apps	Legal information About Open Source License
4)	Sound	Third-party licenses
٩	Display	System WebView licenses Wallpaper credits
Ť	Accessibility	Satellite imagery providers: ©2014 CNES / Astrium, DigitalGlobe, Bluesky
₿	Security	
0	System	
	About	
		Q 4 Q

۲-۱۰-۳-٤ Model (المودیل)

Lou	connected devices	÷
₽	Signage Display	
ш	Apps	Model
4)	Sound	Serial number %342a3ca9aba666
٩	Display	
Ť	Accessibility	
₿	Security	
(i)	System	
	About	
		Q 4 Q

Android version (إصدار Android) (إصدار Android)

		(
₽	Signage Display	
		Android version
	Apps	Android varsion
		13
4)	Sound	Android security update
٢	Display	Coople Disustant undate
		13
Ť	Accessibility	Kernel version
		#1 Wed Sep 6 16:58:14 CST 2023
۵	Security	Build number FB0A.01
0	System	
	About	
		Q 4 Q

٥- الفهرس

٥-١- الميزات المتقدمة

تثبت مجموعة أدوات APK المخصصة

يمكنك استخدام مجموعة أدوات APK لمدير الملفات من أجل تثبيتها. يرجى استخدام توليفة المفاتيح "الطاقة + خفض مستوى الصوت" لدخول صفحة "بدء وضع المسؤول".

انقر على all app (كل التطبيقات) -> launch file manager app (بدء تطبيق مدير الملفات) -> اختر مجموعة أدوات APKI المطلوب تثبيتها

٥-٢- تطبيق مدير الملفات

- ا- يتيح هذا البرنامج إمكانية تصفح الملفات ونسخ التطبيقات ونقلها وتثبيتها، لكنه لا يضمن إمكانية فتح جميع الملفات.
- ٦- تعرض الصفحة الرئيسية وحدة التخزين الداخلية وبطاقة SD ووحدة تخزين USB. يجب تسمية جهاز التخزين الداخلي باللغة الإنجليزية أو بصيغة UTF-8.



ملاحظة:

لضمان عمل النظام بشكل طبيعي، من الضروري توفير مساحة ٢٠ ميجابايت في وحدة التخزين الداخلية.

٣- اضغط على المفتاح OK (موافق) لتحديد وسيط تخزين، وسيتم عرض قائمة تضم مجلد (مجلدات) وملف (ملفات). يمكنك الضغط على زر الرجوع للخلف أو تحديد أعلى عنصر في القائمة للعودة إلى الدليل الجذر.

Inte	ernal				
Ţ	Parent Directory				
	Alarms ^{0 items}				
	Android 3 items				
	Audiobooks 0 items				
	DCIM 0 Items				
	Documents 0 items				
		0	•	Ø	

- ٤- اضغط على المفتاح OK (موافق) في مجلد أو ملف، وسينبثق مربع حوار يحتوي على خيارات.
 - Open (فتح): فتح مجلد أو ملف.
 - Delete (حذف): حذف مجلد أو ملف.
 - · Copy (نسخ): نسخ مجلد أو ملف.
 - Move (نقل): نقل مجلد أو ملف.

- Select (تحديد): تحديد مجلد أو ملف مطلوب اتخاذ إجراء بشأنه.
- Select All (تحديد الكل): تحديد جميع عناصر هذه الصفحة المطلوب اتخاذ إجراء بشأنها.

Inte	ernal		
	philips 12 items		
	Pictures	Open	
		Delete	
	Podcasts	Сору	
		Move	
		Select	
		Select All	
	Ringtones 0 items		
	Q	4	¢)



Inte	ernal		
	philips 12 items		
	Pictures 1 items	Destination	
	Podcasts ^{0 items}	Internal (10.45 GB/16 GB) SD SD card (125 GB/128 GB)	
	Recordings ^{0 items}	USB TPV@64G (62.94 GB/128 G	
	Ringtones ^{0 items}		
		0 4 0	

 ٦- حدد وحدة التخزين المستهدفة، وسيظهر شريط الوظائف في أسفل الشاشة. اضغط على مفتاح السهم المتجه لأعلى أو لأسفل للانتقال إلى الوجهة، واضغط على مفتاح السهم المتجه لليسار أو لليمين لتحديد الوظائف.



إذا كان شريط التركيز مجلدًا، فسيتم لصق المحتوى فيه.



۷- اضغط علی Select (تحدید) أو Select All (تحدید الکل), وسیتم تشغیل Select Mode (وضع التحدید).



 ٨- في وضع التحديد، اضغط على مفتاح السهم المتجه لأعلى أو لأسفل للانتقال واضغط على المفتاح OK (موافق) لتحديد عدة عناصر.

Inte	ernal				Select Mode
	philips 12 items				V
	Pictures 1 items				
	Podcasts ^{0 items}				
	Recordings 0 items				\checkmark
	Ringtones 0 items				\checkmark
III	SC.png 39.73 кв				\checkmark
		Ø	•	0	

- ٩- اضغط على المفتاح OK (موافق) في عنصر محدد، وسينبثق مربع حوار يحتوي على خيارات.
- Delete Selection (حذف التحديد): حذف المجلد المحدد (المجلدات المحددة) أو الملف المحدد (الملفات المحددة).
- Copy Selection (نسخ التحديد): نسخ المجلد المحدد (المجلدات المحددة) أو الملف المحدد (الملفات المحددة).
- Move Selection (نقل التحديد): نقل المجلد المحدد (المجلدات المحددة) أو الملف المحدد (الملفات المحددة).
- Unselect (إلغاء التحديد): إلغاء تحديد المجلد المحدد (المجلدات المحددة) أو الملف المحدد (الملفات المحددة). ألغ تحديد آخر عنصر محدد، وسيتم إيقاف تشغيل وضع التحديد.
- Unselect All (إلغاء تحديد الكل): إلغاء تحديد جميع المجلدات المحددة أو الملفات المحددة. وسيتم إيقاف تشغيل وضع التحديد.

Delete Oelesties
Delete Selection
Copy Selection
Move Selection
Unselect
Unselect All

٦- تنظيف الشاشة واكتشاف الأخطاء وإصلاحها

٦-١- التنظيف

توخي الحذر عند استخدام هذه الشاشة

- تأكد من فصل جميع الكبلات قبل نقل الشاشة. فقد يتسبب نقل الشاشة مع توصيل الكبلات في تلف الكبلات، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية.
 - افصل قابس الطاقة من مأخذ التيار في الحائط كإجراء سلامة قبل القيام بتنظيف الشاشة أو إجراءات الصيانة.

تعليمات تنظيف اللوحة الأمامية

- تمت معالجة مقدمة هذه الشاشة بصفة خاصة. لذا قم بمسح السطح بقطعة قماش نظيفة أو قماش ناعم خال من الوبر.
- في حالة اتساخ السطح، بلّل قطعة من القماش الناعم الخال من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من السائل الزائد. ثم امسح سطح هذه الشاشة لإزالة الغبار. وبعد ذلك استخدم قطعة قماش جافة من نفس النوع للتجفيف.
 - لا تخدش سطح الشاشة أو تطرق عليه بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
 - لا تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات، والمذيبات، والثِنر.

تعليمات تنظيف حاوية الشاشة

- في حالة اتساخ حاوية الشاشة، امسحها بقطعة قماش جافة وناعمة.
- في حالة اتساخ حاوية الشاشة للغاية، بلّل قطعة قماش خال من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من أكبر كمية من الرطوبة بقدر الإمكان. ثم امسح حاوية الشاشة. واستخدم قطعة قماش جافة أخرى للمسح حتى يجف السطح.
 - لا تستخدم محلولاً يحتوي على زيت لتنظيف الأجزاء البلاستيكية. فقد يؤدي استخدام مثل ذلك المنتج إلى إتلاف الأجزاء البلاستيكية وإبطال الضمان.
 - لا تجعل أي سائل أو منظف يلامس سطح هذه الشاشة. وفي حالة تخلل الماء أو الرطوبة داخل الجهاز، قد تحدث مشكلات في التشغيل أو مخاطر التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية.
 - لا تخدش حاوية الشاشة أو تطرق عليها بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
 - لا تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات والمذيبات والثنر على حاوية الشاشة.
 - لا تضع أي شيء مصنوع من المطاط أو البولي فينيل كلوريد بالقرب من حاوية الشاشة لفترات طويلة.

تنظيف الجهاز

إذا اكتشفت وجود اتساخ على السطح الزجاجي أثناء الاستخدام، فاستخدم منشفة ورقية رطبة (لتجنب تقطر المياه) لمسحه مرة واحدة، ثم امسحه ثانية بمنشفة جافة (منشفة ورقية جافة).

الغزض	السبب المحتمل	الحل
لا يتم عرض أي صورة	۱- تم فصل المهايئ. ۲- الشاشة في وضع الاستعداد.	ا - تأكد من إضاءة لمبة بيان حالة الطاقة باللون الأخضر. أو وصِّل المهايئ. ۲- اضغط على توليفة المفاتيح "القائمة + القائمة +خفض مستوى الصوت + خفض مستوى الصوت", لتشغيل الشاشة.
خرج HDMI غير طبيعي	ا - كبل HDMI غير متصل على نحو سليم. ۲- الجهاز الخارجي غير طبيعي.	ا- تأكد من إحكام توصيل كبلات HDMI. ۲- تأكد من أن الجهاز الخارجي بحالة جيدة.
مضيف Micro USB ومضيف USB من نوع أ وواجهة الشبكة المحلية اللاسلكية غير طبيعية	۱- کبل USB أو جهاز الخرج غير طبيعي. ۲- الکبل غير متصل على نحو سليم.	ا - تأكد من أن كبل USB وجهاز الخرج بحالة جيدة. ۲- تأكد من سلامة توصيل الكبل وإضاءة لمبة بيان حالة واجهة RJ٤٥ باللون الأخضر.
تعذر اكتشاف جهاز USB وبطاقة SD.	تم تعطيل إعدادات جهاز USB وبطاقة SD.	اضغط على زر "القائمة"، واختر "إعداد" لتمكين الوظيفة.
الشاشة تبدو طبيعية لكن وظيفة اللمس لا تعمل	تم تعطيل وظيفة اللمس.	اضغط على توليفة المفاتيح "القائمة + القائمة + رفع مستوى الصوت + خفض مستوى الصوت + خفض مستوى الصوت + رفع مستوى الصوت" لتمكين وظيفة اللمس.

۲-٦- استكشاف المشكلات وحلها

٧- البيانات الفنية

۱-۷- المواصفات

	عرض:			
المواصفات	العنصر			
"I.,I	حجم الشاشة			
۱۲۸۰ (أفقص) × ۸۰۰ (رأسی)	عدد وحدات البكسل			
۲۱۰ شمعة/م	السطوع (نموذجص)			
١٦٠/١٦٠	زاوية العرض			
طراف توصيل الإدخال والإخراج: طراف توصيل الإدخال والإخراج:				
المواصفات	العنصر			
HDMI x1 (مع HDCP) (HDCP)	ا ما بر ال			
منفذ إيثرنت RJ45	إشارة الإدحال LAN			
عدد ا منفذ HDMI	ا م ا سال م			
خرج سماعة أذن	إساره الحرج سمعى			
نعم (سعوية ١٠ نقاط)	اللوحة اللمسية			
نعم	وظيفة الوسائط المتعددة لUSB			
بطاقة eMMC سعة ٨ جيجابايت مع فتحة توسعة لبطاقة Micro SD	وحدة التخزين المحلى			
الظروف:				
المواصفات	العنصر			
۲۲ فولت ۲٫۰ أمبیر تیار مستمر	متطلبات الطاقة			
تقنية PoE (نقل الطاقة عبر الإيثرنت) المتوافقة مع ٨٠٢,٣at				
۳۱ وات	استهلاك الطاقة (الحد الأقصى)			
٦٥,٢٢ مم × ٦٥,٢١ مم × ٤,٩٥ مم	الأبعاد [العرض × الارتفاع × العمق]			
۷٤۲. کجم	الوزن			
ليبئية العامة:				
المواصفات	العنص			
من ۱۰ الم ٤٠ درجة مئونة	درجة الحرارة التشغيل			
من ١٠ إلى ٨٥٪ رطوبة نسبية (بدون تكاثف)	الرطوبة التخزين			

۲-۷ بیان إخلاء المسؤولیة

إخلاء المسؤولية عن احتجاز الصورة

عند عرض صورة على الشاشة لفترات طويلة من الوقت، قد ترى صورة باهتة بعد استبدالها. وهذا هو الوضع الطبيعي المتوقع للشاشات. وقد يتم تقليل الاحتفاظ بالصورة بواسطة:

* تجنب الصور الثابتة المعروضة على الشاشة لأكثر من بضع دقائق

* استخدام الألوان والسطوع غير المتناقض

* استخدام ألوان الخلفية بخلاف اللون الرمادي



سياسة ضمان مستويات دقة شاشات العرض الاحترافية من Philips

نشكرك على شراء هذا المنتج من Philips. تُصمم منتجات Philips وتُصِنع بأعلى المعايير وتوفر أداءً عالى الجودة فضلاً عن سهولة الاستخدام والتركيب. إذا واجهتك أي صعوبات أثناء استخدام المنتج، فإننا نوصيك أولا بالرجوع إلى دليل المستخدم أو المعلومات الواردة في قسم الدعم بموقع الويب؛ حيث يمكنك (حسب نوع المنتج) العثور على دليل مستخدم قابل للتنزيل وأسئلة شائعة أو ومقاطع فيديو تعرض تعليمات أو منتدى دعم.

الضمان المحدود

من غير المرجح أن يتطلب منتچك من Philips الخضوع للخدمة، وإن حدث وتطلب خدمة، فسنتخذ الترتيبات اللازمة لخضوعه للخدمة بدون رسوم في غضون فترة الّضمان، بشرط أن يكون المنتج قد تم اسّتخدامه باتبّاع دليل المستخدم (على سبيل المثال: في البيئة المقصودة). بالنسبة إلى هذه الفئات من المنتجات، توجد شركة شريكة Philips ضامنة للمنتج. يرجى الرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمنتج التابع لك.

من هم الأشخاص الذين يغطيهم الضمان؟

تبدأ تغطية الضمان من تاريخ الشراء الأول للمنتج. يجب تقديم إثبات الشراء للحصول على خدمة الضمان. ويكفى فى هذا المقام أن يكون معك وصل بيع صالح أو وثيقة صالحة أخرى تثبيت أنك اشتريت المنتج.

ما الجوانب التين يغطيها الضمان؟

إذا حدث خطٍأ بسبب مواد معيبة و/أو عيب في الصنعة في غضون فترة الضمان، فسنتخذ الترتيبات اللازمة للخدمة بدون رسوم. وحيثما يكن الإصلاح غير ممكن أو ليس مجديًا من الناحية التجارية، يجّوز أن نبدّل المنتج بَآخر جديد أو مجدَّد على نحو مكافئ ويؤدى الوظائف نفسها. يتوفر الاستبدال بناءً علَّى تقديرنا ويستمر الضمان بداية من تاريخ الشراء الأصلي لأول تاريخ تم فيه شراء المنتج. يرجى ملاحظة أنّ الضمان يشمل جميع الأجزاء، بما فيها الأجزاء التبنّ تم إصلاحها أو استبدالها، وذلك خُلال فترة الضمَّان الْأصلية فقط.

- ما الجوانب التي يستثنيها الضمان؟ لا يغطي الضمان الخاص بك ما يلي: الأضرار إلاستتباعية (بما في، على سٍبيل المثال لا إلحصر، فقدان بيانات أو خسارة دخل)، وبدون تعويض عن أنشطٍة نفَّذتها بنفسك: كالصيانة الدورية أو تثبيت تحديثات برآمج ثابتة أو حفظ بيانات أو استعادتها (لا تسمح بعض الدول باسِتثناء الأضرار العارضة أو الاستتباعية؛ وِمن ثم، قد لا ينطبق الاستثناء السابق عليك. وهذا يشتمل المادة المسجلة سابقًا دون التقيد بها، سواء أكانت تخضع لقانون حماية حقوق النشر أم لا.)
 - أجور العمالة المعنية بتركيب المنتج أو إعداده، وضبط عناصر تدكم العميل في المنتج، وتركيب أو إصلاح مختلف أنواع الأجهزة الخارجية ،(مثل: WiFi، وهوائس وأجهزة دونجل USB وأجهزة من نوع OPS) وأنظمة أخرى خارج المنتج.
 - مشاكل الاستقبال الناجمة عن حالات الإشارة أو كبل أو أنظمة هوائب خارج الوحدة.
 - المنتج الذي يحتاج إلى تعديل أو ضبط لتميكِنه من العمل في أي بلد آخر غير البلد التي تم فيها تصميمه أو تصنيعه أو اعتماده و/أو الموافقة ٠ على أستخدامه، أو إصلاح المنتجات التي تلفت بسبب هذه التعديلات.
 - إذا تم تغيير رقم الطراز أو رقم الإنتاج الموجود على المنتج أو مسحه أو إزالته أو جعله غير مقروء.

يسري الضمان على الحالات التبي يتم فيها التعامل مع المنتج بشكل سليم للاستخدام المقصود ووفقًا لتعليمات التشغيل.

للحصول على خدمة الضمان والمعلومات

للحصول على معلومات تغطية الضمان ومتطلبات الدعم الإضافي وخط المساعدة، يرجى التواصل مع البائع و/أو مجمع الأنظمة الذي اشتريت المنتج منه. يرجى ملاحظة أنه في الولايات المتحدة الأمريكية لا يسري هذا الضمان المحدود إلا على المنتجات المشتراة في الولايات المتحدة القارية وألاسكا وهاواي.

قبل طلب الخدمة

يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم قبل طلب الخدمة. فقد تعفيك التعديلات الواردة بها والخاصة بأدوات التحكم من الاتصال بمركز تقديم الخدمة.

فترة الضمان

يعرض الجدول التالي فترة ضمان شاشات عرض اللافتات من PHILIPS؛ وبالنسبة للمناطق غير المدرجة في الجدول، يرجى اتباع بيان الضمان الخاص بها.

يعرض الجدول التالي فترة الضمان المعيارية لشاشات عرض اللافتات من PHILIPS؛ وبالنسبة للمناطق غير المدرجة في الجدول، يرجى اتباع بيان الضمان المحلي.

••	
المنطقة	فترة الضمان المعيارية
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا	۳ سنوات
الصين	۳ سنوات
اليابان	۳ سنوات
باقي أنداء العالم	۳ سنوات
المكسيك	۳ سنوات
البرازيل	۳ سنوات
تشيلى	۳ سنوات
بيرو	۳ سنوات

لاحظ أنه يجوز تطبيق شروط البيع أو اتفاقية الشراء المعنية بالضمان بشأن المنتجات الاحترافية.

الفهرس

أطراف توصيل الدخل/الخرج ١٢ إخلاًء المسودية ٤٣ أفراغ محتوياًت العبوة والتركيب ٧ استكشاف المشكلات وحلها ٤٢ البيانات الفنية ٤٣ الترکيب ۸ التشغيل ١٣ التنظيف ٤٢ التنظيف واستكشاف المشكلات وحلها ٤٢ الفهرس ٤٠ المواصفات ٤٣ الميزات المتقدمة ٤٠ الميزات والعرض الفيزيائي ١١

ت

تطبيق مدير الملفات ٤٠ تعليمات السلامة ١

ഡ

سياسة ضمان مستويات دقة شاشات العرض الاحترافية من Philips

ق قائمة الإعداد ۱۸

م محتويات العبوة ۷ مشغّل Android ١٦ معالج الإعداد ١٣ منظر أيسر ١١



© حقوق الطبع والنشر عام ۲۰۲۶ لشركة .TOP Victory Investments Ltd. جميع الحقوق محفوظة.

صنع هذا المنتج بواسطة شركة .TOP Victory Investments Ltd ويباع تحت مسؤوليتها، وشركة .TOP Victory Investments Ltd ويباع تحت مسؤوليتها، وشركة .TOP Victory Investments Ltd هي الضامن في ما يتعلق بهذا المنتج. Philips وشعار درع Philips علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة .Koninklijke Philips N.V وتستخدمان بترخيص.

> تخضع المواصفات للتغيير دون إشعار مسبق. الإصدار: ۷۱٫۰۰ /۲۰۲۷ /۲۰۲۶