

Signage Display

4000 Series

43BDL4650D 50BDL4650D 55BDL4650D



Manuel de l'utilisateur (Français)

www.philips.com/ppds

Table des matières

1.	Consi	gnes de sécurité1
2.	Déba 2.1.	llage et installation10 Déballage10
	2.2.	Contenu de la boîte13
	2.3.	Notes d'installation13
	2.4.	Montage mural14
	2.5.	Montage en orientation Portrait15
3.	Comp	posants et fonctions16
	3.1.	Panneau de commande16
	3.2.	Bornes d'entrée/sortie17
	3.3.	Télécommande18
	3.4.	Insertion des piles de la télécommande 22
	3.5.	Manipulation de la télécommande22
	3.6.	Plage de fonctionnement de la télécommande22
	3.7.	Capuchon USB23
	3.8.	Couvercle du commutateur CA24
	3.9.	Module 4G25
4.	Conn	exion de périphériques externes
	4.1.	Connexion de périphériques externes
		(lecteur multimédia)26
	4.2.	Connexion d'un PC26
	4.3.	Connexion d'équipements audio27
	4.4.	Connexion de plusieurs écrans dans une configuration en cascade
	4.5.	Connexion IR
	4.6.	Connexion IR Pass-through
	4.7.	Connexion câblée au réseau
5.	Fonct	tionnement
_	5.1.	Regarder la source vidéo connectée
	5.2.	Changement du format d'image
	5.3.	Apercu
	5.4.	Lecteur média
	5 5	Navigateur 35
	5.6	Lecteur PDE 39
	5.7.	Application personnalisée
6	Confi	iguration /3
0.	6 1	Paramètres /3
	6.7	Informations supplémentaires E9
	0.2.	nitormations supplementalles
7.	Menu	J OSD61
	7.1.	Navigation dans le menu OSD61
	7.2.	Présentation du menu OSD61

8.	Formats multimédia pris en charge72			
9.	Mode d'entrée74			
10.	Politi	que relative aux pixels défectueux76		
	10.1.	Pixels et sous-pixels76		
	10.2.	Types de défauts de pixels + définition des points76		
	10.3.	Défauts de points brillants76		
	10.4.	Défauts de points sombres77		
	10.5.	Proximité des défauts de pixel77		
	10.6.	Tolérances en matière de défaut de pixel.77		
	10.7.	MURA77		
11.	Netto	byage et dépannage78		
	11.1.	Nettoyage78		
	11.2.	Dépannage79		
12.	Spéci	fications techniques80		
Politique de garantie pour les solutions d'affichage professionnel Philips82				
Index				

1. Consignes de sécurité

Précautions de sécurité et d'entretien

AVERTISSEMENT : L'utilisation de commandes, d'ajustements ou de procédures différentes de ce qui est décrit dans ce manuel pourrait présenter un risque de choc électrique, d'électrocution et/ou mécanique.

Lisez et suivez ces instructions lorsque vous connectez et utilisez votre écran :

Ce produit est destiné à être utilisé dans des installations professionnelles et ne convient pas à un usage domestique. Toute utilisation autre que celle pour laquelle cet appareil est destiné peut entraîner l'annulation de la garantie.

Ce produit contient un système d'exploitation. Si vous l'éteignez directement à l'aide du commutateur CA, vous risquez d'endommager le programme et de l'empêcher de se remettre sous tension. Si le système ne parvient pas à se mettre sous tension en raison d'arrêts fréquents, essayez de réinitialiser les paramètres d'usine. Veuillez noter que toutes les données stockées dans le système seront perdues lorsque l'écran sera redémarré après une réinitialisation des paramètres d'usine.

Fonctionnement :

- N'exposez pas l'écran à la lumière directe du soleil, et ne le placez pas à proximité d'une cuisinière ou de toute autre source de chaleur.
- Gardez l'écran à l'écart de toute matière huileuse. Dans le cas contraire, le capot en plastique pourrait être endommagé.
- Il est recommandé d'installer l'écran dans un endroit bien ventilé.
- Un filtre contre les rayons UV est nécessaire en cas d'utilisation en extérieur.
- Si le produit est utilisé dans des conditions extrêmes (températures élevées, forte humidité, grands motifs d'affichage, longue durée d'utilisation, etc.), il est fortement recommandé de contacter Philips pour obtenir des conseils techniques sur les applications. Dans le cas contraire, sa fiabilité et son fonctionnement peuvent ne pas être garantis. Les conditions extrêmes sont courantes dans les aéroports, les gares, les banques, les marchés boursiers et les systèmes de contrôle.
- Éloignez tout objet pouvant tomber dans les orifices d'aération ou empêcher les composants électroniques de l'écran de refroidir correctement.
- N'obstruez pas les orifices d'aération du châssis.
- Lors de la mise en place de l'écran, veillez à ce que la fiche d'alimentation et la prise soient facilement accessibles.
- Si vous éteignez l'écran en débranchant le cordon d'alimentation, attendez 6 secondes avant de rebrancher le cordon d'alimentation pour un fonctionnement normal.
- Assurez-vous d'utiliser un cordon d'alimentation fourni par Philips. Si le cordon d'alimentation est manquant, veuillez contacter votre centre de services local.
- Ne soumettez pas l'écran à de fortes vibrations ou à des impacts violents lorsque vous l'utilisez.
- Évitez de cogner ou de faire tomber l'écran pendant l'utilisation ou le transport.
- L'anneau de levage est destiné à être utilisé pour les tâches de maintenance et d'installation de courte durée. Nous conseillons d'éviter d'utiliser l'anneau de levage au-delà d'une heure. Une utilisation prolongée est interdite. Veuillez conserver une zone de sécurité dégagée sous l'écran pendant l'utilisation de l'anneau de levage.
- Si le cordon d'alimentation est muni d'une fiche de raccordement à 3 broches, branchez la fiche dans une prise de courant à 3 broches reliée à la terre (mise à la terre). Ne désactivez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation, par exemple en utilisant un adaptateur à 2 broches. La broche de mise à la terre est un dispositif de sécurité important.

Entretien :

- Pour protéger votre écran de dommages possibles, n'appuyez pas trop fortement sur l'écran LCD. Lorsque vous déplacez votre écran, saisissez-le par son cadre pour le soulever; ne mettez pas vos mains ni vos doigts sur l'écran LCD pour le soulever.
- Débranchez l'écran si vous envisagez de ne pas l'utiliser pendant un certain temps.
- Débranchez l'écran si vous voulez le nettoyer. Pour ce faire, utilisez un chiffon légèrement humide. Vous pouvez aussi vous servir d'un chiffon sec, pour autant que l'écran soit hors tension. Par contre, n'utilisez jamais de solvants organiques, tels que l'alcool ou des liquides à base d'ammoniaque, pour nettoyer l'écran.
- Afin d'éviter tout risque d'électrocution ou d'endommagement irréversible de l'appareil, n'exposez pas l'écran à la poussière ni à la pluie.
- Si l'écran est mouillé, séchez-le immédiatement avec un chiffon sec.
- Si un corps étranger ou de l'eau pénètre dans l'écran, éteignez-le immédiatement et débranchez le cordon d'alimentation. Retirez ensuite le corps étranger ou épongez l'eau et expédiez l'écran au centre de maintenance.

- Évitez de stocker ou utiliser l'écran dans des endroits tels qu'il risque d'être exposé à la chaleur, à la lumière directe du soleil ou à un froid extrême.
- Afin de maintenir les meilleures performances de votre écran et de prolonger sa durée de vie, nous vous recommandons vivement de l'utiliser dans un endroit dont la température et l'humidité se situent dans les fourchettes suivantes.
- L'écran doit être conservé dans un endroit sec. Afin d'éviter les risques d'électrocution, ne l'exposez pas à la pluie ou à une humidité excessive.
- Évaluations environnementales absolues

Élément	Min.	Max.	Unité
Température de stockage	-20	60	°C
Température de fonctionnement	0	40	°C
Température de la surface vitrée (fonctionnement)	0	65	°C
Humidité de stockage	5	95	% HR
Humidité de fonctionnement	20	80	% HR

- La température de l'écran LCD doit être de 25 degrés Celsius en permanence pour une meilleure performance de la luminance.
- La durée de vie de l'écran indiquée dans cette spécification est garantie uniquement si l'écran est utilisé dans des conditions adéquates.

IMPORTANT: Activez systématiquement un programme économiseur d'écran en mouvement lorsque vous laissez votre écran sans surveillance. Activez toujours périodiquement une application de rafraîchissement de l'écran s'il affiche un contenu statique fixe. L'affichage sans interruption d'image statique ou immobile sur une longue période peut engendrer des « brûlures », également appelées « images résiduelles » ou « images fantômes » sur votre écran. Il s'agit d'un phénomène bien connu de la technologie des écrans LCD. Dans la plupart des cas, cette « rémanence à l'extinction », « image résiduelle » ou « image fantôme » disparaît progressivement après la mise hors tension.

AVERTISSEMENT : les symptômes sévères de « rémanence à l'extinction », « image résiduelle » ou « image fantôme » ne disparaîtront pas et ne pourront pas être résolus. Ils ne sont pas non plus couverts par les termes de votre garantie.

Service :

- Le couvercle du boîtier ne doit être ouvert que par un personnel qualifié.
- Si vous avez besoin d'une réparation ou d'une intégration, s'il vous plaît contactez votre centre de service local.
- Ne laissez jamais votre écran en plein soleil.



Si votre écran ne fonctionne pas normalement alors que vous avez suivi les instructions figurant dans ce document, contactez un technicien ou votre centre de service local.

Dangers liés à la stabilité

L'appareil peut tomber et causer des blessures graves ou mortelles. Pour éviter les blessures, cet appareil doit être solidement fixé au sol ou au mur, conformément aux instructions d'installation.

Déclaration de conformité EU

Cet appareil est conforme aux exigences de la directive du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres relatives à la compatibilité électromagnétique (2014/30/UE), à la directive basse tension (2014/35/UE), à la directive RoHS (2011/65/UE), et à la directive ErP (2009/125/CE).

Ce produit a été testé et déclaré conforme aux normes harmonisées pour l'équipement informatique, ces normes étant publiées sous les directives du Journal officiel de l'Union européenne.

Avertissements de l'ESD

Si l'utilisateur est à proximité de l'écran, cela peut provoquer la décharge de l'équipement et le redémarrage du menu principal.

Avertissement :

Cet équipement est conforme à la classe A de la norme EN55032/CISPR 32. Dans un environnement résidentiel, cet équipement peut provoquer des interférences radio.

Avis de la Commission Fédérale des Communications (FCC) (uniquement pour les États-Unis)



REMARQUE : Cet appareil a été testé et respecte les limites d'un appareil numérique de classe A, conformément au point 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre toute interférence nuisible lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement commercial. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des ondes radioélectriques. Il est susceptible de créer des interférences nuisibles pour les communications radioélectriques s'il n'est pas installé ou utilisé conformément au manuel d'instruction. L'utilisation de cet équipement dans une zone résidentielle est susceptible de générer des interférences nuisibles, lesquelles devront être corrigées aux frais de l'utilisateur.



Toutes modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par le tiers responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

Utilisez uniquement un câble protecteur RF fourni avec l'écran lorsque vous le connectez à un équipement informatique.

Pour éviter tout dommage pouvant entraîner un incendie ou un choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à une humidité excessive.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

TPV USA Corp 6525 Carnegie Blvd #200 Charlotte, NC 28211 États-Unis

Centre polonais d'essai et d'avis d'attestation

L'équipement doit être alimenté par une prise de courant comportant un circuit de protection (prise à trois broches). Tous les équipements qui fonctionnent ensemble (ordinateur, écran, imprimante, etc.) doivent avoir la même source d'alimentation électrique.

Le conducteur de phase de l'installation électrique de la pièce doit être équipé d'un système de protection contre les courtscircuits, sous forme de fusible d'une valeur nominale ne dépassant pas 16 ampères (A).

Pour éteindre complètement l'équipement, le câble d'alimentation doit être retiré de la prise de courant, qui doit se trouver à proximité de l'équipement et être facile d'accès.

Une protection identifiée par un « B » confirme que l'équipement est conforme aux exigences de protection d'utilisation des normes PN-93/T-42107 et PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia lużnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Champs électriques, magnétiques et électromagnétiques (« EMF »)

- 1. Nous fabriquons et commercialisons de nombreux produits destinés au grand public, qui, comme tous les appareils électroniques, peuvent généralement émettre et recevoir des signaux électromagnétiques.
- L'un de nos engagements consiste à prendre toutes les mesures qui s'imposent en matière de sécurité et de santé, conformément aux dispositions légales applicables, pour respecter les normes sur les champs électriques, magnétiques et électromagnétiques en vigueur au moment de la fabrication des produits.
- 3. Nous nous engageons à développer, produire et commercialiser des produits ne présentant aucun effet nocif sur la santé.
- 4. Nous confirmons que les produits, s'ils sont manipulés correctement et conformément à l'usage prévu, répondent aux règles de sécurité établies sur la base des connaissances scientifiques actuelles.
- 5. Nous participons activement au développement des normes internationales relatives à la sécurité et aux champs électromagnétiques (EMF). Cet engagement nous permet d'anticiper les évolutions ultérieures en matière de normalisation afin de les intégrer avant l'heure dans nos produits.

Informations pour le Royaume-Uni exclusivement



AVERTISSEMENT – CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE.

Important :

Cet appareil est fourni avec une fiche moulée certifiée 13 A. Pour changer un fusible dans ce type de prise, procédez comme suit :+

- 1. Ôtez le couvercle du fusible et le fusible lui-même.
- 2. Insérez le nouveau fusible qui doit être de type certifié BS 1362 5A, A.S.T.A. ou BSI.
- 3. Remettez le couvercle du fusible.

Si la fiche dont est doté l'appareil ne convient pas à vos prises murales, elle doit être coupée et remplacée par une fiche triple appropriée.

Si la prise secteur contient un fusible, il doit être de 5 A. S'il s'agit d'une prise sans fusible, le fusible sur le tableau de distribution ne doit pas être d'une intensité supérieure à 5 A.

REMARQUE : La prise qui aura été coupée doit être détruite pour éviter les risques d'électrocution lors d'une éventuelle insertion dans une autre fiche de 13 A.

Comment connecter une prise

Les couleurs des fils électriques de la fiche secteur correspondent aux codes suivants : BLEU - « NEUTRE » (« N »)

MARRON - « LIVE » (« L »)

VERT & JAUNE - « TERRE » (« E »)

- 1. Le fil VERT ET JAUNE doit être raccordé à la borne de la prise identifiée par la lettre « E », par le symbole Terre ou par la couleur VERTE ou VERTE ET JAUNE.
- 2. Le fil BLEU doit être raccordé à la borne identifiée par la lettre « N » ou la couleur NOIRE.
- 3. Le fil MARRON doit être raccordé à la borne identifiée par la lettre « L » ou la couleur ROUGE.

Avant de replacer le couvercle de la prise, assurez-vous que la poignée de cordon est bien fixée à la gaine de la fiche secteur, et pas seulement aux trois fils.

Informations pour l'Europe du Nord (Pays nordiques)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.



RoHS pour la Chine

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》,以下部分列出了本产品中可能包含的有害 物质的名称和含量。

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	0	0	0	0	0	0
液晶显示屏	Х	0	0	0	0	0
电路板组件*	Х	0	0	0	0	0
电源适配器	х	0	0	0	0	0
电源线/连接线	Х	0	0	0	0	0
遥控器	Х	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。

上表中打"X"的部件, 应功能需要, 部分有害物质含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求, 但符合欧盟 RoHS 法规要求 (属于豁免部分)。

备注:上表仅做为范例,实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



环保使用期限

此标识指期限 (十年), 电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变, 电 子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品 回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理,不当利用或 者处置可能会对环境和人类健康造成影响。

警告: 在居住环境中, 运行此设备可能会造成无线电干扰。

警語 : 使用過度恐傷害視力。

注意事項:

(1) 使用30分鐘請休息10分鐘。

(2) 未滿2歲幼兒不看螢幕,2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者:

此為甲類資訊技術設備,於居住環境中使用時,可能會造成射頻擾動,在此種情況下,使用者會被要 求採取某些適當的對策。

警告:為避免電磁干擾,本產品不應安裝或使用於住宅環境。

RoHS pour la Turquie :

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

RoHS pour l'Ukraine

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139

Mise au rebut en fin de vie

Votre nouvel écran public contient des matériaux qui peuvent être recyclés et réutilisés. Certaines sociétés spécialisées peuvent recycler votre produit de façon à augmenter la quantité de matériaux réutilisables et à réduire le volume de mise au rebut.

Renseignez-vous auprès de votre revendeur Philips sur les réglementations locales relatives à la mise au rebut de votre ancien écran.

(Pour les clients basés au Canada et aux États-Unis)

Ce produit peut contenir du plomb et/ou du mercure. Mettre au rebut conformément à la réglementation locale (celle de votre État) ou fédérale. Pour plus d'informations sur le recyclage, consultez le site www.eia.org (Campagne de sensibilisation des consommateurs)

Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques-DEEE

Avis aux utilisateurs des ménages privés de l'Union Européenne



Cette Marque sur le produit ou sur l'emballage indique que, conformément à la Directive européenne 2012/19/ UE régissant l'utilisation des équipements électriques et électroniques, ce produit ne peut pas être jeté avec les ordures ménagères. Vous êtes responsable de l'élimination de cet équipement via un lieu de collecte de déchets d'équipements électriques et électroniques désignés. Afin de déterminer les lieux de collecte de tels équipements électriques et électroniques, veuillez contacter les autorités locales pour connaître l'organisme d'élimination des déchets dont dépend votre foyer ou le magasin où vous avez acheté le produit.

À l'attention des utilisateurs aux États-Unis :

Veuillez effectuer la mise au rebut conformément aux lois régionales, nationales et fédérales. Pour plus d'informations sur la mise au rebut ou le recyclage, contactez : www.mygreenelectronics.com ou www.eiae.org.

Directives de fin de vie - Recyclage



Votre nouvel écran public contient des matériaux qui peuvent être recyclés à destination de nouveaux utilisateurs.

Veuillez mettre au rebut conformément à la loi locale, à celle de votre État et à la loi fédérale.



ENERGY STAR est un programme géré par l'Agence américaine de protection de l'environnement (EPA) et le département américain de l'énergie (DOE) qui promeut l'efficacité énergétique.

Ce produit est conforme à ENERGY STAR dans les paramètres « d'usine par défaut » et il s'agit des paramètres dans lesquels les économies d'énergie seront réalisées.

La modification des paramètres d'usine concernant l'image par défaut ou l'activation d'autres fonctions augmentent la consommation d'énergie qui pourrait dépasser les limites requises pour obtenir la classification ENERGY STAR.

Pour plus d'informations sur le programme ENERGY STAR, consultez le site energystar.gov.

Restriction sur les indications de composants dangereux (Inde)

Ce produit est conforme aux « E-Waste (Management) Rules, 2016 » (« Règles (de gestion) des déchets électroniques » CHAPITRE V, règle 16, sous-règle (1), stipulant que les nouveaux équipements électriques et électroniques et leurs composants, consommables, pièces ou pièces de rechange ne contiennent pas de plomb, de mercure, de cadmium, de chrome hexavalent, de biphényles polybromés et d'éthers diphényliques polybromés en concentrations supérieures à 0,1 % du poids dans les matériaux homogènes pour le plomb, le mercure, le chrome hexavalent, les biphényles polybromés et les éthers diphényliques polybromés et de 0,01 % du poids dans les matériaux homogènes pour le plomb, le mercure, le chrome hexavalent, les biphényles polybromés et les éthers diphényliques polybromés et de 0,01 % du poids dans les matériaux homogènes pour le cadmium, à l'exclusion des exemptions définies en Annexe 2 du règlement.

Déclaration E-Waste pour l'Inde



Ce symbole, présent sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être mis au rebut avec vos autres déchets ménagers. Vous êtes responsable de la mise au rebut de vos équipements usagés, et à cet effet, vous devez les déposer à un point de collecte destiné au recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le système de collecte et de recyclage de vos équipements usagés au moment de la mise au rebut permettra de préserver les ressources naturelles et garantira un recyclage qui protège la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur les déchets électroniques, veuillez consulter <u>http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page</u>. Pour obtenir des informations sur les lieux de collecte et de recyclage de vos équipements sur les lieux de collecte et de recyclage de vos équipements sur les lieux de collecte et de recyclage de vos équipements sur les lieux de collecte et de recyclage de vos équipements sur les lieux de collecte et de recyclage de vos équipements sur les lieux de collecte et de recyclage de vos équipements sur les lieux de collecte et de recyclage de vos équipements usagés en Inde, veuillez utiliser les coordonnées ci-dessous.

Numéro de l'assistance téléphonique : 1800-425-6396 (du lundi au samedi, de 9 h à 17 h 30) E-mail : india.callcentre@tpv-tech.com

Batteries



Pour l'Union européenne : le symbole de la poubelle barrée d'une croix signifie que les piles usagées ne doivent pas être jetées aux ordures ménagères. Il existe un système de collecte distinct pour les piles usagées, prenant en charge le traitement et le recyclage conformément à la législation.

Contactez les autorités locales pour en savoir plus sur les procédures de récupération et de recyclage.

Pour la Suisse : les piles usagées doivent être ramenées au point de vente.

Pour les autres pays hors de l'Union européenne : contactez les autorités locales pour connaître le mode de mise au rebut approprié des piles usagées.

Selon la directive européenne 2006/66/EC, les piles doivent être mises au rebut conformément à la procédure adéquate. Les piles doivent être séparées pour être collectées par les services locaux.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica

autorizada.

Informations pour EAC	EAC
Mois et année de fabrication	veuillez vous référer aux informations figurant sur l'étiquette signalétique.
Nom et localisation du fabricant	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Importateur et informations	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 nat@profdisplays.ru

2. Déballage et installation

2.1. Déballage

- Ce produit et ses accessoires standards sont emballés dans un carton.
- Tout autre accessoire optionnel sera emballé séparément.
- Ce produit étant haut et lourd, il est recommandé de le faire installer par deux techniciens.
- Après l'ouverture du carton, assurez-vous que le contenu est complet et en bon état.

Avant le déballage

- Veuillez lire et bien comprendre la notice de déballage avant l'installation.
- Vérifiez que l'emballage ne présente pas d'anomalies, telles que des fissures, des enfoncements, etc.
- Veuillez procéder à l'inspection nécessaire avant de sortir l'écran du carton.
- Faites toujours installer l'écran par un technicien expérimenté pour éviter tout dommage.

Notification

- Pour les écrans avec poignées :
 - L'écran doit être sorti de son carton par deux ou quatre adultes utilisant leurs deux mains.
 - Tenez les poignées lorsque vous déplacez l'écran.



- Pour les écrans sans poignée :
 - L'écran doit être sorti de son carton par deux adultes utilisant leurs deux mains.
 - Ne saisissez pas et ne touchez pas la vitre de l'écran.
 - Saisissez la surface du cadre (plastique ou métal) de l'écran.



• Lorsque vous retirez l'écran de la boîte, laissez le sac de protection à l'intérieur et veillez à ne pas toucher la vitre de l'écran pour éviter tout dommage.



• Maintenez l'écran à la verticale lorsque vous le déplacez.





• Placez l'écran à la verticale, son poids devant se répartir uniformément sur la surface.



• Maintenez l'écran à la verticale, sans le plier ni le tordre pendant le déplacement.



2.2. Contenu de la boîte

Veuillez vérifier que les éléments suivants accompagnent bien l'emballage que vous avez reçu :

- Écran LCD
- Guide de démarrage rapide
- Télécommande et piles AAA
- Cordon d'alimentation
- Câble RS232
- Câble de connexion en cascade RS232
- Câble du capteur IR
- Couvercle USB
- Couvercle du commutateur CA
- Serre-câble x 2
- **Plaque logo Philips**
- Module Wi-Fi CRD22

Télécommande Guide de Écran LCD et piles AAA démarrage rapide * Le cordon d'alimentation fourni varie en fonction de la destination. Câble de Câble du Cordon Câble RS232 connexion en d'alimentation capteur IR cascade RS232

Module Wi-Fi couvercle de CRD22 commutateur CA

* Variable selon les régions.

* Le design et les accessoires de l'écran peuvent différer des images présentées ci-dessus.

Couvercle

USB

REMARQUES:

- Pour toutes les autres zones géographiques, utilisez un cordon d'alimentation adapté à la tension CA de la prise secteur et conforme aux réglementations de sécurité en vigueur dans votre pays (types H05VV-F, 2G ou 3G, 0,75 ou 1 mm²).
- Conservez les éléments d'emballage de manière appropriée après avoir déballé le produit.

2.3. Notes d'installation

- Utilisez uniquement le câble d'alimentation fourni avec ce produit. Si une rallonge électrique est nécessaire, veuillez contacter votre agent de service.
- Le produit doit être installé sur une surface plane. Dans le cas contraire, le produit peut basculer. Laissez un espace entre l'arrière du produit et le mur pour une bonne ventilation. N'installez pas le produit dans une cuisine, une salle de bains ou un lieu exposé à l'humidité, car cela pourrait réduire la durée de vie des composants internes.
- N'installez pas le produit à une altitude supérieure à 3000 mètres, car cela pourrait entraîner des dysfonctionnements. •



Serre-câble

x 2



Philips

2.4. Montage mural

Pour monter cet écran sur un mur, un kit de montage mural standard (disponible dans le commerce) est nécessaire. Il est conseillé d'utiliser une interface de montage conforme à la norme TUV-GS et/ou UL1678 en Amérique du Nord.



Tableau

- 1. Préparez une surface plane et horizontale plus grande que l'écran et étendez dessus une feuille de protection épaisse pour faciliter l'opération sans rayer l'écran.
- 2. Assurez-vous de disposer de tous les accessoires pour tous les types de montages (montage mural, montage au plafond, support de table, etc.).
- 3. Suivez les instructions accompagnant le kit de montage de base. Le non-respect des procédures de montage peut endommager l'équipement ou causer des blessures à l'utilisateur ou à l'installateur. La garantie du produit ne couvre pas les dommages causés par une mauvaise installation.
- 4. Pour le kit de montage mural, utilisez les vis de montage M6 (d'une longueur supérieure de 10 mm à l'épaisseur du support de montage) et vissez-les fermement.

2.4.1. Grille VESA

43BDL4650D	200 (H) x 200 (V) mm
50BDL4650D	400 (H) x 400 (V) mm
55BDL4650D	400 (H) x 400 (V) mm

Attention :

Pour éviter que l'écran ne tombe :

- Pour un montage mural ou au plafond, nous vous recommandons d'installer l'écran à l'aide de supports en métal disponibles dans le commerce. Pour des instructions détaillées relatives à l'installation, consultez le guide fourni avec le support.
- Pour éviter que l'écran ne tombe en cas de tremblement de terre ou d'autre catastrophe naturelle, veuillez consulter le fabricant du support concernant l'emplacement de montage.
- Ce produit étant haut et lourd, il est recommandé de le faire installer par quatre techniciens.

Espace nécessaire pour la ventilation

Laissez un espace de 100 mm en haut, à l'arrière, à droite et à gauche de l'écran pour la ventilation.



2.5. Montage en orientation Portrait

Cet écran peut être installé en orientation Portrait.

Faites pivoter l'écran de 90 degrés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le logo « **PHILIPS** » doit se trouver sur le côté droit lorsque l'on fait face à l'écran.

REMARQUE : En mode Portrait, la durée d'utilisation est de 24 heures par jour.



2.5.1. Comment retirer la plaque logo

- Préparez un morceau de papier avec une zone de découpe du logo comme protection pour éviter de rayer le cadre avant.
- 2. À l'aide d'un couteau, retirez avec précaution l'autocollant du logo en plaçant le papier en dessous.
- 3. Déchirez l'autocollant du logo.



REMARQUE : Nous vous recommandons de contacter un technicien professionnel pour installer l'écran sur un mur. Nous ne sommes pas responsables des dommages occasionnés au produit si l'installation n'est pas effectuée par un technicien professionnel.

3. Composants et fonctions

3.1. Panneau de commande



① Bouton [心]

Appuyez sur ce bouton pour allumer l'écran ou le placer en mode veille.

2 Bouton [MUTE]

Appuyez sur ce bouton pour couper ou rétablir le son.

3 Bouton [INPUT]

Sélectionne la source d'entrée.

Confirme une sélection dans le menu OSD.

4 Bouton [+]

Augmente le réglage lorsque le menu OSD est activé ou augmente le volume audio lorsque le menu OSD est désactivé.

5 Bouton [—]

Diminue le réglage lorsque le menu OSD est activé ou baisse le volume audio lorsque le menu OSD est désactivé.

6 Bouton [

Déplace l'élément sélectionné d'un niveau vers le haut lorsque le menu OSD est activé.

⑦ Bouton [▼]

Déplace l'élément sélectionné d'un niveau vers le bas lorsque le menu OSD est activé.

⑧ Bouton [MENU]

Retourne au menu précédent lorsque le menu OSD est activé. Ce bouton peut également être utilisé pour activer le menu OSD lorsque ce dernier est désactivé.

③ Capteur de la télécommande et voyant d'état d'alimentation

- Reçoit les signaux de la télécommande.
- Indique l'état de fonctionnement du téléviseur :
 - S'allume en vert lorsque l'écran est en marche.
 - S'allume en rouge lorsque l'écran est en mode veille.
 - S'allume en orange lorsque l'écran passe en mode APM.
 - Lorsque {CALENDRIER} est activé, le voyant clignote en vert et en rouge.
 - Si le voyant clignote en rouge, cela signifie qu'un problème a été détecté.
 - S'éteint lorsque l'alimentation principale de l'écran est éteinte.

3.2. Bornes d'entrée/sortie



① Entrée alimentation

Entrée CA à partir d'une prise murale.

- (2) **INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION PRINCIPALE** Allume et éteint l'alimentation principale.
- (3) ENTRÉE RS232/(4) SORTIE RS232 Entrée/sortie réseau RS232 pour fonction loop-through.

5 ENTRÉE PC LINE

Entrée audio pour source VGA (prise téléphonique stéréo 3,5 mm).

6 SORTIE AUDIO

Sortie audio vers un appareil AV externe.

7 ENTRÉE IR / 8 SORTIE IR

Entrée/sortie du signal IR pour fonction loop-through.

REMARQUES:

- Le capteur de la télécommande du téléviseur s'arrête de fonctionner lorsque vous branchez un câble sur la prise [IR IN].
- Pour contrôler votre appareil A/V à distance via cet écran, consultez la page 28 pour une Connexion IR Pass Through.

(9) ENTRÉE DVI-I

Entrée vidéo DVI-I. Entrée vidéo VGA.

- (1) ENTRÉE HDMI1 / (1)ENTRÉE HDMI2 Entrée audio/vidéo HDMI.
- (1) ENTRÉE Displayport / (3) SORTIE Displayport Entrée/sortie vidéo DisplayPort.

(14) MICRO USB

Prend en charge la transmission de données ADB, OTG n'est pas pris en charge.

(15) USB 3.0 / (16) USB 3.0 Connexion à un périphérique de stockage USB.

17 RJ-45

Fonction de contrôle LAN pour l'utilisation d'un signal à distance à partir du centre de contrôle.

3.3. Télécommande

3.3.1. Fonctions générales



1 Bouton POWER [/0]

[|]Mise sous tension.

[O]Mise hors tension.

2 Boutons [PLAY]

Contrôle la lecture des fichiers multimédias. (pour entrée multimédia uniquement)

Fonction gel

Pause : touche de raccourci pour figer le contenu de toutes les entrées.

Lecture : touche de raccourci pour cesser de figer le contenu de toutes les entrées.

3 Bouton HOME [

Menu racine : affiche le menu OSD. Autres : permet de quitter le menu OSD.

4 Bouton SOURCE [

Menu racine : choisissez la source d'entrée.

(5) Bouton LIST [=] Réservé.

6 Bouton INFO [

Permet d'afficher les informations OSD.

7 Boutons de NAVIGATION

[①]

Menu racine : permet d'accéder au menu OSD Image intelligente.

Menu principal : permet de déplacer l'élément sélectionné vers le haut pour effectuer un réglage.

Menu de la connexion en cascade IR : permet d'augmenter le numéro d'ID du groupe contrôlé. [...]

Menu racine : permet d'accéder au menu OSD Source audio.

Menu principal : permet de déplacer l'élément sélectionné vers le bas pour effectuer un réglage. Menu de la connexion en cascade IB : permet de dim

Menu de la connexion en cascade IR : permet de diminuer le numéro d'ID du groupe contrôlé.

[]]

Menu Volume : permet de diminuer le volume.

[]]

Menu principal : permet d'accéder au niveau suivant du menu ou de définir l'option sélectionnée.

Menu Source : permet d'accéder à la source sélectionnée. Menu Volume : permet d'augmenter le volume.

8 Bouton [OK]

Menu racine : permet d'accéder au menu OSD de la connexion en cascade IR en mode Primaire/Secondaire. Menu principal : permet de confirmer une entrée ou une sélection.

⑨ Bouton BACK [←]

Permet de retourner à la page précédente ou de quitter la fonction précédente.

10 Bouton MUTE [4×]

Permet de couper ou d'activer le son.

(1) Boutons COLOR [-] [-] [-]

 Touche de raccourci permettant d'allumer et d'éteindre le rétroéclairage.

[-] Touche de raccourci pour la fonction de sélection de fenêtre.

[-] Touche de raccourci permettant d'accéder au menu OSD de la connexion en cascade IR.

1 Bouton [Number/ ID SET/ ENTER] ([Numéro/ DÉFINIR/SAISIR ID])

Appuyez pour définir l'ID de l'écran. Consultez 3.3.2. ID de télécommande pour plus d'informations.

13 Bouton FORMAT [

Permet de sélectionner le mode de zoom de l'image parmi Plein, 4:3, 1:1, 16:9, 21:9 ou Personnalisé.

⁽¹⁴⁾ Bouton OPTIONS [□]

Réservé.

- (5) Bouton POINTER (POINTEUR) [] Réservé.
- Bouton ADJUST []]
 Permet d'accéder au menu OSD Réglage automatique (uniquement pour VGA).
- (1) Bouton VOLUME [—] [+] Permet de régler le volume.

3.3.2. ID de télécommande

Permet de définir le numéro d'ID de la télécommande en cas d'utilisation de plusieurs écrans.



Appuyez sur le bouton [ID], la LED rouge clignote deux fois.

1. Appuyez sur la touche [DÉFINIR ID] pendant plus d'1 seconde pour accéder au Mode ID. Le voyant rouge s'allume.

Appuyez à nouveau sur le bouton [DÉFINIR ID] pour quitter le Mode ID. Le voyant rouge s'éteint.

Appuyez sur les chiffres [0] ~ [9] pour sélectionner l'écran à contrôler.

Par exemple : appuyez sur [0] et [1] pour l'écran n° 1, appuyez sur la touche [1] et [1] pour l'écran n° 11. Les nombres disponibles vont de [01] à [255].

- 2. Si aucun bouton n'est activé dans les 10 secondes, l'appareil quitte le mode ID.
- 3. Si vous appuyez sur un mauvais bouton, attendez pendant 1 seconde que la LED rouge s'éteigne et se rallume, puis appuyez sur les bons chiffres.
- 4. Appuyez sur le bouton [ENTRÉE] pour confirmer votre sélection. Le voyant rouge clignote deux fois, puis s'éteint.

NOTE :

- Appuyez sur le bouton [NORMAL]. La LED verte clignote deux fois, ce qui indique que l'écran fonctionne normalement.
- Il est nécessaire de configurer le numéro d'ID pour chaque écran avant de sélectionner son numéro d'identification.

3.3.3. Boutons de la télécommande sur source Android



1 Bouton POWER (ALIMENTATION) [1/0]

[|]Mise sous tension.

[O]Mise hors tension.

2 Boutons [PLAY]

Contrôlent la lecture des fichiers multimédia.

[▶] Lire directement les fichiers multimédia.

[]] Suspendre la lecture.

[I] Arrêter la lecture des fichiers multimédia.

Après avoir arrêté la lecture à l'aide du bouton [■], appuyez de nouveau sur [▶] pour redémarrer la lecture depuis le début du fichier.

3 Bouton HOME [

Permet d'accéder au menu OSD.

4 Bouton SOURCE [

Choisissez la source d'entrée.

⑤ Bouton LIST [■]

1. Dans le contenu de la page Web, déplacez la sélection vers le haut jusqu'aux éléments sélectionnables suivants.

2. Déplace la sélection vers le haut jusqu'au contrôle ou widget suivant, comme les boutons.

6 Bouton INFO [

Permet d'afficher les informations sur le signal d'entrée en cours.

1. Lecteur média > Composer > Modifier ou ajouter une nouvelle

liste de lecture > choisissez un fichier multimédia > appuyez sur [**D**] pour afficher les informations du fichier multimédia sélectionné.

⑦ Boutons NAVIGATION [♠]/[♥]/[♥]/[♥]

1. Permettent de naviguer dans les menus et de sélectionner un élément.

2. Dans le contenu de la page Web, ces boutons permettent de

contrôler la barre de défilement de l'écran. Appuyez sur [①] ou sur [] pour déplacer la barre de défilement verticale vers le haut ou le bas. Appuyez sur

[] ou sur []] pour déplacer la barre de défilement horizontale vers la gauche ou la droite.

3. Pour les fichiers PDF, lorsqu'un zoom avant/arrière a été effectué, appuyez sur [①], [①], [①] ou [①] pour régler la position de l'écran. Lorsqu'aucun zoom avant/arrière n'a été effectué, appuyez sur [①] pour passer à la page suivante ou sur [①] pour revenir à la page précédente.

8 Bouton [OK]

Pour confirmer une saisie ou une sélection.

⑨ Bouton BACK [←]

Permet de retourner à la page précédente ou de quitter la fonction précédente.

1 Bouton MUTE [**4**×]

Appuyez pour activer/désactiver la fonction Muet.

Boutons COLOR [-] [-] [-]
 Réservé.

(2) Bouton [Number/ ID SET/ ENTER] ([Numéro/ DÉFINIR/SAISIR ID])

1. Aucune fonction pour ID et ENTER sur une source Android.

2. Pour un fichier PDF, saisissez le numéro de page en appuyant sur les touches numériques, puis appuyez sur le bouton [OK] pour accéder à la page spécifique.

🔞 Bouton FORMAT [📼]

Change le format d'image.

¹ Bouton OPTIONS [□]

Ouvrez la boîte à outils dans le lecteur média ou le lecteur PDF.

1. Lecteur média ou lecteur PDF > Composer > Modifier ou ajouter une nouvelle liste de lecture > Appuyez sur

[] pour ouvrir la boîte à outils. La boîte à outils apparaît depuis le côté gauche de l'écran.

15 Bouton POINTER (POINTEUR) [▶]

Réservé.

16 Bouton ADJUST [#]

1. Dans le contenu de la page Web, déplacez la sélection vers le bas jusqu'aux éléments sélectionnables suivants.

2. Déplacez la sélection vers le bas jusqu'au contrôle ou widget suivant, comme les boutons.

1 Bouton VOLUME [—] [+]

Permet de régler le volume.

3.4. Insertion des piles de la télécommande

La télécommande est alimentée par deux piles 1,5 V AAA.

Pour installer ou remplacer les piles :

- 1. Appuyez puis faites glisser le couvercle pour l'ouvrir.
- 2. Insérez les piles en respectant les polarités (+) et (-).
- 3. Replacez le couvercle.

Attention :

Une utilisation incorrecte des piles peut causer une fuite ou une explosion. Veillez à toujours respecter les instructions ci-dessous :

- Insérez les piles « AAA » en respectant les polarités (+ et -).
- Ne mélangez pas les types de piles.
- N'utilisez pas une pile neuve avec une pile usagée, car cela pourrait causer une fuite ou réduire la durée de vie des piles.
- Retirez les piles usagées immédiatement pour éviter les fuites dans le compartiment à piles. Ne touchez pas l'acide des piles, car il peut causer des lésions à votre peau.
- L'élimination d'une pile dans le feu ou dans un four chaud, l'écrasement ou le découpage mécanique d'une pile peut entraîner une explosion ; le fait de laisser une pile dans un environnement extrêmement chaud peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable ; et une pile soumise à une pression d'air extrêmement faible peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable.

Remarque : Retirez les piles du compartiment à piles si vous n'utilisez pas le produit pendant une durée prolongée.

3.5. Manipulation de la télécommande

- Ne faites pas tomber ni subir de chocs à la télécommande.
- Ne laissez pas de liquides pénétrer à l'intérieur de la télécommande. Si de l'eau a pénétré dans la télécommande, essuyez immédiatement la télécommande avec un chiffon sec.
- Ne placez pas la télécommande à proximité de sources de chaleur et de vapeur.
- N'essayez pas de démonter la télécommande, sauf si vous devez placer des piles à l'intérieur.

3.6. Plage de fonctionnement de la télécommande

Dirigez la partie supérieure avant de la télécommande vers le capteur de télécommande de l'écran lorsque vous appuyez sur les boutons.

Utilisez la télécommande à une distance inférieure à 4 m/16 pieds du capteur de télécommande de l'écran et à un angle horizontal et vertical inférieur à 20°.

Remarque : La télécommande peut ne pas fonctionner correctement si le capteur de télécommande de l'écran est exposé à la lumière directe du soleil ou à une forte luminosité, ou si un objet est présent entre la télécommande et le capteur de télécommande de l'écran.



3.7. Capuchon USB

- Utilisez le couvercle USB et les vis pour couvrir la clé USB
- 1. Branchez le périphérique USB.
- 2. Utilisez la vis fournie pour fixer le couvercle USB.







 Taille maximale adaptée à la clé USB : USB : 20 (l) x 10 (H) x 60 (L) mm



3.8. Couvercle du commutateur CA

Utilisez le couvercle du commutateur CA pour couvrir le commutateur CA.

- 1. Desserrez la vis.
- 2. Installez le couvercle du commutateur CA.
- 3. Fixez le couvercle du commutateur CA à l'aide de la vis fournie avec le kit d'accessoires.



3.9. Module 4G

- 1. Veuillez consulter un technicien professionnel pour installer le module 4G.
- 2. Éteignez le moniteur.
- 3. Desserrez la vis du couvercle de service pour retirer le couvercle de service. La carte 4G se trouve à l'arrière du couvercle de service. Retournez le couvercle de service et assurez-vous que les câbles 4G sont fermement attachés à la carte 4G. Une utilisation imprudente peut endommager la carte 4G.
- 4. Installez le module 4G, fixez-le à l'aide des vis M2 fournies si nécessaire.
- 5. Reliez l'antenne au module 4G.
- 6. Fixez le couvercle de service au moniteur.



4. Connexion de périphériques externes

4.1. Connexion de périphériques externes (lecteur multimédia)

4.1.1. Utilisation de l'entrée vidéo HDMI



4.2. Connexion d'un PC

4.2.1. Utilisation de l'entrée DVI



4.2.2. Utilisation de l'entrée HDMI



4.2.3. Utilisation de l'entrée DP



4.3. Connexion d'équipements audio

4.3.1. Connexion d'un périphérique audio externe



4.4. Connexion de plusieurs écrans dans une configuration en cascade

Vous pouvez interconnecter plusieurs écrans pour créer une configuration en cascade pour les applications telles qu'un panneau d'affichage de menu.

4.4.1. Connexion de contrôle de l'écran

Branchez le connecteur [SORTIE RS232C] de l'écran ÉCRAN 1 sur le connecteur [SORTIE RS232C] de l'écran ÉCRAN 2.



[ENTRÉE IR]

REMARQUE :

Le capteur de la télécommande de l'écran s'arrête de fonctionner lorsque vous branchez un câble sur la prise [IR IN].

4.6. Connexion IR Pass-through



4.7. Connexion câblée au réseau



Paramètres réseau :

- 1. Allumez le routeur et activez ses paramètres DHCP.
- 2. Connectez le routeur à cet écran avec un câble Ethernet.
- 3. Appuyez sur le bouton [] HOME de la télécommande, puis sélectionnez Configuration.
- 4. Sélectionnez Connexion au réseau, puis appuyez sur le bouton [OK].
- 5. Attendez que cet écran trouve la connexion réseau.
- 6. Si la fenêtre « Contrat de licence de l'utilisateur final » s'affiche, acceptez le contrat.

REMARQUE : Procédez à la connexion avec un câble Ethernet blindé CAT-5 pour être en conformité avec la directive CEM.

5. Fonctionnement

REMARQUE : Sauf indication contraire, les boutons de commande décrits dans cette section sont principalement ceux de la télécommande.

5.1. Regarder la source vidéo connectée

- 1. Appuyez sur le bouton [➡] SOURCE.
- 2. Appuyez sur le bouton [☆] ou [♡] pour choisir un appareil, puis appuyez sur le bouton [OK].

5.2. Changement du format d'image

Vous pouvez changer le format de l'image pour l'adapter à la source vidéo. Chaque source vidéo a des formats d'image disponibles.

Les formats d'image disponibles dépendent de la source vidéo :

- 1. Appuyez sur le bouton [] FORMAT pour sélectionner un format d'image.
 - Mode PC : {Plein} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Personnalisé}.
 - Mode vidéo : {Plein} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Personnalisé}.

5.3. Aperçu

- 1. PD Launcher pour Android :
 - Le PD Launcher pour Android est une page noire, comme illustré ci-dessous :



- Quittez l'application en appuyant sur la touche « Retour ». L'écran affiche le PD Launcher pour Android.
- Lorsque vous revenez au PD Launcher pour Android, une astuce s'affiche à l'écran pendant 5 à 10 secondes.
- Cette astuce vous indique que vous pouvez appuyer sur la touche Source pour changer de source.



- 2. Mode Admin :
 - Appuyez sur « Home + 1888 » pour accéder au mode Admin. Assurez-vous que le menu OSD Home s'affiche après avoir appuyé sur « Home » (Accueil), puis appuyez sur 1888 dans cet ordre. Il ne sera pas possible d'utiliser deux appuis sur la touche « Home » comme touche de raccourci.
 - Le mode Admin comprend les applications suivantes : « Paramètres », « Applications », « Réseau », « Stockage » et « Aide ».
 - Lorsque vous quittez le mode Admin, le système revient à la dernière source.

Paramètres : permet d'accéder à la page Paramètres.

Applications : permet d'afficher toutes les applications.

Réseau : permet de définir le réseau Wi-Fi, Ethernet et mobile (facultatif).

Stockage : permet d'accéder à la page Stockage. Aide : permet d'afficher le code QR pour obtenir de l'aide.



1) Page Paramètres

Ŧ	Network & internet
60	Connected devices
-	Signage Display
ш	Apps
۵	Security
Ť	Accessibility
0	System
	About

2) Page Application



3) Page Réseau (Le Wi-Fi ne sera pas visible si aucun dongle Wi-Fi n'est connecté.)



3.1) Page Ethernet

On Image: Connection Type Dec/ministry Image: Connection Type IP Address Image: Connection Type 20222222000 Connection Type Statement Image: Connection Type It to the state Image: Connection Type	
Conception Type Bits IF Address 2012/05/2100 States 2012/05/200 States Distances	
IP Address IP Address 2012/2013/00 Generativ IP 2010/2017 IP 2010/2	
Netrask 2012/2012/00 Galeway 1912/00/201 Dig 2012/11	
Contempor 1933 (Initial I 1933 (Initial I	
DNS 1 192368333	
DNS 2 000.0	
Ethernet Mac Address C2.0129:F8/38.63	

4) Page Stockage



5) Page Aide

Permet d'afficher le code QR vers le site Web d'assistance Philips.



5.4. Lecteur média

5.4.1. Interaction du menu OSD avec le lecteur média :

- 1. Source démar. :
 - Entrée :
 - Si vous sélectionnez Lecteur média en tant que source, le système accède automatiquement au lecteur média une fois le processus de démarrage terminé.
 - Liste de lecture :
 - Page principale : accès à la page principale du lecteur média.
 - Liste lec 1 Liste lec 7 : accès au Lecteur média et lecture automatique du Fichier1 au Fichier7 de la liste lec.
 - Autoplay USB : accès au lecteur multimédia et lecture automatique des fichiers USB.
- 2. Programme :
 - Liste de programmes :
 - Configurer jusqu'à 7 programmes.
 - Activer :
 - Activer/désactiver un programme.
 - Heure de début :
 - Définir l'heure de début.
 - Heure de fin :
 - Définir l'heure de fin.
 - Liste de lecture :
 - 1-7 : accès au lecteur média et lecture automatique du Fichier1 au Fichier7 de la liste de lecture.
 - Autoplay USB : le lecteur multimédia lit automatiquement les fichiers multimédia de la mémoire USB.
 - Jours de la semaine :
 - Définissez Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi.
 - Chaque sem. :
 - Configurer un programme hebdomadaire.
 - Enregistrer :
 - Enregistrer le programme.

5.4.2. Présentation du lecteur média :

 La page principale du lecteur média comprend trois options : « Lecture », « Composer » et « Paramètres ». Lecture : permet de sélectionner une liste de lecture à lire. Composer : permet de modifier la liste de lecture. Paramètres : permet de définir les propriétés du lecteur média.



2. Sélectionnez « Lecture » sur la page principale. Vous devez d'abord choisir une liste de lecture entre le FICHIER 1 et le FICHIER 7.

L'icône en forme de crayon signifie que la liste de lecture contient le contenu.

PlayList
File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6
File 7

3. Sélectionnez « Composer » sur la page principale. Vous devez d'abord choisir une liste de lecture à modifier entre le FICHIER 1 et le FICHIER 7.

L'icône en forme de crayon signifie que la liste de lecture contient le contenu.

PlayList
File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6
File 7

 Si vous avez choisi une liste de lecture vide, l'application vous guide dans la sélection de la source multimédia. Tous les fichiers multimédia doivent être placés dans le dossier /philips/ du répertoire racine.

Par exemple :

vidéos : {répertoire racine de stockage}/philips/vidéo/ photos : {répertoire racine de stockage}/philips/photo/ musique : {répertoire racine de stockage}/philips/ musique/



5. Si vous sélectionnez le stockage « USB », l'application vous guide dans la sélection du périphérique USB.



 Pour modifier ou supprimer une liste de lecture non vide, sélectionnez la liste de lecture souhaitée dont l'icône en forme de crayon se trouve à droite du fichier sélectionné.



7. Lorsque vous commencez à modifier une liste de lecture, l'écran ci-dessous s'affiche.

Source : fichiers en mémoire.

Liste de lecture : fichiers dans la liste de lecture. Touche Option : affichage de la barre de menu latérale. Touche Lecture : lecture du fichier multimédia. Touche Info : permet d'afficher les informations sur le média. Touche sur le fichier : sélection/désélection d'un fichier. Remarque :

Lorsque vous appuyez longuement sur l'un des répertoires dans Source, le chemin complet s'affiche.

	Playlist	Source
		Photo(Storage path :/p
		Video(Storage path :/p
Compose		
compose		
		🕫 Select 🕨 Play 👔 Info 🗂 Toolbar

7-1 Dans la barre de menu latérale, les fonctions suivantes sont disponibles :

- Tout sélectionner : sélectionne tous les fichiers du stockage.
- Tout supprimer : supprime tous les fichiers de la liste de lecture.
- Ajouter/supprimer : met à jour la liste de lecture depuis la source.
- Trier : trie la liste de lecture.
- Enregistrer/interrompre : enregistre ou interrompt la liste de lecture.
- Retour : retourne à la page précédente.



8. Si « Trier » est sélectionné, vous pouvez personnaliser l'ordre des fichiers.



9. Après avoir sélectionné le fichier souhaité, appuyez sur la touche « Info » pour obtenir les informations détaillées.



10. Après avoir sélectionné le fichier souhaité, appuyez sur la touche « Lecture » pour lire immédiatement le fichier multimédia.



11. Si vous créez une liste de lecture avec tous les fichiers images, il vous sera demandé d'ajouter une musique de fond au diaporama avant l'enregistrement.



 Sélectionnez « Paramètres » sur la page principale.
 5 options sont disponibles : « Mode de répétition », « Effet diaporama », « Durée de l'effet », « Décodage logiciel » et « Autoplay USB ».

Mode de répétition : permet de définir le mode de répétition.

Effet diaporama : effet diaporama photo.

Durée de l'effet : durée de l'effet photo.

Décodage logiciel : absence d'écran noir entre la lecture des vidéos.

Autoplay USB : branchez le périphérique USB afin de démarrer la lecture automatique des fichiers du chemin racine USB.



13. Fichier texte d'importation du lecteur média

Étape 1. Créez un fichier texte pour lecteur média.

- Nom de fichier : mpplaylistX.txt, « X » désignant le numéro de la liste de lecture (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
- Par ex : mpplaylist1.txt, mpplaylist2.txt
 - Contenu :



- Remarque : Si la liste de lecture contient des fichiers vidéo et musique, l'écran devient noir lors de la lecture d'un fichier de musique.
 - Étape 2. Copiez « mpplaylistX.txt » dans le dossier de stockage interne « philips ». Vous pouvez utiliser le FTP pour le faire.
 - Chemin d'accès au fichier : /storage/emulated/ legacy/philips (pour DL, PL)
 Par ex : /storage/emulated/legacy/philips/ mpplaylist1.txt
 - Étape 3. Préparez des fichiers multimédia dans les dossiers « photo », « vidéo » et « musique » sous le dossier « philips », stockage interne uniquement.
 - Ex. /storage/emulated/legacy/philips/photo/xxx.jpg /storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.mp4 /storage/emulated/legacy/philips/photo/zzz.mp3
 - Étape 4. Lancez l'application lecteur média. Le fichier texte pour lecteur média est importé automatiquement.
- Remarque : Une fois le fichier de liste de lecture (texte) importé, si l'utilisateur modifie la liste de lecture avec la télécommande, cette modification n'est pas inscrite dans le fichier texte de la liste de lecture.
5.5. Navigateur

Avant d'utiliser cette fonction, assurez-vous que le système est bien connecté au réseau.

(Voir 6.1.1.1. Wi-Fi et 6.1.1.2. Ethernet)

1. La page principale de l'application « Navigateur » vous permet d'effectuer les réglages nécessaires.



2. Appuyez sur « Composer » pour accéder à la page suivante. Les utilisateurs peuvent choisir une valeur entre 1 et 7. Une boîte de dialogue apparaît une fois la sélection effectuée.

1 2 3 4 5 6 7	Enter Url Enter Url Enter Url Enter Url Enter Url Enter Url Enter Url			
	Clear cache	Option	ОК	Cancel
		option	OK	cuncer

3. Utilisez le clavier à l'écran pour saisir l'URL et appuyez sur le bouton OK afin d'enregistrer les données dans la liste.



	www.google.com			
2	Enter Url			
4	Enter Url			
5	Enter Url			
6	Enter Url			
/	Enter Ort			
	Clear cache	Option	ОК	Cancel

4. Appuyez sur « Option », une liste apparaît alors sur le côté gauche.

Importer : permet d'importer le fichier de la liste d'URL Exporter : permet d'exporter le fichier de la liste d'URL Tout supprimer : permet de supprimer tous les enregistrements de l'URL de l'écran principal Retour : permet de fermer la barre de menu latérale

	1 2	www.google.com Enter Url			
🗄 Import	3 4	Enter Url Enter Url			
Export	5	Enter Url Enter Url			
🍵 Delete all	/	Enter Ort			
🕇 Back					
		Clear cache	Option	ОК	Cancel

4.1 Importation

• Sélectionnez Importer.

	1	Enter Url			
<u>∔</u> Import	3 4	Enter Url Enter Url			
+ Export	5	Enter Url Enter Url			
🗑 Delete all	7	Enter Url			
Back					
		Clear cache	Option	ОК	Cancel

Sélectionnez le stockage depuis lequel le fichier sera importé.

	www.google.com Enter Url			
	Im	port file from ?		
📋 Delete all	Internal	USB storage	SD card	
ᅿ Back				
	Clear cad	he Opt		

• Sélectionnez un fichier du navigateur.



• Importez le fichier du navigateur et l'URL sera indiquée à l'écran.



• Le format de fichier pris en charge pour l'importation est « .txt ».



Clear cache Option OK Cancel

∄ Delete all ⁺⊐ Back • Sélectionnez le stockage vers lequel le fichier doit être exporté.

	http://www.ab http://www.ba http://www.bb	oc.com uidu.com oc.com bec.com two			
	htt htt htt	Export	file to ?		
† Delete all ⁺⊒ Back	Internal	USB st	orage SD card		
				01/	
	Clea	r cache	Option	OK	Cancel

• Une boîte de dialogue affiche l'emplacement du fichier à enregistrer ainsi que le nom du fichier. Appuyez sur le bouton « Enregistrer » pour sauvegarder l'URL.

년 Import 承 Export	http://w http://w http://w http://w htt	/www.abc.com /www.baidu.com /www.bbc.com /www.bbc.com /www.bbc.com /www.bbc.com	1/0/philips/browser/	
∰ Delete all ⁺⊐ Back	htt Filer	ame : 20220923014310_url Save	Cancel	
		Clear cache	Option	

5. Appuyez sur le bouton « OK » pour sauvegarder l'enregistrement de l'URL.

1 http://ww 2 http://ww 3 http://ww 4 http://ww 5 http://ww 6 http://ww 7 http://ww	vw.abc.com ww.baldu.com ww.bbc.com tww.cho.com ww.cnn.com ww.cnn.com ww.youtube.com ww.yahoo.com.tw				
•	Clear cache	Option	ОК	Cancel	
Browser			Com	214	
DIOWSEI			Setti	ngs	

6. Si vous sélectionnez un élément non vide dans la liste d'URL, un message apparaît pour vous demander si vous souhaitez modifier ou lire l'URL. Si vous sélectionnez « Modifier », une boîte de dialogue apparaît pour vous permettre de modifier l'URL. Si vous sélectionnez « Lecture », la page Web de l'URL sélectionnée apparaît.

_				
1	www.google.com Enter Url Enter Url			
4	Enter Url Enter Url			
6	Enter Url Enter Url			
	Clear cache	Option	ОК	Cancel
	www.google.com			
2				
4				
7	www.go	oogle.com		
		Edit Play		
	Clear cache	Option		Cancel

7. Appuyez sur « Paramètres » pour accéder à la page suivante.



- 7.1 Navigation privée
 - a. Activer : affiche les pages Web en mode Navigation privée.

b. Désactiver : affiche les pages Web en mode Navigation non privée.

Sett
Incognito
Enable
Disable
Reload
Signago modo

7.2 Rechargement

Laissez les utilisateurs définir le temps de rechargement de la page Web.

a. Si la case Activer n'est pas cochée, le temps de rechargement par défaut est de 60 secondes.

Remarque :

Dans ce cas, le rechargement de la page Web n'a lieu que lorsque l'état du réseau change.

Si l'état du réseau est toujours connecté, la page Web ne se recharge pas après 60 secondes.

Relaad Incognito Reload Reload Signage mode
Reload Finatio Finatio Fi
Cruble Reload Signage mode
Signage mode

b. Si la case « Activé » est cochée, vous pouvez définir le temps de rechargement.

Reload Truble Truble Truble Truble				
Recload Exable Control (0-559) mile Control (0-559) mile Contr				Settings
Recad Snable 0 hour 0 min 0 sec Signage mode Save Cancel				Incognito
Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel Cancel	Reload			
0 hour 0 min 0 sec Signage mode	M Enable			
Save Cancel	0 hour	0 min	0 sec	Signage mode
	(* ***	farm.	Const	
		Save	Cancel	

7.3 Mode signalisation

Active le retour à la page de composition du navigateur lorsque l'utilisateur utilisait une autre application. Désactive le maintien de l'écran du navigateur sur la dernière page web. L'option est activée par défaut.

Ouvrez www.google.com et recherchez « fichier de démonstration PDF ». Cliquez sur un fichier PDF dans les résultats de la recherche. Le fichier PDF est téléchargé et ouvert. Lorsque l'utilisateur appuie sur le bouton « Retour », il revient sur la page de composition du navigateur si l'option est activée. Il revient au résultat de la recherche l'option est désactivée.



8. Interaction du menu OSD avec le navigateur

8.1 Source démar.

- Réglage Menu OSD > Configuration1 > Source démar. > Définir la liste de lecture NAVIGATEUR sur 0. L'écran affichera le navigateur après le redémarrage.
- Réglage Menu OSD > Configuration1 > Source démar. > Entrée NAVIGATEUR Liste de lecture sur 1. L'écran affichera alors la page Web avec la 1re URL dans l'application du navigateur.
- 8.2 Programme

Définissez le menu OSD > Option avancée > Calendrier > On time1 (Heure On1), Off time2 (Heure Off2), Browser as input (l'entrée correspond à Navigateur), any day of the week (jour de la semaine) et Play List (Liste de lecture). L'écran affichera alors la page Web avec l'URL dans l'application Navigateur à l'heure1 et cessera à l'heure2.

- 9. Modification de la liste d'URL via FTP Étape 1. Créez un fichier texte du lecteur média.
 - Nom de fichier : bookmarklist.txt.
 - Contenu :



Étape 2. Copiez bookmarklist.txt dans le dossier « philips » de votre stockage interne. Vous pouvez utiliser le FTP pour le faire.

- Chemin d'accès au fichier : /storage/emulated/legacy/ philips (pour DL, PL)

Par ex : /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

Étape 3. Lancez l'application Navigateur. Le fichier texte du navigateur sera importé automatiquement.

Remarque. Une fois le fichier (texte) de la liste de lecture importé, les modifications effectuées via la télécommande ne seront pas enregistrées dans le fichier texte de la liste de lecture.

10. Navigation hors connexion

Lorsqu'une adresse est définie avec URL1 et que le programme OSD est utilisé pour ouvrir la page Web URL1, l'application du navigateur enregistre automatiquement les données de la page Web d'accueil de URL1 sur le stockage local.

Si le réseau est déconnecté lorsque le programme OSD ouvre l'application du navigateur, cette dernière ouvre automatiquement la page d'accueil de l'adresse URL 1 à partir de l'espace de stockage local.

Remarque :

- a. L'application Navigateur peut enregistrer uniquement les données de la page d'accueil de l'adresse Url 1. Les données de Url 2 à Url 7 ne peuvent pas être enregistrées.
- b. Stockage local : /sdcard/Download/OfflineBrowsing
- c. Appuyez sur le bouton « Effacer le cache » pour effacer les données de la page d'accueil de l'adresse URL 1 du stockage local.

5.6. Lecteur PDF

5.6.1. Interaction du menu OSD avec le lecteur PDF :

- 1. Source démar. :
 - Entrée :
 - Si « Lecteur PDF » est sélectionné comme source, il accède automatiquement à la page du lecteur PDF une fois le démarrage terminé.
 - Liste de lecture :
 - Page principale : accès à la page principale du lecteur PDF.
 - Liste lec. 1 Liste lec. 7 : accès au Lecteur PDF et lecture automatique du Fichier1 au Fichier7 de la liste de lecture
- 2. Programme :
 - Liste de programmes :
 - Configurer jusqu'à 7 programmes.
 - Activer :
 - Activer/désactiver un programme.
 - Heure de début :
 - Définir l'heure de début.
 - Heure de fin :
 - Définir l'heure de fin.
 - Liste de lecture :
 - 1-7 : accès au lecteur PDF et lecture automatique du Fichier1 au Fichier7 de la liste de lecture.
 - Jours de la semaine :
 - Définissez Dimanche, Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi.
 - Chaque sem. :
 - Configurer un programme hebdomadaire.

5.6.2. Présentation du lecteur PDF :

 La page principale du lecteur PDF comprend trois options : « Lecture », « Composer » et « Paramètres ». Lecture : permet de sélectionner une liste de lecture à lire. Composer : permet de modifier la liste de lecture. Paramètres : permet de définir les propriétés du Lecteur PDF.



2. Sélectionnez « Lecture » sur la page principale, vous devez d'abord choisir une liste de lecture à lire entre le FICHIER 1 et le FICHIER 7.

L'icône en forme de crayon signifie que la liste de lecture contient le contenu.

PlayList
File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6
File 7

3. Sélectionnez « Composer » sur la page principale. Vous devez d'abord choisir une liste de lecture à modifier entre le FICHIER 1 et le FICHIER 7.

L'icône en forme de crayon signifie que la liste de lecture contient le contenu.



Si vous avez choisi une liste de lecture vide, l'application vous guide dans la sélection de la source multimédia.
 Tous les fichiers multimédia doivent être placés dans le dossier /philips/ du répertoire racine. Par exemple :
 PDF : {répertoire racine de stockage}/philips/pdf/



Remarque :

- Si la clé USB est introuvable, le message suivant s'affiche. « Veuillez brancher le périphérique de stockage USB ».
- Le stockage interne est toujours disponible, ce qui permet de passer à la page suivante.

5. Pour modifier ou supprimer une liste de lecture non vide, sélectionnez la liste de lecture souhaitée dont l'icône en forme de crayon se trouve à droite du fichier.



6. Lorsque vous commencez à modifier une liste de lecture, un menu s'affiche comme suit :

Source : fichiers enregistrés dans la mémoire.

Liste de lecture : fichiers enregistrés dans la liste de lecture.

Les fonctions suivantes peuvent être activées via les touches correspondantes de la télécommande. Touche Option : permet d'afficher la barre de menu latérale.

Touche Lecture : lecture du fichier multimédia.

Touche Info : permet d'afficher les informations du fichier multimédia.

Touche OK : permet de sélectionner/désélectionner un fichier.

6-1. Dans la barre de menu latérale, les fonctions suivantes sont disponibles :

- Tout sélectionner : permet de sélectionner tous les fichiers enregistrés dans l'espace de stockage.
- Tout supprimer : permet de supprimer tous les fichiers de la liste de lecture.
- Ajouter/Supprimer : permet d'ajouter une liste de lecture dans la source ou d'en supprimer.
- Trier : permet de trier la liste de lecture.
- Enregistrer/interrompre : enregistre ou interrompt la liste de lecture.
- Retour : retourne à la page précédente.



7. Si « Trier » est sélectionné, vous pouvez personnaliser l'ordre des fichiers.



8. Sélectionnez « Paramètres » sur la page principale. Trois options sont disponibles : « Mode de répétition », « Durée de l'effet » et « Mode d'affichage ».

Mode de répétition : permet de définir le mode de répétition.

Durée de l'effet : durée de l'effet photo.

Mode d'affichage : permet de lire avec l'écran adapté ou le réglage d'origine.



- Modification de la liste PDF via FTP : Étape 1. Créez un fichier texte du lecteur PDF.
 - Nom de fichier : pdfplaylistX.txt, « X » désignant le numéro de la liste de lecture (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7).
 Par ex : pdfplaylist1.txt, pdfplaylist2.txt
 - Contenu :



Étape 2. Copiez pdfplaylistX.txt dans le dossier de stockage interne « philips ». Vous pouvez utiliser le FTP pour le faire.

 Chemin d'accès au fichier : /storage/emulated/legacy/ philips (pour DL, PL)
 Par ex : /storage/emulated/legacy/philips/ pdfplaylist1.txt Étape 3. Ajoutez les fichiers PDF dans le dossier « PDF » du dossier « philips » de votre espace de stockage interne.

 Par ex : /storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx. pdf/storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf/ storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

Étape 4. Lancez l'application Lecteur PDF. Le fichier texte du lecteur PDF sera importé automatiquement.

Remarque. Une fois le fichier (texte) de la liste de lecture importé, les modifications effectuées via la télécommande ne seront pas enregistrées dans le fichier texte de la liste de lecture.

Raccourci multimédia :

Lecture : permet de lire le fichier.

Pause : mise en pause.

Avance rapide : permet de passer à la page suivante. Si la page est proche de la fin du fichier, le fichier suivant s'ouvre.

Retour en arrière : permet de revenir à la page précédente. Si la page est proche du début du fichier, le fichier précédent s'ouvre.

Arrêt : permet de revenir à la première page du fichier.

Touches de direction :

Haut/bas/gauche/droite : permet de régler la page. (lorsque la page est agrandie/réduite)

Gauche : permet de revenir à la page précédente. (lorsque la page n'est pas agrandie/réduite)

Droite : permet de passer à la page suivante. (lorsque la page n'est pas agrandie/réduite)

Combinaison de touches :

Touche numérique + touche OK : sélectionnez une page spécifique et appuyez sur la touche OK pour modifier la page.

- Appuyez sur une touche numérique.

 Appuyez sur la touche OK pour afficher le numéro de page en bas de la page. Si le numéro de page dépasse le nombre total de pages, le numéro de page actuel reste en bas de la page.

Remarque :

Si vous branchez deux disques USB ou plus pour modifier la liste de lecture, la lecture à partir de la liste de lecture ne peut pas être garantie après la mise sous/hors tension, car le chemin de stockage USB peut s'en trouver modifié. Il est vivement recommandé d'utiliser un seul disque USB lorsque vous modifiez la liste de lecture.

5.7. Application personnalisée

Configurez l'application pour la source du client. Remarque :

(1) Elle affiche uniquement l'application installée par l'utilisateur.

(2) L'application préinstallée du système ne s'affiche pas.

5.7.1. Fonctionnement du menu OSD :

RCU : Source > Personnalisé

Si un APK personnalisé est défini, l'écran ouvre l'application personnalisée lorsque la source passe en mode personnalisé. Si l'APK personnalisé n'est pas défini, l'écran devient noir

lorsque la source passe en mode personnalisé.



5.7.2. Présentation des fonctions



Enregistrer

Appuyez sur « Save » (Enregistrer) pour exécuter la fonction de mémorisation.

Effacer

Après avoir appuyé sur « Forget » (Oublier), les informations précédemment mémorisées peuvent être supprimées.

Annuler

Permet d'annuler et de fermer la boîte de dialogue.

Si aucun APK n'est installé par le client, la liste sera vide.

Si les options ne sont pas disponibles, les touches « Save » (Enregistrer) et « Forget » (Oublier) s'affichent en gris.

Forcer le redémarrage d'une application personnalisée

Si l'application est fermée en raison d'une exception, elle sera automatiquement rouverte.

6. Configuration

6.1. Paramètres

Entrez les paramètres PD en cliquant sur l'icône « Settings » (Paramètres) en mode Admin.

111		踞		?
Settings	Apps	Network	Storage	Help

Le menu de configuration comprend les éléments suivants :

- (1) Réseau et Internet
- (2) Appareils connectés
- (3) Affichage
- (4) Applications
- (5) Sécurité
- (6) Accessibilité
- (7) Système
- (8) À propos
- Network & internet
- Network & inte
- Connected devices
- Signage Display
- III Apps
- la Security
- 1 Accessibility
- System
- About

6.1.1. Réseau et Internet



6.1.1.1. Wi-Fi

Paramètres > Réseau et Internet > Wi-Fi

Remarque importante : Cette option est disponible uniquement lorsque le dongle Wi-Fi pris en charge est branché. Redémarrez l'appareil chaque fois que vous branchez ou retirez le dongle Wi-Fi USB.

Activation du Wi-Fi

Activez/désactivez la connexion Wi-Fi via l'interrupteur principal dans Paramètres -> Réseau et Internet -> Wi-Fi -> bouton bascule Off/On.

Wi-Fi désactivé

Off		0
0.11		
	To see available networks, turn Wi-Fi on.	
	To improve location accuracy, turn on Wi-Fi scanning in scanning settings.	
	Wi-Fi preferences	
	Saved networks	

Wi-Fi activé

On		•	
Turning Wi-Fi on			
Wi-Fi preferences			

Dans la liste des réseaux disponibles, sélectionnez un point d'accès (AP) sur un réseau sans fil existant.

On		۲
	ASUS,AC1200,2.4G	ė
	ASUS_AC1200_888	ê
•	Semilab Taiwan	ê
	TPV	ė.
$-\pi$	TPV_Guest	
$-\pi$	TPV_Mobile	ŵ
$\overline{\mathbf{v}}$	Xiaomi_5966	ŵ
$\overline{\mathbf{v}}$	Bafflo_YYY	ŵ
$-\pi$	ASUS	ŵ
+	Add network	
	Wi-Fi preferences	

Saisissez les paramètres requis.

On			•
	ASUS_AC1200_2.4G		
	ASUS_AC1200_888		é.
	Semilab Taiwan		8
w	TPV		
w	TPV_Guest		
×	TPV_Mobile		
	Xiaomi_5966	ASUS_AC1200_2.4G	
Ψ	Baffio_YYY	Password	8
Ŧ	ASUS		
+	Add network	Show password	
	Wi-Fi preferences	CANCEL CONNECT	

Un élément « Add network » (Ajouter un réseau) apparaît à la fin de la liste. Si le réseau n'est pas répertorié, utilisez « Add Network » (Ajouter un réseau) pour rejoindre un réseau masqué.

+ Add network

Vous devez saisir le SSID du réseau, le type de sécurité et d'autres options avancées pour ce réseau.

					1
Mair	: Switch ible				
Ena	ble		_	۲	
w.	Xiaomi_5966_5G	Add network			
ч.	TPV	Network name Enter the SSID			
¥.	TPV_Guest	Security			
\mathbf{v}_i	TPV_Mobile	None · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
Ψ.	TPVLSS-6801	Provi Name			
\mathbf{v}_{i}	TPVSWA_2.4G	Provide .			
+	Add network	DHCP			
		CANCEL SAU	<i>n</i> .		

Remarque :

Lorsque le Wi-Fi est activé, la connexion Ethernet est automatiquement désactivée.

Préférences Wi-Fi

Paramètres -> Réseau et Internet -> Wi-Fi -> Préférences Wi-Fi

WPS Push Button
WPS Pin Entry
MAC address 7cb2328c06.0a
IP address Unavailable

Utilisation du WPS

Le réseau WPS peut être activé à l'aide de 2 options :

PBC (Push Button Configuration), où l'utilisateur doit simplement appuyer sur un bouton pour se connecter.

Code PIN (Personal Identification Number, Numéro d'identification personnel), où un code PIN sera saisi dans le périphérique WPS client pour se connecter.

WPS Push Butt WPS Pin Entry

Lorsque vous utilisez la méthode PBC, sélectionnez « WPS Push-Button » (Bouton poussoir WPS) pour vous connecter.

Lorsque vous utilisez la méthode PIN, sélectionnez « WPS PIN Entry » (Saisie code PIN WPS) et saisissez le code PIN pour vous connecter.

Informations relatives au réseau Wi-Fi



MAC address (Adresse MAC) : affiche l'adresse MAC du réseau Wi-Fi.

IP address (Adresse IP) : affiche l'adresse IP lorsque l'appareil rejoint un réseau.

6.1.1.2. Ethernet

Paramètres > Réseau et Internet > Ethernet Activation de la connexion Ethernet

Activez/désactivez la connexion Ethernet en sélectionnant Paramètres -> Réseau et Internet -> Ethernet.

÷	Network & Internet	
Ģ	WLFI of	
$\langle \cdot \rangle$	Ethernet	
	Mobile network	
	Mobile plan	
R	Hotspot & tethering Off	

Par défaut, le système utilise les paramètres DHCP pour rejoindre le réseau.

Informations de connexion (lorsque les options sont grisées, elles ne sont pas modifiables).

- A. Adresse IP
- B. Passerelle
- C. Masque réseau
- D. DNS 1
- E. DNS 2
- F. Adresse Mac Ethernet

Remarque :

La connexion Wi-Fi est automatiquement désactivée lorsque la connexion Ethernet est activée.

Adresse IP statique Ethernet

Lorsque le type de connexion est défini sur « Static IP » (IP statique), l'utilisateur peut définir manuellement l'adresse IP Ethernet, la passerelle, le masque de réseau et l'adresse DNS 1/2.

÷	Ethernet		
	Connection Type DHCP		
	IP Address 192,568,33,190		
	Netmask 255.255.255.0		
	Gateway 192.568.33.1		
	DNS 1	Connection Type	
		DHCP	
	DNS 2	O Static IP	
	Ethernet Mac Address C2.0129 F8:00 E3	CANCEL	

÷	Ethernet			
	Connection Type DHCP			
	IP Address 192368.33.190			
	Netmask 255.255.255.0	Ethernet IP Address		
	Gateway 192.168.311	192.168.1.128 Netmask		
	DNS 1 192.368.38.1	255.255.255.0 Gateway		
	DNS 2	192.168.1.1		
	Ethernet Mac Address c2:01:29:F8:10:E3	8.8.8.8		
		8.8.4.4		
		CANCEL	CONNECT	

Remarque :

1. Veuillez saisir l'adresse IPv4 dans tous les champs ; en notation point-décimale, composée de quatre nombres décimaux, compris entre 0 et 255, séparés par un point.

6.1.1.3. Réseaux mobiles

Cette option s'affiche lorsqu'un appareil est branché et prend en charge un module 4G avec une carte SIM. Le système ne prend pas en charge le hot-plugging du module 4G. Veuillez donc arrêter le système (AC off) avant d'installer le module 4G sur l'appareil, puis le remettre sous tension. Activez le commutateur principal dans Paramètres -> Réseau et Internet -> Réseau mobile pour activer le réseau mobile. La carte SIM doit être insérée dans le logement pour carte SIM pour pouvoir être utilisée.

6.1.1.4. Point d'accès Wi-Fi

Ce système fournit un « Point d'accès Wi-Fi ».

« Point d'accès Wi-Fi » :

Partagez le réseau via Wi-Fi. Lorsque cette option est activée, le Wi-Fi désactive la connexion et devient un point d'accès. D'autres appareils clients Wi-Fi peuvent rejoindre le réseau et le partager.

L'utilisateur peut configurer des informations détaillées sur le point d'accès Wi-Fi lorsque l'utilisateur active le « Point d'accès Wi-Fi ».

Le nom du réseau est le nom SSID et doit respecter la spécification IEEE802.11. Il est conseillé d'utiliser entre 0 et 32 caractères avec un codage UTF8. Le système fournit le protocole de sécurité NONE et WPA2 PSK pour fournir un réseau de point d'accès. Il est conseillé d'utiliser WPA2 PSK, qui est plus sécurisé que NONE.

Le mot de passe pour la connexion d'un autre client est généré de manière aléatoire. L'utilisateur peut définir un nouveau mot de passe pour le point d'accès. Sélectionnez la bande du point d'accès. Il peut s'agir de la bande 2.4 GHz ou de la bande 5.0 GHz.

÷	Wi-Fi hotspot	
		•
	Hotspot name individate_9336	
	iecurity VPA2-Personal	
	fotspot password	
	VP Band .4 GHz Band	
	Ium of hotspot automatically then no devices are connected	

Désactivation du partage de connexion

Par défaut, les appareils peuvent utiliser les données mobiles pour accéder au réseau via un point d'accès. Si cette option est activée, le système bloque l'accès des appareils au réseau via un point d'accès.

6.1.2. Appareils connectés

Affiche les appareils connectés via Bluetooth.

	Connected devices
+	Pair new device Bluetooth will turn on to pair
	Connection preferences Buetooth
0	Turn on Bluetooth to connect to other devices.

6.1.3. Affichage

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage), pour configurer la plupart des fonctions de l'affichage. Voir ci-dessous pour plus d'informations sur les paramètres d'affichage.

Signage Display
General settings
Server settings
Source settings
Network application
System tools
Misc
System updates
Scaler FW updates

6.1.3.1. Paramètres généraux

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> General Settings (Paramètres généraux)

Configurez le nom de l'affichage, le logo de l'utilisateur et la capture d'écran.

General settings	
Signage display name PD_C2DI29F68BE3	
Boot Logo	
Screenshot	

Nom de l'affichage

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> General Settings (Paramètres généraux) -> Signage Display Name (Nom de l'affichage)

Configurez le nom de l'affichage. Le nom par défaut est l'adresse MAC Ethernet avec le préfixe « PD_ ». Par exemple, « Pd_000b12223398 ». La longueur maximale du nom est de 36 caractères au format UTF8. Cliquez pour le renommer.

P0_1865716442/2	Please enter signage display name	
CANCEL OK	PD_186571e442f2	_
	CANCEL	ок

Logo au démarrage

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> General Settings (Paramètres généraux) -> Boot Logo (Logo au démarrage)

L'utilisateur peut configurer le logo de démarrage de l'appareil (animation de démarrage) lorsque le menu OSD -> Configuration2 -> Logo est défini sur le mode « Utilisateur ».

Si le logo n'est pas défini sur le mode « Utilisateur », l'utilisateur ne pourra pas sélectionner une animation de démarrage personnalisée.

Choose Boot Animatio

Lorsqu'il est défini sur le mode « Utilisateur », l'option « Choose Boot animation » (Choisir l'animation de démarrage) devient disponible.

Choose Boot Animation

Lorsque le logo est défini sur le mode Utilisateur, le système désactive le logo Philips par défaut et le remplace par le fichier d'animation de démarrage sélectionné par l'utilisateur. Si l'utilisateur ne définit pas de fichier d'animation de démarrage pour le mode Utilisateur, l'animation de démarrage Philips par défaut s'affiche lors du démarrage.

Cliquez sur « Choose Boot Animation » (Choisir l'animation de démarrage) pour afficher une boîte de dialogue permettant à l'utilisateur de sélectionner un fichier d'animation de démarrage. Le système analyse automatiquement les fichiers stockés sur le périphérique de stockage USB.

Le nom du fichier d'animation de démarrage doit être défini sur « bootanimation.zip », tout autre nom n'est pas valide.

Choose Boot Animation		
/data/local/tpv/bootanim/bootanimation.zip		۲
TRANSCEND/bootanimation.zip		0
FORGET	CANCEL	SAVE

Tous les fichiers d'animation de démarrage disponibles se trouvent dans le dossier suivant :

- Fichier sous /data/local/bootanimation/ : Fichier d'animation de démarrage qui a été copié à partir d'un périphérique USB.
- Fichier sous {USB_STORAGE_VOLUME_NAME}/ : Fichier d'animation de démarrage enregistré sur le périphérique de stockage USB.

Options de la boîte de dialogue :

- FORGET (EFFACER) Effacez « bootanimation.zip » sous /data/local/ bootanimation/. L'animation de démarrage personnalisée ne sera pas utilisée lors du démarrage du système.
- 2. CANCEL (ANNULER)

Permet d'annuler et de fermer la boîte de dialogue.

3. SAVE (ENREGISTRER)

Copiez le fichier sélectionné dans /data/local/ bootanimation/. L'utilisateur peut ensuite retirer son périphérique de stockage externe (USB). Le système utilise le fichier d'animation de démarrage sous /data/ local/bootanimation.

Si le système ne trouve aucun fichier bootanimation.zip dans le périphérique de stockage externe (USB) ni dans /data, la liste des fichiers sera vide. Les boutons « SAVE » (Enregistrer) et « FORGET » (Oublier) sont grisés. L'utilisateur doit vérifier le contenu enregistré sur la clé USB. Cliquez sur le bouton « ANNULATION » pour fermer la boîte de dialogue, puis rebranchez la clé USB.

Choose Boot Animation		
	CANCEL SAV	

Si le dossier /data/local/bootanimation/ est vide, cela signifie que « bootanimation.zip » n'a pas été précédemment enregistré par l'utilisateur. Le logo Philips par défaut apparaît au démarrage du système. Lorsqu'un fichier « bootanimation.zip » est trouvé dans le stockage externe, une boîte de dialogue affichant la liste des fichiers s'affiche.



Si le fichier « bootanimation.zip » se trouve dans le dossier « /data/local/bootanimation/ », la boîte de dialogue contextuelle affiche ce fichier comme première option. Cela signifie simplement que l'utilisateur a précédemment copié (enregistré) le fichier « bootanimation.zip » et que le système démarrera avec l'animation de démarrage à partir de /data/local/bootanimation/bootanimation.zip.

Le fichier d'animation de démarrage peut être remplacé à l'aide du bouton « SAVE » (Enregistrer).

Capture d'écran

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> General Settings (Paramètres généraux) -> Screenshot (Capture d'écran)

Pour effectuer des captures d'écran à partir du contenu importé, cliquez sur « Activé » pour activer la fonction de capture d'écran automatique. Si les options de capture d'écran sont grisées, cela signifie que la fonction de capture d'écran n'a pas encore été activée.

Screenshot	
Main Switch	
Enable Enable	2
Screenshot	
Interval 30 minutes	
Start time	
End time	
Repeat	
Save to Internal storage	
Purge Screenshots Every Day	
Send screenshots via email For email settings, please go to Signage Display -> Server settings -> Email notification.	0

Après avoir activé cette fonction, vous pouvez définir l'intervalle entre chaque capture d'écran, ainsi que le dossier de destination dans lequel l'écran capturé sera enregistré. L'option « Save to » (Enregistrer sous) vous indique que les captures d'écran seront enregistrées sur le stockage interne et qu'elles ne peuvent pas être modifiées manuellement. NOTE :

- 1. Les captures d'écran seront automatiquement supprimées dans les conditions suivantes :
 - (1). Lorsque l'heure de début de la fonction de capture d'écran est définie sur 0 seconde.
 - (2). Démarrage de la capture d'écran à 40 secondes.

- (3). Si vous décidez de purger les photos de capture d'écran chaque semaine, les données de suppression des photos seront modifiées en fonction du jour où vous appliquez la fonction de capture d'écran. Par exemple, si vous avez défini le jour de purge sur le lundi de chaque semaine, puis que les autres paramètres de la fonction de capture d'écran ont été modifiés le vendredi, le jour de purge sera remplacé par vendredi (le jour de l'heure actuelle du système).
- 2. Fonction de veille (suspension du système) et de capture d'écran :

La fonction de capture d'écran est suspendue lorsque le système passe en mode veille. La fonction d'envoi de la capture d'écran est donc suspendue également. Les fonctions liées aux captures d'écran redémarrent lorsque le système passe en mode actif.

(1). Intervalle

Définissez l'intervalle entre chaque capture d'écran. Les options disponibles sont 30 et 60 minutes.



(2). Heure de début

Définissez l'heure de début d'une journée pour lancer la fonction de capture d'écran.

Assurez-vous de cliquer sur le bouton « Save » (Enregistrer) avant de quitter la boîte de dialogue. Sinon, vos paramètres ne seront pas enregistrés.

L'heure de début doit être antérieure à l'heure de fin. Un message vous indique qu'il s'agit d'une valeur non valide.



(3). Heure de fin

Définissez l'heure de fin d'une journée pour mettre fin à la fonction de capture d'écran.

Assurez-vous de cliquer sur le bouton « Save » (Enregistrer) avant de quitter la boîte de dialogue. Sinon, vos paramètres ne seront pas enregistrés.

L'heure de début doit être antérieure à l'heure de fin. Un message vous indigue qu'il s'agit d'une valeur non valide.



(4). Répétition

Définissez le mode de répétition pour la capture d'écran automatique.

tart time	Repeat		
0.46	Sunday		
nd time	Monday		
1.40	Tuesday		
epeat unday, Monday, Tuesday, Wednes	Wednesday		
	Thursday		
ave to itemal storage	Friday		
urge Screenshots	Saturday		
vory Woek		CANCEL OK	
end screenshots via email			

- (5). Save to (Enregistrer sous) Les images de l'écran sont enregistrées dans le dossier « philips/screenshot » de la mémoire interne.
- (6). Purge Screenshots (Purger les captures d'écran) Définissez l'intervalle de temps pour la suppression des captures d'écran. Les options disponibles sont « Every day » (Tous les jours) et « Every week » (Toutes les semaines).



(7). Send screenshots via email (Envoyer des captures d'écran par e-mail)

Vous pouvez envoyer chaque capture d'écran en pièce jointe d'un e-mail. L'utilisateur doit d'abord configurer les informations de messagerie dans Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> Server Settings (Paramètres du serveur) -> Email notification (Notification par e-mail) (reportez-vous à la section <u>E-mail Notification</u> (Notification par e-mail)).

Send screenshots via email For email settings place go to Signage Display - Server settings - Email notification.

6.1.3.2. Server Settings (Paramètres du serveur)

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> Server Settings (Paramètres du serveur)

Server settings	
Email notification	
FTP	
Remote control	
SNMP Disable	
ADB Over Network Disable	

E-mail Notification (Notification par e-mail)

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> Server Settings (Paramètres du serveur) -> Email notification (Notification par e-mail)

Cochez la case pour activer/désactiver la fonctionnalité de notification par e-mail. Configurez le SMTP et l'adresse e-mail du responsable après avoir activé la fonction de notification par e-mail.

Email notification	
Main Switch	
Enable Disable	
SMTP	
Settings	
Manager Email	
Settings	
Test	
Send Test Mail	

SMTP

Configurez l'adresse e-mail de l'expéditeur et les informations du serveur SMTP. Il existe deux types de serveur SMTP que l'utilisateur peut configurer : « Gmail » et « Autre ». L'option « Autre » permet à l'utilisateur de configurer manuellement un serveur STMP, un type de sécurité et un port pour le serveur.

Remarque :

- 1. Le mot de passe doit être au format UTF8 et comprendre 6 à 20 caractères.
- L'utilisateur ne peut pas définir le port 5000 (port SICP par défaut) ni 2121 (port par défaut du serveur FTP).
 Paramètre de port réseau SICP dans Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> Network application (Application réseau) -> SICP network port (Port réseau SICP).
 Paramètres du port réseau FTP dans Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> Server Settings (Paramètres du serveur) -> FTP -> Port.

 AKEP
 SMTP

 Setings
 Farar

 Manage final
 © Grading

 Setings
 Faral

 Term
 (Dir example, complet/genal.com)

 Better Mail
 Parasand

 Unincentral all
 Intermediation

 Better Mail
 Parasand

 Parasand
 Parasand

 Parasand
 Parasand

 Parasand
 Parasand

 Parasand
 Parasand

 Parasand
 Parasand

 Parasand
 Parasand

Autre :

SATP Settings Manager forst Settings Tea: Sedd Test Mail Umacrestiu	SMTP Berver O Graal @ Other Passered BMTP Server	(for example, example⊜gmill.com)		
	Security type None * Port		SAVE	

Paramètres de sécurité Gmail

Ouvrez un navigateur Web et connectez-vous à votre compte Google. Cliquez sur le menu « Sécurité » qui se trouve à gauche ou en haut de la page Web.

Google Account	Q Search Goog	gle Account		
Home Home Personal info		Sectings and recommendations to	curity help you keep your account	t secure
Data & privacy Security People & sharing Payments & subscriptio	15	You have security recommendations tecommended actions found in the Security Checkup		!
(j) About	F	Protect your account		
	F	Recent security activity	2:04 PM · Taiwan	>
	F	Review security activity		
Privacy Terms Help Abou	e e	igning in to Google		~

Étape 1 - Sélectionnez « Validation en 2 étapes »

Si la validation en 2 étapes est désactivée, cliquez dessus pour l'activer.

Google Account Q Searc	h Google Account		
Home	Review security activity		
E Personal info	Signing in to Google		
Data & privacy			2
Security			*
People & sharing	Password	Last changed Mar 26, 2014	>
Payments & subscriptions	Use your phone to sign in	Off	>
(i) About	2-Step Verification	Off	>
	Ways we can verify it's you These can be used to make sure it's ready you signing in if there's suspicious activity in your account	or to reach you	
	Recovery phone	Add a mobile phone number	>
Privacy Terms Help About	Recovery email	4dd an email address	>

Étape 2 - Configurez la validation en 2 étapes

Cliquez sur le bouton « GET STARTED » (Mise en route) pour commencer à configurer les options de vérification en 2 étapes.

Google Account	
	← 2-Step Verification
	Protect your account with 2-Step verification
	Prevent hackers from accessing your account with an additional layer of security. When you sign in 2-Step verification helps make sure your personal information stays private, safe and secure.
	Security made easy In addition to your password 2-Step verification adds a quick second step to verify that it's you.
	Use 2-Step verification for all your online accounts 2-Step verification is a proven way to prevent widespread online accounts.
	Safer with Google
	GET STARTED

Vous serez peut-être invité à vous reconnecter à votre compte Google pour confirmer votre identité.

	Goog	gle	
	Hi T	PVSW	
•	@	gmail.com 🗸	
To continue, first ve	erify it's you		
Enter your pas	sword		
Show passw	ord		
Forgot password?	,	[Next
		11-1-	Determine

Gmail : (le serveur SMTP, le type de sécurité et le port sont grisés)

Étape 3 - Utilisez votre téléphone pour terminer la configuration

Utilisez les instructions à l'écran et les options disponibles pour effectuer la validation en 2 étapes à l'aide de votre téléphone.

count

Let's set up your phone What phone manber do you want to use?	← 2-Step Verification
Show more options	Let's set up your phone Water on number do you want to use Use you want on the resource security Use you want to get codes? Or on the message Or here cased
Step 1 of 3 NEXT	Step 1 of 3 NEXT

Google Account

← 2-Step Verification

Confirm that it works Google just sent a text message with a verification code to Enter the code Didn't get it? Resend
BACK

Google Account

← 2-Step Verification



Étape 4 - Créez le mot de passe de l'application

Cliquez sur l'option « Mot de passe des applications » pour créer un nouveau mot de passe d'application :

Go	ogle Account	Search Google Account		
		aign-in step added, Phone number	3-01PM * Taiwall	/
۲	Home	New sign-in on Windows	2:04 PM · Taiwan	>
1	Personal info			
۲	Data & privacy	Review security activity		
۵	Security			
ã	People & sharing	Signing in to Google		
	Payments & subscriptions			**
i	About	Password	Last changed Mar 26, 2014	>
		2-Step Verification	🥝 On	>
		App passwords	None	>

Étape 5 - Ajoutez un nouveau nom d'application Tout d'abord, sélectionnez un périphérique (par exemple, ordinateur Windows), puis cliquez sur le menu « Select App » (Sélectionner l'application) et choisissez « Other (custom name) » (Autre (nom personnalisé)) :

ogle Account		
	← App passwords	
	App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. Learn more	
	You don't have any app passwords. Select the app and device for which you want to generate the app password.	
	Select app 👻 Select device 👻	
	GENERATE	

Saisissez un nom d'application personnalisé (peu importe le nom utilisé dans ce champ). Cliquez sur la touche « Generate » (Générer) :

(Par ex., saisissez « SignageDisplay » comme nom d'application)

Google Account	
	← App passwords
	App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. Learn more
	You don't have any app passwords. Select the app and device for which you want to generate the app password.
	SignageDisplay X

Enregistrez le mot de passe de l'application généré automatiquement ou sélectionnez-le et copiez-le dans le presse-papiers pour une utilisation ultérieure.

Google Account		
÷	App passwords	
	Generated app password	Your app password for your device pkof svhl gluc hwmi How to use it
	Daal Securesally@gmail.com Peasend	Go to the settings for your Google Account in the application or device you are trying to set up. Replace your password with the 16- character password shown above. Just like your commal password, this app password ghants complete access to your Google Account. You worth red to remember it, so don't write it down or share it with anyone.

Google Account

Go

← App passwords

App passwords let you sign in to your Doogle Account from app on devices that don't support 2 Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. Learn more Your app passwords

 Name
 Oreated
 Last used

 SignageDipplay
 15.14

 Select the app and device for which you want to generate the app password.
 Select darp
 *
 Select the app and device for which you want to generate the app password.

Adresse e-mail du responsable

Spécifiez l'adresse de destination de l'e-mail.

Test Send Test Mail	Manager Email	П
	Manager Email	- 1
	(for example, example@gmail.com)	. 1
	DISCARD SJ	AVE

Test

Pour vérifier si vos paramètres de messagerie sont corrects, sélectionnez « Send Test Mail » (Envoyer un e-mail test). FTP

Paramètres -> Affichage -> Paramètres du Serveur -> FTP

FTF	FTP			
	Main Selah Enable Enable			
	FTP Account ourseme			
	Password			
	Storage Path Internal storage			
	Port 2221			

Cochez la case pour activer/désactiver la fonctionnalité de serveur FTP. Une fois cette fonctionnalité activée, l'utilisateur peut configurer un compte, un mot de passe et un numéro de port.

- (1). Compte : le nom d'utilisateur pour se connecter au serveur FTP doit comporter entre 4 et 20 caractères et seuls des caractères alphanumériques (a-z, A-Z, 0-9) sont acceptés.
- (2). Mot de passe : le mot de passe permettant de se connecter au serveur FTP doit comporter entre 6 et 20 caractères et ne peut contenir que les caractères [a-z], [A-Z] et [0-9]. Une fois le mot de passe défini, il s'affiche sous forme d'astérisques.
- (3). Chemin de stockage : le serveur FTP a uniquement accès au stockage interne. Le chemin de stockage n'est pas modifiable.
- (4). Port : le numéro de port du serveur FTP est compris entre 1025 et 65535, le paramètre par défaut étant 2121. Les numéros de port suivants ne peuvent pas être utilisés : 8000/9988/15220/28123/28124 et port réseau SICP (5000 par défaut).

Enfin, redémarrez manuellement le système pour appliquer les paramètres FTP.

Télécommande

Paramètres -> Affichage -> Paramètres du Serveur -> Commande à distance

intote control	
Mais Switch	
Enable Enable	•
Remote control Server	
Bind Server is unbanded	
	Mere Bande Marse Bande Enable Enable Samer Enable

Cochez la case « Enable » (Activer) pour activer ou désactiver le service client de commande à distance. La valeur par défaut est « Enabled » (Activé). Pour utiliser la fonctionnalité de commande à distance, l'appareil doit être lié au serveur de commande à distance. Dans le champ de saisie « Server » (Serveur), saisissez l'adresse URL avec le préfixe « https:// ». Si le périphérique n'est pas lié au serveur de commande à distance, saisissez le code PIN fourni par le serveur.

État de liaison :

- (1).Si l'appareil ne dispose pas d'une connexion réseau appropriée, le message « Le réseau est déconnecté » s'affiche.
- (2). Si l'appareil est équipé d'une fonction réseau, mais n'est pas connecté au serveur de commande à distance, le message « Le serveur est déconnecté » s'affiche.
- (3). Si un serveur est connecté, mais non lié, le message « Le serveur n'est pas lié » s'affiche.
- (4). Si le périphérique est lié correctement au serveur, le message « Le serveur est lié » s'affiche.
- (5). Si le code PIN n'est pas correct, un message « Code PIN erroné » s'affiche.

SNMP

SNMP Disable

Activez/désactivez le service SNMP.

Veuillez vous reporter au manuel d'utilisation SNMP.

ADB sur réseau

Vous pouvez accéder à ADB via une connexion réseau avec le port 5555.

ADB Over Network Disable

6.1.3.3. Paramètres de source

Paramètres -> Affichage -> Paramètres de source

Les utilisateurs peuvent configurer les options détaillées de l'APK source.

Source settings
Media player
Browser
PDF player
Custom app

Lecteur multimédia

Paramètres -> Affichage -> Paramètres de source -> Lecteur média

Ouvrez l'activité de modification de la liste de lecture et l'activité de modification des paramètres d'effet de l'APK Lecteur média.

Media player		
	Edit Play List	
	Edit Effect Settings	

Navigateur

Paramètres-> Affichage -> Paramètres de Source -> Navigateur

Ouvrez l'activité d'éditeur de signets de l'APK Navigateur.

Edit Boo

Lecteur PDF

Paramètres -> Affichage -> Paramètres de source -> Lecteur PDF

Ouvrez l'activité de modification de la liste de lecture et l'activité de modification des paramètres d'effet de l'APK Lecteur PDF.

	r or payer
Ī	Edit Play List
	Edit Effect Setting

Application personnalisée

Paramètres -> Affichage -> Paramètres de source -> Application personnalisée

L'utilisateur peut configurer un APK source personnalisé. L'APK sélectionné est lancé lorsque vous passez sur la source d'entrée du client. Si l'APK source du client n'est pas défini, le système affiche un écran noir lorsque vous passez sur la source d'entrée du client.

Custom app	
Select app	
Force restart custom app Disable	

Si un APK source personnalisé est défini, le nom de l'APK s'affiche. Sinon, cela signifie que l'application personnalisée n'a pas été définie.

Sélectionner APP

Sélectionnez une application spécifique en tant que source d'application personnalisée.

Select app	
CADE ADC	
Somera	
Chromium	
CMND&Deploy	۲
Host.	
FORGET	CANCEL SAVE

Remarque :

La plupart des APK préinstallés par le système ne sont pas affichés dans la liste. Seuls les APK qui ont été installés manuellement sont répertoriés.

(1). Touche FORGET

Permet d'effacer l'application source personnalisée. Elle est grisée si l'application source du client n'a pas été définie.

(2). Touche CANCEL

Permet de quitter sans enregistrer les modifications.

(3).Touche SAVE

Cliquez sur la touche « Save » (Enregistrer) pour sélectionner l'APS comme application source personnalisée. Elle est grisée si aucune application disponible ne peut être sélectionnée.

Forcer le redémarrage d'une application personnalisée

Lorsque cette fonctionnalité est activée, le système peut surveiller le statut de l'application personnalisée. Si aucune application personnalisée n'existe et que la source de démarrage est définie sur « Custom app » (Application personnalisée), le système tente d'ouvrir à nouveau l'application personnalisée.

Le paramètre par défaut est Disable (Désactiver).

6.1.3.4. Application réseau

Paramètres -> Affichage -> Application réseau

Network application	
Proxy	
SICP network port	

Proxy

Force restart custom app

Paramètres -> Affichage -> Application réseau -> Proxy Activez le serveur proxy en cochant la case « Enable » (Activer). L'utilisateur peut configurer l'IP de l'hôte et le numéro de port du serveur proxy. La valeur par défaut est « Disable » (Désactiver).

Proxy			
	Main Switch Enable Enable	•	
	Proy tettings Proy hostname		
	Proxy port		
	Туре нттр		
	Authentication		
	Authentication		
	Username		
	Password		

Le système prend en charge les types de proxy suivants : HTTP, HTTPS, SOCKS4 et SOCKS5. Choisissez-en un pour votre serveur proxy.



Si une autorisation est demandée par le serveur proxy, cochez la case « Authorization » (Autorisation) et saisissez le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Authentication	
Authentication	8
Username	
Password	

Port réseau SICP

Paramètres -> Affichage -> Application réseau -> Port réseau SICP

Configurez le port SICP par défaut et activez/désactivez le SICP du réseau. Le SICP par défaut est activé avec le port 5000.

Remarque :

Le numéro de port va de 1025 à 65535.

Les ports suivants sont déjà occupés et ne peuvent pas être attribués : 8000, 9988, 15220, 28123, 28124. Le port FTP par défaut est 2121.

Main Switch	
Enable Enable	
BCP intervels port BCP intervels port Scoto (Sciences)	

6.1.3.5. Outils système

Paramètres -> Affichage -> Outils système

Les outils de système d'affichage sont dotés de six fonctionnalités principales :

(1). Supprimer le contenu stocké

- (2). Réinitialiser
- (3). Importer et exporter
- (4).Cloner
- (5). Sécurité

(6). Mot de passe administrateur

System tools	
Clear storage	
All	
Internal storage	
USB storage	
Reset	
Factory Reset	
Inport & Export	
Export Signage Display Settings	
Import Signage Display Settings	
Clone	
Clone Media Elles	
Security	
External Storage Lock	
Admin Password	
Enable	
Modify Password	
Reset Password	

Supprimer le contenu stocké

Paramètres -> Affichage -> Outils système -> Effacer le contenu stocké

ystem tools	
New storage Mi	
nternal storage	
JSB storage	

Permet d'effacer les données dans le dossier {stockage}/ philips/ du stockage interne et externe.

(1). All (Tout)

Permet d'effacer le dossier « Philips » de la mémoire de stockage interne et du périphérique USB.

- (2).Internal Storage (Mémoire interne) Permet d'effacer le dossier « Philips » de la mémoire de stockage interne uniquement.
- (3). Stockage USB Permet d'effacer le dossier « Philips » du périphérique USB uniquement.

Une boîte de dialogue répertorie tous les dossiers que le système est sur le point d'effacer. Appuyez sur « RESET » (Réinitialiser) pour effacer toutes les données du dossier répertorié ou appuyez sur la touche de retour pour quitter sans enregistrer.

Clear storage				
This will erase all data , including:				
Internal/philips/				
TPV@64G/philips/				
	RESET			

Réinitialiser

Paramètres -> Affichage -> Outils système -> Réinitialiser

Reset		
Factory Reset		

Réinitialisation des paramètres d'usine

Cette fonction vous permet d'effacer toutes les données et réglages de l'utilisateur. Le système redémarre automatiquement et passe à l'OOBE une fois le redémarrage effectué.

Remarque importante :

- Seules les données stockées dans la mémoire de stockage interne seront effacées et ne pourront pas être récupérées. Les données comprennent les paramètres de l'appareil, les applications installées, les données des applications, les fichiers téléchargés, la musique, les photos et toutes les données contenues dans « /data ». Cependant, les données stockées sur le périphérique USB ne seront pas effacées.
- 2. Assurez-vous que l'adaptateur secteur et l'alimentation sont toujours présents pendant le processus de réinitialisation des paramètres d'usine. L'utilisateur ne peut mettre l'appareil hors tension qu'après que OOBE s'est affiché à l'écran.

This will erase all data from your Signage Display's internal storage, including:
- System and spo data and settings - Downloaded apps - Music - Music - Photos - Other sets data - Company and despended apps - Other sets data - Other sets
You can't reverse this action! The system will reboot later!
FACTORY RESET

Cliquez sur « Préréglage usine » pour réinitialiser les paramètres d'usine. Appuyez sur « OK » pour confirmer lorsque la boîte de dialogue s'affiche. Veuillez noter que cette action efface toutes les données de la mémoire interne et qu'elles ne peuvent pas être récupérées.

Reset?		
Erase all your personal information and downloaded apps? You can't reverse this action! The system will reboot later!		
	CANCEL OK	

Importer et exporter

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> System Tools (Outils système) -> Import & Export (Importer et exporter)

Import & Export
Export Signage Display Settings
Import Signage Display Settings

Cette fonction vous permet d'importer/exporter les paramètres et l'APK tiers depuis/vers un autre appareil. Merci de noter ce qui suit :

- (1). Exporter les données vers le fichier BDL4650D-clone. zip dans le dossier {stockage}/philips/clone.
- (2). Prendre en charge l'ancienne méthode de clonage des fichiers et placer les fichiers sous {stockage}/philips/ sys_backup : AndroidPDMediaPlayerData.db AndroidPDPdfData.db menu settings.db
 - settings_global.xml settings_secure.xml settings_system.xml signage_settings.db Notez que les dernières données d'exportation archivent tous les fichiers dans un fichier ZIP.
- (3).« Signage Display Name » (Nom de l'affichage) n'est pas importé/exporté.

Exporter les paramètres d'affichage

Le système exporte les données de la base de données et les APK tiers dans le fichier {stockage}/philips/clone/BDL4650Dclone.zip de l'espace de stockage sélectionné (espace de stockage interne, espace de stockage USB).

Remarque :

Si l'espace de stockage sélectionné (espace de stockage Interne, espace de stockage externe USB) ne contient pas le dossier Philips/, alors le système le crée automatiquement.

Une liste de tous les stockages disponibles (stockage interne et stockage USB) s'affiche :

Select storage	
Internal/philips/	۲
TPV@64G/philips/	\bigcirc
	CANCEL OK

Importer les paramètres d'affichage

Importez les données de la base de données depuis le fichier philips/clone/BDL4650D-clone.zip de l'espace de stockage sélectionné (espace de stockage interne ou espace de stockage USB). Le système importe les données suivantes dans un fichier ZIP :

(1). importe la base de données dans BDL4650D-clone.zip

(2).importe l'APK tiers dans BDL4650D_clone.zip

Une liste de tous les stockages disponibles (stockage interne et stockage USB) s'affiche :

Select storage		
Internal/philips/		
TPV@64G/philips/		\bigcirc
	CANCEL	ок

Une boîte de dialogue de confirmation s'affiche avant l'importation des paramètres et des APK. Cliquez sur le bouton « OK » pour commencer l'importation des données.

Import Signage Display Settings

Are you sure you want to import the settings and apps? After importing successfully, the system will load the settings, install all apps and reboot automatically.

CANCEL OK

Cloner

Paramètres -> Affichage -> Outils système -> Cloner

Clone Clone Media Files

Cloner des fichiers multimédia

Cette fonction vous permet de copier les fichiers multimédia du stockage source sélectionné vers le stockage cible.

Les fichiers clonés du système se trouvent dans le dossier suivant :

philips/photo philips/musique philips/video philips/pdf philips/navigateur

Sécurité

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> System Tools (Outils système) -> Security (Sécurité)

Verrouillage de l'espace de stockage externe

Cochez cette case pour verrouiller ou déverrouiller le stockage externe (stockage USB). La valeur par défaut est déverrouillée.

Security External Storage Lock

Remarque :

Lorsque vous désactivez le verrouillage de l'espace de stockage externe pour activer l'état, débranchez et rebranchez le périphérique de stockage externe (pour le stockage USB). Le système peut alors détecter à nouveau le stockage externe.

Mot de passe administrateur

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> System Tools (Outils système) -> Admin Password (Mot de passe administrateur).



Activer :

Cochez la case pour activer ou désactiver le mot de passe administrateur. La valeur par défaut est Désactivé.

Une fois activé, vous aurez besoin d'un mot de passe pour vous connecter au mode Admin. Le mot de passe par défaut est « 1234 ».

Mot de passe :

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> System Tools (Outils système) -> Admin Password (Mot de passe Admin) -> Password (Mot de passe)

Vous pouvez modifier le mot de passe si vous avez besoin d'un mot de passe pour vous connecter au mode Admin. Suivez les étapes ci-dessous :

(1). Saisissez d'abord votre mot de passe actuel. Le mot de passe par défaut est « 1234 ».

Export Signage Display Settings	Current password			
Import Signage Display Settings	1234 Show password			
Clone	CANCE	-	ок	

Si le mot de passe actuel n'est pas correct, le message « Mot de passe incorrect » s'affiche.

(2). Saisissez le nouveau mot de passe.

(3). Saisissez à nouveau le nouveau mot de passe.

Si la confirmation du nouveau mot de passe ne correspond pas au nouveau mot de passe, vous devez réessayer.

Une fois le mot de passe modifié, un message Android « Réussi » s'affiche.

	Idmin Password		
6	inable		
,	Password		
	and Browned	Successful	

Réinitialiser le mot de passe :

Paramètres -> Affichage -> Outils système -> Mot de passe Admin -> Réinitialiser le mot de passe. Permet de réinitialiser le mot de passe à sa valeur par défaut, à savoir « 1234 ». Si la réinitialisation réussit, un message indiquant « Réussi » s'affiche.

ort Signage Display Settings	Reset Admin Password?	CANCEL	ок	

6.1.3.6. Div.

Prise en charge de TeamViewer

Cochez la case pour activer ou désactiver la prise en charge de TeamViewer. TeamViewer envoie une clé ACCUEIL virtuelle pour ouvrir le mode Admin. La valeur par défaut est activé.

Misc.	
Team/Newer Support Enable	

Les APK TeamViewerHost et TeamViewerQSAddOn seront automatiquement installés sur le système. Ou le système les supprime si l'utilisateur désactive « TeamViewer Support » (Prise en charge de TeamViewer).

Les deux fichiers APK suivants sont répertoriés dans Settings (Paramètres) -> Apps (Applications) si la prise en charge de TeamViewer est activée.

•	Host 20.39.40	
5	TeamViewer Add-On Philips 2480L	
_	4,64 MB	

Activer la journalisation

Activez ou désactivez la journalisation en cochant ou non la case.

Une fois activé, PD commence à consigner les événements dans le journal logcat Android, le message noyau et les enregistre automatiquement sur un périphérique USB ou dans le stockage interne. La priorité va au stockage USB. Si aucun périphérique USB n'est connecté sur PD, toutes les données sont enregistrées dans le stockage interne.

Le chemin enregistré sera {répertoire racine du stockage USB}/philips/Log/xxBDL4650D-Log-{aaaa-MM-JJ-HH-mm-ss}

Ou

{répertoire racine du stockage interne}/philips/Log/ xxBDL4650D-Log-{aaaa-MM-JJ-HH-MM-ss}

Misc.	
Team/Vewer Support Enable	
Enable PD Logging Disable	

En cas de désactivation de la journalisation, toutes les données sont enregistrées dans un fichier zip tel que {répertoire racine du stockage USB}/philips/Log/ xxBDL4650D-Log-{aaaa-MM-JJ-HH-MM-ss}.zip

Ou

{répertoire racine du stockage interne}/philips/Log/ xxBDL4650D-Log-{aaaa-MM-JJ-HH-MM-ss}.zip

6.1.3.7. Mises à jour du système

Mise à jour locale

Paramètres -> Affichage -> Mises à jour système -> Mise à jour locale

Le système recherche automatiquement « update.zip » dans le dossier racine du disque USB. Si « update.zip » se trouve sur le stockage externe, une liste s'affiche pour permettre à l'utilisateur de sélectionner le fichier à mettre à jour.

Local update

Une fois le fichier sélectionné dans la liste, le système commence le redémarrage et la mise à jour.

Merci de noter ce qui suit :

- (1). Ne mettez pas l'appareil hors tension et ne retirez pas l'adaptateur d'alimentation avant la fin de la mise à jour.
- (2). Le système actuel ne prend en charge que la mise à jour complète d'Android.
- (3).Le fichier de mise à jour doit être nommé « update. zip » uniquement.
- (4). Le fichier « update.zip » doit être stocké dans le dossier racine de votre espace de stockage externe.

Mise à jour à distance

Paramètres -> Affichage -> Mises à jour système -> Mise à jour à distance

Veuillez maintenir le réseau connecté et disponible. Choisissez « Latest » (Dernier) ou « Download code » (Code de téléchargement) pour télécharger « update.zip » dans le dossier racine du serveur de micrologiciel à distance. Si vous sélectionnez « Download code » (Code de téléchargement), vous devez saisir 10 chiffres que vous obtenez du serveur de micrologiciel à distance.

System updates	
Local update	
Remote update	
Remote update Catest Download code	Remote update Cutrent @ Download code

Cliquez sur « OK ». Le téléchargement de « update. zip » peut prendre environ 5 minutes, selon la vitesse du réseau. Si le téléchargement fonctionne, le système passe automatiquement à la procédure de « mise à jour locale ». Le système redémarre et effectue la mise à jour du système.

Merci de noter ce qui suit :

- (1). Maintenez le système sous tension pendant la mise à jour, ne retirez pas l'adaptateur secteur.
- (2). Actuellement, le système ne prend en charge qu'une mise à jour complète d'Android.

6.1.3.8. Mises à jour du micrologiciel scalaire

Lancement de la mise à jour

Settings (Paramètres) -> Signage Display (Affichage) -> Scalar FW updates (MàJ FW scalaire) -> Start update (Lancement de la mise à jour)

Seul le port USB situé à proximité du port Ethernet peut prendre en charge la mise à jour du micrologiciel scalaire.

Le système recherche automatiquement le fichier « {taille panneau}_4650D.bin » dans le dossier racine du disque USB.

Le préfixe du nom de fichier pour la taille du panneau doit correspondre à la taille du panneau de la plateforme.

Par exemple, dans la plateforme 50BDL4650D, seul 50_4650D.bin peut être accepté.

Scaler FW updates

Merci de noter ce qui suit :

Maintenez le système sous tension pendant la mise à jour du micrologiciel scalaire, ne retirez pas l'adaptateur secteur.

6.1.4. Applications

Affiche des informations sur les APK installés.

Apps		
	Recently opened apps	
File Manager 41 min. ago	SmartCMS 53 min. ago SEE ALL 11 APPS	Media Player 3 hr. ago
Permission manager Apps using storage and location		

6.1.4.1. App Info (Infos sur les applications)

Toutes les applications Android installées sont répertoriées. L'utilisateur peut gérer l'autorisation de chaque application ainsi que d'autres paramètres.

	App info			
	Browser 36.86 kB			
ø	CCast 29.85 MB			
•	Chromium 8.38 MB			
	File Manager 32.77 k8			
	iMirror 36.27 MB			
۲	Interact 91.27 MB			
tita	Kika - TV Keyboard 40.95 ks			
	Media Player 98.30 kB			
	PDF Player 36.85 kB			
٥	Settings 81.92 kB			
¢	Settings 45.06 kB			
-	SignageScreen 36.86 k8			
0	SmartCMS			

6.1.4.2. App permissions (Autorisations des applications)

Répertorie les principales autorisations du système Android et l'application qui a l'autorisation de les contrôler.

Ap	App permissions				
	Body sensors 0 of 0 apps allowed				
	Calendar 0 of 0 apps allowed				
ų	Call logs 0 of 0 apps allowed				
۵	Camera 2 of 3 apps allowed				
▣	Contacts 0 of 1 apps allowed				
	Location 1 of 2 apps allowed				
	Microphone 0 of 1 apps allowed				
r.	Phone 0 of 1 apps allowed				
	Physical activity 0 of 0 apps allowed				
	SMS 0 of 0 apps allowed				
	Storage 2 of 5 apps allowed				
	Additional permissions 3 more				

6.1.5. Sécurité

Settings (Paramètres) -> Security (Sécurité)

÷	Security	
	Unknown sources	فل ا
	Device admin apps No active apps	
	Trusted credentials	

6.1.5.1. Sources inconnues

Autorisant les installations d'applications à partir de sources inconnues dans Android.

6.1.5.2. Applications d'administration de l'appareil

Liste indiquant l'application qui prend en charge les opérations et les contrôles liés à l'administrateur.

6.1.5.3. Trusted credentials (Informations d'identification fiables)

Liste répertoriant toutes les informations d'identification fiables sur le périphérique.

6.1.6. Accessibilité

Les services d'accessibilité sont des applications qui peuvent aider les utilisateurs présentant des handicaps ou ayant des besoins particuliers à interagir plus facilement avec leur appareil Android.

Dans le menu Downloaded apps (Applications téléchargées), vous pouvez afficher toutes les applications d'accessibilité installées sur l'appareil, et les activer ou les désactiver selon vos besoins. Vous pouvez également accéder aux paramètres de chaque application d'accessibilité individuelle en appuyant sur son nom dans la liste.

6.1.7. Système

Les options suivantes sont répertoriées dans Settings (Paramètres) -> System (Système).

- (1). Claviers
- (2). Date et heure
- (3). Options du

*	System
•	Keyboards Kika - TV Keyboard
0	Date & time CMT+00:00 Greenwich Mean Time
{}	Developer options

6.1.7.1. Claviers

Settings (Paramètres) -> System (Système) -> Keyboards (Claviers) L'utilisateur peut modifier les paramètres de l'IME et du clavier.

KIYEDJADS	
Ourset Keyboard	
Content Registration	
On-screen keyboard Kita - TV Keyboard Physical keyboard supportary	

Clavier actuel

Sélectionnez la méthode d'entrée.

Show virtual keyboard Keep it on screen while physical keyboard is active					
٢	Kika - TV Keyboard				

Clavier virtuel

Permet à l'utilisateur de définir l'IME du logiciel par défaut (clavier virtuel) et de contrôler les paramètres d'IME détaillés.

L'IME japonais est automatiquement installé lorsque l'utilisateur sélectionne la langue japonaise dans OOBE.

÷	On-screen keyboard
***	Kika - TV Keyboard
+	Manage on-screen keyboards

Clavier physique

Permet à l'utilisateur de contrôler le clavier physique et les paramètres détaillés du clavier.

Le « TPV Vir-IR » est un clavier virtuel au niveau du système qui est toujours présent dans la liste des claviers.

Physical keyboard	
PHYSICAL KEYBOARD	
ulnput-key Default	
KEYEGARD ASSISTANCE	
Use on-screen keyboard Keep it on screen while physical keyboard is active	0

6.1.7.2. Date & Time (Date et heure)

Settings (Paramètres) > System (Système) > Date & Time (Date et heure)

L'utilisateur peut modifier le fuseau horaire et le serveur NTP.

1	Date & time
ne T+I	zone 00:00 Greenwich Mean Time
p s	Server old pool.ntp.org

Fuseau horaire

Permet à l'utilisateur de choisir le fuseau horaire.

Time zone					
London (GMT+0)	1:00)				
 Brazzaville (GMT 	+01:00)				
 Amsterdam (GM) 	T+02:00)				
O Belgrade (GMT+	02:00)				
O Brussels (GMT+C)2:00)				
 Sarajevo (GMT+0) 	02:00)				
O Windhoek (GMT	+02:00)				
O Cairo (GMT+02:0	00)				
O Harare (GMT+02	:00)				
O Amman (GMT+0	3:00)				
 Athens (GMT+03) 	3:00)				
O Beirut (GMT+03:	00)				
 Helsinki (GMT+0 	3:00)				
 Jerusalem (GMT) 	+03:00)				
O Minsk (GMT+03:	00)				
O Baghdad (GMT+0	03:00)				
O Moscow (GMT+C)3:00)				
O Kuwait (GMT+03	3:00)				
O Nairobi (GMT+03	3:00)				
•	CANCEL				

NTP Server (Serveur NTP)

Permet à l'utilisateur de modifier le serveur NTP dans la boîte de dialogue qui s'affiche.

NTP Server		
	CANCEL	ок

Options de développement

Settings (Paramètres) > System (Système) > Developer options (Options de développement)

Options de développement Android pour développeurs. La valeur par défaut est Activé et le débogage USB est activé par défaut.

4	Developer options	
	0n	•
۲	Memory Arg 12 GB of 4.0 GB memory used	
	Bug report	
	Desktop backup password Desktop harkup aren't currently protected	
	Stay awake Screen will never sleep while charging	
	Enable Bluetooth HCI snoop log Disabled	
	Running services View and control currently running services	
	Picture color mode Use IRGB	
	WebView implementation Android system WebView	
	Automatic system updates Apply updates when device restarts	•
	DSU Loader Laad a Dynamic System Update Image	
	System UI demo mode	
	Quick settings developer tiles	
	DEBICCING	

6.1.8. À propos

Settings (Paramètres) > About (À propos)

Affiche les informations suivantes sur le système.

- (1). Legal Information (Informations légales)
- (2). Model (Modèle) (nom de modèle de cet appareil)
- (3). Android version (Version Android)
- (4). Build Number (Numéro de version)

About	
Legal information	
Model Modet 9880L8650Q	
Android version 10	
Build number Facet of	

6.1.8.1. Informations légales

Les informations légales et les licences de tous les projets open source seront répertoriées.

Legal information			
bout Open Source License			
hird-party licenses			

6.1.8.2.Modèle

Model Model SSBDL4650D

6.1.8.3. Android version (Version Android)

Android version		
Android version		
Kernel version 4.19.232-ub/BDA.02 #1 Thu Dec 8.20:08:44 CST 2022		
Build number FB0A.02		

6.2. Informations supplémentaires

6.2.1. Informations rapides

Appuyez sur « Info + 77 » pour obtenir les informations rapides.

Les informations rapides affichent « Network » (Réseau) et « Monitor information » (Informations moniteur). Remargue :

Heures opération : se met à jour chaque minute.

Statut de chaleur : se met à jour toutes les 5 secondes.

Network	GMT+00:0
Ethernet Mac Address	00:e0:4c:36:00:0f
IP Address	192.168.0.162 Ethernet
IP settings	DHCP
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
Monitor Information	
Android FW version	F803.01a
Scalar FW version	V0.009
SICP version	V1.92
Monitor ID	
Monitor group	
Model name	X0000X
Serial NO.	
Operation hours	
Heat status	Sensor 1 28.6°C 83.5'F
	Sensor 2 35.0°C 95.0°F

6.2.2. Comment personnaliser une animation de démarrage Android ?

1. Aperçu

L'animation de démarrage Android est un script utilisé pour charger des fichiers PNG lors du démarrage de l'appareil. Elle se trouve dans un fichier zip non compressé appelé bootanimation.zip.

2. Dans le fichier bootanimation.zip

Le fichier bootanimation.zip contient les éléments suivants :

- Le dossier d'images (contient des images PNG nommées en nombres incrémentiels)
- Le fichier desc.txt

D:\Project\Bootanimation\bootanimation.zip\								
檔案(F)	編輯(E) 檢社	俔(V) 1	我的最愛	(A) I	具(T)	說明	
4		\checkmark	•	-	×	ī		
加入角	罕壓縮	測試	複製	移動	刪除	資訊		
1	D:\Pro	oject∖Bo	ootanim	nation\b	ootanin	nation.	zip\	
名稱				大小	\$	裝後大	小	
)) part0)			83 850		83 8	50	
desc.	txt			30			30	

(1) Le dossier d'images

Ce dossier contient des images PNG dont les noms sont des nombres, commençant par 0000.png ou 0001.png et augmentant par incréments de 1. Le nombre minimum de dossiers est de 1 et le nombre maximum de dossiers est illimité.

(2) Le fichier desc.txt

Ce fichier définit la manière dont les images du ou des dossiers sont affichées pendant l'animation de démarrage, au format suivant :

- Largeur Hauteur Fréquence d'images
- Temps de retard de boucle de mode Dossier1
- Temps de retard de boucle de mode Dossier2
- Exemple de fichier desc.txt :
- 1920 1080 30
- p10 part0
- p00part1
- a. La première ligne

1920 et 1080 définissent la largeur et la hauteur de la résolution de l'écran.

30 correspond à la fréquence d'images en ips (images par seconde), c'est-à-dire le nombre d'images à afficher par seconde.

b. Les deuxième et troisième lignes ont le même format.

Le premier « p » signifie que le mode de lecture s'arrête immédiatement lorsque le processus de démarrage est terminé.

Le nombre à côté de « p » définit le mode de répétition

- Définissez cette valeur sur 0 pour que la partie soit bouclée indéfiniment jusqu'à ce que le démarrage de l'appareil soit terminé.
- Définissez-la sur 1 pour que la partie soit lue une seule fois.

Le nombre suivant définit le délai (en ms). Par exemple, s'il est défini sur 10, le système sera retardé de 10 ms une fois la lecture de tous les fichiers image terminée.

Part0 et part1 font référence aux noms des dossiers d'images.

Comme dans l'exemple ci-dessus, l'animation de démarrage sera lue à une résolution de 1920 x 1080 pixels, à une fréquence d'images de 30 ips, en commençant par le contenu du dossier part0. Après avoir effectué une boucle, passez au contenu du dossier part1 et lisez-le en continu jusqu'à ce que le processus de démarrage de l'appareil soit terminé.

3. Fichier zip :

Sélectionnez tout (y compris les dossiers d'images et le fichier desc.txt) dans le dossier Bootanimation et zippez l'ensemble dans une nouvelle archive zip non compressée à l'aide de votre utilitaire de compression favori, tel que 7zip ou WinRAR.

Si vous utilisez 7zip, définissez le niveau de compression sur « Store » (Stocker).

Si vous utilisez WinRAR, définissez « Compression method » (Méthode de compression) sur « Store » (Stocker).

	Advanced	Options	Files	Backup	lime	Comment	
Archiv	e name					Browse	
bootanimation.zip							~
			Update	mode			
	Profiles		Add an	d replace fi	les		~
			Delete files after archiving Create SFX archive Create solid archive				
Store		~		trecoverv	record	Codori	
Split to volumes, bytes			Test archived files				

ou l'animation de démarrage NE fonctionnera PAS.

4. Appliquez l'animation de démarrage personnalisée Recette :

(1) Placez votre fichier bootanimation.zip personnalisé dans l'espace de stockage USB externe et branchez le périphérique de stockage sur la plateforme Philips PD.

(2) Assurez-vous que l'option Logo est activée.

Appuyez sur la touche Home (Accueil) de la télécommande : menu OSD > Configuration2 > Logo > définissez sur « On » (Activé)

(3) Appuyez sur la combinaison de touches « Home + 1888 » sur la télécommande pour passer en mode Admin :

Settings (Paramètres) > Signage Display (Affichage) > GENERAL SETTINGS (Paramètres généraux) > Boot Logo (Logo au démarrage)

(4) Le système recherche automatiquement le fichier bootanimation.zip sur le périphérique USB externe et le copie dans /data/local

(5) Une fois les étapes 1 à 4 terminées, redémarrez le système. La nouvelle animation de démarrage personnalisée doit s'afficher lors du démarrage.

6.2.3. Comment installer l'application Android ?

Il existe 3 façons d'installer votre propre application Android.

(A) Via le gestionnaire de fichiers en mode Admin

1. Si vous disposez déjà d'un fichier APK

1.1 Copiez votre fichier APK sur le disque USB, puis branchez le périphérique de stockage dans Philips Android Signage Display.

1.2 Accédez au mode Admin > Applications > Gestionnaire de fichiers

1.3 Utilisez le gestionnaire de fichiers pour trouver votre APK à installer. Appuyez simplement sur « OK » sur l'APK sélectionné.

2. Téléchargez un APK à l'aide du navigateur Chromium, puis accédez à <chemin d'accès au stockage interne>/ Download/ via le Gestionnaire de fichiers.

2.1 Les étapes suivantes sont les mêmes que celles décrites ci-dessus. Veuillez noter que chaque modèle peut avoir un <chemin d'accès au stockage interne> différent.

(b) Via le shell ADB

1. Assurez-vous que votre PC peut se connecter à Philips Android Signage Display à l'aide d'ADB.

2. Préparez votre APK dans un dossier (par exemple, C:\ apkfolder) sur votre PC.

3. Exécutez l'instruction suivante à l'aide de l'outil de ligne de commande :

C:\apkfolder> adb install -r apk_name.apk

(c) Via une intention personnalisée

1. Si vous développez un APK capable de télécharger n'importe quelle application Android, votre APK peut émettre une intention personnalisée. 2. Tant que le nom de l'APK et son chemin d'accès ont été enregistrés dans le système, ce dernier pourra installer cet APK à l'aide d'un programme.

Description	Intention	Paramètres		
		filePath	Chemin d'accès absolu du fichier, incluant le nom du fichier. Assurez-vous que l'autorisation d'accès au fichier est au moins 664.	
		keep	Indiquez si vous souhaitez conserver ou non le fichier après la mise à jour. La valeur par défaut est faux.	
Mise à jour logicielle	php.intent.action. UPDATE_APK	packageName	Le package cible que vous souhaitez lancer automatiquement après la mise à jour.	
		activityName	L'activité cible que vous souhaitez lancer automatiquement après la mise à jour. Mais si l'activité principale actuelle n'est pas activityName, rien ne se produit.	
		isAllowDowngrade	« vrai » : mettre à jour l'APK, quelle que soit la version de l'APK cible, inférieure à la version actuelle ou non. « faux » : arrêter l'installation si elle est mise à niveau vers une version antérieure.	

Par exemple :

Intent intent = new Intent();

intent.setAction("php.intent.action.UPDATE_APK");

intent.putExtra("filePath", "/Download/sample.apk"); intent.putExtra("keep", vrai);

intent.putExtra("packageName", "com.tpv.example"); intent.putExtra("activityName", "com.tpv.example. MainActivity");

intent.putExtra("isAllowDowngrade", vrai); // allow downgrade

sendBroadcast(intent);

7. Menu OSD

Vous trouverez ci-dessous une présentation de la structure du menu OSD (Affichage à l'écran). Vous pouvez vous y référer pour régler l'écran.

7.1. Navigation dans le menu OSD

7.1.1. Navigation dans le menu OSD à l'aide de la télécommande

- 1. Appuyez sur le bouton [[†]] de la télécommande pour afficher le menu OSD.
- Appuyez sur le bouton [☆] ou [♥] pour sélectionner l'élément à régler.
- 3. Appuyez sur [OK] ou sur le bouton [D] pour ouvrir le sous-menu.
- Dans le sous-menu, appuyez sur le bouton [△] ou [☑] pour basculer entre les éléments, appuyez sur le bouton [④] ou [Ď] pour régler les paramètres. S'il existe un sousmenu, appuyez sur le bouton [OK] ou [Ď] pour y accéder.
- Appuyez sur le bouton [←] pour revenir au menu précédent ou appuyez sur le bouton [♠] pour quitter le menu OSD.

REMARQUES:

- Lorsque le menu OSD ne s'affiche pas à l'écran et que la source d'entrée est DisplayPort / VGA / DVI-I / HDMI1 / HDMI2, appuyez sur [①] pour afficher le menu de {Image intelligente}.
- Lorsque le menu OSD ne s'affiche pas à l'écran et que la source d'entrée est DisplayPort / VGA / DVI-I / HDMI1 / HDMI2, appuyez sur [5] pour afficher le menu de {Source audio}.

7.1.2. Navigation dans le menu OSD à l'aide des boutons de commande du moniteur

- 1. Appuyez sur le bouton [MENU] pour ouvrir le menu OSD.
- 2. Appuyez sur le bouton [+] ou [-] pour sélectionner l'élément à régler.
- 3. Appuyez sur le bouton [+] pour accéder au sous-menu.
- Dans le sous-menu, appuyez sur le bouton [▲] ou [▼] pour basculer entre les éléments, puis appuyez sur le bouton [+] ou [-] pour régler les paramètres. S'il existe un sous-menu, appuyez sur le bouton [+] pour y accéder.
- Appuyez sur le bouton [MENU] pour retourner au menu précédent ou maintenez le bouton [MENU] enfoncé pour quitter le menu OSD.

7.2. Présentation du menu OSD

7.2.1. Menu Image

M	Image	Luminosité		75
	Écran	Contraste		50
╘ <u>╼</u> ┙		Netteté		50
	Audio	Niveau de noir		50
	PIP	Teinte		50
M		Couleur		50
tit	Configuration1			
-	Configuration2	Gamma	Natif	
ļ†		Température couleurs	10000K	
٠	Option avancée			
		-		

Luminosité

Règle la luminosité du rétroéclairage de cet écran.

Contraste

Permet de régler le rapport de contraste du signal d'entrée.

Définition

Permet de régler la netteté pour améliorer les détails de l'image.

Niveau de noir

Le niveau de noir de la vidéo est le niveau de luminosité dans la partie la plus sombre (noire) d'une image visuelle. Permet de régler le niveau de noir de cet écran.

Nuances

Permet de régler la teinte de l'écran.

Appuyez sur le bouton [⊡] pour rendre la couleur du ton vert. Appuyez sur le bouton [⊡] pour rendre la couleur du ton violet.

REMARQUE : Cet élément s'applique uniquement au mode Vidéo (espace colorimétrique YUV).

Couleur

Permet de régler l'intensité des couleurs dans l'image.

REMARQUE :	Cet élément s'applique uniquement au
	mode Vidéo (espace colorimétrique YUV).

Réduction du bruit

Permet de réduire le bruit de l'image. Vous pouvez sélectionner le niveau de réduction du bruit approprié. Les options sont les suivantes : {Arrêt} / {Bas} / {Moyen} / {Fort}.

REMARQUE : Cet élément s'applique uniquement à l'entrée VGA.

Gamma

Le gamma permet de régler la luminosité globale de l'image. Les images qui ne sont pas corrigées correctement peuvent apparaître trop blanches ou trop sombres. Le réglage approprié du gamma peut ainsi avoir une énorme influence sur la qualité globale de l'image à l'écran.

Les options sont les suivantes : {Natif}/{2.2}/{2.4}/{S gamma}/ {D-image}.

Température couleurs

Sélectionnez une température pour les couleurs de l'image. Une température des couleurs basse donnera une teinte rougeâtre, tandis qu'une température des couleurs élevée produira une teinte plus bleuâtre.

Les options sont les suivantes : {3000K} / {4000K} / {5000K} / {6500K} / {7500K} / {9300K} / {10000K} / {Natif} / {Utilisateur 1} / {Utilisateur 2}.

Contrôle couleurs

Vous pouvez régler précisément les tonalités des couleurs de l'image en changeant les paramètres User-R (rouge), User-G (vert) et User-B (bleu) indépendamment.

Le paramètre {Image} - {Température couleurs} - {Utilisateur} est réglé sur [Utilisateur 1]

Vous pouvez également régler les tonalités de couleur par 100K dans une plage allant de 2000K à 10000K.

Le paramètre {Image} - {Température couleurs} - {Utilisateur} est réglé sur [Utilisateur 2]

Image intelligente

Les modes d'image intelligente qui suivent sont disponibles pour :

- Mode PC : {Standard} / {Très lumineux} / {sRGB}.
- Mode vidéo : {Standard} / {Très lumineux} / {Cinéma}.

Energie Intelligente

Permet de paramétrer le moniteur de façon à réduire automatiquement la consommation d'énergie.

Les options sont les suivantes : {Arrêt} / {Moyen} / {Fort}.

Sur-balayage

Permet de modifier la zone d'affichage de l'image.

- {On} (Marche) Permet d'afficher environ 95 % de la taille initiale de l'image. Les zones qui entourent l'image seront coupées.
- {Off} (Arrêt) Permet d'afficher l'image à sa taille d'origine.

Réinitialisation de l'image

Permet de réinitialiser tous les paramètres du menu Image.

7.2.2. Menu Écran

P	Image		
	Écran		
ليا	Loran		
	Audio		
24	DID	Mode zoom	Plein
	r ir		
ŧŧţ	Configuration1		
tt	Configuration2	Réinitial écran	Action
•	Option avancée		

Position H

Appuyez sur le bouton [⊡] pour déplacer l'image vers la droite ou sur le bouton [] pour la déplacer vers la gauche. REMARQUES :

- Le réglage de la position H s'applique uniquement à l'entrée VGA.
- La position H ne peut pas être réglée lorsque le paramètre {Changement de pixe} est activé.

Position V

Appuyez sur le bouton []] déplacer l'image vers le haut ou sur le bouton [] pour la déplacer vers le bas. REMARQUES :

- Le réglage de la position V s'applique uniquement à l'entrée VGA.
- La position V ne peut pas être réglée lorsque le paramètre {Changement de pixe} est activé.

Horloge

Permet de régler la largeur de l'image.

REMARQUE : Cet élément s'applique uniquement à l'entrée VGA.

Phase horloge

Permet d'améliorer la mise au point, la clarté et la stabilité de l'image.

REMARQUE : Cet élément s'applique uniquement à l'entrée VGA.

Mode zoom

Les images peuvent être affichées au format 16:9 (écran large) ou au format 4:3 (écran classique). Les images 16:9 ont parfois une bande noire en haut et en bas de l'écran (format letterbox). Le mode zoom est désactivé lorsque le paramètre {Mode Sub} de {PIP} est activé, ainsi que lorsque le paramètre {Tiling} est activé.

Les options sont les suivantes : {Plein} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / {Personnalisé}.

Tout

Ce mode restaure les proportions correctes des images affichées au format 16:9 en mode plein écran.

4:3 L'image est reproduite au format 4:3 et une bande noire s'affiche de chaque côté de l'image.
1:1 Ce mode affiche l'image pixel par pixel à l'écran sans mise à l'échelle de la taille de l'image d'origine.
16:9 L'image est affichée au format 16:9 et des barres noires apparaissent en haut et en bas.
21:9 L'image est affichée au format 21:9 et des barres noires apparaissent en haut et en bas.
Personnalisé Choisissez ce mode pour appliquer les paramètres de zoom personnalisé du sous-menu Zoom perso.

Zoom perso.

Utilisez cette fonction afin de personnaliser les paramètres de zoom et de les adapter à l'image que vous souhaitez afficher.

REMARQUE : Cette option est disponible uniquement lorsque l'option {Mode zoom} est définie sur {Personnalisé}.

	Zoom Permet d'agrandir l'image horizontalement et verticalement, simultanément.
	Zoom H Permet d'agrandir l'image horizontalement seulement.
	Zoom V Permet d'agrandir l'image verticalement seulement.
$\longleftrightarrow \longrightarrow$	Position H Permet de déplacer la position horizontale de l'image vers la gauche ou vers la droite.
1 ↓	Position V Permet de déplacer la position verticale de l'image vers le haut ou vers le bas.

Réglage auto

Appuyez sur « Set » (Définir) pour détecter et régler automatiquement la position H, la position V, l'horloge et la phase.

REMARQUE : Cet élément s'applique uniquement à l'entrée VGA.

Réinitial écran

Permet de réinitialiser tous les paramètres du menu Écran en fonction des valeurs préréglées en usine.

7.2.3. Menu Audio

		Deleges		
PN	Image	Balance		50
	Écran	Aigus	-	60
	Loran	Graves		60
(1)	Audio	Volume		
		Sortie audio (s. lig)		
	PIP	Volume maximum		100
łł	Configuration1	Volume minimum		
-		Muet	Arrêt	
¢†	Configuration2			
٥	Option avancée	Sync. Volume	Arrêt	

Balance

Permet d'accentuer la balance de la sortie audio à gauche ou à droite.

Aigus

Permet d'augmenter ou de diminuer les sons à haute tonalité.

Graves

Permet d'augmenter ou de diminuer les sons à basse tonalité.

Volume

Permet de régler le volume.

Sortie audio (s. lig)

Permet d'augmenter ou de diminuer le niveau de sortie.

Volume maximum

Permet de personnaliser le volume maximal. Le volume est alors arrêté au niveau sonore que vous avez défini.

Volume minimum

Permet de personnaliser le volume minimal.

Muet

Active ou désactive la fonction Muet.

Haut-parleur

Permet de mettre les enceintes internes en marche/arrêt. REMARQUE : Cette fonction n'est disponible que lorsque l'option {Sync. Volume} est activée.

Sync. Volume

Permet d'activer/de désactiver le réglage du volume de la sortie audio (sortie ligne) pour la synchronisation avec le volume des haut-parleurs internes, mais le son des haut-parleurs internes PD sera automatiquement coupé.

Source audio

Permet de sélectionner la source d'entrée audio.

Analogique : audio à partir de l'entrée audio

Displayport : audio à partir de DP.

Numérique : audio à partir de l'audio HDMI/DVI.

Média : audio à partir de Lecteur média / NAVIGATEUR / Lecteur PDF / Personnalisé / Interact

Réinitial Audio

Réinitialise tous les paramètres du menu Audio aux valeurs préréglées en usine.

7.2.4. Menu PIP

Mode Sub

Sélectionnez le mode PIP (Picture-in-Picture, Image dans image). Les options sont les suivantes : {Arrêt} / {PIP} / {Changement rapide} / {PBP 2Win} / {PBP 4Win} / {PBP 4Win-1}.

Taille PIP

Sélectionnez la taille de l'image secondaire en mode PIP (Image dans image).

Les options sont les suivantes : {Petit} / {Moyen} / {Grand}.

Position PIP

Sélectionnez la position de l'image secondaire en mode PIP (Image dans image).

Les options sont les suivantes : {En haut, à droite} / {En haut, à gauche} / {En bas, à droite} / {En bas, à gauche} / {Centre}.

Changement PIP

Change le signal d'entrée de l'image principale et de l'image secondaire pour les modes PIP/Changement rapide.

Sous-fenêtre 1

Sélectionnez le signal d'entrée pour l'image Win1 de la sousfenêtre.

Les options sont les suivantes : {Displayport} / {DVI-I} / {VGA} / {HDMI1} / {HDMI2} / {Lecteur média} / {NAVIGATEUR} / {Lecteur PDF} / {Personnalisé} / {Interact}.

Sous-fenêtre 2

Sélectionnez le signal d'entrée pour l'image Win2 de la sous-fenêtre.

Les options sont les suivantes : {Displayport} / {DVI-I} / {VGA} / {HDMI1} / {HDMI2} / {Lecteur média} / {NAVIGATEUR} / {Lecteur PDF} / {Personnalisé} / {Interact}.

Sous-fenêtre 3

Sélectionnez le signal d'entrée pour l'image Win3 de la sous-fenêtre.

Les options sont les suivantes : {Displayport} / {DVI-I} / {VGA} / {HDMI1} / {HDMI2} / {Lecteur média} / {NAVIGATEUR} / {Lecteur PDF} / {Personnalisé} / {Interact}.

Audio PIP

Sélectionnez la source audio du mode PIP (Image dans image).

- {Principal} Sélectionnez l'audio à partir de l'image principale
- {Sous-fenêtre 1} Sélectionnez l'audio à partir de l'image de la sous-fenêtre 1.
- {Sous-fenêtre 2} Sélectionnez l'audio à partir de l'image de la sous-fenêtre 2.
- {Sous-fenêtre 3} Sélectionnez l'audio à partir de l'image de la sous-fenêtre 3.

Réinitialisation PIP

Permet de réinitialiser tous les paramètres du menu PIP aux valeurs préréglées en usine.

REMARQUES :

- La fonction PIP est disponible uniquement dans la condition suivante : paramètre {Option avancée} - {Tiling} - {Activé} défini sur [No] (Non).
- La fonction PIP est disponible uniquement pour certaines combinaisons de source de signal, comme illustré dans le tableau ci-dessous.

Principal Entrée source secondaire Mode	DP	VGA	DVI-I	HDMI1	HDMI2	Lecteur multimédia	Navigateur	Lecteur PDF	Personnalisé	Interact
DP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VGA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DVI-I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HDMI1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
HDMI2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Lecteur multimédia	0	0	0	0	0	0	х	х	х	х
Navigateur	0	0	0	0	0	Х	0	Х	Х	Х
Lecteur PDF	0	0	0	0	0	Х	Х	0	Х	Х
Personnalisé	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	0	Х
Interact	0	0	0	0	0	Х	Х	Х	Х	0

(O : la fonction PIP est disponible, X : la fonction PIP n'est pas disponible)

• La disponibilité de la fonction PIP dépend de la résolution du signal d'entrée utilisé.

7.2.5. Menu Configuration1

État d'activation

Permet de sélectionner l'état de l'affichage qui sera appliqué lors du prochain branchement du cordon d'alimentation.

- {Eteindre} Le moniteur reste éteint lorsque le cordon d'alimentation est branché à une prise murale.
- {Marche forcée} : l'écran s'allume lors du branchement du cordon d'alimentation à une prise murale.
- {Dernier état} L'écran revient à l'état d'alimentation précédent (marche/arrêt/veille) lors du débranchement et du remplacement du cordon d'alimentation.

Sauvegarde de panneau

Activez ou désactivez les fonctions de sauvegarde de panel afin de réduire le risque de « rémanence d'image » ou d'« image fantôme ».

- {Luminosité} Sélectionnez {Marche} pour réduire la luminosité de l'image à un niveau approprié. Le réglage de la luminosité dans le menu Image n'est pas disponible lorsque cette option est sélectionnée.
- {Changement de pixe} Sélectionnez l'intervalle de temps ({Auto} / {10 ~ 900} secondes / {Arrêt}) pour augmenter légèrement la taille de l'image à l'écran et changer la position des pixels dans les quatre directions (haut, bas, gauche ou droite). L'activation de Changement de pixe désactive la Position H., la Position V. et le Mode zoom dans le menu de l'écran.

Routage RS232

Sélectionnez le port de contrôle réseau.

Les options sont les suivantes : {RS232} / {LAN -> RS232}.

Source démar

Permet de sélectionner une source pour le démarrage.

- {Entrée} : permet de sélectionner la source d'entrée au démarrage.
- {Liste lec.} : permet de sélectionner l'index de la liste de lecture pour Lecteur média, Navigateur, Lecteur PDF.
- 0 : aucune liste de lecture. Identique au changement de source à partir de l'OSD.
- 1~7 : numéro de liste de lecture.
- USB Lecture Auto : option de lecture automatique pour le lecteur média.

WOL

Permet de choisir d'activer ou de désactiver la fonction de démarrage à distance (wake on LAN).

Les options sont les suivantes : {Off} (Arrêt) / {On} (Marche)

Capteur de lumière (nécessite le boîtier de capteur externe Philips CRD41)

Permet de choisir d'activer ou de désactiver le réglage du rétroéclairage en fonction de la luminosité environnante. Les options sont les suivantes : {Off} (Arrêt) / { On} (Marche)

Capteur de présence (nécessite le boîtier de capteur externe Philips CRD41)

Le capteur de présence peut détecter si des personnes s'approchent de l'écran ou non.

L'écran éteint le rétroéclairage s'il ne détecte rien pendant le délai imparti.

L'écran revient en mode rétroéclairage lorsque des personnes s'approchent de l'écran.

Les options sont les suivantes : {Arrêt} (par défaut), {10 Min.}, {20 Min.}, {30 Min.}, {40 Min.}, {50 Min.}, {60 Min.}

Voyant d'alimentation

Permet de choisir d'activer ou de désactiver le voyant d'alimentation.

Sélectionnez {On} (Marche) pour une utilisation normale.

Ecran Aucun signal

Permet de modifier la couleur d'arrière-plan de « Aucun signal » Les options sont les suivantes :

- {Noir} Couleur d'arrière-plan noire, affiche également « Aucun signal » sur l'OSD.
- {Bleu} Couleur d'arrière-plan bleue, affiche également « Aucun signal » sur l'OSD.
- {Arrêt} Couleur d'arrière-plan noire, n'affiche pas « Aucun signal » sur l'OSD.

Réinitial config1

Permet de réinitialiser tous les réglages du menu Configuration 1 aux valeurs préréglées en usine.

Préréglage usine

Permet de réinitialiser tous les paramètres du menu OSD {Image}, {Écran}, {Audio}, {PIP}, {Configuration1}, {Configuration2}, {Option avancée} aux valeurs préréglées en usine.

Appuyez sur le bouton [⊙] ou [⊙] pour sélectionner {Réinitialiser}, puis appuyez sur le bouton [OK] pour procéder à la réinitialisation.

Préréglage usine			
	ENERGY	STAR®	
Annuler		Réinitialiser	

7.2.6. Menu Configuration2

P	Image	Extinction de l'OSD		45
	Éorop	OSD Position H		50
L_	Ecian	OSD Position V		50
(1)	Audio	Transpar OSD	Arrêt	
24	BIB	Logo	Marche	
<u>/ </u>		ldent. du moniteur	Action	
łł	Configuration1	Statut de chaleur	Action	
±	Configuration?	Infos moniteur	Action	
	Configuration2	Version DP	DP 1.1	
٥	Option avancée	HDMI EDID	1.4	
		•		

P	Image	Sélect. fen.	Principal
	Écran		
		Rotation	Action
(1)	Audio	Langue	English
F1	PIP	Réinitial config	Action
tt	Configuration1		
tt	Configuration2		
٥	Option avancée		
		^	

Extinction de l'OSD

Permet de définir le délai pendant lequel le menu OSD (On-Screen Display) reste affiché à l'écran.

Les options sont les suivantes : $\{0 \sim 120\}$ secondes.

OSD position H.

Permet de régler la position horizontale du menu OSD.

OSD position V.

Permet de régler la position verticale du menu OSD.

Transpar OSD

Permet de régler la transparence OSD.

- {Arrêt} Transparence désactivée.
- 20/40/60/80/100.

Logo

Permet de choisir d'activer ou de désactiver l'affichage du logo lors de l'allumage de l'écran.

Les options sont les suivantes :

- {Arrêt}
- {Marche}
- {Utilisateur}

REMARQUE : Si elle est définie sur {UTILISATEUR}, la fonction de rotation n'est pas prise en charge pour le logo de l'utilisateur.

ID du moniteur

Permet de définir l'identifiant du moniteur via la connexion RS232C. Chaque moniteur doit posséder un numéro d'ID unique lorsque plusieurs moniteurs sont connectés. La plage de numéros d'ID de moniteur est comprise entre 1 et 255.

Les options sont les suivantes : {Gr moniteur} / {Mat mosaïque} / {ID auto}

ID du mon	iteur			
	Ident. du moniteur	•		
	Gr moniteur	◀	1	•
	Mat mosaïque	◀	1	•
	ID auto	∢	Fin	\mathbf{b}

• {Gr moniteur}

Les options sont les suivantes : {1-255}. La valeur par défaut est 1.

• {Mat mosaïque}

La plage des numéros de matrice de mosaïque est comprise entre 1 et 15. 1 est la valeur par défaut. La fonction de configuration {ID auto} permet de configurer l'option {Ident. du moniteur} de la machine connectée selon les paramètres {Mat mosaïque}.

Exemple : la valeur Mat mosaïque est définie sur 4

• {ID auto}

Les options sont les suivantes : {Début} / {Fin}. La valeur par défaut est {Fin}.

- Paramétrez la valeur Début pour numéroter à rebours les ID des machines à partir de la machine actuelle.
- Une fois la configuration terminée, l'option sort automatiquement de sa configuration Fin.
- Pour utiliser cette fonction, connectez en série toutes les machines avec un câble RS-232 et définissez également leurs ports de contrôle sur RS-232.

Statut de chaleur

Cette fonction vous permet de vérifier l'état thermique du moniteur à tout moment.

Infos moniteur

Affiche des informations sur votre moniteur, dont le numéro du modèle, le numéro de série, les heures de fonctionnement et la version du logiciel.

Version DP

Les options sont les suivantes : {DP 1.1} / {DP 1.2}. Le paramètre par défaut est {DP 1.1}.

HDMI EDID

Les options sont les suivantes : {HDMI 1.4} / {HDMI 2.0}. Le paramètre par défaut est {HDMI 1.4}.

REMARQUE : L'option HDMI 2.0 permet de prendre en charge l'équipement HDMI 2.0.

Sélect. fen.

Permet de sélectionner la fenêtre pour régler les paramètres. La fenêtre sélectionnée sera mise en surbrillance avec un cadre vert.

Les options sont les suivantes : {Principal} (par défaut), {Sous-fenêtre 1}, {Sous-fenêtre 2}, {Sous-fenêtre 3}.

Gamme RVB

Les options sont les suivantes : {Auto} / {Complet(PC)} / {Limité (Vidéo)}. Le paramètre par défaut est {Auto}.

Rotation

Permet de définir la rotation de Principal/Secondaire/OSD

- Rot. Auto : Arrêt/Marche, par défaut : Arrêt Rot Auto : {Arrêt}, {Marche}. Lorsque la valeur est Marche, détecte automatiquement si Rotation PD, Arrêt défini par OSD.
- Rotation OSD : Paysage/Portrait, par défaut : Paysage Rotation OSD : {Arrêt}, {Marche}. Lorsque la valeur est Marche, Rotation OSD 270°, Arrêt restauré.
- Rotation img : Arrêt/Marche, par défaut : Arrêt Rotation img : {Arrêt}, {Marche}. Lorsque la valeur est Marche, tous les écrans de fenêtre avec source d'entrée prise en charge* pivotent de 270°, Arrêt restauré

Source d'entrée prise en charge : Lecteur média / NAVIGATEUR / Lecteur PDF / Personnalisé / Interact

REMARQUE : Lorsque Principal / Sous-fenêtre 1 (2/3) en mode PIP/PBP est l'une des sources d'entrée prises en charge, la rotation est prioritaire sur le dernier réglage.

Langue

Sélectionnez la langue utilisée dans le menu OSD.

Les options sont les suivantes : English/Français/Deutsch/ Español/Italiano/

简体中文 / 繁體中文 /Português/ 日本語 / Polski / Türkçe / Русский / قيبرعل / Danish / Svenska / Suomi / Norsk / Nederlands / Čeština / Eesti / Latviešu / Lietuvių.

Réinitial config2

Permet de réinitialiser tous les réglages du menu Configuration2 aux valeurs préréglées en usine.

7.2.7. Menu Option avancée

P	Image		
	Écran	Commande registre	Action
L.	Lorun	Contrôle du clavier	Action
	Audio		
21	PIP	Programmateur arrêt	Arrêt
		Date et heure	Action
ţţţ	Configuration1	Calendrier	Action
ŧ	Configuration2	Redémarrage auto	Action
	J	HDMI with One Wire	Action
۲	Option avancée	Détection auto du signal	Action
		▼	

Résolution en entrée

Permet de régler la résolution de l'entrée VGA. Ce paramétrage n'est requis que lorsque le moniteur n'arrive pas à détecter la résolution de l'entrée VGA correctement.

REMARQUE : Cet élément s'applique uniquement à l'entrée VGA.

Les options sont les suivantes :

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}
- {1400x1050 / 1680x1050}
- {1600x1200 / 1920x1200}
- {Auto} : détermine automatiquement la résolution.

Les paramètres sélectionnés seront appliqués après la mise hors tension et sous tension.

Commande IR

Permet de sélectionner le mode de fonctionnement de la télécommande lorsque plusieurs moniteurs sont connectés via une connexion RS232C.

- {Normal} Tous les moniteurs peuvent être commandés normalement via la télécommande.
- {Primaire} : désigne le moniteur en tant que moniteur principal commandé par la télécommande. Seul ce moniteur peut être commandé par la télécommande.
- {Secondaire}: désigne le moniteur en tant que moniteur secondaire. Ce moniteur ne peut pas être commandé par la télécommande et recevra le signal de commande du moniteur principal via la connexion RS232C.
- {Verrouiller tout}/{Verr. Tout sauf vol}/{Verr. Tout sauf alim}/{Tout verr sauf ALIM & VOL} : permet de verrouiller la fonction de télécommande du moniteur. Pour déverrouiller, appuyez sur le bouton INFO [1] de la télécommande et maintenez-le enfoncé pendant 5 (cinq) secondes.

NOTE :

- 1. [-]Touche de raccourci permettant d'afficher l'OSD primaire/secondaire
- Appuyez sur le bouton [①] ou [D] pour afficher l'OSD primaire/secondaire dans le cas d'un affichage DisplayPort / VGA / DVI-I / HDMI1 / HDMI2 et sans OSD.
- 3. Dans le menu OSD du moniteur primaire, appuyez sur le bouton [] ou [] pour régler la valeur de {Contrôler ID du moniteur}, puis appuyez sur le bouton [] ou [] pour régler la valeur de {Contrôler ID du groupe}.

Commande clavier

Permet d'activer ou de désactiver la fonction de contrôle du clavier à l'écran (boutons de contrôle).

- {Déverrouiller} : active la fonction clavier.
- {Verrouiller tout}/{Verr. Tout sauf vol}/{Verr. Tout sauf alim}/{Tout verr sauf ALIM & VOL} : permet de désactiver la fonction clavier.

Empilage

Avec cette fonction, vous pouvez créer une matrice unique sur grand écran (mur vidéo), composée d'un maximum de 225 moniteurs de ce modèle (jusqu'à 15 unités en hauteur et 15 en largeur). Cette fonction requiert une connexion en chaîne.

Empilage			
Moniteurs H	•	1	
Moniteurs V	•	1	
Position	∢	1	►
Comp. trame haut	•	0	►
Comp.trame bas	∢	0	►
Comp. trame gauche	∢	0	►
Comp. trame droite	◀	0	►
Comp. trame	∢	Arrêt	►
Activé	∢	Arrêt	►
Délai d'allumage	•	Auto	Þ
Luminosité	•	Normal	Þ

Exemple : matrice 2 X 2 écrans (4 moniteurs) Moniteurs H = 2 moniteurs Moniteurs V = 2 moniteurs

Exemple : matrice 5 x 5 écrans (25 moniteurs) Moniteurs H = 5 moniteurs Moniteurs V = 5 moniteurs

REMARQUE : Pour activer ou désactiver le verrouillage du contrôle du clavier, appuyez simultanément sur les boutons [+] et [\(\Omega\)], puis maintenez-les enfoncés pendant plus de 3 secondes.

	Moniteurs H								
	1	2	3	4	5—	 Position 			
Moniteurs V	6	7	8	9	10				
	11	12	13	14	15				
	16	17	18	19	20				
	21	22	23	24	25				

- {Moniteurs H} Permet de sélectionner le nombre de moniteurs dans le sens horizontal.
- {Moniteurs V} Permet de sélectionner le nombre de moniteurs dans le sens vertical.
- {Position} Permet de sélectionner la position de ce moniteur dans la matrice d'écrans.
- {Comp. trame haut} Permet de définir le nombre de pixels de la compensation de trame supérieure.
- {Comp. trame bas} Permet de définir le nombre de pixels de la compensation de trame inférieure.
- {Comp. trame gauche} Permet de définir le nombre de pixels de la compensation de trame de gauche.
- {Comp. trame droite} Permet de définir le nombre de pixels de la compensation de trame de droite.
- {Comp. trame} Permet d'activer ou de désactiver la fonction de compensation de la trame. Si cette option est sélectionnée ({Oui}), le moniteur ajustera l'image pour corriger la largeur des cadres des moniteurs et afficher correctement l'image.
- {Activé} Active ou désactive la fonction d'empilage. Si cette option est activée, le moniteur appliquera les paramètres {Moniteurs H}, {Moniteurs V}, {Position} et {Comp. trame}.
- {Délai d'allumage} Définit le délai à l'allumage (en secondes). L'option par défaut {Auto} permet la mise sous tension en séquence (par numéro d'ID) de chaque moniteur, lorsque plusieurs moniteurs sont connectés. Les options sont les suivantes : {Arrêt/Auto/2-255}.
- Luminosité : {Normal}/{ACS}

{Normal} : applique la valeur de luminosité de l'OSD (rétroéclairage).

{ACS} : applique la valeur de luminosité (rétroéclairage) réglée par l'outil MIC. La valeur par défaut avant le réglage est la même que la valeur de luminosité de l'OSD, par exemple 70).

Certains paramètres de luminosité (rétroéclairage) ne peuvent pas être réglés par l'OSD. Reportez-vous à la priorité du paramètre Backlight (Rétroéclairage) du menu Image.

Programmateur arrêt

Permet de régler le moniteur afin qu'il s'éteigne de luimême lorsqu'il est en mode veille pendant un laps de temps déterminé.

Les options sont les suivantes : {Arrêt, 1 \sim 24} heures à partir de l'heure actuelle.

REMARQUE : Lorsque l'option « Programmateur arrêt » est activée, les paramètres « Calendrier » sont désactivés.

Date et heure

Règle la date et l'heure actuelles pour l'horloge interne du moniteur.

Synchronisation auto.	•	Marche	Þ		
Année	•	2023	Þ		
	∢		►		
	•		►		
	•		►		
2023.02.02 11:56:01					
Appuyez sur [OK] pour régler l'horloge					

- 1. Appuyez sur le bouton [OK] pour valider ou effectuer une sélection.
- 2. Appuyez sur le bouton de retour [←] pour revenir en arrière.
- 3. Appuyez sur le bouton [☆] ou [♥] pour régler les paramètres.

* Impossible de définir l'heure sur une date ultérieure à l'année 2037.

Programmer

Cette fonction permet d'entrer jusqu'à 7 (sept) intervalles de temps programmés différents pour l'activation du moniteur. Vous pouvez définir :

- L'heure à laquelle le moniteur doit s'allumer et s'éteindre.
- Les jours de la semaine auxquels le moniteur doit s'activer.
- La source que le moniteur doit utiliser pour chaque période d'activation programmée.
- REMARQUE : Nous vous recommandons de régler la date et l'heure actuelles dans le menu {Date et heure} avant d'utiliser cette fonction.
- 1. Appuyez sur [OK] ou sur le bouton [∋] pour ouvrir le sous-menu.

Programmer									
A	Aujourd. 2022 03 . 22		14 : 20 : 08						
	1 2 Marche 3:	Arrêt	Entrée						
	4 5	∘LUN	° MAR						
	6 OMER 7 OBoîtier décodeur satellite	∘JEU ∘DIM	○VEN ○Chaque semaine						
			Suppr. tout						

 Appuyez sur le bouton [□] ou [□] pour sélectionner un élément du calendrier (élément numéro 1 ~ 7), puis appuyez sur le bouton [OK] pour définir le numéro de l'élément.

- 3. Appuyez sur le bouton [⊡] ou [⊡] pour sélectionner le calendrier :
 - Calendrier de mise sous tension : appuyez sur le bouton [☆] ou [♥] pour effectuer le réglage. Le moniteur s'allumera à l'heure spécifiée.
 - ② Calendrier de mise hors tension : appuyez sur le bouton [û] ou [♡] pour effectuer le réglage. Le moniteur s'éteindra à l'heure spécifiée.

Laissez les options Heure et Minute vides si vous ne souhaitez pas utiliser la fonction de calendrier de mise sous tension ou hors tension.

- Sélection de la source d'entrée : Appuyez sur le bouton [û] ou [v] pour sélectionner une source d'entrée. Si aucune source d'entrée n'est sélectionnée, la source d'entrée correspond la source précédemment sélectionnée.
- ④ Calendrier de date : Appuyez sur le bouton [D] pour sélectionner le jour de la semaine où cet élément de calendrier prendra effet, puis appuyez sur le bouton [OK].
- (5) Lorsque la source d'entrée est sélectionnée pour le lecteur média, le navigateur ou le lecteur PDF, activez cette option pour accéder aux paramètres de la liste de lecture.
- Pour accéder aux autres paramètres de calendrier, appuyez sur [←], puis répétez les étapes ci-dessus. Une coche dans la case en regard du numéro du calendrier indique que le calendrier sélectionné est appliqué.

REMARQUES :

- Si les calendriers se chevauchent, l'heure de mise sous tension programmée est prioritaire par rapport à l'heure de mise hors tension programmée.
- Si deux éléments de calendrier sont programmés à la même heure, celui qui porte le numéro le plus élevé est prioritaire. Si, par exemple, les éléments de calendrier 1 et 2 indiquent tous les deux que le moniteur doit s'allumer à 7 h 00 et s'éteindre à 17 h 00, seul l'élément de calendrier 2 sera appliqué.

Redémarrage automatique

Définissez une heure spécifique pour redémarrer Android chaque jour

 {Redémarrage auto} - Les options sont les suivantes : {Arrêt} / {Marche},

{Arrêt} : le redémarrage automatique est désactivé {Marche} : le redémarrage automatique est activé

• {Heure} - Sélectionnez l'heure à laquelle vous souhaitez redémarrer Android.

• {Minute} - Sélectionnez la minute à laquelle vous souhaitez redémarrer Android

HDMI with One Wire (HDMI avec One Wire)

{HDMI with One Wire Éteindre} - Contrôle CEC de mise hors tension pour le lecteur-> PD (veille du système)

Les options sont les suivantes : {Arrêt} / {Marche},

- {Arrêt} : Désactiver.
- {Marche} : Activer.

REMARQUES :

La mise en veille du système permet aux utilisateurs de passer plusieurs appareils en mode veille d'une simple pression sur un bouton (Lecteur -> PD)

• Disponible si l'option {HDMI with One Wire} est activée.

Détection auto du signal

Cette fonction permet au système de détecter et d'afficher automatiquement les sources de signal disponibles.

• {Arrêt} - Une fois qu'un signal est connecté, il ne peut être sélectionné que manuellement.

Si l'entrée sélectionnée n'a pas de signal, configurez le système pour afficher l'image automatiquement en fonction de l'ordre de recherche de chaque option.

Les options sont les suivantes : {All} / {Failover}

- {AII} DP -> DVI-I -> VGA -> HDMI1 -> HDMI2 -> Lecteur média -> NAVIGATEUR -> Lecteur PDF -> Personnalisé -> Interact.
- {Failover} Une fois qu'un signal est connecté, il ne peut être sélectionné que manuellement.
 - Failover 1-10 : paramètre défini par l'utilisateur. Par défaut : HDMI.

Économie d'énergie

Modes d'économie d'énergie

- Mode 1 : [TCP off, WOL on, auto off] Arrêt CC -> Eteindre, Android(ARM) Arrêt, LED : Rouge. Économie d'énergie -> Eteindre, Android(ARM) Arrêt, LED : Rouge.
- Mode 2 : [TCP off, WOL on, auto on/off] Arrêt CC -> Eteindre, Android(ARM) Arrêt, LED : Rouge. Économie d'énergie -> Économie d'énergie, Android(ARM) Arrêt, LED : orange. Peut être réveillé.
- Mode 3 : [TCP on, WOL off, auto on/off] Arrêt CC -> Arrêt rétroéclairage, Android(ARM) Marche, LED : Rouge. Économie d'énergie -> Arrêt rétroéclairage, Android(ARM) Marche, LED : Orange. Peut être réveillé.
- Mode 4 : [TCP on, WOL off, no auto on/off] Arrêt CC -> Arrêt rétroéclairage, Android(ARM) Marche, LED : Rouge. Économie d'énergie -> Ne passe pas en mode Économie d'énergie. Le message « no signal » (pas de signal) s'affiche uniquement.
| Mode 1 (par défaut) | Mode 2 |
|------------------------------------|--|
| ARRÊT CC : | ARRÊT CC : |
| Eteindre | Eteindre |
| Android(ARM) Arrêt | Android(ARM) Arrêt |
| Économie d'énergie : | Économie d'énergie : |
| Eteindre | Économie d'énergie |
| Android(ARM) Arrêt | Android(ARM) Arrêt |
| Mode 3 | Mode 4 |
| ARRÊT CC : | ARRÊT CC : |
| Arrêt rétroéclairage | Arrêt rétroéclairage |
| uniquement | uniquement |
| Android(ARM) Marche | Android(ARM) Marche |
| Économie d'énergie : | Économie d'énergie : |
| Arrêt rétroéclairage
uniquement | Pas de signal (rétroéclairage
activé) |
| Android(ARM) Marche | Android(ARM) Marche |

CC off/on : appuyez sur le bouton d'alimentation de la télécommande

Mise à jour du micrologiciel scalaire

Mettez à jour le micrologiciel scalaire par USB.

REMARQUE : Seule une **clé USB 2.0** est prise en charge.

Informations OSD

Permet de définir le délai pendant lequel les informations OSD restent affichées dans l'angle supérieur droit de l'écran. Les informations OSD apparaissent lorsque le signal d'entrée est modifié.

Les informations OSD restent à l'écran lorsque la valeur {Arrêt} est sélectionnée.

Les options sont les suivantes : {Arrêt, 1 ~ 60} secondes.

Réinit. Options avancées

Permet de réinitialiser tous les paramètres en fonction des valeurs préréglées en usine à l'exception de {Date et heure} dans le menu Option avancée.

- 1. Appuyez sur [OK] ou sur le bouton [D] pour ouvrir le sous-menu.
- Appuyez sur le bouton [] ou [] puis sélectionnez {Reinitialiser} et appuyez sur le bouton [OK] pour restaurer les valeurs définies en usine des paramètres.
- Appuyez sur le bouton [←] ou sélectionnez {Annulation}, puis appuyez sur le bouton [OK] pour annuler et revenir au menu précédent.

8. Formats multimédia pris en charge

Formats Codec multimédia USB

Décodage vidé	0					
Туре	Codec vidéo	Conteneur	Décoder	Encoder	Chaîne	Remarque
MPEG1/2	MPEG1/2	Flux de programme MPEG (.DAT, .VOB, .MPG, .MPEG) Flux de transport MPEG (.ts, .tp) MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	v			Résolution max. : 1080p à 60 ips Débits binaires max : 40 Mbps
MPEG-4	MPEG4	MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	v			Résolution max. : 1080p à 60 ips Débits binaires max : 40 Mbps
H.263	H.263	FLV (.flv) AVI (.avi)	V			Résolution max. : 1080p à 60 ips Débits binaires max : 40 Mbps
H.264	H.264	FLV (.flv) MP4 (.mp4) Flux de transport MPEG (.ts, .tp) ASF (.asf) WMV (.wmv) AVI (.avi) MKV (.mkv)	v			Résolution max. : 1080p à 60 ips Débits binaires max : 135 Mbps 4K2K à 30 ips
H.265	H.265	MP4 (.mp4) Flux de transport MPEG (.ts, .tp) MKV (.mkv)	v			Résolution max. : 4K2K à 60 ips Débits binaires max : 100 Mbps
GOOGLE VP8	VP8	MKV (.mkv) WebM (.webm)	V			Résolution max. : 1080p à 30 ips Débits binaires max : 20 Mbps
Motion JPEG	MJPEG	AVI (.avi) MP4 (.mp4) MKV (.mkv)	V			Résolution max. : 1920*1080 à 30 ips Débits binaires max : 40 Mbps

Décodage audio

Туре	Codec audio	Conteneur	Décoder	Encoder	Chaîne	Remarque
Audio MPEG	MPEG1/2/2.5 Audio	MP3	V		2	Débit binaire : 8 Kbps~320 Kbps
Addio IVIFEG	Layer1/2/3	iyer1/2/3			2	16 KHz~48 KHz
Audio Windows Media	WMA Version 7, 8, 9, 10 Pro M0, 10 Pro M1, 10 Pro M2	Décodage : WMA	V		2	Débit binaire : 8 Kbps~768 Kbps Taux d'échantillonnage : 8 KHz~96(M10) KHz LBR non pris en charge
Audio AAC	MAIN, ADIF, en-tête ADTS pour AAC-LC et AAC-HE	Format de fichier : AAC, M4A	V		5.1	Débit binaire : s/o. Taux d'échantillonnage : 8KHz~48 KHz

Décodage image

Туре	Codec d'image	Photo	Décoder	Encoder	Chaîne	Remarque
JPEG	Format de fichier JFIF 1.02	Format de fichier : JPG, JPEG	V			Résolution max. : 7 000 x 7 000 La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
BMP	BMP	Format de fichier : BMP	V			Résolution max. : 15 360 x 8 640 La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM
PNG	PNG	Format de fichier : PNG	V			Résolution max. : 15 360 x 8 640 La limitation de la résolution maximale dépend de la taille de la DRAM

REMARQUES :

• Le son ou la vidéo peut ne pas fonctionner si les contenus ont un débit binaire/nombre d'images par seconde supérieur au débit/seconde listé dans le tableau ci-dessus.

• Les contenus vidéo possédant un débit binaire ou un nombre d'images par seconde plus important que ceux indiqués dans le tableau ci-dessus peuvent provoquer une instabilité de lecture.

9. Mode d'entrée

Prise en charge de la temporisation DVI/VGA :

Élément	Mode	Résolution	Fréq. H (KHz)	Fréq. V (Hz)
1	IBM VGA 10H	640X350	31,469	70,086
2	IBM VGA 12H	640X480	31,469	59,94
3	MACINTOSH	640X480	35	66,67
4	VESA	640X480	37,861	72,809
5	VESA	640X480	37,5	75
6	IBM VGA 3H	720X400	31,469	70,087
7	VESA	800X600	35,156	56,25
8	VESA	800X600	37,879	60,317
9	VESA	800X600	48,077	72,188
10	VESA	800X600	46,875	75,000
11	MACINTOSH	832X624	49,726	74,551
12	Norme VESA AddDMT	848X480	31	60,000
13	-	960X720	56,4	75,000
14	VESA	1024x768	48,363	60,004
15	VESA	1024x768	56,476	70,069
16		1152X864	53,986	59,985
17	VESA	1152X864	53,783	59,959
18		1152X864	63,851	70,012
19	VESA	1152X864	67,5	75,000
20	SUN WS	1152X900	61,846	66,004
21	-	1280X720	44,772	60,000
22	-	1280X720	52,5	70,000
23	CVT 2.3MA	1280x768	47,776	59,870
24	CVT 2.3MA	1280x768	60,289	74,893
25	CVT	1280X800	49,7	59,810
26	CVT	1280X800	62,8	74,930
27	VESA	1280X960	60	60,000
28	VESA	1280X1024	63,981	60,020
29	SUN WS	1280X1024	71,691	67,189
30	VESA	1280X1024	79,976	75,025
31	Norme VESA AddDMT	1360X768	47,712	60,015
32	Norme VESA AddDMT	1366x768	47,712	59,790
33	Mode VESA-reduced blanking	1440X900	55,469	59,901
34	VESA	1440X900	55,935	59,887
35	VESA	1440X900	70,635	74,984
36	CVT-reduced blanking	1400X1050	64,744	59,948
37	CVT AddDMT	1440X1050	65,3	60,000
38	CVT	1400X1050	82,278	74,867
39	CVT Red. Blanking	1600X900	55,54	60,000
40	VESA	1600X1200	75	60
41	CVT1.76MW	1680X1050	65,29	59,954
42	CVT1.76MW-R	1680X1050	64,674	59,883
43	CVT 2.3MA-R	1920 x 1080	66,587	59,934
44	Norme VESA VDMTREV	1920 x 1080	67,5	60,000
45	CVT1960H	1920 x 1080	67,1584	59,963
46	VSC1960H	1920 x 1080	67,08	60
47	CVT 2.3MA-R	1920X1200	74,038	59,950

4K2K

Élément	Résolution	Fréq. H (KHz)	Fréq. V (Hz)
1	3840X2160	53,946	23,900
2	3840X2160	54	24,000
3	3840X2160	56,25	25,000
4	3840X2160	67,432	29,900
5	3840X2160	67,5	30,000
6	4096X2160	54	24,000
7	3840X2160	135	60,000

Prise en charge de la temporisation vidéo (HDMI/DVD HD/DVI)

Élément	Mode	Résolution	Commentaire
1	60 Hz	480i	sauf DVI
2		480p	
3		720p	
4		1080i	
5		1080p	
6		4Kx2K	sauf DVI
7	50 Hz	576i	sauf DVI
8		576p	
9		720p	
10		1080i	
11		1080p	
12		4Kx2K	sauf DVI

Remarque : DisplayPort prend en charge 3840x2160 à 30 Hz.

- La qualité du texte PC est optimale en mode UHD 4K/2K (3840x2160, 60 Hz).
- L'écran de votre PC peut avoir une apparence différente selon le fabricant (et votre version de Windows).
- Consultez le livret d'instructions de votre PC pour obtenir des informations sur la connexion du PC à un écran.
- Si un mode de sélection de fréquence verticale et horizontale existe, sélectionnez 60 Hz (verticale) et 31,5 KHz (horizontale). Dans certains cas, des signaux anormaux (tels que des rayures) peuvent apparaître à l'écran lorsque l'alimentation du PC est éteinte (ou si le PC est déconnecté). Appuyez alors sur le bouton [INPUT] pour accéder au mode vidéo. Assurez-vous également que le PC est connecté.
- Lorsque les signaux synchrones horizontaux semblent irréguliers en mode RGB, vérifiez le mode d'économie d'énergie du PC ou les connexions des câbles.
- Les paramètres d'écran répertoriés dans le tableau sont conformes aux normes IBM/VESA, et sont basés sur l'entrée analogique.
- Le mode de prise en charge DVI est considéré comme identique au mode de prise en charge du PC.
- La meilleure temporisation pour la fréquence verticale de chaque mode est de 60 Hz.
- La résolution 3840x2160 50/60 Hz doit être équipée d'un câble certifié HDMI (câbles HDMI haute vitesse Premium).

10. Politique relative aux pixels défectueux

Nous faisons notre possible pour fournir des produits de haute qualité et utilisons les processus de fabrication les plus avancés de l'industrie, tout en appliquant les méthodes les plus strictes de contrôle de la qualité. Néanmoins, des défauts au niveau des pixels ou des sous-pixels sont parfois inévitables dans les dalles PDP / TFT utilisées dans les écrans plasma ou LCD. Aucun fabricant ne peut garantir que toutes les dalles seront dépourvues de pixels défectueux, il peut en revanche garantir que tout écran plasma et LCD comportant un nombre inacceptable de défauts sera réparé sous garantie, et dans le respect des conditions de garantie locales.

Cet avis explique les différents types de défauts de pixels et définit le niveau de défauts acceptable pour l'écran LCD. Pour bénéficier d'une réparation pendant la période de garantie, le nombre de défauts de pixels doit dépasser un certain niveau, comme indiqué dans le tableau de référence. Si l'écran LCD est conforme aux spécifications, un échange sous garantie / une réclamation seront refusé(e)s. En outre, dans la mesure où certains types ou combinaisons de défauts de pixels sont plus notables que d'autres, Philips détermine des niveaux de qualité encore plus élevés pour ces derniers.

10.1. Pixels et sous-pixels



Un pixel, ou élément d'une image, est composé de trois sous-pixels dans les couleurs primaires, soit rouge, vert et bleu. L'image est constituée de nombreux pixels regroupés. Lorsque tous les sous-pixels d'un pixel sont allumés, les sous-pixels tricolores regroupés prennent la forme d'un seul pixel blanc. Lorsqu'ils sont tous éteints, les sous-pixels tricolores regroupés prennent la forme d'un seul pixel noir. D'autres combinaisons de sous-pixels allumés et éteints prennent la forme de pixels de couleurs différentes.

10.2. Types de défauts de pixels + définition des points

Les défauts des pixels et des sous-pixels apparaissent de manière différente à l'écran. Il existe trois catégories de défauts de pixels, et plusieurs types de défauts de sous-pixels dans chaque catégorie.

Définition du point = Qu'est-ce qu'un « point » défectueux ? :

Un ou plusieurs sous-pixels défectueux et adjacents sont définis comme un « point ». Le nombre de sous-pixels défectueux ne permet pas de définir un point défectueux. Cela signifie qu'un point défectueux peut consister en un, deux ou trois sous-pixels défectueux qui peuvent être éteints ou allumés.



Un point = un pixel, consistant en trois sous-pixels rouges, verts et bleus.

10.3. Défauts de points brillants

Les défauts de points brillants sont des pixels ou sous-pixels toujours allumés ou « activés ». Voici des exemples de défauts de points brillants :





Deux sous-pixels brillants adjacents allumés : Rouge + Bleu = Violet Rouge + Vert = Jaune Vert + Bleu = Cyan (bleu clair)



Trois sous-pixels adjacents allumés (un pixel blanc)

10.4. Défauts de points sombres

Les défauts de points sombres sont des pixels ou sous-pixels toujours noirs ou « éteints ». Voici des exemples de défauts de points sombres.



10.5. Proximité des défauts de pixel

Les défauts de pixels et de sous-pixels de même type qui sont proches les uns des autres étant être plus perceptibles, Philips spécifie également des tolérances pour la proximité des défauts de pixels. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous des spécifications concernant :

- Nombre de points sombres adjacents autorisés = (points sombres adjacents =1 paire de points sombres)
- Distance minimum entre les points sombres
- Nombre total de tous les points défectueux

10.6. Tolérances en matière de défaut de pixel

Pour bénéficier, pendant la période de garantie, d'une réparation en raison de défauts de pixels, le panneau PDP/TFT d'un écran plat plasma/LCD Philips doit avoir des défauts de pixels et sous-pixels qui dépassent les tolérances répertoriées dans le tableau suivant.

EFFET DE POINT BRILLANT	NIVEAU ACCEPTABLE
1 sous-pixel allumé	2
EFFET DE POINT NOIR	NIVEAU ACCEPTABLE
1 sous-pixel sombre	10
TOTAL DES DÉFAUTS DE POINTS TOUS TYPES CONFONDUS	12



10.7. MURA

Des points ou taches sombres peuvent occasionnellement apparaître sur certains panneaux d'écran (LCD) à cristaux liquides. Ce phénomène est connu dans l'industrie sous le nom de Mura, qui est un terme japonais signifiant « inégalité ». Il est utilisé pour décrire un motif ou une zone irrégulière dans laquelle l'uniformité de l'écran apparaît dans certaines conditions. Mura est la conséquence de la détérioration de la couche de cristaux liquides ; c'est le résultat d'une utilisation prolongée à des températures ambiantes élevées. Mura est un phénomène répandu qui n'est pas réparable. Il n'est pas couvert par les conditions de la garantie.

Mura existe depuis l'introduction de la technologie LCD. Les écrans devenant de plus en plus grands et fonctionnant de façon ininterrompue, nombreux sont ceux à être utilisés dans des conditions de faible éclairage. Il est donc possible que Mura affecte les écrans.

COMMENT IDENTIFIER MURA

Il existe de nombreux symptômes et causes au phénomène Mura. Vous en trouverez ci-dessous une liste :

- Impuretés ou particules étrangères dans la matrice des cristaux
- Répartition inégale de la matrice LCD lors de la fabrication
- Répartition non-uniforme de la luminance du rétroéclairage
- Tension due à l'assemblage du panneau
- Défauts au niveau des cellules LCD
- Pression due à la température : fonctionnement sous haute température sur des périodes prolongées

COMMENT ÉVITER MURA

Bien que nous ne puissions pas toujours garantir la suppression de Mura, ses manifestations peuvent en général être minimisées en prenant les précautions suivantes :

- Réduire la luminosité du rétroéclairage
- Utiliser un programme économiseur d'écran
- Réduire la température ambiante autour de l'unité

11. Nettoyage et dépannage

11.1. Nettoyage

Précautions lors de l'utilisation de l'écran

- N'approchez pas vos mains, votre visage ou tout objet à proximité des orifices d'aération de l'écran. La partie supérieure de l'écran est habituellement très chaude en raison de la température élevée de l'air évacué par les orifices d'aération. Des brûlures ou blessures peuvent se produire si une partie du corps se trouve trop près. Tout objet placé à proximité de la partie supérieure de l'écran risque d'être endommagé par la chaleur, ou risque d'endommager l'écran lui-même.
- Assurez-vous de débrancher tous les câbles avant de déplacer l'écran. Si vous le déplacez avec ses câbles branchés, cela peut endommager les câbles et provoquer un incendie ou une électrocution.
- Par précaution, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale avant toute opération de nettoyage ou d'entretien.

Instructions pour le nettoyage du panneau avant

- La partie avant de l'écran est spécialement traitée. Essuyez doucement la surface avec un chiffon de nettoyage ou un chiffon doux qui ne peluche pas.
- Si la surface est sale, imprégnez d'une solution détergente douce un chiffon doux qui ne peluche pas. Essorez le chiffon pour enlever l'excédent de liquide. Essuyez la surface de l'écran pour enlever la saleté. Puis, utilisez un chiffon sec similaire pour la sécher.
- Veillez à ne pas rayer ou heurter la surface du panneau avec les doigts ou des objets durs, quels qu'ils soient.
- N'utilisez pas de substances volatiles telles qu'aérosols, solvants et diluants.

Instructions de nettoyage du châssis

- Si le châssis est sale, essuyez-le avec un chiffon doux et sec.
- Si le châssis est très sale, imprégnez d'une solution détergente douce un chiffon qui ne peluche pas. Essorez le chiffon pour enlever autant d'humidité que possible. Essuyez le châssis. Utilisez un autre chiffon doux pour sécher la surface.
- N'utilisez aucune solution contenant de l'huile pour nettoyer les pièces en plastique. Une telle substance endommage les pièces en plastique et annule la garantie.
- Ne laissez ni eau ni détergent entrer en contact avec la surface de l'écran. Si de l'eau ou de l'humidité pénètre à l'intérieur de l'unité, cela peut provoquer des problèmes de fonctionnement, ainsi que des chocs électriques.
- Veillez à ne pas rayer ou heurter le châssis avec les doigts ou des objets durs, quels qu'ils soient.
- N'utilisez pas de substances volatiles telles qu'aérosols inertes, solvants et diluants sur le châssis.
- Ne mettez pas d'objets en caoutchouc ou en PVC à proximité du châssis pour une durée prolongée.

11.2. Dépannage

Symptôme	Cause possible	Remède
Aucune image ne s'affiche	 Le cordon d'alimentation est débranché. L'interrupteur principal situé à l'arrière de l'écran n'est pas allumé. L'entrée sélectionnée n'a pas de connexion. L'écran est en mode veille. 	 Branchez le cordon d'alimentation. Assurez-vous que l'interrupteur d'alimentation est allumé. Raccordez le câble de la source de signal à l'écran.
Des interférences à l'écran et un bruit se font entendre	Un appareil électrique se trouvant à proximité ou des lumières fluorescentes.	Déplacez l'écran pour voir si les interférences diminuent.
La couleur n'a pas son apparence normale	Le câble de la source de signal n'est pas branché correctement.	Assurez-vous que le câble de la source de signal est fermement branché à l'arrière de l'écran.
L'image subit des distorsions avec des motifs anormaux	 Le câble de la source de signal n'est pas branché correctement. Le signal d'entrée dépasse les capacités de l'écran. 	 Assurez-vous que le câble de la source de signal est branché fermement. Vérifiez la source du signal vidéo pour voir si elle est hors de la portée de l'écran. Vérifiez ses spécifications dans la section des spécifications de l'écran.
L'image n'est pas en plein écran	 Le mode Zoom n'est pas paramétré correctement. Le mode de balayage peut avoir été paramétré par erreur sur « Sous- balayage ». Si l'image dépasse la taille de l'écran, le mode balayage doit être paramétré sur « Sous-balayage ». 	Utilisez le mode Zoom ou la fonction Zoom personnalisé dans le menu Écran pour affiner la géométrie de l'écran et le paramètre de fréquence.
On entend le son mais il n'y a pas d'image	Le câble de signal source est mal branché.	Assurez-vous que les entrées son et les entrées vidéo sont correctement branchées.
On voit l'image mais il n'y a pas de son	 Le câble de signal source est mal branché. Le volume est très bas. La fonction {Muet} est activée. Aucun haut-parleur externe n'est connecté. 	 Assurez-vous que les entrées son et les entrées vidéo sont correctement branchées. Appuyez sur le bouton [+] ou [-] pour entendre le son. Désactivez MUTE en utilisant le bouton [4×]. Branchez les haut-parleurs externes et réglez le volume au niveau qui vous convient.
Des éléments de l'image ne s'allument pas	Certains pixels de l'écran sont inactifs.	Cet écran est fabriqué avec une technologie de haute précision ; cependant, il arrive que certains pixels de l'écran ne s'affichent pas. Il ne s'agit pas d'un défaut de l'appareil.
Des images résiduelles peuvent apparaître après que l'écran soit éteint. (Les exemples d'images fixes incluent logos, jeux vidéo, images numériques et images affichées en mode 4/3 normal.)	Une image fixe s'affiche pour une durée assez longue	Ne laissez pas une image fixe s'afficher trop longtemps, cela peut provoquer une image résiduelle permanente à l'écran.

12. Spécifications techniques

Écran :

Élément	Spécifications techniques				
	43BDL4650D	50BDL4650D	55BDL4650D		
Taille de l'écran (zone active)	108 cm / 42,5 po	125,7 cm / 49,5 po	138,7 cm / 54,6 po		
Format	16:9	16:9	16:9		
Nombre de pixels	3840 (H) x 2160 (V)	3840 (H) x 2160 (V)	3840 (H) x 2160 (V)		
Espacement des pixels	0,2451 (H) x 0,2451 (V) [mm]	0,2854 (H) x 0,2854 (V) [mm]	0,315 (H) x 0,315 (V) [mm]		
Couleurs disponibles	8 bits + FRC, 1,07 milliards de couleurs	8 bits + FRC, 1,07 milliards de couleurs	8 bits + FRC, 1,07 milliards de couleurs		
Lumière (standard)	500 cd/m ²	500 cd/m ²	500 cd/m ²		
Rapport de contraste (standard)	1200:1	4000:1	5000:1		
Angle de visualisation	178 degrés	178 degrés	178 degrés		

Bornes d'entrée/sortie :

Élément		Spécifications techniques
Sortie haut-parleur	Haut-parleurs internes	10 W (G) + 10 W (D) [RMS] / 8Ω
		82 dB/W/M/160 Hz ~ 13 KHz
Sortie audio	Prise téléphone 3,5 mm x 1	0,5 V [rms] (Normal) / 2 canaux (G+D)
Entrée audio	Prise téléphone 3,5 mm x 1	0,5 V [rms] (Normal) / 2 canaux (G+D)
RS232	Prise téléphone 2,5 mm x 2	Entrée RS232/ Sortie RS232
RJ-45	Prise RJ-45 x 1 (8 broches)	Port LAN 10/100/1000
Entrée HDMI	Prise HDMI x 2	RVB numérique : TMDS (vidéo + audio)
	(Type A) (19 broches)	MAX. :Vidéo - 720p, 1080p, 3840 x 2160/60 Hz Audio - 48 Khz/2 canaux (G+D)
		Prend en charge LPCM uniquement
Entrée DVI-I	Prise DVI-I	RVB numérique : TMDS (vidéo)
		RVB analogique : 0,7V [p-p] (75 Ω), H/CS/V : TTL (2,2 k Ω),
		MAX : 1920 x 1080/60 Hz (WUXGA)
E/S Displayport	Prise Displayport x 2	RVB numérique : TMDS (vidéo + audio)
	(20 broches)	MAX. : Vidéo - 720p, 1080p, 3840 x 2160/60 Hz
		Audio - 48 Khz/2 canaux (G+D)
		Prend en charge LPCM uniquement
Entrée/sortie IR	3,5 mm x 2	IR pass-through ou IR en cascade
OTG	Micro USB	Prise en charge de la transmission de données ADB et du service
Entrée USB	USB3.0 x 2 (Type A)	Lecture multimédia USB
Slot d'extension	USB 3.0 x 1	Réserve pour CRD22

43BDL4650D/50BDL4650D/55BDL4650D

Généralités :

Élément	Spécifications techniques				
	43BDL4650D	50BDL4650D	55BDL4650D		
Puissance d'entrée	100 - 240 V~, 50/60 Hz	100 - 240 V~, 50/60 Hz	100 - 240 V~, 50/60 Hz		
Consommation électrique (Max)	122 W	126 W	160 W		
Consommation électrique (stand.)	75 W	75 W	112 W		
Consommation électrique (Mode Veille & Mode Arrêt)	<0,5 W	<0,5 W	<0,5 W		
Mode d'arrêt de l'interrupteur CA (W)	0 W	0 W	0 W		
Dimensions (sans pied) [L x H x P]	973,0 x 561,2 x 63,5 mm	1128,4 x 649,0 x 63,5 mm	1241,8 x 712,6 x 63,6 mm		
Poids (sans support)	11,4 Kg	14,6 Kg	17,2 Kg		
Poids brut (sans support)	14,9 Kg	18,5 Kg	21,5 Kg		

Conditions environnementales :

Élément		Spécifications techniques
Température	Opérationnel	0 à 40 ℃
	Stockage	-20 à 60 °C
Humidité	Opérationnel	20 à 80 % RH (pas de condensation)
	Stockage	5 à 95 % RH (pas de condensation)
Altitude	Opérationnel	0 - 3 000 m
	Stockage / Livraison	0 - 9 000 m



Warranty

Politique de garantie pour les solutions d'affichage professionnel Philips

Merci d'avoir acheté ce produit Philips. Les produits Philips sont conçus et fabriqués selon des normes élevées et offrent des performances de haute qualité, une facilité d'utilisation et d'installation. Si vous rencontrez des difficultés lors de l'utilisation de votre produit, nous vous recommandons de consulter d'abord le manuel d'utilisation ou les informations de la section d'assistance du site Web, à l'endroit où (selon le type de produit) vous trouverez un manuel d'utilisation téléchargeable, une foire aux questions, des vidéos d'instructions ou un forum d'assistance.

GARANTIE LIMITÉE

Dans le cas peu probable où le produit nécessiterait une réparation, nous nous efforcerons de réparer votre produit Philips gratuitement pendant la période de garantie, à condition que le produit ait été utilisé conformément au manuel d'utilisation (par exemple, dans l'environnement prévu).

Pour ces catégories de produits, une société partenaire de Philips est garante du produit. Veuillez consulter la documentation fournie avec votre produit.

QUI EST COUVERT ?

La couverture de votre garantie commence à la date d'achat du produit. Vous devez fournir la preuve de votre achat pour bénéficier du service de garantie. Une facture valide ou tout autre document valide indiquant que vous avez acheté le produit sont considérés comme une preuve d'achat.

QU'EST-CE QUI EST COUVERT ?

Si un défaut dû à des matériaux et/ou à une fabrication défectueux survient au cours de la période de garantie, nous prendrons des dispositions pour vous fournir une réparation gratuite. Lorsqu'une réparation n'est pas possible ou n'est pas commercialement viable, nous pouvons remplacer le produit par un produit neuf ou un produit équivalent remis à neuf présentant des fonctionnalités similaires. Le remplacement sera proposé à notre discrétion et la garantie se poursuivra à partir de la date d'achat initiale du produit. Merci de noter que toutes les pièces, y compris celles qui ont été réparées ou remplacées, ne sont couvertes que pendant la durée de la période initiale de garantie.

QU'EST-CE QUI EST EXCLU ? Votre garantie ne couvre pas :

- Les dommages indirects (y compris, mais sans s'y limiter, la perte de données ou la perte de revenus), ni la compensation pour les activités effectuées par vous-même, telles que l'entretien régulier, l'installation de mises à jour du micrologiciel ou la sauvegarde ou la restauration de données (Certains États n'autorisent pas l'exclusion des dommages indirects ou consécutifs. Il est donc possible que l'exclusion ci-dessus ne s'applique pas dans votre cas. Ceci comprend, sans s'y limiter, le matériel préenregistré, protégé ou non par des droits d'auteur.)
- Le coût de la main-d'œuvre pour l'installation ou la configuration du produit, le réglage des commandes personnalisées sur le produit, l'installation ou la réparation de divers types de dispositifs externes (par exemple, WiFi, antenne, clés de sécurité USB, dispositifs de type OPS) et autres systèmes extérieurs au produit.
- Les problèmes de réception provoqués par des conditions de signal ou des systèmes de câble ou d'antenne extérieurs à l'appareil.
- Un produit qui doit être modifié ou adapté pour lui permettre de fonctionner dans un pays autre que celui pour lequel il a été conçu, fabriqué, approuvé et/ou autorisé, ou la réparation des produits endommagés par ces modifications.
- Si le numéro du modèle ou de production sur le produit a été modifié, supprimé, enlevé ou rendu illisible.

La garantie s'applique à condition que le produit ait été manipulé correctement pour l'usage auquel il est destiné et conformément aux instructions d'utilisation.

Pour obtenir des services et des informations sur la garantie

Pour obtenir des informations détaillées sur la couverture de la garantie, ainsi qu'une assistance supplémentaire et une ligne d'assistance, veuillez contacter le vendeur et/ou l'intégrateur de système chez qui vous avez acheté le produit. Veuillez noter qu'aux États-Unis, cette garantie limitée n'est valable que pour les produits achetés sur le territoire continental des États-Unis, en Alaska et à Hawaï.

Avant de faire une demande de réparation

Veuillez consulter le manuel d'utilisation avant de demander une réparation. Un simple réglage, tel qu'expliqué dans ce manuel, peut vous éviter un appel.

PÉRIODE DE GARANTIE

La période de garantie pour les écrans d'affichage PHILIPS est indiquée ci-dessous ; pour les zones non couvertes dans ce tableau, veuillez suivre leur déclaration de garantie.

La période de garantie standard pour les écrans d'affichage PHILIPS est indiquée ci-dessous ; pour les zones non couvertes dans ce tableau, veuillez suivre la déclaration de garantie locale.

Région	Période de garantie standard
États-Unis, Canada	3 ans
Chine	1 an
Japon	3 ans
Reste du monde	3 ans
Mexique	3 ans
Brésil	3 ans
Chili	3 ans
Pérou	3 ans

Notez que, pour les produits professionnels, les conditions de garantie spécifiques du contrat de vente ou d'achat peuvent s'appliquer.

Index

А

Aperçu 30 Application personnalisée 42

В

Bornes d'entrée/sortie 17

С

Capuchon USB 23 Changer le format d'image 30 **Configuration 43** Connexion câblée au réseau 29 Connexion de périphériques externes 26 Connexion de périphériques externes (lecteur multimédia) 26 Connexion de plusieurs écrans dans une configuration en cascade 28 Connexion d'équipements audio 27 Connexion d'un PC 26 Connexion IR 28 Connexion IR Pass-through 28 Consignes de sécurité 1 Contenu de la boîte 13 Couvercle du commutateur CA 24

D

Déballage 10 Déballage et installation 10

F

Fonctionnement 30 Formats de supports pris en charge 72

I

Installation des piles de la télécommande 22

L

Lecteur média 32 Lecteur PDF 39

Μ

Manipulation de la télécommande 22 Menu OSD 61 Mode d'entrée 74 Module 4G 25 Montage en orientation Portrait 15 Montage mural 14

Ν

Navigateur 35 Navigation dans le menu OSD 61 Nettoyage et dépannage 78

Notes d'installation 13

Ρ

Panneau de commande 16 Pièces et fonctions 16 Plage de fonctionnement de la télécommande 22 Politique de garantie pour les solutions d'affichage professionnel Philips 82 Politique relative aux pixels défectueux 76 Présentation du menu OSD 61

R

Regarder la source vidéo connectée 30

S

Spécifications techniques 80

Т

Télécommande 18



2024 $\ensuremath{\mathbb C}$ TOP Victory Investments Ltd. Tous droits réservés.

Ce produit a été fabriqué par et est vendu sous la responsabilité de Top Victory Investments Ltd., et Top Victory Investments Ltd. est le garant de ce produit. Philips et l'emblème du bouclier Philips sont des marques déposées de Koninklijke Philips N.V. et sont utilisés sous licence.

Ces spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans avis préalable.

Version: V1.01 2024-10-17