

Signage Display

4000 Series

98BDL4650D



دليل المستخدم (اللغة العربية)

www.philips.com/ppds

جدول المحتويات

ات السلامة1	تعليم	.1
محتويات العبوة والتركيب ١٠	إفراغ	٦.
إفراغ محتويات العبوة	۲,۱	
محتويات العبوة١٣	.Γ,Γ	
ملاحظات بشأن التركيب١٣	۳,۲.	
التركيب على حائط٤ ا	٢,٤.	
التركيب في الاتجاه العموديها	۰,٦	
، والوظائف	الأجزا:	۳.
لوحة التحكم٦	۳,۱.	
منافذ الإدخال/الإخراج٧	۳,۲	
جهاز التحكم عن بُعد١٨	۳,۳	
تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بُعد٢٢	۳,٤.	
التعامل مع جهاز التحكُّم عن بُعد٢٢	۳,٥.	
نطاق تشغیل جهاز تحکم عن بُعد۲۲	۲,۳	
غطاء وحدة ذاكرة USB	۳,۷.	
غطاء مفتاح التيار المتردد٢٤	۳,۸.	
وحدة 4G	.9-٣	
ل جهاز خارجي۲٦	توصي	٤.
توصيل جهاز خارجي (مشغل وسائط متعددة)٢٦	۱,٤.	
توصیل جهاز کمبیوتر۲٦	.٤,Γ	
توصيل أجهزة الصوت٢٧	۳,٤.	
توصيل شاشات عرض متعددة في التهيئة ذات السلسلة التعاقبية	٤,٤.	
التوصيل عبر الأشعة تحت الحمراء٢٨	٥,٤.	
التوصيل التمريري للأشعة تحت الحمراء٢٨	۶,٦.	
التوصيل السلكي بالشبكة٢٩	.٤,V	
یل۳۰	التشغ	.0
مشاهدة مصدر الفيديو المتصل۳۰	.0,1	
تغيير تنسيق الصورة ۳۰	.ο,Γ	
نظرة عامة ۳۰	۳,٥.	
مشغل الوسائط۳۲	٤,٥.	
المتصفح	.0,0	
مشغل PDF	٦,٥.	
Custom App (التطبيق المخصص)٤٢	.o,V	
د	الإعدا	٦.
إعدادات٤٣	۱,٦.	
Supplementary (ملحق)۷	٦,٢	
OSD (البيانات المعروضة على الشاشة)٩٥	قائمة	.V
التنقل في قائمة OSD (البيانات المعروضة على الشاشة)	.V, I	
نظرة عامة على قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة	.V, F	

تنسيقات الوسائط المدعومة	۸.
وضع الإدخال٧١	٩.
سياسة عيوب البكسل	.1.
ا,١٠. وحدات البكسل ووحدات البكسل الفرعية٧٣	
۱۰٫۲. انواع عيوب البكسل وتعريف النقطة	
٧٣ عيوب النقطة الساطعة٧٣	
٨.٠١. عيوب النقطة المعتمة٧٤	
٥,٠١. عيوب تقارب وحدات البكسل٧٤	
۲۰٫۱ قیم تفاوت عیوب البکسل۷	
٧٤MURA . I · ,V	
التنظيف واستكشاف الأخطاء وإصلاحها٧٥	.11
١١,١ التنظيف٧٥	
۲۱۱٫۲ استكشاف الأخطاء وإصلاحها٧٦	
المواصفات الفنيةW	.17
سة ضمان مستويات دقة شاشات العرض الاحترافية من PhilipsPhilips	سياد
رس۱	الفهر

 الفهرس
 الفهرس

تعليمات السلامة

احتياطات الأمان والصيانة



تحذير: قد يؤدي استخدام عناصر تحكم أو إجراء تعديلات أو تنفيذ إجراءات بخلاف المحددة في هذا المستند إلى التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية و/أو مخاطر ميكانيكية.

اقرأ هذه التعليمات واتبعها عند توصيل شاشة العرض واستخدامها:

هذا المنتج مخصص للاستخدام في التركيبات الاحترافية في أماكن العمل فقط وغير مناسب للأغراض المنزلية. وأي استخدام بخلاف ذلك الذي يكون هذا الجهاز مخصصًا له يمكن أن يبطل الضمان.

يحتوي هذا المنتج على نظام تشغيل. إذا تم إيقاف تشغيله مباشرة باستخدام مفتاح تيار متردد، فقد يتلف البرنامج ويمنعه من التشغيل مرة أخرى. إذا تعذر تشغيل النظام بسبب عمليات إيقاف التشغيل المتكررة، فيُرجى محاولة إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع. يُرجى ملاحظة أنه سيتم فقدان كل البيانات المخزنة في النظام عند إعادة تشغيل شاشة العرض بعد إعادة التعيين إلى إعدادات المصنع.

التشغيل:

- أبق شاشة العرض بعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وعن المواقد أو أى مصدر من المصادر الحرارية الأخرى.
 - أبق شاشة العرض بعيدًا عن أي زيت؛ وإلا فقد يتلف الغطاء البلاستيكي.
 - يُوصى بتركيب شاشة العرض فى مكان جيد التهوية.
 - يجب استخدام مرشح الأشعة فوق البنفسجية عند التشغيل في الخارج.
- إذا كان المنتج سيُستخدم في ظروف قاسية مثل درجة حرارة مرتفعة أو رطوبة أو أنماط شاشة عرض عالية أو وقت تشغيل لفترة طويلة وما إلى ذلك، فيُوصى بشدة بالاتصال بشركة Philips للحصول على المشورة بشأن هندسة التطبيقات. وإلا فقد لا يمكن ضمان موثوقية المنتج وأدائه.
 وعادة ما توجد الظروف القاسية في المطارات ومحطات النقل والبنوك وسوق الأسهم وأنظمة المراقبة.
 - أزل أي جسم يمكن أن يسقط في فتّحات التهوية أو يمنع التبريد اللازم للمكونات الإلكترونية لشاشة العرض.
 - لا تقم بسد فتحات التهوية الموجودة على حاوية الشاشة.
 - عند وضع شاشة العرض في مكانها، تأكد من سهولة الوصول إلى قابس الطاقة ومأخذ التيار.
 - عند إيقاف تشغيل شاشة العرض عن طريق نزع كبل الطاقة، يُرجى الانتظار مدة 6 ثوانٍ قبل إعادة توصيل كبل الطاقة للتشغيل العادي.
 - تأكد دائمًا من استخدام كبل الطاقة المعتمد من شركة Philips. في حالٍ عدم وجود كبل الطاقة، يُرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
 - - تجنب الطرق على شاشة العرض أو إسقاطها في أثناء التشغيل أو النقل.
- يُستخدم المسمار ذو العروة في التثبيت والصيانة لفترة قصيرة. لا ننصح باستخدام المسمار ذي العروة لأكثر من ساعة واحدة. حيث تُحظر إطالة زمن الدستخدام. يُرجى الحفاظ على وجود منطقة سلامة واضحة أسفل شاشة العرض في أثناء استخدام المسمار ذي العروة.
- إذا كان سلك الطاقة يحتوي على قابس ثلاثي الأسنان، فقم بتوصيل السلك بمأخذ مؤرض ثلاثي الأسنان. ولا تقم بإلغاء تنشيط السن الأرضية لسلك الطاقة وذلك بتوصيل محول ثنائي الأسنان مثلاً. لأن سن التأريض تمثل إحدى خصائص السلامة المهمة.

الصيانة:

- لحماية شاشة العرض من الأضرار المحتملة، لا تضع ضغطًا مفرطًا على لوحة شاشة LCD. عند تحريك شاشة العرض، أمسك الإطار لرفعها منه؛ ولا ترفعها ويدك أو أصابعك موضوعة على لوحة LCD.
 - افصل شاشة العرض في حال عدم استخدامها لفترة طويلة.
- افصل شاشة العرض إذا احتجت إلى تنظيفها بقطعة قماش مبللة قليلاً. يمكن مسح الشاشة باستخدام قطعة قماش جافة عند فصل الطاقة عنها. ومع ذلك، تجنب مطلقًا استخدام المذيبات العضوية، مثل الكحول أو السوائل التي تحتوي على الأمونيا لتنظيف شاشة العرض.
 - لتجنب تعرض شاشة العرض لخطر الصدمات أو الأضرار الدائمة، لا تعرضها للأتربة أو المطر أو الماء أو البيئة شديدة الرطوبة.
 - إذا ابتلت شاشة العرض، فامسحها بقطعة قماش جافة في أقرب وقت ممكن.
- في حال دخول مادة غريبة أو ماء إلى شاشة العرض، يُرجى إيقاف تشغيلها فورًا وفصل كبل الطاقة. ثم أزل المادة الغريبة أو الماء وأرسل الشاشة إلى مركز الصيانة.
 - تجنب تخزين شاشة العرض أو استخدامها في أماكن معرضة للحرارة أو ضوء الشمس المباشر أو البرودة الشديدة.
 - للحفاظ على أفضل أداء للشاشة واستخدامهاً لعمر افتراضي أطول، نوصي باستخدام شاشة العرض في مكان يقع ضمن معدلات درجة الحرارة والرطوبة التالية.
 - حافظ على شاشة العرض جافة. تجنب تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة؛ لتفادي حدوث صدمة كهربائية.

98BDL4650D

التصنيفات البيئية المطلقة

الوحدة	الحد	الحد	العنصر
	الأقصى	الأدنى	
درجة مئوية	60	-20	درجة حرارة فى أثناء التخزين
درجة مئوية	40	0	درجة الحرارة فى أثناء التشغيل
درجة مئوية	65	0	درجة حرارة السطّح الزجاجي (التشغيل)
% رطوبة نسبية	95	5	الرطوبة فى أثناء التخزين
% رطوبة نسبية	80	20	الرطوبة في أثناء التشغيل

• يجب أن تصل درجة حرارة لوحة شاشة LCD إلى 25 درجة مئوية في كل الأوقات للحصول على أداء إضاءة أفضل.

• لا يغطي الضمان العمر الافتراضي لشاشة العرض المذكور في هذه المواصفات إلا إذا استُخدمت شاشة العرض في ظروف التشغيل المناسبة.

مهم: احرص دائمًا على تنشيط برنامج الشاشة المؤقتة عندما تترك شاشة العرض من دون مراقبة. احرص دائمًا على تنشيط تطبيق تحديث الشاشة بصفة دورية في حال عرض شاشة العرض محتوى ثابثًا لا يتغير. قد يؤدي العرض المستمر للصور الساكنة أو الثابتة على مدار فترة زمنية ممتدة إلى "الإجهاد" الذي يعرف أيضًا باسم "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المخفية". وننوه إلى أن هذه الظاهرة شائعة في تقنية لوحة LCD. في معظم الحالات*،* تختفي ظاهرة "الإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصورة المخفية". وننوه إلى أن هذه الظاهرة شائعة في تقنية لوحة LCD. في معظم الحالات*،*

تحذير: لن تختفي الأعراض الشديدة "للإجهاد" أو "الصورة اللاحقة" أو "الصور المخفية" ولا يمكن إصلاحها. ولا تشمل بنود الضمان تغطية هذه الظاهرة. ..

الخدمة:

- يجب عدم فتح غطاء الشاشة إلا بواسطة موظف الخدمة المؤهل.
- إذا كانت هناك حاجة إلى عمليات إصلاح أو تكامل، فيُرجى الاتصال بمركز الخدمة المحلي لديك.
 - تجنب تعريض شاشة العرض لضوء الشمس المباشر.



إذا كانت شاشة العرض لا تعمل بصورة طبيعية بعد اتباع التعليمات الموضحة في هذا الدليل، فيُرجى الاتصال بالفني أو مركز الخدمة المحلي لديك.

خطر عدم الاستقرار.

قد يسقط الجهاز مسببًا إصابة شخصية بالغة أو الوفاة. لتجنب التعرض للإصابة، يجب تثبيت هذا الجهاز على الأرض/الحائط بأمان من خلال اتباع تعليمات التركيب الموضحة.

إعلان المطابقة الخاص بالاتحاد الأوروبي

يتوافق هذا الجهاز مع المتطلبات الواردة في توجيه المجلس الخاص بتقريب قوانين الدول الأعضاء في ما يتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي (2014/30/EU) وتوجيه الجهد المنخفض (2014/35/EU) وتوجيه ROHS (2011/65/EU)، وتوجيه ErP (2009/125/EC).

تم اختبار هذا الجهاز وثبت تطابقه مع معايير التجانس الخاصة بأجهزة تكنولوجيا المعلومات المنشورة ضمن "توجيهات الصحيفة الرسمية للاتحاد الأوروبي".

تحذيرات التفريغ الإلكتروستاتي

قد يتسبب أي شخص قريب من جهاز العرض في تفريغ شحن الجهاز وإعادة تهيئته لعرض القائمة الرئيسية.

تحذير:

يتوافق هذا الجهاز مع متطلبات الفئة أ من EN55032/CISPR 32. قد يسبب هذا الجهاز التداخل اللاسلكي في البيئات المنزلية.

إشعار لجنة الاتصالات الفيدرالية (FCC) (خاص بالولايات المتحدة الأمريكية فقط)



ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وثبت تطابقه مع حدود الجهاز الرقمي من الفئة أ بمقتضى الجزء 15 من قواعد اللجنة الفيدرالية للاتصالات. هذه الحدود مصممة لتوفير الحماية المعقولة من التداخلات الضارة التي تنتج عند تشغيل الجهاز في بيئة تجارية. حيث إن هذه الشاشة تولِّد طاقة تردد لاسلكية وتستخدمها، بل وقد تنبعث منها، لذا فإنها قد تتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات اللاسلكية إذا لم يتم تركيبها واستخدامها وفقًا لدليل التعليمات. قد يتسبب تشغيل هذا الجهاز في مينية تحارية. حيث إن ضارة، وفي هذه الحالة يجب على المستخدم الحديمة للدائلات الحاد على منها، لذا مانها قد تتسبب في حدوث تداخلات ضارة مع الاتصالات



قد تتسبب أي تغييرات أو تعديلات، لم تتم الموافقة عليها صراحة من قِبل الجهة المسؤولة عن التوافق، في إلغاء أهلية المستخدم لتشغيل الشاشة.

لا تستخدم إلا الكبل المحمي من التردد اللاسلكي المرفق مع شاشة العرض عند توصيلها بجهاز كمبيوتر.

يحظر تعريض الشاشة للمطر أو الرطوبة الشديدة، لتفادى حدوث الأضرار التى قد تنجم عن نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

يتوافق هذا الجهاز مع الجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفيدرالية. يخضع التشغيل للشرطين الآتيّين: (1) لا يجوز أن يسبب هذا الجهاز تداخلاً ضارًا، و(2) يجب أن يقبل هذا الجهاز أي تداخل وارد، بما في ذلك التداخل الذي قد يتسبب في التشغيل غير المرغوب فيه.

> TPV USA Corp 6525 Carnegie Blvd #200 Charlotte, NC 28211 الولايات المتحدة الأمريكية

المركز البولندي للاختبار وإصدار الشهادات

ينبغي إمداد الشاشة بالطاقة من مقبس مزود بدائرة حماية (مقبس ثلاثي). كما ينبغي توفير مصدر الإمداد بالطاقة نفسه لكل الأجهزة التي تعمل معًا (مثل، الكمبيوتر وشاشة العرض والطابعة وغيرها من الأجهزة).

ينبغي أن يتضمن الموصل المرحلي للتركيبات الكهربائية في الغرفة جهاز حماية احتياطيًا في شكل منصهر بقيمة عادية لا تتجاوز 16 أمبير (A) للحماية من دائرة القصر.

لإيقاف تشغيل الشاشة تمامًا، يجب نزع كبل الإمداد بالطاقة من مقبس الطاقة القريب من الشاشة والذي يسهل الوصول إليه.

تؤكد علامة الحماية "ب" على مطابقة الشاشة لمتطلبات استخدام الحماية الخاصة بمعياري PN-93/T-42107 وPN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kołkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla

zasilającego z gniazdka, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kołka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniowego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nic nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia lużnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

المجالات الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية ("EMF")

- 1. تصنع الشركة الكثير من المنتجات وتبيعها للعملاء مثل، أي أجهزة إلكترونية تتمتع بوجه عام بالقدرة على إصدار إشارات كهرومغناطيسية واستقبالها.
 - من أهم المبادئ الأساسية للشركة، الالتزام بكل تدابير الصحة والسلامة اللازمة لمنتجاتنا والالتزام بكافة المتطلبات القانونية المعمول بها واستيفاء معايير الحقول الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية المطبقة عند صناعة هذه المنتجات.
 - ذ. نلتزم بتطوير المنتجات التين لا تؤثر سلبًا في الصحة، وإنتاجها وتسويقها.
- 4. تؤكد الشركة على أنه في حال استخدام المنتّجات بالشكل السليم المخصص لها، ستكون تلك المنتجات آمنة، وذلك وفقًا للأدلة العلمية المتوفرة حاليًا.
- 5. تؤدي الشركة دورًا فعالاً في تطوير معايير السلامة والحقول الكهربائية والمغناطيسية والكهرومغناطيسية العالمية، ما يجعلها تتطلع إلى مزيد من التطورات في توحيد المعايير لإحداث تكامل في منتجاتها.

معلومات خاصة بالمملكة المتحدة فقط





تحذير – يجب تأريض هذا الجهاز.

مهم:

هذا الجهاز مزود بقابس مقولب معتمد بشدة تيار 13 أمبير. لتغيير منصهر في هذا النوع من القوابس، يُرجى اتباع الخطوات التالية:

- . قم بإزالة الغطاء والمنصهر.
- 2. ركّب المنصهر الجديد من النوع المعتمد بمعيار A.S.T.A. أو BS 1362 5A.
 - أعد تركيب غطاء المنصهر.

إذا كان القابس الذي تم تركيبه لا يتناسب مع مآخذ التيار لديك، فينبغي إزالة القابس وتركيب واحد آخر مزود بثلاث أسنان بدلاً منه.

وفي حال احتواء قابس التيار الرئيسي على منصهر، ينبغي أن تبلغ شدة تياره 5 أمبير. في حال استخدام قابس من دون منصهر، ينبغي ألا تزيد شدة تيار المنصهر في لوحة التوزيع على 5 أمبير.

ملاحظة: لتجنب التعرض لصدمة كهربائية محتملة، يجب التخلص من القابس المقطوع حتى لا يتم إدخاله في أي مقبس تبلغ شدة تياره 13 أمبير.

كيفية توصيل القابس

تكون الأسلاك الموجودة في طرف التوصيل الرئيسي ملونة وفقًا للرموز الآتية:

أزرق - "محايد" ("N") بني - "حي" ("L")

- أخضر وأصفر "أرضي" ("E")
- 1. يجب توصيل السلك الملون باللونين الأخضر والأصفر بطرف القابس المميز بالحرف "E" أو الرمز الأرضي أو الملون باللون الأخضر أو الأخضر والأصفر.
 - 2. يجب توصيل السلك الأزرق بطرف القابس المميز بالحرف "N" أو الملون باللون الأسود.
- 3. يجب توصيل السلك البني بطرف القابس المميز بالحرف "L" أو الملون باللون الأحمر. يُرجى التأكد من تثبيت قابض الكبل بإحكام على غلاف السلك الرئيسي، لا على الأسلاك الثلاثة فقط وذلك قبل استبدال غطاء القابس.

معلومات عن شمال أوروبا (الدول الشمالية)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

تقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) في الصين

根据中国大陆《电器电子产品有害物质限制使用管理办法》,以下部分列出了本产品中可能包含的有害 物质的名称和含量。

	有害物质					
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	0	0	0	0	0	0
液晶显示屏	Х	0	0	0	0	0
电路板组件*	Х	0	0	0	0	0
电源适配器	Х	0	0	0	0	0
电源线/连接线	Х	0	0	0	0	0
遥控器	Х	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件,如电阻、电容、集成电路、连接器等。

O: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

X: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上表中打"X"的部件, 应功能需要, 部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求, 但符合欧盟 RoHS法规要求 (属于豁免部分)。

备注: 上表仅做为范例, 实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



环保使用期限

此标识指期限(十年),电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变,电子 电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球,当用户不再需要此产品或产品寿命终止时,请遵守国家废弃电器电子产品 回收处理相关法律法规,将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理,不当利用或 者处置可能会对环境和人类健康造成影响。

警告:在居住环境中,运行此设备可能会造成无线电干扰。

警語:使用過度恐傷害視力。

注意事項:

(1) 使用30分鐘請休息10分鐘。

(2) 未滿2歲幼兒不看螢幕,2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者:

此為甲類資訊技術設備,於居住環境中使用時,可能會造成射頻擾動,在此種情況下,使用者會被要求採 取某些適當的對策。

警告:為避免電磁干擾,本產品不應安裝或使用於住宅環境。

تقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) في تركيا:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur

تقييد استخدام المواد الخطرة (RoHS) في أوكرانيا:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 березня 2017 р. № 139

التخلص من المنتج عند انتهاء صلاحيته

تحتوي المعلومات العامة للشاشة الجديدة على المواد التي يمكن إعادة تدويرها واستخدامها مرة أخرى. فبإمكان الشركات المتخصصة إعادة تدوير هذا المنتج لزيادة كمية المواد القابلة لإعادة الاستخدام وتقليل الكمية التي يتم التخلص منها.

يُرجى الاطلاع على اللوائح المحلية بشأن كيفية التخلص من شاشة العرض القديمة وتسليمها لموزع Philips المحلي.

(للعملاء الموجودين في كندا والولايات المتحدة الأمريكية)

قد تحتوي هذه الشاشة على الرصاص و/أو الزئبق. يُرجى التخلص من المنتج وفقًا للوائح المحلية والفيدرالية. وللحصول على مزيد من المعلومات حول إعادة التدوير، تواصل مع مبادرة توعية المستهلك عبر الرابط www.eia.org

نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية - WEEE

تنبيه للمستخدمين في المنازل الخاصة في الاتحاد الأوروبي



توضح هذه العلامة الموجودة على المنتج أو مواد تغليفه أنه لا يجوز التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية العادية، وذلك بموجب التوجيه الأوروبي EU/19/2012 الذي يحكم عملية التخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المستعملة. وتقع على عاتقك مسؤولية التخلص من هذا الجهاز من خلال نظام تجميع مخصص لنفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. لمعرفة أماكن التخلص من هذه النفايات الكهربائية والإلكترونية، اتصل بالمكتب الحكومي المحلي لديك، أو مؤسسة التخلص من الأجمل ومن معها أو المتجر الذي اشتريت منه المنتج.

تنبيه للمستخدمين في الولايات المتحدة الأمريكية:

يُرجى التخلص من المنتج وفقًا لكل القوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الولايات. وللحصول على معلومات عن كيفية التخلص من المنتج أو إعادة تدويره، يُرجى التواصل عبر الموقع: www.mygreenelectronics.com أو www.eiae.org.

توجيهات تتعلق بإعادة تدوير المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي



تحتوي هذه المعلومات العامة للشاشة الجديدة على مواد عديدة يمكن إعادة تدويرها للمستخدمين الجدد.

يُرجى التخلص من المنتج وفقًا لكل القوانين المحلية والفيدرالية وقوانين الولايات.

ENERGY STAR هو برنامج تديره وكالة حماية البيئة (EPA) في الولايات المتحدة ووزارة الطاقة (DOE) في الولايات المتحدة من أجل تعزيز كفاءة الطاقة.



هذا المنتج مؤهل لبرنامج ENERGY STAR في إعدادات "المصنع الافتراضية"، وهذا هو الإعداد الذي سيتم فيه تحقيق وفورات في الطاقة.

سيؤدي تغيير إعدادات الصورة الافتراضية للمصنع أو تمكين ميزات أخرى إلى زيادة استهلاك الطاقة الذي قد يتجاوز الحدود الضرورية للتأهل بالنسبة إلى تصنيف برنامج ENERGY STAR.

لمزيد من المعلومات حول برنامج ENERGY STAR، راجع energystar.gov.

بيان تقييد استخدام المواد الخطرة (الهند)

يتوافق هذا المنتج مع "قواعد (إدارة) النفايات الكهربائية والإلكترونية، 2016" الفصل الخامس، القاعدة 16، القاعدة الفرعية (1). حيث إن المعدات الكهربائية والإلكترونية الجديدة ومكوناتها أو موادها الدستهلاكية أو أجزاءها أو قطع الغيار الخاصة بها لا تحتوي على الرصاص والزئبق والكادميوم والكروم سداسي التكافؤ وثنائيات الفينيل متعددة البروم وأثيرات ثنائي الفينيل متعدد البروم، بشكلٍ يتجاوز الحد الأقصى لقيمة التركيز التي تبلغ 0,1 هرسب الوزن بالنسبة إلى المواد المتجانسة لعناصر الرصاص والزئبق والكروم سداسي التكافؤ وثنائيات الفينيل متعددة الفينيل متعدد البروم وقيمة التركيز التي تبلغ 0,01 هر الروب وأثيرات ثنائي الفينيل متعدد البروم، بشكلٍ يتجاوز الحد الفينيل متعدد البروم وقيمة التركيز التي تبلغ 0,010% حسب الوزن بالنسبة إلى المواد المتجانسة للكادميوم. ولاترانا ولائول ولائول ولائول في ل

الإعلان المتعلق بالنفايات الإلكترونية في الهند



يشير هذا الرمز الموجود على المنتج أو على عبوته إلى أنه يجب ألا يتم التخلص من هذا المنتج مع النفايات المنزلية الأخرى. بدلاً من ذلك، تقع على عاتقك مسؤولية التخلص من نفايات الجهاز عن طريق مناولتها إلى نقطة تجميع مخصصة لإعادة تدوير نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التجميع المنفصل لمعدات النفايات وإعادة تدويرها في أثناء عملية التخلص من المنتج على الحفاظ على الموارد الطبيعية والحرص على إعادة تدويرها بطريقة تحافظ على صحة الإنسان والبيئة. لمزيد من المعلومات عن النفايات الكهربائية والإلكترونية؛ يُرجى زيارة الموقع: http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling ولمعرفة الأماكن التي يمكنك فيها تسليم نفايات هذه الأجهزة لإعادة تدويرها دفل ألهند، يُرجى التواصل باستخدام تفاصيل الاتصال الواردة أدناه.

> رقم خط المساعدة: 6396-425-1800(من الدثنين إلى السبت، من الساعة 9 صباحًا إلى 5:30 مساءً) البريد الإلكتروني: india.callcentre@tpv-tech.com

البطاريات



ا بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي: يعني صندوق القمامة المزود بعجلات والمشطوب عليه أنه يجب عدم التخلص من البطاريات المستخدمة مع النفايات المنزلية! ثمة نظام تجميع منفصل للبطاريات المستخدمة للسماح بالمعالجة المناسبة للنفايات وإعادة تدويرها وفقًا للقوانين.

يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية للحصول على مزيد من التفاصيل عن برامج تجميع هذه البطاريات وإعادة تدويرها.

بالنسبة إلى سويسرا: يُرجى إرجاع البطاريات المستخدمة إلى نقطة البيع.

بالنسبة إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي: يُرجى الاتصال بالسلطات المحلية لمعرفة الطريقة الصحيحة للتخلص من البطاريات.

وفقًا لتوجيه الاتحاد الأوروبي 2006/66/EC، لا يجوز التخلص من البطارية بشكل غير صحيح. يتم فصل البطارية لجمعها عن طريق الخدمة المحلية.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

EAC	معلومات عن علامة المطابقة الأوراسية (EAC)
يُرجى الرجوع إلى المعلومات المدونة على ملصق التصنيف.	شهر وسنة التصنيع
ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия	اسم جهة التصنيع وموقعها
Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 nat@profdisplays.ru	المستورد والمعلومات

إفراغ محتويات العبوة والتركيب

2.1. إفراغ مجتويات العبوة

- يأتي المنتج معبأً داخل صندوق كرتوني مع الملحقات القياسية.
 - تأتي أي ملحقات اختيارية أخرى معبأة كل على حدة.
- نظرًا إلى ارتفاع هذا المنتج وثقل وزنه، يوصى بالاستعانة بفنيين اثنين عند نقله.
 - يُرجى التأكد من وجود كل المحتويات بالكامل وبحالة جيدة بعد فتح العبوة.

🔳 قبل إفراغ محتويات العبوة

- قبل التركيب، يُرجى قراءة إشعار إفراغ محتويات العبوة وفهمه بالكامل.
- يُرجى التحقق من العبوة بحثًا عن أي عيوب، مثل الصرير أو النتوءات أو ما إلى ذلك.
 - يُرجى إجراء الفحص الضروري قبل إخراج شاشة العرض من العبوة الكرتونية.
- احرص دائمًا على أن يقوم الفني الخبير بتركيب شاشة العرض لمنع حدوث أي تلف.

🔳 إشعار

- بالنسبة إلى شاشة العرض مع المقابض:
- أخرج شاشة العرض من العبوة الكرتونية من خلال الاستعانة بشخصين بالغين أو أربعة أشخاص بالغين ليحملها كل منهم بكلتا يديه. - أمسك بالمقابض عند تحريك شاشة العرض.



يُرجى إبقاء شاشة العرض في وضع عمودي عند نقلها.



• ضع شاشة العرض في وضع رأسي مع الحرص على توزيع وزنها بالتساوي على السطح الذي توضع عليه.



🗖 عملية إفراغ محتويات العبوة

1. قم بإزالة الشريط.



 2. قم بإزالة كل الملحقات والوسادة العلوية من الفتحة العلوية الموجودة في العبوة.



. تخلص من الورق المقوى وافتح كيس التغليف.



 4. قم بتركيب مجموعة أدوات التثبيت على الحائط (*) في أثناء وجود شاشة العرض في البطانة السفلية. (*يجب شراؤها بشكل منفصل)



 يجب على شخصين على كل جانب الإمساك بالمقبضين العلويين من الجهة الخلفية للشاشة، بينما يساعد شخصين آخرين في تثبيت شاشة العرض من الأسفل.



6. حرّك شاشة العرض بدرص حتى تصبح المقابض السفلية خارج الصندوق. يجب أن يمسك شخصان من الجانبين بالمقابض الأربعة، بينما يقف اثنان آخران أمام شاشة العرض وخلفها لدعم الجزء السفلىي.



 يجب أن ينتقل الشخص الذي كان يقف في البداية خلف شاشة العرض إلى الأمام، بحيث يتمكن الأشخاص الأربعة جميعًا من تثبيت شاشة العرض على الحائط.



2.2. محتويات العبوة

يُرجِب التأكد من وجود المحتويات التالية داخل العبوة:

- شاشة عرض LCD
- دليل البدء السريع
- جهاز التحكم عن بُعد وبطاريات بحجم AAA
 - سلك الطاقة
 - كېل RS232
- كبل التوصيل التسلسلي RS232
- كبل مزود بمستشعر الأشعة تحت الحمراء
 - غطاء USB
 - غطاء مفتاح التيار المتردد
 - مشابك كبلات، قطعتان
 - لوحة شعار Philips
 - وحدة CRD22 Wi-Fi



* قد يختلف تصميم شاشة العرض والملحقات عن تلك الموضحة أعلاه.

ملاحظات:

- بالنسبة إلى كل المناطق الأخرى، استخدم كبل طاقة يتوافق مع جهد التيار المتردد لمقبس الطاقة، على أن يكون معتمدًا ومتوافقًا مع لوائح السلامة المعمول بها في البلد المعني (ينبغي استخدام النوع H05W-F أو 2G أو 3G، أو مقاس 0,75 أو 1 مم²).
 - احتفظ بمواد التغليف بشكل مناسب بعد إخراج المنتج من العبوة.

2.3. ملاحظات بشأن التركيب

- لا تستخدم إلا كبل الطاقة المرفق مع هذا المنتج. يرجى استشارة وكيل الخدمة إذا لزم استخدام سلك تمديد.
- يجب تركيب المنتج على سطح مستو، وإلا فقد ينقلب المنتج. اترك مسافة بين الجزء الخلفي للمنتج والجدار لتوفير تهوية مناسبة. لا تقم بتركيب المنتج في المطبخ أو الحمام أو مكان معرض للرطوبة، وإلا فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى تقصير عمر الأجزاء الداخلية.
 - لا تقم بتركيب المنتج على ارتفاع 3000 متر أو أكثر. فقد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث أعطال. ـ

2.4. التركيب على حائط

لتثبيت شاشة العرض هذه على حائط، يلزم استخدام مجموعة أدوات قياسية للتثبيت على حائط (متوفرة في الأسواق). يُوصى باستخدام واجهة تثبيت تتوافق مع المعيار TUV-GS و/أو UL1678 المعمول به في أمريكا الشمالية.



- 1. جهِّز سطحًا مستويًا وأفقيًا أكبر من الشاشة، وافرد ورقة واقية سميكة عليه لتسهيل العمل على الشاشة من دون خدشها.
- 2. احرص على وجود كل الملحقات اللازمة لكل أنواع التثبيت (مثل: التثبيت على الحائط والتثبيت في السقف وحامل الطاولة، وما إلى ذلك).
- 3. اتبع الإرشادات المرفقة مع مجموعة تثبيت القاعدة. فقد يؤدي عدم اتباع إجراءات التثبيت الصحيحة إلى تلف الجهاز أو إصابة المستخدم أو الشخص الذي يقوم بالتثبيت. ولا يشمل ضمان المنتج إصلاح التلف الناتج عن التركيب غير الصحيح.
- 4. بالنسبة إلى مجموعة أدوات التثبيت على الحائط، استخدم براغي التثبيت M8 (بطول أكبر بمقدار 15 مم من سُمك كتيفة التثبيت)، ثم أحكم ربطها.

2.4.1. شبكة VESA

1000 (أفقى) × 400 (رأسي) مم	98BDL4650D
-----------------------------	------------

تنبيە:

لمنع سقوط شاشة العرض:

- بالنسبة إلى التثبيت على الحائط أو السقف، نوصي بتثبيت شاشة العرض باستخدام الكتائف المعدنية المتوفرة في الأسواق. للحصول على إرشادات تفصيلية حول التركيب، راجع الدليل المرفق مع الكتيفة.
- لمنع سقوط شاشة العرض في حال وقوع زلزال أو أي كارثة طبيعية أخرى، يُرجى الرجوع إلى الجهة المُصنِّعة للكتيفة للتعرف على أنسب مكان للتثبيت.
 - نظرًا إلى ارتفاع المنتج وثقله، يوصى بتثبيته من قبل أربعة فنيين.

المسافة المطلوبة للتهوية

اترك مسافة 100 مم في أعلى شاشة العرض وخلفها وعن يمينها ويسارها للتهوية.



التركيب في الاتجاه العمودي .2.5

يمكن تركيب شاشة العرضٌ هذه في الاتجاه العمودي.

لف شاشة العرض 90 درجة عكس اتباه عقارب الساعة. يجب أن يكون شعار "**PHILIPS**" على الجانب الأيمن عند الوقوف أمام الشاشة. ملاحظة: ساعة التشغيل في الوضع العمودي هي 24 ساعة في اليوم.





2.5.1. طريقة إزالة لوحة الشعار

- جهّز قطعة من الورق مقطوعٌ منها جزءٌ مساوٍ لحجم الشعار كواق لمنع حدوث خدش بالحافة الأمامية.
 - استخدم سكينًا وأزل ملصق الشعار بعناية مع وضع الورقة أسفله.
 - 3. قص ملصق الشعار.



ملاحظة: نوصى بالاستعانة بفنى مهنى عند تركيب شاشة العرض على الحائط. ولن تتحمل الشركة المسؤولة عن أي ضرر قد يلحق بالشاشة إذا لم يتم التركيب من قِبل فنتَّ محترَّف.

3. الأجزاء والوظائف

3.1. لوحة التحكم



() زر (ل

اُضُعْط على هذا الزر لتشغيل شاشة العرض أو لإدخالها في وضع الاستعداد.

- زر [MUTE] (كتم الصوت) اضغط على هذا الزر لكتم الصوت أو إلغاء كتمه.
 - زر [INPUT] (الإدخال) لاختيار مصدر الإدخال.

لتأكيد تحديد فى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

(+] زر

لزيادة الضبط في أثناء عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة أو لزيادة مستوى إخراج الصوت في أثناء إيقاف عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

€ زر [_]

لتُقليل الضبط في أثناء عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة أو لخفض مستوى إخراج الصوت في أثناء إيقاف عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

€ زر [▲]

انقل العنصر المحدد إلى مستوى واحد أعلى بينما يتم عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

⑦ زر [▼]

اُنُقَل العنصر المحدد إلى مستوى واحد أقل بينما يتم عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

8 زر [MENU] (القائمة)

أرجع إلى القائمة السابقة عندما يتم عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. كما يمكن استخدام هذا الزر لتنشيط عرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة عندما تكون في وضع الإيقاف.

- 9 مستشعر جهاز التحكم عن بُعد ومؤشر حالة الطاقة
 - لدستقبال إشارات الأوامر من جهاز التحكم عن بُعد.
- للإشارة إلى حالة تشغيل شاشة العرض:
 يضيء باللون الأخضر عندما تكون شاشة العرض قيد التشغيل.
- يضيء باللون الأحمر عندما تكون شاشة العرض في وضع الاستعداد.
- يضيء باللون الكهرماني عندما تدخل الشاشة في وضع (إدارة الطاقة).
 - عند تمكين {SCHEDULE} {الجدول}، يومض المؤشر باللون الأخضر والأحمر.
 - في حال وميض المؤشر باللون الأحمر، فإنه يشير إلى اكتشاف عطل.
 - · ينطفئ المؤشر عند فصل التيار الرئيسي عن شاشة العرض.

3.2. منافذ الإدخال/الإخراج



- ¹ مدخل التيار المتردد لإدخال التيار المتردد من المأخذ الجداري.
- 2 **مفتاح الطاقة الرئيسية** لتشغيل الطاقة الرئيسية وإيقاف تشغيلها.
- (RS232 (مخرج RS232 OUT ④) (RS232 (مخرج RS232) (مخرج RS232) لإدخال/إخراج شبكة RS232 لوظيفة التوصيل الحلقي.
 - ⁵ مدخل سلك الكمبيوتر لإدخال الصوت إلى مصدر VGA (هاتف إستريو بمنفذ 3,5 مم).
 - (مخر**ج الصوت) AUDIO OUT** (مخرج الصوت) لإخراج الصوت إلى جهاز سمعي بصري خارجي.
- المدخل IR (مدخل IR (مخرج IR) (مخرج IR) (مدخل IR) (مدخل IR) لإدخال/إخراج إشارة الأشعة تحت الحمراء لوظيفة التوصيل الحلقس.

ملاحظات:

- سيتوقف مستشعر جهاز التحكم عن بُعد الخاص بشاشة العرض عن العمل إذا كان مقبس (مدخل IR) متصلاً.
- للتحكم عن بُعد في الجهاز السمعي والبصري عبر شاشة العرض هذه، راجع صفحة 28 لمعرفة التوصيل التمريري للأشعة تحت الحمراء.
 - ال **مدخل ا-DVI** مدخل تشغیل فیدیو ا-DVI. مدخل تشغیل فیدیو VGA.
 - HDMI2 / HDMI1 مدخل HDMI2 مدخل HDMI2 مدخل فیدیو/صوت HDMI.
- مدخل منفذ شاشة العرض / ⁽¹⁾ مخرج منفذ شاشة العرض ⁽¹⁾ مدخل/مخرج فيديو لمنفذ شاشة العرض.
 - الإ منفذ MICRO USB منفذ
 - يدعم إرسال بيانات أداة ADB، OTG غير مدعوم.

⁽¹⁵ منفذ USB 3.0 / ¹⁶ منفذ USB 3.0 للتوصيل بجهاز تخزين USB.

RJ-45 🗇

وظيفة التحكم في شبكة LAN لاستخدام إشارة جهاز التحكم عن بُعد من مركز التحكم.

3.3. جهاز التحكم عن بُعد

3.3.1. الوظائف العامة



⁽⁾ زر الطاقة [⁰|

[أ]لتشغيل الطاقة.

[O]لإيقاف تشغيل الطاقة.

② أزرار [التشغيل]

التحكم في تشغيل ملفات الوسائط. (لإدخال الوسائط فقط) ميزة التجميد

إيقاف مؤقت: مفتاح تشغيل سريع لتجميد محتوى كل أنواع الإدخال. تشغيل: مفتاح تشغيل سريع لإلغاء تجميد كل محتوى الإدخال.

③ زر الشاشة الرئيسية [**أ**]

Root Menu (القائمة الجذر): للوصول إلى قائمة خيارات العرض على الشاشة. •

Others (أخرى): للخروج من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

(المصدر) [■] ④ (المصدر) [

Root Menu (القائمة الجذر): لاختيار مصدر الإدخال.

⁵ زر LIST (القائمة) [**≡**]

محجوز.

أن زر INFO (المعلومات) [¹] عرض معلومات OSD.

⑦ أزرار التنقل

))))) [白]

ريس Root Menu (القائمة الجذر): للانتقال إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة للصورة الذكية. يروم مزولا (التائية الرئيسية): انتقال الجذيب المحيد العربية

Main Menu (القائمة الرئيسية): لنقل العنصر المحدد إلى أعلى لإجراء تعديل.

IR Daisy Chain Menu (قائمة السلسلة التعاقبية للأشعة تحت الحمراء): لزيادة رقم معرف المجموعة المتحكم فيه. [①]

- مربي المربعة الجذر): للانتقال إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لمصدر الصوت.

Main Menu (القائمة الرئيسية): لنقل العنصر المحدد إلى أسفل لإجراء الضبط.

IR Daisy Chain Menu (قائمة السلسلة التعاقبية للأشعة تحت الحمراء): لتقليل رقم معرف المجموعة المتحكم فيها.

[🖸]

Volume Menu (قائمة مستوى الصوت): لذفض مستوى الصوت. [①]

Main Menu (القائمة الرئيسية): للانتقال إلى المستوى التالي في القائمة أو ضبط الخيار المحدد.

Source Menu (قائمة المصدر): للانتقال إلى المصدر المحدد. Volume Menu (قائمة مستوى الصوت): لرفع مستوى الصوت.

® زر [OK]

Root Menu (قائمة الجذر): للانتقال إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة لسلسلة الاتصال التعاقبية بالأشعة تحت الحمراء في الوضع الابتدائي أو الثانوي. يتحمه منهه (التائية اللغيبية) بالني باليدينايية أو النتوا ال

Main Menu (القائمة الرئيسية): لتأكيد أحد الإدخالات أو الاختيارات.

⑨ زر BACK (الرجوع) [←]

الرجوع إلى الصفحة السابقة أو الخروج من الوظيفة السابقة.

™ زر MUTE (کِتم الصوت) [**×●**]

كتم الصوت أو إلغاء كتمه.

🕕 أزرار الملونة [➡] [➡] []

[[[]] مفتاح تشغيل سريع لتشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف تشغيلها. [[[]] مفتاح تشغيل سريع لوظيفة اختيار النافذة. [[[]] مفتاح تشغيل سريع لشاشة خيارات العرض على الشاشة في سلسلة الاتصال التعاقبية بالأشعة تحت الحمراء.

لار [الأرقام/تعيين مُعرِّف/إدخال] اضغط عليه لتعيين مُعرِّف شاشة العرض. راجع 3.3.2. مُعرِّف جهاز التحكم عن بُعد للحصول على مزيد من التفاصيل.

ن زر FORMAT (التنسيق) [📼] تحديد حالة تكبير/تصغير الصورة من بين كامل أو 4:3 أو 1:1 أو 16:9 أو 21:9 أو مخصص.

🖽 زر OPTIONS (الخيارات) [

محجوز.

[أ] زر POINTER (المؤشر) [محبوز.

(أَنَّ زر ADJUST (الضبط) [#] الانتقال إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة للضبط التلقائي (لإدخال VGA فقط).

(7) زر مستوی الصوت [—] [+] ضبط مستوی الصوت.

3.3.2. مُعرّف جهاز التحكم عن بُعد

قم بتعيين رقم هوية جهاز التحكم من بُعد عند استخدام أكثر من شاشة.



اضغط على الزر [ID] (المُعرِّف) وسيومض المصباح LED الأحمر مرتين.

 أ. اضغط على زر [ID SET] (تعيين المُعرِّف) لأكثر من ثانية واحدة للدخول إلى وضع المُعرِّف. وسيضيء المصباح LED الأحمر. سيؤدي الضغط على الزر [ID SET] (تعيين المُعرِّف) مجددًا إلى الخروج من وضع المُعرِّف. حينئذ، سينطفئ المصباح LED الأحمر. اضغط على الأرقام من [0] إلى [9] لتحديد شاشة العرض المراد التحكم فيها.

التحكم ليها. على سبيل المثال: اضغط على [0] و[1] للتحكم في شاشة العرض رقم 1، واضغط على [1] و[1] للتحكم في شاشة العرض رقم 11. الأرقام المتاحة هي من [01] إلى [255].

- 2. في حال عدم الضغط على أي زر في غضون 10 ثوانٍ، سيتم الخروج من وضع المُعرِّف.
- 3. في حال الضغط على زر بالخطأ، انتظر لمدة ثانية واحدة حتى ينطفئ المصباح LED الأحمر، ثم يضيء مرة أخرى، بعدها اضغط على الأرقام الصحيحة.
- 4. اضغط على الزر [ENTER] (إدخال) لتأكيد الاختيار. يومض المصباح LED الأحمر مرتين، ثم ينطفئ.

ملاحظة:

- اضغط على الزر [NORMAL] (عادي). يومض المصباح LED الأخضر مرتين، ويدل ذلك على أن شاشة العرض في وضع التشغيل العادي.
 - يجب إعداد رقم التعريف لكل شاشة أولاً قبل تحديده.

3.3.3. أزرار جهاز التحكم عن بُعد في مصدر Android



- ⁽¹⁾ زر الطاقة [^{0/}]
- [ا]لتشغيل الطاقة. [0]لإيقاف تشغيل الطاقة.

- 2 أزرار [التشغيل]
- للتحكم في تشغيل ملفات الوسائط. [◄] لتشغيل ملفات الوسائط مباشرةً.
 - [۴] للسعين منفات الوسائط مب [**[ا**] لإيقاف التشغيل مؤقتًا.
- [¶] لإيقاف تشغيل ملفات الوسائط.
- بعد إيقاف التشغيل بالضغط على زر [■]، اضغط على [▲] مرة أخرى، وسيبدأ التشغيل من بداية الملف.
 - ③ زر الشاشة الرئيسية [**帝**]
 - للوصول إلى قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
 - ④ زر SOURCE (المصدر) [🗲]
 - اختيار مصدر الإدخال.
 - (⁵⁾ زر LIST (القائمة) [**=**]
- 1. انقل التركيز إلى أعلى إلى العناصر التالية القابلة للتحديد في محتوى صفحة الويب. 2. انقل التركيز إلى أعلى إلى عنصر التحكم أو عنصر واجهة
 - المستخدم التالي مثل الأزرار. المستخدم التالي مثل الأزرار.
 - َ (∫ (المعلومات) [
 - اعرض معلومات عن إشارة الدخل الحالية.
- edit or add a new <- (إنشاء) -> Compose (إنشاء) -> edit or add a new (تحرير أو إضافة جديد)
 - قائمة التشغيل -> اختر أي ملفات وسائط -> اضغط على [❶] لعرض معلومات ملف الوسائط المحدد.
 - ⑦ [ث]/[⊡]/[⊡]] أزرار التنقل
 - 1. للتنقل بين القوائم وتحديد عنصر من العناصر.
 - 2. في محتوى صفحة ويب، تستخدم هذه الأزرار في
- التحكم في شريط تمرير الشاشة. اضغط على [⁽]] أو [[[]] لتحريك شريط التمرير الرأسي إلى أعلى أو إلى أسفل. اضغط على - 2- يأ حرك بي من من
 - [۞] أو [۞] لتحريك شريط التمرير الأفقي إلى اليسار أو إلى اليمين. حساب عالي ما ما محود من عند التك بالتعريف الما م
- 3. بالنسبة إلى ملفات PDF، عند تنفيذ التكبير/التصغير، اضغط على [①] أو [Ū] أو [⊡] أو [⊡] لضبط موضع الشاشة. عند عدم تنفيذ التكبير/التصغير، اضغط على [⊡] للانتقال إلى الصفحة التالية، واضغط على [⊡] للانتقال إلى الصفحة السابقة.
 - ® زر [OK]
 - تأكيد إدخال أو تحديد.
 - (→ [لرجوع) [ACK (الرجوع) [
 - الرجوع إلى الصفحة السابقة أو الخروج من الوظيفة السابقة.
 - ^① زر MUTE (كتم الصوت) [**×●**]
- اضغط على هذا الزر لتشغيل ميزة كتم الصوت أو إيقاف تشغيلها. أن أحد بيريد وجود وجود محدد الصوت أو إيقاف تشغيلها.
 - ⁽¹⁾ أزرار الملونة **(—**] **[—**] [**—**] محبوز.
- (1) زر [الأرقام/تعيين مُعرِّف/إدخال] 1. لا توجد وظائف لزر ID SET (ضبط المعرّف) وزر ENTER (إدخال) على مصدر Android.
- 2. بالنسبة إلى ملف PDF، أدخل رقم الصفحة بالضغط على أزرار الأرقام ثم أضغط على الزر [OK] (موافق) للانتقال إلى الصفحة المحددة.
 - 🗊 زر FORMAT (التنسيق) ਾ
 - لتغيير تنسيق الصورة.

(الخيارات) [🗗] (الخيارات) [🖪]

افتح صندوق الأدوات في مشغل الوسائط أو قارئ PDF. 1. مشغل الوسائط أو قارئ Compose -> PDF (إنشاء) -> Edit or add a new playlist (تحرير أو إضافة قائمة تشغيل جديدة) -> اضغط على [¹] لفتح صندوق الأدوات. سيتم تمرير صندوق الأدوات من الجانب الأيسر للشاشة.

(المؤشر) POINTER (المؤشر) [

محجوز.

(الضبط) ADJUST (الضبط) [

 أ. انقل التركيز إلى أسفل إلى العناصر التالية القابلة للتحديد في محتوى صفحة الويب.
 2. انقل التركيز إلى أسفل إلى عنصر التحكم أو عنصر واجهة المستخدم التالي مثل الأزرار.

> (1) زر مستوی الصوت [—] [+] لضبط مستوی الصوت.

3.4. تركيب البطاريتين في جهاز التحكم عن بُعد

يعمل جهاز التحكم عن بُعد ببطاريتين بحجم AAA بجهد 1,5 فولت.

لتركيب البطاريتين أو استبدالهما:

- اضغط على الغطاء، ثم اسحبه لفتحه.
- 2. ضع البطاريتين مع مراعاة القطبية الصحيحة (+) و(–).
 - 3. أعد الغطاء إلى مكانه.

تنبيه:

قد يتسبب الاستخدام غير الصحيح للبطاريات في حدوث تسرب أو انفجار. لذا تأكد من اتباع الإرشادات أدناه:

- ضع بطاريتين بحجم AAA مع مراعاة القطبية الصحيحة (+ و-).
 - لا تستخدم نوعين مختلفين من البطاريات معًا.
- تجنب استخدام بطارية جديدة مع بطاقة مستخدمة. وإلا فقد يتسبب ذلك فى حدوث تسرب أو تقليل عمر البطاريات.
- لا تتخلص من بطارية في نار أو فرن ساخن ولا تسحقُّها أو تقطعها ميكانيكيًا، وإلا فقد يحدث انفجار؛ ولا تترك بطارية في بيئة محيطة ترتفع فيها درجة الحرارة بشكل مفرط، وإلا فقد بحدث انفجار أو تسرب لسائل أو غاز قابل للاشتعال؛ وقد يؤدي تعرض البطارية لضغط هوائي منخفض للغاية إلى حدوث انفجار أو تسرب لسائل أو غاز قابل للاشتعال.

ملاحظة: أزل البطاريات من تجويف البطارية فى حال عدم الاستخدام لفترات طويلة.

3.5. التعامل مع جهاز التحكم عن بُعد

- لد تعرّض جهاز التحكم عن بُعد للسقوط أو الصدمات.
- لا تسمح بدخول أي سائل إلى جهاز التحكم عن بُعد. وإذا دخلت المياه إلى جهاز التحكم عن بُعد، فامسحها بقطعة قماش جافة على الفور.
 - تجنب وضع جهاز تحكم عن بُعد بالقرب من مصادر الحرارة والبخار.
 - لا تحاول فك جهاز التحكم عن بُعد إلا في حال الحاجة إلى تركيب بطاريات جديدة فيه.

3.6. نطاق تشغيل جهاز تحكم عن بُعد

وجِّه الجزء العلوي الأمامي من جهاز التحكم عن بُعد إلى المستشعر عن بُعد في شاشة العرض عندما تضغط على الأزرار.

استخدم جهاز التحكم عن بُعد ضمن مسافة لا تزيد على 4 أمتار/16 قدمًا تقريبًا من المستشعر الموجود في شاشة العرض، أو بزاوية أفقية أو رأسية لا تزيد على 20 درجة. ملاحظة:

- قد لا تعمل وحدة التحكم عن بُعد على نحو صحيح إذا تعرض مستشعر التحكم عن بُعد في الشاشة لأشعة شمس مباشرة أو إضاءة قوية، أو عند وجود حائل يعيق إرسال الإشارة.
 - استخدم كبل مستشعر أشعة تحت حمراء لتحسين أداء وحدة التحكم عن بُعد. (راجع 4.5. التوصيل عبر الأشعة تحت الحمراء للاطلاع على التفاصيل)
- اسحب العدسة إلى أسفل للحصول على أداء أفضل للتحكم عن بُعد وسهولة مراقبة معلومات الضوء الخاصة بحالة الطاقة.
 - اضغط على العدسة إذا لزم الأمر لتحريك الشاشة.
 - اسحب/ادفع العدسة حتى تسمع صوت طقطقة.





3.7. غطاء وحدة ذاكرة USB

- استخدم غطاء وحدة USB والبراغي لتغطية جهاز USB
 - 1. وصّل جهاز USB.
 - استخدم البرغي من الملحقات لتثبيت غطاء USB.







الحد الأقصى للحجم المناسب لوحدة ذاكرة تخزين USB:
 20:USB (مر (عرض) × 10 مم (ارتفاع) × 60 مم (طول)



3.8. غطاء مفتاح التيار المتردد استخدم غطاء مفتاح التيار المتردد لتغطية مفتاح التيار المتردد.

- ركّب غطاء مفتاح التيار المتردد.
- 2. ثبّت غطاء مفتاح التيار المتردد بالبرغي المتوفر ضمن الملحقات.





۹-۳. وحدة 4G

- ١- يرجى استشارة فني مهنى لتركيب وحدة 4G.
 - ۲- افصل الطاقة عن الشاشة.
- ٣- قم بفك المسمار الموجود على غطاء الخدمة لإخراج غطاء الخدمة. توجد لوحة ٤β على الجانب الخلفي من غطاء الخدمة. اقلب غطاء الخدمة وتأكد من أن كبلات ٤β متصلة بإحكام بلوحة ٤β. قد تؤدي عملية الإهمال إلى إتلاف لوحة ٤β.
 - ٤- ركِّب وحدة 4G وثبِّتها باستخدام براغي M2 المتوفرة عند الضرورة.
 - ٥- نقل هوائي من لوحة ٤G (الموقف) إلى وحدة ٤G (الموقف ب) ، كما هو مبين في الشكل ٣ .
 - ۲- ثبّت غطاء الصيانة في الشاشة.



4. توصيل جهاز خارجي

4.1. توصيل جهاز خارجي (مشغل وسائط متعددة)

4.1.1. استخدام مدخل فيديو HDMI



4.2. توصيل جهاز كمبيوتر

4.2.1. استخدام مدخل DVI



4.2.2. استخدام مدخل HDMI



4.2.3. استخدام مدخل DP



4.3. توصيل أجهزة الصوت

4.3.1. توصيل جهاز صوت خارجي



4.4. توصيل شاشات عرض متعددة في التهيئة ذات السلسلة التعاقبية

يمكن ربط العديد من الشاشات في ما بينها لإنشاء تهيئةً ذات سلسلة تعاقبية في بعض الاستخدامات مثل لوحات القائمة.

4.4.1. التوصيل للتحكم في شاشة العرض

قم بتوصيل موصل [مخرج RS232] في شاشة العرض 1 بموصل [مدخل RS232] في شاشة العرض 2.



4.5. التوصيل عبر الأشعة تحت الحمراء



ملاحظة:

سيتوقف جهاز استشعار جهاز التدكم عن بُعد الخاص بشاشة العرض عن العمل إذا تم توصيل [IR IN] (مدخل IR).

4.6. التوصيل التمريري للأشعة تحت الحمراء



4.7. التوصيل السلكي بالشبكة



إعدادات الشبكة:

- شغل جهاز التوجيه ومكّن إعداد DHCP الخاص به.
- 2. وصّل جهاز التوجيه بشاشة العرض هذه باستخدام كبل Ethernet (إيثرنت).
- 3. اضغط على زر [痡] HOME (الصفحة الرئيسية) على جهاز التحكم عن بُعد، ثم حدد Setup (إعداد).
 - 4. حدد Connect to network (الدتصال بالشبكة)، ثم اضغط على زر [موافق].
 - 5. انتظر حتى تعثر هذه الشاشة على اتصال الشبكة.

6. في حال ظهور نافذة "End User License Agreement" (اتفاقية ترخيص المستخدم النهائي)، اقبل الاتفاقية. ملاحظة: يجب التوصل باستخدام كبل CAT-5 Ethernet مغطى ليتوافق مع توجيه EMC.

5. التشغيل

ملاحظة: يوجد زر التحكم الموضح في هذا القسم بشكل أساسي على جهاز التحكم عن بُعد، ما لم يذكر خلاف ذلك.

5.1. مشاهدة مصدر الفيديو المتصل

- 1. اضغط على زر [🍽] SOURCE (المصدر).
- 2. اضغط على الزر [ث] أو [۞] لتحديد جهاز، ثم اضغط على الزر [~].

5.2. تغيير تنسيق الصورة

يمكنك تغيير تنسيق الصورة لتناسب مصدر الفيديو. إذ إن لكل مصدر فيديو تنسيقات الصور المتاحة الخاصة به.

تعتمد تنسيقات الصور المتاحة على مصدر الفيديو:

- . اضغط على زر [᠊᠊᠊᠊᠊᠊] FORMAT (التنسيق) لتحديد تنسيق صورة. • وضع الكمبيوتر: {كامل} / {4:3} / {11:1} / {16:9} / {21:9} /
 - (مخصص). • وضع الفيديو: {كامل} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} /
 - وضع الفيديو: {كامل} / {4:3} / {1:1} / {16:9} / {21:9} / (مخصص).

5.3. نظرة عامة

- 1. مشغّل Android PD: مشغّل
- مشغّل Android PD هو صفحة سوداء كما هو موضح أدناه:



- اخرج من التطبيق بالضغط على مفتاح "Back" (رجوع) وستدخل الشاشة إلى مشغّل Android PD.
- عند العودة إلى مشغّل Android PD، ستعرض صورة تلميحية على الشاشة لمدة 5 إلى 10 ثوانٍ.
 - تفيدك الصورة التلميدية بأنه يمكنك الضغط على مفتاح المصدر لتغيير المصدر.



- 2. وضع Admin (المسؤول):
- أضغط على "Home" (الصفحة الرئيسية) + 1888" للدخول إلى وضع Admin (المسؤول). يُرجى التأكد من رؤية قائمة خيارات العرض على الشاشة الرئيسية بعد الضغط على "Home" (الصفحة الرئيسية)، ثم الضغط على 1888 على التوالي. لن يكون مفتاحا "Home" (الصفحة الرئيسية) المتواصلان مفتاحي تشغيل سريع صالحين.
- يتكون وضع Admin (المسؤول) من التطبيقات التالية:
 "Settings" (البِعدادات) و"Apps" (التطبيقات) و"Network"
 (الشبكة) و"Storage" (التخزين) و"Help" (التعليمات).
- عند الخروج من وضع Admin (المسؤول)، يعود النظام إلى المصدر اللذير.

Settings (الإعدادات): للانتقال إلى صفحة الإعدادات. Applications (التطبيقات): لعرض كل التطبيقات.

Applications (التصبيفات). تعرض كن التصبيفات. Network (الشبكة): لتعيين Wi-Fi وEthernet وشبكة المحمول (اختياري).

. Storage (التخزين): للانتقال إلى صفحة التخزين.

Help (التعليمات): لعرض رمز QR للحصول على المساعدة.



1) صفحة Settings (الإعدادات):



2) صفحة Applications (التطبيقات):



3) صفحة Network (الشبكة):

(لن تكون Wi-Fi مرئية في حال عدم اتصال دونجل Wi-Fi).



3.1) صفحة Ethernet (اِيثرنت):

4	Ethernet	
	On	•
	Connection Type DHCP	
	IP Address 192.168.31.190	
	Netmask 255.255.255.0	
	Gateway 192.168.31.1	
	DNS 1 192.168.31.1	
	DNS 2 0.00.0	
	Ethernet Mac Address C2.01:29:F8:IB.E3	

4) صفحة Storage (التخزين)



عرض QR للربط بموقع دعم Philips على الويب.



5.4. مشغل الوسائط

5.4.1. دمج قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة مع مشغل الوسائط:

- 1. التمهيد من المصدر:
 - الإدخال:
- إذا حددت مشغل الوسائط على أنه المصدر، فسيدخل النظام إلى مشغل الوسائط تلقائيًا بعد اكتمال عملية التمهيد.
 - قائمة التشغيل:
- الصفحة الرئيسية: للانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمشغل الوسائط.
- من قائمة التشغيل 1 إلى قائمة التشغيل 7: للانتقال إلى مشغل الوسائط وتشغيل الملفات من 1 إلى 7 في قائمة التشغيل تلقائيًا
 - التشغيل التلقائي عبر منفذ USB: للانتقال إلى مشغل
 الوسائط وتشغيل ملفات عبر منفذ USB تلقائيا.

2. الجدولة:

- القائمة المجدولة:
- لإعداد ما يصل إلى 7 عمليات جدولة.
 - ۰ تمکین:
 - لتمكين الجدولة أو تعطيلها.
 - وقت البدء:
 - لتعيين وقت البدء.
 - وقت الانتهاء:
 - لتعيين وقت الانتهاء.
 - قائمة التشغيل:
- ۲-1: للدنتقال إلى مشغل الوسائط وتشغيل الملفات من
 1 إلى 7 من قائمة التشغيل تلقائيًا.
- التشغيل عبر منفذ USB تلقائياً: يقوم مشغل الوسائط بتشغيل ملف الوسائط الخاص بوحدة تخزين USB تلقائيًا.
 - أيام الأسبوع:
- للتعيين أيام الأحد والدثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت.
 - كل أسبوع:
 - لتعيين الجدولة أسبوعيًا.
 - حفظ:
 - لحفظ الجدولة.

5.4.2. مقدمة عن مشغل الوسائط:

- تتكون الصفحة الرئيسية لمشغل الوسائط هذه من ثلاثة خيارات: "Play" (تشغيل) و"Compose" (إنشاء) و"Settings" (الإعدادات). تشغيل: لتحديد قائمة لتشغيلها. إنشاء: لتحرير قائمة تشغيل. إعدادات: لتعيين خصائص مشغل الوسائط.
- Play Media Player Settings
- حدد "تشغيل" في الصفحة الرئيسية، ويجب عليك أولاً اختيار قائمة لتشغيلها من "الملف 1" حتى "الملف 7". يشير رمز القلم إلى أن قائمة التشغيل تحتوى على محتوى.

PlayList
File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6

 حدد "إنشاء" في الصفحة الرئيسية، ويجب عليك أولاً تحديد قائمة تشغيل واحدة لتحريرها من "الملف 1" إلى "الملف 7". يشير رمز القلم إلى أن قائمة التشغيل تحتوى على محتوى.

PlayList
File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6

 4. إذا تم تحديد قائمة تشغيل فارغة، فسيرشدك التطبيق لتحديد مصدر الوسائط.

يجب وضع كل ملفات الوسائط في مجلد /philips/ داخل الدليل الجذر.

على سبيل المثال،

مقاطع فيديو: /root dir of storage}/philips/video} صور: /root dir of storage}/philips/photo} موسيقى: /root dir of storage}/philips/music



5. إذا حددت وحدة تخزين "USB"، فسيرشدك التطبيق لتحديد جهاز USB.



6. لتحرير قائمة تشغيل غير فارغة أو حذفها، حدد قائمة التشغيل المطلوبة التي يوجد بها رمز القلم في الجانب الأيمن من الملف المحدد.



 مجرد البدء في تحرير قائمة التشغيل، سترى الشاشة الموضحة أدناه.
 المصدر - الملفات في وحدة التخزين.
 قائمة التشغيل - الملفات في قائمة التشغيل.

الخيارات – بدء تشغيل شريط آلقوائم الجانبي. زر التشغيل - تشغيل ملف الوسائط. زر المعلومات – عرض معلومات الوسائط. لمس ملف - تحديد/إلغاء تحديد ملف.

ملاحظة: عند الضغط م

عند الضغط مطولاً على أحد الأدلة في المصدر، سيتم عرض المسار الكامل.



- 1-7 تتوفر الوظائف التالية من شريط القوائم الجانبي:
 - تحديد الكل: لتحديد كل ملفات التخزين.
 - حذف الكل: لحذف كل ملفات قائمة التشغيل.
 - إضافة/إزالة: لتحديث قائمة التشغيل من المصدر.
 - فرز: لفرز قائمة التشغيل.
- حفظ/إلغاء حفظ: لحفظ قائمة تشغيل أو إلغاء حفظها.
 - رجوع: للعودة إلى القائمة السابقة.



8. إذا تم تحديد "فرز"، يمكنك ترتيب كل ملف على حدة حسب رغبتك.



 9. بعد تحديد الملف المطلوب، اضغط على مفتاح "معلومات" للحصول على معلومات تفصيلية.



10. بعد تحديد الملف المطلوب، اضغط على مفتاح "تشغيل" لتشغيل ملف الوسائط فورًا.



11. إذا أنشأت قائمة تشغيل تحتوي على كل ملفات الصور، فسيُطلب منك إضافة موسيقى خلفية إلى الشرائح العرض قبل الحفظ.



12. حدد "Settings" (الإعدادات) من الصفحة الرئيسية، يتوفر 5 خيارات: "Repeat Mode" (وضع التكرار) و"Slideshow Effect" (مؤثر عرض الشرائح) و"Effect Duration" (مدة المؤثر) و"Software "Decode" (فك ترميز البرامج) و"USB AutoPlay" (التشغيل التلقائي عبر USB).

وضع التّكرار: لتعيين وضع التكرار.

مؤثر ّشرائح العرض: لإضاّفة مؤثر إلى شرائح عرض الصور. مدة المؤثر: مدة مؤثر الصور.

فك ترميز البرامج: لا توجد شاشة سوداء بين تشغيل الفيديو. USB AutoPlay (التشغيل التلقائي عبر USB): وصّل جهاز USB وسيتم تشغيل الملفات تلقائيًا من مسار USB الجذر.

Settings	Settings	Settings	Settings
Repeat Mode	Repeat Mode	Repeat Mode	Repeat Mode
Repeat once	Slideshow Effect	Slideshow Effect	Slideshow Effect
✓ Repeat all	Right to left	Effect Duration	Effect Duration
Slideshow Effect	Fold	🗸 5s	Software decode
Effect Duration	Corner	10s	Enable
Software decode	V None	15s	V Disable
Autoplay	Effect Duration	20s	Autoplay
	Software decode	Software decode	
	Autoplay	Autoplay	

- 13. استيراد ملف نصبي لمشغِّل الوسائط
- الخطوة 1. قم بإنشاء ملف نصي لمشغل الوسائط. - اسم الملف: mpplaylistX.txt، حيث يشير "X" إلى رقم قائمة التشغيل (1، 2، 3، 4، 5، 6). 7).
 - مثال: mpplaylist1.txt ،mpplaylist1.txt
 - المحتوى:



- ملاحظة: إذا احتوت قائمة التشغيل على ملفات فيديو وموسيقى، فستصبح الشاشة سوداء عند تشغيل ملف الموسيقى.
- الخطوة 2. انسخ "philips" إلى المجلد "philips" في وحدة التخزين الداخلي. يمكنك استخدام FTP للقيام بذلك.
 - مسار الملف: storage/emulated/legacy/philips/ (بالنسبة إلى DL وPL) مثال: /storage/emulated/legacy/philips/ mpplaylist1.txt
- الخطوة 3. قم بإعداد ملفات الوسائط في مجلد باسم "photo" و"video" و"music" ضمن المجلد "philips" في وحدة التخزين الداخلي فقط.
- مثال: /storage/emulated/legacy/philips/photo/ xxx.jpg /storage/emulated/legacy/philips/video/yyy.
- mp4

/storage/emulated/legacy/philips/photo/ zzz.mp3

- الخطوة 4. ابدأ تشغيل تطبيق مشغل الوسائط، وسيستورد تلقائيًا الملف النصبي لمشغل الوسائط.
 - ملاحظة: بمجرد استيراد ملف قائمة التشغيل (النصي)، إذا غيَّر المستخدم قائمة التشغيل عبر جهاز التحكم عن بُعد، فلن تتم كتابة هذا التغيير في الملف النصي لقائمة التشغيل.
5.5. المتصفح

قبل استخدام هذه الميزة، تأكد من اتصال النظام بالشبكة بنجاح. (اطلع على 6.1.1.1 Wi-Fi (إيثرنت))

ريصح عان المنابعة المنابعة وعاداته المتصفح" التي تتيح لك ضبط. الإعدادات ذات الصلة.



 2. اضغط على "إنشاء"، ثم انتقل إلى الصفحة التالية. يمكن للمستخدمين الدختيار من 1 إلى 7. يظهر مربع حوار بعد إجراء التحديد.

- 1	Enter Url			
2	Enter Url Enter Url			
4	Enter Url			
5	Enter Url Enter Url			
7	Enter Url			
	Clear cache	Option	ок	Cancel

 استخدم لوحة المفاتيح المعروضة على الشاشة لإدخال عنوان URL، ثم اضغط على زر موافق ليتم حفظ البيانات فى القائمة.



1 www.g 2 Ente 3 Ente 4 Ente 5 Ente 6 Ente	google.com er Url er Url er Url er Url er Url			
7 Ente	r Url			
	Clear cache	Option	ок	Cancel

4. اضغط على "خيار"، وبعد ذلك ستظهر قائمة في الجانب الأيسر. Import (استيراد): لاستيراد ملف قائمة عناوين URL Export (تصدير): لتصدير ملف قائمة عناوين URL Delete all (حذف الكل): لحذف كل سجلات عناوين URL من الشاشة الرئيسية Back (رجوع): لإغلاق شريط القوائم الجانبية

	1	www.google.com			
🛃 Import	2 3 4	Enter Url Enter Url Enter Url			
Export	5	Enter Url Enter Url Enter Url			
💼 Delete all		Enter on			
🛨 Back					
		Clear cache	Option	ОК	Cancel

4.1 استيراد

• حدد استیراد.



حدد وحدة التخزين التي سيتم استيراد الملف منها.

	www.google.com Enter Url			
	Imp	ort file from ?		
	Internal	USB storage SD car	d	
🔁 Back				
	Clear cach	e Option		

98BDL4650D

• حدد ملف المتصفح.



 قم باستيراد ملف المتصفح، وسيتم إدراج عنوان URL على الشاشة.

1	http://www.abc.com			
2	http://www.baidu.com			
3	http://www.bbc.com			
4	http://www.bbc.com.tw			
5	http://www.cnn.com			
6	http://www.youtube.com	า		
7	http://www.yahoo.com.tr	w		
	Clear cache	Option	ОК	Cancel

تنسيق الملف المدعوم للاستيراد هو "txt.".

urls.txt	*
http://ww	w.abc.com
	1 • 1

- 2 http://www.baidu.com
- 3 http://www.bbc.com
- 4 http://www.bbc.com.tw
- 5 http://www.cnn.com
- b http://www.youtube.com
- http://www.yahoo.com.tw

4.2 التصدير:

حدد تصدير.	٠

	1 64	tte.//www.abs.com			
	2 ht	ttp://www.abc.com			
	3 ht	ttp://www.bbc.com			
Import	4 ht	ttp://www.bbc.com.tw			
	5 ht	ttp://www.cnn.com			
Export	6 ht	ttp://www.voutube.com	n		
	7 ht	ttp://www.vahoo.com.t	tw		
📋 Delete all					
1 Back					
		Clear cache	Option	ОК	Cancel

	حدد وحدة التخزين التي سيتم تصدير الملف إليها.	•
	1 http://www.abc.com 2 http://www.baidu.com 3 http://www.bbc.com 4 http://www.bbc.com 5 htt 6 htt 7 htt	
â Delete all ⁺⊐ Back	internal USB storage SD card	
	Clear cache Option OK Cancel	

 يعرض مربع الحوار مسار الملف الذي سيتم حفظه بالإضافة إلى اسم الملف. اضغط على زر "حفظ" لحفظ عنوان URL.

	http://w http://w http://w	ww.abc.com ww.baidu.com ww.bbc.com		
	htt Storag	e path : /storage/emulate	d/0/philips/browser/	
📋 Delete all	htt File na	ime : 20220923014310_url	l.txt	
<table-cell-rows> Back</table-cell-rows>		Save	Cancel	
		Clear cache	Option	

5. اضغط على زر "موافق" لحفظ سجل URL.

	1 http://www.abc.com 2 http://www.bbc.com 3 http://www.bbc.com 4 http://www.bbc.com tw 5 http://www.cnn.com 6 http://www.yahoo.com.tw	
	Clear cache Option OK Cancel	
Brow	VSCT Settings	

 إذا حددت عنصرًا غير فارغ من قائمة عناوين URL، فستظهر رسالة تسألك عما إذا كنت تريد تحرير عنوان URL أو تشغيله. إذا حددت "تحرير"، فسيظهر مربع حوار يتيح لك تحرير عنوان URL. وإذا حددت "تشغيل"، فستظهر صفحة الويب لعنوان URL المحدد.

 1 www	.google.com			
2 Ent 3 Ent 4 Ent	ter Url ter Url ter Url			
5 Ent 6 Ent	ter Url ter Url			
7 Ent	ter Url			
				
	Clear cache	Option	ОК	Cancel
	www.go	ogle.com		
		Edit Play		
	Clear cache	Option		

.7 اضغط على "إعدادات"، ثم انتقل إلى الصفحة التالية.

Browser	Compose Settings
	Settings Incognito Reload Signage mode

7.1 التصفح في الوضع المتخفي

أ. Enable (تُمكين): لعرض صُفحات الويب باستخدام وضع Incognito (التصفح المتخفي).

ب. Disable (تعطيل): لعرض صفحات الويب باستخدام وضع non-incognito (التصفح غير المتخفي).

Setting
Setting
Setting Incognito Enable
Setting Incognito Enable Visable
Setting Incognito Enable V Disable
Setting Incognito Enable V Disable Reload
Setti Incognito Enable V Disable Reload
Settin Incognito Enable Disable Reload Signage mode

7.2 إعادة التحميل

للسماح للمستخدمين بضبط وقت إعادة تحميل صفحة الويب. أ. إذا لم يتم تحديد خانة الاختيار، فسيكون وقت إعادة التحميل الافتراضي هو 60 ثانية.

ملاحظة: في هذه الحالة، لا تتم إعادة تحميل صفحة الويب إلا عند تغيير الشيكة.

فإذا كانت الشبكة بحالة اتصال دائم، فلن تتم إعادة تحميل صفحة الويب بعد 60 ثانية.

ب. إذا تم تحديد مربع الدختيار، فيمكنك تعيين وقت إعادة التحميل.

Reford Palead
Reload Peload
Reload
Enable Record
hour O min O sec Signage mode
Save Cancel

7.3 وضع اللافتات

قم بتمكين العودة إلى صفحة إنشاء المتصفح عندما يعود المستخدم من نشاط تطبيق آخر. قم بتعطيل الاحتفاظ بشاشة المتصفح في أحدث صفحة الويب. يتم تمكين الخيار بشكل افتراضي.

افتح www.google.com وابحث عن "ملف العرض التوضيحي بتنسيق PDF". انقر فوق ملف PDF واحد في نتائج البحث، وسيتم تنزيل ملف PDF وفتحه. عند ضغط المستخدم على الزر "رجوع"، ترجع الشاشة إلى صفحة إنشاء المتصفح إذا تم تمكين الخيار. ترجع الشاشة إلى نتيجة البحث إذا تم تعطيلها.



8. تفاعل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة مع المتصفح

8.1 تمهيد من المصدر

- تعيين قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة > التهيئة 1 > تمهيد من المصدر > تعيين قائمة تشغيل المتصفح إلى 0. ثم سيعرض PD المتصفح بعد إعادة التمهيد.
- تعيين قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة > التهيئة 1 > تمهيد من المصدر > تعيين الإدخال إلى المتصفح وقائمة التشغيل إلى 1.

سيعرض PD صفحة الويب الخاصة بعنوان URL الأول في تطبيق المتصفح.

8.2 الجدولة

تعيين قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة > خيار متقدم > الجدول وقت التشغيل 1 ووقت إيقاف التشغيل 2 والإدخال هو Browser وفي أي يوم من أيام الأسبوع وقائمة التشغيل. سيعرض PD صفحة الويب بعنوان URL في تطبيق المتصفح في الوقت 1 وينتهي في الوقت 2.

- 9. كيفية تحرير قائمة عناوين URL عبر FTP الخطوة 1. قم بإنشاء ملف نصى لمشغل الوسائط.
 - اسم الملف: bookmarklist.txt.
 - المحتوى:



الخطوة 2. انسخ bookmarklist.txt إلى المجلد "philips" في وحدة التغزين الداخلي. يمكنك استخدام FTP للقيام بذلك.

· مسار الملف: storage/emulated/legacy/philips/ (بالنسبة إلى DL وPL)

مثال: /storage/emulated/legacy/philips/bookmarklist.txt

الخطوة 3. ابدأ بتشغيل تطبيق المتصفح، وسيقوم التطبيق باستيراد الملف النصبي للمتصفح تلقائيًا.

ملاحظة. بمجرد استيراد ملف قائمة التشغيل (النصي)، لن يتم تسجيل أي تغييرات يتم إجراؤها بواسطة جهاز التحكم عن بُعد في الملف النصب لقائمة التشغيل.

10. التصفح من دون اتصال بالإنترنت

عند تعيين عنوان باستخدام URL1 وجدول المعلومات المعروضة على الشاشة لفتح صفحة ويب URL1، سيحفظ تطبيق Browser بيانات صفحة ويب الرئيسية لـ Url1 إلى وحدة التخزين المحلية تلقائيًا.

في حال انقطاع الدتصال بالشبكة بينما يفتح جدول المعلومات المعروضة على الشاشة تطبيق Browser، سيفتح تطبيق Browser الصفحة الرئيسية لعنوان URL 1 من وحدة التخزين المحلي تلقائيًا. ملاحظة:

- أ. يمكن أن يحفظ تطبيق Browser بيانات الصفحة الرئيسية لعنوان URL1 فقط، ولا يمكنه حفظ بيانات العناوين من URL2 إلى URL7.
 - ب. وحدة التخزين المحلية: /sdcard/Download/ OfflineBrowsing
- ج. يمكن أن يؤدي الضغط على زر "Clear cache" (مسح ذاكرة التخزين المؤقت) إلى مسح بيانات الصفحة الرئيسية لعنوان 1 URL من وحدة التخزين المحلية.

5.6. مشغل PDF

5.6.1. دمج قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة مع قارئ PDF:

- 1. التمهيد من المصدر:
 - الإدخال:
- إذا تم تحديد قارئ PDF كمصدر، فسيدخل صفحة قارئ PDF تلقائيًا بعد اكتمال عملية التمهيد.
 - · قائمة التشغيل:
 - Main page (الصفحة الرئيسية): للانتقال إلى الصفحة الرئيسية لمشغل الوسائط.
- من قائمة التشغيل 1 إلى قائمة التشغيل 7: للانتقال إلى قارئ PDF وتشغيل الملفات من 1 إلى 7 في قائمة التشغيل تلقائيًا
 - 2. الجدولة:
 - القائمة المجدولة:
 - لإعداد ما يصل إلى 7 عمليات جدولة.
 - تمكين:
 - لتمكين الجدولة أو تعطيلها.
 - وقت البدء:
 - لتعيين وقت البدء.
 - · وقت الانتهاء:
 - لتعيين وقت الانتهاء.
 - · قائمة التشغيل:
 - 1 إلى 7: للانتقال إلى قارئ PDF وتشغيل الملفات من
 1 إلى 7 من قائمة التشغيل تلقائيًا.
 - أيام الأسبوع:
 - للتعيين أيام الأحد والدثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس والجمعة والسبت.
 - كل أسبوع:
 - لتعيين الجدولة أسبوعيًا.

5.6.2. مقدمة عن مشغل PDF:

 Titopi Il المفحة الرئيسية لقارئ PDF هذه من ثلاثة خيارات: "Play" (تشغيل) و"Compose" (إنشاء) و"Settings" (الإعدادات). تشغيل: لتحديد قائمة لتشغيلها. إنشاء: لتحرير قائمة تشغيل.



2. حدد "تشغيل" في الصفحة الرئيسية، ويجب عليك أولاً تحديد قائمة لتشغيلها من "الملف 1" حتى "الملف 7".

يشير رمز القلم إلى أن قائمة التشغيل تحتوي على محتوى.

PlayList
File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6
File 7

 حدد "إنشاء" في الصفحة الرئيسية، ويجب عليك أولاً تحديد قائمة تشغيل واحدة لتحريرها من "الملف 1" إلى "الملف 7". يشير رمز القلم إلى أن قائمة التشغيل تحتوى على محتوى.

Playl
File 1
File 2
File 3
File 4
File 5
File 6
File 7

 إذا تم تحديد قائمة تشغيل فارغة، فسيرشدك التطبيق لتحديد مصدر الوسائط.

يجب وضع كل ملفات الوسائط في مجلد /philips/ داخل الدليل الجذر. على سبيل المثال،

pdfs:{root dir of storage}/philips/pdf/



ملاحظة:

- إذا تعذر العثور على وحدة تخزين USB، فسيتم عرض الرسالة التالية. "يُرجى توصيل وحدة تخزين USB".
- تتوفر وحدة التخزين الداخلي دائمًا، بحيث يمكنها الانتقال إلى الصفحة التالية.

5. لتحرير قائمة تشغيل غير فارغة أو حذفها، حدد قائمة التشغيل المطلوبة التي يوجد بها رمز القلم في الجانب الأيمن من الملف.



6. وبمجرد البدء بتحرير قائمة التشغيل، يتم عرض قائمة على النحو التالي:

المصدر - للملفات المحفوظة في وحدة التخزين في الذاكرة. قائمة التشغيل – للملفات المحفوظة في قائمة التشغيل. يمكن تشغيل الوظائف التالية من خلال المفاتيح المقابلة في جهاز التحكم عن بُعد. زر الخيارات – لبدء تشغيل شريط القوائم الجانبي

- زر التشغيل تشغيل ملف الوسائط.
- زر المعلومات لعرض معلومات الوسائط.
 - زر موافق لتحديد/إلغاء تحديد ملف.
- 6-1. تتوفر الوظائف التالية من شريط القوائم الجانبي:
- تحديد الكل: لتحديد كل الملفات المحفوظة فى وحدة التخزين.
 - حذف الكل: لحذف كل ملفات قائمة التشغيل.
 - إضافة/إزالة: لإضافة قائمة تشغيل أو إزالتها من المصدر.
 - فرز: لفرز قائمة التشغيل.
 - حفظ/إلغاء حفظ: لحفظ قائمة تشغيل أو إلغاء حفظها. - رجوع: للعودة إلى القائمة السابقة.



7. إذا تم تحديد "فرز"، يمكنك ترتيب كل ملف على حدة حسب رغبتك.



8. حدد "Settings" (الإعدادات) من الصفحة الرئيسية، حيث تتوفر ثلاثة خيارات: "Repeat Mode" (وضع التكرار) و"Effect (وضع العرض). "Duration" (وضع العرض).

وضع التكرار: لتعيين وضع التكرار.

مدة المؤثر: مدة مؤثر الصور.

View Mode (وضع العرض): للتشغيل مع ميزة ملاءمة الشاشة أو التشغيل باستخدام العرض الأصلى.

Settings	Settings	Settings
Repeat Mode	Repeat Mode	Repeat Mode
Repeat once	Effect Duration	Effect Duration
🗸 Repeat all	√ 5s	View Mode
Effect Duration	10s	V Fit screen
View Mode	155	Original
	205	
	View Mode	

- 9. كيفية تحرير قائمة عناوين PDF عبر FTP: الخطوة 1. قم بإنشاء ملف نصى بتنسيق PDF.
- اسم الملف: pdfplaylistX.txt، حيث يشير "X" إلى رقم قائمة التشغيل (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7). مثال: pdfplaylist2.txt وpdfplaylist1.txt
 - المحتوى:

🔚 pdfplaylist1 .txt 🔀			
1	pdf/xxx.pdf		
2	pdf/yyy.pdf		
3	pdf/zzz.pdf		

الخطوة 2. انسخ "pdfplaylistX.txt" إلى المجلد "philips" في وحدة التخزين الداخلي. يمكنك استخدام FTP للقيام بذلك.

- مسار الملف: storage/emulated/legacy/philips/ (بالنسبة إلى DL وPL
- مثال: //storage/emulated/legacy/philips/pdfplaylist1 txt

الخطوة 3. أضف ملفات PDF إلى مجلد "PDF" ضمن مجلد "Philips" في وحدة التخزين الداخلي.

/storage/emulated/legacy/philips/pdf/xxx.pdf/ storage/emulated/legacy/philips/pdf/yyy.pdf/ storage/emulated/legacy/philips/pdf/zzz.pdf

الخطوة 4. ابدأ بتشغيل تطبيق تشغيل PDF، وسيقوم التطبيق باستيراد الملف النصبي لمشغل PDF تلقائيًا.

ملاحظة. بمجرد استيراد ملف قائمة التشغيل (النصي)، لن يتم تسجيل أي تغييرات يتم إجراؤها بواسطة جهاز التحكم عن بُعد في الملف النصبي لقائمة التشغيل.

مفتاح التشغيل السريع للوسائط:

تشغيل - لتشغيل ملف وسائط.

إيقاف مؤقت: للإيقاف المؤقت.

التقديم السريع إلى الأمام: للانتقال إلى الصفحة التالية. إذا كانت الصفحة قريبة من نهاية الملف، فسيتم الانتقال إلى الملف التالي. إرجاع: للعودة إلى الصفحة السابقة. إذا كانت الصفحة قريبة من

بداية الملف، فسيتم الانتقال إلى الملف الأخير.

إيقاف: للعودة إلى أول صفحة في الملف.

مفاتيح الأسهم:

أعلى/أسفل/يسار/يمين: ضبط الصفحة. (عند تكبير/تصغير الصفحة)

> يسار: الصفحة السابقة. (عند تكبير/تصغير الصفحة) يمين: الصفحة التالية. (عند تكبير/تصغير الصفحة)

مجموعة المفاتيح:

مفتاح الرقم + الزر موافق: حدد صفحة معينة واضغط على زر موافق لتغيير الصفحة.

- اضغط على مفتاح الرقم.

- اضغط مفتاح موافق، وسيتم عرض رقم الصفحة في أسفل الصفحة. إذا تجاوز رقم الصفحة إجمالي عدد الصفحات، فسيبقى رقم الصفحة الحالي في أسفل الصفحة.

ملاحظة:

إذا قمت بتوصيل محركي أقراص USB اثنين أو أكثر لتحرير قائمة التشغيل، فلا يمكن ضمان التشغيل من قائمة التشغيل بعد التشغيل أو إيقاف التشغيل؛ لأن مسار تخزين USB ربما يكون قد تم تغييره. يُوصى بشدة باستخدام محرك أقراص USB واحد فقط عند تحرير قائمة التشغيل.

5.7. Custom App (التطبيق المخصص)

يمكن للمستخدم إعداد التطبيق لـ Customer Source (مصدر العميل). ملاحظة:

(1) يعرض التطبيق الذي قام المستخدم بتثبيته فقط.

(2) لا يُعرض تطبيق النظام المثبت سابقًا.

5.7.1. تشغيل قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة:

RCU: المصدر > مخصص

إذا تم تعيين APK للعميل، فسيفتح PD تطبيق العميل عند تبديل المصدر إلى وضع العميل.

إذا لم يتم تعيين مجموعة أدوات APK للعميل، فسيعرض PD شاشة سوداء عند تبديل المصدر إلى وضع العميل.



5.7.2. مقدمة حول الوظائف

Custom app			
Select app			
Force restart custom app Disable			
	Select app		
	Chromium	•	
	Mirror	0	
	FORGET	CANCEL SAVE	

حفظ

يؤدي الضغط على "Save" (حفظ) إلى تنفيذ وظيفة التخزين. **تجاهل**

بعد الضغط على "Forget" (تجاهل)، يمكن إزالة تلك المعلومات المخزنة سابقًا.

إلغاء

لإلغاء مربع الحوار وإغلاقه.

في حال عدم وجود تطبيقات APK مثبتة من قبل العميل، ستكون القائمة فارغة.

إذا لم تكن الذيارات متوفرة، فسيظهر الزران "Save" (حفظ) و"Forget" (تجاهل) باللون الرمادي.

فرض إعادة تشغيل التطبيق المخصص

إذا أغلق التطبيق بسبب استثناء، فستتم إعادة فتح التطبيق تلقائيًا.

6. الإعداد

6.1. إعدادات

أدخل إعدادات PD من خلال النقر فوق أيقونة Settings (الإعدادات) في وضع Admin (المسؤول).

📑 🖬 🖧 🗐	?
Settings Apps Network Storage	Help

تتكون قائمة الإعدادات من العناصر التالية:

- (الشبكة والإنترنت) Network & Internet (1)
 - (الأجهزة المتصلة) Connected devices (2)
 - (3) Signage Display (شاشة اللافتات)
 - (4) Apps (التطبيقات)
 - (5) Security (5) (الأمان)
 - (6) Accessibility (6 (إمكانية الوصول)
 - (7) System (1 (النظام)
 - (8) About (حول)

÷	Network & internet
60	Connected devices
Ð	Signage Display
ш	Apps
۵	Security
Ť	Accessibility
0	System
	About

6.1.1. الشبكة والإنترنت

÷	Network & Internet	
¢	WLFI of	0
(-)	Ethernet	1.08
a.	Mobile network	
	Mobile plan	
A	Hotspot & tethering	

Wi-Fi.6.1.1.1

Settings (الإعدادات) > Network & Internet (الشبكة والإنترنت) > Wi-Fi.

ملاحظة مهمة: يتوفر هذا الخيار فقط عند توصيل دونجل Wi-F المعتمد. أعد تشغيل الجهاز كلما قمت بتوصيل دونجل USB Wi-Fi أو إزالته.

(Wi-Fi تمكين) Enable Wi-Fi

تمكين/تعطيل اتصال Wi-Fi من خلال المفتاح الرئيسي في Setting (الإعدادات) -> Network & Internet (الشبكة والإنترنت) -> Wi-Fi --زر التبديل بين التشغيل وإيقاف التشغيل.

			تشغیل Wi-Fi	إيقاف ت
Off				
	To see available networks, turn Wi-Fi on. To improve location accuracy, turn on Wi-Fi sca	unning in scanning settings.		
	Wi-Fi preferences Saved networks			
			Wi-F	تشغيل
On				•
	Turning Wi-Fi on Wi-Fi preferences			

في قائمة الشبكات المتاحة، حدد نقطة وصول (AP) على شبكة لاسلكية موجودة.

On		۰
	ASUS_AC1200_2.4G	ė
	ASUS_AC1200_888	ŵ
$-\pi$	Semilab Taiwan	ė
$- \Psi$	TPV	ŵ
$-\mathbf{v}$	TPV_Guest	
$- \Psi$	TPV_Mobile	ŵ
$- \Psi$	Xiaomi_5966	ŵ
$\overline{\mathbf{v}}$	Bafflo_YYY	ŵ
$- \mathbf{v}$	ASUS	ŵ
+	Add network	
	Wi-Fi preferences	

أدخل الإعدادات المطلوبة.

On				
	ASUS_AC1200_2.4G			
٠	ASUS_AC1200_888			
w	Semilab Taiwan			•
w	TPV			
*	TPV_Guest			
w	TPV_Mobile			
w.	Xiaomi_5966	ASUS_AC1200_2.4G		
w.	Baffio_YYY	Password		
\mathbf{v}	ASUS	-		
+	Add network	Show password		
	Wi-Fi preferences	Auronatu Uptanta	CANCEL CONNECT	

يوجد عنصر "Add network" (إضافة شبكة) في نهاية القائمة. إذا لم تكن الشبكة مدرجة، فاستخدم "Add network" (إضافة شبكة) للانضمام إلى شبكة مخفية.

يجب إدخال معرف SSID ونوع الأمان وخيارات متقدمة أخرى لهذه الشبكة.

😑 wi-F					
	Main	1 Switch able			
	Ena	ble			۲
	8 8 9 8 8 8	Xiaomi_5966_50 TPV TPV_Guest TPV_Mobile TPVLSS-6801 TPVSWA_2.46	Add network Network network Enter the SDD Secondy Note Anaread extros None Pony None	-	
l	.+	Add network	DHG4.	CANCEL SAVE	

ملاحظة: عند تمكين Wi-Fi، سيتم تعطيل شبكة Ethernet (إيثرنت) تلقائيًا.

Wi-Fi Preference) (تفضيلات

Settings (الإعدادات) -> Network & Internet (الشبكة والإنترنت) -> Wi-Fi (تفضيلات Fi Preference -- Wi-Fi)

h Button			
Entry			
Iress c:06:0a			
55 e			

Using WPS (استخدام WPS)

يمكن تمكين شبكة WPS باستخدام خيارين:

PBC (التهيئة بضغطة زر)، حيث يتعين على المستخدم ببساطة الضغط على زر للاتصال.

رقم PIN (رقم التعريف الشخصي)، الذي سيتم من خلاله إدخال رقم PIN في جهاز WPS الخاص بالعميل للاتصال.

عند استخدام طريقة PBC، حدد"WPS Push Button" (ضغطة زر WPS) للاتصال.

عند استخدام طريقة PIN، حدد "WPS Pin Entry" (إدخال WPS L PIN) وأدخل رقم PIN للاتصال.

Wi-Fi Network Information (معلومات شبكة Wi-Fi)

MAC addre 7cb2.32:8ct IP address Unavailable

WPS Pus WPS Pin

MAC add 7cb2:32:8

IP addres

MAC address (عنوان MAC): لعرض عنوان Wi-Fi لشبكة MAC. IP address (عنوان IP): لعرض عنوان IP عند انضمام الجهاز إلى شبكة.

Ethernet .6.1.1.2 (إيثرنت)

Settings (الإعدادات) -> Network & Internet (الشبكة والإنترنت) -> Ethernet (إيثرنت)

(تمكين إيثرنت Enable Ethernet

تستطيع تمكين/تعطيل اتصال شبكة Ethernet (إيثرنت) من خلال Setting (الإعدادات) -> Network & Internet (الشبكة والإنترنت) -> Ethernet toggle button (زر تبديل إيثرنت).

÷	Network & Internet	
÷	WLFI off	
$\langle \cdot \rangle$	Ethernet	
	Mobile network	
	Mobile plan	
R	Hotspot & tethering of	

افتراضيًا، يستخدم النظام DHCP للانضمام إلى الشبكة. Connection Information (معلومات الاتصال) (عندما تكون الخيارات باللون الرمادي، تكون غير قابلة للتحرير). أ. IP Address (عنوان IP) ب. Gateway (البوابة)

ب. (منبوابه) (منبوابه) ج. Netmask (قناع الشبكة)

ק. Netinask (פטש ונש

- د. DNS 1
- ه. 2 DNS

و. Ethernet Mac Address (عنوان MAC لشبكة إيثرنت)

ملاحظة:

سيتم تعطيل اتصال Wi-Fi تلقائيًا عند تمكين اتصال إيثرنت. Ethernet Static IP (عنوان IP الثابت للإيثرنت)

عند تغيير نوع الدتصال إلى "Static IP" (IP ثابت)، يمكن للمستخدم تعيين عنوان ١P لإيثرنت والبوابة وقناع الشبكة وعنوان 1 2/DNS يدويًا.

Etemet On Con Con Concenton Type Interview IP Address
On Connection Type UKER IN Addresses
Connection Type Diff of IP Address, to
IP Address
Netmask 255.255.0
Gateway 1923/68.31
DNS 1 Connection Type
DHCP
O Static IP
Ethernet Mac Address CANCEL



ملاحظة:

 أ. يُرجى إدخال عنوان IPv4 في كل الحقول؛ باستخدام صيغة النقطة العشرية التي تتكون من أربعة أرقام عشرية في نطاق من 0 إلى 255 مفصول بينها بنقطة.

Mobile networks .6.1.1.3 (شبكات الهاتف المحمول)

يظهر هذا الخيار عند توصيل جهاز، ويدعم وحدة 4G مع بطاقة SIM. لا يدعم النظام التوصيل السريع لوحدة 4G، لذا يُرجى إيقاف تشغيل النظام (إيقاف تشغيل التيار المتردد) قبل تثبيت وحدة 4G على الجهاز، ثم إعادة تشغيلها مرة أخرى.

قم بالتبديل لتمكين المحول الرئيسي في Settings (الإعدادات) -> Mobile network - (الشبكة والإنترنت) -Network & Internet (شبكة المحمول) لتمكين شبكة المحمول. يجب توصيل بطاقة SIM بفتحة بطاقة SIM قبل استخدامها.

Wi-Fi Hotspot .6.1.1.4 (نقطة اتصال Wi-Fi

يوفر هذا النظام "نقطة اتصال Wi-Fi".

"Wi-Fi hotspot" (نقطة اتصال Wi-Fi):

لمشاركة الشبكة عبر Wi-Fi. عند تمكين هذا الخيار، تقوم شبكة Wi-Fi بإيقاف تشغيل الدتصال ويصبح نقطة اتصال (AP) فعالة. يمكن لأجهزة عميل Wi-Fi الأخرى الانضمام إلى الشبكة ومشاركتها.

يمكن للمستخدم إعداد معلومات تفصيلية حول نقطة اتصال Wi-Fi عند تمكين نقطة اتصال Wi-Fi.

اسم الشبكة هو اسم SSID ويجب أن يمتثل لمواصفات SEE802.11، ويقترح استخدام 32-0 ثمانيًا مع ترميز UTF8. يوفر النظام "عدم استخدام بروتوكول" وبروتوكول أمان WPA2 PSK لتوفير شبكة نقطة اتصال. يوصى باستخدام WPA2 PSK للأنه آمن أكثر من "عدم استخدام بروتوكول".

يتم إنشاء كلمة المرور ليتمكّن العميل الآخر من الاتصال عشوائيًا، ويمكن للمستخدم تعيين كلمة مرور جديدة لنقطة الاتصال. حدد نطاق AP، الذي يمكن أن يكون 2.4 جيجاهرتز أو نطاق 5.0 جيجاهرتز.

4	wi-Fillospot	
		٠
	Hotspot name AndroidAP_9336	
	Security WPA2-Personal	
	Hotspot password	
	AP Band 2.4 GHz Band	
	Turn off hotspot automatically When no devices are connected	

Disable Tethering (تعطيل الربط)

افتراضيًا، يمكن للأجهزة استخدام بيانات الهاتف المحمول للوصول إلى الشبكة عبر نقطة اتصال. في حال تمكين الخيار، سيمنع النظام الأجهزة من الوصول إلى الشبكة من خلال نقطة الاتصال.

6.1.2. Connected devices (الأجهزة المتصلة)

لإظهار الأجهزة المتصلة عبر Bluetooth.

	Connected devices
+	Pair new device Bluetooth will turn on to pair
	Connection preferences Bluetooth
0	Turn on Bluetooth to connect to other devices

6.1.3. شاشة اللافتات

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات)، لإعداد معظم خواص شاشة اللافتات. اطلع أدناه للحصول على معلومات أكثر تفصيلاً حول إعدادات شاشة اللافتات.

Signage Display			
General settings			
Server settings			
Source settings			
Network application			
System tools			
Misc.			
System updates			
Scaler FW updates			

6.1.3.1 الإعدادات العامة

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) ->General Settings (إعدادات عامة)

قم بإعداد Signage Display Name (اسم شاشة اللافتات) وUser logo (شعار المستخدم) وScreenShot (لقطة الشاشة).

General settings			
Signage display name PD_C2D129F81DE3			
Boot Logo			
Screenshot			

اسم شاشة مجموعة العلامات

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) ->General Settings (إعدادات عامة) -> Signage Display Name (اسم شاشة اللافتات)

قم بإعداد اسم Signage Display (شاشة اللافتات)، وسيكون الاسم الدفتراضي هو عنوان MAC لإيثرنت الذي يشتمل على البادئة "_PD". على سبيل المثال "PD_000b12223398". يبلغ الحد الأقصى لطول الاسم 36 حرفًا بتنسيق UTF8. انقر لإعادة تسميته.



شعار التمهيد

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> General Settings (إعدادات عامة) -> Boot Logo (شعار التمهيد) يمكن للمستخدم إعداد شعار تمهيد الجهاز (الرسم المتحرك للتمهيد) عند ضبط قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة -> التكوين 2 -> الشعار على وضع "User" (المستخدم).

إذا لم يكن Logo (الشعار) معينًا على وضع "User" (المستخدم)، فلن يتمكن المستخدم من تحديد الرسم المتحرك للتمهيد المخصص.

عند التعيين على وضع "User" (المستخدم)، سيصبح الخيار "Choose Boot Animation" (اختيار الرسم المتحرك للتمهيد) متاحًا.

عند تعيين Logo (الشعار) على وضع User (المستخدم)، سيقوم النظام بتعطيل شعار Philips الافتراضي واستبداله بملف الرسم المتحرك للتمهيد المحدد من قبل المستخدم. إذا لم يعيّن المستخدم ملف الرسم المتحرك للتمهيد لوضع Philips في أثناء وقت التمهيد.

انقر فوق "Choose Boot Animation" (اختيار الرسم المتحرك للتمهيد) ليظهر مربع حوار منبثق يستطيع المستخدم من خلاله تحديد ملف الرسم المتحرك للتمهيد. سيقوم النظام تلقائيًا بالمسح الضوئي للملفات الموجودة ضمن وحدة تخزين USB.

> يجب تعيين اسم ملف الرسم المتحرك للتمهيد إلى "Bootanimation.zip"، ولن يكون أي اسم آخر صالحًا.



يمكن العثور على كل ملفات الرسوم المتحركة المتوفرة للتمهيد في المجلد التالي:

- 1. الملف موجود ضمن المسار /data/local/bootnimation/: ملف الرسم المتحرك للتمهيد الذي تم نسخه من USB.
- IDSB_STORAGE_VOLUME_NAME {\{Buildenterrow} STORAGE_VOLUME_NAME }
 ملف الرسم المتحرك للتمهيد محفوظ على وحدة تخزين USB.

خيارات مربع الحوار:

1. تجاهل

امسح "bootanimation.zip" ضمن /data/local/ /bootimanation. لن يتم استخدام الرسوم المتحركة المخصصة للتمهيد في أثناء تمهيد النظام.

- 2. إلغاء
- بـــــ لإلغاء مربع الحوار وإغلاقه.
 - 3. حفظ

انسخ الملف المحدد إلى /data/local/bootimanation/. بعد القيام بذلك، يمكن للمستخدم إزالة وحدة التخزين الخارجية (USB) الخاصة به. يستخدم النظام ملف الرسم المتحرك للتمهيد الموجود ضمن data/local/bootimanation/.

إذا لم يعثر النظام على أي ملف bootanimation.zip ضمن وحدة التخزين الخارجية (USB) وAdath، فستكون قائمة الملفات فارغة. سيتم تظليل زرّي "SAVE" (حفظ) و"FORGET" (نسيان) باللون الرمادي، ويجب على المستخدم التحقق من المحتوى المحفوظ على ذاكرة USB. انقر فوق الزر "CANCEL" (إلغاء) لإغلاق مربع الحوار، وقم بتوصيل وحدة ذاكرة USB مرة أخرى.

Choose Boot Animation	
	CANCEL SAVE

إذا كان المجلد /data/local/bootnimation/ فارغًا، فهذا يعني أن المستخدم لم يقم بحفظ "bootimation.zip" من قبل. يظهر شعار Philips الدفتراضي في أثناء تمهيد النظام.

عند العثور على "bootimation.zip" في وحدة التخزين الخارجية، سيظهر مربع حوار يعرض قائمة الملفات.



إذا أمكن العثور على الملف "bootanimation.zip" في المجلد "/data/local/bootimation/"، فسيُظهر مربعُ الحوار المنبثق هذا الملفَ كذيار أول. وهذا يعني ببساطة أن المستخدم قد قام في السابق بنسخ (حفظ) الملف "bootnimation.zip" وأنه سيتم تمهيد النظام باستخدام الرسم المتحرك للتمهيد الموجود في /data/local/



يمكن استبدال ملف الرسم المتحرك للتمهيد باستخدام الزر "SAVE" (حفظ).

Screenshot (لقطة شاشة)

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) ->Screenshot (إعدادات عامة) -> Screenshot (لقطة شاشة)

لدلتقاط لقطات الشاشة من المحتوى المستورد، انقر فوق "Enable" (تمكين) لتمكين وظيفة لقطة الشاشة التلقائية. إذا كانت خيارات لقطة الشاشة رمادية اللون، فهذا يعني أن وظيفة لقطة الشاشة لم يتم تمكينها بعد.

Screenshot	
Main Switch	
Enable	
Screenshot	
Interval. 30 minutes	
Start time	
End time	
Repeat	
Save to internal storage	
Purge Screenshots Every Day	
Send screenshots via email For email settings, please go to Signage Display -> Server settings -> Email notification.	

بعد تمكين هذه الميزة، يمكنك تعيين الفاصل الزمني بين كل لقطة شاشة، بالإضافة إلى المجلد الوجهة الذي سيتم حفظ الشاشة الملتقطة فيه. يعلمك خيار "Save to" (حفظ إلى) بأنه سيتم حفظ صور لقطة الشاشة في وحدة التخزين الداخلية ولا يمكن تغييرها يدويًا. ملاحظة:

- 1. سيتم حذف صور لقطات الشاشة تلقائيًا في الحالات التالية: (1).عند تعيين وقت بدء ميزة لقطة الشاشة إلى 0 ثانية.
 - (2).بدء لقطة الشاشة عند بلوغ الوقت 40 ثانية.
- (3).إذا قررت إزالة صور لقطات الشاشة كل أسبوع، فسيتم تغيير بيانات حذف الصور إلى اليوم الذي تطبق فيه إعداد ميزة لقطة الشاشة. على سبيل المثال، إذا قمت بتعيين يوم الإثنين من كل أسبوع بوصفه يوم الإزالة، ثم تم تغيير الإعدادات الأخرى في ميزة لقطة الشاشة يوم الجمعة، فسيتم تغيير يوم الإزالة إلى يوم الجمعة (يوم الوقت الحالي للنظام).
 - ميزة Sleep (السكون) (تعليق النظام) وميزة لقطة الشاشة: يتم تعليق ميزة لقطة الشاشة عندما يدخل النظام في وضع السكون. ومن ثمَّ يتم تعليق وظيفة إرسال لقطة الشاشة عبر البريد. ستتم إعادة تشغيل الخواص المتعلقة بلقطة الشاشة عندما يدخل النظام في الوضع النشط.
 - (1).Interval (الفاصل الزمني) لتعيين وقت الفاصل الزمني بين كل لقطة شاشة. الخياران المتاحان هما 30 و60 دقيقة.



(2).Start Time (وقت البدء)

لتعيين وقت البدء في يوم محدد لبدء وظيفة لقطة الشاشة. تأكد من النقر فوق الزر "Save" (حفظ) قبل مغادرة مربع الحوار، وإلا فلن يتم حفظ الإعدادات التي طبقتها. يجب أن يكون وقت البدء أقل من وقت الانتهاء. ستظهر رسالة منبثقة لتخبرك ما إذا كانت القيمة غير صالحة.



(3). End Time (وقت الانتهاء)

لتعيين وقت الانتهاء في يوم محدد لإنهاء وظيفة لقطة الشاشة. تأكد من النقر فوق الزر "Save" (حفظ) قبل مغادرة مربع الحوار، وإلا فلن يتم حفظ الإعدادات التي طبقتها. يجب أن يكون وقت البدء أقل من وقت الانتهاء. ستظهر رسالة منبثقة لتخبرك ما إذا كانت القيمة غير صالحة.



(4) Repeat (تكرار)

لتعيين وضع التكرار للقطة الشاشة التلقائية.

Charle Lines	Repeat		
10.46			
	Sunday		
End time	Monday		
	Tuesday		
Repeat Sunday, Monday, Tuesday, Wedn	Wednesday		
	Thursday		
Save to Internal storage	Friday		
Duras Corespekto	Saturday		
Every Week		CANCEL OK	
Send screenshots via email			

(5). Save to (حفظ إلى)

سيتم حفظ صور الشاشة في مجلد "philips/screenshot" في وحدة التخزين الداخلية.

- (إزالة لقطات الشاشة) Purge Screenshots.(6)
- لتعيين وقت الفاصل الزمني لحذف صور لقطات الشاشة. الخياران المتاحان هما "Every day" (كل يوم) و"Every week" (كل أسبوع).

End time 11:48	Purge Screenshots		
Repeat	Every Day		
Sunday, Monday, Tuesday, Wednes	O Every Week		
Save to		CANCEL	

إرسال لقطات الشاشة عبر البريد (۶). Send screenshots via email الإلكتروني)

يمكنك إرسّال كل صورة لقطة شاشة كمرفق بريد إلكتروني. يجب أن يقوم المستخدم أولاً بإعداد معلومات البريد في Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> Email notification <- (إعدادات الخادم) -> Email notification (إشعار البريد الإلكتروني)" (راجع قسم Email Notification (إشعار البريد الإلكتروني)).

Server Settings .6.1.3.2 (إعدادات الخادم)

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> Server Settings (إعدادات الخادم)

Server settings	
Email notification	
FTP	
Remote control	
SNMP Disable	
ADB Over Network Disable	

(إشعار البريد الإلكتروني) Email Notification

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> Server Settings (إعدادات الخادم) -> Email notification (إشعار البريد الإلكتروني)

انقر فوق خانة الدختيار لتمكين/تعطيل ميزة إشعار البريد الإلكتروني. قم بتعيين SMTP (البروتوكول البسيط لنقل رسائل البريد) وManager Email (البريد الإلكتروني للمدير) بعد تمكين ميزة إشعار البريد الإلكتروني.

Emi	al notification	
	Main Switch	
	Enable Double	
	SMTP	
	Settings	
	Manager Email	
	Settings	
	Test	
	Send Test Mail	

SMTP (البروتوكول البسيط لنقل رسائل البريد)

إعداد عنوان البريد الإلكتروني للمرسل ومعلومات خادم SMTP. ثمة نوعان من خادم SMTP يقوم المستخدم بإعدادهما: "Gmail" و"Other" (أخرى). باستخدام الخيار "Other" (أخرى)، يمكن للمستخدم إعداد خادم STMP ونوع الأمان ومنفذ الخادم يدويًا.

ملاحظة:

- 1. يجب أن تكون كلمة المرور بتنسيق UTF8 وأن تتألف من 6 إلى 20 حرفًا.
- لا يمكن للمستخدم تعيين المنفذ 5000 (منفذ SICP الدفتراضي) والمنفذ 2121 (منفذ خادم FTP الدفتراضي).
 Jacle منفذ شبكة Signage (الإعدادات) -> Signage (الإعدادات) -> Signage (الإعدادات) -> Network Application
 الشبكة) -> SICP network port (منفذ شبكة Signage (الإعدادات) -> Signage (الإعدادات) -> Signage (الإعدادات) -> Signage (الإعدادات) -> Network Application
 الشبكة) -> Port -> FTP (المنفذ)".

Gmail: (يظهر خادم SMTP ونوع الأمان والمنفذ باللون الرمادى)

Setting Settings Manager final Settings Task Sand Ten Mal Unaccessful	SMTP Server © Great © Dear BartP barear BartP barear More - Pert	(for example, example, gynail.com)		
		DISCARD	SAVE	

Other (أخرى):

AMTP Settings Manage Mad Exetings Sed Tele Mad Unautomobil	SMTP Brow Ornal @ Otar Drail Passend BachtP Brow Rose • Part	(br example, example@gnall.com)		
		DISCARD	SAVE	

Gmail Security Settings (إعدادات أمان Gmail)

افتح متصفح الويب وسجّل الدخول إلى حساب Google الخاص بك. انقر فوق قائمة "Security" (الأمان) التي يمكن العثور عليها إما على يسار صفحة ويب أو أعلاها.

Go	ogle Account	Search Google Account
۲	Home Personal info	Security Settings and recommendations to help you keep your account secure
	Data & privacy Security Propile & sharing	You have security recommendations Recommended actions found in the Security Checkup
	Payments & subscriptions	- Protect your account
		Recent security activity New sign-in on Windows 204 PM - Taiwan
		Review security activity
Priva	acy Terms Help About	Signing in to Google

الخطوة 1 - تحديد "Step Verification"2-Step (التحقق بخطوتين) إذا كانت ميزة 2-Step Verification "التحقق بخطوتين" ف*ي* وضع إيقاف التشغيل، فانقر لتمكينها.

Google Account Q	Search Google Account		
Home	Review security activity		
Personal info Data & privacy	Signing in to Google		
🔒 Security			*
People & sharing	Password	Last changed Mar 26, 2014	>
Payments & subscriptions	Use your phone to sign in	G off	>
About	2-Step Verification	• off	>
	Ways we can verify it's you These can be used to make sure it's really you sign if there's suspicious activity in your account	ing in or to reach you	
	Recovery phone	4dd a mobile phone number	>
Privacy Terms Help About	Recovery email	Add an email address	>

الخطوة 2 - تكوين ميزة التحقق بخطوتين انقر فوق الزر "GET STARTED" (بدء التشغيل) لبدء تكوين خيارات ميزة التحقق بخطوتين.



قد تتم مطالبتك بتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك مرة أخرى لتأكيد هويتك.

Ċ.	boogle		
Н	li TPVS	W	
•	@gmail	.com ∨	
To continue, first verify it's	s you		
Enter your password	1		
Show password			
Forgot password?			Next

الخطوة 3 - استخدام هاتفك لإكمال التكوين

استخدم الإرشادات التي تظهر على الشاشة والخيارات المتوفرة لإكمال عملية التحقق بخطوتين باستخدام هاتفك.

	← 2-Step Verification
	Let's set up your phone What phone number do you want to use?
	Cough all only use this number for except executive bort use a slongly throws matter Message and data rates may apply.
	How do you want to get codes? O Text message Phone call
	Show more options
	Step 1 of 3 NEXT
ogle Account	Step 1 of 3 NEXT
ogle Account	 ≤ 2-Step Verification (a) (b) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c) (c
ogle Account	Step 1 of 3 • 2-Step Verification Image: Confirm that it works
ogle Account	Step 1 of 3 • 2-Step Verification • Onfirm that it works Confirm that it works Stogle just sert a text message with a verification code to Enter the code
ogle Account	Step 1 of 3 • 2-Step Verification • Confirm that it works Google just sent a text message with a verification code to Finer the code Didn't get H7 Resend

oogle Account	
	← 2-Step Verification
	It worked! Turn on 2-Step Verification?
	Step 3 of 3 TURN ON

الخطوة 4 - إنشاء كلمة مرور للتطبيق

انقر فوق الخيار "App Password" (كلمة مرور التطبيق) لإنشاء كلمة مرور جديدة للتطبيق:

Google Account Q Se	arch Google Account		
	aigh-in step added, Phone humber	3-01PM * Taiwall	/
Home	New sign-in on Windows	2:04 PM · Taiwan	>
Personal info			
Data & privacy	Review security activity		
A security			
• Security	Signing in to Google		
People & sharing	Signing in to bodgle		
Payments & subscriptions			* *
About	Password	Last changed Mar 26, 2014	>
	2-Step Verification	🥝 On	>
	App passwords	None	>

الخطوة 5 - إضافة اسم جديد للتطبيق

أولاً، حدد جهازًا (على سبيل المثال كمبيوتر Windows) ثم انقر فوق قائمة "Select App" (تحديد تطبيق) واختر "(Other (custom name)" (غير ذلك (اسم مخصص)):

Google Account	
	← App passwords
	App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. Learn more
	You don't have any app passwords. Select the app and device for which you want to generate the app password.
	Select app v Select device v
	GENERATE

أدخل اسمًا مخصصًا للتطبيق (لا يهم الاسم المستخدم في هذا الحقل). انقر فوق زر "Generate" (إنشاء): (مثال: أدخل "SignageDisplay" كاسم للتطبيق)

e Account	
	← App passwords
	App passwords let you sign in to your Google Account from apps on devices that don't support 2-Step Verification. You'll only need to enter it once so you don't need to remember it. Learn more
	You don't have any app passwords. Select the app and device for which you want to generate the app password.
	SignageDisplay X

سجّل كلمة مرور التطبيق التي تم إنشاؤها تلقائيًا أو حددها ببساطة وانسخها إلى الحافظة لاستخدامها لاحقًا.

Google Account		
	← App passwords	
	Generated app password	
		Your app password for your device
		pkof svhl gluc hwmi
	Eneri securesaty@gmail.com Paraceet	How to use it Go to the settings for your Google Account in the application of device you are trying to set up. Replace your password with the 16- character password shown above. Just like your normal password, this app password granta complete accounts you wro Google Account. You work need to remember it, so don't write it down or share it with anyone.
		DONE

Google Account

App passwords let you sig /erification. You'll only ne	in in to your Google Accou ed to enter it once so you o	nt from apps on devices the lon't need to remember it. L	at don't support 2- .earn more
Your app passwords			
Name	Created	Last used	
SignageDisplay	15:14	-	1
Select the app and de	vice for which you want to	generate the app passwore	1.
Select app	 Select device 	~	

Manager Email (البريد الإلكتروني للمدير)

حدد عنوان الوجهة لاستلام البريد الإلكتروني.



Test (اختبار)

للتحقق مما إذا كانت إعدادات البريد الإلكتروني صحيحة، حدد "Send Test Mail" (إرسال بريد تجريبي) لإرسال بريد إلكتروني تجريبي. ----

FTP

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات الخادم -> FTP

Main Switch	
Enable Enable	
FTP	
Account smartoms	
Password	
Storage Path Internal storage	
Port	

انقر فوق خانة الاختيار لتمكين/تعطيل ميزة خادم FTP. بعد تمكين هذه الميزة، يمكن للمستخدم إعداد الحساب وكلمة المرور ورقم المنفذ.

- (1).Account (الحساب): يجب أن يتراوح طول اسم المستخدم الذي يقوم المستخدم بتسجيل الدخول به إلى خادم FTP بين 4 و20 حرفًا، ويمكن استخدام الأحرف الأبجدية الرقمية فقط (A-Z ،a-z، 0-9)
- (2). Password (كلمة المرور): يجب أن يتراوح طول كلمة المرور المستخدمة لتسجيل الدخول إلى خادم FTP بين 6 و20 حرفًا، ويمكن أن تحتوي فقط على الأحرف [a-z] و[A-Z] والأرقام [0-9]. بعد تعيين كلمة المرور، ستعرض على هيئة نجوم.
 - (3).Storage path (مسار التخزين): يتمتع خادم FTP بإمكانية الوصول إلى وحدة التخزين الداخلية فقط. مسار التخزين غير قابل للتغيير.

Good

(4).Port (المنفذ): يتوفر رقم المنفذ لخادم FTP في النطاق من 1025 إلى 65535، الإعداد الافتراضي هو 2121. ولا يمكن استخدام أرقام المنفذ التالية: 8000 / 9988 / 15220 / 28123 / 28124 ومنفذ شبكة SICP (الرقم الافتراضي 5000).

أخيرًا، أعد تمهيد النظام يدويًا لتطبيق إعدادات FTP.

جهاز التحكم عن بُعد

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات الخادم -> التحكم عن بُعد

ernot	e control	
	Main Switch	
E	Enable	
5	Nerrote control	
E	Bind arveri subinded	

انقر فوق خانة الاختيار "Enable" (تمكين) لتمكين ميزة خدمة العملاء الخاصة بجهاز التحكم عن بُعد أو تعطيلها. الإعداد الافتراضي هو "Enabled" (ممكّن). لاستخدام ميزة التحكم عن بُعد، يجب أن يكون الجهاز مرتبطًا بخادم التحكم عن بُعد.

في حقل إدخال "Server" (الخادم)، أدخل عنوان URL بالبادئة "///https:. إذا لم يكن الجهاز مرتبطًا بخادم التحكم عن بُعد، فيُرجى إدخال رمز PIN الذي يوفره الخادم.

حالة الربط:

- (1).إذا لم يكن الجهاز مزودًا باتصال شبكة مناسب، فستظهر رسالة (الشبكة غير متصلة). "Network is Disconnected"
 - (2).إذا كان الجهاز مزودًا بميزة الشبكة ولكنه غير متصل بخادم التحكم عن بُعد، فستظهر رسالة "Server is Disconnected" (الخادم غير متصل).
 - (3).إذا كان الخادم متصلاً ولكنه غير مرتبط، فستظهر رسالة "Server is unbined" (الخادم غير متصل).
- (4). إذا كان الجهاز مرتبطًا بالخادم بنجاح، فستظهر رسالة "Server is binded" (تم ربط الخادم).
- (5).إذا لم يكن رمز PIN صحيحًا، فستظهر رسالة "Error PIN code" (رمز PIN غير صحيح).

SNMP

لتمكين/تعطيل خدمة SNMP.

SNMP Disable

ADB Over Net Disable يُرجى الرجوع إلى دليل مستخدم SNMP. أداة ADB عبر الشبكة

يمكنك الوصول إلى أداة ADB عبر اتصال بشبكة من خلال المنفذ 5555.

6.1.3.3 (إعدادات المصدر)

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات المصدر يمكن للمستخدمين تكوين الخيارات التفصيلية لـ APK المصدر.

Source settings	
Media player	
Browser	
PDF player	
Custom app	

مشغل الوسائط

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات المصدر -> مشغل الوسائط افتح نشاط قائمة تشغيل التحرير في تطبيقات APK لمشغل الوسائط وحرر نشاط إعدادات المؤثرات.

me			
	Edit Play List		
	Edit Effect Settings		

المتصفح

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات المصدر -> المتصفح افتح نشاط محرر الإشارات المرجعية لـ APK الخاص بالمتصفح.

مشغل PDF

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> Source Settings (إعدادات المصدر) -> PDF Player (قارئ PDF) افتح نشاط قائمة تشغيل التحرير لـ APK الخاص بقارئ PDF وحرر نشاط إعدادات المؤثرات.

ttings	

التطبيق المخصص

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> إعدادات المصدر -> التطبيق المخصص يمكن للمستخدم إعداد تطبيق APK لمصدر العميل. وسيتم بدء تشغيل APK المحدد عند التبديل إلى مصدر إدخال العميل. إذا لم يتم تعيين APK لمصدر العميل، فسيعرض النظام شاشة سوداء عند التبديل إلى مصدر إدخال العميل.

Custom app	
Select app	
Force restart custom app Disable	

إذا تم تعيين APK لمصدر مخصص، فسيظهر اسم APK. وإلا، فهذا يعني أنه لم يتم تعيين التطبيق المخصص.

Select APP (تحديد التطبيق)

تحديد تطبيق معين لمصدر التطبيق المخصص.

Select	app		
ADC /	DC .		0
()	amera		0
0	htemium		0
2	MND&Deploy		۲
- 5	Acat		0
FORGET		CANCEL	SAVE

ملاحظة:

لن يتم عرض تطبيقات APK المثبتة سابقًا بواسطة النظام في القائمة. ستظهر حزم APK التي تم تثبيتها يدويًا فقط.

- (1).زر FORGET (تجاهل) لمسح تطبيق المصدر المخصص. سيظلل باللون الرمادي إذا لم يتم تعيين تطبيق مصدر العميل.
 - (2).زر CANCEL (إلغاء) للخروج من دون حفظ التغييرات.
 - تنظروج من دون حمد النعي (3).زر SAVE (حفظ)
 - انقر فوق زر "Save" (حفظ) لتحديد APS كتطبيق مصدر مخصص. سيظلل باللون الرمادي إذا لم يكن من الممكن تحديد أي تطبيق متوفر.

فرض إعادة تشغيل التطبيق المخصص

عند تمكين هذه الميزة، يمكن للنظام مراقبة حالة التطبيق المخصص. وإذا كان التطبيق المخصص غير موجود وكان مصدر التمهيد معينًا على "Custom app" (التطبيق المخصص)، فسيقوم النظام بتشغيل التطبيق المخصص مرة أخرى.

الإعداد الافتراضي هو Disable (تعطيل).

6.1.3.4. تطبيق الشبكة

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> تطبيق الشبكة



الخادم الوكيل

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> تطبيق الشبكة -> الخادم الوكيل مكّن الخادم الوكيل عن طريق النقر فوق مربع الاختيار "Enable" (تمكين). يمكن للمستخدم إعداد عنوان IP المضيف ورقم المنفذ

للخادم الوكيل. الإعداد الافتراضي هو "Disable" (تعطيل).

Prox	у	
	Main Switch	
	Enable Enable	•
	Proxy settings	
	Proxy hostname	
	Proxy port	
	Туре ИТТР	
	Authentication	
	Authentication	
	Username	
	Password	

يدعم النظام أنواع خوادم الوكيل التالية: HTTP وHTTPS وSCKS4 و SOCKS5. اختر واحدًا لخادمك الوكيل.



إذا طلب خادم الوكيل تصريحًا، فانقر فوق مربع الاختيار "Authorization" (تصريح) ثم أدخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

Authent	aston Kaslon I	2
Userna	ne	
Passw	rd	

منفذ شبكة SICP

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> تطبيق الشبكة -> منفذ شبكة SICP إعداد منفذ SICP الافتراضي وتمكين/تعطيل SICP الخاص بالشبكة. إعداد SICP الافتراضي هو تمكين مع المنفذ 5000.

ملاحظة:

تتراوح أرقام المنافذ بين 1025 و655356. المنافذ التالية مشغولة بالفعل ولا يمكن تعيينها: 8000، 9988، 15220، 28122، 2812. منفذ FTP الدفتراضي هو 2121.

SICP network port	
Main Switch	
Enable Enable	
BCP whenk put BCP extends put S000 (Conventio)	

6.1.3.5. أدوات النظام

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام توجد ست خواص رئيسية في أدوات نظام شاشة اللافتات: (1).مسح التخزين (2).إعادة ضبط (4).الدستيراد والتصدير (5).الأمان

ر المسؤول	6).كلمة مرو
-----------	-------------

Clear storage	
All	
Internal storage	
USB storage	
Reset	
Factory Reset	
Import & Export	
Export Signage Display Settings	
Import Signage Display Settings	
Clone	
Clone Media Files	
Security	
External Storage Lock	
Admin Password	
Enable	
Modify Password	
Reset Password	

مسح التخزين

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام -> مسح التخزين

system tools	
Clear storage	
All	
Internal storage	
USB storage	

مسح البيانات ضمن مجلد {storage}/philips/folder في وحدتي التخزين الداخلية والخارجية.

(1). All (الكل)

مسح المجلد "Philips" من وحدة التخزين الداخلية وUSB.

(2).Internal Storage (وحدة التخزين الداخلية) يمكن مسح المجلد "Philips" من وحدة التخزين الداخلية فقط.

(USB Storage.(3) (وحدة تخزين USB)

يمكن مسح المجلد "Philips" من وحدة تخزين USB فقط. يعرض مربع الحوار كل المجلدات التي سيقوم النظام بمسحها. اضغط على "RESET" (إعادة ضبط) لمسح كل البيانات الموجودة ضمن المجلد المدرج، أو اضغط على مفتاح الرجوع للخروج من دون الحفظ.



إعادة ضبط

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام-> إعادة التعيين

إعادة الضبط على الإعدادات الأصلية

تتيح لك هذه الميزة مسح كل البيانات والإعدادات الخاصة بالمستخدم. سيقوم النظام بإعادة التمهيد تلقائيًا والانتقال إلى OOBE بعد إعادة التمهيد.

ملاحظة مهمة:

- سيتم مسح البيانات المخزنة في وحدة التخزين الداخلية فقط ولا يمكن استردادها، وتتضمن البيانات إعدادات الجهاز والتطبيقات المثبتة وبيانات التطبيقات والملفات التي تم تنزيلها والموسيقى والصور وكل البيانات ضمن"data/". ومع ذلك، لن يتم مسح البيانات المخزنة على USB.
- 2. تأكد دائمًا من توفير مهايئ التيار المتردد والتيار الكهربائي أثناء عملية إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع. يمكن للمستخدم إيقاف التشغيل فقط بعد رؤية OOBE على الشاشة.

Factory Reset	
This will erase all data from your Signage Display's internal storage, including:	
Stehm and app data and settings Dominoved apps Dominoved apps Photo Maxie Maxie Viaia Other user data	
Erase all your personal information and downloaded apps? You can't reverse this action! The system will reboot later!	
FACTORY RESET	

انقر فوق "إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع" للإجراء إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع. اضغط على "OK" (موافق) للتأكيد عند ظهور مربع الحوار. لاحظ أن هذا الإجراء يمسح كل البيانات الموجودة في وحدة التخزين الداخلية ولا يمكن استردادها.



الاستيراد والتصدير

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> System Tools (أدوات النظام) -> Import & Export (الاستيراد والتصدير)



تتيح لك هذه الميزة استيراد/تصدير الإعدادات وتطبيقات APK التابعة لجهة خارجية من جهاز آخر وإليه. يرجى الملاحظة:

- (1).يتم تصدير البيانات إلى ملف BDL4650D-clone.zip ضمن المجلد {storage}/philips/clone.
- (2).يتم دعم طريقة نسخ الملفات القديمة ووضع الملفات ضمن storage}/philips/sys_backup} AndroidPDMediaPlayerData.db AndroidPDPdfData.db menu_settings.db settings_global.xml settings_secure.xml settings_system.xml signage_settings.db

للحظ أن أحدث بيانات التصدير ستقوم بأرشفة كل الملفات في ملف ZIP.

(3).لن يتم استيراد/تصدير "Signage Display Name" (اسم شاشة اللافتات).

إعدادات تصدير عرض مجموعة العلامات

يصدِّر النظام البيانات وتطبيقات APK التابعة لجهات خارجية إلى ملف storage}/philips/clone/BDL4650D-clone.zip} في وحدة التخزين المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو وحدة تخزين USB). ملاحظة:

في حال عدم احتواء وحدة التخزين المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو USB أو وحدة التخزين الخارجية) على المجلد Philips/folder، فسيتم إنشاؤه من قِبل النظام تلقائيًا.

قائمة بكل وحدات التخزين المتوفرة (وحدة التخزين الداخلية ووحدة تخزين USB):



إعدادات استيراد عرض مجموعة العلامات

استيراد بيانات قاعدة البيانات من الملف -philips/clone/BDL4650D clone.zip في وحدة التخزين المحددة (وحدة التخزين الداخلية أو وحدة تخزين USB). يستورد النظام البيانات التالية في ملف ZIP:

- (1).استيراد قاعدة البيانات في ملف BDL4650D-clone.zip
 - (2).استيراد تطبيقات APK التابعة لجهة خارجية في ملف BDL4650D_clone.zip

قائمة بكل وحدات التخزين المتوفرة (وحدة التخزين الداخلية ووحدة تخزين USB):

Select storage		
Internal/philips/		
TPV@64G/philips/		\bigcirc
	CANCEL	ОК

يظهر مربع حوار للتأكيد قبل استيراد الإعدادات وتطبيقات APK. انقر فوق الزر "OK" (موافق) لبدء استيراد البيانات.



النسخ

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام -> النسخ

نسخ ملفات الوسائط

تتيح لك هذه الوظيفة نسخ ملفات الوسائط من وحدة تخزين المصدر المحددة إلى وحدة التخزين الهدف.

> توجد الملفات المستنسخة من قبل النظام في المجلد التالي: philips/photo philips/music philips/video philips/pdf philips/browser

الأمان

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> System tools (أدوات النظام) -> Security (الأمان)

قفل وحدة التخزين الخارجية

انقر فوق مربع الاختيار لقفل وحدة التخزين الخارجية (وحدة تخزين USB) أو فتحها. الإعداد الافتراضي هو "مفتوح".

ملاحظة:

عندما تقوم بتعطيل قفل وحدة التخزين الخارجية إلى حالة التمكين, يُرجى فصل وحدة التخزين الخارجية وإعادة توصيلها مرة أخرى (بالنسبة إلى وحدة تخزين USB). بعد ذلك، يمكن للنظام اكتشاف وحدة التخزين الخارجية مرة أخرى.

كلمة مرور المسؤول

Settings (البعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> System tools (أدوات النظام) -> Admin Password (كلمة مرور المسؤول)



Enable (تمكين):

انقر فوق مربع الاختيار لتمكين كلمة مرور المسؤول أو تعطيلها. الإعداد الافتراضي هو "تعطيل".



بمجرد تمكينه، ستحتاج إلى كلمة مرور لتسجيل الدخول إلى وضع Admin (المسؤول). كلمة المرور الدفتراضية هي "1234". Password (كلمة المرور):

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> System tools (أدوات النظام) -> Admin Password (كلمة مرور المسؤول) -> Password (كلمة المرور)

يمكنك تغيير كلمة المرور إذا كنت بحاجة إلى كلمة مرور لتسجيل الدخول إلى وضع Admin (المسؤول). اتبع الخطوات أدناه:

(1). أدخل كلمة مرورك الحالية أولاً. كلمة المرور الافتراضية هي "1234".



إذا كانت كلمة المرور الحالية غير صحيحة، فسترى رسالة Android منبثقة تنص على "Incorrect password" (كلمة المرور غير صحيحة).



(2).أدخل كلمة المرور الجديدة.

Import Signage Display Settings	Export Signage Display Settings	New password	
Close CANOD OF	Import Signage Display Settings	Show password	
Conce or	Clone	CANCEL	ок

(3).أدخل كلمة المرور الجديدة مرة أخرى.



إذا لم تتطابق إعادة كتابة كلمة المرور الجديدة مع كلمة المرور الجديدة، فعليك إعادة المحاولة.

Import & Export Export Signage Display Settings	New password again Not match, please try again.	
Import Signage Display Settings		
Clone	Show password	
Clone Media Files	CANCEL	ок

إذا تم تغيير كلمة المرور بنجاح، فسترى رسالة Android منبثقة تنص على "Successful" (تم بنجاح).

Enable	
Password	
Reset Password Successful	

Reset Password (إعادة ضبط كلمة المرور):

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> أدوات النظام -> كلمة مرور المسؤول -> إعادة ضبط كلمة المرور.

إعادة ضبط كلمة المرور إلى كلمة المرور الافتراضية "1234". إذا تمت إعادة الضبط بنجاح، فسيتم عرض رسالة تنص على "Successful" (تم بنجاح).



6.1.3.6. متنوع.

(TeamViewer Support دعم) TeamViewer

انقر فوق خانة الدختيار لتمكين دعم TeamViewer أو تعطيله. ستقوم ميزة TeamViewer بإرسال مفتاح HOME افتراضي لفتح وضع المسؤول. الإعداد الدفتراضـي هو "تمكين".

mix.	
TeamViewer Support Enable	

سيتم تثبيت تطبيقي TeamViewerHost وTeamViewQSAddOn على النظام تلقائيًا. وإلا، فسيزيلها النظام إذا تم تعطيل "TeamViewer Support" (دعم TeamViewer).

سيتم إدراج تطبيقي APK التاليين في Settings (الإعدادات) -> Apps (التطبيقات) في حالة تمكين "TeamViewer support" (دعم TeamViewer).

Interference

Enable logging (تمكين التسجيل)

يمكن تمكين التسجيل أو تعطيله عبر مربع الاختيار. بمجرد التمكين، سيبدأ PD بتسجيل سجل Android logcat ورسالة kernel وسيحفظها على وحدة تخزين USB أو وحدة التخزين الداخلية تلقائيًا. الأولوية الأولى هى وحدة تخزين USB. فى حال عدم وجود أجهزة

USB متصلة على PD، سيتمّ حفظ كل البيانات فيّ وحدة التخرين الداخلّية. سيكون المسار المحفوظ {الدليل الجذر لوحدة تخزين /VSB / philips / Log/xxBDL4650D-Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }

أو

او

{الدليل الجذر لوحدة التخزين الداخلية}/ -philips/Log/xxBDL4650D Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss

Misc.	
Team/Newer Support Enable	
Enable PD Logging Disable	

في حال تعطيل التسجيل، سيتم حفظ كل البيانات في ملف مضغوط مثل{الدليل الجذر لوحدة تخزين -USB}/ philips/Log/xxBDL4650D /{ Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip

{الدليل الجذر لوحدة التخزين الداخلية}/ -philips/Log/xxBDL4650D Log-{ yyyy-MM-dd-HH-mm-ss }.zip

6.1.3.7. تحديثات النظام

التحديث المحلي

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> تحديثات النظام -> التحديث المحلى

سيقوم النظام بالبحث التلقائي عن "update.zip" في المجلد الجذر لوحدة التخزين الخارجية. إذا تم العثور على "update.zip" على وحدة التخزين الخارجية، فستظهر قائمة ليتمكن المستخدم من تحديد الملف المطلوب تحديثه.

System updat

بمجرد تحديد الملف من القائمة، يبدأ النظام بإعادة التشغيل والتحديث. برحي الملاحظة:

- (1). لا توقف تشغيل الطاقة أو تفصل مهايئ الطاقة حتى يكتمل التحديث.
 - (2). يدعم النظام الحالبي تحديث نظام Android الكامل فقط.
 - (3). يجب عدم تسمية ملف التحديث بأي اسم آخر بخلاف "update.zip".
 - (4). يجب تخزين ملف "update.zip" في المجلد الجذر بوحدة التخزين الخارجية.

التحديث عن بُعد

الإعدادات -> شاشة اللافتات -> تحديثات النظام -> التحديث عن بُعد

يرجى إبقاء الشبكة متصلة ومتاحة. اختر "Latest" (الأحدث) أو "Download code" (رمز التنزيل) لتنزيل "update.zip" إلى المجلد الجذر من خادم FW البعيد. إذا اخترت "Download code" (رمز التنزيل)، فستحتاج إلى إدخال 10 أرقام تحصل عليها من خادم FW البعيد.

System updates		
Local update		
Remote update		
r		
Remote update	Remote update	
Remote update	Remote update	
Remote update (e) Latest () Download code	Remote update O Latest @ Download code	
Remote update	Remote update C Latest @ Dewnload code	

انقر فوق "OK" (موافق)، قد يستغرق تنزيل "update.zip" حوالي 5 دقائق وفقًا لسرعة الشبكة. في حال نجاح التنزيل، سينتقل النظام تلقائيًا إلى عملية "Local update" (التحديث المحلي). سيعاد تشغيل النظام وسينفذ تحديث النظام.

يرجى الملاحظة:

- (1).أبق النظام متصلاً بالطاقة في أثناء تحديث النظام، ولا تزل مهايئ الطاقة.
- (2). يدعم النظام حاليًا تحديث نظام Android الكامل فقط.

6.1.3.8. تحديثات Scalar FW

(بدء التحديث) Start update

Settings (الإعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> تحديثات Start update <- Scalar FW (بدء التحديث)

يمكن أن يدعم منفذ USB القريب من منفذ Ethernet (إيثرنت)تحديث برنامج Scalar الثابت.

سيبحث النظام تلقائيًا عن "{حجم اللوحة}_4650D.bin" في المجلد الجذر لقرص USB.

يجب أن تتطابق بادئة اسم الملف الخاصة بحجم اللوحة مع حجم لوحة. النظام الأساسي. جام مرسل البثال خدم النظام OSBDI 4650D مدكن قيدا

على سبيل المثال، في النظام 98BDL4650D، يمكن قبول 4650D.bin_98 فقط.

يرجى الملاحظة:

أبق النظام متصلاً بالطاقة أثناء تحديث Scalar FW، ولا تزل مهايئ الطاقة.

Apps .6.1.4 (التطبيقات)

لعرض معلومات حول تطبيقات APK المثبتة.

Apps		
	Recently opened apps	
File Manager 41 min, ago	SmariCMS 53 min. ago	Media Player 3 hr. ago
	SEE ALL 11 APPS	
Permission manager Apps using storage and location		

App info .6.1.4.1 (معلومات التطبيق)

يتم إدراج كل تطبيقات Android المثبتة. يمكن للمستخدم إدارة كل إذن من أذونات التطبيق وإعداداته الأخرى.

	Browser 36.85.88
63	CCast 29.85.MB
0	Chromium 8.30 MB
	File Manager 32.77 IB
	Mirror 36.27 M8
۲	Interact 9/27 M8
694	Kika - TV Keyboard 40.9618
	Media Player 98.30 kB
	PDF Player 36.86 k0
۵	Settings 61.92.48
\$	Settings -45.06.18
	SignageScreen 10.8618
0	SmartCMS 202110

App permissions .6.1.4.2 (أذونات التطبيق)

قائمة بالأذونات الرئيسية لنظام Android والتطبيق الذي لديه الإذن للتحكم فيه.



6.1.5. الأمان

Settings (الإعدادات) -> Security (الأمان)

6.1.5.1. مصادر غير معروفة

للسماح بتثبيت التطبيق من مصادر غير معروفة في Android.

6.1.5.2. تطبيقات مسؤول الجهاز

قائمة تعرض التطبيقات التي تدعم العمليات وعناصر التدكم ذات الصلة بالمسؤول.

Trusted credentials .6.1.5.3 (بيانات الاعتماد الموثوق بها)

سيؤدي ذلك إلى عرض قائمة بكل بيانات الاعتماد الموثوق بها على الجهاز.

Accessibility .6.1.6 (إمكانية الوصول)

خدمات إمكانية الوصول هي تطبيقات يمكنها مساعدة المستخدمين ذوي الإعاقة أو ذوي الاحتياجات الخاصة على التفاعل مع جهاز Android الخاص بهم بسهولة أكبر.

في قائمة التطبيقات التي تم تنزيلها، يمكنك عرض كل تطبيقات إمكانية الوصول المثبتة على الجهاز وتمكينها أو تعطيلها حسب الحاجة. يمكنك أيضًا الوصول إلى الإعدادات الخاصة بكل تطبيق إمكانية وصول بمفرده بالضغط على اسمه في القائمة.

6.1.7. نظام

تدرج الخيارات التالية في Settings (الإعدادات) -> System (النظام). (1).لوحات المفاتيح

(2).Date & time (التاريخ والوقت)

(3) Developer options (خيارات المطور)

*	System	
0	Keyboards Kika - TV Keyboard	
~	Date & time	

GMT-00:00 Greenwich Mea
 {
 } Developer options

6.1.7.1. لوحات المفاتيح

Settings (الإعدادات) > System (النظام) > Keyboards (لوحة المفاتيح) يمكن للمستخدم تغيير إعدادات IME ولوحة المفاتيح.

÷	Keyboards					
	KEYBDARDS					
	Current Keyboard					
	On-screen keyboard Kika - TV Keyboard					
	Physical keyboard unput-key					

Current Keyboard (لوحة المفاتيح الحالية)

اختيار مصدر الإدخال.



On-screen keyboard (لوحة المفاتيح الظاهرة على الشاشة)

تسمح للمستخدم بتعيين IME الدفتراضي (لوحة المفاتيح الدفتراضية) للبرنامج والتحكم في إعدادات IME التفصيلية.

سيتم تثبيت IME الياباني تلقائيًا عندما يحدد المستخدم اللغة اليابانية في OOBE.

On-screen keyboard
 Kika - TV Keyboard
 Manage on-screen keyboards

لوحة مفاتيح مادية

السماح للمستخدم بالتحكم في إعدادات لوحة المفاتيح الفعلية ولوحة المفاتيح التفصيلية.

إن "TPV Vir-IR" هي لوحة مفاتيح ظاهرية على مستوى النظام توجد دائمًا في قائمة لوحة المفاتيح.

÷	Physical keyboard	
	PHYSICAL KEYBOARD	
	ulnput-key Default	
	RYTONIA SUGTANE Der off-scene hebbard mensen fur occene mit ander physical kayloard is active	

Date & Time .6.1.7.2 (التاريخ والوقت)

Settings (البعدادات) > System (النظام) > Date & Time (التاريخ والوقت).

يمكن للمستخدم تغيير المنطقة الزمنية وخادم NTP.

Da	ite & time			
Time zo GMT+00	one 1:00 Greenwich Me	an Time		
NTP Se 2.androi	rver d.pool.ntp.org			

Time zone (المنطقة الزمنية)

السماح للمستخدم باختيار المنطقة الزمنية.

Tin	ne zone
۲	London (GMT+01:00)
0	Brazzaville (GMT+01:00)
\circ	Amsterdam (GMT+02:00)
\circ	Belgrade (GMT+02:00)
\circ	Brussels (GMT+02:00)
\circ	Sarajevo (GMT+02:00)
\circ	Windhoek (GMT+02:00)
\circ	Cairo (GMT+02:00)
\circ	Harare (GMT+02:00)
\circ	Amman (GMT+03:00)
\circ	Athens (GMT+03:00)
\circ	Beirut (GMT+03:00)
\circ	Helsinki (GMT+03:00)
\circ	Jerusalem (GMT+03:00)
\circ	Minsk (GMT+03:00)
0	Baghdad (GMT+03:00)
0	Moscow (GMT+03:00)
\circ	Kuwait (GMT+03:00)
0	Nairobi (GMT+03:00)
-	CANCEL

(NTP Server (خادم NTP)

السماح للمستخدم بتحرير خادم NTP في مربع الحوار الذي يشتمل على المطالبة.



خيارات المطور

Settings (الإعدادات) -> System (النظام) -> Developer options (خيارات المطور)

خيارات Android الخاصة بالمطورين، الوضع الدفتراضي قيد التشغيل وتصحيح أخطاء USB قيد التشغيل بشكل افتراضي.

	On .	•	
۲	Memory Avg 12 G0 of 4.0 G8 memory used		
	Bug report		
	Desktop backup password Desktop full backups aren't currently protected		
	Slay awake Screen will never sleep while charging	-	•
	Enable Bluetooth HCI snoop log Disabled		
	Running services View and control currently suming services		
	Picture color mode Use 1800		
	WebXiew Implementation Android System WebXiew		
	Automatic system updates Apply updates when device restarts		•
	DSU Loader Load a Dynamic System Update Image		
	System UI demo mode		
	Quick settings developer tiles		
	DEBIGGING		

6.1.8. حول

Settings (البعدادات) -> About (حول) عرض المعلومات التالية حول النظام. (1). Legal information (المعلومات القانونية) (2). Model (الطراز) (اسم طراز هذا الجهاز) (3). Android version (إصدار (نسخة البصدار) (4). Build number (رقم البصدار) (نسخة البصدار)

About	
Legal information	1
Model Model: 9880L3650Q	
Android version	
Buld Annbor 1998 OF	

6.1.8.1. المعلومات القانونية

ستدرج المعلومات القانونية والتراخيص الخاصة بجميع المشاريع مفتوحة المصدر.

(الطراز) Model.6.1.8.2

Model

defi
(co.exector)

operation

operation
operation

operation

operation

operation

operation

operatio

(Android /إصدار) Android version.6.1.8.3

		E.
÷	Android version	
	Android version	
	Kernel version 4.59,232.46F00A.02 41.Thu Dec 8.2008/44 CST 2022	
	Build number FBOA.02	

Supplementary .6.2 (ملحق)

Quick Info .6.2.1 (معلومات سريعة)

اضغط على "Info (معلومات) + 77" لبدء تشغيل المعلومات السريعة. ستظهر المعلومات السريعة "Network" (الشبكة) و"Monitor Information" (معلومات الشاشة).

ملاحظة:

ساعات التشغيل: تُحدَّث كل دقيقة. حالة السخونة: تُحدَّث كل 5 ثوان.

	GMT+00.0
Network	
Ethernet Mac Address	00xe0;4c:36:00:0f
IP Address	192.168.0.162 Ethernet
IP settings	DHCP
Netmask	255.255.255.0
Gateway	192.168.0.1
Monitor Information	
Android FW version	F803.01a
Scalar FW version	V0.009
SICP version	V1.92
Monitor ID	
Monitor group	
Model name	X0000X
Serial NO.	
Operation hours	
Heat status	Sensor 1 28.6°C 83.5°F
	Sensor 2 35.0°C 95.0°F

6.2.2. كيفية تخصص الرسم المتحرك لتمهيد Android؟

1. نظرة عامة

الرسم المتحرك لتمهيد Android هو برنامج نصبي يُستخدم لتحميل ملفات PNG عند تشغيل الجهاز. وهو موجود فبي ملف zip غير مضغوط باسم bootnimation.zip.

2. في ملف bootanimation.zip

يحتوي bootanimation.zip على ما يلي:

- مجلد الصور (يحتوي على صور PNG مسماة بأرقام تصاعدية)
 - ملف desc.txt

D:\Pr	oject\B	ootani	mation	bootan	imation	.zip\	
檔案(F)	編輯(E) 檢社	俔(V)	我的最愛	(A) I	具(T)	說明
4	-	\checkmark	•	-	×	ភី	
加入角	躍壓縮	測試	複製	移動	刪除	資訊	
1	D:\Pro	oject∖Bo	ootanin	nation\b	ootanir	nation	.zip\
名稱				大小	\$	「装後プ	小
]) part0)			83 850		83 8	350
desc	txt			30			30

(1) مجلد الصور

يحتوي هذا المجلد على صور PNG مسماة بالأرقام، بدءًا مثلاً من 0000.png أو 0001.png، بزيادات قدرها 1. الحد الأدنى لعدد المجلدات هو 1 والحد الأقصى لعدد المجلدات غير محدود. (2) ملف desc.txt

يحدد هذا الملف كيفية عرض الصور الموجودة في المجلد (المجلدات) أثناء عرض الرسومات المتحركة للتمهيد، بالتنسيق التالي:

- العرض والارتفاع ومعدل الإطارات
- وقت تأخير تكرار الوضع Folder1 (مجلد 1)
- وقت تأخير تكرار الوضع Folder2 (مجلد 2)

مثال على ملف desc.txt:

- 1920 1080 30
 - p 1 0 part0
- p 0 0 part1 -
- أ. السطر الأول

يحدد كل من 1920 و1080 عرض دقة الشاشة وارتفاعها. 30 هو معدل الإطارات في الثانية (fps)، وهو عدد الصور المعروضة في كل ثانية.

ب. للسطرين الثاني والثالث التنسيق نفسه.

يعني حرف "p" اللول أن وضع التشغيل يتوقف فورًا عند اكتمال عملية التمهيد.

يشير الرقم الموجود بجوار "p" إلى وضع التكرار

- م بالتعيين إلى 0 لتكرار الجزء إلى ما لا نهاية حتى يكتمل تشغيل الجهاز.
- قم بالتعيين إلى 1 لتشغيل الجزء بمعدل مرة واحدة.

يحدد الرقم التالي زمن التأخير (بالمللي ثانية). على سبيل المثال، إذا تم ضبطه على 10، فسيتأخر النظام لمدة 10 مللي ثانية عند انتهاء تشغيل كل ملفات الصور.

يشير Part0 وPart1 إلى أسماء مجلدات الصور.

بالنسبة إلى المثال السابق، سيتم تشغيل الرسم المتحرك للتمهيد بدقة 1920 × 1080 بكسل، وبمعدل إطارات يبلغ 30 إطارًا في الثانية، بدءًا بمحتويات المجلد part0. وبعد تشغيله في دورة واحدة، قم بالتبديل إلى محتويات مجلد part1 وقم بتشغيلها باستمرار حتى تكتمل عملية تمهيد الجهاز.

3. ملف Zip:

حدد الكل (بما في ذلك مجلدات الصور وdesc.txt) داخل مجلد Bootanimation وقم بضغطه في أرشيف zip غير مضغوط جديد باستخدام الأداة المساعدة للضغط المفضلة لديك مثل 7zip أو WinRAR أو غيرهما.

إذا كنت تستخدم 7zip، فاضبط مستوى الضغط على "Store" (تخزين).

orites	Name			Date modified	Туре	Siz
esktop	🍌 part0			1/6/2012 8:11 AM	File folder	
ownloads	desc			1/6/2012 11:53 AM	Text Document	
ecent Places						
Add to Arch	nive					×
ocu Archive:						
lusi bootanima	ation.zip				•	
ctu Archive for	mat:	zip	-	Update mode:		
Compressio	on level:	Store	•	Add and replace files		•
npi				Options		
S (Compressio	on method:		-	Create SFX archive		
Dictionary	size:		•	Compress shared files	1	
wo Word size:			•	Encryption		
Solid Block	c size :			Enter password:		
Number of	CPU threads:	4	• /4	Reenter password:		
Memory us	age for Compressing	:	1 MB			
Memory us	age for Decompress	ing:	1 MB	Show Password		
Split to volu	umes, bytes:			Encryption method:	ZipCrypto	•
			•			
Parameters	8:					
			_			
				OK Cano	el Hel;	\$

وإذا كنت تستخدم WinRAR، فاضبط "Compression method" (طريقة الضغط) على "Store" (تخزين).

General	Advanced	Options	Files	Backup	Time	Comment	
Archive	e name					Browse.	
boota	nimation.zi	Р					¥
			Update	mode			
	Profiles		Add an	d replace fil	es		¥
○ B	AR IP ession metho v volumes, by	rtes	De Cro Pu Pu De Loo	lete files af eate SFX ar eate <u>s</u> olid a t au <u>t</u> hentici t recovery r st archived ck archive	ter archi rchive rchive ty verific record files	iving cation	

وإلا فلن يعمل الرسم المتحرك للتمهيد.

۲. تطبيق الرسم المتحرك للتمهيد المخصص

الطريقة:

(1) ضع ملف bootanimztion.zip المخصص في جهاز تخزين USB خارجي وقم بتوصيل جهاز التخزين بنظام Phillips PD.

(2) تأكد من تمكين خيار الشعار.

اضغط على مفتاح Home (الصفحة الرئيسية) في RCU: قائمة OSD (المعلومات المعروضة على الشاشة) > Configuration 2 (التكوين 2) > Logo (الشعار) > قم بالتعيين إلى "on" (تشغيل)

(3) اضغط على المفتاحين "Home (الصفحة الرئيسية) + 1888" في RCU للانتقال إلى وضع Admin (المسؤول):

Settings (البعدادات) -> Signage Display (شاشة اللافتات) -> GENERAL SETTINGS (إعدادات عامة) -> Boot Logo (شعار التمهيد)

(4) سيبحث النظام عن bootanimation.zip في جهاز تخزين USB الخارجي تلقائيًا وسينسخه إلى data/local/

(5) بمجرد اكتمال الخطوات من 1 إلى 4، أعد تشغيل النظام. سيظهر الرسم المتحرك للتمهيد المخصص الجديد في أثناء وقت التمهيد.

6.2.3. كيف يمكن تثبيت تطبيق Android؟

ثمة 3 طرق لتثبيت تطبيق Android الخاص بك.

(أ) عبر File Manager (إدارة الملفات) في وضع Admin (المسؤول)

1. إذا كان لديك APK بالفعل

1.1 انسخ APK إلى قرص USB وقم بتوصيل جهاز التخزين ب Android Signage Display (شاشة لدفتات Android) بمجلد Philips.

1.2 انتقل إلى وضع Admin (المسؤول) > Apps (التطبيقات) > File Manager (إدارة الملفات)

1.3 استخدم File Manager (إدارة الملفات) للعثور على APK الذي تريد تثبيته. ما عليك سوى الضغط على "OK" (موافق) على APK المحدد.

2. قم بتنزيل APK باستخدام متصفح Chromium، ثم انتقل إلى < مسار التخزين الداخلي>/Download/ حسب File Manager (إدارة الملفات).

2.1 الخطوات التالية هي نفسها كما هو موضح أعلاه. لدحظ أنه قد يكون لكل طراز حمسار تخزين داخلى> مختلف.

(ب) عبر Adb Shell

1. تأكد من أن الكمبيوتر بإمكانه الـاتصال بـ Android Signage Display (شاشة لـافتات Android) بمجلد Philips باستخدام adb. 2. قم بإعداد apk في مجلد (على سبيل المثال C:\apkfolder) على الكمبيوتر الخاص بك.

> 3. قم بتنفيذ التعليمات التالية باستخدام أداة سطر الأوامر. C:\apkfolder> adb install -r apk_name.apk

> > (ج) عبر الغرض المخصص

1. إذا قمت بتطوير apk يمكنه تنزيل أي تطبيق Android، فيمكن أن يصدر APK غرضًا مخصصًا.

2. عند تخزين اسم apk ومساره، سيساعدك النظام على التثبيت حسب البرنامج.

معلمات	المعلمات					
مسار الملف المطلق بما في ذلك اسم الملف. يُرجى التأكد من أن إذن الوصول إلى الملف هو 664 على الأقل.	filePath					
يشير إلى ما إذا كنت تريد الاحتفاظ بالملف أم لا بعد التدديث. القيمة الافتراضية هي "خطأ".	keep	php.intent. action.	تحديث البرنامج			
الحزمة المستهدفة التي تريد تشغيلها تلقائيًا بعد التحديث.	packageName	UPDATE_APK				
النشاط المستهدف الذي تريد تشغيله تلقائيًا بعد التحديث. إذا لم يكن النشاط الأعلى الحالي هو activityName, فلن يحدث ش <i>ي</i> ء.	activityName					
"صحيح: قم بتحديث apk بغض النظر عما إذا كان إصدار apk المستهدف أقل من إصدار apk الحالي أم لا. خطأ: أوقف التثبيت إذا تم الإرجاع إلى إصدار سابق".	lsAllowDowngrade					

على سبيل المثال،

Intent intent = new Intent();

intent.setAction("php.intent.action.UPDATE_APK");

intent.putExtra("filePath", "/Download/sample.apk"); intent.putExtra("keep", true);

intent.putExtra("packageName", "com.tpv.example"); intent.putExtra("activityName", "com.tpv.example. MainActivity");

intent.putExtra("isAllowDowngrade", true); // allow downgrade

sendBroadcast(intent);

قائمة OSD (البيانات المعروضة على الشاشة)

يتم عرض نظرة عامة على هيكل المعلومات المعروضة على الشاشة (OSD) أدناه. يمكنك استخدامه بوصفه مرجعًا لإجراء مزيد من التعديل على شاشة العرض.

- 7.1. التنقل في قائمة OSD (البيانات المعروضة على الشاشة)
 - 7.1.1. التنقل في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة باستخدام وحدة التحكم عن بُعد



- 1. اضغط على الزر [🎓] على جهار التحكم عن بُعد لعرض قائمة OSD (البيانات المعروضة على الشاشة).
 - 2. اضغط على الزر [ؽ] أو [۞] لتحديد العنصر المطلوب ضبطه.
- 3. اضغط على الزر [OK] (موافق) أو [[[]] للدخول إلى القائمة الفرعية.
- 4. في القائمة الفرعية، اضغط على الزر [û] أو [☑] للتبديل بين العناصر، واضغط على الزر [^Ω] أو [☑]لضبط الإعدادات. إذا كان ثمة قائمة فرعية، فاضغط على الزر [OK] (موافق) أو [☑] للدخول إلى القائمة الفرعية.
- أو على زر [+] للرجوع إلى القائمة السابقة، أو على زر [f] للخروج من قائمة OSD (البيانات المعروضة على الشاشة). ملاحظات:
 - عندما لا تكون القائمة المعروضة على الشاشة ظاهرة على الشاشة ويكون مصدر الإدخال ميناء العرض / VGA / IDVI-1 / HDMI1 / HDMI1، اضغط على [٢] لعرض قائمة {الصورة الذكية}.
 - عندما لا تكون القائمة المعروضة على الشاشة ظاهرة على الشاشة ويكون مصدر الإدخال ميناء العرض / VGA / IDVI-1 / HDM11 / HDM11، اضغط على [¹] لعرض قائمة {مصدر الصوت}.

7.1.2. التنقل في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة باستخدام أزرار تحكم شاشة العرض

- أضغط على الزر [MENU] لعرض قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.
- 2. اضغط على الزر [十] أو [一] لتحديد العنصر المطلوب ضبطه.
 - 3. اضغط على الزر [十] للدخول إلى القائمة الفرعية.
- 4. في القائمة الفرعية، اضغط على الزر [▲] أو [▼] للتبديل بين العناصر، واضغط على الزر [+] أو [─] لضبط الإعدادات. إذا كان هناك قائمة فرعية، فاضغط على الزر [+] للدخول إليها.
- 5. اضغط على الزر [MENU (القائمة)] للرجوع إلى القائمة السابقة، أو استمر في الضغط على الزر [MENU (القائمة)] للخروج من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة.

7.2. نظرة عامة على قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة

7.2.1. قائمة الصورة

	الصورة	السطوع		75
Ļ	الشاشة	التباين الحدة		50
(1)	الصوت	اللدن مستوى اللون الأسود		50
P	صورة داخل صورة	درجة اللون 	—	50
łłi	التكوين 1	اللون تقليل الضوضاء	منخفض	50
ŧ	التكوين 2	غاما	أصلي	
-	ما متقدم الم	درجة حرارة اللون		
	حيار متقدم	الىكىم قان اللون		
	الصورة	الصورة الذكية	قياسي	
	الصورة الشاشة	الصورة الذكية الطاقة الذكية	قياس <i>ي</i> إغلاق	
	الصورة الشاشة الصوت	الصورة الذكية الطاقة الذكية مسح زائد إعادة تعيين الصورة	قياسي إغلاق إغلاق الإجراء	
	الصورة الشاشة الصوت صورة داخل صورة	الصورة الذكية الطاقة الذكية مسح زائد إعادة تعيين الصورة	قياس <i>ي</i> إغلاق إغلاق الإجراء	
	الصورة الشاشة الصوت صورة داخل صورة التكوين 1	الصورة الذكية الطاقة الذكية مسيح زائد إعادة تعيين الصورة	قياسي إغلاق إغلاق الإجراء	
	الصورة الشاشة الصوت صورة داخل صورة التكوين 1	الصورة الذكية الطاقة الذكية مسح زائد إعادة تعيين الصورة	قياسي إغلاق إغلاق الإجراء	
	الصورة الشاشة الصوت صورة داخل صورة التكوين 1 التكوين 2 خيار متقدم.	الصورة الذكية الطاقة الذكية مسج زائد إعادة تعيين الصورة	قياسي إغلاق إغلاق الإجراء	

السطوع

يتيح ضبط درجة سطوع الإضاءة الخلفية للشاشة.

التباين

ضبط معدل التباين لإشارة الإدخال.

الحدة

ضبط الحدة لتحسين تفاصيل الصورة.

مستوى اللون الأسود

يتم تعريف مستوى لون الفيديو الأسود على أنه مستوى السطوع في الجزء الأكثر قتامة (الأسود) من الصورة المرئية. ضبط مستوى اللون الأسود لشاشة العرض هذه.

درجة اللون

ضبط درجة لون الشاشة.

اضغط على الزر [[[]] لجعل درجة اللون خضراء. اضغط على الزر [[[]] لجعل درجة اللون أرجوانية.

ملاحظة: ينطبق هذا العنصر على وضع الفيديو (مساحة ألوان YUV) فقط.

اللون

ضبط شدة الألوان في الصورة.

ملاحظة: ينطبق هذا العنصر على وضع الفيديو (مساحة ألوان YUV) فقط.

تقليل الضوضاء

تقليل ضوضاء الصورة. يمكنك تحديد مستوى مناسب لتقليل الضوضاء. الخيارات هي: {غلق} / {منخفض} / {متوسط} / {مرتفع}. ملاحظة: ينطبق هذا العنصر على إدخال VGA فقط.

تحديد غاما

تحديد غاما هو ما يتدكم في السطوع الكلي للصورة. قد تظهر الصور التي لم يتم تصحيحها بشكل صحيح بيضاء أو داكنة للغاية، لذا يمكن أن يكون لتحديد غاما بشكل صحيح تأثير كبير في جودة الصورة العامة لشاشة العرض.

الخيارات هي: {أصلي} / {2.2} / {2.4} / {جاما S} / {P-image}.

درجة حرارة اللون

حدد درجة حرارة لون الصورة. تصبح الصورة أكثر حمرة مع انخفاض درجة حرارة اللون، وتصبح أكثر زرقة مع زيادة درجة حرارة اللون. الخيارات هي: {3000K} / {4000K} / {6500K} / {المستخدم 1} / {المستخدم 2}.

التحكم باللون

يمكنك ضبط درجات ألوان الصورة بدقة عن طريق تغيير إعدادات User-R (أحمر) وUser-R (أخضر) وUser-R (أزرق) بشكل مستقل.

{الصورة} - {درجة حرارة اللون} - {المستخدم} إلى [المستخدم 1] أو يمكنك ضبط درجات الألوان لكل 100K في نطاق من 2000K إلى 10000K.

{الصورة} - {درجة حرارة اللون} - {المستخدم} إلى [المستخدم 2]

الصورة الذكية

تتوفر أوضاع الصور الذكية التالية لـ:

- وضع الكمبيوتر: {قياسي} / {لمعان مرتفع} / {sRGB}.
- وضع الفيديو: {قياسي} / {لمعان مرتفع} / {سينما}.

الطاقة الذكية

اضبط الشاشة لتقليل معدل استهلاك الطاقة تلقائيًا. الخيارات هي: {غلق} / {متوسط} / {مرتفع}.

المسح الزائد

تغيير مساحة عرض الصورة.

- {on} (فتح) عرض حوالي 95% من الحجم الأصلي للصورة.
 سيتم قطع باقي المساحات المحيطة بالصورة.
 - {Off} (غلق) لعرض الصورة بحجمها الأصلي.

إعادة تعيين الصورة

إعادة ضبط كل الإعدادات في قائمة "الصورة".

7.2.2. قائمة الشاشة



الوضع H

اضغط على الزر [۞] لتحريك الصورة إلى اليمين، أو الزر [۞] لتحريك الصورة إلى اليسار. ملاحظات:

- ينطبق ضبط الوضع H على إدخال VGA فقط.
- لا يمكن ضبط الوضع H عند تنشيط {تحريك البكسل}.

الوضع ۷

اضغطُ على الزر [۞] لتحريك الصورة إلى الأعلى، أو [۞] لتحريك الصورة إلى الأسفل. ملاحظات:

- ينطبق ضبط الوضع V على إدخال VGA فقط.
- لا يمكن ضبط الوضع ۷ عند تنشيط {تدريك البكسل}.

الساعة

ضبط عرض الصورة.

ملاحظة: ينطبق هذا العنصر على إدخال VGA فقط.

مرحلة الساعة

الضبط لتحسين تركيز الصورة ووضوحها وثباتها. ملاحظة: ينطبق هذا العنصر على إدخال VGA فقط.

حالة التكبير

يمكن نقل الصور التي تتلقاها بتنسيق 16:9 (شاشة عريضة) أو بتنسيق 4:3 (شاشة تقليدية). في بعض الأحيان، تكون الصور 16:9 ذات نطاق أسود في أعلى الشاشة وأسفلها (تنسيق letterbox). سيتم إلغاء تنشيط حالة التكبير عند تشغيل {الوضع الثانوي} من {PIP} وعند تمكين {التجانب}.

اختر من بين: {كامل} / {4:3} / {11:} / {16:9} / {21:9} / {مخصص}.



كامل يقوم هذا الوضع باستعادة النسب الصحيحة للصور المنقولة بتنسيق 16:9 باستخدام عرض ملء الشاشة.



4:3 تتم إعادة إنتاج الصورة بتنسيق 4:3 ويتم عرض نطاق أسود على جانبي الصورة.

1:1 يعرض هذا الوضع الصورة بوحدات البكسل على الشاشة من دون تغيير حجم الصورة الأصلي.	
16:9	$0 \frown 0$
يعاد إصدار الصورة بتنسيق 16:9 ويتم عرض نطاق أسود على الجانبين العلوي والسفلي للصورة.	$_{\circ}$ \bigcirc $_{\circ}$
21:9 يعاد إصدار الصورة بتنسيق 21:9 ويتم عرض نطاق أسود على الجزأين العلوي والسفلي للصورة.	$\circ \qquad \circ \qquad \circ \qquad \circ$
مخصص يُستخدم لتطبيق إعدادات التكبير حسب الطلب في القائمة الفرعية التكبير حسب الطلب.	

التكبير حسب الطلب

استخدم هذه الوظيفة لتحسين إعدادات التكبير المخصصة بما يلائم الصورة المراد عرضها.

ملاحظة: يعمل هذا العنصر فقط عند تعيين {حالة التكبير} على {مخصص}.

تكبير/تصغير يعمل هذا الإعداد على توسيع أحجام الصورة الأفقية والرأسية في الوقت نفسه.	
التكبير H يعمل هذا الإعداد على توسيع حجم الصورة الأفق <i>ب</i> فقط.	
التكبير V يعمل هذا الإعداد على توسيع حجم الصورة الرأسي فقط.	
الوضع H يعمل هذا الإعداد على تحريك الوضع الأفقي للصورة إما ناحية اليسار أو اليمين.	
الوضع V يعمل هذا الإعداد على تحريك الوضع الرأسي للصورة إما لأعلى أو لأسفل.	↑ ↓

الضبط التلقائى

اضغط على "Set" (ضبط) لاكتشاف وضبط الوضع H (أفقى)، والوضع ٧ (عمودى)، والساعة، والمرحلة تلقائيًّا. ملاحظة: ينطبق هذا العنصر على إدخال VGA فقط.

إعادة تعيين الشاشة

إعادة ضبط كل الإعدادات فى قائمة الشاشة إلى قيم المصنع المحددة مسىقًا.

7.2.3. قائمة الصوت

P	الصورة	التوازن		
	الشاشة	الطنين الثلاثي		
-		الجهير		
()	الصوت	مستوى الصوت		
	صوية داذل صوية	خرج الصوت (خط خرج)		
	للقورة داخل تقوره	مستوى الصوت الأقصى		
łł	التكوين 1	مستوى الصوت الأدنى		
		كتم الصوت	إغلاق	
÷	النكوين 2			
٥	خيار متقدم	التوازن مستوى الصوت	إغلاق	
		-		
P	الصورة	مصدر الصوت	الإجراء	
	الصورة الشاشة	مصدر الصوت إعادة تعيين الصوت	الإجراء الرقمي	
	الصورة الشاشة	مصدر الصوت إعادة تعيين الصوت	الإجراء الرقم <i>ي</i>	
► 	الصورة الشاشة الصوت	مصدر الصوت إعادة تعيين الصوت	البجراء الرقمي	
	الصورة الشاشة الصوت صورة داخل صورة	مصدر الصوت إعادة تعيين الصوت	البـجراء الرقمي	
	الصورة الشاشة الصوت صورة داخل صورة التكوين 1	مصدر الصوت إعادة تعيين الصوت	الإجراء الرقمي	
	الصورة الشاشة الصوت صورة داخل صورة التكوين 1 التكوين 2	مصدر الصوت إعادة تعيين الصوت	الإجراء الرقمى	
	الصورة الشاشة الصوت صورة داخل صورة التكوين 1 التكوين 2	مصدر الصوت إعادة تعيين الصوت	الإجراء الرقمي	
	الصورة الشاشة الصوت صورة داخل صورة التكوين 1 التكوين 2 خيار متقدم	مصدر الصوت إعادة تعيين الصوت	البـجراء الرقمي	

التوازن

ضبط هذه الخاصية يضمن توازن مخرج الصوت يمينًا ويسارًا.

الطنين الثلاثى

يضبط هذا الخيار زيادة المستويات المرتفعة من الصوت أو خفضها.

الجهير

يضبط هذا الخيار زيادة المستويات المنخفضة من الصوت أو خفضها.

مستوى الصوت

ضبط مستوى الصوت.

خرج الصوت (خط خرج) الضبط لرفع مستوى الصوت الخارج من الخط أو خفضه.

مستوى الصوت الأقصى ضبط الدد الأقصى لإعداد مستوى الصوت. يعمل ذلك على إيقاف مستوى الصوت عند المستوى الذي قمت بضبطه.

مستوى الصوت الأدنى ضبط الحد الأدنى لإعداد مستوى الصوت.

كتم الصوت

يُستخدم هذا الخيار لغلق/فتح خاصية كتم الصوت.

السماعة

تعيين السماعة الداخلية على وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل. ملاحظة: لا تتوفر هذه الوظيفة إلا عند تفعيل {Sync. Volume} (مستوى الصوت المتزامن).

(مستوى الصوت المتزامن) Sync. Volume

تمكين/تعطيل إمكانية ضبط خرج الصوت (خط خرج) للمزامنة مع مستوى صوت سماعة الصوت الداخلية، ولكن سيتم فرض كتم صوت سماعة الصوت الداخلية لـ PD.

مصدر الصوت

حدد مصدر إدخال الصوت.

تناظري: الصوت من إدخال الصوت

منفذ شاشة العرض: الصوت من DP.

رقمي: الصوت من صوت HDMI/DVI.

الوسائط: الصوت من مشغل الوسائط / BROWSER / قارئ PDF / مخصص / Interact

إعادة تعيين الصوت

يعيد هذا الذيار ضبط كل الإعدادات في قائمة "الصوت" إلى قيم المصنع المحددة مسبقًا.

7.2.4. قائمة PIP



الوضع الثانوي

حدد وضع PIP (صورة داخل صورة). الخيارات هي: {غلق} / {PIP} / {تبديل سريع} / {PBP 2Win} / {PBP 4Win-1} / {PBP 4Win-1}.



حجم PIP

تحديد حجم الصورة الفرعية في وضع PIP (صورة داخل صورة). الخيارات هي: {صغير} / {متوسط} / {كبير}.

وضعية PIP

تحديد وضعية الصورة الفرعية في وضع PIP (صورة داخل صورة). الخيارات هي: {الأعلى-اليمين} / {الأعلى-اليسار} / {الأسفل-اليمين} / {الأسفل-اليسار} / {مركزى}.

تغيير PIP

تبديل إشارة الإدخال الرئيسية والفرعية الخاصة بوضع PIP / تبديل سريع.

الثانوي 1

تحديد إشارة الإدخال لصورة Win1 الفرعية.

اختر من بين: {منفذ شاشة العرض} / {DVI-I} / {WGA} / {HDMI1} / {HDMI2} / {مشغل الوسائط} / {BROWSER} / {قارئ PDF} / {مخصص} / {Interact}.

الثانوي 2

تحديد إشارة الإدخال لصورة Win2 الفرعية.

اختر من بين: {منفذ شاشة العرض} / {DVI-I} / {VGA} / {HDMI1} / {HDMI2} / {مشغل الوسائط} / {BROWSER} / {قارئ PDF} / {مخصص} / {Interact}.

الثانوي 3

تحديد إشارة الإدخال لصورة Win3 الفرعية.

اختر من بين: {منفذ شاشة العرض} / {DVI-I} / {WGA} / {HDMI1} / {HDMI2} / {مشغل الوسائط} / {BROWSER} / {قارئ PDF} / {مخصص} / {Interact}.

صوت PIP

تحديد مصدر الصوت في وضع PIP (صورة داخل صورة).

- {رئيسى} تدديد الصوت من الصورة الرئيسية
- {ثانوى 1} تحديد الصوت من الصورة الفرعية 1.
- {ثانوى 2} تحديد الصوت من الصورة الفرعية 2.
- {ثانوى 3} تحديد الصوت من الصورة الفرعية 3.

إعادة تعيين PIP

إعادة ضبط كل الإعدادات في قائمة PIP إلى قيم المصنع المحددة سابقًا.

ملاحظات:

- تتوفر وظيفة PIP فقط في ظل الحالة التالية: {خيار متقدم} -{التجانب} - {تمكين} إلى [NO] (لا).
- تتوفر ميزة PIP لمجموعات معينة من مصادر الإشارة فقط كما هو موضح في الجدول أدناه.

مخصص	مشغل PDF	المتصفح	مشغل الوسائط	HDM12	HDMI1	DVI-I	VGA	DP	رئيسي الإدخال فرعي لوضع
0	0	0	0	0	0	0	0	0	DP
0	0	0	0	0	0	0	0	0	VGA
0	0	0	0	0	0	0	0	0	DVI-I
0	0	0	0	0	0	0	0	0	HDMI1
0	0	0	0	0	0	0	0	0	HDMI2
х	x	х	0	0	0	0	ο	0	مشغل الوسائط
Х	Х	0	Х	0	0	0	0	0	المتصفح
Х	0	Х	Х	0	0	0	0	0	مشغل PDF
0	Х	Х	Х	0	0	0	0	0	مخصص
Х	Х	Х	Х	0	0	0	0	0	Interact
	ی غرب ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک	د هنگی ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک ک	PDF مشغل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X 0 X X X X X	PDF مشغل السوسائيل 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X X X 0 X X X 0 X X X X X	PDF مشغل السوالل المعمير المعمير	PDF مشغل السوسائط HDMI2 HDMI1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X X X 0 0 0 0 0 X X X X 0 0 0 X X X X 0 0 0	PDF مشفل السوائل HDMI HDMI HDMI O <td>PDF میشفار bit HDMI1 HDMI1 VGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0</td> <td>PDF میشیا http://windex http://windex</td>	PDF میشفار bit HDMI1 HDMI1 VGA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	PDF میشیا http://windex http://windex

(O: ميزة PIP متوفرة، X: ميزة PIP غير متوفرة)

يعتمد توفر ميزة PIP على دقة إشارة الإدخال المستخدمة.

7.2.5. قائمة التكوين 1

P	الصورة	حالة التشغيل	آخر حالة
	2 4 4 4 1	حفظ اللوحة	الإجراء
└┰┘	الشاشة	توجيه RS232	RS232
	الصوت	تمهيد من المصدر	الإجراء
•	e	WOL	غلق
	صوره داخل صوره		
Ħ	التكوين 1		غلق
	2	مؤشر حالة طاقة	فتح
**	النكوين 2	شاشة عدم وجود إشارة	أسود
٠	خيار متقدم	إعادة تعيين التكوين1	الإجراء
		▼	



حالة التشغيل

تحديد حالة شاشة العرض التي سيتم تطبيقها عند توصيل سلك الطاقة في المرة القادمة.

- ﴿إيقاف التشغيل} ستظل شاشة العرض في وضع إيقاف التشغيل عندما يكون سلك الطاقة موضَّلاً بمأخذ التيار في الحائط.
- {فرض التشغيل} ستنتقل شاشة العرض إلى وضع التشغيل عندما يكون سلك الطاقة موصَّلاً بمأخذ التيار في الحائط.
 - {آخر حالة} تعود شاشة العرض إلى حالة التشغيل السابقة (فتح/غلق/وضع الاستعداد) عند إزالة سلك الطاقة واستبداله.

حفظ اللوحة

تمكين وظائف حفظ اللوحة أو تعطيلها ومن ثَمَّ تقليل خطورة "ثبات الصورة" أو "الصورة الشبحية".

- {السطوع} حدد الخيار {فتح} وسيتم تقليل سطوع الصورة إلى مستوى مناسب. لن يكون إعداد السطوع في قائمة Picture (الصورة) متاحًا عند تحديده.
- {تحريك البكسل} حدد الفاصل الزمني ({تلقائي} أو {10 ~ 900}
 ثانية / {غلق}) للشاشة لتوسيع حجم الصورة قليلاً وإزاحة موضع
 وحدات البكسل في الاتجاهات الأربعة (أعلى أو أسفل أو يسار
 أو يمين). سيؤدي تنشيط ميزة تحريك البكسل إلى تعطيل الوضع
 الأفقي والوضع V الرأسي وحالة التكبير في قائمة الشاشة.

توجيه RS232

تحديد منفذ التحكم في الشبكة. الخيارات هى: {RS232- LAN} / {RS232}.

تمهيد من المصدر

تحديد مصدر عند إجراء التمهيد.

- الإدخال: تحديد مصدر الإدخال عند إجراء التمهيد.
- قائمة التشغيل: تحديد فهرس قوائم التشغيل بمشغل الوسائط أو Browser أو قارئ PDF.
 - 0: لد توجد قائمة تشغيل. مثل تبديل المصدر من OSD (البيانات المعروضة على الشاشة).
 - 1~7: رقم قائمة التشغيل.
 - تشغيل تلقائص USB: خيار التشغيل التلقائص لمشغل الوسائط.

WOL

حدد هذا الخيار لتشغيل ميزة التنبيه في شبكة LAN أو إيقاف تشغيلها. اختر من بين: {غلق} / { فتح}

مستشعر الضوء (يتطلب صندوق المستشعر الخارجي CRD41 لملحق Philips)

حدد هذا الخيار لتشغيل ضبط الإضاءة الخلفية أو إيقاف تشغيله وفقًا لسطوع البيئة المحيطة.

اختر من بين: {غلق} / { فتح}

مستشعر الأشخاص (يتطلب صندوق المستشعر الخارجي CRD41 لملدق Philips)

يمكن أن يكتشف مستشعر الأشخاص ما إذا كان أحد الأشخاص قد اقترب من الشاشة أم لا.

ستوقف الشاشة تشغيل الإضاءة الخلفية إذا لم تكتشف أي شيء في وقت الإعداد.

وستعود الشاشة إلى وضع تشغيل الإضاءة الخلفية عندما يقترب أحد الأشخاص من الشاشة.

الخيارات هي: {غلق} (الافتراضي)، {10 دقائق}، {20 دقيقة}، {30 دقيقة}، {40 دقيقة}، {50 دقيقة.}، {60 دقيقة}

مؤشر حالة طاقة

حدد هذا الخيار لتعيين مؤشر الطاقة LED إلى تشغيل أو إيقاف تشغيل. اختر {فتح} للاستخدام العادي.

شاشة عدم وجود إشارة

حدد هذا الخيار لتغيير لون خلفية "بدون إشارة"

الخيارات هي:

- {أسود} لون الخلفية أسود، ويعرض أيضًا خيارات العرض على الشاشة "بدون إشارة".
- {أزرق} لون الخلفية أزرق، ويعرض أيضًا خيارات العرض على الشاشة "بدون إشارة".
 - {غلق} لون الخلفية أسود، لا يعرض خيارات العرض على الشاشة "بدون إشارة".

إعادة تعيين التكوين1

إعادة تعيين كل الإعدادات في قائمة التكوين 1 إلى قيم المصنع المعيَّنة سابقًا.

إعادة التعيين إلى إعدادات المصنّع

إعادة تعيين كل الإعدادات في قائمة البيانات المعروضة على الشاشة لكل من {الصورة} و{الشاشة} و{الصوت} و{PIP} و{التكوين 1}، {التكوين 2} و{ذيار متقدم} إلى قيم المصنع المعيَّنة سابقًا.

اضغط على الزر [۞] أو [۞] لتحديد {إعادة ضبط}، واضغط على الزر [OK] (موافق) لإجراء إعادة الضبط.



7.2.6. قائمة التكوين 2

P	الصورة	إيقاف تشغيل OSD		45
		الوضع الأفقي لـ OSD		50
	الشاشة	الوضع العمودي لـ OSD		50
N	الصوت	شفافية OSD	غلق	
•.		الشعار	فتح	
	صوره داخل صوره	معرّف الشاشة	الإجراء	
łłt	التكوين 1	حالة السخونة	الإجراء	
		معلومات الشاشة	الإجراء	
÷	النكوين 2	إصدار DP	DP 1.1	
٠	خيار متقدم	HDMI EDID	1.4	
		-		

M	الصورة	اختيار النافذة	رئيسي
	الشاشة		
- <u>-</u>		تدوير	الإجراء
()	الصوت	اللغة	العربية
P	صورة داخل صورة	إعادة تعيين التكوين 2	الإجراء
ŧŧt	التكوين 1		
ŧ	التكوين 2		
٥	خيار متقدم	•	

غلق OSD

تعيين الفترة الزمنية التي تبقى فيها قائمة OSD (البيانات المعروضة على الشاشة) ظاهرة على الشاشة. الخيارات هى: {0 ~ 120} ثانية.

الوضع الأفقى لـ OSD

... ضبط الوضع الأفقى لقائمة OSD (البيانات المعروضة على الشاشة).

الوضع العمودي لـ OSD

ضبط الوضع العمودي لقائمة OSD (البيانات المعروضة على الشاشة).

شفافية OSD

ضبط شفافية OSD.

- {غلق} إيقاف تشغيل الشفافية.
 - .100/80/60/40/20 •

الشعار

حدد هذا الخيار لتمكين عرض صورة الشعار أو تعطيله عند تشغيل شاشة العرض.

وتتمثل الخيارات المتاحة في ما يلي:

- {غلق}
- {فتح}
- {المستخدم}

ملاحظة: إذا تم تعيينه إلى {المستخدم}، فلن تكون ميزة التدوير معتمدة لشعار المستخدم.

معرِّف الشاشة

تعيين رقم التعريف للتحكم في شاشة العرض من خلال اتصال RS232. يجب أن يكون هناك رقم تعريف فريد لكل شاشة عند توصيل مجموعات متعددة من الشاشات. يتراوح رقم معرّف الشاشة بين 1 و255.

الخيارات هي: {مجموعة الشاشات} / {مصفوفة التجانب} / {معرّف تلقائي}



- {مجموعة الشاشات}
- الخيارات هي: {1-255}. يكون الإعداد الافتراضي 1.
 - {مصفوفة التجانب}

يتراوح نطاق أرقام مصفوفة التجانب بين 1 و15. 1 هو الإعداد الدفتراضي. تتيح ميزة إعداد {معرّف تلقائي} إعداد {معرّف الشاشة} للجهاز المتصل وفقًا لإعدادات {مصفوفة التجانب}. مثال: ضبط مصفوفة التجانب على القيمة 4



• {معرّف تلقائي}

الخياران هما: {بُداية} / {نهاية}. الإعداد الافتراضي هو {نهاية}.

- يمكنك التبديل إلى "بداية" لإعداد معرفات الأجهزة الموجودة خلف الجهاز الحالي.
 - وبمجرد اكتمال الإعداد، يخرج الخيار من "النهاية" تلقائيًا.
 - لدستخدام هذه الميزة، قم بتوصيل جميع الأجهزة بشكل متسلسل باستخدام كبل RS-232 واضبط منافذ التحكم الخاصة بها على RS-232 أيضًا.

حالة السخونة

تتيح لك هذه الميزة التحقق من الحالة الحرارية لشاشة العرض في أي وقت.

معلومات الشاشة

عرض معلومات حول شاشة العرض، بما في ذلك رقم الطراز والرقم التسلسلى وساعات التشغيل وإصدار البرنامج.

	معلومات الشاشة
XXXXXX	رقم الطراز الرقم التسلسلي
H 33 M 74 V0.217	سُاعات التشغيل إصدار البرنامج

إصدار DP

الخياران هما: {DP 1.2} / {DP 1.1}. الإعداد الدفتراضي هو {DP 1.1}.

HDMI edid

الخياران هما: {HDMI 2.0} / {HDMI 1.4}. الإعداد الدفتراضي هو {HDMI 1.4}.

ملاحظة: خيار 1.0 HDMI يدعم جهاز 2.0 HDMI.

اختيار النافذة

تحديد النافذة لضبط الإعدادات. سيتم تمييز النافذة المحددة بإطار أخضر. الخيارات هي: {رئيسي}(افتراضي)، {الثانوي 1}، {الثانوي 2}، {الثانوي 3}.

نطاق RGB

الخيارات هي: {تلقائي} / {ملء (PC)} / {محدود (Video)} والبِعداد الدفتراضي هو {تلقائي}.

تدوير

تعيين تدوير رئيسي/ثانوي/OSD

- تدوير تلقائي: غلق/فتح، والإعداد الدفتراضي: غلق
 تدوير تلقائي: {غلق}، {فتح} عندما تكون القيمة هي "فتح"، يتم
 اكتشاف تدوير PD من عدمه تلقائيًا، ويتم ضبط "غلق" من خلال
 قائمة OSD.
- تدوير العرض على الشاشة: أفقي /عمودي، والإعداد الافتراضي: أفقي

تدوير العرض على الشاشة: {غلق} أو {فتح} عندما تكون القيمة هي "فتح"، سيتم تدوير قائمة OSD بمقدار 270 درجة، وستتم استعادة الإعداد "غلق".

تدوير الصورة: غلق/فتح، الإعداد الدفتراضي: غلق
 تدوير الصورة: {غلق}، {فتح} عندما تكون القيمة هي "فتح"، تتم
 استعادة كل شاشات النافذة مع مصدر إدخال الدعم بتدوير 270 درجة،
 واستعادة الإعداد "غلق"

مصدر إدخال الدعم: مشغّل الوسائط / BROWSER / قارئ PDF / مخصص / Interact

ملاحظة: عندما يكون رئيسي / الثانوي 1(3/2) في وضع PIP/PBP أحد مصادر إدخال الدعم، يعطي التدوير الأولوية للإعداد الأخير.

اللغة

تحديد اللغة المستخدمة من قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة. الخيارات هي: English/Français/Deutsch/Español/Italiano/ / 简体中文/ 繁體中文/Português/ 日本語 / Polski / Türkçe Pусский / العربية / Danish / Svenska / Suomi / Norsk / Latviešu / Lietuvių. Nederlands / Čeština / Eesti / Latviešu / Lietuvių.

إعادة تعيين التكوين 2

إعادة تعيين كل الإعدادات في قائمة التكوين 2 إلى قيم المصنع المحددة سابقًا.

7.2.7. قائمة الخيارات المتقدمة

P1	الصورة		
	3 A L A H	تحکم IR	الإجراء
L_J	الساسة	التحكم فى لوحة المفاتيح	الإجراء
(*)	الصوت	التجانب	
•.		إيقاف تشغيل المؤقت	إغلاق
	صوره داخل صوره	التاريخ والوقت	الإجراء
łł	التكوين 1	جدولة	الإجراء
_+	2	إعادة التشغيل التلقائي	الإجراء
	الندوين 2	HDMI بسلك واحد	الإجراء
۲	خيار متقدم	الكشف التلقائي عن الإشارة	الإجراء
		▼	

دقة الإدخال

تعيين دقة إدخال VGA. هذا مطلوب فقط عندما يتعذر على الشاشة اكتشاف دقة إدخال VGA بشكل صحيح.

ملاحظة: ينطبق هذا العنصر على إدخال VGA فقط.

وتتمثل الخيارات المتاحة في ما يلي:

- {1024x768 / 1280x768 / 1360x768 / 1366x768}
 - {1400x1050 / 1680x1050} •
 - {1600x1200 / 1920x1200} •
 - {تلقائيٍ}: تحديد الدقة تلقائيًا.

ستصبح اللـعدادات المحددة سارية المفعول بعد فصل الطاقة وإعادة تشغيلها.

تحکم IR

تحديد وضع تشغيل جهاز التحكم عن بُعد عند توصيل عدة شاشات من خلال اتصال RS232.

- {عادي} يمكن تشغيل كل الشاشات بشكل طبيعي من خلال وحدة التحكم عن بُعد.
- {ابتدائی} یقوم بتحدید شاشة العرض هذه کشاشة رئیسیة لتشغیل وحدة التحکم عن بعد. مع العلم أنه يتم تشغيلها فقط من خلال وحدة التحکم عن بعد.
- {ثانوي} يقوم بتحديد شاشة العرض هذه بوصفها شاشة عرض ثانوية. لد يمكن تشغيل شاشة العرض هذه باستخدام جهاز التحكم عن بُعد، ولن تستقبل إلا إشارة التحكم من شاشة العرض الرئيسية عبر اتصال RS232.
- {قفل الجميع} / {قفل الجميع إلا حجم الصوت} / {قفل الجميع إلا الطاقة} / {قفل الكل إلا VOR & VOL} - قفل ميزة جهاز التحكم عن بُعد لشاشة العرض هذه. لإلغاء القفل، اضغط مع الدستمرار على الزر
 [1] INFO (معلومات) على جهاز التحكم عن بُعد لمدة 5 (خمس) ثوانٍ.

ملاحظة:

- 1. [—]مفتاح تشغيل سريع لعرض قائمة OSD الرئيسية / الثانوية
- 2. اضغط على الزر [۞] أو [َ[[]] لعرض القائمة الرئيسية / الثانوية المعروضة على الشاشة في حالة ميناء العرض / DVI-I/ VGA / HDMI1 / HDMI1 وعدم ظهور الشاشة المعروضة.
- 3. في قائمة OSD الرئيسية، اضغط على الزر [َكَ] أو [َكَ] لضبط قيمة {التحكم في معرّف الشاشة}، واضغط على الزر [َثَ] أو [َكَ] لضبط قيمة {التحكم في معرّف المجموعة}.

التحكم في لوحة المفاتيح

حدد هذا الذيار لتمكين وظيفة لوحة المفاتيح في شاشة العرض (أزرار التحكم) أو تعطيلها.

• {مفتوح} - تمكين وظيفة لوحة المفاتيح.

- {قفل الجميع} / {قفل الكل إلا مستوى الصوت} / {قفل الكل إلا الطاقة} / {قفل الكل إلا VOL & PWR- تعطيل وظيفة لوحة المفاتيح.
- ملاحظة: لتمكين قفل التحكم في لوحة المفاتيح أو تعطيله، اضغط على الزرين [十] و[û] في الوقت نفسه واستمر في الضغط لأكثر من 3 ثوانِ.

التجانب

باستخدام هذه الميزة، يمكنك إنشاء مصفوفة شاشة كبيرة واحدة (حائط شاشات فيديو) تتألف من ما يصل إلى 225 مجموعة من هذه الشاشة (ما يصل إلى 15 مجموعة على الجانب العمودي و15 مجموعات على الجانب الأفقي). تتطلب هذه الوظيفة توصيل سلسلة تعاقبية.

			التجانب
•	1	•	أجهزة عرض أفقية
•	1	►	أجهزة عرض عمودية
◀	1	►	الموضع
◀	0	►	تعويض الإطار العلوي
◀	0		تعويض الإطار تعويض الإطار
◀	0	►	السفلي تعويض الإطار
◀	0	►	الأيسر تعويض الإطار
◀	إغلاق		الأيمن
•	إغلاق	►	تمكين
◀	تلقائى	►	تأخير التشغيل
•	عادي	Þ	السطوع

مثال: مصفوفة الشاشة 2 × 2 (4 شاشات عرض) أجهزة عرض أفقية = شاشتى عرض أجهزة عرض عمودية = شاشتى عرض



مثال: مصفوفة الشاشة 5 × 5 (25 شاشة عرض) أجهزة عرض أفقية = 5 شاشات عرض أجهزة عرض عمودية = 5 شاشات عرض

	[غقية	اجهزة عرض اذ			٦
— الموضع	-5	4	3	2	1	
	10	9	8	7	6	ן במוֹם ש
	15	14	13	12	11	فرعمو
	20	19	18	17	16	- Lib
	25	24	23	22	21	

- · {أجهزة عرض أفقية} حدد عدد شاشات العرض على الجانب الأفقي.
 - {أجهزة عرض عمودية} حدد عدد شاشات العرض على الجانب العمودي.
 - {الوضعية} حدد موضع هذه الشاشة في مصفوفة الشاشة.

- {تعويض الإطار العلوي} تعيين أرقام بكسل الخاصة بتعويض الإطار العلوي.
 - {تعويض الإطار السفلي} تعيين أرقام بكسل الخاصة بتعويض الإطار السفلي.
- {تعويض الإطار الأيسر} تعيين أرقام بكسل الخاصة بتعويض الإطار الأيسر.
- {تعويض الإطار الأيمن} تعيين أرقام بكسل الخاصة بتعويض الإطار الأيمن.
- { تعويض الإطار} حدد هذا الذيار لتشغيل ميزة تعويض الإطار أو إيقاف تشغيلها. في حال تحديد {نعم}، ستقوم شاشة العرض بضبط الصورة لتعويض عرض بكرات الشاشة من أجل عرض الصورة بدقة.
 - {تمكين} حدد هذا الخيار لتمكين ميزة التجانب أو تعطيلها. إذا تم تمكينها، فستطبق الشاشة الإعدادات في {أجهزة عرض أفقية} و{أجهزة عرض عمودية} و{الوضعية} و{تعويض الإطار}.
- {تأخير التشغيل} تعيين زمن تأخير التشغيل (بالثواني). يسمح الخيار الدفتراضي {تلقائي} بتشغيل تسلسلي لكل شاشة حسب رقم المعرّف الخاص بها عند توصيل شاشات عرض متعددة. الخيارات هي: {غلق/ تلقائي/2-225}.
 - السطوع: {عادى}/{ACS}

{عادي}: تطبيق قيمة سطوع OSD (الإضاءة الخلفية).

{ACS}: تطبيق قيمة السطوع (الإضاءة الخلفية) التي يتم ضبطها بواسطة أداة MIC. القيمة الافتراضية قبل الضبط هي نفسها قيمة سطوع OSD (على سبيل المثال 70).

لا يمكن ضبط بعض إعدادات السطوع (الإضاءة الخلفية) بواسطة OSD. يُرجى الرجوع إلى أولوية إعداد الإضاءة الخلفية لقائمة الصور.

إيقاف تشغيل المؤقت

تعيين الشاشة لإيقاف تشغيل نفسها في وضع الاستعداد خلال فترة زمنية محددة.

الخيارات هي: {غلق، 1 ~ 24} ساعة من الوقت الحالي.

ملاحظة: عند تنشيط "إيقاف تشغيل المؤقت"، سيتم تعطيل إعدادات "الجدول".

التاريخ والوقت

تمكنك هذه الوظيفة من ضبط الوقت والتاريخ الحالي للساعة الداخلية لشاشة العرض هذه.

			اريخ والوقت	الت
	تشغيل	•	مزامنة تلقائية	
•	2023	►	سنة	
•		►		
•		►		
•		►		
			التاريخ والوقت الحاليان	
	11:56:01	2023.0	2.02	
	ا الساعة	ق) لضبط	اضغط على [OK] (مواف	

- .1 اضغط على الزر [OK] (موافق) لإدخال تحديد.
 - 2. اضغط على زر الرجوع [+] للرجوع.
- .1 اضغط على الزر [^Δ] أو [[¬]] لضبط الإعدادات.
- * يتعذر تعيين الوقت إلى أي تاريخ بعد عام 2037.

الجدولة

تتيح لك هذه الميزة برمجة ما يصل إلى 7 (سبع) فترات زمنية مجدولة مختلفة لتنشيط الشاشة.

يمكنك تحديد:

- وقت تشغيل شاشة العرض وإيقاف تشغيلها.
- أيام الأسبوع التي سيتم تنشيط الشاشة فيها.
- أي مصدر إدخال ستستخدمه الشاشة لكل فترة تنشيط مجدولة.
- ملاحظة: يُوصى بإعداد التاريخ والوقت الحاليين في قائمة {التاريخ والوقت} قبل استخدام هذه الوظيفة.
- 1. اضغط على الزر [OK] (موافق) أو [⊡] للدخول إلى القائمة الفرعية.



 2. اضغط على الزر [△] أو [☑] لتحديد عنصر جدول (رقم العنصر 1 ~ 7)، واضغط على الزر [OK] (موافق) لتمييز رقم العنصر.



- 3. اضغط على الزر [[[]] أو [[[]] لتحديد الجدول:
- جدول التشغيل: اضغط على الزر[ਓ] أو [û] للضبط وسيتم تشغيل شاشة العرض في الوقت المحدد.
- جدول إيقاف التشغيل: اضغط على الزر [^Δ] أو [^Φ] الضبط وسيتم إيقاف تشغيل شاشة العرض في الوقت المحدد.

اترك خيارات الساعات والدقائق فارغة إذا كنت لا تريد استخدام ميزة جدول التشغيل أو إيقاف التشغيل. ______

- (3) تحديد مصدر الإدخال: اضغط على الزر [ث] أو [⊽] لتحديد مصدر إدخال. وإذا لم يتم تحديد مصدر إدخال، فسيظل مصدر الإدخال كما هو الحال مع المصدر السابق.
- التاريخ: اضغط على الزر [^[]] لتحديد اليوم في الأسبوع الذي سيدخل فيه عنصر الجدول هذا حيز التنفيذ، ثم اضغط على الزر [OK] (موافق).
- أو Browser عند تحديد مصدر الإدخال إلى مشغل الوسائط أو Browser أو قارئ PDF، قم بالتمكين للوصول إلى إعداد قائمة التشغيل.
- 4. للحصول على إعدادات جدول إضافية، اضغط على [✦]، ثم كرر الخطوات أعلاه. تشير علامة الاختيار الموجودة في المربع الموجود بجوار رقم عنصر الجدول إلى أن الجدول المحدد سارى المفعول.

ملاحظات:

- إذا تداخلت الجداول الزمنية، فإن وقت التشغيل المجدول يأخذ الأولوية على وقت إيقاف التشغيل المجدول.
- وفي حال وجود عنصري جدول مبرمجين للوقت نفسه، فإن أعلى جدول مرقم يأخذ الأولوية. على سبيل المثال، إذا كان عنصرا الجدول رقم 1 ورقم 2 قد قاما بتعيين تشغيل الشاشة عند الساعة 7:00 صباحًا وإيقاف تشغيلها عند الساعة 5:00 مساءً، فسوف يسري مفعول عنصر الجدول رقم 2 فقط.

إعادة تشغيل تلقائي

تحديد وقت معين ل*إ*عادة تشغيل Android كل يوم

- {إعادة تشغيل تلقائي} الذياران هما: {غلق} / {فتح}.
 {غلق}: إعادة التشغيل التلقائي معطلة
 {فتح}: إعادة التشغيل التلقائي ممكّنة
- {الساعة} لتحديد الساعة التي ستتم فيها إعادة تشغيل Android.
- {الدقيقة} لتحديد الدقيقة التَّى ستتم فيها إعادة تشغيل Android

HDMI بسلك واحد

{وقف تشغيل الطاقة HDMI With One Wire} - {CEC power off control for Player (التحكم في إيقاف تشغيل طاقة CEC للمشغل) -> PD (وضع استعداد النظام)

الخياران هما: {غلق} / {فتح}.

- {غلق}: تعطيل.
- {فتح}: تمكين.

ملاحظات:

يتيح وضع استعداد النظام للمستخدمين تحويل أجهزة متعددة إلى وضع الاستعداد بضغطة زر واحدة (Player (المشغل) -> PD)

• متوفر فی حال تشغیل {HDMI with One Wire}.

الكشف التلقائي عن الإشارة

تتيح هذه الميزة للنظام اكتشاف مصادر الإشارة المتاحة وعرضها تلقائيًا.

• {غلق} - بمجرد توصيل إشارة، يمكن تحديدها يدويًا فقط.

إذا لم يكن للإدخال المحدد أي إشارة، فاضبط النظام لعرض الصورة تلقائيًا وفقًا لترتيب البحث لكل خيار.

الخياران هما: {الكل} / {تجاوز الفشل}

- {الكل} HDMI2 -> HDMI1 -> VGA -- DVI-I -> DP -> مشغل الوسائط -> BROWSER -> قارئ PDF -> مخصص -> Interact
- {تجاوز الفشل} بمجرد توصيل إشارة، يمكن تحديدها يدويًا فقط.
- تجاوز الفشل 1-10: إعداد معرف من قبل المستخدم. الافتراضي: HDMI.

توفير الطاقة

أوضاع حفظ الطاقة

- الوضع :1 [إيقاف TCP، تشغيل WOL، إيقاف تلقائي] Power off - (إيقاف تشغيل التيار المستمر) -> Power off (إيقاف التشغيل),Android_ARM غلق, LED غلق, حفظ الطاقة -> إيقاف التشغيل,Android_ARM غلق, LED: أحمر
- الوضع 2: [إيقاف TCP، تشغيل / إيقاف تلقائي] Power off (إيقاف تشغيل التيار المستمر) -> Power off (إيقاف التشغيل)،Android_ARM غلق, LED غلق. حفظ الطاقة -> توفير الطاقة, Android_ARM غلق LED: برتقالي. يمكن تنبيهه.

الوضع 3: [تشغيل TCP، إيقاف تشغيل WOL، تشغيل / إيقاف تلقائي] Back light off - (إيقاف تشغيل التيار المستمر) -> Back light off فتح، (إيقاف تشغيل الضوء الخلفي) Android_ARM فتح، LED حفظ الطاقة -> Back light off (إيقاف تشغيل الضوء الخلفي)،Android_ARM فتح, IED: برتقالي. يمكن تنبيهه. الوضع 4: [تشغيل TCP، إيقاف تشغيل WOL، عدم تشغيل / إيقاف تلقائي]

DC off (إيقاف تشغيل التيار المستمر) -- Back light off خنج (إيقاف تشغيل الضوء الخلفي)،Android_ARM فتح, LED: أحمر

حفظ الطاقة -> لن يدخل في وضع حفظ الطاقة. يظهر "بدون إشارة" فقط.

الوضع 1 (الافتراضي)	الوضع 2
DC OFF (إيقاف تشغيل التيار	DC OFF (إيقاف تشغيل التيار
المستمر):	المستمر):
إيقاف التشغيل	إيقاف التشغيل
Android_ARM غلق	Android_ARM غلق
حفظ الطاقة:	حفظ الطاقة:
إيقاف التشغيل	توفير الطاقة
Android_ARM غلق	Android_ARM غلق
الوضع 3	الوضع 4
DC OFF (إيقاف تشغيل التيار	DC OFF (إيقاف تشغيل التيار
المستمر):	المستمر):
إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية	إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية فقط
فقط	Android_ARM فتح
Android_ARM فتح	حفظ الطاقة:
حفظ الطاقة:	يدون إشارة (الدضاءة الخلفية قيد
إيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية	التشغيل)
فقط	Android ARM فتد
aïó Android ARM	ر · · · · <u>-</u>

DC off/on (تشغيل / إيقاف تشغيل التيار المستمر): اضغط على زر الطاقة من خلال RC

تحدیث Scalar FW

تحديث Scalar FW من خلال USB. ملاحظة: يتم دعم **قرص USB 2.0 المحمول** فقط.

المعلومات المعروضة على الشاشة

تعيين الفترة الزمنية التي يتم فيها عرض معلومات OSD في الركن العلوي الأيسر من الشاشة. سيتم عرض معلومات OSD عند تغيير إشارة الإدخال.

> ستبقى معلومات OSD على الشاشة مع تحديد {Off} (غلق). الخيارات هي: {غلق، -1 60} ثانية.

خيار متقدم لإعادة الضبط

إعادة ضبط كل الإعدادات ما عدا {التاريخ والوقت} في قائمة الخيارات المتقدمة إلى قيم المصنع المعيَّنة سابقًا.

- 1. اضغط على الزر [OK] (موافق) أو [[[]] للدخول إلى القائمة الفرعية.
- 2. اضغط على الزر [^Ω] أو [^Ω]لتحديد {إعادة ضبط} واضغط على الزر [OK] (موافق) لاستعادة الإعدادات إلى قيم المصنع المعينة سابقًا.
- 3. اضغط على الزر [←] أو حدد {إلغاء} واضغط على الزر [OK] (موافق) للإلغاء والعودة إلى القائمة السابقة.

8. تنسيقات الوسائط المدعومة

تنسيقات ترميز الوسائط المتعددة على USB

					فيديو	فك شفرات ال
ملاحظة	قناة	ترميز	فك الشفرة	الحاوية	ترميز الفيديو	النوع
الحد الأقصى للدقة: 1080P بمعدل 60 إطارًا في الثانية الحد الأقصى لمعدل وحدات البت: 40 ميجابت في الثانية			v	بث برنامج MPEG MPEG ،.VOB ،.DAT)، (MPEG.) بث نقل MPEG (ts.) MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	MPEG1/2	MPEG1/2
الحد الأقصى للدقة: 1080P بمعدل 60 إطارًا في الثانية الحد الأقصى لمعدل وحدات البت: 40 ميجابت في الثانية			v	MP4 (.mp4) AVI (.avi) MKV (.mkv)	MPEG4	MPEG-4
الدد الأقصى للدقة: 1080P بمعدل 60 إطارًا في الثانية الدد الأقصى لمعدل وحدات البت: 40 ميجابت في الثانية			v	FLV (.flv) AVI (.avi)	H.263	H.263
الحد الأقصى للدقة: 1080P بمعدل 60 إطارًا في الثانية الحد الأقصى لمعدل وحدات البت: 135 ميجابت في الثانية دقة 4K2K بمعدل 30 إطارًا في الثانية			v	FLV (.flv) MP4 (.mp4) بث نقل MPEG (ts.) MPEG ASF (.asf) WMV (.wmv) AVI (.avi) MKV (.mkv)	H.264	H.264
الحد الأقصى للدقة: 4K2K بمعدل 60 إطارًا في الثانية الحد الأقصى لمعدل وحدات البت: 100 ميجابت في الثانية			v	MP4 (.mp4) بث نقل MEG (ts.) MKV (.mkv)	H.265	H.265
الحد الأقصى للدقة: 1080P بمعدل 30 إطارًا في الثانية الحد الأقصى لعدد وحدات البت: 20 ميجابت في الثانية			v	MKV (.mkv) WebM (.webm)	VP8	GOOGLE VP8
الحد الأقصَّى للدقة: 1920*1080 بمعدل 30 إطارًا في الثانية الحد الأقصى لمعدل وحدات البت: 40 ميدايت فو بالثانية			v	AVI (.avi) MP4 (.mp4) MKV (.mkv)	MJPEG	حركة JPEG

فك تشفير الصوت

ملاحظة	قناة	ترميز	فك الشفرة	الحاوية	ترميز الصوت	النوع
معدل البت: 8 كيلوبت في الثانية إلى 320 كيلوبت في الثانية معدل أخذ العينة: 16 كيلوهرتز إلى 48 كيلوهرتز	2		V	MP3	2.5/2/MPEG1 طبقة صوت 3/2/1	صوت MPEG
معدل البت: 8 كيلوبت في الثانية إلى 768 كيلوبت في الثانية معدل أخذ العينة: 8 كيلوهرتز إلى 96 كيلوهرتز (M10) لا يدعم LBR	2		V	فك الترميز: WMA	WMA الإصدار 7، 8، 9، 10 pro M0 10 ,10Pro M1، 10Pro M2 Pro M2	صوت وسائط Windows
معدل البت: لا ينطبق معدل أخذ العينة: 8 كيلوهرتز إلى 48 كيلوهرتز	5.1		V	تنسيق الملف: AAC، M4A	رئيسي وADIF وADTS Header AAC-HE وAAC-LC	صوت AAC

فك ترميز الصور

ملاحظة	قناة	ترميز	فك الشفرة	صورة	برنامج فك ترميز الصور	النوع
الحد الأقصى للدقة: 7000 × 7000 يعتمد الحد الأقصى لدقة العرض على ذاكرة DRAM			V	تنسيق الملف: JPE وJPE	ملف JFIF بتنسيق 1.02	JPEG
الحد الأقصى للدقة: 8640 × 15360 يعتمد الحد الأقصى لدقة العرض على ذاكرة DRAM			V	تنسيق الملف: BMP	BMP	BMP
الحد الأقصى للدقة: 8640 × 15360 يعتمد الحد الأقصى لدقة العرض على ذاكرة DRAM			V	تنسيق الملف: PNG	PNG	PNG

ملاحظات:

[•] قد لا يعمل الصوت أو الفيديو في حال تجاوز معدل البت/معدل الإطار المعياري للمحتويات، معدل الإطار/ في الثانية المتوافق والمذكور في الجدول أعلاه.

[•] وفي حال زيادة معدل البت أو معدل الإطار الخاص بمحتويات الفيديو عن المعدل المذكور في الجدول أعلاه، قد تتسبب هذه الزيادة في تقطيع مقاطع الفيديو أثناء التشغيل.
9. وضع الإدخال

دعم توقيت DVI/VGA:

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقى (كيلوهرتز)	الدقة	الوضع	العنصر
70.086	31.469	350×640	IBM VGA 10H	1
59.94	31.469	480×640	IBM VGA 12H	2
66.67	35	480×640	MACINTOSH	3
72.809	37.861	480×640	VESA	4
75	37.5	480×640	VESA	5
70.087	31.469	720x400	IBM VGA 3H	6
56.25	35.156	600×800	VESA	7
60.317	37.879	600×800	VESA	8
72.188	48.077	600×800	VESA	9
75.000	46.875	600×800	VESA	10
74.551	49.726	624×832	MACINTOSH	11
60.000	31	480×848	معيار VESA AddDMT	12
75.000	56.4	720×960	-	13
60.004	48.363	768×1024	VESA	14
70.069	56.476	768×1024	VESA	15
59.985	53.986	864×1152		16
59.959	53.783	864×1152	VESA	17
70.012	63.851	864×1152		18
75.000	67.5	864×1152	VESA	19
66.004	61.846	900×1152	SUN WS	20
60.000	44.772	720×1280	-	21
70.000	52.5	720×1280	-	22
59.870	47.776	768 × 1280	CVT 2.3MA	23
74.893	60.289	768 × 1280	CVT 2.3MA	24
59.810	49.7	800×1280	CVT	25
74.930	62.8	800×1280	CVT	26
60.000	60	960×1280	VESA	27
60.020	63.981	1024×1280	VESA	28
67.189	71.691	1024×1280	SUN WS	29
75.025	79.976	1024×1280	VESA	30
60.015	47.712	768×1360	معيار VESA AddDMT	31
59.790	47.712	768×1366	معيار VESA AddDMT	32
59.901	55.469	900×1440	VESA-reduced blanking mode	33
59.887	55.935	900×1440	VESA	34
74.984	70.635	900×1440	VESA	35
59.948	64.744	1050×1400	تفريغ CVT مقيد	36
60.000	65.3	1050×1440	CVT AddDMT	37
74.867	82.278	1050×1400	CVT	38
60.000	55.54	900×1600	CVT Red. Blanking	39
60	75	1200×1600	VESA	40
59.954	65.29	1050×1680	CVT1.76MW	41
59.883	64.674	1050×1680	CVT1.76MW-R	42
59.934	66.587	1920x1080	CVT 2.3MA-R	43
60.000	67.5	1920x1080	معيار VESA VDMTREV	44
59.963	67.1584	1920x1080	CVT1960H	45
60	67.08	1920x1080	VSC1960H	46
59.950	74.038	1200×1920	CVT 2.3MA-R	47

4K2K

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	الدقة	العنصر
23.900	53.946	3840x2160	1
24.000	54	3840x2160	2
25.000	56.25	3840x2160	3
29.900	67.432	3840x2160	4
30.000	67.5	3840x2160	5
24.000	54	2160×4096	6
60.000	135	3840x2160	7

دعم توقيت الفيديو (HDMI/DVD HD/DVI)

التعليق	الدقة	الوضع	العنصر
باستثناء DVI	480i	60 ھرتز	1
	480p		2
	720p		3
	1080i		4
	1080p		5
باستثناء DVI	4K×2K		6
باستثناء DVI	576i	50 ھرتز	7
	576p		8
	720p		9
	1080i		10
	1080p		11
باستثناء DVI	4K×2K		12

ملاحظة: يدعم منفذ العرض 3840×2160 بمعدل 30 هرتز.

- تُعد جودة نصوص الكمبيوتر مثالية في وضع UHD 4K/2K (2160 × 3840، 60 هرتز).
- قد تبدو شاشة عرض الكمبيوتر الخاص بك مختلفة تبعًا للصنع (وإصدار Windows الخاص بك).
- اطلع على كتيب تعليمات الكمبيوتر للحصول على معلومات حول توصيل الكمبيوتر بشاشة العرض.
- في حالة وجود وضع تحديد التردد الأفقي والرأسي، حدد 60 هرتز (رأسي) و31.5 كيلو هرتز (أفقي). وفي بعض الحالات، قد تظهر بعض الإشارات غير الطبيعية (مثل الخطوط) على الشاشة عند إيقاف تشغيل الكمبيوتر (أو إذا تم فصل الكمبيوتر). إذا حدث ذلك، فاضغط على زر [INPUT] (الإدخال) للدخول إلى وضع الفيديو. تأكد أيضًا من أن الكمبيوتر متصل.
 - عندما تبدو الإشارات المتزامنة الأفقية غير منتظمة في وضع RGB، تحقق من وضع حفظ طاقة الكمبيوتر أو توصيلات الكبلات.
 - يتوافق جدول إعدادات شاشة العرض مع معايير IBM/VESA، ويعتمد على الإدخال التناظري.
 - يعتبر وضع دعم DVI هو نفسه وضع دعم الكمبيوتر.
 - يعتبر أفضل توقيت للتردد الرأسى لكل وضع هو 60 هرتز.
 - يجب أن تكون الدقة 3840×2160 بتردد 60/50 هرتز مزودة بكبل معتمد من HDMI (كبلات HDMI فائقة السرعة).

10. سياسة عيوب البكسل

نعمل جاهدين على تقديم منتجات تتميز بأعلى درجات الجودة، حيث نستخدم عمليات تصنيع أكثر تقدمًا مع الحرص على المراقبة الصارمة للجودة. ومع ذلك، لا يمكن في بعض الأحيان تجنب عيوب البكسل أو البكسل الفرعي في اللوحات المزودة بتقنية PDP/TFT المستخدمة في شاشات Plasma و LCD. ولا يمكن لأي جهة تصنيع ضمان خلو جميع اللوحات من عيوب البكسل، إلا أن شركة Philips توفر ضمانًا بشأن إصلاح أو استبدال أي شاشة Plasma أو LCD بها عدد غير مقبول من العيوب في خلال فترة الضمان وفقًا لظروف وكيل الضمان المحلي.

يوضح هذا الإشعار الأنواع المختلفة لعيوب البكسل ويحدد مستويات العيوب المقبولة لشاشات LCD. ولاستحقاق صيانة الشاشات بموجب الضمان، يجب أن تتجاوز العيوب مستوى معينًا كما هو موضح في الجدول المرجعي. فإذا كانت الشاشة مطابقة للمواصفات، فسيُرفض تقديم/مطالبة الضمان. إضافة إلى ذلك، تضع Philips معايير جودة أعلى لأنواع أو مجموعات معينة من عيوب البكسل التي يمكن ملاحظتها أكثر من عيوب أخرى.

10.1. وحدات البكسل ووحدات البكسل الفرعية



يتكون البكسل أو عنصر الصورة من ثلاث وحدات بكسل فرعية بالألوان الأساسية الأحمر والأخضر والأزرق. وتتكون الصورة الواحدة من عدد من وحدات البكسل. عند إضاءة جميع وحدات البكسل الفرعية لوحدة بكسل، تظهر وحدات البكسل الثلاث الفرعية الملونة معًا كوحدة بكسل واحدة بيضاء. وعندما تكون جميعها معتمة، تظهر وحدات البكسل الثلاث الفرعية الملونة معًا كوحدة بكسل واحدة سوداء. تظهر المجموعات الأخرى لوحدات البكسل الفرعية المضيئة والمعتمة كوحدة بكسل بكسل مفردة بألوان أخرى.

10.2. أنواع عيوب البكسل وتعريف النقطة

تظهر عيوب البكُسل ووحدات البكسل الفرعية على الشاشة بطرق مختلفة. وهناك فئتان من عيوب البكسل وأنواع عديدة من عيوب البكسل الفرعي بكل فئة.

تعريف النقطة = ما "النقطة" المعيبة؟:

يُقصد بالنقطة كل وحدة بكسل فرعية معيبة متصلة أو أكثر. عدد وحدات البكسل الفرعية المعيبة لا يرتبط بتعريف النقطة المعيبة. ويعني ذلك أن النقطة المعيبة يمكن أن تتكون من وحدة أو وحدتين أو ثلاث وحدات بكسل فرعية معيبة معتمة أو مضيئة.



النقطة الواحدة تعادل وحدة بكسل واحدة، تتكون من ثلاث وحدات بكسل فرعية تكون باللون الأحمر والأخضر والأزرق.

10.3. عيوب النقطة الساطعة

تظهر عيوب النقطة الساطعة على هيئة وحدات بكسل أو وحدات بكسل فرعية مضيئة بصفة دائمة أو "قيد التشغيل". وفي ما يلي أمثلة لعيوب النقاط الساطعة:



إضاءة وحدة بكسل فرعية باللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق



إضاءة وحدتي بكسل فرعيتين متجاورتين: أحمر + أزرق = بنفسجي أحمر + أخضر = أصفر أخضر + أزرق = سماوي (أزرق فاتح)



إضاءة ثلاث وحدات بكسل فرعية متجاورة (وحدة بكسل واحدة بيضاء)

10.4. عيوب النقطة المعتمة

تظهر عيوب النقطة السوداء على شكل وحدات بكسل أو وحدات بكسل فرعية معتمة دائمًا أو "متوقفة عن التشغيل". وفي ما يلي أمثلة على عيوب النقطة السوداء:



10.5. عيوب تقارب وحدات البكسل

- عدد النقاط المعتمة المتصلة = (النقاط المعتمة المتصلة = زوج نقاط معتمة واحد)
 - الحد الأدنى للتباعد بين النقاط المعتمة
 - إجمالي عدد النقاط المعيبة

10.6. قيم تفاوت عيوب البكسل

لكي تستوفي ً الشاشات معايير الأهلية للإصلاح بسبب عيوب البكسل أثناء فترة الضمان، يجب أن تحتوي لوحة PDP / TFT الموجودة في شاشة Philips المسطحة على عيوب بكسل أو بكسل فرعى تتجاوز قيم التفاوت الموضحة في الجداول التالية:

المستوى المقبول	تأثير النقطة الساطعة
2	وحدة بكسل فرعية واحدة مضيئة
المستوى المقبول	تأثير النقطة السوداء
10	وحدة بكسل فرعية واحدة معتمة
12	إجمالى عيوب النقاط من جميع الأنواع

ملاحظة: *عيب واحد أو عيبا بكسل فرعيان متصلان = عيب نقطة واحدًا

MURA .10.7

قد تظهر أحيانًا نقاط أو بقع معتمة على شاشات العرض البلورية (LCD). هذا معروف داخل الصناعة باسم Mura، وهو مصطلح ياباني يعني "عدم الاستواء". ويُستخدم لوصف نمط أو منطقة غير منتظمة يظهر فيها تجانس الشاشة غير متساو في ظل ظروف معينة. ويرجع سبب هذه الظاهرة إلى وجود عيب أو تلف بمحاذاة طبقة الكريستال السائل، وعادة ما يكون بسبب تشغيل الشاشة لفترة طويلة في أماكن درجة حرارتها مرتفعة. وهذه الظاهرة شائعة في صناعة الشاشات، غير أنها غير قابلة للتصليح. ولا تنادم بنود تنود الضمان.

وقد وُجدت ظاهرة Mura هذه منذ بداية تصنيع شاشات LCD حيث تتضخم الشاشة نتيجة تشغيلها على مدار 24 ساعة طوال الأسبوع في ظروف الإضاءة المنخفضة. كل هذا يزيد احتمال حدوث ظاهرة Mura في الشاشات.

كيفية اكتشاف ظاهرة Mura

هناك عدة أعراض وأسباب لظاهرة Mura. وفي ما يلي العديد من هذه الأعراض والأسباب:

- شوائب الذرات الغريبة في المصفوفة آلبلورية ¨
 - سوء توزيع مصفوفة LCD عند تصنيع الشاشة
- عدم توزيع سطوع الإضاءة الخلفية بطريقة موحدة
 - إجهاد ناتج عن تجميع لوحة الشاشة
 - عيوب خلايا شاشة LCD
- إجهاد حراري تشغيل الشاشة لمدة طويلة في مكان يتسم بارتفاع درجة الحرارة

كيفية تجنب ظاهرة Mura

برغم أنه ليس بمقدور الشركة ضمان التخلص الكامل من ظاهرة Mura في كل مرة، فإنه يمكن الحد من حدوثها من خلال الطرق الآتية:

- - استخدام شاشة مؤقتة
- تقليل درجة الحرارة المحيطة بمكان الشاشة

11. التنظيف واستكشاف الأخطاء وإصلاحها

11.1. التنظيف

توخي الحذر عند استخدام شاشة العرض هذه

- تجنب وضع يديك أو وجهك أو أي جسم آخر بالقرب من فتحات التهوية الخاصة بشاشة العرض. إذ إن الجزء العلوي من شاشة العرض هذه عادة ما يكون ساخنًا جدًا بسبب الحرارة العالية للهواء الخارج من فتحات التهوية. ومن الممكن حدوث حروق أو إصابات شخصية إذا اقترب أي عضو من أعضاء الجسم بدرجة كبيرة جدًا. وقد يتسبب وضع أي جسم بالقرب من أعلى شاشة العرض هذه في تلف هذا الجسم نتيجة للحرارة بالإضافة إلى تلف شاشة العرض نفسها.
- تأكد من فصل جميع الكبلات قبل نقل الشاشة. فقد يتسبب نقل الشاشة مع توصيل كبلاتها في تلف الكبلات، الأمر الذي قد يؤدي إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.
 - افصل قابس الطاقة من مأخذ التيار في الحائط كإجراء سلامة قبل القيام بتنظيف الشاشة أو إجراءات الصيانة.

تعليمات تنظيف اللوحة الأمامية

- تمت معالجة مقدمة شاشة العرض هذه بصفة خاصة. لذا قم بمسح السطح بقطعة قماش نظيفة أو قماش ناعم خالٍ من الوبر.
- في حالة اتساخ السطح، بلّل قطعة من القماش الناعم الخال من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من السائل الزائد. ثم امسح سطح شاشة العرض لإزالة الغبار. وبعد ذلك استخدم قطعة قماش جافة من النوع نفسه للتجفيف.
 - لا تخدش سطح الشاشة أو تطرق عليه بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
 - لد تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات، والمذيبات، والثِنر.

تعليمات تنظيف حاوية الشاشة

- في حالة اتساخ حاوية الشاشة، امسحها بقطعة قماش جافة وناعمة.
- في حالة اتساخ حاوية الشاشة للغاية، بلّل قطعة قماش خالية من الوبر في محلول منظف خفيف. وقم بعصر قطعة القماش للتخلص من أكبر كمية من الرطوبة بقدر الإمكان. ثم امسح حاوية الشاشة. واستخدم قطعة قماش جافة أخرى للمسح حتى يجف السطح.
 - لا تستخدم محلولاً يحتوي على زيت لتنظيف الأجزاء البلاستيكية. فقد يؤدي استخدام مثل ذلك المنتج إلى إتلاف الأجزاء البلاستيكية وإبطال الضمان.
 - لا تجعل أي سائل أو منظف يلامس سطح شاشة العرض. وفي حالة تخلل الماء أو الرطوبة داخل الجهاز، قد تحدث مشكلات في التشغيل أو مخاطر التعرض لصدمة أو مخاطر كهربائية.
 - لا تخدش حاوية الشاشة أو تطرق عليها بأصابعك أو بأجسام حادة من أي نوع.
 - لا تستخدم المواد الطيارة مثل بخاخ الحشرات والمذيبات والثنر على حاوية الشاشة.
 - لا تضع أي شيء مصنوع من المطاط أو البولي فينيل كلوريد بالقرب من حاوية الشاشة لفترات طويلة.

11.2. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الغرض	السبب المدتمل	الحل
لا يتم عرض أي صورة	1. كبل الطاقة غير متصل. 2. لم يتم تشغيل مفتاح الطاقة الرئيسي على ظهر شاشة العرض.	1. صِل سلك الطاقة. 2. تأكد من تشغيل مفتاح الطاقة. 3. قم بتوصيل وصلة الإشارة للشاشة.
	3. لا يوجد اتصال بالإدخال المحدد. 4. شاشة العرض في وضع الاستعداد.	
يحدث تداخل على شاشة العرض أو يتم سماع ضوضاء	بسبب الأجهزة الكهربية أو المصابيح الفلورية.	انقل شاشة العرض إلى موقع آذر للتحقق من قلة التداخل.
اللون غير طبيعي	لم يتم توصيل كبل الإشارة بشكل صحيح.	تأكد من أن كبل الإشارة متصل بإحكام بظهر شاشة العرض.
الصورة مشوهة بأنماط غير طبيعية	 1. لم يتم توصيل كبل الإشارة بشكل صديح. 2. إشارة الإدخال أعلى من قدرات شاشة العرض. 	 1. تأكد من توصيل كبل الإشارة بإحكام. 2. تحقق من مصدر إشارة الفيديو لمعرفة ما إذا كانت أعلى من نطاق شاشة العرض. يرجى التحقق من المواصفات عن طريق قسم المواصفات الخاص بشاشة العرض هذه.
الصورة المعروضة لا تملأ الشاشة بالكامل	 لم يتم ضبط وضع الزوم بالشكل الصديح. ربما تم ضبط وضع المسح بصورة خاطئة على المسح المنخفض. في حال تجاوز الصورة لحجم الشاشة، يلزم ضبط وضع المسح على المسح المنخفض. 	استخدم وضع التكبير/التصغير أو وظيفة التكبير/ التصغير المخصصة في قائمة الشاشة لضبط عرض الصورة ومُعلّمات تردد الوقت.
يمكن سماع صوت من دون صورة	لم يتم توصيل كبل إشارة المصدر بشكل صحيح.	تحقق من أن إدخال الفيديو وإدخال الصوت تم توصيلهما بشكل صحيح.
رؤية صورة من دون سماع صوت	 لم يتم توصيل كبل إشارة المصدر بشكل صحيح. تم خفض مستوى الصوت إلى أقل درجة. تشغيل {كتم الصوت}. لم يتم توصيل سماعة خارجية. 	 1. تحقق من أن إدخال الفيديو وإدخال الصوت تم توصيلهما بشكل صحيح. 2. اضغط على زر [+] أو [─] لسماع الصوت. 3. إيقاف الكتم باستخدام زر [×▶]. 4. وصّل السماعات الخارجية واضبط مستوى الصوت على مستوى ملائم.
بعض الصور لا تضيء	عدم عمل بعض وحدات البكسل في شاشة العرض.	صُممت شاشة العرض هذه بأعلى مستويات تقنية الدقة؛ ومع ذلك، قد لد تُعرض بعض وحدات البكسل في شاشة العرض هذه أحيانًا. وهذا ليس خللاً وظيفيًا.
رؤية بعض الصور على شاشة العرض بعد إيقاف تشغيلها. (أمثلة على الصور الثابتة متضمنة الشعارات، وألعاب الفيديو، وصور الكمبيوتر، والصور المعروضة في الوضع الطبيعي 3:4)	يتم عرض صورة ثابتة لفترة زمنية ممتدة	لا تترك أي صورة ثابتة تُعرض لفترة زمنية طويلة حيث يمكن أن يتسبب ذلك في بقاء الصورة ثابتة على شاشة العرض بشكل دائم.

12. المواصفات الفنية

العرص:	:,	العرضر	
--------	----	--------	--

0 ,	
العنصر	المواصفات
حجم الشاشة (المنطقة النشطة)	247.6سم / 97.5 بوصة
نسبة العرض إلى الارتفاع	16:9
عدد وحدات البكسل	3840 (أفقي) × 2160 (رأسي)
درجة البكسل	0.562 (أفقب) × 0.562 (عمودي) [مم]
الألوان القابلة للعرض	8 بت+1.07 ، FRC مليار لون
السطوع (نموذجي)	500 شمعة/م²
معدل التباين (نموذجي)	1200:1
زاوية العرض	178 درجة

أطراف توصيل الإدخال/الخرج:

العنصر		المواصفات
خرج السماعات	مكبرات الصوت الداخلية	10 واط (يسار) + 10 واط (يمين) [RMS]/8 أوم
		82 دیسیبل/W/M/160 هرتز - 13 کیلوهرتز
إخراج الصوت	عدد 1 مقبس هاتف مقاس 3,5 مم	0,5 فولت [جذر متوسط مربع] (عادي) / 2 قناة (يسار/يمين)
الدفال الصميت	سم عدد 1 مقيس هاتف مقاس 3.5	ماية المنابعين متوسط مبيري (مماد) (مماد (ساير ساير) (ماد)
ןנטו וושעים	مم	ر،ه قولت رجدر متوسط مربع (عادي) ۲ ع قماه (يسار ،يمين)
RS232	2 مقبس هاتف مقاس 2.5 مم	مدخل RS232/مخرج RS232
RJ-45	عدد 1 مقبس RJ-45 (8 دبابیس)	منفذ 1000/100/10 LAN
إدخال HDMI	2 مقبس HDMI (النوع أ) (19 سنًا)	RGB رقمي: TMDS (الفيديو + الصوت) الحد الأقصى: الفيديو - 720 بكسل، 1080 بكسل، 3840 × 60/2160 هرتز الصوت - 48 كيلوهرتز/ قناتان (يسار + يمين) يدعم تقنية LPCM فقط
إدخال I-DVI	مقبس I-DVI	RGB رقمي: TMDS (الفيديو) RGB تناظري: 0.7 فولت p-p] أوم)، H/CS/V: 2.2 TTL كيلو أوم)، الحد الأقصى: 1920 × 60/1080 هرتز (WUXGA)
إدخال/ إخراج منفذ العرض	مقبسان لمنفذ العرض (20 سنًا)	RGB رقمي: TMDS (الفيديو + الصوت) الحد الأقصى: الفيديو - 720 بكسل، 1080 بكسل، 3840 × 60/2160 هرتز الصوت - 48 كيلوهرتز / قناتان (يسار + يمين) يدعم تقنية LPCM فقط
إدخال / خرج IR	عدد 2 × 3,5 مم	تمرير عبر الأشعة تحت الحمراء أو سلسلة الاتصال التعاقبية بالأشعة تحت الحمراء
OTG	USB صغير	خدمة الدعم ونقل بيانات ADB
إدخال USB	وحدتان USB3.0 (النوع أ)	تشغيل الوسائط المتعددة عبر USB
فتحة التوسعة	وحدة USB 3.0 واحدة	احتیاطی لـ CRD22

<u>98BDL4650D</u> **المواصفات العامة:** العنصر المواصفات 100 - 240 فولت تقريبًا، 50/ 60 هرتز إدخال الطاقة استهلاك الطاقة (الحد الأقصى) 296 واط استهلاك الطاقة (نموذجى) 209 واط <0,5 واط استهلاك الطاقة (وضع الاستعداد ووضع إيقاف التشغيل) وضع إيقاف التيار المتردد (واط) 0 واط الأبعاد (من دون الحامل) (العرض × الارتفاع × 94.1 × 1255.3 × 2193.4 مم العمق) الوزن (من دون الحامل) 65.64 كجم إجمالى الوزن (من دون الحامل) 82.2 كجم

الأجواء البيئية:

العنصر		المواصفات
درجة الحرارة	التشغيل	0 - 40 درجة مئوية
	التخزين	20 60 درجة مئوية
الرطوبة	التشغيل	من 20 إلى 80% رطوبة نسبية (من دون تكاثف)
	التخزين	من 5 إلى 95% رطوبة نسبية (من دون تكاثف)
خط الارتفاع	التشغيل	0 - 3000 م
	التخزين / الشحن	0 - 9000 م



سياسة ضمان مستويات دقة شاشات العرض الاحترافية من Philips

نشكرك على شراء هذا المنتج من Philips. تُصمم منتجات Philips وتُصنع بأعلى المعايير وتوفر أداءً عالي الجودة فضلاً عن سهولة الاستخدام والتركيب. إذا واجهتك أي صعوبات أثناء استخدام المنتج، فإننا نوصيك أولاً بالرجوع إلى دليل المستخدم أو المعلومات الواردة في قسم الدعم بموقع الويب؛ حيث يمكنك (حسب نوع المنتج) العثور على دليل مستخدم قابل للتنزيل وأسئلة شائعة أو مقاطع فيديو تعرض تعليمات أو منتدى دعم.

الضمان المحدود

من غير المرجح أن يتطلب منتجك من Philips الخضوع للخدمة، وإن حدث وتطلب خدمة، فسنتخذ الترتيبات اللازمة لخضوعه للخدمة من دون رسوم في غضون فترة الضمان، بشرط أن يكون المنتج قد تم استخدامه باتباع دليل المستخدم (على سبيل المثال: في البيئة المقصودة). بالنسبة إلى هذه الفئات من المنتجات، توجد شركة شريكة Philips ضامنة للمنتج. يرجى الرجوع إلى الوثائق المرفقة بالمنتج التابع لك.

من الأشخاص الذين يغطيهم الضمان؟

تبدأ تغطية الضمان من تاريخ الشراء الأول للمنتج. يجب تقديم إثبات الشراء للحصول على خدمة الضمان. ويكفي في هذا المقام أن يكون معك وصل بيع صالح أو وثيقة صالحة أخرى تثبت أنك اشتريت المنتج.

ما الجوانب التي يغطيها الضمان؟

إذا حدث خطأ بسبب مواد معيبة و/أو عيب في الصناعة في غضون فترة الضمان، فسنتخذ الترتيبات اللازمة للخدمة من دون رسوم. وحيثما يكن الإصلاح غير ممكن أو ليس مجديًا من الناحية التجارية، يجوز أن نبدّل المنتج بآخر جديد أو مجدَّد على نحو مكافئ ويؤدي الوظائف نفسها. يتوفر الدستبدال بناءً على تقديرنا ويستمر الضمان بداية من تاريخ الشراء الأصلي لأول تاريخ تم فيه شراء المنتج. يرجى ملاحظة أن الضمان يشمل جميع الأجزاء، بما فيها الأجزاء التي تم إصلاحها أو استبدالها، وذلك خلال فترة الضمان الأصلية فقط.

ما الجوانب التي يستثنيها الضمان؟ لا يغطي الضمان الخاص بك ما يلي:

- الأضرار الاستتباعية (بما ضي، على سبيل المثال لا الحصر، فقدان بيانات أو خسارة دخل)، ومن دون تعويض عن أنشطة نفَّدتها بنفسك:
 كالصيانة الدورية أو تثبيت تحديثات برامج ثابتة أو حفظ بيانات أو استعادتها (لا تسمح بعض الدول باستثناء الأضرار العارضة أو الاستتباعية؛
 ومن ثم، قد لا ينطبق الاستثناء السابق عليك. وهذا يشتمل المادة المسجلة سابقًا دون التقيد بها، سواء أكانت تخضع لقانون حماية حقوق النشر أم لد.)
 - أجور العمالة المعنية بتركيب المنتج أو إعداده، وضبط عناصر تحكم العميل في المنتج، وتركيب أو إصلاح مختلف أنواع الأجهزة الخارجية، (مثل: WiFi، وهوائي وأجهزة دونجل USB وأجهزة من نوع OPS) وأنظمة أخرى خارج المنتج.
 - مشكلات الاستقبال الناجمة عن حالات الإشارة أو كبل أو أنظمة هوائي خارج الوحدة.
 - المنتج الذي يحتاج إلى تعديل أو ضبط لتمكينه من العمل في أي بلد آخر غير البلد التي تم تصميمه أو تصنيعه أو اعتماده و/أو الموافقة على استخدامه فيه، أو إصلاح المنتجات التي تلفت بسبب هذه التعديلات.
 - إذا تم تغيير رقم الطراز أو رقم الإنتاج الموجود على المنتج أو مسحه أو إزالته أو جعله غير مقروء.

يسري الضمان على الحالات التي يتم فيها التعامل مع المنتج بشكل سليم للاستخدام المقصود ووفقًا لتعليمات التشغيل

للحصول على خدمة الضمان والمعلومات

للحصول على معلومات تغطية الضمان ومتطلبات الدعم الإضافي وخط المساعدة، يرجى التواصل مع البائع و/أو مجمع الأنظمة الذي اشتريت المنتج منه. يرجى ملاحظة أنه في الولايات المتحدة الأمريكية لا يسري هذا الضمان المحدود إلا على المنتجات المشتراة في الولايات المتحدة القارية وألاسكا وهاواي.

قبل طلب الخدمة

يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم قبل طلب الخدمة. فقد تعفيك التعديلات الواردة بها والخاصة بأدوات التحكم من الاتصال بمركز تقديم الخدمة.

فترة الضمان

يعرض الجدول التالي فترة ضمان شاشات عرض اللافتات من PHILIPS؛ وبالنسبة إلى المناطق غير المدرجة في الجدول، يرجى اتباع بيان الضمان الخاص بها.

يعرض الجدول التالي فترة الضمان المعيارية لشاشات عرض اللافتات من PHILIPS؛ وبالنسبة إلى المناطق غير المدرجة في الجدول، يرجى اتباع بيان الضمان المحلي.

••	
المنطقة	فترة الضمان المعيارية
الولايات المتحدة الأمريكية وكندا	3 سنوات
الصين	السنة الأولى
اليابان	3 سنوات
باقي أنحاء العالم	3 سنوات
المكسيك	3 سنوات
البرازيل	3 سنوات
تشيلى	3 سنوات
بيرو	3 سنوات

لاحظ أنه يجوز تطبيق شروط البيع أو اتفاقية الشراء المعنية بالضمان بشأن المنتجات الاحترافية.

الفهرس

I

أجزاء الشاشة ووظائفها 16 أطراف توصيل الإدخال/الخرج 17 إفراغ محتويات العبوة 10 إفراغ محتويات العبوة والتركيب 10 البعداد 43 التثبيت على حائط 14 التركيب في الاتجاه العمودي 15 التشغيل 30 التعامل مع وحدة التحكم عن بعد 22 التنظيف واستكشاف الأخطاء وإصلاحها 75 التنقل في قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة 59 التوصيل التمريري عبر الأشعة تحت الحمراء 28 التوصيل السلكت بالشبكة 29 التوصيل عبر الأشّعة تحت الحمراء 28 المتصفح 35 المواصفًات الفنية 77

ت

تعليمات السلامة 1 تغيير تنسيق الصورة 30 تنسيقات الوسائط المدعومة 69 توصيل أجهزة خارجية 62 توصيل أجهزة صوت 27 توصيل عدة شاشات عبر تهيئة سلسلة ديزي (التوصيل المتتالي) 28 توصيل كمبيوتر 26

س

سياسة ضمان مستويات دقة شاشات العرض الاحترافية من Philips 79 سياسة عيوب البكسل 73

Ė

غطاء مفتاح التيار المتردد 24 غطاء 23 USB

ق

قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة 59

ე

لوحة التحكم 16

م

محتويات العبوة 13 تطبيق 42 مشاهدة مصدر الفيديو المتصل 30 مشغل الوسائط 32 مشغل 39 PDF ملاحظات على التركيب 13

ċ

نطاق تشغيل وحدة التحكم عن بُعد 22 نظرة عامة 30 نظرة عامة على قائمة المعلومات المعروضة على الشاشة 59

9

وحدة التحكم عن بُعد 18 وضع الإدخال 71 وضع البطاريات في وحدة التحكم عن بعد 22



حقوق الطبع والنشر \odot لعام 2024 محفوظة لصالح شركة TOP Victory Investments Ltd.

صُنع هذا المنتج بواسطة شركة .Top Victory Investments Ltd ويُباع تحت مسؤولياتها، علمًا بأن شركة Victory Investments Ltd. هي الضامن في ما يتعلق بهذا المنتج. إن Philips وشعار الدرع من Philips هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة .Koninklijke Philips N.V ويتم استخدامهما بموجب ترخيص.

> المواصفات عرضة للتغيير من دون إشعار. الإصدار: 16-10-2024 V1.01