TIẾNG VIỆT

Giới thiệu

Chúc mừng bạn đã mua hàng và chào mừng bạn đến với Philips!
Để có được lợi ích đầy đủ từ sự hỗ trợ do Philips cung cấp, hãy đăng ký sản phẩm tại **www.philips.com/welcome**.

Quan trọng

Đọc và hiểu tất cả các thông tin quan trọng trước khi bạn sử dụng thiết bị và hãy cất giữ tài liệu hướng dẫn sau này.

Nguy hiểm

- Không cho chất lỏng hoặc thực phẩm vào bên trong thiết bị; đặt thiết bị trong bồn rửa hoặc dưới vòi nước để làm sạch thiết bị; không để thiết bị gần nguồn cung cấp nước; không chạm vào các thành phần bên trong khi thiết bị vẫn đang cắm điện; không đặt thiết bị trên bề mặt ẩm ướt; không sử dụng thiết bị nếu phích cắm, dây điện hoặc thiết bị bị hỏng; không để dây điện gần những bề mặt nóng.
- Chỉ nhà thiết bị này vào ổ cắm điện có nối đất. Luôn đảm bảo đăng phích cắm được cắm chặt vào ổ điện.
- Luôn đặt và sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng nằm ngang khô ráo và thoáng đãng.
- Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động nhờ bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong các môi trường như nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, nơi làm việc khác. Thiết bị cũng không được thiết kế để sử dụng bởi khách ăn nhà nghỉ, nhà trọ tuốc-xanh, phòng ngủ kiểu nhà nghỉ dưỡng và những môi trường tương tự.
- Trẻ em phải được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi đùa với thiết bị này.
- Nếu gặp vấn đề trong quá trình vận hành thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và tham khảo ý kiến trung tâm chăm sóc khách hàng của Philips hoặc nhà bán lẻ uy tín.
- Nếu dây điện hoặc phích cắm điện bị hỏng, bạn nhất định phải thay thế bằng dây điện hoặc phích cắm chính hãng của Philips hoặc trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền để tránh mọi rủi ro.
- Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động nhờ bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.
- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng trong gia đình. Bất kỳ hành vi sử dụng thiết bị không đúng cách, sai mục đích hoặc không tuân thủ hướng dẫn sử dụng đều có thể gây ra thiệt hại cho thiết bị và khiến bạn phải chịu rủi ro.
- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng ở nhiệt độ môi trường trong khoảng 5°C đến 40°C.
- Cắm phích cắm điện vào ổ điện chỉ khi bạn đã sẵn sàng sử dụng thiết bị.
- Để thiết bị ngoài nắng trực tiếp hoặc gần các thiết bị nhiệt.
- Không để thiết bị hoạt động trong điều kiện thời tiết ẩm ướt.
- Không để thiết bị tiếp xúc với nước hoặc với bất kỳ chất lỏng nào khác.
- Không để thiết bị trong tủ đựng bát đĩa.
- Không để thiết bị hoạt động trong môi trường nguy hiểm dễ bắt lửa.
- Không để thiết bị hoạt động trong môi trường có nồng độ oxy cao.
- Không để thiết bị hoạt động trong môi trường có nồng độ khí ăn mòn, bụi, hơi nước hoặc dầu. Hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và để thiết bị nguội trước khi tiến hành vệ sinh hoặc bảo trì.
- Nếu bạn không sử dụng thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- Luôn đảm bảo thiết bị hoạt động ở mức nhiệt độ phù hợp.
- Thiết bị này chỉ dành cho mục đích sử dụng cá nhân.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong gia đình thương mại.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong các môi trường như nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, nơi làm việc khác. Thiết bị cũng không được thiết kế để sử dụng bởi khách ăn nhà nghỉ, nhà trọ tuốc-xanh, phòng ngủ kiểu nhà nghỉ dưỡng và những môi trường tương tự.
- Nếu gặp vấn đề trong quá trình vận hành thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và tham khảo ý kiến trung tâm chăm sóc khách hàng của Philips hoặc nhà bán lẻ uy tín.
- Nếu dây điện hoặc phích cắm điện bị hỏng, bạn nhất định phải thay thế bằng dây điện hoặc phích cắm chính hãng của Philips hoặc trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền để tránh mọi rủi ro.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong gia đình thương mại.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong các môi trường như nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, nơi làm việc khác. Thiết bị cũng không được thiết kế để sử dụng bởi khách ăn nhà nghỉ, nhà trọ tuốc-xanh, phòng ngủ kiểu nhà nghỉ dưỡng và những môi trường tương tự.

Cảnh báo

- Nếu bạn muốn tắt thiết bị, hãy chuyển sang vị trí tắt máy.
- Nếu bạn muốn ngắt kết nối thiết bị với nguồn điện, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện.
- Chỉ nhà thiết bị này vào ổ cắm điện có nối đất. Luôn đảm bảo đăng phích cắm điện được cắm chặt vào ổ điện.
- Luôn đặt và sử dụng thiết bị trên bề mặt phẳng nằm ngang khô ráo và thoáng đãng.
- Thiết bị này không được thiết kế để hoạt động nhờ bộ hẹn giờ bên ngoài hoặc hệ thống điều khiển từ xa riêng.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong các môi trường như nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, nơi làm việc khác. Thiết bị cũng không được thiết kế để sử dụng bởi khách ăn nhà nghỉ, nhà trọ tuốc-xanh, phòng ngủ kiểu nhà nghỉ dưỡng và những môi trường tương tự.
- Nếu gặp vấn đề trong quá trình vận hành thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và tham khảo ý kiến trung tâm chăm sóc khách hàng của Philips hoặc nhà bán lẻ uy tín.
- Nếu dây điện hoặc phích cắm điện bị hỏng, bạn nhất định phải thay thế bằng dây điện hoặc phích cắm chính hãng của Philips hoặc trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền để tránh mọi rủi ro.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong gia đình thương mại.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong các môi trường như nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, nơi làm việc khác. Thiết bị cũng không được thiết kế để sử dụng bởi khách ăn nhà nghỉ, nhà trọ tuốc-xanh, phòng ngủ kiểu nhà nghỉ dưỡng và những môi trường tương tự.

Chú ý

- Thiết bị này được thiết kế để sử dụng trong gia đình. Thiết bị không được thiết kế để sử dụng trong các môi trường như nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, nơi làm việc khác. Thiết bị cũng không được thiết kế để sử dụng bởi khách ăn nhà nghỉ, nhà trọ tuốc-xanh, phòng ngủ kiểu nhà nghỉ dưỡng và những môi trường tương tự.
- Nếu gặp vấn đề trong quá trình vận hành thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và tham khảo ý kiến trung tâm chăm sóc khách hàng của Philips hoặc nhà bán lẻ uy tín.
- Nếu dây điện hoặc phích cắm điện bị hỏng, bạn nhất định phải thay thế bằng dây điện hoặc phích cắm chính hãng của Philips hoặc trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền để tránh mọi rủi ro.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong gia đình thương mại.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong các môi trường như nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, nơi làm việc khác. Thiết bị cũng không được thiết kế để sử dụng bởi khách ăn nhà nghỉ, nhà trọ tuốc-xanh, phòng ngủ kiểu nhà nghỉ dưỡng và những môi trường tương tự.
- Nếu gặp vấn đề trong quá trình vận hành thiết bị, hãy rút phích cắm ra khỏi ổ cắm điện và tham khảo ý kiến trung tâm chăm sóc khách hàng của Philips hoặc nhà bán lẻ uy tín.
- Nếu dây điện hoặc phích cắm điện bị hỏng, bạn nhất định phải thay thế bằng dây điện hoặc phích cắm chính hãng của Philips hoặc trung tâm bảo hành do Philips ủy quyền để tránh mọi rủi ro.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong gia đình thương mại.
- Thiết bị này không được thiết kế để sử dụng trong các môi trường như nhà hàng, nhà nghỉ, khách sạn, chung cư, nơi làm việc khác. Thiết bị cũng không được thiết kế để sử dụng bởi khách ăn nhà nghỉ, nhà trọ tuốc-xanh, phòng ngủ kiểu nhà nghỉ dưỡng và những môi trường tương tự.

Bảo hành và hỗ trợ

Nếu bạn cần hỗ trợ hay để biết thêm thông tin vui lòng truy cập **www.philips.com/support** hoặc đọc tờ bảo hành toàn cầu riêng lẻ.

Cách khắc phục sự cố

Chúng tôi đã tổng hợp tất cả các thông giải pháp với những vấn đề thường gặp nhất được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để giúp bạn dễ dàng tìm ra cách khắc phục sự cố. Hãy đọc kỹ các thông tin sau đây trước khi bạn gọi đến trung tâm chăm sóc khách hàng của Philips hoặc nhà bán lẻ uy tín.

Giới thiệu chung

Thiết bị chiên không dầu Philips Airfryer giúp bạn có thể thưởng thức các món ăn chiên giòn ngon mà không cần phải dùng đến dầu mỡ. Nhờ vào công nghệ Rapid Air độc quyền, thiết bị này có thể tạo ra hơi nóng bao quanh thực phẩm, giúp chúng trở nên giòn rụm bên ngoài và mềm mọng bên trong.

Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết để bạn có thể tận hưởng trọn vẹn chiếc nồi chiên không dầu Philips Airfryer của mình. Hãy đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này để nắm rõ cách thao tác, vệ sinh và bảo trì thiết bị, cũng như tham khảo ý kiến chuyên gia khi cần thiết. Chúng tôi cũng đã tổng hợp một số mẹo hữu ích giúp bạn chinh phục những món ăn ngon tuyệt vời ngay từ lần đầu tiên sử dụng.

Tổng quan về thiết bị của bạn

Khi bạn lần đầu tiên mở hộp thiết bị, hãy dành thời gian để làm quen với các bộ phận bên trong và bên ngoài thiết bị. Điều này giúp bạn hiểu rõ cấu tạo và chức năng của từng bộ phận, đảm bảo quá trình vận hành diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Giải pháp
Một ngoài của thiết bị nóng lên trong khi sử dụng	Một ngoài của thiết bị nóng lên do nhiệt độ bên trong của lò làm nóng thành máy.	Đây là hiện tượng bình thường. Tắt cả các tay cầm, nút vặn nút mà bạn phải cầm đến trong khi vận dụng nhằm tránh chạm vào.
	Nối, chão nướng giấc, vỉ hai tầng, khay nướng chống dính và nhất cũng nóng lên trong khi lò hoạt động. Bạn cần phải thao tác bằng bao bảo vệ nhà bếp để tránh bị bỏng khi chạm vào.	Nếu, để thiết bị ở trong thời gian ngắn sau khi vừa sử dụng, hãy đeo bao tay nhà bếp để tránh bị bỏng khi chạm vào. Những bộ phận nóng sẽ luôn rất nóng khi chạm vào.
Khói trắng thoát ra từ thiết bị.	Bạn đang chiên bằng nguyên liệu có mỡ.	Dầu hoặc mỡ trong nối có thể gây ra khói trắng và nối có thể chảy ra ngoài khi nướng. Bạn cần khối nối và tiếp tục nướng. Bạn đang có thể cần phải chống đỡ khi nướng ra ngoài lên gỏ.
	Nối, cần chứa chất cặn dầu mỡ từ lần sử dụng trước.	Khói trắng có chất cặn dầu mỡ gây ra làm nóng nối. Luôn rửa sạch nối và gỡ bỏ hết vụ mỡ tồn tại sau mỗi lần sử dụng.
Nước cuộc nước đọng hoặc nước trên bề mặt bên ngoài.	Bạn đang chế biến nguyên liệu có mỡ.	Dầu hoặc mỡ trong nối có thể gây ra khói trắng và nối có thể chảy ra ngoài khi nướng. Bạn cần khối nối và tiếp tục nướng. Bạn đang có thể cần phải chống đỡ khi nướng ra ngoài lên gỏ.
	Đặt nhầm chống đỡ ra ngoài lên gỏ.	Các miếng mỏ của lớp phủ vun bánh mì có thể gây ra khói trắng. Lần tới phủ vun bánh mì hoặc lớp phủ bột trên vỉ để đảm bảo lớp phủ bột bám chắc.
Màn hình máy của tủ hiển lên do thiết bị cuối nóng trong hình dưới đây:	Tránh nóng an toàn do thiết bị cuối nóng.	Rút phích cắm thiết bị ra khỏi ổ cắm điện và để thiết bị nguội trong 1 phút trước khi cắm điện lại.

HRVATSKI

Uvod

Čestitamo na kupnji i dobrodošli u Philips!
Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj proizvod na **www.philips.com/welcome**.

Bitno

Prije uporabe uređaja pročitajte sve bitne informacije. Ne uklanjajte ovaj priručnik.

Opasnost

- Ne stavljajte tekućine ili druge tvari u uređaj; uređaj očistite u slavoniji ili pod slavinom; uređaj ne uranjajte u vodu; ne dodirujte unutarnje dijelove dok je uređaj priključen na napajanje; uređaj ne stavljajte na vlažne površine; ne koristite uređaj ako su utikač ili kabel oštećeni; ne stavljajte uređaj u blizinu izvora toplinu.
- Uređaj priključite samo na uzemljenu utičnicu. Uvjerite se da je utikač čvrsto priključen u utičnicu.
- Uređaj uvijek postavite i koristite na ravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Ovaj uređaj nije dizajniran za korištenje s vanjskim mjeračem vremena ili zasebnim daljinskim upravljačem.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje u sljedećim okolnostima: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okolinama; u kućama na farmi; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okolinama; u okolinama u kojima se nudi noćenje i doručak.
- Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da ne igraju s uređajem.
- Ako se u radu uređaja pojave poteškoće, izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte Philips korisničku podršku ili ovlaštenog prodavača.
- Ako su utikač ili kabel oštećeni, obavezno ih zamijenite originalnim Philips dijelovima ili ih dajte na servis u ovlaštenoj servisnoj radionici Philips kako biste izbjegli rizik.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje u sljedećim okolnostima: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okolinama; u kućama na farmi; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okolinama; u okolinama u kojima se nudi noćenje i doručak.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje u sljedećim okolnostima: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okolinama; u kućama na farmi; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okolinama; u okolinama u kojima se nudi noćenje i doručak.

Upozorenje

- Ako želite uređaj u potpunosti isključiti, prekinite napajanje izvlačenjem utikača iz utičnice.
- Uređaj uvijek postavite i koristite na ravnoj, suhoj i stabilnoj površini.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje u sljedećim okolnostima: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okolinama; u kućama na farmi; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okolinama; u okolinama u kojima se nudi noćenje i doručak.
- Ako se u radu uređaja pojave poteškoće, izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte Philips korisničku podršku ili ovlaštenog prodavača.
- Ako su utikač ili kabel oštećeni, obavezno ih zamijenite originalnim Philips dijelovima ili ih dajte na servis u ovlaštenoj servisnoj radionici Philips kako biste izbjegli rizik.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za korištenje u sljedećim okolnostima: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okolinama; u kućama na farmi; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okolinama; u okolinama u kojima se nudi noćenje i doručak.

Pažnja

- Ovaj uređaj namijenjen je za kućnu upotrebu. Bilo kakvo nepravilno korištenje uređaja, korištenje u neprikladne svrhe ili nepoštivanje uputa za korištenje dovodi do gubitka jamstva i izlaganja korisnika riziku.
- Ovaj uređaj namijenjen je za korištenje u temperaturnom rasponu od 5°C do 40°C.
- Uređaj priključite na napajanje tek kada ste spremni koristiti uređaj.
- Uređaj ne izlažite izravnoj sunčevoj svjetlosti i drugim izvorima toplinu.
- Uređaj ne izlažite vlažnim uvjetima.
- Uređaj ne izlažite vodi i drugim tekućinama.
- Uređaj ne stavljajte u sudoperu.
- Uređaj ne koristite u okolinama koje su potencijalno opasne i u kojima postoji rizik od požara.
- Uređaj ne koristite u okolinama s visokom koncentracijom kisika.
- Uređaj ne koristite u okolinama u kojima postoji rizik od korozivnih plinova, prašine, pare ili ulja. Prije čišćenja ili servisiranja uređaj ostavite da se ohladi.
- Ako ne koristite uređaj, izvucite utikač iz utičnice.
- Uređaj koristite samo u optimalnom temperaturnom rasponu.

Upozorenje

- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. Bilo kakvo nepravilno korištenje uređaja, korištenje u neprikladne svrhe ili nepoštivanje uputa za korištenje dovodi do gubitka jamstva i izlaganja korisnika riziku.
- Uređaj koristite samo u svrhe za koje je namijenjen. Bilo kakvo nepravilno korištenje uređaja, korištenje u neprikladne svrhe ili nepoštivanje uputa za korištenje dovodi do gubitka jamstva i izlaganja korisnika riziku.
- Uređaj ne koristite u komercijalne svrhe.
- Uređaj ne koristite u sljedećim okolnostima: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okolinama; u kućama na farmi; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okolinama; u okolinama u kojima se nudi noćenje i doručak.
- Ako se u radu uređaja pojave poteškoće, izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte Philips korisničku podršku ili ovlaštenog prodavača.
- Ako su utikač ili kabel oštećeni, obavezno ih zamijenite originalnim Philips dijelovima ili ih dajte na servis u ovlaštenoj servisnoj radionici Philips kako biste izbjegli rizik.
- Uređaj koristite samo u optimalnom temperaturnom rasponu.

Napomena

- Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. Bilo kakvo nepravilno korištenje uređaja, korištenje u neprikladne svrhe ili nepoštivanje uputa za korištenje dovodi do gubitka jamstva i izlaganja korisnika riziku.
- Uređaj koristite samo u svrhe za koje je namijenjen. Bilo kakvo nepravilno korištenje uređaja, korištenje u neprikladne svrhe ili nepoštivanje uputa za korištenje dovodi do gubitka jamstva i izlaganja korisnika riziku.
- Uređaj koristite samo u kućnoj upotrebi.
- Uređaj koristite samo u sljedećim okolnostima: u kuhinjama za zaposlenike u trgovinama, uredima i drugim radnim okolinama; u kućama na farmi; od strane gostiju u hotelima, motelima i drugim stambenim okolinama; u okolinama u kojima se nudi noćenje i doručak.
- Ako se u radu uređaja pojave poteškoće, izvucite utikač iz utičnice i kontaktirajte Philips korisničku podršku ili ovlaštenog prodavača.
- Ako su utikač ili kabel oštećeni, obavezno ih zamijenite originalnim Philips dijelovima ili ih dajte na servis u ovlaštenoj servisnoj radionici Philips kako biste izbjegli rizik.
- Uređaj koristite samo u optimalnom temperaturnom rasponu.

Jamstvo i podrška

Ako trebate dodatnu podršku ili jamstvo, posjetite **www.philips.com/support** ili pročitajte tiskanu verziju jamstvenog listića.

Rješavanje problema

Ako ste naišli na problem, prvo provjerite sve sljedeće stavke. Ako ne uspijete pronaći rješenje za svoj problem, posjetite Philips korisničku podršku ili ovlaštenog prodavača.

Problem	Uzrok	Rješenje
Dio uređaja je vruć tijekom korištenja.	Dio uređaja je vruć zbog toplinu koja se nakuplja u unutrašnjosti uređaja.	Ovo je uobičajena pojava. Nakon uporabe uređaja, ostavite ga da se ohladi.
	Ručke, gumbi i drugi dijelovi uređaja su vrući.	Ovo je uobičajena pojava. Ručke, gumbi i drugi dijelovi uređaja su vrući. Koristite se ručkama i gumbima.
Dim izlazi iz uređaja.	Ostatci masnoće u uređaju se zagrijavaju.	Ovo je uobičajena pojava. Nakon prvog korištenja uređaja, ostatci masnoće u uređaju se zagrijavaju. Ovo je uobičajena pojava.
	Ostatci masnoće u uređaju se zagrijavaju.	Ovo je uobičajena pojava. Ostatci masnoće u uređaju se zagrijavaju. Ovo je uobičajena pojava.
Dim izlazi iz ispuha.	Ostatci masnoće u uređaju se zagrijavaju.	Ovo je uobičajena pojava. Ostatci masnoće u uređaju se zagrijavaju. Ovo je uobičajena pojava.
Bijeli dim izlazi iz ispuha.	Ostatci masnoće u uređaju se zagrijavaju.	Ovo je uobičajena pojava. Ostatci masnoće u uređaju se zagrijavaju. Ovo je uobičajena pojava.
Uređaj ne radi.	Uređaj nije priključen na napajanje.	Provjerite je li uređaj priključen na napajanje.
	Uređaj nije uključen.	Provjerite je li uređaj uključen.
	Uređaj je u stanju mirovanja.	Provjerite je li uređaj u stanju mirovanja.
	Ručka nije u ispravnom položaju.	Provjerite je li ručka u ispravnom položaju.
	Ručka je u ispravnom položaju, ali uređaj ne radi.	Ako ručka nije u ispravnom položaju, uređaj ne radi.

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at **www.philips.com/welcome**.

Important

Read this important information carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

- Always put the ingredients to be fried in the basket, to prevent them from coming into contact with the heating elements.
- Do not cover the air inlet and the air outlet openings while the appliance is operating.
- Do not fill the pan with oil as this may cause a fire hazard.
- Never immerse the appliance in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Warning

- Check if the voltage indicated on the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.
- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or the appliance itself is damaged.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- Keep the mains cord away from hot surfaces.
- Only connect the appliance to an earthed wall socket. Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
- Always place and use the appliance on a dry, stable, level and horizontal surface.
- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or a separate remote-control system.
- Do not place the appliance against a wall or against other appliances. Leave at least 10cm free space on the back and sides and 10cm free space above the appliance. Do not place anything on top of the appliance.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in the user manual.
- During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance.
- The accessible surfaces may become hot during use (Fig. 1).
- The pan, basket and accessories inside the Airfryer become hot during use. Be careful when you handle them.
- Make sure before each use of the device that the heater and heater surrounding are clean and clear from any food remainders in order to ensure a flawless function.
- Do not place the appliance on or near a hot gas stove or all kinds of electric stove and electric cooking plates, or in a heated oven.
- Never use light ingredients or baking paper in the appliance.
- Never touch the inside of the appliance while it is operating.
- Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
- Do not let the appliance operate unattended.
- Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you pull the pan out of the appliance.

Caution

- This appliance is intended for normal household use only. It is not intended for use in environments such as staff kitchens of shops, offices, farms or other work environments. Nor is it intended to be used by clients in hotels, motels, bed and breakfasts and other residential environments.
- Always return the appliance to a service centre authorised by Philips for examination or repair. Do not attempt to repair the appliance yourself, otherwise the guarantee becomes invalid.
- This appliance is designed to be used at ambient temperatures between 5°C and 40°C.
- Always unplug the appliance after use.
- Let the appliance cool down for approx. 30 minutes before you handle or clean it.
- Let the appliance cool down for approx. 10 minutes before you put it back into the appliance.
- Do not clean the appliance with abrasive cleaning products or sharp metal objects such as scouring pads, knives or spatulas.
- Do not use the appliance if the non-stick coating of the inner parts is damaged.
- Do not place any non-heat resistant accessories or materials in the appliance.
- Do not place the baking tray or any other accessory directly on the bottom of the appliance.
- Do not place the baking tray or any other accessory in the appliance without food.
- Do not place the baking tray or any other accessory in the appliance when it is still hot.
- Do not place the baking tray or any other accessory in the appliance when the appliance is switched on.
- Do not place the baking tray or any other accessory in the appliance when the appliance is in use.
- Do not place the baking tray or any other accessory in the appliance when the appliance is in the process of being switched off.
- Do not place the baking tray or any other accessory in the appliance when the appliance is in the process of being switched on