PHILIPS
AVENT

Philips NL9206AD-4 Drachten
© 2021 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.
3000.075.6798.1 (20/09/2021)

FSC

RU - Сохраните руководство пользователя и упаковку изделия для дальнейшего использования в качестве справочного материала.

Безопасность и здоровье ребенка

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не следует смачивать соску/носик в сладкой жидкости или лекарственных препаратах, это может привести к разрушению зубов у ребенка.
- Перед кормлением обязательно проверяйте температуру питания.
- При первых признаках повреждения или износа изделие необходимо заменить.
- Неиспользуемые части изделия храните в недоступном для детей месте.
- Не вешайте изделие на шнуры, ленты, шнурки или свободные детали одежды. Это может привести к удушению ребенка.
- Никогда не используйте соски для бутылочек в качестве пустышек.
- Изделие следует использовать под контролем взрослых.

Перед первым использованием очистите продукт, а затем поместите его в кипящую воду на 5 минут. Это обеспечит гигиеническую чистоту изделия. После каждого использования промывайте изделие в теплой мыльной воде, удаляйте все остатки пищи и тщательно ополаскивайте. В целях гигиены промывайте изделие перед каждым использованием.

Не позволяйте детям играть с частями изделия или использовать бутылочки или чашки во время прогулок или бега. Не помещайте изделие в разогретую духовку или микроволновую печь. Не используйте агрессивные чистящие средства. Не размещайте детали на поверхностях, очищенных антибактериальными очистителями. Стерилизация и воздействие высокой температуры могут повлиять на характеристики пластикового упаковочного материала. Перед каждым использованием внимательно проверяйте изделие, растягивайте соску во всех направлениях. При первых признаках повреждения или износа изделие необходимо заменить. Соски для бутылочек рекомендуется заменять каждые 3 месяца. Храните соски для кормления в сухом закрытом контейнере. Не подвергайте соску при хранении воздействию прямых солнечных лучей и тепла, не оставляйте в растворе дезинфицирующего средства дольше рекомендованного времени; несоблюдение этих условий может привести к повреждению соски.

KK - Пайдаланушы нұсқаулығы мен өнім қорабын болашақта пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Балаңыздың қауіпсіздігі мен денсаулығы үшін АБАЙЛАҢЫЗ!

- Сүйықтықтарды тоқтаусыз және ұзақ уақыт бойы сору тістің бұзылуын тудырады.
- Тамақтандыру алдында тамақтың температурасын тексеріңіз.
- Зақым немесе тозу белгілері байқалған кезде лақтырып тастаңыз.
- Барлық пайдаланылмайтын компоненттерді балалар қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Сымдарға, таспаларға, бауларға немесе киімнің бос бөліктеріне ешқашан тіркеменіз. Бала тұншығуы мүмкін.
- Емізіктерді ешқашан тыныштандырғыш емізік ретінде пайдаланбаңыз.
- Бұл өнімді үнемі ерісектер бақылауымен пайдаланыңыз.

Алғашқы пайдалану алдында өнімді тазалап, қайнаған суға 5 минутқа салыңыз. Бұл — гигиеналық қамтамасыз ету үшін қажетті қадам. Әр қолданыстан кейін жылы сабын суда жуып, тағам қалдықтарын кетіріп, дұрыстап шайыңыз. Гигиеналық қамтамасыз ету үшін әр қолданыс алдында тазалаңыз. Бөтелкелерді немесе ыдыстарды қолданғанда балалардың ұсақ бөлшектерді ұстап ойнауына, жұтуына немесе жүгіруіне жол бермеңіз. Өнімді қызып тұрған пешке немесе микротолқынды пешке салмаңыз. Ағрессивті тазалау агенттерін пайдаланбаңыз. Бактерияға қарсы тазалағыштармен тазаланған беттерге бөлшектерді қоймаңыз. Пластик бума материалының сипаттарына зарарсыздандыру және жоғары температура әсер етуі мүмкін. Әрбір пайдалану алдында тексеріп, емізікті барлық бағытта тартып көріңіз. Зақым немесе тозу белгілері байқалған кезде лақтырып тастаңыз. Емізіктерді 3 ай сайын ауыстыруды ұсынамыз. Емізіктерді құрғақ, жабық ыдыста сақтаңыз. Емізікті күннің сәулесі түсетін немесе ыстық болатын жерде, сондай-ақ зарарсыздандыру құралында (стерильдеу ерітіндісінде) ұсынылған уақыттан ұзақ қалдырмаңыз, әйтпесе емізік жұмсарып кетеді.

KY - Колдонуучунун колдонмосун жана өнүмдүн таңгагын кийинчерээк колдонуу үчүн сактап коюңуз.

Балаңыздын коопсуздугу жана саламаттыгы үчүн ЭСКЕРТҮҮ!

- Суюктукту улам жана көпкө чейин соруудан тишке курт түшүшү мүмкүн.
- Суюктукту улам жана көпкө чейин соруудан тишке курт түшүшү мүмкүн.
- Бузулуу же бошоо белгилери байкалса, дароо ыргытыңыз.
- Колдонулбаган курамбелүктөрүн балдар жетпеген жерде сактаңыз.
- Шнурларга, тасмаларга, боолорго же кийимдин саландаган бөлүктөрүнө эч качан тиркебеңиз. Бала мүнүп калышы мүмкүн.
- Азыктандыруу үчүн эмизгичти эч качан соороткон упчу катары колдонбоңуз.
- Бул өнүм ар дайым чондордун көзүнүн колдонулушу керек.

Алгачкы колдоонуу алдында өнүмдү тазалап, аны кайнап жаткан сууга 5 мүнөткө салып коюңуз. Бул гигиенанын сакталышына шарт болот. Ар бир колдонуудан кийин жылуу самын сууга жуун, тамактын калдыктарын тазалап, жакшы чайкаңыз. Гигиенаны сактоо үчүн ар бир колдонгондон кийин бардык бөлүктөрүн тазалаңыз. Балдарга кичинекей бөлүктөрү менен ойноого же бөтөлкөлөрдү же чыныларды кармап басууга/чуркоого жол бербеңиз. Өнүмдү ысыган духовкага же микротолкундуу мешке салбаңыз. Агрессивдүү тазалоочу заттарды колдонбоңуз. Бөлүктөрүн антибактериалдык тазалоочу каражаттар менен тазаланган беттерге койбоңуз. Пластик таңгагынын материалы стерилизациялоо жана жогорку температураларга чыдабай, касиеттерин жоготушу мүмкүн. Ар бир колдонуу алдында, азыктандыруу үчүн эмизгичти бардык багытта тартып көрүп, орунда болгонун текшериңиз. Бузулуу же бошоо белгилери байкалса, дароо ыргытыңыз. Азыктандыруу үчүн эмизгичтерди 3 ай сайын алмаштыруу туура табабыз.

Азыктандыруу үчүн эмизгичтерди кургак, үстү жабылган идиште сактаңыз. Азыктандыруу үчүн эмизгичти түз тийген күн нурунун астына же ысык жерде калтырып койбоңуз, же болбосо аны дезинфекциялык затка (стерилизациялоо эритме) сунушталгандан убактан узак калтырбаңыз. Мындайда, эмизгич бошоп калышы мүмкүн.

HY - Հայերեն

Պահեք ապրանքի փաթեթավորումը և օգտվողի ձեռնարկը հետագա օգտագործման համար:

Ձեր երեխայի անվտանգության և առողջության համար ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ:

- Հեղուկների անընդհատ և երկրատև ծծումը կառաջացնի ատամների կարիես:
- Նախքան կերակրելը միշտ ստուգեք սնունդի ջերմաստիճանը:
- Վնասված լինելու կամ թուլության առաջին նշանների դեպքում դեն նետեք:
- Չօգտագործվող բաղադրիչները հեռու պահեք երեխաներից:
- Երբեք մի ամրացրեք լարերին, ժապավեններին, քուղերին կամ հագուստի թույլ մասերին: Երեխան կարող է խեղդվել:
- Երբեք մի օգտագործեք կերակրման ծծակները որպես հանգստացնող միջոց:

Միշտ օգտագործեք այս ապրանքը մեծահասակի վերահսկողությամբ:

Առաջին օգտագործումից առաջ մաքրեք ապրանքը, ապա 5 րոպե դրեք եռացող ջրի մեջ: Սա հիգիենայի համար է:

Յուրաքանչյուր օգտագործումից հետո լվացեք տաք օճառաջրով, հեռացրեք սննդի մնացորդները և մանրակրկիտ լվացեք:

Յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ մաքրեք՝ հիգիենան ապահովելու համար: Թույլ մի տվեք, որ երեխաները կերակրման շշեր կամ գավաթներ օգտագործելիս խաղան փոքր մասերով կամ քայլեն/վազեն: Մի տեղադրեք ապրանքը տաք վառարանում կամ միկրոալիքային վառարանում: Մի օգտագործեք ակտիվ մաքրող նյութեր: Մի տեղադրեք մասերը մակերեսների վրա, որոնք մաքրվել են հակաբակտերիալ մաքրող նյութերով: Պլաստիկ փաթեթավորման նյութի հատկությունների վրա կարող են ազդել մանրէազերծումը և բարձր ջերմաստիճանը: Ստուգեք յուրաքանչյուր օգտագործումից առաջ և քաշեք կերակրման ծծակը բոլոր ուղղություններով: Վնասված լինելու կամ թուլության առաջին նշանների դեպքում դեն նետեք: Մենք խորհուրդ ենք տալիս փոխարինել կերակրման ծծակները ամեն 3 ամիսը մեկ: Կերակրման ծծակները պահեք չոր, փակ տարայում: Կերակրման ծծակը մի թողեք արևի ուղիղ ճառագայթների կամ շոգի տակ, կամ թողեք ախտահանիչ նյութի մեջ (մանրէազերծող լուծույթ) ավելի երկար, քան առաջարկվում է, քանի որ դա կարող է թուլացնել ծծակը: