Philips Premium Compact
Bouton de marche/arrêt

Gris

CP0356

Remplacez votre bouton de marche/arrêt

Il s'agit d'une pièce de rechange vous permettant de remplacer le bouton mécanique de marche/arrêt de votre Airfryer.

Pièces de rechange Philips faciles à utiliser

- Prolongez la durée de vie de votre produit avec les pièces détachées Philips.

PHILIPS

Bouton de marche/arrêt
Gris

CP0356/01

Caractéristiques

Pièce remplaçable

- Adapté à la famille de produits: HD972x/xx, HD962x

Points forts

Remplacement facile des pièces détachées

De temps en temps, votre produit peut avoir besoin d'entretien et cela n'a jamais été aussi facile qu'avec les pièces de rechange Philips pour renouveler votre produit. Tout cela avec la garantie de qualité Philips.

Date de publication
2022-11-23

Version: 4.4.1

EAN: 08 71010 37895 67

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com