PHILIPS

HP5920

Hairdryer

Specifications are subject to change without notice
© 2024 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3000.131.8234.1 (20/03/2024)

>75 % recycled paper
>75 % papier recyclé

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. • When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a hazard, even when the appliance is switched off. • For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice. • WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water (Fig. 1). • The supply cord cannot be replaced. If the supply cord is damaged, you must have the appliance replaced by Philips, a service center authorized by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. • WARNING: Do not use the appliance near water. • Always unplug the appliance after use. • Do not pull on the supply cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug. • Before you connect the appliance, make sure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage. • Do not use the appliance for any other purpose than described in the user manual. • Do not use the appliance on an artificial hair. • When the appliance is connected to the power, never leave it unattended. • Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your warranty becomes invalid. • Do not wind the supply cord around the appliance. • Wait until the appliance has cooled down before you store it. • Do not operate the appliance with wet hands. • Always return the device to a service center authorized by Philips for examination or repair. Repair by unqualified people could cause an extremely hazardous situation for the user. • Do not connect the appliance with a plug adapter. If really necessary, only use a certified plug adapter. • If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc. • Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock. • Never block the air grilles.

Electromagnetic fields (EMF)

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Recycling

- This symbol means that electrical products shall not be disposed of with normal household waste (Fig. 2). • Follow your country's rules for the separate collection of electrical products.

2 Introduction

The **Philips Pro range** has been developed to offer you the best performance, whilst still taking care of your hair. We have been working together with hairstylists to learn what makes a product professional for consumers and to develop products accordingly. The Philips Pro dryer with 2300W for fast drying with 25% less damage* and a gentle heat setting to protect your hair. Introducing the unique **Style & Protect Concentrator** (patent-pending), that avoids overheating of the hair whilst keeping the same great styling performance. We hope you will enjoy using the Pro dryer for a long time!

Style & Protect Concentrator

The innovative and unique **Style & Protect Concentrator** has been invented to allow precise styling of the hair with a 6mm concentrator while at the same time caring for the hair. When styling the hair with a thin concentrator, it gets very close to the hair, sometimes touching the hair. This can lead to 180°C bulbs up and is damaging the hair by overheating. The Style & Protect concentrator forces the flap to open when the hair gets too hot, dissolving excessive heat and protecting your hair.

3 Overview

1. Concentrator (8mm)
2. Cold shot button
3. Temperature switch
4. Airflow switch
5. Hanging loop
6. Air inlet grille
7. Style Protect concentrator (6mm)

4 Dry your hair

Preparation for your hair:

- Wash your hair with shampoo and conditioner, rinse it thoroughly.
- Gently towel dry your hair to remove excess water.
- Blow dry your hair with a wide-toothed brush. Ensure your hair is almost dry and tangle-free

1 Connect the plug to a power supply socket.
- For precise drying, attach the concentrator (1) or (7) onto the hairdryer.

2 Adjust the temperature switch (3) and airflow switch (4) to your desired position. Press and hold the ❄ Cold shot button (2) for cold airflow to fix your style.

Switch	Setting	Function
Temperature	Hot	Dry shower-wet hair quickly
	Thermoprotect	Dry your hair at a constant caring temperature
	Cool Care	Gently dry your hair, when it is almost dry to seal in shine
Airflow	Strong airflow for fast drying thick hair	
	Gentle airflow for styling thin hair	
	Switch off	

↪ When the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispersed, reducing frizz and providing additional shine.

To straighten your hair (Fig.1)

1 Section your hair and clip the hair away. Begin from the bottom of hair and dry one section at a time.
2 Using a round brush, move the concentrator along the hair from the roots to the ends with full tension for the best result.
3 When the roots are dry, start drying in the middle portion. Twist your wrists and brush away from your scalp to maintain tension.

Tips: The hair dryer should always point down while drying from roots. You may lean forward or bend your head to style the hair.

To create flicks (Fig.2)

1 Section your hair and clip the hair away. Begin from the bottom of hair and dry one section at a time.
2 Straighten your hair (refer to Fig.1 **"To straighten your hair"**) until it reaches the hair ends. With a slight twist of your wrist, turn the brush underneath half inwards (or outwards) to create flicks.
3 Hold the hairdryer close to the hair tips for 3 to 4 seconds, and then release it.
4 Repeat steps 1-3 to style the rest of your hair.
5 To enjoy lasting results, press and hold the ❄ Cold Shot button (2) to style your hair.

After use:

1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the concentrator (1 or 7), pull it off the hairdryer.

Note: Please be careful when the concentrator is hot.

4 Turn the air intake (5) to remove hair and dust.
5 Clean the appliance with a damp cloth.
6 Store your Philips Pro Range Hair Dryer in a safe and dry place, free of dust.
7 You can also hang it with the hanging loop (3).

5 Warranty and service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

4-year warranty period with one year extension upon registration online within 3 months of purchase.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og af personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn. • Når apparatet bruges på et badeværelse, skal stikket hives ud efter brug, da tilstedeværelsen af vand udgør en far, selv når anordningen er slukket. • Som en ekstra sikkerhed anbefaler vi, at du installerer en fejlstrømsafbryder i det elektriske kredsløb, der forsyner badeværelset med et HFI-relæ. der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør. • ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusere, bassiner eller andre beholdere, der indeholder vand (fig. 1). • Hvis forsyningsledningen kan ikke udskiftes. Hvis forsyningsledningen er beskadiget, skal du have apparatet udskiftet af Philips, et servicecenter autoriseret af Philips eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare. • ADVARSEL! Brug ikke apparat i nærheden af vand. • Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet. • Træk ikke i ledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket. • Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding. • Brug ikke apparatet til andre formål, end de beskrevne i brugervejledningen. • Brug ikke apparatet på kunstigt hår. • Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten. • Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre producenter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Garantien bortfalder, hvis du bruger sådant tilbehør eller sådanne dele. Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af fnug, hår osv. • Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk stød. • Blokér aldrig luftgitrene.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Genbrug

- Dette symbol betyder, at elektriske produkter ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (fig. 2). • Følg den nationale lovgivning om særskilt indsamling af elektriske produkter.

2 Indledning

Philips Pro-serien er udviklet for at give dig den bedste ydeevne og samtidig beskytte dit hår. Vi har samarbejdet med frisører for at lære, hvad der gør et produkt professionelt for brugerne, og udvikle produkter ud fra dette. Philips Pro-hårtørreren med 2300 W til hurtig tørring med 25 % mindre beskadigelse* og en mild varme for at beskytte dit hår. Vi præsenterer den unikke **Style & Protect-koncentrator** (patentanmeldt), som forhindrer overophedning af håret, samtidig med samme fantastiske styling bevares. Vi håber, at du vil nyde at bruge Pro-hårtørreren i lang tid!

Style & Protect-koncentrator

Den innovative og unikke **Style & Protect-koncentrator** er blevet udviklet for at muliggøre nøjagtig styling af håret med en koncentrator på 6 mm, samtidig med at håret beskyttes. Når håret styles med en tynd koncentrator, kommer koncentratoren meget tæt på håret og berører det nogle gange. Der udvikles varme på op til 180°C, og håret beskadiges på grund af overophedning. Style & Protect-koncentratoren åbner dækslet, når håret bliver for varmt, så varmen reduceres, og stylingen forbedres.

3 Oversigt

1. Koncentrator (8 mm)
2. Knap til koldluft
3. Temperaturknap
4. Luftstrømbryter
5. Hængelokke
6. Gitter for indluft
7. Style Protect-koncentrator (6 mm)

4 Tørre håret

Forberedelse af håret:

- Vask dit hår med shampoo og balsam, og skyl det grundigt.
- Tør forsigtigt håret med et håndklæde for at fjerne overskydende fugt.
- Tør håret ved hjælp af en hårtørrer og en børste med lang afstand mellem tænderne. Sørg for, at dit hår er næsten tørt, og at det ikke er sammenfiltret.

1 Sæt stikket i stikkontakten.
- For bedst mulig tørring, skal du sætte koncentratoren (1 eller 7) på hårtørreren.

2 Indstil temperaturknappen (3) og knappen til luftstrøm (4) til den ønskede position. Tryk og hold ned på ❄ koldluftsknappen (2) for en kølig luftstrøm til at sætte frisuren

Omskifter	Indstilling	Funktion
Temperatur	Varm tørring	Tør vådt hår hurtigt efter brusebad
	Termobeskyttelse	Tør håret ved en konstant skånsom temperatur
	Kølig tørring	Tør håret nænsomt, når det er næsten tørt, for at få et glansfuldt resultat
Luftstrøm	Kraftig luftstrøm til hurtig tørring af tykt hår	
	Blid luftstrøm til styling af tynd hår	
	Sluk	

↪ Når apparatet er tændt, producerer og frigives der automatisk og kontinuerligt ioner, hvilket reducerer krusning og giver yderligere glans.

Sådan glatter du dit hår (fig. 1)

1 Del håret op i lokker, og hold håret væk ved hjælp af et hårspænde. Begynd fra bunden af håret, og tør en lok ad gangen.
2 Ved hjælp af en rund børste, skal du flytte koncentratoren langs håret fra rødderne til spidserne med fuld strømning for at få det bedste resultat.
3 Når hårrødderne er tørre, skal du begynde at tørre i den midterste del. Vrid håndleddet, og børst vek fra hovedbunden for at opretholde stramningen.

Tip: Hårtørreren skal altid pege nedad under tørring fra rødderne. Du kan lære dig fremover, når du børster håret, for at modvirke trætheden.

Gentag trin 1-3 for at glatte resten af håret, indtil det er helt tørt.

4 For at få holdbare resultater skal du trykke på knappen for kold luft (3) for at style dit hår.

Tip: Jo større lokken er, jo større hårlokker kan du glatte, og jo hurtigere du vil kunne tørre dit hår.

Sådan laver du buede spidser (fig. 2)

1 Del håret op i lokker, og hold håret væk ved hjælp af et hårspænde. Begynd fra bunden af håret, og tør en lok ad gangen.
2 Glat håret (se fig. 1 **"Sådan glatter du dit hår"**), indtil din rul når til spidserne. Med et vrid af håndleddet skal du dreje børsten nedenunder halvvejs indad (eller udad) for at lave buede spidser.
3 Hold hårtørreren tæt på hårspidserne i 3 til 4 sekunder, og slip derefter hårlokken.

Gentag trin 1 til 3 for at style resten af håret.

4 For at få holdbare resultater skal du trykke og holde nede på ❄ knappen til kold luft (3) for at style dit hår.

Efter brug:

1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Du frakobler koncentratoren (2) eller (7) ved at trække den af hårtørreren.

Bemærk: Vær forsigtig, når koncentratoren er varm.

4 Drej luftindsugningsgitteret (4) for at fjerne hår og støv.
5 Rengør apparatet med en fugtig klud.
6 Opbevar din Philips Pro-hårtørrer på et sikkert og tørt sted, der er fri for støv.
7 Du kan også hænge det op i ophængningsstroppen (3).

5 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte Philips Kundecenter i dit land (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

4 års garantiperiode med 1 års forlængelse efter registrering online inden for 3 måneder efter købet.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisungen zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden. • Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, ziehen Sie nach dem Gebrauch den Netzstecker. Die Nähe zum Wasser stellt eine Gefahr dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist. • Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur. • WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser (Abb. 1). • Das Netzkabel kann nicht ersetzt werden. Ist das Netzkabel defekt, muss das Gerät von Philips, einer von Philips autorisierten Kundendienststelle oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden. • WARNHINWEIS: Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser. • Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose. • Ziehen Sie nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen. • Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der örtlichen Spannung vor Ort übereinstimmt. • Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke. • Verwenden Sie das Gerät nicht auf Kunsthaar. • Geben Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn es an eine Steckdose angeschlossen ist. • Lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt. • Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie solches Zubehör oder solche Teile verwenden, verfällt Ihre Garantie. • Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät. • Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen. • Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. • Geben Sie das Gerät nie in Wasser oder bzw. Reparatur stets an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Unsachgemäß ausgeführte Reparaturen können den Benutzer extrem gefährden. • Schließen Sie das Gerät nicht mit einem Steckeradapter an. Verwenden Sie ggf. nur einen zertifizierten Adapter. • Wenn das Gerät zu heiß wird, schaltet es sich automatisch aus. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige Minuten lang abkühlen. Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnung blockieren. • Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlässe ein, da dies zu Stromschlägen führen kann. • Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Recycling

- Dieses Symbol bedeutet, dass das Elektrogerät nicht mit dem normalen Hausmüll (Abb. 2) entsorgt werden darf. • Beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur getrennten Entsorgung von elektrischen Produkten.

1 Altgeräte/Akkus/Batterien können kostenlos an den geeigneten Rücknahmestellen abgegeben werden.
2 Durch sofortiges Entfernen des gesammelt oder zur Wiederverwendung vorbereitet. Altgeräte/Akkus/Batterien können Schadstoffe enthalten, die der Umwelt und der menschlichen Gesundheit schaden können. Enthaltene Rohstoffe können durch die Wiederverwertung einen Beitrag zum Umweltschutz leisten. Sofern die Batterie Blei (Pb), Cadmium (Cd) oder Quecksilber (Hg) enthält, ist die Batterie entsprechend gekennzeichnet.
3 Die Löschung personenbezogener Daten auf den zu entsorgenden Altgeräten muss vom Endnutzer eigenverantwortlich vorgenommen werden.
4 Hinweise für Verbraucher in Deutschland: Die in Punkt 1 genannte Rückgabe ist gesetzlich vorgeschrieben. Altgeräte mit Altbatterien und/ oder Altakkus und Lampen, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sind vor der Abgabe an einer Rücknahmestelle von diesen zu trennen. Dies gilt nicht, falls die Altgeräte für eine Wiederverwendung noch geeignet (d.h. funktionstüchtig) sind und von den anderen Altgeräten getrennt werden. Sammel- und Rücknahmestellen in DE: **https://www.stiftung-ear.de/**; für Batterien auch Rückgabe im Handel möglich. Weitere Informationen über Sammel- und Recyclingquoten: **https://www.bmu.de**

Rücknahme von Altgeräten

Rücknahmepflichtig sind Geschäfte mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² für Elektro- und Elektronikgeräte sowie diejenigen Lebensmittelgeschäfte mit einer Gesamtverkaufsfläche von mindestens 800 m², die mehrmals pro Jahr oder dauerhaft Elektro- und Elektronikgeräte anbieten und auf dem Markt bereitstellen.

Diese Händler müssen:

- beim Verkauf eines neuen Elektrogeräts ein Altgerät der gleichen Art kostenfrei zurücknehmen (1-1-Rücknahme); auch bei Lieferungen nach Hause • bis zu drei kleine Altgeräte (keine äußere Abmessung größer als 25 cm) kostenfrei im Verkaufsgeschäft oder in unmittelbarer Nähe zurücknehmen, ohne Neukauf (0-1-Rücknahme).

Rücknahmepflichten gelten auch für den Versandhandel, wobei die Pflicht zur 1:1-Rücknahme im privaten Haushalt nur für Wärmeüberträger (Kühl-/Gefriergeräte), Bildschirmgeräte u.a.). Bildschirmgeräte sind dabei gegeben gilt; für die 1:1-Rücknahme von Lampen, Kleingeräten und kleinen ITK-Geräten sowie die 0:1-Rücknahme müssen Versandhändler Rückgabemöglichkeiten in zumutbarer Entfernung zum Endverbraucher bereitstellen.

Die Philips GmbH ist Mitglied des Rücknahmesystems "take-e-back". Mehr Informationen unter **www.take-e-back.de**. Sie Verletzungsrisiko! Über Philips Consumer Lifestyle B.V. ein Produkt erworben haben, können sie ebenso die Möglichkeiten des Systems nutzen.

Rückgabemöglichkeiten für Verbraucher in Österreich

Die Philips Austria GmbH und die Philips Consumer Lifestyle B.V. sind Mitglied beim Sammel- und Verwertungssystem des UFH. Verbraucher können Altgeräte unter **https://ear.at/** zur Verwertung übergeben. Weitere Informationen zu entnehmen.

Der Philips Pro Haartrockner mit 2300 W für schnelles Trocknen mit 25 % weniger Schäden beim Trocknen des Haars. Dies ist möglich durch die innovative und einmalige Technologie von Philips, die Hitzeschäden an Ihrem Haar durch Überhitzung des Haars schützt und trotzdem tolle Stylingergebnisse liefert. Wir hoffen, dass Sie den Gebrauch des Pro Haartrockners für lange Zeit genießen werden!

Stylingdüse für mehr Schutz

Die innovative und einmalige **Stylingdüse für mehr Schutz** wurde für präzises Styling des Haars mit einer 6 mm-Stylingdüse entwickelt und pflegt gleichzeitig das Haar. Beim Styling des Haars mit einer dünnen Stylingdüse wird diese dicht an das Haar geführt und berührt dieses manchmal auch. Es entwickelt sich Hitze von bis zu 180 °C, und das Haar wird durch Überhitzen geschädigt. Bei der Stylingdüse für mehr Schutz wird die Frontklappe geöffnet, wenn das Haar zu heiß wird. Dadurch wird überschüssige Wärme abgegeben und die Stylingleistung verbessert.

3 Überblick

1. Stylingdüse (8 mm)
2. Kaltluftstaste
3. Temperaturschalter
4. Gebläseschalter
5. Aufhängeöse
6. Lufteinlassgitter
7. Stylingdüse für mehr Schutz (6 mm)

4 Haare trocknen

Vorbereitung für Ihr Haar:

- Waschen Sie Ihr Haar mit Shampoo und Haarspülung, spülen Sie es gründlich aus.
- Trocknen Sie Ihr Haar vorsichtig mit einem Handtuch, um überschüssige Feuchtigkeit zu entfernen.
- Föhnen Sie Ihr Haar mithilfe eines breitzackigen Kamms. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Haar fast trocken und gekämmt ist.

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
- Setzen Sie für präzises Trocknen die Stylingdüse (1 oder 7) auf den Haartrockner.

2 Stellen Sie den Temperaturschalter (3) und den Gebläseschalter (4) auf die gewünschte Position. Halten Sie die ❄ Kaltluftstaste (2) gedrückt, um mit der Kaltstufe Ihre Frisur zu fixieren.

Schalten	Einstellung	Funktion
Temperatur	Heiß	Nasses Haar schnell trocknen
	Schonendes Trocknen	Trocknen Sie Ihr Haar bei konstanter und schonender Temperatur
	Kaltluft	Trocknen Sie Ihr Haar sanft, wenn es fast trocken ist, um Glanz zu versiegeln
Luftstrom	Starker Luftstrom für schnelles Trocknen dicker Haare	
	Sanfter Luftstrom zum Stylen dünner Haare	
	Ausschalten	

↪ Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden automatisch und kontinuierlich Ionen abgegeben, die die statische Aufladung reduzieren und Ihrem Haar mehr Glanz verleihen.

So glätten Sie Ihre Haare (Abb. 1)

1 Teilen Sie Ihr Haar ab, und klammern Sie sie weg. Beginnen Sie bei den unteren Haaren, und trocknen Sie jeweils einen Teil.
2 Bewegen Sie die Stylingdüse mithilfe einer Rundbürste entlang des Haares unter voller Spannung, von den Wurzeln bis zu den Haarenden, um das beste Ergebnis zu erzielen.
3 Wenn die Wurzeln trocken sind, beginnen Sie mit dem Trocknen in der Mitte. Drehen Sie Ihre Handgelenke und die Bürste entgegengesetzt zu Ihrer Kopfhaut, um die Spannung zu halten.

Tipps: Der Föhn sollte beim Trocknen von den Wurzeln immer nach unten zeigen. Sie können sich beim Bürsten Ihrer Haare nach vorne lehnen, um Ermüdungserscheinungen vorzubeugen.

Wiederholen Sie die Schritte 1-3, um den restlichen Teil Ihrer Haare zu glätten, bis sie komplett trocken sind.

4 Um Ihrem Haar den gewünschten Ergebnisse zu genießen, halten Sie die ❄ Kaltluftstaste (2) gedrückt, um Ihr Haar zu stylen.

Tipps: Je größer die Bürste, desto größer kann der Teil an Haaren sein, die Sie auf einmal glätten können und desto schneller können Sie Ihr Haar trocknen.

So stylen Sie Wellen (Abb. 2)

1 Teilen Sie Ihre Haare ab, und klammern Sie sie weg. Beginnen Sie bei den unteren Haaren, und trocknen Sie jeweils einen Teil.
2 Glätten Sie Ihre Haare (siehe Abb. 1 **„So glätten Sie Ihre Haare„**) bis zu den Haarenden. Drehen Sie durch eine leichte Drehung Ihres Handgelenks die Bürste unterhalb halb nach innen (oder außen), um Wellen zu stylen.
3 Halten Sie den Haartrockner 3 bis 4 Sekunden lang nah an die Haarspitzen, und lassen Sie dann los.

Wiederholen Sie die Schritte 1-3, um den restlichen Teil Ihrer Haare zu stylen.

4 Um langanhaltende Ergebnisse zu genießen, halten Sie die ❄ Kaltluftstaste (5) gedrückt, um Ihr Haar zu stylen.

Nach der Verwendung:

1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3 Zum Abnehmen wird die Stylingdüse (1 oder 7) einfach vom Haartrockner abgezogen.

Hinweis: Bitte seien Sie vorsichtig, wenn die Stylingdüse heiß ist.

4 Drehen Sie die Lufteinlassöffnung (6), um Haare und Staub zu entfernen.

5 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
6 Bewahren Sie Ihren Haartrockner der Serie Philips Pro an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen (5).

5 Garantie und Service

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatzgerät, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website (www.philips.com), oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

4 Jahre Garantie mit Verlängerung um ein Jahr bei der Registrierung innerhalb von 3 Monaten nach dem Kauf.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τον ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχομένους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση. • Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετε την από την πρίζα μετά τη χρήση, καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη. • Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μπορικό προστασίας από διαφορά ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας μικρότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας. • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες ή άλλου είδους δοχεία που περιέχουν νερό (Εικ. 1). • Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει η συσκευή να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από έξουσιοδοτημένα άτομα, προκειμένου να αποφύγετε κάθε κίνδυνο. • ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό. • Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση. • Μετά τη χρήση, μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. Βγάζετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας το φις. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας την από το βύσμα. • Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο χρήσης. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά. • Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση. • Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αξεσουάρ ή εξαρτήματα από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιείτε τέτοια αξεσουάρ ή εξαρτήματα, η εγγύησή σας θα ακυρωθεί. • Μην τυλίγετε το καλώδιο τροφοδοσίας γύρω από τη συσκευή. • Περιμένετε μέχρι να κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε. • Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια. • Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να επιστρέφετε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις της Philips. Η επισκευή από μη καταρτισμένα πρόσωπα μπορεί να προκαλέσει εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για το χρήστη. • Μην συνδέετε τη συσκευή με ένα προσαρμογέα βύσματος. Αν είναι απολύτως αναγκαίο, χρησιμοποιήστε μόνο πιστοποιημένο προσαρμογέα βύσματος. • Αν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκαριστεί από γνούδια, τρίχες, κτλ. • Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες προς αποφυγή ενδεχομένου ηλεκτροπληξίας. • Μην φράζετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Ανακύκλωση

- Αυτό το σύμβολο δηλώνει ότι τα ηλεκτρικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα συνηθισμένα οικιακά απορρίμματα (Εικ. 2) • Ακολουθήστε τους εχρμίσιους κανονισμούς για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών προϊόντων.

2 Εισαγωγή

Η **σειρά Pro της Philips** έχει δημιουργηθεί για να σας προσφέρει άριστη απόδοση, φροντίζοντας παράλληλα τα μαλλιά σας. Συνεργαστήκαμε με κομμωτές προκειμένου να να μάθουμε τι είναι αυτό που κάνει ένα προϊόν να θεωρείται «επαγγελματικό» από τους καταναλωτές και για να δημιουργήσουμε αντίστοιχα προϊόντα. Το στεγνωτήρι Pro της Philips με ισχύ 2300 W για γρήγορο στέγνωμα, προκαλεί 25% λιγότερη ζημιά στα μαλλιά. Αυτό έγινε εφικτό χάρη στο πρωτοποριακό και μοναδικό **στόμιο φορμαρίσματος και προστασίας** (για το οποίο έχει κατατεθεί αιτηση ευρεσιτεχνίας), που αποτρέπει την υπερθέρμανση της τρίχας και ταυτόχρονα διατηρεί την ίδια εκπληκτική απόδοση φορμαρίσματος. Ελπίζουμε ότι θα χρησιμοποιείτε το στεγνωτήρι Pro για πολύ καιρό!

Στόμιο φορμαρίσματος και προστασίας

Το πρωτοποριακό και μοναδικό **στόμιο φορμαρίσματος και προστασίας** επινοήθηκε για να σας δώσει τη δυνατότητα να φορμάρετε τα μαλλιά σας με ακρίβεια με το στόμιο των 6 χιλ., εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη φροντίδα τους. Όταν φορμάρετε τα μαλλιά με στενό στόμιο, αυτό πλησιάζει πάρα πολύ τα μαλλιά και μερικές φορές τα αγγίζει. Η θερμότητα συσσωρεύεται φτάνοντας μέχρι και τους 180°C και τα μαλλιά καταστρέφονται από την υπερβολική της. Το στόμιο φορμαρίσματος και προστασίας αναγκάζει το κάλυμμα να ανοίξει όταν τα μαλλιά θερμαίνονται υπερβολικά, με αποτέλεσμα να αποβάλλεται η επιπ

Chcete-li narovnat vlasy (obr. 1)
1 Rozdělte vlasy na segmenty a sepněte je sponami. Začněte v dolní části vlasů a vysoušejte jeden segment po druhém.
2 Pomocí kulatého kartáče postupujte konvexním pohybem od kořínků ke koncům při úplném natažení. Takto dosáhnete nejlepšího výsledku.
3 Tyto kroky opakujte, až budou vlasy dokonale hladké a zcela suché. Ztížete zápletění a zcela změnu od hlavy, aby se zachovalo natažení.
Tipy: Vysoušet by měl při vysoušení od kořínků vždy směřovat dolů. Při vysoušení vlasů se můžete nakloní dopředu, abyste zabránili znovu.
Opakujte kroky 1–3 a narovnávejte zbylé vlasy, dokud nejsou úplně sušek.
4 Chcete-li si vytvořit dlouhotrvající výsledky, stiskněte a přidržte tlačítko Cold Shot (❄) (2) a upravte si vlasy.
Tipy: Čím větší je kartáč, tím větší segment vlasů můžete narovnat a tím rychlejí je budete moci vysoušet.
Chcete-li vytvářet vytočení (obr. 3)
1 Rozdělte vlasy na segmenty a sepněte je sponami. Začněte v dolní části vlasů a vysoušejte jeden segment po druhém.
2 Narovnejte si vlasy (viz obr.1 „**Chcete-li narovnat vlasy**"), dokud nedosáhnou ke konečkům. Mírným otočením zápěstí otočte kartáč napůl dovnitř (nebo ven) a vytvořte vlnitou strukturu.
3 Na 3 až 4 sekundy podržte vysoušeč blízko konečků vlasů a pot je uvolněte. Opakujte kroky 1 až 3 u zbylých vlasů.
4 Chcete-li si vytvořit dlouhotrvající výsledky, stiskněte a přidržte tlačítko Cold Shot (❄) (2) a upravte si vlasy.

Po použití
1 Vypněte přístroj a odpojte jej ze sítě.
2 Počkejte jej na žáruvzdorný povrch, dokud nevychladne.
3 Chcete-li odpojit konvenčku (1) nebo (2), sejměte ji z vysoušeče.
Poznámka: Pokud je konvenčka hrbitá, je třeba opatrnost.
4 Otočte vidlicový mřížkou (1.b.) a odstraňte vlasy a prach.
5 Přístroj očistěte vlhkým hadříkem.
6 Vložte svůj vysoušeč vlasů Philips Pro na bezpečné a suché místo, kde se napájí. Přístroj můžete zavěsit za závěsnou smyčku (3).

5 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. v týmženou nástavec) nebo pokud potřebujete nějakou informaci, navštivte webovou stránku společnosti Philips www.philips.com nebo kontaktujte středisko péče o zákazníky uvedeným v seznamu Philips ve vaší zemi (telefonní číslo naleznete v letáčku s celosvětovou záručkou). Pokud se ve vaší zemi středisko péče o zákazníky společnosti Philips nenachází, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.
Aletá záruční doba s prodloužením o jeden rok platí pro spotřebiče, které byly zakoupeny v obchodě s možností zakoupení.

Eesti

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt! Philipsi pakutava toetatava eelistamiseks täielikkuse kasutamiseks registreerige oma toode saidil www.philips.com/welcome.

1 Tähtis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidiseks alles.
• Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäirete tõttu piiratud võimetega või kogemuste ja teadmiste puudumisega isikud, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada. • Kui kasutate seadet vannitoas, siis võtke pistik kohe pärast kasutamist pistikupesast välja, kuna vee läheduses on ohtlik, isegi kui seade on välja lülitatud. • Täiendavaks kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvool ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu. • HOIATUS! Ärge kasutage seda seadet vannide, dušširde, kausside ega muude vett sisaldavate anumate läheduses (joon. 1). • Toitejuhe ei ole asendatav. Kui toitejuhe on kahjustunud, tuleb seade ohu vältimiseks lasta asendada Philipsil, Philipsi volitatud teeninduskeskusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul. • HOIATUS! Ärge kasutage seadet vee läheduses. • Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust ning ka enne puhastamist. Seadme võib vahetult pärast kasutamist kaotab teie garantii kehtivuse. • Ärge keringe toitejuhet ümber seadme. • Enne hoiukohta panekut laske seadmel täielikult maha jahtuda. • Ärge kasutage seadet märgadel kätega. • Philipsi seade kontrollimiseks või paranddamiseks alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Väljapoleta isiku poolt parandatud seade võib panna seadme kasutaja äärmiselt ohtlikku olukorda. • Ärge kasutage seadet koos pikendusjuhtmega! Kui see on tõesti vajalik, kasutage ainult sertifitseeritud pistikuadapterit. • Ülekuumenemisel lülitub seade automaatselt välja. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske mõned minutid jahtuda. Enne uuesti lülitamist seadme vajalik aeg. Kontrollige, ega õhuavad pole ebemete, juuste vms ummistunud. • Elektrilöögi rahaohimiseks ärge pistke õhuava vahelt seadmesse metallesemeid. • Ärge kunagi katke õhuavasid kinni.

Elektromagnetilised väljad (EMF)

See Philipsi seade vastab kõikidele kokkupuudet elektromagnetilitse väljadega käsitlevatele kohaldatavatele standarditele ja õigusnormidele.

Ringlussevõtt

• See sümbol tähendab, et elektritooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka (joon. 2). • Järgige oma riigi elektritoodete lahuskogumist reguleerivaid eeskirju.

2 Tutvustus

Philipsi profitaseme tootesari on välja töötatud selleks, et pakkuda teile parimaid tulemusi, hoolitsedes samal ajal siiski teie juuste eest. Tegime kaostöid maailma juhtivate stilistidega, et teada saada, mis teeb tootest tarbijate jaoks profitasemel toote, ja töötasi vastavalt selle välja tegime Philipsi 2-kihilise profitasme föön kuivatab kiirelt ja kahjustab juukseid kuivatamisel 25% vähem - see on võimalik tänu uuenduslikule ja ainulaadsele **Style & Protect ühusuunajale** (patent taotlemisel), mis hoiab ära juuste ülekuumenemise, tagades samal ajal suurepärased soengutulemused. Loodetavasti naudite profitaseme fööni kasutamist pikema aja jooksul.
Style & Protect ühusuunaja
Uuenduslik ja ainulaadne **Style & Protect ühusuunaja** on loodud selleks, et juukseid 6 mm ühtlase kiirusega ühes suunas. Ühtlane kiirus tagab, et juuksed saavad ajal juuste sest. Juuste soengusse seadmisel sätub õhuke ühusuunaja vaga juuste tõttu kahjustuda mõnikord ja nad näevad tervislikumad välja. UPOZORENIE: aparat nemojte upotrebljavati dlžou kako 10 minút. Upozornenie: aparat nemojte upotrebljavati bez ochrany. • Kahe ühusuunaja kiirus hoiab ära juuste ülekuumenemise ja ühtlase kuivatuse. Juuste pinguloleku säilitamiseks kerake randmed ja harjake juukseid peanahast eemale. Nõuanne: juukseosade kuivatamiseks peaks kasutama ümarharjast harja. Väsimuse ennetamiseks võtke juuste harjamisel ettepoole kummarduda. Korrake ülesjäänud juuste sirgendamisel samme 1-3; kuni juuksed on täiesti kuivad.
4 Kuukestvate tulemuste nautimiseks juuste soengusse seadmisel vajutage ⚙ külma õhuvoo nupp (2) ja hoidke seda all.
Nõuandmed: mida suurem on hari, seda suuremat juukseosalku saate sirgendada ja seda kiiremini te soengu juukseid föönitada.
Lainete tegemine (joon. 2)
1 Jaotage juukseid salkudeks ja kinnitage klambritega. Alustage alumistest juustest ja kuivatage ühe salgu kaupa.
2 Sirgendage juukseid (vt joon.1 „**Juuste sirgendamine**") kuni juukseotsteni. Lainete tegemiseks kerake hari allpool kerge nendmeligustaega poolelioi soepotsi (või valipoole).
3 Hoidke fööni juukseotste lähedal 3-4 sekundi vältel ja seejärel vabastage see. Korrake samme 1–3 ülejäänud juukse sätimiseks.
4 Kuukestvate nautimiseks juuste soengusse seadmisel vajutage ⚙ külma õhuvoo nupp (2) ja hoidke seda all.
Pärast kasutamist
1 Lülitage seade välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
2 Asetage see kuumeisikindlale pinnale jahtuma.
3 Ühendage kas konvektor (1) või (2) eemaldamiseks see fööni küljest ära.
Märkus: olge ettevaatlik, kui õhuosauna on kaun.
4 Juukseharjade ja tolmu eemaldamiseks kerake õhu sisselaskeava (4).
5 Puhastage seadet niiske lapiga.
6 Hoidke Philipsi profitaseme fööni ohutus ja kuivas tolmuvabas kohas. Selle võite ka riputusaasa (3) abil üles riputada.

5 Garantii ja hooldus

Kui vajate teavet, mt mõne tarviku vahetamise kohta aga ka probleemide korral külastage palun Philipsi veebisaiti www.philips.com või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeeninduskeskusega (telefoninumbri leiate rahvusvahelisest garantiilehtedelt). Kui teie riigis ei ole klienditeeninduskeskust, pöörduge Philipsi toodete kohaliku müügiesindaja poole.
Neljа-aastane rahvusvaheline garantii kehtib ka Philipsi profitaseme seadmetele, kelle kuue juukseosi pärast ostu tegemist.

Hrvatski

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju nudi Philips, registrirajte svoj uređaj na adresi www.philips.com/welcome.

1 Važno

Prije uporabe aparata pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik i spremite ga za buduće potrebe.
• Ovaj aparat mogu upotrebljavati djeca iznad 8 godina starosti i osobe s smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima ili te osobe koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, pod uvjetom da su pod nadzorom ili da su primili upute u vezi rukovanja aparatom na sigurnan način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati aparatom. Ako nisu pod nadzorom, djeca ne smiju čistiti aparat niti ga održavati. • Kada uređaj upotrebljavate u kupaonici, iskopčajte ga nakon uporabe jer blizina vode predstavlja opasnost, čak i kada je uređaj isključen. • Kao dodatnu zaštitu savjetujemo ugradnju zaštitne strujne sklopke (RCD) u strujni krug koji opskrbljuje kupaonicu. Ta sklopka mora imati preostalu radnu električnu energiju koja ne prelazi 30 mA. Savjet zatražite od monterera. • UPOZORENJE: aparat nemojte upotrebljavati dlžou kako 10 minuta u kombinaciji s punjenjem. • Kabel za napajanje ne možete se zamijeniti. Ako je kabel za napajanje oštećen, uredaj mora zamijeniti tvrtka Philips, ovlašteni servisni centar Philips ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle opasne situacije. • UPOZORENJE: Ovaj aparat nemojte upotrebljavati u blizini vode. • Nakon uporabe aparat isključite. • Nakon uporabe nemojte posezati kabel za napajanje u kupaonici dok je uređaj držeći utikač. • Prije no što priključite aparat provjerite odgovara li mrežni napon naveden na aparatu naponu lokalne električne mreže. • Uređaj upotrebljavajte samo u skladu s uputama iz ovom korisničkom priručniku. • Nemojte upotrebljavati aparat na umjetnoj kosi. • Dok je aparat priključen na napajanje, nikada ga nemojte ostavljati bez nadzora. • Nikad se nemojte koristiti dodatcima ili dijelovima drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Philips nije izričito preporučila. Ako se koristite takvim dodacima ili dijelovima, vaše jamstvo neće biti važeće. • Kabel za napajanje ne omatajte oko uređaja. • Prije pohrane pričekajte da se aparat ohladi. • S aparatom nikada ne smijete spavati. • Aparat nikada ne rukujte mokre. • Uvijek uvijek dostavite u ovlašteni Philips servisni centar na ispitivanje ili popravak. Popravak izveden od strane nestručnih osoba može uzrokovati izmjenu opasnu situaciju za korisnika. • Uvijek nemojte spajati pomoću prilagodnika za utičnicu. Ako je neophodan, upotrebljavajte samo certificirani prilagodnik za utikač. • Ako se aparat pregrije, automatski će se isključiti. Isključite aparat te ga nekoliko minuta ostavite da se ohladi. Prije no što ponovno uključite aparat provjerite rešetke kako biste se uvjerili da nisu blokirane nakupinama prašine, kose itd. • Nemojte umetati metalne predmete u rešetke za propuštanje zraka kako biste izbjegli opasnost od strujnog udara. • Nikada ne blokirajte rešetke za propuštanje zraka.

Elektromagnetska polja (EMF)

Ovaj aparat tvrtke Philips sukladan je svim primjenjivim standardima i propisima koji se tiču izloženosti elektromagnetskim poljima.

Recikliranje

• Ovaj simbol znači da se električni proizvodi ne smiju odlagati zajedno s uobičajenim kućanskim otpadom (sl. 2). • Pobrinite se za pravilno zbrinjavanje proizvoda u skladu s lokalnim propisima o odvojenom prikupljanju električnih proizvoda.

2 Uvod

Asortiman **Philips Pro** razvijen je kako bi vam pružio najbolje rezultate zračenje uz istovremenu njegu kose. Surađivali smo s vodećim stilistima kako bismo naučili što prepoznaje profesionalizam za kosu i razvili proizvode sukladno tome. Sušilo za kosu Philips Pro snage 2300 W pruža brzo sušenje uz 25% manje oštećenja pritom sušenoj kose – to omogućava inovativni i ujedinjeni **usmjerivač Style & Protect** (patent se čeka) koji sprječava pregrijavanje kose uz istovremeno održavanje odličnih rezultata. Nadamo se da ćete duga vremena uživati rezultate koje želite.
Usmjerivač za oblikovanje i zaštitu
Inovativni i ujedinjeni **usmjerivač Style & Protect** osmišljen je kako bi omogućio precizno oblikovanje kose pomoću usmjerivača od 6 mm uz istovremenu njegu. Kada oblikujete kosu pomoću uskog usmjerivača, on dolazi vrlo blizu kose, a ponekad i u dodiru. Nakuplja se toplina od 180 °C koja može prepržiti kosu i tako je oštetiti. Usmjerivač Style & Protect dovodi do otvaranja krilaca kada se kosa previše zagrije, oslobađajući suvišnu toplinu i pobољšavajući snagu oblikovanja.

3 Pregled

1 Usmjerivač (8 mm)
2 Gumb za hladni zrak
3 Prekidač za temperaturu
4 Prekidač za protok zraka
5 Kvačica za vješanje
6 Rešetka za propuštanje zraka
7 Usmjerivač Style Protect (6 mm)

4 Sušenje kose

Priprema kose:
• Operite kosu šamponom i nanesite regenerator te temeljito isperite.
• Nežno ručnikom osušite kosu kako biste uklonili suvišnu vlagu.
• Osušite kosu sušilom koristeći češalj za šišanje zupca. Provjerite je li kosa gotovo suha i bez zapetljanih vlasi.
1 Umetnite uređaj u utičnicu.
• Za precizno sušenje pričvrstite usmjerivač (1) ili (2) na sušilo za kosu.
2 Postavite prekidač za temperaturu (3) i prekidač za protok zraka (4) na odgovarajuće položaje. Pritisnite i zadržite ❄ gumb za hladni zrak (2) koji će učvrstiti frizuru.
Savjeti: Što je veća četka, to veći promet kose možete izravnati te brže osušiti kosu.

Oblikovanje uvojaka (slika 2)
1 Kako biste napravili uvojke prirodnije i prilagođene, koncentrirajte svu kosu u jednu stranu.
2 Ravnajte kosu (pogledajte sliku 1 **"Ravnanje kose"**) dok ne dođete do ohvata. Lagano zakrivući zglob, okrenite četku prema dolje i dopola prema unutra (ili prema van) kako biste oblikovali uvojke.
3 Sušilo držite blizu vrhova kose 3 do 4 sekunde, a zatim ga udaljite.
Savjet: Veći uvojci, 1 – 3 kako biste oblikovali ostatak kose.
4 Kako biste učvrstili u dugotrajnim rezultatima, pritisnite i zadržite ❄ gumb za hladni zrak (2) koji će učvrstiti frizuru.

Nakon uporabe:
1 Isključite aparat i isključite ga.
2 Pustite ga da se ohladi na toplinu dok se ne ohladi.
3 Kako biste odvojili usmjerivač ((1) ili (2)), povucite ga sa sušila.
Napomena: Budite pažljivi ako je usmjerivač vruć.
4 Okrenite četku za propuštanje zraka i (4) kako biste uklonili dlake i prašinu.
5 Čistite aparat vlažnom krpom.
6 Sušilo iz aparata Philips Pro Range pruža Philips spremnite na sigurno i suho mjesto, kao se naprajši. Pričvrstite ga i objesiti koristeći petlju za vješanje (5).

5 Jamstvo i servis

Ako su vam potrebne informacije, npr. o zamjeni dodatka, ili imate problem, posjetite web-stranicu tvrtke Philips na www.philips.com ili se obratite Philips centru za korisničku podršku u svojoj državi (telefonski broj potražite u međunarodnom jamstvenom letku). Ako u vašoj državi ne postoji centar za podršku, obratite se lokalnom prodavaču proizvoda tvrtke Philips.
4-godišnje jamstvo s jednom godinom produženog jamstva nakon registracije na mrezi u roku od 3 mjeseca od kupnje.

Magyar

Köszönjük, hogy Philips terméket választ, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips által biztosított teljes körű támogatáshoz regisztrálja termékét a www.philips.com/welcome oldalon.

1 Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és őrizze meg későbbi használatra.
• A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésével járó esetleges veszélyeket és azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel. Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználói karbantartást rajta. • Hajszárítónk csak beltéri használatra készült. Használat után húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból, mivel a víz még kiképezt készülék esetén is veszélyforrást jelent. • A még nagyobb védelem érdekében ajánlott egy áramvédő kapcsoló (RCD) beépítése a fürdőszoba áramkörébe. A hibaáram-védőkapcsoló a 30 mA névleges hibaáramot nem lépheti túl. További tanácsot szakembertől kaphat. • FIGYELMEZTETÉS: Ne használja a készüléket közvetlenül a kádból, zuhanyból vagy egyéb, vízzel töltött edény közelében (1. ábra). • A tápkábel nem cserélhető. Ha a tápkábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben kell cserélni a készüléket. • FIGYELMEZTETÉS: Óvja a készüléket a víztől. • Használat után mindig húzza ki dugót az aljzatból. • A használatot követően ne húzza a tápkábelt. Mindig a csatlakozódugónál fogva húzza ki a készülék kábelét fali aljzatból. • A készülkozónál a készülékhez, illetve a készülékre, ne helyezzen, hogy az azon feltüntetett feszültség megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel. • Csak a felhasználói kézikönyvben meghatározott rendeltetés szerint használja a készüléket. • Ne használja a készüléket vízhullhoz vagy párokhoz. • Ha a készülék csatlakoztatva van a feszültséghez, soha ne hagyja azt felügyelet nélkül. • Ne használjon más gyártótól származó, vagy a Philips által jóvá nem hagyott tartozékot vagy alkatrészt. Ellenkező esetben a garancia érvényét veszti. • Ne tekerje a hálózati kábelt a készülék köré. • Mielőtt elteneé, várja meg, amíg a készülék lehűl. • Ne működtesse a készüléket nedves kézzel. • A készüléket kizárólag Philips hivatalos szakszervize végye vizsgálatra, illetve javítására. A szakszerűtlen javítás a felhasználó számára különösen veszélyes lehet. • Ne csatlakoztassa a készüléket csatlakozódugós adapterhez. Ha nagyon muszáj, akkor csak tanúsítványnyal rendelkező csatlakozódugós adaptert használjon. • Túlterhelés esetén a készülék automatikusan kikapcsol. Húzza ki a készülék csatlakozódugóját a fali aljzatból, és néhány percig hagyja hűlni. Mielőtt újra bekapcsolná a készüléket, ellenőrizze a szellőzőnyílásokat, hogy nincsenek-e azokban hajszálak vagy egyéb szennyeződések. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne helyezzen fémtárgyat a levegőáramlások közé.

Elektromagnetikus mezők (EMF)

Ez a Philips készülék az elektromágneses terekre érvényes összes vonatkozó szabványnak és előírásnak megfelel.

Újrahasznosítás

• Ez a szimbólum azt jelenti, hogy az elektromos készülékeket nem szabad háztartási hulladékként (2. ábra) kezelni. • Tartsa be az elektromos készülékek külön történő gyűjtésére vonatkozó országos előírásokat.

2 Bevezetés

A **Philips Pro termékcsalád** úgy lett megtervezve, hogy a legjobb teljesítményt nyújtsa, miközben kímélni a hajat. Vezető stylist-ekkel dolgoztunk együtt, hogy feltérképezzük, mit különböztet meg a professzionális a fogyasztók számára, majd ennek megfelelően fejlesszük ki termékeinket. A 2300 W-os, gyors szárítást nyújtó, és szántás közben 25%-kal kevesebb károsodást okozó Philips Pro hajszárító megvalósítását lehetővé tette az innovatív és egyesített **Style & Protect fúvócső** (szabadalmaztatás alatt), amivel elkerülhetővé válik a haja túlmelegedése, miközben a hatékony formázási teljesítmény sem csökken. Remélјük, sokáig fogja örömmel használni a Pro hajszárítót!
Style & Protect fúvócső
Az innovatív és különleges **Style & Protect fúvócsövet** arra fejlesztették ki, hogy megkönnyítse a precíz hajformálást egy 6 mm-es fúvócsővel, miközben ápolja is a haját. Ha a vékonyra fúvócsővel formázza a haját, az nagyon közel kerül a hajához, néha hozzá is ér. Akár 180°C-os hőmérsékletű hő is képződhet, ami túlmelegíti, és károsítja a haját. A Style & Protect fúvócső gondoskodik róla, hogy a haj többet érintkezzen az extra mennyiségben nyújtó, ezzel megakadályozva a hőtöbblet elvezetése a retesz mindenképpen kinyíljon, ezzel elcsökkentve a túlhevülést, és ezzel a formázás hatékonyságát.

3 Áttekintés

1 Fúvócső (8 mm)
2 Hideglevegő gomb
3 Hőmérsékletkapcsoló
4 Légáramkapcsoló
5 Akasztógyűrű
6 Levegő bemeneti rács
7 Style Protect fúvócső (6 mm)

4 Hajszárítás

A haj előkészítése:
• Mossa meg a hajat samponnal, majd használjon balzsamot, ötlötte le alaposan.
• Haját törölje meg finoman egy törölközővel, hogy eltávolítsa a felesleges nedvességet.
• Szárítsa meg a hajat, ehhez ritka fogú hajkefét is használjon. Gondoskodjon arról, hogy haja majdnem szárazon és gubancmentes legyen.
1 Csatlakoztassa a dugaszt a tápcsatlakozó aljzatba.
• A precíz hajszárítás érdekében csatlakoztassa a keskeny fúvócsövet (1 vagy 7) a hajszárítóra.
2 A hőmérséklet-kapcsolót (3) és a légáramkapcsolót (4) állítsa a megfelelő helyzetbe. A frizura rögzítéséhez szükséges hűvös légáramhoz nyomja meg a hideglevegő fokozat gombot (2).

Kapcsoló	Beállítás	Funkció
Hőmérséklet	Forró	A vizes haj szárítása pillanatok alatt
	Thermoprotect	Szárítsa haját állandó, kíméletes hőmérséklet
	Hideg levegő	Kíméletesen szárítsa a haját, amikor az már majdnem száraz. Így rögzítheti a hajformát
Légáramlás		Erős légáramlás dús haj gyors szárításához
		Gyengébb légáram vékonyszálú haj formázásához
		Kikapcsolás

↪ Ha a készülék be van kapcsolva, automatikusan ionokat bocsát ki, amelyek simaságot és extra ragyogást kölcsönöznek hajának.
Hajegyengetés (ábra 1)
1 Ossza tincsekre a haját, és tűzze fel azokat. Kezdje a faj aljánál, és egyesével egy tincset szárítson meg.
2 A legújabb mozgóhengerekben körkéfét használva mozgassa a fúvócsövet a haj mentén a hajtövek felől a hajvégek irányába, miközben a hajat teljesen megfeszíti.
3 Ha a hajtövek már szárazak, kezdje szárítani a közepső hajakat. A csúcsát elfordítva, a hajkefét a fejbőrtől távolítva tartsa fenn a feszültést.
Tippek: A hajszálak simaságának növelése érdekében használjon hideglevegő fokozat gombot (2) a végeszök szárításra. A megerősítés elkerülésére előre hajlítsa, miközben fésüli a hajat.
4 Ismételje meg a 2. lépést megismétlve egyenesítse ki a haja többi részét, amíg az meg nem szárad teljesen.
5 A hosszan tartó eredmény érdekében a ⚙ hideglevegő fokozat gomb (2) nyomva tartásával formázhatja hajat.
Tippek: Minél nagyobb a hajkefe, annál nagyobb részt tud egyesíteni a hajából. A hajkefi gyorsabban tudja megszárítani a hajat.
Fürtök formázása (2. ábra)
1 Ossza tincsekre a haját, és tűzze fel azokat. Kezdje a faj aljánál, és egyesével egy tincset szárítson meg.
2 Addig egyesítse a hajat (lásd: 1. ábra „**Hajegyenesítés**"), amíg el nem éri a hajvégeket. Csúcsával ellentétes irányban, a hajkefét a haj alá félig befelé (vagy a fülétől forgassa formázhat fürtöket.
3 Tartsa a hajszárítót közel a hajvégekhez 3-4 másodpercig, majd engedje el azokat.
Ismételje meg az 1-3. lépést a haja többi részének formázásához.
4 A hosszan tartó eredmény érdekében a ⚙ hideglevegő fokozat gomb (3) nyomva tartásával formázhatja hajat.
A használatot követően:
1 Nyomja meg a készülék ⏻ és a csatlakozódugót húzza ki a fali aljzatból.
2 Helyezze a készüléket egy hőálló felületre, amíg az ki nem hűl.
3 A fúvócső (1 vagy 7) eltávolításo: egyesítsen húzza le a hajszárítóról.
Megjegyzés: a fúvócső nagyon forró.
4 A szellőzőrácsot (4) elforgatva távolíthatja el a hajszálakat és port.
5 A készülék tisztítást nedves ruhával végezze.
6 A Philips Pro hajszárítót biztonságos, száraz és pormentes helyen tárolja. A készülék az akasztóhurokra (5) függesztve is tárolható.

5 Garancia és szerviz

Ha információra van szüksége, pl. egy tartozék cseréjével kapcsolatban, vagy valamilyen problémája merül fel a használat során, látogasson el a Philips honlapjára (www.philips.com), vagy forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garanciafüzetben). Ha országában nem működik ilyen vevőszolgálat, forduljon a Philips helyi szakkereskedőhöz.
A vevő garanciális ideje, amely a vásárlástól számított 3 hónapon belüli online regisztrációkor egy évvel meghosszabbítható.

Қазақша

Осы затты сатып алғаныңызбен құттықтаймыз және Philips компаниясына қош келдіңіз! Philips ұсынатын қолдауды толық пайдалану үшін өнімді www.philips.com/welcome тіркеңіз.

1 Маңызды ақпарат

Құралды қолданар алдында осы пайдалануышы нұсқаулығын мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама құралы ретінде пайдалану үшін сақтап қойыңыз.
• Бұл құрылғыны 8 және одан жоғары жастағы балалар мен физикалық, сезу немесе ойлау қабілеттері шектеулі не болмаса тәжірибесі және білімі аз адамдар қадағалаумен немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалануға және түсінуіне қатысты нұсқаулар алған және байланысты қауіптерді түсінген жағдайда пайдалана алады. Балалар құралмен ойнамауы керек. Тазалау және пайдаланушының қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз орындауына жол берілмейді. • Ваннаның бөлмеде пайдаланып болғаннан кейін, құралды розеткадан ажыратыңыз, себебі құралдың ешқашан суға түсуіне жол қоймаңыз. Қосымша қауіпсіздік қажет болса, тұсауы қайтарылмайтын ванна бөлмесінің электр жүйесіне қауіпсіздік мақсатында өшіргіш құралын орнату ұсынылады. Бұл құралдың мөлшерлеген қалдық ағымы тоғы 30 мА мәнінен аспауы керек. Орнатушымен кеңесіңіз. • ЕСКЕРТУ: Бұл құралды ваннаны, душ, бассейн немесе сумен толтырылған басқа заттардың жанында қолданбаңыз (сурет 1). • Қуат сымын ауыстыруға болмайды. Қуат сымы зақымдалған болса, қауіптің алдын алу үшін, құралды тек Philips компаниясынан, Philips рұқсат берген қызмет көрсету орталығына немесе басқа біліктілігі жоғары адамдарға ауыстыртыңыз. • ЕСКЕРТУ: Бұл құралды ванна, душ, бассейн немесе ашық суға барған адамдар қолдануына жанында пайдаланбаңыз. • Пайдаланып болғаннан кейін, құралды тек көзінен ажыратыңыз. • Қолданғаннан кейін қуат сымының ұзатып тартпаңыз. Құрылғыны тек көзінен ардайым штепсельді ашасынан ұстап ажыратыңыз. • Құралды қосар алдында, оның көрсетілген кернеу мәністі кернеуге сәйкес келетінін тексеріңіз. • Құралды пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілмеген басқа мақсаттарда пайдаланбаңыз. • Құралдың жасанды шашқа пайдаланбаңыз. • Розеткаға қосылып тұрғанда, құралды ешқашта қадағалаусыз қалдырмаңыз. • Philips арнайы ұсынбаған жағдайда басқа өндірушілердің бөлшектерін немесе қосымша бөлшектерін қолданғанда қолданбаңыз. Егер осындай қосымша бөлшектер немесе бөлшектер пайдаланылса, кепілдік жарамсыз болады. • Қуат сымын құралға оралмаңыз. • Құрылғыны ыстық күйінде қоймаңыз алдында, оның сыртқы бөлігі суынуы керек. • Ылғал қолмен құралды пайдаланбаңыз. • Құрылғыны тексеру немесе жөндеу үшін, оны тек қана Philips ақпешілігі берген қызмет орталығына апарыңыз. Құралды білікісіз адамдардың жөндеуі, қолданушыға өте қауіпті жағдай туғызуы мүмкін. • Құралды ауа адаптерімен қоспаңыз. Қажет болса, тек сертификатталған ауа адаптерін пайдаланыңыз. • Қатты қызып кеткен, құрал автоматты түрде өшеді. Құралды тоқ көзінен ажыратып, бірнеше минут бойы суытыңыз. Құралды қайтадан тоққа қосар алдында, ауа тоқтың тексеріп, оның мамылкөп, шашпен немесе т.б. заттармен жабылып қалмағанын тексеріңіз. • Электр тоғы соқпауы үшін, ауа ағып шығатын торларға темір заттарды салмаңыз. • Ешуақытта ауа кіріп-шығатын торларды бөгемеңіз.

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Осы Philips құралы электромагниттік өрістерге қатысты барлық қолданыстағы стандарттар мен ережелерге сәйкес келеді.

Қайта өңдеу

• Бұл белгі құралдың өнімдердің күнделікті үй қоқыстарымен (сурет 2) бірге тастауға болмайтынын білдіреді. • Электр өнімдерін бөлек жинау бойынша жергілікті ережелерді орындаңыз.

2 Кіріспе

Philips Pro range шашыңызға күтім көрсете отырып, ең жақсы өнімділікті ұсыну үшін әзірленген. Біздің тұтынушылар үшін жобалау мінуут бойы мамандардың өзіндік әзірлеу үшін басты стилистермен бірге жұмыс істеп келеміз. Шашыңызды күтіру кезінде 25 % аз зақымнен жылдам кептіру үшін 2300 Вт Philips Pro ашық кептіргіш жаңа және біртекті **Сандау жаңе қорғау концентраторы** (күтудегі патент) ағындық мүмкін болды, ол бірдей күшті сандау өнімділігін ұсынатын отырып, шашыңыздың қатты күйін болдырмайды. Осы кептіргішін ұзақ жұмыт бойы пайдаланасыз деп үмітпенеміз!
Сандау жаңе қорғау концентраторы
Жаңа және ерекше **Сандау жаңе қорғау концентраторы** шашыңа күтім көрсете отырып, 6 мм концентраторымен шашты жақсылап сандауге мүмкіндік беру үшін шығарылған. Шашты жуқа концентраторымен сандау кезінде ол шашқа тым жақын келеді, кейде шашқа тиеді. Ыстық 180°C-қа жетсе, қатты қызу ақрылы шашты зақымдайды. Сандау жаңе қорғау концентраторы шаш қатты қызып кетпеуін қысқартып, қайты ыстықты кетіреді де, сандау күштын жақсартады.

3 Жалпы шолу

1 **Концентратор (8 мм)**
2 Салқын ұрыс түймесі
3 Температураға қосқышы
4 Ауа ағынын қосқышы
5 Ілмек
6 Ауа шығатын тесік тор
7 Сандқ қорғау концентратор (6 мм)

4 Шашты кептіру

Шашыңызды дайындау:
• Шашыңыздың ұ сабынмен және кондиционермен жуып, оны мұқият шайыңыз.
• Артық ылғалды кептіру үшін шашыңыздың сұлгімен жайлап кептіріңіз.
• Үлкен тісті тарақпен шашыңыздың үлпеп кептіріңіз. Шашыңыз құрғақ, және шатыспаңыз деп ойлағанша кептіріңіз.
1 Штепсельдік ұшты розеткаға қосыңыз.
• Жақсылап кептіру үшін концентраторды (1) немесе (7) шаш жақсылап кептіру жалғаңыз.
2 Температура қосқышын (3) және ауа ағынын қосқышын (4) қажетті позицияға ретіңіз. Шаш үлгісін бекітуге арналған салқын ауа ағынын үшін ❄ Салқын ұрыс түймесін (2) басып тұрыңыз.

Қосу	Параметр	Бұйрық
Температура		Ыстық шашты жылдам кептіру
	Термокорғау	Шашыңызды тұрақты күтім температурасында кептіріңіз
	Cool Care	Шаш құрғай бастағанда, оны жылытпай-ақ шашын кептіріңіз
Ауа ағыны		Қалың шашты кептіруге арналған қатты ауа ағыны
		Жұқа шашты сандауге арналған жай ауа ағыны
		Өшіру

↪ Дақ іс-әрекет ұйқыдан, іоні ас автоматты і континуация разрешую, смаңшудті статібі електистет і рұлдашуді додатні ұзақ.
Ravnanje kose (slika 1)
1 Podijelite kosu na pramenove i pričvrstite je kopčama. Započnite od donjih slojeva kose i sušite pramen po pramen.
2 Koristeći okrugłu četku, pomičite usmjerivač niz kosu od korijena prema vrhovima uz potpuno zatezanje kako bi se postigli najbolji rezultati.
3 Kada osušite kosu pri korijenu, započnite sa srednjim dijelom. Zakrećite zglob i četkajte od vlasišta niz kosu kako biste održavali kosu zategnutom.
Savjeti: Sušilo uvijek treba biti usmjereno prema dolje tijekom sušenja od korijena. Prilikom sušenja kose možete se nagnuti naprijed kako biste spriječili umaranje.
Ponavljajte korake 1 – 3 kako biste izravnali ostatak kose dok se potpuno ne osuši.

4 Kako biste učvrsli u dugotrajnim rezultatima, pritisnite i zadržite ❄ gumb za hladni zrak (2) koji će učvrstiti frizuru.

Ulaganje uvojaka (slika 2)
1 Kako biste napravili prirodnije