Philips
Tour Jamie Oliver

200 W
5 options de coupe
2 vitesses

HR1056/31

Réussissez tous vos plats préférés sans perdre de temps !

Coupe directement dans le bol

Avec la tour de coupe du HomeCooker Jamie Oliver, c'est comme si vous aviez une paire de mains supplémentaire dans la cuisine. Elle coupe directement dans la cuve du HomeCooker ou dans votre propre bol ; c'est une tâche de moins pour vous.

Coupe et tranche directement dans la cuve
- Coupe et tranche directement dans la cuve
- Cheminée de remplissage XL pour tous vos ingrédients
- 2 vitesses de coupe et de tranchage

Simple d'utilisation
- Pièces compatibles lave-vaisselle, pour un nettoyage facile
- Verrouillage de sécurité permettant une utilisation sûre

Grande variété de formes et de tailles
- 5 disques différents pour trancher, râper et couper en julienne

PHILIPS

Tour Jamie Oliver
200 W 5 options de coupe, 2 vitesses

HR1056/31

Points forts

2 vitesses de coupe et de tranchage

Vous pouvez choisir la vitesse qu'il vous faut, en fonction du plat ou de la recette concernée. Pour couper des ingrédients en julienne, utilisez la vitesse 1, et pour couper en tranches ou râper, sélectionnez la vitesse 1 pour les ingrédients tendres tels que les champignons, et la vitesse 2 pour les ingrédients durs tels que les carottes et le saucisson.

Cheminée de remplissage XL

La cheminée de remplissage XL (76 x 50 mm) vous permet d'utiliser tous types d'ingrédients, sans qu'il soit nécessaire de les couper en petits morceaux avant de les introduire.

Technologie DirectCut 5 en 1

Parfaitement conçue, la tour coupe directement dans la cuve. Elle vous fera gagner du temps car vous n'aurez plus besoin de couper vos ingrédients sur une assiette qu'il vous faudrait ensuite laver. En outre, vous coupez les ingrédients directement dans la cuve au moment où vous en avez besoin.

Éléments compatibles lave-vaisselle

Limitez votre temps en cuisine en passant la cuve, le couvercle, le mélangeur et le plateau au lave-vaisselle, en toute sécurité.

Verrouillage de sécurité, pour une utilisation sûre

Les deux verrouillages de sécurité à l'arrière de la tour l'empêchent de fonctionner lorsqu'elle n'est pas correctement fermée. Ces deux verrouillages doivent être fermés pour que l'appareil puisse fonctionner. Ainsi, vous utiliserez l'appareil en toute sécurité.

Variété de formes et de tailles

L'accessoire à trancher est fourni avec 5 disques différents qui permettent de trancher les ingrédients en 2 tailles (fin et épais), de les râper en 2 tailles (moyen et épais) et de les couper en julienne.

Caractéristiques

Accessoire à trancher
- 2 vitesses
- Range-cordon
- Cheminée de remplissage XL: 76 x 50 mm
- Facile à manipuler
- Pieds antidérapants
- 5 disques à trancher et couper
- Verrouillage de sécurité

Caractéristiques techniques
- Alimentation: 200 W
- Longueur du cordon: 1,2 m
- Tension: 220-240 V CA
- Fréquence: 50 / 60 Hz

Poids et dimensions
- Poids appareils: ~1 920 g
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 272 x 260 x 397
- Dimensions du produit (l x H x P): 192 x 240 x 408

Design et finition
- Couleur: Blanche
- Matériaux: Plastique

Accessoires inclus
- 5 disques à trancher et couper

Date de publication
2023-10-10

Version: 1.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com